


Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and Literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 1-855-888-3598.

Desempaquetar el generador: Retire el generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algún artículo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de productos al 1-855-888-3598.

Le déballage du générateur: enlevez le générateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton. Si aucun article est manquant ou endommagé, communiquez avec notre département de service du produit au 1-855-888-3598.

Included Items

/ Artículos incluidos
/ Éléments Inclus



WARNING This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product. All pages references to the operator's manual.



ADVERTENCIA La presente Guía de Referencia rápida no sustituye a la lectura del manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el deberá leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto. Toda la página hace referencia al manual del operador.



AVERTISSEMENT Ce guide de référence rapide n'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. Pour réduire le risque de blessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateur avant d'utiliser ce produit. Toutes les pages de référence pour le manuel d'opérateur.

1. Install the wheel kit / instalar el Equipo de Ruedas / Installation du kit de roue

Slide the axle pin (A) through the wheel (B), flat washer (C) and mount point on the frame (D). Secure them with cotter pin (E).

/ Deslice el sujetador del eje (A) a través de la rueda (B) y del punto de montaje en el marco (D), y asegure bien la rueda con la chaveta (C).

/ Glissez les éléments de l'essieu (A) à la roue (B) et montez le point sur le cadre et la rondelle plat (D). Fixez les avec la goupille (C).

Attach the support leg (G) to the generator frame with flange bolt (F) (M8X16) and flange lock nut (H) (M8).




/ Adjunte la pata de apogeo (G) al marco del generador con los tornillos con brida (F) (M8x16) y las contratueras con brida (H) (M8).

/ Joignez la jambe de soutien (G) au cadre de générateur avec la vis à bride (F) (M8x16) et le contre-écrou à bride (H) (M8).

Install the handle (I) to the frame with bolts (J) (M8X20).

/ Instale la manija (I) en el marco con los pernos (J) (M8X20).

/ Installez la poignée (I) sur le cadre avec les boulons (J) (M8X20).



2. Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubricante y Combustible / Ajoutez lubrifiant et carburant

Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick H.



/ Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición H.

/ Utilisez un entonnoir pour verser de l'huile fournie à la moteur jusqu'à la marque supérieure de jauge d'huile H.

Use clean / fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.

/ Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia / nueva con un mínimo de 87 octanos.

/ Utilisez l'essence sans plomb fraîche / propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum.





3. Adjust Shock-absorbing Seat / Réglage du siège amortisseur / Ajuste del asiento amortiguador

Before operating the generator the shock-absorbing seat (cushion) must be adjusted for proper clearance. Loosen the lock nut and adjust the shock-absorbing seat so there is a 3mm gap between the top of the seat and the bottom of the motor bracket. Re-tighten the lock nut.


/ Avant de faire fonctionner le générateur, le support de choc (coussin de siège) doit être réglé pour obtenir un dégagement approprié. Desserrez l'écrou de verrouillage et réglez le support de vibration de sorte qu'il y ait un espace de 3mm entre le haut du. Siège et le bas du support moteur. Serrez à nouveau l'écrou de verrouillage.

/ Con el fin de evitar danos en el generador, antes de operar el generador, por favor gire a la izquierda la tuerca de amortiguador asiento como mostrado en La, de modo que el asiento de amortiguador se encuentra en el soporte del motor mantener al menos la distancia de 3 mm.




⚠ DANGER

Using a generator indoors **CAN KILL YOU IN MINUTES**. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.



NEVER use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.



Only use **OUTSIDE** and far away from windows, doors and vents.

Avoid other generator hazards. **READ MANUAL BEFORE USE.**

⚠ PELIGRO

Si usa un generador en interiores, **MORIRÁ EN POCOS MINUTOS**. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver.

- **NUNCA** lo use dentro de una casa o garaje, **AUN** si las puertas y ventanas están abiertas.
- Sólo úselo **EN EXTERIORES** y lejos de ventanas, puertas y ductos de ventilación.

Evite otros peligros del generador. **LEA EL PROSPECTO ANTES DE USARLO.**

⚠ DANGER

Utiliser un générateur à l'intérieur **PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES**. Les gaz d'échappement du générateur contiennent du monoxyde de carbone. C'est un gaz toxique invisible et inodore.

- **NE JAMAIS** utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, **MÊME SI** les portes et les fenêtres sont ouvertes.
- Utiliser **UNIQUEMENT** à l'EXTÉRIEUR et loin des fenêtres, portes et ventilations.

Évitez les autres dangers du générateur. **VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.**

⚠ WARNING Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.

⚠ ADVERTENCIA No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación.

⚠ AVERTISSEMENT Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques. Consultez le manuel de fonctionnement.

4. Start the Engine (Generator).


/ Arranque el Motor (Generador).

/ Démarrer le Moteur (Générateur).

4.1 Select the Fuel Source (Gasoline)

/ Seleccione la Fuente de Combustible (Gasolina)


/ Sélectionnez la Source de Carburant (Essence)



Make certain the propane tank is fully closed.

/ Asegúrese de que el tanque de propano esté completamente cerrado.


/ Assurez-vous que le réservoir de propane est complètement fermé.



Flip the fuel source switch on the side panel to the gasoline position.

/ Mueva el interruptor de la fuente de combustible en el panel lateral a la posición de gasolina.


/ Basculez le commutateur de source de carburant sur le panneau latéral en position essence.



Move the choke lever to the "START" position.

/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición de "START".

/ Déplacez le levier de starter sur la position « START ».



Pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull rapidly.

/ Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta resistencia y luego tire rápidamente.


/ Tirez lentement sur la corde du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez rapidement.



Move the choke lever to the "RUN" position.

/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición "RUN".

/ Déplacez le levier de starter sur la position « RUN ».



Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.


/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.

/ Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre.

4.2 Select the Fuel Source (Propane/LPG)

/ Seleccione la Fuente de Combustible (Propano / GLP)


/ Sélectionnez la Source de Carburant (Propane/GPL)



Fully open the Propane/LPG cylinder knob.

/ Abra completamente la perilla del cilindro de propano / GLP.


/ Ouvrez complètement le bouton de la bouteille de propane/GPL.



Flip the fuel source switch on the side panel to the propane/LPG position.

/ Mueva el interruptor de la fuente de combustible en el panel lateral a la posición de propano / GLP.


/ Basculez le commutateur de source de carburant sur le panneau latéral en position propane/GPL.



Move the choke lever to the "START" position.

/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición de "START".

/ Déplacez le levier de starter sur la position « START ».

**PULL-TO-PRIME**


Pull the starter cord 1-2 times to prime the engine.

/ TIRAR PARA CEBAR


Tire del cable de arranque 1-2 veces para cebar el motor.

/ TIREZ POUR AMORCER


Tirez sur le cordon du démarreur 1 à 2 fois pour amorcer le moteur.



Move the choke lever to the "RUN" position.
 / Mueva la palanca del estrangulador a la posición "RUN".
 / Déplacez le levier de starter sur la position « RUN ».




PULL-TO-RUN
Pull the starter cord to start the engine.
 / TIRA PARA EJECUTAR
 Tire del cable de arranque para arrancar el motor.
 / TIRER POUR COURIR
 Tirez sur la corde du démarreur pour démarrer le moteur.




Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
 / Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.
 / Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre.


5. Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage



Turn off and remove entire electrical loads.
 / Apague y retire cargas eléctricas completas.
 / Éteignez et retirez toutes les charges électriques.



Flip the engine switch to "STOP" position.
 / Mueva el interruptor del motor a la posición "STOP".
 / Basculez l'interrupteur du moteur sur la position « STOP ».



Turn the propane/LPG cylinder knob to close position.
 / Gire la perilla del cilindro de propano / GLP a la posición de cierre.
 / Tournez le bouton de la bouteille de propane/GPL en position fermée.

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to the operator's manual for further instruction.

Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.


Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, veuillez consulter le manuel d'exploitation pour de plus amples instructions.

Changing Fuels


/ Cambio de Combustibles
 / Changement de Carburant

3b. Propane/LPG to Gasoline

/ Propano / GLP a Gasolina
 / Propane / GPL à Essence




Disconnect all electrical loads from the generator.
 / Desconecte todas las cargas eléctricas del generador.
 / Débranchez toutes les charges électriques du générateur.




Stop the engine (generator).
 / Detenga el motor (generador).
 / Arrêtez le moteur (générateur).

3a. Gasoline to propane/LPG


/ Gasolina a Propano / GLP
 / Essence en Propane/GPL




Fully open the Propane/LPG cylinder knob.
 / Abra completamente la perilla del cilindro de propano / GLP.
 / Ouvrez complètement le bouton de la bouteille de propane/GPL.




Flip the fuel source switch on the side panel to the propane/LPG position.
 / Mueva el interruptor de la fuente de combustible en el panel lateral a la posición de propano / GLP.
 / Basculez l'interrupteur de source de carburant sur le panneau latéral en position propane/GPL.



Make certain the propane tank is fully closed.
 / Asegúrese de que el tanque de propano esté completamente cerrado.
 / Assurez-vous que le réservoir de propane est complètement fermé.



Flip the fuel source switch on the side panel to the gasoline position.
 / Mueva el interruptor de la fuente de combustible en el panel lateral a la posición de gasolina.
 / Basculez l'interrupteur de source de carburant sur le panneau latéral à la position d'essence.



Start the engine (generator).
 / Arranque el motor (generador).
 / Démarrer le moteur (générateur).