

1. **Netzschalter:** Drücken Sie um zu schalten Sie MPC Live III ein/aus.
2. **Netzeingang:** Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil hier an. Das Netzteil besteht aus zwei Teilen. Stellen Sie sicher, dass beide aus der Schachtel entfernt wurden. Das Batteriesymbol leuchtet, wenn die interne Batterie geladen wird.
3. **USB-C-Anschluss:** Verbinden Sie den USB-Anschluss mit einem Computer, um die mitgelieferte MPC-Software zu steuern oder Audio und MIDI zu senden und zu empfangen.
4. **USB-A-Port:** Schließen Sie hier ein klassenkonforme MIDI- oder Audio-Gerät oder ein USB-Flash-Laufwerk an, um auf Dateien zuzugreifen.
5. **SD-Kartensteckplatz:** Setzen Sie eine SD-, SDHC- oder SDXC-Karte ein, um auf Dateien zuzugreifen.
6. **CV/Gate (3,5 mm, TRS):** Senden Sie Steuerspannung (CV) und/oder Gate-Signale von diesen Ausgängen an externe modulare Geräte. Die 4 Steuerspannungen-(CV)/Gate-Ausgänge können mit TRS-zu-TRS-Adaptoren (nicht im Lieferumfang enthalten) auf 8 erweitert werden.
7. **MIDI Eingang/Ausgang:** Anschluss an externe MIDI-Geräte (Synthesizer, Drumcomputer usw.)
8. **Phoneeingänge (RCA):** Verbinden Sie diese Eingänge mit einer Phone-Audiokabelle, beispielsweise einem Plattenspieler. Wenn Ihr Plattenspieler ein Erdungskabel verwendet, schließen Sie es hier an den GND-Anschluss an, wenn Brummen oder Rauschen auftreten.
9. **Kensington® Lock Slot:** Sie können diesen Sicherheits-Slot verwenden, um das MPC Live III an einem Tisch oder einer anderen Oberfläche zu befestigen.
10. **Audioeingänge (Combo XLR / 6,35 mm, TRS):** Schließen Sie diese Eingänge an ein Mikrofon, Instrument oder eine andere Audiokabelle (Mixer, Synthesizer, Drumcomputer usw.) an.
11. **Audioausgänge (6,35 mm, TRS):** Verbinden Sie diese Ausgänge mit Ihren Monitoren, Ihrem Mixer usw. Die Ausgänge 1,2 sind mit MAIN gekennzeichnet.
12. **Lautsprecher:** Verwenden Sie diesen Schalter, um den eingebauten Lautsprecher ein- oder auszuschalten.
13. **Kopfhörerausgang (6,35 mm, TRS):** Schließen Sie hier Kopfhörer an.

3 CARACTERÍSTICAS (Español)

Almacenamiento y potencia de procesamiento mejorados

128 GB de almacenamiento integrado
8 GB de RAM

Conectividad Wi-Fi y Bluetooth

Descargue contenido y actualizaciones de forma inalámbrica
Conecte controladores o teclados Bluetooth

Vaya a Menu > Preferences (Menü > Preferencias) para conectarse y administrar su red y dispositivos.

Batería interna de ion de litio recargable

Grabe y reproduzca dondequiera que esté, sin depender de un tomacorriente

Controles Q-Link asignables

4 bancos de 4 codificadores giratorios sin fin

Pantalla táctil vibrante de 17,8 cm (7 pulg.)

Soporte multigesto para un control directo

Sonidos integrados

Incluye instrumentos de última generación y efectos de inserción

Modo organizador

Organizador lineal de funcionalidad completa

Matriz de clips

Grabe y reproduzca clips y escenas

Microfono y monitores estéreo incorporados

Graba y escucha dondequiera que esté

Botón SHIFT

Acceda a las funciones secundarias de los botones

Poderoso sistema operativo MPC3

Flujo de trabajo rediseñado para lograr la máxima eficiencia

DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO COMPLETA PARA APRENDER MÁS AKAIPRO.COM

16 botones de pasos para secuenciación y ejecución táctiles

Mantenga pulsado SET y pulse los botones de fila para acceder a las opciones de secuencia. Percusión, notas, automatización, clips y escenas de la secuencia.

16 pads RGB sensibles a la velocidad del MPC

Sensación de MPC clásico para una ejecución intuitiva y de respuesta ágil

Controlador asignable tipo tira táctil

Control expresivo de parámetros en la punta de sus dedos

Utilice el botón TOUCH STRIP para alternar entre los modos de repetición de nota, inflexión de tono, modulación y más modos de control.

Mantenga pulsado SHIFT y pulse este botón para configurar la tira táctil.

Utilice el botón NOTES para conmutar entre la reproducción de muestras y la reproducción de frases melódicas.

Utilice los botones BANK A-D/E-H para cambiar de banco.

Utilice los botones NOTE REPEAT, FULL/HALF LEVEL, y 16 LEVELS para ajustar el rendimiento del pad.

33 CARACTÉRISTIQUES (Français)

3 CARACTÉRISTIQUES (Français)

Stockage et puissance de traitement améliorés

128 Go de stockage intégré
8 Go de mémoire vive

Connectivité Wi-Fi et Bluetooth

Téléchargement sans fil de contenus et de mises à jour
Raccorder des contrôleurs ou des claviers Bluetooth

Rendez-vous dans Menu > Préférences pour vous connecter à votre réseau et à vos appareils et les gérer.

Rangée du séquenceur pas à pas

16 touches pour un séquençage et une performance tactiles

16 pads MPC RVB sensibles à la dynamique

Sensation MPC classique pour un déclenchement réactif et intuitif

Contrôleur à bande tactile assignable

Un contrôle expressif des paramètres au bout des doigts

Puissant système d'exploitation MPC3

Un flux de travail repensé pour une efficacité maximale

Microphone intégré et moniteurs stéréo

Enregistrer et écouter votre musique en déplacement

Touche SHIFT

Accès aux fonctionnalités secondaires des touches

Commandes de lecture et de localisation

Contrôle précis de la tête de lecture

Mode Arrange

Arrangeur linéaire aux fonctionnalités complètes

Matrice des clips

Enregistrer et lancer des clips et des scènes

VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE GUIDE D'UTILISATION AFIN D'EN SAVOIR PLUS AKAIPRO.COM

16 touches pour un séquençage et une performance tactiles

Maintenez la touche SET enfoncée et appuyez sur les touches de la rangée pour accéder aux options de la séquence. Séquencez les batteries, les notes, les automatisations, les clips et les scènes.

16 pads MPC RVB sensibles à la dynamique

Sensation MPC classique pour un déclenchement réactif et intuitif

Appuyez sur la touche NOTES pour basculer entre le déclenchement de l'échantillon et la lecture de phrases mélodiques.

Utilisez les touches BANK A-D/E-H pour changer de banque.

Utilisez les touches NOTE REPEAT, FULL/HALF LEVEL et 16 LEVELS pour régler la performance des pads.

Appuyez sur la touche TOUCH STRIP pour alternar entre les modes de contrôle Note Repeat, Pitch Bend, Modulation et plus encore.

Maintenez la touche SHIFT enfoncée et appuyez sur cette touche pour configurer la bande tactile.

Appuyez sur MENU pour accéder aux modes MPC, ainsi qu'aux menus Préférences, Projet et Sauvegarde.

Touchez et faites glisser les éléments du menu pour réorganiser et placer vos cinq modes les plus utilisés dans le menu coulissant de gauche.

Appuyez sur MAIN pour accéder au mode Main, qui offre une vue d'ensemble de votre projet, avec des sections d'information sur les séquences, les pistes et les arrangements, ainsi que des bandes de mixage extensibles.

33 CARATTERISTICHE (Italiano)

Memoria e potenza di elaborazione aggiornate

128 GB memoria interna
8 GB RAM

Connettività Wi-Fi e Bluetooth

Possibilità di scaricare senza fili contenuti e aggiornamenti
Collegamento Bluetooth a controller o tastiere

Recarsi su Menu > Preferences per il collegamento e la gestione di reti e dispositivi.

Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Per registrare e suonare anche in giro, non occorre alimentazione

Comandi Q-Link assegnabili

4 banchi da 4 encoder rotativi continui

Vivido display tattile da 7"

Supporto multi gesto per un controllo diretto

Suoni incorporati

Include effetti di strumenti allo stato dell'arte ed effetti da inserire

Modalità Arrange

Arranger lineare completo

Matrice di clip

Registrare e lanciare clip e scene

Monitor microfono e stereo incorporati

Registra e riproduci in movimento

Tasto SHIFT

Accesso alle funzioni secondarie dei tasti

Potente OS MPC3

Flusso di lavoro ridisegnato per la massima efficienza

SCARICARE LA GUIDA PER L'USO COMPLETA PER SAPERNE DI PIÙ AKAIPRO.COM

16 step buttons for tactile sequencing and performance

16 tasti step per l'esecuzione tattile di sequenze e performance

16 pad sensibili alla velocità RGB MPC

Classica sensazione MPC per un'attivazione reattiva e intuitiva

Controller Touch Strip assegnabile

Controllo dei parametri espressivi a portata di mano

Servirsi del tasto TOUCH STRIP per scorrere tra Note Repeat, Pitch Bend, Modulation e altre modalità di controllo.

Tenere premuto SHIFT e premere questo tasto per configurare la Touch Strip.

Servirsi del tasto NOTES per passare dall'attivazione di campioni al suono di frasi melodiche.

Servirsi dei tasti BANK A-D/E-H per cambiare banco.

Servirsi dei tasti NOTE REPEAT, FULL/HALF LEVEL, e 16 LEVELS per regolare le prestazioni dei pad.

33 FUNKTIONEN (Deutsch)

Verbesserte Speicher- und Verarbeitungsleistung

128 GB integrierter Speicher
8 GB RAM

WLAN- und Bluetooth-Konnektivität

Laden Sie Inhalte und Updates kabellos herunter
Verbinden Sie Bluetooth-Controller oder -Keyboards

Gehen Sie zu Menü > Einstellungen, um eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk und Ihren Geräten herzustellen und diese zu verwalten.

Step Sequencer-Reihe

16 Step-Tasten für taktiles Sequencing und Performance

16 Anschlagdynamische RGB MPC-Pads

Klassisches MPC-Feeling für reaktionsschnelles und intuitives Triggern

Zuweisbarer Touch-Strip-Controller

Fingerleichte Parametersteuerung

Leistungsstarkes MPC3-Betriebssystem

Neu gestaltetes Workflow für maximale Effizienz

Eingebautes Mikrofon und Stereomonitore

Unterwegs aufnehmen und überall anhören

SHIFT-Taste

Zugriff auf sekundäre Tastenfunktionen

Transportieren und Lokalisieren

Präzise Abspielkopfsteuerung

Arrangiermodus

Voll ausgestatteter linearer Arranger

Clip Matrix

Aufnahme und Start von Clips und Szenen

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH HERUNTER, UM MEHR ZU ERFAHREN AKAIPRO.COM

Halten Sie SET gedrückt und drücken Sie die Zeilentasten, um auf die Sequenzoptionen zuzugreifen. Sequenzieren Sie Drums, Noten, Automatisierung, Clips und Szenen.

Drücken Sie die NOTES-Taste, um zwischen Sample-Triggern und dem Abspielen melodischer Phrasen zu wechseln.

Verwenden Sie die BANK A-D/E-H-Tasten, um die Bänke zu wechseln.

Verwenden Sie die Tasten NOTE REPEAT, FULL/HALF LEVEL und 16 LEVELS, um die Pad-Performance anzupassen.

Verwenden Sie die TOUCH STRIP-Taste, um zwischen Note Repeat, Pitch Bend, Modulation und weiteren Steuerungsmodi zu wechseln.

Halten Sie SHIFT gedrückt und drücken Sie diese Taste, um den Touch-Strip zu konfigurieren.

Drücken Sie MENU, um auf die MPC-Modi sowie die Menüs Einstellungen, Projekt und Speichern zuzugreifen.

Tippen und ziehen Sie Menüelemente, um Ihre fünf am häufigsten verwendeten Modi neu anzuordnen und im ausziehbaren Menü auf der linken Seite zu platzieren.

Drücken Sie MAIN, um auf den Hauptmodus zuzugreifen, der einen Überblick über Ihr Projekt mit Abschnitten zu Sequenz-, Track- und Arrangementinformationen und erweiterbaren Mixerstreifen bietet.

Drücken Sie Q-LINK per cambiare banco. Premere e tenere premuto Q-LINK per cambiare modalità e visualizzare parametri.

Regolare singoli parametri per pagina o creare comandi personalizzati servendosi della modalità Learn per assegnare parametri multipli a una macro con comportamento configurabile.

Toccare un tasto o un'opzione per selezionarlo.

Effettuare un doppio tocco per accedere a opzioni di editing avanzate, se disponibili.

Scorrere per effettuare lo scrolling, allargare/avvicinare due dita per ingrandire/ridurre sezioni di un'onda o della timeline del proprio progetto.

Premere SOUNDS per navigare tra strumenti, programmi e preset inclusi. Ascolta facilmente un'anteprima di tracce o programmi senza caricarli.

Servirsi del menu Preferiti per salvare i preset che si utilizzano più spesso e organizzarli in Setlists per le performance.

Drücken Sie Q-LINK, um die Bänke zu ändern.

Halten Sie Q-LINK gedrückt, um die Modi zu ändern und Parameter anzuzeigen.

Passen Sie einzelne Parameter pro Seite an oder erstellen Sie benutzerdefinierte Steuerungen im Lernmodus, um einem Makro mehrere Parameter mit konfigurierbarem Verhalten zuzuweisen.

Hell leuchtendes 17,7 cm-Touch-Display

Multi-Gesture-Unterstützung für praktische Steuerung

Zur Auswahl tippen Sie auf eine Taste oder Option.

Doppeltippen Sie, um auf erweiterte Bearbeitungsoptionen zuzugreifen, sofern verfügbar.

Wischen Sie zum Scrollen, spreizen/ziehen Sie zwei Finger, um Abschnitte einer Wellenform oder Ihrer Projektzeitlinie zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drücken Sie SOUNDS, um die enthaltenen Instrumente, Programme und Presets zu durchsuchen. Hören Sie sich Tracks oder Programme einfach vorab an, ohne sie zu laden.

Verwenden Sie Favoriten, um Ihre am häufigsten verwendeten Presets zu speichern und sie für Aufrufe in Setlists zu organisieren.