

CLOUD NINE[®]

THE AIRSHOT

PRODUCT SPECIFICATION

ITEM	THE AIRSHOT
MODEL NO.	C9-HD2.0
VOLTAGE	220-240V, 50/60Hz
WATTAGE	2000W
WEIGHT	570g (without cord)
CORD LENGTH	3m

WARRANTY INFORMATION

This product comes with a 12 month manufacturers warranty. In order to qualify for your extended manufacturers warranty you must activate it by registering your product online at www.cloud-ninehair.com (or address indicated at the back of this manual) within 14 days from date of purchase. Our warranty doesn't affect your consumer rights.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Please read this section carefully before you use your styling product. For full product information, styling hints, tips, and to register your product or for helpdesk information, visit our website WWW.CLOUDNINEHAIR.COM

Should this product become defective during the guarantee period, please visit our website or call our customer service department to arrange a repair or replacement. You may be asked to provide a valid proof of purchase or gift receipt. If a replacement is offered, this does not extend the original warranty period.

This product is designed for domestic use only. Use by a professional stylist or in a professional environment will invalidate this guarantee.

This warranty does not apply should the defect or failure of the product be attributable to misuse, abuse, accident, act of God such as lightning, inobservance of manufacturer's instructions on the part of the user. This warranty does not cover ordinary wear and tear in the product or its parts.

PRODUCT FEATURES



Ceramic Coating

The filter has a ceramic coating to enable a final burst of infrared heat into the air for softer, smoother hair drying.

.....



Cool Shot Button

The cool shot button rapidly sets hair's style in place, sealing it in with shine.

.....



Temperature Settings

With three different temperature settings and three different levels of power, you can find the heat that works for your style without the unnecessary heat damage.

.....



3M Power Cord

Long power cord for freedom and ease of use.

.....



Perfect Balance

The innovative balanced weight distribution allows for precise styling at ease.

INSTRUCTION FOR USE

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

1. Plug into the mains and turn on by switching on the upper switch.
2. Using the Upper switch select power required
 - O = OFF
 - I = Low Power
 - II = High Power

Using the Lower switch select the temperature

- = Cold
 - I = Medium Temperature
 - II = High Temperature
3. The LED on the back of the handle will show blue when ● Cold Temperature is selected or when the Cold Shot Button is activated. It will show red when (I) Medium or (II) High Temperatures are selected.
 4. To quickly blast dry hair, use without fixing a nozzle.
 5. For precision drying, fix either the 60mm or 75mm nozzle.
 6. Commence styling ensuring at all times the hair does not come into contact with the Suction/air inlet filter which is located at the back of your hairdryer.
 7. After use, your hairdryer should be run on the cold setting for 1 to 2 minutes. Unplug your hairdryer from the mains electricity supply and allow to cool down completely before storing in a safe place.
 8. Your Cloud Nine Hairdryer is supplied with 1 x 60mm and 1 x 75mm precision drying nozzles.
 9. To fix or remove the nozzle from the hairdryer, align the black and white alignment markers and twist the nozzle to lock in position.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. Be especially cautious if children are present. As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

HOT! Do not touch the nozzle. Keep eyes and skin away from heated surfaces.

- Always unplug the appliance immediately after use.
- Only use the product for its intended purpose as described in this manual.
- The dryer is designed to operate ONLY with standard electrical outlets: 220-240 V~, 50/60 Hz.
- Do not use this appliance with a voltage converter.
- Do not clean this appliance with thinner, gasoline, or alcohol.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has come in contact with water. If the cord is damaged, contact CLOUD NINE customer services.
- Do not reach for this appliance if it has fallen into water, unplug it immediately.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap the cord onto the appliance.
- The product should never be left unattended when plugged in. Never use while drowsy.
- Do not insert anything into openings or place objects onto the plates.
- Do not use outdoors, where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not block air openings or place near flammable objects/surfaces while hot.
- Do not place this appliance directly on any unsafe surfaces while it is hot or plugged in. Always place the appliance, on a heat-resistant, stable flat surface.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
- Always unplug the dryer immediately after use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Close supervision is necessary when the product being operated by users under the age of 18, or by those with physical, sensory or mental disabilities.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



WARNING : Do not use this appliance near bathtubs showers, basins or other vessels containing water.



This marking indicates that the product should not be disposed of with other household wastes, To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To recycle your iron, please visit www.cloudninehair.com/recycle

PRODUKTSPEZIFIKATION

ARTIKEL	THE AIRSHOT
MODELLNUMMER	C9-HD2.0
SPANNUNG	220-240V, 50/60Hz
WATTELEISTUNG	2000W
GEWICHT	570g (ohne Kabel)
KABELLÄNGE	3m

GARANTIE INFORMATIONEN

Dieses Produkt wird mit einer 12-monatigen Herstellergarantie geliefert. Um sich für Ihre erweiterte Garantie zu qualifizieren, müssen Sie sie aktivieren, indem Sie Ihr Produkt innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum online unter www.cloudninehair.de (oder auf der Website, die am Ende dieses Handbuchs angegeben ist) registrieren. Unsere Garantie schränkt Ihre Verbraucherrechte nicht ein.

Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung im Falle eines schwerwiegenden Fehlers und auf Entschädigung für jeden anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz des Produkts, wenn es nicht von akzeptabler Qualität ist und es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt.

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Stylingprodukt verwenden. Für vollständige Produktinformationen, Stylingtipps, Tipps und zur Registrierung Ihres Produkts oder für Helpdesk-Informationen besuchen Sie WWW.CLOUDNINEHAIR.DE.

Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit defekt wird, besuchen Sie bitte unsere Website oder senden Sie eine E-Mail an unseren Kundendienst, um eine Reparatur oder einen Ersatz zu arrangieren. Sie können aufgefordert werden, einen gültigen Kaufnachweis oder einen Geschenkbeleg vorzulegen. Falls ein Ersatz angeboten wird, beachten Sie bitte, dass die ursprüngliche Garantiezeit dadurch nicht verlängert wird.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung durch einen professionellen Stylisten oder in einem professionellen Umfeld führt zum Erlöschen dieser Garantie.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Defekt oder das Versagen des Produkts auf Missbrauch, Unfall, höhere Gewalt wie Blitzschlag, Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen durch den Benutzer zurückzuführen ist. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung des Produkts oder seiner Teile.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Keramik-Beschichtung

Der Filter ist mit einer Keramikbeschichtung versehen, die einen letzten Stoß Infrarotwärme in die Luft abgibt, um das Haar weicher und geschmeidiger zu trocknen.



Cool-Shot-Taste

Die Cool-Shot-Taste fixiert die Frisur schnell und versiegelt sie mit Glanz.



Eco-Präzisionsmotor

Der Eco-Präzisionsmotor wurde entwickelt, um die Trocknungszeit um bis zu 50 % zu verkürzen. Er überwacht die Geschwindigkeit, um den Luftstrom mit hoher Geschwindigkeit und geringerer Wattzahl zu optimieren und so ein besonders konzentriertes Styling zu ermöglichen.



3.2 m langes Netzkabel

Das 3,2 m lange Kabel bietet Flexibilität und Freiheit beim Styling.



Perfect Balance

The innovative balanced weight distribution allows for precise styling at ease.

GEBRAUCHSANWEISUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG

1. An das Stromnetz anschließen und mit dem Netzschalter einschalten.

2. Wählen Sie mit dem oberen Schalter die gewünschte Leistung

O = AUS

I = Niedrige Leistung

II = Hohe Leistung

Wählen Sie mit dem unteren Schalter die Temperatur

● = Kalt

I = Mittlere Temperatur

II = Hohe Temperatur

3. Die LED auf der Rückseite des Griffs leuchtet blau, wenn die Temperatur ● (Kalt) gewählt oder die Taste für den kalten Schuss aktiviert ist. Sie leuchtet rot, wenn (I) mittlere oder (II) hohe Temperaturen gewählt sind.

4. Um schnell trockenes Haar zu blasen, verwenden Sie das Gerät ohne Fixierung einer Düse.

5. Für präzises Trocknen entweder die 60-mm- oder die 75-mm-Düse befestigen.

6. Beginnen Sie mit dem Styling und achten Sie dabei darauf, dass das Haar nicht mit dem Ansaug-/Lufteinlassfilter in Berührung kommt, der sich an der Rückseite des Haartrockners befindet.

7. Lassen Sie den Haartrockner nach dem Gebrauch 1 bis 2 Minuten lang in der Kaltstufe laufen. Ziehen Sie den Stecker des Haartrockners aus der Steckdose und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn an einem sicheren Ort aufbewahren.

8. Ihr Cloud Nine-Haartrockner wird mit 1 x 60 mm und 1 x 75 mm Präzisions-Trocknungsdüsen geliefert.

9. Um die Düse am Haartrockner zu befestigen oder zu entfernen, richten Sie die schwarzen und weißen Ausrichtungsmarkierungen aus und drehen Sie die Düse, um sie zu fixieren.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

GEFAHR: Bei der Gebrauch von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder anwesend sind. Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist.

HEISS! Heizplatten nicht berühren. Augen und bloße Haut von heißen Oberflächen fernhalten.

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts immer sofort nach der Nutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Das Haarglätteisen ist NUR für den Betrieb mit Standardsteckdosen ausgelegt: 220-240 V bei 50/60 Hz.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Spannungswandler.
- Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Verdünner, Benzin oder Alkohol.
- Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den CLOUD NINE-Kundendienst.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern. Ziehen Sie nicht am Kabel, verdrehen Sie es nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie schläfrig sind oder schlafen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen und legen Sie keine Gegenstände auf die Platten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Blockieren Sie keine Luftöffnungen und stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen/Oberflächen auf, solange es heiß ist. Lagern Sie das Produkt auf einer hitzebeständigen Unterlage, z. B. in der mitgelieferten Hitzeschutz oder im Hitzebeständiges Gehäuse.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf eine unsichere Oberfläche, solange es heiß oder eingesteckt ist. Stellen Sie das Gerät, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase.
- Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer sofort den Netzstecker.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Wenn das Produkt von Benutzern unter 18 Jahren oder von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bedient wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



ACHTUNG : Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Um Ihr Haarglätteisen zu recyceln, besuchen Sie bitte: www.cloud-ninehair.com/recycle

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ARTICOLO	THE AIRSHOT
MODELLO N.	C9-HD1.0
TENSIONE	220-240V, 50/60Hz
POTENZA	2000W
PESO	570g (senza corda)
LUNGHEZZA CORDA	3m

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto viene fornito con una garanzia del produttore di 12 mesi. Per poter usufruire dell'estensione della garanzia del produttore, è necessario attivarla registrando il prodotto online all'indirizzo www.cloudninehair.com (o all'indirizzo indicato sul retro di questo manuale) entro 14 giorni dalla data di acquisto. La nostra garanzia non pregiudica i Diritti del Consumatore.

L'utente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di guasto grave e all'indennizzo per qualsiasi altro danno o inconveniente ragionevolmente prevedibile. Il cliente ha inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione della merce se questa non è di qualità accettabile e se il guasto non costituisce un guasto grave.

Leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il prodotto per lo styling. Per informazioni complete sul prodotto, suggerimenti e consigli per lo styling e per registrare il prodotto o per informazioni sull'assistenza, visitare il nostro sito web. www.cloudninehair.it

Se il prodotto dovesse risultare difettoso durante il periodo di garanzia, visitare il nostro sito web o chiamare il nostro servizio clienti per organizzare una riparazione o una sostituzione. Potrebbe essere richiesto di fornire una prova d'acquisto valida o una ricevuta di acquisto. Se viene offerta una sostituzione, questa non estende il periodo di garanzia originale.

Questo prodotto è progettato solo per uso domestico. L'uso da parte di uno stilista professionista o in un ambiente professionale invalida la presente garanzia.

La presente garanzia non si applica nel caso in cui il difetto o il guasto del prodotto sia attribuibile a uso improprio, abuso, incidente, cause di forza maggiore quali fulmini, inosservanza delle istruzioni del produttore da parte dell'utente. La presente garanzia non copre l'usura ordinaria del prodotto o delle sue parti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Rivestimento in ceramica

Il filtro è dotato di un rivestimento in ceramica per consentire un'ultima scarica di calore a infrarossi nell'aria per un'asciugatura dei capelli più morbida e liscia.



Pulsante Cool Shot

Il pulsante Cool Shot fissa rapidamente l'acconciatura, sigillandola con la sua lucentezza.



Impostazioni di Temperatura

Con tre diverse impostazioni di temperatura e tre diversi livelli di potenza, è possibile trovare il calore più adatto al proprio stile senza inutili danni da calore.



Cavo di Alimentazione da 3.2 m

Il cavo da 3.2 m garantisce flessibilità e libertà durante lo styling.



Perfetto Equilibrio

L'innovativa distribuzione bilanciata dei pesi consente uno styling preciso e facile.

ISTRUZIONI PER L'USO

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

1. Collegare la spina alla rete elettrica e accendere l'interruttore superiore.

2. Con il pulsante Superiore selezionare la potenza richiesta

O = OFF

I = Bassa Potenza

II = Alta Potenza

Con il pulsante Inferiore selezionare la temperatura

● = Fredda

I = Temperatura Media

II = Temperatura Alta

3. Il LED sul retro dell'impugnatura si illumina di blu quando è selezionata la temperatura fredda o quando è attivato il pulsante del Cold Shot. Si illumina di rosso quando sono selezionate le temperature (I) media o (II) alta.

4. Per asciugare rapidamente i capelli, utilizzare l'apparecchio senza fissare il beccuccio.

5. Per un'asciugatura di precisione, fissare il beccuccio da 60 mm o da 75 mm.

6. Iniziare l'acconciatura assicurandosi che i capelli non entrino mai in contatto con il filtro di aspirazione/aria situato sul retro dell'asciugacapelli.

7. Dopo ogni utilizzo, l'asciugacapelli deve essere fatto funzionare a freddo per 1 o 2 minuti. Scollegare l'asciugacapelli dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo in un luogo sicuro.

8. L'asciugacapelli Cloud Nine viene fornito con 1 beccuccio di precisione da 60 mm e 1 da 75 mm.

9. Per fissare o rimuovere il beccuccio dall'asciugacapelli, allineare gli indicatori di riferimento bianchi e neri e ruotare il beccuccio per fissarlo in posizione.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

PERICOLO: Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, devono essere sempre seguite le precauzioni di sicurezza di base. Sii particolarmente cauto se sono presenti bambini. Come con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono elettricamente attive anche quando sono spente.

HOT! Non toccare le piastre riscaldate. Tenere gli occhi e la pelle nuda lontano dalle superfici calde.

- Scollegare sempre la spina dell'apparecchio subito dopo l'utilizzo.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- La Piastra è progettata per funzionare SOLO con prese elettriche standard: 220-240V a 50/60Hz.
- Non utilizzare questo apparecchio con un convertitore di tensione.
- Non pulire l'apparecchio con diluenti, benzina o alcol.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiata, se non funziona correttamente, se è caduto o altrimenti danneggiato o se è venuto a contatto con l'acqua. Se il cavo è danneggiato, contatta il servizio clienti CLOUD NINE.
- Non afferrare l'apparecchio se è caduto in acqua, staccare immediatamente la spina.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. Non tirare, torcere o avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Il prodotto non dovrebbe mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Non usare mai mentre si è assonnati o si dorme.
- Non inserire nulla nelle aperture o posizionare oggetti sulle piastre.
- Non utilizzare all'aperto, dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
- Non bloccare le aperture d'aria o posizionarle vicino a oggetti/ superfici infiammabili mentre sono calde. Conservare su superfici resistenti al calore, come il tappo termico o l'astuccio di conservazione in dotazione.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

- Pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e il raffreddamento.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Scollegare sempre la Piastra subito dopo l'uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- È necessaria una stretta sorveglianza quando il prodotto viene utilizzato da utenti di età inferiore ai 18 anni o da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.



ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio vicino vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.



Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Previene possibili danni all'ambiente o alla salute umana da smaltimento incontrollato di rifiuti, ricicla il tuo prodotto responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Per riciclare la tua Piastra visita: www.cloudninehair.com/recycle

Cloud Nine UK

CLOUD NINE International Ltd,
Hornbeam Square West,
Harrogate, HG2 8PA

Cloud Nine Australia & New Zealand

CLOUD NINE ANZ Pty Ltd,
54 Balgowlah Road
Balgowlah,
New South Wales 2093,
Australia

Cloud Nine EU Rep.

Authorised Representative
AR Service, 77 Camden Street Lower
Dublin DO2 XE80
Ireland

WWW.CLOUDNINEHAIR.COM