

CLOUD NINE®

**THE ORIGINAL IRON
THE WIDE IRON
THE MINI IRON**

PRODUCT SPECIFICATION

ITEM	THE MINI IRON
MODEL NO.	C9-S1.0
VOLTAGE	100-240V, 50/60Hz
WATTAGE	30W
WEIGHT	186g (without cord)
CORD LENGTH	3m

ITEM	THE ORIGINAL IRON
MODEL NO.	C9-M1.3
VOLTAGE	100-240V, 50/60Hz
WATTAGE	35W
WEIGHT	232g (without cord)
CORD LENGTH	3m

ITEM	THE WIDE IRON
MODEL NO.	C9-L1.3
VOLTAGE	100-240V, 50/60Hz
WATTAGE	50W
WEIGHT	290g (without cord)
CORD LENGTH	3m

WARRANTY INFORMATION

This product comes with a 12 month manufacturer's warranty. In order to qualify for your extended manufacturer's warranty you must activate it by registering your product online at www.cloudninehair.com within 14 days from date of purchase. Our warranty doesn't affect your consumer rights.

In the unlikely event that your product develops a fault, our warranty covers the repair or replacement of your product during your warranty period.

Please read this section carefully before you use your styling product. For full product information, styling hints, tips, and to register your product or for helpdesk information, visit www.cloudninehair.com

Should this product become defective during the warranty period, please visit www.cloudninehair.com or contact our customer experience team to arrange a repair or replacement. You may be asked to provide a valid proof of purchase or gift receipt. If a replacement is offered, this does not extend the original warranty period.

This product is designed for domestic use only. Use by a professional stylist or in a professional environment will invalidate this guarantee.

This warranty does not apply should the defect or failure of the product be attributable to misuse, abuse, accident, act of God such as lightning, inobservance of manufacturer's instructions on the part of the user. This warranty does not cover ordinary wear and tear in the product or its parts.

PRODUCT FEATURES



Minerals that work Miracles

The ceramic coating provides incredible restorative qualities to produce smooth, shiny, and healthy-looking hair.



Swivelling ball bearing base

New groundbreaking design allows 360° rotation around a swivelling base, completely eliminating the hassles of tangled and broken cords.



Tools that work smarter, not hotter

The ceramic heaters and MICOM control system raise temperatures swiftly and delivers consistent heat for ideal styling.



Plates that cushion, not clamp

Cushioned plates tilt to minimise pressure on the hair and provide even heat distribution.



Individual style. Intuitive switch off

The intelligent sleep technology within the Iron will automatically work when the iron has been switched on but not used for a period of 30 minutes.



Universal Voltage Compatibility

Can be used anywhere in the world.

INSTRUCTION FOR USE

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

1. Remove your iron from it's heat resistant guard.
2. Plug into the mains and turn on using the power switch.
3. A light will glow and remain green on the middle setting on the temperature control panel, lower lights on the temperature panel will flash then remain green once the selected temperature is reached.
4. To select a different temperature, press the temperature switch up or down.
5. Indicator lights will flash green and then glow steadily when the desired temperature is reached. Do not use until the indicator light has stopped flashing, allow the iron to heat or cool as needed.

The maximum temperature can be reached within 20 seconds.

6. When the iron has reached your selected temperature, begin styling. Before using the styling iron, ensure your hair is dry. Do not use on wet hair.
7. Separating hair into sections allows easier styling. Pass through hair (we recommend a 2-inch wide section) starting near the scalp, at a steady, controlled pace. CLOUD NINE's advanced technology usually requires just one pass to achieve styling results.
8. After use, turn power off, unplug the cord and store in a safe location. Do not wind the cord around the styling iron. Allow plates to cool before storing. We recommend using the heat-resistant guard when storing your styling iron.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. Be especially cautious if children are present. As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

CAUTION Hot surface. Do not touch the heated plates. To avoid possible skin burns, disconnect and lockout power. Allow to cool before storing.

- Always unplug the appliance immediately after use.
- Only use the product for its intended purpose as described in this manual.
- The iron is designed to operate ONLY with standard electrical outlets: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Do not use this appliance with a voltage converter.
- Do not clean this appliance with thinner, gasoline, or alcohol.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has come in contact with water. If the cord is damaged, contact CLOUD NINE's customer experience team.
- Do not reach for this appliance if it has fallen into water, unplug it immediately.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap the cord around appliance.
- The product should never be left unattended when plugged in. Never use while drowsy.
- Do not insert anything into openings or place objects onto the plates.
- Do not use outdoors, where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not block air openings or place near flammable objects/surfaces while hot. Store on heatproof surfaces such as the provided heatproof guard or storage pouch.
- Do not place this appliance directly on any unsafe surfaces while it is hot or plugged in. Always place the appliance, on a heat-resistant, stable flat surface.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
- Always unplug the iron immediately after use.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Close supervision is necessary when the product is being operated by users under the age of 18, or by those with physical, sensory or mental disabilities.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The installation of a residual current device with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.



WARNING : DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR WATER!



This marking indicates that the product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To recycle your iron, please visit www.cloudninehair.com/recycle

PRODUKTSPEZIFIKATION

ARTIKEL	THE MINI IRON
MODELLNUMMER	C9-S1.0
SPANNUNG	100-240V, 50/60Hz
WATTELEISTUNG	30W
GEWICHT	186g (ohne Kabel)
KABELLÄNGE	3m

ARTIKEL	THE ORIGINAL IRON
MODELLNUMMER	C9-M1.3
SPANNUNG	100-240V, 50/60Hz
WATTELEISTUNG	35W
GEWICHT	232g (ohne Kabel)
KABELLÄNGE	3m

ARTIKEL	THE WIDE IRON
MODELLNUMMER	C9-L1.3
SPANNUNG	100-240V, 50/60Hz
WATTELEISTUNG	50W
GEWICHT	290g (ohne Kabel)
KABELLÄNGE	3m

GARANTIE INFORMATIONEN

Dieses Produkt wird mit einer 12-monatigen Herstellergarantie geliefert. Um sich für Ihre erweiterte Garantie zu qualifizieren, müssen Sie sie aktivieren, indem Sie Ihr Produkt innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum online unter www.cloudninehair.de (oder auf der Website, die am Ende dieses Handbuchs angegeben ist) registrieren. Unsere Garantie schränkt Ihre Verbraucherrechte nicht ein.

Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung im Falle eines schwerwiegenden Fehlers und auf Entschädigung für jeden anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz des Produkts, wenn es nicht von akzeptabler Qualität ist und es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt.

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Stylingprodukt verwenden. Für vollständige Produktinformationen, Stylingtipps, Tipps und zur Registrierung Ihres Produkts oder für Helpdesk-Informationen besuchen Sie WWW.CLOUDNINEHAIR.DE.

Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit defekt wird, besuchen Sie bitte unsere Website oder senden Sie eine E-Mail an unseren Kundendienst, um eine Reparatur oder einen Ersatz zu arrangieren. Sie können aufgefordert werden, einen gültigen Kaufnachweis oder einen Geschenkbeleg vorzulegen. Falls ein Ersatz angeboten wird, beachten Sie bitte, dass die ursprüngliche Garantiezeit dadurch nicht verlängert wird.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung durch einen professionellen Stylisten oder in einem professionellen Umfeld führt zum Erlöschen dieser Garantie.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Defekt oder das Versagen des Produkts auf Missbrauch, Unfall, höhere Gewalt wie Blitzschlag, Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen durch den Benutzer zurückzuführen ist. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung des Produkts oder seiner Teile.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Mineralien, die Wunder bewirken

Die keramische Beschichtung bietet unglaubliche regenerierende Eigenschaften für glattes, glänzendes und gesund aussehendes Haar



Drehbares Kabel

Das neue, bahnbrechende Design ermöglicht eine Drehung um 360° und macht Schluss mit lästigem verhedderte Kabel und gebrochene Kabel.



Schnelles Aufheizen und Wärmerückgewinnung

Die keramische Heizung und das MICOM-Kontrollsystem erhöhen die Temperatur schnell und bieten gleichmäßige Wärme für ideales Styling.



Dämpfung und Verkipfung

Die gedämpften Platten neigen sich, um den Druck auf das Haar zu minimieren und eine gleichmäßige Wärmeverteilung anzubieten.



Ruhezustand

Die intelligente Schlaf-Technologie des Glätteisens arbeitet automatisch, wenn das Bügeleisen eingeschaltet ist und 30 Minuten lang nicht benutzt wurde.



Universelle Spannungskompatibilität

Kann überall auf der Welt verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG

1. Nehmen Sie Ihr Glätteisen aus dem Hitzeschutz.
2. An das Stromnetz anschließen und mit dem Netzschalter einschalten.
3. Eine Leuchte leuchtet und bleibt grün auf der mittleren Einstellung auf dem Temperaturbedienfeld, die unteren Leuchten auf dem Temperaturbedienfeld blinken und bleiben grün, sobald die gewählte Temperatur erreicht ist.
4. Um eine andere Temperatur zu wählen, drücken Sie den Temperaturschalter nach oben oder unten.
5. Die Anzeigelampen blinken grün und leuchten dann konstant, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Verwenden Sie das Gerät erst, wenn die Kontrollleuchte nicht mehr blinkt, und lassen Sie es je nach Bedarf aufheizen oder abkühlen.
Die Höchsttemperatur kann innerhalb von 20 Sekunden erreicht werden.
6. Wenn das Glätteisen die gewünschte Temperatur erreicht hat, beginnen Sie mit dem Styling. Stellen Sie sicher vor der Verwendung des Glätteisens, dass Ihr Haar trocken ist. Die Verwendung eines Stylinggeräts auf nassem Haar kann die Haarschuppen beschädigen.
7. Das Haar in Abschnitte zu unterteilen, erleichtert das Styling. Fahren Sie mit gleichmäßigem, kontrolliertem Tempo durch das Haar (wir empfehlen einen 5 cm breiten Abschnitt), beginnend in der Nähe der Kopfhaut. Die fortschrittliche Technologie von Cloud Nine erfordert in der Regel nur einen Durchgang, um ein gutes Stylingergebnis zu erzielen.
8. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Wickeln Sie das Kabel nicht um den Glätteisen. Lassen Sie die Platten vor der Aufbewahrung abkühlen. Wir empfehlen, den Hitzeschutz zu verwenden, wenn Sie Ihr Stylingeisen aufbewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

GEFAHR: Bei der Gebrauch von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder anwesend sind. Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist.

HEISS! Heizplatten nicht berühren. Augen und bloße Haut von heißen Oberflächen fernhalten.

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts immer sofort nach der Nutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Das Haarglätteisen ist NUR für den Betrieb mit Standardsteckdosen ausgelegt: 100-240 V bei 50/60 Hz.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Spannungswandler.
- Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Verdünner, Benzin oder Alkohol.
- Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den CLOUD NINE-Kundendienst.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern. Ziehen Sie nicht am Kabel, verdrehen Sie es nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie schläfrig sind oder schlafen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen und legen Sie keine Gegenstände auf die Platten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Blockieren Sie keine Luftöffnungen und stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen/Oberflächen auf, solange es heiß ist. Lagern Sie das Produkt auf einer hitzebeständigen Unterlage, z. B. in der mitgelieferten Hitzeschutz oder im Hitzebeständiges Gehäuse.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf eine unsichere Oberfläche, solange es heiß oder eingesteckt ist. Stellen Sie das Gerät, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase.
- Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer sofort den Netzstecker.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Wenn das Produkt von Benutzern unter 18 Jahren oder von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bedient wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



ACHTUNG : VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WASSER!



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Um Ihr Haarglätteisen zu recyceln, besuchen Sie bitte:
www.cloudninehair.com/recycle

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ARTICOLO	THE MINI IRON
MODELLO N.	C9-S1.0
TENSIONE	100-240V, 50/60Hz
POTENZA	30W
PESO	186g (senza corda)
LUNGHEZZA CORDA	3m

ARTICOLO	THE ORIGINAL IRON
MODELLO N.	C9-M1.3
TENSIONE	100-240V, 50/60Hz
POTENZA	35W
PESO	232g (senza corda)
LUNGHEZZA CORDA	3m

ARTICOLO	THE WIDE IRON
MODELLO N.	C9-L1.3
TENSIONE	100-240V, 50/60Hz
POTENZA	50W
PESO	290g (senza corda)
LUNGHEZZA CORDA	3m

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto viene fornito con una garanzia del produttore di 12 mesi. Per poter usufruire dell'estensione della garanzia del produttore, è necessario attivarla registrando il prodotto online sul sito www.cloudninehair.it entro 14 giorni dalla data di acquisto. La nostra garanzia non pregiudica i diritti dei consumatori.

Nell'improbabile caso in cui il prodotto si guasti, la nostra garanzia copre la riparazione o la sostituzione del prodotto durante il periodo della suddetta.

Leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il prodotto per lo styling. Per informazioni complete sul prodotto, suggerimenti e consigli sullo styling e per registrare il prodotto o per informazioni sull'helpdesk, visitare il sito www.cloudninehair.it

Se il prodotto dovesse risultare difettoso durante il periodo di garanzia, visitare il sito www.cloudninehair.it o contattare il nostro team di assistenza clienti per organizzare una riparazione o una sostituzione. Potrebbe essere richiesto di fornire una prova d'acquisto valida o una ricevuta di acquisto. L'eventuale sostituzione non prolunga il periodo di garanzia originale.

Questo prodotto è progettato solo per uso domestico. L'uso da parte di uno stilista professionista o in un ambiente professionale invalida la garanzia.

La presente garanzia non si applica nel caso in cui il difetto o il guasto del prodotto sia attribuibile a uso improprio, abuso, incidente, cause di forza maggiore quali fulmini, inosservanza delle istruzioni del produttore da parte dell'utente. La presente garanzia non copre l'usura ordinaria del prodotto o delle sue parti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Minerali che fanno miracoli

Il rivestimento in ceramica offre incredibili qualità ricostituenti per ottenere capelli lisci, lucidi e dall'aspetto sano.



Base girevole con cuscinetti a sfera

Il nuovo design all'avanguardia consente la rotazione a 360° attorno a una base girevole, eliminando completamente il problema dei cavi aggrovigliati e intrecciati.



Strumenti che lavorano in modo più intelligente, non più caldo

Gli elementi riscaldanti in ceramica e il sistema di controllo MICOM aumentano rapidamente la temperatura e forniscono un calore costante per uno styling ideale.



Piastra che ammortizzano, non stringono

Le piastre ammortizzate si inclinano per ridurre al minimo la pressione sui capelli e fornire una distribuzione uniforme del calore.



Stile individuale. Spegnimento intuitivo

La tecnologia di sospensione intelligente della Piastra funziona automaticamente quando questa è accesa ma non viene utilizzata per un periodo di 30 minuti.



Compatibilità di tensione universale

Può essere utilizzato ovunque nel mondo.

ISTRUZIONI PER L'USO

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

1. Rimuovere la piastra dalla sua protezione resistente al calore.
2. Collegare la spina alla rete elettrica e accenderla con l'interruttore di alimentazione.
3. Una luce si accende e rimane verde sull'impostazione centrale del pannello di controllo della temperatura; le luci inferiori sullo stesso pannello lampeggiano e rimangono verdi una volta raggiunta la temperatura selezionata.
4. Per selezionare una temperatura diversa, premere l'interruttore della temperatura verso l'alto o verso il basso.
5. Le spie lampeggiano in verde e poi si accendono in modo fisso quando viene raggiunta la temperatura desiderata. Non utilizzare la piastra finché l'indicatore luminoso non smette di lampeggiare; lasciare che la piastra si riscaldi o si raffreddi secondo le necessità.

La temperatura massima può essere raggiunta entro 20 secondi.

6. Quando la piastra ha raggiunto la temperatura selezionata, iniziare lo styling. Prima di usare la piastra, assicurarsi che i capelli siano asciutti. L'uso della piastra sui capelli bagnati può danneggiare la cuticola del capello.

7. Separare i capelli in sezioni facilita lo styling. Procedere con un ritmo costante e controllato su tutte le ciocche dei capelli (si consiglia di realizzare sezioni larghe 5 cm partendo dal cuoio capelluto). La tecnologia avanzata di CLOUD NINE richiede di solito una sola passata per ottenere risultati di styling.

8. Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo e riporlo in un luogo sicuro. Non avvolgere il cavo intorno alla piastra. Lasciare raffreddare le lamelle prima di riporle. Si consiglia di utilizzare la custodia resistente al calore quando si ripone la piastra per lo styling.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

PERICOLO: Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, devono essere sempre seguite le precauzioni di sicurezza di base. Sii particolarmente cauto se sono presenti bambini. Come con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono elettricamente attive anche quando sono spente.

ATTENZIONE! Superficie calda. Non toccare le piastre calde. Per evitare possibili ustioni alla pelle, scollegare e bloccare la corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

- Scollegare sempre la spina dell'apparecchio subito dopo l'utilizzo.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- La Piastra è progettata per funzionare SOLO con prese elettriche standard: 100-240V a 50/60Hz.
- Non utilizzare questo apparecchio con un convertitore di tensione.
- Non pulire l'apparecchio con diluenti, benzina o alcol.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiata, se non funziona correttamente, se è caduto o altrimenti danneggiato o se è venuto a contatto con l'acqua. Se il cavo è danneggiato, contatta il team di assistenza clienti CLOUD NINE.
- Non afferrare l'apparecchio se è caduto in acqua, staccare immediatamente la spina.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. Non tirare, torcere o avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Il prodotto non dovrebbe mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Non usare mai mentre si è assonnati.
- Non inserire nulla nelle aperture o posizionare oggetti sulle piastre.
- Non utilizzare all'aperto, dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
- Non bloccare le aperture d'aria o posizionarle vicino a oggetti/ superfici infiammabili mentre sono calde. Conservare su superfici resistenti al calore, come la guardia resistente al calore o l'astuccio di conservazione in dotazione.
- Non collocare l'apparecchio direttamente su superfici pericolose quando è caldo o collegato alla rete elettrica. Posizionarlo sempre su una superficie piana stabile e resistente al calore.
- • È consigliabile installare nel circuito elettrico che alimenta il bagno un interruttore differenziale con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA. Chiedere consiglio al proprio elettricista.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

- Pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e il raffreddamento.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Scollegare sempre la Piastra subito dopo l'uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- È necessaria una stretta sorveglianza quando il prodotto viene utilizzato da utenti di età inferiore ai 18 anni o da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali.
- I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.



ATTENZIONE: NON UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO IN PROSSIMITÀ DELL'ACQUA!



Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Previene possibili danni all'ambiente o alla salute umana da smaltimento incontrollato di rifiuti, ricicla il tuo prodotto responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Per riciclare la tua Piastra visita:
www.cloudninehair.com/recycle

مواصفات المنتج

الصنف	المكواة الصغيرة
موديل رقم	C9-S1.0
الجهد الكهربائي	100 - 240 فولت، 50 / 60 هيرتز
القوة الكهربائية	30 وات
الوزن	186 جرام (بدون السلك)
طول السلك	3 متر

الصنف	المكواة الأصلية
موديل رقم	C9-M1.3
الجهد الكهربائي	100 - 240 فولت، 50 / 60 هيرتز
القوة الكهربائية	35 وات
الوزن	232 جرام (بدون السلك)
طول السلك	3 متر

الصنف	المكواة العريضة
موديل رقم	C9-L1.3
الجهد الكهربائي	100 - 240 فولت، 50 / 60 هيرتز
القوة الكهربائية	50 وات
الوزن	290 جرام (بدون السلك)
طول السلك	3 متر

معلومات الضمان

يأتي هذا المنتج مع ضمان الشركة المصنعة لمدة 12 شهرًا. للتأهل من أجل الحصول على ضمان الشركة المصنعة الممتد، يجب تفعيله عن طريق تسجيل منتجك عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.cloudninehair.com في غضون 14 يومًا من تاريخ الشراء. لا يؤثر ضماننا على حقوق المستهلك الخاصة بك.

في حالة حدوث خطأ غير متوقع في منتجك، يغطي الضمان الخاص بك إصلاح المنتج أو استبداله خلال فترة الضمان.

يرجى قراءة هذا القسم بعناية قبل استخدام منتج التصفيف الخاص بك. للحصول على معلومات كاملة عن المنتج ونصائح التصفيف والإرشادات وتسجيل منتجك أو للحصول على معلومات مكتب المساعدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cloudninehair.com

في حالة حدوث عيب في هذا المنتج خلال فترة الضمان، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cloudninehair.com أو الاتصال بفريق تجربة العملاء لترتيب الإصلاح أو الاستبدال. قد يُطلب منك تقديم إثبات صالح لإيصال الشراء أو إيصال الهدية. إذا تم تقديم بديل، فلن يؤدي هذا إلى تمديد فترة الضمان الأصلية.

هذا المنتج مصمم خصيصًا للاستخدام المنزلي فقط. الاستخدام على يد مصفف شعر محترف أو في بيئة مهنية يؤدي إلى إبطال هذا الضمان.

لا ينطبق هذا الضمان إذا كان العيب أو العطل في المنتج ناتجًا عن سوء الاستخدام أو حادث أو القضاء والقدر مثل البرق أو عدم مراعاة تعليمات الشركة المصنعة من جانب المستخدم. لا يغطي هذا الضمان التآكل العادي في المنتج أو أي من أجزائه.

سمات المنتج

معادن تصنع المعجزات
يوفر طلاء السيراميك خصائص ترميمية لا تصدق لشعر ناعم ولامع وصحي المظهر.



قاعدة دوارة
يسمح التصميم الجديد الرائد بالدوران ثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة حول قاعدة دوارة، مما يقضي تمامًا على متاعب الأسلاك المتشابكة والمتقطعة.



أدوات تعمل بشكل أذكى بدون سخونة
تعمل السخانات السيراميك ونظام التحكم MICOM على رفع درجات الحرارة بسرعة وتوفير حرارة ثابتة للحصول على تصفيف مثالي.



ألواح تساعد على التوسيد بدون تشابك
تميل الألواح المبطننة لتقليل الضغط على الشعر وتوفير توزيع متساوٍ للحرارة.



تصفيف فردي. إيقاف التشغيل الحдسي
تعمل تقنية النوم الذكية داخل المكواة تلقائيًا عند تشغيل المكواة مع عدم استخدامها لمدة 30 دقيقة.



توافق الجهد الكهربائي العالمي
يمكن استخدامها في أي مكان في العالم



تعليمات الاستخدام

يرجى قراءة كل التعليمات قبل الاستخدام

1. قم بإزالة المكواة من واقيتها المقاوم للحرارة.
2. قم بتوصيلها بالتيار الكهربائي وتشغيلها باستخدام مفتاح الطاقة.
3. سوف يضيء ضوء أخضر ويظل مضيئاً في الإعداد الأوسط بلوحة التحكم في درجة الحرارة، وستومض الأضواء السفلية على لوحة التحكم في درجة الحرارة ثم تظل خضراء بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المحددة.
4. لتحديد درجة حرارة مختلفة، اضغط على مفتاح درجة الحرارة لأعلى أو لأسفل.
5. ستومض أضواء المؤشر باللون الأخضر ثم تضيء بثبات عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة. لا تُستخدم حتى يتوقف ضوء المؤشر عن الوميض، تُترك المكواة تسخن أو تبرد حسب الحاجة.
- يمكن الوصول إلى أقصى درجة حرارة في غضون 20 ثانية.
6. عندما تصل المكواة إلى درجة الحرارة المحددة، ابدأي بالتصفيف. قبل استخدام مكواة التصفيف، تأكدي من جفاف شعرك. يمكن أن يؤدي استخدام مكواة التصفيف على الشعر المبلل إلى تلف بصيلة الشعر.
7. يتيح تقسيم الشعر تصفيف أسهل. مرري الجهاز على الشعر (نوصي بتقسيم كل قسم بعرض 2 بوصة) بدءاً من فروة الرأس، بوتيرة ثابتة ومنضبطة. تتطلب التكنولوجيا المتقدمة لدى CLOUD NINE عادةً تمريرة واحدة فقط لتحقيق نتائج التصفيف.
8. أوقف تشغيل المكواة بعد الاستخدام، ثم افصلي السلك عن التيار الكهربائي و خزنها في مكان آمن. لا تلفي السلك حول مكواة التصفيف. اتركي الألواح لتبرد قبل التخزين. نوصي باستخدام الواقي المقاوم للحرارة عند تخزين مكواة التصفيف.

تعليمات سلامة هامة

يرجى قراءة كل التعليمات قبل الاستخدام

خطر: عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية. يرجى الحذر لا سيما في وجود أطفال. وكما هو الحال مع معظم الأجهزة الكهربائية، فإن الأجزاء الكهربائية تعمل بالكهرباء حتى عندما يكون المفتاح في وضع إيقاف التشغيل.

ساخن! لا تلمس ألواح التسخين. يرجى إبعاد العينين والجلد عن الأسطح الساخنة.

- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء بعد الاستخدام فوراً.
- استخدم المنتج للغرض المقصود فقط كما هو موضح في هذا الدليل.
- تم تصميم المكواة للعمل فقط مع منافذ التيار الكهربائي القياسية: 100 - 240 فولت، 50 / 60 هيرتز.
- لا تستخدم هذا الجهاز مع محول الجهد الكهربائي.
- لا تنظف هذا الجهاز باستخدام التتر أو البنزين أو الكحول.
- لا تقم بتشغيل هذا الجهاز مطلقاً إذا كان به سلك أو قابس تالف أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح أو إذا سقط أو تعرض للتلف أو إذا لامس الماء. في حالة تلف السلك، يرجى الاتصال بخدمة عملاء CLOUD NINE
- لا تمسك هذا الجهاز إذا سقط في الماء، افصله عن التيار الكهربائي على الفور.
- يرجى إبعاد السلك عن الأسطح الساخنة. لا تشد السلك أو تلويه أو تلفه حول الجهاز.
- يجب عدم ترك المنتج مطلقاً دون مراقبة عند توصيله بالكهرباء. لا تستخدمه أثناء الشعور بالنعاس مطلقاً.
- يجب عدم إدخال أي شيء في الفتحات أو وضع أشياء على الألواح.
- لا تستخدمه في الأجواء الخارجية أو حيث يتم استخدام منتجات الأيروسول (الرذاذ) أو في الأماكن التي يتم فيها إعطاء الأكسجين.
- يجب ألا تسد فتحات الهواء أو أن يوضه بالقرب من الأشياء / الأسطح القابلة للاشتعال بينما هو ساخن. يُخزن الجهاز على الأسطح المقاومة للحرارة مثل الغطاء المضاد للحرارة أو حقيبة التخزين.
- لا تضع هذا الجهاز مباشرة على أي أسطح غير آمنة عندما يكون ساخناً أو موصولاً بالتيار الكهربائي. ضع الجهاز دائماً على سطح مستوي ومقاوم للحرارة.

تعليمات سلامة هامة

يرجى قراءة كل التعليمات قبل الاستخدام

- خطر الإصابة بالحروق. أبعد الجهاز عن متناول الأطفال الصغرى، لا سيما أثناء الاستخدام والتبريد.
- لا تترك الجهاز دون رقابة مطلقًا عندما يكون متصلاً بمصدر الكهرباء.
- افضل المكواة دائماً بعد الاستخدام مباشرةً.
- يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدامه بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة.
- الإشراف الدقيق ضروري عندما يتم تشغيل المنتج من قبل مستخدمين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو من قبل الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية.
- ينبغي ألا يلعب الأطفال بهذا الجهاز. لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء صيانة المستخدم دون إشراف.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

تحذير: لا يُستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء!



تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى، ولمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير الخاضع للرقابة للنفايات، أعد تدوير الجهاز بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية.

لإعادة تدوير مكواتك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cloudninehair.com/recycle



Cloud Nine UK

CLOUD NINE International Ltd,
Hornbeam Square West,
Harrogate, HG2 8PA

Cloud Nine Australia & New Zealand

CLOUD NINE ANZ Pty Ltd,
54 Balgowlah Road
Balgowlah,
New South Wales 2093,
Australia

Cloud Nine EU Rep.

Authorised Representative
AR Service, 77 Camden Street Lower
Dublin DO2 XE80
Ireland

WWW.CLOUDNINEHAIR.COM