

CLOUD NINE®

THE HOT BRUSH

PRODUCT SPECIFICATION

ITEM	THE HOT BRUSH
MODEL NO.	C9-HB1.0
VOLTAGE	100-240V, 50/60Hz
WATTAGE	55W
WEIGHT	262g (without cord)
CORD LENGTH	2.7m

WARRANTY INFORMATION

This product comes with a 12 month manufacturers warranty. In order to qualify for your extended manufacturers warranty you must activate it by registering your product online at www.cloudninehair.com within 14 days from date of purchase. Our warranty doesn't affect your consumer rights.

In the unlikely event that your product develops a fault, our warranty covers the repair or replacement of your product during your warranty period.

Please read this section carefully before you use your styling product. For full product information, styling hints, tips, and to register your product or for helpdesk information, visit www.cloudninehair.com

Should this product become defective during the warranty period, please visit www.cloudninehair.com or call our customer experience team to arrange a repair or replacement. You may be asked to provide a valid proof of purchase or gift receipt. If a replacement is offered, this does not extend the original warranty period.

This product is designed for domestic use only. Use by a professional stylist or in a professional environment will invalidate this guarantee.

This warranty does not apply should the defect or failure of the product be attributable to misuse, abuse, accident, act of God such as lightning, inobservance of manufacturer's instructions on the part of the user. This warranty does not cover ordinary wear and tear in the product or its parts.

PRODUCT FEATURES



Ceramic Coating

The ceramic coating provides incredible restorative qualities to produce smooth, shiny, and healthy-looking hair.



LED Indicator

The LED indicator displays the set temperature of the product.



ON/OFF and TEMP Control Button

The ON/OFF function and temperature control can be operated by a single button.



Swivelling ball bearing base

New groundbreaking design allows 3D 360° rotation around a swivelling base, completely eliminating the hassles of tangled and broken cords.



Quick Heating and Heat Recovery

The ceramic heaters and MICOM control system raise temperatures swiftly and delivers consistent heat for ideal styling.



Hibernation Mode

The intelligent sleep technology within the brush will automatically work when the brush has been switched on but not used for a period of 30 minutes.



Universal Voltage Compatibility

Can be used anywhere in the world.

INSTRUCTION FOR USE

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

1. Press the power button for more than one second to turn on.
2. Lightly tap the power button to change the temperature setting (110-130-150-170-190)
3. When the LED is steady, it is ready to use.
4. Before using the styling brush, ensure your hair is dry. Using a styling brush on wet hair can damage the hair cuticle.
5. Separating hair into sections allows for easier styling. Start near the scalp and pass through the hair at a steady, controlled pace.
6. The brush goes into hibernation mode after 30 minutes of inactivity. To continue use, quickly press the power button.
7. Don't touch the heated bristles and allow them to cool down before removing any loose hair from in-between the bristles.
8. After use, turn the power off, unplug the cord and store in a safe location. Do not wind the cord around the styling brush. Allow brush to cool before storing.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. Be especially cautious if children are present. As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

CAUTION Hot surface. Do not touch the heating plates. To avoid possible skin burns, disconnect and lockout power and allow to cool before storing.

- Always unplug the appliance immediately after use.
- Only use the product for its intended purpose as described in this manual.
- The brush is designed to operate **ONLY** with standard electrical outlets: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Do not use this appliance with a voltage converter.
- Do not clean this appliance with thinner, gasoline, or alcohol.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has come in contact with water. If the cord is damaged, contact the CLOUD NINE customer experience team.
- Do not reach for this appliance if it has fallen into water, unplug it immediately.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap the cord around appliance.
- The product should never be left unattended when plugged in. Never use while drowsy.
- Do not insert anything into openings or place objects onto the hot bristles.
- Do not use outdoors, where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not place near flammable objects/surfaces while hot. Store on heatproof surfaces such as the provided heat resistant style case.
- Do not place this appliance directly on any unsafe surfaces while it is hot or plugged in. Always place the appliance, on a heat-resistant, stable flat surface.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
- Always unplug the brush immediately after use.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The installation of a residual current device with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.



WARNING : DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR WATER!



This marking indicates that the product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To recycle your iron, please visit
www.cloudninehair.com/recycle

PRODUKTSPEZIFIKATION

ARTIKEL	THE HOT BRUSH
MODELLNUMMER	C9-HB1.0
SPANNUNG	100-240V, 50/60Hz
WATTELEISTUNG	55W
GEWICHT	262g (ohne Kabel)
KABELLÄNGE	2.7m

GARANTIE INFORMATIONEN

Dieses Produkt wird mit einer 12-monatigen Herstellergarantie geliefert. Um sich für Ihre erweiterte Garantie zu qualifizieren, müssen Sie sie aktivieren, indem Sie Ihr Produkt innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum online unter www.cloudninehair.de (oder auf der Website, die am Ende dieses Handbuchs angegeben ist) registrieren. Unsere Garantie schränkt Ihre Verbraucherrechte nicht ein.

Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung im Falle eines schwerwiegenden Fehlers und auf Entschädigung für jeden anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz des Produkts, wenn es nicht von akzeptabler Qualität ist und es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt.

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Stylingprodukt verwenden. Für vollständige Produktinformationen, Stylingtipps, Tipps und zur Registrierung Ihres Produkts oder für Helpdesk-Informationen besuchen sie www.cloudninehair.de

Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit defekt wird, besuchen Sie bitte unsere Website oder senden Sie eine E-Mail an unseren Kundendienst, um eine Reparatur oder einen Ersatz zu arrangieren. Sie können aufgefordert werden, einen gültigen Kaufnachweis oder einen Geschenkbeleg vorzulegen. Falls ein Ersatz angeboten wird, beachten Sie bitte, dass die ursprüngliche Garantiezeit dadurch nicht verlängert wird.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung durch einen professionellen Stylisten oder in einem professionellen Umfeld führt zum Erlöschen dieser Garantie.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Defekt oder das Versagen des Produkts auf Missbrauch, Unfall, höhere Gewalt wie Blitzschlag, Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen durch den Benutzer zurückzuführen ist. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung des Produkts oder seiner Teile.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Keramische Beschichtung

Die keramische Beschichtung bietet unglaubliche Wiederherstellungseigenschaften für glattes, glänzendes und gesund aussehendes Haar.



LED-Anzeige

Die LED-Anzeige zeigt die eingestellte Temperatur des Produkts an.



EIN/AUS und Temperaturregelung Taste

Die EIN/AUS-Funktion und die Temperaturregelung können mit einer einzigen Taste bedient werden.



Drehbares Kabel

Das neue, bahnbrechende Design ermöglicht eine 3D-Drehung um 360° und macht Schluss mit lästigem verhedderte Kabel und gebrochene Kabel.



Schnelles Aufheizen und Wärmerückgewinnung

Die keramische Heizung und das MICOM-Kontrollsystem erhöhen die Temperatur schnell und bieten gleichmäßige Wärme für ideales Styling.



Ruhezustand

Die intelligente Schlaf-Technologie des Produkts arbeitet automatisch, wenn das Gerät eingeschaltet ist und 30 Minuten lang nicht benutzt wurde.



Universelle Spannungskompatibilität

Kann überall auf der Welt verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG

1. Drücken Sie die Power-Taste länger als eine Sekunde, um das Gerät einzuschalten.
2. Tippen Sie leicht auf die Einschalttaste, um die Temperatureinstellung zu ändern (110-130-150-170-190)
3. Wenn die LED konstant leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haar trocken ist, bevor Sie die Stylingbürste verwenden. Die Verwendung einer Stylingbürste auf nassem Haar kann die Haarkutikula beschädigen.
5. Wenn Sie das Haar in Abschnitte unterteilen, lässt es sich leichter stylen. Beginnen Sie in der Nähe der Kopfhaut und fahren Sie mit gleichmäßigem, kontrolliertem Tempo durch das Haar.
6. Die Bürste geht nach 30 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus. Um sie wieder zu verwenden, drücken Sie einfach schnell die Power-Taste.
7. Berühren Sie die heißen Heizborsten nicht und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie die Haare zwischen den Borsten entfernen. Reinigen Sie die Borsten nach jedem Gebrauch.
8. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Wickeln Sie das Kabel nicht um die Stylingbürste. Lassen Sie die Bürste abkühlen, bevor Sie sie aufbewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

GEFAHR: Bei der Gebrauch von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder anwesend sind. Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist.

HEISS! Heizplatten nicht berühren. Augen und bloße Haut von heißen Oberflächen fernhalten.

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts immer sofort nach der Nutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Das Haarglätteisen ist NUR für den Betrieb mit Standardsteckdosen ausgelegt: 100-240 V bei 50/60 Hz.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Spannungswandler.
- Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Verdünner, Benzin oder Alkohol.
- Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den CLOUD NINE-Kundendienst.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern. Ziehen Sie nicht am Kabel, verdrehen Sie es nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie schläfrig sind oder schlafen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen und legen Sie keine Gegenstände auf die Platten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Blockieren Sie keine Luftöffnungen und stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen/Oberflächen auf, solange es heiß ist. Lagern Sie das Produkt auf einer hitzebeständigen Unterlage, z. B. in der mitgelieferten Hitzeschutz oder im Hitzebeständiges Gehäuse.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf eine unsichere Oberfläche, solange es heiß oder eingesteckt ist. Stellen Sie das Gerät, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase.
- Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer sofort den Netzstecker.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Wenn das Produkt von Benutzern unter 18 Jahren oder von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bedient wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



ACHTUNG : VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WASSER!



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ARTICOLO	THE HOT BRUSH
MODELLO N.	C9-HB1.0
TENSIONE	100-240V, 50/60Hz
POTENZA	55W
PESO	262g (senza corda)
LUNGHEZZA CORDA	2.7m

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto viene fornito con una garanzia del produttore di 12 mesi. Per poter usufruire dell'estensione della garanzia del produttore, è necessario attivarla registrando il prodotto online sul sito www.cloudninehair.it entro 14 giorni dalla data di acquisto. La nostra garanzia non pregiudica i diritti dei consumatori.

Nell'improbabile caso in cui il prodotto si guasti, la nostra garanzia copre la riparazione o la sostituzione del prodotto durante il periodo della suddetta.

Leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il prodotto per lo styling. Per informazioni complete sul prodotto, suggerimenti e consigli sullo styling e per registrare il prodotto o per informazioni sull'helpdesk, visitare il sito www.cloudninehair.it

Se il prodotto dovesse risultare difettoso durante il periodo di garanzia, visitare il sito www.cloudninehair.it o chiamare il nostro team di assistenza clienti per organizzare una riparazione o una sostituzione. Potrebbe essere richiesto di fornire una prova d'acquisto valida o una ricevuta di acquisto. L'eventuale sostituzione non prolunga il periodo di garanzia originale.

Questo prodotto è progettato solo per uso domestico. L'uso da parte di uno stilista professionista o in un ambiente professionale invalida la garanzia.

La presente garanzia non si applica nel caso in cui il difetto o il guasto del prodotto sia attribuibile a uso improprio, abuso, incidente, cause di forza maggiore quali fulmini, inosservanza delle istruzioni del produttore da parte dell'utente. La presente garanzia non copre l'usura ordinaria del prodotto o delle sue parti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Rivestimento in ceramica

Il rivestimento in ceramica offre incredibili qualità riparatrici per ottenere capelli lisci, lucidi e dall'aspetto sano.



Indicatore LED

L'indicatore LED visualizza la temperatura impostata del prodotto.



ON/OFF e Pulsante di Controllo della Temperatura

La funzione ON/OFF e il controllo della temperatura possono essere gestiti con un unico pulsante.



Base girevole con cuscinetti a sfera

Il nuovo design all'avanguardia consente la rotazione 3D a 360° attorno a una base girevole, eliminando completamente il problema dei cavi aggrovigliati e intrecciati.



Riscaldamento rapido e recupero del calore

Le resistenze in ceramica e il sistema di controllo MICOM aumentano la temperatura in modo rapido e forniscono un calore costante per uno styling ideale.



Modalità di ibernazione

La tecnologia di sospensione intelligente della piastra funziona automaticamente quando questa è accesa ma non viene utilizzata per un periodo di 30 minuti.



Compatibilità di tensione universale

Può essere utilizzato ovunque nel mondo.

ISTRUZIONI PER L'USO

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

1. Premere il pulsante di accensione per più di un secondo per accendere il dispositivo.
2. Toccare leggermente il pulsante di accensione per modificare l'impostazione della temperatura (110-130-150-170-190).
3. Quando il LED è fisso, è pronto per l'uso.
4. Prima di utilizzare la spazzola per lo styling, assicurarsi che i capelli siano asciutti. L'utilizzo di una spazzola per lo styling sui capelli bagnati può danneggiare la cuticola del capello.
5. Separare i capelli in sezioni facilita lo styling. Procedere partendo dal cuoio capelluto, con un ritmo costante e controllato.
6. La spazzola entra in modalità di ibernazione dopo 30 minuti di inattività. Per riutilizzarla, basta premere rapidamente il pulsante di accensione.
7. Non toccare le setole calde della spazzola e lasciarle raffreddare prima di rimuovere i capelli persi durante l'utilizzo.
8. Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo e riporlo in un luogo sicuro. Non avvolgere il cavo intorno alla spazzola per lo styling. Lasciare raffreddare la spazzola prima di riporla.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

PERICOLO: Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Come con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono elettricamente attive anche quando sono spente.

ATTENZIONE Superficie calda. Non toccare le setole calde. Per evitare possibili ustioni alla pelle, scollegare e bloccare la corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

- Scollegare sempre la spina dell'apparecchio subito dopo l'utilizzo.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- La Spazzola è progettata per funzionare SOLO con prese elettriche standard: 100-240V a 50/60Hz.
- Non utilizzare questo apparecchio con un convertitore di tensione.
- Non pulire l'apparecchio con diluenti, benzina o alcol.
- Non mettere mai in funzione questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è venuto a contatto con l'acqua. Se il cavo è danneggiato, contattare il servizio clienti di CLOUD NINE.
- Non afferrare l'apparecchio se è caduto in acqua, staccare immediatamente la spina.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. Non tirare, torcere o avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Il prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente. Non utilizzare mentre si è assonnati.
- Non inserire nulla nelle aperture o posizionare oggetti sulle setole calde.
- Non utilizzare all'aperto, dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
- Non bloccare le aperture d'aria o posizionarle vicino a oggetti/ superfici infiammabili mentre sono calde. Conservare su superfici resistenti al calore, come la custodia in dotazione.
- Non collocare l'apparecchio direttamente su superfici pericolose quando è caldo o collegato. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana stabile e resistente al calore.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

- Pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e il raffreddamento.
- Quando l'apparecchio è collegato rete elettrica, non lasciarlo mai incustodito.
- Scollegare sempre la Spazzola subito dopo l'uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- È consigliabile installare un interruttore differenziale con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 0,03 A nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedete consiglio al vostro elettricista.



ATTENZIONE: NON UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO IN PROSSIMITÀ DELL'ACQUA!



Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Previene possibili danni all'ambiente o alla salute umana da smaltimento incontrollato di rifiuti, ricicla il tuo prodotto responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Cloud Nine UK

CLOUD NINE International Ltd,
Hornbeam Square West,
Harrogate, HG2 8PA

Cloud Nine Australia & New Zealand

CLOUD NINE ANZ Pty Ltd,
54 Balgowlah Road
Balgowlah,
New South Wales 2093,
Australia

Cloud Nine EU Rep.

Authorised Representative
AR Service, 77 Camden Street Lower,
Dublin DO2 XE80
Ireland

WWW.CLOUDNINEHAIR.COM