

CLOUD NINE[®]

THE ORIGINAL IRON

THE WIDE IRON

THE SLIM IRON

PRODUCT SPECIFICATION

ITEM	THE ORIGINAL IRON
MODEL NO.	C9-PM1.0
VOLTAGE	100-240V, 50/60Hz
WATTAGE	40W
WEIGHT	225g (without cord)
CORD LENGTH	3m

ITEM	THE WIDE IRON
MODEL NO.	C9-PL1.0
VOLTAGE	100-240V, 50/60Hz
WATTAGE	55W
WEIGHT	278g (without cord)
CORD LENGTH	3m

ITEM	THE SLIM IRON
MODEL NO.	C9-S1.0
VOLTAGE	100-240V, 50/60Hz
WATTAGE	30W
WEIGHT	186g (without cord)
CORD LENGTH	3m

WARRANTY INFORMATION

This product comes with a 12 month manufacturers warranty. In order to qualify for your extended manufacturers warranty you must activate it by registering your product online at www.cloudninehair.com within 14 days from date of purchase. Our warranty doesn't affect your consumer rights.

In the unlikely event that your product develops a fault, our warranty covers the repair or replacement of your product during your warranty period.

Please read this section carefully before you use your styling product. For full product information, styling hints, tips, and to register your product or for helpdesk information, visit www.cloudninehair.com

Should this product become defective during the warranty period, please visit www.cloudninehair.com or call our customer experience team to arrange a repair or replacement. You may be asked to provide a valid proof of purchase or gift receipt. If a replacement is offered, this does not extend the original warranty period.

This product is designed for domestic use only. Use by a professional stylist or in a professional environment will invalidate this guarantee.

This warranty does not apply should the defect or failure of the product be attributable to misuse, abuse, accident, act of God (such as lightning), inobservance of manufacturer's instructions on the part of the user. This warranty does not cover ordinary wear and tear in the product or its parts.

PRODUCT FEATURES



Revive Mode

Features our revolutionary Revive Mode. A powerful setting, that's gentle on hair. Featuring axial vibration technology. Once activated, you can select the temperature between 100-200°C and plates vibrate at maximum frequency, to feed hair between them with minimum friction.

.....



Touch Sensor Button

Set the temperature easily with the Touch Sensor button. A short vibration is emitted per touch allowing easy operation.

.....



Mineral Infused Plates

This tool is infused with our signature duo of moisture locking minerals Sericite and Tourmaline. For hair that's stronger. Shinier. Smoother. Root to tip.

.....



Swivelling ball bearing base

New groundbreaking design allows 3D 360° rotation around a swivelling base, completely eliminating the hassles of tangled and broken cords.

.....



Quick Heating and Heat Recovery

The ceramic heaters and MICOM control system raise temperatures swiftly and delivers consistent heat for ideal styling.

.....



Cushioning and Tilting

Cushioned plates tilt to minimise the pressure on hair and provides even heat distribution.

.....



Hibernation Mode

The intelligent sleep technology within the Iron will automatically work when the iron has been switched on but not used for a period of 30 minutes.

.....



Universal Voltage Compatibility

Can be used anywhere in the world.

INSTRUCTION FOR USE

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

1. Plug into the mains and turn on by pressing the power button down for two seconds.
2. Adjust heat between 100°C and 200°C by touching the temperature arrow up or down until the LED is positioned on the desired temperature. The LED blinks while heating up or cooling down, and turns solid once temperature stabilises.

When the temperature is set at the highest, the  LED indicator turns off. When the temperature is set at the lowest, the  LED indicator turns off.

3. To activate REVIVE MODE press the power button lightly. You can then adjust the heat between 100°C and 200°C by touching the temperature arrow up or down.
4. Before using the styling iron, ensure your hair is dry.
5. Separating hair into sections allows easier styling. Pass through hair starting near the scalp, at a steady, controlled pace. CLOUD NINE's advanced technology usually requires just one pass to achieve styling results.
6. The iron goes into hibernation mode after 30 minutes of inactivity, emits a warning beep and the LED indicator blinks slowly. To re-use, clamp the iron once or shortly press the power button.
7. After use, turn power off, unplug the cord and store in a safe location. Do not wind the cord around the styling iron. Allow plates to cool before storing.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. Be especially cautious if children are present. As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

CAUTION Hot surface. Do not touch the heating plates. To avoid possible skin burns, disconnect and lockout power and allow to cool before storing.

- Always unplug the appliance immediately after use.
- Only use the product for its intended purpose as described in this manual.
- The iron is designed to operate **ONLY** with standard electrical outlets: 100–240 V~, 50/60 Hz.
- Do not use this appliance with a voltage converter.
- Do not clean this appliance with thinner, gasoline, or alcohol.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has come in contact with water. If the cord is damaged, contact CLOUD NINE's customer experience team.
- Do not reach for this appliance if it has fallen into water, unplug it immediately.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap the cord around appliance.
- The product should never be left unattended when plugged in.
- Never use while drowsy.
- Do not insert anything into openings or place objects onto the plates.
- Do not place this appliance directly on any unsafe surfaces while it is hot or plugged in. Always place the appliance, on a heat-resistant, stable flat surface.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down
- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
- Always unplug the iron immediately after use.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The installation of a residual current device with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.



WARNING : DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR WATER!



This marking indicates that the product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To recycle your iron, please visit www.cloudninehair.com/recycle

PRODUKTSPEZIFIKATION

ARTIKEL	THE ORIGINAL IRON
MODELL	C9-PM1.0
SPANNUNG	100-240V, 50/60Hz
WATTELEISTUNG	40W
GEWICHT	225g (ohne Kabel)
KABELLÄNGE	3m

ARTIKEL	THE WIDE IRON
MODELL	C9-PL1.0
SPANNUNG	100-240V, 50/60Hz
WATTELEISTUNG	55W
GEWICHT	278g (ohne Kabel)
KABELLÄNGE	3m

ARTIKEL	THE SLIM IRON
MODELL	C9-S1.0
SPANNUNG	100-240V, 50/60Hz
WATTELEISTUNG	30W
GEWICHT	186g (ohne Kabel)
KABELLÄNGE	3m

GARANTIE INFORMATIONEN

Dieses Produkt wird mit einer 12-monatigen Herstellergarantie geliefert. Um sich für Ihre erweiterte Garantie zu qualifizieren, müssen Sie sie aktivieren, indem Sie Ihr Produkt innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum online unter www.cloudninehair.de (oder auf der Website, die am Ende dieses Handbuchs angegeben ist) registrieren. Unsere Garantie schränkt Ihre Verbraucherrechte nicht ein.

Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung im Falle eines schwerwiegenden Fehlers und auf Entschädigung für jeden anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz des Produkts, wenn es nicht von akzeptabler Qualität ist und es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt.

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Stylingprodukt verwenden. Für vollständige Produktinformationen, Stylingtipps, Tipps und zur Registrierung Ihres Produkts oder für Helpdesk-Informationen besuchen Sie www.cloudninehair.de. Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit defekt wird, besuchen Sie bitte unsere Website oder senden Sie eine E-Mail an unseren Kundendienst, um eine Reparatur oder einen Ersatz zu arrangieren. Sie können aufgefordert werden, einen gültigen Kaufnachweis oder einen Geschenkbeleg vorzulegen. Falls ein Ersatz angeboten wird, beachten Sie bitte, dass die ursprüngliche Garantiezeit dadurch nicht verlängert wird.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung durch einen professionellen Stylisten oder in einem professionellen Umfeld führt zum Erlöschen dieser Garantie.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Defekt oder das Versagen des Produkts auf Missbrauch, Unfall, höhere Gewalt wie Blitzschlag, Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen durch den Benutzer zurückzuführen ist. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung des Produkts oder seiner Teile.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Revive Modus

Mit unserem revolutionären Revive-Modus. Eine kräftige Einstellung, die das Haar schont. Mit der axialen Vibrationstechnologie ist die Temperatur nach der Aktivierung liegt die Temperatur zwischen 100°C und 200°C, und die Platten vibrieren mit maximaler Frequenz, um die Haare mit minimaler Reibung zwischen ihnen zu bewegen.



Touch Sensor Taste

Stellen Sie die Temperatur ganz einfach mit der Touch-Sensor-Taste ein. Bei jeder Berührung ertönt eine kurze Vibration, die eine einfache Bedienung ermöglicht.



Mit Mineralien angereicherte Platten

Dieses Glätteisen ist mit unserem charakteristischen Duo aus feuchtigkeitsspeichernden Mineralien Serizit und Turmalin angereichert. Für Haare, die kräftiger sind. Glänzender. Glattere. Von der Wurzel bis zur Spitze.



Drehbares Kabel

Das neue, bahnbrechende Design ermöglicht eine 3D-Drehung um 360° und macht Schluss mit lästigem verhedderte Kabel und gebrochene Kabel.



Schnelles Aufheizen und Wärmerückgewinnung

Die keramische Heizung und das MICOM-Kontrollsystem erhöhen die Temperatur schnell und bieten gleichmäßige Wärme für ideales Styling.



Dämpfung und Neigung

Die gedämpften Platten neigen sich, um den Druck auf das Haar zu minimieren und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.



Automatische Abschaltung

Die intelligente Technologie schaltet das Gerät automatisch aus, wenn das Gerät 30 Minuten lang nicht benutzt wird.



Universelle Spannungskompatibilität

Kann überall auf der Welt verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG

1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und schalten Sie es ein, indem Sie die Netztaste zwei Sekunden lang gedrückt halten.
2. Stellen Sie die Temperatur zwischen 100°C und 200°C ein, indem Sie den Temperaturpfeil nach oben oder unten, bis die LED auf der gewünschten Temperatur steht. Die LED blinkt während des Aufheizens oder Abkühlens und leuchtet, sobald die Temperatur stabilisiert hat.

Wenn die höchste Temperatur eingestellt ist, erlischt die  LED-Anzeige aus. Gleichzeitig schaltet sich die LED-Anzeige aus, wenn die Temperatur auf den niedrigsten Wert eingestellt ist.

3. Um den REVIVE-MODUS zu aktivieren, drücken Sie leicht auf die Einschalttaste. Sie können dann die Hitze zwischen 100 °C und 200 °C einstellen, indem Sie den Temperaturpfeil nach oben oder unten berühren.
4. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Stylingeisens, dass Ihr Haar trocken ist. Die Verwendung eines Stylingeisens auf nassem Haar zu verwenden, kann die Schuppenschicht des Haares beschädigen.
5. Wenn Sie das Haar in Abschnitte unterteilen, lässt es sich leichter stylen. Führen Sie durch das Haar, beginnend in der Nähe der Kopfhaut, in gleichmäßigem, kontrolliertem Tempo durch. Die fortschrittliche Technologie der CLOUD NINE erfordert normalerweise nur einen Durchgang, um ein gutes Styling-Ergebnis zu erzielen.
6. Das Glätteisen schaltet nach 30 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus. Es ertönt ein Warnton und die LED-Anzeige blinkt langsam. Um das Bügeleisen wieder zu verwenden, halten Sie es einmal fest oder drücken Sie schnell die Einschalttaste.
7. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sicheren Ort aufbewahren. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Stylingeisen. Lassen Sie die Platten abkühlen, bevor Sie sie aufbewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

GEFAHR: Bei der Gebrauch von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder anwesend sind. Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist.

HEISS! Heizplatten nicht berühren. Augen und bloße Haut von heißen Oberflächen fernhalten.

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts immer sofort nach der Nutzung
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Das Haarglätteisen ist NUR für den Betrieb mit Standardsteckdosen ausgelegt: 100–240 V bei 50/60 Hz.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Spannungswandler.
- Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Verdünner, Benzin oder Alkohol.
- Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den CLOUD NINE-Kundendienst.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern. Ziehen Sie nicht am Kabel, verdrehen Sie es nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie schläfrig sind oder schlafen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen und legen Sie keine Gegenstände auf die Platten.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf eine unsichere Oberfläche, solange es heiß oder eingesteckt ist. Stellen Sie das Gerät, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase.
- Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer sofort den Netzstecker.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Wenn das Produkt von Benutzern unter 18 Jahren oder von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bedient wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



ACHTUNG : Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ARTICOLO	THE ORIGINAL IRON
MODELLO N.	C9-PM1.0
TENSIONE	100-240V, 50/60Hz
POTENZA	40W
PESO	225g (senza corda)
LUNGHEZZA CORDA	3m

ARTICOLO	THE WIDE IRON
MODELLO N.	C9-PL1.0
TENSIONE	100-240V, 50/60Hz
POTENZA	55W
PESO	278g (senza corda)
LUNGHEZZA CORDA	3m

ARTICOLO	THE SLIM IRON
MODELLO N.	C9-S1.0
TENSIONE	100-240V, 50/60Hz
POTENZA	30W
PESO	186g (senza corda)
LUNGHEZZA CORDA	3m

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto viene fornito con una garanzia del produttore di 12 mesi. Per poter usufruire dell'estensione della garanzia del produttore, è necessario attivarla registrando il prodotto online sul sito www.cloudninehair.it entro 14 giorni dalla data di acquisto. La nostra garanzia non pregiudica i diritti dei consumatori.

Nell'improbabile caso in cui il prodotto si guasti, la nostra garanzia copre la riparazione o la sostituzione del prodotto durante il periodo della suddetta.

Leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il prodotto per lo styling. Per informazioni complete sul prodotto, suggerimenti e consigli sullo styling e per registrare il prodotto o per informazioni sull'helpdesk, visitare il sito www.cloudninehair.it.

Se il prodotto dovesse risultare difettoso durante il periodo di garanzia, visitare il sito www.cloudninehair.it o chiamare il nostro team di assistenza clienti per organizzare una riparazione o una sostituzione. Potrebbe essere richiesto di fornire una prova d'acquisto valida o una ricevuta di acquisto. L'eventuale sostituzione non prolunga il periodo di garanzia originale.

Questo prodotto è progettato solo per uso domestico. L'uso da parte di uno stilista professionista o in un ambiente professionale invalida la garanzia.

La presente garanzia non si applica nel caso in cui il difetto o il guasto del prodotto sia attribuibile a uso improprio, abuso, incidente, cause di forza maggiore quali fulmini, inosservanza delle istruzioni del produttore da parte dell'utente. La presente garanzia non copre l'usura ordinaria del prodotto o delle sue parti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Revive Mode

La rivoluzionaria tecnologia Revive Mode dimostra il nostro metodo rivoluzionario per rivitalizzare i capelli. Una potente impostazione gentile sui capelli con una tecnologia di vibrazione assiale. Una volta attivata, la temperatura varia da 100°C a 200°C e le piastre vibrano alla frequenza massima, per far scorrere i capelli tra di esse con il minimo attrito.

.....



Pulsante del sensore Touch

Il pulsante del sensore Touch consente di impostare facilmente la temperatura. Per ogni tocco viene emessa una breve vibrazione che ne facilita l'utilizzo.

.....



Piastrre infuse di minerali

Questo strumento è infuso con il nostro caratteristico duo di minerali che bloccano l'umidità: Sericite e Tormalina. Per capelli più forti. Più lucenti. Più lisci. Dalla radice alla punta.

.....



Base girevole con cuscinetti a sfera

Il nuovo design all'avanguardia consente la rotazione 3D a 360° attorno a una base girevole, eliminando completamente il problema dei cavi aggrovigliati e intrecciati.

.....



Riscaldamento rapido e recupero del calore

Le resistenze in ceramica e il sistema di controllo MICOM aumentano la temperatura in modo rapido e forniscono un calore costante per uno styling ideale.

.....



Ammortizzazione e inclinazione

Le lamelle ammortizzate si inclinano per ridurre al minimo la pressione sui capelli e garantire una distribuzione uniforme del calore.

.....



Modalità di ibernazione

La tecnologia di sospensione intelligente della piastra funziona automaticamente quando questa è accesa ma non viene utilizzata per un periodo di 30 minuti.

.....



Compatibilità di tensione universale

Può essere utilizzato ovunque nel mondo.

ISTRUZIONI PER L'USO

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e accenderlo premendo il pulsante di accensione per due secondi.
2. Regolare il calore tra 100°C e 200°C toccando la freccia della temperatura verso l'alto o verso il basso finché il LED non si posiziona sulla temperatura desiderata. Il LED lampeggia durante il riscaldamento o il raffreddamento e diventa fisso quando la temperatura si stabilizza. Quando la temperatura è impostata al massimo, l'indicatore  LED si spegne. Contemporaneamente, quando la temperatura è impostata al minimo, l'indicatore  LED si spegne.
3. Per attivare la modalità REVIVE, premere leggermente il pulsante di accensione. È quindi possibile regolare il calore tra 100°C e 200°C toccando la freccia della temperatura verso l'alto o verso il basso.
4. Prima di utilizzare la piastra, assicurarsi che i capelli siano asciutti.
5. Separare i capelli in sezioni facilita lo styling. Procedere partendo dal cuoio capelluto, con un ritmo costante e controllato. La tecnologia avanzata di CLOUD NINE richiede di solito una sola passata per ottenere risultati di styling.
6. La piastra entra in modalità di ibernazione dopo 30 minuti di inattività, emette un segnale acustico e l'indicatore LED lampeggia lentamente. Per riutilizzare la piastra, chiuderla una volta o premere brevemente il tasto di accensione.
7. Dopo l'utilizzo, spegnere la piastra, scollegare il cavo e riporla in un luogo sicuro. Non avvolgere il cavo intorno alla piastra. Lasciare raffreddare le lamelle prima di riporla.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

PERICOLO: Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Come con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono elettricamente attive anche quando sono spente.

ATTENZIONE Superficie calda. Non toccare le piastre riscaldanti. Per evitare possibili ustioni cutanee, scollegare e bloccare il dispositivo e lasciarlo raffreddare prima di riporlo.

- Scollegare sempre la spina dell'apparecchio subito dopo l'utilizzo.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- La Piastra è progettata per funzionare SOLO con prese elettriche standard: 100-240V a 50/60Hz.
- Non utilizzare questo apparecchio con un convertitore di tensione.
- Non pulire l'apparecchio con diluenti, benzina o alcol.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è entrato in contatto con l'acqua. Se il cavo è danneggiato, contattare il servizio clienti di CLOUD NINE.
- Non a errare l'apparecchio se è caduto in acqua, staccare immediatamente la spina.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. Non tirare, torcere o avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Il prodotto non dovrebbe mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Non usare mai mentre si è assonnati.
- Non inserire nulla nelle aperture o posizionare oggetti sulle piastre.
- Non utilizzare all'aperto, dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
- Non bloccare le aperture per l'aria e non collocare vicino a oggetti/ superfici infiammabili quando è caldo. Conservare su superfici resistenti al calore.
- Non collocare l'apparecchio direttamente su superfici pericolose quando è caldo o collegato alla rete elettrica.
- Posizionarlo sempre su una superficie piana stabile e resistente al calore.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e il raffreddamento.
- Quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, non lasciarlo mai incustodito.
- Scollegare sempre la Piastra subito dopo l'uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- È consigliabile installare nel circuito elettrico che alimenta il bagno un interruttore differenziale con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA. Chiedere consiglio al proprio elettricista.



ATTENZIONE: NON UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO IN PROSSIMITÀ DELL'ACQUA!



Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Previene possibili danni all'ambiente o alla salute umana da smaltimento incontrollato di rifiuti, ricicla il tuo prodotto responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

مواصفات المنتج

الصنف	مكواة THE ORIGINAL
موديل رقم	C9-PM1.0
الجهد الكهربائي	240-100 فولت، 60/50 هرتز
القوة الكهربائية	35 وات
الوزن	225 جم (من دون السلك)
طول السلك	3 أمتار

الصنف	مكواة THE WIDE
موديل رقم	C9-PL1.0
الجهد الكهربائي	240-100 فولت، 60/50 هرتز
القوة الكهربائية	55 وات
الوزن	278 جم (من دون السلك)
طول السلك	3 أمتار

الصنف	مكواة THE SLIM
موديل رقم	C9-S1.0
الجهد الكهربائي	240-100 فولت، 60/50 هرتز
القوة الكهربائية	30 وات
الوزن	186 جم (من دون السلك)
طول السلك	3 أمتار

معلومات الضمان

يأتي هذا المنتج مع ضمان الشركة المصنّعة لمدة 12 شهرًا. للتأهل من أجل الحصول على ضمان الشركة المصنّعة الممتد، يجب تفعيله عن طريق تسجيل منتجك عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.cloudninehair.com في غضون 14 يومًا من تاريخ الشراء. لا يؤثر ضماننا في حقوق المستهلك الخاصة بك.

في حالة حدوث خطأ غير متوقع في منتجك، يغطي الضمان الخاص بك إصلاح المنتج أو استبداله خلال فترة الضمان.

يرجى قراءة هذا القسم بعناية قبل استخدام منتج التصنيف الخاص بك. للحصول على معلومات كاملة عن المنتج ونصائح التصنيف والإرشادات وتسجيل منتجك أو للحصول على معلومات مكتب المساعدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cloudninehair.com

في حال حدوث عيب في هذا المنتج خلال فترة الضمان، تُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cloudninehair.com أو الاتصال بفريق تجربة العملاء لترتيب موعد لعملية الإصلاح أو الاستبدال. قد يُطلب منك تقديم إثبات صالح لإيصال الشراء أو إيصال الهدية. إذا تم تقديم بديل، فلن يؤدي هذا إلى تمديد فترة الضمان الأصلية.

هذا المنتج مصمم خصيصًا للاستخدام المنزلي فقط. الاستخدام على يد مصفف شعر محترف أو في بيئة مهنية يؤدي إلى إبطال هذا الضمان.

لا ينطبق هذا الضمان إذا كان العيب أو العطل في المنتج ناتجًا عن سوء الاستخدام أو حادث أو القضاء والقدر مثل البرق أو عدم مراعاة تعليمات الشركة المصنّعة من جانب المستخدم. لا يغطي هذا الضمان التآكل العادي في المنتج أو أي من أجزائه.

سمات المنتج

وضع التجديد

يتضمن الجهاز وضع التجديد الفريد. إعداد قوي يعمل على تلطيف الشعر. يتميز بتقنية الاهتزاز المحوري. بمجرد تشييطها، تتراوح درجة الحرارة بين 100 درجة مئوية و200 درجة مئوية وتهتز الألواح بأقصى تردد لتميرير الشعر في ما بينها بأقل قدر من الاحتكاك.



زر استشعار اللمس

اضبط درجة الحرارة بسهولة باستخدام زر استشعار اللمس. ينبعث اهتزاز قصير لكل لمسة، ما يسمح بسهولة التشغيل.



طلاء السيراميك

يوفر طلاء السيراميك خصائص ترميمية لا تصدق لشعر ناعم ولامع وصحي المظهر.



قاعدة دوارة

يسمح التصميم الجديد الرائد بالدوران ثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة حول قاعدة دوارة، ما يقضي تمامًا على متاعب تشابك الأسلاك أو انقطاعها.



تسخين سريع وإصلاح الشعر بالحرارة

تعمل سخانات السيراميك ونظام التحكم MICOM على رفع درجات الحرارة بسرعة وتوفير حرارة ثابتة للحصول على تصفيف مثالي.



البطانة والإمالة

تميل الألواح المبطن لتقليل الضغط على الشعر وتوفير توزيع متساوٍ للحرارة.



وضع السبات

تعمل تقنية النوم الذكية داخل المكواة تلقائيًا عند تشغيل المكواة مع عدم استخدامها لمدة 30 دقيقة.



توافق مع الجهد الكهربائي العالمي

يمكن استخدامها في أي مكان في العالم



تعليمات الاستخدام

يرجى قراءة كل التعليمات قبل الاستخدام

1. وصلي القابس بمنفذ التيار وشغلي المكواة بالضغط على زر التشغيل لأسفل مدةً ثانيتين.
2. اضبط الحرارة بين 100 درجة مئوية و200 درجة مئوية عن طريق لمس سهم درجة الحرارة إلى أعلى أو إلى أسفل حتى يتم وضع مؤشر LED على درجة الحرارة المطلوبة. يومض مصباح LED في أثناء التسخين أو التبريد، وتصبح الإضاءة ثابتة بمجرد استقرار درجة الحرارة.
3. لتفعيل "وضع" REVIVE، اضغطي على زر التشغيل ضغطاً طفيفاً، تتراوح درجة الحرارة بين 100 و200 درجة مئوية.
4. قبل استخدام مكواة التصفيف، تأكدي من جفاف شعرك.
5. يتيح تقسيم الشعر تصفيف أسهل. مرري الجهاز على الشعر بدءاً من فروة الرأس، بوتيرة ثابتة ومنضبطة. عادة لا تتطلب التقنية المتطورة من CLOUD NINE أكثر من تمريرة واحدة لتحقيق نتائج التصفيف.
6. تدخل المكواة في وضع السبات بعد 30 دقيقة من عدم النشاط، وتصدر صوت تنبيه ويومض مؤشر LED ببطء. لإعادة الاستخدام، اطبقي المكواة لمرة واحدة أو اضغطي لفترة وجيزة على زر التشغيل.
7. أوقفي تشغيل المكواة بعد الاستخدام، ثم افصلي السلك من مخرج التيار الكهربائي وخزنها في مكان آمن. لا تلفي السلك حول مكواة التصفيف. اتركي الألواح لتبرد قبل التخزين.

تعليمات سلامة هامة

يرجى قراءة كل التعليمات قبل الاستخدام

- **خطر:** عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية. يرجى الحذر لا سيما في وجود أطفال. وكما هو الحال مع معظم الأجهزة الكهربائية، فإن الأجزاء الكهربائية تعمل بالكهرباء حتى عندما يكون المفتاح في وضع إيقاف التشغيل
- تحذير بشأن سخونة السطح. لا تلمس ألواح التسخين. لتجنب الإصابات المحتملة بحروق الجلد، افصلي التيار وأقفلي زر التشغيل واتركيها لتبرد قبل تخزينها.
- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء بعد الاستخدام فوراً.
- استخدم المنتج للغرض المقصود فقط كما هو موضح في هذا الدليل.
- تم تصميم المكواة للعمل فقط مع منافذ التيار الكهربائي القياسية: 100 - 240 فولت~، 50 / 60 هيرتز.
- لا تستخدم هذا الجهاز مع محول الجهد الكهربائي.
- لا تنظف هذا الجهاز باستخدام التتر أو البنزين أو الكحول.
- لا تقم بتشغيل هذا الجهاز مطلقاً إذا كان به سلك أو قابس تالف أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح أو إذا سقط أو تعرض للتلف أو إذا لامس الماء. في حال تلف السلك، يُرجى الاتصال بفريق تجربة العملاء في CLOUD NINE.
- لا تمسك هذا الجهاز إذا سقط في الماء، افصله عن التيار الكهربائي على الفور.
- يرجى إبعاد السلك عن الأسطح الساخنة. لا تشد السلك أو تلويه أو تلفه حول الجهاز.
- يجب عدم ترك المنتج مطلقاً دون مراقبة عند توصيله بالكهرباء. لا تستخدمه أثناء الشعور بالنعاس مطلقاً.
- يجب عدم إدخال أي شيء في الفتحات أو وضع أشياء على الألواح.
- لا تستخدمه في الأجواء الخارجية أو حيث يتم استخدام منتجات الأيروسول (الرذاذ) أو في الأماكن التي يتم فيها إعطاء الأكسجين.
- تجنب سد فتحات الهواء أو وضعه بالقرب من الأشياء/الأسطح القابلة للاشتعال بينما هو ساخن. قم بتخزينه على الأسطح المضادة للحرارة.
- لا تضع هذا الجهاز مباشرةً على أي أسطح غير آمنة عندما يكون ساخناً أو موصولاً بالتيار الكهربائي. ضع الجهاز دائماً على سطح مستوٍ ومقاوم للحرارة.

تعليمات سلامة هامة

يرجى قراءة كل التعليمات قبل الاستخدام

- خطر الإصابة بالحروق. أبعد الجهاز عن متناول الأطفال الصغرى، لا سيما أثناء الاستخدام والتبريد.
- لا تترك الجهاز دون رقابة مطلقاً عندما يكون متصلاً بمصدر الكهرباء.
- افصل المكواة دائماً بعد الاستخدام مباشرةً.
- يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدامه بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقٍ بتيار تشغيل متبقٍ مقدر لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بالكهرباء. استشر الفني الكهربائي.

تحذير: لا يُستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء!



تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى، ولمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير الخاضع للرقابة للنفايات، أعد تدوير الجهاز بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية.

لإعادة تدوير مكواتك، نرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.cloudninehair.com/recycle



Cloud Nine UK

CLOUD NINE International Ltd,
Hornbeam Square West,
Harrogate, HG2 8PA

Cloud Nine EU Rep.

Authorised Representative
AR Service, 77 Camden Street Lower
Dublin DO2 XE80
Ireland

Cloud Nine UAE

EVERGREEN Consultancy Services FZCO,
DSO - IFZA - 21951 Dubai
Silicon Oasis, Dubai, UAE

Cloud Nine Australia and New Zealand

CLOUD NINE ANZ Ltd,
54 Balgowlah Road,
Balgowlah,
New South Wales 2093,
Australia

WWW.CLOUDNINEHAIR.COM