

# DrBrown's®

## Pacifiers/Soothers/Sucettes

### EN

**Cleaning:** To ensure hygiene, boil for five minutes before first use, allow to cool and squeeze out any trapped water from the pacifier/soother. Wash prior to each use.

Prevent™ Pacifier - Safe for use in dishwasher (top rack only), electric sterilizers or boiling water. **DO NOT MICROWAVE.**

HappyPaci™ and Advantage™ Pacifier - Safe for use in dishwasher (top rack only), electric and microwave sterilizers or boiling water.

#### For your child's safety

##### **WARNING!**

Inspect carefully before each use. Pull the pacifier/soother in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.

Only use dedicated pacifier/soother holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a pacifier/soother, your child may be strangled by them.

Do not leave a child unattended with a pacifier/soother.

Do not use as a teether. Check for signs of cracking, traces of bites, tearing or other damage, especially when the child develops teeth. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury. In the event that the pacifier/soother becomes lodged in the mouth, **DO NOT PANIC**; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from mouth with care, as gently as possible. Do not leave in direct sunlight, near a source of heat or leave in a sterilizing solution for longer than recommended as this may weaken the nipple/teat.

To avoid tooth decay, never dip nipple/teat in sweet substance or medication. Replace between one and two months of use, for safety and hygiene reasons. Keep removable protection for the nipple/teat away from children to avoid suffocation.

### ES

**Limpieza:** Para garantizar la higiene, hierva durante 5 minutos antes de usarlo por primera vez, permita que se enfríe y apriete para sacar el agua que haya quedado en el chupete. Lave antes de cada uso.

Chupete Prevent™ - Puede lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), esterilizador eléctrico o en agua hirviendo. **NO USE EN EL MICROONDAS.**

Chupete HappyPaci™ y Advantage™ - Pueden lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas o en agua hirviendo.

#### Para la seguridad de su hijo

##### **¡ADVERTENCIA!**

Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Tire del chupete en todas direcciones. Deseche tan pronto lo vea dañado o frágil.

Use solo sujetadores de chupetes probados según la EN12586. Nunca sujete otras cintas o cordones a un chupete; su hijo corre peligro de estrangulamiento.

No deje a un niño solo con un chupete. No lo use como mordedor.

Revise que no tenga signos de grietas, mordeduras, desgarre u otros daños, especialmente cuando empiecen a salirle los dientes al bebé. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves. En caso de que el chupete se atasque en la boca, **NO ENTRE EN PÁNICO**; está diseñado para lidiar con estas situaciones y el niño no puede tragárselo. Retírelo de la boca con cuidado, de la forma más suave posible. No lo deje expuesto a la luz solar directa, cerca de una fuente de calor ni lo deje en solución esterilizante durante más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar la tetina. Para evitar las caries dentales, nunca sumerja la tetina en sustancias dulces ni medicamentos. Reemplace después de uno o dos meses de uso, por razones de higiene y seguridad. Mantenga el protector removible de la tetina lejos de los niños para evitar asfixia.

### FR

**Nettoyage :** Pour des raisons d'hygiène, faire bouillir la sucette pendant cinq minutes avant la première utilisation, la laisser refroidir et la presser pour en extraire toute l'eau qu'elle contient. Laver avant chaque utilisation.

Sucette Prevent™ - Peut être utilisée dans le lave-vaisselle (panier supérieur uniquement), les stérilisateurs électriques ou l'eau bouillante. **NE PAS METTRE AU MICRO-ONDES.**

Sucette HappyPaci™ et Sucette Advantage™ - Peut être utilisée dans le lave-vaisselle (panier supérieur uniquement), les stérilisateurs électriques et à micro-ondes ou l'eau bouillante.

#### Pour la sécurité de votre enfant

##### **AVERTISSEMENT !**

Inspecter soigneusement avant chaque utilisation. Tirer sur la sucette dans toutes les directions. Jeter dès les premiers signes d'endommagement ou de faiblesse.

N'utiliser que des supports de sucette dédiés et testés selon la norme EN 12586.

Ne jamais attacher d'autres rubans ou cordons à une sucette, votre enfant pourrait s'étrangler avec ceux-ci.

Ne pas laisser un enfant sans surveillance avec une sucette. Ne pas utiliser comme un jouet de dentition. Vérifier l'absence de signes de fissures, de traces de morsures, de déchirures ou d'autres dommages, surtout lorsque l'enfant développe ses dents. Les petites pièces peuvent être inhalées accidentellement et causer des blessures graves. Dans le cas où la sucette se coincerait dans la bouche, **NE PAS PANIQUER** ; elle ne peut pas être avalée et est conçue pour faire face à un tel événement. La retirer de la bouche avec précaution, aussi doucement que possible. Ne pas laisser sous la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur, ni dans une solution stérilisante plus longtemps que recommandé, car cela pourrait affaiblir la tétine. Pour éviter les caries dentaires, ne jamais tremper la tétine dans une substance sucrée ou un médicament. La remplacer entre un et deux mois d'utilisation, pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Conserver la protection amovible de la tétine hors de portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.