

1550、1570、1575、1580、1585 系列 TerrainCut™ 前置式剪草机



JOHN DEERE

操作手册

1500 系列 TerrainCut™ 前置式剪草机

OMTCU39322 版本 L3 (CHINESE)

John Deere Turf Care

出口机型
Printed in U.S.A.

简介

感谢您购买约翰·迪尔的产品

非常荣幸您成为我们的尊贵客户，希望您能长期安全、满意地使用我们的产品。

OUO1082.0000A47-14-19SEP13

所需的与排放相关的信息

服务提供商

机主可以自行选择维修店或维修人员用原装货等效更换备件来维护、更换或维修排放控制设备或系统。但是，由 John Deere 付费的保修、召回和所有其他服务必须由授权的 John Deere 服务中心来完成。

DX,EMISSIONS,REQINFO-14-08DEC23

使用《操作手册》

本手册是机器必不可少的组成部分。转售本机时，请务必将手册随机器一起转让。

熟练掌握《操作手册》中的内容，有助于避免人身伤害事故或损坏机器。严格按照本手册说明进行操作，驾驶员可以安全有效地使用机器。熟练掌握了本机器的安全和正确操作方法后，您可以培训其他人员操作本机器。

如果机器有附属设备，务必结合使用机器的《操作手册》和附属设备的《操作手册》，严格按照其中的安全须知和操作说明来正确操作附属设备。

本手册和机器上的安全标志还有其它语言版本（可通过授权经销商订购）。

《操作手册》中的各个章节均按特定顺序排列，便于您理解安全须知的内容和学习机器的安全操作方法。如有任何关于操作或保养问题，也可以参照本手册的相关内容。为了方便快速查阅，本手册最后部分附有索引。

本手册中的机器插图可能与您的机器略有不同，这决不会影响您理解手册内容。

机器的右侧和左侧指的是面向机器前进方向时的右侧和左侧。手册中的虚线（-----）表示看不到的部分。

在机器交付前，经销商已对机器进行过交车前检查，以确保机器的性能。

OUO1082.0000A48-14-19SEP13

机器用途

本机器仅用于常规用途作业、公园和福利设施区域维护、适当的农业作业以及冬季作业。将本机用于任何其他目的都将被视为违反设计用途。

除非配备落物防护架（FOPS），否则本机器不适用于林业作业环境。除非配备有落物防护架，否则本机驾驶室未配备林业作业环境所需的乘员保护装置。

制造商提供的驾驶室不具备危险物质保护功能。驾驶员必须穿戴适当的个人防护装备。

对此使用不当而引发的损害或事故，制造商将不承担任何责任，其风险完全由用户承担。严格遵守制造商指定

的操作、保养和修理条件，也是构成本机器设计用途的基本要素。

本机只能由熟悉机器的所有特征和所有相关安全规则（事故防范规则）的人员操作、保养和修理。必须始终遵守事故防范规定以及其他公认的安全规范、职业防护和道路交通规则的规定。

超出出厂技术规格加大供油量设置或其它加大功率之举都将丧失享受本机保修的权利。

凡是因擅自改装本机而引发的损坏或伤亡，制造商概不负责。

MX00654.00001B3-14-17OCT13

特别强调的信息

手册中包含一些特别强调的信息，其目的是使用户对潜在的安全问题、机器损坏和有益于操作和保养的信息引起注意。请认真阅读这些信息，避免受到人身伤害或损坏机器。

⚠ 小心：避免受伤！该符号和文本信息用来强调无视安全或不按程序操作，会给驾驶员或其他人员带来危险甚至导致伤亡事故。

重要提示：避免损坏！该文本信息用来提醒驾驶员这些行为或条件会导致机器损坏。

注意：手册中包含的通用信息，用来帮助驾驶员操作或保养机器。

OUO1082.0000A49-14-19SEP13

机器的附属设备

约翰·迪尔的附属设备或工具箱可以使机器执行更多项任务或具有更多功能，包括草坪拖拉机、小型多功能拖拉机或多功能车辆。

可以在 JohnDeere.com 上查看所有的机器附属设备或就

简介

此咨询约翰·迪尔经销商。约翰迪尔附属设备有充气机、电动升降机和舵柄等，能够满足用户的每项需要。

OUO1082,0000A4A-14-19SEP13

目录

产品识别号.....	5
安全标签.....	6
安全须知.....	11
操作控制装置.....	17
操作机器.....	22
更换部件.....	34
保养间隔.....	35
保养润滑.....	37
保养发动机.....	40
保养变速箱.....	52
保养转向系统和制动器.....	56
保养电气系统.....	58
其他保养.....	62
故障排除.....	69
存储.....	71
装配.....	73
技术规格.....	77
一致性声明.....	83
保养声明.....	86
保养记录.....	87

原始说明。 本手册中的所有信息、插图和技术规格，全部依据出版时的最新资料编写而成。 本公司保留随时变更的权利。如有变更，恕不另行通知。

COPYRIGHT © 2023
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

产品识别号

记录识别号

前置剪草机

1550 PIN (040001 -)

1570 PIN (040001 -)

1575 PIN (040001 -)

1580 PIN (040001 -)

1585 PIN (040001 -)


需要联系授权服务中心获得服务信息时，必须提供产品型号和识别号。

您需要找到产品的识别号。并将其记录到下面空白处。

购买日期：


经销商名称：

经销商电话：



TCT007876—UN—11JUL13

产品识别号 (A)：




TCAL43291—UN—14MAR13

发动机序列号 (B)：

OUMX068,0000689-14-AUG17

安全标签

安全标签位置 (非驾驶室型)



TCT008017—UN—29OCT15


- A—避免因噪音过大而受伤 TCU27739
- B—高温表面 TCU13555 (后部 2 个, 座椅后面 2 个)
- C—避免因倾翻造成人员受伤 TCU37873
- D—避免压伤 TCU31702

- E—避免受伤 TCU13520
- F—避免受伤 TCU36506
- G—保持转向控制和稳定性 TCU35866
- H—避免因设备失火而受伤 TCU34231

OUC02005.00000A5-14-06JUL16

安全标签

安全标签位置 (驾驶室型)



TCT009078—UN—03NOV15

A—高温表面 TCU13555 (后部 2 个 , 座椅后面 2 个)
 B—避免压伤 TCU31702
 C—避免因噪音过大而受伤 TCU27739
 D—避免因倾翻造成人员受伤 TCU37873

E—避免受伤 TCU13520
 F—避免受伤 TCU36506
 G—保持转向控制和稳定性 TCU35866
 H—避免因设备失火而受伤 TCU34231

OUC005.000028F-14-06JUL16

安全标签

图示安全标志



TCT005498—UN—11SEP12

本机几处重要的位置标有此安全标志，以提醒潜在的危险。危险标志是一个三角形的警告牌。警告标志旁提供了避免人身伤害的信息。本“安全须知”节中对这些安全标志、安全标志的位置以及安全标志的内容作了介绍。

供应商提供的零件或部件上，可能还有其他未被收入在本《操作手册》中的安全信息。

OUMX068,000067C-14-19MAR14

避免压伤



TCAL25049

TCAL25049—UN—24MAY12


- 翻车防护架完全伸展
- 机器倾翻时，严禁跳下
- 使用座椅安全带

当防护架必须降下时

- 请勿使用安全带
- 驾驶时要格外小心

OUC02005,0000120-14-16AUG13

避免设备失火



TCT010624

TCT010624—UN—19MAR14

避免设备失火。

干草、枯叶或其他碎屑积聚在高温零件或运动件上或者周围，会导致失火。

在使用前、使用过程中、使用后检查机器。

关闭发动机，并等到发动机自然冷却后再清洁。

检查和清洗整个机器，尤其要注意这些部位：

1. 消音器和排气系统
2. 发动机及其护栅
3. 除草机刀盘顶部和防护罩底部

OUMX068,000067F-14-19MAR14

高温表面



TCAL45198—UN—10APR13


远离高温表面。

OUC02005,0000121-14-16AUG13

安全标签

保持转向控制和稳定性

保持转向控制和稳定性




TCT008321—UN—14AUG13

- 参见《操作手册》中的配重建议。

OUO2005,00000A9-14-16AUG13

避免因噪音过大而受伤




TCAL45197—UN—10APR13

- 长时间暴露在高分贝噪声环境下可以导致听力受损甚至失聪。
- 佩戴合适的听力保护装备。

OUO2005,0000122-14-16AUG13

避免受伤



TCT008322—UN—14AUG13


避免受伤

- 驾驶员需要经过培训。
- 切勿在有可能倾翻的情况下操作本机器。
- 禁止人员搭乘。
- 除非受低间隙作业禁止，否则应升起翻车防护架（ROPS）。
- 除非翻车防护架处于降下位置，否则应使用座椅安全带。
- 离开机器之前：
 - 将附属设备下降到地面上。
 - 关闭发动机。
 - 锁住驻车制动器。
 - 拔下钥匙。
- 不得在坡度超过 10 度的斜坡上操作本机器。

OUO2005,00000AB-14-16AUG13

安全标签

避免受伤



TCT008323—UN—14AUG13

避免受伤

- 驾驶员需要经过培训。
- 阅读《操作手册》。
- 熟悉所有的控制装置。
- 确保所有防护罩在位。
- 保持所有安全装置工作正常。
- 倒车之前要观察后方。
- 儿童和其他无关人员应保持安全距离。
- 远离动力驱动零件。

OUC02005,00000AC-14-16AUG13

避免因倾翻造成人员受伤



TCT010623—UN—19MAR14

避免因倾翻造成人身伤害：

- 附属设备拆下后，要缓慢驾驶，避免急停、急转和突然上坡。
- 运输时，保持所有附属设备降下。

OUMX068,000067D-14-19MAR14

安全须知

驾驶员需要经过培训

- 仔细阅读《操作手册》、附属设备手册和其他培训材料。如果驾驶员或机修工不具备英文阅读能力，机主应负责向他们解释本资料的内容。本出版物还有其他语言版本。
- 熟悉本设备的安全操作方法、驾驶员控制机构和安全标志。
- 所有驾驶员和机修工都必须接受培训。机主应负责对本机器的使用者进行培训。
- 年龄大小、身体素质如何以及心智是否健康，都是与设备相关的人身伤亡事故的关联因素。驾驶员的身心健康条件，必须满足安全和适当操作机器的需要。
- 不得让幼儿或未经培训的人员操作或保养设备。当地政府法规可能对驾驶员的年龄有限制。
- 车主/用户要能够预防发生在他们自己、其他人身上或财产上的伤亡或事故而且要承担这些伤亡和事故的责任。
- 培训时，应在经验丰富的驾驶员指导下，在无障碍物的露天场地上操作机器。
- 降下打孔机（如果配备），但不要使它处于运转状态，检查传动部位。在崎岖地面上行驶时，应减速慢行。

OUO1082.000657E-14-15MAY18

准备

- 为了安全、适当地完成剪草作业，应仔细勘察地形，正确判断需要使用哪些附件和附属设备。只能使用机器制造商许可使用的附件和附属设备。
- 使用合适的防护服和防护设备，包括安全帽、护目镜和听力保护设备。长发、宽松的衣服或首饰可能会被缠绕到正在运动的部件中。
- 检查设备的工作区。清除干净可能被机器甩出的物体，例如石块、玩具或金属丝。
- 加注和使用汽油和其他燃料时，应特别小心。它们属于易燃物，燃油蒸汽属于易爆物。
 - a. 只能使用许可使用的容器。
 - b. 当发动机运转时禁止打开油箱门或添加燃油。禁止吸烟。
 - c. 禁止在室内添加或抽取燃油。
- 检查驾驶员在位控制装置、安全开关和防护罩，确认连接可靠，功能正常。除非安全设备全都工作正常，否则禁止操作机器。

OUO1082.000657F-14-15MAY18

安全操作

- 禁止在密闭区域运行发动机，防止一氧化碳积聚后产生危险。
- 只能在光线良好的条件下作业，避开孔洞和隐性危险区域。
- 在起动发动机之前，确保所有传动装置都处于空档位

置且驻车制动器已结合。只能坐在驾驶员座椅上起动发动机。请使用安全带（如果已配备）。

- 在斜坡上应放慢速度并要多加小心。确保在斜坡上按照建议的方向行驶。对于本机器，应该沿上下坡方向而非横穿斜坡的方向行驶。草坪状况会影响机器的稳定性。在陡坡附近时尤其要小心操作。
- 在斜坡上转弯和转向时应减速并小心操作。
- 严禁在刀片旋转时升起刀盘。
- 严禁在动力输出轴防护罩或其他护罩没有牢固在位时进行操作。确保所有互锁装置已连接、正确调节且功能正常。
- 除非使用了集草器，否则严禁在升起、拆下或改动排草偏转板后进行操作。在排草斜槽或整个集草器未安装在位情况下，禁止操作剪草机。
- 禁止更改发动机调速器设置或使发动机过速。作业时发动机转速过高，会加大人身伤害风险。
- 无论何种原因（包括清空集草器或清除斜槽堵塞），在离开驾驶员位置之前，都要将机器停放在水平地面上，降下农具，分离传动装置，结合驻车制动器，并关闭发动机。
- 在撞击到物体或出现异常震动之后应停止设备，检查刀片。在恢复运行前，进行必要的维修。
- 手脚远离割草刀具。
- 在倒车之前，应观察机器的后方和下方，确保道路通畅。
- 禁止人员搭乘，宠物和其他无关人员应保持安全距离。
- 转弯和经过公路及人行道时，应减速并格外当心。不剪草时，应使刀片停止旋转。在道路附近或横穿道路时，注意来往交通情况。
- 注意剪草机排草方向，不要使其对准他人。
- 禁止酒后或使用药物后操作机器。
- 将机器装上拖车或卡车以及卸车时，务必多加小心。
- 在接近碍视拐角、灌木丛、树林或其他有碍视野的物体时，务必多加小心。
- 操作前检查机器。确保紧固件紧固。修理或更换任何损坏、严重磨损或缺失的零件。确定防护装置和防护罩都处于良好状态且紧固到位。操作前进行必要的调节。
- 每次使用之前，一定要目视检查以确保刀片、刀片螺栓和剪草机总成没有磨损或损坏。成套更换磨损和损坏的刀片和螺栓，以便能保持平衡。
- 在安装附件和附属设备时，必须保持安全标牌清晰可辨。
- 禁止佩戴无线电或音乐耳机。安全使用机器，需要驾驶员全神贯注。
- 当无人看护机器或将机器入库或停放时，除非使用了主动机械锁，否则应降下剪草机刀盘。

OUO1023.000044C-14-13MAR13

安全须知

检查剪草作业区



MXAL41932—UN—22MAY13

- 清除干净剪草作业区的异物，以防被机器抛出。割草作业区不得有任何人员和宠物。
- 低垂的枝条和类似的物体会伤及驾驶员或影响割草作业。开始剪草前，检查有无低垂枝条，并修剪或清除这类障碍物。
- 检查割草作业区。设置到安全的割草样式。怀疑有牵引或稳定性问题时，禁止剪草作业。
- 在剪草机（如果配备）降下但未运转时检测行驶区域。在崎岖地面上行驶时，减速慢行。
- 检查所有剪草地点，确定在哪些斜坡上机器可以安全作业，哪些斜坡应该采用其他维护技术来养护。

MP47322.00F4617-14-05JUL17

安全停放

1. 将机器停放在水平地面，而不是斜坡上。
2. 分离割草机刀片或任何其他附属设备。
3. 将附属设备下降到地面上。
4. 锁住驻车制动器。
5. 关闭发动机。
6. 拔下钥匙。
7. 等到发动机和所有运动件都停止运动，然后再离开驾驶员座椅。
8. 如果机器有燃油截流阀，关闭该阀。
9. 在检修机器前，先断开电瓶负极电缆的连接，或者拆下火花塞电线（汽油发动机）。

OUO1023.0000035-14-21FEB13

刀片旋转非常危险



MXAL41928—UN—18FEB13

- 刀片旋转容易割断四肢和抛出物体。不遵守安全说明会导致严重的人身伤害事故。
- 当发动机处于运转状态时，手、脚和衣物务必与割草机台板保持安全距离。
- 向前行驶和倒车时，必须时刻小心。有些人，尤其是

儿童，有时会在驾驶员看到之前快速冲入剪草作业区。

- 在倒车前，使割草机刀片或附属设备停止转动，并仔细检查机器下方和后方，尤其要检查附近是否有儿童。
- 禁止挂倒挡进行割草作业。
- 不割草时，关闭刀片动力。
- 不管因为何种原因离开驾驶台，包括清空集草器或清除斜槽堵塞，都必须安全驻停机器。

MX00654.000001F-14-27MAR14

保护儿童

- 如若允许儿童搭乘机器，有可能因儿童在割草机上玩耍而造成严重的人身伤亡事故。
- 割草机本身和割草活动容易吸引儿童注意。他们并不了解旋转刀片或驾驶员未注意到他们的存在会有多么危险。
- 之前搭乘机器来到现场的儿童有可能突然闯入割草作业区，容易被机器直接轧倒或倒车时轧倒。
- 如果驾驶员未注意到有儿童在场，尤其是儿童从后方接近机器时，也容易发生严重的人身伤亡事故。在倒车前和倒车时，停止割草机刀片的转动，并仔细检查机器下方和后面，尤其是检查有无儿童在场。
- 即使关闭了刀片旋转装置，也不要让儿童搭乘机器或附属设备。禁止在运草车或拖车中载着儿童牵引。儿童容易从车厢里跌落致伤，也容易妨碍机器安全操作。
- 禁止将机器用于娱乐目的，也不能让儿童在机器上玩耍。
- 禁止儿童或未经培训的人员操作机器。指导驾驶员，勿让儿童搭乘机器或附属设备。
- 在割草机工作过程中，儿童应留在室内，割草作业区外，以及在驾驶员以外的其他负责照管的成年人监护下。
- 有儿童时，务必保持警惕。千万不要认为儿童会一直呆着不动。如果儿童闯入作业区，必须关闭机器。

OUO2005.0000217-14-05FEB13

在斜坡上作业

确定可进行安全作业的坡度

- 确立自己在斜坡上操作本机器的程序及工作规则。这些程序中一定要包括对所有剪草地点的勘察，以便确定在哪些斜坡上可以安全地作业。进行勘察时，一定要运用常识并进行最佳判定。
- 将一根结实的 1.2 米（4 英尺）长的直木板平放在一个斜坡上，并用一个角度指示器或量角器测量斜坡的角度。
- 严禁在坡度超过 25° 的斜坡上剪草或操作机器。
- 坡度超过建议的最大坡度 25° 会增加翻车的风险，导致严重受伤或死亡。

安全须知

- 在确定失控和倾翻风险时，一定要考虑到潜在的草皮状况和坡度。
- 在坡度为 15° 或更小的斜坡上，翻车的风险不高，但是随着坡度增加到约翰·迪尔建议的最大 25°，风险就增加到中等程度。
- 建议的坡度是针对采用基本配置的机器。基本配置是指仅有剪草机刀盘，无驾驶室、MCS 或其他附属设备。加装驾驶室、MCS 或其他附属设备会增加翻车风险，相应地也会减小厂家推荐的作业坡度。

在斜坡上安全作业

- 斜坡是造成失控和翻车事故的主要因素，这可能会导致人员重伤或死亡。在各种斜坡上作业时都必须特别小心。
- 如果感觉在斜坡上不稳定，不要进行剪草作业。
- 沿上坡和下坡方向割草，而不是横跨斜坡。
- 注意避开洞穴、车辙、地面隆起、石块或其他隐藏的物体。地面崎岖不平会导致机器倾覆。有时高草中会藏有障碍物。
- 以较低的速度行驶，这样在斜坡上就不需要停车或换挡。
- 轮胎失去牵引力之前可能发生翻车。
- 如果草很湿或打滑，移动时要特别小心。这时轮胎容易失去牵引力。即使制动器功能正常，轮胎也容易在斜坡上失去牵引力。
- 避免在斜坡上起动、停车或转向。如果轮胎失去牵引力，需分离动力输出轴，慢慢驾驶，直行下坡。
- 在斜坡上所有动作都要保持慢速、平缓。禁止突然改变速度或方向，以免导致机器倾翻。
- 在挂有集草器或其他附属设备时，务必小心操作机器，因为这些设备影响机器的稳定性。禁止在陡坡上使用机器。
- 不要在可能导致机器倾翻的危险区域附近进行剪草作业或操作机器。如果车轮越过边缘或者边缘断裂，机器可能会突然失去牵引力、打滑和/或倾翻。在危险区域和剪草区域之间，至少留出和机器同等宽度的缓冲区域。
- 在操作或使用前置或后置附属设备时，必须按照制造商的建议，给车轮或机器加装配重，提高机器的稳定性。不需要时卸下配重。
- 在附属设备卸下后，缓慢驾驶机器，避免急停或急转。
- 在斜坡上作业时，将附属设备降低至地面。在斜坡上作业时，升高附属设备会造成机器不平稳。
- 运输机器时应降低附属设备以提高稳定性。

OUO2005,0000166-14-27MAR14

正确使用座椅安全带



TCAL42361—UN—08MAR13

- 在操作配备翻车防护架 (ROPS) 的车辆时，务必使用座椅安全带，这样在出现翻车等事故时，可以最大程度地减小受伤几率。
- 在折叠式翻车防护架处于折叠位置作业时，不得使用座椅安全带。尽快将折叠式翻车防护架返回到直立位置。
- 禁止改动、分解或修理座椅安全带。
- 如果安装紧固件、搭扣、安全带或收缩器出现损坏迹象，必须更换整条座椅安全带。
- 每年至少应检查一次安全带和安装紧固件。检查固定件是否松动，或带条是否有损坏迹象，如切口、断裂、过度磨损或非正常磨损、褪色或损伤。只能使用约翰·迪尔许可使用的更换件进行更换。
- 厚重衣物可能会妨碍座椅安全带的正确定位，因此会降低座椅安全带的有效性。

OUO1023,0000454-14-11MAR14

正确使用翻车防护架 (ROPS)

- 严禁在未安装翻车防护架的情况下操作机器。
- 严禁拆下翻车防护架。
- 定期彻底检查翻车防护架是否损坏，并保持所有固定紧固件牢固，使翻车防护架处于安全作业状况。如果因任何原因松开或拆下过翻车防护架，必须确保其所有零件都已正确安装到位。所有的翻车防护架紧固件都应按照制造商推荐的扭矩紧固到位。
- 更换损坏的翻车防护架。禁止修理或改动。如果翻车防护架的结构损坏，经历过翻车事故，或者通过焊接、弯曲、钻孔或切割方式做过改动，都会降低翻车防护架的保护性能。为了保持制造商的结构认证，必须整体更换。
- 座椅是翻车防护架安全区的一部分。只能使用约翰·迪尔许可使用的座椅进行更换。
- 确定座椅安全带能够在紧急情况下迅速松开。
- 禁止修理已损坏或做过改动的翻车防护架。为了保持制造商的结构认证，必须整体更换。
- 在任何物体（如树枝、门道、电线）下方行驶之前，仔细检查净空高度，不要碰到这些物体。
- 翻车防护架是一种一体式的有效的安全装置。将折叠式翻车防护架保持在升起和锁定位置，操作机器时要使用座椅安全带。
- 只有在绝对必要的时候才暂时降下折叠式翻车防护架。当翻车防护架折叠向下时，严禁使用座椅安全带。
- 需要注意的是，折叠式翻车防护架处于向下位置时，无法进行翻车防护。
- 检查待剪草区域，严禁在有斜坡、地面塌陷、沟渠、堤岸或水体的地方折叠翻车防护架。

MX00654,000001D-14-27MAR14

不准他人搭乘

- 拖拉机上只允许有驾驶员一个人。他人不得搭乘。

安全须知

- 机器或附属设备上搭乘人员容易受到严重伤害，如受到异物撞击，或从机器上甩下。
- 搭乘人员妨碍驾驶员视线，会导致机器在不安全情况下工作。

OUC02005.000021B-14-05FEB13

在公路上安全行驶

避免因在公路上撞车而导致严重的人身伤亡：

- 使用安全灯和安全设备。当视线不好，尤其是夜间，在公路上行驶时要慢速驾驶机器。
- 在公路上行驶时，要根据当地法规使用闪光报警灯和转向信号灯。需要另外安装闪光报警灯。

OUC02005.000021C-14-05FEB13

- 牵引负荷过大会导致机器失去牵引和在斜坡上失控。在斜坡上操作时，必须减少牵引重量。
- 被牵引设备内或设备上，不得有儿童或其他人员搭乘。
- 只能用许可使用的悬挂架牵引。只有用配备有专用悬挂架的机器牵引。除了许可使用的悬挂架挂接点外，禁止在其他部位挂接被牵引设备。
- 关于被牵引设备的重量极限以及在斜坡上牵引的要求，必须遵守制造商的建议。
- 如果在带有被牵引负荷的情况下机器无法倒上坡，说明斜坡过陡，无法在上面带着被牵引负荷一起工作。减小被牵引负荷，或者不操作。
- 禁止转急弯。在恶劣的地面条件下转弯或操作时，要特别小心。倒车时务必小心。
- 禁止挂空挡顺坡滑行。

OUC1082.000634B-14-14FEB13

检查车轮紧固件

- 如果车轮紧固件不紧，可能会导致严重的人身伤害事故。
- 在第一个 100 工作小时期间，必须频繁检查车轮紧固件的紧固程度。
- 只要车轮紧固件松动，就要按照特定的步骤和技术规格要求的扭矩紧固。

OUC02005.000021D-14-05FEB13

维护和存放



TCAL43414—UN—15MAR13

- 禁止在密闭区域操作机器，防止一氧化碳积聚后产生危险。
- 分离传动，降下农具（如果配备），锁定驻车制动器，关闭发动机，拔出钥匙或断开火花塞的连接（汽油发动机）。调节、清洁或修理之前，应等待所有的运动件停止运动为止。
- 清除割草装置、传动装置、消声器和发动机上的草和杂质，以便防火。清除溢出的油液或燃油。
- 在存放前应先冷却发动机，并远离火源存放。
- 存放或运输时应阻断燃油。燃油的存放应远离火源，同时禁止在室内排放燃油。
- 将机器停放在水平地面上。切勿让未经培训的人员保养机器。工作前要了解保养步骤。
- 根据需要，用千斤支架或检修锁门支撑住部件。对于任何需要升起才能进行检修的机件，必须将其可靠支撑。
- 在检修机器或附属设备前，小心地释放掉存有能量的部件中的压力，比如液压部件或弹簧。
- 释放液压压力的方法：将附属设备或割草刀具降到地上或降到机械限位器上，然后来回移动液压控制杆。
- 开始进行任何修理工作前，先断开电瓶的连接（如果配备）或拆下火花塞（汽油发动机）。断开连接时先断开负极端子的连接，再断开正极端子。连接时先连接正极端子，再连接负极端子。
- 检查打孔齿刀片时务必小心。检修前，包住打孔齿或刀片，或者带上防护手套，并多加小心。打孔齿或刀片只能更换。严禁矫直或焊接。
- 手、脚、衣物、首饰和长发必须与运动件保持安全距

穿上合适的服装



TCT015572—UN—24MAY18

- 操作机器时，一定要带上安全护目镜或带侧防护罩的安全眼镜。
- 穿戴适合作业要求的紧身衣服和安全装备。
- 在操作本机器时，必须穿上防护鞋和长裤。不得赤脚或穿着开放式沙滩鞋操作机器。
- 佩戴合适的听力保护装置，如耳塞。高分贝噪声会导致听力受损甚至失聪。

TC00531.00001DE-14-26JUN18

安全牵引负荷

- 刹车距离随被牵引负荷的速度和重量的增加而增加。缓慢行驶，以便能有足够长的时间和距离来停车。
- 总的牵引重量，不得超过牵引机器的重量、配重和驾驶员体重之和。按照附属设备或牵引机器操作手册的说明，正确使用配重和车轮配重。

安全须知

离。如有可能，不要在发动机处于运转状态时进行调节。

- 在一个通风良好、远离火花和火焰的开放区域里给电瓶充电（如果配备）。在连接到电瓶或从电瓶上断开连接前，必须拔下充电机插头。穿戴防护服，并使用绝缘工具。
- 保持所有部件工作状态良好，并紧固所有紧固件。更换所有废旧或破损的标牌。
- 经常检查集草器部件和排料防护罩，必要时用制造商推荐的零件更换。集草器部件可能会磨损、损坏和劣化，从而导致露出运动件或使物体被甩出。
- 所有螺母和螺栓都应保持紧固，尤其是打孔齿或刀片附属设备螺栓，确保设备处于安全工作状态。
- 经常检查制动器工作是否正常。根据需要调节或保养。
- 在多刀片机器上，务必注意一个打孔齿或刀片旋转，其他打孔齿或刀片会随之旋转。

TH84124,00001DF-14-26JUL18

防止高压液体引起伤害



TCAL25960—UN—24MAY12

- 液压软管和管路可能由于物理损坏、扭结、老化和暴露而失效。定期检查软管和管路。更换已损坏的软管和管路。
- 液压油连接部位可能由于物理损坏和振动而松动。定期检查连接部位。紧固松动的连接部位。
- 喷射的高压液体可穿透皮肤，造成严重伤害。因此，在断开液压油管或者其他管道之前，必须先释放压力。加压之前，必须紧固所有接头。
- 用一张纸板检查泄漏情况。注意保护好双手和身体，防止受到高压液体的伤害。
- 发生事故，应立即就医。穿入皮肤的任何液体必须在几小时内通过外科手术的方法清除，否则会产生坏疽。不熟悉这类伤害处理方法的医生，请参考相关的医学书籍或咨询有关人员。位于美国依里诺依州莫林市的迪尔公司医学部，可提供此类信息。在美国和加拿大，也可拨打电话 1-800-822-8262 获得相关信息。

OUO2005,0000220-14-05FEB13

预防火灾

- 请与所有驾驶员一起回顾这些建议。如有疑问，请与约翰·迪尔经销商联系。
- 一定要遵守机器标牌上标出的和《操作手册》中包含的所有安全程序。执行任何检查或清洁前，必须将发动机熄火，结合驻车制动器和拔下点火钥匙。
- 除了日常维护外，保持设备有效运转，并降低火灾风

险的最好的办法之一，是定期清除机器上积聚的碎屑。

- 作业后，使机器停在一个开放的区域里自行冷却，然后再清洁或存放。禁止将机器停靠在木头、布料或化学品等可燃性材料、明火和其他点火源如热水器和锅炉附近。
- 在存放前，通过清空所有集草器袋、容器和货箱将设备上的可燃材料完全移除。
- 碎屑可在机器的任何部位积聚，尤其是机器的水平表面上。在操作机器之前和之后，务必清理干净发动机舱、消声器部位、剪草机刀盘和剪草刀具上的杂草和碎屑。当在干燥的环境下剪草或覆盖草坪时，可能需要额外的清洁工作。
- 除了在使用和存放之前清洁机器，保持发动机区域干净也有助于预防火灾。其他部位，包括轮辋后部、接线线束、软管或管路布设、剪草附属设备等，需要定期检查和清洁。可以使用压缩空气、鼓风吹叶机或水来清洁这些部位。
- 检查和清洁频率与许多因素有关，包括工况、机器配置、作业速度和天气条件，尤其是干燥、高温和风力风向条件。在这些条件下作业时，必须在一天的工作中频繁检查和清洁这些部位。
- 机器上的润滑脂过多或漏油或溢洒部位，也容易积聚碎屑。及时修理机器和清理油渍有助于减少碎屑积聚。
- 轴承故障或过热可导致火灾。为了降低这一风险，必须严格按照机器《操作手册》中有关润滑间隔和润滑部位的说明进行润滑。如果您有任何关于润滑间隔或润滑部位的疑问，或者发现从轴承所在的部位传出不正常的噪音，请联系当地的经销商。在机器尚未冷却时冲洗机器，也会缩短轴承寿命，并可能导致轴承过早失效。
- 如果机器配备燃油截流功能，在存放或运输机器时，务必将其关闭。
- 经常检查燃油管、油箱、油盖和接头是否有裂纹或泄漏。根据需要予以更换。

OUO2005,0000221-14-27MAR19

安全运输

- 将机器装上拖车或卡车以及卸车时，务必多加小心。
- 使用全宽度斜坡来将机器装载到拖车或卡车上。
- 使用合适的系紧带、链条、缆绳或绳索将机器向下牢固系紧。前、后系紧带都应拉到机器下方和外侧。
- 更多信息参见“操作”一节中的“运输机器”。

MX00654,000001E-14-25MAR14

轮胎安全



TCAL25965—UN—24MAY12


安全须知

轮胎和轮辋零件爆炸性分离，可导致严重的人身伤亡事故：

- 如果没有安装轮胎所必需的设备及经验，请不要自行安装轮胎。
- 应始终保持正确的轮胎压力。不要让轮胎气压超过建议的压力。禁止焊接或加热车轮和轮胎总成。因热量可导致轮胎内空气压力升高，最终导致轮胎爆炸。焊接可削弱车轮结构强度或使车轮结构变形。
- 给轮胎充气时，可用一个夹头和足够长的软管，从而不用站在轮胎的前面或者上部，只需站在轮胎的一侧。
- 检查轮胎是否压力不足、有破口、鼓泡、轮辋损坏、车轮螺栓和螺母缺失情况。

OUO2005,0000222-14-10MAY17

安全使用和处理燃油



MXAL41938—UN—18FEB13

为避免导致人身伤害或财产损失，在使用和处理燃油时务必多加小心。燃油属于高度易燃物，燃油蒸汽属于易爆物：

- 熄灭香烟、雪茄、烟斗和所有其他引燃源。
- 只能使用许可使用的燃油容器。只能使用经过保险商实验室（UL）或美国材料实验协会（ASTM）批准的非金属、便携式燃油容器。如果使用漏斗，检查确认为塑料材质，并且无滤网或滤清器。
- 禁止在发动机处于运转状态时拆下燃油箱盖或加油。加油前，必须等到发动机冷却下来。
- 禁止在室内给机器加油或从机器里排放燃油。将机器驾驶到室外，并确保通风良好。
- 燃油如有溢洒，立即擦干。如果燃油溢洒到服装上，立即更换服装。如果燃油溢洒到机器附近，禁止起动发动机，而是将机器推到燃油溢洒区以外。在燃油蒸汽消散之前，避免产生任何引燃源。
- 禁止将机器或燃油容器存放在有开放的火焰、火星或引火火苗的地方，如热水器和其它电器上面。
- 预防因静电放电引起的火灾和爆炸。静电放电会引燃未接地燃油容器中的蒸汽。
- 禁止用一根塑料衬管给位于车内、卡车上或拖车平板上的容器加油。加油前，必须先将容器放到地上，远离车辆。
- 从卡车或拖车上卸下以燃油为动力的设备，并在地上

加油。如果无法做到，可使用便携式容器给这类设备加油，而不要使用燃油量油喷嘴。

- 喷嘴必须一直接触燃油箱或容器开口部位的边缘，直到加油完毕。禁止使用喷嘴锁启装置。
- 严禁给燃油箱过量加油。重新装上燃油箱盖，并可靠紧固。
- 使用后重新装好所有燃油容器的盖。
- 如果是汽油发动机，禁止使用含甲醇的汽油。甲醇有害人体健康和环境。

OUO2005,0000223-14-12OCT16

正确装卸废弃物和化学品


废弃物，比如用过的油、燃油、冷却液、制动液和电瓶，对环境和人体健康有害：

- 禁止使用盛装饮料的容器盛放废液，以防他人误饮。
- 关于如何回收或处理掉废弃物，请与当地回收中心或特许经销商联系。
- “安全数据表”（SDS）中包括化学品的以下详细信息：对身体及健康的危害、安全操作程序及紧急处理技术。出售机器所用化学品的商家负责提供产品的SDS。

OUO2005,0000224-14-11OCT18

操作控制装置

驾驶台控制装置 — 1550、1570 和 1580 型



图例注释：图示为四轮驱动型。

TCT013237—UN—18NOV15


- A—油门手柄
- B—转向信号灯开关（选装）
- C—危险报警灯开关（选装）
- D—指示灯，绿色（选装）
- E—前大灯开关（选装）
- F—工作灯开关
- G—钥匙开关
- H—喇叭开关（选装）
- I—驻车制动踏板
- J—前进踏板
- K—倒车踏板

- L—附属设备提升手柄
- M—辅助液压控制手柄（选装）
- N—动力输出轴开关
- O—四轮驱动控制手柄
- P—驾驶员显示器
- Q—车桥变速杆
- R—驻车制动锁定手柄
- S—牵引辅助踏板
- T—右转向制动踏板
- U—左转向制动踏板
- V—转向柱倾斜手柄锁

OUC0205,000035C-14-17NOV15

操作控制装置

驾驶台控制装置 — 1580 型



TCT008513—UN—20MAR14


- A—油门手柄
- B—转向信号灯开关（选装）
- C—危险报警灯开关（选装）
- D—指示灯，绿色（选装）
- E—前大灯开关（选装）
- F—工作灯开关
- G—钥匙开关
- H—喇叭开关（选装）
- I—驻车制动踏板
- J—前进踏板
- K—倒车踏板

- L—附属设备提升手柄
- M—辅助液压控制手柄（选装）
- N—动力输出轴开关
- O—四轮驱动控制手柄
- P—驾驶员显示器
- Q—车桥变速杆
- R—驻车制动锁定手柄
- S—牵引辅助踏板
- T—右转向制动踏板
- U—左转向制动踏板
- V—转向柱倾斜手柄锁

OUC005,0000205-14-20MAR14

操作控制装置

驾驶台控制装置 — 1575 和 1585 型 (驾驶室型)



图例注释：图示为 1585 型。

TCT013238—UN—18NOV15

A—油门手柄
B—转向信号灯开关 (选装)
C—危险报警灯开关 (选装)
D—指示灯, 绿色 (选装)
E—前大灯开关 (选装)
F—工作灯开关
G—钥匙开关
H—喇叭开关 (选装)
I—驻车制动踏板
J—前进踏板
K—倒车踏板
L—附属设备提升手柄

M—辅助液压控制手柄
N—灯开关
O—风挡雨刷器开关
P—四轮驱动控制手柄
Q—驾驶员显示器
R—车桥变速杆
S—动力输出轴开关
T—驻车制动锁定手柄
U—牵引辅助踏板
V—右转向制动踏板
W—左转向制动踏板
X—转向柱倾斜手柄锁


OUC02005,000010D-14-17NOV15

操作控制装置

座椅控制装置

重要提示： 避免受伤！在操作翻车防护架（**ROPS**）处于垂直位置且用销锁定在位的机器时，要系好安全带。如果必须折叠 **ROPS**，以便在低间隙区域操作，请勿使用座椅安全带。升起翻车防护架，并在条件允许的时候尽快使用座椅安全带。

座椅控制装置 — 带扶手的豪华舒适座椅



TCT008505—UN—20SEP13

- A—折叠式扶手
- B—座椅安全带锁扣
- C—座椅安全带带扣
- D—座椅向前/向后调节手柄
- E—扶手高度调节旋钮

- 将向前/向后位置调节至最舒适状态，但要保持对机器的控制。
- 检查确认操作时方向盘和脚踏板都易于使用。
- 通过每个扶手下面的旋钮，扶手可以降下或升起。

座椅控制装置 — 带扶手的舒适调节悬架座椅



TCT008506—UN—20SEP13

- A—折叠式扶手
- B—座椅安全带锁扣
- C—座椅安全带带扣
- D—座椅向前/向后调节手柄
- E—扶手高度调节旋钮
- F—座椅靠背调节旋钮
- G—体重指示计
- H—座椅悬架调节曲柄
- I—腰部支撑旋钮


- 将向前/向后位置调节至最舒适状态，但要保持对机器的控制。
- 检查确认操作时方向盘和脚踏板都易于使用。
- 通过每个扶手下面的旋钮，扶手可以降下或升起。
- 使用手动曲柄调节悬架。
- 监视体重指示计，将设置保持在驾驶员的体重。
- 使用座椅靠背调节旋钮，将座椅倾斜度调节至所需角度。
- 使用座椅右侧的腰部支撑旋钮，可以对靠背下部支架进行调节。

操作控制装置

座椅控制装置 — 空气悬架座椅

C—加热器温度控制旋钮
D—风机转速控制旋钮

OUC2005,000010F-14-14AUG13




TCT008507—UN—20SEP13

A—折叠式扶手
B—座椅安全带锁扣
C—座椅安全带带扣
D—座椅向前/向后调节手柄
E—扶手高度调节旋钮
F—座椅靠背调节手柄
G—空气压力开关
H—腰部支撑旋钮

- 将向前/向后位置调节至最舒适状态，但要保持对机器的控制。
- 检查确认操作时方向盘和脚踏板都易于使用。
- 通过每个扶手下面的旋钮，扶手可以降下或升起。
- 使用气压开关调节悬架。
- 使用座椅靠背调节手柄，将座椅倾斜度调节至所需角度。
- 使用座椅左侧的腰部支撑旋钮，可以对靠背下部支架进行调节。

OUC2005,000010E-14-19MAR14

空气温度控制装置 (驾驶室)



TCT008311—UN—13AUG13

A—空调和除冰开关
B—空调温度控制旋钮

操作机器

每天操作情况检查清单

每次使用前

- ☐ 检查机油
- ☐ 检查液压油
- ☐ 检查冷却液
- ☐ 检查有无泄漏
- ☐ 检查轮胎和胎压
- ☐ 检查安全互锁系统，灯
- ☐ 检查制动系统
- ☐ 检查空气滤清器阻塞指示灯
- ☐ 检查是否有零件松动、缺失或损坏
- ☐ 检查所有安全防护罩和护罩
- ☐ 检查油水分离器
- ☐ 检查皮带
- ☐ 检查踏板和/或转向控制装置
- ☐ 检查座椅安全带
- ☐ 检查并清洁发动机罩密封表面

每次使用后

- ☐ 检查/加注燃油
- ☐ 清理干净机器上的碎屑
- ☐ 清理干净冷却系统的碎屑
- ☐ 清理干净剪草机和/或附属设备传动系统上的碎屑
- ☐ 清理干净剪草刀具和附属设备上的碎屑
- ☐ 清理干净剪草机刀盘下面的碎屑
- ☐ 检查剪草机刀盘传动皮带
- ☐ 检查剪草机刀片
- ☐ 清洗后润滑机器

OUO2005,0000200-14-09NOV18

避免损坏塑料表面和漆面

- 禁止擦拭塑料零件，除非先前冲洗过。用干布擦拭会留下划痕。
- 驱虫喷雾剂会损坏塑料表面和漆面。禁止在机器附近喷洒驱虫剂。
- 注意不要将燃油溢洒到机器上。燃油会损坏表面。立即擦净溢洒的燃油。
- 长时间暴露在阳光下会损坏发动机罩表面。

OUO1023,0000462-14-13MAR13

进出机器（驾驶室）




TCT008319—UN—14AUG13

1. 要从右侧或左侧进入驾驶室，可按下手柄上的按钮（A），打开车门。关上门，直到门锁处于关闭位置。
2. 若要离开驾驶室，扭动车门手柄内侧的按钮，打开车门。

OUO2005,0000111-14-04NOV13

检测安全系统



TCAL41599—UN—22JAN13

⚠ 小心： 发动机排放的烟气含有一氧化碳，会致病甚至致人死亡。

- 在发动机运转前，先将机器推到外面。
- 禁止在通风不良的密闭空间内运转发动机。
- 将一根加长管连接到发动机排气管上，将废气引导到场地外。
- 使外部新鲜空气能够流入工作区，从而将烟气驱离。

在每次使用机器前，都应检查机器上安装的安全系统。在检查这些安全系统前，必须认真阅读过机器《操作手册》，并且熟练掌握了机器的工作原理。

按照如下步骤检查机器工作是否正常。

如果在以下一个步骤中出现故障，禁止操作机器。关于保养事宜，请与授权经销商联系。

操作机器

在安全、开放的场地上执行这些检查。旁人应与机器保持安全距离。

OUO1023,0000464-14-14MAR13

检测动力输出轴开关

1. 坐在座椅上，检查确认座椅已按照驾驶员的体重正确调节。（座椅应稍稍向下压下，这样座椅开关就被促动。）
2. 锁住驻车制动器。
3. 打开动力输出轴开关：将开关上的动力输出轴旋钮向上拉到“打开”位置。
4. 试着起动发动机。

结果：起动机不得结合。如果结合，说明安全互锁电路出现了故障。

5. 解锁驻车制动器（动力输出轴开关保持打开）。试着起动发动机。

结果：起动机不得结合。如果结合，说明安全互锁电路出现了故障。

OUO2005,0000062-14-04NOV13

检测座椅和驻车制动开关

1. 坐在座椅上，检查确认座椅已按照驾驶员的体重正确调节。（座椅应稍稍向下压下，这样座椅开关就被促动。）
2. 关闭动力输出轴开关：将开关上的动力输出轴旋钮向下按到“关闭”位置。
3. 踩下主制动踏板。
4. 起动发动机。
5. 松开主制动踏板。
6. 向上升起座椅，但是不要离开机器。

结果：发动机应在几秒钟后停止运转。如果发动机没有停止转动，说明安全互锁电路有问题。

OUO2005,0000063-14-04NOV13

检测驻车制动器

将机器停放在 17°的斜坡上（30% 坡度）。关闭发动机并锁定驻车制动器。

结果：驻车制动器必须将机器固定不动。（ANSI 标准允许在一小时内的移动不超过 61 厘米（24 英寸）。）如果机器移动超过这个距离，就需要调节制动器。请与约翰·迪尔经销商联系。

OUO1023,0000467-14-13MAR13

使用合适的配重



TCT007879—UN—11JUL13

- 本机所使用的附属设备需要配重，以防止在附属设备升起时倾翻和失去控制。
- 型号、制造年份和附属设备不同，需要的配重可能有所不同。
- 详细的配重信息，可查询附属设备的《操作手册》，或咨询约翰·迪尔经销商。

OUO2005,0000060-14-05JUN14

调节座椅（豪华悬架）

调节座椅位置

1. 坐在驾驶员座椅上。
2. 将座椅调节手柄向上拉出锁定位置。
3. 前后滑动座椅，使它达到所需位置。驾驶员的右脚脚跟应可以牢牢放在前进和倒车踏板前面的地板上。
4. 松开手柄。

调节座椅弹簧张力

1. 转动座椅弹簧调节旋钮，调节座椅弹簧张力，同时观察重量指示器。
2. 驾驶员的重量要与重量指示器上显示的值相符合。座椅必须稍稍弹起，这样驾驶员在位开关就会被促动，使发动机可以起动。

调节座椅高度

1. 将座椅底座的前部和座椅高度调节手柄往上拉，直到座椅高度锁分离。
2. 将驾驶员座椅升、降到所需高度。（有四个位置可用。）

操作机器

3. 松开座椅高度锁定手柄，并继续稍微移动座椅，直到其锁定到位。

OUO1023,0000469-14-13MAR13

调节座椅（舒适调节悬架）

调节座椅位置

1. 坐在驾驶员座椅上。
2. 将座椅调节手柄向上拉出锁定位置。
3. 前后滑动座椅，使它达到所需位置。驾驶员的右脚脚跟应可以牢牢放在前进和倒车踏板前面的地板上。
4. 松开手柄。

调节座椅悬架

按照体重计上显示的驾驶员体重，将旋钮旋转到所需位置。

调节座椅靠背


- 向右（顺时针）旋转旋钮，调直座椅靠背。
- 向左（逆时针）旋转旋钮，稍微调平座椅靠背。

调节腰部支撑

- 向左（逆时针）旋转腰部支撑旋钮，可减小腰部支撑力。
- 向右（顺时针）旋转腰部支撑旋钮，可增大腰部支撑力。


调节扶手

- 如需升高或降低两侧扶手：



TCAL43313—UN—14MAR13

- a. 拆下两个螺栓（F），然后将扶手和支架（G）向上升高到另一套固定孔中。
 - b. 安装螺栓并拧紧。
- 如需改变两侧扶手的角度：



TCAL43314—UN—14MAR13

- a. 抬起扶手，露出旋钮（H）。
- b. 旋转旋钮（H）升高或降低旋钮高度，改变扶手角度。


OUO1023,000046A-14-13MAR13

使用安全带

小心：如果折叠式翻车防护架（ROPS）处于直立位置，在操作机器时务必系好座椅安全带。机器倾翻时，不要从机器上跳下。

如果必须折叠 ROPS，以便在低间隙区域操作，请勿使用座椅安全带。升起翻车防护架，并在条件允许的时候尽快使用座椅安全带。

1. 坐在座椅上。



TCAL43315—UN—14MAR13

2. 拽出座椅安全带带扣（A），拉着安全带横跨过大腿，中间不要停顿。
3. 将座椅安全带带扣插入锁扣（B）中锁住。
4. 需要松开座椅安全带时，按红色按钮（C）使带扣从锁扣中脱出。

OUO1023,000046B-14-29JUN22


操作机器

调节转向柱

⚠ 小心： 避免受伤！禁止在机器运行时调节方向盘。驾驶员可能会失去对机器的控制。

- 调节方向盘之前，应先停止机器。
- 驾驶机器之前，将方向盘锁定到位。

1. 停驻机器。



TCT009086—UN—04NOV13

2. 向外拉动转向柱倾斜手柄 (A)，释放转向柱。
3. 将转向柱向前或向后移动至所需位置。
4. 将手柄往回按入，将转向柱锁定到位。

OUMX068,0000681-14-20MAR14

使用动力输出轴开关

如果动力输出轴开关结合，起动机则无法转动。有以下情况时，动力输出轴将分离：

- 发动机冷却液温度过高。
- 发动机机油压力过低。
- 液压油温度过高。
- 主制动踏板踩下。
- 要关闭动力输出轴：将开关上的动力输出轴旋钮向下按到“关闭”位置。
- 要打开动力输出轴：将开关上的动力输出轴旋钮向上拉到“打开”位置。


OOU2005,0000061-14-04NOV13

使用钥匙开关

注意： 只有在下列情况下起动机才结合：

- 主制动踏板踩下。

- 牵引踏板处于空挡。



TCAL43316—UN—14MAR13

- 要关闭点火开关，需将钥匙 (A) 转动至“停止”位置 (B)。
- 要打开点火开关，需将钥匙转动至“运转”位置 (C)。蜂鸣器会响起，仪表板上的下面这些指示灯会亮起：
 - 机油压力灯
 - 电瓶放电灯
 - 发动机冷却液温度灯
 - 发动机电热塞灯 (仅适用于柴油)
- 要起动发动机，将钥匙转动至“起动”位置 (D)。发动机一开始运作，钥匙应返回到“运转”位置 (C)。

注意： 钥匙开关在“起动”位置，以下指示灯应亮起：

- 机油压力指示灯
- 发动机冷却液温度指示灯
- 液压油温度指示灯

OOU1023,000046E-14-16NOV15

使用油门手柄


- 将油门手柄向后扳至低怠速。使用此位置在狭小空间起动发动机和操纵剪草机。
- 将油门手柄完全前推至高怠速位置，以进行运输和剪草。

OOU1023,000046F-14-13MAR13

操作机器

使用驾驶室控制装置

使用温度控制装置



TCT008311—UN—13AUG13

- A—空调和除冰开关
- B—空调温度控制钮
- C—加热器温度控制钮
- D—风机转速控制旋钮

空调和除冰系统

- 按上半部的空调和除冰开关以打开系统。按下开关下半部，关闭系统。


调节空调温度

- 顺时针转动空调温度控制旋钮，将热空气送入通风口。逆时针旋转旋钮以由通风口送入冷风。旋钮标签上的蓝色条越粗，说明制冷温度设置得越低；蓝色条越细，说明制冷温度设置得越高。

调节加热器温度

- 顺时针转动加热器温度控制旋钮，将热空气送入通风口。逆时针旋转旋钮以由通风口送入冷风。旋钮标签上的红色条越粗，说明制冷温度设置得越高；红色条越细，说明制冷温度设置得越低。

调节风机转速




TCT008312—UN—13AUG13

将风机速度控制旋钮转动到所需位置：

- 关闭 (A)
- 低 (B)
- 中 (C)
- 高 (D)

使用灯开关

小心： 防止受伤！禁止将灯开关置于田间位置时，在公路上操作机器。此时后工作灯可能亮度不足，或妨碍驾驶员辨识驶近的车辆。




TCT008314—UN—13AUG13

- A—所有灯都关闭。
- B—报警闪烁灯和尾灯亮。
- C—公路位置：前大灯、尾灯和报警闪烁灯亮。
- D—田间位置：前大灯和选装工作灯亮。

使用室内灯

重要提示： 避免损坏！离开驾驶室前，确定室内灯位于“关闭”位置。否则会浪费电瓶的电能。



TCT008313—UN—31MAR14

室内灯有两个位置：

- 打开 (A) — 室内灯亮起。
- 关闭 (B) — 室内灯不亮。


使用转向信号灯开关

- 按下转向信号灯开关的左侧，发出左转信号。
- 按下转向信号灯开关的右侧，发出右转信号。

操作机器

使用风挡雨刷器

注意：开关关闭后，前雨刷器将返回到“驻停”位置。



TC102111—UN—24MAY22

前雨刷器开关有三个位置：

- 关闭 (A)
- 慢速 (B)
- 快速 (C)
- 雨刷器 (D) (按下旋钮可操作)


OUO2005,0000110-14-24MAY22

打开发动机盖

重要提示：避免损坏！发动机盖打开时，不得操作机器。发动机盖必须盖上，以便发动机能正确冷却和排气。


1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”。)

注意：某些机型配备有锁闩。必须首先将其解锁。



TCT007880—UN—11JUL13

2. 抬起锁闩机构 (A)，解锁发动机罩。



TCT007881—UN—11JUL13


3. 抬起发动机罩 (B)，置于打开位置。
4. 要盖上发动机盖，将其降回到发动机舱上方。
5. 用钩钩住锁扣，并往回转动将其固定。
6. 要锁定发动机盖锁闩，需将钥匙插入槽中，并顺时针转动 (如果配备有选装锁)。

OUMX068,000068A-14-07AUG18

操作机器

打开检修盖

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)



TCT008233—UN—06AUG13

2. 用一把大螺丝刀将检修盖锁 (A) 逆时针转动 3/4 圈，将其解锁。
3. 提起并拆下检修盖 (B)。

OUC02005,0000203-14-20SEP13

使用四轮驱动 (4WD) (1550、1570、1575 型)

小心： 为避免失去控制或破坏草皮，当机器处于四轮驱动时，不得急转弯或高速运转。使用四轮驱动的时间不得超过实际需要。

- 向后扳四轮驱动控制手柄，使用立即响应式四轮驱动功能。检测到前轮打滑时，后轮会结合，并自动分离，在倒车挡时后轮不被驱动。
- 向前推四轮驱动手柄，结合全时四轮驱动。四轮驱动被锁定，以向前和向后行驶。
- 向前行驶 (慢速) 的同时向前推四轮驱动手柄，结合四轮驱动。
- 向后行驶 (慢速) 的同时往后扳四轮驱动手柄，分离四轮驱动锁。

OUC02005,0000065-14-09NOV15

使用四轮驱动 (4WD) (1580 和 1585 型)

小心： 为避免失去控制或破坏草皮，当机器处于四轮驱动时，不得急转弯或高速运转。使用四轮驱动的时间不得超过实际需要。

- 将四轮驱动控制手柄移至中间位置，使用立即响应式

(自动) 四轮驱动功能。检测到前轮打滑时，后轮会结合；机器倒车时，后轮会自动分离。

- 向后扳四轮驱动控制手柄，分离四轮驱动。
- 向前推动四轮驱动控制手柄，结合全时四轮驱动功能。四轮驱动被锁定，以向前和向后行驶。
- 向前行驶 (慢速) 的同时向前推四轮驱动手柄，结合四轮驱动。
- 向后行驶 (慢速) 的同时往后扳四轮驱动手柄，分离四轮驱动锁。


OUC02005,0000066-14-09NOV15

使用双速驱动桥 (1580 和 1585 型)

- 将双速驱动桥变速杆向上推至最高位置，将驱动桥切换至高速区段。这是用于运输机器或在轻负荷应用时快速移动。
- 将双速驱动桥变速杆置于中间位置，将驱动桥切换至空挡。该位置用于推动或牵引机器。
- 将双速驱动桥变速杆向下扳至最低位置，将驱动桥切换至低速区段。这是用于爬坡和为机器通过较深的草或物料提供动力。
- 在无负荷的情况下缓慢移动机器，同时改变挡位区段，可结合挡位。

OUC02005,0000067-14-04NOV13

使用驾驶员显示器



TCT007012—UN—18MAR13

- A**—小时计会显示发动机已经运转的小时数。电子小时计可以在钥匙开关处于“打开”位置时读取读数。需要对机器和剪草机刀盘进行保养时，使用小时计和“保养间隔表”来确定保养程序。
- B**—发动机冷却液温度指示灯会在发动机温度过高时亮起。关闭发动机并确定原因。
- C**—电瓶放电指示灯会在交流发电机无法产生足够电流时亮起。关闭发动机并确定原因。指示灯还会闪烁

操作机器

显示诊断故障码，帮助驾驶员识别操作和电气故障。关于故障码，参见本手册中“操作”一节中的坐在座椅上诊断部分。

- D—液压油温度指示灯**会在液压油温度过高时亮起。此时应立刻停止所有液压功能。驾驶员可通过让发动机在空载状态下怠速运转来冷却液压油。这样可以使液压油流过液压油冷却器而冷却。检查油位，确保液压油冷却器盘管洁净。继续作业会使油温更高，导致损坏。
- E—发动机空气预热指示灯（柴油机型）**会在钥匙开关转至运转位置时亮起。该灯会在大约 3—15 秒后熄灭。
- F—保养指示灯**在本机器上不可用。
- G—机油压力指示灯**会在机油压力太低时亮起。如果发动机运转时该灯亮，则立即关闭发动机。如有疑问，请联系约翰·迪尔经销商。

OUMX068,0000690-14-26MAR14

使用静液压踏板

使用前进踏板

1. 向下轻踩前进踏板，开始向前运动。再往下踩踏板，可行驶得更快。
2. 松开踏板，使其返回空挡，停下剪草机。

使用倒车踏板

 **小心：**刀片旋转非常危险。儿童或旁观人员有被轧伤或旋转刀片割伤风险。

在倒车前，仔细检查机器周围部位。

1. 向下轻踩倒车踏板，开始向后行驶。再往下踩踏板，可行驶得更快。
2. 松开踏板，使其返回空挡，停下机器。

OUC1023,0000478-14-13MAR13

使用制动器

使用主制动踏板

注意：主制动踏板结合时，动力输出轴会分离。

向下踩主制动踏板，在斜坡上将机器保持不动，或将机器紧急停下。踩下主制动踏板，动力输出轴将分离；一旦驻车制动器被松开以重新启动动力输出轴，动力输出轴开关必须反复开关。

使用驻车制动器

1. 向上扳驻车制动器锁定手柄（B），并完全踩下主制动踏板（A），将驻车制动器锁定。踏板应向下锁定。
2. 踩下主制动踏板，并向下推动驻车制动器锁定手柄，解锁驻车制动器。松开主制动踏板。

使用转向制动器

转向制动器用于在机器的宽度范围内迅速改变方向。在

不允许损坏草坪的地方，避免使用转向制动器，以免锁住轮胎，损坏草坪。如果牵引辅助装置结合，那么转向制动器将无法使机器转向。

1. 踩下右转向制动器，减慢或停下右前轮，同时动力应用于左轮。机器将向右转向。松开转向制动踏板，重新开始直线驾驶机器。
2. 踩下左转向制动踏板，向左转向。

OUC1023,0000479-14-13MAR13

使用牵引辅助踏板

牵引辅助锁用于帮助提高斜坡和打滑地面上的牵引力。前驱动桥将锁定，这样前轮就能同时转向。

重要提示：牵引辅助装置使用不当会损坏驱动桥：

- 在结合或分离牵引辅助前，先降低速度，并允许驱动轮等速旋转。
- 在干燥的柏油或水泥路面上行驶时，分离牵引辅助。
- 只有在需要增加抓地力时，才需要使用牵引辅助。

要锁定牵引辅助装置

用左脚向下踩牵引辅助锁定踏板，并踩住。

要解锁牵引辅助装置


1. 松开踏板。
2. 只要车轮旋转不均等，牵引辅助装置就会保持锁定。当变速箱上的负荷均等并减小后，牵引辅助锁会自动分离。

OUC1023,000047A-14-13MAR13

使用燃油截流阀

注意：存放机器或用拖车运输机器时，关闭燃油截流阀。

操作机器



TCT008008—UN—29JUL13

图例注释：图示为 1550 型。

打开发动机盖。找到发动机左侧的燃油截流阀 (A)。


- 要打开燃油截流阀：
 - 转动手柄，使指针朝下。
- 要关闭燃油截流阀：
 - 转动手柄，使指针朝后。

OUMX068,0000692-14-26MAR14

升起和降下翻车防护架


升起翻车防护架

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)



TCT007882—UN—11JUL13

2. 从翻车防护架左侧和右侧的钻孔销 (B) 上拆下弹簧销 (A)。
3. 从翻车防护架左侧和右侧拆下钻孔销。



TCT007883—UN—01NOV13

4. 将翻车防护架推入直立位置。

5. 将钻孔销 (B) 安装到翻车防护架左侧和右侧的孔中，并用弹簧销 (A) 固定在位。

降下翻车防护架

小心：如果折叠式翻车防护架 (ROPS) 处于直立位置，在操作机器时务必系好座椅安全带。机器倾翻时，不要从机器上跳下。

如果必须折叠 ROPS，以便在低间隙区域操作，请勿使用座椅安全带。升起翻车防护架，并在条件允许的时候尽快使用座椅安全带。

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”。)
2. 从翻车防护架左侧和右侧的钻孔销 (B) 上拆下弹簧销 (A)。
3. 从翻车防护架左侧和右侧拆下钻孔销。
4. 向后拉动翻车防护架，将其降下。
5. 将钻孔销和弹簧销安装回翻车防护架上的孔中，并固定在位。

OUC02005,000006C-14-04NOV13

升起和降下附属设备

小心：严禁在附属设备位于斜坡上或高速行驶时升起附属设备，因为机器可能不稳定。避免在附属设备升起时强行制动。

附属设备升起后，动力输出轴会继续运转。升起附属设备之前，关闭动力输出轴。

操作机器

向前推动提升手柄时，即使发动机关闭且驾驶员不在座椅上，附属设备也会降下。严禁在驾驶员不在座椅上时操作控制装置。降下附属设备之前，检查附属设备下面的区域是否无人。

关闭动力输出轴。升起附属设备不会关闭动力输出轴，附属设备将在处于升起位置时继续运转。

要升起附属设备

- 向后扳提升手柄。松开手柄或附属设备到达行程最高处时（二者以先到者为准），附属设备将停止升高。

要降下附属设备

- 向前推提升手柄。松开手柄或附属设备到达地面时（二者以先到者为准），附属设备将停止降低。

要浮动附属设备

- 向前推提升手柄，直到其锁定在浮动位置。附属设备会随着地形变化，根据需要升起和降下。

OUO1023,000047E-14-04NOV13

使用辅助液压控制手柄

1. 来回移动几次液压控制手柄，释放掉液压系统压力。
2. 拆下接头上的防尘盖。
3. 按照相关《操作手册》中的说明连接附属设备液压软管，然后操作附属设备。

液压控制手柄的功能取决于相关附属设备：

- 往后扳手柄给外螺纹接头油管加压，然后执行附属设备功能。
- 往后扳或往前推手柄至中间位置，使两根接头油管中的压力处于中立状态。
- 往前推手柄给内螺纹接头油管加压，然后执行附属设备功能。

MX00654,00001F5-14-18DEC14

起动发动机

 **小心：** 发动机排放的烟气含有一氧化碳，会致病甚至致人死亡。

- 在发动机运转前，先将机器推到外面。
- 禁止在通风不良的密闭空间内运转发动机。
- 将一根加长管连接到发动机排气管上，将废气引导到场地外。
- 使外部新鲜空气能够流入工作区，从而将烟气驱离。

注意： 除非动力输出轴关闭且主制动踏板踩下，否则发动机将无法起动。

1. 打开燃油截流阀。

2. 坐在驾驶员座椅上。（座椅应稍稍向下压下，这样座椅开关就被促动。）
3. 系上座椅安全带（如果翻车防护架不是处于折叠位置）。
4. 如果制动踏板没有锁定，则踩下主制动踏板。
5. 将动力输出轴旋钮向下推至“关闭”位置。
6. 将油门手柄往回扳到低怠速位置。
7. 将钥匙旋转到“打开”位置。
8. 仅适用于 1550 型：等待发动机预热灯熄灭。

重要提示： 不得过度加热起动机。起动机的一次工作时间不得超过 **10 秒钟**。如果发动机没有起动，应等待两分钟后再尝试起动。

9. 将钥匙转至“起动”位置不超过 **10 秒**。发动机起动后，松开钥匙使其转至“运转”位置。
 - 如果起动机结合，但发动机却不起动，则需等待两分钟，然后再次尝试起动，起动时间不超过 **10 秒钟**。

重要提示： 不得长时间怠速运转发动机。过度怠速运转会导致发动机过热、产生积碳和性能不良。

10. 让发动机以半速位置运转两分钟，使其在操作机器之前预热。

OUO2005,000006D-14-04NOV13

关闭发动机

1. 将动力输出轴开关向下推到“关闭”位置。
2. 将油门手柄往回扳到“低怠速”位置。低怠速运转发动机数秒。
3. 锁住驻车制动器。
4. 将附属设备降至地面上。
5. 将钥匙开关转到“停止”位置。
6. 拔下钥匙。

OUO2005,000006E-14-29JUL13

运输机器

1. 关闭动力输出轴开关。
2. 将附属设备降至地面上。
3. 如果需要在附属设备降低的情况下运输机器，需检查确认附属设备已锁定在“浮动”位置。保持较低的运输速度。
4. 如果需要在附属设备升起的情况下运输机器，要避免急刹车和上斜坡，要保持较低的运输速度。

OUO2005,000006F-14-04NOV13

操作机器

在发动机关闭时移动机器

- 小心：**旁通阀开启后，有些机器动作不受限制。
- 机器停在斜坡上时，禁止打开旁通阀，以防机器下坡失控。


重要提示：如果机器牵引或移动方法不当，可能会损坏变速箱：

- 只能用手移动机器。
- 禁止用别的车辆移动机器。
- 禁止牵引机器。

将钥匙开关转至“关闭”位置。

1550, 1570, 1575

1. 将四轮驱动手柄推到“前进”位置。



TCAL43326—UN—14MAR13

2. 打开检修盖，找到驱动桥壳体右侧的红色板（A）。
3. 锁住驻车制动器。
 - 要将机器向前推动一小段距离，可用一个小工具将上减压阀（B）往里推然后松开。
 - 要将机器向后推动一小段距离，可用一个小工具将下减压阀（C）往里推然后松开。
 - 要将机器向前和向后推动较长的距离，可拆下两个 M8 凸缘头螺母，将板安装到钻孔（D）的下部。安装螺母。
4. 解除驻车制动器的锁定。
5. 慢慢用手推动或用绞车绞动机器，必要时使用制动器。
6. 不得使用其他车辆高速推动或牵引剪草机。
7. 如果红色板被移动到孔的下部，则将其移回初始位置。

1580, 1585

1. 将四轮驱动手柄向下推入“两轮驱动”位置。
2. 将双速驱动桥变速杆挂入中间空挡位置。
3. 解除驻车制动器的锁定。

4. 慢慢用手推动或用绞车绞动机器，必要时使用制动器。

OUO2005,0000070-14-29JUL13

用拖车运输机器

- 小心：**将机器装上拖车或卡车以及卸车时，务必多加小心。

- 将拖车停在平地上。
- 建议使用带侧板的拖车。
- 车轮必须远离掉落物和边缘。
- 缓慢地沿直线倒车。
- 如果机器有燃油截流阀，关闭该阀。


重要提示：如不将发动机罩或发动机盖固定，在拖车或卡车平板上运输机器时，有可能导致发动机罩或盖被吹开后从脱离机器。

- 将机器正确定位到拖车上，使发动机罩或盖从拖车后部开启，以免运输时发动机罩或盖被风吹开。
- 用机器上已有的锁或锁闩固定发动机罩或盖。
- 如果机器上没有锁或锁闩，用系紧带固定发动机罩或盖。

检查确认拖车上配备了法规要求的各种标志和灯。

1. 关闭动力输出轴。
2. 在附属设备升起的情况下，将机器驾驶到重型拖车上。
3. 将附属设备向下降至拖车平台上。
4. 关闭发动机，拔出钥匙，锁定驻车制动器。
5. 关闭燃油截流阀（仅适用于柴油机型）。
6. 使用结实的系紧带、链条或缆绳将机器固定在拖车上。

注意：前、后系紧带都必须拉到机器下方和外侧。




TCT008010—UN—11DEC13

7. 系紧后部系紧带：

操作机器

- 未安装配重工具：将后部系紧带系紧到后面板上的竖槽 (A) 中。
- 已安装配重工具 (图中未显示)：将后部系紧带系紧到配重工具支架上。



TCT008011—UN—11DEC13

8. 将前部系紧带系紧在前驱动桥 (B) 上。
9. 检查发动机罩是否已盖上和锁定。折叠翻车防护架，避免在拖车上出现净空高度的问题。

OUO2005,0000071-14-11DEC13

使用电源输出插座

⚠ 小心： 操作机器时，严禁使用个人电子产品或佩戴头挂听筒。严禁让电线垂挂在驾驶台里和机器两侧。



TCAL43327—UN—14MAR13

电源输出插座为附件提供 12 伏直流电 (VDC)。这个插座的保险丝会在电流达到 10 安培时熔断，并且无论点火开关在什么位置，它都会被加电。输出插座有一个防风雨的弹簧加载盖。存放机器之前，一定要将装置拔下并盖上盖。

OUO1023,0000484-14-13MAR13

更换部件

服务资料

如果需要本机器的《零件目录》或《技术手册》，请拨打以下电话：

- 美国和加拿大：1-800-522-7448.
- 所有其他地区：约翰·迪尔经销商。

OUO1023,0000485-14-13MAR13

零件

建议通过约翰·迪尔经销商订购正品约翰·迪尔零件和润滑油。

零件号如有变更，可在订购时使用以下零件号。如果零件号变更，经销商可提供最新零件号。

在订购零件时，约翰迪尔经销商需要用到机器或附属设备的序列号或产品识别号 (PIN)。这些编号正是写在本手册“产品识别”一节空白处的那些号码。

在线订购服务性零件

需要订购零件和查询信息时，可在线访问 **<http://JDParts.deere.com>**。

OUO1023,0000486-14-13MAR13

保养间隔

保养机器

重要提示： 避免损坏！在极端条件下工作，需要增加保养次数：

- 在极热、多尘或其他极端条件下工作时，发动机部件可能会变脏或堵塞。
- 如果机器持续慢速或以低发动机转速工作，或者经常短时间这样工作，机油性能会降低。
- 高压水冲洗会造成机器部件损坏。

请按照以下时间表对机器进行日常维护。

安全停放车辆。参见“安全须知”一节中“安全停车”部分。

OUO2005,0000291-14-08FEB21

磨合

工作第一个 10 小时后

- 检查和紧固车轮紧固件。

工作第一个 50 小时后

注意： 出厂前，机器的机油和液压油的默认定时器报警时间设置为 50 小时。50 小时间隔到期后，需要将定时器重置到 250 小时更换机油和液压油。（参见“使用保养定时器”）

- 更换机油和滤清器。
- 更换驱动桥油和滤清器。
- 复位保养间隔定时器。

OUO2005,0000363-14-13MAR20

每 50 小时或每年

- 清洁驾驶室空气滤清器（驾驶室装置）。
- 润滑刀盘部件。
- 润滑剪草刀具或剪草机提升部件。
- 润滑传动轴。
- 清洁电瓶端子，检查电瓶电解液液位（如果可行）。
- 润滑后桥部件。
- 润滑转向油缸。
- 检查剪草机刀盘皮带。
- 四轮驱动机型：检查后桥油位。
- 检查和紧固车轮紧固件。

OUO2005,0000364-14-02NOV15

每 100 小时

- 润滑后桥枢轴。
- 润滑静液压联动装置。

- 润滑转向制动器踏板。

OUO2005,0000365-14-07MAR14

每 250 小时

- 更换机油和滤清器。
- 更换驱动桥油和滤清器。

OUO2005,0000366-14-07MAR14

每 500 小时

- 检查翻车防护架紧固件扭矩。
- 更换燃油滤清器。
- 四轮驱动机型：更换后桥油。
- 检查后桥的前束调节情况。
- 检查后桥枢轴销是否磨损或损坏。

OUO2005,0000367-14-17APR15

每 1000 小时

- 检查阀间隙。

OUO2005,0000368-14-07MAR14

每 1500 小时

- 检查冷却液的冰点和澄明度。
- 检查燃油喷油器。

OUO2005,0000369-14-07MAR14

每 2000 小时或每两年

- 更换发动机冷却液和节温器。

OUO2005,000036A-14-06MAR14

改用生物柴油后的保养间隔

重要提示： 只能使用符合 **EN14214**（欧洲标准）或 **ASTM D-7467**（美国标准），且混合比例为 **B6** 到 **B20** 的生物柴油。

生物柴油必须在供油商生产日期的三个月内使用。

注意： 使用生物柴油混合燃油时，建议使用约翰·迪尔生物柴油调节剂。

按照如下保养间隔，给改成使用 **B6-B20** 柴油混合物的机器进行保养：

保养间隔

每天一次

- 检查并根据要求排放油水分离器。
- 检查机油。如果油位上升，则立刻更换机油。

发动机机油和过滤器更换间隔

- 使用常规柴油燃油时，在《操作手册》中所列出的“保养间隔”的一半时间进行更换。

燃油滤清器更换间隔

- 使用常规柴油燃油时，在《操作手册》中所列出的“保养间隔”的一半时间进行更换。

每 1000 小时

- 清洁、检查和调节燃油喷射器。

OUO1023.0000493-14-13MAR13

保养润滑

润滑脂

重要提示：一定要使用推荐使用的约翰迪尔润滑脂，以免部件失效和过早失效。

推荐使用的约翰迪尔润滑脂可在 **-29 到 135 °C (-20 到 275 °F)** 的平均气温范围内使用。

如果在该气温范围外使用，需要联系保养服务经销商购买专用润滑脂。

推荐使用以下润滑脂：

高速应用

对于以下高速应用，需使用约翰·迪尔多用途 **SD** 聚脲润滑脂或约翰·迪尔多用途 **HD** 锂基复合润滑脂：

- 发动机传动轴 (1 个位置)。
- 动力输出轴 (3 个位置)。

其他应用

对于所有其他应用，需使用约翰·迪尔多用途 **HD** 锂基复合润滑脂或约翰·迪尔钼基耐高温 **EP** 润滑脂。

如不使用首选润滑脂，必须使用 **2 级 NLGI** 通用润滑脂。在剪草机主轴和后桥这样的高速应用上，避免使用约翰·迪尔钼基耐高温 **EP** 润滑脂。


在极端潮湿的环境下作业时，需要使用专用润滑脂。请与约翰·迪尔经销商联系。

在润滑之前和之后，需擦干所有黄油嘴，以防止污染。

OUO1023,0000494-14-13MAR13

润滑后桥枢轴销

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)




TCAL43328—UN—14MAR13

2. 找到后桥枢轴销黄油嘴 (A)，在机器后部下面，后桥底部的机架横梁之间。
3. 用约翰·迪尔多用途 **HD** 锂基复合润滑脂或约翰·迪尔钼基耐高温 **EP** 润滑脂润滑黄油嘴，直到车桥铸架的前、后都能看见润滑脂渗出。

OUO1023,0000495-14-13MAR13

润滑后转向横拉杆

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)




TCAL43329—UN—14MAR13

2. 用约翰·迪尔多用途 **HD** 锂基复合润滑脂或约翰·迪尔钼基耐高温 **EP** 润滑脂润滑后转向横拉杆 (A) 的左侧和右侧。

OUO1023,0000496-14-13MAR13

润滑液压转向油缸

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)



TCAL43330—UN—14MAR13


2. 用约翰·迪尔多用途 **HD** 锂基复合润滑脂或约翰·迪尔钼基耐高温 **EP** 润滑脂润滑机器后部的液压转向油缸端部 (A)。

OUO1023,0000497-14-13MAR13

润滑静液压联动装置

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)

保养润滑




TCAL43331—UN—14MAR13

2. 找到静液压联动装置黄油嘴 (A)，在驾驶台里的检修盖下方，或是右前轮胎的后部。
3. 用约翰·迪尔多用途 HD 锂基复合润滑脂或约翰·迪尔钼基耐高温 EP 润滑脂润滑联动装置。

OOU1023,0000498-14-13MAR13

润滑发动机传动轴

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)




TCT010615—UN—06MAR14

2. 用约翰·迪尔多用途 SD 聚脲润滑脂或约翰·迪尔多用途 HD 锂基复合润滑脂润滑发动机传动轴 (A) 的前万向节。
3. 向两个黄油嘴 (B) 打入润滑脂，直到在每个万向节内侧的所有四个轴承盖处都能看到润滑脂渗出。


OOU2005,000036B-14-06MAR14

润滑动力输出轴

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)



TCAL43333—UN—14MAR13




TCAL43334—UN—14MAR13

2. 用约翰·迪尔多用途 SD 聚脲润滑脂或约翰·迪尔多用途 HD 锂基复合润滑脂润滑黄油嘴 (A—C)。
3. 向黄油嘴 (B 和 C) 打入润滑脂，直到在每个万向节内侧的所有四个轴承盖处都能看到润滑脂渗出。

OOU1023,000049A-14-14MAR13

润滑转向主轴 (仅适用于两轮驱动)

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)



TCAL43335—UN—14MAR13


2. 找到转向主轴黄油嘴 (A)，在后桥转向主轴的前侧 (仅适用于两轮驱动机型)。
3. 用约翰·迪尔多用途 HD 锂基复合润滑脂或约翰·迪尔钼基耐高温 EP 润滑脂润滑联动装置。
4. 在机器的另一侧上的转向主轴黄油嘴重复上述步骤。

OOU1023,000049B-14-13MAR13

保养润滑

润滑制动踏板联动装置


1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)



TCAL43336—UN—14MAR13

2. 找到制动踏板联动装置黄油嘴 (A 和 B)，在驾驶台的左前部下面。
3. 用约翰·迪尔多用途 HD 锂基复合润滑脂或约翰·迪尔钼基耐高温 EP 润滑脂润滑联动装置。

OUO1023,000049C-14-13MAR13




TCAL43338—UN—14MAR13

2. 向外拉动手柄 (A)，释放转向柱。
3. 使用干燥的润滑油，如用约翰·迪尔 Super Lube™，润滑凸轮机构 (B)。

OUO1023,000049E-14-13MAR13

润滑驾驶员座椅滑轨



TCAL43337—UN—14MAR13

1. 用干式 Teflon 润滑油，如约翰·迪尔 Super Lube™，润滑驾驶员座椅滑轨 (A)。
2. 将其喷洒在座椅滑轨上，同时前后移动座椅。

OUO1023,000049D-14-01APR15

润滑转向柱倾斜锁

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放机器”部分。)

保养发动机


避免烟气

⚠ 小心： 发动机排放的烟气含有一氧化碳，会致病甚至致人死亡。

- 在发动机运转前，先将机器推到外面。
- 禁止在通风不良的密闭空间内运转发动机。
- 将一根加长管连接到发动机排气管上，将废气引导到场地外。
- 使外部新鲜空气能够流入工作区，从而将烟气驱离。

OUO1023,000049F-14-13MAR13

机油



不同气温范围下的油粘度

TS1691—UN—18JUL07

根据换油间隔期间的预期气温范围，选用相应粘度的机油。

首选使用如下约翰·迪尔机油：

- PLUS-50™ II
- TORQ-GARD SUPREME™

如果买不到以上约翰·迪尔机油，也可使用符合以下技术规格要求的其他机油：

- API 保养等级 CJ-4
- ACEA 技术规格 E6 或 E9
- JASO 技术规格 DH-2

柴油质量和燃油的含硫量必须符合发动机工作所在地政府的排放法规。


MX00654,0000026-14-30APR14

掀起和放下座椅平台

掀起座椅平台

1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）


⚠ 小心： 手指或手掌可能会被挤伤或压伤。请注意潜在的挤压位置并使手远离这些位置。



TCT009090—UN—05NOV13

2. 拆下螺钉 (A) 和锁板 (B)。
3. 向前拉动释放手柄 (C)，同时向前拉动驾驶员座椅的靠背。
 - 座椅平台会掀起，直到气动支柱伸展并用锁门锁定在打开位置。

放下座椅平台



TCAL43343—UN—14MAR13

1. 往里推气动支柱的锁杆 (A)。

保养发动机

2. 向后拉座椅靠背，直至座椅平台放下并锁住。
3. 安装锁板和螺钉。


OUC2005,00002A1-14-05NOV13

检查机油油位

重要提示： 避免损坏！避免灰尘或其他污染物从油尺管位置进入。在拆卸前，先清理干净油尺周围部位。


如不定期检查油位，一旦油位低，会导致发动机出现严重问题：

- 操作前检查油位。
 - 在发动机处于冷机状态且未运转时检查油位。
 - 使油位保持在已加满和需加油标记之间。
 - 在添加机油前，先关闭发动机。
 - 如果发动机一天的运转时间超过 4 个小时，则每天检查两次油位。
1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
 2. 向前倾斜驾驶员座椅平台。




TCT010630—UN—21MAR14

图例注释：图示为 1550 型。



TCT010753—UN—27MAR14


图例注释：图示为 1570 和 1575 型。



TCT010754—UN—27MAR14

图例注释：图示为 1580 和 1585 型。

3. 取出座椅下面，发动机左侧的油尺 (A)。用干净的布擦拭油尺。



TCAL43345—UN—14MAR13


4. 安装油尺，然后再次取出。检查油位。油位应位于油尺的标志 (B) 和 (C) 之间。
 - 如果油位低，加注油，但位置不要超过油尺上的标志 (B)。
 - 如果油位高于油尺上的标志 (B)，排放油以获得合适的油位。
5. 安装油尺。
6. 放下驾驶员座椅平台。

OUMX068,0000693-14-27MAR14

保养发动机

更换机油和滤清器


1. 运转发动机，预热机油。
2. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
3. 打开发动机罩盖和座椅平台。
4. 将排油盘放在油排放位置的下方。



TCT010631—UN—21MAR14

图例注释：图示为 1550 型，其他型号类似。

5. 拆下发动机下方的排放塞 (A)。
6. 拆下发动机左下侧的油滤清器 (B)。逆时针转动滤清器将其拆下。
7. 使用干净的布清洁发动机上的滤清器固定面。
8. 在新的滤清器衬垫上涂上薄薄一层干净的机油。
9. 安装新滤清器。
 - 顺时针转动滤清器，直到滤清器接触到固定面。接触到衬垫后，拧紧 1/2 - 3/4 圈。
10. 安装放油塞。不要拧得过紧。



TCT010632—UN—21MAR14

图例注释：图示为 1550 型，其他型号类似。

11. 拆下发动机顶部的加油口盖 (C)。
12. 按照以下要求向发动机加油：

机油 — 技术规格

1550—容量.....	3.1 升 (3.3 夸脱)
1570, 1575—容量.....	4.1 升 (4.3 夸脱)
1580, 1585—容量.....	4.8 升 (5.1 夸脱)

13. 安装加油口盖。
14. 起动发动机。
 - 以低怠速运转发动机约 2 分钟。
 - 检查发动机下方区域有无漏油现象。

15. 关闭发动机。
16. 大约 2 分钟后，检查机油油位。

重要提示： 避免损坏！避免灰尘或其他污染物从油尺管位置进入。在拆卸前，先清理干净油尺周围部位。

如不定期检查油位，一旦油位低，会导致发动机出现严重问题：

- 操作前检查油位。
- 在发动机处于冷机状态且未运转时检查油位。
- 使油位保持在已加满和需加油标记之间。
- 在添加机油前，先关闭发动机。
- 如果发动机一天的运转时间超过 4 个小时，则每天检查两次油位。

17. 取出油尺。用干净的布擦拭。
18. 安装油尺。
19. 检查油位。
 - 如果油位低，加油至油尺上的加注标记处。
 - 如果油位超过油尺上的加注标记，将油排出到合适的油位。
20. 安装油尺。
21. 盖上发动机罩盖，放下座椅平台。

OUMX068,0000694-14-27MAR14

清洁进气滤网

小心： 压缩空气能将碎屑吹出很远。

- 请无关人员一律离开工作场地。
- 使用压缩空气吹除时，必须戴上防护眼镜。
- 将压缩空气压力减至 210 千帕 (30 磅/平方英寸)。

重要提示： 进气滤网堵塞，会导致发动机因过热而损坏。进气滤网和发动机的其他外表面，包括散热片，必须始终保持洁净，确保进气性能。

1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
2. 打开发动机罩盖。

保养发动机



TCT007884—UN—11JUL13

3. 用毛刷、压缩空气或水清洁滤网 (A)。

4. 盖上发动机罩盖。

OUC02005,0000074-14-29JUL13

清洁油冷却器和散热器

⚠ 小心： 防止受伤！压缩空气能将碎屑吹出很远。

- 请无关人员一律离开工作场地。
- 使用压缩空气吹除时，必须戴上防护眼镜。
- 将压缩空气压力减至 **210 千帕 (30 磅/平方英寸)**。


重要提示： 避免损坏！油冷却器盘管和散热器散热片必须是清洁的，以防发动机过热，并确保进气充足。

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 等到发动机冷却下来。
3. 打开发动机罩盖。

重要提示： 避免损坏！清洁油冷却器和散热器时，压缩空气或电动清洗器喷嘴必须保持距离散热片至少 **15 厘米 (6 英寸)**。只能从前侧 (风扇侧) 向散热器喷洒。

4. 摆动油滤清器，使其离开散热器：


不带空调的机器



TCT010971—UN—27MAR14


- 向前旋转两个手柄 (A)，将油冷却器 (B) 从散热器架上松开。
- 稍稍打开机油冷却器 (B)，露出散热器散热片 (C)。

带空调的机器




TCT007885—UN—21MAR14


- 向上和朝着机器前部旋转手柄 (A)，松开空调冷凝器 (B) 上的锁闩。



TCT007886—UN—13AUG13



TCT011364—UN—03NOV15



TCAL43352—UN—14MAR13

- 按照图中所示，向前摆动空调冷凝器 (B)。
 - 向前旋转两个手柄 (C)，向前摆动油冷却器 (D)。
5. 用压缩空气或水从前向后喷，清除散热器和油冷却器的灰尘和碎屑。
 6. 检查机油冷却器盘管和散热器散热片是否损坏。

注意：将油冷却器向后旋转入位之前，确定将所有软管布设并安装到支架中。

7. 摆动油冷却器，使其紧贴散热器，并用两个手柄固定。
8. 带空调的机器：将空调冷凝器安装回机架上，用释放锁门手柄固定。
9. 盖上发动机罩盖。

OUMX068,0000695-14-27MAR14

检查空气滤清器阻塞指示器

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 掀起座椅平台或拆下电瓶罩盖。

注意：如果塑料指示器外壳损坏，指示器可能会失灵。

3. 检查空气阻塞指示器 (A)。

- 如果指示器窗口 (B) 为黄色，说明不需要保养空气滤清器。
- 当指示窗变成红色时，表示需要更换空气滤清器滤芯。
- 指示器上的真空刻度 (C) 显示的是空气滤清器滤芯的阻塞情况。

4. 按下壳体顶部的橡胶按钮 (D)，使指示器复位。

5. 放下座椅平台或安装电瓶罩盖。

OOU2005,0000292-14-03NOV15

保养空气滤清器滤芯

重要提示：在极热、多尘或其他不良条件下操作机器时，要每天检查空气阻塞指示器。


- 未安装空气滤清器滤芯的情况下，禁止运转发动机。
- 不要清洗纸质滤芯。
- 不要试图通过在另一个物体上敲击来清洁纸质滤芯。
- 不要使用压缩空气来清洁滤芯。

初级空气滤清器滤芯

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)


保养发动机

2. 等到发动机冷却下来。
3. 掀起座椅平台。



TCAL43353—UN—14MAR13

4. 松开弹簧锁闩 (A)，从空气滤清器壳体上解开锁闩。




TCAL43354—UN—14MAR13

5. 拆下空气滤清器盖 (B)。
6. 拆下并报废初级滤芯 (C)。
7. 安装新的初级滤芯。
8. 安装空气滤清器盖，确认“TOP”这个词朝上。
9. 重设空气阻塞指示器。
10. 起动发动机，并高怠速运转 1 分钟。
11. 关闭发动机。检查空气阻塞指示器：
 - 如果指示器窗口保持为黄色，则空气滤清器已做好工作准备。
 - 如果指示器窗口变为红色，则更换次级空气滤清器滤芯。

次级空气滤清器滤芯

1. 拆下空气滤清器盖。
2. 拆下初级空气滤清器滤芯。



TCAL43355—UN—14MAR13


3. 拆下并报废次级滤芯 (A)。
4. 安装新的次级滤芯。
5. 安装初级空气滤清器滤芯。
6. 安装空气滤清器盖，确认“TOP”这个词朝上。
7. 放下座椅平台。

OUO2005,0000293-14-04NOV13

清洁灰尘卸载阀

重要提示： 尚未安装空气滤清器滤芯和橡胶式灰尘卸载阀之前，禁止操作发动机。

1. 安全停放车辆。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 等到发动机冷却下来。
3. 接近发动机舱。



TCAL43356—UN—14MAR13


4. 挤压灰尘卸载阀 (A) 进行清洁。如有损坏，拆下后更换。

OUO1023,00004A9-14-13MAR13

检查进气软管和卡箍

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 等到发动机冷却下来。
3. 打开发动机罩盖。

保养发动机



TCT010972—UN—27MAR14
图例注释：图示为 1550 型，其他型号类似。

4. 检查进气软管 (A) 有开裂或损坏。根据需要予以更换。
5. 紧固软管卡箍 (B)。

OUMX068,0000696-14-27MAR14

检查散热器软管和卡箍

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 等到发动机冷却下来。
3. 打开发动机罩盖。
4. 检查散热器软管和溢流软管是否开裂或损坏。根据需要予以更换。
5. 根据需要紧固散热器软管卡箍和溢流软管卡箍。
6. 盖上发动机罩盖。

OOU1023,00004AB-14-13MAR13

推荐的发动机冷却液

重要提示：使用的冷却液混合液不正确会导致散热器和发动机过热和损坏：

- 禁止将自来水加入发动机。
- 冷却液和水的混合比例不得超过 **50%**。
- 铝制发动机机体和散热器需要使用获得许可的乙二醇基冷却液。

发动机冷却系统加入冷却液后，可以为发动机提供全年

防腐和防缸套点蚀保护，并提供 -37°C (-34°F) 的低温保护。如果还需更低温度的保护，请咨询约翰·迪尔经销商。

首选使用如下冷却液：

- 约翰·迪尔 COOL-GARD™ Premix
- 约翰·迪尔 COOL-GARD™ Premix
- 约翰·迪尔 COOL-GARD™ PG Premix

可以订购按照 50% 乙二醇浓度配制的约翰·迪尔 COOL-GARD™ II Premix 和约翰·迪尔 COOL-GARD™ Premix。

可以订购按照 55% 乙二醇浓度配制的约翰·迪尔 COOL-GARD™ PG Premix。

推荐使用的其他冷却液：

- 约翰·迪尔 COOL-GARD™ II Concentrate，按照 40% 至 60% 浓度与水混合后使用。
- 约翰·迪尔 COOL-GARD™ Concentrate，按照 40% 至 60% 浓度与水混合后使用。

如果买不到推荐使用的冷却液，可使用符合如下技术规格的乙二醇或丙二醇基冷却液：

- ASTM D3306 预稀释 (50%) 冷却液。
- ASTM D3306 浓缩冷却液，按照 40% 至 60% 的浓度与水混合后使用。

使用前查看容器标签，确认其技术规格符合机器的要求。使用含调节剂的冷却液，或者在加注前将调节剂加入冷却液中。

水质

- 水质对冷却系统的性能至关重要。建议使用蒸馏水、去离子水或软化水来稀释乙二醇基浓缩发动机冷却液。

OOU1023,00004AC-14-14MAR13

安全保养冷却系统



TCAL42226—UN—08MAR13

小心：散热器有高温，小心烫伤皮肤。压力积聚会导致拧下散热器盖时冷却液喷出：

保养发动机

- 关闭发动机，并使发动机自然冷却。
- 只有在散热器和发动机冷却到裸手可以触摸时，才能拧下散热器盖。
- 缓慢松开散热器盖至第一个限位处，释放全部压力。然后拧下盖。

OUC1023,00004AD-14-14MAR13

检查冷却液液位


重要提示：使用的冷却液混合液不正确会损坏散热器：

- 禁止将自来水加入发动机。
 - 冷却液和水的混合比例不得超过 **50%**。
 - 铝制发动机机体和散热器需要使用获得许可的乙二醇基防冻液。
1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
 2. 等到发动机冷却下来。打开发动机罩盖。



TCAL43359—UN—14MAR13

3. 慢慢打开并拆下散热器盖（A），检查冷却液液位是否达到加注口颈。
4. 如果冷却液液位低，则打开散热器右侧的通气孔，添加冷却液，然后关闭通气孔。
5. 安装散热器盖。
6. 检查冷却液回收罐。确保溢流软管未触及回收罐的底部。



TCT009084—UN—04NOV13

7. 冷却液回收罐的液位在发动机工作温度时，大约应在“满”（B）和“低”（C）线之间。
8. 如果液位低，取下盖（D），添加冷却液。
9. 检查软管和卡箍的状况。检查有无泄漏，连接是否松动。


OUC2005,0000295-14-04NOV13

保养冷却系统

排放冷却系统

1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
2. 等到发动机冷却下来。
3. 打开发动机罩盖。
4. 慢慢将散热器盖（A）打开到第一个限位处，释放所有压力。

保养发动机



TCT009085—UN—04NOV13

5. 打开散热器排放塞 (A)，该口位于散热器底部，后保险杠下面。将冷却液排放到一个容器中。
6. 所有冷却液都从散热器中排出后，关闭散热器排放塞。
7. 冲洗冷却系统。

冲洗冷却系统

1. 排空冷却系统，添加约翰·迪尔冷却系统清洗液，或者约翰·迪尔冷却系统快速冲洗液或等效品。用清水加注系统。按照液罐上的说明添加。
2. 安装并紧固散热器盖。
3. 起动发动机并运转到达到工作温度。
4. 关闭发动机。
5. 打开散热器排放阀。赶在铁锈和沉淀物沉淀以前立即排放系统。
6. 关闭散热器排放阀。
7. 用清水加注冷却系统，反复冲洗，直到系统变得干净。
8. 排放系统并注入冷却液。

加注冷却系统

重要提示： 使用的冷却液混合液不正确会损坏散热器：

- 禁止将自来水加入发动机。
- 冷却液和水的混合比例不得超过 **50%**。
- 铝制发动机机体和散热器需要使用获得许可的乙二醇基防冻液。

1. 发动机和冷却系统冷却后，将散热器盖打开至第一个

限位处，以释放全部压力。轻轻向下按压盖，并逆时针转动，将其拆下。

2. 加注冷却系统。

- 冷却系统的容量如下：

冷却系统 — 技术规格

1550—容量.....	7.1 升 (7.5 夸脱)
1570、1575、1580和 1585	
型—容量.....	7.6 升 (8.0 夸脱)

- 某些地区可能需要低温防护。查看防冻剂容器上的标签，或咨询约翰·迪尔经销商以获得最新的信息和建议。
 - 可以向散热器中添加约翰·迪尔冷却系统密封剂或等效物以防止泄漏。不要在冷却系统中使用任何其他添加剂。
3. 起动发动机并观察散热器中的冷却液液位。根据需要添加冷却液，使冷却液液位升到加注口颈。
 4. 安装并紧固散热器盖。使发动机运转到工作温度。
 5. 关闭发动机，使其自然冷却。
 6. 根据需要，将冷却液添加到冷却液回收罐中。
 7. 检查软管和卡箍的状况。检查有无泄漏，连接是否松动。

注意： 冷却液回收罐是用于收集散热器逸出的冷却液，工作期间将保持半满。系统冷却后，冷却液将根据需要流回散热器中。

OUO2005.0000076-14-04NOV13

保养燃油滤清器 (1550 型)

⚠ 小心： 避免受伤！燃油蒸汽属于易燃易爆物：


- 在处理燃油时禁止吸烟。
- 燃油必须远离火苗或火花。
- 在保养前先关闭发动机。
- 等到发动机冷却后再进行保养。
- 在通风良好的地方进行作业。
- 燃油如有溢洒，立即擦干。

注意： 燃油油位低时更换滤清器。

检查

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 等到发动机冷却下来。
3. 打开发动机罩盖。

保养发动机



TCT008013—UN—29JUL13

4. 找到发动机右侧的燃油滤清器沉淀杯 (A)。
5. 查看沉淀杯中是否有水, 如果有水, 红色浮动环会脱离底部浮起。


清洁和更换

1. 转动至水平位置, 关闭燃油截流阀 (B)。
2. 拧松挡圈 (C), 拆下沉淀杯和滤清器。报废滤清器。
3. 清洁沉淀杯并安装新的滤清器。
4. 安装沉淀杯和挡圈。用手拧紧挡圈。
5. 将手柄转动至垂直位置 (如图所示), 打开燃油截流阀。
6. 用燃油泵上的注油手柄给燃油系统注油。
7. 起动发动机并检查有无泄漏。

OUMX068,0000697-14-27MAR14

排放油水分离器 (1570、1575、1580 和 1585 型)

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 等到发动机冷却下来。



TCT010973—UN—27MAR14

3. 找到发动机右侧的燃油滤清器沉淀杯 (A)。
4. 查看沉淀杯中是否有水, 如果有水, 红色浮动环会脱离底部浮起。
5. 如果有水, 则松开沉淀杯底部的排放塞 (B), 将水排出。
6. 关闭排放塞 (B)。

OUMX068,0000699-14-27MAR14

更换燃油滤清器 (1570、1575、1580 和 1585 型)


⚠ 小心： 避免受伤！燃油蒸汽属于易燃易爆物：

- 在处理燃油时禁止吸烟。
- 燃油必须远离火苗或火花。
- 在保养前先关闭发动机。
- 等到发动机冷却后再进行保养。
- 在通风良好的地方进行作业。
- 燃油如有溢洒, 立即擦干。

注意：燃油油位低时更换滤清器。

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 等到发动机冷却下来。
3. 打开发动机罩盖。
4. 将油水分离器上的燃油截流阀转动至“关闭”位置。

保养发动机



TCT010974—UN—27MAR14


5. 逆时针转动燃油滤清器 (A)，将其拆下。
6. 在新的滤清器衬垫上涂上一层干净的燃油。
7. 安装新的燃油滤清器。
8. 将燃油截流阀转动至“打开”位置。
9. 起动发动机并检查有无泄漏。

OUMX068,0000698-14-27MAR14

给燃油系统注油

注意：在用尽燃油或者更换了燃油滤清器后，可能有必要给燃油系统注油。

1. 检查确认将机器停放在水平地面，而不是斜坡上。
2. 关闭动力输出轴开关。
3. 将附属设备下降到地面上。
4. 锁住驻车制动器。
5. 拔下钥匙。



TCT009484—UN—11DEC13

电动助力泵在机器左侧的座椅下方。

6. 将钥匙开关转到“运转”位置保持 2 分钟，然后再起动发动机。燃油泵 (A) 将给燃油加压并排出系统中的空气。
7. 起动发动机。如果发动机未起动，重复前一步骤。


OUC02005,00002D3-14-20MAR14

检查和调节交流发电机皮带

⚠ 小心： 旋转件容易夹住手指或缠住衣服或长发。等到发动机和所有运动件都停止运动，然后再离开驾驶室调节或保养机器。

检查皮带张力

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 等到发动机冷却下来。
3. 打开发动机罩盖。



TCAL43368—UN—14MAR13

4. 检查交流发电机皮带 (A)。

保养发动机

- 当皮带固定在发动机上时，检查皮带有无过度磨损、损坏或拉伸。
- 在交流发电机和水泵皮带轮之间大约一半的地方（B）处，用手指给皮带施加压力。皮带应挠曲，并且挠度符合技术规格要求。如果太紧或太松，则进行调节。

技术规格

交流发电机皮带—挠度..... 10-15 毫米 (3/8-1/2 英寸)

注意： 可能需要拆下交流发电机调节螺栓，才足以将皮带松开，使其离开皮带轮。

8. 将新的皮带安装到风机叶片上，然后安装到发动机和交流发电机皮带轮上。
9. 调节交流发电机皮带张紧度。
10. 盖上发动机罩盖。

OUO2005,000007A-14-29JUL13

调节皮带张紧度


1. 松开调节螺栓（C）。
2. 松开交流发电机固定螺栓（D）。
3. 在交流发电机壳体上施加向外的压力。
4. 拧紧调节螺栓（C）和固定螺栓（D）。
5. 检查皮带张紧度。
6. 盖上发动机罩盖。

OUO1023,00004B5-14-14MAR13

更换交流发电机皮带

⚠ 小心： 接触高温表面可能会灼伤皮肤。如果发动机曾经处于运转状态，则发动机、部件和机油会很烫。对发动机和部件进行保养或在发动机或部件附近工作前，使发动机先冷却下来。

1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分）。
2. 等到发动机冷却下来。
3. 打开发动机罩盖。




TCAL43369—UN—14MAR13

4. 松开调节螺栓（A）。
5. 松开交流发电机固定螺栓（B）。
6. 将交流发电机朝内推向发动机，以减小皮带张紧度。
7. 从机器上拆下磨损的交流发电机皮带。

保养变速箱

驱动桥油



TCAL43372—UN—14MAR13

注意：出厂前驱动桥中加入了约翰·迪尔 HY-GARD® (J20C) 变速箱油。禁止与其他油混用。

只能使用 HY-GARD® (J20C) 变速箱油。

禁止使用 F 型自动变速箱油。


约翰·迪尔 HY-GARD® (J20C) 变速箱油的配方经过专门设计，可以最大程度地防止出现机械磨损、腐蚀和起泡泡。

重要提示：如果工作温度低于 -18°C (0°F)，则必须使用低粘度 HY-GARD® (J20D) 油，否则会导致变速箱损坏。

OOU1023,00004B8-14-13MAR13

检查驱动桥油位

1. 检查驱动桥油位前，运转发动机 30 秒。
2. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
3. 打开驾驶员平台的检修盖。



TCAL43373—UN—14MAR13

4. 找到驱动桥顶部的油尺 (A)。
5. 取出油尺，用干净的毛巾擦拭。
6. 将油尺完全插入驱动桥壳体中，然后再取出。
7. 油位应位于油尺上的 XXX 范围内。如果油尺上没有显示油位，则向驱动桥中加油。如果油位过高，则排出油。

8. 安装油尺，关闭检修盖。如果已经加油，则在驾驶机器后检查油位。

OOU1023,00004B9-14-13MAR13

更换驱动桥油和滤清器

⚠ 小心：逸出的高压液体可能会穿透皮肤，造成包括坏疽在内的严重伤害。

- 断开液压管路或其他高压管路之前必须先释放压力。
- 用纸板查找系统的泄漏部位。不要让手或身体接触到高压液体。
- 加压之前应拧紧所有接头。


1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
2. 将所有附属设备都降到地上。
3. 在驱动桥下放置一个容器。



TCAL43374—UN—14MAR13

4. 清理碎屑，按照上图所示，从位置上拆下排放塞 (A、B 和 D)。让驱动桥将油排出。
5. 拆下驱动桥油滤清器 (C)，让驱动桥将油排出。用干净的毛巾清洁油滤清器固定凸缘。
6. 用几滴驱动桥油润滑新油滤清器的衬垫，然后将滤清器安装到固定凸缘上。滤清器碰到凸缘后，将滤清器拧紧 1/2 到 3/4 圈。
7. 安装排放塞。

保养变速箱



TCAL43375—UN—14MAR13

- 掀起检修盖，拆下驱动桥油加注盖 (E)。
- 用推荐用油加注驱动桥，直到油位达到油尺上的XXX 标记顶部。干式驱动桥的容量如下所列，但是在换油时可能达不到这个容量。不要加得过满。

技术规格

驱动桥 (两轮驱动) —容量	8.5 升 (9 夸脱)
驱动桥 (四轮驱动 — 1550、1570 型) —容量	8.7 升 (9.2 夸脱)
驱动桥 (四轮驱动 — 1575、1580、1585 型) —容量	10.0 升 (10.5 夸脱)

- 运转机器，反复踩下前进和倒车踏板，吹除驱动桥中的空气。关闭发动机，重新检查油位。

OUO2005.000007B-14-29JUL13

调节前进踏板和倒车踏板

调节前进和倒车踏板，检查确认静液压变速箱在整个速度区段内工作。

检查前进和倒车踏板行程

- 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
- 将前进踏板踩到底。
- 测量踏板底部和地板之间的距离。踏板底部到地板的距离应符合技术规格要求。如果不是，则调节踏板行程。


技术规格

前进/倒车踏板到地板—距离..... 12.5 毫米 (0.5 英寸)

- 对倒车踏板重复步骤 2 和 3。

调节前进和倒车踏板行程

- 打开检修盖。



TCAL43376—UN—14MAR13

- 从前进踏板联动装置上松开螺母 (A 和 B)。
- 顺着拉线端转动螺母，直到在前进踏板完全踩下的情况下，地板和前进踏板底部之间的距离符合技术规格要求。

技术规格

前进/倒车踏板到地板—距离..... 12.5 毫米 (0.5 英寸)

- 紧固螺母 (A 和 B)。
- 倒车踏板联动装置 (C) 重复上述程序。

OUO1023.00004BB-14-13MAR13

调节驱动桥空挡

小心： 除具备资格且经过适当培训的技术人员外，他人不得尝试进行调节。调节不当会导致机器安全隐患。

调节变速箱空挡，确保踏板位于空挡位置时，机器没有向前或向后爬行。

- 将机器停放在坚实、水平地面上。将控制装置置于以下位置：
 - 动力输出轴分离。
 - 四轮驱动分离 (如果配备)。
 - 差速锁分离。
 - 附属设备拆下或检修锁门锁定。
 - 驻车制动器处于锁定状态。
 - 发动机关闭。
 - 驾驶员平台上的检修盖已解锁。
- 用垫木塞住后轮轮胎，升起机器的前部，使前轮轮胎离地。将千斤支架置于前桥的左右两侧下方，将机器降至千斤支架上。
- 如果安装有四轮驱动选装件，则用千斤顶顶起机器后部，使轮胎离地。将千斤支架置于后桥的左右两侧下方，将机器降至千斤支架上。


小心： 调节时，不要升起或降下附属设备，结合四轮驱动、差速锁或动力输出轴。机器运转时，人员不得靠近。

保养变速箱

如果安装有四轮驱动选装件，一定要将所有四个车轮都升离地面。四轮驱动总是处于结合状态，如果任意一个轮胎可以得到牵引，都会将机器推离千斤支架。

调节时切勿靠近轮胎。

4. 启动发动机。解除驻车制动器的锁定。
5. 观察轮胎的前后转动。
6. 反复踩下前进和倒车静液压踏板，使其返回中间的空挡位置。再次检查轮胎在空挡时的旋转情况，指示是否需要进行空挡调节。



TCAL43377—UN—14MAR13

7. 打开驾驶员平台的检修盖。找到驱动桥顶部的空挡调节螺钉 (A)。
8. 松开锁紧螺母 (B)。
9. 转动螺钉，直到轮胎停止旋转。
10. 紧锁紧螺母。反复踩下静液压传动踏板，使其返回空挡。根据需要，再次调节螺钉。


OOU1023,00004BC-14-13MAR13

四轮驱动油

- 推荐使用约翰·迪尔 GL-5 齿轮润滑油。
- 也可使用符合以下技术规格之一的其他油品：
 - API 等级 GL-5。

OOU1023,00004BD-14-13MAR13

检查四轮驱动油位




TCAL43378—UN—14MAR13

1. 打开发动机罩盖，找到后桥有后侧上的后桥加注口盖和油尺 (A)。
2. 拧松加注口盖，擦干净油尺。
3. 将加注口盖安装回桥壳中，但是不要将螺纹往里旋。
4. 拔出油尺检查油位。油位应在油尺上的 XXX 区域，但是不超过顶部标记。
5. 根据需要加油。不要加得过满。

OOU1023,00004BE-14-13MAR13

更换四轮驱动油


1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 升起机器的后部，使轮胎离地，并用千斤支架支撑住后桥。
3. 从车桥上拆下后轮。



TCAL43379—UN—14MAR13


4. 在后桥桥壳正中的下方放上放油盘，然后拔下中心排放塞 (A)。
5. 安装中心排放塞。

保养变速箱



TCAL43380—UN—14MAR13

6. 拆下左侧最终传动壳体排放塞 (B)，将油排出。
7. 安装排放塞。
8. 对右侧壳体 (C) 重复步骤 6 和 7。



TCAL43381—UN—14MAR13

9. 从左、右最终传动齿轮箱的顶部拆下放气螺钉 (D)。
10. 用推荐油品加注后桥壳，直到油开始流出放气螺钉。安装放气螺钉，并继续加注后桥，直到已加入规定量的油。不要加得过满。用油尺检查油位。以四轮驱动方式运转机器，并检查油位。

技术规格


后桥壳体油—容量..... 2.1 升 (2-1/4 夸脱)

OUO1023,00004BF-14-13MAR13

保养转向系统和制动器

调节前束

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)




TCAL43382—UN—14MAR13

2. 测量轮胎后部处的后轮轮胎之间的距离 (A)。
3. 测量轮胎前部处的后轮轮胎之间的距离。
4. 轮胎之间的距离 (前束) 应在技术规格范围内, 在轮胎前部测得的距离应比在后部测得的距离小。

技术规格

轮胎间距离 (前束) — 距离..... 3-9 毫米 (0.12-0.35 英寸)



TCAL43383—UN—14MAR13

5. 如果前束需要调节, 则按以下步骤进行:
 - a. 松开前束端部左、右侧的锁紧螺母 (B)。(左侧锁紧螺母为左侧螺纹。)
 - b. 从前束槽形螺母 (D) 上拆下开口键 (C), 然后拆下螺母。
 - c. 从转向臂 (F) 上拆下前束固定螺柱 (E)。
 - d. 转动转向横拉杆 (G) 的本身, 调节前束, 使转向横拉杆固定螺柱在转动转向横拉杆时保持竖直。
 - e. 将转向横拉杆螺柱安装到转向臂中, 并将槽形螺母安装到螺柱上, 但不要紧固。
 - f. 再次测量前束。如果距离正确, 则紧固槽形螺母, 安装开口键。紧固机器左、右两侧的锁紧螺母。


OUO1023,00004C0-14-13MAR13

调节制动器

⚠ 小心： 除具备资格且经过适当培训的技术人员外, 他人不得尝试进行调节。调节不当会导致机器安全隐患。

检查制动器踏板游隙

1. 将机器安全停放在水平地面上。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 解除驻车制动器的锁定。
3. 从制动器联动装置上拆下制动器回位弹簧。
4. 用垫木将转向制动器和主制动踏板向上塞至其最高位置。




TCAL43384—UN—14MAR13

5. 检查左、右制动器凸轮臂游隙 (A)。从凸轮臂端部测得的游隙应符合技术规格要求。如果游隙大于 5 毫米, 则调节制动器。

技术规格

制动踏板—游隙..... 3-5 毫米

调节制动器



TCAL43385—UN—14MAR13

1. 找到驾驶员平台下面制动器连杆上的调节套筒螺杆 (B)。
2. 松开锁紧螺母 (C), 调节套筒螺杆, 直到制动器凸轮游隙符合技术规格要求。

技术规格

制动踏板—游隙..... 3-5 毫米

3. 对机器另一侧上的制动器连杆重复上述步骤, 使左、右两侧踏板调节均匀。


保养转向系统和制动器

4. 紧固所有套筒螺杆锁紧螺母。
5. 如果制动器无法调节至套筒螺杆的范围内，可咨询约翰·迪尔经销商。

OUC1023,00004C1-14-13MAR13

调节转向柱倾斜锁


1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放机器”部分。）



TCT009086—UN—04NOV13

2. 向外拉动手柄（A），释放转向柱。
3. 向前或向后移动转向柱，使转向柱在其行程范围内居中。

注意：在倾斜锁手柄上涂抹少量干式润滑油便于移动手柄。



TCT009087—UN—04NOV13

4. 按照驾驶员的偏好紧固转向柱上的尼龙自锁螺母（B），但是不要超过技术规格要求。

技术规格

转向柱尼龙自锁螺母一扭矩..... 48 牛·米 (35 磅英尺)

OUC2005,0000296-14-04NOV13

保养电气系统

安全保养电瓶



TCAL42287—UN—08MAR13

小心： 电瓶电解液中含有硫酸。它属于有毒物质，容易造成严重灼伤：

- 必须戴上防护眼镜和手套。
- 采取措施保护皮肤。
- 如果误吞了电解液，必须立即就医。
- 如果电解液溅入眼睛中，立即用清水冲洗 **15 - 30** 分钟，并尽快就医。
- 如果电解液溅到皮肤上，立即用清水冲洗，并尽快就医。

电瓶产生的气体属于易燃易爆物。为了防止电瓶爆炸：


- 禁止在电瓶附近吸烟。
- 必须戴上防护眼镜和手套。
- 禁止使金属跨电瓶接线柱直接接触。
- 断开连接时先拆下负极电缆。
- 连接时最后连接负极电缆。

OOU1023,00004C4-14-15MAR13

检查电瓶电解液液位

注意： 只能加入蒸馏水来替代电瓶电解液。

1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
2. 拆下电瓶格的盖。检查确认盖上的通气孔未堵塞。



TCAL41096—UN—18JAN13

3. 检查电解液液位。电解液 (B) 应位于加注口颈 (A) 底部和极板 (C) 顶部之间大约一半位置。

重要提示： 电瓶不要加液过多。电瓶充电后电解液可能会溢出，容易造成损失。


4. 必要时只能添加蒸馏水。
5. 安装电瓶单元格盖。

OOU1023,00004C5-14-14MAR13

拆卸和安装电瓶

拆卸


1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）



TCT008205—UN—02AUG13

2. 拆下两个翼形螺母 (A) 和电瓶盖板 (B)。

保养电气系统



TCT008508—UN—20SEP13

3. 断开电瓶负极 (-) 电缆 (C) 的连接。
4. 向上拉电瓶正极 (+) 卡箍的红色塑料盖 (D)，从电瓶端子上断开正极 (+) 电缆卡箍的连接。
5. 拆下电瓶压紧支架底部的橡胶系紧带 (E)。
6. 从机器上拆下电瓶 (F)。不要利用电瓶端子来提起电瓶。

安装

1. 安装电瓶，使正极端子 (+) 朝向机器后侧。
2. 安装电瓶压紧支架底部的橡胶系紧带。
3. 将正极电缆卡箍 (红色电缆) 安装到电瓶正极 (+) 端子上。将红色塑料盖拉到正极电缆卡箍上。
4. 将负极电缆卡箍 (黑色电缆) 安装到电瓶负极 (-) 端子上。
5. 在电瓶端子上喷上润滑剂，防止腐蚀。
6. 用两个翼形螺母安装电瓶盖板。

OUC02005,0000201-14-20SEP13

清洁电瓶和端子


1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
2. 断开电瓶的连接，并将其拆下。
3. 按照四汤勺小苏打对一加仑水的比例配制溶液，用该溶液清洗电瓶。注意勿使小苏打溶液进入电瓶格中。
4. 用淡水冲洗电瓶，并晾干。
5. 用毛刷清洗接线柱和电瓶电缆，直到发亮为止。
6. 安装电瓶。
7. 用垫圈和螺母将电缆安装到电瓶接线柱上，先安装正极电缆。
8. 在端子上涂上润滑剂，防止腐蚀。

OUC01023,00004C7-14-13MAR13

使用助力电瓶

⚠ 小心： 电瓶产生的气体属于易燃易爆物。为了防止电瓶爆炸：

- 禁止吸烟或在电瓶附近使用明火。
- 必须戴上防护眼镜和手套。
- 电瓶冻结后禁止跨接起动或充电。应将电瓶预热到 16°C (60°F)。
- 禁止将负极 (-) 助力电瓶电缆连接到放完电的电瓶的负极 (-) 电缆上。将其连接到一个良搭铁部位，远离放完电的电瓶。



TCAL42290—UN—08MAR13

A—助力电瓶
B—放完电的车辆电瓶

1. 将正极 (+) 助力电瓶电缆连接到助力电瓶 (A) 的正极 (+) 接线柱 (C) 上。
2. 将正极 (+) 助力电瓶电缆的另一端连接到放完电的车辆电瓶 (B) 正极 (+) 接线柱 (D) 上。
3. 将负极 (-) 助力电瓶电缆连接到助力电瓶负极 (-) 接线柱 (E) 上。

重要提示： 助力电瓶放电会损坏机器部件。禁止将负极助力电瓶电缆连接到机架上。它只能连接到发动机机体上。

助力电瓶负极电缆的安装部位，必须远离发动机舱中的运动件，比如皮带和风扇叶片。

4. 在电瓶放完电的机器上，将负极 (-) 助力电瓶电缆的另一端 (F) 连接到发动机机体上的一个金属件上，远离电瓶。
5. 起动发动机，并运转几分钟。
6. 按照与连接时相反的顺序，小心地断开助力电瓶电缆的连接。先是负极电缆，然后是正极电缆。

OUC01023,00004C8-14-14MAR13


检查和更换保险丝

更换主保险丝

1. 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)


保养电气系统

- 掀起或拆下座椅平台。




TCT010635—UN—31MAR14

- 拆下将面板 (B) 固定到机器左侧的四个螺钉 (A)。
- 小心地拆下面板，找到电气系统控制箱。



TCT010636—UN—24MAR14

- 拆下电气系统控制箱的盖 (C)。




TCT010637—UN—24MAR14

- 保险丝 (D) 是一根 15 安培保险丝，控制转向柱上的工作灯。
- 保险丝 (E) 是一根 15 安培保险丝，控制所有其他电气功能。

- 用电压表或测试灯泡测试保险丝，如果熔断，请更换。禁止将保险丝更换成规格更大的保险丝。只能更换成相同类型的保险丝。
- 将盖安装到电气控制箱上。
- 用之前拆下的螺钉，将盖安装到机器的左侧。
- 安装或放下座椅平台。
- 关闭发动机盖。

更换 12 伏电源输出插座保险丝

- 安全停放机器。(参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。)
- 打开发动机罩盖。



TCT010617—UN—24MAR14

- 找到系在右侧线束上的 12 伏电源输出插座保险丝 (A)。



TCT010638—UN—24MAR14

- 拉出锁片 (B)，将保险丝座的底座从盖上向下拉。

保养电气系统


5. 使用伏特计或检测灯检测保险丝。当钥匙开关处于“运转”位置时，保险丝的两侧都是高温。
6. 如果保险丝熔断（10 安培），予以更换。禁止将保险丝更换成规格更大的保险丝。只能更换成相同类型的保险丝。
7. 将保险丝座安装到盖中。
8. 关闭发动机盖。
5. 保险丝（D）是一根 20 安培保险丝，控制室内灯和右侧风机。
6. 保险丝（E）是一根 20 安培保险丝，控制左侧风机。
7. 用伏特计或检测灯来检测保险丝，如果熔断，予以更换。
8. 禁止将保险丝更换成规格更大的保险丝。只能更换成相同类型的保险丝。

OUMX068,0000691-14-14NOV18


OUMX068,000068D-14-09NOV18

检查和更换驾驶室保险丝（1575、1585 型）

1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）



TCT009089—UN—24MAR14



TCT010639—UN—24MAR14

- A—保险丝面板
B—位置 1（20 安培）
C—位置 7（30 安培）
D—位置 8（20 安培）
E—位置 9（20 安培）
2. 找到就在座椅右侧的保险丝面板（A）。
 3. 保险丝（B）是一根 20 安培保险丝，控制风挡雨刷器和无线电。
 4. 保险丝（C）是一根 30 安培保险丝，控制工作灯、转向信号灯/闪烁灯和标志灯（如果配备）。

其他保养

使用正确的燃油（柴油）

使用符合要求的柴油，有助于防止发动机性能下降，并提高废气排放性能。不遵守如下燃油要求，会导致发动机保修无效。

请向当地燃油供应商咨询所在地区的柴油性能。

通常，需对柴油进行混合以满足其销往地区的低温要求。

建议使用符合 EN 590 或 ASTM D975 标准的柴油。

燃油性能要求

在任何情况下，燃油都必须符合以下性能要求：

十六烷值最小为 **45** 首选十六烷值高于 **50** 的燃油，尤其是在温度低于 -20°C (-4°F) 或海拔高度超过 **1500 米** (**5000 英尺**) 时。

低温滤清器堵塞点 (CFPP) 至少应比期望的最低温度低 5°C (9°F)，或者油点应低于最低环境温度。

按照 ASTM D6079 或 ISO 12156-1 标准测量，燃油润滑性必须符合最大磨斑直径 **0.45 毫米** 要求。

重要提示： 使用燃油添加剂不正确可能会导致柴油机的燃油喷射装置损坏。

如果使用的燃油润滑性低或润滑性未知，建议按照技术规格给出的浓度添加约翰迪尔优质柴油调节剂。

含硫量

- 柴油质量和燃油的含硫量必须符合发动机工作所在地政府的排放法规。
- 只能使用含硫量不超过 **.0015% (15 毫克/千克)** 的超低硫柴油 (ULSD)。

重要提示： 禁止将柴油机机油或任何其他类型的润滑油与柴油混合使用。

使用生物柴油

只能使用性能符合最新版 ASTM D6751、ASTM D7467、EN14214 或等同技术规格的生物柴油。

目前，允许在石油柴油中掺入的最大生物柴油浓度是 **5% (即所谓的 B5)**。

用约翰迪尔正品 B20 套件改装后，可使用的最大浓度是 B20。使用 B6 - B20 燃油时，需要调整某些部件的保养间隔，并且按照特殊的步骤来使用和处理燃油，存放机器。

如需了解在柴油发动机上推荐使用的生物柴油是否有变化，可与约翰迪尔经销商联系，或者利用“服务和客户支持”链接，访问“约翰迪尔商用和客户设备”网站。

柴油的装卸和存放

⚠ 小心： 小心装卸燃油。严禁在发动机运转时给燃油箱加油。

在给燃油箱加油或保养燃油系统时，禁止吸烟。

重要提示： 禁止使用镀锌容器 — 容器中的盛装柴油容易与容器中的镀锌层反应形成锌片剥落。如果柴油中含有水分，还会形成锌凝胶。锌片和凝胶将很快阻塞住燃油滤清器，并且损坏喷油器和喷油泵。

- 每天工作结束时应给燃油箱加油，以防寒冷天气使燃油冷凝或冻结。
- 如果燃油存放时间过长或周转过慢，则需要添加燃油调节剂来稳定燃油并防止水分凝结。请与燃油供应商联系。

OUO1023,00004CA-14-15MAR13

加注燃油箱

⚠ 小心： 燃油蒸汽属于易燃易爆物：

- 加注燃油前，先关闭发动机。
- 加油前，必须等到发动机冷却下来。
- 在处理燃油时禁止吸烟。
- 燃油必须远离火苗或火花。
- 必须在室外或通风良好的区域给油箱加油。
- 燃油如有溢洒，立即擦干。
- 使用许可使用的非金属干净容器，防止发生静电放电。

重要提示： 燃油有污物和水分损坏发动机：

- 清除干净燃油箱开口部位的污物和碎屑。
- 使用干净、新鲜和稳定的燃油。
- 每天作业结束以后，加满燃油箱，防止油箱中水分凝结。
- 如果使用漏斗，检查确认为塑料材质，并且无滤网或滤清器。

每天作业结束后，给燃油箱加满油，防止低温条件下出现水分凝结和冻结。

- 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
- 等到发动机冷却下来
- 清理干净燃油箱盖周围部位的杂物。
- 缓慢踩下燃油箱盖，释放油箱中积聚的任何压力。
- 燃油箱加油时只能加到加注口颈的底部。不得过度加注。
- 安装燃油箱盖。
 - 汽油机型：转动箱盖直到听到咔哒声。


OUO1023,00004CB-14-05AUG16

其他保养

使用检修锁门

⚠ 小心： 避免受伤！移动机器之前，解除检修链条的锁门，避免受伤。前部附属设备升起或拆下后，在斜坡上或高速驾驶机器时，机器会变得不稳定。在附属设备升起或拆卸的情况下，低速行驶，避免急刹车。附属设备升起后，动力输出轴会继续运转。不使用时，关闭动力输出轴。


1. 将机器停放在水平地面，而不是斜坡上。
2. 关闭动力输出轴开关。
3. 将除草机刀盘升高到最高位置。
4. 锁住驻车制动器。
5. 关闭发动机，并拔出钥匙。
6. 等到发动机和所有运动件都停止运动，然后再离开驾驶员座椅。



TCT010375—UN—20FEB14

7. 从除草机刀盘提升臂上拆下弹簧销 (A) 和 U 形夹销 (B)。
8. 将检修用锁链 (C) 的底部链节插入除草机刀盘提升臂的焊接支架 (D) 中。

注意： 检修用锁链有 7 个链节，可适用于所有配置。选择能提供最紧密配合的链节。



TCT010376—UN—20FEB14

9. 安装 U 形夹销 (G)，穿过支架和链条，并用弹簧销固定。

OUMX068,00003B5-14-20FEB14

保养驾驶室空调

注意： 压缩机在出厂前已经加了油，所以不需要加油。


空调检查

如果空调器不制冷，或不能连续制冷，检查如下内容：

重要提示： 避免损坏！必须使用 **R134a** 制冷剂。这需要使用专用设备和操作程序。请与约翰·迪尔经销商联系。

注意： 位于前下部的压缩机轴封处渗出一些油属于正常现象。

1. 机器存放后如果空调离合器打滑，可能是压缩机出现了卡滞现象。
 - 关闭发动机并将点火开关转到停止 (关闭) 位置。
 - 掀起发动机罩并前后旋转离合器毂，以释放压缩机。



TCT008316—UN—13AUG13


2. 以 2000 转/分的转速运转发动机。按空调和除霜开关 (A) 的上半部分并将风机控制旋钮 (B) 设置到 HIGH (高) 位 (A)。如果冷却时断时续，则清洁发动机罩格栅、散热器和冷凝器。如果问题没有解决，请联系约翰·迪尔经销商。
3. 检查操作室 (驾驶室) 过滤器的通畅情况。如果问题仍然存在，则请您的约翰·迪尔经销商清洁蒸发器芯。

清洁空调冷凝器

⚠ 小心： 防止受伤！压缩空气能将碎屑吹出很远。


- 请无关人员一律离开工作场地。
- 使用压缩空气吹除时，必须戴上防护眼镜。
- 将压缩空气压力减至 210 千帕 (30 磅/平方英寸)。

其他保养



TCT007885—UN—21MAR14

1. 向上和朝着机器前部旋转手柄 (A)，松开空调冷凝器 (B) 上的锁闭。




TCT008317—UN—13AUG13

2. 按照图中所示，向前摆动空调冷凝器 (B)。


3. 检查空调冷凝器 (B) 是否有尘土和碎屑。用刷子或压缩空气清洁冷凝器。
4. 如果需要更彻底的清洁，必须用压缩空气或水清洁散热器两侧。将弯曲的散热叶片矫直。

OUC2005,0000112-14-18DEC14

清洁驾驶室空气滤清器



LVAL13682—UN—08NOV10




LVAL13683—UN—08NOV10

- A—翼形螺栓 (2 个)
B—滤清器座
C—滤清器

1. 拆下两个翼形螺栓 (A)、垫圈和滤清器底座 (B)。
2. 从滤清器座上拆下滤清器 (C)，并使用压缩空气清洁。检查滤清器是否损坏。必要时予以更换。
3. 将滤清器安装回滤清器座上。

重要提示： 避免损坏！检查确认车顶板上的六个凸片 (D) 卡入了滤清器底座的槽 (E) 中。

其他保养



D—凸片
E—槽

LVAL13684—UN—08NOV10

4. 安装滤清器座，确保车顶板上的六个凸片（D）安装进滤清器座中的槽（E）内。用两个垫圈和翼形螺栓将底座总成安装到车顶板中。

OUMX258,0000A7B-14-21MAR13

清洁和修补金属表面

清洁：

按照与汽车相同的养护方法养护车辆的喷涂金属表面。用优质汽车蜡定期养护，保持车辆喷涂表面整洁。

修复微小划痕（表面划痕）：

1. 彻底清洁待修复部位。

重要提示： 禁止在喷涂表面上使用摩擦剂。

2. 使用汽车抛光剂去除表面划痕。
3. 在整个表面上都打上蜡。

修补较深的划痕（露出了金属或底漆时）：

1. 用外用酒精或矿油精清洁待修复部位。
2. 通过特许经销商，选择颜色与机器出厂颜色匹配的漆棒来修复划痕。遵照漆棒上的说明使用和干燥。
3. 用汽车抛光剂抛光表面。禁止使用电动磨光机。
4. 在表面上打上蜡。

OUC1023,00004CD-14-14MAR13

清洁塑料表面

重要提示： 机器塑料表面维护不当会导致表面损坏：

- 塑料表面干燥时禁止擦拭。在干燥时擦拭会在表面上留下微小的划痕。
- 用柔软、干净的布（浴巾、尿布、手套）。
- 禁止在塑料表面使用磨料，比如抛光剂。

1. 用净水冲洗发动机罩和整个发动机，冲掉有可能划伤表面的污物和灰尘。
2. 用净水和不含有害物质的汽车清洗皂液一起冲洗表面。
3. 彻底干燥，避免留下水渍斑点。
4. 用液体汽车蜡给表面打蜡。使用的产品必须标明“不含磨料”。

重要提示： 禁止使用电动磨光机除蜡。

5. 用手拿着干净、柔软的布擦光汽车蜡。

OUC1023,00004CE-14-14MAR13

检查驾驶室翻车保护系统安装

⚠ 小心： 避免受伤！为了保持驾驶员保护性能和维持 ROPS 认证：

- 禁止修理或改动翻车防护架。
- 对翻车防护架的任何改动均须取得生产商批准。

重要提示： 避免损坏！确保所有零件都安装正确。如果出于任何原因，驾驶室保护系统松动或被拆除，则将固定有头螺钉紧固至技术规格要求的扭矩。

如果驾驶室保护系统有结构性损坏，经历过翻车事故或通过焊接、弯曲、钻孔或切割方式做工改动，那么其保护功能必将受到影响。必须更换损坏的驾驶室保护系统，不得重新使用。对驾驶室保护系统的任何改动均须取得生产商批准。

1. 如果在机器上安装设备时需要松开或拆下驾驶室保护系统，则应将固定有头螺钉紧固至技术规格要求。
2. 每 500 小时检查一次驾驶室保护系统安装固定件的扭矩是否正确，必要时更换。



TCT008318—UN—13AUG13

3. 掀起橡胶地板垫（A），露出前固定紧固件。
4. 检查两个前固定紧固件位置（B）。
5. 检查固定枢轴紧固件（C）。
6. 将固定紧固件紧固至 260 牛·米（192 磅英尺）。

其他保养

7. 在驾驶室另一侧重复上述操作。

OUO2005,0000113-14-06MAR14

拆卸和安装前轮

⚠ 小心： 安全拆下车轮。

- 使用安全提升装置，并用千斤支架可靠支撑住机器。
- 用垫木在前、后卡住未处于提升状态的车轮，防止机器移动。
- 车轮沉重，拆卸时可能难以搬动。


支起机器前部

1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
2. 从机器上拆下附属设备。
3. 用垫木卡住后轮轮胎。



TCAL43399—UN—14MAR13


4. 用卧式千斤顶顶住前轮后面的车架，支起机器直到前轮轮胎离开地面。不要在驱动桥上使用千斤顶，否则会损坏油滤清器。



TCAL43400—UN—14MAR13

5. 在前桥的左、右两侧下方安装千斤支架 (A)。

拆卸前轮



TCAL43401—UN—14MAR13

1. 拆下前轮螺栓 (B)、垫圈和加强板。
2. 从前桥上拆下前轮 (C)。

安装前轮

⚠ 小心： 安全拆下车轮。

- 使用安全提升装置，并用千斤支架可靠支撑住机器。
- 用垫木在前、后卡住未处于提升状态的车轮，防止机器移动。
- 车轮沉重，拆卸时可能难以搬动。



TCAL43402—UN—14MAR13

1. 使气门杆 (A) 朝外，将车轮安装到车桥轮毂上。检查确认每个车轮螺栓 (B) 都安装有一个垫圈，并将螺栓安装到加强板、车轮和轮毂中。
2. 使用扭矩扳手按照技术规格要求的扭矩紧固前轮螺栓。

技术规格

前轮螺栓一扭矩..... 122 牛·米 (90 磅英尺)

3. 将机器降到地上，移开卧式千斤顶。
4. 拆下后轮轮胎的车轮垫木。
5. 检查车轮螺栓扭矩：
 - 改变方向，行驶 30 米 (100 英尺) 后。
 - 使用了 3—10 个小时后。
 - 在下一个 100 工作小时期间。

OUO1023,00004D0-14-13MAR20

其他保养

拆卸和安装后轮

⚠ 小心： 安全拆下车轮。

- 使用安全提升装置，并用千斤支架可靠支撑住机器。
- 用垫木在前、后卡住未处于提升状态的车轮，防止机器移动。
- 车轮沉重，拆卸时可能难以搬动。


支起机器后部

1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）



TCAL43403—UN—14MAR13

2. 在后机架的中心处使用卧式千斤顶，升起机器，直到后轮轮胎离地。还有一种办法，就是将后机架板（A）用作顶起或提升点，但是要小心不要损坏消声器（B）。



TCAL43404—UN—14MAR13

3. 在后机架的左、右两侧下面安装千斤支架。
4. 将机器降至千斤支架上。


拆卸后轮 — 两轮驱动



TCAL43405—UN—14MAR13

1. 从后轮中心拆下后轮螺栓和垫圈（A）。
2. 将车轮和轮胎总成直接拉离后桥。


拆卸后轮 — 四轮驱动



TCAL43406—UN—14MAR13


拆卸车轮螺栓和垫圈（A）。从后桥上拆下车轮。

安装后轮 — 两轮驱动



TCAL43407—UN—14MAR13

1. 给后桥半轴（A）涂上推荐的润滑脂，然后再安装后轮。
2. 使气门杆朝外，将后轮安装到车桥毂上。



TCAL43408—UN—14MAR13


3. 安装垫圈和车轮螺栓 (B)。使用扭矩扳手按照技术规格要求的扭矩紧固后轮固定螺栓。

技术规格

后轮螺栓—扭矩..... 82 牛·米 (60 磅英尺)

4. 在后机架的中心处顶起机器。移开千斤支架，将机器降至地面上。

安装后轮 — 四轮驱动



TCAL43409—UN—14MAR13

1. 使气门杆朝外，将后轮安装到车桥毂上。
2. 安装垫圈和车轮螺栓。使用扭矩扳手按照技术规格要求的扭矩紧固后轮固定螺栓 (A)。

技术规格

后轮螺栓—扭矩..... 122 牛·米 (90 磅英尺)

3. 在后机架的中心处用千斤顶顶起机器。移开千斤支架，将机器降至地面上。

OOU1023,00004D1-14-13MAR20

故障排除

使用故障排除表

如果机器出现的问题未在表中列出，请与特许服务经销商联系。

如果检查完所有已列出的原因后，故障现象依然存在，请与特许经销商联系。

OUO1023,00004D2-14-14MAR13

发动机

如果	检查
发动机性能差	燃油系统中有脏物或者燃油老化。将燃油更换为已添加稳定剂的新燃油。在怀疑机器有问题之前，先使用通过另一供应商获取的燃油。供应商混合出的燃油不尽相同，更换供应商通常都能解决性能问题。 用于寒冷天气或温暖天气的混合燃油，如果使用季节不当，特别是如果燃油存放了数月或更长时间后，就会导致性能问题。购买新燃油。
发动机不能启动 (起动机不结合)	由于座椅弹簧调节得太硬，因此座椅开关按不动。 动力输出轴开关打开。 主制动踏板未踩下。 电气故障 — 参见“电气系统故障排除”一节。
发动机不能启动 (起动机结合并转动发动机)	燃油截流阀处于“关闭”位置。 没有燃油或燃油不正确。 燃油滤清器堵塞。 电气故障 — 参见“电气系统故障排除”一节。
发动机启动困难	阻风门或发动机预热器使用不当。 燃油滤清器堵塞。 燃油不新鲜或不正确。
发动机运转不平稳	阻风门未完全关闭。 燃油管路或滤清器堵塞。 燃油滤清器失效或太脏。 喷油器堵塞。 空气滤清器滤芯堵塞。
发动机带载时不点火	阻风门未完全关闭。 燃油滤清器失效或太脏。 燃油滤清器堵塞。
发动机过热	发动机进气滤网堵塞。 发动机冷却液液位低。 机油油位低或过高。 发动机低怠速运转时间过长。
发动机无法怠速运转	阻风门使用不当。 燃油油位过低。 空气滤清器滤芯脏。 驾驶员在驻车制动器未锁定的情况下离开座椅。
发动机爆震	燃油不新鲜。 发动机过载。 发动机转速过低。
在山坡上作业时发动机停转或失效	燃油油位过低。 驾驶员离开座椅。
发动机回火	驾驶员离开座椅。
发动机失去动力	发动机过热。 发动机中机油过多。 空气滤清器太脏。 行驶速度对于地面条件来说过快。 燃油不正确。
排出黑烟	阻风门未完全关闭。 空气滤清器滤芯脏。

OUO1023,00004D3-14-15MAR13

故障排除

电气系统

症状	检查
起动机不结合	制动踏板未踩下。 动力输出轴开关在“打开”位置。 电瓶充不上电。 保险丝烧断。
电瓶充不上电	电瓶中的单元格已坏。 电瓶电缆和端子脏。 发动机转速过低过怠速时间过长。
指示灯不工作	灯的插头已断开连接。 灯泡松或烧坏。

OUO1023,00004D4-14-15MAR13

机器

症状	检查
发动机运转机器却不动	驱动桥旁通阀阀板处于“结合”位置。

OUO1023,00004D5-14-15MAR13

存储

安全存放

小心： 燃油蒸汽属于易燃易爆物。发动机排放的烟气含有一氧化碳，会致病甚至致人死亡：

- 使发动机运转，运转时间足以保证将机器开至或开出存放地点即可。
- 如果机器未冷却就存放，或者未清理干净发动机和消音器周围部位的碎屑，或者存放部位距离易燃物太近，都有可能导致机器和建筑物失火。
- 禁止将油箱中剩有燃油的机器存放在建筑物内，以免燃油气体接触明火或火花。
- 将机器存放任何密闭空间之前，先让发动机冷却下来。

OUO1023,00004D6-14-14MAR13

机器存放前准备

1. 修理磨损或损坏的零件。如有必要，应更换零部件。紧固松动的紧固件。
2. 修理有划痕或起皮的金属表面，避免生锈。
3. 清理干净机器上的草和碎屑。
4. 清理台板下方，并清除斜槽和装袋机内部的草和碎屑。
5. 清洗机器，并给金属和塑料表面打上蜡。
6. 机器运转五分钟，使皮带和皮带轮变干燥。
7. 给枢轴和易磨损点涂上薄薄一层机油，防止生锈。
8. 润滑润滑点，并检查轮胎气压。

OUO1023,00004D7-14-14MAR13

准备存放燃油和发动机

燃油：

如果一直使用“稳定的燃油”，给燃油箱加满稳定的燃油。

注意： 给燃油箱加满油可减少油箱中的空气量，因此有助于减少燃油劣化可能。

如果没有使用“添加稳定剂的”燃油：

1. 将机器停放在一个通风良好的地方。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）

注意： 合理预计机器在一个作业季中最后一次何时使用，使得使用后燃油箱中仅留很少一点燃油。

2. 起动发动机，使它运转到燃油耗尽。
3. 如果机器上有钥匙开关，将其转到“关闭”位置。

重要提示： 燃油不新鲜会生成漆状膜，堵塞化油器或喷油器部件，影响发动机性能。

- 加入油箱前，在新鲜燃油中添加燃油调节剂或稳定剂。

4. 在独立的容器中掺入新鲜燃油和燃油稳定剂。按照稳定剂说明书混合。
5. 给燃油箱加入稳定的燃油。
6. 使发动机运转几分钟，允许燃油混合物经汽油发动机上的化油器或柴油发动机上的燃油喷油器循环。

发动机：

如果在 60 天内不使用车辆，应按照存放程序存放。

1. 趁发动机尚未冷却时更换机油和滤清器。
2. 如有必要，保养空气滤清器。
3. 清理干净发动机进气滤网上的碎屑。
4. 如果是汽油发动机：
 - 拆下火花塞。在气缸中注入 30 毫升（1 盎司）干净机油。
 - 安装火花塞，但不要连接火花塞电线。
 - 起动转动发动机五到六次，使油均匀分布。

5. 清洁发动机和发动机舱。
6. 拆下电瓶。
7. 清洁电瓶和电瓶接线柱。如果不是免维护电瓶，检查电瓶电解液液位。
8. 如果机器有燃油截流阀，关闭该阀。
9. 将电瓶存放在一个阴凉干燥不会结冰的地方。

注意： 电瓶存放过程中，应每 90 天充电一次。

10. 给电瓶充电。

重要提示： 长时间暴露在阳光下会损坏发动机罩表面。将机器存放在室内，存放在室外时应盖好。

11. 将车辆存放在干燥、有保护措施的地方。如果在室外存放，盖上防雨布。

OUO1023,00004D8-14-14MAR13

存放生物柴油

重要提示： 生物柴油必须在供油商生产日期的三个月内使用。

在将使用生物柴油燃料的机器长期存放之前（未开动发动机的情况下）：

- 将油箱中所有生物柴油排空。
- 按《操作手册》中的说明向油箱注入传统石油燃料。
- 起动发动机，至少运转 5 个小时。

OUO1023,00004D9-14-14MAR13

启用存放的机器

1. 检查胎压。
2. 检查机油油位。
3. 如果使用的不是免维护电瓶，检测电瓶电解液液位。
必要时，给电瓶充电。
4. 安装电瓶。
5. 如果是汽油发动机：检查火花塞间隙。按照技术规格要求的扭矩安装并紧固火花塞。
6. 润滑所有润滑点。
7. 如果机器配备燃油截流阀，将其打开。
8. 使发动机运转 5 分钟，但不要运行割草机或任何其他附属设备，使油在发动机中分布开。
9. 检查确认所有防护罩、护刃器或导流板均已安装到位。

OUO1023,00004DA-14-14MAR13

装配

安全停放


1. 将机器停放在水平地面，而不是斜坡上。
2. 分离割草机刀片或任何其他附属设备。
3. 将附属设备下降到地面上。
4. 锁住驻车制动器。
5. 将发动机熄火。
6. 拔下钥匙。
7. 等到发动机和所有运动件都停止运动，然后再离开驾驶员座椅。
8. 如果机器有燃油截流阀，关闭该阀。
9. 在检修机器前，先断开电瓶负极电缆的连接，或者拆下火花塞电线（汽油发动机）。

OUC2005,0000215-14-05FEB13

组装机

1. 将托盘置于平坦、水平地面，要有足够的空间安全工作。分解之后，从工作区域移走托盘，以防止因掉落物、钉子和碎片而受伤。
2. 从机器上拆下塑料罩盖。

重要提示： 避免损坏！如果使用高架起重设备来升起机器前部，严禁挂接到方向盘、驾驶员平台或非构架部分的其他位置。



3. 在前驱动桥壳体下面使用卧式千斤顶，卸去前桥的重量，直到凸耳螺栓和垫圈（A）可以从装运支架（B）上拆下。
4. 从前桥的左侧和右侧拆下四个凸耳螺栓和垫圈。

5. 从装运集装箱的左、右两侧取出装运支架。
6. 将机架前部升起至足以安装前轮的高度。
7. 找到零件袋。从机器上取出零件袋，取出六个凸耳螺栓和六个锁紧垫圈。
8. 安装座椅和电源输出插座。



9. 使气门杆（A）朝外，将车轮安装到车桥毂上。检查确认每个车轮螺栓上都安装有一个垫圈，并将螺栓安装到加强板（C）、车轮和轮毂中。将螺栓紧固到 225 牛·米（165 磅英尺）。
10. 将机器降下，离开卧式千斤顶。



11. 使用撬杠和榔头，将车轮垫木（D）从左侧和右侧后轮的后面拆走。
12. 剪掉将后桥固定至托盘上的系紧带。
13. 将机器直接驶离托盘。

OUC2005,0000298-14-05NOV13

给电瓶充电并连接电瓶

⚠ 小心： 避免受伤！电瓶产生的气体属于易燃易爆物。为了防止电瓶爆炸：

- 禁止吸烟或在电瓶附近使用明火。
- 必须戴上防护眼镜和手套。
- 禁止在电瓶极桩之间搭金属物体检查电瓶电量。应使用电压表或液体比重计。
- 电瓶冻结后禁止跨接启动或充电。应将电瓶预热到 **16°C (60°F)**。

1. 拆下电瓶正极 (+) 端子上的红色正极 (+) 保护盖并将其报废。
2. 给电瓶充电。
 - 电瓶在 12.6 伏特时完全充满。
3. 将电瓶正极电缆 (+) 连接到电瓶上。
4. 连接电瓶负极 (-) 电缆。
5. 在端子上涂抹普通用途润滑脂或喷涂硅油喷剂以预防腐蚀。
6. 滑动红盖盖住正极电瓶电缆。

OUO2005,0000299-14-05NOV13

检查胎压

⚠ 小心： 轮胎和轮辋零件爆炸性分离，可导致严重的人身伤亡事故。

如果你没有安装轮胎所必需的工具、设备及经验，不要自行安装轮胎。

应始终保持正确的轮胎压力。不要让轮胎气压超过建议的压力。禁止焊接或加热车轮和轮胎总成。因热量可导致轮胎内空气压力升高，最终导致轮胎爆炸。焊接可削弱车轮结构强度或使车轮结构变形。

给轮胎充气时，可用一个夹头和足够长的软管，从而不用站在轮胎的前面或者上部，只需站在轮胎的一侧。如果有条件，可使用安全笼。

检查轮胎是否气压不足、有割痕、气泡，轮缘受损或缺少轮缘螺栓和螺母。

1. 检查轮胎是否损坏。
2. 使用精确的压力仪表检查轮胎胎压。
3. 检查胎压是否相等。根据需要充气或放气。（正确的轮胎胎压参见“技术规格”一节。）

OUO2005,000029A-14-27MAR14


检查机油油位

重要提示： 避免损坏！避免灰尘或其他污染物从油尺管位置进入。在拆卸前，先清理干净油尺周围部位。


如不定期检查油位，一旦油位低，会导致发动机出现严重问题：

- 操作前检查油位。
- 在发动机处于冷机状态且未运转时检查油位。
- 使油位保持在已加满和需加油标记之间。
- 在添加机油前，先关闭发动机。
- 如果发动机一天的运转时间超过 4 个小时，则每天检查两次油位。


1. 安全停放机器。（参见“安全须知”一节中的“安全停放”部分。）
2. 向前倾斜驾驶员座椅平台。



TCT010630—UN—21MAR14
图例注释：图示为 1550 型。




TCT010753—UN—27MAR14
图例注释：图示为 1570 和 1575 型。



TCT010754—UN—27MAR14

图例注释：图示为 1580 和 1585 型。

3. 取出座椅下面，发动机左侧的油尺 (A)。用干净的布擦拭油尺。




TCAL43345—UN—14MAR13

4. 安装油尺，然后再次取出。检查油位。油位应位于油尺的标志 (B) 和 (C) 之间。
 - 如果油位低，加注油，但位置不要超过油尺上的标志 (B)。
 - 如果油位高于油尺上的标志 (B)，排放油以获得合适的油位。
5. 安装油尺。
6. 放下驾驶员座椅平台。


OUMX068,0000693-14-27MAR14

升起翻车防护架



TCT007882—UN—11JUL13

1. 从翻车防护架左侧和右侧的钻孔销 (B) 上拆下弹簧销 (A)。
2. 从翻车防护架左侧和右侧拆下钻孔销。




TCT007883—UN—01NOV13

3. 将翻车防护架推入直立位置。
4. 将钻孔销 (B) 安装到翻车防护架左侧和右侧的孔中，并用弹簧销 (A) 固定到位。

OUC02005,000029B-14-05NOV13

检测安全系统



TCAL41599—UN—22JAN13

小心： 发动机排放的烟气含有一氧化碳，会致病甚至致人死亡。

- 在发动机运转前，先将机器推到外面。
- 禁止在通风不良的密闭空间内运转发动机。
- 将一根加长管连接到发动机排气管上，将废气引导到场地外。
- 使外部新鲜空气能够流入工作区，从而将烟气驱离。

在每次使用机器前，都应检查机器上安装的安全系统。在检查这些安全系统前，必须认真阅读过机器《操作手册》，并且熟练掌握了机器的工作原理。

按照如下步骤检查机器工作是否正常。

如果在以下一个步骤中出现故障，禁止操作机器。关于保养事宜，请与授权经销商联系。

在安全、开放的场地上执行这些检查。旁人应与机器保持安全距离。

OUC1023,0000464-14-14MAR13

检测动力输出轴开关

1. 坐在座椅上，检查确认座椅已按照驾驶员的体重正确调节。（座椅应稍稍向下压下，这样座椅开关就被促动。）
2. 锁住驻车制动器。
3. 打开动力输出轴开关：将开关上的动力输出轴旋钮向上拉到“打开”位置。
4. 试着起动发动机。

结果： 起动机不得结合。如果结合，说明安全互锁电路出现了故障。

5. 解锁驻车制动器（动力输出轴开关保持打开）。试着起动发动机。

结果： 起动机不得结合。如果结合，说明安全互锁电路出现了故障。

OUC2005,0000062-14-04NOV13

检测座椅和驻车制动开关

1. 坐在座椅上，检查确认座椅已按照驾驶员的体重正确调节。（座椅应稍稍向下压下，这样座椅开关就被促动。）
2. 关闭动力输出轴开关：将开关上的动力输出轴旋钮向下按到“关闭”位置。
3. 踩下主制动踏板。
4. 起动发动机。
5. 松开主制动踏板。
6. 向上升起座椅，但是不要离开机器。

结果： 发动机应在几秒钟后停止运转。如果发动机没有停止转动，说明安全互锁电路有问题。

OUC2005,0000063-14-04NOV13

检测驻车制动器

将机器停放在 17°的斜坡上（30% 坡度）。关闭发动机并锁定驻车制动器。

结果： 驻车制动器必须将机器固定不动。（ANSI 标准允许在一小时内的移动不超过 61 厘米（24 英寸）。）如果机器移动超过这个距离，就需要调节制动器。请与约翰·迪尔经销商联系。

OUC1023,0000467-14-13MAR13

技术规格

发动机

1550 型发动机

发动机型号	Yanmar 3TNV80
发动机型式	4 循环, 3 缸, 直列式, 柴油
排量	1.267 升 (77.3 立方英寸)
缸径	80 毫米 (3.15 英寸)
冲程	84 毫米 (3.31 英寸)
气门间隙	0.2 毫米 (0.008 英寸)
冷却方式	液冷式
喷油型式	间接式
空气滤清器	干式, 可更换式双滤芯
助起动设备	电热塞

1570、1575 型发动机

发动机型号	Yanmar 3TNV82A
发动机型式	4 循环, 3 缸, 直列式, 柴油
排量	1.331 升 (81.2 立方英寸)
缸径	82 毫米 (3.07 英寸)
冲程	84 毫米 (3.31 英寸)
气门间隙	0.2 毫米 (0.008 英寸)
冷却方式	液冷式
喷油型式	直接式
空气滤清器	干式, 可更换式双滤芯
助起动设备	电热塞

1580、1585 型发动机

发动机型号	Yanmar 3TNV88
发动机型式	4 循环, 3 缸, 直列式, 柴油
排量	1.642 升 (100.2 立方英寸)
缸径	88 毫米 (3.46 英寸)
冲程	90 毫米 (3.54 英寸)
气门间隙	0.2 毫米 (0.008 英寸)
冷却方式	液冷式
喷油型式	直接式
空气滤清器	干式, 可更换式双滤芯
助起动设备	电热塞

OUO2005,000007C-14-27MAR14

容量

燃油箱	60.5 升 (16.0 加仑)
冷却液 (1550 型)	7.1 升 (7.5 夸脱)
冷却液 (1570、1575、1580、1585 型)	7.6 升 (8.0 夸脱)
静液压变速箱 (两轮驱动)	8.5 升 (9 夸脱)
静液压变速箱 (1550、1570, 四轮驱动)	8.7 升 (9.2 夸脱)
静液压变速箱 (1575、1580、1585 型)	10.0 升 (10.5 夸脱)
后桥 (四轮驱动)	4.7 升 (5 夸脱)
机油容量 1550 型 (带滤清器时)	3.1 升 (3.3 夸脱)
机油容量, 1570、1575、1580、1585 (带滤清器)	4.1 升 (4.3 夸脱)
驾驶室制冷剂	1.13 公斤 (2.5 磅)

OUO2005,000007D-14-09NOV18

技术规格

紧固扭矩

前轮	122 牛·米 (90 磅·英尺)
后轮 — 四轮驱动	122 牛·米 (90 磅·英尺)
后轮 — 两轮驱动	82 牛·米 (60 磅·英尺)

OUO2005,000007F-14-13MAR20

行驶速度

1550, 1570, 1575

前进	0-12 公里/小时 (0-7.5 英里/小时)
倒挡	0-5 公里/小时 (0-3.1 英里/小时)

1580, 1585

前进 (低速区段)	0—13.7 公里/小时 (0—8.5 英里/小时)
前进 (高速区段)	0—24.1 公里/小时 (0—15.0 英里/小时)
倒车 (低速区段)	0—6.8 公里/小时 (0—4.2 英里/小时)
倒车 (高速区段)	0—12.9 公里/小时 (0—8.0 英里/小时)

OUO2005,0000080-14-30JUL13

轮胎尺寸

1550, 1570

前驱动轮轮胎 — 标配	23x10.50-12
前驱动轮轮胎 — 选装	23x8.50-12
前驱动轮轮胎 — 双轮	23x8.50-12
后轮轮胎 — 两轮驱动	18x8.50-8
后轮轮胎 — 四轮驱动	18x8.50-10

1575

前驱动轮轮胎 — 标配	23x10.5-12
后轮轮胎	18x8.5-10

1580, 1585

前驱动轮轮胎 — 标配	26x12-12
后轮轮胎	20x10-10

OUO2005,0000081-14-30JUL13

技术规格

轮胎充气压力

1550

前轮轮胎和后轮轮胎.....140 千帕 (20 磅/平方英寸)

1570, 1575

前 140 千帕 (20 磅/平方英寸)

后轮轮胎 — 两轮驱动.....140 千帕 (20 磅/平方英寸)

后轮轮胎 — 四轮驱动.....220 千帕 (32 磅/平方英寸)

1580, 1585

前 210 千帕 (30 磅/平方英寸)

后轮轮胎 220 千帕 (32 磅/平方英寸)

OUO2005.000007E-14-18DEC14

尺寸

高度 (带驾驶室) 2.2 毫米 (86.6 英寸)

宽度 (带标配轮胎) 1.3 毫米 (51.7 英寸)

长度 (不带剪草机刀盘) 2.2 毫米 (86.6 英寸)

轴距 1.3 毫米 (49.2 英寸)

重量 (不带剪草机刀盘和燃油) 844 公斤 (1860 磅)

离地间隙 (1550、1570、1575 型) 16.5 厘米 (6.5 英寸)

离地间隙 (1580、1585 型) 17.8 厘米 (7 英寸)

OUO2005.0000082-14-17MAR14

声测量值

按照 ISO 11201:1995 的要求在工作站测得的平均声级

项目	技术规格
1550 型 (不带剪草机刀盘)	发动机转速为 3170 转/分时为 85 ± 1 dB(A)
1570 型 (不带剪草机刀盘)	发动机转速为 3090 转/分时为 84 ± 1 dB(A)
1575 型 (不带剪草机刀盘)	发动机转速为 3170 转/分时为 86 ± 1 dB(A)
1580 型 (不带剪草机刀盘)	发动机转速为 3080 转/分时为 84 ± 1 dB(A)
1585 型 (不带剪草机刀盘)	发动机转速为 3210 转/分时为 87 ± 1 dB(A)

OUO2005.000029C-14-26JUN14

声级

测量方法符合欧盟 2009/63 EC 指令 (2)

项目	技术规格
最大旁路噪音	84 分贝 (A)

OUO2005.000029D-14-26JUN14

技术规格

振动测量

“手臂”系统经受的总振动量不超过加权均方根值 2.5 米/秒²。

按照 ISO5395-1 的规定方法测得的人体全身实测值 4 至 1.0 ± .1 米/秒²

注意：上面列出的值或范围是在实际剪草作业和运输条件下在典型的机器上驾驶员整个身体要承受的加权均方根加速度值。加速度值与地面粗糙度、拖拉机工作速度、驾驶员的体重和驾驶习惯有关系。给出的测量值是按照 ISO5395-1 中的标准程序测得的实际现场数据。

振动

当地约翰迪尔经销商可以协助评定振动应力。

减振措施包括：

OUC0005,000029E-14-07JAN15

- 驾驶方式适当，例如，速度不要太快
- 驾驶员座椅调整正确
- 轮胎胎压正确
- 机器按照维护计划保养

OUC0005,000029F-14-09NOV18

声测量值 (60 英寸侧排草剪草刀盘)

声测量值

1550 型前置剪草机	发动机转速为 3140 转/分为 86 ± 1 dB(A)
1570 型前置剪草机	发动机转速为 3085 转/分为 86 ± 1 dB(A)
1575 型前置剪草机	发动机转速为 3150 转/分为 85 ± 1 dB(A)
1580 型前置剪草机	发动机转速为 3100 转/分为 86 ± 1 dB(A)
1585 型前置剪草机	发动机转速为 3180 转/分为 88 ± 1 dB(A)

声功率测量值

1570 型前置剪草机	发动机转速为 3085 转/分为 102 ± 1 dB(A)
1575 型前置剪草机	发动机转速为 3150 转/分为 103 ± 1 dB(A)
1580 型前置剪草机	发动机转速为 3100 转/分为 105 ± 1 dB(A)
1585 型前置剪草机	发动机转速为 3180 转/分为 106 ± 1 dB(A)

OUMX068,0000676-14-07JAN15

声测量值 (60 英寸 GLC 侧排草剪草刀盘)

声测量值

1570 型前置剪草机	发动机转速为 3090 转/分为 93 ± 1 dB(A)
1580 型前置剪草机	发动机转速为 3000 转/分为 93 ± 1 dB(A)
1585 型前置剪草机	发动机转速为 3070 转/分为 88 ± 1 dB(A)

技术规格

声功率测量值

1570 型前置剪草机	发动机转速为 3090 转/分时为 108 ± 1 dB(A)
1580 型前置剪草机	发动机转速为 3000 转/分时为 107 ± 1 dB(A)
1585 型前置剪草机	发动机转速为 3040 转/分时为 108 ± 1 dB(A)

OUMX068,0000677-14-07JAN15

声测量值 (62 英寸后排草剪草刀盘)

声测量值

1550 型前置剪草机	发动机转速为 3150 转/分时为 87 ± 1 dB(A)
1570 型前置剪草机	发动机转速为 3080 转/分时为 86 ± 1 dB(A)
1575 型前置剪草机	发动机转速为 3140 转/分时为 83 ± 1 dB(A)
1580 型前置剪草机	发动机转速为 3060 转/分时为 86 ± 1 dB(A)
1585 型前置剪草机	发动机转速为 3210 转/分时为 87 ± 1 dB(A)

声功率测量值

1570 型前置剪草机	发动机转速为 3080 转/分时为 103 ± 1 dB(A)
1575 型前置剪草机	发动机转速为 3140 转/分时为 103 ± 1 dB(A)
1580 型前置剪草机	发动机转速为 3060 转/分时为 104 ± 1 dB(A)
1585 型前置剪草机	发动机转速为 3060 转/分时为 104 ± 1 dB(A)

OUMX068,0000678-14-07JAN15

声测量值 (72 英寸侧排草剪草刀盘)

声测量值

1550 型前置剪草机	发动机转速为 3150 转/分时为 87 ± 1 dB(A)
1570 型前置剪草机	发动机转速为 3080 转/分时为 85 ± 1 dB(A)
1575 型前置剪草机	发动机转速为 3140 转/分时为 86 ± 1 dB(A)
1580 型前置剪草机	发动机转速为 3050 转/分时为 85 ± 1 dB(A)
1585 型前置剪草机	发动机转速为 3160 转/分时为 87 ± 1 dB(A)

声功率测量值

1570 型前置剪草机	发动机转速为 3080 转/分时为 103 ± 1 dB(A)
1575 型前置剪草机	发动机转速为 3140 转/分时为 104 ± 1 dB(A)
1580 型前置剪草机	发动机转速为 3050 转/分时为 105 ± 1 dB(A)
1585 型前置剪草机	发动机转速为 3160 转/分时为 104 ± 1 dB(A)

OUMX068,0000679-14-07JAN15

技术规格

声测量值 (72 英寸 GLC 侧排草剪草刀盘)

声测量值

1570 型前置剪草机	发动机转速为 3060 转/分时为 95 ± 1 dB(A)
1580 型前置剪草机	发动机转速为 3000 转/分时为 93 ± 1 dB(A)
1585 型前置剪草机	发动机转速为 3070 转/分时为 89 ± 1 dB(A)

声功率测量值

1570 型前置剪草机	发动机转速为 3060 转/分时为 108 ± 1 dB(A)
1580 型前置剪草机	发动机转速为 3000 转/分时为 107 ± 1 dB(A)
1585 型前置剪草机	发动机转速为 3070 转/分时为 107 ± 1 dB(A)

OUMX068,000067A-14-07JAN15

一致性声明

EC 一致性声明

迪尔公司
Moline, Illinois U.S.A.

本人在此声明

机器型式：前置剪草机 (DSL FRT MOW)

型号：1550

序列号：参见产品识别页

符合如下指令的所有相关规定和基本要求：

指令	编号	认证方式
机器指令	2006/42/EC	自行认证
电磁兼容性指令	2014/30/EU	自行认证
噪声指令	2000/14/EC (附件 VI , 程序 2)	第三方认证
		验证机构
实测声功率级		AV Technology Unit 2 Easter Court Europa Boulevard Warrington, Cheshire WA5 7ZB, United Kingdom
1550..... 103.6 分贝 (A)		
保证声功率级		
1550..... 105分贝 (A声级)		

欧盟内部授权编写技术说明文件的人员的姓名和地址：

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 曼海姆

声明地点：Fuquay-Varina, NC USA

声明日期：2016 年 1 月 31 日

制造单位：约翰 迪尔草坪养护

一致性声明



DXCE01—UN—28APR09

姓名：Dan Thiemke

职务：商用剪草部产品工程经理

OUO2005,0000370-14-17JUL17

TCT015240—UN—28MAR17

EC 一致性声明

迪尔公司
Moline, Illinois U.S.A.

本人在此声明

机器型式：前置剪草机 (DSL FRT MOW)

型号：1570, 1575, 1580, 1585

序列号：参见产品识别页

符合如下指令的所有相关规定和基本要求：

指令	编号	认证方式
机器指令	2006/42/EC	自行认证
电磁兼容性指令	2014/30/EU	自行认证

欧盟内部授权编写技术说明文件的人员的姓名和地址：

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D—68163 曼海姆

声明地点：Fuquay-Varina, NC USA

声明日期：2016 年 1 月 31 日

制造单位：约翰 迪尔草坪养护

一致性声明



DXCE01—UN—28APR09

A handwritten signature in black ink that reads "Dan Thiemke". The signature is fluid and cursive.

TCT015240—UN—28MAR17

姓名：Dan Thiemke

职务：商用剪草部产品工程经理

MX00654,0000032-14-17JUL17

保养声明

约翰·迪尔零件



TCT007370—UN—07MAY13

我们为您提供快捷的约翰·迪尔原厂零件供应服务，最大程度地减小缩短您的停机时间。

这就是我们为什么要保持大量多种存货的原因，总是走在您的需要的前面。

OUMX068,00004C0-14-07MAY13

我们定期举办培训班，确保我们的技术人员熟悉您的设备并能熟练进行保养。

结果？- 员工素质，值得信赖！

OUMX068,00004C2-14-07MAY13

快速及时的服务



TCT007589—UN—07MAY13

我们的目标是：在您需要的时候、在您需要的地点提供快速高效服务。

根据情况的不同，我们可在您现场也可在我们维修点修理您的设备：联系我们，您值得信赖的伙伴。

约翰·迪尔的服务优势：当需要我们时，我们就在你身边。

OUMX068,00004C3-14-07MAY13

合适的工具



TCT007371—UN—07MAY13

借助于精密的工具和检测设备，我们的服务部门能够快速定位并解决故障，从而节约您的时间和成本。

OUMX068,00004C1-14-07MAY13

高素质的技术员工



TCT007588—UN—07MAY13

约翰·迪尔的保养技师定期接受培训。

保养记录

记录保养日期

[illegible]

TH84124,000022B-14-05SEP12

索引

A

安全, 轮胎.....	15
安全标牌, 警告 — 避免压伤 — TCU31702.....	8
安全存放.....	71
安全牵引负荷.....	14

B

保险丝	
检查和更换.....	59
驾驶室, 1575 和 1585 型.....	61

C

测量值	
声.....	79
振动.....	80
柴油, 使用.....	62
车轮拆卸和安装, 前.....	66
车桥枢轴销, 润滑.....	37
存放, 启用机器.....	72
存放, 准备机器.....	71

D

倒车和前进踏板, 调节.....	53
电解液液位, 检查电瓶.....	58
电瓶, 安全保养.....	58
电瓶, 拆卸和安装.....	58
电瓶, 使用助力.....	59
电瓶, 组装时充电并连接.....	74
电瓶和端子, 清洁.....	59
电气系统故障排除.....	70
动力输出轴, 润滑.....	38
动力输出轴开关, 检测.....	23, 76

F

发动机, 关闭.....	31
发动机, 起动.....	31
发动机盖, 打开.....	27
发动机故障排除.....	69
翻车防护架, 升起和降下.....	30
翻车防护架, 组装时升起.....	75
附属设备, 升起和降下.....	30

G

故障排除表.....	69
------------	----

H

后轮拆卸和安装.....	67
后桥油.....	54
后桥油, 更换.....	54
后桥油位.....	54
灰尘卸载阀, 清洁.....	45

J

机油	
油位, 检查.....	41, 74
机油	
滤清器, 更换.....	42
加注燃油箱.....	62
驾驶室, 保养空调	
空调, 保养驾驶室.....	63
驾驶室, 检查翻车防护系统安装	
翻车防护系统安装, 检查驾驶室.....	65
驾驶室, 进出.....	22
驾驶室空气滤清器, 清洁.....	64
驾驶室控制装置.....	26
驾驶员显示器, 使用.....	28
驾驶员需要经过培训.....	11
检测安全系统.....	22, 76
检修盖, 打开.....	28
检修锁闭, 使用.....	63
交流发电机皮带, 调节.....	50
金属表面, 修理和清洁.....	65
静液压联动装置, 润滑.....	37

K

开关, 检测座椅和驻车制动.....	23, 76
开关, 使用动力输出轴.....	25
空气滤清器滤芯, 保养.....	44
控制装置, 驾驶台.....	17

L

冷却系统, 安全保养.....	46
冷却系统, 保养.....	47
冷却液, 发动机.....	46
冷却液液位, 检查.....	47
零件, 更换.....	34
滤清器阻塞指示器, 检查.....	44
滤网, 清洁发动机罩盖.....	42

M

磨合保养间隔.....	35
-------------	----

P

爬行调节.....	53
排放	
所需的语言	
EPA.....	2
皮带, 更换交流发电机.....	51

Q

倾斜锁调节, 转向柱.....	57
清洁油冷却器和散热器.....	43
驱动桥传动轴, 润滑.....	38
驱动桥油.....	52

R

燃油安全	16
燃油存放	71
燃油截流阀，使用	29
燃油滤清器	
保养 (1550 型)	48
更换 (1570、1575、1580 和 1585 型)	49
燃油系统	
注油	50
软管和卡箍检查，进气	45
软管检查，散热器	46
润滑脂	37

S

四轮驱动 (1550、1570 和 1575 型)	28
四轮驱动 (1580 和 1585 型)	28
塑料表面，清洁	65
塑料表面和漆面，避免损坏	22

T

踏板，使用静液压	29
踏板，使用牵引辅助	29

Y

移动机器	32
用拖车运输机器	32
油，发动机	40
油，更换驱动桥	52
油门手柄，使用	25
油水分离器，排放 (1570、1575、1580 和 1585 型)	
49	
油位，驱动桥	52

