600C сериялы жүгері жинағыш тіркемелері (С.Н. 755001 —)

МЕХАНИК-ЖҮРГІЗУШІНІҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

600C сериялы жүгері жинағыш тіркемелері

OMHXE63065 ШЫҒАРЫЛЫМЫ G2 (KAZAKH)

John Deere Harvester Works
Экспорттау нұсқасы
PRINTED IN U.S.A.

Кіріспе



Машинаны басқаруды және қызмет көрсетуді дұрыс орындау туралы мәліметтерді алу үшін ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫҢЫЗ. Бұлай жасамау адам жарақаттануына немесе құрылғы зақымдалуына әкеп соқтыруы мүмкін. Осы нұсқаулық пен машинаңыздағы ескерту белгілері басқа тілдерде де берілуі мүмкін. (Тапсырыс беру үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.)

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚ МАШИНАҢЫЗДЫҢ ТҰРАҚТЫ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ ҚАБЫЛДАНУЫ КЕРЕК және сатылғанда бірге берілуі керек.

Осы нұсқаулықтағы ӨЛШЕМДЕР метрикалық және дәстүрлі АҚШ бірлік эквиваленттерінде берілген. Тек дұрыс қосалқы бөлшектер мен дәнекерлерді қолданыңыз. Метрикалық және дюймдік дәнекерлер арнайы метрикалық немесе дюймдік гайка кілтін қажет етуі мүмкін.

ОҢ ЖӘНЕ СОЛ жақтар алға жүргенде аспа құрал жүретін бағытта қарау арқылы анықталады.

«Сипаттама» бөлімінде ӨНІМНІҢ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫҚ НӨМІРЛЕРІН (Ө.И.Н.) ЖАЗЫҢЫЗ. Машина ұрланған жағдайда іздеуге көмектесу үшін барлық нөмірлерді мұқият жазып алыңыз. Сондай-ақ, сіз бөлшектерге тапсырыс бергенде де дилерге осы нөмірлер қажет болады. Идентификациялық нөмірлерді машинадан тыс қауіпсіз жерде сақтаңыз.

КЕПІЛДІК құрылғылары осы нұсқаулықта сипатталғандай жұмыс жасататын және қолданатын John Deere тұтынушыларына қолдау көрсету бағдарламасының бір бөлігі ретінде қамтамасыз етіледі. Кепілдік шарттары дилерден алынған кепілдік жөніндегі сертификатта түсіндірілуі керек.

Осы кепілдік сізді John Deere кепілдік мерзімінің ішінде ақаулары анықталған өнімдерді қайтарып алатынына кепілдік береді. Кейбір жағдайларда John Deere сондай-ақ, жиі кездерде тұтынушыдан қосымша төлем талап етпей, тіпті өнімнің кепілдік мерзімі өтіп кеткен жағдайда да алқаптық жақсартуларды қамтамасыз етеді. Егер құрылғы дұрыс пайдаланылмаған немесе бастапқы зауыттық сипаттамаларынан өзгертілген болса, онда кепілдік өз күшін жоғалтады және салалық жақсартулар да ұсынылмауы мүмкін. Отын жеткізуді сипаттамалардан өзгеше баптау немесе машиналарды басқаша өшіру осы сияқты нәтижеге апарады.

KR43067,00008BE -KK-28JUN11-1/1

Мазмұны

Бет

Қауіпсіздік белгілері
Жүгері жинағыш тіркемелері қауіпсіздік белгілері 05-1

Қауіпсіздік
Қауіпсіздік ақпаратын тану 10-1
Белгі беретін сөздерді түсіну 10-1
Қорғаушы киімді кию 10-1
Қауіпсіздік нұсқаулықтарын орындау 10-2
Төтенше жағдайларға дайындалу 10-2
Тіркемелерді қауіпсіз сақтау 10-2
Жерге қауіпсіз тию үшін балласттау 10-3
Комбайнды тұраққа қою және қалдыру 10-3
Жылжитын бөліктерге тиюді болдырмау 10-3
Қауіпсіздік шамдарын және құрылғыларын пайдалану 10-4
Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы 10-4
Қондырмасы бар комбайнды қауіпсіз тасымалдау 10-5
Хедерге жақындамау 10-5
Шатасуды болдырмау 10-5
Айналмалы трансмиссияға жақындамау 10-6
Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету 10-6
Машиналарға қауіпсіз қызмет көрсету 10-7
Қорғауыштар және қалқандар 10-7
Машинаға тиісті қолдау көрсету 10-7
Жоғары қысымды сұйықтықтарға жол бермеу 10-8
Пісіру немесе қыздыру алдында бояуды алу 10-8
Қысымдалған сұйықтық желілерінің жанында қыздыруды болдырмау 10-9
Қоқысты тиісті түрде тастау 10-9
Қауіпсіздік белгілерін ауыстыру 10-9

Қауіпсіздік белгісінің орналасуы
Жапсырмалы қауіпсіздік белгілері 15-1
Хедерге қысылу 15-1
Айналмалы трансмиссия 15-1
StalkMaster™ жүгері жинағыш тіркемелері 15-2
Жүгері жинағыш тіркемесінің тасымалдау салмағы 15-2

Тасымалдау
Тіркемеде тасымалдау 20-1
Комбайнда тасымалдау 20-2

Бет

Бекіту және ажырату
Жүгері жинағыш тіркемесін беріліс механизмі корпусына бекіту 25-1
Жүгері жинағыш тіркемесін Pre 60 сериялы беріліс механизмінің корпусына бекіту 25-4
Егін орғышқа немесе жүгері тазалағышына жүгері жинағыш тіркемесін бекіту 25-4
Беріліс механизмі корусынан жүгері жинағыш тіркемесін ажырату 25-5
Жалғыз жерге ысыру – баптау 25-6
Тегіс жер беріліс механизмі корпусы кабелінің төменгі шеті – баптау 25-8
Беріліс механизмі корпусының ысыру істіктері (тазалау) 25-8
Беріліс механизмі корпусын ашу 25-8
Ысыру механизмі кабелінің кесетін бұрандасының орны 25-9

Калибрлеу және параметрлер
Қашан калибрлеу қажет 30-1
Калибрлеудің қате кодтары 30-1
S сериялық комбайндар үшін пайдаланушының калибрлену үрдістері 30-1
70 сериялы комбайндар үшін пайдаланушының калибрлену үрдістері 30-2
50/60 сериялы комбайндар үшін пайдаланушының калибрлену үрдістері 30-2
Active Header Control дисплейі — сипаттар 30-7
Хедер биіктігін автоматты басқару жүйелерінің сипаттамасы 30-8
Беріліс механизмі корпусының тастау жылдамдығын және сезімталдылығын баптау — S және 70 сериялы комбайндар 30-9
Беріліс механизмі корпусының тастау жылдамдығын және сезімталдылығын баптау — 60 сериялы және ескі комбайндар 30-10

Жүгері жинағыш тіркемесін басқару
Жалпы ақпарат 35-1
Абайлап жүргізу және басқару 35-1
Жүгері жинағыш тіркемесінің қозғалыс жылдамдығы 35-1

Келесі бетте жалғасады

Бастапқы нұсқаулықтар. Осы нұсқаулықтағы барлық ақпараттар, суреттер және сипаттамалар жариялым кезіндегі қол жетімді ең соңғы ақпараттарға негізделген. Жариялаушы кез келген уақытта өзгертулерді ескертусіз енгізуге құқылы.

COPYRIGHT © 2012
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRUCTION ® Manual

Бет

Шынтақ таянышы функциялары 35-2
Жүгері жинағыш тіркемесін қосу/ажырату жетегі.....35-3
Негіздік тақтаны басқару және растау.....35-4
Жылдамдығы өзгермелі беріліс механизмінің корпусы бар 50, 60 және 70 сериялы комбайндар 35-5
Өзгермелі белдік жетекті беріліс механизмінің корпусы бар 00 және 10 сериялы комбайндар.....35-5
Жылдамдығы бекітілген беріліс механизмі корпусы бар комбайндар 35-6
Дәнді әлсіреген немесе сынған сабақтармен жинау.....35-6
Жүгеріні жинау 35-6
Жинауыштар 35-6
Сошниктер.....35-7
Шнек.....35-7
Гидравликалық жолмен бапталатын негіздік тақталар 35-7
Сыртқы жинауыш кеңейтімдері.....35-8
Ішкі жинауыш нүктелерін және қалқандарды көтеру және алу 35-8
Сыртқы жинауыш нүктелерін және қалқандарды көтеру және еңкейту.....35-10
Шнек еденін тазалау есігі 35-10
StalkMaster™ шалғыш пышақтарын қосу және ажырату 35-11

Тіркемелер мен параметрлер

Масақ сақтағыштар.....40-1
Сабақ роликтері 40-2
Active Header Control жер датчиктері 40-2
StalkMaster™ шалғыштың беріліс қораптары (қосымша).....40-3
AutoTrac RowSense.....40-3
Пая шамдары.....40-4

Баптаулар — Жүгері жинағыш тіркемесі

Жинауыш нүктелерін баптау және теңгеру.....45-1
Қоқыс пышақтарын баптау.....45-2
Жинауыш шынжырдың керілісін баптау.....45-2
Жинауыш шынжыр түйіндерін баптау 45-3
Негіздік тақталарды баптау.....45-4
Сошник жетегінің шынжырын баптау 45-4
Сошниктің жетек жұлдызшаларын жылдамдығы бекітілген жетекпен ғана баптау.....45-6
Шнек биіктігін баптау 45-7
Төменгі масақ терушіні баптау.....45-9
Шынжырды қосу.....45-9
Шнек жетегінің шынжырын баптау.....45-10

Майлау

Май 50-1
Майларды сақтау.....50-1
Баламалы және синтетикалық майлар 50-1
Майларды араластыру.....50-2

Бет

Майлау мен техникалық қызмет көрсету

Майлау аралығының кестесі.....55-1
Әр 200 сағат жұмыс істеген сайын 55-1
Әр 1000 сағат жұмыс істеген сайын 55-6

Ақаулықтарды жою

Жүгері жинағыш тіркемесі.....60-1
Active Header Control (AHC) 60-4

Қызмет көрсету

Беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуіші.....65-1
Сабақ роликтерін алу және орнату.....65-1
Жинауыш шынжырларды және жұлдызшаларды қосымша тозу үшін аудару 65-5
Жинауыш шынжырын алу және орнату 65-6
Майжинағышты алу және орнату 65-7
Тозу таспаларын алу және орнату 65-9
StalkMaster™ шалғыш пышағының жүздерін алу және орнату.....65-9
Пая шамының лампочкасын ауыстыру.....65-10
Хедердің ескерту шамының лампочкасын ауыстыру.....65-10

Сақтау

Маусымдық қызметтің соңы.....70-1
Маусымдық қызмет көрсетудің басы.....70-1

Сипаттамалар

Сипаттамалар 75-1
Сериялық нөмір 75-2
Меншік дәлелдігін алу 75-3
Машина қауіпсіздігін сақтау.....75-3
ЕО Сәйкестік туралы декларация 75-4
Біріккен дюймдік болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері.....75-5
Метрикалық болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері 75-6

Жүгері жинағыш тіркемелері қауіпсіздік белгілері



H99153 —UN—19NOV10

A—Ескерту шамы
B—Нұрдан қорғайтын қабат
C—Қауіпсіздік жапсырмалары
D—Жетекші білік қалқандары
E—Перделер (Шалғыш үлгілері ғана)

Мұнда көрсетілген қауіпсіздік сипаттамаларына қоса, қосымша жапсырмалар және Механик-жүргізуші нұсқаулығында көрсетілген қауіпсіздік хабарлары мен нұсқаулары осы жүгері жинағыш тіркемесінің тиісті жұмысына қатысты болады.

KR43067,000073C -KK-19NOV10-1/1

Қауіпсіздік ақпаратын тану

Бұл – дабыл белгісі. Машинаңыздан немесе осы нұсқаулықтан бұл белгіні көргенде адам жарақаттану мүмкіндігіне сақ болыңыз.

Ұсынылған алдын алу шаралары мен қауіпсіз технологиялық режимді орындаңыз.

T81389 —UN—07DEC88

DX,ALERT -KK-29SEP98-1/1

Белгі беретін сөздерді түсіну

Белгі беретін ҚАУІП, САҚТАНДЫРУ немесе ЕСКЕРТУ сөздері дабыл белгілерімен бірге пайдаланылады. ҚАУІП аса қауіпті қатерлерді білдіреді.

ҚАУІП немесе САҚТАНДЫРУ ескерту белгілері белгілі бір қауіпті жерлердің жанында орналасады. Жалпы алдын алу шаралары ЕСКЕРТУ қауіпсіздік белгілерінің қатарында тізілген. ЕСКЕРТУ, сондай-ақ, осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік хабарларына назар аударуды талап етеді.

TS187 —KK—03AUG12

JK22594,00000DD -KK-15AUG06-1/1

Қорғаушы киімді кию

Денеге жабысып тұратын киім киіңіз және жұмысыңызға сәйкес қауіпсіздік құрылғысын асыныңыз.

Қатты шудың ұзақ уақыт әсер етуі есту қабілетінің нашарлауына немесе жоғалуына апарып соғуы мүмкін.

Жағымсыз немесе ыңғайсыз қатты шуға қарсы қорғаушы құлаққаптар немесе бітеуіштер сияқты сәйкес келетін есту қабілетін қорғайтын құрылғыны тағып алыңыз.

Құрылғыны абайлап қолдану механик-жүргізушінің толық назарын талап етеді. Машинаны айдау барысында радио немесе музыка құлаққаптарын кимеңіз.



TS206 —UN—23AUG88

JK22594,00000DE -KK-15AUG06-1/1

Қауіпсіздік нұсқаулықтарын орындау

Осы нұсқаулықтағы және машинаңыздың ескерту белгілеріндегі барлық қауіпсіздік хабарламаларын мұқият оқып шығыңыз. Ескерту белгілерін жақсы күйде сақтаңыз. Жоғалып қалған немесе зақымдалған қауіпсіздік белгілерін ауыстырыңыз. Жаңа құрылғы құрамдастары мен қосалқы бөлшектерінің қазіргі ескерту белгілері барлығына көзіңізді жеткізіңіз. Ескерту белгілерінің алмасуын John Deere дилерінен алуға болады.



TS201 —UN—23AUG88

Бұл механик-жүргізуші нұсқаулығында қамтылмаған, бірақ жеткізуші берген бөлшектер мен құрамдастар жөніндегі қосымша қауіпсіздік ақпараты болуы мүмкін.

Машинаның қызметі мен басқару құралдарын дұрыс пайдалануды үйреніңіз. Ешбір адамға нұсқаулықсыз жұмыс істеуге рұсқат етпеңіз.

Машинаңызды дұрыс жұмыс істеу жағдайында сақтаңыз. Машинаға өздігіңізден өзгертулер енгізу қызметі мен/немесе қауіпсіздігін нашарлатуы және машинаның қызмет ету мерзіміне әсер етуі мүмкін.

Егер бұл нұсқаулықтың ешбір бөлігін түсінбесеңіз және көмек қажет етсеңіз, John Deere дилеріне хабарласыңыз.

DX,READ -KK-16JUN09-1/1

Төтенше жағдайларға дайындалу

Өрт басталған жағдайға дайын болыңыз.

Медициналық дәрі қобдиша мен өртсөндіргішті жақын жерде ұстаңыз.

Телефонның жанында дәрігерлердің, жедел жәрдем қызметінің, ауруханаының және өрт сөндіру бөлімінің төтенше жағдай нөмірлерін сақтаңыз.



TS291 —UN—23AUG88

JK22594,00000DF -KK-15AUG06-1/1

Тіркемелерді қауіпсіз сақтау

Қос доңғалақ, тор доңғалақтар және жүктегіштер сияқты сақталатын тіркемелер құлап, ауыр жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Құлауын болдырмау үшін тіркемелерді және аспа құралдарды қауіпсіз сақтаңыз. Ойнап жатқан балаларды және бақылаушыларды сақтау аймағына жақындатпаңыз.

TS219 —UN—23AUG88

JK22594,00000E0 -KK-15AUG06-1/1

Жерге қауіпсіз тию үшін балласттау

Комбайнның жұмыс, рульдік басқару және тежеу өнімділігіне машинаның ауырлық орталығын өзгертетін тіркемелер қатты әсер етеді. Жерге қауіпсіз тиюді сақтау үшін қажет болса, комбайнның артын балласттаңыз. Ең көп рұқсат етілетін оқпан жүктемелерін және жалпы салмақты сақтаңыз.



H68497 —UN—04JUN01

JK22594,00000E1 -KK-15AUG06-1/1

Комбайнды тұраққа қою және қалдыру

Егін ору құралын жерге түсіріңіз.

Комбайнды қалдырудың алдында егін ору құралы мен сепараторды ажыратыңыз. Моторды өшіріңіз және жетек берілісін нейтрал күйге орнатыңыз. Тұрақ тежеуішін орнатыңыз, кілтті шығарыңыз және механик-жүргізуші кабинасын құлыптаңыз.

Комбайнды мотор қосулы күйінде бақылаусыз ұзақ уақыт бойы қалдырмаңыз.

Жүргізу кезінде жүргізуші кабинасынан ешқашан шықпаңыз.



TS230 —UN—24MAY89

JK22594,00000E2 -KK-15AUG06-1/1

Жылжитын бөліктерге тиюді болдырмау

Қолдарды, аяқтарды және киімді механикалық бөліктерге жақындатпаңыз. Қозғалып жатқанында машинаны ешқашан тазаламаңыз, майламаңыз немесе баптамаңыз.

TS256 —UN—23AUG88

JK22594,00000E3 -KK-15AUG06-1/1

Қауіпсіздік шамдарын және құрылғыларын пайдалану

Жалпы жолдарда басқа жол пайдаланушыларымен, тіркемелері немесе сүйрелетін жабдығы бар баяу қозғалатын тракторлармен және өзі жүретін машиналармен соқтығысуларды болдырмаңыз. Арттағы қозғалысты жиі тексеріңіз, әсіресе бұрылыстарды және бұрылу сигнал шамдарын пайдаланыңыз.

Фар шамдарын, жыпықтайтын ескерту шамдарын және бұрылу сигналдарын күндіз де, түнде де пайдаланыңыз. Жабдық шамдары және белгілеуі бойынша жергілікті ережелерді ұстаныңыз. Шамдарды және белгілеуді көрінетін, таза және жақсы жұмыс күйінде сақтаңыз. Зақымдалған немесе жоғалған шамдарды және белгілеуді ауыстырыңыз немесе жөндеңіз. John Deere дилерінен қосымша қауіпсіздк шамдары жинағын алуға болады.



TS951 —UN—12APR90

DX,FLASH -KK-07JUL99-1/1

Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы

Машинаны жолда тасымалдағанда, жолда тасымалдауды ажырату қосқышы (A) жол күйінде болуы керек.

Жолда тасымалдауды ажырату қосқышын басқанда, қосқыштың жол күйінде екенін көрсететін көрсеткіш шам (B) ҚОСЫЛАДЫ. Жолда тасымалдауды ажырату қосқышы келесі функцияларды болдырмайды:

- Хедер биіктігін растау
- Хедер биіктігін көрсету
- CONTOUR MASTER
- Катушканы көтеру/түсіру және катушканы алға/артқа жылжыту
- Түсіру шнегі
- Шнектің шайқалуы
- Қуатты тасушы шнек (жабдықталған болса)
- Сепараторды қосу
- Хедерді қосу
- Хедерді көтеру/түсіру

Алқап жұмысы үшін функцияларды іске қосу үшін жолда тасымалдауды ажырату қосқышын қайтадан басыңыз. Көрсеткіш шамы ӨШІП, қалаған функциялар қайтадан жұмыс істейді.

A—Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы

B—Көрсеткіш шамы

H100049 —UN—03FEB11

S сериялы комбайн көрсетілген

H86951 —UN—20NOV06

70 сериялы комбайн көрсетілген

KR43067,0000963 -KK-24OCT11-1/1

Қондырмасы бар комбайнды қауіпсіз тасымалдау

Мүмкіндігіңізше хедер тіркелген машинаны қоғамдық жолдарда тасымалдамаңыз.

Егер комбайнды бекітілген хедермен тасымалдау қажет болса, хедердегі жыпықтайтын ескерту шамдарының қызмет көрсеткенін және жылтыр материалдың таза және көрінетінін тексеріңіз.

Түзетуші мен көлік бағыттауышын пайдалану ыңғайсыз, тар немесе еңісті жолдарда және көпірден өткен кезде ұсынылады.

Жағдайлар үшін қауіпсіз жылдамдықпен жүргізіңіз.



H52024 —UN—15JUL99

JK22594,00000E4 -KK-15AUG06-1/1

Хедерге жақындамау

Қызметіне байланысты жүгері жинағыш тіркемесі, т.б. сабақ роликтерін конструкциялық әдістермен толығымен қалқандау мүмкін емес. Жұмыс істегенде әрқашан бұл қозғалатын элементтерге жақындамаңыз! Қондырмаға қызмет көрсету немесе тазалау алдында әрқашан қондырма жетегін өшіріңіз, қозғалтқышты өшіріңіз және кілтті алыңыз.

H42442 —UN—10JAN91

CRNHD,90SA,B -KK-14AUG97-1/1

Шатасуды болдырмау

Қысылуды болдырмау үшін жинау материалын машинаға қолмен бермеңіз немесе жұмыс істеп жатқанда машинаны ажыратуға әрекет жасамаңыз. Сабақ роликтері жинау материалын сіз жібергенше тезірек береді.



H45810 —UN—22JUL93

CRNHD,90SA,C -KK-14AUG97-1/1

Айналмалы трансмиссияға жақындамау

Артқы біліктің айналмалы трансмиссиясына түсу ауыр жарақат алуға не өлімге апарып соғуы мүмкін.

Трансмиссия қалқандарын әрқашан орнында сақтаңыз.

Денеге жабысып тұратын киім киіңіз. Комбайн қозғалтқышын тоқтатыңыз және баптауларды, қосуларды жасау немесе қондырманы немесе оның жетек құрамдастарын тазалау алдында трансмиссияның тоқтағанына көз жеткізіңіз.

TS1644 —UN—22AUG95

OUO6035,000146A -KK-30JUL01-1/1

Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету

Жұмысты орындау алдында қызмет үрдісін түсініңіз. Аймақты таза және құрғақ сақтаңыз.

Қозғалып жатқанында машинаны ешқашан майламаңыз, қызмет көрсетпеңіз немесе баптамаңыз. Қолдарды, аяқтарды және киімді механикалық бөліктерден ары ұстаңыз. Қысымды босату үшін бүкіл күшті және жұмысты басқару құралдарын өшіріңіз. Аспа құралды жерге түсіріңіз. Моторды өшіріңіз. Кілтті шығарыңыз. Машинаны салқындатыңыз.

Қызмет жұмысы үшін көтеру керек барлық машина элементтерін қауіпсіз тіреңіз.

Барлық бөліктерді жақсы және тиісті түрде орнатылған күйде сақтаңыз. Зақымды бірден түзетіңіз. Тозған немесе бұзылған бөліктерді ауыстырыңыз. Қонған майды немесе қоқыстарды тазалаңыз.

Өзі жүретін жабдықта электр жүйелерін баптау немесе машинада пісіру алдында батареяның жерге қосу сымжеліні (-) ажыратыңыз.

Сүйрелетін аспа құралдарда, электр жүйесінің құрамдастарына қызмет көрсету немесе машинада пісіру алдында трактордан сымдарды ажыратыңыз.

TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -KK-17FEB99-1/1

Машиналарға қауіпсіз қызмет көрсету

Ұзын шашты артқа жинаңыз. Машина құралдарының немесе қозғалатын бөліктердің жанында жұмыс істегенде галстук, шарф, бос киім кимеңіз немесе алқа тақпаңыз. Егер бұл заттар ілініп қалса, қатты жарақат алуыңыз мүмкін.

Қысқа тұйықталуларды және қозғалатын бөліктерге оралуды болдырмау үшін сақиналарды және басқа зергерлік бұйымдарды алыңыз.



TS228 —UN—23AUG88

DX,LOOSE -KK-04JUN90-1/1

Қорғауыштар және қалқандар

Қорғауыштарды және қалқандарды әрқашан орнында сақтаңыз. Оларға қызмет көрсетуге болатынын және дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Кез келген қорғауыштарды немесе қалқандарды алу алдында әрқашан негізгі берілісті өшіріңіз, моторды өшіріңіз және кілтті шығарыңыз.

Қолдарды, аяқтарды және киімді қозғалатын бөліктерден ары ұстаңыз.



TS285 —UN—23AUG88

JK22594,00000E5 -KK-15AUG06-1/1

Машинаға тиісті қолдау көрсету

Машинада жұмыс істеу алдында әрқашан тіркемені немесе аспа құралды жерге түсіріңіз. Жұмыс машинаны немесе тіркемені көтеруді қажет етсе, оларды қауіпсіз тіреңіз. Көтерілген күйде қалдырылса, гидравликалық тіреліп тұрған құрылғылар төмен түсуі немесе олардан сұйықтық ағуы мүмкін.

Машинаны үздіксіз жүктемеден үгітілуі мүмкін шлак кірпіштерімен, тесік кірпіштермен немесе заттармен тіремеңіз. Тек көтеру құрылғысымен тірелген машинаның астында жұмыс істемеңіз. Осы нұсқаулықтағы ұсынылған үрдістерді ұстаныңыз.

Машинамен бірге аспа құралдар немесе тіркемелер пайдаланылғанда, әрқашан аспа құрал немесе тіркеме механик-жүргізушісінің нұсқаулығында тізілген қауіпсіздік шараларын ұстаныңыз.



TS229 —UN—23AUG88

DX,LOWER -KK-24FEB00-1/1

Жоғары қысымды сұйықтықтарға жол бермеу

Қысыммен шығып жатқан сұйықтық теріге еніп, қатты зақым тигізуі мүмкін.

Гидравликалық немесе басқа желілерді ажырату алдында қысымды шығару арқылы қауіпті болдырмаңыз. Қысымды қолдану алдында барлық қосылымдарды бекемдеңіз.

Ағып жатқан жерлерді картон бөлігімен іздеңіз. Жоғары қысымды сұйықтықтардан қолдарыңызды және денеңізді қорғаңыз.



X9811 —UN—23AUG88

Егер апат орын алса, бірден докторға барыңыз. Теріге енген кез келген сұйықтықты хирургиялық жолмен шығару керек, әйтпесе гангрена пайда болуы мүмкін. Осы зақым түрімен таныс емес дәрігерлер хабары бар медициналық көзден анықтама алуы керек. Мұндай ақпаратты АҚШ, Иллинойс, Молин қаласындағы Deere & Company медициналық бөлімінен алуға болады.

JK22594,00000E6 -KK-15AUG06-1/1

Пісіру немесе қыздыру алдында бояуды алу

Ықтимал улы булы заттардан және шаңнан абай болыңыз.

Пісіру, дәнекерлеу немесе газ кескішін пайдаланып бояуды қыздырғанда қауіпті булы заттар пайда болуы мүмкін.

Қыздыру алдында бояуды алыңыз:

- Қыздыру әсер ететін аймақтан ең азы 100 мм-ге (4 дюйм) дейін бояуды алыңыз. Бояуды алу мүмкін емес болса, қыздыру немесе пісіру алдында бекітілген газ тұтқышты киіңіз.
- Бояуды топырақпен немесе жонып алсаңыз, шаңды жұтпаңыз. Бекітілген газ тұтқышты киіңіз.
- Еріткішті немесе бояу түсіргішті пайдалансаңыз, пісіру алдында түсіргішті сабын және сумен жуып тастаңыз. Аймақтан еріткіш немесе бояу түсіргіш контейнерлерін және басқа тұтанғыш материалдарды алып тастаңыз. Пісіру немесе қыздыру алдында булы заттардың ең кемі 15 минут бойы ашылуына мүмкіндік беріңіз.



TS220 —UN—23AUG88

Пісіру орын алатын аймақтарда хлорлы еріткішті пайдаланбаңыз.

Бүкіл жұмысты улы булы заттарды және шаңды алып кететін жақсы желдетілетін аймақта орындаңыз.

Бояуды және еріткішті тиісті түрде тастаңыз.

DX,PAINT -KK-24JUL02-1/1

Қысымдалған сұйықтық желілерінің жанында қыздыруды болдырмау

Қысымдалған сұйықтық желілерінің жанында қыздыру тұтанғыш аэрозольды тудырып, сіздің және жаныңызда тұрған адамдардың қатты күйіктер алуына әкелуі мүмкін. Қысымдалған сұйықтық желілері немесе басқа тұтанғыш материалдардың жанында пісіру, дәнекерлеу немесе газ кескішін пайдаланып қыздырмаңыз. Қысымдалған желілер қызу тікелей тұтану аймағының астында болғанда кездейсоқ жарылуы мүмкін.

TS953 —UN—15MAY90

DX,TORCH -KK-10DEC04-1/1

Қоқысты тиісті түрде тастау

Қоқысты дұрыстап тастамау қоршаған ортаға және экологияға қауіп төндіруі мүмкін. John Deere жабдығында пайдаланылатын ықтимал қауіпті қоқысқа май, отын, суыту сұйықтығы, тежеуіш сұйықтығы, сүзгіштер және батареялар жатады.

Сұйықтықтарды шығарғанда ақпайтын контейнерлерді пайдаланыңыз. Біреу байқамай ішуі мүмкін тамақ немесе сусын контейнерлерін пайдаланбаңыз.

Қоқысты жерге, канализация құбырына немесе кез келген су көзіне төкпеңіз.

Желдету жүйесінен салқындатқыш заттардың шығуы Жер шарының атмосферасына зақым тигізеді. Үкімет ережелері пайдаланылған желдету жүйесінің салқындатқыш затын куәліктендірілген желдету жүйелеріне қызмет көрсету орталығында қалпына келтіруді және қайта пайдалануды талап етуі мүмкін.



TS1133 —UN—26NOV90

Жергілікті қоршаған орта немесе қайта пайдалану орталығынан немесе John Deere дилерінен қоқысты қайта пайдаланудың немесе тастаудың дұрыс жолы туралы сұраңыз.

DX,DRAIN -KK-03MAR93-1/1

Қауіпсіздік белгілерін ауыстыру

Жоқ немесе зақымдалған қауіпсіздік белгілерін ауыстырыңыз. Қауіпсіздік белгілерінің дұрыс орналасуы үшін машинаның механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.



TS201 —UN—23AUG88

DX,SIGNS1 -KK-04JUN90-1/1

Жапсырмалы қауіпсіздік белгілері

Машинаның кейбір маңызды жерлерінде ықтимал қауіпті білдіретін қауіпсіздік белгілері жапсырылады. Қауіп ескерту үшбұрышындағы суретпен көрсетілген. Жанындағы сурет жеке жарақатты болдырмау әдісі туралы ақпарат береді. Осы қауіпсіздік белгілері, олардың машинадағы орналасуы және қысқа түсіндірме мәтін төменде көрсетілген.

TS231 —KK—03AUG12

SS43267,00000E8 -KK-19JUN12-1/1

Хедерге қысылу

Жарақат алуды немесе өлімді болдырмау үшін тазалау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ. Жинау құралдарындағы роликтер сіз сабақты жібергеннен тезірек қозғалады.



H84407 —UN—09SEP05

JK22594,0000133 -KK-06SEP06-1/1

Айналмалы трансмиссия

Айналмалы трансмиссияға түсу ауыр жарақат алуға не өлімге апарып соғуы мүмкін. Барлық қалқандарды орнында сақтаңыз. Айналатын бөліктерге тиюді болдырмаңыз.



H84408 —UN—09SEP05

JK22594,0000134 -KK-06SEP06-1/1

StalkMaster™ жүгері жинағыш тіркемелері

Айналатын сабақ пышақтарынан немесе лақтырылған заттардан ауыр жарақат алуды болдырмаңыз. Жүгері жинағыш тіркемесі жұмыс істеп тұрғанда жақындамаңыз.



StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0000D79 -KK-10JAN08-1/1

Жүгері жинағыш тіркемесінің тасымалдау салмағы

Бұл жүгері жинағыш тіркемесінің тасымалдау салмағы 3630 кг-нан (8000 фунт) асады. Басып қалудан жарақат алуды болдырмау үшін тиісті көтеру және жүктеу мүмкіндіктері бар көтеру құрылғысын пайдаланыңыз. Бастың дәл салмағын "Сипаттамалар" бөлімінде қараңыз.



OUO6075,0000D7A -KK-10JAN08-1/1

Тіркемеде тасымалдау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Енге, шамдарға және белгілерге қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болғанда, комбайнды жүгері жинағыш тіркемесі бекітілген күйде тасымалдамаңыз. Мүмкін болса, жүгері жинағыш тіркемесін жүк автомобилінде немесе хедер тіркемесінде тасымалдаңыз.

Тіркемені жасап шығарушының қауіпсіз тасымалдау процедураларына қатысты ұсыныстарын орындаңыз. Мұндай нұсқаулар жоқ болса, мына нұсқауларды орындаңыз:

- **Тежеуіштер жабдықталмаған тіркемеде 32 км/сағ-тан (20 миль/сағ) асатын және тежеуіштермен жабдықталған тіркемеде 40 км/сағ-тан (25 миль/сағ) асатын жылдамдықтармен тасымалдамаңыз.**
- **Әрқашан тиісті өлшемдегі қауіпсіздік сүйреу шынжырын бекітіңіз.**
- **Әрқашан тіркеменің немесе хедердің артына баяу жылжитын көлік (БЖК) белгісі орнатылғанын тексеріңіз.**
- **Әрқашан тіркеменің арты қызыл рефлекторлармен, екі қызыл артқы шамдармен және бұрылу сигналдарымен жабдықталғанын тексеріңіз.**
- **Тасымалдау енін азайту үшін нүктелер жиналған (жоғары қараған) күйде болуы керек.**

H88843 —UN—31JUL07

Тасымалдау үшін жиналған түрде көрсетілген жерлер

KR43067,00007EF -KK-16MAR11-1/4

1. Әрбір ішкі жинауыш нүктесін (B) ысырма (A) жабылғанша көтеріңіз.

A—Ысырма **B—Нүкте**



H88847 —UN—24JUL07

Келесі бетте жалғасады

KR43067,00007EF -KK-16MAR11-2/4

2. Хедердің ескерту шамдарын (A) артқа қарай айналдырыңыз.

A—Ескерту шамы



H94376 —UN—26JUN09

KR43067,00007EF -KK-16MAR11-3/4

3. Екі сыртқы жинауыш нүктесін ысырма істігі (A) жабылғанша көтеріңіз.

A—Ысырма

H89293 —UN—14JAN09

KR43067,00007EF -KK-16MAR11-4/4

Комбайнда тасымалдау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Енге, шамдарға және белгілерге қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

МАҢЫЗДЫ: Мүмкіндігіңізше хедер тіркелген машинаны қоғамдық жолдарда тасымалдамаңыз.

Егер комбайнды бекітілген хедермен тасымалдау қажет болса, хедердегі жыпықтайтын ескерту шамдарының қызмет көрсеткенін және жылтыр материалдың таза және көрінетінін тексеріңіз.

Түзетуші мен көлік бағыттауышын пайдалану ыңғайсыз, тар немесе еңісті жолдарда және көпірден өткен кезде ұсынылады.

Жағдайларға қауіпсіз жылдамдықпен жүргізіңіз.

H102589 —UN—05JUL11

A—Көтеру/төмендету қосқышы

1. Платформаны хедер қосқышымен (A) толығымен көтеріңіз.

Келесі бетте жалғасады

KR43067,0000964 -KK-24OCT11-1/4

2. Беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуішін (A) қосыңыз.

A—Қауіпсіздік тіреуіші



H90891 —UN—26FEB08

KR43067,0000964 -KK-24OCT11-2/4

3. Жол тасымалдағышын ажырату қосқышын (A) қосыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қосқыш қосылғанда шам (B) ҚОСУЛЫ болады.

A—Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы

B—Көрсеткіш шамы

H100049 —UN—03FEB11

S *сериясы көрсетілген*

H86951 —UN—20NOV06

70 сериясы көрсетілген

Келесі бетте жалғасады

KR43067,0000964 -KK-24OCT11-3/4

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жолда немесе магистральда тасымалдағанда, жыпықтайтын ескерту шамдары мен артқы шамдар екі жақтан да келе жатқан машиналарға ескерту береді. Комбайнды қоғамдық жолдарда жүргізгенде, ескерту шамдары ҚОСУЛЫ болуы керек.

Ескерту шамын келе жатқан жүргізушілерге бағыттау үшін, кабина баспалдағын толығымен алдыға бұрыңыз.

Егер заңмен тыйым салынған болса, жыпықтайтын ескерту шамдарын жақпаңыз.

4. Жолда жүргізу үшін қауіпсіздік шам қосқышын (A) ҚОСЫҢЫЗ.

   Түнде жүргізу үшін жол шамдарының қосқышын (B) ҚОСЫҢЫЗ. Жол шамдары ҚОСУЛЫ кезде қауіпсіздік шамдары автоматты түрде жұмыс істейді.

A—Қауіпсіздік шам қосқышы B—Жол шамының қосқышы



H103736 —UN—24OCT11

S сериялы комбайн

H90803 —UN—12FEB08

70 сериялы комбайн

KR43067,0000964 -KK-24OCT11-4/4

Жүгері жинағыш тіркемесін беріліс механизмі корпусына бекіту

МАҢЫЗДЫ: Хедерді пайдаланғанда қажет ерекше шиналарды комбайнның механик-жүргізуші нұсқаулығынан қараңыз.

Ысырма істіктерін хедер жерде болғанда пайдаланбау керек. Көп элементті байланыс құралын хедер жерде болғанда іске қосу керек болса, тұтқадан кабельді ажыратыңыз.

1. Дыбыстық сигнал беріңіз, моторды іске қосыңыз және беріліс механизмі корпусын төмендетіңіз.
2. Беріліс механизмінің корпусы жақтау саңылауының ортасына келмегенше комбайнды баяу алға жүргізіңіз.
3. Беріліс механизмінің корпусындағы екі ілгек (A) жоғарғы жақтаудағы қалталарға кіргенін тексеріп, платформаны толығымен көтеріңіз.
4. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз, кілтті шығарыңыз және беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуішін орнатыңыз.



H70033 —UN—19SEP01

A—Ілгек (беріліс механизмі корпусында 2 дана)

KR43067,0000731 -KK-17MAR11-1/9

5. Қақпақты (A) алыңыз да, көп элементті байланыс құралының бетін (B) тазалаңыз.

A—Қақпақ

B—Көп элементті байланыс құралының беті



H74036 —UN—19NOV02



H74037 —UN—05NOV02

Келесі бетте жалғасады

KR43067,0000731 -KK-17MAR11-2/9

6. Тұтқаны (A) ашыңыз және көп элементті байланыс құралын (B) сақтау кронштейнінен алыңыз.

A—Тұтқа

B—Көп элементті байланыс құралы



H99084 —UN—17NOV10

KR43067,0000731 -KK-17MAR11-3/9

ЕСКЕРТУ: Ысыру механизмінің кабелін зақымдамау үшін тұтқаға кесетін бұранда бекітілген. Хедер жерде болғанда ысырма істіктерін пайдалануға әрекет жасау тұтқадағы бұранданы сындырады. (Осы бөлімде кейінірек "Қосымша кесетін бұранданың орны" мақаласын қараңыз.)

Хедер бекітілген кезде, ысырма істіктері ысырма тақтасының тесіктері арқылы еркін қозғалуы керек. Егер ысырма істіктері ысырма тақталары арқылы шықпаса, хедердегі ысырма тақталардың тиісті түрде бапталғанын тексеріңіз.

7. Көп элементті байланыс құралын (A) саңылауға (B) орнатыңыз да, тұтқаны (C) жабыңыз.



H89284 —UN—20JUL07

A—Көп элементті байланыс құралы

B—Саңылау

C—Тұтқа

KR43067,0000731 -KK-17MAR11-4/9

Сырғу құлпы бар көп элементті байланыс құралымен жабдықталған машиналар

МАҢЫЗДЫ: Көп элементті байланыс құралы арқылы тақтаның сырғуы құлыпталмаса, астық жинағанда немесе тасымалдағанда хедер құлауы мүмкін.

Көп элементті байланыс құралының тұтқасы жабық болғанда, көп элементті байланыс құралының ысырма жиыны (B) арқылы тақтаның (A) сырғуын құлыптаңыз да, жылдам құлыптау істігімен (C) бекітіңіз.

A—Құлыптау тақтасы

B—Көп элементті байланыс құралының ысырма жиыны

C—Жылдам құлыптау істігі



H81286 —UN—23JUN04

Сырғуды құлыптау тақтасымен жабдықталған

Келесі бетте жалғасады

KR43067,0000731 -KK-17MAR11-5/9

Түймешік құлпы бар көп элементті байланыс құралдарымен жабдықталған машиналар

МАҢЫЗДЫ: Көп элементті байланыс құралын түймешік құлыпы жабылатындай толығымен жаппау астық жинағанда немесе тасымалдағанда хедердік құлауына әкелуі мүмкін.

1. Көп элементті байланыс құралының тұтқасы толығымен жабық болғанда, түймешік құлпы (A) автоматты түрде муфталарды бірге құлыптайды.

A—Түймешік құлпы



H82373 —UN—07FEB05

Түймешік құлпымен жабдықталған ысырма

KR43067,0000731 -KK-17MAR11-6/9

2. Көп элементті байланыс құралы ысырылғанда, ысырма істіктері (A) хедердегі ысырма тақтасының тесіктері арқылы еркін қозғалуы керек. Ысырма тақтасы (B) кронштейнге (C) тиюі керек. Тақтаның төменгі жағы мен істіктің арасы (D) тақтаның жоғарғы жағы мен істік арасынан (E) азырақ болуы керек. Бұл ысырма тақтасын аударуды қажет етуі мүмкін.
3. **Баптау қажет болса:** Бұрандаларды (F) алыңыз, тақтаның (B) бір шетін екінші шетіне аударыңыз да, қайта орнатыңыз.
4. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Ысырма тақтасының орнату бұрандалары, M12—Айналдыру моменті	130 Н·м (96 фунт-фут)

A—Ысырма істігі
B—Ысырма тақтасы
C—Жақтау
D—Төменгі саңылау
E—Жоғарғы саңылау
F—Бұрандалар



H100720 —UN—17MAR11



H100709 —UN—17MAR11

Келесі бетте жалғасады

KR43067,0000731 -KK-17MAR11-7/9

5. Көп элементті байланыс құралының қақпағын (A) платформада сақтау күйіне орнатыңыз.

A—Қақпақ

H89283 —UN—14JAN09

Сақтау күйі

KR43067,0000731 -KK-17MAR11-8/9

6. Телескоптық жетекші білікті (A) сақтау күйінен алыңыз және беріліс механизмі корпусының білігіне (B) жалғаңыз. Тез бекітілетін фланец толығымен құлыптайтынын тексеріңіз.

A—Телескоптық жетекші білік
B—Беріліс механизмі корпусының білігі



H99085 —UN—17NOV10

KR43067,0000731 -KK-17MAR11-9/9

Жүгері жинағыш тіркемесін Pre 60 сериялы беріліс механизмінің корпусына бекіту

Жүгері жинағыш тіркемесін бұрынғы комбайнға бекіту үшін түрлендіру жинақтары қажет. John Deere дилеріне хабарласыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Жүгері жинағыш тіркемесі мен беріліс механизмі корпусының зақымдалуына жол бермеңіз. Беріліс механизмі корпусының әр жағындағы ысырма істіктері (A) хедерді бекіту алдында тартылуы қажет.

Тіреуіш болтын (B) кіргізіңіз де, жоғары қарай айналдырыңыз. Егер істіктер кеңейтілген болса, хедер бекітілгенде беріліс механизмінің корпусы зақымдалады.



H41118 —UN—18JUN01

A—Ысырма істігі **B—Тіреуіш болты**

KR43067,0000756 -KK-01DEC10-1/1

Егін орғышқа немесе жүгері тазалағышына жүгері жинағыш тіркемесін бекіту

Егін орғышқа немесе жүгері тазалағышына жүгері жинағыш тіркемесін бекіту немесе ажырату үшін сол машинаның механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.

KR43067,0000751 -KK-01DEC10-1/1

Беріліс механизмі корусынан жүгері жинағыш тіркемесін ажырату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жетекші біліктерді комбайнға жалғанған күйде қалдырмаңыз. Беріліс механизмі корпусы кездейсоқ қосылса, жарақат алуыңыз немесе машина зақымдалуы мүмкін.

1. Телескоптық жетекші білікті беріліс механизм корпусының білігінен (A) ажыратып, сақтау кронштейніне орналастырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Ысырма істіктерін хедер жерде болғанда пайдаланбау керек. Көп элементті байланыс құралын хедер жерде болғанда іске қосу керек болса, тұтқадан кабельді ажыратыңыз.

ЕСКЕРТУ: Тұтқа тіреуішке дейін жоғары көтерілген болса, ысырма істіктерін толығымен тарту керек. Ысырма істіктер толығымен тартылмаса, кабельдің орнатылуын баптаңыз ("Жалғыз жерге ысыру – баптау" бөлімін қараңыз).

2. Көп элементті байланыс құралының ысырма жиыны арқылы жылдам құлыптау істігін және сырғуды құлыптау тақтасын алыңыз.
3. Хедерде көп элементті байланыс құралының қақпағын сақтау күйінен алыңыз.
4. Тұтқаны көтеріңіз және беріліс механизмі корпусының байланыс нүктесінен (B) көп элементті байланыс құралын алып тастаңыз.



H99086 —UN—17NOV10

A—Беріліс механизмі корпусының білігі

B—Көп элементті байланыс құралының қосылымы

5. Көп элементті байланыс құралын платформадағы сақтау күйіне орналастырыңыз және тұтқамен құлыптаңыз.
6. Қақпақты беріліс механизмі корпусының байланыс нүктесіне орналастырыңыз және тұтқаны құлыптаңыз.

KR43067,0000732 -KK-01DEC10-1/2

7. Дыбыстық сигнал беріңіз, моторды іске қосыңыз, беріліс механизмі корпусын ілгектер (A) жүгері жинағыш тіркемесінің жоғарғы жақтауынан төмен болғанша төмендетіңіз де, комбайнды баяу артқа жүргізіңіз.

A—Ілгектер (беріліс механизмі корпусында 2 дана)



H70033 —UN—19SEP01

KR43067,0000732 -KK-01DEC10-2/2

Жалғыз жерге ысыру – баптау

ЕСКЕРТУ: CONTOUR MASTER беріліс механизмі корпусы: Тек көп элементті байланыс құралындағы кабельді баптау керек.

Тегіс жер беріліс механизмінің корпусы: Кабель төменгі шеттің ортасында болмаса (ысырма істігінің орны), тек көп элементті байланыс құралындағы кабельді баптау керек. "Тегіс жер беріліс механизмі корпусы кабелінің төменгі шеті – баптау" бөлімін қараңыз.

1. Сол жақ беріліс механизмі корпусының қалқанын (A) ашыңыз.
2. Кабельдің контргайкаларын (B) босатыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Тұтқаның көп элементті байланыс құралында тіреуіш алдында екенін тексеріңіз. Тұтқаның тіреуіш алдында екенін тексермесе, істік өлшемдері дәл емес болып, астық жинағанда немесе тасымалдағанда хедер құлауы мүмкін.

3. Көп элементті байланыс құралының тақтасын тіреуіш алдына орнатыңыз.



H78649 —UN—17OCT03



H78650 —UN—17OCT03

A—Қалқан **B—Контргайкалар**

JK22594,0000094 -KK-27JUL06-1/4

ЕСКЕРТУ: Кронштейнде кабельді "жоғары" жылжыту істікті ары қарай ішке тартады.

Кронштейнде кабельді ”төмен” жылжыту істікті ары қарай сыртқа итереді.

4. Істікті тиісті түрде баптау үшін кронштейндегі кабельді қажетінше баптаңыз:
   - Сол жақ ысыру істігі +/- 2 мм (A) шығып тұруы керек.



H79344 —UN—10DEC03

Сол жақ ысыру істігі

A—Өлшем

Келесі бетте жалғасады

JK22594,0000094 -KK-27JUL06-2/4

5. Төменгі контргайканы (B) ұстап тұрыңыз және жоғарғы контргайканы (A) бекемдеңіз.

A—Жоғарғы контргайка **B—Төменгі контргайка**



H81289 —UN—23JUN04

JK22594,0000094 -KK-27JUL06-3/4

МАҢЫЗДЫ: Істіктердің көрсетілген өлшемдерге орнатылғаны тексерілмесе, астық жинағанда немесе тасымалдағанда хедер құлауы мүмкін.

6. Көп элементті байланыс құралының тұтқасын (A) толығымен төмендетіңіз және істіктердің (B) (екі жақ) сипаттамаға сай орнатылғанын тексеріңіз. Сипаттамаға сай орнатылмаған болса, қайта баптаңыз.

Сипаттама

Беріліс механизмі корпусының істіктері—Қашықтық.....45 - 52 мм (1-3/4 дюйм - 2 дюйм)

A—Көп элементті байланыс құралының тұтқасы **B—Істіктер**



H81287 —UN—23JUN04

H81288 —UN—23JUN04

JK22594,0000094 -KK-27JUL06-4/4

Тегіс жер беріліс механизмі корпусы кабелінің төменгі шеті – баптау

Кронштейнде (B) ирек оймалар (A) ортасында болмаса, ысыру кабелінің төменгі шетін баптау керек.

Контргайкаларды (C) босатыңыз да, кабельді ирек оймалар кронштейннің ортасында болатындай баптаңыз.

Контргайкаларды бекемдеңіз.

A—Ирек оймалар
B—Кронштейн
C—Контргайкалар



H79380 —UN—10DEC03



H79389 —UN—10DEC03

MH81805,0000700 -KK-17MAR05-1/1

Беріліс механизмі корпусының ысыру істіктері (тазалау)

Ысырма істіктерін жылжыту қиын болса, бұрандаларды (A) алыңыз да, істік аумағын тазалаңыз. Бұл бұрандаларға қолжеткізу үшін беріліс механизмі корпусының жақтауын толығымен қисайту қажет болуы мүмкін.

A—Бұранда

H74309 —UN—18NOV02

MH81805,0000701 -KK-17MAR05-1/1

Беріліс механизмі корпусын ашу

Кесетін бұранда істен шыққанда хедерді алу үшін ысыру істіктерін (A) ысырма тақталары арқылы итеріңіз де, тесікке (C) M12 бұрандасын (B) орнатыңыз. Қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

A—Ысыру істіктері
B—Бұранда
C—Тесік



H74310 —UN—18NOV02

MH81805,0000702 -KK-17MAR05-1/1

Ысыру механизмі кабелінің кесетін бұрандасының орны

Кесетін бұранда (A) сынып қалса, алып тастап, қосымша кесетін бұрандамен (B) ауыстырыңыз. Үш қосымша кесетін бұранда қамтамасыз етілген.

A—Кесетін бұранда

B—Қосымша кесетін бұрандалар



H74311 —UN—25NOV02

MH81805,0000703 -KK-17MAR05-1/1

Қашан калибрлеу қажет

ЕСКЕРТУ: **Бүкіл калибрлеу:** *Хедердің калибрлеулерін комбайнның механик-жүргізуші нұсқаулығында қараңыз.*

Калибрлеу процедураларын алғашқы пайдалану алдында я болмаса хедер биіктігін басқару датчигін, негіздік тақтаның орналасу датчигін немесе байланысты құрамдастарды ауыстырғанда орындау керек.

- Хедерді калибрлеу – LC1 (хедер)
- CONTOUR MASTER бұрыш датчигін калибрлеу – LC1 қисайту (қосымша)
- Гидравликалық жолмен бапталатын негіздік тақта – LC1 (қосымша) 50 және 60 сериялық комбайндардағы датчикті калибрлеу – dEc
- Белсенді қалқуды калибрлеу – FLO

ЕСКЕРТУ: Калибрлеуді жалғастыру алдында қатені тудыратын күйді түзету керек.

Егер калибрлеу процедуралары кезінде қандай да қателер орын алса, 50 және 60 сериялық комбайндарда үш еселенген тахометр дисплейінде және 70 сериялық комбайнда Command Center дисплейінде қате кодтары көрсетіледі.

JK22594,000026C -KK-11SEP07-1/1

Калибрлеудің қате кодтары

МАҢЫЗДЫ: Калибрлеу процедурасын жалғастыру алдында қате кодын тудыратын күйде түзету керек.

Калибрлеу процедуралары кезінде қандай да қате кодтары орын алса (ERxx), John Deere дилеріне қоңырау шалып, қате кодының нөмірін айтыңыз.

KR43067,0000757 -KK-01DEC10-1/1

S сериялық комбайндар үшін пайдаланушының калибрлену үрдістері

Қол жетімді калибрленулерді комбайнның Механик-жүргізуші нұсқаулығында қараңыз.

Калибрленулер экранда көрсетілген нұсқауларды пайдалану арқылы орындалады. Механик-жүргізуші диагностика мәзірін таңдайды, қалаған калибрленуді таңдайды және берілген нұсқауларды орындайды.

1. Диагностика белгішесін бөлектеңіз және растау қосқышын басыңыз.
2. Калибрлену белгішесін (A) бөлектеңіз және растау қосқышын басыңыз.
3. Калибрлену мәзірін (B) бөлектеңіз және растау қосқышын басыңыз.
4. Қалаған калибрленуді таңдаңыз. Растау қосқышын басыңыз.
5. Енгізу/қабылдау белгішесін (C) бөлектеңіз және растау қосқышын басыңыз.
6. Қалаған калибрленуді орындау үшін экранда көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
7. Қосымша калибрленулер үшін үрдісті қажетінше орындаңыз.

H94478 —UN—31MAR10

Диагностика белгішесі



H94928 —UN—11OCT10

A—Калибрлеу белгішесі
B—Калибрлену мәзірі
C—Енгізу/қабылдау белгішесі

KR43067,0000965 -KK-24OCT11-1/1

70 сериялы комбайндар үшін пайдаланушының калибрлену үрдістері

Қол жетімді калибрленулерді комбайнның Механик-жүргізуші нұсқаулығында қараңыз.

1. Диагностика және калибрлену белгішесінен (A) калибрлену мәзірі (C) белгіленбегенше таңдау дискісін (B) айналдырыңыз. Растау қосқышын (D) басыңыз.
2. Қалаған калибрлену бөлектелмегенше таңдау дискісін айналдырыңыз және растау қосқышын басыңыз.
3. Енгізу/қабылдау белгішесі (E) белгіленбегенше таңдау дискісін айналдырыңыз және растау қосқышын басыңыз.
4. Қалаған калибрленуді орындау үшін экранда көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
5. Қосымша калибрленулер үшін үрдісті қажетінше орындаңыз.

A—Диагностика және калибрлену белгішесі
B—Таңдау дискісі
C—Калибрленулер мәзірі
D—Растау қосқышы
E—Енгізу/қабылдау белгішесі



H87479 —UN—21FEB07

H86977 —UN—20NOV06

KR43067,00007F2 -KK-16MAR11-1/1

50/60 сериялы комбайндар үшін пайдаланушының калибрлену үрдістері

Хедерді калибрленуге дайындау:

- Хедерді комбайнға бекітіңіз және хедер сымдарын комбайн сымдарына жалғаңыз.
- Пневморессорды орнатылған деңгей датчигіне орнатыңыз (осы бөлімде "ПНЕВМОРЕССОРДЫ ТЕҢШЕУ (ХЕДЕРДІ КАЛИБРЛЕУ АЛДЫНДА)" мақаласын қараңыз).
- Хедердің биіктік датчиктерінің (жабдықталған болса) жұмыс істейтіндігіне көз жеткізіңіз.
- Комбайнды іске қосыңыз және тегіс қатты бетке жүргізіңіз.

Диагностика қосқышын басыңыз. Үш еселенген дисплей тахометрінде **DIA** орын алады.



H71445 —UN—28MAR02

Келесі бетте жалғасады

KR43067,0000966 -KK-24OCT11-1/10

Калибрлену қосқышын басыңыз. Үш еселенген дисплей тахометрінде **CAL** және **conc** орын алады.



H68151 —UN—23MAY01

KR43067,0000966 -KK-24OCT11-2/10

Үш еселенген дисплей тахометрінде **CAL** және **hdr** орын алғанша жоғары және төмен көрсеткі пернелерін басыңыз.



H68159 —UN—23MAY01

Келесі бетте жалғасады

KR43067,0000966 -KK-24OCT11-3/10

Хедерді калибрлеу режиміне кіру үшін енгізу қосқышын басыңыз. Үш еселенген дисплей тахометрінде **hdr** және **H-dn** (**P-dn** ішінде қысымы бар HYDRAFLEX басы үшін орын алады) орын алады.

ЕСКЕРТУ: Егер Hydraflex платформасы қосымша датчиктермен жабдықталған болса H-dn пайда болады.



H68160 —UN—23MAY01



H71305 —UN—14MAR02

KR43067,0000966 -KK-24OCT11-4/10

Датчиктің минималды параметрін орнатыңыз.

Хедерді көтеру/төмендету және еңкейту қосқышын (A) пайдаланып хедерді жерде тегіс жатқанша төмендетіңіз және еңкейтіңіз.

A—Хедерді көтеру/төмендету қосқышы



H74747 —UN—18MAR03

Келесі бетте жалғасады

KR43067,0000966 -KK-24OCT11-5/10

Егер **H-dn** көрсетілсе, келеі қадамға өтіңіз.

Егер **P-dn** көрсетілсе, қысым 1000 фунт-дюйм2 (6900 кПа) (69 бар) деңгейінен төмен болғанша қысымды хедердің қалқу түймесімен азайтыңыз.

Қалқу қысымы қысым төмендетілгеннен кейін көрсетіледі.

Қысым 1000 фунт/дюйм2 (6900 кПа) (69 бар) деңгейінен төмен болғанда **H-dn** пайда болады.



H75742 —UN—18MAR03

KR43067,0000966 -KK-24OCT11-6/10

Калибрлену қосқышын басыңыз. Үш еселенген дисплей тахометрінде **hdr** және **H-UP** көрсетіледі.



H68161 —UN—23MAY01

KR43067,0000966 -KK-24OCT11-7/10

Датчиктің максималды параметрін орнатыңыз.

Хедерді көтеру/төмендету қосқышын (A) пайдаланып хедерді толығымен көтеріңіз.

A—Хедерді көтеру/төмендету қосқышы



H74747 —UN—18MAR03

Келесі бетте жалғасады

KR43067,0000966 -KK-24OCT11-8/10

Калибрлену қосқышын басыңыз. Үш еселенген дисплей тахометрінде **EOC** көрсетіледі.



H68162 —UN—23MAY01

KR43067,0000966 -KK-24OCT11-9/10

Калибрлеу мәндерін сақтау үшін енгізу қосқышын басыңыз және қалыпты жұмысқа оралыңыз немесе калибрлеуді үзу (және мәндерді сақтамау) үшін артқы көрсеткі қосқышын басыңыз.

Қалыпты әрекетке оралу үшін артқы жолақ қосқышын басыңыз.



H68163 —UN—23MAY01

KR43067,0000966 -KK-24OCT11-10/10

Active Header Control дисплейі — сипаттар

ЕСКЕРТУ: **Әр функция туралы толық ақпаратты комбайнның Механик-жүргізуші нұсқаулығында қараңыз.**

Active Header Control дисплейі (A): Механик-жүргізушіге дисплейде тиісті белгішені бөлектеу арқылы функцияның қайсысы ағымда белсенді екенін анықтауға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ: Басқару түймешіктерінің орналасу орындары комбайнның үлгісіне және орнатылған жабдыққа байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Хедер биіктігін көрсету түймешігі (B): Механик-жүргізушіге жерге қатысты хедердің күйін таңдауға және бұл күйді автоматты түрде сақтауға мүмкіндік береді.

Хедер биіктігін көрсету түймешігі — HydraFlex (B): Механик-жүргізушіге кесуші механизмнің жер үстіндегі қысымын немесе кесуші механизмнің салмағын баптауға және бұл параметрге автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді. HydraFlex/HydraFloat хедер биіктігін көрсетумен бірге хедердік жерге қатысты орнын сақтау, жер бедерін қайталау және сол күйге автоматты түрде оралу үшін жұмыс істейді.

Хедер биіктігін растау түймешігі (C): Механик-жүргізушіге машинаға қатысты беріліс механизмі корпусының күйін орнатуға және бұл күйге автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді.

Contour-Master түймешігі (D): Механик-жүргізушіге жерге байланысты хедердің күйін орнатуға мүмкіндік береді. Көрсеткіштер хедердің әр ұшындағы биіктігін анықтау үшін пайдаланылады. Хедер әр шетінде жерге дейінгі қашықтықты теңестіру үшін беріліс механизмінің корпусында еңкейтіледі. Хедер биіктігінің көрсеткіші—HydraFlex (қосымша) функциясымен жабдықталған болса, кесуші механизмнің жерге қатысты күйін баптау үшін жүйенің екеуісі бірге жұмыс істейді.

Dial-A-Speed түймешігі (E): Механик-жүргізушіге катушка не таспа терімшінің белдіктері үшін автоматты басқару жылдамдығын таңдауға мүмкіндік береді. Қызметтік жылдамдық - машинаның жолдағы жылдамдығының катушка/белдік жылдамдығына қатынасы.

Беріліс механизмі корпусының қалқу түймешігі (F): Қатты хедерге жермен жанасып жұмыс істеуге және орнатылған жанасудың қысымын сақтауға мүмкіндік береді. Механик-жүргізуші хедердің жерге қаншалықты қатты тиетінін және сол қысымды автоматты түрде қайтаруды таңдайды.

Катушка күйін растау түймешігі (G): Механик-жүргізушіге катушканың биіктігін және алдыңғы/артқы күйін таңдауға және бұл күйге автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді.



H100107 —UN—08FEB11

S сериялы бұрыштық дисплей

H100108 —UN—08FEB11

S сериялы түймешіктер



H86001 —UN—13DEC06

70 сериялы бұрыштық дисплей және түймешіктер

Негіздік тақта күйін растау (H): Механик-жүргізушіге бапталатын негіздік тақталардың (жабдықталған болса) саңылау енін таңдауға және сол күйге автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді.

KR43067,0000A1A -KK-26JAN12-1/1

Хедер биіктігін автоматты басқару жүйелерінің сипаттамасы

Хедер биіктігін автоматты басқару жүйелері тегіс емес жерді өтейді және хедердің көлденең және тік күйін басқарады. Жүйе үздіксіз алдын ала орнатылған күй мен ағымдағы күйді салыстырып отырады, бұл хедерді қажетті жұмыс күйінде ұстап отыруға мүмкіндік береді. Мәндер жауап беру деңгейін баптау және сезімталдықты баптау арқылы және шынтақ таянышында орналасқан таңдау дискісімен енгізіледі.

Жүйелік талаптар:

- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.
- Мотор қосулы.
- Хедер қосылған.
- Хедердің қажетті басқарылу режимі іске қосылған.

Бүйірлік еңкейту баптауы—Екі режим

- Қолмен баптау - гидравликалық бөлшектер мульти-функционалды иінтіректің көмегімен тікелей іске қосылған.
- Автоматты баптау - хедерді жерге байланысты оның ұштарындағы көрсеткіштері арқылы параллель түрде бапталуы. Бұл хедер мен жердің арасындағы қашықтықтың сол және оң, екі жағында да теңестірілуіне мүмкіндік береді.

Платформа биіктігін баптау - Төрт режим

- Қолмен баптау - гидравликалық бөлшектер мульти-функционалды иінтіректің көмегімен тікелей іске қосылған.
- Биіктікті автоматты растау — платформа беріліс механизмінің корпусы шегіндегі кез келген күйге орнатыла алады.
- Биіктікті автоматты көрсету — платформаның биіктігі оған бекітілген биіктік датчиктері арқылы орнатылады. Бұл тегіс емес жердегі хедер биіктігінің тұрақтылығын мүмкін етеді.
- Автоматты қалқуды басқару — жермен тұрақты байланыс қысымын сақтау үшін беріліс механизмі корпусының қозғалысын пайдаланады. Хедер биіктігін автоматты басқару функцияларымен пайдаланылмайды.



H100084 —UN—08FEB11

S сериясы көрсетілген



H86522 —UN—13DEC06

МАҢЫЗДЫ: Еңкейту және биіктік параметрлерін қолмен баптау кез келген автоматты функцияларды өшіреді.

KR43067,000099F -KK-09NOV11-1/1

Беріліс механизмі корпусының тастау жылдамдығын және сезімталдылығын баптау — S және 70 сериялы комбайндар

Биіктікті көрсету және белсенді хедердің қалқу қысымының сезімталдылығы (Автоматты функциялар): Автоматты көрсету және автоматты қалқу режимінде жұмыс істеу кезінде хедер қозғалыстары үшін жауап беру жылдамдығын басқарады.

Автоматты функциялар үшін жылдамдықты өзгерту:

1. Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде екенін тексеріңіз.
2. Параметрлерді баптау үшін беріліс механизмі корпусының жылдамдығын/сезімталдылығын баптау қосқышын (A) **екі рет** басыңыз. Параметрлер 0-100 аралығында бапталады.

   ЕСКЕРТУ: Сезімталдылық параметрі баптау кезінде шынтақ таянышының дисплейінде (C) көрсетіледі.

3. Таңдау дискісін (B) жауап беру жылдамдығын арттыру үшін сағат бағытымен немесе жауап беру жылдамдығын төмендету үшін сағат бағытына кері айналдырыңыз.

A—Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылықты баптау қосқышы
B—Таңдау дискісі
C—Сезімталдылық параметрлері

H99167 —UN—23NOV10

S *сериясы көрсетілген*

H87056 —UN—30JUL07

70 сериясы көрсетілген

Келесі бетте жалғасады

KR43067,00007BA -KK-09FEB11-1/2

Қолмен көтеру/төмендету жылдамдығы (Қол функциялары): Қолмен басқару кезіндегі немесе биіктікті автоматты растау режимінде хедерді көтеру/төмендету функцияларының жауап беру жылдамдығын басқарады.

Қол функциялары үшін жылдамдықты өзгерту:

1. Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде екенін тексеріңіз.
2. Параметрлерді баптау үшін беріліс механизмі корпусының жылдамдығын/сезімталдылығын баптау қосқышын (A) **бір рет** басыңыз. Параметрлер 0-100 аралығында бапталады.

   ЕСКЕРТУ: Сезімталдылық параметрі баптау кезінде шынтақ таянышының дисплейінде (C) көрсетіледі.

3. Таңдау дискісін (B) жауап беру жылдамдығын арттыру үшін сағат бағытымен немесе жауап беру жылдамдығын төмендету үшін сағат бағытына кері айналдырыңыз.

A—Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылықты баптау қосқышы
B—Таңдау дискісі
C—Жылдамдық параметрлері

H99167 —UN—23NOV10

S *сериясы көрсетілген*

H87057 —UN—30JUL07

70 сериясы көрсетілген

KR43067,00007BA -KK-09FEB11-2/2

Беріліс механизмі корпусының тастау жылдамдығын және сезімталдылығын баптау — 60 сериялы және ескі комбайндар

60 сериялы STS комбайнының тастау жылдамдығы

ЕСКЕРТУ: Хедер биіктігін көрсету және Белсенді хедердің қалқу қысымы (Автоматты функциялар) үшін жауап беру жылдамдығын басқару.

Диск (A) автоматты режимде хедерді көтеру/төмендету функцияларының жауап беру жылдамдығын басқарады. Рәсімдерді комбайнның Механик-жүргізуші нұсқаулығында қараңыз.



H80536 —UN—31MAR04

A—Диск

Келесі бетте жалғасады

KR43067,00007B8 -KK-09FEB11-1/2

60 сериялы Walkers CTS және Sidehill, барлық 50 сериялы және барлық 9000/10 сериялы комбайндар үшін тастау жылдамдығы

Тезірек қолмен тастау үшін гайканы босатыңыз да, бұранданы (A) сыртқа баптаңыз; баяуырақ тастау жылдамдығы үшін ішке баптаңыз.

Баптаудан кейін гайканы бекемдеңіз.

Active Header Control немесе Dial-A-Matic функциясы бар комбайндарда:

- Тұтқаны (B) толығымен ішке бұрыңыз (толығымен жабық).
- Тұтқаны сыртқа бұрудың 3/8 деңгейіне бұрыңыз.
- Жүйені автоматты режимде алқап жағдайларында тұрақтандыру үшін қажетінше баптаңыз.

A—Баптау бұрандасы **B—Тұтқа**



H80519 —UN—30MAR04

50 сериялы STS комбайндары



H43797 —UN—21AUG91

Walkers, CTS, Sidehill комбайндары

KR43067,00007B8 -KK-09FEB11-2/2

Жалпы ақпарат

Жинауыш нүктелер (A) дән қатарларының арасында орналасқан. Сабақ роликтері (B) дән сабақтарын ұстайды да, оларды тез қатар бөлімі арқылы өткізеді.

Дәннің масағы негіздік тақталарға жеткенде, тесік тар болғандықтан масақ өтпейді. Сабақ роликтері сабаққа тартылысын жалғастырғанда дәннің масағы ысырылады.

Жинауыш шынжырлар (C) масақтарды ұстайды да, шнекке (D) апарады. Шнек масақтарды комбайнның беріліс механизмі корпусына жеткізеді.



H89415 —UN—01AUG07

A—Жинауыш нүкте
B—Сабақ роликтері
C—Жинауыш шынжыр
D—Шнек

KR43067,0000743 -KK-23NOV10-1/1

Абайлап жүргізу және басқару

Жүгері жинағыш тіркемесі қатарлар үстінде қалатындай абайлап жүргізіңіз. Ешқашан жүгері жинағыш тіркемесін немесе комбайнды шамадан тыс жүктеме деңгейіне жеткізбеңіз. Шамадан тыс жүктеме ақаулықтарды тудырады. Төмен берілістен бастаңыз да, жұмыс істейтін тиісті жолдағы жылдамдықты тапқанша жылдамдықты арттырыңыз.

Тығылып қалатын берілістің немесе басқа әдеттен тыс шулардың бар-жоғын тыңдаңыз. Жүгері жинағыш тіркемесі бітелсе, моторды жұмыс жылдамдығында ұстап тазалаңыз, бірақ жолдағы жылдамдықты хедер тазаланғанша азайтыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Комбайн мен жүгері жинағыш тіркемесінің механик-жүргізуші нұсқаулықтарымен танысыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Комбайнның алға жылжуы шамамен бірдей болуы керек, өйткені жинау шынжыры түйіндері артқа қозғалу немесе бітелу орын алуы мүмкін.

KR43067,0000744 -KK-23NOV10-1/1

Жүгері жинағыш тіркемесінің қозғалыс жылдамдығы

Комбайнның алға жүруі жинау шынжыры түйінінің артқа жүруіне жақын болуы керек.

Егер жолдағы жылдамдық тым тез болса, жинау шынжырлары сабақтарды алға тартады да, масақтарды түсіреді. Жолдағы жылдамдық тым баяу болса, жинау шынжырлары масақтарды қайтадан жүгері жинағыш тіркемесінің ішіне итеріп, сабақтарды кесуі немесе масақтарды түсіруі мүмкін.

KR43067,0000745 -KK-23NOV10-1/1

Шынтақ таянышы функциялары

CommandCenter™ шынтақ таянышы хедерінің функциялары: Әр функция туралы толық ақпаратты комбайнның Механик-жүргізуші нұсқаулығында қараңыз.

A—Хедерді және беріліс механизмі корпусының реверсирін қосу
B—Сепаратор қосқышы
C—Кескіш қысымының бапталуын қосу
D—Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылықты баптау қосқышы
E—Таңдау дискісі (басқару баптаулары және басқару элементтері)
F—Хедер биіктігін/HydraFlex™ қысымды басқару дискісі
G—Катушканың жылдамдық дискісі
H—Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы

H99166 —UN—23NOV10

*Command Center шынтақ таянышы — **S** сериясы*

H99170 —UN—23NOV10

Command Center шынтақ таянышы — 70 сериясы

KR43067,0000742 -KK-23NOV10-1/1

Жүгері жинағыш тіркемесін қосу/ажырату жетегі

ЕСКЕРТУ: Сепаратор және хедер қосқыштарын қосу алдында механик-жүргізуші орындығында болуы керек.

Хедерді қосу үшін.
- Жол тасымадағышының ажырату қосқышын (A) алқап күйіне ауыстырыңыз.
- Сепаратор қосқышын (B) қосыңыз.
- Хедер қосқышын (C) қосыңыз.

A—Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы
B—Сепаратор қосқышы
C—Хедер қосқышы

H99168 —UN—23NOV10

S *сериясы көрсетілген*



H89636 —UN—15AUG07

70 сериясы көрсетілген



H43694

H43694 —UN—06AUG91

9000 және 10 сериясы көрсетілген

KR43067,0000746 -KK-23NOV10-1/1

Негіздік тақтаны басқару және растау

H103735 —UN—24OCT11



H103737 —UN—24OCT11

S сериялы комбайн

Мультифункционалды иінтіректегі (A) катушка күй қосқышы механик-жүргізушіге бапталатын негіздік тақталардың саңылауын арттыруға және азайтуға мүмкіндік береді.

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы (B) алқап күйінде.
- Хедер қосылған.
- Негіздік тақтаны баптау дисплей экранында (C және D) іске қосылады.



H103738 —UN—24OCT11

A—Катушка күй қосқышы
B—Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы
C—Негіздік тақтаны іске қосу белгішесі (S сериясы)
D—Негіздік тақтаны іске қосу белгішесі (70 сериясы)
E—Катушканы алға жылжыту қосқышы
F—Катушканы артқа жылжыту қосқышы

Негіздік тақта саңылауын орнату:

1. Негіздік тақтаның саңылауын арттыру үшін катушка күй қосқышының (E) сол жағын басыңыз.
2. Негіздік тақтаның саңылауын азайту үшін катушка күй қосқышының (F) оң жағын басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Негіздік тақта орнының белгішесі және негіздік тақта саңылауының мәні CommandCenter дисплейінде пайда болады.

Негіздік тақталардың 0 (минималды саңылау) - 9 (максималды саңылау) ауқымы бар.

Негіздік тақтаны растау:

1. Негіздік тақтаның қалаған саңылауын қолмен орнату.
2. Негіздік тақтаның ағымдағы күйін сақтау үшін мультифункционалды иінтіректегі 1, 2 не 3 түймешігін үш секунд басып тұрыңыз. Механик-жүргізуші енді тағайындалған іске қосу түймешігін басу арқылы алдын ала орнатылған күйге кез келген уақытта орала алады.

KR43067,0000967 -KK-24OCT11-1/1

Жылдамдығы өзгермелі беріліс механизмінің корпусы бар 50, 60 және 70 сериялы комбайндар

Жүгері жинағыш тіркемесінің басқару жылдамдығы төменгі беріліс механизмі корпусы жетігінің жылдамдығын өзгерту арқылы өзгертіледі. Беріліс механизмі корпусы білігінің жылдамдығы мультифункционалды басқару тұтқасында орналасқан катушка қосқышының (A) көмегімен өзгертіледі.

ЕСКЕРТУ: Жылдамдықты баптау үшін мотор іске қосулы хедермен жұмыс істеуі керек.

1. Жол тасымалдағышын ажырату қосқышын (B) алқап күйіне орнатыңыз.
2. Жылдамдықты арттыру үшін катушка қосқышының жоғарғы жағын басып тұрыңыз.
3. Жылдамдықты азайту үшін катушка қосқышының төменгі жағын басып тұрыңыз.

A—Катушка қосқышы

B—Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы

H74734 —UN—18MAR03

50 сериясы көрсетілген

KR43067,0000747 -KK-23NOV10-1/1

Өзгермелі белдік жетекті беріліс механизмінің корпусы бар 00 және 10 сериялы комбайндар

Жүгері жинағыш тіркемесінің басқару жылдамдығы төменгі беріліс механизмі корпусы жетігінің жылдамдығын өзгерту арқылы өзгертіледі. Беріліс механизмі корпусы білігінің жылдамдығы мультифункционалды басқару тұтқасында орналасқан плюс (+) және минус (-) қосқышының көмегімен өзгертіледі.

ЕСКЕРТУ: Жылдамдықты баптау үшін мотор іске қосулы хедермен жұмыс істеуі керек.

1. Жылдамдықты арттыру үшін қосқыштың төменгі жағын басып тұрыңыз.
2. Жылдамдықты азайту үшін қосқыштың жоғарғы жағын басып тұрыңыз.

Өзгермелі жетекпен жабдықталған беріліс механизмі корпусы білігінің жылдамдығы шамамен 630-780 а/м аралығында болады.



H43707

H43707 —UN—06AUG91

00 және 10 сериясы көрсетілген

Жүгері жинағыш тіркемесінің жылдамдығын комбайнның жүру жылдамдығына сәйкестендіргенде төмендегі кестені нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз:

KR43067,0000968 -KK-24OCT11-1/1

Жылдамдығы бекітілген беріліс механизмі корпусы бар комбайндар

Жылдамдығы бекітілген беріліс механизм корпусы бар комбайндарда хедер жылдамдығын өзгерту үшін "БАПТАУЛАР — ЖҮГЕРІ ЖИНАҒЫШ ТІРКЕМЕСІ" бөлімін қараңыз.

KR43067,0000749 -KK-01DEC10-1/1

Дәнді әлсіреген немесе сынған сабақтармен жинау

Сабақтар мен масақтарды ауру (сабақтың шіруі) немесе жәндіктер (дән тескіштер) әлсіретуі мүмкін. Бұл олардың жүгері жинағыш тіркемесін жинау нүктелеріне және қалқандарына тигенде сынуына әкеледі. Бұл материал үйіледі де, сабақтар сабақ роликтеріне тимейді. Бұл орын алғанда дән жоғалады және астық жинау өнімділігі азаяды.

Төменде бұл мәселелердің ықтимал шешімдері берілген:

- Комбайнның жолдағы жылдамдығын азайтыңыз.
- Жылдамдығы өзгермелі беріліс механизмі корпусында жүгері жинағыш тіркемесі жылдамдығын арттырыңыз.
- Масақтардың сабақ роликтеріне тиюіне мүмкіндік берместен негіздік тақталарды барынша кең етіп баптаңыз.
- Масақ сақтағыштарды алыңыз.

KR43067,0000969 -KK-24OCT11-1/1

Жүгеріні жинау

- Негізді тақталарды мүмкіндігінше жақын баптаңыз.
- Айқас шнекті диаметрі ең үлкен масақ қырғыштар мен еденнің арасында тиместен өтетіндей көтеріңіз.
- Хедердің артқы білігінің жылдамдығын азайтыңыз.
- Дұрыс параметрлерді комбайнның механик-жүргізуші нұсқаулығында тексеріңіз.

KR43067,0000753 -KK-01DEC10-1/1

Жинауыштар

Көп жағдайлар үшін жинауыш нүктелерінің алдын жерге сәл тиіп жүргізіңіз.

Лайлы жағдайларда немесе қарда хедерді тесікке материалдың түсуін болдырмауға жеткілікті жоғары көтеріңіз.

Барлық нүктелер бір деңгейде болатындай баптаңыз.

H89417 —UN—01AUG07

JK22594,0000242 -KK-13AUG07-1/1

Сошниктер

Жеке сошникте қоқыс пышақтарының жұбы, жинау шынжырлары, негіздік тақталар және сабақ роликтері болады. Сошник дән масақтарын сабақтан кесіледі де, шнекке өткізеді.



H99154 —UN—22NOV10

KR43067,00005BA -KK-01DEC10-1/1

Шнек

Шнек (A) жинау материалын сошниктерден өткізеді де, беріліс механизмі корпусына бағыттайды.

A—Шнек

H89295 —UN—20JUL07

OUO6043,0001C88 -KK-03JAN08-1/1

Гидравликалық жолмен бапталатын негіздік тақталар

ЕСКЕРТУ: Негіздік тақталарды баптау немесе калибрлеу үшін комбайнның механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.

Гидравликалық жолмен бапталатын негізідк тақталар (A) механик-жүргізушіге негіздік тақталарды кабина ішінде әр түрлі сабақ және масақ өлшемдері үшін баптауға мүмкіндік береді.

Негіздік тақталарды тек мотор қосулы және жол тасымалдағышының ажырату қосқышы алқап күйінде болғанда жылжытуға болады.

Катушканың алға қосқышын басу негіздік тақталарды ашады, ал катушканың артқа қосқышын басу негіздік тақталарды жабады.



H89701 —UN—21AUG07

A—Негіздік тақта

KR43067,0000360 -KK-21APR09-1/1

Сыртқы жинауыш кеңейтімдері

Сыртқы жинауыш кеңейтімдері (A) биіктігі төмен жинауыш беттерінің жақтарынан масақтың жоғалуын болдырмайды.

Дән сабақтары төмен жағдайларда жұмыс істегенде, сабақтарды жинау әрекеті біркелкі болуы үшін кеңейтімдерді төмендетіңіз.

Кеңейтімдер сыртқы торларға ендірілген және оларды қажетінше көтеруге және төмендетуге болады.

- Кеңейтімді көтеру үшін кеңейтімді істік (B) орнына құлыпталғанша жоғары қарай тартыңыз.
- Кеңейтімді төмендету үшін істікті (B) ішіне итеріп, кеңейтімді төмендетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Сыртқы жинауыш нүктесін көтеру үшін кеңейтім төмендетілген күйде болуы керек.



H89215 —UN—23JUL07

A—Кеңейтімдер **B—Істік**

KR43067,00005A0 -KK-12MAY10-1/1

Ішкі жинауыш нүктелерін және қалқандарды көтеру және алу

1. Бұранданы (A) алыңыз.
2. Қалқан құлпы (B) қалқаннан (C) алыстамағанша оны артқа айналдырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құлыпты орнату кезінде бұранданы (B) шамадан тыс бекемдемеңіз.

Сипаттама	
Жинауыш қалқанның құлыптау бұрандасы—Айналдыру моменті	20 Н·м (15 фунт-фут)

A—Бұранда
B—Қалқан құлпы
C—Қалқан



H102222 —UN—15JUN11

Ішкі қалқанның артқы жағы көрсетілген



H102223 —UN—15JUN11

Келесі бетте жалғасады

KR43067,00008B3 -KK-15JUN11-1/2

3. Істік (A) орнында құлыпталмағанша нүктені көтеріңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Нүкте мен қалқан жинағын көтеру және алу кезінде ауыр жарақатты болдырмаңыз. Жинақ ауыр және оны ұстау ыңғайсыз.

4. Ысырма тақтасын (B) тартып, нүкте және қалқан жинағын бірге көтеріңіз.
5. **ЖАБДЫҚТАЛҒАН БОЛСА:** Негізгі сымдағы кез келген сым қосқыштарын ажыратыңыз. Қалқан ішінде орналасқан қосқыштарға қол жеткізу үшін қалқанның артқы жағына бекітілген бекіту таспаларын кесіп, қосқыштарды сыртқа тартыңыз.
6. *Көтеру цилиндрлерін ажырату:*
   a. Бекіту істігі ойылған тесіктің (D) артына жылжымағанша жинауыш қалқанда (C) жоғары қысымды қолданыңыз.
   b. Цилиндр ұстағышы (E) істіктерден алыстамағанша оны жоғары көтеріңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Көтеру кезінде ескерту дабылын пайдаланыңыз. Жинақ ауыр және оны ұстау ыңғайсыз.

7. Жинауыш қалқанды (F) ол тірек істіктерінен (G) босатылмағанша шетіне қарай жылжытыңыз және қалқан жинағын ұстағыштан ары көтеріңіз.

A—Істік
B—Ысырма тақта
C—Жинауыш қалқан
D—Тесіктің арты
E—Көтеру цилиндрінің ұстағышы
F—Жинауыш қалқан
G—Бекіту істіктері



H99087 —UN—17NOV10



H99088 —UN—23MAR11



H99089 —UN—23MAR11

KR43067,00008B3 -KK-15JUN11-2/2

Сыртқы жинауыш нүктелерін және қалқандарды көтеру және еңкейту

1. Ысырма істігін (A) босатыңыз да, құлыпталған күйге бұрыңыз.
2. Істік (B) орнында құлыпталмағанша сыртқы нүктені көтеріңіз.
3. Істікті (C) босатыңыз да, жинауыш қалқанды және нүктені сыртқа бұрыңыз.

A—Құлыптайтын ысырма істігі
B—Ысырма істігі
C—Ысырма істігі



H88426 —UN—24JUL07



H88427 —UN—23JUL07

KR43067,000073B -KK-19NOV10-1/1

Шнек еденін тазалау есігі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Ауыр жарақат алуды болдырмаңыз.

- **Жабдықты ешқашан мотор қосулы тұрғанда тазаламаңыз.**
- **Жүгері жинағыш тіркемесін жинауышының астында жұмыс істеу кезінде беріліс механизм корпусының қауіпсіздік тежеуішін қосыңыз.**
- **Қоқыстың түсуінен қорғау үшін тиісті көз және бет қорғауыштарын киіңіз.**

1. Ысырманы (A) босатыңыз да, есікті (B) ашыңыз.
2. Жүгері жинағыш тіркемесінің екі жағында тазалау есігін пайдаланып шнек еденін тазалаңыз.
3. Жүгері жинағыш тіркемесін пайдалану алдында есіктің толығымен ысырылғанын тексеріңіз.



H99090 —UN—17NOV10

Жүгері жинағыш тіркемесінің төменгі жағынан көрініс

A—Ысырма
B—Есік

KR43067,00005B2 -KK-18NOV10-1/1

StalkMaster™ шалғыш пышақтарын қосу және ажырату

StalkMaster шалғыш опциясымен жабдықталған жүгері жинағыш тіркемелері әр шалғыштың беріліс қорабын жеке ажырата алады. Бұл жүргізушіге түрлі қалдық мөлшері қажет жағдайда жүгері жинағыш тіркемесі шалғышын қажет болғанда шалғышсыз бас ретінде немесе сошниктер санын шектеу үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

1. Жүгері жинағыш тіркемесін толығымен жерге түсіріңіз *немесе* толығымен көтеріңіз және беріліс корпусының қауіпсіздік тежеуішін қосыңыз.
2. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қатты жарақат алуды немесе өлімді болдырмаңыз. Бұл процедураны мотор іске қосылған күйде орындамаңыз.

3. Жинауыш нүктесі мен қалқанды көтеріңіз (бұл бөлімдегі ОРТАҢҒЫ ЖИНАУЫШ ҚАЛҚАНДАРДЫ ЖӘНЕ НҮКТЕЛЕРДІ КӨТЕРУ ЖӘНЕ АЛУ мақаласын қараңыз).
4. Шалғыш беріліс қорабының (A) оң жағына орнатылған иінтіректі қосыңыз/ажыратыңыз.



H96326 —UN—16NOV10

A—StalkMaster™ шалғыштың беріліс қорабы **B—Қосу/ажырату иінтірегі**

Шалғыш пышақтарын қосу үшін иінтіректі (B) жоғары, ал ажырату үшін төмен айналдырыңыз.

5. Жинауыш қалқан мен нүктені түсіріңіз.
6. Процедураны әр сошник немесе қажетінше қайталап шығыңыз.

KR43067,00005AA -KK-18MAY10-1/1

Масақ сақтағыштар

- Масақ сақтағыштар жинауыш шынжырлардан жерге сырғып, масақтардың жоғалуын болдырмайды.
- Дән төмен болғанда немесе сабақтар жинауыш тесігінде жиналатын болса, масақ сақтағыштарды және арматураны алыңыз және бекітіңіз.
- Тік дәнде масақты жоғалтуды болдырмау үшін масақ сақтағыштарды орнатыңыз.

Масақ сақтағыштарды төмендегідей ауыстырыңыз:

1. Бұрандаларды (B) және масақ сақтағыштарды (A) алыңыз.
2. Қалған жолақтар үшін қайталаңыз.
3. Масақ сақтағыштарды кері ретпен орнатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Масақ сақтағыштарды орнатқанда бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Бұрандалар—Айналдыру моменті	25 Нм (18 фунт-фут)



H89201 —UN—12JUL07

A—Масақ сақтағыштар **B—Бұрандалар**

KR43067,000055B -KK-12MAY10-1/1

Сабақ роликтері

Сабақ роликтері дән сабақтарын төмен тартады, сөйтіп сабақтағы масақтар кесіледі де, негіздік тақталарда жиналады.

Қажеттіліктеріңіз үшін қай сабақ роликтері ең жақсы екенін шешу үшін төмендегі нұсқауларды қараңыз:

(A) Қарама-қарсы пышақ сабақ роликтері—қосымша

Мына жағдайларда ұсынылады:
- Жинағанда дән сабақтарын кесу және өлшемі бойынша сұрыптау (ұзындығы 10-16 дюйм) қажет.
- Қалдықтардың бұзылуын тездету керек.
- Топырақтың тезірек қызуы және құрғауы қажет.
- Жер жырту және егу жабдығының қалдықтарды жақсырақ өңдеуі керек, әсіресе жоғары түсімді дәнде.
- Басқа аспа құралдармен сабақтарды ұсақтау, кесу немесе өлшемін келтіру үшін қажет жолдарды азайту керек.
- Құрғақ жағдайларда жақсы өнімділік қажет.
- Көп пішен, сабақтар және арамшөптер көп болғанда астық жинау.
- Шалғышсыз жүгері жинағыш тіркемелерінде қуат тұтынуын төмендету қажет.

(B) Тік тісті сабақ роликтері – қосымша*

Мына жағдайларда ұсынылады:
- Қалдықтардың бұзылуын баяулату керек.
- Егу уақытында максималды қалдықтар керек.
- Көбірек қарды ұстау/ылғалды сақтау керек.
- Жер жыртпағанда тар аралықты сеялкалар арқылы жақсырақ қалдық ағыны қажет.
- Ұсақтағыштың толығырақ ұсақтауы қажет.
- Сабақтар масақ деңгейінде немесе одан сәл төмен ортаща құрғақ, сынғыш жағдайларда жақсы өнімділік қажет.
- Жүгері жинағыш тіркемесінің қуат тұтынуын төмендету қажет.

(C) Айқас пышақ сабақ роликтері—қосымша*

Мына жағдайларда ұсынылады:
- Ең жақсы материал пайдалануын қажет етеді.
- Ылғалды, қатты және ылғал көп жағдайларда астық жинау.
- Қалдықтардың бұзылуын тездету керек.
- Топырақтың тезірек қызуы және құрғауы қажет.
- Жер жырту және егу жабдығының қалдықтарды жақсырақ өңдеуі керек, әсіресе жоғары түсімді дәнде.
- Басқа аспа құралдармен сабақтарды ұсақтау, кесу немесе өлшемін келтіру үшін қажет жолдарды азайту керек.



H100708 —UN—25MAR11

A—Қарама-қарсы пышақ сабақ роликтері
B—Тік тісті сабақ роликтері
C—Айқас пышақ сабақ роликтері

* — 8R36/38C немесе 12R36/38 опциясы емес

KR43067,000096A -KK-08DEC11-1/1

Active Header Control жер датчиктері

Датчик тұтқалары (A) жинауыш нүктелеріне (B) орнатылған, жүгері жинағыш тіркемесінің астында орналасқан. Датчик тұтқасы потенциометрді іске қосатындай, жер бедерін қайталайды. Берілетін сигнал комбайнға егін ору барысында қажетті кесу биіктігін сақтауға мүмкіндік береді.

A—Датчик тұтқасы
B—Жинауыш нүкте



H100667 —UN—16MAR11

SS43267,00000CB -KK-31MAY12-1/1

StalkMaster™ шалғыштың беріліс қораптары (қосымша)

StalkMaster шалғыш беріліс қораптары (A) қосымша жабдықты қажет етпей, бір өтіп кесуге және дән сабақтарын өлшеуге мүмкіндік береді. Жүргізушілердің қалдықты реттеудегі икемділіктің кең ауқымын ұсынатын беріліс қораптарының бірін немесе барлығын ажырату мүмкіндігі бар.

Зауытта орнатылған дән сабақтарының шалғыштары 606C-SM, 608C-SM, 612C-SM, 616C-SM және 618C-SM жүгері жинағыш тіркемелерінде қолжетімді.

МАҢЫЗДЫ: Қызметтік бөлшектермен бірге сатып алынатын шалғыштың ауыстырылатын беріліс қораптары құрғақ күйде жеткізіледі. Беріліс қорабы пайдаланудың алдында тиісті деңгейге дейін маймен толтырылуы тиіс (сипаттамаларды алу үшін МАЙЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ бөлімін қараңыз).



H96323 —UN—19MAY10

A—StalkMaster ™ шалғыштың беріліс қораптары

KR43067,00005A4 -KK-19MAY10-1/1

AutoTrac RowSense

AutoTrac RowSense жүгері жинағыш тіркемесінде орнатылған датчиктердің кіріс сигналын пайдаланып, бар GPS навигациясына астық жинау кезінде комбайнды басқаруға көмектеседі.

Жинауыш нүктелер арқылы өткенде дән сабақтары орнатылған датчик тұтқаларының жиынын (A) итереді. Бұл датчиктерден келетін сигналдар дән жолағының орнын анықтау үшін пайдаланылады және комбайында дәнмен бір сызықта ұстау үшін комбайнның рульдік басқаруына баптауларды жасайды.

6R36/38, 8R36/38C және 12R36/38 опциясы емес



H95836 —UN—25MAR10

A—Жолақ датчиктері

SS43267,000007A -KK-01MAY12-1/1

Пая шамдары

Тура жүгері жинағыш тіркемесінің артындағы аумаққа жарық түсіреді, сөйтіп механик-жүргізуші түнде астық жинағанда кесу биіктігін көреді.

Пая шамының бағытын ең жақсы көрінуге баптауға болады.

H91762 —UN—20MAY08

KR43067,0000755 -KK-01DEC10-1/1

Жинауыш нүктелерін баптау және теңгеру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Нүктелер жерден жоғары болмағанша жүгері жинағыш тіркемесін көтеріңіз, моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Жинауыштың бір нүктесін тиісті биіктікке орнатыңыз. Қалған нүктелерді дәл сол биіктікке орнатыңыз.

1. Істік (B) орнында құлыпталмағанша нүктені (A) көтеріңіз.
2. Серіппені құлыптау істігін (C) тартыңыз және орналасу саңылауларын (D) пайдаланып, биіктікті баптаңыз.
3. Дәл баптауларды контргайканы (E) босату және бұранданы (F) жоғары не төмен баптау арқылы орындауға болады.

A—Нүкте
B—Істік
C—Құлыптау істігі
D—Орналасу саңылауы
E—Контргайка
F—Бұранда



H99083 —UN—17NOV10

KR43067,0000733 -KK-18NOV10-1/1

Қоқыс пышақтарын баптау

Қоқыс пышақтары (A) арамшөптер мен қоқыстың сабақ роликтеріне оралуын болдырмайды.

1. Бұрандаларды (B) босатыңыз.
2. Шеті мен пышақтың (C) арасындағы аралық сипаттамаға сәйкес болатындай қоқыс пышақтарының артқы жағын баптаңыз.

Сипаттама

Сабақ ролигінің шетінен қоқыс пышағына дейін—Максималды аралық..... 1,5 мм (1/16 дюйм)

3. Сабақ ролигінің түйіні (D) үшін сәйкес аралықты қамтамасыз етіп, қоқыс пышағының алдыңғы жағын баптаңыз.
4. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Қоқыс пышағын орнату бұрандалары—Айналдыру моменті..... 130 Н·м (96 фунт-фут)

5. Сабан роликтерін қолмен айналдырып, сабан ролигі мен пышақ арасында жанасу жоқтығына көз жеткізіңіз.
6. Процедураны қарама-қарсы қоқыс пышағында және қалған сошниктер үшін қайталаңыз.



H101481 —UN—17MAY11

A—Қоқыс пышағы
B—Бұрандалар және шайбалар (8 пайдаланылған)
C—Аралық, сабақ ролигінің шетінен қоқыс пышағына дейін
D—Аралық, сабақ ролигінің түйінінен қоқыс пышағына дейін

KR43067,00008B5 -KK-15JUN11-1/1

Жинауыш шынжырдың керілісін баптау

Жинауыш шынжырдың керілісі серіппелі бекемдегішпен сақталады. Серіппе аралық түтікпен (A) қоршалған. Ол қосымша жұлдызшаның (B) тым алыс тартылуын болдырмайтын тоқтатқыш ретінде қызмет етеді.

- Жинауыш шынжыр керілісін арттыру үшін гайканы (C) босатыңыз да, бұрандамен (D) бекемдеңіз.
- Шынжырдың қосымша жұлдызшадан шығуын болдырмау үшін аралық түтік (A) пен шайба (E) арасында 4,8 мм (3/16 дюйм) максималды кеңістікті сақтаңыз.



H99091 —UN—17NOV10

A—Аралық түтік
B—Қосымша жұлдызша
C—Гайка
D—Бұранда
E—Шайба

KR43067,0000734 -KK-01DEC10-1/1

Жинауыш шынжыр түйіндерін баптау

Жинауыш шынжырлар зауытта шынжыр түйіндері (A) бір біріне кіргізілген түрде жиналады.

МАҢЫЗДЫ: Жинауыштар жерге жақын болғанда, жолақта тастардан және басқа кедергілерден өтпеңіз.

1. Нүктелер мен қалқандарды қажетінше ашыңыз.

A—Шынжыр түйіндері



H89420 —UN—01AUG07

KR43067,0000735 -KK-01DEC10-1/3

2. Гайканы (A) ол қосымша тірек скобасының (B) тіреуіне жеткенше бұрыңыз.
3. Гайка (D) ажыратылмағанша бұранданы (C) босатыңыз.

A—Гайка
B—Скоба
C—Бұранда
D—Гайка



H99092 —UN—17NOV10

KR43067,0000735 -KK-01DEC10-2/3

4. Шынжырды жетекші жұлдызшадан (A) көтеріп, шынжырды түйіндердің (B) аралығы біркелкі болғанша бұрыңыз. Шынжырды қайтадан жұлдызшаға орнатыңыз.
5. Бұранданы (C) гайкаға (D) бұраңыз да, аралық түтік (E) пен шайба (F) арасындағы максималды аралық 4,8 мм (3/16 дюйм) болғанша бекемдеңіз.
6. Гайканы (G) қосымша жинаққа тиіп тұратындай бекемдеңіз.

A—Жетекші жұлдызша
B—Түйіндер
C—Бұранда
D—Гайка
E—Аралық түтік
F—Шайба
G—Гайка



H99114 —UN—17NOV10

KR43067,0000735 -KK-01DEC10-3/3

Негіздік тақталарды баптау

ЕСКЕРТУ: Негіздік тақталар зауытта орнатылады.

1. Негіздік тақталарды жабылған күйге орнатыңыз (цилиндр (A) толығымен шығарылған). Сол жақ негіздік тақталар жабық күйде екенін тексеріңіз де, қажет болса қысқышты ысырыңыз да, бекемдеңіз.
2. Арматураны бекіткенде қысқыш (B) жабылып, бекіту тақтасын қысуы керек. Қалған сошниктерге айналатын тұтқаларды орнатыңыз.

A—Цилиндр **B—Қысқыш**



H90238 —UN—14JAN09

KR43067,0000736 -KK-18NOV10-1/2

3. Оң жақ негіздік тақтаның жылжуына мүмкіндік беретіндей бұрандаларды (A) босатыңыз.
4. Алдыңғы аралықты (B) 18 мм (23/32 дюйм) деп, артқы аралықты (C) 20 мм (25/32 дюйм) деп орнатыңыз.
5. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Негіздік тақтаның бұрандалары—Айналдыру моменті	95 Н·м (70 фунт-фут)

A—Бұрандалар
B—Алдыңғы аралық
C—Артқы аралық



H99115 —UN—17NOV10

KR43067,0000736 -KK-18NOV10-2/2

Сошник жетегінің шынжырын баптау

1. Бұрандаларды, шайбаларды (A) және қақпақты (B) алыңыз.

A—Бұрандалар және шайбалар (6 пайдаланылған) **B—Қақпақ**



H99229 —UN—30NOV10

Келесі бетте жалғасады

KR43067,000074D -KK-30NOV10-1/2

ЕСКЕРТУ: Шамадан тыс бекемделген шынжыр шынжыржың мерзімінен бұрын тозуын тудырады. Сошник шынжыры - қосқыш тізбегі жоқ үздіксіз шынжыр.

2. Керу құралының жабдығын (A) босатыңыз.
3. Шынжырдың керілісін арттыру үшін керу құралын төмен етіп, ал керілісті азайту үшін жоғары етіп баптаңыз. Төменгі шындыр тұтамы (B) жоғары 10 мм және төмен 10 мм жылжуы тиіс. Жабдықты сипаттамаға сәйкес бекемдеңіз.

Сипаттама

Керу бұрандалары—Айналдыру моменті..... 90 Н·м (66 фунт-фут)

МАҢЫЗДЫ: Қақпақты орнатудың алдында О-тәрізді тығыздауыш (C) таза және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, ауыстырыңыз.



H99230 —UN—30NOV10

A—Керу құрал жабдығы
B—Төменгі жетек шынжыры
C—Қаптама

4. Бұрандалар және шайбаларды пайдаланып қақпақты орнатыңыз.

KR43067,000074D -KK-30NOV10-2/2

Сошниктің жетек жұлдызшаларын жылдамдығы бекітілген жетекпен ғана баптау

Жүгері жинағыш тіркемелері үшін жұлдызша жұбы			
Үлгі	**Жүргізуші жағы**	**Жетекші жұлдызша**	**Жетектелетін жұлдызша**
6R, шалғышсыз	Сол жақ	30	33
8R36/38 12R, шалғышсыз	Қос	30	33
8R30	Сол жақ	24	27
Барлық шалғыш жүгері жинағыш тіркемелері (StalkMaster) 16R, шалғышсыз 18R, шалғышсыз	Қос	24	27

МАҢЫЗДЫ: Бұл жұлдызшалар өзгермелі жылдамдықты комбайндар үшін *ауыстырылмауы* тиіс.

Жүгері жинағыш тіркемесінің жетек жұлдызшаларын өзгермелі жылдамдықты беріліс механизмімен ауыстыру жүгері жинағыш тіркемесінің жылдамдығы шамадан тыс артылып, машинаның зақымдалуына әкелуі мүмкін. Алдыңғы жетектелетін білік ешқашан 715 а/м-тан аспауы керек.

1. Майды төгіңіз және жабын поддонын алыңыз (ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ бөліміндегі МАЙ ПОДДОНЫН АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ мақаласын қараңыз).
2. Керу жабдығын босатыңыз және жетек шынжырын алыңыз.
3. Жетек жұлдызшаларын қажетінше алыңыз және орнатыңыз.
4. Жетек шынжырын орнатыңыз және керілістің тиісті параметрін баптаңыз ("БАПТАУЛАР — ЖҮГЕРІ ЖИНАҒЫШ ТІРКЕМЕСІ" бөліміндегі "СОШНИКТІҢ ЖЕТЕК ШЫНЖЫРЫН БАПТАУ" мақаласын қараңыз).
5. Жабын поддонын орнатыңыз.
6. Майды тиісті деңгейіне дейін қосыңыз (ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ бөліміндегі МАЙ ПОДДОНЫН АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ мақаласын қараңыз).
7. Қос жетекті жүгері жинағыш тіркемелерінде процедураны қарама-қарсы жақта қайталаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Қол жетекті жүгері жинағыш тіркемелері үшін жұлдызшалар конфигурациясы әр шетінде бірдей болуы тиіс.

КОМБАЙНДАР —

ЕСКЕРТУ: Ұсынылған жүру жылдамдығы орташа алқап жағдайларына негізделген. Алқап жағдайыңыз өзгешеленуі мүмкін, ол үшін басқа жұлдызша конйьфигурациясы қажет.

Жоғары жол жылдамдықтарымен жүргізгенде кіші жұлдызшаны жетекші білігіне және үлкен жұлдызшаны жетекші білікке орнатыңыз.

Жұлдызша конфигурациясы үшін комбайнның ұсынылған жүру жылдамдығы				
	Шалғышы жоқ жүгері жинағыш тіркемесі		**Шалғыш жүгері жинағыш тіркемесі**	
Ұсынылатын жылдамдық	Жетекші жұлдызша	Жетектелетін жұлдызша	Жетекші жұлдызша	Жетектелетін жұлдызша
7 км/сағ (4 миль/сағ) не одан кем	30 тісті	33 тісті	24 тісті	27 тісті
7 км/сағ (4 миль/сағ) жоғары	33 тісті	30 тісті	27 тісті	24 тісті

ЕГІН ОРҒЫШТАР —

ЕСКЕРТУ: Ұсынылған жүру жылдамдығы орташа алқап жағдайларына негізделген. Алқап жағдайыңыз өзгешеленуі мүмкін, ол үшін басқа жұлдызша конйьфигурациясы қажет.

Жоғары жол жылдамдықтарымен жүргізгенде кіші жұлдызшаны жетекші білігіне және үлкен жұлдызшаны жетекші білікке орнатыңыз.

Жұлдызша конфигурациясы үшін егін орғыштардың ұсынылған жүру жылдамдығы				
	Шалғышы жоқ жүгері жинағыш тіркемесі		**Шалғыш жүгері жинағыш тіркемесі**	
Ұсынылатын жылдамдық	Жетекші жұлдызша	Жетектелетін жұлдызша	Жетекші жұлдызша	Жетектелетін жұлдызша
5 км/сағ (3 миль/сағ) не одан кем	30 тісті	33 тісті	24 тісті	27 тісті
5 км/сағ (3 миль/сағ) жоғары	33 тісті	30 тісті	27 тісті	24 тісті

ЖҮГЕРІ ТАЗАЛАҒЫШТАРЫ —

Жүгері тазалағыштары үшін ұсынылған жұлдызша конфигурациясы			
Шалғышы жоқ жүгері жинағыш тіркемесі		**Шалғыш жүгері жинағыш тіркемесі**	
Жетекші жұлдызша	Жетектелетін жұлдызша	Жетекші жұлдызша	Жетектелетін жұлдызша
33 тісті	30 тісті	27 тісті	24 тісті

KR43067,00009BF -KK-09DEC11-1/1

Шнек биіктігін баптау

Шнек қанаты мен еденнің арасында аралық болуы үшін шнекті жоғары және төмен баптауға болады.

Көп жағдайларда шнекті төмен баптаңыз. Жүгеріде және ас жүгерісінде масақты зақымдамау үшін шнекті көтеріңіз.

1. Ішпек тасушысын (A) табу үшін бүйірлік қалқанды ашыңыз.
2. Арматураны (B) босатыңыз да, шнек биіктігін жоғары немесе төмен баптаңыз.
3. Егер шнекті тесіктер (C) мүмкіндік беретіннен жоғарырақ көтеру қажет болса:
   a. Ішпек тасушысынан арматураны алыңыз.
   b. Тасушыны төменгі орнату тесіктерінен (D) жоғарғы орнату тесіктеріне (E) жылжытыңыз да, арматураны қайта орнатыңыз.
4. Тасушы арматурасын бекемдеңіз де, бүйірлік қалқандарды жабыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Шнектің екі жағы бірдей бапталғанын тексеріңіз.

5. Жүгері жинағыш тіркемесінің қарама-қарсы жағында биіктікті баптауды қайталаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Шнек қанаты мен еденнің арасында 22 мм (7/8 дюйм) аралық, ал шнек қанаты мен масақ терушінің арасында 6 мм (1/4 дюйм) аралық болуы керек.

Сипаттама

Шнек қанаты мен еден—Бос аралық	22 мм (7/8 дюйм)
Шнек қанаты мен масақ теруші—Бос аралық	6 мм (1/4 дюйм)



H95837 —UN—25MAR10

Оң жағы көрсетілген



H95838 —UN—25MAR10

A—Ішпек тасушы
B—Арматура (көрсетілмеген)
C—Тесік
D—Төменгі саңылау
E—Жоғарғы тесік

Осы бөлімде "ТӨМЕНГІ МАСАҚ ТЕРУШІНІ БАПТАУ" мақаласын қараңыз.

Келесі бетте жалғасады

KR43067,00005A6 -KK-19MAY10-1/2

6. **12, 16 және 18 жолды шнектің биіктігін баптау:**

   a. Арматураны (A) босатыңыз.

   b. Шнекті жоғары немесе төмен жылжыту үшін гайканы (C) баптаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Шнек қанаты мен еденнің арасында 22 мм (7/8 дюйм) аралық, ал шнек қанаты мен масақ терушінің арасында 6 мм (1/4 дюйм) аралық болуы керек.

Сипаттама

Шнек қанаты мен еден—Бос аралық	22 мм (7/8 дюйм)
Шнек қанаты мен масақ теруші—Бос аралық	6 мм (1/4 дюйм)

Осы бөлімде "ТӨМЕНГІ МАСАҚ ТЕРУШІНІ БАПТАУ" мақаласын қараңыз.

   c. Ас жүгерісінде пайдалану үшін шнекті еденнен 76 мм (3 дюйм) көтерсеңіз, арматураны (A) алыңыз.

   d. Шнекті тесіктер (C) жоғарғы тесіктермен (D) тураланғанша көтеріңіз де, арматураны қайта орнатыңыз.

   e. Сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Орталық тірек гайкалары—Айналдыру моменті	90 Нм (66 фунт-фут)

   f. Бүйірлік қалқандарды жабыңыз.



H96290 —UN—12MAY10

Шнектің орталық тіреғі көрсетілген



H96291 —UN—12MAY10

A—Жабдық
B—Гайка
C—Баптау ойықтары
D—Жоғарғы тесіктер (3-і пайдаланылады)

KR43067,00005A6 -KK-19MAY10-2/2

Төменгі масақ терушіні баптау

Жүгері жинағыш тіркемесінің артқы қабырғасындағы масақ терушілер беріліс механизмі корпусына тасымалданатын жинау материалының шнекке оралуын болдырмайды. Төменгі масақ терушіні (A) баптауға болады.

Арматураны (B) босатыңыз, масақ терушіні шнек қанаты (C) мен масақ терушінің жиегі (D) арасында 6 мм (1/4 дюйм) саңылау болатындай баптаңыз және арматураны бекемдеңіз.

A—Төменгі масақ теруші
B—Жабдық
C—Шнек қанаты
D—Масақ терушінің жиегі



H95839 —UN—25MAR10

KR43067,0000566 -KK-25MAR10-1/1

Шынжырды қосу

шынжырды қосу тізбегін қосқанда серіппелі құлыптың жабық шеті шынжырдың жүру бағытына қарауы керек.



H41470

H41470 —UN—28NOV89

KR43067,0000738 -KK-18NOV10-1/1

Шнек жетегінің шынжырын баптау

1. Бұрандаларды (A) және қақпақты (B) алыңыз.
2. Құлыптау гайкасын (C) босатыңыз.
3. Шынжыр керілісін арттыру үшін қосымша тақтаны (D) төмен және керілісті азайту үшін тақтаны жоғары жылжытыңыз.
4. Құлыптау гайкаларын сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Қосымша тақта гайкалары—Айналдыру моменті..... 90 Н·м (66 фунт-фут)

ЕСКЕРТУ: Шамадан тыс керіліс шынжырдың мерзімінен бұрын тозуын тудырады. Шынжыр керілісін бос жақтың қозғалысы жоғары қарай 10 мм (3/8 дюйм) және төмен қарай 10 мм (3/8 дюйм) болатындай орнатыңыз.

A—Бұрандалар
B—Қақпақ
C—Құлыптау гайкалары
D—Қосымша тақта



H99096 —UN—17NOV10

Сол жағы көрсетілген



H99097 —UN—17NOV10

KR43067,0000737 -KK-18NOV10-1/1

Майлау

Май

Майды NLGI консистенция нөмірлеріне және қызмет көрсету аралығында күтілетін ауа температурасы ауқымына негізделіп, пайдаланыңыз.

Келесі май ұсынылады:

- John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341)

Мына жіктеуге сай болса, басқа майларды пайдалануға болады:

- NLGI GC-LB өнімділік жіктеуі

МАҢЫЗДЫ: Кейбір май түрлері қоюланады және басқаларымен сыйысымды емес.

Егер май фитингі жоқ болса, бірден қайта қойыңыз. Май шприцін пайдалану алдында фитингтерді мұқият тазалаңыз.

Өнім нөмірі	Сипаттама
TY6341	Көп мақсатты, жоғары температуралық жоғары қысымды май, әсіресе айналып тиетін қолдануларда тиімді.



AG,OUO1035,1175 -KK-20MAY08-1/1

Майларды сақтау

Жабдық таза майлар пайдаланылса ғана жоғары өнімділікпен жұмыс істейді.

Барлық майлар үшін таза ыдыстарды пайдаланыңыз.

Мүмкін болса, майларды және ыдыстарды шаңнан, ылғалдан және басқа кірден қорғалған аймақта сақтаңыз. Су мен кірдің жиналуын болдырмау үшін ыдыстарды бүйіріне қойып сақтаңыз.

Барлық ыдыстарда ішінде не бар екенін көрсететін белгі қойылғанын тексеріңіз.

Ескі ыдыстарды және оларда болуы мүмкін бүкіл қалдық майды тиісті түрде тастаңыз.

DX,LUBST -KK-18MAR96-1/1

Баламалы және синтетикалық майлар

Белгілі бір географиялық аймақтардағы жағдайлар осы нұсқаулықта басылғаннан басқа май ұсыныстарын қажет етуі мүмкін.

Белгілі бір географиялық аймақтардағы жағдайлар осы нұсқаулықта басылғаннан басқа май ұсыныстарын қажет етуі мүмкін.

Ақпарат және ұсыныстар алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

Осы нұсқаулықта көрсетілген өнімділік талаптарына сай болса, синтетикалық майларды пайдалануға болады.

Осы нұсқаулықта көрсетілген температура шектері мен қызмет көрсету аралықтары әдеттегі майларға да, синтетикалық майларға да қатысты.

Аяқталған май өнімділік талаптарына сай болса, қайта тазаланған негізгі қоймадағы өнімдерді пайдалануға болады.

DX,ALTER -KK-11APR11-1/1

Майларды араластыру

Жалпы, майдың әр түрлі маркаларын немесе түрлерін араластырмаңыз. Майды жасап шығарушылар белгілі бір техникалық сипаттама және өнімділік талаптарына сай болу үшін майларына қоспалар қосады.

Әр түрлі майларды араластыру осы қоспалардың тиісті қызмет етуіне кедергі келтіруі және май өнімділігін нашарлатуы мүмкін.

Арнайы ақпарат және ұсыныстар алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

DX,LUBMIX -KK-18MAR96-1/1

Майлау аралығының кестесі

Майлау аралығының кестесі		
	200 сағат	1000 сағат
Шынжырларды тексеру және баптау	•	
Сошник жетегінің шынжырындағы майды ауыстыру	•	
Шнек жетегінің шынжырын майлау	•	
Сошник беріліс қорабының майын тексеру	•	
Сошниктің сырғу муфтасын майлау	•	
Шнек жетегінің сырғу муфтасын майлау	•	
Шалғыштағы беріліс қорабының майын тексеру (жабдықталған болса)	•	
Кіріс жетекші білікті майлау	•	
Сошник беріліс қорабындағы майды ауыстыру		•
Шалғыш беріліс қорабындағы майды ауыстыру (жабдықталған болса)		•

МАҢЫЗДЫ: Жүйенің ластануына байланысты жабдықтың зақымдалуын және істен шығуын болдырмау үшін май фитингтерін әрқашан майлаудың алдында *және* одан кейін тазалаңыз.

Май фитингі зақымдалған немесе жоқ болса, оны бірден ауыстырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Май деңгейлерін тексергенде, алу алдында әрқашан қақпақтардың айналасындағы аумақты тазалаңыз.

Қақпақтарды әрқашан берік бекемдеңіз.

KR43067,000096B -KK-24OCT11-1/1

Әр 200 сағат жұмыс істеген сайын

Шынжырларды тексеру және баптау — жинауыш, шнек жетегі және сошник жетегі

ЕСКЕРТУ: Түрлі жүгері жинағыш тіркемесі модельдерінде әр шынжырдың саны әр түрлі болуы мүмкін.

1. **Шнек шынжыры (A):** Шынжырдың күйі мен керілісін тексеріңіз. Қажетінше оны баптаңыз не ауыстырыңыз (БАПТАУ бөліміндегі ШНЕК ШЫНЖЫРЫН БАПТАУ мақаласын қараңыз).
2. **Сошник жетегінің шынжыры (B):** Шынжыр(лар)дың күйі мен керілісін тексеріңіз. Қажетінше оны баптаңыз не ауыстырыңыз (БАПТАУ бөліміндегі СОШНИК ЖЕТЕГІНІҢ ШЫНЖЫРЫН БАПТАУ мақаласын қараңыз).
3. **Жинауыш шынжырлары (C):** Шынжырлардың күйі мен керілісін тексеріңіз. Қажетінше оны баптаңыз не ауыстырыңыз (БАПТАУ бөліміндегі ЖИНАУЫШ ШЫНЖЫРДЫҢ КЕРІЛІСІН БАПТАУ мақаласын қараңыз).



H93818 —UN—14APR09

A—Шнек жетегінің шынжыры
B—Сошник жетегінің шынжыры
C—Жинауыш шынжыр

Келесі бетте жалғасады

KR43067,000096C -KK-09NOV11-1/8

Сошник жетегінің шынжырындағы майды ауыстырыңыз:

МАҢЫЗДЫ: Шынжырдың шамадан тыс тозуын болдырмау үшін май деңгейін сипаттамаға сай сақтаңыз.

1. Жүгері жинағыш тіркемесін толығымен көтеріңіз және беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуішін қосыңыз.
2. Төгу алдында майды қыздыру үшін хедерді қысқа уақыт бойы жұмыс істетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Сұйықтықты таза контейнерге төгіңіз және тиісінше тастаңыз.

3. Төгу қақпағын (A) алып, қауіпсіздік тежеуішін өшіріңіз және хедерді майын төгу үшін төмендетіңіз.
4. Төгу қақпағын орнатыңыз.
5. Тексеру қақпағын (B) және қолжеткізу есігін (C) алыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Май деңгейін жүгері жинағыш тіркемесі комбайнда болғанда және жинауыш нүктелері жерге тиіп тұрғанда (шамамен 25 градус бұрышпен) тексеру керек.

6. Қолжеткізу есігінің саңылауы (D) арқылы SAE 80/90 беріліс майын тексеру қақпағы саңылауының (E) төменгі жағымен бір деңгейде болғанша қосыңыз. Шамамен алынған сыйымдылық - 0,9 л (1 кварта).

Сипаттама

Жетек шынжырының майы—Сыйымдылық..... 0,9 л (1 кварта)

ЕСКЕРТУ: Қолжеткізу есігінің тығыздауышының таза және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, ауыстырыңыз.

7. Қолжеткізу есігі мен тексеру қақпағын орнатыңыз.
8. Жүгері жинағыш тіркемесінде қос жетекші біліктер пайдаланылса, қарама-қарсы жақта қайталаңыз.



H99231 —UN—30NOV10



H99232 —UN—30NOV10



H99233 —UN—30NOV10

A—Төгу қақпағы
B—Тексеру қақпағы
C—Қақпақ
D—Толтыру орны
E—Қақпақ тесігі

Келесі бетте жалғасады

Шнек жетегінің шынжырларын майлаңыз:

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Ауыр жарақатты болдырмау үшін шынжырларды мотор қосулы тұрғанда ешқашан майламаңыз.

1. Шынжырларды майлау алдында хедерді қысқа уақыт бойы жұмыс істетіңіз. Жылы шынжыр істіктер мен втулкалардың арасына майдың енуін арттырады.
2. Шынжырды SAE 30 немесе одан ауырлау маймен майлаңыз. John Deere TY6240 шынжыр майы аэрозольдік баллон түрінде қол жетімді.
3. Жүгері жинағыш тіркемесінде қос жетекші біліктер пайдаланылса, қарама-қарсы жақта қайталаңыз.



H93817 —UN—14APR09

A—Шнек жетегінің шынжыры

KR43067,000096C -KK-09NOV11-3/8

Сошник беріліс қорабының майын тексеріңіз:

ЕСКЕРТУ: Өлшегіш арқылы дәл нәтижелерді алу үшін сошник беріліс қорабының майы жылы және хедер көтерулі болуы керек.

1. Беріліс қорабындағы майды қыздыру үшін хедерді қысқа уақыт бойы жұмыс істетіңіз.
2. Жүгері жинағыш тіркемесін толығымен көтеріңіз және беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуішін қосыңыз.
3. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
4. Беріліс қорабына кір мен қоқыстың кіруін болдырмау үшін тексеру қақпағының/өлшегішінің (A) айналасындағы аумақты тазалаңыз.
5. Өлшегішті алыңыз және сүртіңіз.
6. Өлшегішті толығымен беріліс қорабына енгізіңіз де, шығарып алып, біліктегі сұйықтық деңгейін тексеріңіз.
7. Деңгей толық белгісінен (B) төмен болса, TY6296 80W 90 GL-5 беріліс майын өлшегіш саңылауы арқылы толық деңгейге жеткенше толтырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Беріліс қорабын шамадан тыс толтырмаңыз. Беріліс қорабын минимум деңгейінен (C) толық деңгейге (B) дейін толтыру үшін 0,42 л май керек. Басқа деңгейлерде құйылатын майдың мөлшері пропорционалды.



H103950 —UN—09NOV11



H100565 —UN—03MAR11

A—Тексеру қақпағы/өлшегіші
B—Толы белгісі
C—Ең аз белгісі

Келесі бетте жалғасады

KR43067,000096C -KK-09NOV11-4/8

Сошниктің сырғу муфталарын майлаңыз:



H99158 —UN—22NOV10

Шалғышы жоқ үлгі көрсетілген



H99131 —UN—17NOV10

Шалғышы бар үлгі көрсетілген

A—Сошник сырғу муфтасының B—Шалғыш беріліс қорабы май фитингілері

МАҢЫЗДЫ: Әр сырғу муфтасында қолжеткізу оңай болуы үшін бірнеше май фитингі бар. Әр муфтада БІР ғана фитингті майлау керек.

1. Жүгері жинағыш тіркемесін толығымен көтеріңіз және беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуішін қосыңыз.
2. *Шалғышы жоқ жүгері жинағыш тіркемесі үшін ғана:*
   a. Сошниктің сырғу муфтасын хедердің астына орнатыңыз. Сырғу муфтасы беріліс қорабының сол жағында орнатылған.
   b. Сырғу муфтасындағы бір май фитингісіне (A) 10 рет май бүркіңіз.
   c. Майлауды қалған сошниктерде қайталаңыз.
3. *Шалғышы бар жүгері жинағыш тіркемесі үшін ғана:*
   a. Сошниктің сырғу муфтасын хедердің астына орнатыңыз. Сырғу муфтасы беріліс қорабы және шалғыш беріліс қорабының (B) арасында орнатылған.
   b. Сырғу муфтасындағы бір май фитингісіне (A) 10 рет май бүркіңіз.
   c. Майлауды қалған сошниктерде қайталаңыз.

KR43067,000096C -KK-09NOV11-5/8

Шнек жетегінің сырғу муфтасын майлаңыз:

МАҢЫЗДЫ: Әр сырғу муфтасында қолжеткізу оңай болуы үшін бірнеше май фитингі бар. Әр муфтада БІР ғана фитингті майлау керек.

1. Шнек жетегінің сырғу муфтасындағы бір май фитингісіне (A) 10 рет май бүркіңіз.
2. Жүгері жинағыш тіркемесінде қос жетекші біліктер пайдаланылса, қарама-қарсы жақта қайталаңыз.

A—Шнек жетегіндегі сырғу муфтасының май фитингісі



H99147 —UN—18NOV10

Сол жағы көрсетілген

Келесі бетте жалғасады

KR43067,000096C -KK-09NOV11-6/8

StalkMaster™ беріліс қорабының майын тексеріңіз (жабдықталған болса):



H99159 —UN—22NOV10

Артқы қойма көрсетілген



H99160 —UN—22NOV10

Алдыңғы қойма көрсетілген

A—Тексеру/толтыру қақпағы **B—Тексеру/толтыру қақпағы**

ЕСКЕРТУ: Дәл май деңгейіне дейін толтыру үшін шалғыш беріліс қорабының майы жылы және хедер көтерулі болуы тиіс.

1. Беріліс қорабының майын қыздыру үшін хедерді қысқа уақыт бойы жұмыс істетіңіз.
2. Жүгері жинағыш тіркемесін толығымен көтеріңіз және беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуішін қосыңыз.
3. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
4. Беріліс қорабының артындағы тексеру/толтыру қақпағын (A) алыңыз. Май деңгейі тексеру/толтыру қақпағы тесігінің төменгі жағында болуы керек. Дұрыс деңгейге жету үшін TY6296 80W 90 GL-5 беріліс майын қажетінше қосыңыз. Тексеру/толтыру қақпағын қайта орнатыңыз.
5. Беріліс қорабының алдындағы тексеру/толтыру қақпағын (B) алыңыз. Май деңгейі тексеру/толтыру қақпағы тесігінің төменгі жағында болуы керек. Дұрыс деңгейге жету үшін TY6296 80W 90 GL-5 беріліс майын қажетінше қосыңыз. Тексеру/толтыру қақпағын қайта орнатыңыз.
6. Қалған шалғыштың беріліс қораптары үшін қайталаңыз.

KR43067,000096C -KK-09NOV11-7/8

Кіріс жетекші білікті майлаңыз:

1. Май фитингіге қол жеткізу үшін қалқанды қажетінше айналдырыңыз.
2. Кіріс жетекші біліктің май фитингін (A) майлаңыз.
3. Жүгері жинағыш тіркемесінде қос жетекші біліктер пайдаланылса, қарама-қарсы жақта қайталаңыз.

A—Жетек білігінің май фитингісі



H99098 —UN—17NOV10

KR43067,000096C -KK-09NOV11-8/8

Әр 1000 сағат жұмыс істеген сайын

МАҢЫЗДЫ: Жүйенің ласталуына байланысты жабдықтың зақымдалуын және істен шығуын болдырмау үшін май фитингтерін әрқашан майлаудың алдында және одан кейін тазалаңыз.

Май фитингі зақымдалған немесе жоқ болса, оны бірден ауыстырыңыз.



H103950 —UN—09NOV11

Сошниктік үстіңгі көрінісі

ЕСКЕРТУ: Майды төгу және толтыру үшін сошник беріліс қораптары жылы және хедер көтерулі болуы тиіс.

1. Сошник беріліс қорабы майын қыздыру үшін хедерді іске қосыңыз.
2. Хедерді толығымен көтеріңіз және беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тежеуішін қосыңыз.
3. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
4. Беріліс қорабына кір мен қоқыстың кіруін болдырмау үшін тексеру қақпағының/өлшегішінің (A) айналасындағы аумақты тазалаңыз.
5. Өлшегішті алыңыз және сүртіңіз.

ЕСКЕРТУ: Майды таза контейнерге төгіңіз және тиісінше тастаңыз.

6. Төгу тығынын (B) алыңыз және майды ағызыңыз.
7. Төгу қақпағын қайта орнатыңыз.
8. TY6296 80W 90 GL-5 беріліс майын өлшегіштің саңылауы арқылы қосыңыз.

Сипаттама

Қойма—Сыйымдылық.....1100 мл (37,2 унция)

9. Өлшегішті толығымен беріліс қорабына енгізіңіз де, шығарып алып, біліктегі сұйықтық деңгейін тексеріңіз.

МАҢЫЗДЫ: Май деңгейлерін тексергенде, алу алдында әрқашан қақпақтардың айналасындағы аумақты тазалаңыз.

Қақпақтарды әрқашан берік бекемдеңіз.

Сошник беріліс қорабындағы майды ауыстыру



H103951 —UN—09NOV11

Сошниктің астыңғы, артқы көрінісі



H96322 —UN—13MAY10

A—Тексеру қақпағы/өлшегіші
B—Төгу қақпағы
C—Толы белгісі
D—Ең аз белгісі

10. Деңгей толық белгісінен (C) төмен болса, қажетінше майды қосыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Беріліс қорабын шамадан тыс толтырмаңыз. Деңгейді минимум белгісінен (D) толық белгісіне (C) дейін толтыру үшін 0,42 л май керек. Басқа деңгейлерде құйылатын майдың мөлшері пропорционалды.

11. Өлшегішті қайта орнатыңыз.
12. Қалған сошниктің беріліс қораптары үшін қайталаңыз.

Келесі бетте жалғасады

Шалғыш беріліс қорабындағы майды ауыстыру



H99161 —UN—22NOV10

Артқы қойма көрсетілген



H99162 —UN—22NOV10

Алдыңғы қойма көрсетілген

A—Артқы төгу қақпағы
B—Алдыңғы төгу қақпағы
C—Артқы тексеру/толтыру қақпағы
D—Алдыңғы тексеру/толтыру қақпағы

ЕСКЕРТУ: Майды төгу және толтыру үшін шалғыш беріліс қораптары жылы және хедер көтерулі болуы тиіс. Алдыңғы қойма майын қыздыру үшін шалғыш пышақтары беріліс қорабының иінтірегімен қосулы екендігіне көз жеткізіңіз.

1. Шалғышы беріліс қорабы майын қыздыру үшін хедерді іске қосыңыз.
2. Хедерді толығымен көтеріңіз және беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тежеуішін қосыңыз.
3. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Майды таза контейнерге төгіңіз және тиісінше тастаңыз.

4. Алдыңғы және артқа төгу қақпақтарын (A және B) алыңыз да, майды төгіңіз.
5. Қақпақтарды қайта орнатыңыз.
6. Алдыңғы және артқы тексеру/толтыру қақпақтарын (C және D) алыңыз.
7. Тексеру/толтыру қақпағының саңылауларының астымен теңеспегенше TY6296 80W 90 GL-5 беріліс майын алдыңғы және артқы қоймаларға қосыңыз.

Сипаттама

Артқы қойма—Сыйымдылық.....350 мл (11,8 унция)

Алдыңғы қойма—Сыйымдылық.....630 мл (21,3 унция)

8. Тексеру/толтыру қақпақтарын қайта орнатыңыз.
9. Қалған шалғыштың беріліс қораптары үшін қайталаңыз.

KR43067,000099E -KK-08NOV11-2/2

Жүгері жинағыш тіркемесі

Жүгері жинағыш тіркемесінің жұмыс ақаулықтарының көпшілігі тиісті емес баптаудан болатынын анықтауға болады. Төмендегі ақаулықтарды жою кестесі мәселелер пайда болғанда ықтимал себепті және ұсынылған шешімді беріп, көмектесуі мүмкін. Мәселені шешуге тырысқанда, қайнар көздің мәселе бар жерден басқа жерде емес екенін тексеріңіз.

Белгі	Ақаулық	Шешім
Алқапта масақ дәнінің жоғалуы	Нүктелердің ұштары тым жоғары орнатылған.	Нүктелерді сошниктің сүйреу тақтасы жерден 1 дюйм жоғары болғанда, ұштар жерге аздап тиетіндей баптаңыз. Төмен масақтарды жинағанда, жинауыш нүктелердің алдыңғы ұшын көтеріңіз және жүгері жинағыш тіркемесін сүйреу тақталарын жерге төмен күйде істетіңіз.
	Жолдағы жылдамдық тым тез немесе тым төмен.	Алқап және жол жағдайларына сай жылдамдықпен жүргізіңіз. Тым үлкен жолдағы жылдамдық сабақтарды алға бүгіп, масақтардың жинауыш шынжырлардың алдында құлауына себеп болады. Төмен жолдағы жылдамдық жинауыш шынжырлардың тартып, масақтарды кеседі. Масақтар хедерден сырғып түседі. Жинауыш шынжырлар сабақтарды сабақ роликтеріне бағыттайтын жылдамдықпен жүргізіңіз.
	Сепкіш жолақтары жиналмайды.	Масақ жоғалтуды барынша азайту үшін себілген жолақтармен жүріңіз.
	Сошниктер жолақтардың ортасында емес.	Жүгері жинағыш тіркемесінің жолақ аралығын алқаптағы дәннің жолақ аралығына тең етіп баптаңыз.
	Масақтар жинауыш шынжырларының үстінен сырғып шығуда.	Тозған масақ сақтағыштарды ауыстырыңыз немесе масақ сақтағыштарды орнатыңыз.
	Жинауыш шынжырдың жылдамдығы тым тез немесе тым баяу.	Жылдамдығы өзгермелі беріліс механизмі корпусының жылдамдығын өзгертіңіз немесе комбайнның жолдағы жылдамдығын баптаңыз.
Сабақ роликтерінде масақтардың жиналуы	Негіздік тақталар дұрыс бапталмаған.	Негіздік тақталарды баптаңыз. Негіздік тақталар арасындағы саңылауды азайтыңыз.
	Машина тым жоғары жұмыс істеуде.	Нүкте ұшын көтеріңіз және басты төмен жүргізіңіз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
Комбайнның артынан қабығы бар дән шығуда	Жүгері жинағыш тіркемесінен қоқыс шамадан тыс көп алынады.	Өзгермелі жетек немесе бекітілген жетек комбайнының жылдамдығын арттырыңыз.
		Жүгері жинағыш тіркемесіндегі негіздік тақта аралығын ашыңыз.
Тесік арқылы масақтар шығуда	Масақ сақтағыштар тозған.	Масақ сақтағыштарды ауыстырыңыз.
Дән сабақтарын жоғары тарту	Негіздік тақталар бір біріне тым жақын орнатылған.	Негіздік тақталарды сабақтар роликтер арқылы еркінірек берілгенше жайлап ашыңыз.
	Жинауыш шынжыр жылдамдығы үшін тым тез жүру.	Жинау жағдайларына сай болатындай баяулаңыз немесе сошник жетегінің жылдамдығын арттырыңыз.
	Шинауыш шынжыр түйіндері дән сабағының тамырын қазуда.	Нүкте ұшын төмендетіңіз және басты жоғарырақ ұстаңыз.
	Дән тым құрғақ немесе төмен.	Масақ сақтағыштарды алыңыз.
	Сабақ роликтері тозған.	Сабақ роликтерін ауыстырыңыз.
Бітелу	Сабақ роликтерінде немесе негіздік тақталарда сабақтар сынуда.	Негіздік тақталардың тесігін баптаңыз. Сондай-ақ, негіздік тақталарын бірдей орнатылғанын және роликтердің ортасына тураланғанын тексеріңіз.
	Сабақ роликтерінің айналасына қоқыс оралады.	Қоқыс пышақтарын сабақ роликтеріне жақынырақ орнатыңыз.
	Жинауыш шынжырлар бос.	Жинауыш шынжыр жұлдызшаларының тозуын тексеріңіз. Жинауыш шынжырдың керілісін баптаңыз.
	Сепкіш жолақтары жиналмайды.	Масақ жоғалтуды барынша азайту үшін жолақтармен жүріңіз.
	Жолдағы жылдамдық тым тез. Материал жүгері жинағыш тіркемесінен асуда.	Түсім және жол жағдайларына сай жылдамдықпен жүргізіңіз. Тезірек жылдамдық бітелуді тудырады.
	Шнекте материал ақпайды.	Шнек корпусында кедергілер мен қаттылық бар-жоғын тексеріңіз. Шнекте шнек түйіні мен еедні арасында 22 мм (7/8 дюйм) аралық бар екенін тексеріңіз. Шнекте шнек түйіні мен масақ теруші арасында 6 мм (1/4 дюйм) аралық бар екенін тексеріңіз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Жинауыштың тесігінде дән сабақтары бітелуде.	Масақ сақтағыштарды алыңыз.
	Сабақ роликтері тозған.	Тозған сабақ роликтерін ауыстырыңыз.
Әлсіреген немесе сынған сабақтардан масақ дәнінің жоғалуы. Мәселені ауру (сабақтың шіруі) немесе жәндіктер (дән тескіштер) тудырған	Сабақтың масақ сақтағыштарға тиюі.	Масақ сақтағыштарды алыңыз.
	Жолдағы жылдамдық тым тез.	Жолдағы жылдамдықты азайтыңыз.
	Беріліс механизмі корпусының жылдамдығы дұрыс емес.	Әр түрлі беріліс механизмі корпусының жылдамдықтарын пайдаланып көріп, жағдайлар үшін дұрыс жылдамдықты табыңыз.
	Сабақ роликтері тозған.	Сабақ роликтерін ауыстырыңыз.

KR43067,0000758 -KK-01DEC10-3/3

Active Header Control (AHC)

Белгі	Ақаулық	Шешім
Active Header Control (AHC) жұмыс істемейді	Қолмен көтеру немесе төмендету жұмыс істемейді.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Active Header Control қосылмаған.	Қажетті Active Header Control режимін қосыңыз.
	Беріліс механизмі мен хедердің жалғағышты қосылмаған немесе бос.	Дұрыстап қосыңыз.
	Хедер датчигі дұрыс қосылмаған немесе зақымдалған.	Датчикті қосыңыз немесе жөндеңіз.
Active Header Control (AHC) төмендейді, бірақ көтерілмейді	Active Header Control релесі немесе Active Header Control картасы зақымдалған.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
Active Header Control көтеріледі, бірақ төмендемейді	Active Header Control релесі немесе Active Header Control картасы зақымдалған.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Басқару білігі шектеулі.	Шектеуді тексеріңіз.
	Авто тастау жылдамдығы клапаны жабық.	Бір қатардағы клапанды баптаңыз.
Жүйе өшіп, қосылады немесе алға-артқа қозғалады	Тастау жылдамдығын баптау дұрыс емес.	Бір қатардағы клапанды баптаңыз.
	Аккумулятор параметрі дұрыс емес.	Комбайнның Механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.
Хедерді кедергі үстінен қолмен көтеруден кейін жүйе үзік-үзік істен шығады	Жүйе өшірілді.	Қайта іске қосу үшін мультифункционалды басқару тұтқасындағы белсендіру түймешігін басыңыз.
Хедер тым баяу немесе тым жылдам көтеріледі не төмендейді	Тастау жылдамдығын баптау дұрыс емес.	Клапандар блогының тастау жылдамдығын баптаңыз.
	Бір қатардағы клапан мәселесі.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.

KR43067,0000759 -KK-01DEC10-1/1

Беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуіші

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Беріліс механизмі корпусының кездейсоқ төмендеуі Сіздің немесе басқалардың өліміне әкелуі мүмкін. Машинаға хедер бекітілген кез келген үрдісті орындағанда, беріліс механизмінің корпусын толығымен көтеріңіз және қауіпсіздік тіреуіші орнатылғанын тексеріңіз.

Гидравликалық желі фитингтерінің төменгі беріліс механизмінің корпусына сынуы беріліс механизмінің корпусы мен хедердің бірден құлауына әкеледі. Жарақатты болдырмау үшін беріліс механизмі корпусын толығымен көтеріңіз және гидравликалық цилиндр штогына қауіпсіздік тіреуішін (A) түсіріңіз.

1. Беріліс механизмі корпусын толығымен көтеріңіз.
2. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
3. Қауіпсіздік тіреуішін (A) гидравликалық цилиндр штогына түсіріңіз.

A—Беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуіші



TS696 —UN—21SEP89



H90891 —UN—26FEB08

KR43067,0000560 -KK-25MAR10-1/1

Сабақ роликтерін алу және орнату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Кез келген жұмысты орындау алдында жүгері жинағыш тіркемесін толығымен көтеріңіз және беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуішін қосыңыз.

1. Істік (A) орнына сырғымағанша жинауыш нүктесін көтеріңіз.

МАҢЫЗДЫ: Нүктелер комбайнның алдыңғы айнасын зақымдауы мүмкін. Қалқандарды жақтаудың артқы жағы арқылы баспаңыз.

2. Ысырма тақтасын (B) тартыңыз да, жинауыш қалқанын көтеріңіз.
3. Сошниктерге қол жеткізу үшін қажетінше қайталаңыз.



H89314 —UN—20JUL07

A—Істік **B—Ысырма тақта**

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00000C7 -KK-25MAY12-1/7

4. Бұрандалар, шайбаларды (A) және қоқыс пышақтарын (B) сошник жақтауының астыңғы жағынан алыңыз.

A—Бұрандалар және шайбалар (8 пайдаланылған)

B—Қоқыс пышағы (2 пайдаланылған)



H94250 —UN—10JUN09

SS43267,00000C7 -KK-25MAY12-2/7

ЕСКЕРТУ: Сабақ роликтерінің айналуын болдырмау үшін роликтер артқы жақтарының арасында 13 мм (1/2 дюйм) болат тақтаны (C) пайдаланыңыз.

Сол жақ бекіту гайкасын алу кезінде тақтаны үстінен енгізіңіз.

Оң жақ бекіту гайкасын алу кезінде тақтаны астынан енгізіңіз.

5. Бекіту гайкаларын (B) алыңыз және тастаңыз.
6. Гайка артындағы сфералық шайбаны алыңыз да, бекітіңіз. Шайбаның тот басқанын немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Қажет болса, ауыстырыңыз.

A—Сабақ роликтері
B—Бекіту гайка және сфералық шайбасы

C—Болат тақта



H93698 —UN—19MAR09



H100222 —UN—14FEB11

Сол жақ бекіту гайкасын алу көрсетілген

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00000C7 -KK-25MAY12-3/7

МАҢЫЗДЫ: Алудың алдында сәйкестендіру белгілерді сабақ ролигінің бетіне және білікке орнатыңыз. Сабақ роликтері алынған күйлеріне дәл орнатылуы тиіс.

7. Сабақ ролигінің спиралінің артындағы екі саңылауды (A) табыңыз. (2 мм) тегершік тартқышын саңылауларға бекіту арқылы сабақ ролигін біліктен алыңыз.
8. Білік ұшында, қималарында және оймаларындағы барлық кір мен коррозияны тазалаңыз. Сабақ роликтерінде тозу немесе зақымның бар-жоғын тексеріңіз. Қажет болса, ауыстырыңыз.



H100568 —UN—03MAR11

A—Сабақ роликтерінің алынатын саңылаулары

SS43267,00000C7 -KK-25MAY12-4/7

МАҢЫЗДЫ: John Deere Service Parts бөлімінен жаңа гайкаға тапсырыс беру керек.

9. Сабақ ролигінің бекіту гайкасында (A) алдын ала орнатылған ірек ойманы желімдеу жолағы (B) бар және оны қайта пайдалануға болмайды.



H97520 —UN—04AUG10

A—Ұстағыш бұрандасы

B—Ірек ойманы желімдеу пластырі

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00000C7 -KK-25MAY12-5/7



H97519 —UN—04AUG10

Сабақ ролигінің айқас бөлігі көрсетілген

10. Сабақ ролигінің және біліктің бетінде жасалған сәйкестендіру белгілерін пайдаланып сабақ роликтерінің (A) екеуін де біліктерге (B) бір мезгілді орнатыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Шайбаның тегіс бетінің бағыты сабақ ролигінен басқа жақта болуы КЕРЕК.

11. Алдында алынған сфералық шайбаны (C) және **жаңа** бекіту гайкасын (D) орнатыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Сабақ роликтерінің босатылуына жол бермеңіз. Айналдыру моменті және бұру процедурасын дәл орындаңыз.

ЕСКЕРТУ: Сабақ роликтерінің айналуын болдырмау үшін роликтер артқы жақтарының арасында 13 мм (1/2 дюйм) болат тақтаны пайдаланыңыз.

12. Бекіту гайкасын сипаттамаға сәйкес бекемдеңіз.

Сипаттама	
Сабақ ролигінің бекіту гайкасы—Айналдыру моменті	135 Н•м + 60° бұру (100 фунт-фут + 60° бұру)

a. Гайканы сипаттамаға сәйкес бекемдеу үшін калибрленген айналдыру кілтін пайдаланыңыз.

b. Сабақ ролигін бекіту гайкасының (E) бір бұрышынан белгілеңіз.

c. Сабақ ролигін, сағат тілімен, гайканың (F) келесі бұрышынан белгілеңіз.

d. Ұяшықты бекіту гайкасына орнатыңыз және бірінші белгіні (E) ұяшықтың қабырғасына дейін ұзартыңыз

e. Ұяшықтағы белгі сабақ ролигіндегі (F) екінші белгіге дейін жетпегенше гайканы (G) бекемдеңіз.



H101114 —UN—18APR11



H101374 —UN—05MAY11



H101375 —UN—05MAY11

A—Сабақ ролигі
B—Білік
C—Сфералық шайба
D—Ұстағыш бұрандасы
E—Алты қырлы гайканың бұрышындағы белгі
F—Алты қырлы гайканың келсі бұрышындағы белгі (сағат тілімен)
G—60° бұру

f. Қалған сабақ ролигінде қайталаңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00000C7 -KK-25MAY12-6/7

13. Бұрандалар және шайбаларды (A) пайдаланып қоқыс пышақтарын (B) орнатыңыз.
14. Қоқыс пышақтарын баптаңыз ("БАПТАУЛАР" бөлімінде "ҚОҚЫС ПЫШАҚТАРЫН БАПТАУ" мақаласын шқараңыз).

A—Бұрандалар және шайбалар (8 пайдаланылған)

B—Қоқыс пышағы (2 пайдаланылған)



H94250 —UN—10JUN09

SS43267,00000C7 -KK-25MAY12-7/7

Жинауыш шынжырларды және жұлдызшаларды қосымша тозу үшін аудару

Жинауыш шынжырларды және жұлдызшаларды қосымша тозу үшін аударуға болады. Мұны барлық сошниктерде бір уақытта істеу керек.

1. **Жинауыш шынжырларды және жұлдызшаларды ауыстыру үшін:**

ЕСКЕРТУ: Жинау кезінде тиісінше орнату үшін әр шынжыр және жұлдызшаның алынған жағын белгілеңіз.

a. Жинауыш шынжырларды (A және B) алыңыз — (бұл бөлімдегі ЖИНАУЫШ ШЫНЖЫРДЫ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ мақаласын қараңыз).

b. Жетек жұлдызшаларын (C және D) алыңыз.

c. Жетек жұлдызшаларын алынған жағына қарама-қарсы білікке орнатыңыз.

d. Жұлдызшаларлы алыңыз (E және F).

e. Жұлдызшаларды алынған жағына қарама-қарсы білікке орнатыңыз.

f. Әр жинауыш шынжырын үстімен аударып, алынған жағына қарама-қарсы жаққа орнатыңыз.

2. Қалған сошниктерде қайталаңыз.



H99116 —UN—17NOV10

A—Жинауыш шынжыр
B—Жинауыш шынжыр
C—Жетекші жұлдызша
D—Жетек жұлдызшасы
E—Жұлдызша
F—Жұлдызша

KR43067,0000739 -KK-18NOV10-1/1

Жинауыш шынжырын алу және орнату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Хедердің астында жұмыс істеудің алдында жүгері жинағыш тіркемесін толығымен көтеріп, моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатып, кілтті алыңыз және беріліс корпусының қауіпсіздік тіреуішін түсіріңіз.

Егер жинауыш шынжыры бұзылса немесе қатты тозса, оны жаңасымен ауыстырыңыз.

Жинауыш шынжырлары шынжырды үзбей, сошник құрамдастарына қызмет көрсету үшін алына алады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Гайка (A) қосымша тіреу скобасының (B) аяғының астында бекемделмегенше шынжыр жетек жинағының құрамдастарына қызмет көрсетпеңіз.

1. Жинауыш шынжыр берілісін босату үшін гайканы (A) ол қосыша тірек скобасының (B) тіреуіне жеткенше бұрыңыз.
2. Шынжырда қалған керілісті босату үшін, қажет болса, бұранданы (C) босатыңыз.



H99117 —UN—17NOV10

A—Гайка
B—Скоба тіреуі
C—Бұранда
D—Жинауыш шынжыр

3. Жинауыш шынжырды (D) алыңыз.
4. Жинауыш шынжырды кері ретпен орнатыңыз.

KR43067,000073A -KK-16MAR11-1/1

Майжинағышты алу және орнату

1. Жүгері жинағыш тіркемесін толығымен көтеріңіз және беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуішін қосыңыз.
2. Майды қыздыру үшін хедерді қысқа уақыт бойы жұмыс істетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Сұйықтықты таза ыдыста сақтаңыз және тиісінше тастаңыз.

3. Майды төгу үшін төгу қақпағын (A) алыңыз, қауіпсіздік тіреуішін өшіріңіз және жүгері жинағыш тіркемесін төмендетіңіз.

МАҢЫЗДЫ: Майжинағыштағы қайта пайдаланылатын сальникті зақымдап алмаңыз. Майжинағыш пен жүгері жинағыш тіркемесі жақтауының арасында қою үшін үшкір заттарды пайдаланбаңыз.

4. Бұрандалар, шайбаларды (B) және майжинағышты (C) алыңыз.
5. Майжинағыш (D) орнатылған жақтаудың шетінен бүкіл кір мен майды тазалаңыз.
6. Майжинағыштағы (E) тығыздатқыш таза және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Майжинағышты орнату кезінде жабдықты ортасында (F) орнатып, сыртқа қарай жылжыңыз.

7. Бұрандалар және шайбаларды пайдаланып майжинағышты орнатыңыз. Сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Майжинағыш бұрандалары—Айналдыру моменті	10 Н·м (89 фунт-дюйм)



H99231 —UN—30NOV10



H99234 —UN—30NOV10



H99235 —UN—30NOV10

A—Төгу қақпағы
B—Бұранда және шайба (15-і пайдаланылады)
C—Майжинағыш
D—Жақтаудың беті
E—Қаптама
F—Ортаңғы тесік

Келесі бетте жалғасады

KR43067,0000750 -KK-19APR11-1/2

8. Төгу қақпағын (A) орнатыңыз.
9. Тексеру қақпағын (B) және қолжеткізу есігін (C) алыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Май деңгейін жүгері жинағыш тіркемесі комбайнда болғанда және жинауыш нүктелері жерге тиіп тұрғанда (шамамен 25 градус бұрышпен) тексеру керек.

10. Қолжеткізу есігінің саңылауы (D) арқылы SAE 80/90 беріліс майын тексеру қақпағы саңылауының (E) төменгі жағымен бір деңгейде болғанша қосыңыз.

Сипаттама	
Майжинағыш—Сыйымдылық	0,9 л (1 кварта)

ЕСКЕРТУ: Қолжеткізу есігінің тығыздауышының таза және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, ауыстырыңыз.

11. Қолжеткізу есігі мен тексеру қақпағын орнатыңыз.

A—Төгу қақпағы
B—Тексеру қақпағы
C—Қол жеткізу есігі
D—Толтыру орны
E—Төгу қақпағының тесігі



H99231 —UN—30NOV10



H99232 —UN—30NOV10



H99233 —UN—30NOV10

KR43067,0000750 -KK-19APR11-2/2

Тозу таспаларын алу және орнату

1. Гайка мен шайбаны (A) алыңыз.
2. Болт пен шайбаны (B) алыңыз.
3. Тозу таспасын (C) алыңыз.
4. Жаңа тозу таспасын кері ретпен орнатыңыз.

Сипаттама

Тозу таспасының гайкасы—Айналдыру моменті..... 10 Н·м (7,38 фунт-фут)



H88972 —UN—23JUL07

A—Гайка және шайба
B—Болт және шайба
C—Тозу таспасы

KR43067,000026C -KK-24APR09-1/1

StalkMaster™ шалғыш пышағының жүздерін алу және орнату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Пышақтардың екі кесетін жиектері бар және ауыр жарақат тигізуі мүмкін. Пышақтарды ұстағанда қолғап киіңіз.

МАҢЫЗДЫ: StalkMaster шалғыш пышағының жүздерін әр шалғыш беріліс қорабында жұптармен ауыстыру керек.

ЕСКЕРТУ: StalkMaster шалғыш пышақтары – тозатын заттар. Қосымша тозуы үшін пышақтарды аударуға болады. Дұрыс сабақ шалу мүмкіндігін сақтау үшін пышақтарды қажетінше аударыңыз немесе ауыстырыңыз.

Тозған, өтпен немесе зақымдалған пышақтар – жүгері жинағыш тіркемесінің қуатты тұтынуына және сабақтарды шалу сапасына әсер ететін факторлар. Екеуі де астық жинау жылдамдығын шектеуі мүмкін. Шалғыш пышақтарының күтілген тозу мерзімі механик-жүргізушінің астық жинау жағдайларына және жұмыс әдеттеріне байланысты өзгеріп отырады.

1. Құлыптау гайкаларын (A), шайбаларды (B), бұрандаларды (C), төменгі орнату тақтасын (D), втулкаларды (E) және шалғыш жүздерін (F) алыңыз.
2. Жүздерді аударыңыз немесе ауыстырыңыз.
3. Бүкіл арматурада және втулкаларда шамадан тыс тозудың бар-жоғын тексеріңіз де, қажет болса ауыстырыңыз. Жүздерді аударғанда құлыптау гайкаларын қайта пайдалануға болады. Пышақтарды ауыстырғанда құлыптау гайкаларын ауыстыру керек.
4. Құрамдастарды алуға кері ретпен орнатыңыз. Сипаттамаға сай бекемдеңіз.



H96454 —UN—19MAY10

A—Құлыптау гайкасы (2-і пайдаланылады)
B—Шайба (2-і пайдаланылады)
C—Дөңгелек басты бұранда (2-і пайдаланылады)
D—Төменгі орнату тақтасы
E—Втулка (2-і пайдаланылады)
F—Шалғыш жүзі (2-і пайдаланылады)

Сипаттама

Шалғыш жүзінің бұрандалары—Айналдыру моменті..... 130 Н·м (96 фунт-фут)

KR43067,00005B1 -KK-19MAY10-1/1

Пая шамының лампочкасын ауыстыру

1. Пая шамының (A) орнату арматурасын босатыңыз.
2. Шамдар жинағынан сымдарды ажыратыңыз.

ЕСКЕРТУ: Лампочкаға саусақтарды, майды немесе суды ТИГІЗБЕҢІЗ.

3. Корпустан (C) босату үшін лампочка негізін (B) айналдырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Лампочка негізден бөлінбейді. Негіз бен лампочка жиыны бір бөлік ретінде ауыстырылады.

4. Корпусқа жаңа лампочка негізін орнатыңыз.
5. Сымдарды қосыңыз, шамның тураланууын тексеріңіз және орнату арматурасын бекемдеңіз.

A—Пая шамы
B—Лампочка негізі
C—Корпус

H95830 —UN—25MAR10



H94014 —UN—13MAY09

KR43067,0000562 -KK-25MAR10-1/1

Хедердің ескерту шамының лампочкасын ауыстыру

1. Линзаны (A) абайлап шығару үшін тегіс жүзді бұрауышты пайдаланыңыз.
2. Алу үшін лампочканы (B) итеріңіз де, бұраңыз.
3. Жаңа лампочканы орнатыңыз.
4. Алдында алынған линзаны шам корпусына орнатыңыз.

A—Линзалар
B—Шам



H93046 —UN—31OCT08

KR43067,000038D -KK-11MAY09-1/1

Сақтау

Маусымдық қызметтің соңы

1. Жүгері жинағыш тіркемесін беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуішіне, ағаш блоктарға немесе жерге түсіріңіз.
2. Соңғы торларды, жинауыш нүктелерді және негіздік қақпақтарды ашыңыз (процедураларды "ЖҮГЕРІ ЖИНАҒЫШ ТІРКЕМЕСІН БАСҚАРУ" бөлімінен қараңыз).

МАҢЫЗДЫ: Ішпектерге немесе су зақымдауы мүмкін кез келген басқа аймаққа жоғары қысымды жуу спрейін тікелей қолданбаңыз. Жоғары қысымды су сальниктердің көпшілігінен өте алады және зақым тигізуі мүмкін. Осы аумақтарды құрғатыңыз, содан кейін машинаны майлаңыз және іске қосыңыз.

3. Жүгері жинағыш тіркемесін мұқият тазалаңыз. Топан мен кір ылғалды жинайды және тот басуды тудырады.
4. Барлық беріліс қораптарында және шынжыр жетектерінде сұйықтық деңгейлерін тексеріңіз.
5. Жүгері жинағыш тіркемесін осы нұсқаулықтың «Майлау және техникалық қызмет көрсету» бөлімінде сипатталғандай майлаңыз. Баптау болттарының ірек оймаларын майлаңыз.
6. Бояу тозған немесе түскен барлық жерлерді бояңыз.
7. Жинауыш нүктелерде, негіздік қақпақтарда және соңғы торларда полимер қорғауышты пайдаланыңыз.
8. Барлық қалқандарды жабыңыз.
9. Мүмкін болса, жүгері жинағыш тіркемесін құрғақ жерге қойыңыз.
10. Келесі маусым үшін қажет жөндеу бөлшектеріне тапсырыс беріңіз.

KR43067,0000563 -KK-25MAR10-1/1

Маусымдық қызмет көрсетудің басы

1. Соңғы торларды, жинауыш нүктелерді және негіздік қақпақтарды ашыңыз (процедураларды "ЖҮГЕРІ ЖИНАҒЫШ ТІРКЕМЕСІН БАСҚАРУ" бөлімінен қараңыз).

МАҢЫЗДЫ: Ішпектерге немесе су зақымдауы мүмкін кез келген басқа аймаққа жоғары қысымды жуу спрейін тікелей қолданбаңыз. Жоғары қысымды су сальниктердің көпшілігінен өте алады және зақым тигізуі мүмкін. Осы аумақтарды құрғатыңыз, содан кейін машинаны майлаңыз және іске қосыңыз.

2. Сақтағанда машинада жиналған бүкіл кірді немесе қоқысты жуыңыз.
3. Сошникте, шнек жетегінде және жинауыш нүктелерде тиісті керілісті баптаңыз (осы нұсқаулықтың "БАПТАУЛАР – ЖҮГЕРІ ЖИНАҒЫШ ТІРКЕМЕСІ" бөлімін қараңыз).
4. Барлық беріліс қораптарында және шынжыр жетектерінде сұйықтық деңгейлерін тексеріңіз.
5. Жүгері жинағыш тіркемесін осы нұсқаулықтың «Майлау және техникалық қызмет көрсету» бөлімінде сипатталғандай майлаңыз. Баптау болттарының ірек оймаларын майлаңыз.
6. Бүкіл арматура сипаттамға сай бекемделгенін және бүкіл мұрындық болттар жайылғанын тексеріңіз.
7. Қалқандарды, торларды және нүктелерді жабыңыз.
8. Жүгері жинағыш тіркемесін бірнеше минут бойы жарты жылдамдықпен жұмыс істетіңіз. Шамадан тыс қызған ішпектердің, беріліс қорабының ағатын жерлерінің немесе бос шынжырлардың бар-жоғын тексеріңіз.
9. Жүгері жинағыш тіркемесін машинаға калибрлеңіз (осы нұсқаулықта «КАЛИБРЛЕУ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛАУ» бөлімін қараңыз).
10. Механик-жүргізуші нұсқаулығын қарап шығыңыз.

KR43067,0000564 -KK-25MAR10-1/1

Сипаттамалар

Бұл нұсқаулықта берілген сипаттамалар тек қызмет көрсетуге арналған және қалыпты зауытта жасап шығару төзімділіктерін қамтымайды.

Сипаттамалар	
Құрамдас бөлік	**Сипаттама**
Жинауыш нүктелер	Төмен профильді қалқитын түрі, жинауыш шынжырлардың үстінде ілінген. Perma-Glide™ (полиэтилен) материалы.
Қалқандар және сыртқы жинауыштар	Ілінген, алынады. Тіреулі саңылау (қалқандарды). Perma-Glide (полиэтилен) материалы.
Жинауыш шынжырлар	Ауыр режимдегі шексіз болат ролик шынжыры (негізгі байланыс тізбегі жоқ). Алдын ала орнатылған болат тіректері.
Сошник жетегі	Жабық беріліс қорабы, шестернялары майға батырылған; доңғалақ істікті сырғу муфтасы бар бір кірісті алтылық білік қозғалтады.
Қоқыс пышақтары	Бапталатын толық ұзындықты бір қыздырумен өңделген болат.
Сырғу муфтасы	Әр сошник үшін біреу. Әр кіріс жетекші білігі үшін біреу. Әр шнек жетегі үшін біреу.
Сабақ роликтері	Тік тісті пышақ немесе айқас байланыстырылған түрі (әр сошник үшін бәр жұпталған жинақ).
Баптаулар және параметрлер	**Сипаттама**
Жинауыш шынжырды баптау	Серіппелі, өзі реттелетін.
Негіздік тақтаны баптау	Гидравликалық жолмен бапталатын.
Жинауыш нүктесін баптау	Қолмен бапталатын биіктік, істік баптауы және толық баптау.
Жинауыш шынжырлар мен жердің арасындағы ең аз аралық	32 мм (1-1/4 дюйм)

Шамамен алынған жалпы ені		
Үлгі	**Хедердің идентификаторы**	**Ені м (фут - дюйм)**
606C және 606C-SM	6R70	4,6 м (15 фут - 1 дюйм)
606C және 606C-SM	6R75	4,6 м (15 фут - 1 дюйм)
606C және 606C-SM	6R30	4,8 м (15 фут - 9 дюйм)
606C	6R36/38	5,8 м (19 фут)
608C және 608C-SM	8R70	6,1 м (20 фут - 2 дюйм)
608C және 608C-SM	8R75	6,1 м (20 фут - 2 дюйм)
608C және 608C-SM	8R30	6,4 м (20 фут - 10 дюйм)
608C және 608C-SM	8R36/38	7,8 м (25 фут - 8 дюйм)
612C-SM	12R70	9,2 м (30 фут - 2 дюйм)
612C-SM	12R75	9,2 м (30 фут - 2 дюйм)
612C	12R36	11,2 м (36 фут - 10 дюйм)
612C	12R38	11,8 м (38 фут - 10 дюйм)
612C және 612C-SM	12R20	6,6 м (21 фут - 8 дюйм)
612C және 612C-SM	12R22	7,2 м (23 фут - 6 дюйм)
612C және 612C-SM	12R30	9,4 м (30 фут - 10 дюйм)
616C және 616C-SM	16R30	12,3 м (40 фут - 4 дюйм)
618C және 618C-SM	18R20	9,5 м (31 фут - 2 дюйм)
618C және 618C-SM	18R22	9,5 м (31 фут - 2 дюйм)
Шамамен алынған жалпы тереңдік (барлық модельдер)		
Жұмыс күйіндегі нүктелер (төмендетілген)		3,0 м (10 фут)
Қызмет көрсету күйіндегі нүктелер (көтерілген)		2,4 м (8 фут)

Жүгері жинағыш тіркемесінің шамамен алынған алқап салмағы:		
Үлгі	**Хедердің идентификаторы**	**Салмағы кг (фунт)**
Шалғышы жоқ жүгері жинағыш тіркемесі:		
606C	6R70	1836 кг (4048 фунт)
606C	6R75	1837 кг (4051 фунт)

Келесі бетте жалғасады

KR43067,00009BE -KK-08DEC11-1/2

Жүгері жинағыш тіркемесінің шамамен алынған алқап салмағы:		
Үлгі	**Хедердің идентификаторы**	**Салмағы кг (фунт)**
606C	6R30	1837 кг (4051 фунт)
606C	6R36	1978 кг (4361 фунт)
606C	6R38	1985 кг (4377 фунт)
608C	8R70	2348 кг (5177 фунт)
608C	8R75	2450 кг (5402 фунт)
608C	8R30	2347 кг (5175 фунт)
608C	8R36	2628 кг (5795 фунт)
608C	8R38	2635 кг (5810 фунт)
612C	12R20	2973 кг (6555 фунт)
612C	12R22	3033 кг (6688 фунт)
612C	12R30	3423 кг (7548 фунт)
612C	12R36	4333 кг (9552 фунт)
612C	12R38	4433 кг (9774 фунт)
616C	16R30	4489 кг (9898 фунт)
618C	18R20	4361 кг (9616 фунт)
618C	18R22	4458 кг (9830 фунт)
Жүгері жинағыш тіркемесінің шалғышы - StalkMaster™		
606C-SM	6R70	2069 кг (4562 фунт)
606C-SM	6R75	2068 кг (4560 фунт)
606C-SM	6R30	2063 кг (4549 фунт)
608C-SM	8R70	2691 кг (5934 фунт)
608C-SM	8R75	2684 кг (5918 фунт)
608C-SM	8R30	2693 кг (5938 фунт)
608C-SM	8R36	3384 кг (7460 фунт)
608C-SM	8R38	3429 кг (7560 фунт)
612C-SM	12R70	3817 кг (8416 фунт)
612C-SM	12R75	3849 кг (8487 фунт)
612C-SM	12R20	3405 кг (7508 фунт)
612C-SM	12R22	3470 кг (7651 фунт)
612C-SM	12R30	3880 кг (8555 фунт)
616C-SM	16R30	4998 кг (11021 фунт)
618C-SM	18R20	4920 кг (10849 фунт)
618C-SM	18R22	5020 кг (11069 фунт)

ЕСКЕРТУ: Сипаттамалар және дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

KR43067,00009BE -KK-08DEC11-2/2

Сериялық нөмір

Сол жақ ескерту шамы кронштейнінде сериялық нөмірі көрсетілген кестені (A) табыңыз.

Төмендегі бос оырнда жүгері жинағыш тіркемесінің сериялық нөмірін жазыңыз. Бөлшектерге тапсырыс бергенде, дилерге осы сериялық нөмірді беріңіз.



H96466 —UN—19MAY10

A—Сериялық нөмір лпастинкасы

KR43067,00005B4 -KK-19MAY10-1/1

Меншік дәлелдігін алу

1. Өнім мен тетіктердің сериялық нөмірлерін сенімді жерде сақтаңыз.
2. Анықтамалық нөмірлер көрсетілген кестелер алынып тастанбауын жүйелі түрде тексеріңіз. Кез-келген қол сұғушылық жайында құқық қорғау органдарына хабарлап кестелердің екінші данасына тапсырыс беріңіз.
3. Басқа орындалатын шаралар:
   - Машинаңызды жеке нөмірлеу жүйеңізбен белгілеңіз
   - Әр машинаның түрлі бұрыштардан түсірілген түсті фотографияларын жасап алыңыз

TS1680 —UN—09DEC03

DX,SECURE1 -KK-18NOV03-1/1

Машина қауіпсіздігін сақтау

1. Қауіпсіздік жүйесі құрылғыларын орнатыңыз.
2. Егер машина сақталуда тұрса:
   - Аспа құралды жерге түсіріңіз
   - Жүктеуді қиындату үшін доңғалақтарды ең алшақ күйге орнатыңыз
   - Кез келген кілттер мен батареяларды алып тастаңыз
3. Ғимарат ішінде тұрақтау кезінде кең ауқымды жабдықты шығудың жанына орнатып тұрақтау ғимаратын құлыптаңыз.
4. Сыртта тұрақтау кезінде жақсы жарықтандырылған және қоршалған аумақта сақтаңыз.
5. Күдікті әрекеттер байқалған жағдайда және кез-келген ұрлаулар жайлы дереу құқық қорғау органдарына хабарлаңыз.



TS230 —UN—24MAY89

6. Кез-келген жоғалтулар жайлы John Deere дилеріңізге хабарлаңыз.

DX,SECURE2 -KK-18NOV03-1/1

ЕО Сәйкестік туралы декларация

Deere & Company
Молин, Иллинойс, АҚШ

Төменде аталған тұлға мәлімдейді

Машина түрі: Жүгері жинағыш тіркемесі

Үлгі: 600C сериясы

келесі нұсқаулардың барлық тәртіптері мен маңызды талаптарына сай келеді:

ДИРЕКТИВА	НӨМІР	КУӘЛІКТЕНДІРУ ӘДІСІ
Машиналар бойынша нұсқау	2006/42/ЕҚ	Өздігінен сертификатталған
Электрмагниттік үйлесімділік мәлімдемесі	2004/108/ЕҚ	Өздігінен сертификатталған

Техникалық конструкциялау бойынша файлды құрастыруға уәкілетті Еуропалық қоғамдастықтағы тұлғаның аты-жөні мен мекен-жайы:

Бриджит Бирк
Deere & Компаниясының Еуропалық офисі
John Deere Strasse 70
Мангейм, Германия D-68163
EUConformity@JohnDeere.com

Мәлімдемені құру орны: Шығыс Молин, Иллинойс, АҚШ

Аты: Tim Deutsch

Мәлімдемені құру күні: 6 қыркүйек 2011

Қызмет: Ғаламдық директор, егін жинау платформалары, бұйымдарды құрастыру, ауыл шарушылығы және қыртыс бөлімі

Жасап шығарған бөлім: John Deere Harvester Works

DXCE01 —UN—28APR09

CE

SS43267,00000EE -KK-21JUN12-1/1

Біріккен дюймдік болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері

TS1671 —UN—01MAY03



Болт немесе бұранданың өлшемі	АИҚ деңгейі 1				АИҚ деңгейі 2[a]				АИҚ деңгейі 5, 5,1 немесе 5,2				АИҚ деңгейі 8 немесе 8,2			
	Майланған[b]		Құрғақ[c]		Майланған[b]		Құрғақ[c]		Майланған[b]		Құрғақ[c]		Майланған[b]		Құрғақ[c]	
	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.
1/4	3.7	33	4.7	42	6	53	7.5	66	9.5	84	12	106	13.5	120	17	150
													Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.
5/16	7.7	68	9.8	86	12	106	15.5	137	19.5	172	25	221	28	20.5	35	26
									Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.				
3/8	13.5	120	17.5	155	22	194	27	240	35	26	44	32.5	49	36	63	46
			Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.								
7/16	22	194	28	20.5	35	26	44	32.5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Нм	фунт - фут.														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35.5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Бекіту мәндері тек жалпы пайдалану үшін яғни болт не бұранданың күшіне байланысты берілген. Егер белгілі қосымшаларға басқа бекіту өлшемі не бекіту үрдісі берілген болса бұл мәндерді ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Пластикалық енгізулерге не бүгілген болат гайкаларға, тотбаспайтын болаттан жасалған қысқыштарға не әмбебап болттардағы гайкаларға арналған бекіту нұсқаулықтарына қараңыз. Кесілген болттар жүктеме асып кетгенде бұзылатын етіп жасақталған. Оларды әрдайым ұқсас түрдегі кесілген болттармен ауыстырыңыз.

Қысқыштарды сапасы ұқсас не одан жоғары баламасымен ауыстырыңыз. Егер жоғары деңгейлі қысқыштар пайдаланылса, оның бекіту күші бұрынғысымен бірдей болуы тиіс. Қысқыштардың қосылымдары таза екеніне және сіз оларды дұрыс қолданып жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Арнайы бағдарлама үшін берілген нұсқаулықтар болмаса, құлыптау гайкаларынан басқа тегіс немесе қалайы бетті қысқыштарды, доңғалақ болттарды немесе доңғалақ гайкаларын мүмкін болғанда майлаңыз.

[a] 2 деңгейі ұзындығы 6 дюйм (152 мм) дейін жететін алты қырлы бұрандалар (алды қырлы болттар емес) үшін қолданылады. 1-деңгей алты бұрышты бұрандалары және болттардың барлық басқа түрлері мен кез-келген ұзындықты бұрандалар үшін 6 дейінгі аралықта (152 мм) дейін қатысты.

[b] "Майланған" дегені мотор майы секілді маймен жағылды, қысқыштар фосфат және маймен немесе 7/8 дюйм не одан үлкен қысқыштар JDM F13C мырыш толтырғыштармен майланды дегені.

[c] "Құрғақ" дегені қарапайым не майланбай мырышпен боялған қысқыштар, не өлшемі 1/4 - 3/4 дюймге тең қабыршақты мырышпен боялған JDM F13B қысқыштары.

DX,TORQ1 -KK-12JAN11-1/1

Метрикалық болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері

TS1670 —UN—01MAY03



Болт немесе бұранданың өлшемі	4,8 класс				8,8 не 9,8 класс				10,9 класс				12,9 класс			
	Майланған[a]		Құрғақ[b]		Майланған[a]		Құрғақ[b]		Майланған[a]		Құрғақ[b]		Майланған[a]		Құрғақ[b]	
	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.
M6	4.7	42	6	53	8.9	79	11.3	100	13	115	16.5	146	15.5	137	19.5	172
									Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.
M8	11.5	102	14.5	128	22	194	27.5	243	32	23.5	40	29.5	37	27.5	47	35
			Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Нм	фунт - фут.														
M12	40	29.5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

Бекіту мәндері тек жалпы пайдалану үшін яғни болт не бұранданың күшіне байланысты берілген. Егер белгілі қосымшаларға басқа бекіту өлшемі не бекіту үрдісі берілген болса бұл мәндерді ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Әмбебап болттардағы тот баспайтын болаттан жасалған қысқыштар не гайкалар үшін арнайы бекіту нұсқаулықтарын қараңыз. Егер бұйым үшін арнайы нұсқаулықтар берілмеген болса, пластикалық енгізулерге не бүгілген болат гайкаларды сызбада көрсетілгендей таза бекіту моментіне дейін бұраңыз.

Кесілген болттар жүктеме асып кетгенде бұзылатын етіп жасақталған. Оларды әрдайым ұқсас түрдегі жоғары сапалы кесілген болттармен ауыстырыңыз. Қысқыштарды сапасы ұқсас не одан жоғары баламасымен ауыстырыңыз. Егер жоғары деңгейлі қысқыштар пайдаланылса, оның бекіту күші бұрынғысымен бірдей болуы тиіс. Қысқыштардың қосылымдары таза екеніне және сіз оларды дұрыс қолданып жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Белгілі қосымшалар үшін берілген нұсқаулықтар болмаса, құлыптау гайкаларынан басқа тегіс немесе қалайы бетті қысқыштарды, доңғалақ болттарды немесе доңғалақ гайкаларын мүмкін болғанда майлаңыз.

[a] *"Майланған" сөзі мотор майы сияқты майлағыш зат жағылған дегенді білдіреді. Қысқыштарға фосфат және май жағылады немесе M20 және үлкенірек қысқыштарға JDM F13C, F13F немесе F13J қалайы үлпегі жағылады.*

[b] *"Құрғақ" дегені қарапайым не майланбай мырышпен боялған қысқыштар, не өлшемі M6 - M18 тең қабыршақты мырышпен қапталған JDM F13B қысқыштары.*

DX,TORQ2 -KK-12JAN11-1/1

Көрсеткіш

Бет

А

Айналдыру моментінің кестелері
Біріккен дюйм 75-5
Метрикалық 75-6
Ақаулықтарды жою
Жүгері жинағыш тіркемесі 60-1
Active Header Control (AHC)..... 60-4
Алу және орнату
StalkMaster шалғыш жүздері 65-9
Аралық кестесі
Майлау 55-1

Б

Бапталатын негіздік тақта 35-7
Баптау
Платформаның тастау жылдамдығы
50 және 60 сериялы STS және 9000/10 сериялы комбайндар 30-10
70 сериялы комбайн..... 30-9
S сериялы комбайн 30-9
Бекіту
Егін орғыш..... 25-4
Жүгері тазалағышы 25-4
Комбайн 25-1
Pre 60 сериялы комбайн..... 25-4
Бекітілген шынжырлы беріліс механизмінің корпусы 35-6
Жұлдызшаларды баптау
Егін орғыштар 45-6
Жүгері тазалағыштары..... 45-6
Комбайндар..... 45-6
Беріліс механизмі корпусын қолмен ашу 25-8
Беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуіші.. 65-1
Беріліс механизмі корпусының ысырмасы 25-8
Беріліс механизмі корпусының істіктері (тазалау).. 25-8
Беріліс механизмі корусынан жүгері жинағыш тіркемесін ажырату 25-5
Беріліс механизмінің корпусы
Айнымалы жылдамдық
50, 60, 70 сериялы комбайндар..... 35-5
Бекітілген шынжыр жетегі..... 35-6
Өзгермелі белдік жетегі
00 және 10 сериялы комбайндар 35-5
Тастау жылдамдығын және сезімталдылығын баптау 30-10
70 сериялы комбайн..... 30-9
S сериялы комбайн 30-9
Болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері
Біріккен дюйм 75-5
Метрикалық 75-6
Бұрыштық баған
Дисплей
Хедер биіктігін автоматты басқару жүйесінің сипаттамасы 30-8

Бет

Active Header Control 30-7
Біріккен дюймдік болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері..... 75-5

Ғ

ғ 50-2

Д

Датчиктер
Active Header Control..... 40-2
Дисплей
Бұрыштық баған
Хедер биіктігін автоматты басқару жүйесінің сипаттамасы 30-8
Active Header Control 30-7

Е

Егін орғыш
Егін орғышқа бекіту 25-4
Ескерту шамы
Лампочканы ауыстыру..... 65-10
Ескерту шамының лампочкасын ауыстыру 65-10

Ж

Жабдықтың айналдыру моментінің мәндері
Біріккен дюйм 75-5
Метрикалық 75-6
Жалғыз жерге ысыруды баптау 25-6, 25-8
Жетек жұлдызшаларын баптау..... 45-6
Егін орғыштар 45-6
Жүгері тазалағыштары 45-6
Комбайндар 45-6
Жетек жұлдызшаларының баптаулары 45-6
Егін орғыштар 45-6
Жүгері тазалағыштары 45-6
Комбайндар 45-6
Жинауыш нүктелерін баптау..... 45-1
Жинауыш нүктелерін теңгеру..... 45-1
Жинауыш шынжыр түйіндерін баптау 45-3
Жинауыш шынжырдың керілісін баптау..... 45-2
Жинауыш шынжырын алу және орнату 65-6
Жинауыштар 35-6
Жинауыш шынжыр түйіндерін баптау 45-3
Жинауыш шынжырдың керілісін баптау 45-2
Масақ сақтағыштарды алу..... 40-1
Нүктелерді теңгеру..... 45-1
Сыртқы жинауыш қалқандарды еңкейту 35-10
Сыртқы жинауыш қалқандарды көтеру 35-10
Ішкі жинауыш қалқандарды алу 35-8
Ішкі жинауыш қалқандарды көтеру 35-8
Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы..... 10-4

Келесі бетте жалғасады

Бет

Жұлдызшалар
  Егін орғыштар баптауы 45-6
  Жүгері тазалағыштарының баптауы 45-6
  Комбайндар баптауы 45-6
Жүгері жинағыш тіркемесі
  Абайлап жүргізу және басқару 35-1
  Ақаулықтарды жою 60-1
  Беріліс механизмі корусынан ажырату 25-5
  Беріліс механизмінің корпусын ысыру 25-1
  Беріліс механизмінің корпусына бекіту 25-1
  Жалпы ақпарат 35-1
  Жетекші білік 25-1
  Қозғалыс жылдамдығы 35-1
  Қосу/ажырату жетегі 35-3
  Тіркемеде тасымалдау 20-1
  Шынтақ таянышының функциялары 35-2
  Pre 60 сериялы беріліс механизмінің корпусына бекіту 25-4
Жүгері жинағыш тіркемесін басқару
  Абайлап жүргізу және басқару 35-1
  Әлсіреген немесе сынған сабақтармен дәнді жинау 35-6
  Жалпы ақпарат 35-1
  Жүгеріні жинау 35-6
Жүгері жинағыш тіркемесінің жетегін ажырату 35-3
Жүгері жинағыш тіркемесінің жетегін қосу 35-3
Жүгері тазалағышы
  Егін орғышқа бекіту 25-4
Жылдамдығы өзгермелі беріліс механизмінің корпусы
  50, 60, 70 сериялы комбайндар 35-5

К

Кабина
  Бұрыштық баған
    Қате кодтары 30-1
    Хедер биіктігін автоматты басқару жүйесінің сипаттамасы 30-8
    Active Header Control дисплейі 30-7
  Қосқыштар
    Жол тасымалдағышын ажырату 10-4
    Негіздік тақтаны басқару элементтері 35-4
Калибрленудің қате кодтары 30-1
Калибрлеу
  Қашан калибрлеу қажет 30-1
  Хедерді калибрлеу
    50/60 сериялы комбайндар 30-2
    70 сериялы комбайндар 30-2
    S сериялы комбайндар 30-1
Кесетін бұранда көп элементті байланыс құралы 25-9
Комбайнды тасымалдау 20-2
Көп элементті байланыс құралын баптау 25-6
Көп элементті байланыс құралын баптау - беріліс механизмі корпусының істіктері 25-8
Кіріс жетек білігінің май фитингісі 55-5

Бет

Қ

Қате кодтары 30-1
Қауіпсіздік
  Абайлап жүргізу және басқару 35-1
  Беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуіші 65-1
  Жапсырмалы қауіпсіздік белгілері 15-1
Қозғалыс жылдамдығы 35-1
Қоқыс пышақтары
  Баптау 45-2
Қосқыштар
  Жол тасымалдағышын ажырату 10-4
Қосымша тозу үшін шынжыр және жұлдызшаны ауыстыру 65-5
Қызмет көрсету
  Беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуіші 65-1
  Лампочканы ауыстыру
    Ескерту шамы 65-10
  Майжинағышты алу және орнату 65-7
  Майлау
    Аралық кестесі 55-1
    Әр 1000 сағат сайын 55-6
      Сошник беріліс қорабының майы 55-6
      Шалғыш беріліс қораптарының майы 55-7
    Әр 200 сағат сайын 55-1
      Сошник беріліс қорабының май деңгейі 55-3
      Сошник жетегі шынжырының майы 55-2
      Сырғу муфталары 55-4
      Шнек жетегінің сырғу муфтасы 55-4
      Шнек жетегінің шынжыры 55-3
      Шынжырларды тексеру және баптау 55-1
      StalkMaster беріліс қорабының май деңгейі 55-5
    Әр 50 сағат сайын
      Кіріс жетек білігінің май фитингісі 55-5
  Пая шамының лампочкасын ауыстыру 65-10
  Сабақ роликтерін алу және орнату 65-1
  Сыртқы жинауыш қалқандарын көтеру және еңкейту 35-10
  Тозу таспаларын алу және орнату 65-9
  Шнек еденін тазалау есігі 35-10
  Шынжыр және жұлдызшаларды ауыстыру 65-5
  Ішкі жинауыш қалқандарды алу және орнату 35-8
  Ішкі жинауыш нүктелерді алу және орнату 35-8

Л

Лампочканы ауыстыру
  Пая шамы 65-10
  Хедердің ескерту шамы 65-10

М

Май
  Қатты қысым және көп мақсатты 50-1
  Сақтау 50-1
Майды төгу 65-7

Келесі бетте жалғасады

Бет

Майжинағыш
Алу және орнату ... 65-7
Майжинағышты алу және орнату ... 65-7
Майжинағышты орнату ... 65-7
Майларды сақтау ... 50-1
Майлау
Аралық кестесі ... 55-1
Әр 1000 сағат сайын ... 55-6
Сошник беріліс қорабының майы ... 55-6
Шалғыш беріліс қораптарының майы ... 55-7
Әр 200 сағат сайын ... 55-1
Сошник беріліс қорабының май деңгейі ... 55-3
Сошник жетегі шынжырының майы ... 55-2
Сырғу муфталары ... 55-4
Шнек жетегінің сырғу муфтасы ... 55-4
Шнек жетегінің шынжыры ... 55-3
StalkMaster беріліс қорабының май деңгейі ... 55-5
Әр 50 сағат сайын
Кіріс жетек білігінің май фитингісі ... 55-5
Масақ сақтағыштар ... 40-1
Масақ теруші
Төменгі масақ терушіні баптау ... 45-9
Маусымдық қызмет көрсетудің басы ... 70-1
Маусымдық қызметтің соңы ... 70-1
Метрикалық болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері ... 75-6
Мультифункционалды тұтқа
Бапталатын негіздік тақталар ... 35-7

Н

Негіздік тақталар
Баптау ... 35-7, 45-4
Растау ... 35-4
Шынтақ таянышын басқару элементтері ... 35-4
Негіздік тақталарды баптау ... 45-4

Ө

Өзгермелі белдік жетекті беріліс механизмінің корпусы
00 және 10 сериялы комбайндар ... 35-5
Өлшемдер ... 75-1
Өнімнің идентификациялық нөмірі ... 75-2

П

Пая шамдары ... 40-4
Лампочканы ауыстыру ... 65-10
Пая шамының лампочкасын ауыстыру ... 65-10
Платформаны басқару
Беріліс механизмі корпусының тастау жылдамдығын және сезімталдылығын баптау ... 30-10
70 сериялы комбайн ... 30-9
S сериялы комбайн ... 30-9
Платформаның тастау жылдамдығы
Баптау ... 30-10

Бет

70 сериялы комбайн ... 30-9
S сериялы комбайн ... 30-9

С

Сабақ роликтері ... 40-2
Айқас пышақ ... 40-2
Алу және орнату ... 65-1
Қарама-қарсы пышақ ... 40-2
Тік тісті ... 40-2
Сабақ роликтерін алу және орнату ... 65-1
Сақтау ... 70-1
Салмақтар ... 75-1
Сәйкестік туралы декларация ... 75-4
Сериялық нөмір ... 75-2
Сипаттамалар ... 75-1
Сәйкестік туралы декларация ... 75-4
Сошник ... 35-7
Беріліс қорабының майын ауыстыру ... 55-6
Жетек жұлдызшаларын жылдамдығы бекітілген жетекпен баптау ... 45-6
Егін орғыштар ... 45-6
Жүгері тазалағыштары ... 45-6
Комбайндар ... 45-6
Жетек шынжырының майы ... 55-2
Жинауыш нүктесінің биіктігін баптау ... 45-1
Жинауыш шынжыр түйіндерін баптау ... 45-3
Жинауыш шынжырдың керілісін баптау ... 45-2
Жинауыш шынжырын ауыстыру ... 65-6
Негіздік тақталарды баптау ... 45-4
Негіздік тақтаны басқару элементтері ... 35-4
Негіздік тақтаны растау ... 35-4
Сабақ роликтері ... 40-2
Сошник жетегінің шынжырын баптау ... 45-4
Шынжыр және жұлдызшаларды ауыстыру ... 65-5
Шынжырды қосу ... 45-9
Сошник беріліс қорабының май деңгейі ... 55-3
Сошник жетегінің шынжырын баптау ... 45-4
Сошниктің беріліс қораптары
Майды ауыстыру ... 55-6
Сырғу муфталары
Майлау ... 55-4
Шнек жетегі ... 55-4
Сыртқы жинауыш кеңейтімдері ... 35-8
Сыртқы жинауыш қалқандарын көтеру және еңкейту ... 35-10

Т

Тазалау есігі ... 35-10
Тасымалдау
Комбайн ... 20-2
Қондырмасы бар комбайнды қауіпсіз тасымалдау ... 10-5
Тіркеме ... 20-1
Тозу таспалары
Алу және орнату ... 65-9
Тозу таспаларын алу және орнату ... 65-9
Тозу таспаларын орнату ... 65-9

Келесі бетте жалғасады

Бет

Төменгі масақ терушіні баптау 45-9

X

Хедер
  Жалғыз жерге ысыруды баптау 25-8
  Жалғыз жерді баптау 25-6
  Калибрлеу
    50/60 сериялы комбайндар 30-2
    70 сериялы комбайндар 30-2
    S сериялы комбайндар 30-1
  Қосу/ажырату 35-3
  Active Header Control дисплейі 30-7
Хедер биіктігі
  Автоматты жүйенің сипаттамасы 30-8
Хедер биіктігін автоматты басқару жүйесі 30-8
Хедердің ескерту шамы
  Лампочканы ауыстыру 65-10

Ш

Шалғыш беріліс қораптары
  Май деңгейін тексеру 55-5
  Майды ауыстыру 55-7
  Пышақ жүздерін алу және орнату 65-9
  Сырғу муфтасын майлау 55-4
  StalkMaster 40-3
Шамдар
  Сабан 40-4
Шнек 35-7
  Биіктікті баптау 45-7
Шнек биіктігін баптау 45-7
Шнек еденін тазалау есігі 35-10
Шнек жетегінің сырғу муфтасын майлау 55-4
Шнек жетегінің шынжырын баптау 45-10
Шнек жетегінің шынжырын майлау 55-3
Шынжыр
  Жинауыш шынжыр керілісін баптау 45-2
  Жинауыш шынжыр түйінін баптау 45-3
  Жинауыш шынжырын ауыстыру 65-6
  Жинауыш шынжырына қызмет көрсету 55-1
  Сошник жетегінің шынжырын баптау 45-4
  Сошник жетегінің шынжырына қызмет көрсету 55-1
  Шнек жетегінің шынжырын баптау 45-10
  Шнек шынжырына қызмет көрсету 55-1
  Шынжыр және жұлдызшаны ауыстыру 65-5
  Шынжырды қосу 45-9
Шынжырды қосу 45-9
Шынжырларды тексеру 55-1
Шынтақ таянышы
  Қате кодтары 30-1
  Қосқыштар
    Жол тасымалдағышын ажырату 10-4
    Негіздік тақтаны басқару элементтері 35-4
  Функциялар 35-2

I

Ішкі жинауыш қалқандарды алу және орнату 35-8
Ішкі жинауыш нүктелерді алу және орнату 35-8

Бет

A

Active Header Control (AHC)
  Ақаулықтарды жою 60-4
Active Header Control дисплейі 30-7
Active Header Control жер датчиктері 40-2
AutoTrac RowSense 40-3

G

GPS бағыттауышы
  AutoTrac RowSense 40-3

R

RowSense бағыттауышы 40-3

S

StalkMaster
  Беріліс қорабындағы май деңгейін тексеру 55-5
  Сырғу муфтасын майлау 55-4
  Шалғыш жүздерін алу және орнату 65-9
  Шалғыш жүздерін аудару 65-9
StalkMaster шалғыш опциясы 40-3

John Deere бөлшектері

Біз нағыз John Deere бөлшектерін оңай беру арқылы тоқтату жұмыссыз тұру уақытын барынша азайтуға көмектесеміз.

Бізде үлкен және алуан түрлі құрал-жабдықтар болуының себебі осы—қажеттіліктеріңізден бір қадам алда болу.

TS100 —UN—23AUG88
JN90-1/1

Дұрыс құралдар

Дәл құралдар және сынау жабдығы қызмет көрсету бөліміне мәселелерді сіздің қаражатыңыз бен уақытыңызды сақтау үшін тез анықтауға және түзетуге мүмкіндік береді.



TS101 —UN—23AUG88
JN90-1/1

Жақсы оқытылған техникалық мамандар

John Deere қызмет көрсету техникалық мамандары үшін оқу ешқашан бітпейді.

Қызметкерлер жабдықты білуі және оған техникалық қызмет көрсетуді білуі үшін тұрақты түрде оқу сабақтары өткізіледі.

Нәтижесі?

Сенуге болатын тәжірибе!



TS102 —UN—23AUG88
JN90-1/1

Тез қызмет көрсету

Біздің мақсатымыз қажет уақытта және қажет жерде тез, тиімді қызмет көрсету.

Біз жағдайға байланысты жөндеуді Сіздің жағыңызда немесе өз жағымызда орындай аламыз: бізге келіңіз, бізге сеніңіз.

JOHN DEERE КОМПАНИЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БАСЫМДЫҒЫ: Біз қажет болғанда жаныңыздамыз.

TS103 —UN—23AUG88
JN90-1/1