

Активна навігація знаряддя John Deere



JOHN DEERE

ПОСІБНИК ОПЕРАТОРА

John Deere Active Implement Guidance

(Серійний № PCXL01C200000—) (Серійний
№ PCXL02C200000—) (Серійний № PCXL01D3500000—)

OMPFP27113 ВИДАННЯ L5 (UKRAINIAN)

John Deere Ag Management Solutions

PRINTED IN U.S.A.

Впровадження

Передмова

ДЯКУЄМО за придбання продукції John Deere.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ, щоб зрозуміти правильний порядок експлуатації та технічного обслуговування вашого виробу. Невиконання цієї вимоги може призвести до отримання травм або пошкодження обладнання. Ця інструкція та попереджувальні символи на вашому виробі також можуть бути доступні на інших мовах. Для замовлення зверніться за адресою www.techpubs.deere.com (Ag&Turf/JDPS), www.johndeereotechinfo.com (C&F) або до свого дилера John Deere.

ЦЯ ІНСТРУКЦІЯ є невід'ємною частиною виробу і повинна залишатися з ним при його продажу.

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ в цьому посібнику наведені в метричній системі, а також указано їхні американські еквіваленти. Використовуйте тільки правильні запчастини й кріпильні елементи. Для метричних і дюймових кріпильних елементів можуть знадобитися відповідні метричні або дюймові гайкові ключі.

ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ визначаються, стоячи обличчям в напрямку, коли машина або знаряддя переміщуються вперед.

ЗАПИШІТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ НОМЕРИ ВИРОБІВ (PIN) в посібнику з експлуатації. Правильно запишіть всі номери, які допоможуть у пошуку виробу в разі її

крадіжки. Ці номери також необхідно повідомляти вашому дилеру при замовленні запчастин. Зберігайте копію ідентифікаційних номерів в безпечному місці за межами машини і подалі від виробу.

ГАРАНТІЯ надається в рамках програми підтримки John Deere для клієнтів, які здійснюють експлуатацію та технічне обслуговування обладнання, як це описано в цьому посібнику. Умови гарантії наведені в гарантійному сертифікаті або свідоцтві, яке ви повинні отримати від вашого дилера.

Компанія John Deere надає гарантійне обслуговування своєї продукції в разі виникнення дефектів протягом гарантійного періоду. В деяких випадках компанія John Deere також надає послуги з польового вдосконалення, часто безкоштовно для клієнта, навіть якщо продукт не покривається гарантією. У разі неналежної експлуатації обладнання або зміни його початкових заводських технічних характеристик гарантійні зобов'язання скасовуються, а унесенні поліпшень для роботи в польових умовах може бути відмовлено.

Якщо ви не є першим власником цього виробу, вам слід звернутися до місцевого дилера John Deere, щоб повідомити йому заводський номер цього виробу. Це допоможе компанії John Deere інформувати користувачів про вдосконалення продукції та щодо інших питань.

DX,IFC,PRE-UK-24SEP25-1/1

Компанія John Deere до ваших послуг

Задоволення клієнтів має велике значення для компанії John Deere.

Наші дилери надають вам оперативне й ефективне обслуговування та послуги з постачання запчастин.

- Технічне обслуговування та запчастини для підтримки вашого обладнання.
- Кваліфіковані спеціалісти з технічного обслуговування, а також інструменти для діагностики й ремонту, необхідні для обслуговування вашого обладнання.
- Доступні запчастини John Deere, послуги з ремонту та інформація для технічного обслуговування або ремонту. Для отримання



TS201—UN—15APR13

додаткової інформації відвідайте deere.com або deere.ca.

DX,IFC,JDS-UK-30SEP25-1/1

Торгові марки

Торгові марки	
AutoTrac™	Торгова марка компанії Deere & Company
CommandARM™	Торгова марка компанії Deere & Company
CommandCenter™	Торгова марка компанії Deere & Company
GreenStar™	Торгова марка компанії Deere & Company
iGrade™	Торгова марка компанії Deere & Company
ILS™	Торгова марка компанії Deere & Company
RowSense™	Торгова марка компанії Deere & Company
RTK Extend™	Торгова марка компанії Deere & Company
Service ADVISOR™	Торгова марка компанії Deere & Company
StarFire™	Торгова марка компанії Deere & Company
TLS™	Торгова марка компанії Deere & Company
TouchSet™	Торгова марка компанії Deere & Company

ZB48J1T,1693379220046-UK-30AUG23-1/1

Центр технічної інформації John Deere

Функціональність виробу може бути не повністю представлена в даному документі внаслідок змін, внесених в виріб після його друку. Перед початком

роботи ознайомтесь із останньою версією посібника з експлуатації. Щоб отримати копію, зверніться до дилера або відвідайте сайт techpubs.deere.com.

CZ76372,000071F-UK-04AUG25-1/1

Зміст

	Сторінка		Сторінка
Заходи безпеки		Оптимізація модуля компенсації нерівностей рельєфу (TCM)	60A-2
Зверніть увагу на інформацію щодо заходів безпеки	05-1	Калібрування модуля компенсації нерівностей рельєфу (TCM)	60A-2
Розуміння сигнальних слів	05-1	Регулювання селективно-контрольного клапана (SCV)	60A-6
Дотримуйтесь правил техніки безпеки	05-2	Регулювання подвійного врівноважувального клапана	60A-8
Безпека технічного обслуговування	05-2		
Правильно використовуйте сходинки та поручні	05-3	Налаштування — контролер внесення UCC2	
Заходи безпеки при поводженні з електронними компонентами та опорами	05-3	Огляд майстра налаштування	60B-1
Правила експлуатації електронного дисплея	05-4	Зміщення GPS	60B-2
Правила техніки безпеки під час використання систем навігації	05-4	Послідовні порти	60B-3
Правильне використання ременя безпеки	05-5	Налаштовування сторінки виконання	60B-4
Правила техніки безпеки під час використання систем автоматизації знаряддя	05-5		
Уникайте впливу рідин під високим тиском	05-6	Налаштування — активна навігація знаряддя	
Нормативна документація та інформація про відповідність		Керування кермуванням. Активна навігація знаряддя	60C-1
Код дати виробництва	20-1	Калібровки кермування. Активна навігація знаряддя	60C-2
Євразійський економічний союз — ЕАС	20-2	Чутливість кермування. Активна навігація знаряддя	60C-5
Декларація відповідності нормам ЄС	20-5	Коригування помилки. Активна навігація знаряддя	60C-7
Декларація відповідності для Великобританії	20-6	Керування швидкістю. Активна навігація знаряддя	60C-8
Огляд системи		Параметри RowSense — активна навігація знаряддя	60C-8
Принцип роботи	30-1	Параметри автоматизації — активна навігація знаряддя	60C-9
Вимоги	30-2	Калібрування навігаційної камери Vision. Активна навігація знаряддя	60C-10
Перехід до сторінок контролера застосунків	30-2	Відстежування знаряддя. Активна навігація знаряддя	60C-12
Перехід до сторінок StarFire	30-4		
Введення коду активації	30-5	Налаштування — інтегрована система активної навігації знаряддя трактора	
Сумісність машин	30-6	Огляд інтегрованої системи активної навігації знаряддя трактора	60D-1
Замінювання стираного програмованого постійного запам'ятовувального пристрою (EPROM)	30-6	Налаштування активної навігації знаряддя трактора	60D-1
Огляд компонентів		Перше використання — налаштування знаряддя	60D-5
Приймач StarFire	40-1		
Дисплей	40-3	Налаштування — кермовий механізм плуга	
Датчик кута повороту коліс	40-4	Перевіряння функції контролю ширини. Кермовий механізм плуга	60E-1
Контролер внесення	40-5	Калібрування SCV вручну — кермовий механізм плуга	60E-2
Урівноважувальний клапан	40-5	Конфігурація плуга. Кермовий механізм плуга	60E-4
Зовнішній клапан	40-5		
Перемикач висоти знаряддя	40-6		
Камера AutoTrac Vision	40-7		
Збирання			
Драйвер нижнього рівня	50-1		
Налаштування — машина й знаряддя			
Підключання знаряддя	60A-1		
Налаштування приймача знаряддя StarFire	60A-1		

Продовження на наступній сторінці

Оригінальних інструкціях. Уся інформація, ілюстрації та технічні вимоги у цьому довіднику, які базуються на новітній інформації, доступні під час публікації. Зберігається право виконувати зміни в будь-який час без попередження.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual

Сторінка

Налаштовування робочих параметрів.	
Кермовий механізм плуга	60E-5
Калібрування функції контролю ширини.	
Кермовий механізм плуга	60E-6
Контроль ширини. Кермовий механізм плуга	60E-7

Експлуатація

Огляд базисних принципів роботи	70-1
Увімкнення автоматизації знаряддя	70-2
Від'єднування, деактивація та вимикання автоматизації знаряддя	70-5
Контроль за керуванням селективно- контрольного клапана (SCV)	70-5
Накладання AutoTrac Vision	70-5

Пошук та усунення несправностей

Відомості про супутниковий зв'язок	80-1
Скидання контролера внесення UCC2	80-1
Код стану, джерело навігації та код виходу	80-3
Діагностичні коди несправностей (DTC)	80-5
Діагностика	80-5
Реакція на стрибок. Активна навігація знаряддя	80-6
Активна навігація знаряддя. Качання частоти	80-7
Активна навігація знаряддя. Команда положення	80-7
Активна навігація знаряддя. Команда потоку	80-8
Активна навігація знаряддя. Навігаційні датчики	80-8
Керування швидкістю. Активна навігація знаряддя	80-9
Діагностування кермового механізму плуга	80-9
Апаратне-програмне забезпечення	80-10
Мотогоди	80-11
Діагностика селективно-контрольного клапана (SCV)	80-11
Покази вхідних-вихідних даних	80-12
Конфігурація машини	80-15
зовнішній клапан	80-19
Приймач	80-21
Камера AutoTrac Vision	80-22
Робочі характеристики знаряддя. Активна навігація знаряддя	80-23
Робочі характеристики знаряддя. Кермовий механізм плуга	80-26

Технічне обслуговування

Машина	100-1
Перелік перевірок перед початком сезону	100-1
Контрольний перелік щоденних перевірок	100-1
Контрольний перелік перевірок по завершенні сезону	100-2

Заходи безпеки

Зверніть увагу на інформацію щодо заходів безпеки

Це — попереджувальний символ. Коли ви бачите цей символ на вашій машині або в цій інструкції, пам'ятайте про можливість отримання травми.

Дотримуйтесь рекомендованих правил техніки безпеки та безпечних методів роботи.



T81389—UN—28JUN13

DX.ALERT-UK-03OCT22-1/1

Розуміння сигнальних слів

НЕБЕЗПЕЧНО; Попереджувальне слово «НЕБЕЗПЕЧНО» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, призведе до смерті або серйозної травми.

ОБЕРЕЖНО; Попереджувальне слово «ОБЕРЕЖНО» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, може призвести до смерті або серйозної травми.

УВАГА; Попереджувальне слово «УВАГА» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, може призвести до травми легкого або середнього ступеню тяжкості. Слово «УВАГА» також може використовуватись для попередження про небезпечні методи роботи, пов'язані з випадками, які можуть призвести до травм.

Попереджувальні слова — НЕБЕЗПЕЧНО, ОБЕРЕЖНО або УВАГА — використовуються з попереджувальними символами. НЕБЕЗПЕЧНО означає найбільш серйозні небезпеки. Попереджувальні знаки «НЕБЕЗПЕЧНО»



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

⚠ УВАГА

або «ОБЕРЕЖНО» розташовані поруч з конкретними джерелами небезпеки. Загальні заходи безпеки вказані на попереджувальних знаках «УВАГА». Слово «УВАГА» також призначене для того, щоб привернути увагу до повідомлень про дотримання правил безпеки в цій інструкції.

TS187—UK—29APR17

DX.SIGNAL-UK-05OCT16-1/1

Дотримуйтесь правил техніки безпеки

Уважно прочитайте всі повідомлення про дотримання правил безпеки в цій інструкції та на попереджувальних знаках на вашій машині. Підтримуйте попереджувальні знаки в гарному стані. Замініть відсутні або пошкоджені знаки безпеки. Переконайтеся в тому, що на компонентах нового обладнання та запчастинах є відповідні попереджувальні знаки. Запасні знаки безпеки можна придбати в свого дилера John Deere.

На деталях та компонентах, отриманих від постачальників, може міститися додаткова інформація щодо правил техніки безпеки, яка не вказана в цій інструкції з експлуатації.

Ознайомтеся з правильним порядком експлуатації машини та використання органів управління. Не дозволяйте експлуатувати машину особам, які не пройшли відповідного інструктажу.

Підтримуйте вашу машину у належному справному стані. Самовільні зміни машини можуть погіршити її



TS201—UN—15APR13

функціональні характеристики та/або негативно вплинути на безпеку та строк служби машини.

Якщо у вас виникли питання щодо будь-якої частини цього посібника й вам потрібна допомога, зверніться до вашого дилера John Deere.

DX,READ-UK-01AUG22-1/1

Безпека технічного обслуговування

Перед виконанням робіт вивчіть процедуру технічного обслуговування. Тримайте робочу зону чистою та сухою.

Забороняється змащувати, обслуговувати або регулювати машину під час її руху. Стежте, щоб у рухомі деталі не потрапили частини тіла або одяг. Виведіть із зачеплення всі елементи керування силовим приводом, щоб скинути тиск. Опустіть обладнання на землю. Припаркуйте машину та заглушіть двигун. За наявності вийміть ключ, від'єднайте шину заземлення акумуляторної батареї та дайте машині охолонути.

Забезпечуйте надійну опору для елементів машини, які необхідно підняти для виконання технічного обслуговування.

Усі деталі мають бути справні й правильно встановлені. Одразу усуньте всі пошкодження. Замініть зношені та зламані деталі. Видаліть усі накопичення мастила, оливи або забруднень.

На самохідному обладнанні відключіть кабель заземлення акумуляторної батареї (-) перед виконанням регулювань електричної системи або зварювальних робіт на машині.

На причіпних знаряддях відключіть джгут проводів від трактора перед виконанням технічного обслуговування компонентів електричної системи або зварювальних робіт на машині.

Падіння при чистці або роботі на висоті може стати



TS218—UN—23AUG88


причиною серйозних травм. Використовуйте драбину або платформу, щоб легко дістатися будь-якого місця. Використовуйте надійні та безпечні опори для ніг та рук.

DX,SERV-UK-25NOV25-1/1

Правильно використовуйте сходинок та поручні

Щоб не допустити падіння, стійте до машини обличчям, коли заходите в неї та виходите з неї. Забезпечуйте 3-х точковий контакт зі сходинок, опорами для рук та поручнями.

Будьте дуже обережні, коли бруд, сніг або волога створюють слизькі умови. Очищуйте сходинок від мастила або оливи. Ніколи не стрибайте при виході з машини. Ніколи не сідайте в машину та не виходьте з неї під час руху.



T133468—UN—15APR13

DX,WW,MOUNT-UK-12OCT11-1/1

Заходи безпеки при поводженні з електронними компонентами та опорами

Падіння під час монтажу або демонтажу електронних компонентів, встановлених на обладнанні, може призвести до серйозної травми. Використовуйте драбину або платформу, щоб легко дістатися до кожного місця монтажу. Використовуйте надійні та безпечні опори для ніг та рук. Забороняється виконувати монтаж або демонтаж компонентів в умовах високої вологості або обмерзання.

Встановлення або технічне обслуговування базової станції RTK на вежі або іншій високій конструкції повинен виконувати сертифікований монтажник.

При встановленні або технічному обслуговуванні щогли приймача глобальної системи позиціонування, що використовується на знарядді, використовуйте правильні методи підйому та носіть правильні засоби



TS249—UN—23AUG88

захисту. Щогла є важкою конструкцією. Потрібно дві людини, коли монтажні місця не доступні з землі або з сервісної платформи.

DX,WW,RECEIVER-UK-24AUG10-1/1

Правила експлуатації електронного дисплея

Електронні дисплеї — це пристрої, які допомагають оператору виконувати польові роботи, підвищують комфорт і забезпечують розваги. Дисплеї мають великий набір функцій, призначених для багатьох сфер застосування машини, і можуть використовуватися з іншими допоміжними пристроями, наприклад, портативними електронними пристроями.

Допоміжний пристрій — це будь-який пристрій, який не призначений для основного управління вашою машиною. Оператор завжди несе відповідальність за безпечну експлуатацію та управління машиною.

Заходи безпеки при експлуатації машини:

- Розташуйте дисплей відповідно до інструкцій з встановлення. Переконайтесь в тому, що пристрій надійно закріплений і не ускладнює огляд оператора або заважає роботі з органами управління машини.
- Не відволікайтесь на дисплей. Будьте уважні. Приділяйте увагу машині та довкіллю.
- Не змінюйте налаштування та не використовуйте функції, які вимагають тривалої роботи з елементами

управління дисплеєм, під час руху машини. Зупиніть машину у безпечному місці та встановіть в положення стоянки перед виконанням таких операцій.

- Забороняється встановлювати високу гучність, коли вам не чути зовнішнього транспорту та транспортних засобів аварійних служб.

Для безпечної роботи певні функції дисплея можуть бути вимкнені, і стають доступні тільки коли рух машини обмежено та/або машина знаходиться в положення стоянки. Відключення цієї функції безпеки може розглядатися як порушення відповідного законодавства і може призвести до пошкоджень, серйозних травм або смерті.

Використовуйте доступні функції дисплея, тільки коли умови це дозволяють вам робити безпечно та згідно з наданими інструкціями. Завжди дотримуйтесь правил безпечної їзди, державних або місцевих законів та правил дорожнього руху при використанні будь-якого допоміжного пристрою.

DX,ELEC,DISPLAY-UK-13JAN15-1/1

Правила техніки безпеки під час використання систем навігації

Не використовуйте системи навігації на дорогах. Завжди вимикайте (деактивуйте) системи навігації перед виїздом на дорогу. Не намагайтесь увімкнути (активувати) систему навігації під час руху по дорозі.

Система навігації призначена для допомоги оператору ефективніше виконувати операції в польових умовах. Оператор завжди є відповідальним за маршрут руху машини. Система навігації автоматично не визначає і не запобігає зіткненням з перешкодами або іншими машинами.

Системи навігації включають у себе програми, які автоматизують керування машиною. До них належать зокрема функції AutoTrac, iTEC, автоматизація розвороту AutoTrac, навігація знаряддя AutoTrac (пасивна), AutoTrac Universal, контролер AutoTrac, AutoTrac RowSense і система синхронізації машини John Deere Machine Sync.

Щоб запобігти травмуванню оператора й сторонніх осіб:

- У жодному разі не залазьте та вилазьте з машини, яка рухається.

- Переконайтесь, що машину, знаряддя та навігаційну систему налаштовано належним чином.

- У разі використання системи iTEC, автоматизації розвороту AutoTrac або навігації знаряддя AutoTrac (пасивної), перевірте, чи точно визначено межі.
- Якщо використовується система синхронізації машини John Deere Machine Sync, перевірте калібрування вихідного положення веденої машини, щоб забезпечити достатню відстань між машинами.

- Будьте пильні та звертайте увагу на довколишні умови.
- За необхідності візьміть на себе керування кермом, щоб запобігти зіткненню на полі зі сторонніми особами, обладнанням або іншими перепонами.
- Зупиніть роботу, якщо недостатня видимість не дозволяє належним чином керувати машиною чи ідентифікувати людей або перешкоди на шляху машини.
- Під час вибору швидкості руху враховуйте польові умови, видимість і конфігурацію машини.

AL70325,000048F-UK-24AUG23-1/1

Правильне використання ремня безпеки


Не допускайте травм або смертельних випадків внаслідок перекидання.

Цю машину оснащено складаною конструкцією для захисту від перекидання (ROPS). **ВИКОРИСТОВУЙТЕ** ремінь безпеки під час експлуатації машини з ROPS.

- Візьміться за клямку ремня та розташуйте ремінь безпеки поперек тіла.
- Вставте клямку в замок. Переконайтесь, що почули клацання.
- Потягніть за клямку ремня безпеки, щоб переконатись у тому, що ремінь надійно зафіксовано.
- Зручно розташуйте ремінь безпеки поперек стегон.

Повністю замініть ремінь безпеки, якщо на кріпильних деталях, замку, ремені або натягувачі є ознаки пошкодження.

Перевіряйте ремінь безпеки та кріпильні деталі



TS1729—UN—24MAY13

щонайменше раз на рік. Перевіряйте наявність ознак послаблення кріпильних елементів або пошкодження ремня, наприклад порізи, розсунення ниток, надмірний або незвичайний знос, зміна кольору або стирання. Для заміни слід використовувати лише запасні частини, які відповідають технічним характеристикам вашої машини.

DX,ROPS1-UK-22AUG13-1/1

Правила техніки безпеки під час використання систем автоматизації знаряддя

Забороняється використання систем автоматизації знаряддя під час руху автомобільними шляхами. Завжди вимикайте (деактивуйте) системи автоматизації знаряддя перед виїздом на автомобільну дорогу. Не намагайтеся увімкнути (активувати) систему автоматизації знаряддя під час руху автомобільною дорогою.

Система автоматизації знаряддя призначена для допомоги оператору для більш ефективного виконання операцій в польових умовах. Оператор завжди є відповідальним за маршрут руху машини.

Система автоматизації знаряддя містить усі засоби автоматизації роботи знаряддя. Серед таких засобів, проміж іншого, є iGrade та функція Активного керування знаряддя.

Щоб запобігти травмуванню оператора й сторонніх осіб:

- Перевіряйте належне налаштування машини, знаряддя та систем автоматизації.
- Будьте пильні та звертайте увагу на довколишні умови.
- За потреби візьміть на себе керування машиною, щоб запобігти зіткненню на полі зі сторонніми особами, обладнанням або іншими перепонами.
- Зупиніть роботу, якщо недостатня видимість не дозволяє належним чином керувати машиною чи ідентифікувати людей або перешкоди на шляху машини.



PC13793—UN—25MAY11

CF86321,0000366-UK-05AUG25-1/1

Уникайте впливу рідин під високим тиском


Періодично перевіряйте гідравлічні шланги — не рідше одного разу на рік — на предмет витоків, перекручення, порізів, тріщин, стирання, здуття, корозії, оголеного дротяного обплетення або будь-яких інших ознак зносу чи пошкодження.

Одразу замініть зношені або пошкоджені шланги на дозволені до використання запчастини John Deere.

Рідина, що витікає під тиском, може проникнути в шкіру й спричинити серйозні травми.

Щоб уникнути цієї небезпеки, скиньте тиск перед від'єднанням гідравлічних чи інших магістралей. Затягніть усі з'єднання перед подаванням тиску.

Для пошуку витоків використовуйте шматок картону. Захищайте руки й тіло від рідин під високим тиском.



X9811—UN—23AUG88

У разі випадкового введення під шкіру негайно зверніться за хірургічним втручанням.

DX,FLUID-UK-05NOV25-1/1

Нормативна документація та інформація про відповідність

Код дати виробництва

Використовуйте код дати (A) на етикетці виробу для визначення дати виробництва. «YY» позначає останні дві цифри року виробництва (B); «WW» позначає номер тижня календарного року виробництва (C).

ПРИМІТКА: Номер тижня виробництва буде в діапазоні 01-53.

Код дати		
PP	Останні дві цифри року виробництва	Приклад: 16 = 2016 17 = 2017 18 = 2018
TT	Номер тижня календарного року виробництва	Приклад: 01, 02, 03–53

A—Код дати (дата виробництва)

B—Останні дві цифри року виробництва

C—Номер тижня календарного року виробництва



PC28647—UN—07FEB22

Приклад етикетки виробу

PC17574—UN—16AUG13

DATE CODE YY WW
B C

Приклад коду дати

RW00482,00007B7-UK-08FEB22-1/1

Євразійський економічний союз — EAC

UCC

Eurasian Economic Union

Information for products that have a mark of conformity with the requirements of the EAEU technical regulations

Manufacturer: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, USA

Product: Universal CAN Application Controller

Model: John Deere Application Controller

Made in the USA

Name and address of the authorized representative in the territory of the Eurasian Economic Union:
Limited Liability Company "SERVISSTAN"

Kyrgyz Republic, Bishkek K Akiev str. 102

For technical support, please contact your dealer.



PC694510—UN—19NOV25

EAC — англійська мова
Продовження на наступній сторінці

HY01057,1763963967754-UK-24NOV25-1/3

ӨНІМ

Еуразиялық Экономикалық Одақ

ЕАЭО техникалық регламенттерінің талаптарымен сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company, One John Deere Place, Молин, Иллинойс, 61265-8098, АҚШ

Өнім: Әмбебап CAN қолданбасының контроллері

Үлгі: John Deere қолданбасының контроллері

Америка Құрама Штаттарында жасалған

Еуразиялық Экономикалық Одақ аумағындағы уәкілетті өкілдің аты мен мекенжайы: "СЕРВИССТАН"
жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Қырғыз Республикасы, Бішкек қ., К Акиев көш. 102

Техникалық қолдау жөнінде дилеріңізге хабарласыңыз.



EAC — қазақша тіл

Продовження на наступній сторінці

HY01057,1763963967754-UK-24NOV25-2/3

PC694511—UN—19NOV25

Изделие

Евразийский экономический союз

Информация для изделий, имеющих знак соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС

Производитель: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, США

Изделие: Универсальный контроллер оборудования с шиной CAN

Модель: Контроллер оборудования John Deere

Произведено в США

Название и адрес уполномоченного представителя на территории Евразийского экономического союза: ООО «СЕРВИССТАН»

Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Калык Акиева 102

Для получения технической поддержки обратитесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.



EAC — російська мова

PC894512—UN—24NOV25

HY01057,1763963967754-UK-24NOV25-3/3

Декларація відповідності нормам ЄС

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Цей документ засвідчує, що:

Виріб: Універсальний контролер CAN-шини 2, контролер внесення 1100, контролер внесення 1120

Модель(и): XL01, XL02

відповідає всім чинним нормам і основним вимогам таких директив:

ДИРЕКТИВА	НОМЕР	МЕТОД СЕРТИФІКАЦІЇ
Директива з електромагнітної сумісності	2014/30/EU	Додаток II до директиви

Виріб відповідає наведеним нижче стандартам та (або) іншим нормативним документам:

EN 55032: 2012/AC: 2013

EN 55024: 2010

EN ISO 14982: 2009

Ім'я та адреса особи в Європейській Спільноті, уповноваженої на складання комплексу технічної документації:

John Deere GmbH and Co. KG
Служба підтримки
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Виробник несе повну відповідальність за дані, наведені в цій декларації відповідності.

Місце підписання декларації: Урбандейл, штат Айова, США

Дата підписання декларації: 12 квітня 2021 р.

Виробничий комплекс: Deere & Company, Молін, Іллінойс, 61265

Ім'я та прізвище: Скотт Торгерсон

Назва: Менеджер із доставки електронного обладнання

CT47125,000115D-UK-22OCT21-1/2

DXCE01—UN—28APR09



CT47125,000115D-UK-22OCT21-2/2

Декларація відповідності для Великобританії

Deere & Company
Молін, Іллінойс США

Цей документ засвідчує, що:

Виріб: Універсальний контролер CAN-шини, контролер внесення 1100, контролер внесення 1120

Модель(и): XL01, XL02

відповідає всім чинним нормам і основним вимогам таких директив:

ДИРЕКТИВА	НОМЕР	МЕТОД СЕРТИФІКАЦІЇ
Регламент з електромагнітної сумісності	S.I. 2016/1091	Розділ 2, модуль А

Виріб відповідає наведеним нижче стандартам та (або) іншим нормативним документам:

EN 55032:2012/AC:2013

EN ISO 14982:2009

EN 55024:2010

Ім'я та адреса особи в Європейській Спільноті, уповноваженої на складання комплексу технічної документації:

John Deere Ltd
Harby Road
Лангар (Langar)
Nottinghamshire
NG13 9HT
EUConformity@JohnDeere.com

Виробник несе повну відповідальність за дані, наведені в цій декларації відповідності.

Місце підписання декларації: Урбандейл, штат Айова, США

Дата підписання декларації: 12 квітня 2021 р.

Виробничий комплекс: Deere & Company, Молін, Іллінойс, 61265

Ім'я та прізвище: Скотт Торгерсон

Посада: Менеджер із доставки електронного обладнання

Імпортёр сільськогосподарської техніки: John Deere Ltd,
Харбі Роуд, Лангар, Ноттінгемшир, NG13 9HT,
Великобританія

Deere Forestry Ltd, промислова зона аеропорту
Карлайл, Карлайл, Камбрія, CA6 4NW, Великобританія

Імпортёр продукції для лісового господарства: John

Імпортёр продукції будівельного сектора: Wirtgen
Limited, Wirtgen Group House, Overfield Park, Godfrey
Drive, Newark, Notts. NG24 2UA, Велика Британія

CT47125,0001174-UK-11NOV21-1/2

APY46000—UN—25AUG21

UK
CA

CT47125,0001174-UK-11NOV21-2/2

Огляд системи

Принцип роботи

Активна навігація знаряддя дозволяє незалежно керувати машиною та знаряддям на тому самому маршруті.

Інтегрована активна навігація знаряддя трактора — це рішення для обладнання, яке продається в деяких зонах, де використовується активна навігація знаряддя.

(Для отримання додаткової інформації, див. розділ "Налаштування — Інтегрована система активної навігації знаряддя трактора").

Кермовий механізм плуга дозволяє регулювати робочу ширину плуга, щоб створювати рівні борозни.

Положення знаряддя розраховується за показами нижчезазначених пристроїв.

- Система глобального позиціонування (GPS) машини
- GPS знаряддя
- Система AutoTrac
- Дисплей
- Потенціометр або датчик Холла
- Якщо є, камера AutoTrac Vision

(Для отримання додаткової інформації, див. розділ "Вимоги")

Контролер внесення UCC2 запускає гідравлічний рульовий механізм знаряддя, доки знаряддя не досягне бажаного положення.

Параметри керування гідравлічною системою

- Елемент керування селективно-контрольним

клапаном використовується, якщо машина обладнана такими клапанами з електронним керуванням. Контролер внесення UCC2 подає напругу сигналу на гідравлічний блок керування машини для подавання команди селективно-контрольному клапану відкрити потік на рульовий механізм знаряддя, доки не буде досягнуто бажане положення знаряддя. Калібрування порогових значень селективно-контрольних клапанів через дисплей потрібно виконувати під час налаштування системи та повторювати щоразу, коли вносяться зміни в гідравлічну систему. У селективно-контрольних клапанах передбачено розбіжності, а тому кожна машина має свої власні порогові значення напруги сигналу таких клапанів. Для гідравлічних систем, які не регулюють зворотний гідравлічний потік, потрібен урівноважувальний клапан, щоб підтримувати тиск у зворотній лінії системи для безперервної роботи.

- **Функція керування зовнішніми клапанами** використовується, коли не застосовуються селективно-контрольні клапани з електронним керуванням. Контролер внесення UCC2 подає сигнал напруги на зовнішній клапан, який контролює гідравлічний потік на рульовий механізм знаряддя, доки не буде досягнуто бажане положення знаряддя. Напірний і зворотний контури гідравлічної оливи під'єднані через зовнішній клапан, тому клапан з протитопаю не потрібний.

ZB48J1T,1693381252749-UK-30AUG23-1/1

Вимоги

Сумісність і функції системи залежать від країни використання та конфігурації обладнання. Для отримання додаткової інформації про доступність компонентів, функціональність системи й сумісність зверніться до свого дилера John Deere або іншого постачальника послуг. Додаткову інформацію можна знайти в посібнику із сумісності на Value Selling Navigator.

Обладнання:

- Контролер внесення UCC2
- AutoTrac
- Дисплей GreenStar 3 або 4 покоління
- Датчик кута повороту коліс, встановлений на знарядді
- Гідравлічний циліндр або кермовий механізм знаряддя

ПРИМІТКА: Plow Steer вимагає лише встановлення на машині приймача StarFire. Якщо використовується камера AutoTrac Vision із системою Active Implement Guidance, приймач StarFire Receiver необов'язковий.

- На машині встановлено приймач StarFire із RTK
- Приймач StarFire, встановлений на знарядді
- Різноманітна проводка, пов'язана з електроживленням, інтегруванням з блоком управління, підключенням датчиків і керуванням рульової системи

Програмне забезпечення:

ПРИМІТКА: Дисплеї 4-го покоління з процесором версії 1 можна оновити лише за допомогою Service ADVISOR. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії John Deere або іншого постачальника послуг.

ПРИМІТКА: Під час оновлення програмного забезпечення потрібно забезпечити безперебійне живлення обладнання. Час оновлення програмного забезпечення варіюється залежно від обладнання, швидкості передавання даних у мережі та CAN-шини, а також розміру файлу програми. Наприклад, оновлення контролера внесення UCC2 триває в середньому 30 хвилин. Під час оновлення програмного забезпечення потрібно забезпечити безперебійне живлення обладнання.

- На вказаному нижче обладнанні встановлена остання версія програмного забезпечення:

- Дисплей
- Приймач StarFire
- Контролер внесення UCC2
- Якщо є, камера AutoTrac Vision

(Перейдіть до StellarSupport.com та перейдіть до оновлень програмного забезпечення)

- Активація AutoTrac на дисплеї (не потрібно керувати системою вручну)
- Активація бортової системи автоматизації Tractor-Implement Automation (необхідна лише для використання керування швидкістю активної навігації знаряддя або для увімкнення інтерфейсу клапану управління ISO на деяких моделях тракторів)
(Для отримання додаткової інформації, див. посібник з експлуатації трактора).

ПРИМІТКА: Активація активної навігації знаряддя відображається на сторінці активації контролера внесення.

- Активація активної навігації знаряддя на контролері внесення UCC2
- Налаштування AutoTrac і Application Controller завершено (незавершене налаштування AutoTrac перешкоджає роботі навігації)

Технічні характеристики/експлуатаційні вимоги:

Ці технічні характеристики дозволяють камері vision найкращим чином визначати розташування рядів культур і відмінності кольору між культурою та ґрунтом.

ПРИМІТКА: Активна (інтегровано з трактором) навігація знаряддя схвалена для використання на ранніх стадіях розвитку культури (лише для кукурудзи) з висотою культури від 15 см (5,9 дюйма) до 90-відсоткового покриття.

- Система може працювати при ухилі до 2 градусів.
- Ряди між культурами мають бути добре визначені з рівномірною відстанню.
- Великі пропуски в рядках або надмірна забур'яненість можуть призвести до збоїв у калібруванні камери або погіршення продуктивності системи.
- Пам'ятайте, що пил або дощ на об'єктиві камери, а також прямі сонячні промені або недостатнє денне світло можуть впливати на систему.
- Сильний вітер також може негативно вплинути на роботу камери через сильне коливання культури.

ZB48J1T,1693381896998-UK-18AUG25-1/1

Перехід до сторінок контролера застосунків

ПРИМІТКА: Повністю вимкніть запалювання та дочекайтесь повного вимикання живлення дисплея, перш ніж підключати чи відключати знаряддя або датчики через шину ISOBUS.

Після переходу на сторінки контролера застосунків дисплеї GreenStar 3 і Generation 4 мають однакові макети.


Щоб перейти до сторінок контролера застосунків за допомогою дисплея GreenStar 3:

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693381939510-UK-30AUG23-1/8

1. Натисніть кнопку меню.

PC582158—UN—01AUG23



Кнопка меню

ZB48J1T,1693381939510-UK-30AUG23-2/8

2. Натисніть кнопку контролера застосунків.

PC589279—UN—09AUG23

Щоб перейти до сторінок контролера застосунків за допомогою дисплея 4-го покоління:



Кнопка контролера застосунків

ZB48J1T,1693381939510-UK-30AUG23-3/8

1. Натисніть кнопку меню.

PC28688—UN—25AUG22




Кнопка меню

ZB48J1T,1693381939510-UK-30AUG23-4/8

2. Виберіть вкладку "Програми".

PC589276—UN—09AUG23



Вкладка застосунків

ZB48J1T,1693381939510-UK-30AUG23-5/8

3. Виберіть застосунок VT ISOBUS.

PC28796—UN—29AUG22



Програма керування VT ISOBUS

ZB48J1T,1693381939510-UK-30AUG23-6/8

4. Натисніть кнопку меню VT ISOBUS.

PC28799—UN—29AUG22



Кнопка меню VT ISOBUS

ZB48J1T,1693381939510-UK-30AUG23-7/8

Продовження на наступній сторінці

5. Натисніть кнопку контролера застосунків.

PC589279—UN—09AUG23



Кнопка контролера застосунків

ZB48J1T,1693381939510-UK-30AUG23-8/8

Перехід до сторінок StarFire


Після переходу на сторінки StarFire дисплеї GreenStar 3 і Generation 4 мають однакові макети

Для переходу до сторінок StarFire за допомогою дисплея GreenStar 3:

ZB48J1T,1693381951278-UK-30AUG23-1/7

1. Виберіть кнопку "Меню".

PC582158—UN—01AUG23



Кнопка меню

ZB48J1T,1693381951278-UK-30AUG23-2/7

2. Виберіть кнопку StarFire.

- Кнопка машини StarFire
- Кнопка знаряддя StarFire

Щоб перейти до сторінок StarFire за допомогою дисплея 4-го покоління:

PC589282—UN—09AUG23



Кнопка машини StarFire

PC589283—UN—09AUG23



Кнопка знаряддя StarFire

ZB48J1T,1693381951278-UK-30AUG23-3/7

1. Натисніть кнопку меню.

PC28688—UN—25AUG22




Кнопка меню

ZB48J1T,1693381951278-UK-30AUG23-4/7

2. Виберіть вкладку "Програми".

PC589276—UN—09AUG23



Вкладка застосунків

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693381951278-UK-30AUG23-5/7

3. Виберіть програму StarFire.

PC28798—UN—29AUG22



Програму StarFire

ZB48J1T,1693381951278-UK-30AUG23-6/7

4. Виберіть приймач зі списку пристроїв StarFire.

PC589245—UN—09AUG23

- Машина StarFire (A)
- Знаряддя StarFire (B)

A—Машина StarFire

B—Знаряддя StarFire



Список пристроїв StarFire

ZB48J1T,1693381951278-UK-30AUG23-7/7

Введення коду активації

Для роботи контролера програм UCC2 необхідно використовувати 26-значний код активації внесення. Зверніться до свого дилера John Deere та повідомте серійний номер контролера програм UCC2.

За допомогою оновлення програмного забезпечення 22-1 на контролері програм UCC2 можна активувати декілька програм. Повторіть цю процедуру для кожної програми за допомогою 26-цифрового коду активації.

Доступні програми:

- Ідентифікація збирання врожаю для бавовника
- Мобільна погода
- Документування урожайності спеціалізованих культур
- Активна навігація знаряддя
- iGrade

1. Перейдіть до сторінки контролера програм.

ZB48J1T,1693385253184-UK-30AUG23-1/5

2. Натисніть екранну клавішу налаштування контролера.

PC26352—UN—05OCT18



Екранна клавіша налаштування контролера

ZB48J1T,1693385253184-UK-30AUG23-2/5

3. Перейдіть на вкладку активацій.

PC25903—UN—05JUL18



Вкладка активацій

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693385253184-UK-30AUG23-3/5

4. Натисніть кнопку додавання активації.

PC25904—UN—05JUL18



Кнопка додавання активації

ZB48J1T,1693385253184-UK-30AUG23-4/5

5. Введіть у полі вводу (А) код активації.


6. Натисніть кнопку "Прийняти" (В).

7. Щоб активувати наступну програму, повторіть кроки 4–6.

8. Вимкніть машину, дочекайтеся вимкнення дисплея, після чого перезапустіть машину.

А—Поле введення

В—Кнопка "Прийняти"



PC25905—UN—05JUL18

Вікно додавання активації

ZB48J1T,1693385253184-UK-30AUG23-5/5

Сумісність машин

Функція навігації системи активної навігації знаряддя та кермового механізму плуга сумісна з машинами з інтегрованою системою AutoTrac, AutoTrac Universal або блоком управління AutoTrac.

Комплект зовнішніх клапанів системи збільшує

потужність системи гідравлічного керування машинами, на яких такі елементи керування не встановлені на заводі.

(Докладніше див. п. "Зовнішній клапан".)

ZB48J1T,1693385301503-UK-30AUG23-1/1

Замінювання стираного програмованого постійного запам'ятовувального пристрою (EPROM)

Пристрій EPROM входить у склад гідравлічного контролера трактора. На деяких старіших моделях тракторів серій 8000 і 9000 може знадобитися заміна

пристрою EPROM. Може вимагатись заміна тільки пристрою EPROM або ж усього гідравлічного контролера трактора.

Докладніше про вимоги й сумісність пристрою EPROM запитуйте в свого дилера John Deere або іншого постачальника послуг.

RW00482,00003A8-UK-05AUG25-1/1

Огляд компонентів

Приймач StarFire

PC589281—UN—09AUG23



Приймач StarFire 6000

Якщо обладнання не має камери AutoTrac Vision, активна навігація знаряддя потребує приймачів StarFire 3000 або StarFire 6000 на машині та апараті. Якщо використовується камера, приймач StarFire є необов'язковим.

Для кермового механізму плуга потрібен лише приймач StarFire на машині.

За можливості, для оптимальної продуктивності використовуйте однакові моделі приймачів. Якщо використовуються інші моделі, використовуйте приймач StarFire 6000 на знарядді.

- Обидва приймачі повинні мати рівень сигналу RTK, якщо не використовується спільний сигнал.
- Установлюйте знаряддя приймача на висоті не менше ніж 4,0 м (13,1 фт) над землею.
- Знаряддя приймача має бути підключене до CAN-шини за допомогою ISO-роз'єму.

Приймач StarFire — спільний сигнал

ПРИМІТКА: Для використання спільного сигналу приймачі машини та знаряддя мають бути однієї моделі. Приймачі StarFire iTC не можуть спільно використовувати сигнал.

Режим спільного сигналу передбачає спільне використання сигналу коригування машини з приймачем знаряддя. На машині має бути встановлено приймач з найвищим сигналом коригування для передавання спільного сигналу.

Спільний сигнал автоматично зв'язується та працює, якщо виконуються такі вимоги:


- Машина рухається.

ПРИМІТКА: Універсальний дисплей John Deere 4240 і CommandCenter 4100 не підтримують спільний сигнал.

- Використовується дисплей GreenStar 3, універсальний дисплей John Deere 4640 або CommandCenter 4600.
- На машині та знарядді встановлено приймачі StarFire 3000 або StarFire 6000.
- На приймачі машини активовано SF2, SF3 або RTK.
- На приймачі знаряддя активовано SF1, SF2, SF3 або RTK.
- Вибрано функції кермування знаряддям або його маневрування.
- Значення вирівнювання в поздовжньому та поперечному напрямках для приймача знаряддя встановлено на 0.
- На дисплеї, приймачах і контролері застосунків встановлено останні версії програмного забезпечення.
- iGrade не активовано в профілі.

Продовження на наступній сторінці


ZB48J1T,1693385410178-UK-30AUG23-1/2



З'єднані приймачі

Символ використання каналу (A) відображається в кількох місцях, якщо приймачі використовують спільний сигнал.

A—Символ використання каналу



Сторінка навігації з використанням каналу



З'єднані приймачі



З'єднані приймачі

ZB48J1T,1693385410178-UK-30AUG23-2/2

Дисплей

Дисплей – це інтерфейс користувача, який оператор використовує для:

- налаштування та калібрування компонентів системи;
- контролювання продуктивності системи;
- виконання системних регулювань;
- налаштування програмного забезпечення;
- Перегляд результатів діагностичних перевірок.



PC589286—UN—09AUG23

Дисплей GreenStar 3 2630



PC589267—UN—09AUG23

Універсальний дисплей 4640 John Deere

ZB48J1T,1693385437447-UK-30AUG23-1/1

Датчик кута повороту коліс

Для зворотного зв'язку із кермовими системами знаряддя використовується датчик кута повертання коліс. Як датчик кута повертання коліс використовується потенціометр (А) або датчика Холла (В).

Оскільки циліндр кермового механізму висувається або втягується, сигнал зворотного зв'язку від потенціометра змінюється для відтворення положення механізму керування знаряддям. Цей сигнал забезпечує зворотній зв'язок для системи керування та чутливості кермування, і використовується для керування кермовим механізмом.

ПРИМІТКА: Деякі пристрої керування знаряддям обладнані вбудованим датчиком повертання коліс.

Датчик кута повертання коліс повинен працювати як аналоговий датчик з діапазоном 0—5 В.

Установіть та відкалібруйте датчик кута повертання коліс таким чином, щоб його діапазон руху був тотожний та симетричний. Через неправильне встановлення датчика погіршується продуктивність. Перевірте, чи гідрравлічну та механічну кермову тягу відрегульовано згідно з технічними характеристиками виробника.


(Див. інформацію щодо кермування в посібнику з експлуатації для конкретних кермових систем.)

Установлювання вимог

Для кращої продуктивності встановіть датчик кута повертання коліс на найбільший діапазон напруги. Центр має бути точно посередині.

А—Потенціометр

В—Датчик Холла




PC12344—UN—19OCT09

Датчик кута повертання коліс



PC12189—UN—14OCT09

Убудований датчик кута повертання коліс



PC13565—UN—03MAY11

Датчик Холла

ZB48J1T, 1693385463215-UK-30AUG23-1/1

Контролер внесення

Контролер внесення UCC2 отримує інформацію про навігаційний маршрут із дисплея та приймача машини. Інформація щодо навігаційного маршруту порівнюється з положенням приймача знаряддя для розраховування ймовірного бокового відхилення знаряддя. Контролер внесення UCC2 надсилає необхідні команди на зовнішній клапан або гідравлічний контролер машини, щоб керувати рульовим механізмом знаряддя для дотримання навігаційного маршруту. Якщо знаряддя працює в режимі Керування рульовим механізмом знаряддя, для виконання цієї задачі також застосовуються покази датчика кута повороту коліс.



Контролер внесення UCC2 із кабелем

RW00482,0000337-UK-12JAN15-1/1

PC20218—UN—07NOV14

Урівноважувальний клапан

Урівноважувальний клапан повертає гідравлічну рідину після подачі тиску на гідравлічну напірну лінію клапана. Робота урівноважувального клапана узгоджена з налаштуванням потоку гідравлічної системи. Урівноважувальний клапан потрібно регулювати в разі зміни гідравлічного потоку системи.

Урівноважувальний клапан потрібен, коли гідравлічна система машини не регулює зворотний потік системи. Урівноважувальні клапани не обов'язково встановлювати в разі використання зовнішнього клапана.

Для оптимальної та узгодженої роботи встановіть і належним чином відрегулюйте урівноважувальний клапан.

Нижчеказані моделі машин використовують селективно-контрольні клапани, які підключають через CAN-шину. Такі моделі вимагають урівноважувального клапана та регулювань для отримання оптимальних робочих характеристик:

- Колісні трактори серії 8030 (сер. № 40001-).



Урівноважувальний клапан

- Плазунові трактори серії 8030 (сер. № 905001-).
- Колісні трактори серії 9030 (сер. № 013000-).
- Плазунові трактори серії 9030 (сер. № 911000-).
- Усі трактори серій 7R, 8R, 8RT, 9R і 9RT.

RW00482,0000338-UK-11SEP14-1/1

PC19769—UN—02JUL14

Зовнішній клапан

Зовнішній клапан дозволяє контролеру внесення UCC2 керувати гідравлічною системою машини. Конструкція та функціональні можливості зовнішнього клапана John Deere відрізняються для гідравлічних систем із відкритим та закритим центром. Використання зовнішнього клапана:

- Якщо контролер внесення UCC2 не може керувати гідравлічною системою машини. Як правило, це трапляється в старіших моделях машин або моделях

не від John Deere, які не оснащені навігаційною системою John Deere та роз'ємом ISO.

- Щоб зберегти машинні підключення селективно-контрольного клапана. Зовнішній клапан може підключатися до відкритого селективно-контрольного клапана на машині або може використовувати гідравлічну систему power beyond як джерело живлення гідравлічної системи від машини.

Компоненти зовнішнього клапана

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693385491776-UK-30AUG23-1/2

Блок керування гідравлічною системою (А) спрямовує гідравлічний потік на гідравлічні циліндри для позиціонування знаряддя.

Корпус клапана з електроприводом (В) отримує команди від контролера внесення UCC2 і передає їх на блок керування гідравлічною системою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути серйозних травм, не захащуйте зони навколо обладнання.

Знаряддя може рухатись під час переміщення важеля керування зовнішнім клапаном (С).

Важіль керування зовнішнім клапаном дозволяє керувати вручну блоком керування гідравлічною системою.


Дистанційний важіль керування селективно-контрольним клапаном з електроприводом (D) дозволяє контролювати вручну блок керування гідравлічною системою з робочого місця оператора.

Світлодіодний індикатор (Е) відображає стан системи для корпусу клапана з електроприводом.


- Зелений—клапан отримує команду від блока керування.
- Помаранчевий—на клапан подається живлення. З блока керування не надходило жодної команди.
- Червоний—вказує на несправність. (Див. розділ "Пошук і усунення несправностей".)

А—Блок управління гідравлікою
В—Корпус клапана з електроприводом
С—Важіль управління зовнішнім клапаном

D—Дистанційний важіль управління селективно-контрольним клапаном з електроприводом
Е—Світлодіодний індикатор



Зовнішній клапан



Зовнішній клапан

ZB48J1T,1693385491776-UK-30AUG23-2/2

Перемикач висоти знаряддя

Блоки John Deere можна налаштовувати на кілька конфігурацій знаряддя.

Якщо для роботи потрібен перемикач висоти, зверніться

до свого дилера John Deere або іншого постачальника послуг.

Докладніше див. технічні інструкції обладнання John Deere.

RW00482,0000876-UK-05AUG25-1/1

Камера AutoTrac Vision

Встановлена на знарядді камера AutoTrac Vision забезпечує зворотний зв'язок із контролером додатків UCC2.



PC589268—UN—09AUG23

Камера AutoTrac Vision

ZB48J1T,1693385507896-UK-30AUG23-1/1

Збирання

Драйвер нижнього рівня

ВАЖЛИВО: Щоб уникнути пошкодження контролера внесення USS2, використовуйте котушку реле (A) номіналом 1 А або менше та силою струму не більше 12 В.


ПРИМІТКА: Реле для використання на драйвері нижнього рівня контролера внесення USS2 в комплект не входить.

Програми, в яких використовується функція драйвера нижнього рівня:


- знаряддя оснащені, електронними гальмами, що блокують і знімають блокування кермових коліс під час розвертання;
- знаряддя з гідравлічними кермовими системами, у яких пливучість кермових циліндрів під час розвертання забезпечує електроніка.

Підключіть реле до слабкострумного електроживлення напругою 5–12 В постійного струму (B) і заземліть (C) до штифта E3 (D) роз'єма контролера внесення USS2.

Привід нижньої сторони Pin E3 активується (закривається/заземлюється) і утримується, поки AutoTrac активний. Привід нижньої сторони вимикається (відкривається), коли AutoTrac неактивний.



PC26989—UN—09APR19



PC26990—UN—09APR19

Штифт драйвера нижнього рівня

A—Реле (1 А або менше)
B—Слабкострумне електроживлення
C—Заземлення

D—E3
E—Сильнострумне електроживлення
F—Електронний пристрій

ZB48J1T,1693513049186-UK-31AUG23-1/1

Налаштування — машина й знаряддя

Підключання знаряддя


1. Вимкніть двигун машини, установіть стоянкове гальмо та витягніть ключ запалювання.

ПРИМІТКА: Не підключайте знаряддя, коли машина ввімкнута. Підключення до робочої машини генерує несправності, що призводить до зупинки активної навігації знаряддя.

2. Підключіть кабель приймача знаряддя до 9-штиревого роз'єма ISO (A).
3. Підключіть силовий кабель (пост. струм) знаряддя до відповідного силового роз'єму машини.
4. Якщо знаряддя обладнано фарами головного світла, підключіть кабель світлових приладів до роз'єму світлових приладів (B).
5. Виконайте інші підключення знаряддя, які пов'язані з підключенням обладнання до трактора.

ПРИМІТКА: Прокладання гідравлічного шланга для має важливе значення для належної роботи. Зовнішній клапан має вибиту позначку P для підключення шланга тиску, позначку T для підключення зворотного повернення або шланга бака та позначку LS для шланга LS.

6. У разі використання зовнішнього клапана підключіть напірний і зворотний шланги або шланг бака від зовнішнього клапана до машини. У разі використання гідравлічної системи power beyond для подавання



Показана задня частина трактора

A—9-контактний роз'єм ISO B—Роз'єм світлових приладів

рідини на зовнішній клапан, підключіть шланг load sense.

(Докладніше щодо підключення знаряддя та гідравлічної системи знаряддя до машини див. у посібнику з експлуатації машини)

ZB48J1T,1693513330291-UK-31AUG23-1/1


Налаштування приймача знаряддя StarFire

1. Перейдіть до сторінок StarFire.

ZB48J1T,1693513430746-UK-31AUG23-1/2

2. Перейдіть на вкладку налаштування (A).
3. Уведіть 0 для відхилення приймача знаряддя вперед-назад (B).
4. Уведіть значення висоти приймача знаряддя (C). Висота вимірюється від землі до центру купола. Під час вимірювання висоти опустіть знаряддя якнайближче до робочого положення.

A—Вкладка "Налаштування" C—Поле введення висоти
B—Поле введення значення позовжньої відстані



Екран налаштування StarFire

ZB48J1T,1693513430746-UK-31AUG23-2/2

Оптимізація модуля компенсації нерівностей рельєфу (TSM)

Оптимізуйте калібрування модуля компенсації нерівностей рельєфу (TSM), дозволяючи інерційному вимірювальному пристрою (IMU) вимірювати кут

бокового нахилу й ступінь повороту навколо вертикальної осі перед калібруванням такого модуля.

1. Перейдіть до сторінок StarFire.


ZB48J1T,1693513644852-UK-31AUG23-1/3

2. Перейдіть на вкладку відомостей (A).

3. Переконайтеся, що режим позиціонування (B) встановив сигнал SF1 або краще.

A—Вкладка відомостей

B—Режим розрахунку положення




Головне StarFire — вкладка "Інформація"

ZB48J1T,1693513644852-UK-31AUG23-2/3

4. Здійсніть машиною два проходи, використовуючи шаблон оптимізування TSM, щоб ініціалізувався інерційний вимірювальний пристрій (IMU).

5. Завершіть калібрування TSM.

(Докладніше див. у розділі "Калібрування модуля компенсації нерівностей рельєфу [TSM]")



Шаблон оптимізування модуля компенсування нерівностей рельєфу (TSM)

ZB48J1T,1693513644852-UK-31AUG23-3/3

Калібрування модуля компенсації нерівностей рельєфу (TSM)

ПРИМІТКА: Вбудовані приймачі StarFire 6000 відкалібровано на заводі. Якщо є потреба виконати польове калібрування, зверніться до посібника з експлуатації приймача StarFire 6000.

1. Перейдіть до сторінок StarFire.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693513658356-UK-31AUG23-1/8

2. Виберіть вкладку налаштування.

PC29126—UN—26MAY23



Вкладка "Налаштування"


ZB48J1T,1693513658356-UK-31AUG23-2/8

Скористайтесь кнопкою-перемикачем, щоб увімкнути або вимкнути модуль компенсації нерівностей рельєфу (A). Коли TCM вимкнено, сигнал StarFire не коригується щодо динаміки машини або бічних нахилів. Модуль компенсації нерівностей рельєфу TCM вмикається за замовчуванням після перемикання живлення.

ПРИМІТКА: Щоб увімкнути AutoTrac, TCM має бути **УВІМКНЕНО**.

Відкалібруйте модуль компенсації нерівностей рельєфу (TCM) так, щоб приймач міг визначити нульовий кут бокового та подовжного нахилу.

Перед виконанням калібрування перевірте, чи машина й знаряддя в належному робочому стані й готові до роботи в полі. Машина має бути збалансована, а шини належним чином накачані. Під час калібрування опустіть знаряддя якнайближче до робочого положення.



Кнопка-перемикач модуля компенсації нерівностей рельєфу

A—Кнопка-перемикач модуля компенсації нерівностей рельєфу (TCM)

ZB48J1T,1693513658356-UK-31AUG23-3/8


Калібруйте модуль компенсування нерівностей рельєфу щоразу, коли з машини знімають і знову встановлюють приймач, або якщо змінюється кут модуля компенсування нерівностей рельєфу стосовно машини. Зміна кута модуля компенсування нерівностей рельєфу (TCM) стосовно машини може створити зміщення й виглядати як постійне пропускання (B) або перекривання (C) під час роботи по проходах. Можливі причини цього зсуву можуть полягати в тому, що монтажний кронштейн StarFire трохи зміщений, кабіна машини трохи зміщена або існує нерівномірний тиск у шинах з одного боку до іншого.

Щоб усунути зміщення, виправте положення машини та відкалібруйте TCM. Потім виконайте прохід, розверніться й рухайтесь тим самим шляхом у протилежному напрямку. Якщо машина не дотримується того самого маршруту, виміряйте відстань зміщення та введіть її як зміщення знаряддя.

Позиціонування машини й калібрування модуля компенсування нерівностей рельєфу

1. Поставте машину на твердій рівній поверхні й

Продовження на наступній сторінці



Перекриття й пропуск

B—Пропуск

C—Перекриття


дочекайтеся повної зупинки (щоб кабіна не вібрувала).

2. Позначте місця розташування шин або плазунів на землі, щоб запам'ятати місце розташування моста.

ZB48J1T,1693513658356-UK-31AUG23-4/8

3. Натисніть кнопку калібрування (А).

А—Кнопка "Калібрування"



Кнопка калібрування

ZB48J1T,1693513658356-UK-31AUG23-5/8

PC29128—UN—26MAY23

4. Натисніть кнопку "Прийняти". З'явиться рядок стану калібрування, який зникне по завершенні калібрування.

PC29129—UN—26MAY23




Кнопка «Прийняти»

5. Розверніть машину на 180 градусів, спрямувавши її в протилежному напрямку. Для машин з фіксованим або розвантаженим переднім мостом переконайтеся, що шини розташовано правильно, і що машина досягла повної зупинки (кабіна більше не вібрує).

ZB48J1T,1693513658356-UK-31AUG23-6/8

В—Задній міст



Машина з розвантаженим переднім мостом

PC19995—UN—03SEP14

- Для машин з плаваючою передньою віссю (механічний передній привід [MFWD], незалежна підвіска [ILS] або потрійна підвіска [TLS]) розмістіть

колеса таким чином, щоб задня вісь (В) знаходилася в тому самому місці під час виконання 2-точкового приводу калібрування.


Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693513658356-UK-31AUG23-7/8

- Для машин із фіксованим мостом або гусеничних машин (гусеничні трактори, обприскувачі серій 47X0 і 49X0, або повнопривідні трактори серій 9000 і 9020) розташуйте колеса або гусениці таким чином, щоб точка повороту машини (С) була в тому самому місці в обох напрямках руху машини.

6. Натисніть кнопку "Прийняти". Відображається рядок стану калібрування, який видаляється по завершенні калібрування.
7. Натисніть кнопку приймання, щоб повернутися до вкладки налаштування. Якщо не вдалося завершити калібрування, відкалібруйте модуль TCM ще раз.

С—Точка повороту машини



Колісні машини з фіксованим переднім мостом або гусеничні машини

ZB48J1T,1693513658356-UK-31AUG23-8/8

PC19996—UN—03SEP14

Регулювання селективно-контрольного клапана (SCV)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зависокі налаштування пропускної здатності селективно-контрольного клапана можуть призвести до раптового руху машини під час роботи циліндра. Щоб уникнути травмування, перш ніж вмикати кнопку селективно-контрольного клапана для перевірки поточної пропускної здатності, перевірте, чи біля машини немає сторонніх осіб. Повне висування або втягування циліндра займає приблизно 2 секунди.

Для відображення індикатора автоматичного режиму (A), автоматичне керування селективно-контрольним клапаном потребує:

- встановлення контролера внесення UCC2.
- Налаштування селективно-контрольного клапана (SCV).

Автоматичне керування селективно-контрольним клапаном вмикається, коли селективно-контрольний клапан перебуває в передньому фіксованому положенні. Автоматичний режим потребує швидкості 0,1 км/год (0,06 миль/год) або більше, щоб автоматично ввімкнулась гідравліка знаряддя.


- CommandCenter — AUTO з перекресленням означає, що автоматичний режим не активний. Позначка !ABTO! вказує на несправність і неможливість працювати в автоматичному режимі. Позначка ABTO вказує на нормальну роботу автоматичного режиму.
- TouchSet — EC вказує, що автоматичний режим не активний. Позначка AK вказує на нормальну роботу автоматичного режиму.

Значення фіксованої пропускної здатності селективно-контрольного клапана стосується як висування, так і втягування. Контролер внесення UCC2 автоматично регулює час фіксування, коли вибирається відповідний елемент керування та активується автоматичний режим.


Налаштуйте фіксовану пропускну здатність для кожної функції.

(Докладніше про елементи керування селективно-контрольним клапаном, див. посібник з експлуатації машини.)

У режимі регулювання можна ввімкнути селективно-контрольний клапана, щоб перевірити його пропускну здатність.



GreenStar 3 CommandCenter



Дисплей TouchSet

A—Індикатор автоматичного режиму

Пропускна здатність селективно-контрольного клапана на виході (приблизне значення)		
Налаштування витрати селективно-контрольного клапана	Пропускна здатність	
	л/хв	гал/хв
0,1 ^a	—	—
1,0	3,6	1,0
2,0	7,2	1,9
3,0	10,2	2,7
4,0	14,4	3,8
5,0	19,2	5,0
6,0	24,0	6,4
7,0	31,2	8,2
8,0	39,6	10,5
9,0	65,4	17,2
10,0	114	30,0

Вихідні витрати селективно-контрольного клапана (SCV)

^a 0,1 — мінімальне налаштування витрат


Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693513668856-UK-31AUG23-1/5

GreenStar 3 CommandCenter

PC589248—UN—09AUG23

1. Натисніть кнопку CommandARM "Меню".
2. Натисніть кнопку клапана SCV.
3. Натисніть екранну клавішу розширених налаштувань.



Кнопка CommandARM "Меню" > кнопка клапана SCV > екранна клавіша "Розширені налаштування"


ZB48J1T,1693513668856-UK-31AUG23-2/5

ПРИМІТКА: Гістограма (A) відображає фіксовану пропускну здатність (B).

4. Щоб перейти гістограми фіксованої пропускної здатності, натисніть екранну клавішу розширених налаштувань (C) для активного селективно-контрольного клапана. Натисніть кнопку підтвердження, щоб виділити. Поверніть дисковий перемикач для регулювання витрат, а потім натисніть кнопку "Підтвердити".

A—Гістограма фіксованої пропускної здатності
B—Поле значення фіксованої пропускної здатності

C—Екранна клавіша налаштування висування




Головна сторінка селективно-контрольного клапана

ZB48J1T,1693513668856-UK-31AUG23-3/5

Дисплей TouchSet

A—Кнопки вибору клапана SCV



Регулювання витрат селективно-контрольного клапана

ZB48J1T,1693513668856-UK-31AUG23-4/5


1. Натисніть кнопку (A) для активного селективно-контрольного клапана. На екрані під кнопками вибирання селективно-контрольного клапана відображаються попереднє значення витрат.

ПРИМІТКА: Коли оператор повертає ручку налаштування витрат (B), кількість сегментів збільшується або зменшується із зміною значення витрат.

2. Повертайте налаштування витрат за годинниковою стрілкою для збільшення витрат або проти годинникової стрілки для зменшення витрат. Налаштування витрат відображається на гістограмі (C) у ході регулювання.

B—Рукоятка налаштування витрат

C—Гістограма витрат



Панель дисплея

ZB48J1T,1693513668856-UK-31AUG23-5/5

Регулювання подвійного врівноважувального клапана

ПРИМІТКА: Рекомендовано використовувати пропускну здатність у межах 11—30 л/хв (3—8 гал/хв).

У разі регулювання пропускну здатності виконайте перевірку калібрування порогового значення селективно-контрольного клапана.

Урівноважувальний клапан контролює переміщення

вантажу та запобігає його зміщенню. Контроль навантаження забезпечує плавний рух знаряддя. Налаштування подвійного врівноважувального клапана залежать від типу та конфігурації гідравлічного циліндра.

Поверніть касету клапана за годинниковою стрілкою для збільшення тиску.

Поверніть касету клапана проти годинникової стрілки для зменшення тиску.


AE77568,0000297-UK-05JAN17-1/2

Запустіть систему та контролюйте стан ґрунту. Якщо спостерігаються S-подібні відхилення знаряддя, відрегулюйте тиск у врівноважувальному клапані.

- Якщо спостерігається слабе S-подібне відхилення знаряддя (В), тиск завищений. Поверніть касету клапана проти годинникової стрілки для зменшення тиску.
- Якщо спостерігається сильне S-подібне відхилення знаряддя (В), тиск занижений. Поверніть касету клапана за годинниковою стрілкою для збільшення тиску.

А—Слабе S-подібне відхилення

В—Сильне S-подібне відхилення



S-подібні відхилення знаряддя

PC23480—UN—09DEC16

AE77568,0000297-UK-05JAN17-2/2

Налаштування — контролер внесення UCC2

Огляд майстра налаштування

У цьому посібнику наведено загальні відомості про активну навігацію знаряддя та рульовий механізм плуга John Deere. Контролер внесення UCC2 може одночасно керувати кількома функціями. Наприклад, Active Implement Guidance та iGrade можна використовувати на різних знаряддях. iGrade з Active Implement Guidance можна використовувати на знаряддях для формування

грядок, щоб підтримувати нахил борозни. Цей метод допомагає проводити дренаж з борозни, не зачіпаючи верхнього шару ґрунту ложа.

(Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника оператора iGrade та дистанційної поїздки.)

Можна одночасно вибирати та налаштовувати функції кількох додатків.

ZB48J1T,1693513782299-UK-31AUG23-1/5

Майстер налаштування скеровує дії оператора за допомогою низки кроків на основі вибраних параметрів. Натисніть кнопки попередньої сторінки й наступної сторінки, щоб перейти до майстра налаштування.

PC29130—UN—26MAY23



Кнопки попередньої сторінки та наступної сторінки

ZB48J1T,1693513782299-UK-31AUG23-2/5

На додаток до цього посібника з експлуатації оператор може вибрати екранну клавішу довідки, щоб отримувати додаткову інформацію про кожен крок.

PC29131—UN—26MAY23



Екранна клавіша довідки

ZB48J1T,1693513782299-UK-31AUG23-3/5

Щоб запустити майстер налаштування:

1. Перейдіть до сторінок контролера застосунків.

2. Натисніть екранну клавішу налаштування контролера.

PC29132—UN—26MAY23



Екранна клавіша налаштування контролера


ZB48J1T,1693513782299-UK-31AUG23-4/5

3. Виберіть вкладку профілю (A).
4. Виберіть у випадному меню активних профілів (B) потрібний профіль.

- Виберіть "Додати новий профіль" зі списку в поточному меню профілів (B).
- Виберіть наявний профіль для редагування.

ПРИМІТКА: Як профіль налаштовано, більше елементів можна заповнити на вкладці профілю. Кожен елемент дозволяє міняти окремі параметри, не заходячи в майстер налаштування.

PC29133—UN—26MAY23



Вкладка профілю

- A—Вкладка профілю C—Кнопка "Редагувати"
B—Випадне меню активних профілів D—Кнопка "Видалити"

5. Натисніть кнопку редагування (C).

ПРИМІТКА: Кнопка видалення (D) відображається тільки, якщо вибрано наявний профіль.

6. Виберіть функції, необхідні для виконання завдання.

ZB48J1T,1693513782299-UK-31AUG23-5/5

Зміщення GPS

Дисплеї 4-го покоління мають додаткове поле для вибору «Автоматично імпортувати розміри з диспетчера обладнання, якщо вони доступні.» (A). Якщо в цьому полі встановлено прапорець і розміри успішно імпортовано, поля для введення зміщення автоматично заповнені та затінені.

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що значення зсуву, введені в програмах Application Controller, StarFire Receiver і Equipment Setup, збігаються.

Для активної навігації знаряддя натисніть екранну клавішу "Налаштування контролера", перейдіть на вкладку профілю та натисніть кнопку "Редагування зміщень GPS".

- Див. розділи "Зміщення GPS-приймача машини" і "Зміщення GPS-приймача знаряддя".

Для рульового механізму плуга натисніть екранну клавішу "Налаштування рульового механізму плуга", перейдіть на вкладку "Налаштування" та натисніть кнопку "Редагування зміщень обладнання".

- Якщо встановлено лише GPS-приймач машини, див. розділи "Зміщення обладнання" і "Зміщення GPS-приймача машини".
- Якщо встановлено приймачі і GPS, і знаряддя, а для контролю ширини вибрано приймач знаряддя, див. розділи "Зміщення GPS-приймача машини" і "Зміщення GPS-приймача знаряддя".
(Щоб вибрати GPS-приймач знаряддя, див. розділ "Контроль ширини — Кермовий механізм плуга").

Зміщення GPS

A—Поле для вибору "Автоматично імпортувати розміри з диспетчера обладнання, якщо вони доступні"

Зміщення обладнання

1. Уведіть у полі введення (A) значення зміщення GPS-підключення.
2. Уведіть у полі введення (B) значення робочої точки.
3. Натисніть кнопку редагування (C).

Зміщення GPS-приймача машини

A—Поле введення зміщення GPS-з'єднання C—Кнопка "Редагувати"
B—Поле введення робочої точки

Зміщення обладнання

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693513794137-UK-31AUG23-1/4

1. Уведіть у полі введення (A) значення поперечного зміщення.

2. Уведіть у полі введення (B) значення висоти.

Зміщення GPS-приймача знаряддя

A—Поле введення поперечного зміщення

B—Поле введення висоти

Machine GPS Receiver Offsets

Serial Number: 12345

Machine Dimensions

GPS Offsets

Lateral Offset:

1 (A) Center (in)

Height:

2 (B) (in)



NOTE: Offsets configured here, on receiver VT, and John Deere Display should match.

Return

PC29135—UN—26MAY23

Зміщення GPS-приймача машини

ZB48J1T,1693513794137-UK-31AUG23-3/4

1. Уведіть у полі введення (A) значення поперечного зміщення.

ПРИМІТКА: Лінійне зміщення — це горизонтальна відстань між місцем видачі продукту та приймачем. Позитивне значення ближче до трактора, а негативне значення — далі від трактора.

2. Уведіть у полі введення (B) значення лінійного зміщення.

3. Уведіть у полі введення (C) значення висоти.

A—Поле введення поперечного зміщення
B—Поле введення лінійного зміщення

C—Поле введення висоти

Implement GPS Receiver Offsets

Serial Number: 12346

Implement 1 GPS

GPS Offsets

Lateral Offset:


1 (A) Center (in)

Inline Offset:

2 (B) (in)

Height:

3 (C) (in)



Return

PC29136—UN—26MAY23

Зміщення GPS-приймача знаряддя

ZB48J1T,1693513794137-UK-31AUG23-4/4

Послідовні порти

Натисніть екранну клавішу налаштування, перейдіть на вкладку профілю, натисніть кнопку редагування

послідовних портів і потім кнопку послідовного порту 1 або 2.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693513956052-UK-31AUG23-1/2

1. Виберіть у випадному меню (A) швидкість передавання даних у бодах.
2. Виберіть у випадному меню (B) пристрій, який використовує відповідний послідовний порт.
3. Для вмикання обміну повідомленнями з Національної системи морської електроніки (NMEA) виставте прапорець (C).
 - a. Виберіть у розкривному меню (D) тип повідомлення NMEA.
 - GGA
 - GGA, GSA
 - GGA, GSA, VTG
 - GGA, GSA, RMC
 - NMEA всі
 - b. Виберіть у розкривному меню (E) норму NMEA.

A—Розкривне меню швидкості передавання даних в бодах
 B—Розкривне меню користувачів
 C—Прапорець включення NMEA

D—Розкривне меню типів повідомлення NMEA
 E—Розкривне меню норм NMEA

Послідовний порт 1

ZB48J1T,1693513956052-UK-31AUG23-2/2

Налаштовування сторінки виконання

Після налаштування профілю контролера застосунків можна налаштувати сторінку виконання, щоб відображати відомості про такий застосунок і його функції.

Щоб налаштувати сторінку виконання, скористайтеся

диспетчером макетів і виберіть модуль контролера застосунків.

(Порядок налаштування сторінок виконання див. посібник з експлуатації дисплея.)

RW00482,00007A2-UK-24JUN19-1/1

Налаштування — активна навігація знаряддя

Керування кермуванням. Активна навігація знаряддя

Натисніть екранну клавішу активної навігації знаряддя,

перейдіть на вкладку "Налаштування" і натисніть кнопку "Редагування керування рульовим механізмом".

ZB48J1T,1693514044885-UK-31AUG23-1/2

Випадні меню (A—C) автоматично заповнюються, залежно від типу CAN і сигналу обладнання. Перш ніж виконувати калібрування, переконайтеся, що контролер застосунків підключений до CAN-шини, і всі сигнали введення-виведення також підключені. Датчик зворотного зв'язку кермового механізму автоматично заповнюється, коли на аналоговому контакті 1 або 2 виявлено напругу 0,1–4,9 В.

1. Перевірте правильність вибору клапана.

2. Перевірте правильність датчика зворотного зв'язку кермового механізму.

3. Перевірте правильність інтерфейсу.

- Зовнішній селективно-контрольний клапан (SCV) і перемикач зовнішнього селективно-контрольного клапана
 - Сумісний з тракторами виробництва не John Deere, тракторами серії 60 і старіше, 5XXX, 6X00, 6X10, 6X30, 7X00, 7X10, 7X20 а також тракторами 7X30 з малою рамою.
- Техніка John Deere попередніх моделей
 - Сумісний із тракторами моделей 8X00, 8X10, 8X20, 9X00, 9X10 і 9X20.
 - Використовує лише SCV 1 або 3.
 - Потребує під'єднання проводки контролера внесення UCC2 до додаткового роз'єма в задній частині кабіни трактора.
- Власний селективно-контрольний клапан (SCV) John Deere
 - Сумісний з тракторами моделей 7X30, 8X30, U8, 9X30, 6R, що відповідають стандарту Final Tier 4 (FT4), 7R, 8R, 8RT, 8RX, 9R, 9RT і 9RX.
 - Може використовуватися будь-який селективно-контрольний клапан.
 - Не під'єднуйте проводку контролера внесення UCC2 до додаткового роз'єма в задній частині кабіни трактора.
 - Якщо SCV підключений до джойстика, ним не можна керувати за допомогою елемента керування JD Prop.
- ISO SCV
 - Сумісний із тракторами моделей 6R, 6M (якщо оснащено додатковими електронними SCV), 7R, 8R, 8RT, 8RX, 9R, 9RT і 9RX.
 - Може використовуватися будь-який селективно-контрольний клапан.
 - Не під'єднуйте проводку контролера внесення UCC2 до додаткового роз'єма в задній частині кабіни трактора.

Керування рульовим механізмом

- A—Розкриття меню вибору клапана
B—Випадне меню датчика зворотного зв'язку з рульовим механізмом
C—Розкриття меню інтерфейсу

- D—Поле для вибору рульового механізму під час бокового маневрування
E—Кнопка автоматичного калібрування
F—Кнопка ручного калібрування

• Клапан знаряддя JD Smart

- У разі використання інтерфейсу клапана знаряддя JD Smart, вибір клапана та датчика зворотного зв'язку з рульовим механізмом автоматично стає недоступним. При виборі інтерфейсу клапана знаряддя JD Smart, вибір клапана та датчика зворотного зв'язку з рульовим механізмом автоматично заповнюється.

4. Щоб увімкнути механізм бокового маневрування, установіть прапорець у полі для вибору рульового механізму під час бокового маневрування (D).

5. Натисніть кнопку автоматичного калібрування (E) або кнопку калібрування вручну (F) і завершіть калібрування кермування.

(Докладніше про автоматичне калібрування й калібрування вручну див. розділ "Калібрування кермування").

ZB48J1T,1693514044885-UK-31AUG23-2/2

Калібровки кермування. Активна навігація знаряддя

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути серйозних травм, не захращуйте зони навколо обладнання. Для виконання налаштувань машина має рухатись уперед. Під час калібрування знаряддя рухається. Перед калібруванням ознайомтесь з п. "Безпечна експлуатація систем автоматизування знаряддя" у розділі "Правила техніки безпеки" і дотримуйтесь таких правил.

ПРИМІТКА: Порогові значення унікальні для кожного селективно-контрольного клапана, ураховуючи нормальні заводські допуски. Для оптимальної продуктивності необхідне точне налаштування порогового значення до найнижчого значення, яке забезпечує зміну напруги датчика. Датчик зворотного зв'язку повинен мати щонайменше різницю 1 В між максимальним лівим і правим положенням.

Калібрування рульового механізму використовуються для калібрування контролера внесення UCC2, щоби визначити мінімальну інтенсивність сигналу від блока керування гідравлічною системою, необхідну для переміщення рульового механізму. Невідкалібрований кермовий механізм повертає знаряддя швидше в одному напрямку, повертає недостатньо або занадто сильно, або не працює належним чином через гідравлічні обмеження. Такі проблеми ускладнюють роботу блока керування та не дають можливості повністю уникати помилок відхилення від маршруту.

ПРИМІТКА: Важливо, щоб датчик кута повертання коліс рухався одночасно з гідравлічним циліндром, що призводить до руху в кермовому механізмі.

Відкалібруйте, якщо:

- Створюється новий профіль.
- Якщо значення висування та втягування значення виставлені на 5 або 250 (заводські значення за промовчанням).

- Значення скопійовані з іншої машини.
- Змінюється маршрут прокладання гідравлічного шланга між СКК.
- На машині або знарядді виконується ремонт компонентів гідравлічної системи.
- Урівноважувальний клапан відрегульовано.
- Витрати гідравлічної рідини відрегульовано.

ПРИМІТКА: Переконайтесь, що гідравлічна олива досягла робочої температури, перш ніж виконувати калібрування.

Порядок операцій для точного налаштування активної навігації знаряддя

1. Виконайте автоматичне калібрування кермування. Якщо не вдається виконати автоматичне калібрування кермування, виконайте калібрування кермування вручну.
2. Переконайтесь, що значення напруги перебувають у правильному положенні, а порогові значення є правильними.
3. Перевірте команду положення для датчика кута повороту коліс (WAS).

ПРИМІТКА: Якщо будь-який із перерахованих вище елементів не правильний, нічого не буде працювати належним чином.

4. Переходьте до чутливості відстежування та накопиченої чутливості залежно від поведінки машини. Наприклад, якщо машина досягає лінії та пропускає її, належним чином відрегулюйте чутливість відстежування (зменште значення). Якщо накопичена чутливість занадто висока, це впливає на чутливість відстежування.

Автоматичний режим калібрування кермування

Натисніть екранну клавішу активної навігації знаряддя, перейдіть на вкладку калібрувань і натисніть кнопку автоматичного режиму калібрування кермування.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514109289-UK-07AUG25-1/9

Автоматичне калібрування — це процедура, яке скеровує оператора процесом калібрування з метою визначення порогового значення клапана, полярності гідравлічного шланга й чутливості кута повертання коліс. Автоматичне калібрування доступне для більшості кермових механізмів. Індикатор виконання (A) відображає хід калібрування кермування.


1. Переведіть вибраний селективно-контрольний клапан в автоматичний режим.
2. Проведіть машину вперед, швидше ніж 0,7 км/год (0,45 миль/год), і ввімкніть AutoTrac.

(Див. посібник з експлуатації машини для отримання інформації щодо вимог щодо швидкості на клапані SCV)

3. Натисніть кнопку пускання (B).

A—Індикатор виконання

B—Кнопка «Пуск»




Автоматичний режим калібрування кермування

ZB48J1T,1693514109289-UK-07AUG25-2/9

4. Вручну перемістіть привід кермового механізму в центральне положення, потім натисніть кнопку центрування.

PC29143—UN—26MAY23




Кнопка центрування

ZB48J1T,1693514109289-UK-07AUG25-3/9

5. Вручну перемістіть привід кермового механізму в найдаліше ліве положення, потім натисніть кнопку заданого макс. лівого.

PC29142—UN—26MAY23




Кнопка "Установити макс. ліве"

ZB48J1T,1693514109289-UK-07AUG25-4/9

6. Вручну перемістіть привід кермового механізму в найдаліше праве положення, потім натисніть кнопку заданого макс. правого.

PC29144—UN—26MAY23



Кнопка "Установити макс. праве"

7. Продовжуйте рух вперед і дозволяйте виконати калібрування кермування. Якщо не вдається виконати автоматичне калібрування, виконуйте калібрування вручну.

Ручний режим калібрування кермування

Виконуючи калібрування кермування вручну, чутливість відстежування, накопичену чутливість і чутливість датчика кута повороту коліс (WAS) необхідно налаштувати вручну. (Докладніше про регулювання відповідних чутливостей див. в розділі «Чутливість кермування — активна навігація знаряддя».)

Натисніть екранну клавішу активної навігації знаряддя, перейдіть на вкладку калібрувань і натисніть кнопку ручного режиму калібрування кермування.

1. Переведіть вибраний селективно-контрольний клапан в автоматичний режим.
2. Установіть селективно-контрольний клапан у витягнуте фіксоване положення, але не в пливуче положення.
3. Проїдьте на машині вперед на швидкості більше ніж 0,7 км/год (0,45 миль/год). Не вмикайте AutoTrac.

(Див. посібник з експлуатації машини для отримання інформації щодо вимог щодо швидкості на клапані SCV)

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514109289-UK-07AUG25-5/9

4. Вручну перемістіть привід кермового механізму в центральне положення, потім натисніть кнопку центрування (А).

ПРИМІТКА: Деякі знаряддя вимагають датчика, щоб повністю втягуватись та збільшувати діапазон висування.

5. Натисніть кнопку продовження перевірки (В).

ПРИМІТКА: Напрямки ліворуч і праворуч встановлено з урахуванням того, що оператор сидить у кабіні обличчям уперед. Якщо знаряддя рухається в протилежному напрямку, ніж передбачено, установіть прапорець у полі «Протилежний хід» (С).


6. Натисніть й утримуйте кнопку зменшення (D), доки не перестане змінюватися напруга датчика зворотного зв'язку (Е).

7. Натисніть й утримуйте кнопку збільшення (F), доки значення напруги не буде змінюватися якомога повільніше, підтримуючи при цьому безперервний потік.

ПРИМІТКА: Для точнішого регулювання, яке виходить за межі 10 кроків, клацніть на полі із цифрами та введіть значення вручну. Це забезпечує плавну роботу циліндрів.

ПРИМІТКА: Якщо під час випробування кермовий циліндр знаряддя досягне максимального або мінімального ходу, змініть положення циліндра.

8. Повністю висуньте циліндр рульового механізму та виберіть відповідне максимальне положення. Якщо



Ручний режим калібрування кермування


- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| А—Кнопка центрування | Е—Напруга зворотного зв'язку |
| В—Кнопка продовження перевірки | Ф—Кнопка збільшення |
| С—Прапорець протилежного ходу | Г—Кнопка "Установити макс. ліве" |
| Д—Кнопка зменшення | Н—Кнопка "Установити макс. праве" |

повністю висунуто ліворуч, виберіть "Установити макс. ліве" (Г) або якщо повністю висунуто праворуч, виберіть "Установити макс. праве" (Н).

ZB48J1T,1693514109289-UK-07AUG25-6/9

9. Натисніть кнопку зупинки перевірки.

PC29141—UN—26MAY23



Кнопка зупиняння перевірки

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514109289-UK-07AUG25-7/9

10. Натисніть кнопку перевіряння втягування (A).
11. Натисніть й утримуйте кнопку зменшення (B), доки не перестане змінюватися напруга датчика зворотного зв'язку (C).
12. Натисніть й утримуйте кнопку збільшення (D), доки значення напруги не буде змінюватися якомога повільніше, підтримуючи при цьому безперервний потік.


ПРИМІТКА: Для точнішого регулювання, яке виходить за межі 10 кроків, клацніть на полі із цифрами та введіть значення вручну. Це забезпечує плавну роботу циліндрів.

ПРИМІТКА: Якщо під час випробування кермовий циліндр знаряддя досягне максимального або мінімального ходу, змініть положення циліндра.

13. Повністю втягніть циліндр рульового механізму та виберіть відповідне максимальне положення. Якщо повністю втягнуто ліворуч, виберіть "Установити макс. ліве" (G) або якщо повністю втягнуто праворуч, виберіть "Установити макс. праве" (H).

A—Кнопка "Перевірка втягування"
B—Кнопка зменшення
C—Напруга зворотного зв'язку

D—Кнопка збільшення
E—Кнопка "Установити макс. ліве"
F—Кнопка "Установити макс. праве"




Ручний режим калібрування кермування

ZB48J1T,1693514109289-UK-07AUG25-8/9

14. Натисніть кнопку зупинки перевірки.

PC29141—UN—26MAY23



Кнопка зупиняння перевірки

ZB48J1T,1693514109289-UK-07AUG25-9/9

Чутливість кермування. Активна навігація знаряддя

Натисніть екранну клавішу активної навігації знаряддя,

Продовження на наступній сторінці

перейдіть на вкладку калібрувань і натисніть кнопку чутливості кермування.

ZB48J1T,1693514411961-UK-10AUG25-1/3

Для регулювання чутливості кермової системи скористайтесь кнопками зменшення (А) або збільшення (В). Переконайтеся, що регулювання зменшують помилки з кожним проходом. Щоб переглянути помилки, натисніть кнопку-перемикач (С) для перемикання між помилкою відстеження знаряддя (D) або продуктивністю управління 95 % (E). Чим нижче значення помилки, тим краща продуктивність. Натискайте кнопку наступної сторінки (F) та кнопку попередньої сторінки (G) для переходу між сторінками.


Чутливість відстежування (H) — Чутливість відстежування вказує на те, як швидко машина досягає лінії. Якщо вона не досягає лінії достатньо швидко, збільште значення. Впливає як на отримання, так і на відстежування. Це пропорційна величина, тому задане положення силового привода для даного бічного відхилення є прямо пропорційним. Наприклад, якщо значення чутливості відстеження 100, а бічне відхилення від маршруту становить 10 дюймів (25 см), система задає значення 10% положення привода. Якщо значення збільшено до 1000, система задає значення 100% положення привода. Це значення, зазвичай, впливає на те, наскільки агресивно знаряддя виправляє бічне відхилення від маршруту.

Накопичена чутливість (I) — впливає на продуктивність захоплення лінії та робочі характеристики. Визначає, як швидко система реагує на помилки, коли вона перебуває поза лінією, на пагорбах або схилах. Збільшення значення призводить до збільшення швидкості реагування в разі відхилення від маршруту. Накопичена чутливість становить приблизно 10–15% від чутливості відстежування. Накопичена чутливість вимикається, коли вибрано бокове маневрування.


Чутливість датчика кута повороту коліс (WAS) (J) — впливає на заданий обсяг витрати для помилки положення даного привода. Відрегулюйте значення за допомогою покрокового тесту. Виконуйте точне налаштування чутливості WAS, доки привод не керуватиме агресивно з низьким перевищенням і без стійких коливань. Менші циліндри мають менше значення, у той час як більші циліндри мають більше значення. Щоб точно переналаштувати чутливість датчика кута повороту коліс, перейдіть до діагностичних перевірок.

Команда положення. Розпочніть із цієї команди. Під час виконання цієї операції машина буде скеровуватися в певне положення. Щоб відрегулювати чутливість датчика кута повороту коліс, виберіть положення, і нехай машина рухається до нього, а потім змінійте чутливість, доки не досягнете потрібної швидкості з мінімальним перевищенням. Бажано починати з кроком 25. Під час цієї перевірки машина має рухатися. Докладнішу інформацію наведено в підрозділі «Команда положення — активна навігація знаряддя» розділу «Пошук та усунення несправностей».

Команда потоку. Ця перевірка перевіряє, чи можна



Чутливість кермування 1/2



Чутливість кермування 2/2

А—Кнопка зменшення
В—Кнопка збільшення
С—Кнопка-перемикач
D—Помилка відстеження знаряддя
Е—Продуктивність управління 95 %
F—Кнопка «Наступна сторінка»

G—Кнопка переходу до попередньої сторінки
H—Чутливість відстежування
I—Накопичена чутливість
J—Чутливість датчика кута повороту коліс (WAS)
K—Чутливість до криволінійності
L—Асиметрія кермової системи

досягти певного відсотка потоку, і визначає, чи може він рухатися у визначеному напрямку, праворуч або ліворуч із зазначеною швидкістю. Якщо ви підозрюєте, що селективно-контрольний клапан (SCV) не працює на повну потужність, рекомендується спочатку виконати

цю перевірку. Докладнішу інформацію наведено в підрозділі «Команда потоку — активна навігація знаряддя» розділу «Пошук та усунення несправностей».

Коливання частоти. Це рідко потрібно. Це вказує на те, що машина буде коливатися вперед і назад із зазначеною частотою. Докладнішу інформацію наведено в підрозділі «Коливання частоти — активна навігація знаряддя» розділу «Пошук та усунення несправностей».

Відповідь на інтервал. Це рідко потрібно. Це включає створення інтервального збільшення в командах потоку. Докладнішу інформацію наведено в підрозділі «Відповідь на інтервал — активна навігація знаряддя» розділу «Пошук та усунення несправностей».

ПРИМІТКА: Запустіть систему повністю після того, як відповідь буде задовільною. Якщо потрібні результати не отримано, перейдіть до параметра «Чутливість відстежування», а потім — «Накопичена чутливість».

Чутливість до криволінійності (K) — визначає кількість коригувальних рухів коліс, щоб утримувати знаряддя на криволінійному шляху. Збільшіть значення, якщо знаряддя прокладає курс по зовнішньому краю кривих, і зменшіть, якщо знаряддя прокладає курс по внутрішньому краю кривих.

ПРИМІТКА: Під час руху з бокового схилу на пласку поверхню чутливість залишатиметься незмінною, і її потрібно буде знову відрегулювати.

Асиметрія кермування (L) — Автоматичне калібрування кермування автоматично встановлює це значення. Змінійте значення, доки висування та втягування не буде відбуватися з однаковою швидкістю. Збільшіть значення, якщо швидкість висування більша за швидкість втягування. Зменште значення, якщо швидкість втягування більша за швидкість висування. Діапазон становить 50—150. Значення 100 вказує, що між висуванням і втягуванням немає різниці.

ZB48J1T,1693514411961-UK-10AUG25-3/3

Коригування помилки. Активна навігація знаряддя

Натисніть екранну клавішу активної навігації знаряддя,

перейдіть на вкладку налаштування і натисніть кнопку редагування коригування помилки.

ZB48J1T,1693514184172-UK-31AUG23-1/2

GPS-приймач автоматично заповнюється відповідно до виявлених пристроїв CAN та фізичних з'єднань. Якщо встановлено більше одного GPS-приймача знаряддя, переконайтеся, що обрано правильний приймач. Переконайтеся в тому, що GPS-приймач із найменшим серійним номером розташований на крайньому спереду знарядді, а з найвищим серійним номером розташований на крайньому ззаду знарядді.

1. Виберіть у розкритому меню (A) GPS-приймач.


2. За потреби установіть такі прапорці:

- Застосуйте RowSense (B) — використовуйте візуальні вказівки, щупи або інші пристрої для визначення рядів.
- Керування швидкістю (C) — автоматично регулює швидкість, щоб максимізувати робочу швидкість, зберігаючи прийнятну продуктивність.

ПРИМІТКА: Керування швидкістю потребує сумісного трактора з чинною системою контролю швидкості.

A—Розкритне меню GPS-приймача
B—Прапорець знаряддя RowSense

C—Прапорець керування швидкістю



Коригування помилки

PC29146—UN—26MAY23

ZB48J1T,1693514184172-UK-31AUG23-2/2

Керування швидкістю. Активна навігація знаряддя

Натисніть екранну клавішу активної навігації знаряддя, перейдіть на вкладку калібрувань і натисніть кнопку керування швидкістю.

Функція керування швидкістю дозволяє системі автоматичного керування швидкістю машини оптимізувати робочі швидкості на основі робочих характеристик активної навігації знаряддя. Якщо ефективність зменшується через польові умови, машина автоматично сповільнюється, доки продуктивність не поліпшиться до порогового значення,

яке установлює оператор. Швидкість машини змінюється між мінімальними та максимальним помилками відстежування.

Відрегулюйте обмеження помилки відстежування для параметрів оператора. Якщо характеристика відстежування погіршується до максимального порогу помилки відстежування, машина буде переключатися на мінімальну швидкість, налаштовану оператором. Крім того, якщо характеристика відстежування краща за мінімальну помилку відстежування, машина буде переключатися на максимальну швидкість, налаштовану оператором.

ZB48J1T,1693514214305-UK-31AUG23-1/2

1. Уведіть у поле вводу (A) максимальну швидкість машини.
2. Уведіть у поле вводу (B) мінімальну швидкість машини.
3. Уведіть у поле вводу (C) значення прискорення машини.
4. Уведіть у поле вводу (D) значення сповільнювання машини.
5. Уведіть у поле вводу (E) максимальну помилку відстежування.
6. Уведіть у поле введення (F) мінімальну помилку відстежування.

A—Поле введення максимальної швидкості машини
B—Поле введення мінімальної швидкості машини
C—Поле введення прискорення машини

D—Поле введення сповільнення машини
E—Поле введення максимальної помилки відстежування
F—Поле введення мінімальної помилки відстежування

Управління швидкістю

ZB48J1T,1693514214305-UK-31AUG23-2/2

Параметри RowSense — активна навігація знаряддя

Виберіть екранну клавішу "Активна навігація знаряддя" > вкладку "Калібрування" > кнопку RowSense.

Продовження на наступній сторінці

Система RowSense знаряддя потребує сумісного датчика RowSense, встановленого на знарядді та правильно налаштованого.

ZB48J1T,1693514239538-UK-31AUG23-1/2

1. Уведіть у поле введення (A) мінімальну достовірність. Початкове значення має бути не менше ніж 80%. Достовірність вказує, наскільки достовірно датчик перебуває в діапазоні значень, що передаються.

- 0% — немає даних
- 100 % — практично ідеальна оцінка помилки

Чим нижчий мінімальний рівень достовірності, тим довше датчик RowSense використовується перед тим, як система переключиться на GPS.

2. Уведіть у поле введення (B) поріг автоматичного просування. Це граничне значення, при якому активне навігація знаряддя автоматично перемикає GPS на локальне джерело помилок (RowSense), якщо воно дійсне.

A—Поле введення
мінімальної достовірності

B—Поріг автоматичного
просування

RowSense Settings	
Primary Sensor	Secondary Sensor
N/A	N/A
0	0
(in)	(in)
0	0
(deg)	(deg)
0.0	0.0
(dpm)	(dpm)
0 %	0 %
—	—
Minimum Confidence	Auto Promote Threshold
A 90 %	B 4 (in)
0% = No Data, 100% = Near Perfect Error Estimation	This is the threshold where AIG will automatically switch to Local Error Source, when valid.
Return	

Параметри RowSense

ZB48J1T,1693514239538-UK-31AUG23-2/2

PC26408—UN—18OCT18

Параметри автоматизації — активна навігація знаряддя

Натисніть екранну клавішу активної навігації знаряддя,

перейдіть на вкладку "Налаштування" і натисніть кнопку "Редагування параметрів автоматизації".

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514275430-UK-31AUG23-1/2

1. Виберіть у розкривному меню (A) відповідну функцію кнопки відновлення. Функція кнопки відновлення дозволяє оператору вибирати функцію синхронізації між AutoTrac та автоматизацією клапана системи активної навігації знаряддя.


- Незалежно — вмикає навігацію знаряддя, коли селективно-контрольний клапан (SCV) переводиться в переднє фіксоване положення.
- Умикання всіх — вмикає навігацію і машини, і знаряддя при натисканні кнопки відновлення AutoTrac і переведенні селективно-контрольного клапана (SCV) в переднє фіксоване положення.

2. Виберіть у розкривному меню (B) режим входження в ряд. Режим входження в ряд — це початковий робочий режим, коли він вперше задіяний.

- GPS — якщо натиснути перемикач відновлення AutoTrac, система починає керувати лише GPS. При другому натисканні кнопки відновлення AutoTrac система намагається по можливості використовувати AutoTrac Vision або RowSense. Якщо культуру не виявлено або навігація за допомогою системи AutoTrac Vision неможлива, система автоматично перемикається в режим навігації тільки за сигналом GPS. Використовуйте режим GPS, тільки якщо під час засаджування рядів використовувалась GPS-навігація.
- RowSense — після натискання перемикача відновлення AutoTrac система автоматично перемикається на AutoTrac Vision або RowSense у разі виявлення культури. Система перемикається на GPS, тільки якщо культуру не виявлено. Використовуйте режим RowSense, якщо під час засаджування рядів не використовувалась GPS-навігація або рядки не прямі.

3. Щоб система автоматично переключилась на знаряддя RowSense, за умови відповідності критеріїв, установіть прапорець "Автоматичне перемикавання на RowSense" (C). Задайте критерії в налаштуваннях RowSense.

ПРИМІТКА: На дисплеях 4-го покоління рекомендується встановити прапорець у полі для вибору "Вимкнути кермування, коли вимкнено запис робочих параметрів" (D) у разі використання функції автоматизації увімкнення AutoTrac із функцією активної навігації знаряддя.



Параметри автоматизації

- | | |
|---|---|
| A—Розкриє меню функцій кнопки відновлення | D—Поле для вибору "Вимкнути кермування, коли вимкнено запис робочих параметрів" |
| B—Випадне меню "Режим входження в ряд" | E—Випадне меню вводу цифр |
| C—Поле для вибору "Автоматичне перемикавання на RowSense" | F—Поле для вибору "Залишити ввімкнутим" |

4. Для запобігання кермуванню або центруванню з піднятим знаряддям установіть прапорець у полі для вибору "Вимкнути кермування, коли вимкнено запис робочих параметрів" (D). Кермування можна вмикати автоматично з датчика висоти, якщо він під'єднаний до цифрового входу (E).

5. Для підтримки активної навігації знаряддя та продовження відстеження поточного навігаційного маршруту, навіть якщо AutoTrac вимкнено, установіть прапорець у полі для вибору "Залишити ввімкнутим" (F). Відстежування триватиме, доки не буде змінено поточний номер гусениці.

ZB48J1T,1693514275430-UK-31AUG23-2/2

Калібрування навігаційної камери Vision. Активна навігація знаряддя

Натисніть екранну клавішу активної навігації знаряддя, перейдіть на вкладку калібрувань і виберіть калібрування навігаційної камери Vision.

Навігація Vision — це вдосконалення активної навігації знаряддя. Камера vision, яка встановлена на знарядді, шукає відмінності кольору між культурою та ґрунтом для

визначення розташування рядів культур. Сигнали від камери vision поєднуються з наявними сигналами датчиків, щоб забезпечити просування знаряддя рядами. Якщо сигнали від камери vision відсутні (наприклад, під час перетинання водоводу), використовуються дані від стандартної глобальної системи позиціонування (GPS), щоб надалі утримувати знаряддя на навігаційній лінії.

Продовження на наступній сторінці


ZB48J1T,1693514331294-UK-31AUG23-1/7

Щоб відкалібрувати навігаційну камеру vision, необхідний сигнал від камери. Використовуйте подвійні дисплеї або диспетчер макетів, щоб налаштувати головну сторінку з модулями відео та калібровок навігаційної камери Vision на тій самій сторінці для калібрування.

ПРИМІТКА: Не робіть резервних копій під час калібрування.

1. Натисніть кнопку пускання (A).

A—Кнопка "Запуск"



Калібрування навігаційної камери Vision

ZB48J1T,1693514331294-UK-31AUG23-2/7

PC26486—UN—05DEC18


ПРИМІТКА: Якщо ряди культур нечітко визначені, надмірно забур'янені або в рядках великі пропуски, калібрування системи не буде належним або його не вдасться виконати взагалі.

2. Розташуйте знаряддя в робочому положенні, паралельно до рядів культури, а також посередині чітко визначеного прямого ряду культури.

ПРИМІТКА: Не рухайте машину або знаряддя під час калібрування, доки не надійде відповідна команда.

3. Натисніть кнопку наступної сторінки (A).

A—Кнопка "Наступна сторінка"



Калібрування навігаційної камери Vision

ZB48J1T,1693514331294-UK-31AUG23-3/7

PC26487—UN—16NOV18

4. Введіть у поле введення (A) міжрядову відстань.

5. Введіть у поле введення (B) висоту культури.


ПРИМІТКА: Коли знаряддя знаходиться в робочому положенні, виміряйте висоту камери від нижньої частини вікна камери до землі.

6. Введіть у поле введення (C) висоту камери.

7. Натисніть кнопку наступної сторінки (D).

A—Поле введення міжрядової відстані
B—Поле введення висоти культури

C—Поле введення висоти камери
D—Кнопка "Наступна сторінка"



Калібрування навігаційної камери Vision

ZB48J1T,1693514331294-UK-31AUG23-4/7


PC26488—UN—08NOV18

Продовження на наступній сторінці

8. Відрегулюйте лінію 1 (A) та лінію 2 (B), щоб пересунути білу рамку по центру двох рядів культур (с).
- Виберіть у випадному меню (D) відповідну лінію.
 - Натисніть кнопку (E — G) та відцентруйте лінію по двох рядах культур.
 - Повторіть кроки для обох ліній 1 та 2, доки біла рамка не буде відцентрована на рядах культур.
9. Натисніть кнопку наступної сторінки (H).

A—Лінія 1
B—Лінія 2
C—Центрування двох рядів культури
D—Розкриття меню вибирання лінії


E—Кнопка розширювання лінії
F—Кнопка звужування лінії
G—Кнопки напрямлення
H—Кнопка "Наступна сторінка"



Калібрування навігаційної камери Vision

ZB48J1T,1693514331294-UK-31AUG23-5/7

10. Як на дисплеї з'являється сторінка калібрування, проїдьте вперед по центру прямого ряду культур.




Калібрування навігаційної камери Vision—калібрування під час руху

ZB48J1T,1693514331294-UK-31AUG23-6/7

11. Щоб зберегти калібрування, натисніть кнопку приймання (A).

ПРИМІТКА: Якщо не вдається виконати калібрування, розташуйте знаряддя паралельно до рядів культури та посередині чітко визначеного прямого ряду культур. Переконайтеся, що для калібрування достатньо місця, і повторіть калібрування.

A—Кнопка "Прийняти"



Калібрування навігаційної камери Vision

ZB48J1T,1693514331294-UK-31AUG23-7/7

Відстежування знаряддя. Активна навігація знаряддя

Натисніть екранну клавішу активної навігації знаряддя,

Продовження на наступній сторінці

перейдіть на вкладку налаштування і натисніть кнопку редагування відстежування знаряддя.

ZB48J1T,1693514360243-UK-31AUG23-1/2

- а. Уведіть напрямок в поле вводу (В) (0° — північ, 90° — схід, 180° — південь, 270° — захід).

ПРИМІТКА: Наприклад, щоб змінити напрямок руху з північно-південного напрямку на східний, уведіть 90 для напрямку.

- b. Уведіть у відповідному полі введення (C) відстань.

2. Уведіть у відповідному полі вводу (D) кроки маневрування через локальну помилку. Це значення, на яке регулюється знаряддя щоразу, коли натискається кнопка маневрування.

ПРИМІТКА: Маневрування знаряддя доступне тільки під час використання локальної (візуальної) навігації.

**А—Установить прапорець
вмикання незалежного
маневрування знаряддя
В—Поле введення напрямку**

C—Поле введення відстані
D—Поле введення кроків маневрування через локальну помилку

Width Control	
Valve Configuration	
SCV1 (A)	Interface: JD Proprietary (B)
Width Feedback Sensor	
Analog In 1 (C)	Valve Calibration (E)
GPS Receiver:	
Machine (D)	GPS Offsets (F)

Items on this page automatically populate based on CAN and hardware signal detection. Ensure the Application Controller is connected to the CAN bus and that all input and output signals are connected prior to configuration.

Відстежування знаряддя

2C58Q269-1IN-09A1IC23

Огляд інтегрованої системи активної навігації знаряддя трактора

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути серйозних травм або навіть летальних наслідків, використовуйте двонаправлений гідравлічний циліндр під час експлуатації в польових умовах і ніколи не використовуйте його на дорогах. Перед підняттям знаряддя переконайтеся в тому, що зчіпка та знаряддя знаходяться в центральному положенні. Після підняття знаряддя або в транспортному режимі не вмикайте плаваюче положення селективного контрольного клапана (SCV).

Інтегрована активна навігація знаряддя трактора — це рішення для обладнання, яке продається в деяких зонах, де використовується активна навігація знаряддя. Сумісність та функціональність системи інтегрованої активної навігації знаряддя трактора залежать від місцезнаходження та конфігурації обладнання. Докладніше про доступність компонентів, функції

системи й сумісність запитуйте у свого дилера John Deere або іншого постачальника послуг. Для отримання додаткової інформації, див. посібник з сумісності у розділі "Навігатор за продажними цінами".

Інтегрована активна навігація знаряддя трактора — це рішення для культиватії, що використовує наступне:

- Двонаправлений гідравлічний циліндр, установлений на тракторі

ПРИМІТКА: Приймач StarFire Receiver, встановлений на знаряддя, є додатковим.

- На трактор встановлений приймач StarFire
- Камера AutoTrac Vision, встановлена на знарядді
- Датчик кута повороту коліс (WAS) встановлено на нижніх тягах трактора

(Додаткову інформацію наведено в інструкції з установки інтегрованої системи активної навігації знаряддя трактора)

ZB48J1T,1693514521819-UK-07AUG25-1/1

Налаштування активної навігації знаряддя для інтегрованої активної навігації знаряддя трактора

При налаштуванні інтегрованої системи активної навігації знаряддя трактора потрібні наступні налаштування.

ПРИМІТКА: При налаштуванні дисплея рекомендується використовувати однакову робочу ширину, навігаційні маршрути, а також робочий напрям для висаджування та культиватії.


1. Налаштуйте машину та знаряддя на дисплеї. Переконайтеся в тому, що зчіпку обрано для джерела записування дисплея.

(Додаткову інформацію наведено в посібнику з експлуатації дисплея).

ZB48J1T,1693514521757-UK-31AUG23-1/8

2. На вкладці Кермовий механізм установіть прапорець кермування при боковому маневруванні (A).

A—Поле для вибору рульового механізму під час бокового маневрування



PC29152—UN—26MAY23

Керування рульовим механізмом

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514521757-UK-31AUG23-2/8

3. У Error Correction установіть прапорець Implement RowSense (A).

A—Прапорець знаряддя RowSense

Error Correction

GPS Receiver:
Imp. 1

A ☒ **Implement RowSense**
Use vision guidance, feelers, or other row sensing devices.

☒ **Speed Control**
Automatically adjusts speed to maximize working speed while maintaining acceptable performance.

Note: Speed Control requires a compatible tractor with a valid speed control activation.

Return

PC29153—UN—26MAY23

Коригування помилки

ZB48J1T,1693514521757-UK-31AUG23-3/8

4. У налаштуваннях RowSense введіть 80 % у поле введення "Мінімальна достовірність" (A).
5. Введіть значення 10 см в поле введення "Поріг автоматичного просування" (B).

A—Поле введення мінімальної достовірності

B—Поле введення "Поріг автоматичного просування"

RowSense Settings

Primary Sensor: Vision

Source: 0

Lateral Error: 0 (Cm)

Heading Error: 0 (deg)

Curvature: 0.0 (dpm)

Confidence: 0 %

Source Addr: C6

Is Driving: ☒

Minimum Confidence
A 80 %
0% = No Data, 100% = Near Perfect Error Estimation

Auto Promote Threshold
B 10 (Cm)
This is the threshold where AIG will automatically switch to Local Error Source, when valid.

PC27853—UN—15MAY20

Параметри RowSense

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514521757-UK-31AUG23-4/8

6. На вкладці "Параметри автоматизації" виберіть "Увімкнути всі" в розкритому меню "Функція кнопки відновлення" (A).

ПРИМІТКА: GPS є обов'язковим і вимагає встановлення приймача StarFire.

7. Виберіть у розкритому меню (B) режим входження в ряд.
8. Установіть прапорець Auto switch to RowSense (C).
9. Установіть прапорець "Вимкнення кермування при вимкненому записуванні робочих параметрів" (D). Ця функція забезпечує центрування знаряддя, коли воно підняте.

A—Розкриє меню функцій кнопки відновлення

B—Випадне меню "Режим входження в ряд"

C—Поле для вибору

"Автоматичне перемикання на RowSense"

D—Поле для вибору "Вимкнути кермування, коли вимкнено запис робочих параметрів"

Параметри автоматизації

ZB48J1T,1693514521757-UK-31AUG23-5/8

10. У режимі відстежування знаряддя не встановлюйте прапорець вмикання незалежного маневрування знаряддя (A).

11. Введіть у поле введення (B) значення кроку переміщення. Це значення, на яке регулюється знаряддя щоразу, коли натискається кнопка маневрування.

A—Установіть прапорець вмикання незалежного маневрування знаряддя

B—Поле введення "Крок переміщення"


Відстежування знаряддя

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514521757-UK-31AUG23-6/8

12. За допомогою чутливості кермування установіть чутливість відстежування (A) на 5600.

A—Чутливість відстежування



Чутливість кермування 1/2

ZB48J1T,1693514521757-UK-31AUG23-7/8


PC29156—UN—26MAY23

13. На другій сторінці вкладки "Чутливість кермування" встановіть чутливість до криволінійності (A) на 0.

14. Установіть асиметрію кермової системи (B) на 122.

A—Чутливість до криволінійності

B—Асиметрія кермової системи




Чутливість кермування 2/2

ZB48J1T,1693514521757-UK-31AUG23-8/8

PC29157—UN—26MAY23

Перше використання — налаштування знаряддя



Перше використання

A—Гідравлічний циліндр

1—Положення нижньої тяги — гідравлічний циліндр відцентровано

2—Положення нижньої тяги — гідравлічний циліндр повністю висунуто

3—Положення нижньої тяги — гідравлічний циліндр повністю втягнуто

Перед першим використанням необхідно виконати налаштування знаряддя та калібрування системи. Виконайте такі дії:

ПРИМІТКА: Щоб отримати доступ до необхідних екранів калібрування, зверніться до розділу "Налаштування" — "Активна навігація знаряддя" — "Калібрування керування" — "Активна навігація знаряддя".

1. Налаштування знаряддя

ВАЖЛИВО: Зверніть увагу, що центральна тяга в положенні 1 або 3 не зачіпає і не контактує з іншими гідравлічними шлангами трактора або подібними компонентами.

Зверніть увагу, що центральна тяга в положенні 2 або 3 не зачіпає та не контактує з жодним із компонентів знаряддя.

ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що нижні тяги опущено в положенні 2 або 3 та вони ніколи не зачіпають шину чи картер диференціала, коли гідравлічний циліндр (A) повністю висунуто/втягнуто, а нижні тяги повністю підняті або опущені.

- Перевірте попереднє регулювання хомути гідравлічного циліндра.
- Повільно витягніть гідравлічний циліндр (A) повністю і зверніть увагу на те, щоб нічого не зачепити або не пошкодити (наприклад, картер диференціала).
- Амортизатор повинен мати достатньо місця, а датчик зворотного зв'язку не повинен торкатися корпусу датчика зворотного зв'язку. В іншому випадку відрегулюйте довжину амортизатора.
- Повільно втягніть гідравлічний циліндр (A) повністю і переконайтеся, що нижні тяги нічого не зачепили та не пошкодили (наприклад, картер диференціала).

е. Переконайтеся, що датчик зворотного зв'язку не торкається корпусу датчика зворотного зв'язку.

ф. Переконайтеся, що знаряддя залишається в середньому положенні позаду трактора, коли гідравлічний циліндр (A) перебуває в середньому положенні.

2. Загальна інформація

Перевірте розмір коліс і ширину колії трактора, що використовується.

Якщо система використовується в умовах, які потребують спеціальних налаштувань, як-от розмір коліс або ширина колії, використовуйте **ЛИШЕ** "Ручне калібрування".

Установіть значення "Мін. і макс." відповідно до спеціальних значень, щоб не зачепити жодних деталей/колес.

3. Гідравлічні шланги

Гідравлічні шланги мають бути під'єднані належним чином — висунування та втягування там, де це вказано. Якщо це буде зроблено, можна ввести "Асиметрію керування системи" для 124 (див. сторінку **Чутливість керування** в розділі **Налаштування контролера**). В іншому випадку необхідно ввести 83.

Це можна перевірити за допомогою команди регулювання частоти та положення, система керує/рухається дуже плавно. Гідравлічний циліндр (A) висувається та втягується з однаковою швидкістю.

4. Калібрування/налаштування

Перейдіть до калібрування знаряддя та камери. Калібрування знаряддя можна виконувати вручну або автоматично (див. John Deere Active Implement Guidance).

ПРИМІТКА: Автоматичний режим калібрування кермування може призвести до менш агресивних порогових значень висування/втягування. Якщо потрібна підвищена жорсткість, виконайте калібрування вручну.

Після калібрування системи не слід змінювати параметри "Чутливість відстеження" та "Асиметрія кермової системи".

За потреби почніть точне налаштування за допомогою:

- чутливості датчика кута повороту коліс (WAS) — важлива та робить систему більш-менш агресивною.
- Порогове значення висування/втягування — встановлюється один раз для знаряддя, після чого

мінати їх не потрібно. Знаряддя рухатиметься якомога повільніше, зберігаючи при цьому постійний рух.

- Макс. напруга датчика — потрібно встановити один раз і можна залишити для цієї системи (знаряддя). За потреби можна регулювати кожного разу.
- Налаштування камери — для поліпшення продуктивності камери або уникнення втрати рядів рослин кут камери можна змінити (щоб виставити камеру попереду переднього моста), але висота має бути однаковою. У деяких випадках також може допомогти зміна жорсткості порогових значень висування/втягування.

ZB48J1T, 1693514521707-UK-31AUG23-2/2

Налаштування — кермовий механізм плуга

Перевіряння функції контролю ширини. Кермовий механізм плуга

Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга,


перейдіть на вкладку калібровок і виберіть перевіряння функції контролю ширини.

ZB48J1T,1693514880552-UK-31AUG23-1/2

1. Переконайтеся, що індикатор стану селективно-контрольного клапана (СКК) (А) вказує на АВТОМАТИЧНИЙ режим, а швидкість машини перевищує 0,1 км/год (0,06 миль/год).
2. Щоб перевірити контроль ширини плуга, використовуйте кнопки ручного керування (В—D).
3. Якщо ширина плуга переміщається в протилежному напрямку, установіть прапорець інвертування кермування (Е).

А—Індикатор стану
селективно-контрольного
клапана

В—Кнопка звужування
С—Кнопка центрування
D—Кнопка розширювання
Е—Прапорець інвертування
кермування



Перевіряння контролю ширини

ZB48J1T,1693514880552-UK-31AUG23-2/2

Калібрування SCV вручну — кермовий механізм плуга

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути серйозних травм, не заходьте зони навколо обладнання. Для виконання налаштувань машина має рухатись уперед. Під час калібрування знаряддя рухається. Перед калібруванням ознайомтесь з п. "Безпечна експлуатація систем автоматизування знаряддя" у розділі "Правила техніки безпеки" і дотримуйтесь таких правил.

ПРИМІТКА: Порогові значення унікальні для кожного селективно-контрольного клапана, ураховуючи нормальні заводські допуски. Для оптимальної продуктивності необхідне точне налаштування порогового значення до найнижчого значення, яке забезпечує зміну напруги датчика. Датчик зворотного зв'язку повинен мати щонайменше різницю 1 В між максимальним висунутим і втягнутим положенням.

Калібрування селективно-контрольного клапана (SCV) використовується для калібрування контролера внесення UCC2, щоб визначити мінімальну інтенсивність сигналу від блока керування гідравлічною системою, яка необхідна для переміщення кермового механізму плуга. Без калібрування селективно-контрольного клапана кермовий механізм плуга висувається або втягується зашвидко, заповільно або не працює належним чином через гідравлічні обмеження. Такі проблеми ускладнюють роботу блока керування, щоб підтримувати необхідну ширину плуга для отримання рівномірної борозни.

ПРИМІТКА: Важливо, щоб датчик кута повертання коліс рухався одночасно з гідравлічним циліндром, що призводить до руху в кермовому механізмі плуга.

Відкалібруйте, якщо:

- Створюється новий профіль.
- Якщо значення висування та втягування значення виставлені на 5 або 250 (заводські значення за промовчанням).
- Значення скопійовані з іншої машини.
- Змінюється маршрут прокладання гідравлічного шланга між СКК.
- На машині або знарядді виконується ремонт компонентів гідравлічної системи.
- Урівноважувальний клапан відрегульовано.
- Витрати гідравлічної рідини відрегульовано.

ПРИМІТКА: Переконайтесь, що гідравлічна олива досягла робочої температури, перш ніж виконувати калібрування.

Калібрування СКК вручну

Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга, перейдіть на вкладку калібрувань і натисніть кнопку ручного калібрування.

1. Переведіть вибраний селективно-контрольний клапан в автоматичний режим.
2. Установіть селективно-контрольний клапан у витягнуте фіксоване положення, але не в пливуче положення.
3. Проїдьте на машині вперед на швидкості більше ніж 0,7 км/год (0,45 милі/год). Не вмикайте AutoTrac.

(Див. посібник з експлуатації машини для отримання інформації щодо вимог щодо швидкості на клапані SCV)

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514880488-UK-31AUG23-1/5

4. Натисніть кнопку продовження перевірки (A).


ПРИМІТКА: Напрямки ліворуч і праворуч встановлено з урахуванням того, що оператор сидить у кабіні обличчям уперед. Якщо знаряддя рухається в протилежному напрямку, ніж передбачено, установіть прапорець у полі «Протилежний хід» (B).

5. Натисніть кнопку зменшення (C) й утримуйте, доки знаряддя не перестане переміщатись.
6. Натисніть кнопку збільшення (D) й утримуйте, доки робоче обладнання не буде рухатися якомога повільніше, зберігаючи при цьому постійний рух.

ПРИМІТКА: Якщо під час випробування кермовий циліндр знаряддя досягне максимального або мінімального ходу, змініть положення циліндра.

A—Кнопка продовження перевірки
B—Прапорець протилежного ходу

C—Кнопка "Зменшити"
D—Кнопка "Збільшення"




PC589251—UN—09AUG23

Калібрування ручного селективного клапана (СКК)—
продовжування перевірки

ZB48J1T,1693514880488-UK-31AUG23-2/5

7. Натисніть кнопку зупиняння перевірки.

PC29141—UN—26MAY23



Кнопка зупиняння перевірки


ZB48J1T,1693514880488-UK-31AUG23-3/5

8. Натисніть кнопку перевіряння втягування (A).
9. Натисніть кнопку зменшення (B) й утримуйте, доки знаряддя не перестане переміщатись.
10. Натисніть кнопку збільшення (C) й утримуйте, доки робоче обладнання не буде рухатися якомога повільніше, зберігаючи при цьому постійний рух.

ПРИМІТКА: Якщо під час випробування кермовий циліндр знаряддя досягне максимального або мінімального ходу, змініть положення циліндра.

A—Кнопка "Перевірка втягування"
B—Кнопка "Зменшити"

C—Кнопка "Збільшення"



PC589252—UN—09AUG23

Калібрування ручного селективного клапана—перевіряння
втягування

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514880488-UK-31AUG23-4/5

11. Натисніть кнопку зупинки перевірки.

PC29141—UN—26MAY23

Stop Test

Кнопка зупинення перевірки

ZB48J1T,1693514880488-UK-31AUG23-5/5

Конфігурація плуга. Кермовий механізм плуга

Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга, перейдіть на вкладку налаштування та натисніть кнопку редагування конфігурації плуга.

Функція загальної ширини знаряддя вимірює мінімальну

та максимальну ширину знаряддя між найвіддаленішими робочими точками.

Функція окремих елементів вимірює мінімальні та максимальні значення ширини між двома суміжними робочими точками.

ZB48J1T,1693514880432-UK-31AUG23-1/3

Загальна ширина знаряддя

1. Виберіть у випадному меню режимів загальну ширину знаряддя (A).
2. Повністю висуньте знаряддя, уведіть у відповідному полі вводу (B) максимальне фізичне межеве значення, а потім натисніть кнопку встановлювання максимальної ширини (C).
3. Повністю втягніть знаряддя, уведіть у відповідному полі вводу (D) мінімальне фізичне межеве значення, а потім натисніть кнопку встановлювання максимальної ширини (E).
4. Розташуйте знаряддя в центральному положенні, уведіть у відповідному полі вводу (F) ширину центрального положення, а потім натисніть кнопку центрування (G).

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що ширина плазуна відповідає ширині знаряддя, встановленій у диспетчері обладнання.

5. Уведіть у відповідному полі вводу (H) ширину плазуна.

ПРИМІТКА: Уведіть межові значення від користувача, щоб обмежити знаряддя від досягнення максимальної або мінімальної ширини.

6. Уведіть у відповідному полі вводу (I) мінімальне межеве значення від користувача.
7. Уведіть у відповідному полі введення (J) максимальне межеве значення від користувача.

The screenshot shows the 'Plow Configuration' screen. At the top, 'Definition Mode' is set to 'Total Implement Width' (A). Below this, there are three sections: 'Total Implement Width Physical Limits' with fields for Minimum (800 cm, D), Center (1600 cm, F), and Maximum (2400 cm, B); 'Total Implement Width User Limits' with fields for Minimum (800 cm, I), Maximum (2400 cm, J), and Track Width (200 cm, H); and 'Feedback Sensor Calibration' with fields for Min. Width (V: 0,50, E), Center (V: 2,50, G), and Max. Width (V: 4,50, C). At the bottom, there are fields for 'Current Width (cm): 800' and 'Feedback (V): 0,01'.

Загальна ширина знаряддя

- | | |
|---|---|
| A—Режим "Розкривне меню" | F—Поле введення ширини центрального положення |
| B—Поле введення максимального фізичного межового значення | G—Кнопка центрування |
| C—Кнопка встановлення максимальної ширини | H—Поле введення ширини гусениці |
| D—Поле введення мінімального фізичного межового значення | I—Поле введення мінімального межового значення від користувача |
| E—Кнопка встановлення мінімальної ширини | J—Поле введення максимального межового значення від користувача |

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514880432-UK-31AUG23-2/3

Окремі елементи

1. Виберіть у випадному меню режимів (A) функцію окремих елементів.
2. Повністю висуньте знаряддя, уведіть у відповідному полі вводу (B) максимальне фізичне межеве значення, а потім натисніть кнопку встановлювання максимальної ширини (C).
3. Повністю втягніть знаряддя, уведіть у відповідному полі вводу (D) мінімальне фізичне межеве значення, а потім натисніть кнопку встановлювання максимальної ширини (E).
4. Уведіть у відповідному полі вводу (F) необхідну кількість елементів.
5. Розташуйте знаряддя в центральному положенні й натисніть кнопку центрування (G).

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що ширина плазуна відповідає ширині знаряддя, встановленій у диспетчері обладнання.

6. Уведіть у відповідному полі вводу (H) ширину плазуна.

ПРИМІТКА: Уведіть межеві значення від користувача, щоб обмежити знаряддя від досягнення максимальної або мінімальної ширини.

7. Уведіть у відповідному полі вводу (I) мінімальне межеве значення від користувача.
8. Уведіть у відповідному полі вводу (J) максимальне межеве значення від користувача.

The screenshot shows the 'Plow Configuration' screen with the following sections:

- Definition Mode:** Individual Elements (A)
- Physical Element Limits:**
 - Minimum: 100 (D) cm
 - Maximum: 300 (B) cm
 - # of Elements: 8 (F)
- User Element Limits:**
 - Minimum: 100 (I) cm
 - Maximum: 300 (J) cm
 - Track Width: 200 (H) cm
- Feedback Sensor Calibration:**
 - Min. Width (V): 0,50
 - Center (V): 2,50
 - Max. Width (V): 4,50
 - Buttons: Set Min. Width (E), Set Center (G), Set Max Width (C)
- Current Width (cm):** 800
- Feedback (V):** 0,01

Окремі елементи

- | | |
|---|---|
| A —Режим "Розкриття меню" | F —Поле введення кількості елементів |
| B —Поле введення максимального фізичного межевого значення | G —Кнопка центрування |
| C —Кнопка встановлення максимальної ширини | H —Поле введення ширини гусениці |
| D —Поле введення мінімального фізичного межевого значення | I —Поле введення мінімального межевого значення від користувача |
| E —Кнопка встановлення мінімальної ширини | J —Поле введення максимального межевого значення від користувача |

ZB48J1T,1693514880432-UK-31AUG23-3/3

Налаштовування робочих параметрів. Кермовий механізм плуга


Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга,

перейдіть на вкладку налаштування та натисніть кнопку редагування робочих параметрів.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514880390-UK-31AUG23-1/2

1. Щоб повертати плуг на цільову ширину гусениці, коли піднімається знаряддя, і відновляти управління, коли знаряддя опускається, установіть прапорець використання робочого стану знаряддя для вмикання управління (A). При включенні, та коли знаряддя не знаходиться в робочому положенні, керування плугом не здійснюється шляхом переміщення знаряддя.
2. Щоб автоматично перевертати корпуси плуга, відправляючи команду втягування для селективно-контрольного клапана (SCV), доки датчик зворотного зв'язку не вийде за межі діапазону та не повернеться в межі діапазону, установіть прапорець перевертання елементів плуга, коли робочий стан не активний (B).
3. Щоб автоматично змінювати напрямок плуга, виставте прапорець автоматичного змінювання напрямку плуга (C) і виберіть у випадному меню (D) орієнтацію: напрямок або валок.
 - Напрямок плуга вибирається автоматично з орієнтацією на валець, залежно від кута нахилу трактора (тільки під час орання борозни).
 - Напрямок плуга вибирається автоматично з орієнтацією на напрямок, коли напрямок навігації в навігаційній лінії змінює орієнтацію (лише прямий маршрут).
4. Виберіть у розкритому меню функцій кнопки відновлення (E) Незалежно або Вмикання всіх.
 - Незалежно — вмикає навігацію знаряддя, коли селективно-контрольний клапан (SCV) переводиться в переднє фіксоване положення.
 - Engage All вмикає навігацію як машини, так і навісного обладнання, коли натиснуто перемикач відновлення AutoTrac і SCV для навігаційного навісного обладнання зафіксовано.



Налаштовування робочих параметрів

- | | |
|--|--|
| A—Прапорець використання робочого стану знаряддя для вмикання управління | D—Розкриття меню автоматичного змінювання напрямку плуга |
| B—Прапорець перевертання елементів плуга, коли робочий стан не активний | E—Розкриття меню функцій кнопки відновлення |
| C—Прапорець автоматичного змінювання напрямку плуга | F—Прапорець умикання звукових повідомлень про стан |
5. Щоб увімкнути звукові сигнали про перехід в інший робочий стан, установіть прапорець (F).

ZB48J1T,1693514880390-UK-31AUG23-2/2

Калібрування функції контролю ширини. Кермовий механізм плуга

Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга й перейдіть на вкладку калібровок.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693514880352-UK-31AUG23-1/2


Для налаштування параметрів контролю шириною скористайтесь кнопками зменшування (A) або збільшування (B).

Чутливість контролю ширини (C) — визначає, наскільки агресивно система реагує на команди ширини від контролера застосунків. Вищі значення призводять до інтенсивнішого реагування системи.

Мертва зона контролю ширини (D) — визначає діапазон або допуск, коли система не переміщує плуг для корекції. Якщо встановлена занадто низька, клапан буде постійно регулювати знаряддя.

A—Кнопка "Зменшити"
B—Кнопка "Збільшення"

C—Чутливість контролю
ширини
D—Мертва зона контролю
ширини



PC589255—UN—09AUG23

Налаштування контролю ширини

ZB48J1T,1693514880352-UK-31AUG23-2/2

Контроль ширини. Кермовий механізм плуга

Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга,

перейдіть на вкладку налаштування та натисніть кнопку редагування контролю ширини.

ZB48J1T,1693514880296-UK-31AUG23-1/2


Випадні меню (A—D) автоматично заповнюються, залежно від типу CAN і сигналу обладнання. Перш ніж виконувати калібрування, переконайтеся, що контролер застосунків підключений до CAN-шини, і всі пристрої введення-виведення також підключені.

1. Переконайтеся, що кожен вибір правильний.
2. Натисніть кнопку калібрування клапана (E) і завершіть калібрування вручну.
3. Натисніть кнопку зміщень GPS (F) і введіть зміщення приймача.

(Докладніше про калібрування вручну, див. розділ "Калібрування кермового механізму".)

A—Розкривне меню вибору
клапана
B—Розкривне меню
інтерфейсу
C—Розкривне меню датчика
зворотного зв'язку з
системою контролю
ширини

D—Розкривне меню GPS-
приймача
E—Кнопка калібрування
клапана
F—Кнопка зміщень GPS




PC589269—UN—09AUG23

Контроль ширини

ZB48J1T,1693514880296-UK-31AUG23-2/2

Експлуатація

Огляд базисних принципів роботи



Огляд активної навігації знаряддя

A—Датчик кута повороту коліс
B—Контролер внесення UCC2
C—Проводка датчика зворотного зв'язку із знаряддям
D—Дисплей

E—Важіль управління селективно-контрольного клапана
F—Приймач StarFire
G—Проводка контролера внесення

H—9-контактний джгут проводки на боці машини для зворотного зв'язку зі знаряддям
I—Рульовий механізм знаряддя

J—Камера AutoTrac Vision (додатково)

- Селективно-контрольний клапан переведено в автоматичний режим.

ПРИМІТКА: Селективно-контрольний клапан не можна перевести в автоматичний режим, коли машина перебуває в стоянковому режимі. Автоматичний режим потребує швидкості 0,1 км/год (0,06 миль/год) або більше, щоб автоматично ввімкнулась гідроліка знаряддя.

- Датчик кута повороту коліс (A) передає дані на контролер внесення UCC2 (B) за допомогою джгута проводки датчика зворотного зв'язку зі знаряддям (C).
- Оператор калібрує систему за допомогою дисплея (D) та важеля керування селективно-контрольним клапаном (E).

- Контролер додатків UCC2 розраховує положення обладнання за допомогою приймачів StarFire (F).
- Якщо потрібне регулювання, надсилається відповідний сигнал з контролера внесення UCC2 через проводку контролера (G): на блок керування селективно-контрольним клапаном машини за допомогою проводки для зворотного зв'язку із знаряддям (H) або на зовнішній клапан через CAN-шину.

ПРИМІТКА: Якщо використовується зовнішній клапан, 9-контактний джгут проводки на боці машини для зворотного зв'язку зі знаряддям не може використовуватись. Відключіть кабель, спочатку вимкнувши для цього живлення машини.

- Блок керування селективно-контрольним клапаном

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T, 1693515046544-UK-31AUG23-1/2

передає команди на подавання гідравлічної рідини до рульового механізму знаряддя (I).

- Камера AutoTrac Vision (J) є додатковим компонентом, який передає локальне положення до

UCC2 Application Controller для розрахунку корекції та підвищення продуктивності.

- Система постійно контролює та регулює положення знаряддя.

ZB48J1T,1693515046544-UK-31AUG23-2/2

Увімкнення автоматизації знаряддя

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб запобігти смерті або серйозним травмам, вимкніть систему навігації машини та знаряддя перед виїздом на дороги.


1. Налаштуйте навігаційну лінію на дисплеї.

2. Переконайтеся, що застосунок готовий до увімкнення:

ZB48J1T,1693515046462-UK-31AUG23-1/8

- Переконайтеся, що секторна діаграма стану активної навігації знаряддя (A) заповнена на 2/4.

A—Діаграма стану



Кнопка кермування

ZB48J1T,1693515046462-UK-31AUG23-2/8

PC28290—UN—13NOV20

- Переконайтеся, що кермовий механізм плуга готовий до вмикання (жовтий) (A).

(Докладніше див. розділ "Діагностування".)

ПРИМІТКА: Селективно-контрольний клапан не можна перевести в автоматичний режим, коли машина перебуває в стоянковому режимі.

Швидкість в автоматичному режимі має бути 0,1 км/год (0,06 миль/год) або більшою, щоб автоматично увімкнути гідравліку знаряддя.

PC589256—UN—09AUG23



Кнопка кермового механізму плуга

A—Стан "Готово до увімкнення"

3. Виведіть машину зі стоянкового режиму.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693515046462-UK-31AUG23-3/8

ПРИМІТКА: Залишайте селективно-контрольний клапан 3 в фіксованому положенні після кожного проходу.

- Щоб увімкнути автоматичний режим знаряддя, установіть важіль керування селективно-контрольним клапаном (А) у переднє фіксоване положення.

А—Важіль управління селективно-контрольного клапана




Важіль керування селективно-контрольним клапаном

ZB48J1T,1693515046462-UK-31AUG23-4/8

PC18220—UN—05DEC13

- Якщо ви працюєте на машині з сенсорним дисплеєм, переконайтеся, що ЕС змінюється на АС (В).

В—Режим АС



Дисплей RHD

ZB48J1T,1693515046462-UK-31AUG23-5/8


PC18234—UN—11DEC13

- Якщо машина працює з CommandCenter, переконайтеся, що автоматичний режим ВІМКНЕНО (С) змінюється на автоматичний режим УВІМКНЕНО (D).

- У разі необхідності опустіть знаряддя в робоче положення.

С—Автоматичний режим ВІМКНЕНО

D—Автоматичний режим УВІМКНЕНО



Автоматичне керування клапаном SCV CommandCenter

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693515046462-UK-31AUG23-6/8

PC22235—UN—01MAR16

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Активна навігація знаряддя починає захоплювати лінію відразу після увімкнення. Для знаряддя з кермовою системою сошника рух розпочинається, навіть якщо знаряддя не торкається ґрунту. Щоб запобігти смерті або серйозним травмам, перевірте, чи немає сторонніх осіб біля машини та знаряддя.


6. Увімкніть автоматизацію знаряддя. Вимоги до увімкнення залежать від конфігурації.

ПРИМІТКА: Система вимикається, якщо швидкість машини більша, ніж максимальна швидкість.

- Максимальна швидкість активної навігації знаряддя AutoTrac залежить від платформи. (Додаткову інформацію наведено в посібнику з експлуатації машини)
- Дотримуйтесь режиму максимальної швидкості 36 км/год (22,4 миль/год).
- Максимальна швидкість кермового механізму плуга становить 15 км/год (9,3 миль/год).

Переконайтеся, що секторна діаграма стану активної навігації знаряддя (A) заповнена на 4/4 після увімкнення функції.

а. Переведіть кнопку кермування (B) в положення УВІМКНЕНО.



4/4 кругової діаграми AIG

A—Діаграма стану

B—Кнопка кермування

C—Кнопка режиму слідування

ПРИМІТКА: У режимі слідування навігаційний шлях знаряддя відповідає шляху, який визначає приймач машини. Це включає повороти у рядях або під час руху машини без визначеної навігаційної лінії. Режим слідування зручний під час першого проходження поля, коли намічається навігаційна лінія. Режим слідування автоматично вимикається, якщо швидкість машини менша за мінімальну швидкість 0,1 км/год (0,06 миль/год) протягом 120 секунд.

б. Увімкніть AutoTrac і виберіть перемикач відновлення AutoTrac або натисніть кнопку "Режим слідування" (C).

с. Якщо встановлено прапорці вимикання кермування, коли вимкнено записування робочих параметрів, увімкніть записування робочих параметрів.

ZB48J1T,1693515046462-UK-31AUG23-7/8

Активний стан кермового механізму відображається блакитним (A).

а. Переведіть кнопку кермового механізму плуга (B) в положення УВІМКНЕНО.

б. Якщо встановлено прапорці у полі "Використовувати робочий стан знаряддя для увімкнення контролю", увімкніть записування робочих параметрів.

с. Якщо для параметра "Поведінка перемикача відновлення" вибрано "Задіяти все", увімкніть

PC28293—UN—17NOV20



Активний стан кермового механізму плуга

A—Активний стан

B—Кнопка кермового механізму плуга

AutoTrac і виберіть перемикач відновлення AutoTrac.

ZB48J1T,1693515046462-UK-31AUG23-8/8

Від'єднування, деактивація та вимикання автоматизації знаряддя

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб запобігти смерті або серйозним травмам, вимкніть систему навігації машини та знаряддя перед виїздом на дороги.

Від'єднайте автоматизацію знаряддя

- Уповільніть швидкість машини до значення нижче мінімальної швидкості 0,1 км/год (0,06 миль/год).
 - Активна навігація знаряддя та кермовий механізм плуга відразу ж від'єднується, якщо рухатися зі швидкістю, меншою за мінімальну.
 - Режим слідування вимикається протягом 120 секунд, якщо рухатися зі швидкістю, меншою за мінімальну.
- Залежно від конфігурації вимкніть кнопку кермового механізму, кнопку режиму слідування або кнопку кермового механізму плуга.

- Залежно від конфігурації вимкніть AutoTrac. (Для отримання додаткової інформації щодо AutoTrac зверніться до посібника з експлуатації дисплея.)

Деактивація автоматизації знаряддя

Залежно від конфігурації вимкніть кнопку кермового механізму, кнопку режиму слідування, або кнопку кермового механізму плуга.

Вимкнення автоматизації знаряддя

- Вимкніть селективно-контрольний клапан (SCV).
- Вимкніть автоматичний режим.
- Залежно від конфігурації вимкніть AutoTrac. (Для отримання додаткової інформації щодо AutoTrac зверніться до посібника з експлуатації дисплея.)

ZB48J1T,1693515046420-UK-31AUG23-1/1

Контроль за керуванням селективно-контрольного клапана (SCV)

Якщо вибраний профіль контролера внесення UCC2 налаштовано на використання селективно-контрольних клапанів (SCV), він контролює керування цими SCV,

навіть коли застосунок не використовується, а інші застосунки не зможуть надсилати команди на ці SCV. Щоби скасувати контроль за керуванням SCV, створіть і виберіть профіль контролера внесення UCC2 без SCV або від'єднайте контролер внесення UCC2.

RW00482,0000A93-UK-25NOV20-1/1

Накладання AutoTrac Vision

Накладання AutoTrac Vision відображає зображення з відеокамери та індикатори системних ввів і статусів.

Накладання vision відображається на головній сторінці за допомогою параметрів відео у диспетчері макетів.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693515046343-UK-31AUG23-1/3

Піктограма камери (А) відображає рівень достовірності з кольоровим кодуванням камери vision. Фактичне значення достовірності (0-10) відображається на сторінках системи діагностування.

Рівень достовірності десять — відображає піктограму камери зеленим. Це вказує на те, що навігація vision може впевнено визначати розташування середини ряду.

Рівень достовірності вісім або дев'ять — відображає піктограму камери жовтим кольором. У цьому стані система навігації vision все ще активна та здатна направляти машину. Проте, навігація vision працює в непростих умовах, таких як близький покрив, короткі або забур'янені культури.

Рівень достовірності сім або менше — відображає піктограму камери червоним. Ці рівні достовірності не прийнятні для навігації. За цих умов, система vision вимикається, і використовується навігація по системі глобального позиціонування (GPS), якщо навігаційна лінія була задана. Якщо навігаційна лінія не була задана, оператор має керувати машиною вручну.

ПРИМІТКА: Рівень достовірності камери vision не є показником того, наскільки добре машина відстежується. Навігація vision виявляє лише середину ряду. Система AutoTrac відповідає за відстеження машини в рядку.

Піктограма кута нахилу (В) забезпечує зворотний зв'язок в режимі реального часу щодо стану схилу. AutoTrac здатний компенсувати нахил, однак у міру збільшення нахилу продуктивність може знизитися. Піктограма показує нахил як чисельно, так і шляхом зміни кольору піктограми:



Накладання AutoTrac Vision

А—Піктограма камери
В—Піктограма кута бокового нахилу
С—Піктограма міжрядової відстані
Д—Піктограма стану RowSense

- Зелена піктограма — нахил становить 0 — 2 градуси
- Жовта піктограма — нахил становить 2 — 6 градуси
- Червона піктограма — нахил становить більше ніж 6 градусів

Піктограма міжрядової відстані (С) відображає поточний інтервал рядів, вибраний для системи. Якщо відстань, що відображається, неправильна, оператор повинен ввести правильну відстань між рядами та відкалібрувати систему AutoTrac Vision.

Поточне зміщення, застосоване до системи, також відображається на піктограмі. Якщо зміщення не відповідне або не повинно застосовуватися, оператор має змінити налаштування, дотримуючись порядку налаштування.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693515046343-UK-31AUG23-2/3

Індикатор центра рядка (E) — Біла пунктирна лінія вказує на центр ряду та є ідеальним місцем для відстеження колеса машини. Лінія трохи змінюється зі зміною стану культури. Більш помітні зміни в ряду відбуваються, коли машина працює в стиковому ряду або коли культура була посаджена без використання GPS-навігації.


Індикатор центра колеса (F) — Суцільна синя лінія вказує на центр колеса, який визначається під час процесу калібрування. Індикатор центра колеса переміщується, якщо до системи застосовано зміщення.

Індикатор рядків культури (G) — Два зелені прямокутники окреслюють ряди культур і вказують, де відеокамера обчислила їх розташування.

Піктограма стану RowSense (D) указує стан RowSense. Колір піктограми вказує на те, що відбувається в цей момент на машині. Колір піктограми змінюється залежно від режиму роботи RowSense.

- Сірий колір: Систему встановлено
- Зелений колір: Система активна, працює як з датчиком рядків, так і з GPS
- Жовтий колір: Втрачено GPS, працює лише з даними датчика рядків
- Помаранчевий колір: Втрачений сигнал датчика ряду, працює лише з GPS

У наведеній нижче таблиці містяться загальні правила, що застосовуються для спостереження за функцією індикатора центру рядка та індикатора центру колеса під час переміщення вниз по ряду.



Накладання AutoTrac Vision

E—Індикатор центра ряду
F—Індикатор центра коліс

G—Індикатор ряду культури

Якість калібрування AutoTrac Vision	Налаштування AutoTrac	Спостережуваний результат
Добрий	Добрий	Індикатор центру рядка й індикатор центру колеса добре вирівняні (менш ніж 10 см [4 дюйми]) на всіх швидкостях.
Добрий	Незадовільно	Індикатор центру рядка і індикатор центру колеса добре вирівняні на низьких швидкостях (менш ніж 16 км/год [10 миль/год]). Показники занадто активні або повільні для вирівнювання або реагування на більших швидкостях.
Незадовільно	Задовільно або незадовільно	Індикатор центру рядка і індикатор центру колеса не вирівнюються на будь-яких швидкостях. У такому разі індикатори може бути перевищено.

ZB48J1T,1693515046343-UK-31AUG23-3/3

Пошук та усунення несправностей

Відомості про супутниковий зв'язок

Контролер внесення UCC2 залежить від розподілу супутників, що забезпечують подачу сигналів системи глобального позиціонування (GPS). Зниження точності визначення положення (PDOP) — показник супутникового GPS-покриття на приймачі. Нижче значення PDOP вказує на краще супутникове покриття для розраховування горизонтального й вертикального положень.

Перед початком регулювання значень чутливості або мертвої зони переконайтеся, що значення PDOP нижче за 2,5. Якщо значення PDOP вище за 2,5, задані значення чутливості будуть не точні та вимагатимуть коригування.


1. Перейдіть до сторінок StarFire.

ZB48J1T,1693893831197-UK-05SEP23-1/2

2. Перейдіть на вкладку плану неба (A).
3. Перевірте, чи PDOP (B) нижче ніж 2,5.

A—Вкладка плану неба

B—PDOP



Вкладка плану неба

ZB48J1T,1693893831197-UK-05SEP23-2/2

Скидання контролера внесення UCC2

ВАЖЛИВО: Не підключайте контролер внесення UCC2, доки ввімкнена машина. Підключення під час роботи системи може призвести до помилок зв'язку через CAN-шину та несправностей блока керування гідравлікою.

1. Вимкніть машину.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693893905613-UK-05SEP23-1/3


2. Відключіть силовий роз'єм живлення (пост. струм) (A) і додатковий роз'єм (B).

A—Силовий роз'єм (пост. струм)

B—Додатковий роз'єм



Силовий роз'єм (пост. струм)



Додатковий роз'єм

ZB48J1T,1693893905613-UK-05SEP23-2/3

PC22232—UN—29FEB16

PC22233—UN—29FEB16

3. Відключіть T-подібні роз'єми CAN-шини (C) і підключіть 4-штиревий роз'єм CAN-шини (D) прямо до ISO-роз'єма знаряддя (E).

4. Запустіть машину. Після запуску всіх систем перегляньте й видаліть усі діагностичні коди несправностей, після чого вимкніть машину.


5. Наново підключіть силовий кабель постійного струму та додаткові роз'єми.

6. Наново підключіть T-подібні роз'єми CAN-шини між 4-контактним роз'ємом та ISO-роз'ємом знаряддя.

C—T-роз'єми CAN-шини

E—ISO-роз'єм знаряддя

D—4-контактний роз'єм CAN-шини



Роз'єми шини CAN

ZB48J1T,1693893905613-UK-05SEP23-3/3

PC22234—UN—29FEB16

Код стану, джерело навігації та код виходу

Код стану	Опис	Усунення
Вимкнено	Існує несправність системи.	Докладніше про усування несправностей див. сторінки, що стосуються діагностування активної навігації знаряддя.
Готово для вмикання	Система очікує вмикання від оператора.	Щоб увімкнути функцію, натисніть кнопку вмикання кермування.
Увімкнено	Система очікує, що оператор має увімкнути автоматизацію знаряддя.	Порядок умикання системи залежить від того, як система налаштована. (Докладніше див. розділ "Експлуатація".)
Активний	Система активно контролює знаряддя, використовуючи навігацію по системі глобального позиціонування (GPS).	Система працює нормально.

Джерело навігації	Опис	Усунення
Не відображається стан	Система не активна. Датчик не використовується.	Налаштування системи.
Активно — GPS	Система активно контролює знаряддя, використовуючи навігацію по GPS.	Система працює нормально, як налаштовано.
Активно—первинний локальний датчик	Система активно контролює знаряддя, використовуючи навігацію по первинних локальних помилках.	Система працює нормально, як налаштовано.
Активно — Допоміжний локальний датчик	Система активно контролює знаряддя, використовуючи навігацію по вторинним локальних помилках.	Система працює нормально, як налаштовано.
Активно — Подальше кермування по GPS увімкнено	Система активно контролює знаряддя, використовуючи навігацію по GPS. Система вимкне автоматизацію агрегату, коли AutoTrac вибере наступну колію.	Система працює нормально, як налаштовано.
Активно — Подальше кермування по первинних локальних помилках	Система активно контролює знаряддя, використовуючи навігацію по первинним локальних помилках. Система вимкне автоматизацію агрегату, коли AutoTrac вибере наступну колію.	Система працює нормально, як налаштовано.
Активно — Подальше кермування по вторинних локальних помилках	Система активно контролює знаряддя, використовуючи навігацію по вторинним локальних помилках. Система вимкне автоматизацію агрегату, коли AutoTrac вибере наступну колію.	Система працює нормально, як налаштовано.

Коди виходу	Опис	Усунення
ОК	Автоматизація знаряддя готова до роботи або працює без помилок. Будь-які несправності, швидше за все, не залежать від контролера внесення UCC2.	Система працює належним чином.
Не активовано	Потрібну програму не було активовано на контролері внесення UCC2.	Для отримання детальнішої інформації введіть код активації.
Точність GPS машини не відповідає вимогам	Відсутній GPS-сигнал машини або занижений рівень точності.	Для отримання додаткової інформації зверніться до інформації про супутники або посібника оператора приймача StarFire.
Точність GPS знаряддя не відповідає вимогам	Відсутній GPS-сигнал знаряддя або занижений рівень точності.	Для отримання додаткової інформації зверніться до інформації про супутники або посібника оператора приймача StarFire.
Не вибраний датчик зворотного зв'язку	Не вибраний датчик зворотного зв'язку.	Виберіть одне з такого: - Натисніть екранну клавішу навігації знаряддя, перейдіть на вкладку налаштування, натисніть кнопку редагування кермового механізму та виберіть датчик зворотного зв'язку кермового механізму. - Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга, перейдіть на вкладку налаштування та виберіть функцію контролю ширини.
Датчик зворотного зв'язку не знайдено	Вибраний датчик зворотного зв'язку не доступний або поза допустимим діапазоном (< 0,1 В або > 4,9 В).	Увімкніть датчик або відрегулюйте тягу, щоб напруга була в межах допустимого діапазону.
Датчик зворотного зв'язку не відкалібровано	Макс. ліве, центральне або макс. праве положення не налаштовано або налаштовано неправильно для вибраного датчика зворотного зв'язку кермового механізму.	Переконайтеся, що макс. ліве, центральне або макс. праве положення встановлені відповідним чином. Переконайтеся, що для макс. лівого, центрального та макс. правого положення різниця становить щонайменше 1 В. За потреби відрегулюйте тягу.
Клапан не вибраний	Клапан або інтерфейс не вибраний.	Виберіть одне з такого:

		- Натисніть екранну клавішу навігації знаряддя, перейдіть на вкладку налаштування, натисніть кнопку редагування кермового механізму та виберіть пункт вибирання клапана або інтерфейсу. - Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга, перейдіть на вкладку налаштування та виберіть функцію контролю ширини.
Клапан недоступний	Вибраний клапан наразі не виявлений або не може працювати.	Перевірте підключення, а потім перезапустіть машину, щоб спробувати виконати відновлення.
Клапан не в автоматичному режимі	Вибраний клапан не було встановлено в автоматичний режим.	Якщо використовується функція Legacy JD Proprietary або JD Proprietary, зафіксуйте потрібний клапан і відпустіть його. Якщо інтерфейс клапана ISO, натисніть кнопку відновлення.
Не справний клапан	Вибраний клапан повідомляє про несправність, і його не можна використовувати.	Перевірте клапан і перезапустіть машину, щоб спробувати виконати відновлення.
Клапан не відкалібрований	Вибраний клапан не має відкаліброваних порогів.	Відкалібруйте порogi. Виберіть одне з такого: - Натисніть екранну клавішу активної навігації знаряддя, перейдіть на вкладку калібрувань і натисніть кнопку ручного або автоматичного калібрування. - Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга, перейдіть на вкладку калібрувань і натисніть кнопку ручного калібрування.
Немає системи AutoTrac машини	Машина AutoTrac не виявлена або не налаштована.	Переконайтеся, що AutoTrac встановлено та працює.
Номер маршруту змінено	Звичайна поведінка та відображається, коли ввімкнено продовження рульового керування та система вимикається, коли AutoTrac змінює вибрану колію.	Система працює нормально.
Безперервність GPS-сигналу	Зависоке позиційне зниження точності (PDOP) або період корекції.	Перевірте точність GPS та супутники. (Для отримання інформації зверніться до посібника оператора StarFire.)
Занизька швидкість	Швидкість машини нижча за 0,1 км/год (0,06 миль/год), і машина не може керувати клапанами.	Установіть швидкість машини вище від порогу мінімальної швидкості, що становить 0,1 км/год (0,06 миль/год).
Не ведеться запис знаряддя	Вимкніть кермування, коли вимкнуто записування робочих параметрів, і дисплей повідомляє про те, що таке записування вимкнено.	Перевірте параметри записування роботи дисплея.
Не виявлено первинної локальної помилки	RowSense увімкнено, але локальних джерел помилок не виявлено.	Підключіть локальне джерело помилок або вимкніть RowSense.
Немає вторинної локальної помилки	RowSense увімкнено, але локальних джерел помилок не виявлено.	Підключіть локальне джерело помилок або вимкніть RowSense.
Очікування вмикання від користувача	Зачекайте, доки оператор натисне кнопку кермування.	Натисніть кнопку кермування.
Швидкість поза допустимим діапазоном	Швидкість занадто велика або занадто мала.	Машину слід експлуатувати на швидкості 0,1 км/год (0,06 миль/год) і максимальній швидкості. - Максимальна швидкість активної навігації знаряддя AutoTrac залежить від платформи. (Додаткову інформацію наведено в посібнику з експлуатації машини) - Дотримуйтесь режиму максимальної швидкості 36 км/год (22,4 миль/год). - Максимальна швидкість кермового механізму плуга становить 15 км/год (9,3 миль/год).
Немає оператора	Оператора немає на своєму місці.	Оператор сидить на своєму місці. Перевірте вимикач сидіння.
Готово	Система готова до вмикання.	Натисніть кнопку відновлення.
Помилка клапана—перезапустіть його, щоб спробувати виконати відновлення	Повідомляється про несправність клапана.	Перевірте кабелі та перезапустіть машину, щоб спробувати виконати відновлення.
AutoTrac не активний	AutoTrac не активний.	Увімкніть AutoTrac.

ZB48J1T,1693893916402-UK-05SEP23-2/2

Діагностичні коди несправностей (DTC)

DTC	Опис	Рекомендована дія
168,03	Напруга комутованого джерела живлення вища за норму.	Перевірте потужність, що подається.
168,04	Напруга живлення перемикача нижча за норму.	Перевірте потужність, що подається.
629	Операційна система не відповідає протягом 1 секунди.	Якщо проблема не зникне, вимкніть і увімкніть живлення машини.
517232,02	CAN-шина знаряддя неактивна.	Якщо проблема не зникне, вимкніть і увімкніть живлення машини.
517857,14	Система виявила кілька контролерів застосунків на CAN-шині.	Від'єднайте одні з контролерів застосунків.
523773,03	Висока напруга CAN-шини машини вища за норму	Якщо проблема не зникне, вимкніть і увімкніть живлення машини.
523773,04	Висока напруга CAN-шини машини нижча за норму.	Якщо проблема не зникне, вимкніть і увімкніть живлення машини.
523774,03	Низька напруга CAN-шини машини вища за норму	Якщо проблема не зникне, вимкніть і увімкніть живлення машини.
523774,04	Низька напруга CAN-шини машини нижча за норму.	Якщо проблема не зникне, вимкніть і увімкніть живлення машини.
524215,03	Висока напруга CAN-шини знаряддя вища за норму.	Якщо проблема не зникне, вимкніть і увімкніть живлення машини.
524215,04	Висока напруга CAN-шини знаряддя нижча за норму.	Якщо проблема не зникне, вимкніть і увімкніть живлення машини.
524217,03	Низька напруга CAN-шини знаряддя вища за норму	Якщо проблема не зникне, вимкніть і увімкніть живлення машини.
524217,04	Низька напруга CAN-шини знаряддя нижча за норму.	Якщо проблема не зникне, вимкніть і увімкніть живлення машини.
524259,00	Температура контролера застосунків перевищує 90 °C (194 °F).	Переконайтеся в тому, що контролер внесення вільний від бруду, пилу або будь-яких сторонніх речовин.

RW00482,0000987-UK-06OCT21-1/1

Діагностика

Виберіть одне з такого:

- Натисніть екранну клавішу навігації знаряддя,

перейдіть на вкладку діагностування та виберіть функцію діагностування

- Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга й перейдіть на вкладку діагностування

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693893964042-UK-05SEP23-1/2

На вкладці діагностування відображаються такі дані:

- Стан (A) — робочий стан.
- Умова (B) — вимоги до досягнення кожного стану.
- Готово (C) — вказує, чи відповідна умова дотримана.

A—Стан
B—Умова

C—Готово

Status	Setup	Calibrations	Diagnostics
Last Exit 1 Feedback Sensor Not Detected Codes Issued 2 Feedback Sensor Not Selected 3 Feedback Sensor Not Detected			
Diagnostics			
A Status	B Conditions	C Is Ready	
	Activated	Yes	
	Feedback Sensor (Selected, Available, Calibrated)	Yes, No, No	
	Control Valve (Selected, Available, Calibrated)	Yes, Yes, No	
	GPS Accuracy (Machine, Implement)	Yes, Yes	
	Machine AutoTrac	Yes	
	Steer toggle button was pressed and system is ready to be activated.	No	
	AutoTrac or Follow Mode Active	No	
	Implement Ready	No	
	Valve In Auto	No	
	Is Speed > 0.06 mph (0.1 kph)	No, Yes	
	Operator Presence	Yes	

PC589258—UN—09AUG23

Діагностування—Активна навігація знаряддя

Status	Setup	Calibrations	Diagnostics
Last Exit 667 Feedback Sensor Not Selected Codes Issued 333 OK 000 OK			
A Status	B Condition	C Is Ready	
	Activated	Yes	
	AutoTrac and Guidance Line OK	Yes	
	Feedback Sensor (Selected, Available, Calibrated)	No, No, No	
	Control Valve (Selected, Available, Calibrated)	Yes, Yes, No	
	Is GPS Available, Ready	Yes, Yes	
	Equipment Offsets Valid	Yes	
	Plow toggle button was pressed and system is ready to be activated.	No	
	Implement Ready	Yes	
	Is Operator Present	Yes	
	Is Speed > 0.06 mph (0.1 kph) and < 9.3 mph (15 kph)	No	
	Valve In Auto	No	

PC589259—UN—09AUG23

Діагностування—Кермовий механізм плуга

ZB48J1T,1693893964042-UK-05SEP23-2/2

Реакція на стрибок. Активна навігація знаряддя

на вкладку діагностування та виберіть реакцію на стрибок.

Натисніть екранну клавішу навігації знаряддя, перейдіть

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693893982740-UK-05SEP23-1/2


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути травмування, переконайтеся, що навколо знаряддя немає людей й інших перешкод, і що знаряддя може змінювати положення, не пошкоджуючи обладнання.

Реакція на стрибок перевіряє кермовий механізм шляхом переміщення знаряддя у відкаліброване центральне положення. Це допомагає оцінити здатність кермової системи контролювати положення та налаштування системи.

Вручну перемістіть привід кермового механізму знаряддя від центрального положення.

Щоб виконати тест, утримуйте перемикач відновлення AutoTrac і виберіть кнопку "Розпочати тест" (A).

A—Кнопка запуску перевірки



Реакція на стрибок

ZB48J1T,1693893982740-UK-05SEP23-2/2

Активна навігація знаряддя. Качання частоти

Натисніть екранну клавішу навігації знаряддя, перейдіть на вкладку діагностування та виберіть качання частоти.

ZB48J1T,1693894028541-UK-05SEP23-1/2

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути травмування, переконайтеся, що навколо знаряддя немає людей й інших перешкод, і що знаряддя може змінювати положення, не пошкоджуючи обладнання.

Функція качання частоти перевіряє силовий привід кермового механізму шляхом синусоїдного качання частоти команд положення. Це допомагає оцінити здатність кермової системи контролювати положення й змінювати положення, не пошкоджуючи обладнання.

Щоб виконати тест, введіть потрібні параметри тесту (A—D), потім утримуйте перемикач відновлення AutoTrac і виберіть кнопку "Почати тест" (E).


A—Команда положення

B—Час качання

C—Початкова частота

D—Кінцева частота

E—Кнопка запуску перевірки



Качання частоти

ZB48J1T,1693894028541-UK-05SEP23-2/2

Активна навігація знаряддя. Команда положення

Натисніть екранну клавішу навігації знаряддя, перейдіть

Продовження на наступній сторінці

на вкладку діагностування та виберіть команду положення.

ZB48J1T,1693894110616-UK-05SEP23-1/2


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути травмування, переконайтеся, що навколо знаряддя немає людей й інших перешкод, і що знаряддя може змінювати положення, не пошкоджуючи обладнання.

Команда положення перевіряє кермовий механізм шляхом переміщення знаряддя у положення, яке вказав оператор. Це допомагає оцінити здатність кермової системи контролювати положення та налаштування системи.

Щоб виконати тест, введіть команду потрібного положення (A), потім утримуйте перемикач відновлення AutoTrac і виберіть кнопку "Почати тест" (B).

A—Команда положення

B—Кнопка запуску перевірки



Команда положення

ZB48J1T,1693894110616-UK-05SEP23-2/2

PC589272—UN—09AUG23

Активна навігація знаряддя. Команда потоку

Натисніть екранну клавішу навігації знаряддя, перейдіть на вкладку діагностування та виберіть команду потоку.

ZB48J1T,1693894110545-UK-05SEP23-1/2


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути травмування, переконайтеся, що навколо знаряддя немає людей й інших перешкод, і що знаряддя може змінювати положення, не пошкоджуючи обладнання.

Команда потоку перевіряє силовий привод кермування за допомогою введеної вручну команди потоку у відсотках. Це допомагає оцінити ефективність команд керування.

Щоб виконати тест, введіть потрібну команду потоку (A), потім утримуйте перемикач відновлення AutoTrac і натисніть кнопку "Почати тест" (B).

A—Команда потоку

B—Кнопка запуску перевірки



Команда потоку

ZB48J1T,1693894110545-UK-05SEP23-2/2

PC589273—UN—09AUG23

Активна навігація знаряддя. Навігаційні датчики

Натисніть екранну клавішу навігації знаряддя, перейдіть

на вкладку діагностування та виберіть навігаційні датчики.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693894128823-UK-05SEP23-1/2

Датчики навігації відображають таку інформацію про систему глобального позиціонування (GPS), первинний датчик і допоміжний датчик:

- Джерело (A)
- Бокове відхилення (B)
- Курсова помилка (C)
- Кривизна (D)
- Точність (E)
- Початкова адреса (F)
- Первинний (G)

A—Джерело
B—Бокове відхилення
C—Курсова помилка
D—Кривизна
E—Точність
F—Початкова адреса
G—Основний

Last Exit 1: Feedback Sensor Not Calibrated Codes Issued 2: OK 3: Ready			
Nav. Sensors			
		Primary Sensor	Secondary Sensor
Source: (A)	GPS	N/A	N/A
Lateral Error: (B)	0 (in)	0 (in)	0 (in)
Heading Error: (C)	0 (deg)	0 (deg)	0 (deg)
Curvature: (D)	0.0 (dpm)	0.0 (dpm)	0.0 (dpm)
Confidence: (E)	15	0 %	0 %
Source Addr: (F)	9C	--	--
Primary: (G)	☒	☐	☐

PC28431—UN—25OCT18

Навігаційні датчики

ZB48J1T,1693894128823-UK-05SEP23-2/2

Керування швидкістю. Активна навігація знаряддя

Натисніть екранну клавішу навігації знаряддя, перейдіть

на вкладку діагностування та виберіть пункт керування швидкістю.

ZB48J1T,1693894235577-UK-05SEP23-1/2

Дисплей керування швидкістю:

- Стан керування (A)
- Граничне положення (B)
- Код виходу (C)
- Обмеження оператора (D)
- Швидкість машини (E)
- Команда швидкості (F)

A—Стан керування
B—Граничне положення
C—Код виходу
D—Обмеження оператора
E—Швидкість машини
F—Команда швидкості

Last Exit 1: No Machine AutoTrac Codes Issued 2: OK 3: Ready			
Speed Control			
Speed Control Diagnostics			
(A)	Control State: Error		
(B)	Limit State: Error		
(C)	Exit Code: OK		
(D)	Operator Limit:	0.0 (mi/h)	
(E)	Machine Speed:	0.0 (mi/h)	
(F)	Speed Command:	2.0 (mi/h)	

PC589274—UN—09AUG23

Управління швидкістю

ZB48J1T,1693894235528-UK-05SEP23-1/2

Діагностування кермового механізму плуга

Натисніть екранну клавішу кермового механізму плуга й перейдіть на вкладку діагностування.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693894235528-UK-05SEP23-1/2

На вкладці діагностування відображаються такі дані:

- Стан (A) — робочий стан керованого механізму плуга.
- Умови (B) — вимоги до досягнення кожного стану.
- Готово (C) — вказує, чи відповідна умова дотримана.

A—Стан
B—Умова

C—Готово

Status	Setup	Calibrations	Diagnostics
Last Exit 667 Feedback Sensor Not Selected Codes Issued 333 OK 000 OK			
A	B	C	
 Disabled	Activated	Is Ready Yes	
 Ready to Enable	AutoTrac and Guidance Line OK Feedback Sensor (Selected, Available, Calibrated)	Yes No, No, No	
 Enabled	Control Valve (Selected, Available, Calibrated) Is GPS Available, Ready Equipment Offsets Valid	Yes, Yes, No Yes, Yes Yes	
 Active	Plow toggle button was pressed and system is ready to be activated.	No	
	Implement Ready Is Operator Present Is Speed > 0.06 mph (0.1 kph) and < 9.3 mph (15 kph) Valve In Auto	Yes Yes No No	

Діагностика

ZB48J1T,1693894235528-UK-05SEP23-2/2

PC589259—UN—09AUG23

Апаратне-програмне забезпечення

Натисніть екранну клавішу налаштування контролера на вкладці діагностування та виберіть у випадному меню (A) пункт АЗ-ПЗ.

У пункті АЗ-ПЗ відображаються такі дані контролера застосунків

- Версія апаратного забезпечення (B)
- Версія програмного забезпечення (C)
- Серійний номер (D)
- Адреса первинного джерела (E)
- Адреса допоміжного джерела (F)

Щоб увімкнути транслявання діагностичних параметрів і станів для записування CAN, виставте прапорець вмикання CAN-діагностування (G). Записи CAN використовуються для вдосконаленого пошуку та усунення несправностей.

A—Розкриття меню
B—Версія обладнання
C—Версія ПЗ
D—Серійний номер

E—Адреса первинного джерела
F—Адреса допоміжного джерела
G—Прапорець вмикання CAN-діагностування

Profile	Activations	Diagnostics
Hardware/Software		
		A
B	Hardware Version	3,00
C	Software Version	3.20P
D	Serial Number	312429
E	Primary Source Address	BA
F	Secondary Source Address	B9
G	Enable CAN Diagnostics	

Апаратне/програмне забезпечення

ZB48J1T,1693894235476-UK-05SEP23-1/1

PC589260—UN—09AUG23

Мотогодини


Натисніть екранну клавішу контролера застосунків на вкладці діагностування та виберіть у випадному меню (A) пункт мотогодини.

Мотогодини (B) — це кількість часу, протягом якого кожен застосунок (C) працював з активним статусом.

Загальна кількість мотогодин (D) — це загальний час, протягом якого контролер застосунків працює з активним статусом.

A—Розкриття меню
B—Мотогодини

C—Програма
D—Загальна кількість годин



Години

ZB48J1T,1693894235420-UK-05SEP23-1/1

PC568261—UN—09AUG23

Діагностика селективно-контрольного клапана (SCV)


Натисніть екранну клавішу налаштування контролера на вкладці діагностування та виберіть у випадному меню (A) пункт діагностування СКК.

Монітори діагностування СКК:

- Конфігурація (B)
- Потік номеру знаряддя (C)
- Зворотний сигнал датчика (D)
- Команда користувача (E)
- Команда контролера внесення (F)

Значення діагностики селективно-контрольного клапана		
Стан витрати	Номер	Визначення
Заблоковано	0	Клапан не допускає жодної витрати.
Висування	1	Клапан дозволяє позитивну витрату.
Втягування	2	Клапан дозволяє негативну витрату.
Режим вирівнювання	3	Клапан відкрито.
Помилка	14	Щось пішло не так.

Значення діагностики селективно-контрольного клапана



Діагностування СКК

A—Розкриття меню
B—Конфігурація
C—Потік номеру знаряддя

D—Зворотний сигнал датчика
E—Команда користувача
F—Команда контролера внесення

ZB48J1T,1693894235326-UK-05SEP23-1/1

PC568262—UN—09AUG23

Аналого-вий вхід 3	G3	Не застосовується для активної навігації знаряддя, кермового механізму плуга або пройденої відстані.	Не застосовується			
Аналого-вий вихід 1	H1	Значення напруги команди селективно-контрольного клапана (SCV). 0-5 В, 2,5 В = нейтральне положення	Під час налаштування для селективно-контрольного клапана 1 ця напруга передається на гідравлічний блок керування або використовується для поточного керування відповідним селективно-контрольним клапаном, якщо не увімкнено автоматичний режим.	Не застосовується	Не застосовується	Під час налаштування селективно-контрольного клапана 1 це буде показання напруги важеля зовнішнього селективно-контрольного клапана (SCV). Нейтральне значення становить приблизно 2,8 В. Якщо напруга падає до 0 В і/або не змінюється під час переміщення дистанційного важеля електронного керування селективно-контрольним клапаном, переконайтеся, що зовнішній клапан підключено, а світловий прилад увімкнено.
Аналого-вий вихід 2	J1	Значення напруги команди селективно-контрольного клапана (SCV). 0-5 В, 2,5 В = нейтральне положення	Під час налаштування для селективно-контрольного клапана 3 ця напруга передається на гідравлічний блок керування або використовується для поточного керування відповідним селективно-контрольним клапаном, якщо не увімкнено автоматичний режим.	Не застосовується	Не застосовується	Під час налаштування для селективно-контрольного клапана 2 це буде напруга важеля зовнішнього селективно-контрольного клапана. Нейтральне значення становить приблизно 2,8 В. Якщо напруга падає до 0 В і/або не змінюється під час переміщення дистанційного електронного важеля керування селективно-контрольним клапаном, переконайтеся, що зовнішній клапан підключено, а світловий прилад увімкнено.
5 В на вході	E1	Напруга датчика 0-5 В. Якщо проводку зворотного зв'язку знаряддя під'єднано, вона становить 5 В. У разі селективно-контрольного клапана (SCV) трактора, вона становить 0 В і змінюється командою.	Напруга, що надходить від блоку керування гідравлічної системи має бути рівна 5 В.	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
5 В на виході	K3	Напруга живлення системи. 0-5 В	Напруга, що подається в систему, має становити приблизно 5 В.			

Аналоговий сигнал і напруга

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693894270695-UK-05SEP23-2/3

Цифровий сигнал	Штифт	Стан	Частота (Гц)
Цифровий вихід 1	G1	Дистанційний важіль електронного керування селективно-контрольним клапаном зовнішнього клапана, 0 — немає команди, 1 — є команда	Не застосовується для активної навігації зчаряддя або кермового механізму плуга.
Цифровий вихід 2	K1	Відображається значення 1	
Цифровий вихід 3	C3	Не застосовується для активної навігації зчаряддя або кермового механізму плуга.	


Цифровий сигнал

Драйвери	Штифт	Стан	Сила струму (мА)
Драйвер нижнього рівня 1	E3	Драйвер для реле, який використовується для зчаряддя, оснащених електронними гальмами, що блокують та вивільняють рульове колесо під час поворотів, зчаряддя з гідравлічними системами рульового управління, що використовують електроніку для забезпечення плавання циліндрів рульового механізму під час руху. 0 = активна навігація зчаряддя неактивна, 1 = активна навігація зчаряддя активна	< 3000 мА
Драйвер нижнього рівня 2	E2	Не застосовується для активної навігації зчаряддя або кермового механізму плуга.	< 3000 мА
Драйвер нижнього рівня 3	D3	Не застосовується для активної навігації зчаряддя або кермового механізму плуга.	< 3000 мА

Драйвери


ZB48J1T,1693894270695-UK-05SEP23-3/3

Конфігурація машини



Роз'єм ISO

PC19673—UN—28MAY14



Роз'єм Y

PC19672—UN—27MAY14

Ознака

Знаряддя не відображається або не працює.

Несправність

Брудні або не щільно підключені роз'єми (A) з боку машини від роз'єму ISO (B).

Джгут проводів GreenStar під'єднано неправильно.

Сталося коротке замикання кабелю.

Контролер внесення UCC2 був підключений, коли машина працювала і/або на машині були активні коди.

Після вимикання-вмикання запалювання немає зв'язку між контролером внесення UCC2 і CAN-шиною.

Селективно-контрольний клапан (SCV) не переходить в автоматичний режим.

Не підключено додатковий роз'єм селективно-контрольного клапана.

Вирішення

За потреби очистіть роз'єми та знову щільно підключіть.

Вимкніть живлення машини та системи, відключіть кабель, очистіть його та встановіть належним чином.

Перевірте електричну проводку на наявність обривів, короткого замикання та пошкоджень.


Вимкніть машину, повністю відключіть контролер внесення UCC2 від системи.

Запустіть машину та дочекайтеся повного завантаження дисплея.

Вимкніть машину та знову підключіть контролер внесення UCC2 та всі кабелі.

Переконайтеся, що на контролер внесення UCC2 подається комутована напруга. Якщо на контролер внесення UCC2 подається напруга постійного струму, він не вимикається і не відображається на дисплеї, коли машина знову вмикається.

Переконайтеся, що додатковий 9-штиревий роз'єм селективно-контрольного клапана підключено до машини.



PC19674—UN—28MAY14

Роз'єм датчика зворотного зв'язку

A—Роз'єми з боку машини
B—Роз'єм ISO

C—Роз'єм датчика зворотного зв'язку

Ознака	Несправність	Вирішення
	СКК не налаштовано.	Переконайтеся, що налаштовано селективний клапан. (Докладніше див. розділ "Кермування" активної навігації знаряддя" або "Керування шириною" і "Конфігурація плуга" для кермового механізму плуга.)
На дисплеї селективно-контрольного клапана не відображається АК (автоматичне керування) (трактори серії 30 або старіші). Прапорець автоматичного режиму не активний та не може бути виставлений (трактори серії R).	Брудний або ослаблений роз'єм датчика зворотного зв'язку із знаряддям з боку машини (C) ззаду машини. У 10-штиревому прямокутному роз'ємі використовується старіший кабель.	За потреби очистіть роз'єми та знову щільно підключіть.
	Селективно-контрольний клапан не переведено в фіксоване положення.	Переконайтеся, що селективно-контрольний клапана перебуває в фіксованому, а не в пливучому режимі. Якщо важіль СКК залишається в передньому положенні, режим буде пливучий.
	Налаштування виконано неналежним чином.	Переконайтеся, що вибрано правильний тип керування, вибрано селективно-контрольні клапани під час налаштування активної навігації знаряддя й що виконувався цикл вимикання-вмикання живлення.
	Вибір SCV неправильний у CommandCenter (серія R).	У CommandCenter виберіть клапан SCV, який використовується.
Система переміщається в одному напрямку.	У системі встановлено вбудовані зворотні клапани.	Зніміть зворотні клапани.
	Гідравлічні шланги підключено навпаки.	Поміняйте місцями гідравлічні шланги бо виставте прапорець зворотного виходу й відкалібруйте СКК і датчик зворотного зв'язку. (Докладніше див. розділ "Кермування" активної навігації знаряддя" або "Керування шириною" і "Конфігурація плуга" для кермового механізму плуга.)
	Контролер внесення UCC2 було підключено, коли машина рухалась, що призвело до появи кодів несправностей гідравлічного блока керування.	(Докладніше див. розділ "Скидання контролера внесення UCC2".)

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693894927443-UK-07AUG25-1/3

Ознака	Несправність	Вирішення
Бокова маневрувальна 3-точкова зчіпка блокується в одному напрямку після заїзду на поворотну смугу.	Зчіпка не переміщується паралельно до заднього моста машини.	Установіть на датчик зворотного зв'язку із знаряддям і кабель датчика. Змініть режим керування із маневрування знаряддям на керування знаряддям. Відкалібруйте ліве, центральне та праве положення.
При натисканні кнопки відновлення AutoTrac навісне обладнання відходить від лінії.	Шланги селективно-контрольного клапана підключено навпаки.	Поміняйте місцями гідравлічні шланги бо виставте прапорець зворотного виходу й відкалібруйте СКК і датчик зворотного зв'язку. (Докладніше див. розділ "Кермування" активної навігації знаряддям або "Керування шириною" і "Конфігурація плуга" для кермового механізму плуга.)
	До датчика кута повертання коліс підключено невідповідний роз'єм датчика зворотного зв'язку із знаряддям.	Підключіть відповідний роз'єм відповідний роз'єм зворотного зв'язку із знаряддям для селективно-контрольного клапана, вибраного в налаштуваннях.
Кермована машина не рухається по встановленій лінії.	На дисплеї селективно-контрольного клапана відображається повідомлення "ЕС".	Щоб увімкнути режим змінного струму, переведіть відповідний важіль керування селективно-контрольним клапаном у фіксоване положення.
Гідравлічний циліндр не відповідає належним чином.	З гідравлічного циліндра витікає рідина.	Перевірте, чи не протікає циліндр. (За додатковою інформацією звертайтеся до виробника кермового циліндра знаряддям.) Відремонтуйте або замініть циліндр. Зверніться по допомогу до дилера компанії John Deere або іншого постачальника послуг.
	У гідравлічній системі машини не достатній тиск.	Перевірте тиск у гідравлічній системі машини. (Докладніше див. посібник з експлуатації машини.) Переконайтесь, що гідравлічна олива досягла робочої температури. Використовуйте гідравлічні циліндри підхожого розміру для створення відповідного тиску в машині.
	Урівноважувальний клапан не відрегульовано належним чином.	Налаштуйте касети врівноважувального клапана та відкалібруйте порогове значення.

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T,1693894927443-UK-07AUG25-2/3

Ознака	Несправність	Вирішення
Застосунок не активується.	Гідравлічні шланги підключені неправильно або погано.	Перевірте ущільнювальні кільця шланга, підключіть належним чином і затягніть з'єднання.
	Клапан заморожено.	Вручну порухайте гідравлічними циліндрами вліво-вправо до упору. Якщо така ситуація виникає знову, можливе забруднення оливи, що забиває систему. В іншому разі може бути необхідно встановити селективний клапан для селективно-контрольного клапана, щоб такий клапан не переходив у режим відстоювання в разі низького потоку крізь нього.
	Параметри застосунку не відповідні.	Перевірте, система рухається плавно під час перевірки висування-втягування й відрегулюйте відповідно чутливість та порогові значення.
	Стан не відображається належним чином. Контролер внесення UCC2 було підключено, коли машина рухалась, що призвело до появи кодів несправностей гідравлічного блока керування.	(Докладніше див. р. "Код стану", "Джерело помилки" і "Код виходу".) 1. Вимкніть машину. 2. Відключіть контролер внесення UCC2, силовий кабель постійного струму та додатковий роз'єм на зовнішній задній панелі кабіни. 3. Відключіть Т-подібні роз'єми шини CAN і підключіть 4-контактний роз'єм прямо до ISO-роз'єма знаряддя. 4. Запустіть машину. Після пуску всіх систем вимкніть машину. 5. Наново підключіть контролер внесення UCC2, силовий кабель постійного струму та додатковий роз'єм. 6. Наново підключіть Т-подібні роз'єми CAN-шини між 4-контактним роз'ємом й ISO-роз'ємом знаряддя.

ZB48J1T,1693894927443-UK-07AUG25-3/3

зовнішній клапан

Ознака	Несправність	Вирішення
Зовнішній клапан не відповідає.	Ззаду машини підключено роз'єм датчика зворотного зв'язку із знаряддям з боку машини для інтегрованого керування селективно-контрольним клапаном. У 10-штиревому прямокутному роз'ємі використовується старіший кабель.	Відключіть роз'єм датчика зворотного зв'язку із знаряддям з боку машини.
	Відключено кабель зовнішнього клапана.	Підключіть кабель зовнішнього клапана. Повинен загорітися світлодіодний індикатор зовнішнього клапана.
	Установлений зовнішній клапан не сумісний з конструкцією гідравлічної системи машини (конструкції з відкритим центром, порівнюючи із закритим центром).	Переконайтеся, що каталожний номер встановленого на знарядді клапана сумісний з конструкцією гідравлічної системи машини. (Див. розділ "Вказівки щодо встановлення контролера внесення UCC2 та зовнішнього клапана" або зверніться до свого дилера John Deere чи іншого постачальника послуг для отримання додаткової інформації.)
	Контрольний кабель селективно-контрольного клапана відходить або не підключений до кабелю контролера внесення.	Перевірте ці підключення.
	Контрольний кабель селективно-контрольного клапана підключено до приймача знаряддя або переднього кабелю-подовжувача.	Переконайтеся, що контрольний кабель селективно-контрольного клапана підключено до кабелю контролера застосунків.
	Убудований зворотний клапан на шлангу насос не працює або такого клапана немає.	Установіть, відремонтуйте або замініть зворотний клапан.

Ознака	Несправність	Вирішення
Світлодіодний індикатор загоряється червоним.	У зовнішньому клапані підвищився зворотний тиск.	⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути серйозних травм, не захащуйте зони навколо обладнання. Знаряддя може рухатись під час переміщення важеля керування зовнішнім клапаном. Шланги підключено в зворотному напрямку, що викликає зворотний тиск. Переконайтесь, що шланги підключено належним чином. Якщо проблема не зникла, виконайте таке: 1. Коли трактор працює, установіть гідравлічну систему в пливуче положення. 2. Витягніть ключ із замка запалювання машини. 3. Прокрутіть важіль керування зовнішнім клапаном вручну кілька разів. 4. Вимкніть й вимкніть живлення, щоб згас червоний індикатор. Зверніться до свого дилера John Deere або до іншого постачальника послуг.
	Помилка зовнішнього клапана.	

RW00482,00007A8-UK-05AUG25-2/2

Приймач

Попередження про неточність приймача

Щоб поліпшити робочі характеристики, підключіть до головної машини (ТЗ) точніший приймач.

Ознака

Несправність

Відображається попередження про неточність приймача.

Сигнал коригування інтенсивніший на приймачі знаряддя.

Неможливо використовувати спільний сигнал, коли машина рухається.

Існує проблема з програмним забезпеченням.

Обидва приймачі використовують кінематику в режимі реального часу (RTK), і функція RTK увімкнена.

Значення вирівнювання в поздовжньому та поперечному напрямках для приймача знаряддя відмінні від нуля.

Приймачі не зв'язані зі спільним сигналом.

Спільний сигнал вимикається на сторінці налаштувань керування знаряддям.



Вирішення

Спільний сигнал автоматично використовує сигнал коригування машини. Установіть приймач з інтенсивнішим сигналом коригування на машині.

Попередження про неточність не вимикає спільний сигнал.

Переконайтеся, що для контролера застосунків, дисплею та приймача встановлено останні версії програмного забезпечення.

Вимкніть функцію RTK на приймачі знаряддя.

(Див. Посібник оператора приймача StarFire.)

Задайте нульові значення вирівнювання знаряддя в поздовжньому та поперечному напрямках.

1. Натисніть кнопку меню.
2. Натисніть кнопку контролера застосунків.
3. Натисніть у головному меню екрану клавішу контролера застосунків.
4. Натисніть кнопку налаштування кермового механізму знаряддя.
5. Виберіть у випадному меню функцію вмикання спільного сигналу.


ZB48J1T,1693894986469-UK-05SEP23-1/1

Камера AutoTrac Vision

Ознака	Несправність	Вирішення
Камеру Vision не виявлено.	Камера AutoTrac Vision не підключена або несправна.	Переконайтеся, що камеру Vision під'єднано, і контакт не послаблений. Якщо несправність не буде усунута, зверніться до вповноваженого дилера або до іншого постачальника послуг.
Немає зображення або зображення погане.	Об'єктив камери забруднено або пошкоджено.	Перевірте, чи об'єктив камери не розбитий або не пошкоджений. Очистіть об'єктив камери.
Робочі характеристики навігації є незадовільними.	Погодні умови впливають на робочі характеристики.	Сильний вітер може призвести до сильного коливання культури. Відкалібруйте систему у менш вітряний день або, за наявності, перейдіть до GPS-навігації. Переконайтеся в тому, що об'єктив камери Vision чистий. На об'єктиві камери можуть накопичуватися пил та бруд через вітер та дощ.
	Прямі сонячні промені, що надходять в камеру, або недостатнє денне світло впливають на робочі характеристики.	Нахиліть камеру Vision до землі, щоб побачити не менше двох рядів поряд з трактором. Використовуйте поле для трактора та ходові вогні. Якщо це можливо, використовуйте GPS-навігацію, доки не покращиться ситуація з освітленням.
	Камера Vision не має належного кута.	Нахиліть камеру Vision до землі, щоб побачити не менше двох рядів поряд з трактором.


ZB48J1T,1693894999968-UK-07AUG25-1/1

Робочі характеристики знаряддя. Активна навігація знаряддя



PC19677—UN—12JUN14

S-подібні відхилення від курсу



PC19676—UN—12JUN14

Змінення відстані між рядками від широкого до вузького положення

A—Шлях руху знаряддя
B—Цільовий навігаційний маршрут

C—Однакова відстань від центру до центру машини

D—Мала відстань від центру до центру знаряддя

E—Велика відстань від центру до центру знаряддя

Ознака

Несправність

Вирішення

S-подібні відхилення від курсу (A) — шлях руху знаряддя відхиляється вперед-назад відносно цільової навігаційної лінії (B).

Польові умови не задовільні.

Використовуйте механізм блокування диференціала трактора, якщо встановлено.

Тягово-зчіпний пристрій не заблокований у потрібному положенні.

Заблокуйте тягово-зчіпний пристрій у потрібному положенні.

Налаштування чутливості лінії (відстежування) або спільні налаштування чутливості лінії не оптимізовано.

(Докладніше див. розділ "Чутливість кермування".)

Ознака	Несправність	Вирішення
Широка-вузька міжрядова відстань — невідповідність міжрядової відстані по паралелі по всій довжині поля між проходами.	Відстань від центру до центру машини (С) однакова між проходами. Відстані від центру до центру знаряддя (D і E) різні для кожного проходу, внаслідок чого утворюються як вузькі, так і широкі ряди між проходами.	1. Переконайтеся, що для контролера внесення UCC2, дисплею та приймача встановлено останні версії програмного забезпечення. (Перейдіть на веб-сайт www.StellarSupport.com і виберіть оновлення програмного забезпечення.) 2. Увімкніть модуль компенсування нерівностей рельєфу (TCM) та відкалібруйте його. (Для отримання додаткової інформації див. розділ «Калібрування модуля компенсації нерівностей рельєфу (TCM)».) 3. Перевірте й відрегулюйте машинний баласт, тиск у шинах і відстань між шинами. (Докладніше див. посібник з експлуатації машини.)
	Відстань від центру до центру знаряддя однакова між проходами. Знаряддя не відстежується безпосередньо позаду машини.	1. Виміряйте та введіть точні значення зміщення знаряддя. (Докладніше див. розділ "Зміщення GPS".) 2. Відремонтуйте або замініть зношені чи пошкоджені компоненти знаряддя. (Докладніше див. посібник з експлуатації знаряддя.) 3. Відрегулюйте 3-точкову зчіпку. Відрегулюйте поворотні блоки машини та підймальні тяги, як рекомендовано. (Докладніше див. посібник з експлуатації машини.) 4. Виміряйте й відрегулюйте усі секції обробітку ряду, які мають бути симетричні стосовно осьової лінії знаряддя. (Докладніше див. посібник з експлуатації знаряддя.)

Продовження на наступній сторінці

ZB48J1T;1693895025120-UK-05SEP23-2/3

Ознака	Несправність	Вирішення
Навігаційна лінія АБ розміщена неправильно для знаряддя.	Зміщення не було видалено з дисплея з попередньої дії.	Створіть навігаційну лінію, використовуючи напрямок А+. Рекомендується задати навігаційні лінії для найважливіших видів робіт. Використовуйте зміщення для менш важливих операцій у межах одного поля. Очистіть усі зміщення перед виїздом з поля. (Докладніше про створення навігаційних ліній див. посібник з експлуатації дисплея.)
Робота не належна.	Значення зниження точності визначення положення (PDOP) вище ніж 2,5, коли перешкоди під кутом більше ніж 5 градусів над підйомом. Сигнал кінематики реального часу (RTK) слабкий або падає до диференціалу RTK Extend (RTK-X). Значення PDOP більше ніж 2,5, коли немає жодних перешкод. Після повороту на поворотних смугах поля робота погіршується.	Переконайтесь, що приймачу знаряддя не заважає перешкода або кабіна машини в усіх напрямках руху. Використовуйте базові станції, що дають чіткий сигнал. Зачекайте, доки покращиться супутникове рішення. Якщо виконуються налаштування та регулювання, запишіть початкові налаштування значення, які потрібно вводити, коли значення PDOP падає нижче ніж 2,5. Переконайтесь, що для контролера застосунків, дисплею та приймача встановлено останні версії програмного забезпечення. (Перейдіть на веб-сайт www.StellarSupport.com і виберіть оновлення програмного забезпечення.)
	Значення помилки відстежування навігації більше за помилку відстежування системи активної навігації знаряддя на відповідному знарядді.	Визначте причину великої помилки відстежування маршруту машини. (Докладніше див. посібник з експлуатації дисплея.)
Кермова система не відповідає, але її статус відображається як робочий.	Виставлено занижене порогове значення селективно-контрольного клапана.	Відкалібруйте кермовий механізм. (Докладніше див. розділ "Калібровка кермового механізму. Активна навігація знаряддя".)

ZB48J1T,1693895025120-UK-05SEP23-3/3

Робочі характеристики знаряддя. Кермовий механізм плуга

Ознака	Несправність	Вирішення
Кермова система не відповідає, але її статус відображається як робочий.	Виставлено занижене порогове значення селективно-контрольного клапана.	Відкалібруйте вручну СКК. (Докладніше див. розділ "Калібрування СКК вручну. Кермовий механізм плуга".)
	Датчик зворотного зв'язку не відкалібровано.	Відкалібруйте датчик зворотного зв'язку. (Докладніше див. розділ "Конфігурація плуга. Кермовий механізм плуга".)
	Чутливість системи контролю ширини або налаштування мертвої зони не правильні.	Відкалібруйте параметри чутливості системи регулювання ширини та мертвої зони. (Докладніше див. розділ "Калібрування системи контролю ширини. Кермовий механізм плуга".)

RW00482,0000883-UK-06OCT21-1/1

Технічне обслуговування

Машина

Порядок обслуговування запитуйте у виробника кермового модуля знаряддя.

CF86321,0000349-UK-23MAY11-1/1

Перелік перевірок перед початком сезону

Окрім виконання операцій із цього контрольного переліку перед початком сезону, застосовуйте цей перелік також у таких випадках:

- у системі встановлено інший трактор або знаряддя;
- замінено, відремонтовано або відрегульовано деталь гідравлічної системи;
- замінено складову системи точного рільництва (AMS).

Контрольний перелік перевірок перед початком сезону

- ☐ Отримайте останню версію посібника з експлуатації. (Для довідок звертайтеся у Центр технічної інформації John Deere.)

ПРИМІТКА: Під час оновлення програмного забезпечення потрібно забезпечити безперебійне живлення обладнання. Час оновлення програмного забезпечення варіюється залежно від обладнання, швидкості передавання даних у мережі та CAN-шини, а також розміру файлу програми. Наприклад, оновлення контролера внесення UCC2 триває в середньому 30 хвилин.

- ☐ Оновіть ПЗ. Найновіші версії ПЗ можна знайти на веб-сайті StellarSupport.com.
 - ☐ Дисплей
 - ☐ Приймач машини
 - ☐ Приймач(і) знаряддя
 - ☐ Приймач базової станції
 - ☐ Контролер

- ☐ Активуйте відповідні застосунки на дисплеї.
- ☐ Перевірте, чи не пошкоджено проводку в місцях згинів, на кутах, гострих краях і місцях кріплення. Відремонтуйте за потреби.
- ☐ Перевірте, чи не оголено дроти біля роз'ємів. Відремонтуйте за потреби.
- ☐ Перевірте стан ущільнювачів і засувних механізмів роз'ємів. Відремонтуйте за потреби.
- ☐ Перевірте, чи не зносились, не засмітились і не зруйнувались від корозії контакти роз'ємів. Очистіть і відремонтуйте за потреби.
 - ☐ ISO-роз'єм
 - ☐ Приймачі
 - ☐ Дисплей
- ☐ Перевірте монтажне кріплення. За потреби затягніть.
 - ☐ Дисплей
 - ☐ Приймачі
 - ☐ Стійка
- ☐ Відрегулюйте пропускну здатність селективно-контрольного клапана (SCV).
- ☐ Відрегулюйте урівноважувальний клапан (за наявності).
- ☐ Відкалібруйте порогові значення селективно-контрольного клапана (SCV).
- ☐ Відкалібруйте модулі компенсування нерівностей рельєфу (TCM) для машини та знаряддя.
- ☐ Перевірте, чи не протікає гідравлічний циліндр знаряддя.

(Докладніше про перевірки див. посібник з експлуатації знаряддя.)

RW00482,0000A8C-UK-24NOV20-1/1

Контрольний перелік щоденних перевірок

- ☐ Відрегулюйте чутливість лінії (відстежування) і накопичені параметри відповідно до ґрунтових умов.
- ☐ Перевірте, чи не зношено та не пошкоджено дроти в місцях стискання, на кутах, на краях і місцях прикріплення до опори. Відремонтуйте за потреби.
- ☐ Перевірте, чи не оголено дроти біля роз'ємів. Відремонтуйте за потреби.
- ☐ Перевірте монтажне кріплення. Дозатягніть за потреби.
 - ☐ Дисплей

- ☐ Приймачі
- ☐ Стійка

- ☐ Перевірте, чи не зношений кермовий механізм знаряддя.
- ☐ Перевірте, чи не зношений механізм зворотного зв'язку із знаряддям.
- ☐ Перевірте, чи не протікає гідравлічний циліндр знаряддя.

(Докладніше про перевірки див. посібник з експлуатації знаряддя.)

RW00482,0000307-UK-12JUN14-1/1

Контрольний перелік перевірок по завершенні сезону

- ☐ Перевірте, чи не зношено та не пошкоджено дроти в місцях стискання, на кутах, на краях і місцях прикріплення до опори. Відремонтуйте за потреби.
- ☐ Перевірте, чи не оголено дроти біля роз'ємів. Відремонтуйте за потреби.
- ☐ Перевірте стан ущільнювачів і засувних механізмів роз'ємів. Відремонтуйте за потреби.
- ☐ Перевірте, чи не зносились, не засмітились і чи не зруйнувались від корозії контакти роз'ємів. Очистіть і/або відремонтуйте за потреби.
 - ☐ ISO-роз'єм
 - ☐ Приймачі
 - ☐ Дисплей

- ☐ Перевірте монтажне кріплення. Дозатягніть за потреби.
 - ☐ Дисплей
 - ☐ Приймачі
 - ☐ Стійка

- ☐ Перевірте, чи не зношений кермовий механізм знаряддя.
- ☐ Перевірте, чи не зношений механізм зворотного зв'язку із знаряддям.
- ☐ Перевірте, чи не протікає гідравлічний циліндр знаряддя.

(Докладніше про перевірки див. посібник з експлуатації знаряддя.)

RW00482.0000308-UK-02JUN14-1/1

Індекс

	Сторінка		Сторінка
С		Відомості про супутниковий зв'язок.....	80-1
CommandCenter	40-3	Відстежування знаряддя.....	60C-12
Елементи керування клапаном SCV		Вкладка діагностування	
Автоматичний режим.....	60A-6	Діагностика.....	80-5
Налаштування.....	60A-6	Кермовий механізм плуга	80-9
G		Качання частоти	
GPS-приймач.....	40-1	Активна навігація знаряддя.....	80-7
I		Керування швидкістю	
iGrade		Активна навігація знаряддя.....	80-9
Використання активної навігації знаряддя з iGrade		Команда положення	
60B-1		Активна навігація знаряддя.....	80-7
A		Команда потоку	
Автоматизація знаряддя		Активна навігація знаряддя.....	80-8
Від'єднування, деактивація та вимикання	70-5	Навігаційні датчики	
Автоматичний режим калібрування кермування		Активна навігація знаряддя.....	80-8
Активна навігація знаряддя	60C-2	Реакція на стрибок	
Активнація		Активна навігація знаряддя.....	80-6
Автоматизація знаряддя.....	70-2	Г	
Активна навігація знаряддя	70-2	Гідравлічна система	
Кермовий механізм плуга.....	70-2	Елементи керування клапаном SCV	
Активна навігація знаряддя		Автоматичний режим.....	60A-6
Замінювання стираного програмованого постійного		Налаштування.....	60A-6
запам'ятовувального пристрою (EPROM) ...	30-6	Д	
Пошук та усунення несправностей		Датчики кута повороту коліс	40-4
Машина.....	80-15	Джерело навігації	80-3
Приймачі StarFire	40-1	Дисплей.....	40-3
Принцип роботи.....	30-1	Діагностика	80-5
Програмне забезпечення та налаштування	30-1	Кермовий механізм плуга.....	80-9
Робочі характеристики знаряддя.....	80-23	Діагностичні коди несправностей	80-5
Сумісність машин.....	30-6	Е	
Технічне обслуговування машини.....	100-1	Електронний дисплей, правила експлуатації	05-4
Б		З	
Безпека, уникайте впливу рідин під високим тиском		Замінювання стираного програмованого постійного	
Уникайте впливу рідин під високим тиском	05-6	запам'ятовувального пристрою (EPROM)	30-6
Блок управління		Заходи безпеки	
Оновлення	30-6	Заходи безпеки при виконанні технічного	
В		обслуговування.....	05-2
Вимоги	30-2	Заходи безпеки, сходинки та поручні	
Висота приймача StarFire.....	60A-1	Правильно використовуйте сходинки та поручні	05-3
Від'єднування, деактивація та вимикання		Зміщення GPS.....	60B-2
Автоматизація знаряддя.....	70-5	Зміщення обладнання.....	60B-2
		Зовнішній клапан	
		Сумісність машин	30-6
		Продовження на наступній сторінці	

	Сторінка		Сторінка
I		H	
Інструкції з експлуатації		Навігаційні датчики	
Накладання AutoTrac Vision.....	70-5	Активна навігація знаряддя.....	80-8
K		Навігація.....	30-2, 30-4
Калібрування		Накладання AutoTrac Vision.....	70-5
Мертва зона контролю ширини.....	60E-6	Налаштовування	
Модуль компенсації нерівностей рельєфу (TCM) ...	60A-2	Сторінка виконання.....	60B-4
Чутливість контролю ширини.....	60E-6	Налаштування	
Калібрування датчика зворотного зв'язку.....	60C-2	Відстежування знаряддя.....	60C-12
Кермовий механізм плуга.....	60E-4	Зміщення GPS.....	60B-2
Калібрування клапана SCV вручну		Зміщення обладнання.....	60B-2
Кермовий механізм плуга.....	60E-2	Інтегрована активна навігація знаряддя трактора ..	60D-1
Калібрування навігаційної камери Vision.....	60C-10	Калібрування датчика зворотного зв'язку	
Калібрувати		Активна навігація знаряддя.....	60C-2
Чутливість рульового управління.....	60C-5	Калібрування кермування	
Качання частоти		Активна навігація знаряддя.....	60C-2
Активна навігація знаряддя.....	80-7	Калібрування клапана SCV	
Кермовий механізм плуга		Кермовий механізм плуга.....	60E-2
Налаштовування робочих параметрів.....	60E-5	Калібрування навігаційної камери Vision.....	60C-10
Робочі характеристики знаряддя.....	80-26	Керування рульовим механізмом.....	60C-1
Керування рульовим механізмом.....	60C-1	Керування швидкістю.....	60C-8
Керування швидкістю.....	60C-8	Контроль ширини.....	60E-7
Активна навігація знаряддя.....	80-9	Конфігурація плуга.....	60E-4
Кілька додатків.....	60B-1	Коригування помилки.....	60C-7
Код активації.....	30-5	Параметри RowSense.....	60C-8
Код виходу.....	80-3	Параметри автоматизації.....	60C-9
Код стану.....	80-3	Послідовні порти.....	60B-3
Команда положення		Чутливість рульового управління.....	60C-5
Активна навігація знаряддя.....	80-7	Налаштування приймача StarFire.....	60A-1
Команда потоку		O	
Активна навігація знаряддя.....	80-8	Обладнання.....	30-2
Контроль ширини.....	60E-7	Огляд інтегрованої системи активної навігації знаряддя трактора.....	60D-1
Контрольний перелік перевірок		Оновлення контролера.....	30-6
Перед початком сезону.....	100-1	Оптимізація	
По завершенні сезону.....	100-2	Модуль компенсації нерівностей рельєфу (TCM) ...	60A-2
Щодня.....	100-1	P	
Конфігурація плуга.....	60E-4	Параметри RowSense.....	60C-8
Коригування помилки.....	60C-7	Параметри автоматизації.....	60C-9
M		Перевіряння функції контролю ширини.....	60E-1
Майстер налаштування		Подвійний урівноважувальний клапан	
Огляд.....	60B-1	Регулювання.....	60A-8
Модуль компенсації нерівностей рельєфу (TCM)		Положення приймача StarFire у поздовжньому напрямку.....	60A-1
Оптимізація.....	60A-2	Попереджувальні слова, значення.....	05-1
Позиціонування та калібрування машини.....	60A-3	Послідовні порти.....	60B-3
Модуль компенсації нерівностей рельєфу (TCM)			
Калібрування.....	60A-2		

Продовження на наступній сторінці

Сторінка	Сторінка
Пошук і усунення несправностей	Регулювання
Контролер внесення	Подвійний урівноважувальний клапан 60A-8
Апаратне-програмне забезпечення 80-10	Регулювання селективно-контрольного клапана (SCV)
Діагностика селективно-контрольного клапана (SCV) 80-11	GreenStar 3 CommandCenter 60A-7
Мотогодини 80-11	Дисплей TouchSet 60A-7
Покази вхідних-вихідних даних 80-12	Робочі характеристики знаряддя
Пошук та усунення несправностей	Активна навігація знаряддя 80-23
Конфігурація машини 80-15	Кермовий механізм плуга 80-26
Пошук та усунення несправностей машини 80-15	Розташування компонентів 70-1
Приймач StarFire	Ручний режим калібрування кермування
Спільний сигнал 40-1	Активна навігація знаряддя 60C-2
Приймачі	
StarFire 40-1	С
Приймачі StarFire 40-1	Система керування
Принцип роботи 30-1	Датчики кута повороту коліс 40-4
Принципи роботи компонентів 70-1	Сторінка виконання 60B-4
Програмне забезпечення 30-2	Сумісність машин 30-6
Програмне забезпечення та налаштування 30-1	
Р	Т
Реакція на стрибок	Технічне обслуговування
Активна навігація знаряддя 80-6	Машина 100-1
	Технічне обслуговування машини 100-1

