

**300، 304، 320، 324، B350 ۋە
2C-354 تراكتور مودېللىرى ئۈچۈن
مەشغۇلاتچى قوللانمىسى**



مەشغۇلاتچى قوللانمىسى

**JOHNDEERE 30 ~ 35 نات كۈچى يۈرۈشلۈك
چاقلىق تراكتورلىرى (2016 يانۋار)**

(UYGHUR) A6 مەسىلە OMSU44812

**John Deere (Ningbo) Agricultural Machinery Co.
.Ltd**

PRINTED in China

چۈشەندۈرۈش

كىرىش سۆز

بۇ قوللانمىنى ئىستىيادىل ئوقۇپ ماشىنىنى قانداق ئىشلىتىش ۋە ناسراشنى ئۆگىنىۋېلىڭ. بولمىسا، ئادەم يارىلىنىش ياكى ماشىنا بۇزۇلۇش كۆرۈلۈشى مۇمكىن. بۇ ماشىنىغا ئانىت قوللانما ۋە بىخەتەرلىك بەلگىلىرىنىڭ باشقا تىلىدىكى نۇسخىلىرىمۇ بار. (ئۇلارنى جون دىئىر سودىگىرىدىن سېتىۋېلىڭ.)

بۇ قوللانما بۇ ماشىنىغا نىسبەتەن زۆرۈر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. مۇبادا بۇ ماشىنىنى باشقىلارغا ساتىشىڭىز، مەزكۇر قوللانمىنى ماشىنىنىڭ يېڭى ئىگىسىگە تاپشۇرۇپ بېرىڭ.

مەزكۇر قوللانمىدىكى بارلىق ئۆلچەملەر مېتىرىك ۋە ئۇنىڭغا تەڭداش بولغان ئادەتتىكى قىممەتلەر بويىچە بېرىلدى. پەقەت توغرا سېلىمە زاپچاسلار ۋە مىخلارنى ئىشلىتىڭ. مېتىر ۋە دېنوم ئۆلچىمىدىكى چىكىتقۇچلارغا ئالاھىدە كۇلۇچ لازىم بولۇشى مۇمكىن.

«ئوڭ تەرەپ» ۋە «سول تەرەپ» تىراكتور ئالدىغا قاراپ ماڭغان يۈنىلىشكە ئاساسەن بېكىتىلىدۇ.

«تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر» ياكى «پەرقلەندۈرۈش نومۇرى» دېگەن بۆلمىگە مەھسۇلات پەرقلەندۈرۈش نومۇرىنى (PIN) خاتىرىلەپ قويۇڭ. ماشىنىنىڭ بارلىق نومۇرلىرىنى توغرا خاتىرىلىگەندە، مۇبادا ماشىنا توغرىلىق كەتسە ئۇنى تېپىشقا ئاسان بولىدۇ. سىز زاپچاس زاكاز قىلغاندا، ساتقۇچىغا شۇ نومۇرلار لازىم بولىدۇ. پەرقلەندۈرۈش نومۇرلىرىنى ماشىنىدىن ئايرىم بىخەتەر جايدا ساقلاڭ.

يېقىلغۇ يەتكۈزۈش لىنىيىسىگە زاۋۇت بېكىتكەن ئۆلچەمدىن باشقا ھەر قانداق ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈشكە، ماشىنىنىڭ ئات كۈچىنى بەلگىلەنگەن چەكلىنى ئاشۇرۇشقا قەتئىي يول قويۇلمايدۇ، ئۇنداق بولمايدىكەن بۇ ماشىنا ئۈچۈن بىرىلگەن كاپالەت ئىناۋەتسىز بولىدۇ.

بۇ ماشىنىنى تاپشۇرۇشتىن بۇرۇن، سودىگەر مال تاپشۇرۇشتىن بۇرۇنقى تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدۇ. دەسلەپكى 100 مەشغۇلات سانىتىدىن كېيىن، تىراكتورنىڭ ئىقتىدارىنى ئىڭ ياخشى قىلىش ئۈچۈن، ساتقۇچى بىلەن ۋاقىتنى ئالدىن دېيىشىپ سېتىشتىن كېيىنكى تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىڭ.

بۇ تىراكتور پەقەت ئادەتتىكى يېزا ئىگىلىك ياكى ئوخشاش مەشغۇلاتلارغا ئىشلىتىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن (مەقسەتلىك ئىشلىتىش). بۇ ماشىنىنى باشقا جەھەتلەرگە ئىشلىتىش مەقسەتلىك ئىشلىتىشكە خىلاپلىق قىلىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ خىل خاتا ئىشلىتىشتىن كېلىپ چىققان بۇزۇلۇش ياكى ئادەم يارىلىنىشقا نىسبەتەن ئىشلەپچىقارغۇچى ھېچقانداق مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالمايدۇ، قىلغان تەۋەككۈلچىلىككە ئىشلەتكۈچى ئۆزى مەسئۇل بولىدۇ. ئىشلەپچىقارغۇچىنىڭ تەلىپى بويىچە ماشىنىنى ئىشلىتىش، ئاسراش ۋە رېمونت قىلىش، بەلگىلەنگەن ئىشلىتىش دائىرىسىدىكى رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك ئاساسلىق مۇھىم نۇقتىلار بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

بۇ تىراكتور چوقۇم ماشىنىنىڭ بارلىق ئالاھىدىلىكلىرىنى پۇختا ئىگىلىگەن ۋە ئالاقىدار بىخەتەرلىك قائىدىلىرى بىلەن تەربىيەلەنگەن خادىملار تەرىپىدىن ئىشلىتىلىشى، ئاسراش ۋە رېمونت قىلىنىشى كېرەك. ۋەقەدىن مۇداپىئە كۆرۈش ھەققىدىكى بارلىق بەلگىلىمىلەرگە، زۆرۈر بولغان باشقا تىببىي سەھىيە قائىدىلىرىگە ۋە شۇنداقلا بىخەتەر يۈرۈش قائىدىلىرىگە چوقۇم ھەر ۋاقىت رىئايە قىلىش كېرەك. مەزكۇر تىراكتورغا ئۆز مەيلىچە ھەر قانداق ئىسلاھات كىرگۈزۈش ئىشلەپچىقارغۇچىنى ئاقىۋەتتە كېلىپ چىققان ھەر قانداق زىيان ياكى يارىلىنىشنىڭ جاۋابكارلىقىدىن خالاس قىلىدۇ.

بۇ تىراكتورنىڭ ئۈنۈمدارلىق ئۆلچىمى Q/NTJ 1162-2015
JOHNDEERE 30 ~ 35 ئات كۈچى يۈرۈشلۈك چاقىلىق تىراكتوردىن ئىبارەت.

N400041.0001F50-UG-11MAR15-1/1

پەرقلەندۈرۈش دىئاگراممىسى



N4A0003859-UN-10NOV14

ئىزاھات: كۆرسىتىلگەن تىراكتورنىڭ بەلكىم تاللاشقا بولىدىغان
ئۈسكۈنىلىرى بولۇشى مۇمكىن.

N400041,0001F51-UG-11MAR15-1/1

قوشۇمچە ئۇچۇرغا قاراڭ

ئاۋۋال بۇ يېڭىلانغان ياكى تۈزىتىلگەن ئۇچۇرلارنى كۆرۈپ چىقىپ، قايسى
مەشغۇلات قاتىدىسىنىڭ يېڭىلانغان ياكى تۈزىتىلگەنلىكىنى بىلىۋېلىڭ.
«دىققەت» ۋە «مۇھىم» دېگەن مەزمۇنلارغا ئالاھىدە دىققەت قىلىڭ.
«دىققەت» دېگەن بايانلار سىزنىڭ ۋە باشقىلارنىڭ بىخەتەرلىكى شۇنداقلا
ماشىنىنى بىخەتەر مەشغۇلات قىلىش ھەققىدىكى ئۇچۇرلاردىن ئىبارەت.
«مۇھىم» دېگەن بايانلار ماشىنىنى تەكشۈرۈش، تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش
ۋە ناسراش ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ.

ئىشلىتىش قوللانمىسى يىلدا بىر قېتىم تۈزىتىلىدۇ. تۈزىتىلگەندە،
قوشۇمچە ئۇچۇرلار قوللانمىغا بىۋاسىتە قوشۇۋېتىلىدۇ، ئايرىم نەشر
قىلىنمايدۇ.

N400041,0001F52-UG-11MAR15-1/1

قوللانمىلار نەشىردىن چىقىپ بولغاندىن كېيىن، خېرىدارلار بەزىدە يېڭى
ياكى تۈزىتىلگەن ئۇچۇرلارغا ئېرىشىشى مۇمكىن. سىزنى ئەڭ يېڭى ئۇچۇر
بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن، تولۇقلىمىلار تەييارلىنىپ ماشىنىنىڭ نەشر
بۇيۇملىرى بىلەن بىللە سىزگە ئەۋەتىلىشى مۇمكىن.

تولۇقلىما نەشىر بۇيۇملىرى تۆۋەندىكى شەكىلدە ۋە تېمىلاردا ھازىرلىنىدۇ:

- تەسۋىرلەش قەغەزى
- ئورنىتىش كۆرسەتمىلىرى
- تولۇقلىما نەشر بۇيۇملىرى

بۇ قوللانمىنى ئوقۇشتىن بۇرۇن، ماشىنىنىڭ نەشر بۇيۇملىرى بولىقىغا
قاراپ، قوشۇمچە ئۇچۇر تەمىنلەنگەنمۇ-يوق تەكشۈرۈڭ. ئەگەر بار بولسا،

مؤندہ ریجہ

بەت	بەت
05-20	چاقنىڭ ئوتتۇرما بولتىلىرى / گايكىلىرىنى چېكىنىش
05-20	يۇقىرى بېسىملىق سۇيۇقلۇقلاردىن ساقلىنىش
05-20	يۇقىرى بېسىملىق بېقىلغۇ سىستېمىسىنى قىتتىي ئاچماسلىق
05-21	قوشۇمىلارنى بىخەتەر ئامبارلاش
05-21	ئەخلىتىلەرنى مۇۋاپىق بىر ياقىلىق قىلىش
05-21	بىخەتەرلىك زىنجىرىنى ئىشلىتىش
	بىخەتەرلىك بەلگىلىرى
	بۇزۇلغان ياكى يوقاپ كەتكەن بىخەتەرلىك بىلگىلىرىنى ئالماشتۇرۇڭ
10-1	مەشغۇلاتچى قوللانمىسى
10-1	مىنگۇچىلەر
10-2	PTO ھەيدىش شافتىسىدىن بىراقراق تۇرۇش
10-2	تەۋرىنىدە بىلەك شاققا كونتروللىغۇچى
10-3	رادىياتور
10-3	باتارىيە
	كونترول قۇرۇلمىلىرى ۋە ئەسۋابلار
15-1	تراكتور كونترول قۇرۇلمىلىرى
15-3	پرىيور تاختىسى
	چىراغلار
20-1	چىراغ ئۆزچاتىنىڭ ئورنى
20-3	ئالدى چىراغلار ۋە خىزمەت چىرىغىنى ئىشلىتىش
20-4	پىراقنى يورۇتۇش ئىندىكاتورىنى ئىشلىتىش
	قۇيرۇق چىراغلىرى، بوشلۇق چىراغلىرى ۋە ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرىنى ئىشلىتىش
20-5	بۇرۇلۇش سىگنال چىراغلىرىنى ئىشلىتىش
20-6	7 يىللىق روزېنكا
	مەشغۇلاتچى سۇپىسى
25-1	ئورۇندۇق تەكشۈش
25-1	ئورۇندۇق كەمىرىنى ئىشلىتىش
	قىتلاندۇرۇش مەزگىلى
30-1	موتورنى ئىشلىتىش پىرىنسىپلىرىغا قاتتىق رىئايە قىلىڭ
30-2	قىتلاندۇرۇش مەزگىلىدىكى ئاسراش
	قوزغىتىشتىن ئاۋۋالقى تەكشۈرۈش
35-1	قوزغىتىشتىن ئاۋۋالقى كۈندىلىك تەكشۈرۈش
	ماتورنى مەشغۇلات قىلدۇرۇش
40-1	ماتورنى قوزغىتىشتىن بۇرۇن
40-2	ئاچقۇچ ئۆزچاتىنىڭ ئورنى
40-2	ماتورنى قوزغىتىش
40-3	موتور قوزغالغاندىن كېيىن، پرىيورنى تەكشۈرۈڭ
40-4	ماي بېسىم ئاگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى
40-4	باتارىيە زەرمەتلىنىش ئىندىكاتورى
40-5	ھاۋا بېسىمى ئاگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى
40-5	سۇ تېمپېراتۇرىسىنى ئۆلچىگۈچ
40-6	ماتورنىڭ سۈرئىتىنى ئالماشتۇرۇش
	بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرى
05-1	بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى پەرقلەندۈرۈش
05-1	سىگنال سۈزلىرىنى چۈشىنىش
05-1	بىخەتەرلىك تەلىملىرىگە ئەگىشىش
05-2	جىددىي ئەھۋاللارغا ھازىرلىق كۆرۈش
05-2	مۇداپىئە كىيىمىنى كىيىش
05-2	شاۋقۇنغا قارشى مۇداپىئەلىنىش
	مۇداپىئەلىنىش بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش — ئوتتىن قوزغىتىش سۇيۇقلۇقىنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش
05-3	ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش
05-3	ئوت كەتكەن ئەھۋالدا
05-4	ئورۇلۇپ چۈشكەندە مۇھاپىزەت قىلىش قۇرۇلمىسى (ROPS) نى جايىغا ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇش
05-4	قاتلىنىدىغان ROPS ۋە ئورۇندۇق كەمىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش
05-4	ئايلىنىۋاتقان ھەيدىش شافتىلىرىدىن بىراقراق تۇرۇڭ
05-5	بىلەمبىلەر ۋە قول رېلىسلىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش
	ISOBUS دېھقانچىلىق جابدۇقى مەشغۇلاتچى قوللانمىسىنى ئوقۇش
05-6	ئورۇندۇق كەمىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش
05-6	تراكتورنى بىخەتەر مەشغۇلات قىلدۇرۇش
05-7	ئورۇلۇپ كېتىش قازالىرىدىن ساقلىنىڭ!
05-8	ئورمانچىلىق مەشغۇلاتىدا ئىشلىتىش چەكلىمىلىرى
05-8	يۈكلىگۈچ تراكتورنى بىخەتەر ھەيدەش
05-9	ماشىنىغا مىنگىشىۋالغانلارنى چۈشۈرۈۋېتىش
05-9	تەربىيىچى ئورۇندۇقى
05-9	بىخەتەرلىك چىراغلىرى ۋە قۇرۇلمىلىرىنى ئىشلىتىش
05-9	سۈرۈلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى بىخەتەر سۈرئەتتە توشۇش
05-10	يانتۇلۇقلاردا ۋە ئوڭۇل-ئوڭۇل يەر شەكلىدە ئېھتىيات قىلىش
05-10	پېتىپ قالغان ماشىنىنى تارتىپ ئېچىۋېتىش
05-11	ھاشارەت ئۆلتۈرۈش دورىلىرى بىلەن ئۇچرىشىشتىن ساقلىنىش
05-11	ھاشارەت ئۆلتۈرۈش دورىلىرىنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش
05-12	باتارىيىنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش
05-13	بېسىملىق سۇيۇقلۇق لىنىيىلىرىنىڭ يېنىدا قىزدۇرۇشىدىن ساقلىنىش
05-14	كەمپىرلەش ياكى قىزدۇرۇشتىن ئاۋۋال سىرنى چىقىرىۋېتىش
05-14	ئېلېكترونىك دېتاللار ۋە ئېنېرگىيە بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش
05-14	بىخەتەر پەرۋىش ئىلىپ بېرىش مېتودلىرى
05-15	قىزىق نېگروستىن ساقلىنىش
05-15	ئېگروس فىلىتىرىنى بىخەتەر تازىلاش
05-16	خىزمەت بېرىدە ھاۋانىڭ ياخشى ئۆتۈشۈپ تۇرۇشىنى ساقلاش
05-17	ماشىنىنى مۇۋاپىق تىرەش
05-17	ماشىنا قېچىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش
05-17	ماشىنىنى بىخەتەر پارىك قىلىش
05-18	تراكتورنى بىخەتەر توشۇش
05-18	سوۋۇتۇش سىستېمىسىنى بىخەتەر ئاسراش
05-18	ئاككۇمۇلياتور سىستېمىسىنى بىخەتەر ئاسراش
05-19	بالونلارنى بىخەتەر ئاسراش
05-19	ئالدى چاقى ھەيدىلىدىغان تراكتورنى بىخەتەر ئاسراش

بەت	بەت
70-2	ماتورنى قىزىتىش
70-2	ئۈچكەن ماتورنى قايتا ئوتالدۇرۇش
70-2	ماتورنى تۆۋەن ئايلىنىش سۈرئىتىدە ماڭدۇرۇشتىن ساقلىنىڭ
70-3	ماتورنىڭ مەشغۇلات سۈرئىتى ۋە تۆۋەن قۇرۇق مېكىش
70-3	سۈرئىتىنى كۆزىتىش
70-3	ماتورنى ئۇچۇرۇش
70-3	چاق ئارىلىقى تەكشۈرگۈچى - كۆپ ئورۇنلۇق ئارقا چاقلار
70-5	ئالدى چاق ئارىلىقىنى تەكشۈش (2WD)
70-6	كالاڭنى تەكشۈرۈش
70-6	ئىچ كالاڭنى تەكشۈش (2WD)
70-7	ئىچ كالاڭنى تەكشۈش (MFWD - ئىگەر سەپلىمىگەن بولسا)
	تراكتورنى ھەيدەش
45-1	مەشغۇلاتچى تەربىيەلىنىشى لازىم
45-1	يوللاردا ھەيدەش
45-2	دۆڭدە ئېھتىيات قىلىڭ
45-3	چىشلىق چاق ساندۇقىنى ئىشلىتىڭ
45-3	چىشلىق چاق ساندۇقىنىڭ خوتىنى يۆتكەش
45-3	خوت تاللاش
45-4	تورمۇزنى قوللىنىش
45-4	دىففېرېنسىال قۇلۇپىنى ئىشلىتىش
45-5	MFWD نى مەشغۇلات قىلدۇرۇش
45-6	تىراكتورنى توختىتىڭ
	تەۋرىنەندە يەلەك شافىتىسى ۋە 3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسى
50-1	تىراكتورنىڭ قۇۋۋىتى چاتما سايمانغا ماس كېلىشى لازىم
50-1	ئۈچ پۇتلۇق چاتقۇچ زاپچاسلىرى
50-2	تەۋرىنەندە يەلەك شافىتى كىنۇرول دەستىسى
50-2	تەۋرىنەندە يەلەك شافىتىسىنىڭ ئورۇن كىنۇروللىغۇچىنى ئىشلىتىش
50-2	تەۋرىنەندە يەلەك شافىتىسىنىڭ تارتىش كىنۇروللىغۇچىنى ئىشلىتىش
50-3	تەۋرىنەندە يەلەك شافىتىسىنىڭ تۆۋەنلەش سۈرئىتىنى تەكشۈش
50-3	دېھقانچىلىق جابدۇقىنى تەييارلاش
50-4	سايماننى 3 پۇتلۇق چاتقۇچقا ئورنىتىڭ
50-5	توخناقۇچ زىمىننى تەكشۈش
50-5	ئېسىش قۇرۇلمىسىنى تەكشۈش
	سۈرەش تايىقى ۋە PTO شافىتىسى
60-1	چاتقۇچنىڭ يۈك كۆتۈرۈش چېكىگە دىققەت قىلىڭ
60-1	لىڭىنىما سۈرەش تايىقىنى ئىشلىتىش
60-1	سۈرەش تايىقىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش
60-2	پىرقىرايدىغان ھەيدەش ئىنچىلىرىدىن يىراق تۇرۇش
60-2	PTO ئارقىلىق ھەرىكەتلىنىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقىنى چېتىش
60-2	تىراكتورنىڭ PTO نوقىنى ئىشلىتىڭ
60-3	PTO مۇھىتىسىنىڭ كىنۇرول دەستىسىنى تەكشۈش
	تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى
65-1	ماكسىمۇم ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىگە ئېرىشىڭ
65-1	تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېھتىيات بىلەن تاللاڭ
65-1	تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ئېغىرلىقىنى يۈككە ماسلاشتۇرۇش
65-1	تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ئېغىرلىقىنى تەكشۈرۈش
65-2	ئارقا چاتقۇنىڭ تېپىلىش نىسبىتىنى ئۆلچەڭ - قول بىلەن
65-3	تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچنىڭ چېكى
65-3	توشۇش ئۈچۈن ئالدىغا تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى قوشۇش
65-3	تراكتورغا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق قوشۇش
65-4	ئارقىنىڭ ئەڭ چوڭ تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقىغا ھۆكۈم قىلىش
65-4	ئالدىنىڭ ئەڭ چوڭ تەڭپۇڭلاشتۇرۇش يۈكىنى بەلگىلەش
65-4	جويۇن تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ئىشلىتىڭ
65-5	ئارقا جويۇن تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقىنى ئورنىتىش
	چاقلار، بالونلار ۋە چاق ئارىلىقى
70-1	بالونلارنى بىخەتەر تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىڭ
70-1	سايمان-بالون ئارىلىقىنى تەكشۈرۈڭ
	يېقىلغۇلار، سىلىقلىغۇچىلار ۋە سوۋۇتقۇچلار
80-1	يېقىلغۇنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش — ئوتتىن ساقلىنىش
80-1	سوۋۇتقۇچنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىڭ - ئوت كېتىشتىن ساقلىنىڭ
80-1	دىزېل يېقىلغۇسىنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ساقلاش
80-2	سوۋۇق ھاۋادا مەشغۇلات قىلىش
80-2	ئىسسىق ھاۋادا مەشغۇلات قىلىش
80-3	دىزېل
80-3	دىزېلنىڭ سىلىقلاش دەرىجىسى
80-4	دىزېلنى سىناپ بېقىڭ
80-4	يېقىلغۇ باكىغا يېقىلغۇ قۇيۇڭ
80-4	تاللاشقا بولىدىغان ۋە سۈنئىي سىلىقلىغۇچ
80-5	سىلىقلاش مېيىنى ساقلاش
80-5	دىزېل موتورنىڭ قىتلاندۇرۇش ئاپتولى
80-6	دىزېل موتور ئاپتولى
80-6	ماتور ماي فىلتىرى
80-7	ئېغىر تېپىلىق دىزېل موتورنىڭ سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقى
80-8	سوۋۇق سوۋۇتقۇچ تەكشۈرگۈچ
80-8	ترانسمىسىيىون ۋە گىدراۋلىك مېيى
80-9	سىلىقلاش-گىدراۋلىك مېيىنىڭ سۈزگۈچىنى توغرا ئىشلىتىڭ
80-9	سىلىقلاش مېيى
	پەرۋىش ۋە ناسراش ئىنتېرۋاللىرى
85-1	قوشۇمچە ناسراش ئۇچۇرلىرى
85-1	تىراكتورغا نىسبەتەن بىخەتەر ناسراش ئېلىپ بېرىڭ
85-2	ناسراش ئىنتېرۋالى جەدۋىلى - كۈندە ياكى 50، 100، 250
85-2	مەشغۇلات سانىدە
85-3	ناسراش ئىنتېرۋالى جەدۋىلى — 500 مەشغۇلات سانىنى — 1000 مەشغۇلات سانىنى — ھەر يىلى — 2 يىل ياكى 2000 مەشغۇلات سانىنى
85-3	دەسلەپكى 100 مەشغۇلات سانىدىن كېيىنكى ناسراش
85-3	مۇۋاپىق سىلىقلىغۇچ ئىشلىتىش
	نومۇمىيۈزلۈك پەرۋىش ۋە كۆزدىن كەچۈرۈش
90-1	بارلىق ھاۋا سۈزگۈچلەرنى تازىلاڭ
90-1	ھاۋا سۈمۈرۈش سىستېمىسىنى تەكشۈرۈش
90-2	سۇ ئايرىغۇچىنى تەكشۈرۈش
90-3	تورمۇز پېدالىنىڭ ئەركىن تاختىنى تەكشۈش
90-4	مۇقتا پېدالىنىڭ ئەركىن مۇساپىسىنى تەكشۈش
90-5	ماتور جەينەكلىك شافىتىنىڭ ھاۋا ئالماشتۇرۇش تۈرۈپىسىنى تازىلاش
90-5	ماتورنىڭ قۇرۇق ئايلىنىش سۈرئىتىنى تەكشۈرۈش
90-5	ماتور كاپان بوشلۇقىنى تەكشۈش

بەت	بەت
بارلىق شىلانكىلار ۋە شىلانكا قىسقۇچلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە چىكىنىش.....	90-5
مىخلارنىڭ چىڭ-بوشلۇقىنى تەكشۈرۈش.....	90-6
نىپترال قوزغىتىش سىستېمىسىنى تەكشۈرۈش.....	90-7
ئورۇندۇق كەمىرىنى تەكشۈرۈش.....	90-7
ئېقىم كاپاتىنى تەكشۈرۈش.....	90-8
بالونلارنى تەكشۈرۈش.....	90-8
مايلاش	
مۇۋاپىق سىلىقلاش مېيى ئىشلىتىڭ.....	95-1
ناپتون مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ.....	95-1
ماتور مېيى ۋە فىلترىنى ئالماشتۇرۇش.....	95-2
ترانسىمىسىيون / گىدراۋلىك سىستېما مېيىنىڭ سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش.....	95-3
گىدراۋلىك سىستېما ماي فىلترىنى / سۈزگۈچنى ئاسراش.....	95-4
رولنىڭ ئاساسىي شافىتىنى مايلاش (2WD).....	95-4
رولنىڭ ئاساسىي شافىتىنى مايلاش (MFWD).....	95-5
3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ سىگارىن دەستىسىنى مايلاش.....	95-5
ئارقا ئوق قازىنىنى مايلاش.....	95-5
MFWD ئالدى ئاكسىلنىڭ لىڭشىش تەختىنى مايلاش.....	95-6
MFWD ئالدى ئاكسىل سانئۇقىدىكى ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش.....	95-6
ترانسىمىسىيون / گىدراۋلىك سىستېمىسىنىڭ مېيىنى ئالماشتۇرۇش.....	95-6
ترانسىمىسىيون / گىدراۋلىك مېيىنى توشقۇزۇش.....	95-8
رول سىستېمىسى گىدراۋلىك مېيىنىڭ سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش.....	95-8
رول سىستېمىسى گىدراۋلىك مېيىنى ئالماشتۇرۇش.....	95-9
MFWD ئالدى ئاكسىل سانئۇقىنىڭ مېيىنى ئالماشتۇرۇش.....	95-10
پەرۋىش قىلىش — سوۋۇتۇش سىستېمىسى	
موتور سوۋۇتۇش سىستېمىسىنىڭ زاپچاسلىرى.....	100-1
ئالدى سېنكا ۋە رادىياتورنى تازىلاڭ.....	100-2
سوۋۇتۇش سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈڭ.....	100-2
سوۋۇتۇش سىستېمىسىدا ئېقىپ قېلىش بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ.....	100-3
سوۋۇتۇش سىستېمىسىنى چاپقاڭ.....	100-4
قىشتا پەرۋىش قىلىش.....	100-5
پەرۋىش قىلىش — يېقىلغۇ سىستېمىسى	
يېقىلغۇ سىستېمىسىدىن گاز قويۇپ بېرىڭ.....	105-1
چۆكمە قاچىسىنى تەكشۈرۈش.....	105-2
چۆكمە قاچىسىنى يەتكۈزۈش.....	105-2
يېقىلغۇ ياكى ھاۋا ئۆتۈشتۈرۈش فىلترىنى تەكشۈرۈش ۋە تازىلاش.....	105-2
يېقىلغۇ فىلترىدىن سۇ ۋە چۆكىمى ئېقىتىۋېتىش.....	105-2
يېقىلغۇ فىلترىنى ئالماشتۇرۇش.....	105-3
يېقىلغۇ سىستېمىسىنى ھەرگىز ئىسلاھ قىلماڭ.....	105-3
پەرۋىش قىلىش — ئېلېكتىرىك سىستېما	
ئېلېكتىر سىستېمىسىنى ئاسراش ئالدىنى ئېلىش.....	110-1
تەدبىرلىرىگە رىئايە قىلىڭ.....	110-1
ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ / شامالدرۇغچىنىڭ تاسمىسىنى تەكشۈرۈش.....	110-1
ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ / شامالدرۇغچىنىڭ تاسمىسىنى ئالماشتۇرۇش.....	110-2
ئاككۇمۇلياتورنىڭ ئورنى.....	110-2
باتارىيىنى زەرەتلىش.....	110-3
ئاككۇمۇلياتورنى تازىلاڭ.....	110-3
ئاككۇمۇلياتورنىڭ ھالىتىنى تەكشۈرۈڭ.....	110-4
ئاككۇمۇلياتورنى چىقىرىپ ئېلىڭ.....	110-4
ئاككۇمۇلياتورنى تەلەپ قىلىنغان تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر بويىچە ئالماشتۇرۇڭ.....	110-4
ئاككۇمۇلياتورنى ئاسراڭ.....	110-5
ئالدى چىراغلارنى تەكشۈمگە.....	110-5
ئالدى چىراغلارنى توغرىلاش.....	110-6
ئالدى چىراغ لامپۇچكىلىرىنى ئالماشتۇرۇڭ.....	110-7
قۇيرۇق چىراغ / ئارقا بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغى / تورمۇز چىراغ لامپۇچكىلىرىنى ئالماشتۇرۇش.....	110-7
بىخەتەرلىك سىملىرىنىڭ ئورنىنى ئېيىڭ.....	110-7
بىخەتەرلىك سىمىنىڭ تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى ۋە فۇنكسىيىلىرى.....	110-8
كاشىلىنى چىقىرىپ تاشلاش	
تېزلىك كورويكىسىدىكى كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش.....	115-1
گىدراۋلىك سىستېمىدىكى كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش.....	115-2
تورمۇز سىستېمىدىكى كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش.....	115-3
ئېلېۋاتور ۋە 3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ كاشىلىسىنى بىر تەرەپ قىلىش.....	115-4
ئېلېكتىر سىستېمىسىنىڭ كاشىلىسىنى بىر تەرەپ قىلىش.....	115-6
ساقلاش	
تىراكتورنى ئامباردا ساقلاش.....	120-1
تىراكتورنى ئامباردىن ئېلىپ چىقىپ ئىشلىتىش.....	120-2
تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر	
تىراكتورنىڭ ئاساسىي تېخنىكىلىق پارامېتىرلىرى.....	125-1
ماكسىمۇم كونترول كۈچى.....	125-5
مىنىمۇم ئايلىنىش رادىئۇسى.....	125-5
PTO شافىتىنىڭ خاسلىقى.....	125-5
تارتىش كۈچىنىڭ خاسلىقى.....	125-5
گىدراۋلىك لىيلىتىش سىستېمىسىنىڭ خاسلىقى.....	125-6
توكۇش سىغىمى (L).....	125-6
تىراكتورنىڭ سىلىقلاش ۋە گىدراۋلىك قوش ئىقتىدارلىق مېيىنىڭ ئاساسىي سوپەت كۆرسەتكۈچلىرى.....	125-7
مۇھىم زاپچاسلارنىڭ چىكىنىشچىلىرىنىڭ چىكىنىش ئايلىنىش مومېنتى.....	125-7
مېتريك بولنا ۋە ۋىنتىنىڭ مومېنت قىممەتلىرى.....	125-8
ئىنگلىز سىستېمىسىدىكى بولنا ۋە ۋىنتىنىڭ ئايلىنىش مومېنتىنىڭ قىممىتى.....	125-9
پەرقلەندۈرۈش نومۇرى	
پەرقلەندۈرۈش تاختىسى.....	130-1
تىراكتورنىڭ رەت نومۇرىنى خاتىرىلەڭ.....	130-1
تەكلىكىنىڭ رەت نومۇرىنى خاتىرىلەڭ.....	130-1
موتورنىڭ رەت نومۇرىنى خاتىرىلەڭ.....	130-1
مايلاش ۋە ئاسراش ئەھۋالىنى خاتىرىلەش جەدۋىلى	
250، 50۰ ۋە 500 دەشغۇلات سانىتىدىكى ئاسراش ئەھۋالى جەدۋىلى.....	135-1
1000 دەشغۇلات سانىتىدىكى ئاسراش ئەھۋالى جەدۋىلى.....	135-2
يىللىق ئاسراش جەدۋىلى.....	135-3
2000 دەشغۇلات سانىتىدىكى ئاسراش ئەھۋالى جەدۋىلى.....	135-4
ئېھتىياجغا ئاساسەن ئاسراش جەدۋىلى.....	135-5
ئوراش تىزىمى	
تېخنىكىلىق ھۆججەتلەر.....	140-1
ھەمراھ سايمانلار.....	140-1
تەمىنلەنگەن دېتاللار ۋە قوشۇمچە زاپچاسلار.....	140-2
قوشۇمچە دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى	
قوشۇمچە سايمانلار.....	145-1

بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرى

بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى پەرقلەندۈرۈش

بۇ بولسا خەتەردىن ئاگاھلاندۇرۇش بەلگىسى. ماشىنىڭىزدا ياكى بۇ قوللانمىدا مۇشۇ بەلگىنى كۆرسىتىش ئادەم يارىلىنىش يۈز بىرەمسىلىك ئۈچۈن سەمگەك تۇرۇڭ.

تەۋسىيە قىلىنغان ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى ۋە بىخەتەر مەشغۇلات پراكتىكىسىغا ئەگىشىڭ.



T81389—UN—28JUN13

N400041,0001F53-UG-11MAR15-1/1

سىڭىنال سۆزلىرىنى چۈشىنىش

خەتەرلىك، ئاگاھلاندۇرۇش، ياكى دىققەت دېگەنگە ئوخشاش سىڭىنال سۆزلىرى بىخەتەرلىك سەمگەكلىك شەرتىدە سىموۋوللىرى بىلەن بىرلىكتە ئىشلىتىلىدۇ. خەتەرلىك سۆزى ئىنتايىن ئېغىر يارىلىنىش يۈز بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

بەزىم ئالاھىدە خەتەرلىك ئورۇنلارغا خەتەرلىك ياكى ئاگاھلاندۇرۇش سىموۋوللىرى جايلاشتۇرۇلغان بولىدۇ. دىققەت دېگەن سىموۋوللارنىڭ ئاستىغا ھەممىباب ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى يېزىلغان بولىدۇ. مەزكۇر قوللانمىدىكى دىققەت سۆزى سىزگە بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىغا ئەھمىيەت بېرىشىڭىزنى ئەسكەرتىدۇ.

⚠ خەتەر

⚠ ئاگاھلاندۇرۇش

⚠ دىققەت

TS187—UG—24JAN15

N400041,0001F54-UG-11MAR15-1/1

بىخەتەرلىك تەلىملىرىگە ئەگىشىش

مەزكۇر قوللانمىدىكى ۋە ماشىنىڭىزدىكى بىخەتەرلىك بەلگىلىرىدە بېرىلگەن بارلىق بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى تەپسىلىي ئوقۇپ چىقىڭ. بىخەتەرلىك بەلگىلىرىنى ياخشى ھالەتتە ساقلاڭ. يوقاپ كەتكەن ياكى بۇزۇلۇپ كەتكەن بىخەتەرلىك بەلگىلىرىنى يېڭى ئۆسكۈنىنىڭ دېتاللىرى ۋە رېمونت زاپچاسلىرىدا ھازىرقى بىخەتەرلىك بەلگىلىرىنىڭ بولىشىغا جەزىم قىلىڭ. سەپلەنمە بىخەتەرلىك بەلگىلىرىگە John Deere سودىگىرىڭىز ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدۇ.

باشقا تەمىنلىگۈچىلەردىن كەلگەن زاپچاسلار ۋە دېتاللاردا بۇ قوللانمىدا سۆزلەنمىگەن قوشۇمچە بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرى بولىشى مۇمكىن.

ماشىنىدا قانداق مەشغۇلات قىلىشنى ۋە كونتروللارنى قانداق قىلىپ توغرا ئىشلىتىشنى ئۆگىنىۋېلىڭ. تەربىيەلەنمىگەن خادىملارنىڭ مەزكۇر تراكتورنى مەشغۇلات قىلىشىغا ھەرگىز يول قويماڭ.

ماشىنىڭىزنى ياخشى خىزمەت ھالىتىدە ساقلاڭ. ماشىنىڭىزغا رۇخسەتسىز ئىسلاھات ئېلىپ بېرىش ماشىنىڭىزنىڭ فۇنكسىيەلىرىگە ۋە ياكى



TS201—UN—15APR13

بىخەتەرلىكىگە ئەگىش تەسىر كۆرسىتىشى ۋە شۇنداقلا ماشىنىڭىڭ ئۆمرىنى قىسقارتىۋېتىشى مۇمكىن.

مەزكۇر قوللانمىنىڭ ھەر قانداق بىر قىسمىنى چۈشىنىلمىسىڭىز ۋە ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولسىڭىز، John Deere سودىگىرىڭىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

N400041,0001F55-UG-11MAR15-1/1

جىددىي ئەھۋاللارغا ھازىرلىق كۆرۈش

ئاساددىيىي ئوت كېتىشكە قارشى ھازىرلىق كۆرۈپ قويۇش كېرەك.

جىددىي قۇتقۇزۇش چامادانى ۋە ئوت ئۆچۈرگۈچنى ئاسان قولغا چىقىدىغان جايغا قويۇپ قويۇش كېرەك.

دوختۇرلار، قۇتقۇزۇش مۇلازىمىتى، دوختۇرخانا، ۋە ئوت ئۆچۈرۈش تارماقلىرىنىڭ جىددىي ئەھۋال نومۇرىنى تېلېفونىڭىزنىڭ يېنىدا ساقلاڭ.

TS291—UN—15APR13

N400041,0001F56-UG-11MAR15-1/1

مۇداپىئە كىيىمىنى كىيىش

خىزمەتكە قولايلىق بىخەتەرلىك جابدۇقلىرى ۋە بەدەنگە ھىم كىيىملەرنى كىيىڭ.

ئۈسكۈنىنى بىخەتەر مەشغۇلات قىلدۇرۇش ئۈچۈن، مەشغۇلاتچى دىققىتىنى ئىنتايىن مەركەزلەشتۈرۈشى كېرەك. ماشىنىنى مەشغۇلات قىلدۇرغان ۋاقىتتا، ھەرگىزمۇ قولىڭىزغا مۇزىكا ياكى رادىئو ئاۋۇزىنى تاقىماڭ.

TS206—UN—15APR13

N400041,0001F57-UG-11MAR15-1/1

شاۋقۇنغا قارشى مۇداپىئەلىنىش

نۇرۇن مۇددەت شاۋقۇن بىلەن ئۇچرىشىش ئاڭلاش ئىقتىدارىغا تەسىر يەتكۈزۈشى ياكى ئۇنىڭدىن مەھرۇم قىلىشى مۇمكىن.

قۇلاق ئاسىرىغۇچ ياكى قۇلاق ئىتكۈچكە ئوخشاش مۇداپىئە ئاڭلاش ئىقتىدارىنى قوغداش قۇرۇلمىلىرىنى تاقىۋېلىش ئارقىلىق قاتتىق شاۋقۇندىن مۇداپىئەلىنىڭ.

TS207—UN—23AUG88

N400041,0001F58-UG-11MAR15-1/1

يېقىلغۇنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش — ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش

TS202—UN—23AUG88



يېقىلغۇنى ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش: يېقىلغۇ ئىنتايىن كۆيۈشچان. تاماكا چېكىۋاتقاندا، يالقۇن ياكى ئۇچقۇنغا يېقىن يەردە قىمىتى ماشىنىغا يېقىلغۇ قاچىلىماڭ.

ماشىنىغا يېقىلغۇ قاچىلاشتىن ئاۋال ھەمىشە ماتورنى توختىتىڭ. يېقىلغۇ باكىغا ئۆي سىرتىدىكى مۇھىتتا يېقىلغۇ قاچىلاڭ.

ماشىنىنى ئىخەت، سىلىقلىغۇچ ۋە قالدۇقلار يىغىلىپ قىلىشتىن خالىي پاكىزە تۇتۇش ئارقىلىق، ئوت كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىڭ. توكۇلۇپ كەتكەن يېقىلغۇنى دائىم سۈرتۈۋېتىڭ.

كۆيۈشچان سۇيۇقلۇقلارنى توشۇش ئۈچۈن پەقەت تەستىقلانغان يېقىلغۇ تۈگى ئىشلىتىڭ.

پلاستىك تەگلىك ھىملىگۈچى بولغان كاميون ئۈستىدە تۇرۇپ يېقىلغۇ تۈگىنى توشقۇزۇشقا ھەرگىز بولمايدۇ. يېقىلغۇ تۈگىنى توشقۇزۇشتىن بۇرۇن، ئۇنى ھەمىشە يەرگە قويۇڭ. تۈگىنىڭ قاپىقىنى ئاچماي تۇرۇپ، يېقىلغۇ قاچىلاش

ئاپانچىسىنىڭ پۈركۈش ئۈچۈن يېقىلغۇ تۈگىغا تەگكۈزۈڭ. توشقۇزۇش جەريانىدا تەگكۈزۈپ تۇتۇڭ.

يېقىلغۇ تۈگىنى ھەرگىزمۇ ئۇچۇق يالقۇن ياكى ئۇچقۇننىڭ يېنىدا، ۋە ياكى سۇ ئۈستىدە ياكى باشقا ئۇيغۇنلانمىنىڭ ئىچىدىكىدەك ياردەمچى چىراغ بولغان جايدا ساقلىماڭ.

N400041,0001F59-UG-11MAR15-1/1

قوزغىتىش سۇيۇقلۇقىنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش

قوزغىتىش سۇيۇقلۇقى ئىنتايىن كۆيۈشچان.

ئۇنى ئىشلەتكەن ۋاقىتتا بارلىق ئوت-ئۇچقۇن مەنبەلىرىدىن يىراق تۇرۇڭ. قوزغىتىش سۇيۇقلۇقىنى باتارىيىلەر ۋە كابىللاردىن يىراق تۇتۇڭ.

يۇقىرى بېسىملىق قوزغىتىش سۇيۇقلۇق باكىنى نامبارلاش ۋاقتىدا، ئاسادىيى ئېقىپ چىقىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئېغىزى چوقۇم ئېتىلگەن بولىشى كېرەك. تۈگىنى چوقۇم سوغۇق ۋە بىخەتەر بىر جايدا ساقلاش كېرەك.

قوزغىتىش سۇيۇقلۇق باكىنى ھەرگىزمۇ كۆيدۈرۈمەڭ ياكى تېشىۋەتمەڭ.

TS1356—UN—18MAR92



N400041,0001F5A-UG-11MAR15-1/1

ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش

ئوت كېتىش خەۋىرىنى تۇتۇشنى ئۈچۈن، تراكتورنى دائىم تەكشۈرۈپ ۋە تازىلاپ تۇرۇڭ.

- قۇشچاقلار ياكى باشقا ھايۋانلار ماتور بۆلۈمچىسىگە ياكى ئېگىزوس سىستېمىسىغا چاڭگا تىزىۋېلىشى ياكى باشقا كۆيىدىغان ماتېرىياللارنى تاشلاپ قويۇشى مۇمكىن. تراكتورنى ھەرگىز تۇنجى ئىشلىتىشتىن ئاۋال تەكشۈرۈڭ ۋە تازىلاڭ.
- نورمال مەشغۇلات جەريانىدا بوغۇز، زىرائەت ياكى قالدۇقلار يىغىلىپ قىلىشى مۇمكىن. بولۇپمۇ ئىنتايىن قۇرغاق شارائىتلاردا ياكى تۈزۈلدىغان زىرائەت ماتېرىياللىرى ياكى زىرائەت تۈپ-چاڭلىرى بولغان مۇھىتلاردا مەشغۇلات قىلغاندا مۇشۇنداق ئەھۋاللار كۆپ كۆرىلىدۇ. ماشىنا فۇنكسىيىسىنىڭ مۇۋاپىق ئىشلىتىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ۋە ئوت كېتىش خەۋىرىنى نازارەت ئۈچۈن، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش يىغىلىپ قالغان نەرسىلەرنى چوقۇم ئادالىۋېتىش لازىم. ھەرگىز تراكتورنى چوقۇم قەرەللىك تەكشۈرۈش ۋە تازىلاپ تۇرۇش كېرەك.
- تراكتورنى مەشغۇلاتچى قوللانمىسىدا بېرىلگەن ئادەتتىكى پەرۋىش قىلىش تەرتىپلىرى بويىچە قەرەللىك ۋە تولۇق تازىلاش لازىم. بۇنداق

قىلغاندا ئوت كېتىش ۋە قىممەتكە توختايدىغان ماشىنا بۇزۇلۇپ يېتىپ قىلىش خەۋىرىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ.

- يېقىلغۇ تۈگىنى ھەرگىزمۇ ئۇچۇق يالقۇن ياكى ئۇچقۇننىڭ يېنىدا، ۋە ياكى سۇ ئۈستىدە ياكى باشقا ئۇيغۇنلانمىنىڭ ئىچىدىكىدەك ياردەمچى چىراغ بولغان جايدا ساقلىماڭ.
- يېقىلغۇ لىنىيىلىرى، يېقىلغۇ باكى، قاپاقلا ۋە كونېكتورلاردا بۇزۇلۇش، يېرىلىش ياكى ئېقىش بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ. زۆرۈر تېپىلسا يەمگۈشۈڭ.

ماشىنا ۋە مەشغۇلاتچى قوللانمىسىدىكى بارلىق مەشغۇلات ۋە بىخەتەرلىك تەرتىپلىرىگە رىئايە قىلىڭ. تەكشۈرۈش ۋە تازىلاش جەريانىدا، قىزىق ماتور ۋە ئېگىزوس دېتاللىرىدىن سىڭىك تۇرۇڭ. ھەرقانداق تەكشۈرۈش ياكى تازىلاش ئېلىپ بېرىشتىن ئاۋال، ماتورنى چوقۇم تۈتۈرۈش كېرەك. خوت ساندۇقىنى پاركا تەگشۈڭ ياكى پاركا تورمۇزىنى قوللىنىڭ ۋە ئاچقۇچنى چىقىرىۋېلىڭ. ئاچقۇچنى چىقىرىۋالغان چاغدا، تەكشۈرۈش ۋە تازىلاش جەريانىدا باشقىلارنىڭ تراكتورنى قوزغىتىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

N400041,0001F5B-UG-11MAR15-1/1

نوت كەتكەن ئەھۋالدا

! ناگاھلاندۇرۇش: خەتەرگە تەۋەككۈل قىلماڭ ۋە يارىلىنىشتىن ساقلىنىڭ. ئەگەر نوت تولىمۇ كۈچلۈك بولسا، ھەرگىزمۇ ئۇنى ئۇچۇرۇشكە ئۇرۇنماڭ.



نوت ئالامىتىنى بايقىغان ھامان ماشىنىنى دەر ھال توختىتىڭ. كۆيۈك پۇرىقى، ئىس ياكى يالقۇن بولسا نوت كەتكەنلىكىنىڭ ئالامەتلىرى ھېسابلىنىدۇ.

ئەگەر ئوتتى بىخەتەر ئۇچۇرۇشكە كۆزىڭىز يەتسە، چوقۇم نوت ئۇچۇرگۈچىنى تەلىماتلارغا ئەگىشىڭ. ئەگەر نوت ئۇچۇرگۈچىدە تەلىماتلار بولمىسا، تۆۋەندىكى ھەممىباب پرىنسىپلىرىدىن پايدىلىنىڭ:

6. ئۇچۇرۇش ئاگېنتىنىڭ يالقۇننى يېپىشى ئۈچۈن، پۈركەش ئېغىزىنى ئالدىغا ۋە ئارقىغا يۆتكەڭ.

1. نوت ئۇچۇرگۈچىنى رامكىدىن چىقىرىڭ.
2. شامالنىڭ يۆنىلىشى بويىچە ئوتقا يېقىنلىشىڭ.
3. نوت ئۇچۇرگۈچىنىڭ بىخەتەرلىك پىنىنى تارتىڭ.
4. نوت ئۇچۇرگۈچىنىڭ سىپىدىن ئۆتۈڭ. شاللىنىش يالقۇننىڭ مەركىزىگە قارىتىڭ.
5. نوت ئۇچۇرگۈچىنىڭ سىپىنى چىڭ سىقىپ تۇرۇپ، نوت ئۇچۇرۇش ئاگېنتىنى پۈركەپ چىقىرىڭ.

N400041,0001F5C-UG-11MAR15-1/1

نۆرۈلۈپ چۈشكەندە مۇھاپىزەت قىلىش قۇرۇلمىسى (ROPS) نى جايىغا ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇش

ناۋادا نۆرۈلۈپ چۈشكەندە مۇھاپىزەت قىلىش قۇرۇلمىسى (ROPS) ھەر قانداق سەۋەپ تۈپەيلىدىن بوشاپ قالغان ياكى ئېلىۋېتىلگەن بولسا، ئۇنىڭ بارلىق زاپچاسلىرىنى قايتىدىن توغرا بېكىتىلگەن بولىشىغا جەزىم قىلىڭ. بېكىتىش بولتلىرىنى تەلەپ قىلىنغان مومېنتقا چېكىتىڭ.

مەسىلەن نۆرۈلۈپ كېتىش ھادىسىسىگە يولۇقۇش ياكى كەپشەرلەش، ئېگىش، تېشىش ياكى كېسىشكە ئوخشاش سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن ROPS نىڭ قۇرۇلمىسى ناۋادا زەخمىلەنگەن بولسا، ئۇنىڭ مۇھاپىزەت قىلىش فۇنكسىيەسى تەسىرگە ئۇچرايدۇ. زەخمىلەنگەن ROPS نى قەتئىي قايتا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ، ئۇنى چوقۇم ئالماشتۇرۇۋېتىش لازىم.

ئورۇندۇق بولسا ROPS نىڭ بىخەتەرلىك بەلۋاغىنىڭ بىر قىسمى. پەقەت John Deere تەرىپىدىن تەستىقلانغان تراككتور ئورۇندۇقلىرىنى ئىشلىتىڭ.


ROPS نى ھەر قانداق شەكىلدە ئىسلاھات ئېلىپ بېرىش چوقۇم ئىشلەپچىقارغۇچىنىڭ رۇخسەتنامىسىگە ئېرىشىشى كېرەك.

N400041,0001F5D-UG-11MAR15-1/1

قاتلىنىدىغان ROPS ۋە ئورۇندۇق كەمىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش

ئەگەر بۇ تراككتورغا قاتلىنىدىغان نۆرۈلۈپ چۈشكەندە مۇھاپىزەت قىلىش قۇرۇلمىسى (ROPS) سەپلەنگەن بولسا، ئۇ چوقۇم تولۇق سوزۇلغان ۋە جايىدا قۇلۇپلانغان ھالەتتە تۇرۇشى كېرەك. مۇبادا ROPS نى قاتلاپ قويۇشقا توغرا كەلمەس (مەسىلەن پاكىر بىناغا كىرگەن چاغدا)، تراككتورنى پەۋقۇلئاددە ئېھتىياتچانلىق بىلەن ھەيدەڭ. ئەگەر ROPS قاتلانغان ھالەتتە بولسا، بىخەتەرلىك كەمىرىنى ھەرگىز ئىشلەتمەڭ.

تراكاتور نورمال مەشغۇلات ھالىتىگە قايتقان ھامان، ROPS نى تولۇق سوزۇلغان ھالەتتە كۆتۈرۈڭ ۋە ئۇنى ۋە شۇ ئورۇنغا قۇلۇپلاڭ. ROPS تولۇق سوزۇلغان ۋە جايىغا قۇلۇپلانغاندىن كېيىن، ئورۇندۇقنىڭ كەمىرىنى باغلاڭ.



N400041,0001F5E-UG-11MAR15-1/1

نايلىنىۋاتقان ھەيدەش شافىلىرىدىن يىراقراق تۇرۇڭ

نايلىنىۋاتقان بېتەكچى ئوققا چىرمىشىپ قالغاندا ئېغىر بارىلىنىش ياكى ئۆلۈم خەۋىپى كېلىپ چىقىدۇ.

تىراكتور ماچىسىنىڭ قاپقىقى ۋە بېتەكچى ئوق قاپقالىرىنى دائىم جايىدا ساقلاڭ. نايلىنىدىغان قاپقاق مۇۋاپىق نايلىنىلىسۇن.

بەدەنگە ھىم كېلىدىغان كىيىم كىيىڭ. ھەرىكەت ئۈزىتىش (PTO) ئوقى ئارقىلىق ھەرىكەتلىنىدىغان سايمانلارنى تەكشۈش، چېتىش ياكى تازىلاشتىن بۇرۇن، ئاۋۋال موتورنىڭ ئوتىنى ئۈچۈرۈڭ، ئاندىن PTO ئوقىنىڭ نايلىنىشتىن توختىشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ.

تىراكتور بىلەن ئاساسىي چاتما سايماننىڭ PTO سىنىڭ بېتەكچى ئوقى ئارىسىغا ھەرقانداق تەكشۈش ئۈسكۈنىسى ئورناتماڭ. ئۇ ئۈسكۈنە مىنۇتىغا 1000 قېتىم نايلىنىدىغان تىراكتوردىن مىنۇتىغا 540 قېتىمدىن ئارتۇق نايلىنىدىغان چاتما سايمانغا قۇۋۋەت تەمىنلەيدۇ.

دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ پىرقىرايدىغان شافىسى، تىراكتور شافىسى، ياكى ئاداپتېرنىڭ بىر بۆلىكى ئېچىلىپ قېلىشىغا سەۋەب بولىدىغان ھەرقانداق بىر ئاداپتېر قۇرۇلمىسىنى ھەرگىز ئىشلەتمەڭ. جەدۋەلدە كۆرسىتىلگەندەك، تىراكتورنىڭ ئاساسىي قاپقىقى چىشلىق ئوقنىڭ بېشىغا ۋە قوشۇلغان ئاداپتېرنىڭ ئۇچىغا جىپسىلىشىپ قالىدۇ.

PTO ئوقنىڭ تىپى	دىنامىتىرى	چىشلىق تالپا	(in. 20.) mm $n \pm 5$
1	(in. 1.378) mm 35	6	(in. 3.35) mm 85
2	(in. 1.378) mm 35	21	(in. 3.35) mm 85
3	(in. 1.772) mm 45	20	(in. 4.00) mm 100

TS1644—UN—22AUG95

H96219—UN—29APR10

N400041,0001F5F-UG-11MAR15-1/1

پەلەمپەيلەر ۋە قول رېلىسلىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش

ماشىنىغا چىققان ۋە چۈشكەن چاغلاردا، يېقىلىپ كەتمەسلىك ئۈچۈن ماشىنىغا يۈزلىنىپ تۇرۇڭ. پەلەمپەي، قول رېلىسى ۋە رېلىسلاردىن پايدىلىنىپ ئۈچ نۇقتىلىق تېگىشىش ھاسىل قىلىڭ.

ئاۋادا پەلەمپەيلەردە لاي، قار ياكى سۇ يىغىلىپ قالغان بولسا، تېپىلىپ كەتمەسلىك ئۈچۈن ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىڭ. پەلەمپەيلەرنى ھەرقانداق سىلىقلىغۇچى ياغلار ياكى مايلىرىدىن خالىي پاكىزە تۇتۇڭ. ماشىنىدىن چۈشىدىغان چاغدا ھەرگىزمۇ سەكرىمەڭ. ماشىنا مېگىۋاتقان ۋاقىتتا، ھەرگىزمۇ ئۇنىڭغا دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى چاتماڭ ياكى ئۇنىڭدىن ئاجراتماڭ.

T133468—UN—15APR13

N400041,0001F60-UG-11MAR15-1/1

ISOBUS دېھقانچىلىق جابدۇقى مەشغۇلاتچى قوللانمىسىنى ئوقۇش

ئىنتراپتىكىلەرگە خېيىمخەتەر ئەمەلىيىتى مۇمكىن. ئىشلىتىشتىن ئاۋال، دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ ئىشلەپچىقارغۇچىسى تەمىنلىگەن مەشغۇلاتچى قوللانمىسىنى ئوقۇڭ ۋە قوللانما ۋە دېھقانچىلىق جابدۇقىدىكى بارلىق بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىغا رىئايە قىلىڭ.

ئىزاھات: ISO 11783 ئۆلچىمىنىڭ ISOBUS غا ئالاقىدار قىسمىغا قاراڭ.

كۆرسىتىش قۇرۇلمىسىنى GreenStar ئۇيغۇنلانمىلىرىدىن باشقا ISO 11783 ئۆلچىمىگە چۈشكەن دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى بىلەن بىرگە ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۇ ISOBUS دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى كونترول قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. بۇ خىل يوسۇندا ئىشلەتكەن ۋاقىتتا، كۆرسەتكۈچتە كۆرۈنىدىغان ئۇچۇر ۋە دېھقانچىلىق جابدۇقى كونترول فۇنكسىيىلىرى دېھقانچىلىق جابدۇقى تەرىپىدىن تەمىنلىنىدىغان بولۇپ، ئۇ دېھقانچىلىق جابدۇقىنى ئىشلەپچىقارغۇچىنىڭ مەسئۇلىيىتى. دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ بەزى فۇنكسىيىلىرى مەشغۇلاتچى ۋە ياكى

N400041,0001F61-UG-11MAR15-1/1


نورۇندۇق كەمىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش

ROPS ياكى كابىنكىسى بولغان ماشىنىنى ھەيدىگەن چاغدا، نورۇندۇق كەمىرىنى تاقاشنى ئۈنۈملىك. بۇنداق بولغاندا، ئاۋادا ئۆتكۈزۈلۈپ كېتىش ھادىسىسى يۈز بېرىپ قالسا يارىلىنىشنى ئازايتقىلى بولىدۇ.

ROPS ياكى كابىنكا بولمىغان ئەھۋالدا نورۇندۇق كەمىرىنى ھەرگىز باغلىماڭ.

مۇبادا نورۇندۇق كەمىرىنىڭ مىخلىرى، ئىلغۇچى، تاسمىسى، ياكى رېنتراكتورىدا بۇزۇلۇش ئالامىتى كۆرۈلسە، نورۇندۇق كەمىرىنى پۈتۈن سۈرۈك يىگىشلىك.

نورۇندۇق كەمىرى ۋە ئۇنىڭ مىخلىرىنى چوقۇم ئەڭ ئاز دېگەندە يىلدا بىر قېتىم تەكشۈرۈش كېرەك. مىخلار ياكى تاسمىدا كېسىلىش، جىراش، زىيادە ياكى بىنورمال بۇزۇلۇش، ئۆگۈش ياكى سويۇلۇش قاتارلىقلارغا ئوخشاش بۇزۇلۇش ئالامەتلىرى بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ. پەقەت ماشىنىڭىز ئۈچۈن



ئىشلىتىش تەستىقلانغان سەپلىمە زاپچاسلار بىلەن يىگىشلىك. John Deere سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

N400041,0001F62-UG-11MAR15-1/1

تراكتورنى بىخەتەر مەشغۇلات قىلدۇرۇش

تۆۋەندىكى ئاددىي چارىلەر ئارقىلىق قازا چىقىشىنىڭ خەتىرىنى تۆۋەنلىتىشكە بولىدۇ:

- تراكتورنى پەقەت ۋە پەقەت نىشانلانغان مەقسەت ئۈچۈن، يەنى دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى ئىشلىتىش، تارتىش، سۈرۈش، ھەيدەش ۋە توشۇش ئىشلىرىغا سېلىش.
- مەزكۇر تراكتورنى كۆڭۈل ئىچىش ۋاسىتىسى سۈپىتىدە ئىشلىتىلمەسلىك.
- تراكتورنى مەشغۇلات قىلدۇرۇشتىن ئاۋال، ئۇنىڭ مەشغۇلاتچى قوللانمىسىنى ئوقۇپ چىقىش. تراكتورنىڭ مەشغۇلاتچى قوللانمىسىدا كۆرسىتىلگەن تەلىماتلارغا ۋە بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىغا رىئايە قىلىش.
- دېھقانچىلىق جابدۇقى / قوشۇمچىلارنىڭ مەشغۇلاتچى قوللانمىسىدا كۆرسىتىلگەن مەشغۇلات تەلىماتلىرى ۋە باللاست تەلەپلىرىگە ئەگىشىش.
- ماتورنى قوزغىتىش ياكى ماشىنىنى مەشغۇلات قىلدۇرۇشتىن ئاۋال، ماشىنا ياكى ئۇنىڭغا چېتىلغان قۇرۇلمىلارنىڭ يېنىدا تاماشا كۆرگۈچىلەر تۇرۇۋالغان بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش.
- قول، پۇت ۋە كىيىمنى ھەرىكەتلىنىۋاتقان زاپچاسلاردىن يىراق تۇتۇش.

ھەيدەش ھەققىدە


- مېڭىۋاتقان تراكتورغا ھەرگىز چىقىپ-چۈشمەڭ.
- بالىلار ۋە مۇناسىۋەتسىز خادىملارنىڭ تراكتور ۋە بارلىق ئۈسكۈنىلەردىن يىراق تۇرغان بولۇشىغا جەزىم قىلىڭ.
- ئەگەر تراكتورغا ئورۇندۇق ۋە John Deere تەرىپىدىن تەستىقلانغان ئورۇندۇق كەمىرى سېلىنمىگەن بولسا، تراكتورغا ھەرگىز مىنىمەڭ.
- بارلىق مۇھاپىزەتچىلەر / قوغداش تاختىلىرىنىڭ ئۆز ئورۇنلىرىدا بولۇشىغا جەزىم قىلىڭ.
- يوللاردا ھەيدىگەن ۋاقىتتا، مۇۋاپىق ئاۋازلىق ۋە كۆرۈنمە سىگناللارنى ئىشلىتىڭ.
- پارك قىلىشتىن ئاۋال، تراكتورنى يولنىڭ چېتىگىرەك ھەيدەڭ.
- ئەگەشكەن، تورموزلىغان ۋاقىتلاردا ياكى خەتەرلىك، ئوڭۇل-دوڭۇل ياكى قىيپاش يوللاردا ھەيدىگەن چاغلاردا، سۈرئەتنى ئاستىلىتىڭ.
- يوللاردا ھەيدىگەن ۋاقىتتا تورموز بېدالىنى قولۇپلاش تاختىسى كىرىشتۈرۈلگەن بولۇشى كېرەك.
- قىيپاش يوللاردا ھەيدىگەن ۋاقىتتا، تورموزنى يۇمشاقراق ۋە يېنىشلاپ تۇتۇڭ.

سۈرۈلىدىغان يۈك


- ئېغىر يۈكلەرنى سۈرىگەن ۋە توختاتقان ۋاقىتتا ئېھتىيات قىلىڭ.
- يانتۇلۇق دەرىجىسى، سۈرۈپ ماڭغان يۈكنىڭ ئېغىرلىقى ۋە مېڭىش سۈرئىتىنىڭ ئېشىپ بېرىشىغا ئەگىشىپ، تورموزلاپ توختىتىش ئارقىلىقىمۇ ئۆزىرىپ بارىدۇ. تراكتور ئۈچۈن بەك ئېغىر بولغان ياكى بەك تېز سۈرەتلىك يۈك (تورموز بولسۇن ياكى بولمىسۇن) كونتروللىقىنى يوقىتىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
- ئۈسكۈنىنىڭ ۋە ئۇنىڭ يۈكىنىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقىنى باخشى ئويلىشىڭ.
- سۈرەتلىك يۈك ئۈرۈلۈپ چۈشمەسلىكى ئۈچۈن، ئۇنى چوقۇم بېلگىلەنگەن جايىغا بېكىتىش كېرەك.

تراكتورنى پارك قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن چۈشۈش

- چۈشۈشتىن ئاۋال، ئالدى بىلەن تاللاشچان كونترول كىلاپانىنى ئاجرىتىڭ،



TS290—UN—23AUG88



TS276—UN—23AUG88

- PTO شافتىسىنى ئاجرىتىڭ، ماتورنى ئۇچۇرۇڭ ۋە دېھقانچىلىق جابدۇقى / قوشۇمچىنى يەرگە چۈشۈرۈڭ. پارك تورموزىنى چىڭ تارتىڭ ۋە پارك كىلىتىش كىرىشتۈرۈڭ. ئەگەر تراكتوردىن ئايرىلىش لازىم بولسا، ئاچقۇچنى چىقىرىۋېلىڭ.
- ماتور ئۇچۇرۇلگەندىن كېيىن، ترانسىمىسىيە خوتقا سىلىنىپ قالغان تەقدىردىمۇ، ئۇ تراكتورنىڭ قېچىپ كېتىشىدىن ساقلاپ قالالمايدۇ.
- ھەرىكەتلىنىۋاتقان PTO شافتىسى ياكى دېھقانچىلىق جابدۇقىغا ھەرگىز يېقىنلاشماڭ.
- ماشىنىنى ئاسراشنىڭ ئالدىدا، بارلىق ھەرىكەت توختىغىچە كۈتۈپ تۇتۇڭ.

كۆپ كۆرۈلىدىغان قازالار

بىخەتەر بولمىغان ۋە ناتوغرا مەشغۇلات قازا تۇغۇلۇشىغا سەۋەب بولۇشى مۇمكىن. تراكتور مەشغۇلاتىنىڭ خېيىمخەتەرلىرىدىن ھۇشيار بولۇڭ.

كۆپ كۆرۈلىدىغان تراكتور ھادىسىلىرى تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:

- تراكتور ئۈرۈلۈپ كېتىش
- ماتورلۇق قاتناش ۋاسىتىلىرى بىلەن سوقۇشۇپ كېتىش
- نامۇۋاپىق تەرتىپتە قوزغىلىش
- PTO شافتىسىغا چىرىمىشىپ قىلىش
- تراكتوردىن يېقىلىپ چۈشۈش
- چېتىش جەريانىدا ئۈرۈلۈپ كېتىش ياكى مىجىلىپ كېتىش

ئورۇلۇپ كېتىش قازالىرىدىن ساقلىنىڭ!

ماشىنىنى ماڭدۇرۇشتىن ئاۋال، ماشىنا ماڭىدىغان يولدا ئادەم تۇرۇۋالماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىڭ. ئەتراپقا سېسىلىڭ ۋە كۆرۈش توسقۇنلۇققا ئۇچرامدۇ-يوق تەكشۈرۈڭ. ئەگەر كۆرۈش توسقۇنلۇققا ئۇچرىغۇدەك بولسا، كەينىگە ھەيدەش ۋاقتىدا سىگنال بېرىدىغانغا بىر ئادەم تەيىنلەڭ.

نوقۇل كامېراغا تايىنىپلا ماشىنىنىڭ ئارقا تەرىپىدە ئادەم ياكى توسالغۇ بار-يوقلۇقىغا جەزىم قىلماڭ. بۇنداق سىستېما پەرۋىش پراكتىكىسى، ئەتراپتىكى مۇھىت شارائىتى ۋە مەشغۇلات دائىرىسى قاتارلىق نۇرغۇنلىغان نامىللار تەرىپىدىن چەكلىمىگە ئۇچرىشى مۇمكىن.



PC10857XW-UN-15APR13

N400041,0001F64-UG-11MAR15-1/1

نورمانچىلىق مەشغۇلاتىدا ئىشلىتىش چەكلىمىلىرى

John Deere تراكتورلىرىنى پەقەت توشۇش ۋە ياغاچ ھەرىدەش ياكى ئىنتىرىشكە ئوخشاش تۈرغۇن مەشغۇلاتلار ئۈچۈن ياكى PTO شافىتىسى، گىدرولۇق ياكى ئېلېكترىك سىستېما ئارقىلىق ھەرىكەتلەندۈرۈلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىش مەقسەت قىلىندۇ.

نورمال مەشغۇلاتتا، بۇ خىلدىكى ئۇيغۇنلانمىلار يېقىتىش ياكى باشقا

نەرسىلەرنى قىسىۋېلىشقا ئوخشاش خەتەرلەرنى كەلتۈرۈپ چىقارمايدۇ. يۇقىرىقى ئۇيغۇنلانمىلاردىن ھالقىپ كەتكەن، توشۇش ۋە يۆتكەشكە ئوخشاش نورمانچىلىق مەشغۇلاتلىرى ئۈچۈن ئورۇلۇپ چۈشكەن نەرسىلەردىن قوغداش قۇرۇلمىسى (FOPS) ۋە ياكى مەشغۇلات قوغداش قۇرۇلمىسى (OPS) لارغا ئوخشاش مۇۋاپىق دېتاللارنى ئىشلىتىش زۆرۈر. ئالاھىدە زاپچاسلار ئۈچۈن John Deere سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

N400041,0001F65-UG-11MAR15-1/1

يۈكلىگۈچ تراكتورنى بىخەتەر ھەيدەش

يۈكلىگۈچ ئۇيغۇنلانمىسى چېتىلغان ماشىنىنى مەشغۇلات قىلدۇرغان ۋاقىتتا، تراكتور ۋە يۈكلىگۈچنىڭ مۇقىملىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، سۈرئەتنى تەلەپ قىلىنغان بويىچە ئاستىلىتىڭ.

تراكتور ئورۇلۇپ كېتىش، ئالدى بالون ۋە تراكتورنىڭ ئۈزى زىمىنلىشىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، يۈكلىگۈچكە يۈك يۈكلەنگەندىن كېيىن، سۈرئەت سانىنىڭ 10 كىلومېتىرلىق (6 mph) تېزلىكتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك.

ئەگەر تراكتورغا 3 مېتىرلىق ئالدى ئاكسىل سېلىنمىگەن بولسا، تراكتور بۇزۇلۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئالدى يۈكلىگۈچ ياكى پۈركەش ماشىنىسى باكىنى چېتىپ ئىشلەتمەڭ.


ھېچكىمنىڭ كۆتۈرۈلگەن ھالەتتە تۇرغان يۈكلىگۈچنىڭ ئاستىدىن مېڭىشىغا ياكى ئىشلىتىشىگە يول قويماڭ.

يۈكلىگۈچنى ھەرگىزمۇ خىزمەت سۈپىسى ئورنىدا ئىشلەتمەڭ.

يۈكلىگۈچى، كۆركەم سۈكەن، دېھقانچىلىق جابدۇقى ۋە ياكى قوشۇلما بىلەن ھېچكىمنى كۆتۈرۈش ياكى توشۇماڭ.

مەشغۇلاتچى سۈپىسىدىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن، يۈكلىگۈچنى يەرگە چۈشۈرۈڭ.

ROPS ياكى كابىنكا پېشايۋىنى سېلىنمىگەن تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ



TS1692-UN-09NOV09

مەشغۇلاتچى سۈپىسىغا ئورۇلۇپ چۈشكەن جىسىم پەيدا قىلىدىغان خەتەردىن قوغدىشى ئەنئەنىۋىي بولماسلىقى مۇمكىن. يۈكلەنگەن جىسىمنىڭ مەشغۇلاتچى سۈپىسىغا ئورۇلۇپ چۈشىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، يۈكلەش مەشغۇلاتىنى تاماملاشقا ئىشلىتىلىدىغان مەخسۇس سايمانلارنى قوللىنىش كېرەك (مەسىلەن قىغ تىرنىسى، يۇمىلاق بولاق تىرنىسى، يۇمىلاق بولاق تاكلىيى ۋە قىسقىچ تاكلاي قاتارلىقلار).

تراكتور باللاستى چوقۇم "تراكتورنى ھازىرلاش" بابىدىكى "تەۋسىيىلىك باللاستلاش" قىسمىدا كۆرسىتىلگەن تەلەپلەرگە ئەمگەشكىشى كېرەك.


N400041,0001F66-UG-11MAR15-1/1

ماشىنىغا مىنگىشى ۋالغانلارنى چۈشۈرۈۋېتىش

تراكتوردا پەقەت مەشغۇلاتچىنىڭ تۇرۇشىغا رۇخسەت قىلىنىدۇ. ماشىنىغا مىنگىشى ۋالغانلارنى چۈشۈرۈۋېتىڭ.

ماشىنىغا مىنگۈچىلەر بات نەرسىلەرگە ئۇرۇلۇپ كېتىپ يارىلىنىشىغا دۇچار بولىشى ۋە ماشىنىدىن ئىرغىتىپ تاشلىۋېتىلىشى مۇمكىن. بۇنىڭدىن سىرت، مىنىۋالغۇچىلار مەشغۇلاتچىنىڭ كۆرۈشىگە توسقۇنلۇق قىلىپ، ماشىنىنىڭ بىخەتەر مەشغۇلات قىلىنىشىغا ئەگىس تەسىر يەتكۈزىدۇ.

TS290—UN—23AUG88




N400041,0001F67-UG-11MAR15-1/1

تەرىپىيىچى ئورۇندۇقى

ئەگەر تەرىپىيىچى ئورۇندۇقى بار بولسا، ئۇنى پەقەت مەشغۇلاتچىنى تەرىپىيەش ۋە ماشىنىنىڭ كاشىلىلىرىغا دىئاگنۇز قويۇش ئۈچۈنلا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

RXA0103436—UN—15JUN09




N400041,0001F68-UG-11MAR15-1/1

بىخەتەرلىك چىراغلىرى ۋە قۇرۇلمىلىرىنى ئىشلىتىش

يولدىكى باشقىلارغا سوقۇلۇپ كېتىشتىن ساقلىنىڭ. سايمان ياكى ئۈسكۈنە چېتىلغان ھەمدە ئۆزى ماڭىدىغان ماشىنىنى يولدا ھەيدىگەندە ئاستا مېڭىڭ. ئارقىدىكى قاتناش ئەھۋالىنى پات-پات كۆزىتىپ تۇرۇڭ، بولۇپمۇ بۇرۇلغاندا بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنى ئىشلىتىشنى ئۇنتۇپ قالماڭ.


ئالدى چىراغ، چاقنايدىغان ئاگاھلاندۇرۇش چىرىغى ۋە بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنى كۈندۈز ۋە كېچىدە ئىشلىتىشكە بولىدۇ. تۇرۇشلۇق جايىدىكى ئۈسكۈنىلەرنى يورۇتۇش ۋە بەلگە ئىشلىتىشكە ئائىت قانۇندەرىزاملارغا رىئايە قىلىڭ. باشقىلار سىزنىڭ چىراغ ياكى بەلگىڭىزنى ئېنىق كۆرۈلسۇن. ئۇلارنى ياخشى ھالەتتە ساقلاڭ. بۇزۇلغان ياكى يوقاپ كەتكەن چىراغ ۋە بەلگىلەرنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇڭ ياكى رېمونت قىلىڭ. John Deere سودىگىرى دېھقانچىلىق جابدۇقى ئۈچۈن بىر يۈرۈش بىخەتەرلىك چىراغلىرىنى تەمىنلىيەلەيدۇ.

TS951—UN—12APR90



N400041,0001F69-UG-11MAR15-1/1

سۈرۈلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى بىخەتەر سۈرۈشتە توشۇش



TS1686—UN—27SEP06

ئەڭ چوڭ توشۇش تېزلىكىدىكى ئېشىپ كېتىش مەننى قىلىنىدۇ. مەزكۇر تراكتورنىڭ توشۇش تېزلىكى مۇتلەق كۆپ قىسىم دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنىڭ رۇخسەت قىلىنغان ئەڭ چوڭ توشۇش تېزلىكىدىن يۇقىرى.

سۈرۈلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى توشۇشتىن ئاۋال، ئۇنىڭ ئۈستىدىكى ئېتىكىت ياكى ئۇنىڭ مەشغۇلاتچى قوللانمىسىدىكى ئۇچۇرلارغا ئاساسەن، بۇ دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنىڭ ئەڭ چوڭ توشۇش تېزلىكىگە ھۆكۈم قىلىڭ. توشۇش جەريانىدا، ھەرگىزمۇ دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنىڭ ئەڭ چوڭ توشۇش تېزلىكىدىن ئېشىپ كەتمەڭ. ئەڭ چوڭ توشۇش تېزلىكىدىكى ئېشىپ كەتكەندە تۆۋەندىكىلەر يۈز بېرىشى مۇمكىن:

- تراكتورنى ياكى دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى كونترول قىلغىلى بولماسلىقى مۇمكىن.
- تورمۇزلاپ توختىتىش ئۇزىراپ كېتىشى ياكى پەقەتلا تورمۇزلاپ توختاتقۇلى بولماسلىقى مۇمكىن.
- دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنىڭ بالونى تۈگىشى مۇمكىن.
- دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنىڭ قۇرۇلمىسىغا ياكى دېئاللىرىغا زىيان يېتىشى مۇمكىن.

تورمۇزسىز دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى:

- ئەڭ يۇقىرى توشۇش تېزلىكىنى سائىتىگە 32 كىلومېتىرلىق (20 mph) سۈرئەتتىن دىن ئاشۇرۇۋەتمەڭ.
- ئېغىرلىقى چوقۇم تراكتور ئېغىرلىقىنىڭ 1.5 ھەسسىدىن كىچىك بولىشى ياكى تولۇق يۈكلەنگەن ۋاقىتتا 1.5 توننا (lb. 3300) دىن تۆۋەن بولىشى كېرەك.


تورمۇزلىق دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى:

- ئاۋادا ئىشلەپچىقارغۇچى ئەڭ يۇقىرى توشۇش تېزلىكىنى

- كورسەتمىگەن بولسا، ھەرگىزمۇ سائىتىگە 40 كىلومېتىرلىق (25 mph) سۈرئەتتىن ئاشۇرۇپ سۈرىمەڭ.
- سائىتىگە 40 كىلومېتىرلىق (25 mph) سۈرئەتكىچە توشۇغان ۋاقىتتا، تولۇق يۈك بېسىلغان دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنىڭ ئېغىرلىقى تراكتور ئېغىرلىقىنىڭ 4.5 ھەسسىدىن يەڭگىل بولىشى كېرەك.
 - سائىتىگە 40-50 كىلومېتىرلىق (25-31 mph) سۈرئەتكىچە توشۇغان ۋاقىتتا، تولۇق يۈك بېسىلغان دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنىڭ ئېغىرلىقى تراكتور ئېغىرلىقىنىڭ 3 ھەسسىدىن يەڭگىل بولىشى كېرەك.

N400041,0001F6A-UG-11MAR15-1/1

يانتۇلۇقلاردا ۋە ئوڭغۇل-دوڭغۇل يەر شەكلىدە ئېھتىيات قىلىش



RXA0103437—UN—01JUL09

تراكتورنى يانتۇلۇقلاردا مەشغۇلات قىلدۇرغان ۋاقىتتا، ئۇنىڭ ئورۇلۇپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، نازگالار، خەندەكلەر ۋە باشقا توسالغۇلاردىن ساقلىنىڭ. دۆڭگە چىقىۋاتقاندا تېز ئايلىنىڭ.

نازگال ياكى لايلىقتىن ئالدىغا ھەيدەپ چىققاندا ياكى يەردىن تۈك دۆڭگە قاراپ ھەيدىگەندە تراكتور ئۆتكۈزۈلۈپ كېتىشى مۇمكىن. ئىمكانىيەت بولسا، ئۇنداق يەرلەردىن كەينىگە ھەيدەپ چىقىڭ.

چاق ئارىلىقى تار بولۇش ھەمدە يۇقىرى تېزلىكتە مېڭىش تراكتورنىڭ ئاسان ئورۇلۇپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

تراكتورنىڭ ئورۇلۇپ كېتىشىگە سەۋەبچى بولىدىغان بارلىق ئامىللارنى تىزىپ چىقىش مۇمكىن ئەمەس. مۇقىملىققا تەسىر يەتكۈزىدىغان ھەر قانداق بىر ئەھۋالغا دىققەتلىنىڭ.

يانتۇلۇق بولسا كونتروللۇقنى يوقىتىش ۋە ئورۇلۇپ كېتىشكە سەۋەبچى بولىدىغان ۋە نەتىجىدە يارىلىنىش ھەتتا ئۆلۈم ۋەقەسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاساسلىق ئامىل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. يانتۇلۇقلاردا مەشغۇلات ئىلىپ بارغاندا ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىڭ.

نازگالار، ئورمەكلەر، ئېرىقلار، تۈك قىرلار ياكى ئويۇقچىلارنىڭ يېنىدا ھەرگىز ھەيدەمەڭ. ئاۋادا چاقلار قىردا توختاپ قالسا ياكى ئورمەككە يېتىپ قالسا، ماشىنا ئۆستۈمۈت ئورۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن.

يانتۇلۇقلاردا توختاپ قىلىش ياكى خوت ئالماشتۇرۇشقا ھاجەت تۇغدۇرمايدىغان تۆۋەن يەر تېزلىكىنى تاللاڭ.

يانتۇلۇقلاردا قوزغىتىش، توختاش ياكى ئەگىلىشتىن ساقلىنىڭ. ئەگەر چاقلار ئىنتىرىش كۈچىنى يوقاتسا، PTO شافتىسىنى ئاجرىتىڭ ۋە يانتۇلۇقتىن ئاستا ھەيدەپ چۈشۈڭ.

يانتۇلۇقلاردا مەشغۇلات ئىلىپ بارغاندا سۈرئەتنى ئاستا ۋە مۇقىم ساقلاڭ. سۈرئەت ۋە يۈنلىشىنى ھەرگىزمۇ بەك جىددىي ئۆزگەرتمەڭ، بولمىسا ماشىنا ئورۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن.

N400041,0001F6B-UG-11MAR15-1/1


پېتىپ قالغان ماشىنىنى تارتىپ ئېچىقىش

ماشىنىنى لايى نازگالاردىن تارتىپ ئېچىقىشقا ئۇرۇنغاندا، لايغا پېتىپ قالغان تراكتور كەينىگە ئۇرۇلۇپ كېتىش، تارتىش تراكتورى ئۆكتۈرۈلۈپ كېتىش، ۋە سۈرۈش زەنجىرى ياكى سۈرۈش كالتەكلىرى (كابل ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنمايدۇ) كاردىن چىقىش ۋە سوزۇلغاندىن كېيىن كەينىگە قاڭقىپ چىقىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خېيىمخەتەرلىك ھەلەتتۇرۇپ چىقىرىشى مۇمكىن.

ئەگەر تراكتور لايى نازگالغا پېتىپ قالغۇدەك بولسا، ئۇنى كەينىگە ھەيدەش ئارقىلىق چىقىرىۋېلىڭ. سۈرۈلىدىغان بارلىق دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى ئاجرىتىڭ. ئارقا چاقلارنىڭ كەينى تەرىپىدىن لايىنى قېزىپ چىقىرىڭ. چاقلارنىڭ ئارقىسىغا ياغاچ تاختاي قويۇپ قاتتىق ئاساس بىلەن تەمىنلەڭ. ئاندىن كېيىن، تەنۈر يۈنىلىشكە قاراپ ھەيدەپ سىناپ بېقىڭ. زۆرۈر تېپىلسا، چاقلارنىڭ ئالدى تەرىپىدىن لايىلارنى قىزىپ چىقىرىڭ ۋە تراكتورنى ئالدىغا ئاستا ھەيدەڭ.

ئەگەر سۈرۈش ئۈچۈن بىر تراكتور ئۇرۇنلاشتۇرۇلغان بولسا، پەقەت سۈرۈش كالتىكى ياكى ئۇزۇنراق زەنجىر ئىشلىتىڭ (كابل ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنمايدۇ). زەنجىرلەردە ئۇقسان بار-يوقلۇقىنى تەكشۈرۈڭ. سۈرۈيدىغان قۇرۇلمىلارنىڭ بارلىق زاپچاسلىرى چوقۇم يۈككە نىسبەتەن چوڭ كىچىكلىكى مۇۋاپىق ۋە سۈرۈش كۈچى يېتەرلىك بولغان بولىشى كېرەك.

ئۇلارنى چوقۇم سۈرۈش ماشىنىسىدىكى سۈرۈش تايىقىغا بېكىتىڭ. ئۇلارنى ئالدىدىكى ئىنتىرىش كالتىكىنىڭ ئورنىتىش نۇقتىسىغا بېكىتىش قەتئىي مەنئىي قىلىنىدۇ. ئىشنى باشلاشتىن ئاۋال، تاماشا كۆرگۈچىلەرنى ئەتراپتىن يىراقلاشتۇرۇڭ. ئاستا قوزغىتىڭ: تۇيۇقسىز كۈچەپ قوزغىتىش خەتەرلىك تەۋرىنىشنى ۋە تارتىش قۇرۇلمىسىنىڭ قاڭقىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.



TS1645—UN—15SEP95

TS263—UN—23AUG88


N400041,0001F6C-UG-11MAR15-1/1

ھاشارەت ئۆلتۈرۈش دورىلىرى بىلەن ئۇچرىشىشتىن ساقلىنىش

بېيىق ھالەتتىكى كابىنكا ھور، تۆتەك ياكى چاڭ-توزان زەرىرىچىلىرىنىڭ بۆسۈپ كېرىشىنى توسۇپ قالالمايدۇ. ئەگەر ھاشارەت ئۆلتۈرۈش دورىلىرىنىڭ تەلىماتلىرىدا نەپەسلىنىشنى قوغداش تەدبىرلىرىنى ئىشلىتىش كۆرسىتىلگەن بولسا، كابىنكا ئىچىدە چوقۇم نەپەسلىنىش ئاپپاراتى تاقاش كېرەك.

كابىنكىدىن چىقىشتىن بۇرۇن، ھاشارەت ئۆلتۈرۈش دورىلىرىنىڭ ئىشلىتىش تەلىماتلىرىدا كۆرسىتىلگەن قوغدىنىش جابدۇقلىرىنى تاقاش. كابىنكىغا قايتىدىن كىرىدىغان چاغدا، قوغدىنىش جابدۇقلىرىنى سېلىۋېتىڭ ۋە ئۇلارنى ھىم ساندۇققا ياكى باشقا بىر ھىم ئېتىلىدىغان تۇڭغا سېلىپ، كابىنكىنىڭ سىرتىدا ساقلاڭ. ياكى ئۇلارنى ھاشارەت ئۆلتۈرۈش دورىسى يۇقىمايدىغان، پلاستىك خالتىلارغا ئوخشاش نەرسىلەرنىڭ ئىچىگە سېلىپ، كابىنكىدا قويسىڭىزمۇ بولىدۇ.

كابىنكىغا كىرىشتىن ئاۋال، مەينەتچىلىك ياكى باشقا زەھەرلەنگەن ماددىلارنى تازىلاۋېتىش ئۈچۈن، ئاياق ياكى ئۆتەكلىرىڭىزنى سۈرتۈۋېتىڭ.



TS220—UN—15APR13

TS272—UN—23AUG88

N400041,0001F6D-UG-11MAR15-1/1

ھاشارەت ئۆلتۈرۈش دورىلىرىنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش

زەمبۇرۇغ يوقىتىش دورىسى، ئوت-چۆپ يوقىتىش دورىسى، ھاشارەت ئۆلتۈرۈش دورىسى، غاجىغۇچىلارنى يوقىتىش دورىلىرى ۋە ئوغۇتلارغا ئوخشاش دېھقانچىلىق خىمىيىلىك دورىلىرىنى ئېھتىيات بىلەن ئىشلەتمەسلىك سالامەتلىككە ۋە مۇھىتقا تەھدىت ئېلىپ كېلىدۇ.

ھاشارەت ئۆلتۈرۈش دورىلىرىنى ئىشلەتكەن چاغدا، ئۇنىڭ ئېتىكىدىكى نۇمۇدارلىق، بىخەتەرلىك ۋە قانۇن-بەلگىلىمىلەر ھەققىدىكى تەلىماتلارغا ئەگىشىڭ.

خىمىيىلىك دورىلار پەيدا قىلىش ئېھتىمالى بولغان يارىلىنىشنى ۋە خەتەرلەرنى ئەڭ تۆۋەنگە چۈشۈرۈش ئۈچۈن:

● ئىشلەپچىقارغۇچى تەۋسىيە قىلغان مۇۋاپىق شەخسى مۇھاپىزەت ئۈسكۈنىسىنى كىيىۋېلىڭ. ئىشلەپچىقارغۇچىنىڭ تەلىماتلىرى ئېيتىلغان ئەھۋالدا، تۆۋەندىكىلەرگە رىئايە قىلىڭ:

- خەتەرلىك دېگەن ئېتىكىتى بولغان خىمىيىلىك دورىلار: زەھەرلىك. نورمال شارائىتلاردا، قوغدىنىش كۆزىنى، نەپەسلىنىش ماسكىسى، پەلەي ۋە تېرىنى قوغداش مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلىتىڭ.
- ناگالاندۇرۇش دېگەن ئېتىكىتى بولغان خىمىيىلىك دورىلار: مۇتىدىل زەھەرلىك. نورمال شارائىتلاردا، قوغدىنىش كۆزىنى، پەلەي ۋە تېرىنى قوغداش مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلىتىڭ.
- دىققەت دېگەن ئېتىكىتى بولغان خىمىيىلىك دورىلار: سەل-پەل زەھەرلىك. نورمال شارائىتلاردا، پەلەي ۋە تېرىنى قوغداش مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلىتىڭ.

● ھور، ئايروزل ياكى چاڭتوزاننىڭ نەپەس يولىغا كىرىپ كېتىشىدىن ساقلىنىڭ.

● خىمىيىلىك دورىلار بىلەن ھەپىلەشكەن ۋاقىتتا، سوپۇن، سۇ ۋە لۇڭگىنى يېنىدا تۇرغۇزۇش لازىم. ناۋادا تېرىگە، قوللارغا، ياكى يۈزگە خىمىيىلىك دورا تېگىپ كەتسە، دەرھال سوپۇن ۋە سۇ بىلەن يۇيۇۋېتىڭ. ناۋادا كۆزگە خىمىيىلىك دورا كىرىپ كەتسە، دەرھال سۇ بىلەن چايقىۋېتىڭ.

● خىمىيىلىك دورا ئىشلەتكەندىن كېيىن ۋە بېيىش، ئىچىش، چىكىش ۋە ياكى ھاجەتخانىغا بېرىشتىن ئاۋال قولىڭىزنى ۋە يۈزىڭىزنى پاكىزە يۇيۇۋېتىڭ.

● خىمىيىلىك دورىلارنى بىر تەرەپ قىلىش جەريانىدا ھەرگىزمۇ تاماكا چەكمەڭ، يېمەك ياكى ئىچمەڭ.

● خىمىيىلىك دورىلارنى بىر تەرەپ قىلغاندىن كېيىن، ھەمىشە



A34471

يۇيىنىۋېتىڭ ۋە كىيىملەرنى ئالماشتۇرۇۋېتىڭ. ئىشلەتكەن كىيىملەرنى قايتىدىن كىيىشتىن ئاۋال يۇيۇۋېتىڭ.

● خىمىيىلىك دورىلارنى بىر تەرەپ قىلىش جەريانىدا ياكى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمەيلا بىئاراملىق ھېس قىلىشىڭىز، دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈڭ.

● خىمىيىلىك دورىلارنى ئۆزىڭىزنىڭ ئىسلىدىكى تۇڭىدا ساقلاڭ. خىمىيىلىك دورىلارنى ھەرگىزمۇ ئېتىكىتى يوق تۇڭلارغا ياكى يېمەك-ئىچمەك ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان تۇڭلارغا قويۇپ قويماڭ.

● خىمىيىلىك دورىلار چوقۇم يېمەك-ئىچمەك ياكى يەم-خەشەكلەردىن يىراقراق، بىخەتەر ۋە سولىنىدىغان بىر يەردە ساقلىنىشى كېرەك. بالىلارنى ھەرگىزمۇ ئۇلارغا يېقىنلاشتۇرۇپ قويماڭ.

● تۇڭلارنى ھەمىشە مۇۋاپىق بىر ياقىلىق قىلىڭ. بوشىغان تۇڭلارنى ئۈچ قېتىم يۇيۇڭ. مىجىپ ياپىلاقلاڭ ۋە ئاندىن بىر ياقىلىق قىلىڭ.

N400041.0001F6E-UG-11MAR15-1/1

TS220—UN—15APR13

A34471—UN—11OCT88

باتارىيىنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش

باتارىيىدىن قويۇپ بېرىلگەن گاز پارتىلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئوت يالقۇنى ۋە ئۇچقۇننى باتارىيىلەردىن يىراق تۇتۇڭ. باتارىيىنىڭ ئېلېكترونلىق سىمىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن، چاقماق لامپا ئىشلىتىڭ.

باتارىيىنىڭ زەرىتىنى ھەرگىزمۇ ئۇنىڭ تۇرۇكلۇرى ئارىسىغا مېتال نەرسە قويۇپ ئۆلچىمەڭ. ۋولتمېتىر ياكى گىدرومېتىر ئىشلىتىڭ.

ئاككۇمۇلياتورنىڭ يەر كابىل (-) قىسقۇچىنى دائىم ئاۋۋال چىقىرىڭ ھەمدە ئۇنى ئەڭ ئاخىرىدا چېتىڭ.

باتارىيە ئېلېكترونلىق تىدىكى گۇڭگۇرت كىسلاتاسى زەھەرلىك بولۇپ ئۇ تىرىنى كۆيدۈرۈشكۈدەك، كىيىملەرنى تېشىۋەتكۈدەك، ۋە مۇبادا چاچراپ كەتسە كۆزنى قارىغۇ قىلىپ قويغۇدەك دەرىجىدە كۈچلۈك.

خېيىمخەتەردىن تۆۋەندىكىدەك ساقلىنىڭ:

- ئېلېكترونلىق ياخشى ھاۋا ئۆتۈشىدىغان جايدا توشقۇزۇڭ
- كۆز قوغدىغۇچى ئاقاڭ ۋە رېزىنكە پەلەي كىيىۋېلىڭ
- باتارىيىلەرنى تازىلاش ئۈچۈن پرېسلانغان يەل ئىشلىتىشتىن ساقلىنىڭ
- ئېلېكترونلىق قۇيۇۋاتقان ۋاقتىدا ئۇنىڭ ھورىدىن نەپەسلىنىشتىن ساقلىنىڭ
- ئېلېكترونلىق تۈكۈلۈپ ياكى تامچىپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ
- توغرا باتارىيە زەھەرلىك گۈچ ياكى توغرا زەھەرلىك قۇرۇلمىلىرىنى ئىشلىتىڭ.

كىسلاتا كۆزگە ياكى تېرىگە تۈگۈلۈپ كەتسە:

1. تېرىنى سۇ بىلەن چايقاڭ.
2. ئېچىتقۇ سودا ياكى لىمون سۈركەپ كىسلاتانى نىتراتلاشتۇرۇڭ.
3. كۆزنى 15-30 مىنۇت ئىنتايىدا سۇ بىلەن چايقاپ يۇيۇڭ. دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈڭ.


كىسلاتانى يۇتۇۋالغاندا:

1. مەجبۇرى قۇسۇشقا ئۇرۇنماڭ.
2. جىق سۇ ياكى سۈت ئىچىڭ، لېكىن 2 لىتىر (2 qt.) دىن كۆپ بولۇپ كەتمەسۇن.
3. دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈڭ.

ناگاھلاندۇرۇش: باتارىيىنىڭ تېرمىنالىلىرى، كوننېكتورلىرى، ۋە ئالاقىدار قوشۇمچە دېتاللىرى بولسا قوغۇشۇن ياكى قوغۇشۇن تەركىبلىرىنى ۋە شۇنداقلا كالىفورنىيە شىتاتىدا راك پەيدا قىلىدۇ ۋە كۆپىيىش ئىقتىدارىغا زىيان سالىدۇ دەپ قارىلىدىغان خىمىيىلىك ماددىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان.



TS204—UN—15APR13



TS203—UN—23AUG88

باتارىيىلەرنى بىر تەرەپ قىلىپ بولغاندىن كىيىن قولىڭىزنى يۇيۇۋېتىڭ.

N400041,0001F6F-UG-11MAR15-1/1

بېسىملىق سۇيۇقلۇق لىنىيىلىرىنىڭ يېنىدا قىزدۇرۇشىدىن ساقلىنىش




TS953—UN—15MAY90

N400041.0001F70-UG-11MAR15-1/1

كۆيۈشچان پۈركۈم بېسىملىق سۇيۇقلۇق لىنىيىلىرىنىڭ يېنىدا قىزدۇرۇشتىن شەكىللىنىدىغان بولۇپ، ئۇ سىز ۋە ئەتراپىڭىزدىكىلەرنىڭ ئېغىر كۆيۈپ يارىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرالايدۇ. بېسىملىق سۇيۇقلۇق لىنىيىلىرىنىڭ ياكى باشقا كۆيۈشچان ماتېرىياللارنىڭ يېنىدا كەپشەرلەش، داغلاش ياكى پاراسلىتىپ كۆيدۈرۈش ئارقىلىق قىزدۇرۇش ئىلىپ بارماڭ. ئىسسىقلىق رۇخسەت قىلىنغان چەكلىنىش ھالقىپ كەتكەندە، بېسىملىق سۇيۇقلۇق لىنىيىلىرى تاساددىيىي يېرىلىپ كېتىش مۇمكىن.

كەپشەرلەش ياكى قىزدۇرۇشتىن ئاۋۋال سىرنى چىقىرىۋېتىش.



TS220—UN—15APR13

ھاسىل بولۇش ئېھتىماللىقى بولغان زەھەرلىك تۈتۈن ۋە چاڭ-توزانلاردىن ساقلىنىڭ.

كەپشەرلەش، داغلاش ياكى پاراسلىتىپ كۆيدۈرۈش جەريانىدا سىرلار قىزىتىلسا زىيانلىق تۈتۈنلەر ھاسىل بولىشى مۇمكىن.

قىزدۇرۇشتىن ئاۋۋال سىرنى چىقىرىۋېتىڭ:

- قىزدۇرۇشتىن تەسىرىگە يولۇقىدىغان جاننىڭ ئەتراپىدىن 100 مېتىر (328 ft) چوڭلۇقتىكى بىر پارچە يەرنىڭ سىرنى چىقىرىۋېتىڭ. ئاۋۋال سىرنى چىقىرىۋەتكۈچى بولمىسا، لايىقەتلىك نەپەسلىنىش ماسكىسى تاقىۋېلىڭ ۋە ئاندىن قىزىتىش ياكى كەپشەرلەش مەشغۇلاتى ئېلىپ بېرىڭ.
- سىرنى قۇم بىلەن ياكى ئۇۋۇتۇپ چىقارماقچى بولسىڭىز، ھاسىل بولغان چاڭ-توزانلاردىن نەپەسلىنىشتىن ساقلىنىڭ. لايىقەتلىك نەپەسلىنىش ماسكىسى تاقىۋېلىڭ.
- ئەگەر ئېرىتمە ياكى سىر ئاجرىتىش سۇيۇقلۇقى ئىشلىتىلگەن بولسا، كەپشەرلەشتىن ئاۋۋال سىرنى چىقىرىۋەتكەن جايلارنى سۈيۈن ۋە پاكىزە سۇ بىلەن يۇيۇۋېتىڭ. ئېرىتمە ياكى سىر ئاجرىتىش سۇيۇقلۇقى قاچىلانغان تۈگۈلەرنى ۋە باشقا كۆيۈشچان ماتېرىياللارنى ئىش مەيدانىدىن يىراققا ئاپىرىۋېتىڭ. قىزىتىش ياكى كەپشەرلەشتىن ئاۋۋال، تۈتۈننىڭ

تولۇق تارقاپ بولىشى ئۈچۈن ئەڭ ئاز دېگەندىمۇ 15 مىنۇت ئەتراپىدا تەمخىر قىلىڭ.

كەپشەرلەش ئىلىپ بارىدىغان مەيدانلاردا خۇرلۇق ئېرىتمە ئىشلەتمەڭ.

بارلىق خىزمەتتىن، ھاۋا ياخشى ئۆتۈشۈپ زەھەرلىك تۈتۈن ۋە چاڭ-توزانلارنى چىقىرىۋېتىدىغان بىر جايدا ئېلىپ بېرىڭ.

سىر ۋە ئېرىتمىنى مۇۋاپىق بىر ياقىلىق قىلىڭ.

N400041.0001F71-UG-11MAR15-1/1

ئېلېكترونىك دېتاللار ۋە تېرەكلەرنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش



TS249—UN—23AUG88

ئۈسكۈنىلەرگە ئېلېكترونلۇق دېتاللارنى ئورناتقان ياكى ئاجراتقان ۋاقىتلاردا، ئۇلار ئاۋۋال يىقىلىپ چۈشسە ئېغىر يارىلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئورنىتىش ئورنىغا يېنىدىغان شوتتا ياكى خىزمەت سۈپىسىنى ئىشلىتىڭ. چىڭ ۋە بىخەتەر ئۆتۈچىلەرنى ۋە پەشەتلەرنى ئىشلىتىڭ. يامغۇرلۇق ۋە قارلىق ھاۋادا ھەرگىزمۇ دېتاللارنى بېكىتمەڭ ياكى بوشاتماڭ.

RTK بازى سۈپىسىنى بېكىتمەكچى بولغان ۋە ياكى مۇناردا ياكى ئېگىزلىك بىر قۇرۇلۇشتا تۇرۇپ ئۇنىڭغا ناسراش ئېلىپ بارماقچى بولغان ۋاقىتلاردا، چوقۇم لايىقەتلىك بىر يامىشىش قورالىنى ئىشلىتىش زۆرۈر.

ئاۋۋال دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ ئۈستىگە يەرشارى ئورۇن باشلاش سىستېمىسى GPS قوبۇللىغۇچىنىڭ ئانتېناسىنى بېكىتىش ياكى ئۇنى ناسراشقا توغرا كەلسە، مۇۋاپىق لىفىت تېخنىكىسى ۋە قوغدىنىش ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلىتىڭ. ئانتېننا ماچىتىسى بەك ئېغىر بولۇپ، ئۇنى بىر تەرەپ قىلماق تەس. ئەگەر مۇقىملاشتۇرۇش نۇقتىسىغا يەردە ياكى بىر

سۈپىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ يېقىنلىشىلىشىڭىز، بېكىتىش ياكى ئاجرىتىش ئىشلىتىش ئۈچۈن ئىككى ئادەمگە ئېھتىياج تۇغۇلىدۇ.

N400041.0001F72-UG-11MAR15-1/1

بىخەتەر پەرۋىش ئىلىپ بېرىش مېتودلىرى

ئىش باشلاشتىن ئاۋال، ناسراش تەرتىپلىرىنى بىلىۋېلىڭ. ئىش مەيدانىنى پاكىزە ۋە قۇرغاق تۇتۇڭ.

ماشىنا مېڭىۋاتقان ۋاقىتتا، سىلىقلاش، پەرۋىشلىش ياكى تەڭشەش خىزمەتلىرىنى ئىشلىمەڭ. قولىڭىز، پۇتىڭىز ۋە كىيىمىڭىزنى قۇۋۋەت بىلەن ھەيدىلىدىغان دېتاللاردىن يىراق تۇتۇڭ. بارلىق قۇۋۋەت تەمىنلەش مەنبەلىرىنى ئاجرىتىڭ ۋە كونترول ئېلېمېنتلىرى ئارقىلىق بېسىمنى قويۇپ بېرىڭ. دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى يەرگە چۈشۈرۈڭ ۋە ماتورنى ئۈچۈرۈڭ. ئاچقۇچنى چىقىرىۋېلىڭ. ماشىنا سوۋۇپ بولغىچە تەخىر قىلىڭ.

زاپچاسلارنى پەرۋىشلىش خىزمىتى ئۈچۈن تىكلەپ قويۇشقا توغرا كەلسە، بىخەتەرلىك ئۈچۈن ئۇ زاپچاسلارنى چىڭ تېرەپ قويۇڭ.

بارلىق دېتاللارنىڭ ياخشى ۋە توغرا قۇراشتۇرۇلغان بولىشىغا جەزىم قىلىڭ. مەسىلەن، دەرھال ھەل قىلىڭ. كۈنىرىغان ياكى بۇزۇلغان زاپچاسلارنى يىمىرگۈشلەڭ. بىغىلىپ قالغان سىلىقلاش ياغلىرى، ماتور مايلىرى ياكى قالدۇقلارنى تازىلىۋېتىڭ.

ئۆزى ئىنتىرىلىدىغان ئۈسكۈنىلەرنىڭ ئېلېكتىر سىستېمىسىغا تەڭشەش ئېلىپ بېرىش ياكى ماشىنىغا كەپشەرلەش ئېلىپ بېرىشتىن بۇرۇن، باتارىيەنىڭ يەر كابىلى (-) نى ئاجرىتىۋېتىڭ.

سۈرىلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ ئېلېكتىر سىستېما دېتاللىرىغا ناسراش ئېلىپ بېرىش ياكى ماشىنىنى كەپشەرلەشتىن بۇرۇن، سىم باغلىمىنى تراككوردىن ئاجرىتىڭ.

TS218—UN—23AUG88

N400041,0001F73-UG-11MAR15-1/1




قىزىق ئېگىزوستىن ساقلىنىش

ماتور مېڭىۋاتقان ھالەتتە ماشىنا ياكى قوشۇلمىلارغا ناسراش ئېلىپ بېرىش ئېغىر ئادەم بارىلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىراالايدۇ. قىزىق ئېگىزوس گازغا يولۇقۇش ياكى تېرىنىڭ قىزىق ئېگىزوس دېتاللىرى بىلەن ئۇچرىشىدىن ساقلىنىڭ.

ماشىنا مېڭىۋاتقان چاغدا، ئېگىزوس ۋە ئالاقىدار دېتاللارنىڭ تېمپېراتۇرىسى تولىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. ئېگىزوس ۋە دېتاللىرىنىڭ تېمپېراتۇرىسى كۆيۈش، يېنىش ياكى ئادەتتىكى ماتېرىياللارنىڭ ئېرىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇدەك دەرىجىدە ئۆرلەپ كېتىدۇ.

RG17488—UN—21AUG09

N400041,0001F74-UG-11MAR15-1/1



ئېگىزوس فىلىتىرىنى بىخەتەر تازىلاش

ئېگىزوس فىلىتىرىنى تازىلاش جەريانىدا، ماتور ئۇزۇن بىر ۋاقىت ئاشۇرۇلغان قۇرۇق مېگىش سۈرئىتىدە ۋە يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا ماگىدۇ. ئېگىزوس ۋە ئېگىزوس فىلىتىر دېتاللىرىنىڭ تېمپېراتۇرىسى كۆيۈش، يېنىش ياكى ئادەتتىكى ماتېرىياللارنىڭ ئېرىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇدەك دەرىجىدە ئۆرلەپ كېتىدۇ.

قىزىق ئېگىزوس ياكى دېتاللىرىنىڭ بۇزغۇنچىلىقىغا ئاسان ئۇچرايدىغان ئادەملەر، ھايۋانلار ياكى قۇرۇلمىلارنى يىراقراق تۇتۇڭ. ئوت كېتىش ياكى پارتلاش خەۋپىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، كۆيۈشچان ماتېرىياللار ۋە ھورلارنى ئېگىزوسقا يېقىن قويماڭ. ئېگىزوس چىقىرىش قۇرۇلمىسىنى ئادەملەردىن ۋە ئېرىدىغان، كۆيىدىغان ياكى پارتلاپ كېتىدىغان ھەر قانداق نەرسىدىن يىراق تۇتۇڭ.

ئېگىزوس فىلىتىرىنى تازىلاش جەريانىدا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن، ماشىنا ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئوت يالقۇنى ياكى قالدۇقلار بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈپ كۆرۈڭ.

ماتور مېگىۋاتقان چاغدا يېقىلغۇ قاچىلاش ئوت كېتىشىنى ياكى پارتلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش مۇمكىن. ماشىنىغا يېقىلغۇ قاچىلاشتىن ئاۋال ھەمىشە ماتورنى توختىتىڭ ۋە توكۇلۇپ كەتكەن يېقىلغۇنى ئادالەتلىك ئېلىڭ.

ماشىنىنى كامپونغا باسقان ياكى ئۇنى پرىنسىپتا سۈرىگەن چاغلاردا، ماتورنى ئۆچۈرۈشنى ئۇنتۇماڭ.

ئېگىزوس دېتاللىرىنى ئۇلار تېخى قىزىق ۋاقتىدا تۇتۇپ سالغاندا، ئىنتايىن ئېغىر يارىلىنىش كېلىپ چىقىشى مۇمكىن.

ناشۇنداق زاپچاسلارنى، تاكى ئۇلار بىخەتەر بىر تېمپېراتۇرىغا سوۋۇغاندا قەدەر تۇتۇپ سېلىشتىن ساقلىنىڭ.



ئەگەر ئاسراش تەرتىپلىرى ماتورنىڭ مېگىپ تۇرۇشىنى تەلەپ قىلغان بولسا:

- پەقەت ئاسراش تەرتىپلىرى تەلەپ قىلغان ھەرىكەتلەندۈرۈلىدىغان زاپچاسلارنى قوزغىتىڭ.
- مەشغۇلاتچى سۈپىسى ۋە ماشىنىنىڭ ئەتراپىدا ھەر قانداق بىر ئادەمنىڭ تۇرۇۋالغان بولىشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ.

قول، پۇت ۋە كىيىمىڭىزنى ھەرىكەتلەندۈرۈلىدىغان زاپچاسلاردىن ئېرى تۇتۇڭ.

مەشغۇلاتچى سۈپىسىدىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن، مېگىش خوتىغا سېلىنمىغان بولىشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ. پارك تورمۇزىنى سىلىڭ ۋە قوشۇمچىلار ياكى سايمانلارغا يەتكۈزۈۋاتقان قۇۋۋەتنى ئاجرىتىڭ.

ناۋادا ماشىنىنى تەنھا تاشلاپ قويۇشقا توغرا كەلسە، ماتورنى ئۆچۈرۈڭ ۋە ئاچقۇچنى (ئەگەر بار بولسا) چىقىرىۋېلىڭ.



STOP

TS227—UN—15APR13

TS271—UN—23AUG88

TS1693—UN—09DEC09


TS1895—UN—07DEC09

N400041.0001F75-UG-11MAR15-1/1

خىزمەت يېرىدە ھاۋانىڭ ياخشى ئۆتۈشۈپ تۇرۇشىنى ساقلاش

ماتورىدىن ئېگىزۈسى ئادەمنى ئاغرىتىپ ياكى ئۆلتۈرۈپ قويۇشى مۇمكىن. ئەگەر ماتورنى ئەتراپى ئورالغان جايىدا ماڭدۇرۇش زۆرۈر بولۇپ قالسا، ھاسىل بولغان ئېگىزۈس تۆتەكلىرىنى ئېگىزۈس نۇرى ئۇزاتقۇچ ئارقىلىق ھەيدەپ چىقىرىۋېتىش لازىم.

ئەگەر ئېگىزۈس نۇرى ئۇزاتقۇچنى تاپقىلى بولمىسا، ئىشىكنى ئىچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇش كېرەك.



TS220—UN—15APR13


N400041,0001F76-UG-11MAR15-1/1

ماشىنىنى مۇۋاپىق تىرەش

ماشىنىدا خىزمەت قىلىشتىن ئاۋال، قوشۇملىار ياكى دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى يەرگە چۈشۈرۈڭ. ئەگەر خىزمەت ماشىنى ياكى دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ كۆتۈرۈلۈپ تۇرۇشىنى تەلەپ قىلىدىغان بولسا، ئۇنى چوقۇم بىخەتەر ۋە مۇۋاپىق تىرەپ قويۇش لازىم. ئەگەر ئۇزۇن ۋاقىت كۆتۈرۈلگەن ھالەتتە تۇرغۇزۇلسا، گىدراۋلىك دەستەكلەش قۇرۇلمىسى تۆۋەنلىشى ياكى ئۇنىڭدا قىچىش كۆرۈلۈشى مۇمكىن.

شاخار خىش، كاۋاك خىش ياكى ماشىنىنىڭ ئىزچىل يۈكىنى كۆتۈرۈپ بولالماي ئىزىلىپ كېتىش نېھنىماللىقى بولغان باشقا خىلدىكى ماتېرىياللارنى ئىشلىتىش مەنئىي قىلىنىدۇ. ھەرگىزمۇ پەقەت بىر دامتات بىلەنلا تىرەپ قويۇلغان ماشىنىنىڭ ئاستىغا چۈشۈپ خىزمەت قىلماڭ. مەشغۇلات قىلغاندا مەزكۇر قوللانمىدا تەۋسىيە قىلىنغان تەرتىپلەرگە ئەگىشىڭ.

دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى ياكى قوشۇملىلارنى ماشىنىغا بېكىتكەن چاغدا،



TS229—UN—23AUG88

داۋاملىق ئۇلارنىڭ مەشغۇلاتچى قوللانمىسىدا كۆرسىتىلگەن بىخەتەرلىك ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىگە ئەگىشىڭ.

N400041,0001F77-UG-11MAR15-1/1

ماشىنىغا قېچىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش

ماشىنىا كونتروللۇقتىن قېچىپ كېتىش سەۋەبىدىن يارىلىنىش ياكى ئۆلۈم ۋەقەسى يۈز بېرىشىدىن ساقلىنىڭ.

سئارتېر تېرمىنالىرىنىڭ ئارىسىنى قىسقا تۇتاشتۇرۇپ ماتورنى قوزغىتىدىغان ئىشنى قىلىپ سالماڭ. ئەگەر نورمال دەۋرىدىن ئايلىنىپ ئۆتۈلسە، ترانسىمىسىيون خوتتا تۇرغان تەقدىردىمۇ ماشىنىا قوزغىلىپ كېتىدۇ.

مەشغۇلاتچى ماتورنى ھەرگىزمۇ ئۆزى يەردە تۇرۇۋېلىپ قوزغىتىشقا بولمايدۇ. مەشغۇلاتچى ئورۇندۇقىدا ئولتۇرۇپ، ترانسىمىسىيوننى بوش خوت ياكى پارىقا سىلپ قويۇپ ئاندىن ماتورنى ئوت ئالدۇرۇش لازىم.




TS177—UN—11JAN89

N400041,0001F78-UG-11MAR15-1/1

ماشىنىنى بىخەتەر پارک قىلىش

ماشىنىدا ئىش ئىلىپ بېرىشتىن ئاۋال:

- بارلىق دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى يەرگە چۈشۈرۈڭ.
- ماتورنى توختىتىڭ ۋە ئاچقۇچنى چىقىرىۋېلىڭ.
- باتارىيىنىڭ يەر كابىلىنى ئاجرىتىڭ.
- كابىنكىغا "ھەرگىز ئىشلەتمەڭ" دېگەن تاختىنى ئېسىپ قويۇڭ.



TS230—UN—24MAY89


N400041,0001F79-UG-11MAR15-1/1

تراكتورنى بىخەتەر توشۇش

ھەيىدىگىلى بولمايدىغان تراكتورنى چوقۇم ئەڭ ياخشىسى تۈز تەڭلىك پرىتسېپ بىلەن توشۇش كېرەك. تراكتورنى پرىتسېپقا زەنجىر بىلەن مەھكەم باغلاڭ. تراكتورنىڭ جاھازىسى ۋە ئاكسىللىرىدا مەخسۇس باغلاش نۇقتىلىرى تەييارلانغان.

تراكتورنى تۈز تەڭلىك پرىتسېپ ياكى پويىز بىلەن توشۇشتىن ئاۋال، تراكتور ماتورىنىڭ ياپقۇچى، تراكتور ئىشلىتىلىرى، (ئەگەر بار بولسا) ئۆگزە ياپقۇچى ۋە دېرىزىلەرنىڭ مەھكەم ئېتىلىگەن بولىشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ.

تراكتورنىڭ توشۇلۇش سۈرئىتى چوقۇم سانىتىگە 10 كىلومېتىرلىق 6) (mph) سۈرئەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى لازىم. سۈرەش جەريانىدا تراكتورنىڭ رولىنى باشقۇرۇش ۋە تورمۇزلاش ئۈچۈن چوقۇم بىر مەشغۇلاتچى بولىشى كېرەك.



RXA0103709—UN—01JUL09

N400041,0001F7A-UG-11MAR15-1/1

سوۋۇتۇش سىستېمىسىنى بىخەتەر ئاسراش

بېسىملىق سوۋۇتۇش سىستېمىسىدىن ئاۋادا سۇيۇقلۇق چاچراپ چىقسا، ئېغىر دەرىجىدە كۆيۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

موتورنى ئۆچۈرۈڭ. توشقۇزۇش قاپلىقىنى تاكى ئۇنى يالىڭاچ قول بىلەن تۇتسا كۆيدۈرمىگۈدەك دەرىجىدە سوۋۇغاندىن كېيىن ئاندىن چىقىرىڭ. قاپلىقنى تولۇق چىقىرىشتىن ئاۋال، ئۇنى بىرىنچى توختاشقا ئاستا-ئاستا بوشىتىپ ئەكىلىپ بېسىمنى قويۇۋېتىڭ.



TS281—UN—15APR13

N400041,0001F7B-UG-11MAR15-1/1

ئاككۇمۇلياتور سىستېمىسىنى بىخەتەر ئاسراش



TS281—UN—15APR13

ھاۋا تەڭشەش سىستېمىسى، گىدراۋلىك ۋە يەل تورمۇز سىستېمىلىرىدا ئىشلىتىلىدىغان بېسىملىق ئاككۇمۇلياتور بولغان سىستېمىلاردىن قاچقان سۇيۇقلۇق ياكى گازلار ئېغىر يارىلىنىش پەيدا قىلالايدۇ. ھەددىدىن زىيادە يۇقىرى تېمپېراتۇرا ئاككۇمۇلياتورنىڭ پارىتىشى ۋە بېسىملىق تۇرۇبىلارنى تاساددىپىي يېرىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرالايدۇ. بېسىملىق ئاككۇمۇلياتور ياكى بېسىملىق تۇرۇبىنىڭ يېنىدا كەپشەلەش ياكى پاراسلىتىپ كۆيدۈرۈش مەنىنى قىلىنىدۇ.

ئاككۇمۇلياتورنى چىقىرىشتىن ئاۋال، بېسىملىق سىستېمىدىن بېسىمنى قويۇۋېتىڭ.

ئاككۇمۇلياتورنى چىقىرىشتىن ئاۋال، گىدراۋلىك سىستېمىدىن بېسىمنى قويۇۋېتىڭ. گىدراۋلىك سىستېما ياكى ئاككۇمۇلياتور بېسىمنى ھەرگىزمۇ خالىغان بىر كۈننېكتورنى بوشىتىش ئارقىلىق قويۇپ بەرمەڭ.

ئاككۇمۇلياتورنى رىمونت قىلغىلى بولمايدۇ.

N400041,0001F7C-UG-11MAR15-1/1

بالونلارنى بىخەتەر ئاسراش



RXA0103438—UN—11JUN09

بالون ۋە رام زاپچاسلىرى پارىتىپ ئاجرىسا ئېغىر دەرىجىدە يارىلىنىش ياكى تۆلۈم ھادىسىلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

مۇۋاپىق ئۆسكۈنىڭىز ۋە بۇ ئىشنى قىلالىغۇدەك تەجرىبىڭىز بولمىسا، بالوننى بېكىتىشكە ئۇرۇنماڭ.


ھەمىشە توغرا بالون يەل بېسىمىنى ساقلاڭ. بالونلارغا تەۋسىيە قىلىنغان بېسىمدىن ئارتۇق بېسىمدا يەل بەرمەڭ. چاق ۋە بالون تولىمىنى ھەرگىزمۇ كەپشەلەش ياكى قىزدۇرماڭ. ئىسسىقلىق يەل بېسىمىنى يۇقىرىلىتىۋېتىدۇ، ئاقىۋەتتە بالون پارىتىپ چىقىدۇ. كەپشەلەش بولسا چاق قۇرۇلمىسىنى ئاجىزلىتىشى ياكى چاقنى مايماق قىلىپ قويۇشى مۇمكىن.

بالونغا يەل ئۇرغاندا، قىسىش بېشى ۋە يېتەرلىك ئۇزارتىش شىلانكىسى ئىشلىتىڭ، ئۆزىڭىز بىر ياندا تۇرۇڭ، بالون قۇرۇلمىسىنىڭ ئالدى ياكى ئۈستىدە تۇرماڭ. ئەگەر شارائىت بولسا بىخەتەرلىك قاشاسى ئىشلىتىڭ.

چاقلارنى تەكشۈرۈپ يەل بېسىمى تۆۋەنمۇ، كېسىلىش، كۆيۈپ قېلىش ۋە گەردىش بۇزۇلۇش كۆرۈلدىمۇ ياكى بولسا ۋە گايىكىلار تولۇقمۇ قاراپ چىقىڭ.

N400041,0001F7D-UG-11MAR15-1/1

ئالدى چاقى ھەيدىلىدىغان تراكتورنى بىخەتەر ئاسراش



L124515—UN—06AUG94

L124 515


ئالدى چاقى ھەيدىلىدىغان تراكتورنى ئاسراش ئۈچۈن، ئارقا چاقلارنى دامكرات بىلەن يەردىن كۆتۈرۈڭ ۋە ئۇلارنى مەھكەم تېرەپ قويۇڭ. ماتورنىڭ كۈچى بىلەن چاقلارنى ئايلاندۇرۇڭ. ئوخشاش چارە بىلەن ئالدى چاقلارنى تېرەپ قويۇڭ. قۇۋۋەت كاشىلىسى ياكى ترانسىمىسىيون گىدراۋلىك سىستېما بېسىمى يوقاش ئەھۋاللىرى كۆرۈلگەندە، مۇبادا ئالدى چاقلار دامكرات ئارقىلىق يەردىن كۆتۈرۈپ قويۇلمىغاندا، ئالدى ھەيدەش چاقلىرى كىرىشىپ كېتىدۇ ۋە ئارقا چاقلارنى تېرەپ قويغان يەردىن سۆرەپ چۈشۈرۈۋېتىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا، ئۆزچات توختاش ئورنىغا بولغان تەقدىردىمۇ، ئالدى چاقلار يەنىلا كىرىشىپ كېتىدۇ.

N400041,0001F7E-UG-11MAR15-1/1

چاقنىڭ تۇتۇرما بولتىلىرى / گايكىلىرىنى چېگىتىش

"قىتلاندۇرۇش" ۋە "پەرۋىشلەش" بۆلۈملىرىدە بېرىلگەن ئېنېتېرۋاللارغا ئاساسەن، چاق تۇتۇرما بولتىلىرى / گايكىلىرىنى چېگىتىڭ.

L124516—UN—03JAN95



L124 516

N400041,0001F7F-UG-11MAR15-1/1

يۇقىرى بېسىملىق سۇيۇقلۇقلاردىن ساقلىنىش

قەرەللىك ھالدا — يىلدا ئەڭ ئاز دېگەندە بىر قېتىم — گىدراۋلىك شىلانكىلاردا قېچىش، تولغىشىش، كېسىلىش، يېرىلىش، سۈركىلىپ ئۇپراش، كۆپۈك قايناش، چىرىش، سىم پۇپۇكى ئېچىلىپ قىلىش ياكى باشقا ھەر قانداق ئۇپراش ياكى بۇزۇلۇش ئالامەتلىرىنى ئىنسىپېكسىيە قىلىڭ.

ئۇپرىغان ياكى بۇزۇلغان شىلانكا توپلاملىرىنى John Deere تەستىقلىغان سىملىق زاپچاسلار بىلەن دەر ھال يىمگۈشەڭ.


بېسىملىق سۇيۇقلۇقلار چاچراپ چىقسا، تېرىگە تېشىپ كېرىپ ئېغىر دەرىجىدە يارىلىنىش پەيدا قىلالايدۇ.

خەتەردىن ساقلىنىش ئۈچۈن، گىدراۋلىك ياكى باشقا تۇرۇبىلارنى ئاجرىتىشتىن بۇرۇن بېسىمنى تۆۋەنلىتىڭ. بېسىم ماگدۇرۇشتىن ئاۋۋال، بارلىق كوننېكتورلارنى چېگىتىڭ.

قاتتىق قەغەز ئىشلىتىپ ئېقىپ قېلىش بارمۇ-يوق تەكشۈرۈڭ. قول ۋە بەدىنىڭىزنى يۇقىرى بېسىملىق سۇيۇقلۇقتىن قوغداڭ.

ناۋادا ۋەقە كۆرۈلگەندە بولسا، دەر ھال دوختۇرغا كۆرۈنۈڭ. تېرىگە كىرىپ كەتكەن ھەرقانداق سۇيۇقلۇقنى بىر نەچچە سائەت ئىچىدە ئۇيىراتسىيە قىلىپ چىقىرىپ تاشلاش لازىم. بولمىسا، تېرىگە زەخمە ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن.

X9811—UN—23AUG88



بۇ خىل يارىلىنىشتىن خەۋەرسىز دوختۇرلار مۇناسىۋەتلىك تىببىي كىتابلارغا قارىشى ياكى ئالاقىدار دوختۇرلاردىن مەسلىھەت سورىشى لازىم. بۇ ھەقتە مەلۇماتقا ئېرىشمەكچى بولسىڭىز، ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ ئىلىنوي شتاتى مولن دېگەن يېرىگە جايلاشقان Deere & Company تىبابەتچىلىك بۆلۈمىگە 1-800-822-8262 ياكى +1 309-748-5636 ئارقىلىق تېلېفون قىلىڭ.

N400041,0001F80-UG-11MAR15-1/1

يۇقىرى بېسىملىق يېقىلغۇ سىستېمىسىنى قەتئىي ئاچماسلىق

يېقىلغۇ لىنىيىلىرىدىكى قېپقالغان يۇقىرى بېسىملىق سۇيۇقلۇق ئېغىر يارىلىنىش پەيدا قىلالايدۇ. يۇقىرى بېسىملىق يېقىلغۇ پومپىسى ۋە يۇقىرى بېسىملىق ئورتاق رېلىسلىق (HPCR) يېقىلغۇ سىستېمىسى سەپلەنگەن ماتورنىڭ ئۈستىدىكى پۈركۈش ئېغىزلىرى ئارىسىغا جايلاشقان يېقىلغۇ لىنىيىلىرى، سېنزورى ۋە باشقا ھەرقانداق دېئالى ئاجراتماڭ ياكى رېمونت قىلىشقا ئۇرۇنماڭ.

ئۇنى پەقەت بۇ خىل ئىپتىكى سىستېمىنى پىششىق بىلىدىغان تېخنىكلار رېمونت قىلىدۇ. (John Deere سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.)

TS1343—UN—18MAR92



N400041,0001F81-UG-11MAR15-1/1

قوشۇلمىلارنى بىخەتەر نامبارلاش

نامبارغا قويۇلغان قوش چاقلار، قەمپەسىمان چاقلار ۋە يۈكلىگۈچىلەرگە ئوخشاش قوشۇلمىلار ناۋادا ئۇرۇلۇپ كېتىپ قالسا ئېغىر دەرىجىدە يارىلىنىش ياكى ئۆلۈم ۋەقەسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرالايدۇ.

ئۇرۇلۇپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى ۋە قوشۇلمىلارنى بىخەتەر نامبارلاشتۇرۇڭ. ئەتراپتا ئويناۋاتقان بالىلار ۋە تاماشا كۆرگۈچىلەرنى نامبار مەيدانىدىن يىراقلاشتۇرۇڭ.



TS219—UN—23AUG88


N400041,0001F82-UG-11MAR15-1/1

ئەمەلەتلىرىنى مۇۋاپىق بىر ياقىلىق قىلىش

ئەمەلەتلىرىنى نامۇۋاپىق بىر ياقىلىق قىلىش مۇھىت ۋە ئېكولوگىيىلىك بالانىسىغا بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ كېلىدۇ. John Deere ئۈسكۈنىلىرى تۆۋەندىكىدەك خېيىمخەتەرلىك ئەمەلەتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولىشى مۇمكىن: سىلىقلاش مېيى، يېقىلغۇ، سوۋۇتقۇچ، تورمۇز سۇيۇقلۇقى، فىلتىر ۋە باتارىيە قاتارلىقلار.

سۇيۇقلۇقلارنى ئېقىتقان ۋاقتىدا تۆشۈكىسىز تۆگىلەرنى ئىشلىتىڭ. باشقىلارنى خاتالاشتۇرۇپ ئېچىۋېلىشىغا سەۋەبچى بولۇش نېپەنمەلى بولغان بېمەكلىك ياكى ئىچىملىك تۈگىرىنى ھەرگىز ئىشلەتمەڭ.

ئەمەلەتنى تۈپراققا، يەر ئاستى سۇ يوللىرىغا ياكى ھەرقانداق بىر سۇ مەنبەسىگە تۆكەمەڭ.



TS1133—UN—15APR13

ئەمەلەتلىرىدىن تەكرار پايدىلىنىش ياكى بىر ياقىلىق قىلىش ھەققىدە يەرلىك مۇھىت ناسراش تارماقلىرى ياكى تەكرار پايدىلىنىش مەركەزلىرى، ۋە ياكى John Deere سودىگىرىڭىز بىلەن ئوقۇشۇڭ.

ھاۋا تەڭشىگۈچتىكى تۆگىلەتقۇچلار مۇبادا ھاۋاغا قاچسا، يەر شارىنىڭ ئاتموسفېراسىغا بۇزغۇنچىلىق قىلالايدۇ. دۆلەتنىڭ بەلگىلىمىلىرى قايتا پايدىلىنىش ئېلىپ بېرىلىشىنى ۋە سوۋۇتقۇچ ئىخلىتىنىڭ ئىجازەتلىك ھاۋا تەڭشىگۈچ مۇلازىمەت مەركەزلىرى تەرىپىدىن قايتا ئىشلىتىلىشىنى تەلەپ قىلىنىشى مۇمكىن.


N400041,0001F83-UG-11MAR15-1/1

بىخەتەرلىك زەنجىرىنى ئىشلىتىش

مۇبادا سۆرەش تاپىقىدىن تاسادىپىي ئۇرۇلۇپ كەتسە، بىخەتەرلىك زەنجىرى سۆرەلگەن سايماننى كونترول قىلىشقا ياردەم قىلىدۇ.

مۇۋاپىق ئۇلىغۇچ ئىشلىتىپ بىخەتەرلىك زەنجىرىنى تىراكتورنىڭ ئۇلىغۇچ رامكىسىغا چېتىڭ ياكى باشقا بەلگىلىگەن لەڭگەر ئورنىغا چېتىڭ. زەنجىرنىڭ ئايلىنىشى ئۈچۈن يېتەرلىك بوش ئورۇن بېرىڭ.

جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ، بەلگىلىگەن كۈچى تارتىپ ماڭغان ماشىنىنىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقىغا تەڭ ياكى چوڭ بولغان بىخەتەرلىك زەنجىرى ئېلىڭ. ھەرگىز بىخەتەرلىك زەنجىرىنى ئىشلىتىپ دېھقانچىلىق جابدۇقىنى سۈرىمەڭ.



TS217—UN—23AUG88

N400041,0001F84-UG-11MAR15-1/1

بىخەتەرلىك بەلگىلىرى

بىخەتەرلىك بەلگىلىرىنى پاكىز ۋە ياخشى ھالەتتە ساقلاڭ. ئالماشتۇرۇش زۆرۈر بولغاندا بىخەتەرلىك بەلگىلىرىنى سېتىۋېلىشقا بولىدۇ. جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

بۇزۇلغان ياكى يوقاپ كەتكەن بىخەتەرلىك بەلگىلىرىنى ئالماشتۇرۇڭ

مۇھىم: ئەگەر كونا بەلگىلەر بۇزۇلغان، يوقاپ كەتكەن ياكى ئوقۇش ئىمكانىيىتى بولمىسا، يېڭى بىخەتەرلىك بەلگىلىرىنى ئورنىتىڭ. ئەسلىدە ئۈستىدە بىخەتەرلىك بەلگىلىرى بار بولغان دېتاللارنى ئالماشتۇرغاندا ئۇنىڭ ئۈستىگە يېڭى بىخەتەرلىك بەلگىسى ئورنىتىڭ.

N400041,0001F85-UG-11MAR15-1/1

مەشغۇلاتچى قوللانمىسى



بەلگىلەر

ساقلىنىش ئۈچۈن، بارلىق بىخەتەرلىك قانۇندىلىرىگە قاتتىق رىئايە قىلىڭ.



پرىيور تاختىسىدا

"ئىشلىتىش قوللانمىسى" ماشىنىنى بىخەتەر مەشغۇلات قىلدۇرۇشقا ئالاقىدار مۇھىم ئۇچۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. ھادىسە پەيدا بولۇشتىن

N400041,0001F86-UG-11MAR15-1/1

مىنگۈچىلەر



بەلگىلەر

بارىلىنىش ياكى ئۆلۈپ كېتىش خەۋپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تراكتوردا ھەرگىزمۇ مىنىۋالغۇچىلارنى توشۇماڭ.




سول لاي توسقۇچ ئۈستىدە

تراكتورغا رۇخسەتسىز مىنىۋالغاندا، مىنىۋالغۇچى يېقىلىپ چۈشۈش، ئېغىر

N400041,0001F87-UG-11MAR15-1/1

PTO ھەيدەش شافىتىسىدىن يىراقراق تۇرۇش


PUC1619—UN—21NOV08



چاپلا

تەكشۈش، چېتىش ياكى PTO بىلەن ھەرىكەتلىنىدىغان ئۈسكۈنىنى تازىلاشتىن بۇرۇن، موتورنى توختىتىڭ ۋە PTO نىڭ ھەرىكەت ئۈزۈلۈشى ئۈچۈن توختىغان بولىشىغا جەزىم قىلىڭ.

N400041,0001F88-UG-11MAR15-1/1



N4A0003862—UN—10NOV14

PTO شافىتىسىنىڭ قالقىنى ئۈستىدە

ئايلىنىۋاتقان ھەرىكەت ئۈزۈلۈشى ئۈچۈن چىرىمىسىپ قالغاندا ئېغىر يارىلىنىش ياكى ئۆلۈم خەۋىپى كېلىپ چىقىدۇ. ھەرىكەت ئۈزۈلۈشى ئۈچۈن قاپقىقىنى ھەمىشە جايىدا ساقلاڭ. ئايلىنىش قاپقىقىنىڭ ئۈستىگە ئايلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ. بەدەنگە ھىم كېلىدىغان كىيىم كىيىڭ.


تەۋرەنمە بىلەك شافىتى كونتروللىقى

PUC1633—UN—27NOV08



بىلمىلىر

N400041,0001F89-UG-11MAR15-1/1



N4A0003863—UN—10NOV14

ئوڭ لاي تۈسۈچىنىڭ ئاخىر تەرىپىدە


تەۋرەنمە بىلەك شافىتىنى ئىشلەتكەندە، 3 نۇقتىلىق چېتىش قۇرۇلمىسىنىڭ كۆتۈرۈش رايونىدىن يىراق تۇرۇڭ.

رادىياتور



چاپلاق

- قول بىلەن تۇتۇشتىن بۇرۇن، رادىياتور سوۋۇغىچە ساقلاڭ
- رادىياتور قاپقىقىنى ئاستا چىقىرىپ ئېلىڭ



رادىياتوردىكى

سوۋۇتۇش سىستېمىسىنىڭ بېسىمىنى ئاشۇرۇڭ. ھور ۋە قىزىق سوۋۇتقۇچىنىڭ تاسادىپىي چاچراپ چىقىپ كېتىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان كۆيۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن:

PUC1620—UN—21NOV08

N4A0003864—UN—10NOV14

N400041,0001F8A-UG-11MAR15-1/1

باتارىيە

شەخسىي بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش ۋە باتارىيەنىڭ ئۆمرىنى ئۇزارتىش ئۈچۈن، باتارىيەلەرنى بىخەتەر ئىشلىتىش تەلىماتلىرىغا قەتئىي رىئايە قىلىڭ.




باتارىيە ئۈستىدە

N4A0003865—UN—10NOV14

N400041,0001F8B-UG-11MAR15-1/1

كونترول قۇرۇلمىلىرى ۋە ئەسۋابلار

تراكتور كونترول قۇرۇلمىلىرى



N4A0003871—UN—11NOV14

M—پارك تورمۇزى دەستىسى
N—پۇت نېقىم كلاپاتى
O—تورمۇز پېدالى
P—قول نېقىم كلاپاتى

I—تاقاش كابېلى
J—MFWD دەستىسى
K—دانىرە يۆتكەش دەستىسى
L—ئاساسىي يۆتكەش دەستىسى

E—خىزمەت چىراغ نۇزجاتى
F—چىراغ نۇزجاتى
G—ناچقۇچ نۇزجاتى
H—مۇقتا پېدالى

A—گۇدۇك نۇزجاتى
B—بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنىڭ نۇزجاتى
C—يىراق/يېقىننى يورۇتۇش نۇزجاتى
D—ئاگاھلاندۇرۇش چىرىغىنىڭ نۇزجاتى


N400041,0002A4B-UG-22JAN16-1/2

داۋامى كېيىنكى بەتتە



پرىيور تاختىسى

مېخانىكىلىق پومپا مودېلى



PUC5030—UN—06OCT10

F—پىراقنى يورۇتۇش نىندىكاتورى
G—سۇ تېمپېراتۇرىسىنى نۆلچىگۈچ


D—ھاۋا بېسىمى ناگاھلاندۇرۇش
نىندىكاتورى
E—نۇڭغا بۇرۇلۇش سىگنال نىندىكاتورى

A—باتارېيە زەرەتلىنىش نىندىكاتورى
B—سولغا بۇرۇلۇش سىگنال نىندىكاتورى
C—ماي بېسىم ناگاھلاندۇرۇش نىندىكاتورى

N400041,0002A4C-UG-22JAN16-1/2

داۋامى كېيىنكى بېتىدە

ئېلېكترون پومپا مودېلى



G—سۇ تېمپېراتۇرىسىنى نۆلچىگۈچ
H—ھاۋا بېسىمى ناگاھلاندۇرۇش
نىندىكاتورى

D—ECU خاتالىق نىندىكاتورى
E—ئوڭغا بۇرۇلۇش سىگنال نىندىكاتورى
F—يىراقنى يورۇتۇش نىندىكاتورى

A—باتارېيە زەرەتلىنىش نىندىكاتورى
B—سولغا بۇرۇلۇش سىگنال نىندىكاتورى
C—ماي بېسىم ناگاھلاندۇرۇش نىندىكاتورى

N4A0004341—UN—22JAN16

N400041,0002A4C-UG-22JAN16-2/2

چىراغلار

چىراغ ئۆزچاتىنىڭ ئورنى

تىراكتورنىڭ چىراغ ئۆزچاتىنىڭ ئىككى ئورنى بار.

PUC5153—UN—02NOV10



OFF

R

OFF—ئۆچۈرۈش ئورنى

R—يولدا يۈرۈش ئورنى

چىراغ ئۆزچاتى		
فۇنكسىيەسى	نارقا چىراغلار	ئالدى چىراغلار
تاقاش	تاقاش	تاقاش
يول	ياندۇرۇش	ياندۇرۇش


N400041,0002A4D-UG-22JAN16-1/5

ئاگاھلاندۇرۇش چىرىغىنىڭ ئۆزچاتى

بەقەت ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرىنى ياندۇرۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

A—ئاگاھلاندۇرۇش چىرىغىنىڭ ئۆزچاتى

N4A0003873—UN—11NOV14



N400041,0002A4D-UG-22JAN16-2/5

يىراق/يېقىننى يورۇتۇش ئۆزچاتى

يىراق/يېقىننى يورۇتۇش ئۆزچاتى روشەن ئالدى چىراغلار ياكى خىرەلەشتۈرۈلگەن ئالدى چىراغلارنى تاللاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

ئىزاھات: چىراغ ئۆزچاتى يولدا يۈرۈش ئورنىدا تۇرغان ۋە يىراقنى/يېقىننى يورۇتۇش چىرىغى ياندۇرۇلغان ۋاقىتتا، يىراقنى/يېقىننى يورۇتۇش ئۆزچاتىنى ئىشلىتىش ئارقىلىق، ئالدى چىراغلارنىڭ يورۇقلۇق دەرىجىسىنى بەلگىلەشكە بولىدۇ.

A—يىراق/يېقىننى يورۇتۇش ئۆزچاتى

N4A0003874—UN—11NOV14



N400041,0002A4D-UG-22JAN16-3/5

داۋامى كېيىنكى بەتتە

بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنىڭ ئۈزچاتى

بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنىڭ ئۈزچاتى بۇرۇلۇش سىگنالى بېرىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

A—بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنىڭ ئۈزچاتى



N4A0003875—UN—11NOV14

N400041,0002A4D-UG-22JAN16-4/5

خىزمەت چىرىغىنىڭ ئۈزچاتى

خىزمەت چىرىغىنىڭ ئۈزچاتى خىزمەت چىرىغىنى كونترول قىلىدۇ.

A—خىزمەت چىراغ ئۈزچاتى



N4A0003876—UN—11NOV14

N400041,0002A4D-UG-22JAN16-5/5

ئالدى چىراغلار ۋە خىزمەت چىرىغىنى ئىشلىتىش

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: تراكتورنى يولدا مەشغۇلات قىلدۇرغان ۋاقىتتا، يىراقتى/يېقىننى يورۇتۇش نۇزچاتىنى روشەن ياكى خىرە نورنىنىڭ خالىغان بىرىگە يۆتكەڭ. يۆتكەش ۋاقتىدا خىزمەت چىرىغىنى ھەرگىز ئىشلەتمەڭ. زىيادە يورۇق چىراغلار يېقىنلاشقان باشقا قاتناش ۋاسىتىلىرى شوپۇرلىرىنىڭ كۆرۈشىگە قىيىنچىلىق تۇغدۇرۇشى مۇمكىن.

قوش نۇرلۇق ئالدى چىراغلار كۈندۈزدە ۋە كېچىدە ئىشلىتىلىدۇ. يۇقىرى سۈرئەتلىك يولدا ھەيدىگەن ۋاقىتتا، چىراغ نۇزچاتىنى يولدا يۇرۇش ئورنىغا ئىمكىلىك.

باشقا قاتناش ۋاسىتىلىرىغا يېقىنلاشقان ۋاقىتتا، يىراق/يېقىننى يورۇتۇش نۇزچاتىنى يېقىننى يورۇتۇش ئورنىغا يۆتكەڭ.

ئالدى چىراغلارنى مۇۋاپىق تەكشۈرۈڭ. («تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش - ئېلېكتىر سىستېمىسى» دېگەن بابىتىكى «ئالدى چىراغنى تەكشۈرۈش» دېگەن بۆلمىگە قاراڭ.)

مۇھىم: ئارقا قىسمىدىكى خىزمەت چىرىغى ئارقا تەرەپتىن يېقىنلىشىۋاتقان باشقا قاتناش ۋاسىتىلىرى شوپۇرلىرىنىڭ كۆزىنى چېقىشى مۇمكىن. تراكتورنى يولدا ھەيدىگەن ياكى نۇنى توشۇغان ۋاقىتتا، پەقەت يول چىرىغىنى ئىشلىتىڭ، ھەرگىز خىزمەت چىرىغىنى ئىشلەتمەڭ.

خىزمەت چىرىغى پەقەت ئېتىزدىلا ئىشلىتىلىشى كېرەك. خىزمەت چىراغلىرىنى ھەرگىز يولدا ئىشلەتمەڭ.

A—ئالدى چىراغلار
B—خىزمەت چىرىغى
C—چىراغ نۇزچاتى
D—خىزمەت چىراغ نۇزچاتى


PUC2885—UN—02MAR10



N4A0003886—UN—11NOV14



N4A0003877—UN—11NOV14




N400041,0002A4E-UG-22JAN16-1/1

يىراقنى يورۇتۇش ئىندىكاتورىنى ئىشلىتىش

يىراق/يېقىننى يورۇتۇش ئۆزچاتى يىراقنى يورۇتۇش ئورنىغا يۆتكەلگەن ۋاقىتتا، يىراقنى يورۇتۇش ئىندىكاتورى (A) يورۇيدۇ.


A—يىراقنى يورۇتۇش ئىندىكاتورى

PUC503 1—UN—05OCT10



مېخانىكىلىق پومپا مودېلى

N4A0004342—UN—22JAN16



ئېلېكترون پومپا مودېلى

N400041,0002A4F-UG-22JAN16-1/1

قۇيرۇق چىراغلىرى، بوشلۇق چىراغلىرى ۋە ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرىنى ئىشلىتىش

تراكتور چىراغ ئۆزچاتى (C) يول يۈرۈش ئورنىغا يۆتكەلگەن ۋاقىتتا، قۇيرۇق چىراغلار (B) يانىدۇ.

تراكتورنى يولدا ھەيدەشتىن بۇرۇن، قۇيرۇق چىراغ لېنىزىنىڭ پاكىز بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ، شۇنداق بولغاندا باشقا شوپۇرلار ئۇنى ئاسان كۆرەلەيدۇ.

⚠ ئاگاھلاندۇرۇش: باشقا يول ئىشلەتكۈچىلەر بىلەن سوقۇشۇپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ئۆزى ئىشلىتىۋاتقان ماشىنا ۋە قوشۇمچىلار ياكى سۈرەپ ماگىدىغان نۇسخۇنىلىرى بولغان تراكتورنى ئاستا ھەيدەڭ. ئارقىدىكى قاتناش ئەھۋالىنى پات-پات كۆزىتىپ تۇرۇڭ، بولۇپمۇ ئايلىغاندا قول ئارقىلىق ياكى بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغى ئارقىلىق بەلگە بېرىڭ.


مەيلى كۈندۈز، مەيلى كېچە بولسۇن، ئالدى چىراغ، ئاگاھلاندۇرۇش چىرىغى ۋە بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنى ئىشلىتىڭ. تۇرۇشلۇق جايدىكى نۇسخۇنىلەرنى يورۇتۇش ۋە بەلگە ئىشلىتىشكە ئائىت قانۇن-ئەزالارغا رىئايە قىلىڭ. يورۇتۇش ئەسلى-ئەللىرى ۋە بەلگىلەرنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدىغان ھەمدە ياخشى ھالەتتە ساقلاڭ. ئەگەر چىراغلار ۋە بەلگىلەر بۇزۇلغان ياكى يوقاپ كەتكەن بولسا، ئۇلارنى تەكشۈرۈش ياكى رېمونت قىلىڭ. **John Deere** سودىگىرى دېھقانچىلىق جابدۇقى ئۈچۈن بىر يۈرۈش بىخەتەرلىك چىراغلىرىنى تەمىنلەيدۇ.

ئاگاھلاندۇرۇش چىراغ ئۆزچاتى (D) نى ياندۇرۇپ ئۆچۈرۈش ئارقىلىق، ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرىنى كونترول قىلىشقا بولىدۇ.

چاقنايدىغان ئاگاھلاندۇرۇش چىرىغى بۇرۇلۇشتىن دېرەك بەرمەيدۇ. بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن، ئاگاھلاندۇرۇش چىرىغىنى ئۆچۈرۈۋېتىڭ.

A—ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرى
B—قۇيرۇق چىراغلىرى - بوشلۇق چىراغلىرى
C—چىراغ ئۆزچاتى
D—ئاگاھلاندۇرۇش چىرىغىنىڭ ئۆزچاتى


N4A0003887—UN—11NOV14



N4A0003879—UN—11NOV14



N4A0003878—UN—11NOV14



N400041,0002A50-UG-22JAN16-1/1


بۇرۇلۇش سىگنال چىراغلىرىنى ئىشلىتىش

مۇھىم: ناگاھلاندۇرۇش چىراغلىرى چاقناۋاتقان مۇددەتتە، بۇرۇلۇش سىگنال ئۈزچاتى (A) نى ئىشلەتكىلى بولمايدۇ. بۇرۇلۇش سىگنال چىراغلىرىنىڭ ئۈزچاتىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن، ناگاھلاندۇرۇش چىراغلىرىنىڭ ئۈزچاتى ئارقىلىق ناگاھلاندۇرۇش چىراغلىرىنى ئۈچۈرۈۋېتىڭ.


سولغا بۇرۇلۇشنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن بۇرۇلۇش سىگنال چىراغلىرىنىڭ ئۈزچاتى (A) نى پەسكە بېسىڭ ۋە ئوڭغا بۇرۇلۇشنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئۈزچاتنى ئۈستىگە كۆتۈرۈڭ. پرىيور تاختىسى ئۈستىدىكى بۇرۇلۇش سىگنال ئىندىكاتورى (B) چاقناپ بۇرۇلۇش يۆنىلىشىنى كۆرسىتىدۇ.

ئىزاھات: بۇرۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، بۇرۇلۇش سىگنال ئۈزچاتى (A) نىڭ قول بىلەن ئوتتۇرىدىكى ئورۇنغا يۆتكەلگەن بولىشىغا جەزىم قىلىڭ.

A—بۇرۇلۇش سىگنال چىراغلىرىنىڭ ئۈزچاتى
B—بۇرۇلۇش سىگنال ئىندىكاتورى



مېخانىكىلىق پومپا مودېلى



ئېلېكترون پومپا مودېلى

N400041,0002A51-UG-22JAN16-1/1

7 پىنلىق روزېتكا

7 پىنلىق روزېتكا (A) بولسا پرىتسېپ باكى دېھقانچىلىق ئۈسكۈنىلىرىدىكى چىراغلار، بۇرۇلۇش سىگنال چىراغلىرى ۋە ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلەرنى چېتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. دېھقانچىلىق جابدۇقىنى سۈرەپ ماڭغاندا ناۋادا قۇيرۇق چىراغلىرى ۋە بەلگىلىرى تۈسۈلۈپ قالغۇدەك بولسا، دېھقانچىلىق جابدۇقىغا قوشۇمچە چىراغلارنى ئورنىتىڭ.


ئىزاھات: ئالاقىدار روزېتكىلارنى جون دىنىر سودىگىرىدىن ئېلىشقا بولىدۇ.

سىم رەڭگى	فۇنكسىيەسى	تېرمىنال
كۆك رەڭ	سولغا بۇرۇلۇش سىگنال چىراغى	1
	تەمىنلەمىدى	2
قارا	ئورنىق ھالقا	3
ئاق	ئوڭغا بۇرۇلۇش سىگنال چىراغى	4
جۈزە رەڭ	ئارقا چىراغلار	5
يېشىل رەڭ	تۈرمۈز چىراغى	6
	تەمىنلەمىدى	7

7—A پىنلىق روزېتكا



PUC1828—UN—08FEB09



PUC1711—UN—16JAN09

N400041,0002A52-UG-22JAN16-1/1

نورۇندۇق تەكشۈش

ئىزاھات: تۆۋەندىكى كۆرسەتمىلەردىن پايدىلىنىڭ. ھەربىر ئادەم پەرقلىق بولغاچقا، ئۆزىگە ئاللىشىغا ئاساسەن ئاخىرقى تەكشۈش ئېلىپ بېرىڭ. ھەربىر مەشغۇلاتچى ئۆزىگە باب كېلىدىغان تەكشۈش ئېلىپ بېرىشى لازىم.

نورۇندۇقنى ئىككى خىل تەكشۈش ئۇسۇلى بار:


1. نورۇندۇق ئورنىنى تەكشۈش: نورۇندۇق ئورنىنى تەكشۈش تۇتقۇچى (A) نى تارتىڭ. نورۇندۇقنى تەكلىككە ئېسىپ تەن ئارقا ياكى ئالدىغا تەكشۈڭ. تەكشۈپ بولغاندىن كېيىن، تۇتقۇچىنى قويۇپ بېرىپ نورۇندۇقنى قۇلۇپلاڭ.

2. نورۇندۇقنىڭ راھەتلىكىنى تەكشۈش: مەشغۇلاتچىنىڭ ئېغىرلىقىغا ئاساسەن، نورۇندۇقنىڭ راھەتلىكىنى تەكشۈش تۇتقۇچى (B) نى سائەت ئىستېلىكىسىنىڭ يۆنىلىشىگە ياكى ئۇنىڭ قارشى يۆنىلىشىگە ئايلاندۇرۇش ئارقىلىق كۆڭۈلدىكىدەك نورۇنغا كەلتۈرۈڭ.

A—نورۇندۇق ئورنىنى تەكشۈش تۇتقۇچى B—نورۇندۇقنىڭ راھەتلىكىنى تەكشۈش تۇتقۇچى



N4A0003888—UN—11NOV14



N4A0003889—UN—11NOV14

N400041.0001F94-UG-11MAR15-1/1

نورۇندۇق كەمىرىنى ئىشلىتىش

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: ROPS بولغان ماشىنىنى مەشغۇلات قىلدۇرغان ۋاقىتتا، ئۆرۈلۈپ كېتىش ۋەقەسى يۈز بېرىپ قالغان ئەھۋالدا يارىلىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، نورۇندۇق كەمىرىنى باغلىۋېلىڭ. ئەگەر ROPS قاتلانغان ھالەتتە بولسا، نورۇندۇق كەمىرىنى ھەرگىز ئىشلەتمەڭ.

مەشغۇلاتچىنىڭ بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئۈچۈن، نورۇندۇق كەمىرى (A) چوقۇم قورساق قىسمىدىن تولۇق ئارتىلدۇرۇپ باغلىنىشى لازىم. زۆرۈر تېپىلسا، راھەتراق بولىشى ئۈچۈن نورۇندۇق كەمىرىنى ئۆز ئورنىغا قايتۇرۇڭ.

نورۇندۇق كەمىرى ۋە ئۇنىڭ بېكىتىش زاپچاسلىرىنى ھەربىي ئىنسىپېكتسىيە قىلىڭ. ("پەرۋىشلەش ۋە ئاسراش ئىننېرۋاللىرى دېگەن بابتىكى" ئاسراش ئىننېرۋاللىرى" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)


A—نورۇندۇق كەمىرى



PUC1831—UN—08FEB09


N400041.0001F95-UG-11MAR15-1/1

قىتلاندۇرۇش مەزگىلى



PUC5034—UN—05OCT10

مېخانىكىلىق پومپا مودېلى



N4A0004344—UN—22JAN16

ئېلېكترون پومپا مودېلى

N400041,0002A53-UG-22JAN16-1/1

موتورنى ئىشلىتىش پىرىنسىپلىرىغا قاتتىق رىئايە قىلىڭ
مۇھىم: ماتور نورمال دېھشغۇلات ئۈچۈن ھازىردۇر. يېڭى تراكتورنىڭ ئاۋازى
بىلەن ياخشى تونۇشۇپ ئۇنىڭغا ئىسپەتەن بىر تۇيغۇ ھاسىل قىلغانغا
قەدەر، دەسلەپكى 100 دېھشغۇلات سائىتى جەريانىدا ئالاھىدە نېھىيات
قىلىڭ. ئالاھىدە دىققەت قىلىڭ ۋە سىڭەك تۇرۇڭ.

تراكتورنى نېھىيات بىلەن قىزىتىڭ. باتارىيە زەرەتلىنىش ئىندىكاتورى
(B)، ماي بېسىمى ئاگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى (C) ۋە سۇ تېمپېراتۇرىسىنى
ئۆلچىگۈچ (A) قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈڭ.

موتورنى بىھۈدە (5 مىنۇت) قۇرۇق مەڭدۈرۈشتىن ساقلىنىڭ.

ئاپتول، سوۋۇتقۇچ، خوت-گىدراۋلىك مېيى ۋە MFWD نىڭ (ئەگەر
سەپلەنگەن بولسا) سۇيۇقلۇق مىقدارىنى قەرزلىك تەكشۈرۈپ تۇرۇڭ.
سۇيۇقلۇق ئېقىپ قېلىش بارمۇ-يوق تەكشۈرۈڭ.

ئىزاھات: ئەگەر ئاپتول تولۇقلاش زۆرۈر بولسا، يېپىشقاقلىق دەرىجىسى
پەسىلگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئاپتول ئىشلىتىڭ. پەقەت «يېقىلغۇ،
سىلىقلاش مېيى ۋە سوۋۇتقۇچ» دېگەن بۆلمەكتە بايان قىلىنغان
ئۆلچەملەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان سىلىقلاش مېيى ئىشلىتىڭ.

A—سۇ تېمپېراتۇرىسىنى ئۆلچىگۈچ
B—باتارىيە زەرەتلىنىش ئىندىكاتورى
C—ماي بېسىم ئاگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى

قىتلاندۇرۇش مەزگىلىدىكى ناسراش

تورمۇزنىڭ ئۆلىنىش نۇرى ۋە تورمۇز پېدالىنىڭ ئەركىن ھەرىكەتلىنىش دائىرىسىنى تەكشۈرۈڭ. («نومۇمۇز لۈك ناسراش ۋە تەكشۈرۈش» دېگەن بابتىكى «تورمۇز پېدالىنىڭ ئەركىن ھەرىكەتلىنىش دائىرىسىنى تەكشۈرۈڭ» دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

مۇقتىنىڭ ئۆلىنىش نۇرى ۋە مۇقتا پېدالىنىڭ ئەركىن ھەرىكەتلىنىش دائىرىسىنى تەكشۈرۈڭ. («نومۇمۇز لۈك ناسراش ۋە تەكشۈرۈش» دېگەن بابتىكى «مۇقتا پېدالىنىڭ ئەركىن ھەرىكەتلىنىش دائىرىسىنى تەكشۈرۈڭ» دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

PTO مۇقتىسىنىڭ باغلانچىسىنى تەكشۈرۈڭ. ("سۈرۈش دەستىسى ۋە PTO شافىتىسى دېگەن بابتىكى "PTO مۇقتىسى كونترول دەستىسىنى تەكشۈرۈش" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

«ناسراش ئىنتېرۋالى خەۋىلى» دىكى 50 ۋە 10 مەشغۇلات سانىنى ئۈچۈن ناسراش ئىشنى ئېلىپ بېرىڭ. «تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش ۋە ناسراش ئىنتېرۋالى» دېگەن بابقا قاراڭ.)

دەسلەپكى 100 مەشغۇلات سانىدىن كېيىن:

گىدراۋلىك سىستېما ماي فىلتىرىنى / سۈزگۈچىنى تازىلاڭ. زۆرۈر تېپىلسا يىگىشلاڭ. ("سىلىقلاش" دېگەن بابتىكى "گىدراۋلىك سىستېما ماي فىلتىرىنى / سۈزگۈچىنى ناسراش" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

MFWD ئالدى نۇق ئوققازىنىڭ مېيىنى ئالماشتۇرۇڭ. («سىلىقلاش» دېگەن بابتىكى «MFWD ئالدى نۇق قازىنىڭ مېيىنى ئالماشتۇرۇڭ» دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)

ماتور مېيى ۋە تازىلىغۇچىنى ئالماشتۇرۇڭ. ("سىلىقلاش" دېگەن بابتىكى "ماتور مېيى ۋە فىلتىرىنى ئالماشتۇرۇش" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)

100 مەشغۇلات سانىنى، 10 مەشغۇلات سانىنى ۋە 50 مەشغۇلات سانىدە ئايرىم-ئايرىم ھالدا پەرۋىش ئېلىپ بېرىڭ.

مۇھىم: تىراكتور بۇزۇلۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، چاق زاپچاسلىرىنى چېگىتىپ تۇرۇڭ. مەشغۇلات قىلىشتىن بۇرۇن، چاق بولتىلىرىنىڭ مومېنتى دەسلەپكى 10 مەشغۇلات سانىنى ئىچىدە ئىككى قېتىم، 50 مەشغۇلات سانىدىن كېيىن قەرەللىك تەكشۈرۈڭ.

دەسلەپكى 10 مەشغۇلات سانىنى جەريانىدا:

ئەگەر زۆرۈر بولسا، پەقەت بىلگىلىگەن ماتور مېيىنى ئىشلىتىڭ. («يېقىلغۇ، سىلىقلاش مېيى ۋە سوۋۇتقۇچ» دېگەن بۆلۈمگە «دىزېل مېيى» دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)

«ناسراش ئىنتېرۋالى جەۋۋىلى» دىكى 10 مەشغۇلات سانىنى ئۈچۈن ناسراش ئېلىپ بېرىڭ. «تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش ۋە ناسراش ئىنتېرۋالى» دېگەن بابقا قاراڭ.)

چاق بولتىلىرىنى چىكىتىڭ. (چاق، بالون ۋە رېزىيا» دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

دەسلەپكى 50 مەشغۇلات سانىدىن كېيىن:

چاق بولتىلىرىنى چىكىتىڭ. (چاق، بالون ۋە رېزىيا» دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

ئالېرئاتور/شامالداغۇچ تاسمىسىنىڭ تارتىش كۈچىنى تەكشۈرۈڭ. («رېمونت قىلىش - ئېلېكتىر سىستېمىسى» دېگەن بابتىكى «ھاۋا سۈمۈرۈش سىستېمىسىنى تەكشۈرۈڭ» دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

ھاۋا سۈمۈرۈش سىستېمىسىنىڭ بولتىلىرىنى چېگىتىڭ. ھىملىغۇچتا بۇزۇلۇش بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ. ("نومۇمۇز لۈك پەرۋىش ۋە ئىنسىپېكسىيە" دېگەن بابتىكى "ھاۋا سۈمۈرۈش سىستېمىسىنى تەكشۈرۈش" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

سوۋۇتۇش سىستېمىسىنىڭ شىلانكا قىسقۇچلىرىنى تەكشۈرۈڭ. ("نومۇمۇز لۈك پەرۋىش ۋە ئىنسىپېكسىيە" دېگەن بابتىكى "بارلىق شىلانكىلار ۋە شىلانكا قىسقۇچلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە چىكىتىش" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

قوزغىتىشتىن ئاۋۋالقى تەكشۈرۈش


قوزغىتىشتىن ئاۋۋالقى كۈندىلىك تەكشۈرۈش

ئىزاھات: تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشتىن بۇرۇن ، ئىراكتورنى تەكشۈش يەرگە توختىتىڭ.

1. ئاپتول مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. ماي مىقدارىنى تەكشۈرۈش ئايىقى (A) نى چىقىرىڭ ۋە ئۇنى تازىلاڭ. ئاندىن، ئۇنى تۇتۇپ قاپتا تىقىڭ. ئاياقچىنى تارتىپ چىقىرىپ، ئاپتول مىقدارىنى ئۆلچەڭ. بىخەتەر مەشغۇلات ئېلىپ بېرىش دائىرىسى ئاپتول ئۆلچەش ئايىقىنىڭ ئۈستۈنكى ۋە تۆۋەنكى بەلگىسىنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ. («سىلىقلاش» دېگەن بابتىكى «ئاپتول مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ» دېگەن بۆلمەگە قاراڭ.)

ئەگەر ئاپتول مىقدارى ئاستىنقى بەلگىدىن تۆۋەن بولسا، موتورنى ھەرگىز ئىشلەتمەڭ. بۇ خىل ئەھۋالدا، ماتورغا تەۋسىيە قىلىنغان مىقداردا ئاپتول تولۇقلاڭ. ("يېقىلغۇ، سىلىقلاش ۋە سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقلىرى" دېگەن بابقا قاراڭ.)

PUC5173—UN—08NOV10




A—ماتور ماي سەۋىيىسىنى ئۆلچەش ئايىقى

N400041,0001F98-UG-11MAR15-1/3

2. ھاۋا فىلتىرىنىڭ دەسلەپكى فىلتىرىنى (A) تەكشۈرۈڭ. ("نومۇمىز لۈك پەرۋىش ۋە ئىنسىپېكسىيە" دېگەن بابتىكى "ھاۋا فىلتىرىنى ئاسراش" دېگەن بۆلمەگە قاراڭ.)

A—دەسلەپكى فىلتىر

PUC2892—UN—03MAR10



N400041,0001F98-UG-11MAR15-2/3

3. سىلىقلاش مېيى ۋە گىدراۋلىك سىستېمىنىڭ مېيىنىڭ مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. ئۆلچەش ئايىقىدىكى (A) گىدراۋلىك مېيىنىڭ مىقدارىنى ۋە ئۆلچەش ئايىقىدىكى (B) سىلىقلاش مېيىنىڭ مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. ماي ئۆلچەش ئايىقىنى چىقىرىپ ئېلىپ تازىلاڭ. ئاندىن، ئۇنى تولۇق كىرگۈزۈڭ. ئۆلچەش ئايىقىنى چىقىرىپ ئېلىپ، ماي مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. بىخەتەر مەشغۇلات ئېلىپ بېرىش دائىرىسى ئاپتول ئۆلچەش ئايىقىنىڭ ئۈستۈنكى ۋە تۆۋەنكى بەلگىسىنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ. ئەگەر ماي مىقدارى ئاز بولسا، قۇيۇش ئېغىزىدىن ماي قۇيۇڭ. ("سىلىقلاش" دېگەن بابتىكى "چىشلىق چاق ساندۇقى/گىدراۋلىك سىستېمىسىنىڭ ئاپتول مىقدارىنى تەكشۈرۈش" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)


4. چۆكمە قاچىسىدىن سۇ ۋە چۆكمىنى قۇرۇقلاڭ. ("پەرۋىشەش — يېقىلغۇ سىستېمىسى" دېگەن بابتىكى "چۆكمە قاچىسىنى تەكشۈرۈش" دېگەن بۆلمەگە قاراڭ.)

5. رادىياتوردىكى سوۋۇتقۇچ (سۇ) مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. ئەگەر زۆرۈر بولسا، سوۋۇتقۇچ (سۇ) قۇيۇڭ. («ئاسراش - سوۋۇتۇش سىستېمىسى» دىكى «سوۋۇتقۇچ مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ» دېگەن بۆلمەگە قاراڭ.)

6. MFWD ئاكسىلى ۋە چاق كۇدىسىدىكى ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈڭ.

7. يېقىلغۇ سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈڭ.

PUC2893—UN—03MAR10



A—گىدراۋلىك ماي سەۋىيىسىنى ئۆلچەش ئايىقى B—ترانسىمىسىيون ماي سەۋىيىسىنى ئۆلچەش ئايىقى

8. ئالدى ۋە ئارقا چاقنىڭ يەل بېسىمىنى تەكشۈرۈڭ. زۆرۈر بولسا، تەلەپ قىلىنغان تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر بويىچە تەكشۈڭ.

مۇھىم: بەك ئەم ياكى پاتقاق شارانىتا مەشغۇلات ئېلىپ بارغاندا، بىر نەچچە قوشۇمچە زاپچاسلارنى كۈندە مايلاڭ. ("سىلىقلاش" دېگەن بابتىكى "رول ئاساسىي شافىتىسىنى سىلىقلاش" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)

N400041,0001F98-UG-11MAR15-3/3

ماتورنى مەشغۇلات قىلدۇرۇش

ماتورنى قوزغىتىشتىن بۇرۇن



TS220—UN—15APR13

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: تۇنجۇقۇشتىن ساقلىنىڭ. موتوردىن چىققان كېرەكسىز گاز ناغرىق ياكى نۇلۇم خەۋپى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

مۇبادا ماتورنى پىنا نىچىدە نىشلەتكەندە، ھاۋا ئالماشتۇرۇشنىڭ يېتەرلىك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ. نېگىزوس تۆتەكلىرىنى چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن نېگىزوس نۇرى نۇزاتقۇچ نىشلىتىڭ ياكى نىشلىكنى ياكى دېرىزىلەرنى ئېچىۋېتىش ئارقىلىق، تالانىڭ ھاۋاسىنى يېتەرلىك باشلاپ كېرىڭ.

1. يېقىلغۇ ئۆلچىگۈچنى تەكشۈرۈپ تىراكتوردا يېتەرلىك يېقىلغۇ بار بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ.

2. PTO دەستىسى (D) نى ئاجرىتىڭ ۋە دائىرە يۆتكەش دەستىسى (B) نى بوش خوت ئورنىغا يۆتكەڭ. ئەگەر PTO دەستىسى (D) ۋە دائىرە يۆتكەش دەستىسى (B) مۇشۇ ئورۇنلاردا تۇرمىسا تراكتور مەشغۇلات قىلالمايدۇ.

3. ئورۇن كونترول دەستىسى (C) نى تۆۋەنكى ئورۇنغا قويۇڭ.


4. زەرەتلىش سىستېمىسى (باتارىيە) ئىندىكاتورىنى ۋە ماي بېسىم ناگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورىنى تەكشۈرۈڭ. ئاچقۇچ ئۈزچاتى ئېچىش ئورنىغا بۇرالغان ۋاقتىدا، ئۇلار چاقنىشى كېرەك.

ئەگەر خالىغان بىر ئىندىكاتور مۇۋاپىق نىشلىمىسە، John Deere سودىگىرىڭىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.


PTO—D دەستىسى

B—دائىرە يۆتكەش دەستىسى


C—ئورۇن كونترول دەستىسى



PUC5035—UN—05OCT10




PUC0046—UN—07APR09



N440003908—UN—05DEC14

N400041.0002A55-UG-22JAN16-1/1

ناچقۇچ ئۈزچاتىنىڭ ئورنى



PUC5175—UN—19NOV10

C—ئېچىش ئورنى
D—قوزغىتىش ئورنى

A—قوزغىتىش ئورنى
B—ئۈزچۈرۈش ئورنى

قوزغىتىش ئورنى (A/D) - ماتورنى قوزغىتىدىغان ۋاقىتتا، ئۈزچاتنى مۇشۇ قوزغىتىش ئورنىغا بۇراڭ. ناچقۇچ قويۇپ بېرىلگەندە ئېچىش ئورنىغا قايتىدۇ. مۇۋاپىق قوزغىتىش تەرتىپلىرى ئۈچۈن، تۆۋەندىكى باسقۇچلاردىن پايدىلىنىڭ.

تاقاش ئورنى (B) - ئېلېكتر قوشۇمچىلىرىنى ئۈزچۈرۈش ئۈچۈن، ئۈزچاتنى ئېچىش ئورنىدىن تاقاش ئورنىغا بۇراڭ. موتور مېكىۋاتقاندا، ناچقۇچ ئۈزچاتنى چوقۇم ئېچىش (ON) ئورنىدا تۇرسۇن.

ئېچىش ئورنى (C) - ناچقۇچنى قوزغىتىش ئورنىغا بۇراڭ. ناچقۇچنى قويۇپ بېرىلگەندە كېيىن، ئۇ ئېچىش ئورنىغا قايتىدۇ. ناچقۇچ ئېچىش ئورنىدا تۇرغاندا، دەۋرە ئۇلىنىدۇ ھەمدە موتور ماڭىدۇ.

ئېچىش ئورنى - ناچقۇچ ئېچىش ئورنىغا بۇرۇلغاندا دەۋرە ئۇلىنىدۇ، لېكىن ماتور قوزغالمىدۇ.

N400041,0002A56-UG-22JAN16-1/1

ماتورنى قوزغىتىش



N4A0003900—UN—23NOV14

C—قول ئېقىم كىلاپنى

1. ماتورنىڭ ئايلىنىش سۈرئىتىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن، قول ئېقىم كىلاپنى (C) نى ئالدىغا (تەخمىنەن دەستە تاكتىنىڭ ئۈچتىن بىرى 1/3 قىسمىغىچە) سۈرۈڭ. ئېقىم كىلاپ دەستىسى ئالدىغا تولۇق سۈرۈۋېتىلگەن ۋاقىتتا، ماتور قوزغالماسلىقى مۇمكىن.

N400041,0002A57-UG-22JAN16-1/3

⚠ ناگاھلاندىرۇش: ماشىنا قېچىپ كېتىش سەۋەبىدىن يارىلىنىش ياكى ئۆلۈم ۋەقەسى يۈز بېرىشىدىن ساقلىنىڭ.

ستارتېر تېرمىنالىنىڭ ئارىسىنى قىسقا تۇتاشتۇرۇپ ماتورنى قوزغىتىدىغان نىشنى قەتئىي قىلىپ سالماڭ. ئەگەر نورمال دەۋرىدىن ئايلىنىپ ئۆتۈلسە، ترانسىمىسىيون خوتتا تۇرغان تەقدىردىمۇ ماشىنا قوزغىلىپ كېتىدۇ.

⚠ ناگاھلاندىرۇش: ماتورنى قوزغىتىشتىن ئاۋۋال، پارك تورمۇزىنى قوللىنىڭ.

مەشغۇلاتچى ئورۇندۇقىدا ئولتۇرۇپ بولۇپ، چىشلىق چاق ساندۇقىنىڭ دانىرە يۆتكەش دەستىسىنى بوش خوت ياكى پارك ئورنىغا يۆتكەلگەندىن كېيىن، ئالدىن ماتورنى قوزغىتىش لازىم. ماتورنى ھەرگىزمۇ يەردە تۇرۇۋېلىپ قوزغاتماڭ.

2. مۇھىم: سوغۇق موتورنى ھەرگىزمۇ ئېچىم كىلاپنى تولۇق ئېچىلغان ھالىتىدە ماڭدۇرماڭ.



TS177—UN—11JAN89




N400041,0002A57-UG-22JAN16-2/3

داۋامى كېيىنكى بېتىدە



PUC5036—UN—05OCT10



N4A0003902—UN—23NOV14

N400041,0002A57-UG-22JAN16-3/3

دائىرە بۆتكەش دەستىسىنىڭ بوش خوت ئورنىدا تۇرۇشى ۋە PTO دەستىسىنىڭ ئاجرىتىش ئورنىدا بولىشىغا جەزم قىلىڭ. مۇقتا پىدالى (A) نى دەسسەڭ. ئاچقۇچ ئۆزچاتى (B) نى سائەت ئىستىزىلىكىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە تولۇق ئايلاندۇرۇپ قوزغىتىش ئورنىغا ئىككىلىڭ. ماتور قوزغىلىپ بولغاندىن كېيىن، ئاچقۇچنى قويۇپ بېرىڭ. ئەگەر ئاچقۇچ ماتور قوزغىلىشتىن بۇرۇن قويۇپ بېرىلسە، قايتا سىناشتىن بۇرۇن ئىستاتور ۋە ماتور ئايلىنىشتىن توختىغىچە ساقلاڭ. ماتور قوزغالغاندىن كېيىن، بارلىق ئىندىكاتورلار ئۈچتىمۇ-يوق تەكشۈرۈڭ.

مۇھىم: ئىستاتورنى ھەرگىز بىر قېتىمدا 15 سېكۇنتتىن ئۇزۇن ئىشلەتمەڭ. ئەگەر ماتور قوزغالماي، قايتا سىناشتىن بۇرۇن ئىستاتور ماتورى سۈۋۈغىچە ناز دېگەندە 2 مىنۇت ساقلاڭ. ئەگەر ئۈچ قېتىم سىناشتىن كېيىن ماتور يەنىلا قوزغالماي، «كاشىلىلارنى بىر تەرەپ قىلىش» دېگەن بايقا قاراڭ.


A—مۇقتا پىدالى B—ئاچقۇچ ئۆزچاتى

ماتور قوزغالغاندىن كېيىن، پرىبورىنى تەكشۈرۈڭ

مېخانىكىلىق پومپا مودېلى

مۇھىم: ئەگەر باتارىيە زەرەتلەش ئىندىكاتورى (B) ياكى ماي بېسىم ناگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى (C) نىزچىل يېنىپ تۇرسا، ياكى ئەگەر سۇ تېمپېراتۇرىسىنى نۆلچىگۈچ (A) نىڭ شىكالىسى قىزىل رايونغا كېلىپ قالسا، ماتورنى توختىتىپ سەۋەبىنى تېپىڭ.

A—سۇ تېمپېراتۇرىسىنى نۆلچىگۈچ B—باتارىيە زەرەتلىنىش ئىندىكاتورى C—ماي بېسىم ناگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى




PUC5034—UN—05OCT10

N400041,0002A58-UG-22JAN16-1/2

نېلېكتىك پومپا مودېلى

مۇھىم: ئەگەر باتارىيە زەرەتلەش ئىندىكاتورى (B)، ماي بېسىم ناگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى (C)، ECU خاتالىق ئىندىكاتورى (D) ياكى ھاۋا بېسىم ناگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى (E) نىزچىل يېنىپ تۇرسا، ياكى ئەگەر سۇ تېمپېراتۇرىسىنى نۆلچىگۈچ (A) نىڭ شىكالىسى قىزىل رايونغا كېلىپ قالسا، ماتورنى توختىتىپ سەۋەبىنى تېپىڭ.

A—سۇ تېمپېراتۇرىسىنى نۆلچىگۈچ B—باتارىيە زەرەتلىنىش ئىندىكاتورى C—ماي بېسىم ناگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى D—ECU خاتالىق ئىندىكاتورى E—ھاۋا بېسىم ناگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى



N4A0004345—UN—22JAN16

N400041,0002A58-UG-22JAN16-2/2

ماي بېسىم ناگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى


ئەگەر ئاپتول بېسىمى مىنىمۇم چەكتىن تۆۋەن بولسا، ماي بېسىمىنى ناگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى (A) يانىدۇ ۋە يانغان ھالەتتە تۇرىدۇ.

مۇھىم: ماي بېسىمى يېتەرلىك بولمىغاندا، ماتورنى قەتئىي مەشغۇلات قىلدۇرماڭ. ئەگەر ئىندىكاتور 5 سېكۇنتتىن ئۇزۇن ۋاقىت يېنىپ تۇرسا، نورمال مەشغۇلات شارائىتىدا، ماتورنى توختىتىپ سەۋەبىنى تېپىڭ.

ئەگەر ماي بېسىمىنىڭ تۆۋەن بولۇشى كاشىلىنىڭ سەۋەبى بولمىسا، John Deere سودىگىرىڭىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.


A—ماي بېسىم ناگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى

PUC5038—UN—05OCT10



مېخانىكىلىق پومپا مودېلى

N4A0004346—UN—22JAN16



ئېلېكترونلۇق پومپا مودېلى

N400041,0002A59-UG-22JAN16-1/1

باتارېيە زەرەتلىنىش ئىندىكاتورى


ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ چىقىرىش قۇۋۋىتى تۆۋەن بولسا، ئاكتىۋىلىتىر زەرەتلىنىش ئىندىكاتورى (A) يانىدۇ. ئاچقۇچ قوزغىتىش ئورنىغا بۇرغاندا ئىندىكاتور يانىدۇ؛ موتور قوزغالغاندا ئۇ ئۆچىدۇ.

ئەگەر ئىندىكاتور 5 سېكۇنتتىن ئۇزۇن ۋاقىت يېنىپ تۇرسا، نورمال مەشغۇلات شارائىتىدا، ماتورنى توختىتىپ سەۋەبىنى تېپىڭ.

ئەگەر شامالداۋرغۇچ تاسمىسىنىڭ بوشاپ قېلىشى ياكى ئۈزۈلۈشى كاشىلىنىڭ سەۋەبى بولمىسا، John Deere سودىگىرىڭىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.


A—باتارېيە زەرەتلىنىش ئىندىكاتورى

PUC5039—UN—05OCT10



مېخانىكىلىق پومپا مودېلى

N4A0004347—UN—22JAN16



ئېلېكترونلۇق پومپا مودېلى

N400041,0002A5A-UG-22JAN16-1/1

ھاۋا بېسىمى ئاگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى


ئەگەر يەللىك پرىتسېپ تورمۇزنىڭ ھاۋا بېسىمى بېتەرسىز بولسا، ھاۋا بېسىمىدىن ئاگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى (A) ياندىۇ.

ئاچقۇچ قوزغىتىش (START) ئورنىغا بۇرغاندا ئىندىكاتور قىسقا ۋاقىت ياندىۇ، موتور قوزغالغاندا ئۆچىدۇ.

A—ھاۋا بېسىمى ئاگاھلاندۇرۇش
ئىندىكاتورى



مېخانىكىلىق پومپا مودېلى



ئېلېكترون پومپا مودېلى

N400041,0002A5B-UG-22JAN16-1/1


سۇ تېمپېراتۇرىسىنى ئۆلچىگۈچ

ماتورنىڭ قىزىشىغا ئەگىشىپ، سۇ تېمپېراتۇرا ئۆلچىگۈچىنىڭ ئىستېرېلىكىسى (A) يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ. ئەگەر ئىستېرېلكا قىزىل رايونغا كەلسە، موتورنى توختىتىپ سەۋەبىنى تېپىڭ.


ئاگاھلاندۇرۇش: سۇ سوۋۇپ بولغانغا قەدەر، رادىئاتور قاپقىقىنى ھەرگىز ئاچماڭ. رادىياتور قاپقىقىنى ئاستا بوشىتىپ ئارتۇق بېسىمنى قويۇپ بېرىڭ.

ماتور سوۋۇغاندىن كېيىن، رادىئاتوردىكى سۇ سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈڭ. موتور قاپقىقىدىكى ئالدى سېپكا ۋە رادىياتورنىمۇ تەكشۈرۈپ تۈسۈلۈپ قېلىش بار-مۇيوق قاراڭ. شامالغۇچ تاسمىسىنىڭ كېرىلىش كۈچىنى تەكشۈرۈڭ. ئەگەر مەسىلە ھەل بولمىسا، John Deere سودىگىرىڭىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

A—سۇ تېمپېراتۇرىسىنى ئۆلچىگۈچ




مېخانىكىلىق پومپا مودېلى



ئېلېكترون پومپا مودېلى

N400041,0002A5C-UG-22JAN16-1/1



ماتورنىڭ سۈرئىتىنى ئالماشتۇرۇش

قول ماي كىلاپانىنى (A) ئىشلىتىپ موتورنىڭ ئايلىنىش سۈرئىتىنى ئاشۇرۇڭ ياكى تۆۋەنلىتىڭ. قول ئېقىم كىلاپانى قايتا يۆتكەلگىچە موتور بىلگىلىگەن ئايلىنىش سۈرئىتىدە بولىدۇ.

دەستىنى ئالدىغا تاقاشقانغا قەدەر ئىنتىرىش ئارقىلىق ئەڭ چوڭ سۈرئەتكە ۋە ئارقىغا تاقاشقانغا قەدەر تارتىش ئارقىلىق ئەڭ كىچىك سۈرئەتكە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

پۇت ئېقىم كىلاپانى (B) نى ئىشلىتىش ئارقىلىق، ماتورنىڭ سۈرئىتىنى ۋاقىتچە تېزلىتىڭ. پۇت ئېقىم كىلاپانى قويۇپ بېرىلگەن ھامان، ماتور ئالدىنقى ئايلىنىش سۈرئىتىگە قايتىدۇ.

A—قول ئېقىم كىلاپانى
B—پۇت ئېقىم كىلاپانى

N400041,0002A5D-UG-22JAN16-1/1

ماتورنى قىزىتىش

تېراكتور تولۇق قىزىپ بولغىچە تېراكتورنى تولۇق يۈك ھالىتىدە ئىشلىتىمەڭ.

1. ماتورنى 800-1000 rpm سۈرئەتتە بىر نەچچە مىنۇت قۇرۇق ماڭدۇرۇڭ.

2. ماتور نورمال مەشغۇلات شارائىتىغا يەتكەنگە قەدەر، ماتورنى ھەر مىنۇتتا 1900 قېتىم ئايلىنىش سۈرئىتىدە يېنىك يۈك ھالىتىدە ماڭدۇرۇڭ.

N400041,0002A5E-UG-22JAN16-1/1

ئۆچكەن ماتورنى قايتا ئوتالدۇرۇش

مۇھىم: تۆۋەندىكىلەرگە قاتتىق رىئايە قىلىڭ، بولمىسا تۈرپىنا ۋە كۈچەيتكۈچ بۇزۇلۇپ قېلىشى مۈمكىن.

يۈك ھالىتىدە مەشغۇلات قىلىۋاتقاندا، ئەگەر موتورنىڭ ئوتى ئۆچۈپ قالسا،

موتوردا بىنورمال ئىسسىقلىق پىغىلىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، مۇقىننى دەرھال دەسسەڭ ۋە قايتا ئوت ئالدۇرۇڭ. ماتورنى توختىتىشتىن بۇرۇن، نورمال مەشغۇلاتنى داۋاملاشتۇرۇڭ ياكى ماتورنى تۆۋەن قۇرۇق ئايلىنىش سۈرئىتىدە 1 ياكى 2 مىنۇت ماڭدۇرۇڭ.

N400041,0002A5F-UG-22JAN16-1/1

ماتورنى تۆۋەن ئايلىنىش سۈرئىتىدە ماڭدۇرۇشتىن ساقلىنىڭ

ئەگەر تراككتورنى 3 ياكى 4 مىنۇتتىن ئارتۇق ماتورنىڭ ئوتىنى ئۆچۈرمەي تاشلاپ قويۇشقا توغرا كەلسە، ماتورنىڭ ئەڭ تۆۋەن ئايلىنىش سۈرئىتى ھەر مىنۇتتا 1200 قېتىم بولۇشى لازىم.

ماتورنى ئۇزاق ۋاقىت تۆۋەن سۈرئەتتە قۇرۇق ماڭدۇرغاندا، يېقىلغۇ ئۈنۈمى خورايدۇ ھەمدە ماتوردا كاربون پىغىلىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

N400041,0002A60-UG-22JAN16-1/1

ماتورنىڭ مەشغۇلات سۈرئىتى ۋە تۆۋەن قۇرۇق مېڭىش سۈرئىتىنى كۆزىتىش

تۆۋەن قۇرۇق مېڭىش سۈرئىتى چوقۇم مىنۇتتىكى 750±30 قېتىم ئارىسىدا دەۋرىيلىنىش بولىشى كېرەك.

يېنىك يۈكلۈك ياكى يۈكسىز شارائىتتا، تراكاتور ئېقىم كىلاپانىنىڭ ئەڭ چوڭ سۈرئىتىنى ھەر مىنۇتتا 2376 قېتىم (30 ئات كۈچى)، 2538 قېتىم (32 ئات كۈچى)، 2592 قېتىم دەۋرىيلىنىش (35 ئات كۈچى) گە ئاشۇرۇشقا بولىدۇ.


نورمىلانغان نورمال مەشغۇلات سۈرئىتى چوقۇم مىنۇتتىكى 1400 ~ 1600 قېتىم دەۋرىيلىنىش (3 state ئېمىسيون: 30 ئات كۈچى)، مىنۇتتىكى 1500 ~ 1650 قېتىم دەۋرىيلىنىش (3 state ئېمىسيون: 35، 32 ئات كۈچى)، مىنۇتتىكى 1500 ~ 1680 قېتىم دەۋرىيلىنىش (2 state ئېمىسيون: 30، 32 ئات كۈچى)، مىنۇتتىكى 1600 ~ 1800 قېتىم دەۋرىيلىنىش (2 state ئېمىسيون: 35 ئات كۈچى) بولىشى كېرەك. ماتور مۇشۇ دائىرىدە تولۇق يۈك ئاستىدا ئىشلىيەلەيدۇ.

N400041,0002A61-UG-22JAN16-1/1

ماتورنى ئۆچۈرۈش

1. دائىرە يۆتكەش دەستىسى (B) نى بوش خوت ئورنىغا يۆتكەڭ.

B—دائىرە يۆتكەش دەستىسى




PUC5035—UN—05OCT10


N400041,0002A62-UG-22JAN16-1/6

2. قۇلۇپلاش تايىقى (A) ئارقىلىق ئىككى تۈرمۈز پېداللىرىنى ئۆزئارا چېتىپ قويۇڭ. كۈلۈچ ئىشلىتىپ بولتىلارنى چىگىنىڭ ھەمدە پېداللىرىنى بىرلىكتە قۇلۇپلانغان ھالەتتە ساقلاڭ.

A—تۈرمۈز پېداللىرىنى قۇلۇپلاش تايىقى



PUC1845—UN—11FEB09




PUC1846—UN—11FEB09

N400041,0002A62-UG-22JAN16-2/6

3. پارک تۈرمۈزىنى قوللىنىش ئۈچۈن، تۈرمۈز پېداللىرىنى دەسسەڭ ۋە پارک تۈرمۈز دەستىسى (A) نى يۇقىرىغا تارتىڭ.

مۇھىم: بەزى ماتور زاپچاسلىرى چوقۇم ماتور مېيى ئارقىلىق سوۋۇتۇلۇشى كېرەك. قىزىق ماتورنىڭ تۇيۇقسىز توختىشى زىيادە قىزىقلىق ياكى سىلىقلاش كەمچىللىك سەۋەبىدىن ئۇشبۇ زاپچاسلارنى بۇزۇپ قويۇشى مۇمكىن.

A—پارک تۈرمۈزى دەستىسى



PUC1847—UN—11FEB09

N400041,0002A62-UG-22JAN16-3/6

داۋامى كېيىنكى بەتتە



N440003900—UN—23NOV14

N400041,0002A62-UG-22JAN16-4/6

4. قول ماي كىلاپانىنى (C) ئالدىغا ئىتتىرىپ تۆۋەن ئايلىنىش سۈرئىتىگە
ئەكىلىڭ، موتور تۆۋەن سۈرئەتتە 1-2 مىنۇت ماگدۇرۇڭ.

—C قول نېقىم كىلاپانى




PUC5044—UN—05OCT10

N400041,0002A62-UG-22JAN16-5/6

5. (كونترول قۇرۇلما تەگلىكىنىڭ ئاستى سول تەرەپكە جايلاشقان) تاقاش كابېلى
(A) نى تارتىڭ. ماتور تولۇق توختىغانغا قەدەر ئۇنى قويۇۋەتمەڭ.

—A تاقاش كابېلى



N440003902—UN—23NOV14

N400041,0002A62-UG-22JAN16-6/6

6. ئاچقۇچ ئۈزچاتى (B) نى بۇراپ تاقاش ئورنىغا ئەكىلىڭ.
⚠ ناگاھلاندۇرۇش: تەربىيەلەنمىگەن خادىملارنىڭ تىراكتورنى
ئىشلىتىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئاچقۇچنى ئاچقۇچ
ئۈزچاتىدىن چىقىرىپ ئېلىۋېلىڭ.

—B ئاچقۇچ ئۈزچاتى

تراكتورنى ھەيدەش

مەشغۇلاتچى تەربىيەلىنىشى لازىم

- بارلىق كونتروللىغۇچىلارنى قانداق ئىشلىتىشنى ئۆگىنىۋېلىڭ.
- تراكتورنى قانداق قوزغىتىش، توختىتىش، باشقۇرۇش ھەمدە ئۇنىڭ باشقا خۇسۇسىيەتلىرىنى ئۆگىنىڭ ۋە تەجرىبە ھاسىل قىلىڭ.

- تراكتورنى مەشغۇلات قىلدۇرۇشتىن ئاۋۋال، مەزكۇر قوللانمىنىڭ "تراكتورنى ئىشلىتىش" دېگەن بۆلۈمىنى ئوقۇڭ ۋە چۈشىنىۋېلىڭ.
- تراكتورنى ئوچۇقچىلىق ۋە توسالغۇ يوق بىر يەردە، تەجرىبىلىك مەشغۇلاتچىنىڭ يېتەكچىلىكىدە مەشغۇلات قىلدۇرۇڭ.

N400041,0001FA7-UG-11MAR15-1/1

يوللاردا ھەيدەش



PUC5045—UN—05OCT10

A—تورمۇز پېدالىنى قۇلۇپلاش تايىقى

دۆڭدە تورمۇز قىلغاندا ئالاھىدە نېپەتلىك قىلىڭ. مۇقىم يۈرۈشنى ئىكەن يۇقىرى دەرىجىگە كۆتۈرۈش ئۈچۈن، چاقنىڭ يەرگە تېگىشى يۈزىنىڭ كەڭلىكى چوقۇم مۇۋاپىق تەكشۈرۈلگەن بولسۇن.

مۇھىم: بىھۈدە نۇپراشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، پۇتىڭىزنى تورمۇز ئۈستىگە قويۇۋېلىپ ئۈزلۈكسىز "بېسىپ" تۇرماڭ.

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: ناممۇ يولدا ياكى تېز سۈرئەتلىك تاشيولدا يۆتكىگەندە، قوشۇمچە چىراغ ۋە نۇسخۇنلارنى ئىشلىتىپ باشقا شوپۇرلارنى ناگاھلاندۇرۇڭ. يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ مۇناسىۋەتلىك قانۇن-ئەزا مەلۇماتىغا ئىگە قىلىڭ. جون دىنېر سودىگىرى سىزنى ھەرخىل پىسخىكەتلىك نۇسخۇنلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ. بىخەتەرلىك نۇسخۇنلىرىنى ياخشى ھالەتتە ساقلاڭ. يوقاپ كەتكەن ياكى بۇزۇلغان بەلگىلەرنى ئالماشتۇرۇڭ.

تىراكتورنى يولدا ھەيدىگەندە تۆۋەندىكى ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىڭ:

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: تىراكتورنى يولدا ھەيدەشتىن بۇرۇن، تورمۇز پېدالىرىنى ئۆزئارا قۇلۇپلاپ قويۇڭ. يۆتكەش تېزلىكىدە كېتىۋاتقاندا، تورمۇزنى يېنىك ھەم نېپەتلىك بىلەن دەسسەڭ.


1. تورمۇز پېدالىنىڭ قۇلۇپلاش تايىقى (A) ۋە بولسا كۈلۈچى ئىشلىتىپ تورمۇز پېدالىرىنى ئۆزئارا چېتىپ قويۇڭ. تۇيۇقسىز تورمۇز قىلىشتىن ساقلىنىڭ. ئىككى سۈرەپ ماڭغان يۈك تىراكتوردىن ئېغىر بولسا ھەمدە ئۇنىڭغا تورمۇز سەپلىمىگەن بولسا، سۈرئەتنى ئاستىلىتىڭ. (تەۋسىيە قىلىنغان يۆتكەش تېزلىكى ئۈچۈن، چاتما سايماننىڭ ئىشلىتىش قوللانمىسىغا قاراڭ.)

سۈرەتلىك يۈكنى ناچار يول شارائىتىدا يۆتكىگەندە ۋە بۇرۇلغاندا ياكى


N400041,0001FA8-UG-11MAR15-1/2

داۋامى كېيىنكى بەتتە

N4A0003887—UN—11NOV14



N4A0003890—UN—12NOV14



D—بىراق/بېقىنىنى يورۇتۇش ئۈزچاتى
E—چىراغ ئۈزچاتى

A—ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرى
B—قۇيرۇق چىراغلىرى
C—بۇرۇلۇش سىگنال چىراغلىرىنىڭ ئۈزچاتى

N400041,0001FA8-UG-11MAR15-2/2

2. يورۇتۇش تەلەپلىرى ھەققىدىكى يەرلىك قانۇن ۋە نىزاملارنى تەكشۈرۈڭ. ئاگاھلاندۇرۇش چىراغى (A) ۋە ئارقا چىراغى (B) پاكىز ۋە ئېنىق ھالەتتە ساقلاڭ. ئەگەر سۈرۈلگەن ياكى ئارقىغا ئورنىتىلغان سايمان ئۇ بىخەتەرلىك ئۈسكۈنىلىرىنى توسۇۋالسا، سايمان ئۈستىگە ئاگاھلاندۇرۇش چىراغى ئورنىتىڭ. (چون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.)

3. چىراغ ئۈزچاتى (E) نى يولدا يۈرۈش ئورنىدا ۋە يىراقنى/بېقىنىنى يورۇتۇش ئۈزچاتى (D) نى يىراقنى يورۇتۇش ئورنىغا ئەكىلىڭ.

باشقا قاتناش ۋاسىتىلىرىغا يېقىنلاشقان ۋاقىتتا، يىراق/بېقىنىنى يورۇتۇش ئۈزچاتى (D) نى بېقىنىنى يورۇتۇش ئورنىغا يۆتكەڭ. خىزمەت چىراغلىرىنى (ئەگەر سەپلەنگەن بولسا) ياكى باشقا شوپۇرلىرىنىڭ كۆرۈشىنى غۇۋالاشتۇرىدىغان ھەر قانداق بىر چىراغنى ھەرگىز ئىشلەتمەڭ.

4. بۇرۇلىدىغان ۋاقىتتا، بۇرۇلۇش سىگنال چىراغلىرىنىڭ ئۈزچاتى (C) نى ئىشلىتىڭ. بۇرۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، بۇرۇلۇش سىگنال ئۈزچاتى (C) نىڭ ئوتتۇرىدىكى ئورۇنغا يۆتكەلگەن بولىشىغا جەزىم قىلىڭ.

5. بىخەتەرلىك ئۈچۈن دائىم ئاستىراق ھىمىدەڭ. دۆڭدىن ھىمىدەپ چۈشىدىغان ۋاقىتتا، سۈرىمىنى تۈرمۈز قىلماي تۇرۇپمۇ تىزگىنلەش ئۈچۈن، تۈرمۈز خوتقا سىلىڭ. ئۈگۈل-دۈگۈل يولدا ماڭغاندا ياكى تېز بۇرۇلغاندا سۈرىمىنى ئاستىلىتىڭ، بولۇپمۇ ئارقىغا ئېغىر دېھقانچىلىق جابدۇقى چېتىلغاندا ئالاھىدە دىققەت قىلىڭ.

6. بالوننىڭ ئۇپرىشىنى ئازايتىش ئۈچۈن، ئالدى چاقىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش قۇرۇلمىسىنى ئۈزۈۋېتىڭ (ئەگەر سەپلەنگەن بولسا).

دۆڭدە نېپەتلىك قىلىڭ

ئۆگتۈرۈلۈپ كېتىشتىن مۇداپىئەلىنىش رامكىسى ئۈستۈنكى ئورۇندا تۇرغاندا بېزىدە تاقاڭ.

دۆڭدە ھىمىدەڭەندە، ئۆگتۈرۈلۈپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئازگال، ئۈرەك ۋە توسالغۇلاردىن ماڭماڭ. دۆڭگە چىقىۋاتقاندا تېز ئايلاڭماڭ.

چۈشۈپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئېرىق ياكى تىك قىرغا يېقىن ھىمىدەڭ.

ئازگال ياكى لاي يەردىن تىك دۆڭگە قاراپ ھىمىدەڭەندە تىراكتور ئۆگتۈرۈلۈپ كېتىشى مۇمكىن. ئەگەر مۇمكىن بولسا، ئۇنداق ئەھۋالدا ئارقىغا ھىمىدەڭ.

ئاگاھلاندۇرۇش: يارىلىنىشتىن ساقلىنىڭ! تىراكتورنى دۆڭدە

ھىمىدەڭەندە، ئالاھىدە نېپەتلىك قىلىڭ. تىراكتورنى دۆڭدە

ھىمىدەڭەندە، MFWD نى چېتىپ تارتىش كۈچىنى ئاشۇرۇڭ ۋە 4

چاقىنىڭ تۈرمۈزىنى ئىشلىتىش نىمىكانى يارىتىڭ. نېسىڭىزدە


بولسۇنكى، MFWD تىراكتورنى خەتەرلىك دۆڭدە ھىمىدەش

نىمىكانى يارىتىڭە نىگە قىلىدۇ، بىراق شۇنىڭ بىر ۋاقىتتا

ئۆگتۈرۈلۈپ كېتىش نېپەتلىك قىلىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ.

دۆڭ، تېپىلغان ياكى شېغىللىق يەردە تۈرمۈز تۇتۇشنى ياخشىلاش ئۈچۈن MFWD نى چېتىڭ. تېپىلىپ كېتىش ياكى باشقۇرۇش كونتروللىقىنى

TS205—UN—23AUG88



يوقىتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، تىراكتورغا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ قوشۇپ تۇرۇش سۈرىمىدە ھىمىدەڭ.

بالوننىڭ يەرگە تېگىشى يۈزى تار بولۇپ قالسا ھەمدە يۇقىرى سۈرىمىدە ماڭغاندا، تىراكتور ئاسان ئۆرۈلۈپ كېتىشى مۇمكىن.

سۈرۈلگەن يۈكنى پەقەت سۈرمەش چاتقۇچىغا ئورنىتىڭ. زەنجىر ئىشلەتكەندە، ئۇلارنى ئاستا چېكىنىڭ.

N400041,0001FA9-UG-11MAR15-1/1

چىشلىق چاق ساندۇقىنى ئىشلىتىڭ


دائىرە يۆتكەش دەستىسى (A) 2 خىل ئالدىغا مېڭىش سۈرئەت دائىرىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ: يۇقىرى ۋە تۆۋەن.

ئاساسىي يۆتكەش دەستىسى (B) نىڭ 4 خىل ئالدىغا مېڭىش سۈرئىتى بار: 1-خوت، 2-خوت، 3-خوت، 4-خوت ۋە بىر ئارقا خوت.

دائىرە يۆتكەش دەستىسى (A) ۋە ئاساسىي يۆتكەش دەستىسى (B) نى بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق 8 خىل ئالدى خوتقا ۋە 2 خىل ئارقا خوتقا ئېرىشكىلى بولىدۇ.

ماتورنى قوزغىتىش ئۈچۈن، ئاساسىي ۋە دائىرە يۆتكەش دەستىلىرى چوقۇم بوش خوت ئورنىدا بولۇشى كېرەك.

A—دائىرە يۆتكەش دەستىسى B—ئاساسىي يۆتكەش دەستىسى



PUC5176—UN—19NOV10

N400041,0001FAA-UG-11MAR15-1/1

چىشلىق چاق ساندۇقىنىڭ خوتىنى يۆتكەش

مۇھىم: چىشلىق چاق ساندۇقىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ھەيدەۋاتقان ۋاقىتتا ھەرگىز خوت يۆتكەمەڭ. بىھۇدە نۇپراشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، پۈتكۈزنى مۇقتا پېدالىنىڭ ئۈستىدە نارام ئالدۇرۇپ "بېسىپ" تۇرماڭ.

دائىرە يۆتكەش دەستىسى ياكى ئاساسىي يۆتكەش دەستىسى ئارقىلىق خوت يۆتكەشتىن ئاۋال، مۇقتا پېدالى (A) نى دەسسەڭ ۋە تراكتورنى توختىتىڭ. يۈكنى سىيلىق ئېلىش ئۈچۈن، مۇقتا پېدالىنى تەدرىجىي قويۇپ بېرىڭ.

A—مۇقتا پېدالى



PUC5036—UN—05OCT10

N400041,0001FAB-UG-11MAR15-1/1

خوت تاللاش

مۇھىم: ھەيدەش لىنىيىسىنىڭ نۆمرىنى ئۆزگەرتىش ۋە تۇپراق زىيادە چىكىلىش ھەمدە سۈرەش قارشىلىقىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، H-1 دىن تۆۋەن خوتقا ۋە تولۇق قوۋۋەتنى ئۈزلۈكسىز ئىشلەتكەن ۋاقىتلاردا تراكتورغا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى نېغىرلىق ئارتماڭ. ئالدى چاق ھەيدىگۈچىنى ئىشلىتىلىشتىن ئاۋال، باللاستى بىر دەرىجە تۆۋەن خوتنى مۆلچەرلەپ تەڭشەڭ.

ماتورنىڭ ئايلىنىشى ھەر مىنۇتتا 1265-2300 قېتىم بولغان سۈرئەت دائىرىسى ئىچىدە، تراكتورنى خالىغان بىر خوتقا سىلپ مەشغۇلات قىلدۇرۇشقا بولىدۇ. ماتور مۇشۇ دائىرىدە تولۇق يۈك ئاستىدا ئىشلىيەلمەيدۇ. يېنىك يۈك مەشغۇلاتى ئۈچۈن، يۇقىرى خوت ۋە تۆۋەن موتور سۈرئىتىنى ئىشلىتىڭ. بۇ بېقىلغۇ تېجەيدۇ ۋە نۇپراشنى ئازايتىدۇ.

N400041,0001FAC-UG-11MAR15-1/1

تورمۇزنى قوللىنىش

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: تراكتورنى يولدا مەشغۇلات قىلدۇرۇشتىن بۇرۇن، قۇلۇپلاش تايىقى (B) ئارقىلىق پېداللىرىنى بىر-بىرىگە چېتىپ قويۇڭ ۋە كۈلۈچ بىلەن بولتىلارنى چىكىتىڭ. يۈتكەش يۈتكەش سۈرئىتىدە كېتىۋاتقاندا، تورمۇز پېدالىنى يېنىك دەسسەڭ.

ئېتىزدا مەشغۇلات قىلىۋاتقاندا، تورمۇز پېداللىرىنى بىر-بىرىگە چېتىپ قويماڭ. بىلكى، ئوڭغا جىددىي بۇرۇلۇشقا ياردەم قىلىشى ئۈچۈن ئوڭ تورمۇز پېدالىنى ۋە سولغا جىددىي بۇرۇلۇشقا ياردەم قىلىشى ئۈچۈن سول تورمۇز پېدالىنى يېنىك دەسسەڭ.


تورمۇز پېدالىنى قۇلۇپلاش تايىقى (B) ئارقىلىق تورمۇز پېداللىرىنى بىر-بىرىگە چېتىشتۈرۈڭ ۋە تراكتورنى تولۇق توختىتىڭ. ئاندىن، تورمۇز پېدالىنى دەسسەڭ ۋە پارك تورمۇز دەستىسى (A) نى يۇقىرىغا تارتىڭ. كۈلۈچ ئىشلىتىپ تورمۇز پېدالى قۇلۇپلاش تايىقىنىڭ بولتىلىرىنى چىكىتىڭ.

پارك تورمۇز دەستىسى (A) نى قويۇۋېتىڭ. تورمۇز پېدالى (C) نى دەسسەڭ ۋە پارك تورمۇز دەستىسى (A) نى تۆۋەنگە ئىتتىرىڭ.


مۇھىم: پىھۇدە ئۇپرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، پۇتنى تورمۇز پېداللىرىنىڭ نۇستىدە ئارام ئالدىرماڭ.

ئىگەر سۈرملەگەن يۈك تىراكتوردىن ئېغىر بولسا ھەمدە ئۇنىڭغا تورمۇز سەپلەنمىگەن بولسا، سۈرئەتنى ئاستىلىتىڭ. تويۇقسىز تورمۇز قىلىشتىن ساقلىنىڭ. سۈرملەگەن دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ تەۋسىيە قىلىنغان توشۇش سۈرئىتى ئۈچۈن، ئۇنىڭ "مەشغۇلاتچى قوللانمىسى" غا قاراڭ.

سۈرملەگەن يۈكنى ناچار يول شارائىتىدا يۆتكىگەندە ۋە بۇرۇلغاندا ياكى دۆڭدە تورمۇز قىلغاندا ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىڭ.



PUC1847-UN-11FEB09



PUC1852-UN-11FEB09

A—پارك تورمۇز دەستىسى
B—تورمۇز پېدالىنى قۇلۇپلاش تايىقى
C—تورمۇز پېداللىرى

N400041,0001FAD-UG-11MAR15-1/1


دىففېرېنسىئال قۇلۇپىنى ئىشلىتىش

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: دىففېرېنسىئال قۇلۇپى ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن ۋاقىتتا، تراكتورنى يۇقىرى سۈرئەتتە مەشغۇلات قىلدۇرماڭ ياكى بۇرۇلۇشقا ئۇرۇنماڭ.

مۇھىم: ھەيدەش لىنىيىسىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، بىر چاق ئايلىنىۋاتقان ۋە يەنە بىر چاق تولۇق توختىغان شارائىتتا دىففېرېنسىئال قۇلۇپنى ھەرگىز ئىشقا كىرىشتۈرمەڭ.

بىر چاق قاماللاش كۈچىنى يوقىتىشقا باشلىغان ۋاقىتتا، تراكتورنى توختىتىڭ ۋە دىففېرېنسىئال قۇلۇپنىڭ پېدالى (A) نى دەسسەش ئارقىلىق، دىففېرېنسىئال قۇلۇپنى ئىشقا كىرىشتۈرۈڭ. دىففېرېنسىئال قۇلۇپنى كىرىشتۈرۈشتىن بۇرۇن، تىراكتور چاقلىرى چوقۇم توختىغان ياكى تەڭ سۈرئەتتە ئايلىنىۋاتقان بولىشى كېرەك. ئىگەر مۇمكىن بولسا، بالون تېپىلىپ كېتىشتىن بۇرۇن دىففېرېنسىئال قۇلۇپنى چېتىڭ.

تەڭ بولمىغان تارتىش كۈچى دىففېرېنسىئال قۇلۇپنى چاتىدۇ. تارتىش كۈچى تەڭ بولغاندا، دىففېرېنسىئال قۇلۇپ پۇرۇشىنىڭ ھەرىكىتى ئارقىلىق ئۈزۈلىدۇ. ئىگەر دىففېرېنسىئال قۇلۇپى ئىشقا كىرىشلمىگەن بولسا، بىر تورمۇز پېدالىنى دەسسەپ ئاندىن يەنە بىرسىنى دەسسەڭ.



N4A004109-UN-01JUN15

A—دىففېرېنسىئال قۇلۇپ پېدالى

ئىگەر بالون يېنىشلاپ تېپىلسا، يەرنى بىر قاماللاپ بىر تېپىلىپ تۇرسا، پېدالنى كىرىشتۈرۈش ئورنىدا تۇتۇپ تۇتۇڭ.

N400041,0001FAE-UG-01JUN15-1/1

MFWD نى مەشغۇلات قىلدۇرۇش

تارتىشچانلىقى ياخشى بولۇش ئۈچۈن، MFWD نى تەلەپ بويىچە ئىشلىتىڭ.



ناگاھلاندۇرۇش: MFWD نى تىرتىرىشنى زور دەرىجىدە ئاشۇرىدۇ. ئۇ نىشلىتىلگەن ۋاقىتتا، بولۇپمۇ يانتۇلۇقلاردا ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىش كېرەك. 2 چاقى نى تىرتىرىدىغان ھەيدىگۈچكە سېلىشتۇرغاندا، مېخانىكىلىق ئالدى چاق ھەيدىگۈچ MFWD تىكرەك دۈگۈكلەردە ئىزچىل نى تىرتىرىشنى ساقلاپ قالالايدۇ، ۋە شۇ ئارقىلىق ئۆرۈلۈپ كېتىش خەتىرىنى تۆۋەنلىتىدۇ.

تېپىلغان، نەم ياكى شېغىللىق يەر يۈزىدە ھەيدىگەن ۋاقىتتا، سۈرئەتنى ئاستىلىتىڭ ھەمدە تېپىلىپ كېتىش ۋە رولنى باشقۇرالماسلىقىنى ساقلىنىش ئۈچۈن، تراكتورغا مۇۋاپىق دەرىجىدە تەكپۈرگەشتۈرۈش قانچىلىق ئالدىنقى بولىشىغا جەزىم قىلىڭ. بۇنداق يول شارائىتىدا، ئالدى چاق ھەيدىگۈچ ياخشى كونتروللۇق بىلەن تەمىنلەيدۇ.

مۇھىم: ئالدى چاقنىڭ نۆمرىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن، ئالدى چاق تارتىش سىستېمىسىنى پەقەت ئېتىزدا مەشغۇلات قىلغاندا زۆرۈر بولغاندا نىشلىتىڭ. MFWD چېتىلغاندا، ئالدى بالونلار ئارقا بالونلارغا قارىغاندا سەل تېزىرەك ئايلىنىدۇ ھەمدە MFWD ھالىتىدە بولۇپمۇ قاتتىق يەر يۈزىدە ئۇزۇن مەزگىل ھەيدىگەندە چاق بالدۇر ئۇپراپ كېتىدۇ. زۆرۈر بولمىسا، قاتتىق يەردە ماڭغاندا ھەرگىز MFWD نى ئىشقا كىرىشتۈرمەڭ.

ئالدى چاقلارغا ھەرگىز زەنجىر باغلىماڭ - زەنجىر تىراكتورغا تېگىپ كېتىشى ھەمدە تىراكتورنى بۇزۇپ قويۇشى مۇمكىن.

سايمان سۆرەپ ماڭغاندا، MFWD دەستىسىنى پەسكە بېسىپ ئالدى چاق تارتىش سىستېمىسىنى ئۈزۈپ ماڭغاندا ئۇنى ئۈزۈشكە بولماسلىقى مۇمكىن. MFWD نى ئۈزۈش ئۈچۈن دەستە پەسكە بېسىلمىسا، بۇ ئاۋۋال ھەرىكەت ئۈزۈش سىستېمىسىنىڭ يۈكىنى تۆۋەنلىتىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرىدۇ. تۆۋەندىكى 3-باسقۇچقا قاراڭ.



MFWD—A دەستىسى

مېكىۋاتقان ۋاقىتتا، MFWD نى ئىشقا كىرىشتۈرۈشكە ياكى توختىتىشقا بولىدۇ.

1. MFWD نى ئىشقا كىرىشتۈرۈش ئۈچۈن، MFWD دەستىسى (A) نى يۇقىرىغا تارتىڭ.

2. MFWD نى توختىتىش ئۈچۈن، دەستە (A) نى تۆۋەنگە بېسىڭ.

3. ئەگەر دەستە ئاسان چىقىمىسا، بۇ ئاۋال ھەيدەش لىنىيىسىدىكى يۈكنىڭ چوقۇم ئازايتىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرىدۇ. يۈكنى ئازايتىش ئۈچۈن، مەشغۇلاتچى تۆۋەندىكى باسقۇچلاردىن بىر ياكى بىر نەچچىنى ئورۇندىشى زۆرۈر بولۇشى مۇمكىن:

- تراكتورنى ئالدىغا بىر نەچچە مېتىر تۈپتۈز ھەيدەڭ.
- تىراكتورنى توختىتىڭ، ئاندىن ئۇنى ئارقىغا ئازراق ھەيدەڭ.
- سايماننى ئازراق يۇقىرىلىتىڭ.
- نىشلىتىۋاتقان ھەرقانداق سايماننى ئۈزۈۋېتىڭ.

N400041,0001FAF-UG-11MAR15-1/1

تىراكتورنى توختىتىڭ

! ناگاھلاندۇرۇش: تراكتوردىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن، پارك تورمۇزىنى قۇللىنىڭ. ئەگەر ماتور ئۇچۇرۇلگەن لېكىن ترانسىمىسىسى يون ەنىلا خوتقا سىلىق ھالەتتە تۇرغان بولسا، ئۇ تراكتورنىڭ قېچىپ كېتىشىدىن ساقلاپ قالالماسلىقى مۇمكىن.

1. دائىرە بۇتكامەش دەستىسى (B) نى بوش خوت ئورنىغا يۆتكەڭ. تراكتور توختىغانغا قەدەر، تورمۇز پېدالىنى بېسىڭ. قۇلۇپلاش ئايىقىنى ئىشلىتىپ تورمۇز پېدالىنى بىر-بىرىگە چېتىڭ. كۈلۈچ ئىشلىتىپ تورمۇز پېدالىنى قۇلۇپلاش ئايىقىنىڭ بولتىلىرىنى چىقىتىڭ. تورمۇز پېدالىنى بېسىڭ. ئاندىن، پارك تورمۇز دەستىسى (A) نى يۇقىرىغا تارتىڭ.

2. بارلىق دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى يەرگە پەسلىتىڭ.

مۇھىم: بەزى ماتور زاپچاسلىرى چوقۇم ماتور مېيى ئارقىلىق سوۋۇتۇلۇشى كېرەك. قىزىق ماتورنى تۇيۇقسىز توختىتىش زىيادە قىزىقلىق ياكى سىلىقلاش كەمچىللىك سەۋەبىدىن ئۇشبۇ زاپچاسلارنى بۇزۇپ قويايدۇ.

3. قول ئېقىم كلاپانى (C) نى ئالدىغا ئىنتىرىپ تۆۋەن قۇرۇق ئايلىنىش سۈرئەت ئورنىغا ئىككىلىڭ. ماتورنى 1، 2 مىنۇتقىچە قۇرۇق ماڭدۇرۇڭ.

4. ئاقاش كابېلى (D) نى ئارقىغا ئىنتىرىڭ ھەمدە ئۇنى ماتور تولۇق توختىغىچە تۇتۇپ تۇرۇڭ.

5. ئاچقۇچنى ئاقاش ئورنىغا بۇراڭ ۋە چىقىرىپ ئېلىۋېلىڭ.

! ناگاھلاندۇرۇش: تەربىيەلەنمىگەن خادىملارنىڭ تىراكتورنى ئىشلىتىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئاچقۇچنى ئاچقۇچ ئورنىدىن چىقىرىپ ئېلىۋېلىڭ.

C—قول ئېقىم كلاپانى
D—ئاقاش كابېلى

A—پارك تورمۇز دەستىسى
B—دائىرە بۇتكامەش دەستىسى

PUC1847—UN—11FEB09

PUC5035—UN—05OCT10

PUC5048—UN—08OCT10

N440003892—UN—17NOV14

N400041,0001FB0-UG-11MAR15-1/1

تەۋرەنمە يەلەكە شافىتىسى ۋە 3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسى

تىراكتورنىڭ قۇۋۋىتى چاتما سايمانغا ماس كېلىشى لازىم

مۇھىم: تىراكتورنىڭ قۇۋۋىتى چوقۇم بەزى دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنىڭ چوڭلۇقىغا ماسلاشتۇرۇلغان بولىشى كېرەك. زىيادە تىراكتور قۇۋۋىتى دېھقانچىلىق جابدۇقىنى بۇزۇپ قويايدۇ. زىيادە چوڭلۇقتىكى دېھقانچىلىق جابدۇقىمۇ تىراكتورنى بۇزۇپ قويايدۇ. (دېھقانچىلىق جابدۇقىنى بېكىتىشتىن بۇرۇن، ئۇنىڭ مەشغۇلاتچى قوللانمىسىدىكى ئەڭ چوڭ ۋە ئەڭ كىچىك قۇۋۋەت تەدلىپى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارغا قاراڭ.)

N400041,0001FB1-UG-11MAR15-1/1

ئۈچ پۇتلۇق چاتقۇچ زاپچاسلىرى



N4A0003894—UN—16NOV14

E—تارتىش تۈگۈنلىرى
F—رېزىنە توختاتقۇچ زەنجىرى

C—سىغىرىپ دەستە
D—تاشقىرىق توختاتقۇچ زەنجىرى

A—ئۈستۈنكى دەستە
B—كۈتۈرۈش يەلەكسى

N400041,0001FB2-UG-11MAR15-1/1


تەۋرەنمە يەلكە شافىتى كىنترول دەستىسى

تەۋرەنمە يەلكە شافىتىسى بولسا ئورۇن كىنترول دەستىسى (B) ۋە تارتىش كىنترول دەستىسى (A) ئارقىلىق باشقۇرۇلىدۇ.

ئورۇن كىنترول دەستىسى (B) نى ئارقىغا تارتقاندا، ئېسىش قۇرۇلمىسى كۆتۈرۈلىدۇ. ئۇنى ئالدىغا ئىتتىرگەندە، ئېسىش قۇرۇلمىسى تۆۋەنلەيدۇ. (تىخىمۇ كۆپ ئۇچۇر ئۈچۈن، مەزكۇر بابتىكى "تەۋرەنمە يەلكە شافىتىسىنىڭ ئورنىنى كىنترول قىلىش" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)

تارتىش كىنترول دەستىسى (A) تارتىلغان ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ ئورنىنى تارتىلغان يۈككە نىسبەتەنلەشتۈرۈپ كىنترول قىلىدۇ. (تىخىمۇ كۆپ ئۇچۇر ئۈچۈن، مەزكۇر بابتىكى "تەۋرەنمە يەلكە شافىتىسىنىڭ تارتىشىنى كىنترول قىلىش" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)

PUC0035-UN-03APR09



—B ئورۇن كىنترول دەستىسى

A—تارتىش كىنترول دەستىسى

N400041,0001FB3-UG-11MAR15-1/1

تەۋرەنمە يەلكە شافىتىسىنىڭ ئورۇن كىنتروللىق خۇجىنى ئىشلىتىش

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: تەۋرەنمە يەلكە شافىتىسىنىڭ كۈتۈلمىگەن ھەرىكىتىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، دېھقانچىلىق جابدۇقىنى چېتىشتىن ئاۋال، تارتىش كىنترول كۇنۇپكىسىنى تۈۋىگە تاقاشقانغا قەدەر ئىتتىرىڭ.

تەۋرەنمە يەلكە شافىتىسىنىڭ تارتىش يۈككىگە ئاساسەن ئاپتوماتىك تەكشۈرۈلۈشى خالىمىغان ۋاقىتتىكىدا، مەسىلەن تراكىتورغا بىر دېھقانچىلىق جابدۇقىنى چاتماقچى بولغان ۋاقىتتا، تارتىش كىنترول دەستىسى (A) نى تۈۋىگە تاقاشقانغا قەدەر ئىتتىرىڭ.


ئورۇن كىنترول دەستىسى (B) نى ئىشلىتىش ئارقىلىق، ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ ھەرىكىتى ۋە چوڭقۇرلۇقىنى كىنترول قىلىڭ. ئورۇن كىنتروللىق خۇجىنى تۈۋەندىكى ئۇيغۇنلانمىلار ئۈچۈن ئىشلىتىڭ:

"توراللىق چوڭقۇرلۇق" بۇ دېھقانچىلىق جابدۇقىنى تەكشۈرۈش شارائىتىدا ئىشلەتكەندە ۋە شۇنداقلا چاچقۇچ ياكى بۈركۈگۈچ قاتارلىقلارغا ئوخشاش يەرگە تېگىشەنمىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقىنى ئىشلەتكەن ۋاقىتتا قوللىنىلىدۇ. ئورۇن كىنترول دەستىسى (B) نى كۆكۈلدىكى چوڭقۇرلۇققا قويۇڭ.

"توشۇش" بۇ دېھقانچىلىق جابدۇقىنى توشۇغان ۋە ئېتىزنىڭ بېشىدا كەلگەندە ئايلانغان ۋاقىتلاردا ئىشلىتىلىدۇ. توشۇش جەريانىدا، يۈك سەزگۈچ ئىشلىتىلگەن بولسۇن ياكى بولمىسۇن، ئورۇن كىنترول دەستىسى (B) نى تولۇق ئارقىغا سۈرۈڭ.

"لەيلىتىش" بۇ دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ تولۇق ئېغىرلىقىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن لايىھىلەنگەن تۈرمۈزلۈك ياكى چوڭقۇرلۇق ئۆلچىگۈچ چاقىلىق دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ يەر كىنتروللىقىغا تەگىشىپ ماگالىشى ئۈچۈن، ئورۇن كىنترول دەستىسى (B) نى تاقاشقانغا قەدەر ئالدىغا ئىتتىرىڭ ۋە تارتىش كىنترول دەستىسى (A) نى تاقاشقانغا قەدەر بېسىكە ئىتتىرىڭ.

PUC0035-UN-03APR09



P9043-UN-01AUG00



—B ئورۇن كىنترول دەستىسى

A—تارتىش كىنترول دەستىسى

N400041,0001FB4-UG-11MAR15-1/1

تەۋرەنمە يەلگە شافىتىسىنىڭ تارتىش كونتروللىغۇچىنى ئىشلىتىش

تەۋرەنمە يەلگە شافىتىسىغا ئۆزگىرىشچان تارتىش كونترول سىستېمىسى سېلىنغان.


تۆۋەندىكى ئەھۋاللارنىڭ خالىغان بىرى ماس كەلگەندە، تارتىش يۈكىنى سېزىشنى ئىشلىتىڭ:

- ئوڭۇل-دوڭغۇل يەردە تولۇق چېتىلغان سايمان ئىشلەتكەندە، تۇراقلىق چوڭقۇرلۇق ئاساسىن ساقلىغان ۋاقىتتا، چاتما سايمان يەر بويلاپ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ ياكى تۆۋەنلەيدۇ.
- ئوخشىمىغان تۇپراق شارائىتىدا مەشغۇلات قىلغاندا، تۆۋەن خوتقا سېلىشقا ئېھتىياج تۇغدۇرماستىن ئۈچۈن، دېھقانچىلىق جابدۇقىنى سەل-سەل كۆتۈرۈش ئارقىلىق، تەكشىسىز يەر يۈزىدىن ئۆتۈپ كېتىڭ.

تارتىش كونترول دەستىسى (A) ئېسىش قۇرۇلمىسى ئىنكاس قايتۇرۇشتىن ئاۋال لازىملىق يۈك مىقدارىنى كونترول قىلىدۇ. دەستە تۆۋىگە تاقاشقانغا قەدەر تۆۋەنگە قويۇلغاندا، تارتىشنى سىزىش بولمايدۇ. دەستىنى يۇقىرىغا كۆتۈرگەندە ئورۇن كونترول دەستىسى (B) تەرىپىدىن بىلگىلەنگەن ئورۇندىن ھالقىپ كېتىشكە كېرەكلىك تارتىش يۈكىنىڭ مىقدارى ئاشۇرىلىدۇ ۋە تەۋرەنمە يەلگە شافىتىسىنى كۆتۈرىلىدۇ.

تارتىش يۈكىنى سىزىش مەشغۇلاتى ئۈچۈن:

- دەسلەپتە، ئورۇن كونترول دەستىسى (B) نى تولۇق ئالدىغا سۈرۈڭ ھەمدە تارتىش كونترول دەستىسى (B) نى ئەڭ تۆۋەنكى (ئەڭ كىچىك تارتىش كۈچى) ئورۇنغا قويۇڭ.
- تىراكتور مېڭىۋاتقاندا، ئورۇن كونترول دەستىسى (B) نى ئارقىغا تارتىپ دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ مەشغۇلات چوڭقۇرلۇقىنى بىلگىلەڭ. قولچاق



A—تارتىش كونترول دەستىسى
B—ئورۇن كونترول دەستىسى
C—قولچاق

- (C) نى كونترول دەستىسى ئويۇنخاش ئورۇنغا قايتىپ كېلەلەيدىغان ھالەتتە بىلگىلەڭ. تىراكتور ئېيىلىشقا باشلىغان ۋاقىتتا، تارتىش كونترول دەستىسى (A) نى ئالدى كۆڭۈلدىكىدەك تارتىشنى سېزىش ھاسىل بولغانغا قەدەر يۇقىرىغا تارتىڭ.
- ياكى بولمىسا، تارتىش كونترول تەكشىسىدىن ھالقىش ئۈچۈن، ئورۇن كونترول دەستىسى (B) نى سەل-سەل كۆتۈرۈڭ. بۇ ماشىنىنىڭ سىيلىق نۇقتىلاردىن ئۆتۈۋېلىشى ۋە قاپسىلىپ قىلىشتىن ساقلىنىشىغا ياردەم بېرىدۇ.
- ئورۇن كونترول دەستىسى (B) نى تولۇق ئارقىغا يۆتكەش ئارقىلىق، ئېتىزنىڭ بېشىغا كەلگەندە ئېسىش قۇرۇلمىسىنى يۇقىرىغا كۆتۈرۈشكە بولىدۇ.

N400041,0001FB5-UG-11MAR15-1/1


تەۋرەنمە يەلگە شافىتىسىنىڭ تۆۋەنلەش سۈرئىتىنى تەكشۈرۈش

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: تۆۋەنلەش سۈرئىتىنىڭ زىيادە تېز بۇلۇشى ئۈسكۈنىلەرنىڭ بۇزۇلۇشىنى ياكى مەشغۇلاتچىنىڭ يارىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. دېھقانچىلىق جابدۇقىنى تولۇق تۆۋەنلىتىشكە ناز دېگەندە 2 سېكۇنت ۋاقىت كېتىدۇ.

ئېغىر دېھقانچىلىق جابدۇقى چېتىلغان ۋاقىتتا، تەۋرەنمە يەلگە شافىتىسى تېزىك تۆۋەنلەپ كېتىشى مۇمكىن. تۆۋەنلەش سۈرئەت ۋىنتىسىنى دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ساقلىنىش ۋە بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش بولىدىغان ئاستا سۈرئەتكە تەكشۈرۈڭ.

تەۋرەنمە يەلگە شافىتىسىنىڭ تۆۋەنلەش سۈرئىتىنى ئاستىلىتىش ئۈچۈن، ۋىنتىنى سائەت ئېستىرېلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە بۇراڭ ۋە تۆۋەنلەش سۈرئىتىنى تېزلىتىش ئۈچۈن، ۋىنتىنى سائەت ئېستىرېلكىسىنىڭ قارشى يۆنىلىشى بويىچە بۇراڭ.

تەۋرەنمە يەلگە شافىتىسىنى ئورۇندا قۇيۇپلاش ئۈچۈن، ۋىنتىنى سائەت ئېستىرېلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە توختاش ئورنىغا بۇراڭ.



A—تۆۋەنلەش سۈرئەت ۋىنتىسى


تەۋرەنمە يەلگە شافىتىسىنى قۇلۇپتىن چىقىرىش ئۈچۈن، ۋىنتىنى سائەت ئېستىرېلكىسىنىڭ قارشى يۆنىلىشى بويىچە بۇراڭ ۋە يۇقىرىقى تەلىماتلار بويىچە تۆۋەنلەش سۈرئىتىنى ئەسلىگە قايتۇرۇڭ.

N400041,0001FB6-UG-11MAR15-1/1

دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى تەييارلاش

كاتېگورىيە I دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىدا، تۆۋەنكى پىنلىرىنىڭ ئۈستىدىن 460 مىللىمېتىر (18 in.) كىلىدىغان يەردە تۆشۈكى بولغان دېھقانچىلىق جابدۇقى ماچتىسى بولۇشى لازىم. ئەگەر زۆرۈر بولسا، ئەڭ ئۈستۈنكى ماچتىغا يەنە بىر تۆشۈك تېشىڭ ياكى ئەڭ ئۈستۈنكى ماچتىنى ئۆزلىتىڭ.

ماچتا تېگىزلىكى	ئاستىنقى مىخلار ئارىسىدىكى كەڭلىك	مىخ چوڭلىقى
		ئۈستۈنكى
460mm (in. 18)	mm 718 (in. 28.26)	mm 22 (in. .86.)
		ئۈستۈنكى
		mm 19 (in. .74.)



PY14671-UN-13JUL12

دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنىڭ ماچتىسى

N400041,0001FB7-UG-11MAR15-1/1

سايماننى 3 پۇتلۇق چاتقۇچقا ئورنىتىڭ

1. سۈرۈش تايىقىنىڭ تاقىشىپ قالماسلىقىغا جەزم قىلىڭ. زۆرۈر بولسا، سۈرۈش تايىقىنى ئالدىغا سۈرۈڭ ياكى ئېلىۋېتىڭ. يەنە باشقا تاقىشىپ قالدىغان يەر بارمۇ يوق تەكشۈرۈڭ.


2. تراكتورنى دېھقانچىلىق جابدۇقى (A) غا قارىتىپ ئارقىغا ھەيدەڭ ۋە ئېسىش قۇرۇلمىسىدىكى پىنلارنى توغرىلاڭ. يۆتكەش دەستىسىنى بوش خوت ئورنىغا ئىككىلىڭ. پارک تورمۇز دەستىسىنى يۇقىرىغا تارتىڭ.

3. قول ئېقىم كىلاپىنى ئالدىغا تولۇق سۈرۈڭ ۋە ماتورنى 1، 2 مىنۇتقىچە قۇرۇق ماگدۇرۇڭ، ئاندىن ماتورنى ئۆچۈرۈڭ.

4. تارتىش تۈگۈنلىرىنى دېھقانچىلىق جابدۇقىدىكى ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى پىنلار (B) غا سۈرۈڭ ئاندىن ئۇلارنى قۇلۇپلاش پىنى ئارقىلىق مۇقىملاشتۇرۇڭ.

5. ئۈستۈنكى دەستىنى دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ ماچتىسىغا بېكىتىڭ. ئۇنى پىنلار ۋە قۇلۇپلاش پىنلىرى ئارقىلىق مۇقىملاشتۇرۇڭ.

6. ئۈستۈنكى دەستە ۋە سىگايان دەستىنى ئېھتىياجغا قاراپ تەكشۈرۈڭ. (مەزكۇر بابتىكى "ئېسىش قۇرۇلمىسىنى تەكشۈرۈش" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)



PUC1754-UN-05JAN09

B—دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ ئېسىش قۇرۇلمىسىدىكى پىنلار


A—دېھقانچىلىق جابدۇقى

N400041,0001FB8-UG-11MAR15-1/2

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: مەلۇم بىر دېھقانچىلىق جابدۇقى، دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ ئەپچىل ئۈلىۋۇچى ياكى باشقا قوشۇلمىلارنى 3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسىغا بېكىتىدىغان ۋاقىتتا، ئادەم يارىلىنىش ياكى ماشىنىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، تاقىشىپ قېلىش، چىگىشلىشىش ۋە ياكى PTO شافىتىسىدىن ناچاراپ كېتىش ئەھۋالى بارمۇ يوق پۈتۈن ئەتراپنى تەكشۈرۈڭ.

7. ئورۇن كونترول دەستىسى (A) نى ئىشلىتىش ئارقىلىق، دېھقانچىلىق جابدۇقىنى ئاستا-ئاستا تۆۋەنلىتىشكە ياكى كۆتۈرۈشكە بولىدۇ. پۇتلىكاشاڭ بارمۇ يوق تەكشۈرۈڭ.

A—ئورۇن كونترول دەستىسى



PUC0036-UN-03APR09

N400041,0001FB8-UG-11MAR15-2/2


توختاتقۇچ زەنجىرىنى تەكشۈرۈش

ئىزاھات: دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ "مەشغۇلاتچى قوللانمىسى" غا قاراپ، يانغا لىكشىشقا رۇخسەت بارمۇ-يوق تەكشۈرۈڭ.

مۇھىم: تاشقىرىقى توختىتىش زەنجىرىنى ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ تولۇق كۆتۈرۈلىشىگە توسقۇنلۇق قىلغۇدەك دەرىجىدە قىسقارتىشقا قەتئىي بولمايدۇ. ناۋادا تاشقىرىقى توختاتقۇچ زەنجىرى ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ كۆتۈرۈلىشىگە توسقۇنلۇق قىلسا، گىدرائۇلىك بېسىم قويۇۋېتىش كاپاتى ئىچىلىدۇ ۋە ناھىيەتتە ماتور مېيىنىڭ زىيادە قىزىپ كېتىشىنى ھەمدە پومپا ياكى ئۈسكۈنىنىڭ بۇزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئىزاھات: ئەگەر دېھقانچىلىق جابدۇقىغا تارتىش تۈگۈنى بېكىتىلمىگەن بولسا، تارتىش تۈگۈنىنىڭ ئارقا بالونغا تېگىشىنى چەكلەش ئۈچۈن، تاشقىرىقى توختاتقۇچ زەنجىرى ۋە رېزىنە توختاتقۇچ زەنجىرىنى ئىشلىتىڭ.

نوشۇش ۋاقتىدا تەۋرەنمە يەلگە شافىتىنى كۆتۈرۈپ قويۇشقا توغرا كەلگەندە، دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ يانغا لىكشىشىنى تەكشۈش مەقسىتىدە تاشقىرىقى توختاتقۇچ زەنجىرىنى ئۇزارتىش ياكى قىسقارتىش ئۈچۈن، سىڭايان دەستە



A—سىڭايان دەستە ۋىنتا نېچىسى


ۋىنتا نېچىسى (A) دىكى قۇلۇپلاش گايكىسىنى بوشىتىڭ ۋە سىڭايان دەستە ۋىنتا نېچىسى (A) نى بۇرلاڭ. تەكشۈپ بولغاندىن كېيىن، گايكىلارنى قايتا چىقىڭ.

N400041,0001FB9-UG-11MAR15-1/1

ئېسىش قۇرۇلمىسىنى تەكشۈرۈش

1. دېھقانچىلىق جابدۇقىنى تۈۋەنلىتىپ، تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئېغىرلىقىنى ئېسىش قۇرۇلمىسىدىن چۈشۈرۈڭ.

B—ئۈستۈنكى دەستىنىڭ ئوتتۇرا بۆلۈكى



N400041,0001FBA-UG-11MAR15-1/2

مۇھىم: ئۈستۈنكى دەستىنى ھەرگىزمۇ قۇلۇپلاش ھالقىسىدىن ئۇزۇنراق قىلىپ تەكشۈرۈش ياكى سىڭايان دەستىنى توختاتقۇچىدىن ئېگىز كۆتۈرۈۋەتمەڭ. بولمىسا، دەستىدىكى رېزىنا بۇزۇلۇپ كېتىدۇ.


ئىزاھات: دېھقانچىلىق جابدۇقىغا بېكىتىدىغان ۋاقىتتا، پەقەت ئۈستۈنكى دەستىنىڭ ئىككى ئۈچىنى دەستىنىڭ ئوتتۇرا بۆلىكىگە تەيىنلەش قۇيغاندىلا ئاندىن ئۈستۈنكى دەستىنىڭ تەكشۈش دائىرىسىنى ئەڭ چوڭ قىلغىلى بولىدۇ.

2. دېھقانچىلىق جابدۇقىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن، ئوڭ سىڭايان دەستە (D) ۋە سول سىڭايان دەستە (B) نى تەكشۈڭ.

سولدىكى تارتىش تۈگۈنىنى كۆتۈرۈش ياكى تۈۋەنلىتىش ئۈچۈن، قۇلۇپلاش گايكىسى (A) نى بوشىتىڭ ۋە سىڭايان دەستە ۋىنتا نېچىسىنى بۇرلاڭ.

ئوڭدىكى تارتىش تۈگۈنىنى كۆتۈرۈش ياكى تۈۋەنلىتىش ئۈچۈن، قۇلۇپلاش گايكىسى (C) نى بوشىتىڭ ۋە سىڭايان دەستە ۋىنتا نېچىسىنى بۇرلاڭ.

3. ئوخشىمىغان بالون چوڭلۇقى ياكى دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ ئېگىزلىكىگە باپ كەلتۈرۈش ئۈچۈن، ئوڭ ۋە سول سىڭايان دەستىلەرنى مۇۋاپىق تەكشۈڭ. ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ ھەرىكەت دائىرىسىنى ئەڭ



A—قۇلۇپلاش گايكىسى (2 دانە) B—سول سىڭايان دەستە C—گايكا (2 دانە) D—ئوڭ سىڭايان دەستە

چوڭ قىلىش ئۈچۈن، سىڭايان دەستىلەرنى، تارتىش تۈگۈنىنىڭ شارى تولۇق تۈۋەنلىتىلگەن ۋاقىتتا يەر يۈزىدىن 200 مىللىمېتىر (7.87 دېۋم) كۆتۈرۈلگەن ھالەتتە تۈرىدىغان قىلىپ مۇقىملاشتۇرۇڭ.

N400041,0001FBA-UG-11MAR15-2/2

سۆرەش تايىقى ۋە PTO شافىتىسى

چاتقۇچنىڭ يۈك كۆتۈرۈش چېكىگە دىققەت قىلىڭ

مۇھىم: يۈكلۈك يىگانە ناكسىل پرىتسېپقا ئوخشاش بەزى نېغىر تىپلىق
نۇسخۇنلەر سۆرەش تايىقىغا زىيادە بېسىم چۈشۈرىدۇ. سۈرئەتنىڭ
نېشىشى ۋە يەر شارائىتىنىڭ ئوڭغۇل-دوڭغۇل بولىشىغا ئەگىشىپ،
بېسىمى مۇ زور دەرىجىدە ئارتىدۇ.
سۆرەش تايىقىغا چۈشىدىغان سىتاتىك ۋېرئىكال يۈك تېخنىكىلىق
نۆلچەمدىن نېشىپ كەتمەسلىكى لازىم.
كۆپ يۈك بولغان ئەھۋالدا ناستىراق ھەيدەڭ.

نۆلچەم
سىتاتىك ۋېرئىكال يۈك، قىسقا ئورۇن —
سىغىمى (lb. 2469) kg 1120
سىتاتىك ۋېرئىكال يۈك، ئۇزارتىلغان ئورۇن —
سىغىمى (lb. 1675) kg 760

N400041,0001FBB-UG-11MAR15-1/1

لىگىشىما سۆرەش تايىقىنى ئىشلىتىش

سۆرەش تايىقىنىڭ يانچە لىگىشىغا يول قويۇش ئۈچۈن، تۇتتۇرما پىندىكى
قىسقۇچ (A) نى تارتىپ چىقىرىڭ. تۇتتۇرما پىن (B) نى چىقىرىڭ. ناۋادا
سۆرەش تايىقىنىڭ تولۇق لىگىشى كېرەك بولسا، قىسقۇچنى ۋە قارشى
تەرەپتىكى تۇتتۇرما پىننى چىقىرىۋېتىڭ.

بۇنداق قىلىش يۈك بىلەن ئىگىلىشنى قولايلاشتۇرىدۇ.

باشقا بارلىق ۋاقىتلاردا، تۇتتۇرما پىن (B) ۋە قىسقۇچ (A) نى بېكىتىپ
قويۇڭ.

مۇھىم: يۈكلەرنى توشۇغان ياكى سۈرىگەن ۋاقىتلاردا، ئۇلارنىڭ ئەرەكىنى
پۇلاڭلاپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، تۇتتۇرما پىن (B) ۋە
قىسقۇچ (A) نى بېكىتىپ قويۇڭ.

A—قىسقۇچ B—تۇتتۇرما پىن

PUC1865—UN—11FEB09

N400041,0001FBC-UG-11MAR15-1/1

سۆرەش تايىقىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش

مۇھىم: سۆرەش تايىقىنى ئىشلەتكەندە، يەرلىكنىڭ قاتناش
بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىلىڭ. پەقەت مۇۋاپىق ۋە
تەستىقلانغان چاتقۇچ مىخى ئىشلىتىڭ. سۆرەش تايىقىنى پەقەت
رەسمىمدە كۆرسىتىلگەندەك قۇراشتۇرۇڭ.

PUC1443—UN—24OCT07

N400041,0001FBD-UG-11MAR15-1/1

پىرقىرايدىغان ھەيدەش لىنىيىلىرىدىن يىراق تۇرۇش

ناپلىنىۋاتقان ھەيدەش شاقىسىغا چىرىمىشىپ قىلىش ئېغىر يارىلىنىشنى ياكى ئۆلۈم خەۋپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

تراكتور ئاساسىي توسۇقى ۋە ھەيدەش شاقىسىنىڭ توسۇقىنى ھەر زامان ئۆز ئورنىدا تۇرغۇزۇڭ. پىرقىرايدىغان توساقلارنىڭ ئەركىن ئايلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ.

بەدەنگە يېپىشىپ تۇرىدىغان كىيىم كىيىڭ. تەڭشەش، چېتىش ياكى PTO بىلەن ھەرىكەتلىنىدىغان ئۈسكۈنىنى تازىلاشتىن بۇرۇن، موتورنى توختىتىڭ ۋە PTO ھەيدەش شاقىسىنىڭ توختىغان بولىشىغا جەزىم قىلىڭ.

TS1644-UN-22AUG95



N400041,0001FBE-UG-11MAR15-1/1

PTO ئارقىلىق ھەرىكەتلەندۈرۈلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقىنى چېتىش

مۇھىم: PTO بىلەن ھەيدىلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقىنى ئىشلەتكەن ۋاقىتتا، پىرىتسىپنى ناچارىتىڭ ۋە PTO مۇھاپىزەتچىسىنى بېكىتىڭ.

4. ئاۋادا دېھقانچىلىق جابدۇقىنى 3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسىغا بېكىتىش زۆرۈر بولسا، ئۇنىڭ سۈرۈش تايىقىغا پۇتلاشمايدىغان بولىشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ. ئەگەر زۆرۈر تېپىلسا، سۈرۈش تايىقىنى ئېلىۋېتىڭ.

5. موتور ئۆچۈرۈلگەن ۋاقىتتا، ئەگەر دولقۇنسىمان چىشلارنى بىر-بىرىگە ئۇدۇللاش زۆرۈر بولسا، شاقىنى قول بىلەن ئازراق ئايلاندۇرۇڭ. ھەيدەش شاقىسىنى PTO شاقىسىغا چېتىڭ. ھەيدەش لىنىيىسىنىڭ PTO شاقىسىغا مۇقىملاشقان بولىشىغا جەزىم قىلىش ئۈچۈن، شاقىنى تارتىپ بېقىڭ.

6. تاقىشىپ قالغان يەر بارمۇ-يوق ئەستايىدىل تەكشۈرۈڭ. ئەگەر ئېسىش قۇرۇلمىسى ئىشلىتىلمەيدىغان بولسا ئۇنىڭ كۆتۈرۈلگەن ھالەتتە بولىشىغا جەزىم قىلىڭ.

1. دېھقانچىلىق جابدۇقىنى PTO ھەيدەش شاقىسىغا چېتىشتىن ئاۋال، ئۇنى تراكتورغا چېتىڭ. ئەگەر چاتقۇچ ئىشلىتىلمىسە، ئۇنى ئۈستۈنكى ئورۇنغا كۆتۈرۈڭ.

! ناگاھلاندۇرۇش: يارىلىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، دېھقانچىلىق جابدۇقىنى چېتىش ياكى دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ ئېسىش قۇرۇلمىسى ئەتراپىدا خىزمەت قىلىشتىن بۇرۇن، ماتورنى توختىتىڭ.

2. يۆتكەش دەستىسىنى بوش خوت ئورنىغا ئەكىلىڭ. تورمۇز پېدالىنى دەسسەڭ ۋە پارك تورمۇزىنى تارتىڭ.

3. قول ماي كىلاپانىنى پەسكە بېسىڭ، شۇنىڭ بىلەن ماتور تۆۋەن قۇرۇق ئايلىنىش سۈرئىتىدە 1-2 مىنۇت ماڭسۇن. ماتورنى ئۆچۈرۈڭ.

مۇھىم: بىھۇدە زەرەيەتكۈزۈشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئالاقىدار دېھقانچىلىق جابدۇقىنى مەشغۇلات قىلدۇرۇش كۆرسەتمىلەر بويىچە ئىش قىلىنغان بولۇشقا كاپالەتلىك قىلىڭ.

N400041,0001FBE-UG-15DEC15-1/1

تراكتورنىڭ PTO ئوقىنى ئىشلىتىڭ


ئىزاھات: ئەگەر PTO ھەيدەش كونترول دەستىسى كىرىشتۈرۈلگەن بولسا، موتور قوزغالمىدۇ.

1. مۇقتا پېدالىنى دەسسەڭ، ماتورنى قوزغىتىڭ ۋە قول ئېقىم كاپلان دەستىسى (A) نى تاكى موتورنىڭ سۈرئىتى PTO دىكى دېھقانچىلىق جابدۇقىنى قوزغىتىشقا يېتەرلىك بولغانغا قەدەر كەينىگە تارتىڭ. موتورنىڭ سۈرئىتى ھەر مىنۇتتا 2300 قېتىم ئايلىنىشتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى لازىم.

B—پۇت ئېقىم كاپلان پېدالى

A—قول ئېقىم كاپلان تۇتقۇچى


PUC5043-UN-05OCT10



N400041,0001FC0-UG-01JUN15-1/2

داۋامى كېيىنكى بەتتە

N4A0003895—UN—13NOV14



PTO—A دەستىسى

N400041,0001FC0-UG-01JUN15-2/2


2. PTO شاقىسىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈش ئۈچۈن، PTO دەستىسى (A) نى ئالدىغا ياكى ئارقىغا يۆتكەڭ.

3. PTO مەشغۇلات قىلىۋاتقان ۋاقىتتا، ماتور سۈرئىتىنى ھەر مىنۇتتا 540 قېتىم ئايلىنىشتىن 1990 قېتىم ئايلىنىشقا، ھەر مىنۇتتا 720 قېتىم ئايلىنىشتىن 2025 قېتىم ئايلىنىشقا ئاشۇرۇڭ.

4. PTO دىن ئاجرىتىش ئۈچۈن، PTO دەستىسى (A) نى بوش خوت ئورنىغا سىلىڭ.

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: ماتورنى توختىتىش ئۈچۈن، ئاچقۇچنى تاقاش ئورنىغا بۇراڭ. تورمۇز پېدالىنى دەسسەڭ ۋە پارک تورمۇزىنى قوللىنىڭ. ماشىنىنى يۇيۇش ياكى PTO ئارقىلىق ھەرىكەتلىنىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقىنى تەكشۈشتىن بۇرۇن، بارلىق مېخانىكىلىق سىستېمىلارنىڭ تولۇق توختىغان بولۇشىغا جەزىم قىلىڭ.

N4A0003895—UN—13NOV14




N400041,0001FC1-UG-11MAR15-2/2

PTO مۇقتىسىنىڭ كونترول دەستىسىنى تەكشۈش

1. PTO مۇقتىسىنىڭ كونترول دەستىسى (A) نى بوشخوت ئورنى (ئوتتۇرا ئورۇن) غا تەكشۈڭ.

PTO—A دەستىسى

N4A0003895—UN—20NOV14



N400041,0001FC1-UG-11MAR15-2/2

2. پانا پىن (C) ۋە پىن (B) چىقىرىڭ.
3. PTO دەستىسى (A) نى تۈگۈن ئۈچى (F) دىن ئاجرىتىڭ.
4. PTO دەستىسى (A) نى تاكى ئۇنىڭ ئىككىنچى تەكلى ئاخىرلاشقان (يەنى قارشىلىق ھېس قىلىنغانغا) قەدەر مىدىرلىتىڭ.
5. قۇلۇپلاش گايكىلىرى (D) نى بوشىتىڭ.
6. PTO دەستىسى (A) غا تۈگۈن ئۈچى (F) چېتىلغان قىلىپ چىقىتۇچ (E) نى تەكشۈڭ.
7. پىن (B) نى تۈگۈن ئۈچى (F) ۋە PTO دەستىسى (A) لاردىن ئۆتكۈزۈپ بېكىتىڭ.
8. پانا پىن (C) نى بېكىتىڭ.

PTO—A دەستىسى
B—پىن
C—پانا پىن
D—گايكا (2 دانە)
E—چىقىتۇچ
F—تۈگۈن ئۈچى

تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى

ماكسىمۇم ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىگە ئېرىشىڭ

مۇۋاپىق باللاستلاش تراككتورنىڭ ئۈنۈمدارلىقىنى جارى قىلدۇرۇشتا مۇھىم نامىل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. تىراككتورنىڭ ئېغىرلىقى مەشغۇلاتقا ماس كەلسە ئاندىن ئىككى يۇقىرى ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

John Deere نىڭ FOM يەنى "ماشىنا مەشغۇلات ئاساسلىرى" ناملىق نەشىر بۇيۇملىرىدا دېھقانچىلىق سۇبيېكتىلىرىغا ئائىت تەپسىلىي ئۇچۇرلار تەمىنلەنگەن. «تىراكاتور» دېگەن مەزمۇندا تىراكاتورنىڭ ئېغىرلىقىنى توغرا بېكىتىش ۋە باللاست تاللاش ئۇسۇللىرى مۇزاكىرە

N400041.0001FC2-UG-11MAR15-1/1

تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچنى ئېھتىيات بىلەن تاللاڭ

- دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ تىپلىرى: تولۇق ئورنىتىلغان، يېرىم ئورنىتىلغان ياكى سۈرملەنگەن.
- ھەيدەش تېزلىكى: تۆۋەن سۈرئەت ياكى يۇقىرى سۈرئەت.
- تىراكاتورنىڭ قۇۋۋەت چىقىرىشى: قىسمەن يۈكلەنگەن ياكى تولۇق يۈكلەنگەن.
- بالون: يەككە بالون، زىيادە چوڭ بالون ياكى قوش بالون.

N400041.0001FC3-UG-11MAR15-1/1

تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ئېغىرلىقىنى يۈككە ماسلاشتۇرۇش

ئەگەر زۆرۈر تېپىلمىسا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق ئىشلەتمەكچى؛ ھىچ زۆرۈرىيىنى قالمىسا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقنى ئېلىۋېتىڭ.

تىراكاتورغا ئېغىر يۈك باسماڭ، مۇمكىن بولسا يۈكنى بېنىكلىنىڭ. بېنىك يۈك بىلەن يۇقىرى سۈرئەتتە مەشغۇلات قىلىش، تېخىمۇ تېجەشلىك ۋە ئۈنۈملۈك بولىدۇ.

بەك ناز تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ	تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ بەك كۆپ
1. چاق پات-پات تېپىلىپ كېتىدۇ	1. يۈك ئېشىپ كەتكەندە
2. ئارىلاشما تۇپراق سەۋەبىدىن قۇۋۋەت كېمىيىدۇ	2. چىشلىق چاق ساندۇقىنىڭ ئۈستىنى قىسقارتىۋېتىدۇ
3. بالون زىيادە ئۇپراش	3. ئارتۇق يۈك كۆتۈرۈش سەۋەبىدىن قۇۋۋەت خوراش
4. يېقىلغۇ ئىسراپ بولۇش	4. بالون چىكىپ كېتىدۇ
5. ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى تۆۋەنلەش	5. تۇپراق چىكىلىپ كېتىدۇ
6. يېقىلغۇ ئىسراپ بولۇش	6. يېقىلغۇ ئىسراپ بولۇش
7. ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى تۆۋەن بولۇش	7. ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى تۆۋەن بولۇش


N400041.0001FC4-UG-11MAR15-1/1

تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ئېغىرلىقىنى تەكشۈرۈش

تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقىنىڭ توغرىلىقىنى تەكشۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ھەيدەش چاقىنىڭ يۈرۈشتىكى كېمىيىش (چاق تېپىلىش) مىقدارىنى ئۆلچەشتىن ئىبارەت. نورمال ئېتەز شارائىتىدا، ئىككى چاق تارتىدىغان (2WD) تىراكاتورنىڭ ھەرىكەت يوقىتىش نىسبىتى 15%-10% كىچە بولىدۇ، تۆت چاق تارتىدىغان (4WD) تىراكاتورنىڭ بولسا 12%-8% غىچە بولىدۇ.

N400041.0001FC5-UG-11MAR15-1/1

ئارقا چاقنىڭ تېپىلىش نىسبىتىنى ئۆلچەڭ - قول بىلەن



A—دەسلەپكى پالون بەلگىسى
B—يەردىكى باشلىنىش نۇقتىسى
C—10 قېتىم ئايلانغاندىن كېيىنكى يەردىكى بەلگە
D—بالوندىكى نىككىنچى بەلگە

1. ئارقا بالونغا ياخشى كۆرۈنىدىغان بىر بەلگە (A) نى سىلىڭ (بور بىلەن بەلگە سېلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ).
2. تراكتور مېڭىۋاتقان ۋە دېھقانچىلىق جابدۇقى يەرگە چۈشۈرۈلگەن ئەھۋالدا، يەرنىڭ ئۈستىگە بىر بەلگە (B) نى سىزىپ ئۇنى باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ بەلگىلەڭ. ئۇ نۇقتا چوقۇم بالوندىكى بەلگە (A) يەر بىلەن تېگىشكەن جايدا بولىشى كېرەك.
3. بالوندىكى بەلگە (A) 10 قېتىم ئايلانغان ۋاقىتتا، يەرنىڭ ئۈستىگە يەنە بىر بەلگە (C) نى سىزىڭ.
4. دېھقانچىلىق جابدۇقىنى كۆتۈرۈڭ ۋە قارشى يۆنىلىشكە ھەيدەڭ. يەردىكى نىككىنچى بەلگە (C) بىلەن تېگىشكەن ۋاقىتتا، بالونغا نىككىنچى بەلگە (D) نى سىلىڭ.
5. (دېھقانچىلىق جابدۇقى كۆتۈرۈلگەن ھالەتتە) تراكتورنى ئوخشاش يولدا تاكى باشلىنىش نۇقتىسى (B) غا ھەيدەپ يېنىپ بارغۇچە بالوننىڭ قانچە قېتىم ئايلىنىدىغانلىقىنى ساناپ چىقىڭ.
6. يۈكسىز چاقنىڭ ئايلىنىش قېتىم سانىدىن پايدىلىنىپ، تۆۋەندىكى "چاقنىڭ تېپىلىش نىسبەت جەدۋىلى" نىچىدىن تېپىلىش نىسبىتىنى تېپىپ چىقىڭ.

ئىزاھات: 2 چاقى ئىنتىرىدىغان تراكتور ئۈچۈن، ئەڭ ياخشى بالوننىڭ تېپىلىش نىسبىتى 10-15% MFWD تراكتورى ئۈچۈن بولسا 8-12% گىچە بولىدۇ.

PUC1450—UN—21NOV08

بالوننىڭ تېپىلىش نىسبەت جەدۋىلى		
يۈكسىز چاقنىڭ ئايلىنىش قېتىم سانى (5- قەدەم)	مۆلچەردىكى تېپىلىش پېرسەنتى (%)	تەۋسىيەلىك ھەرىكەت
10	0	تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېلىۋېتىڭ
9-1/2	5	تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېلىۋېتىڭ
9	10	توغرا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ
8-1/2	15	توغرا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ
8	20	تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ قوشۇڭ
7-1/2	25	تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ قوشۇڭ
7	30	تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ قوشۇڭ

N400041,0001FC6-UG-11MAR15-1/1

تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچنىڭ چېكى

تېخىمۇ كۆپ تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق قېتىشقا توغرا كەلسە، چوڭراق بالوننى ئويلىشىش كېرەك. سۇيۇق ياكى چوڭ تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقنى قېتىشقا بولىدۇ.

باللاستلاش چوقۇم بالونلار ۋە تراكتورنىڭ كۆتۈرۈش قۇدرىتىگە ئاساسلانغان بولىشى كېرەك. ھەربىر بالوننىڭ تەۋسىيە قىلىنغان كۆتۈرۈش قۇدرىتى بار بولۇپ، بۇنىڭدىن ئېشىپ كەتمەسلىك لازىم ("چاقلار"، بالونلار ۋە چاق نارىلىقى" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ). ئەگەر ئىنتىرىش ئۈنۈمى ئۈچۈن

N400041,0001FC7-UG-11MAR15-1/1

توشۇش ئۈچۈن ئالدىغا تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى قوشۇش

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: نارقىغا چېتىلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقىنى توشۇش ئۈچۈن ئالدى تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ئېغىرلىقىغا نېھتىياچ تۇغۇلۇشى مۇمكىن. چاتما سايمان يۇقىرى كۆتۈرۈلگەندە، قانچىلىك تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ قوشۇلغان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئوڭغۇل-دوڭغۇل يولدا ماڭغاندا ئاسىيا ھەيدەڭ.

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: مۇۋاپىق كۆتۈرۈش ئۈسكۈنىسى ئىشلىتىڭ.

نۆلچەم


ئالدى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى — ماسسا. نۆلچەم: 0; ئىختىيارى: 91 (lb. 201) (7 دانە) ياكى 104 (lb. 229) (8 دانە)

كۆپ بولغاندا 8 دانە تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق قېتىشقا بولىدۇ.

1. ئالدى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىق براكېتى (A) ۋە ئاساسىي تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقىنى بېكىتىڭ.

2. قوشۇمچە تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق (D) نى تەلەپ بويىچە بېكىتىڭ.

3. تەمخسە (B) ۋە بولتا (C) نى بېكىتىڭ. بولتا (C) نى چىكىتىڭ.



A — ئالدى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىق براكېتى
B — تەمخسە
C — بولتا (2 دانە)
D — تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى

JL31334,0000AC3-UG-03JUL15-1/1

تراكتورغا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق قوشۇش

سىز ئىشلىتىۋاتقان تراكتورنىڭ تىپىغا ئەڭ ئاز بولغاندا قانچە دانە ئالدى تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ لازىم بولىدىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن چاتما سايماننىڭ ئىشلىتىش قوللانمىسىغا قاراڭ.

تېخىمۇ مۇقىمراق بولىشى ئۈچۈن، تراكتورنىڭ ئالدى ئۇچىغا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق قوشۇڭ. ئېغىر يۈك سۈرىگەندە ۋە نارقىغا ئېغىر سايمان چېتىلغاندا، ئالدى چاقلارنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە بولىدۇ. رول كونتروللىقىنى ياخشىلاش ۋە ئوڭتۇرۇلۇپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، يېتەرلىك تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ قوشۇڭ.

N400041,0001FC9-UG-11MAR15-1/1

ئارقىنىڭ ئەڭ چوڭ تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقىغا ھۆكۈم قىلىش

مۇھىم: بالوننىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇۋەتمەڭ. جەدۋەلدە كۆرسىتىلگەن ماكسىمۇم تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ بىخەتەرلىكنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشتا يېتەرلىك ئەمەس. يۈكنى نازاينىڭ ياكى ئېغىرراق كۆپ قاتلاملىق بالون نورىنى تىڭ.

يەككە چاقنىڭ ئەڭ چوڭ يۈك كۆتۈرۈشچانلىقى		
بالوننىڭ چوڭلىقى ئاغما بېسىملىق بالون	قاتلام سانى	سىغىمى (lb.) kg
9.5-24 R-1	8	(940 (2072
9.5-24 PR-1 (شاللىقتا ئىشلىتىلىدىغان يۇمىلاق - ئىختىيارى)	6	(1315 (2899
11.2-24 R-1	8	(1045 (2304
11.2-24 PR-1 (شاللىقتا ئىشلىتىلىدىغان يۇمىلاق - ئىختىيارى)	6	(1465 (3229

JL31334,0000AC5-UG-03JUL15-1/1

ئالدىنىڭ ئەڭ چوڭ تەڭپۇڭلاشتۇرۇش يۈكىنى بەلگىلەش

مەشغۇلات مۇھىتىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە قاراپ، ئالدىنىڭ ئەڭ چوڭ تەڭپۇڭلاشتۇرۇش يۈكىنى بېكىتىڭ. 2WD تىپلىق تراكتورلارغا پەقەت ئۇنىڭ رولىنى بىخەتەر باشقۇرغىلى بولغىدەك دەرىجىدە تەڭپۇڭلاشتۇرۇش يۈكى قېتىلسا بولىدۇ. ئېھتىياج بولمىغان ئەھۋالدا، تەڭپۇڭلاشتۇرۇش يۈكىنى ئىلىۋېلىش كېرەك.

تۆۋەندىكى جەدۋەلدە ھەر بىر يەككە بالوننىڭ يۈك كۆتۈرۈش چېكى كۆرسىتىلدى.

مۇھىم: بالوننىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇۋەتمەڭ. ئەگەر يەككە بالوننىڭ تۆۋەندىكى جەدۋەلدە كۆرسىتىلگەن ئەڭ چوڭ يۈك كۆتۈرۈش چېكى بىخەتەرلىك ۋە مۇقىملىققا كاپالەتلىك قىلالمىسا، تراكتوردىكى نومۇمىي يۈكنى يەڭگىللىتىڭ ياكى يۈك كۆتۈرۈشچانلىقى تىخىمۇ چوڭراق بولغان بالونلارنى بېكىتىڭ.

JL31334,0000AC4-UG-03JUL15-1/1


چويۇن تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ئىشلىتىدۇ

ئارقا چاقلارغا چويۇن تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۇلارنى چاقنىڭ ئىچكى ياكى سىرتقى تەرىپىگە ئورنىتىشقا بولىدۇ. تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقلارنى ئىشلىتىش ۋە ئورۇنلاشتۇرۇش ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇر ۋە تەۋسىيىلەرگە ئېرىشىش ئۈچۈن، John Deere سودىگىرىڭىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

N400041,0001FCC-UG-11MAR15-1/1

ئۆلچەم

ئارقا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ئېغىرلىق — ماسسا ئۆلچەم: 80 (lb. 176) kg (2 دانە);
ئىختىيارى: 0 ياكى 160 (lb. 353) kg (4 دانە)
ياكى 240 (lb. 529) kg (6 دانە)



B—ئارقا بىرىنچى تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى
ئېغىرلىقى

A—گايكا ۋە بولتا (6 دانە)

ئارقا چويۇن تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقىنى ئورنىتىش

مۇھىم: ئارقىغا ئورنىتىشقا بولىدىغان ئەڭ كۆپ تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقىنىڭ سانى ھەر بىر بالون ئۈچۈن 4 دانە.

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: ھەر بىر ئارقا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقى 40 كىلوگرام (88.2 قاداق) كېلىدۇ. نېپىتىيات بىلەن بىر تەرەپ قىلىڭ! مۇۋاپىق ئورنىتىش نۇسخۇنىسىنى ئىشلىتىڭ ياكى بۇ ئىشنى **John Deere** سودىگىرىڭىزگە قىلدۇرۇڭ.

1. گايكا ۋە بولتا (A) ئىشلىتىپ بىرىنچى تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى (B) چاق كۇدىسىغا مۇقىملاشتۇرۇڭ.
2. باشقا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئورنىتىش ئۈچۈن مۇۋاپىق گايكا ۋە بولتىلىرىنى ئىشلىتىڭ.
3. بارلىق بولتا، چىكىتىش گايكىلىرىنى تەلەپ قىلىنغان تېخنىكىلىق ئۆلچەم بويىچە چىكىتىڭ. بىر نەچچە مەشغۇلات سائىتىدىن كېيىن يەنە چىكىتىڭ. بولتىلارنىڭ چىكىتىنى قەرەللىك تەكشۈرۈپ تۇرۇڭ.

N400041,0001FCD-UG-11MAR15-1/1

چاقلار، بالونلار ۋە چاق ئارىلىقى

بالونلارنى بىخەتەر تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىڭ

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: بالون ۋە رام زاپچاسلىرى پارتلاپ ناچارىسا نېغىر دەرىجىدە يارىلىنىش ياكى نۆلۈم ھادىسىلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.


مۇۋاپىق نۇسكۈنىڭىز ۋە بۇ نىشنى قىلالىغۇدەك تەجرىبىڭىز بولمىسا، بالوننى بېكىتىشكە نۇرۇنماڭ.

ھەمىشە توغرا بالون يەل بېسىمنى ساقلاڭ. بالونلارغا تەۋسىيە قىلىنغان بېسىمدىن ئارتۇق بېسىمدا يەل بېرمەڭ.

چاق ۋە بالون توپلىمىنى ھەرگىزمۇ كەپشەلمەڭ ياكى قىزدۇرماڭ. ئىسسىقلىق يەل بېسىمىنى يۇقىرىلىتىۋېتىدۇ، ئاقىۋەتتە بالون پارتلاش كېلىپ چىقىدۇ. كەپشەلمەش بولسا چاق قۇرۇلمىسىنى ئاجىزلىتىشى ياكى چاقنى مايماق قىلىپ قويۇشى مۇمكىن.

بالونغا يەل ئۇرغاندا، قىسىش بېشى ۋە يېتەرلىك ئۇزارتىش شىلانكىسى ئىشلىتىڭ، ئۆزىڭىز بىر ياندا تۇرۇڭ، بالون قۇرۇلمىسىنىڭ ئالدى ياكى ئاستىدە تۇرماڭ. ئەگەر شارائىت بولسا بىخەتەرلىك قاتناشى ئىشلىتىڭ.

چاقلارنى تەكشۈرۈپ يەل بېسىمى تۆۋەنمۇ، كېسىلىش، كۆپۈپ قېلىش، گىردىش بۇزۇلغانمۇ ياكى بولتا ۋە گايكىلار تولۇقمۇ قاراپ چىقىڭ.



TS211—UN—15APR13


N400041,0001FCE-UG-11MAR15-1/1

سايمان-بالون ئارىلىقىنى تەكشۈرۈڭ

مۇھىم: چاتقۇچ يۇقىرى كۆتۈرۈلگەندە، بالوننىڭ سىرتقى دىيامېتىرى پىلەن سايمان ئارىسىدىكى ئارىلىق (A) يېتەرلىك مۇئەسسەسە تەكشۈرۈڭ.

3 پۇتلۇق چاتقۇچ سەپلەنگەن تىراكتورغا دىيامېتىرى چوڭ بولغان ئارقا بالون ئورنىتىلغان ۋاقىتتا، چاتما سايمان پىلەن بالون ئارىسىغا يېتەرلىك ئارىلىق تەمىنلەش ئۈچۈن، تېز نۇلىغۇچ ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش تەلەپ قىلىنىشى مۇمكىن.

A—بوشلۇق



M47177—UN—31JAN92

N400041,0001FCF-UG-11MAR15-1/1

بالوننىڭ يەل بېسىمىنى تەكشۈرۈڭ

- بالونلاردا بۇزۇلۇش بار-يوقلىقى ياكى يەل بېسىمى زىيادە تۆۋەنلەپ كەتكەن-كەتمىگەنلىكىنى كۈندە تەكشۈرۈپ تۇرۇڭ.
1. بارلىق يەل بېسىمى سانىتىگە 29 كېلومېتىرلىق (18 mph) ھەيدەش سورىنى ئاساسىدا ھېسابلانغان.
2. يەل بېسىمى جەدۋەلدە بېرىلگەنگە توغرىلانغان بالونلار ئارقىلىق ئەڭ ياخشى بالون ۋە ماشىنا ئۈنۈمدارلىقىنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ.
3. تۆۋەن بېسىمدا، (بولۇپمۇ كىلاپان مەركىزىدىن) يەل قېچىش كۆرۈلىدىغانلىقى سەۋەبىدىن، يەل بېسىمى 80 كىلوپاسكال (0.8 bar) (11.6 psi) دىن تۆۋەن بولغاندا قەرزلىك تەكشۈرۈپ تۇرۇش لازىم.
4. ئەگەر تىراكتور يانتۇلۇقتا مەشغۇلات قىلىۋاتقان بولسا، يەل بېسىمىنى جەدۋەلدىكى قەممەتتىن 28 كىلوپاسكال (0.28 bar) (4 psi) ئاشۇرۇش ئارقىلىق، توغرىسىغا ئېغىرلىق يۈتكۈزۈشكە تولۇقلىما بېرىڭ.
5. ئەگەر چاق ئۆلتۈگى تولۇق جايلاشتۇرۇلمىسا ياكى بالون ئورناتقاندا بەك كۆپ سىلىقلاش مېيى ئىشلىتىلسە، يۇقىرى تارتىش كۈچى ئاستىدا ماڭغان بالونلاردا ئۆلتۈگى تېيىلىپ كېتىشى مۇمكىن. ئەگەر بۇ تارتىش كۈچىنى كېمەيتىسە، يەل بېسىمىنى ئاشۇرۇپ تولۇقلاڭ. ئەگەر بۇنداق مەسىلە كۆرۈلسە، بالون ساتقۇچىدىن مەسلىھەت سوراڭ.
6. ئەگەر يۇقىرى يۈك سىغىمى زۆرۈر بولسا، بالون ئىشلەپچىقارغۇچىلارنىڭ يۈك ۋە يەل ھەققىدىكى ئۇچۇرلىرى توغرىسىدا جون دىنېر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

N400041.0001FD0-UG-11MAR15-1/1

بالون يەل بېسىم جەدۋىلى

ئالدى بالونلار			تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى نېغىرلىق ناز ياكى يوق، مەسىلەن، توشۇغاندا			ئەڭ چوڭ تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى نېغىرلىق قېتىلغان ياكى نېغىر دېھقانچىلىق جابدۇقى بېكىتىلگەن، مەسىلەن تېرىقچىلىقتا	
بالوننىڭ چوڭلىقى	دەرىجىسى	kPa	(bar)	(psi)	kPa	(bar)	(psi)
5.00-15 F-1	8	165-220	(1.65-2.2)	(23.9-31.9)	165-220	(1.65-2.2)	(23.9-31.9)
6.00-16 R-1	6	120-160	(1.2-1.6)	(17.4-23.2)	120-160	(1.2-1.6)	(17.4-23.2)
6.5-16 PR-1 ئىشلىتىلىدىغان يۇمىلاق	6	120-160	(1.2-1.6)	(17.4-23.2)	120-160	(1.2-1.6)	(17.4-23.2)
ئارقا بالونلار			تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى نېغىرلىق ناز ياكى يوق			ئەڭ چوڭ تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى نېغىرلىق قېتىلغان ياكى نېغىر دېھقانچىلىق جابدۇقى بېكىتىلگەن، مەسىلەن تېرىقچىلىقتا	
بالوننىڭ چوڭلىقى	دەرىجىسى	kPa	(bar)	(psi)	kPa	(bar)	(psi)
9.5-24 R-1	8	80-120	(8-1.2.)	(11.6-17.4)	80-120	(8-1.2.)	(11.6-17.4)
9.5-24 PR-1 (ئىشلىتىلىدىغان يۇمىلاق)	6	80-120	(8-1.2.)	(11.6-17.4)	80-120	(8-1.2.)	(11.6-17.4)
11.2-24 R-1	8	80-120	(8-1.2.)	(11.6-17.4)	80-120	(8-1.2.)	(11.6-17.4)
11.2-24 PR-1 (ئىشلىتىلىدىغان يۇمىلاق)	6	80-120	(8-1.2.)	(11.6-17.4)	80-120	(8-1.2.)	(11.6-17.4)

N400041.0001FD1-UG-11MAR15-1/1

چاق (نوق) چىڭىتقۇچىلىرىنى توغرا چىڭىتىڭ

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: گەردىشى، چاقى ۋە ياكى ئاكسىلى بوشاپ قالغان تراكتورنى قەتئىي ھەيدەشكە بولمايدۇ.

1. تراكتورنى 100 مېتىر (328 فۇت) ھەيدىگەندىن كېيىن ۋە ئۇنىڭغا يۈك ئارتىشنىڭ ئالدىدا، مىخلارنى بىرلىكتە مومېنت بويىچە چىڭىتىڭ.
2. ئايرىم-ئايرىم ھالدا 3 سائەت ۋە 10 سائەت مەشغۇلات ئىشلىگەندىن كېيىن، مىخلارنى تەكشۈرۈڭ.
3. مىخلارنى قەرزلىك تەكشۈرۈڭ ھەمدە ئۇلارنى چىڭىتىلغان ھالەتتە ساقلاڭ.

ھەر قانداق مىخ بوشاپ قالغان ھامان، ئۇنى تەلەپ قىلىنغان تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر بويىچە چىڭىتىڭ.

ئىزاھات: يېڭى تراكتورنى تۇنجى قېتىم ئىشلەتكەن ياكى چاقنى چىقىرىپ ئالغان ۋاقىتلاردا، تەرتىپ بويىچە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىڭ.

N400041.0001FD2-UG-11MAR15-1/1

گايكىلارنى چىگىتىش - نارقا ئاكسىل

تۆۋەندىكى ئورۇندىكى بولتىلارنى تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر بويىچە چېگىتىڭ:

ئۆلچەم

ھەيدەش شاقىسىنىڭ شادىسى ۋە چاق رامىنىڭ


تۆتتۈرما گايكىلىرى—مومېنتى (lb.-ft. 107-132) N.m 146-180

يېتەكچى چاق شادىسى ۋە يېتەكچى نوقى

چىگىتىش گايكىسى—ئايلىنىش مومېنتى (lb.-ft. 146-173) N.m 199-235

A—ھەيدەش شاقىسىنىڭ شادىسى ۋە چاق رامىنىڭ تۆتتۈرما گايكىلىرى
B—ھەيدەش چاقىنىڭ شادىسى ۋە ھەيدەش شاقىسىنىڭ شادىسى رامىنىڭ تۆتتۈرما گايكىلىرى
 (12 دانە) (12 دانە)

N4A0002902—UN—10SEP13



N400041,0001FD3-UG-11MAR15-1/1

گايكىلارنى چىگىتىش - MFWD ئاكسىل

تۆۋەندىكى ئورۇنلاردىكى گايكىلارنى تېخنىكىلىق ئۆلچەمدىكى مومېنتى بويىچە چىگىتىڭ:

ئۆلچەم

ھەيدەش چاقىنىڭ شادىسى ۋە ھەيدەش شاقىسىنىڭ تۆتتۈرما گايكىلىرى—ئايلىنىش

مومېنتى (lb.-ft. 146-173) N.m 199-235

A—گايكا (12 دانە)

PUC0018—UN—24MAR09



N400041,0001FD4-UG-11MAR15-1/1

گايكىلارنى چىگىتىش - 2WD ئاكسىل

تۆۋەندىكى ئورۇندىكى بولتىلارنى تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر بويىچە چېگىتىڭ:


ئۆلچەم

يېتەكچى چاقىنىڭ شادىسى ۋە چاق كۆدىسىنىڭ

تۆتتۈرما گايكىلىرى—مومېنتى (lb.-ft. 146-173) N.m 199-235

A—يېتەكچى چاقىنىڭ شادىسى ۋە چاق كۆدىسىنىڭ تۆتتۈرما گايكىلىرى (8 دانە)

N4A0002903—UN—10SEP13



N400041,0001FD5-UG-11MAR15-1/1

چاق ئارىلىقى تەكشۈرۈش - كۆپ ئورۇنلۇق نارقا چاقلار

تەرەپتىن يەنە بىر تەرەپكە يۆتكىگەن ۋاقىتتا، ئۇلارنى بالون يۈزىدىكى كۆرسەتكۈچ بىلگە ئالدىغا قاراپ تۈرىدىغان ھالەتتە ئورنىتىش كېرەك.

تۆۋەندىكى جەدۋەل چاق دىسكىسى بىلەن گەردىشىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ۋە بالون يۈزى كەملىكىنىڭ شۇنىڭغا ماس ھالدا قانچىلىك ئۆزگىرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىلدى.


ئەڭ ئۈنۈملۈك تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن، بالون يۈزىنىڭ كەملىكىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن مۇشۇ جەدۋەلدىن پايدىلىنىڭ.

كۆپ ئورۇنلۇق بالون قېتىلىدىغان نارقا ئاكسىلنىڭ ئارىلىقىنى چاق گەردىشىنىڭ ئورنىنى قايتا بېكىتىش ياكى ئۇنى يەڭگۈشلەش ۋە ياكى چاق دىسكىسىنى ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق تەكشۈرۈشكە بولىدۇ.

چاق ئارىلىقىنى يەنە تراكتورنىڭ بىر تەرىپىدىكى بالوننى يەنە بىر تەرەپكە تولۇق يۆتكەش ئارقىلىق تەكشۈرۈش بولىدۇ. (بۇ خىل ئۇسۇلنى قوللانغاندا، چاق دىسكىسى چاقنىڭ ئومۇمىي قۇرۇلمىسى چۇۋۇلماي تۇرۇپمۇ پېتىنى ھالەتتىن كۆپۈنكى ھالەتكە ئۆزگىرىدۇ.) نارقا چاقلارنى بىر

داۋامى كېيىنكى بېتىدە

N400041,0001FD6-UG-11MAR15-1/2



D—دىسكا

C—گرام

B—رام بولتىلىرى

A—بالون توپلىمى

نۆلچەم

ھەيدەش شافىتىسىنىڭ شادىسى ۋە چاق رامىنىڭ

تۆتتۈرما گايكىلىرى—مومېنتى (lb.-ft. 132 ~ 107) N.m 180 ~ 146

يېتەكچى چاق شادىسى ۋە يېتەكچى ئوقى



چىگىنىش گايكىسى—ئايلىنىش مومېنتى (lb.-ft. 173 ~ 146) N.m 235 ~ 199

مۇھىم: تەكشۈرۈش ئىلىپ بارغاندىن كىيىن، گەردىش-دىسكا بولتىلىرى ۋە دىسكا-گەردىش بولتىلىرىنى چېكىتىڭ. تىراكتورنى 100 مېتىر (328 فۇت) ھەيدەپ ئاندىن ئۇلارنى قايتا چىگىتىڭ.

بالون يۈزىنىڭ كەڭلىكى (نوتتۇرا سىزىقتىن نوتتۇرا سىزىقىچە)		
دىئاگرامما	بالون نۆلچەملىرى	
	11.2-24 R-1	9.5-24 R-1
E	(in. 45.5) 1130	(in. 43.3) mm 1100
F	(in. 48.4) 1230	(in. 47.2) mm 1200
G	(in. 52.4) 1330	(in. 51.2) mm 1300
H	(in. 56.3) 1430	(in. 55.1) mm 1400

N400041,0001FD6-UG-11MAR15-2/2

ئالدى چاق ئارىلىقىنى تەكشۈش (2WD)



- A—گايكا (6 دانە)
B—يەڭ
C—قالپاقلىق ۋىنتىلار (6 دانە)
D—ئالدى ئاكسىل لىمى
E—قىسماق ۋىنتىلار (2 دانە)
F—قۇلۇپلاش گايكىلىرى
G—دەستە

7. كالاڭنى تەكشۈرۈش. تراكتور ئاكسىلنىڭ تىپىغا ئاساسەن، "كالاڭنى تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈش" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.

ئالدى ئاكسىلنىڭ ھەر ئىككى ئۇچىنى 100 مىللىمېتىر (in. 3.94) ئۆز ئارا ئېلىشقا بولىدۇ. ئىككى تەرەپنىڭ ئوخشاش ئۇزۇنلۇقتا تەكشۈلگەن بولىشىغا جەزىم قىلىڭ.

1. دامكىرات ئىشلىتىپ تىراكتورنىڭ ئالدى قىسمىنى كۆتۈرۈڭ.
2. قالپاقلىق ۋىنتىلار (C) ۋە قۇلۇپلاش گايكىلىرى (A) نى چىقىرىڭ.
3. ئالدى ئاكسىل لىمى (D) دىن يەڭ (B) نى چىقىرىڭ.
4. تۇتاشتۇرۇش كالتىكىدىكى تۈگۈندىن قىسماق ۋىنتىلار (E) نى، ھەمدە تارتىش تۈگۈنى (G) دىن قۇلۇپلاش گايكىلىرى (F) نى چىقىرىڭ.
5. ئاكسىلنىڭ تىزىنى كۆڭۈلدىكىدەك ئورۇنغا سۈرۈڭ. ئىككى تەرەپتىكى بوشلۇق چوقۇم ئوخشاش تەكشىلىشى كېرەك.
6. يەڭ (B) نى ئالدى ئاكسىل لىمى (D) غا بېكىتىڭ. ھەر ئىككى تەرەپتىكى قالپاقلىق ۋىنتىلار (C) ۋە گايكىلار (A) نى بېكىتىڭ. قالپاقلىق ۋىنتىلار (C) نى تېخنىكىلىق ئۆلچەم بويىچە چىقىتىڭ.

نۆلچەم

ئالدى ئاكسىل-تىز ۋىنتىلىرى (C) نى
تەكشۈرۈش-مومېنتى (lb.-ft. 118 -106) N.m 160 -144
تۇتاشتۇرۇش كالتىكىدىكى قىسماق ۋىنتىلار
(E)—مومېنتى (lb.-ft. 66) N.m 90

N400041,0001FD7-UG-11MAR15-1/1

كالاڭنى تەكشۈرۈش

1. ماشىنىنى تەكشۈش يەرگە مۇقىم توختىتىڭ.


2. رولنى بۇرۇپ، ئالدى چاقلارنى چاق بېشى ئالدى تەرەپكە تۈپتۈز قاراپ تۇرغان ھالەتكە توغرىلاڭ. موتورنى ئۆچۈرۈڭ.

3. رەسىم (A) دا كۆرسىتىلگەن بويىچە، ئالدى ئوقنىڭ ئېگىزلىكىدە ۋە ئالدى ئوقنىڭ ئالدى تەرەپىدە تۇرۇپ ئىككى بالوننىڭ قاپ ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىقنى ئۆلچەپ چىقىڭ. ھاسىل بولغان سانلىق قىممەتنى خاتىرىلەڭ ۋە بالونلاردىكى ئۆلچەش نۇقتىسىغا بىلگە سىزىپ قويۇڭ.


4. ئاندىن تاكى بالونلارغا سىزىلغان بىلگە ئالدى ئوقنىڭ كەينى تەرەپىگە ئۆتكەنگە قەدەر، تراكتورنى تەخمىنەن 1 m (ft. 3) ئارقىغا ياندۇرۇڭ. بالونلارنىڭ قاپ ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىقنى يەنە بىر قېتىم ئۆلچەڭ. ھاسىل بولغان سانلىق قىممەتنى خاتىرىلەڭ.

5. ئالدى ئارقا ئوقىلاردىن ئۆلچەنگەن سانلىق قىممەتلەردىكى پەرقنى ھېسابلاپ چىقىڭ. ئەگەر ئالدىدىكى قىممەت كىچىكرەك چىقسا، ئۇ "ئىچ كالاڭ" بولىدۇ. ئەگەر ئارقىدىكى قىممەت كىچىكرەك چىقسا، ئۇ "تاش كالاڭ" بولىدۇ.

6. ئالدى بالونلارنىڭ قاپ ئوتتۇرىسىدىن ئۆلچەنگەن ئارىلىق، ئارقا بالونلارنىڭ قاپ ئوتتۇرىسىدىن ئۆلچەنگەن ئارىلىقتىن چوقۇم 3-11 mm كىچىكرەك بولىشى كېرەك. ئالدىن چەكلەش مىقدارىنى مۇۋاپىق تەكشۈرۈڭ. (بۇ بۆلمەنىڭ ئالاقىدار ئىش تەرتىپلىرىدىن پايدىلىنىڭ.)



MFWD



2WD

N400041,0001FD8-UG-11MAR15-1/1

ئىچ كالاڭنى تەكشۈش (2WD)

1. تۇتاشتۇرۇش كالتىكى (C) دىكى گايكىلار (A) نى بوشىتىڭ.

2. ئۇزارتقۇچ (B) نى ئىشلىتىش ئارقىلىق، تراكتورنىڭ ئىككى تەرەپىدىكى تۇتاشتۇرۇش كالتىكلىرىنى تەبىئەتەڭ ئۇزارتىڭ ياكى قىسقارتىڭ. ئىچ كالاڭنى 3-11 مىللىمېتىرغا تەكشۈرۈڭ.

3. تەكشۈپ بولغاندىن كېيىن، گايكىلارنى چىڭىتىڭ.


ئۆلچەم

تۇتاشتۇرۇش كالتىكىدىكى گايكىلار—مومېنتى 90 نيۇتون مېتىر (66 قاداق-فۇت)

C—تۇتاشتۇرۇش كالتىكى

A—گايكا (2 دانە)


B—ئۇزارتقۇچ



PUC0021—UN—24MAR09

JL31334,0000AB3-UG-01JUL15-1/1

ئىچ كالاڭنى تەڭشەش (MFWD - ئەگەر سەپلەنگەن بولسا)



C—تۇتاشتۇرۇش كالتىكى

A—يەڭ
B—گاىكا (2 دانە)

1. يەڭ (A) نىڭ قۇلۇپلاش گايكىلىرى (B) نى بوشىتىڭ.
2. رولنىڭ چېتىش دەستىسىنى (C) ئايلاندۇرۇڭ ۋە ئىچ كالاڭنى تەڭشەڭ.
3. تىراكتورنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى رولنىڭ چېتىش دەستىسىنى ئوخشاش تەڭشەڭ. ئىچ كالاڭنى تەڭشەپ 3-11 مىللىمېتىرغىچە ئەكىلىڭ.
4. تەڭشەپ بولغاندىن كېيىن، گايكىلارنى چىگىتىڭ.


نۆلچەم

رول چاتما دەستىسىنىڭ گايكىسى—ئايلىنىش
مومېنتى 50 N.m (35 lb.-ft.)

بىخەتەرلىك چىراغلىرى ۋە ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلىتىڭ

يولدىكى باشقىلارغا سوقۇلۇپ كېتىشتىن ساقلىنىڭ. سايمان ياكى ئۈسكۈنە چېتىلغان ھەمدە ئۆزى ماڭىدىغان ماشىنىنى يولدا ھەيدىگەندە ئاستا مېڭىڭ. ئارقىدىكى قاتناش ئەھۋالىنى پاتىپات كۆزىتىپ تۇرۇڭ، بولۇپمۇ بۇرۇلغاندا بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنى ئىشلىتىشنى ئۇنتۇپ قالماڭ.

ئالدى چىراغ، چاقنايدىغان ئاگاھلاندۇرۇش چىرىغى ۋە بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنى كۈندۈز ۋە كېچىدە ئىشلىتىشكە بولىدۇ. تۇرۇشلۇق جايدىكى ئۈسكۈنىلەرنى يورۇتۇش ۋە بەلگە ئىشلىتىشكە ئائىت قائىدە-نىزاملارغا رىئايە قىلىڭ. باشقىلار سىزنىڭ چىراغ ياكى بەلگىڭىزنى ئېنىق كۆرۈلسۇن. ئۇلارنى ياخشى ھالەتتە ساقلاڭ. بۇزۇلغان ياكى يوقاپ كەتكەن چىراغ ۋە بەلگىلەرنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇڭ ياكى رېمونت قىلىڭ. جون دىئىر سودىگىرى ئۈسكۈنىلەرنى بىخەتەر يورۇتۇش يۈرۈشلۈك سايمانلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ.



TS951—UN—12APR90


N400041,0001FDB-UG-11MAR15-1/1

بىخەتەرلىك زەنجىرىنى ئىشلىتىڭ

مۇبادا سۈرەش تايىقىدىن تاسادىپىي ئۈزۈلۈپ كەتسە، بىخەتەرلىك زەنجىرى سۈرەلگەن سايماننى كونترول قىلىشقا ياردەم قىلىدۇ.

مۇۋاپىق ئۇلىغۇچ ئىشلىتىپ بىخەتەرلىك زەنجىرىنى تىراكتورنىڭ ئىلغۇچ رامكىسىغا چېتىڭ ياكى باشقا بەلگىلەنگەن لەڭگەر ئورنىغا چېتىڭ. زەنجىرنىڭ ئايلىنىشى ئۈچۈن يېتەرلىك بوش ئورۇن بېرىڭ.

جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ، بەلگىلەنگەن كۈچى تارتىپ ماڭغان ماشىنىنىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقىغا تەڭ ياكى چوڭ بولغان بىخەتەرلىك زەنجىرى ئېلىڭ. ھەرگىز بىخەتەرلىك زەنجىرىنى ئىشلىتىپ سايمان سۈرىمەڭ.



TS217—UN—23AUG98

N400041,0001FDC-UG-11MAR15-1/1


تراكتورنى يولدا ھەيدەش

ئاگاھلاندۇرۇش: تراكتورنى يولدا مەشغۇلات قىلدۇرغاندا تۆۋەندىكى تەرەپلەرگە رىئايە قىلىڭ.

1. تراكتورنى يولدا مەشغۇلات قىلدۇرۇشتىن بۇرۇن، قۇيرۇق چىراغلىرى (B) ۋە چاقماق چىراغلىرى (A) نى نورمال ئىشلىگەن بولىشىغا جەزم قىلىڭ. بىخەتەرلىك كۆرسەتمىلىرى ۋە يەرلىك بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن نۇر قايتۇرغۇچ ۋە قوشۇمچە يورۇتۇش ئۈسكۈنىسى ئورنىتىڭ.

ئاگاھلاندۇرۇش: تراكتورنى يۈتكىگەندە ھەرگىز نۇر قايتۇرغۇچ (ئەگەر سەپلەنگەن بولسا) ئىشلەتمەڭ. تراكتورنىڭ ئارقا قىسمىدىكى بەك يورۇق چىراغ نۇرى ئارقىدىن كېلىۋاتقان باشقا شۇپۇرلارنىڭ كۆزىنى چېقىشى مۇمكىن. يۈتكىگەندە يول چىراغلىرىنى ئىشلىتىڭ.

مۇھىم: يورۇتۇش مەشغۇلاتلىرى ۋە فۇنكسىيىلىرى ھەققىدىكى تەپسىلاتلار ئۈچۈن "چىراغلار" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.



B—قۇيرۇق چىراغلىرى

A—ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرى

N4A0003887—UN—11NOV14

N400041,0001FDD-UG-11MAR15-1/6

داۋامى كېيىنكى بەتتە

N4A0003875—UN—11NOV14




N400041,0001FDD-UG-11MAR15-2/6

2. ئايلانغاندا دائىم بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنى ئىشلىتىڭ. بۇرۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، بۇرۇلۇش سىگنال ئۈزچاتى (A) نىڭ قول بىلەن ئوتتۇرىدىكى ئورۇنغا يۆتكەلگەن بولىشىغا جەزىم قىلىڭ.

A—بۇرۇلۇش سىگنال چىرىغىنىڭ ئۈزچاتى

PUC5045—UN—05OCT10




N400041,0001FDD-UG-11MAR15-3/6

3. تىراكتورنى يولدا ھەيدەشتىن بۇرۇن، قۇلۇپلاش دەستىسى (A) نارقىلىق تورمۇز پېداللىرىنى ئۈزئارا چېتىپ قويۇڭ ۋە كۈلۈچ نارقىلىق بولتىلارنى چىكىتىڭ. تۇيۇقسىز تورمۇز قىلىشتىن ساقلىنىڭ.

A—تورمۇز پېدالىنى قۇلۇپلاش تايىقى

PUC5047—UN—08OCT10



MFWD—A دەستىسى

N400041,0001FDD-UG-11MAR15-4/6


4. قاتتىق يول ئۈستىدە يۆتكىگەندە، MFWD نىڭ دەستىسىنى (A) ئۈزۈۋېتىڭ.

5. بىخەتەرلىك ئۈچۈن دائىم ئاستا ھەيدەڭ. دۆڭدە ياكى ئوڭغۇل-دوڭغۇل يولدا ھەيدىگەندە ياكى تېز ئايلانغاندا ئاستا ھەيدەڭ، بولۇپمۇ نارقىغا ئېغىر دېھقانچىلىق جابدۇقى چېتىلغاندا ئالاھىدە دىققەت قىلىڭ.

6. دۆڭدىن ھەيدەپ چۈشۈشتىن ناۋال، سۈرىۋېتىشنىڭ تورمۇز قىلماي تۇرۇپمۇ تىزگىنلىنىشى ئۈچۈن، تۆۋەنرەك خوتقا سىلىڭ. ھەرگىزمۇ دۆڭدىن خالاستوي قىلىپ چۈشمەڭ. بۇ مۇقتا سۈركىلىش دىسكىسىنىڭ سۈرىتىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ ۋە مۇقتىنىڭ ئېغىر دەرىجىدە بۇزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

7. مۇز ياكى شېغىللىق دۆڭ يولدا يۆتكىگەندە، تىراكتورنىڭ تېپىلىپ كېتىشىدىن پەخس بولۇڭ، كونتروللۇقنى يوقىتىش كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. تېپىلىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، مۇۋاپىق تەكپۈرلەشتۈرۈش ئىشلىتىپ تىراكتورنىڭ سۈرىتىنى ئاستىلىتىڭ.

داۋامى كېيىنكى بېتىدە



A—سۈرۈش تايىقىنىڭ پىنى

سۈرۈلىدىغان ئۈسكۈنە سۈرۈش تايىقىدىن تاسادىپىي ئاجراپ كېتىپ قالسا ئۇنى تىزگىنلەشكە ياردەم بېرىدۇ.


N400041,0001FDD-UG-11MAR15-5/6

! ناگاھلاندۇرۇش: بىخەتەرلىك زەنجىرى بولسا سۈرۈلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقى سۈرۈش تايىقىدىن تاسادىپىي ئاجراپ كېتىپ قالسا ئۇنى تىزگىنلەشكە ياردەم بېرىدۇ. مۇۋاپىق كۆنىكتۈر نىشلىتىپ بىخەتەرلىك زەنجىرىنى تراككتورنىڭ سۈرۈش تايىقىنىڭ رامكىسىغا ياكى باشقا بەلگىلەنگەن لەڭگەر ئورنىغا چېتىڭ. زەنجىرنىڭ ئايلىنىشى ئۈچۈن يېتەرلىك بوش ئورۇن بېرىڭ. جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ، بەلگىلەنگەن كۈچى تارتىپ ماڭغان ماشىنىنىڭ نومۇمىي نېغىرلىقىغا تەڭ ياكى چوڭ بولغان بىخەتەرلىك زەنجىرى ئېلىڭ. ھەرگىز بىخەتەرلىك زەنجىرىنى نىشلىتىپ سايماي سۈرىمەڭ.

مۇھىم: بىخەتەرلىك زەنجىرى پەقەت يۆتكەش ئۈچۈن نىشلىتىلىدۇ. ئۇنى سايماي ياكى باشقا ئورنىتىلغان نەرسىلەرنى تارتىش ياكى سۈرۈش ئۈچۈن نىشلىتىشكە قەتئىي بولمايدۇ. بولمىسا، ئۇ تىراككتورنى بۇزۇپ قويىدۇ.

8. سۈرۈلگەن يۈكنى يۆتكەش ئۈچۈن:

ئىلچۇغ مىخىنى (A) جايىغا قۇلۇپلاڭ. بىخەتەرلىك زەنجىرى بولسا



9. تىراككتورنى يۆتكەش تېزلىكىدە ھەيدىگەندە پەخس بولۇڭ. ئەگەر سۈرۈلگەن يۈك تىراكتوردىن ئېغىر بولسا ھەمدە ئۇنىڭغا تورمۇز سەپلەنمىگەن بولسا، سۈرئەتنى ئاستىلىتىڭ. (سۈرۈلىدىغان ئۈسكۈنىلەرنىڭ مەشغۇلاتچى قوللانمىسىدىكى تەۋسىيە قىلىنغان توشۇش سۈرئىتىگە قاراڭ.)

10. يول شارائىتى ناچار بولغان ئەھۋالدا، ئايلىنىدىغان ۋاقىتتا ياكى يانتۇلۇقلاردا سۈرۈلىدىغان يۈكنى توشۇغاندا ئالاھىدە پەخس بولۇڭ.

11. سۈرۈلىدىغان ئېغىر يۈكلەر ياكى ئارقىغا بېكىتىلگەن دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى توشۇش جەريانىدا قاتتىق چاپقىلىشى مۇمكىن. زىيادە تەۋرىنىش نەتىجىسىدە رول باشقۇرۇش كونتروللۇقتىن چىقىپ كېتىشى مۇمكىن. ئاستىراق ھەيدەڭ ۋە رولنى تېز بۇراشتىن ساقلىنىڭ. ئەڭ يۇقىرى سۈرئەت چەكلىمىسى ئۈچۈن، دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ مەشغۇلاتچى قوللانمىسىغا قاراڭ.

N400041,0001FDD-UG-11MAR15-6/6

! ناگاھلاندۇرۇش: يانتۇلۇق دەرىجىسى، سۈرەپ ماڭغان يۈكنىڭ نېغىرلىقى ۋە مېڭىش سۈرئىتىنىڭ ئېشىپ بېرىشىغا ئەگىشىپ، تورمۇزلاپ توختىتىش ئارىلىقىمۇ ئۇزىرىپ بارىدۇ. ئەگەر سۈرۈلىدىغان يۈك تورمۇز سەپلەنگەن ياكى سەپلەنمىگەن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر تراككتورغا نىسبەتەن نېغىر بولسا ياكى يۈك توشۇش سۈرئىتى بەك تېز بولۇپ كەتسە، ئۇ تراككتورنىڭ كونتروللۇقتىن چىقىپ كېتىشىگە سەۋەبچى بولىشى مۇمكىن. ئۈسكۈنىنىڭ ۋە ئۇنىڭ يۈكىنىڭ نومۇمىي نېغىرلىقىنى ياخشى ئويلىشىڭ.


تۆۋەندىكى تەۋسىيە قىلىنغان ئەڭ يۇقىرى يۈرۈش سۈرئىتى ياكى يەرلىكىنىڭ سۈرئەت چەكلىمىسىگە ئەمەل قىلىڭ، قايسىسى تۆۋەن بولسا شۇنىڭغا ئەمەل قىلىڭ:

ئەگەر سۈرۈلىدىغان ئۈسكۈنىنىڭ تورمۇزى بولمىسا، ھەيدەش سۈرئىتى سانىتىگە 32 كىلومېتىرلىق (20 mph) تېزلىكىدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. ھەمدە، سۈرۈلىدىغان يۈك تراكاتور نېغىرلىقىنىڭ 1.5 ھەسسسىسىدىن چوڭ بولۇپ كەتمەسلىكى لازىم.

ئەگەر سۈرۈلىدىغان ئۈسكۈنىنىڭ تورمۇزى بولسا، ھەيدەش سۈرئىتى سانىتىگە 40 كىلومېتىرلىق (25 mph) تېزلىكىدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. ھەمدە، سۈرۈلىدىغان يۈك تراكاتور نېغىرلىقىنىڭ 4.5 ھەسسسىسىدىن چوڭ بولۇپ كەتمەسلىكى لازىم.

يۈكنىڭ تەۋسىيە قىلىنغان نېغىرلىق تەقسىملەش نىسبىتىدىن ئېشىپ كەتمىگەن بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ. تراكاتورغا تەۋسىيە قىلىنغان ئەڭ چوڭ مىقداردىكى تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى نېغىرلىقنى قوشۇڭ. يۈكنى ئازايتىڭ ياكى نېغىرراق سۈرۈش ئۈسكۈنىسى نىشلىتىڭ. سۈرىگەندە يېتەرلىك تورمۇز قىلىش ئۈچۈن تىراكاتور نېغىر بولۇشى ۋە كۈچلۈك بولۇشى لازىم. ناچار يول شارائىتىدا ماڭغاندا، بۇرۇلغاندا ياكى دۆڭدە ھەيدىگەندە ئالاھىدە پەخس بولۇڭ.

LV610—UN—22APR94



N400041,0001FDE-UG-11MAR15-1/1

يۆتكەش ئۈچۈن تۈز سۈپىلىق يۈك ئاپتوموبىلى ئىشلىتىش

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: زەنجىر ئارقىلىق تىراكتورنى تۈز سۈپىلىق يۈك ئاپتوموبىلىغا بىخەتەر باغلاڭ. تۈز سۈپىلىق يۈك ئاپتوموبىلىنى ئاستا ھەيدەڭ.

تىراكتورنى يۆتكەشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ئۇنى تۈز سۈپىلىق يۈك ئاپتوموبىلى ئۈستىگە قويۇپ يۆتكەشتىن ئىبارەت.

مۇھىم: نىچىگە مەينەت نەرسە كىرىپ كېتىپ موتورنىڭ بۇزۇلۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن، كېرەكسىز گاز چىقىرىش تۈرۈپىسىنى پېچەتلەپ قويۇڭ.

يىقىلغۇلار، سىلىقلىغۇچىلار ۋە سوۋۇتقۇچىلار

يېقىلغۇنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش — ئوتتىن ساقلىنىش

پەقەت دىزېل يېقىلغۇسى ئىشلىتىڭ.

يېقىلغۇ ئىنتايىن كۆيۈشچان. ئۇنى ئېھتىيات بىلەن بىر تەرەپ قىلىڭ.

تۆۋەندىكى ئەھۋاللاردا يېقىلغۇ قاچىلىماڭ:


- تاماكا چېكىۋاتقاندا.
- ماشىنا ئۇچۇق ئوت يالقۇنى ياكى ئۇچقۇنغا يېقىن ۋاقتىدا.
- موتور مېخانىكا ئاتقاندا. موتورنى ئۇچۇرۇڭ.

يېقىلغۇ باكىغا ئۆي سىرتىدىكى مۇھىتتا ماي قاچىلاڭ.

ئوت كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىڭ

- ماشىنىدىكى ئاپتول، ماي ۋە مەينەت نەرسىلەرنى تازىلاڭ.
- چېچىلىپ كەتكەن يېقىلغۇنى دەرھال سۈرتۈۋېتىڭ.

ئەگەر ماشىنىنىڭ باكىدا يېقىلغۇ بار بولسا، ئۇنى ئۇچۇق ئوت يالقۇنى ياكى ئۇچقۇن بار يەردە ساقلاپ قويماڭ.



M73115—UN—09MAR90

N400041,0001FDF-UG-11MAR15-1/1

سۇيۇقلۇقنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىڭ - ئوت كېتىشتىن ساقلىنىڭ

يېقىلغۇ ئەتراپىدا خىزمەت قىلغاندا، تاماكا چەكمەڭ ياكى ئىسسىق ئۇچ يېنىدا ياكى باشقا يوشۇرۇن ئوت خەۋپى ئەتراپىدا مەشغۇلات قىلماڭ.

كۆيۈشچان سۇيۇقلۇقنى ئوت خەۋپى بار يەردىن يىراق ساقلاڭ. يۇقىرى بېسىملىق قاچىنى كۆيدۈرمەڭ ياكى ئۇنىڭغا تۈشۈك تەشمەڭ.

ماشىنا ئىمخەت، ماي ياكى مەينەت نەرسىلەردىن يىراق تۇرسۇن.

مايلىشىپ كەتكەن پۇرۇچلارنى ساقلاپ قويماڭ، چۈنكى ئۇلار ئاسان ئوت كېتىدۇ ۋە كۆيۈپ كېتىدۇ.



TS227—UN—15APR13

N400041,0001FE0-UG-11MAR15-1/1

دىزېل يېقىلغۇسىنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ساقلاش



ئاگاھلاندۇرۇش: ئوت كېتىش خەۋپىنى نازايتىڭ. يېقىلغۇنى ئېھتىيات بىلەن بىر تەرەپ قىلىڭ. موتور مېخانىكا ئاتقاندا يېقىلغۇ باكىغا يېقىلغۇ قاچىلىماڭ. ماي قاچىلاۋاتقاندا ياكى يېقىلغۇ سىستېمىسىنى تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىۋاتقاندا تاماكا چەكمەڭ.

سۇ ئۇيۇشۇش ۋە سوغۇق ھاۋادا مۇزلاپ قىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ھەر كۈنلۈك مەشغۇلاتتىن كېيىن يېقىلغۇ باكىنى لىقلاپ قويۇڭ.

ئۇيۇشۇشنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈش ئۈچۈن، بارلىق ئامبارلاش باكلىرىنى ئىمكان قەدەر لىق توشقۇزۇلغان ھالەتتە ساقلاڭ.

سۇ كىرىپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، يېقىلغۇ باكىنىڭ قاپقىنى مۇۋاپىق ئورنىتىڭ. يېقىلغۇ تەركىبىدىكى سۇ مىقدارىنى قەرەللىك كۆزىتىپ تۇرۇڭ.

ئەگەر بېيىدېزېل ئىشلىتىلسە، يېقىلغۇ سۈزگۈچىنىڭ ئالماشتۇرۇش قېتىم سانى يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن، چۈنكى ئۇ ئاسان توسۇلۇپ قالىدۇ.

ھەركۈنى موتورنى قوزغىتىشتىن بۇرۇن ئاپتول مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. ئەگەر ئاپتول مىقدارى ئېشىپ كەتسە، بۇ ئاپتولنىڭ يېقىلغۇ بىلەن ئارىلىشىپ كەتكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

مۇھىم: يېقىلغۇ باكىنىڭ قاپقىنى ئارقىلىق يېقىلغۇ باكىدىكى گازنى قويۇپ بېرىڭ. يېقىلغۇ باكىنىڭ قاپقىنى ئالماشتۇرغاندا، پەقەت ئەسلى مەھسۇلات ئىشلىتىڭ.

ئاۋادا يېقىلغۇنى ئۇزۇن مەزگىل ساقلاشقا توغرا كەلسە ياكى يېقىلغۇنىڭ ئىشلىتىش قېتىم سانى بەك ئاز بولسا، يېقىلغۇنى تۇراقلاشتۇرۇش ۋە سۇ ئۇيۇشۇشنى ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، يېقىلغۇ تەكشۈرگۈچى قوشۇڭ. يېقىلغۇ تەمىنى كۈچى بىلەن ئالاقىلىشىپ ئۇلارنىڭ تەۋسىيەلىرىنى ئاڭلاڭ.

N400041,0001FE1-UG-11MAR15-1/1

سوغۇق ھاۋادا مەشغۇلات قىلىش	قىزىتىش باسقۇچلىرى
مۇھىم: يېپىشقاقلىقنى تاللاش تېزلىك كورويكىسىنىڭ سوغۇق ھاۋادا نىشلىشى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. ئاپتولنىڭ ئەڭ تۆۋەن تېمپېراتۇرىسىدىن تۆۋەن بولغان ۋاقىتتا تېزلىك كورويكىسى مەشغۇلات قىلغاندا، قىزىتىش تەرتىپلىرى بويىچە نىش قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ. ئىزاھات: مەلۇم تېزلىك كورويكىسىنىڭ مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى ئۈچۈن تەلەپ قىلىنغان مىنىمۇم يېپىشقاقلىق ئۈچۈن، بۇ بابتىكى «تېزلىك كورويكىسى ۋە گىدراۋلىك مېيى» دېگەن بۆلمەكە قاراڭ.	ئەگەر چىشلىق چاق ساندۇقىنى قىزىتىش ئۈچۈن قوشۇمچە قىزىتىش مەنبەسى نىشلىتىلسە، مەشغۇلات قىلىشتىن بۇرۇن ترانسىمىسىيە مېيىنى تەلەپ قىلىنغان ئەڭ تۆۋەن تېمپېراتۇرىغا كەلگىچە قىزىتىڭ. ياكى بولمىسا ترانسىمىسىيەنى بوش خوتقا سىلپ تراكتورنى تەخمىنەن 20 مىنۇت ئىتراپىدا ياكى ماي يۇقىرىدا تەۋسىيە قىلىنغان ئەڭ تۆۋەن تېمپېراتۇرىغا ئىسسىغانغا قەدەر مەشغۇلات قىلدۇرۇڭ.
N400041,0001FE2-UG-11MAR15-1/1	

ئىسسىق ھاۋادا مەشغۇلات قىلىش	مۇھىت تېمپېراتۇرىسى مۇقىم ھالدا 30 سېلسىيە گىرادۇستىن (86 فارېنگھېت) يۇقىرى بولغاندا.
ئىزاھات: مەلۇم تېزلىك كورويكىسىنىڭ مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى ئۈچۈن تەلەپ قىلىنغان توغرا يېپىشقاقلىق ئۈچۈن، بۇ بابتىكى «تېزلىك كورويكىسى ۋە گىدراۋلىك مېيى» دېگەن بۆلمەكە قاراڭ. تۆۋەندىكى شارائىتلاردا نورمال يېپىشقاقلىقتىن يۇقىرى بولغان ئاپتول نىشلىتىڭ:	● مۇھىت تېمپېراتۇرىسى مۇقىم ھالدا 30 سېلسىيە گىرادۇستىن (86 فارېنگھېت) يۇقىرى بولغاندا. ● ئىسسىق ھاۋادا بىر توختاپ بىر ماڭغاندا. ● ئىسسىق ھاۋادا دۆڭدە ئۈزلۈكسىز ھەيدىگەندە.
N400041,0001FE3-UG-11MAR15-1/1	

دىزېل

سىز تۇرۇۋاتقان يەردىكى دىزېل تەمىنىلىگۈچىدىن دىزېلنىڭ خاسلىقى ھەققىدە مەسلىھەت سورىڭ.

ئادەتتە دىزېل يېقىلغۇلىرى، ئۇ سېتىلىدىغان جۇغراپىيىلىك رايوننىڭ تۆۋەن تېمپېراتۇرا تەلەپلىرىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن، ئالدىن ئارىلاشتۇرۇلغان بولىدۇ.

EN 590 ياكى ASTM D975 ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان دىزېل يېقىلغۇسى تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ھايۋان باغلىرى ۋە ئۆسۈملۈك مايلىرىنى ھىدرولاشتۇرۇپ پىششىقلانغان تەكرار ھاسىلىيى دېزېل يېقىلغۇسى بىلەن نېفىتتىن ئايرىۋېلىنغان دېزېل يېقىلغۇسى ئاساسەن دېگۈدەك ئوخشاش. EN 590 ۋە ASTM D975 غا چۈشىدىغان، ھەرخىل سەۋىيىدە ئارىلاشتۇرۇلغان تەكرار ھاسىلىيى دېزېل يېقىلغۇسىنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

يېقىلغۇنىڭ تەلەپ قىلىنغان خۇسۇسىيەتلىرى

بارلىق ئەھۋاللاردا، يېقىلغۇ چوقۇم تۆۋەندىكى خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە بولغان بولىشى كېرەك:

سېتان قىممىتى ناز دېگەندە 40 بولۇشى لازىم. سېتان قىممىتى 47 دىن چوڭ بولغان يېقىلغۇ ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ، بولۇپمۇ تېمپېراتۇرا 0 دىن تۆۋەن 20 (°F -4) بولغاندا ياكى دېگىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 1675 مېتىردىن (ft 5500) يۇقىرى بولغاندا.

سۈزگۈچنىڭ سوغۇق ھاۋادا توسۇلۇپ قېلىش نۇقتىسى CFPP ناز دېگەندە 0° (°F 9) تۆۋەن بولۇشى ياكى دۇغلىشىش نۇقتىسى 0° (°F 9) تۆۋەن مۇھىت تېمپېراتۇرىسىدىن تۆۋەن بولۇشى لازىم.

يېقىلغۇنىڭ سىلىقلاش خۇسۇسىيىتى، ASTM D6079 ياكى SO 12156-1 بويىچە ئۆلچىگەندە، چوقۇم 0.52 mm لىق ئۆتكۈزۈلۈش ئۆلچىمى بولۇشى كېرەك. ماكسىمۇم دىئامېتىر 45. مىللىمېتىر بولسا 0.52 mm لىق ئۆتكۈزۈلۈش ئۆلچىمى بولۇشى كېرەك.

دىزېل سۈپىتى ۋە يېقىلغۇدىكى گۈڭگۈرت تەركىبىموتور مەشغۇلات قىلىدىغان رايوندىكى گاز قويۇپ بېرىش تەلەپىگە ئۇيغۇن كېلىشى لازىم. گۈڭگۈرت تەركىبى 10000 mg/kg (ppm 10000) دىن يۇقىرى بولغان دىزېل ئىشلەتمەك.

ۋاقىتلىق نۇلىغۇچ 4، ئاخىرقى نۇلىغۇچ III B، 4، باسقۇچ، ۋە IV باسقۇچ موتورلىرى ئۈچۈن گۈڭگۈرت تەركىبى

• پەقەت گۈڭگۈرت تەركىبى 15 mg/kg (ppm 15) دىن ئېشىپ كەتمەيدىغان ئۇلترا تۆۋەن گۈڭگۈرت دىزېل (ULSD) ئىشلىتىڭ.

ۋاقىتلىق نۇلىغۇچ 3 ۋە III A باسقۇچلۇق موتورلار ئۈچۈن گۈڭگۈرت تەركىبى

• گۈڭگۈرت تەركىبى 1000 mg/kg (ppm 1000) دىن تۆۋەن بولغان دىزېل ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

• گۈڭگۈرت تەركىبى 1000-2000 mg/kg (ppm 1000-2000) بولغان دىزېل ئىشلەتكەندە ئاپتول ۋە سۈزگۈچ ئالماشتۇرۇش ئىنتېرۋالى قىسقىرايدۇ.

• گۈڭگۈرت تەركىبى 2000 mg/kg (ppm 2000) بولغان دىزېل ئىشلىتىشتىن بۇرۇن، جون دىنەر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

ۋاقىتلىق نۇلىغۇچ 2 ۋە II باسقۇچلۇق موتورلار ئۈچۈن گۈڭگۈرت تەركىبى

• گۈڭگۈرت تەركىبى 2000 mg/kg (ppm 2000) بولغان دىزېل ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

• گۈڭگۈرت تەركىبى 2000-5000 mg/kg (ppm 2000-5000) بولغان دىزېل ئىشلەتكەندە ئاپتول ۋە سۈزگۈچ ئالماشتۇرۇش ئىنتېرۋالى قىسقىرايدۇ.

• گۈڭگۈرت تەركىبى 5000 mg/kg (ppm 5000) بولغان دىزېل ئىشلىتىشتىن بۇرۇن، جون دىنەر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

باشقا موتورلارنىڭ گۈڭگۈرت تەركىبى

• گۈڭگۈرت تەركىبى 5000 mg/kg (ppm 5000) دىن تۆۋەن بولغان دىزېل تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

• گۈڭگۈرت تەركىبى 5000 mg/kg (ppm 5000) بولغان دىزېل ئىشلەتكەندە ئاپتول ۋە سۈزگۈچ ئالماشتۇرۇش ئىنتېرۋالى قىسقىرايدۇ.

مۇھىم: دىزېل ئاپتولىنى ياكى باشقا سىلىقلاش مېيىنى دىزېل يېقىلغۇسى بىلەن ئارىلاشتۇرماڭ.

يېقىلغۇ خۇرۇچىنى نامۇۋاپىق ئىشلەتكەندە دىزېل موتورنىڭ يېقىلغۇ پۈركۈش نۇسكىسى بۇزۇلۇپ قالىدۇ.

N400041,0001FE4-UG-11MAR15-1/1

دىزېلنىڭ سىلىقلاش دەرىجىسى

سىلىقلاش دەرىجىسى چوقۇم 0.45 mm لىق ئۆتكۈزۈلۈش ئۆلچىمى بولۇشى كېرەك.

سىلىقلاشچانلىقى تۆۋەن ياكى نامۇۋاپىق بولغان يېقىلغۇنى ئىشلەتمەكچى بولغاندا، ئۇنىڭغا John Deere ئالىي دەرىجىلىك دىزېل يېقىلغۇ تەكشۈرگۈچ (ياكى ئۇنىڭ تەكشۈرگۈچى) نى بېكىتىلگەن قويۇقلۇقتا قوشۇڭ.

بىئودېزىلنىڭ سىلىقلاشچانلىقى

B20 (20% بىئودېزىل) گىچە بولغان بىئودېزىل ئارىلاشما يېقىلغۇسى سىلىقلاشچانلىقى ئالاھىدە ياخشىلايدۇ. B20 دىن يۇقىرى بولغان بىئودېزىل قوشقاندا يېقىلغۇنىڭ سىلىقلاش خۇسۇسىيىتىنى.

N400041,0001FE5-UG-11MAR15-1/1

نامېرىكا، كانادا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىدا ئىشلەپچىقىرىلغان دىزېل يېقىلغۇلىرىنىڭ سىلىقلاشچانلىقى، يېقىلغۇ ئېنېرگىيىسى سىستېما دېتاللىرىنىڭ مۇۋاپىق مەشغۇلات قىلالىشى ۋە چىدامچانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن يېتەرلىك. ھالبۇكى، دۇنيانىڭ بەزى رايونلىرىدا ئىشلەپچىقىرىلغان دىزېلنىڭ سىلىقلىق دەرىجىسى تەلەپتىن تۆۋەن بولىدۇ.

مۇھىم: ماشىنىڭىزغا ئىشلەتكەن دىزېل يېقىلغۇسىدا ياخشى سىلىقلاش خۇسۇسىيەتلىرىنىڭ بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ.

ASTM D6079 ياكى SO 12156-1 ئۆلچىمىگە ئاساسەن، يېقىلغۇنىڭ

دىزېلنى سىناپ بېقىڭ

دانىچە مىقدارى ۋە يېقىلغۇ تەلەپ قىلىنغان تېخنىكىلىق ئۆلچەمگە يەتتىمۇ-يوق قاتارلىق.

ئاپتونوم ئاللىنى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارغا ئېرىشمەكچى بولسىڭىز، جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

يېقىلغۇ ئاللىنى دىزېلنىڭ سۈپىتىنى نازارەت قىلىشنى قولايلاشتۇرىدۇ. يېقىلغۇ ئاللىنى مۇھىم مەلۇماتلار بىلەن تەمىنلەيدۇ، مەسىلەن، سېتان سانى، يېقىلغۇ تىپى، گۈڭگۈرت تەركىبى، سۇ تەركىبى، سىرتقى ھالەت ئالاھىدىلىكى، سوغۇق ھاۋادا مەشغۇلات قىلىشقا ماس كېلىش ئەھۋالى، باكتېرىيە قىممىتى، دۇغلىشىش نۇقتىسى، كىسلاتا قىممىتى، بۇلغانغان

N400041,0001FE6-UG-11MAR15-1/1

يېقىلغۇ باكىغا يېقىلغۇ قۇيۇڭ

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: يېقىلغۇنى پىخەتەر بىر تەرەپ قىلىڭ: ئۇ پەۋقۇلئاددە كۆيۈشچان. تاماكا چېكىۋاتقاندا، يالقۇن ياكى ئۇچقۇنغا يېقىن يەردە قەتئىي ماشىنىغا يېقىلغۇ قاچىلىماڭ.

ماشىنىغا يېقىلغۇ قاچىلاشتىن ئاۋال ھەمىشە ماتورنى توختىتىڭ. يېقىلغۇ باكىغا ئۆي سىرتىدىكى مۇھىتتا يېقىلغۇ قاچىلاڭ.

ئوت كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ماشىنىنى يېغىلىپ قالغان ئەھۋال، ماي ياكى مەيۋەت نەرسىلەردىن يىراق تۇتۇڭ. تۈگۈلۈپ كەتكەن يېقىلغۇنى دانىم سۈرتۈۋېتىڭ.


يېقىلغۇ باكى توشقۇزغۇچىنىڭ قالىپى (A) ئارقىلىق يېقىلغۇ قاچىلاڭ. ھەر كۈنلۈك مەشغۇلات ئۈچۈن كىيىن يېقىلغۇ باكىغا يېقىلغۇ توشقۇزۇڭ. ئۇ يېقىلغۇ باكىدىكى نەم ھاۋانىڭ سوۋۇشى ۋە ئۇيۇشۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ياردەم بېرىدۇ.

ئۆلچەم

يېقىلغۇ باكى —سىغىمى gal. 10.56) 40 L

ئىزاھات: سوغۇق ھاۋادا، دېزىلنىڭ يېلىملىشىشى ۋە كىرسىنلىشىشىنى ساقلىنىش ئۈچۈن، John Deere دېزىل ئېقىشچانلىقىنى ئەلالاشتۇرغۇچ ياكى ئۇنىڭغا تەڭداش مەھسۇلاتنى يېقىلغۇغا ياكى چوڭ تىپتىكى يېقىلغۇ ئامبارلاش باكىغا قوشۇڭ.

A—يېقىلغۇ باكى توشقۇزغۇچىنىڭ قالىپى



TS202—UN—23AUG88

PUC5050—UN—06OCT10

N400041,0001FE7-UG-11MAR15-1/1

تاللاشقا بولىدىغان ۋە سۈنئىي سىلىقلىغۇچ

بۇ قوللانمىدا تەۋسىيە قىلىنغان سىلىقلاش مېيىنى بۇ قوللانمىدا يېزىلغان تەلەپ قىلىنغان خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولغان سۈنئىي سىلىقلاش مېيىنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

بۇ قوللانمىدا يېزىلغان تېمپېراتۇرا دائىرىسى ۋە ئاسراش دەۋرىلىكى ئەنئەنىۋى ۋە سۈنئىي سىلىقلاش مېيىنىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ.

ئەگەر قايتا ئىشلىتىلگەن ماتېرىياللاردىن ئىشلەنگەن سىلىقلاش مېيىنىڭ تەلەپ قىلىنغان خۇسۇسىيەتى بار بولسا، ئۇنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

بۇ قوللانمىدا تەۋسىيە قىلىنغان سىلىقلاش مېيىنى بۇ قوللانمىدا يېزىلغان تەلەپ قىلىنغان خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولغان سۈنئىي سىلىقلاش مېيىنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

سىز تۇرىۋاتقان رايوندا بىر قىسىم جون دىئىر ماركىلىق سوۋۇتقۇچ ياكى سىلىقلاش مېيىنى سېتىۋېلىشقا بولماسلىقى مۇمكىن.

بۇ ھەقتىكى مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر ئۈچۈن جون دىئىر سودىگىرىدىن مەسلىمەت سوراڭ.

N400041,0001FE8-UG-11MAR15-1/1

سىلىقلاش مېيىنى ساقلاش

پاكىز سىلىقلاش مېيى ئىشلىتىپ ئۈسكۈنىنىڭ ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش.

سىلىقلاش مېيىنى ساقلاش ئۈچۈن، پاكىز قاچا ئىشلىتىڭ.

سىلىقلاش مېيىنى ۋە ئۇنىڭ قاچىسىنى قۇرغاق، تۈزەتسۈز ۋە باشقا بۇلغىنىلاردىن يىراق يەردە ساقلاڭ. سۇ ۋە ئەمەلەت يىغىلىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، قاچىنى يانچە قويۇپ ساقلاڭ.

قاچا ئۈستىگە بىلگە سېلىپ ئۇنىڭ ئىچىدىكى نەرسىنى توغرا پەرقلىنىدىغان قىلىڭ.

بارلىق كونا قاچا ۋە ئىچىدىكى بېيىشىپ قالغان سىلىقلاش مېيىنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىڭ.

N400041,0001FE9-UG-11MAR15-1/1

دىزېل موتورنىڭ قىتلىندۇرۇش ناپتولى

زاۋۇت ھالىتىدىكى يېڭى موتورغا جون دىئىر Break-In™ دىئىر ماركىلىق Break-In Plus™ موتور قىتلىندۇرۇش ناپتولى قويۇلغان. قىتلىندۇرۇش مەزگىلىدە، زۆرۈر بولغاندا، تەلەپ قىلىنغان ناپتول مىقدارىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن John Deere Break-In™ ياكى Break-In Plus™ ناپتول قويۇڭ.

موتور زاپچاسلىرىنى قىتلىندۇرۇش ئۈچۈن، موتورنى ئوخشىمىغان مەشغۇلات شارائىتىدا ماگدۇرۇڭ، بولۇپمۇ تۆۋەن سۈرئەتتە ئېغىر يۈك كۆتۈرۈپ ماگدۇرۇش شۇنداق قىلىڭ.

يېڭى ياكى قايتا ئۆزگەرتىلگەن موتورغا تۇنجى قېتىم جون دىئىر ماركىلىق قىتلىندۇرۇش ناپتولى ئىشلىتىلسە، 250 مەشغۇلات سائىتى ئىچىدە ناپتول ۋە سۈزگۈچنى ئالماشتۇرۇڭ.

ئەگەر John Deere Break-In Plus قىتلىندۇرۇش ناپتولى ئىشلىتىلگەن بولسا، ناپتول ۋە سۈزگۈچ ئالماشتۇرۇشنىڭ ئەڭ قىسقا ئىنتېرۋالى 100 مەشغۇلات سائىتى بولىدۇ، ئەڭ ئۇزۇن ئىنتېرۋال John Deere Plus-50™ II ياكى Plus-50 تىپلىق ناپتولنىڭ بەلگىلەنگەن ئالماشتۇرۇش ئىنتېرۋالى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.

موتورنى تەكشۈرۈپ بولغاندىن كېيىن، John Deere Break-In™ ياكى Break-In Plus™ قىتلىندۇرۇش ناپتولى قويۇڭ.

ئەگەر John Deere Break-In ياكى Break-In Plus تىپلىق موتور قىتلىندۇرۇش ناپتولى يوق بولسا، تۆۋەندىكى شارائىتنىڭ خالىغان بىرىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ھەمدە نامبىرىكا ناپتوموبىل ئىنژىنېرلىرى بىرلەشمىسى تەرىپىدىن تەۋسىيە قىلىنغان 10W-30 يېپىشقاقلىققا ئىگە بولغان دىزېل ناپتولى ئىشلىتىڭ. 100 مەشغۇلات سائىتىدىن ئاشۇرۇۋەتمەي ناپتول ۋە سۈزگۈچ ئالماشتۇرۇڭ.

Break-In بولسا جون دىئىر شىركىتىنىڭ تاۋار ماركىسى.
Break-In Plus بولسا جون دىئىر شىركىتىنىڭ تاۋار ماركىسى.
Plus-50 بولسا جون دىئىر شىركىتىنىڭ تاۋار ماركىسى.

- API Service Classification CE
- API Service Classification CD
- API Service Classification CC
- ACEA Oil Sequence E2
- ACEA Oil Sequence E1

مۇھىم: يېڭى ياكى قايتا ئۆزگەرتىلگەن موتورنىڭ دەسلەپكى قىتلىندۇرۇش مەزگىلىدە، تۆۋەندىكى شارائىتلارغا ئۇيغۇن كېلىدىغان Plus-50™ II, Plus-50 ناپتول ئىشلىتىش قەتئىي مەنئىي قىلىنىدۇ:

ACEA E9	API CJ-4
ACEA E7	API CI-4 PLUS
ACEA E6	API CI-4
ACEA E5	API CH-4
ACEA E4	API CG-4
ACEA E3	API CF-4
	API CF-2
	API CF

بۇ ناپتوللار موتورنى مۇۋاپىق قىتلىندۇرمايدۇ.

John Deere Break-In Plus™ تىپلىق قىتلىندۇرۇش ناپتولى گاز قويۇپ بېرىش دەرىجىسىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بارلىق جون دىئىر ماركىلىق دىزېل موتورلارغا ماس كېلىدۇ.

قىتلىندۇرۇش ناخىرلاشقاندىن كېيىن، John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50 تىپلىق ياكى بۇ قوللانمىدا تەۋسىيە قىلىنغان باشقا ناپتول ئىشلىتىڭ.

N400041,0001FEA-UG-11MAR15-1/1

دىزېل موتور ئاپتولى

ئاپتول ئالماشتۇرۇش مەزگىلى جەريانىدا، تېمپېراتۇرا ئەھۋالىغا قاراپ ماس ھالدىكى يېپىشقاقلىققا ئىگە ئاپتول ئىشلىتىڭ.

بۇ ئاپتولنى ئىشلىتىش ياخشىراق John Deere PLUS-50™ II oil

John Deere Plus-50™ ئاپتول ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىندۇ.

تۆۋەندىكى بىر ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق تەلەپلەر قاندۇرۇلسا، باشقا ئاپتول ئىشلىتىشكە بولىدۇ:

- John Deere Torq-Gard™
- API Service Category CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- API service category CI-4
- API service category CH-4
- ACEA Oil Sequence E9
- ACEA Oil Sequence E7
- ACEA Oil Sequence E6
- ACEA Oil Sequence E5
- ACEA Oil Sequence E4
- ACEA Oil Sequence E3


كومپلېكس يېپىشقاقلىققا ئىگە دىزېل ئاپتول ئىشلىتىش ئەڭ ياخشى

دىزېل سۈپىتى ۋە يېپىلغۇدىكى گۈڭگۈرت تەركىبى موتور مەشغۇلات قىلىدىغان رايوندىكى گاز قويۇپ بېرىش تەلەپىگە ئۇيغۇن كېلىشى لازىم.

ھەربىر كىلوگرام دىزېل تەركىبىدىكى گۈڭگۈرت مىقدارى 10000

Plus-50 بولسا جون دىئەر شىركىتىنىڭ تاۋار ماركىسى.
Torq-Gard بولسا جون دىئەر شىركىتىنىڭ تاۋار ماركىسى

TS1689—UN—18JUL07



ئوخشىمىغان ھاۋا تېمپېراتۇرىسىدىكى ئاپتولنىڭ يېپىشقاقلىقى

مىللىگىرامدىن (ppm10000) يۇقىر بولغان دىزېل يېپىلغۇسى ئىشلىتىش قەتئىي مەنئىي قىلىندۇ.

N400041,0001FEB-UG-11MAR15-1/1

ماتور ماي فىلىتىرى

جون دىئەر ماركىلىق ئاپتول خۇسۇسىيىتىنىڭ تەلەپىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان سۈزگۈچ ئىشلىتىڭ.

ماشىنىنىڭ نورمال مەشغۇلات قىلىشى ۋە سىلىقلىنىشى ئۈچۈن، ئاپتول سۈزۈش بەك مۇھىم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

بۇ قوللانمىدا كۆرسىتىلگەندەك، سۈزگۈچنى قەرەلەك ئالماشتۇرۇپ تۇرۇڭ.

N400041,0001FEC-UG-11MAR15-1/1

ئېغىر تىپلىق دىزېل موتورىنىڭ سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقى

موتورنىڭ سوۋۇتۇش سىستېمىسىغا سوۋۇتقۇچ ئالدىن قاچىلانغان بولىدۇ. بۇ پۈتۈن يىل جەريانىدا داڭلىقلىق ۋە نەپىسلىقنىڭ چىرىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. قىش پەسلىدە تېمپېراتۇرا -37°C (-34°F) غا چۈشسەمۇ سوۋۇتقۇچ توڭلىمايدۇ. ئەگەر تۆۋەن تېمپېراتۇرىغا نىسبەتەن قوغداش تەلەپ قىلىنسا، جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

تۆۋەندىكى موتور سوۋۇتقۇچلارنى ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ:

- John Deere COOL-GARD™ II Premix •
- John Deere COOL-GARD II PG Premix •

زەھەرسىز سوۋۇتقۇچ شەكىللەندۈرۈش تەلەپ قىلىنغاندا John Deere COOL-GARD II PG Premix نى ئىشلىتىڭ.

باشقا تەۋسىيە قىلىنغان سوۋۇتقۇچلار

يەنە تۆۋەندىكى موتور سوۋۇتقۇچلارنى ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ:

- John Deere COOL-GARD II نىڭ سۇ بىلەن ئارىلاشتۇرۇلغان نىسبىتى 60%-40%.

John Deere COOL-GARD II Premix ۋە COOL-GARD II نى ئارىلاشتۇرۇلغان سوۋۇتقۇچقا قوشۇمچە خۇرۇچ لازىم بولمايدۇ.

باشقا سوۋۇتقۇچلار

John Deere COOL-GARD II ۋە COOL-GARD II PG تىپلىق سوۋۇتقۇچلار ئاسراش مۇلازىمىتى ئېلىپ بېرىلىدىغان بەزى رايونلاردا يوق بولۇشى مۇمكىن.

ئەگەر بۇ سوۋۇتقۇچ يوق بولسا، ئېغىر تىپلىق دىزېل موتورى ئۈچۈن قويۇلدۇرۇلغان سوۋۇتقۇچ ياكى تۆۋەندىكى خىمىيەلىك ۋە فىزىكىلىق تەلەپلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئالدىن ئارىلاشتۇرۇلغان سوۋۇتقۇچ ئىشلىتىڭ:

COOL-GARD بولسا جون دىئىر شىركىتىنىڭ تاۋار ماركىسى

- تەركىبىدە نىترىت بولمىغان ۋە ئەلا سۈپەتلىك خۇرۇچ ئىشلىتىڭ.
- جون دىئىر كاۋاكلىشىش تەجرىبىسىدە ياكى 60% ياكى ئۇنىڭدىن يۇقىرى يۈك كۆتۈرۈشچانلىقتا كالىلۇق تەتقىق مەگدۇرۇش جەريانىدا سىلىندىر ئەستىرىنى كاۋاكلىشىشتىن قوغدىيالايدىغان بولۇش.
- سوۋۇتۇش سىستېما مېتاللىرى (چوچۇن، ئاليومىن قېتىشمىسى ۋە سېرىق مىسقا ئوخشاش مىس قېتىشمىلار) نى چىرىشتىن قوغدىيالايدىغان بولىدۇ.

تۆۋەندىكى سوۋۇتقۇچ ئارىلاشمىسىدا بەلگىلەنگەن خۇرۇچ بولۇشى لازىم:

- نېپىلىن گلىكول ياكى پروپىلېن گلىكوللۇق ئالدىن سۇيۇلدۇرۇلغان (40%-60%) ئېغىر تىپلىق سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقى
- نېپىلىن گلىكول ياكى پروپىلېن گلىكوللۇق ئالدىن سۇيۇلدۇرۇلغان (40%-60%) ئېغىر تىپلىق سۈپەتلىك سۇدا ئارىلاشتۇرۇلغان بولۇشى لازىم.

سۇ سۈپىتى

سۇنىڭ سۈپىتى سوۋۇتۇش سىستېمىسىنىڭ ئۈنۈمدارلىقى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. نېپىلىن گلىكول ۋە پروپىلېن گلىكوللۇق قويۇلدۇرۇلغان ماتور سوۋۇتقۇچنى سۇ بىلەن ئارىلاشتۇرغان ۋاقىتتا دىستىللەنگەن، ئىئونسىزلاشتۇرۇلغان ياكى مىنېرالىزلاشتۇرۇلغان سۇنى ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

مۇھىم: سوۋۇتۇش سىستېمىسىنى پېچەتەش خۇرۇچلىرى ياكى پېچەتەش خۇرۇچلىرىنى نۆز ئىچىگە ئالغان مۇزلاشتىن ساقلىغۇچنى ھەرگىز ئىشلىتىپ سالماڭ.

نېپىلىن گلىكول ۋە پروپىلېن گلىكولنى ئاساس قىلغان سوۋۇتقۇچلارنى ھەرگىزمۇ بىر-بىرىگە ئارىلاشتۇرماڭ.

تەركىبىدە نىترىتلار بولغاب سوۋۇتقۇچ ئىشلىتىش قەتئىي مەنئىي قىلىنىدۇ.

سۇيۇق سوۋۇتقۇچ تەڭشىگۈچ

تاللىۋالغۇلى بولىدىغان سوۋۇتقۇچ فىلىتىرى يوق نەم يەڭلىك دىزېل ماتورلىرى ئۈچۈن، John Deere سۇيۇق سوۋۇتقۇچ تەڭشىگۈچىنى ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. John Deere سودىگىرىڭىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ. تەركىبىدە خرومىسىز چەكلىگۈچىلەر بولغان تەڭشىگۈچلەرنى ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ.

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: سوۋۇتقۇچ خۇرۇچى ئالكاالىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. كۆزگە تېگىپ كېتىشتىن ساقلىنىڭ. تېرىگە نۇزاق ۋاقىت ياكى قايتا تېگىپ كېتىشتىن ساقلىنىڭ. ئۇنى ھەرگىز ئىچىپ سالماڭ. تاساددىي تېرىگە تېگىپ كەتكەن ئەھۋالدا، ئۇنى دەرھال سوپۇن سۇ بىلەن يۇيۇۋېتىڭ. ئەگەر ئۇ كۆزىڭىزگە كىرىپ كەتسە، كۆپ مىقداردا سۇ بىلەن ناز دېگەندە 15 مىنۇت چايقاڭ. دوختۇرغا كۆرۈنۈڭ. ئۇنى بالىلاردىن يىراق تۇتۇڭ.

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: سوۋۇتۇش سۇيۇقلۇقى سوۋۇمىغىچە رادىياتورنىڭ قاپقىقىنى چىقىرىپ ئالماڭ. رادىياتور قاپقىقىنى ئاستا بوشىتىپ ئارتۇق بېسىمنى قويۇپ بېرىڭ.

مۇھىم: ئەگەر ماتورغا John Deere سوۋۇتقۇچ فىلىتىرى تەڭشىگۈچى سەپلەنگەن بولسا، ھەرگىز سۇيۇق تەڭشىگۈچ ئىشلەتمەڭ، چۈنكى توغرا چەكلىگۈچىلەر ئاللىقاچان فىلىتىرىنىڭ ئىچىگە قوشۇلۇپ بولغان. ئەگەر ئىككىسى تەڭ ئىشلىتىلسە، يىلىمىسىمان چۆكمە ھاسىل بولىۋېلىپ ئىسسىقلىقنىڭ يۆتكىلىشى ۋە سوۋۇتقۇچنىڭ ئېقىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ. John Deere سوۋۇتقۇچ تەڭشىگۈچلىرى مۇز توكلاپ قىلىشنىڭ ئالدىنى ئالالمايدۇ.



RG4690—UN—14DEC88

قوشۇلغان ھەر بىر لىتىر سوۋۇتقۇچقا 30 مىللىلېتر (oz./quart .1 fl) John Deere سۇيۇق سوۋۇتقۇچ تەڭشىگۈچى قوشۇڭ. سوۋۇتۇش مىقدارىدا 2000 سائەتتە ئاسراش ئېلىپ بېرىلىدىغان بولسا، پەقەت ئىسلىدىكى مىقدارنىڭ يېرىمى 1/2 بولسا كۇپايە.

N400041,0001FEE-UG-11MAR15-1/1

ترانسمىسىيون ۋە گىدراۋلىك مېيى

ئاپتول ئالماشتۇرۇش مەزگىلى جەريانىدا، تېمپېراتۇرا ئەھۋالىغا قاراپ ماس ھالدىكى يېپىشقاقلىققا ئىگە ئاپتول ئىشلىتىڭ.


تۆۋەندىكى ئاپتولنى ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ:

- John Deere HY-GARD™
- جون دىئىر تۆۋەن يېپىشقاقلىق HY-GARD™

تۆۋەندىكى ئۆلچەملەرنىڭ خالىغان بىرىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئاپتول ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ:

- John Deere Standard JDM J20C
- John Deere Standard JDM J20D

بىيودېگراتسىيەلىك ئاپتول تەلەپ قىلىنغاندا، جون دىئىر ماركىلىق ئاپتول ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ¹ BIO-HY-GARD™.



TS1660—UN—10OCT97

HY-GARD بولسا جون دىئىر شىركىتىنىڭ تاۋار ماركىسى
BIO-HY-GARD بولسا جون دىئىر شىركىتىنىڭ تاۋار ماركىسى

¹ CEC-L-33-T-82 سىناق نۇسخىسى بويىچە، BIO-HY-GARD تىپلىق ئاپتول 21 كۈن ئىچىدە ناز دېگەندە 80% كە يېتىدۇ. BIO-HY-GARD نى مىنىرال ئاپتول بىلەن ئارىلاشتۇرۇشقا بولمايدۇ. بولمىسا، بىيودېگراتسىيەلىشىش تۆۋەنلەپ كېتىدۇ ۋە سىلىقلىغۇچنى ئىشلەتكۈچى بولمايدۇ.

N400041,0001FEF-UG-11MAR15-1/1

ئۈستىگە بېسىلغان. ئۇلار ئىشلەش ئۆلچەملىرىگە ئۇيغۇن كەلسە، باشقا سۈزگۈچلەرنىمۇ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
«سىلىقلاش ۋە ئاسراش» دېگەن بۆلەكتىكى تەۋسىيە قىلىنغان سۈزگۈچ ئالماشتۇرۇش ئىنتېرۋالىغا قاراڭ.

N400041,0001FF0-UG-11MAR15-1/1

سىلىقلاش-گىدراۋلىك مېيىنىڭ سۈزگۈچىنى توغرا ئىشلىتىڭ

سىستېمىنى قوغداش ئۈچۈن، خوت-گىدراۋلىك سۈزگۈچ دېتالىنى جون دىئىر ماركىلىق ئاسراش سۈزگۈچ دېتالىغا ئالماشتۇرۇڭ. مېنىمۇم ۋە ماكسىمۇم ئىشلەش تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى جون دىئىر ماركىلىق سۈزگۈچ

سىلىقلاش مېيى

ئاپتول ئالماشتۇرۇش ئىنتېرۋالى مەزگىلىدىكى ھاۋا تېمپېراتۇرىسى ۋە NLGI بېيىشقا قىلىق كۆرسەتكۈچىگە ئاساسەن سىلىقلاش مېيى تاللاڭ.

John Deere SD Polyurea تىپلىق سىلىقلاش مېيى ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

تۆۋەندىكى سىلىقلاش مايلېرىمۇ تەۋسىيە قىلىندى:

- John Deere HD Lithium Complex تىپلىق سىلىقلاش مېيى
- John Deere HD Water Resistant تىپلىق سىلىقلاش مېيى
- John Deere GREASE-GARD™


تۆۋەندىكى تەلەپلەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان باشقا سىلىقلاش مېيىنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ:

- NLGI ئىقتىدار كاتېگورىيەسى GC-LB

مۇھىم: بەزى سىلىقلاش مېيىنى قويۇقلاندۇرغۇچىلار باشقا سىلىقلاش مېيىغا ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. نوخشىمىغان ماركىدىكى سىلىقلاش مېيىنى ئۆزئارا ئارىلاشتۇرۇشتىن بۇرۇن، سىلىقلاش مېيى تەمىنلىگۈچىدىن مەسلىھەت سوراڭ.

GREASE-GARD بولسا جون دىئىر شىركىتىنىڭ تاۋار ماركىسى

TS1673—UN—31OCT03



نوخشىمىغان تېمپېراتۇرا دائىرىسىدىكى سىلىقلاش مېيى

N400041,0001FF1-UG-11MAR15-1/1

پەرۋىش ۋە ئاسراش ئىنتېرۋاللىرى

قوشۇمچە ئاسراش ئۇچۇرلىرى

تېخىمۇ تەپسىلىي تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش ئۇچۇرى زۆرۈر بولسا، جون دىئىر سودىگىرى ئارقىلىق تېخنىكىلىق قوللانما زاكاز قىلىڭ.

مەزكۇر بۆلۈم تېخىمۇ تەپسىلىي بولغان تېخنىكىلىق قوللانمىنىڭ ئورنىنى باسقۇچىدا. بۇ يەردە پەقەت مەشغۇلات ۋە ئادەتتىكى پەرۋىش خىزمەتلىرىگە كېرەكلىك بولغان ئۇچۇرلار كۆرسىتىلدى. ئەگەر سىزگە

N400041,0001FF2-UG-11MAR15-1/1

تىراكتورغا نىسبەتەن بىخەتەر ئاسراش ئېلىپ بېرىڭ

رېمونت ياكى تەكشۈش ئېلىپ بېرىشتىن ئاۋال، قوشۇمچە ئۈسكۈنىگە يەتكۈزۈلۈپ قالغان قۇۋۋەتنى ئاجرىتىڭ ھەمدە ماتورنى ئۆچۈرۈڭ.

ماتورنىڭ سۈرئىتىنى زىيادە ئاشۇرۇۋەتمەڭ.

ماشىنا ۋە زاپچاسلارنى ياخشى ھالەتتە ساقلاڭ.

بىخەتەرلىك ئۈسكۈنىلىرىنى جايىدا ساقلاڭ ھەمدە ياخشى ئىشلەش ھالىتىدە ساقلاڭ.

بارلىق گايكا، بولتا ۋە بۇرما مىخلارنى چىكىنىڭ ۋە ئۈسكۈنىلەرنى بىخەتەر ئىشلەش ھالىتىدە ساقلاڭ.

ماتورنىڭ ھەرقانداق قىسمىدا مەشغۇلات ئېلىپ بېرىشتىن بۇرۇن، ماتورنى توختىتىپ، ئۇنى سوۋۇتۇڭ. قىزىق ماتور زاپچاسلىرى تېرىگە تېگىپ كەتسە كۆيدۈرىدۇ.

ماتور پەقەت يۆتكەش دەستىسى بوش خوتتا بولغاندا ئاندىن قوزغىلايدۇ.

كىيىم، زىيەنەت ياكى ئۇزۇن چاچنىڭ شامالدىرغۇچ قانىنى، ھەيدەش تاسمىلىرى ياكى باشقا ئابلىنىۋاتقان ماتور زاپچاسلىرىغا چىرمىشىپ قېلىشىدىن ھەزم ئەيىلەڭ.

ماشىنىغا رۇخسەتسىز ئىسلاھات ئېلىپ بېرىش ماشىنىنىڭ ئۈنۈمدارلىقى ۋە ياكى بىخەتەرلىكىنى ئاجىزلاشتۇرۇشى ۋە شۇنداقلا ماشىنىنىڭ ئۆمرىنى قىسقارتىۋېتىشى مۇمكىن.

PUC5052—UN—06OCT10



N400041,0001FF3-UG-11MAR15-1/1

ئاسراش ئىنتېرۋالى جەدۋىلى - كۈندە ياكى 10، 50، 250 مەشغۇلات سانى تىدە

مەزمۇنى	كۈندە ياكى 10 مەشغۇلات سانى تىدە	50 سائەتتە	250 سائەت
سۇ ئايرىغۇچىنى تەكشۈرۈش	•		
مانورنىڭ ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش	•		
سوۋۇتقۇچ سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش	•		
گىدراۋلىك سىستېمىسىنىڭ ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش	•		
ترانسىمىسيون سىستېمىسىنىڭ ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش	•		
رول سىستېمىسىنىڭ گىدراۋلىك مېيى سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش	•		
ھاۋا سۈمۈرۈش سىستېمىسىنى تەكشۈرۈش	•		
ھاۋا ئالدى تازىلىغۇچىنى ئاسراش	•		
چۆكمە قاچىسىنى تەكشۈرۈش	•		
ھاۋا تازىلىغۇچىنى ئاسراش		•	
مىخلارنىڭ چىڭ-بوشلۇقىنى تەكشۈرۈش		•	
باتارىيىلەرنى تازىلاش ۋە تەكشۈرۈش		•	
بالونلارنى تەكشۈرۈش		•	
MFWD ئالدى ئاكسىلنىڭ لىڭشىش تەختىنى مایلاش ^a		•	
رولنىڭ ئاساسىي شاقىسىنى مایلاش ^a		•	
يېقىلغۇ باكىدىن سۇ ۋە چۆكمىنى ئېقىتىۋېتىش			•
MFWD ئالدى ئاكسىل ساندۇقىدىكى ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش			•
ئاللىبىر ئاتورنىڭ/شامالدۇرغۇچىنىڭ تاسمىسىنى تەكشۈش			•
3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ لىفىت باغلانچىسىنى مایلاش			•
يېقىلغۇ باكى ئۆتۈشتۈرۈش تازىلىغۇچىنى تەكشۈرۈش ۋە تازىلاش			•
نىيترال قوزغىتىش سىستېمىسىنى تەكشۈرۈش			•
تورمۇز پېدالىنىڭ ئەركىن مۇساپىسىنى تەكشۈش			•
مۇقتا پېدالىنىڭ ئەركىن مۇساپىسىنى تەكشۈش			•
ROPS مىخلىرى (ئەگەر سەپلەنگەن بولسا) تەكشۈرۈش ۋە چېكىتىش			•

^a پەۋقۇلئاددە نەم ياكى پاتقاق شارائىتىدا، ئاسراش ئىنتېرۋالىنى 10 مەشغۇلات سانى تىگە قىسقارتىڭ.

ئاسراش ئىنتېرۋالى جەدۋىلى — 500 مەشغۇلات سانىتى — 1000 مەشغۇلات سانىتى — ھەر يىلى — 2 يىل ياكى 2000 مەشغۇلات سانىتى

تۈر	500 سائەت	1000 سائەت	ھەر يىلى	2 يىل ياكى 2000 مەشغۇلات سانىتى
ماتور مېيى ۋە فىلىتىنى ئالماشتۇرۇش ^a	•			
يېقىلغۇ فىلىتىنى ئالماشتۇرۇش	•			
گىدراۋلىك سىستېما ماي فىلىتىنى / سۈزگۈچى ئاسراش	•			
ماتور جەينەكلىك شاقىسىنىڭ ھاۋا ئالماشتۇرۇش تۈرۈپىسىنى تازىلاش	•			
بارلىق شىلانكىلار ۋە شىلانكا قىسقۇچلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە چېكىتىش	•			
سوۋۇتۇش سىستېمىسىدا قىچىش بار-بولۇقىنى تەكشۈرۈش	•			
ئارقا ئاكسىل ياتىقىنى مايلاش ^b	•			
ماتورنىڭ قۇرۇق ئايلىنىش سۈرئىتىنى تەكشۈرۈش	•			
گىدراۋلىك ماي فىلىتىنى / سۈزگۈچى ئالماشتۇرۇش		•		
گىدراۋلىك سىستېما مېيىنى ئالماشتۇرۇش		•		
ترانسىمىسىيون سىستېمىسىنىڭ مېيىنى ئالماشتۇرۇش		•		
رول سېستېمىسى گىدراۋلىك مېيىنى ئالماشتۇرۇش		•		
ماتور كلاپان بوشلۇقىنى تەكشۈش		•		
MFWD ئالدى ئاكسىل ساندۇقىنىڭ مېيىنى ئالماشتۇرۇش		•		
ئورۇندۇق كەمىرىنى تەكشۈرۈش			•	
سوۋۇتۇش سىستېمىسى چاپقاش				•

^a TorqGARD ياكى PLUS 50 دىن باشقا سىلىقلىغۇچ ئىشلەتكەندە، ئاسراش ئىنتېرۋالىنى 200 مەشغۇلات سانىتىگە قىسقارتىڭ.
^b پەۋقۇلئادە نەم ياكى پاتقاق شارائىتىدا، ئاسراش ئىنتېرۋالىنى 50 مەشغۇلات سانىتىگە قىسقارتىڭ.

N400041,0001FF5-UG-11MAR15-1/1

دەسلەپكى 100 مەشغۇلات سانىتىدىن كېيىنكى ئاسراش

دەسلەپكى 100 مەشغۇلات سانىتىدىن كېيىنكى ئاسراش ئۈچۈن، 30-بۆلۈم "قىتلىندۇرۇش مەزگىلى" گە قاراڭ.

N400041,0001FF6-UG-11MAR15-1/1

مۇۋاپىق سىلىقلىغۇچ ئىشلىتىش

مۇھىم: تراكتورغا ئاسراش ئېلىپ بارغان ۋاقىتتا، "يېقىلغۇ، سىلىقلىغۇچلار ۋە سوۋۇتقۇچ" دېگەن بۆلۈمدە كۆرسىتىلگەن تېخنىكىلىق نۆلچەملەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان سىلىقلىغۇچى ئىشلىتىڭ.

N400041,0001FF7-UG-11MAR15-1/1

ئومۇميۈزلۈك پەرۋىش ۋە كۆزدىن كەچۈرۈش

بارلىق ھاۋا سۈزگۈچلەرنى تازىلاڭ

دەسلەپكى ھاۋا فىلتىرى

ناسراش ئېنېرژىيەلى — كۈندىلىك چاڭتوزانلىق شارائىتلاردا، قېتىم سانىنى ئاشۇرۇڭ


1. قىسقۇچ (A) نى بوشىتىڭ.

2. دەسلەپكى فىلتىر (B) نى چىقىرىڭ ۋە تازىلاڭ.

3. دەسلەپكى فىلتىر (B) نى قاچىلاڭ ۋە قىسقۇچ (A) نى چىقىتىڭ.

B—دەسلەپكى فىلتىر

A—قىسقۇچ



PUC5193—UN—13JAN11

N400041,0001FF8-UG-11MAR15-1/2

ھاۋا فىلتىرى

ناسراش ئىنتېرۋالى — 50 مەشغۇلات سانىنى ئېنېرژىيەلى مەشغۇلات شارائىتىغا قاراپ

بەرقلىنىدۇ

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: ئەگەر ماتور قىزىق بولسا، تراكتورنى بىر سائەت توختىتىپ قويۇڭ. ماي، ماي رومكىسىغا قايتقاندىن كېيىن، ئاندىن قايتا ناسراش ئېلىپ بېرىڭ.

1. قىسقۇچلار (A) نى بوشىتىڭ ۋە ماي رومكىسى (B) نى چىقىرىڭ.

2. ماي رومكىسىنىڭ ئىچىنى بوشىتىڭ ۋە ئۇنى تازىلاڭ.

3. ماي رومكىسى (B) نىڭ ئۈستى قىسمىنى تېرەپ تۇرغان سىم ئېلىمىنىڭ (C) نى چىقىرىڭ.

4. سىم ئېلىمىنىڭ (C) دا بۇزۇلۇش بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ. ئاۋادا ئۇ بۇزۇلغان بولسا، ئۇنى يېڭى سىم ئېلىمىنى بىلەن يىگىشەڭ.

5. ئەگەر ئۇ بۇزۇلمىغان بولسا، ماي رومكىسى (B) ۋە سىم ئېلىمىنى (C) نى بېنزىر بىلەن يۇيۇڭ. (ئېلىمىنى دېزىل بىلەن تازىلىسىمۇ بولىدۇ.)

6. ماي رومكىسى (B) نىڭ ئىچىنى تاكى ماي سەۋىيە بىلگىسىگە تاقاشقۇچە پاكىزە ماي بىلەن توشقۇزۇڭ.

7. ماي رومكىسى (B) ۋە سىم ئېلىمىنى (C) نى بېكىتىڭ.

C—سىم ئېلىمىنى (2 دانە)

A—قىسقۇچ (3 دانە)
B—ماي رومكىسى



PUC5194—UN—13JAN11



PUC5195—UN—13JAN11

N400041,0001FF8-UG-11MAR15-2/2

ھاۋا سۈمۈرۈش سىستېمىسىنى تەكشۈرۈش


ناسراش ئىنتېرۋالى - كۈندىلىك

ھاۋا تازىلىغۇچىدىكى بېكىتىش ۋىنتىلىرى (A) نىڭ چىڭ بولغان-بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈڭ.

ھىملىغۇچ (B) دا بۇزۇلۇش بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ. زۆرۈر بولسا ئۇنى ئالماشتۇرۇڭ.

B—ھىملىغۇچ

A—ۋىنتا (2 دانە)



PUC5210—UN—13JAN11

N400041,0001FF9-UG-11MAR15-1/1

سۇ ئايرىغۇچىنى تەكشۈرۈش

ناسراش نىنتېرۋالى — كۈندە

سۇدا چۆكمە بولۇش ئەھۋالىنى كۈندە تەكشۈرۈپ تۇرۇڭ ۋە پەرۋىش ئىشلەڭ.

15000 ~ 20000 كلومېتىر ياكى 300 ~ 400 سائەت ھەيدىگەندىن كېيىن، فىلتىر يادروسىنى يىگىشكە.


⚠ ناگاھلاندۇرۇش: بۇ بولسا يېقىلغۇ يىرىك فىلتىرى بولۇپ، پەقەت ناساسىي نىشلىتىش ئۈچۈن بېكىتىشكە بولىدۇ.

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: قول پومپىسى نىشلىتىشكەن ۋاقىتتا، ناۋال ھاۋالاندۇرۇش بولتىسىنى ئېچىڭ. نامۇۋاپىق نىشلىتىش ماتورنىڭ نۇنۇمدارلىقىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

فىلتىر يادروسىنى يىگىشكەن ۋاقىتتا:

1. پېچەتكە ئازغىنە ماي تەگكۈزۈڭ.

2. پېچەت بىلەن فىلتىر تۇتۇپ تۇرغۇچى تولۇق تېگىشكەندىن كېيىن، قولىڭىز بىلەن 3/4 ئايلانىدىن تولۇق 1 ئايلانىغىچە چېكىتىڭ.




A—سۇ ئايرىغۇچ

3. ماتورنى ئوتتالدۇرۇڭ ۋە ئېقىپ قىلىش ئەھۋالى بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ.

N400041,0002A63-UG-25JAN16-1/1

تورمۇز پېدالىنىڭ ئىركىن تاختىنى تەكشۈرەش



PUC5183—UN—07DEC10

A—دەستە
B—گاىكا
C—سىرتماق
D—تورمۇز پېدالى
E—تورمۇز پېدالىنىڭ تاختى
F—دوقا چاق بىلىكى

ئۆلچەم

ناسراش ئىنتېرۋالى — 250 سائەتتە

تورمۇز پېدالىنىڭ تاختى — بۇلۇڭى 25°-27°

5. تورمۇز تۈگۈنىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن، قۇلۇپلاش گاىكىسى (B) نى بوشىتىڭ ۋە كالتەكنىڭ ئۇزۇنلىقى (A) نى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن، ئاچىماق (C) نى تەكشۈرۈڭ.

6. ئىگەر سۈركىلىش تاسمىسىنىڭ ئۇپرىشى بەك ئېغىر بولسا، تورمۇزنىڭ دوقا چاق بىلىكى (F) نى تەتۈر قىلىش ئارقىلىق، كالتەكنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى تەكشۈرۈڭ.

7. ئوڭ ۋە سول پېداللاردىكى ئىركىن تاختىنىڭ ئوپئوخشاش بولىشىغا جەزىم قىلىڭ.

مۇھىم: نىككى پېدالدىكى ئىركىن تاختىنى نوخشاش تېخنىكىلىق ئۆلچەم بويىچە تەكشۈرۈڭ. بولمىسا تورمۇز تۇتقان ۋاقىتتا، پىر تەرەپنىڭ نىكاسى يۇقىرى بولۇپ كېتىپ ھادىسە يۈز بېرىشىگە سەۋەبچى بولىدۇ.

ئىزاھات: مېڭىش بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، تورمۇز چوقۇم تەكشۈرۈلۈشى كېرەك. ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىشلىتىش جەريانىدا سۈركىلىش تاسمىسىنىڭ ئۇپرايدىغانلىقىنى نەزەرگە ئېلىپ، سۈركىلىش تاسمىسى بىلەن تورمۇز كۇدىسى ئارىلىدىكى بوشلۇقنى چوڭراق قالدۇرۇلۇش كېرەك.

1. ماشىنىنى تەكشۈرۈش يەرگە مۇقىم توختىتىڭ. چاقلارغا پانا قىستۇرۇش ئارقىلىق، ماشىنا مېڭىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىڭ.


2. تورمۇز پېدالى تۈگۈنىنىڭ قۇلۇپىنى ئېچىڭ.

3. تورمۇز پېداللىرىنىڭ بىرىنى دەسسەڭ. ئىشقا كىرىشكەن پېدال بىلەن كىرىشتۈرۈلمىگەن پېدال ئارىسىدىكى بۇلۇڭ (E) نى ئۆلچەڭ.

4. بۇلۇڭ (E) تاكى تېخنىكىلىق ئۆلچەمگە يەتكەنگە قەدەر، تورمۇز تۈگۈنىنى تەكشۈرۈڭ.

N400041,0001FFA-UG-11MAR15-1/1

مۇقتا پېدالىنىڭ ئىركىن مۇساپىسىنى تەكشۈش



PUC5184—UN—07DEC10

—E مۇقتا دەستىسىنىڭ تەكشۈش گايكىسى
—F ساندۇق

—C چەكلەش ۋىنتىسى
—D قۇلۇپ گايكا

—A ئىنتىرىش كالىتى
—B تەكشۈش ناچىمىقى

3. تاكى كۆگۈلدىكىدەك ئىركىن تەكشۈش گايكىسىگە كەلگەنگە قەدەر مۇقتا پېدالىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى ئۆزگەرتىش ياكى قىسقارتىش ئۈچۈن، چەكلەش ۋىنتىسى (C) نى بۇراڭ. تەكشۈپ بولغاندىن كېيىن، تەكشۈش گايكىسى (C) نى چېكىتىڭ.

4. خىزمەت تەكشۈش ئىكەنلىكىنىڭ چوڭ قىلىپ تەكشۈش ئۈچۈن، قۇلۇپلاش گايكىسى (D) نى بوشىتىڭ ۋە ئۈچ دانە تەكشۈش گايكىلىرى (E) نى ئوخشاش ۋاقىتتا چېكىتىڭ. لېكىن (گايكىلارنىڭ ئىچىدە 2 سىنىڭ) بۇرۇلۇش بۇلۇڭى چوقۇم ئوخشاش بولۇشى كېرەك. مۇقتىنى مەشغۇلات قىلدۇرۇش ئارقىلىق، تەكشۈشنىڭ نەتىجىسىنى تەكشۈرۈڭ. تەكشۈش ۋە سىناش تاماملانغاندىن كېيىن، قۇلۇپلاش گايكىسى (D) نى چېكىتىڭ.

ناسراش ئىنتىرىشلىق — 250 سائەتتە

1. ئىنتىرىش كالىتى (A) نى ئۆزگەرتىش ياكى قىسقارتىش ئۈچۈن، تەكشۈش ناچىمىقى (B) نى ئولغاڭ ۋە ئىركىن تەكشۈش ئېخنىكىلىق ئۆلچەم بويىچە تەكشۈڭ. تەكشۈش تاماملانغاندىن كېيىن، ئىنتىرىش كالىتىدىكى قۇلۇپلاش گايكىسى (A) نى چېكىتىڭ.

نۆلچەم

بالغۇز ھەرىكەتلىك مۇقتا پېدالىنىڭ ئىركىن

تەكشۈش ئىنتىرىشلىق 12-21 مىللىمېتىر (0.47-0.83 دىۋم)

2. خىزمەت تەكشۈش ئىكەنلىكىنى 80-110 mm (in. 3.15-4.33) غا تەكشۈش ئۈچۈن، چەكلەش ۋىنتىسى (C) نى تەكشۈڭ.

JL31334,0000AB4-UG-01JUL15-1/1


ماتور جەينەكلىك شافىتىسىنىڭ ھاۋا ئالماشتۇرۇش تۈرۈپىسىنى تازىلاش

ناسراش ئىنتېرۋالى — 500 دەشغۇلات سانىتى

⚠ نازارەتچىلەر: ھاۋا ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن ۋاقىتتا، پرىسلاڭغان ھاۋانىڭ بېسىمى 210 كىلوپاسكال (2 bar) (30 psi) دىن ئېشىپ كەتمەسلىكى لازىم. ئەتراپتىكى كىشىلەر يىراق تۇرسۇن. ئۇچۇپ چىقىدىغان پارچە نەرسىلەردىن ئۆزىڭىزنى قوغداڭ، كۆز ناسراش نۇسكۇنىسى قاتارلىق قوغدىنىش نۇسكۇنىسى تاقاڭ.

جەينەكلىك ئوق ساندۇقىنىڭ ھاۋا ئالماشتۇرۇش تۈرۈپىسىنى (A) موتوردىن چىقىرىپ ئېلىڭ. ئېرىتكۈچ بىلەن تازىلاڭ ياكى پرىسلاڭغان ھاۋا بىلەن قۇرۇتۇڭ. ھاۋا ئالماشتۇرۇش تۈرۈپىسىنىڭ كىلاپان قاپىقىنى موتورغا ئورنىتىڭ. ھاۋا ئالماشتۇرۇش تۈرۈپىسىنىڭ تولغىنىپ ياكى قىسىلىپ قالماستىقىغا كاپالەتلىك قىلىڭ.

A—جەينەكلىك ساندۇقىنىڭ ھاۋا ئالماشتۇرۇش تۈرۈپىسى



PUC1720—UN—02JAN09

N400041,0001FFC-UG-11MAR15-1/1

ماتورنىڭ قۇرۇق ئايلىنىش سۈرئىتىنى تەكشۈرۈش

ناسراش ئىنتېرۋالى — 500 دەشغۇلات سانىتىدە

ئاستا قۇرۇق ئايلىنىش سۈرئىتىگە ئۆزگەرتىش ئۈچۈن، قول ئېقىم كىلاپانىنى ئالدىغا تولۇق ئىنتىرىڭ.

تېز قۇرۇق ئايلىنىش سۈرئىتىگە ئۆزگەرتىش ئۈچۈن، قول ئېقىم كىلاپانىنى ئارقىغا تولۇق تارتىڭ.

ئەگەر قۇرۇق ئايلىنىش سۈرئىتى توغرا بولمىسا، John Deere سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

ئۆلچەم

ماتور سۈرئىتى—تۆۋەن قۇرۇق ئايلىنىش

سۈرئىتى مىنۇتىغا 750±30 قېتىم دەۋرىيلىنىش

ماتور سۈرئىتى—يۇقىرى قۇرۇق ئايلىنىش

سۈرئىتى 2376≥ مىنۇتىغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش (30 ئات كۈچى مودېلى)

سۈرئىتى 2538≥ مىنۇتىغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش (32 ئات كۈچى مودېلى)

سۈرئىتى 2592≥ مىنۇتىغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش (35 ئات كۈچى مودېلى)

JL31334,0000ABF-UG-01JUL15-1/1

ماتور كىلاپان بوشلۇقىنى تەكشۈرۈش

ناسراش ئىنتېرۋالى — 1000 دەشغۇلات سانىتى

ماتور كىلاپان بوشلۇقىنى تەكشۈرۈپ ياكى تەكشۈپ بېرىش ئۈچۈن، John Deere سودىگىرىگە ئىلتىماس قىلىڭ.

N400041,0001FFE-UG-11MAR15-1/1

بارلىق شىلانكىلار ۋە شىلانكا قىسقۇچلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە چېكىتىش


ناسراش ئىنتېرۋالى — 500 دەشغۇلات سانىتى

تۆۋەندىكى سىستېما شىلانكىلىرى ۋە شىلانكا قىسقۇچلىرىنىڭ چېكىتىلگەن بولغان بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈڭ. ئەگەر ئۇلار بوشاپ قالغان بولسا چېكىتىڭ.

- موتورنىڭ ھاۋا سۇمۇرۇش سىستېمىسى
- موتور سوۋۇتۇش سىستېمىسى
- گىدراۋلىك سىستېما
- يېقىلغۇ سىستېمىسى

N400041,0001FFF-UG-11MAR15-1/2


داۋامى كېيىنكى بەتتە




PUC1880—UN—13FEB09

بارلىق شىلانكىلاردا قىچىش ياكى بۇزۇشقا سەۋەبچى بولالايدىغان يېرىقلار بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ. زۆرۈر بولسا ئۇلارنى ئالماشتۇرۇڭ.

A—رادىئاتور نۇستۇنكى شىلانكىسىنىڭ
قىسقىچىلىرى (2 دانە)
B—رادىئاتور ناستىنقى شىلانكىسىنىڭ
قىسقىچىلىرى (2 دانە)
C—رول مېيى غەملەنمىسىنىڭ شىلانكا
قىسقىچىلىرى (4 دانە)



PUC1881—UN—13FEB09



PUC1882—UN—13FEB09

N400041,0001FFF-UG-11MAR15-2/2

مىخلارنىڭ چىڭ-بوشلۇقىنى تەكشۈرۈش

ناسراش نىنېرۋالى — 50 مەشغولات سادىتى

نۆلچەم
(lb.-ft. 170) N.m 230
(lb.-ft. 132 ~ 170) N.m 180 ~ 146
(lb.-ft. 173 ~ 146) N.m 235 ~ 199
(lb.-ft. 173 ~ 146) N.m 235 ~ 199
(lb.-ft. 88 ~ 73) N.m 120 ~ 100

ماددا
تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچنى چىڭىتىش بولتىلىرى
ھەيدەش شافىتىسىنىڭ شادىسى ۋە چاق رامىنىڭ
تۇتتۇرما گايكىلىرى
يېتەكچى چاق شادىسى ۋە يېتەكچى ئوقنى
چىڭىتىش گايكىسى
يېتەكچى چاقنىڭ شادىسى ۋە چاق كۆدىسىنىڭ
تۇتتۇرما گايكىلىرى
ئالدى شافىتىنىڭ ئاستىرى ۋە قوشۇمچە
ئاستىرنىڭ ئۇلاش گايكىسى

N400041,0002000-UG-11MAR15-1/1

نىيترال قوزغىتىش سىستېمىسىنى تەكشۈرۈش

ناسراش نىتېرۋالى — 250 سائەتتە

John Deere تراكتورىڭىزغا، ماتور قوزغىتىلغان ۋاقتىتا ئاسادىيىي ھەرىكەت سادىر بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان ئۆزئارا قۇلۇپلاش قۇرۇلمىسى سەپلەنگەن. مۇقتا پېداللىرىنى دەسسەڭ. ئەگەر تۆۋەندىكى بارلىق شەرتلەر قانائەتلەندۈرۈلسە، ئاچقۇچ ئۆزچاتىنى تولغىغان ۋاقتىتا ماتور قوزغىلايدۇ:


- دائىرە يۆتكەش دەستىسى (B) بوش خوت ئورنىدا بولغان.
- PTO دەستىسى ئاجرىتىش ئورنىدا بولغان.

ئاگاھلاندۇرۇش: ئەگەر سىتاتور ماتورنى قوزغاتقان ھەمدە تۆۋەندىكى ئەھۋاللارنىڭ خالىغان بىرى يۈز بەرگەن بولسا، نېيترال قوزغىتىش سىستېمىسىنى رېمونت قىلدۇرۇش ئۈچۈن، John Deere سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.


ئەگەر تۆۋەندىكى ئەھۋالنىڭ خالىغان بىرى يۈز بەرسە، ئاچقۇچ ئۆزچاتىنى قوزغىتىش ئورنىغا بۇرىغاندا موتور قوزغالمايدۇ:

- دائىرە يۆتكەش دەستىسى خوتتا تۇرۇپ قالغان (يەنى بوش خوتتا ئەمەس).
- PTO دەستىسى ئىشقا كىرىشتۈرۈش ئورنىدا تۇرغان.

PTO—A دەستىسى B—دائىرە يۆتكەش دەستىسى



N4A0003895—UN—13NOV14



PUC5035—UN—05OCT10

N400041,0002001-UG-11MAR15-1/1

نورۇندۇق كەمىرىنى تەكشۈرۈش

ناسراش نىتېرۋالى — يىلدا بىر قېتىم


بېزىندە ۋە ئۇنىڭ چىكىنقۇچلىرىنى كەم دېگەندە يىلدا بىر قېتىم تەكشۈرۈڭ. ئەگەر بېزىندە سىستېمىسىدا كېسىلىپ كېتىش، زىيادە ياكى غەيرىي ھالەتتىكى ئۇپراش، رەڭگى ئۆگۈش، ھالقا ياكى چاتقۇچتا جىجىلىش ياكى بۇزۇلۇش ئەھۋالى بار بولسا، پۈتۈن بېزىندە سىستېمىسىنى دەرھال يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇڭ. بىخەتەرلىك ئۈچۈن، بېزىندە سىستېمىسىنى پەقەت تەستىقلانغان ماشىنا دېتالىغا ئالماشتۇرۇڭ. ئۇنىڭ ئۈچۈن جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

A—نورۇندۇق كەمىرى



PUC1831—UN—08FEB09

N400041,0002002-UG-11MAR15-1/1



N400041,0002003-UG-11MAR15-1/1

ئېقىم كىلپاننى تەكشۈرەش

1. پانا پىن (A) ۋە پىن (B) نى چىقىرىڭ.
2. قۇلۇپلاش گايكىسى (D) نى بوشىتىڭ.
3. بېقىلغۇ پومپىسىدىكى ئېقىم كىلپان تۇتقۇچىنى كۆكۈلدىكىدەك ئورۇنغا تەكشۈرۈڭ.
4. ئاچىماق (C) نى تاكى ئۇ ئېقىم كىلپان تۇتقۇچى بىلەن ماسلاشقانغا قەدەر بۇراڭ ۋە تەكشۈرۈڭ. پانا پىن (A) ۋە پىن (B) نى بېكىتىڭ.
5. قۇلۇپلاش گايكىسى (D) نى چېكىتىڭ.

—A پانا پىن
—B پىن
—C ئاچىماق
—D قۇلۇپلاش گايكىسى

بالونلارنى تەكشۈرۈش

ناسراش نىننېرۋالى — 50 مەشغۇلات سانىتى

مۇھىم: ئەڭ كىچىك يەل بېسىمى پەقەت تراكتورغا تەكپۈرگەشتۈرۈلۈپ
نېغىرلىق ئارتىلمىغان ۋە يەڭگىل يۈكلۈك نىشلارغا ماس كېلىدۇ.
تەكپۈرگەشتۈرۈلۈپ نېغىرلىق ياكى دېھقانچىلىق جابدۇقىنى
چاتىدىغان ۋە ياكى نېغىر يۈك سۈرەيدىغان ۋاقىتتا، يەل بېسىمىنى
ناشۇرۇڭ.

1. بالونلاردا بۇزۇلۇش بار-يوقلىقى ياكى يەل بېسىمى زىيادە تۆۋەنلەپ
كەتكەن-كەتمىگەنلىكىنى كۈندە تەكشۈرۈپ تۇرۇڭ.
2. كېسىلگەن ياكى يىرىلغان جايلارنى كېچىكتۈرمەي رېمونت قىلىڭ.
3. بالونلارنى قۇياش نۇرىنىڭ بىۋاسىتە چۈشىشى، نېفىت مەھسۇلاتلىرى ۋە
خىمىيىلىك دورىلاردىن قوغداڭ.
4. ئاۋايلاپ ھەيدەڭ. تاش ۋە ئۇچلۇق نەرسىلەردىن ساقلىنىڭ.

10.5 كىلوپاسكاللىق (bar 0.1) (psi 1) ئىشكالىسى بار بولغان توغرا
ئۆلچىگۈچ ئىشلىتىپ بالونلارنى تەكشۈرۈڭ. ئەگەر بالونلاردا سۇيۇقلۇق
تەكپۈرگەشتۈرۈلۈپ بار بولسا، مەخسۇس ئىشلەنگەن يەل-سۇيۇقلۇق
ئۆلچىگۈچ ئىشلىتىپ ئاستىدىكى كىلپان دەستىسىنى ئۆلچەڭ.

"چاقلار، بالونلار ۋە چاق ئارىلىقى" دېگەن بابتىكى "بالوننىڭ يەل بېسىم
جەدۋىلى" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.

N400041,0002004-UG-11MAR15-1/1

مۇۋاپىق سىلىقلاش مېيى نىشلىتىڭ

مۇھىم: تراكتورغا ناسراش ئېلىپ بارغان ۋاقىتتا، "يېقىلغۇ، سىلىقلىغۇچلار ۋە سوۋۇتقۇچ" دېگەن بۆلۈمدە كۆرسىتىلگەن تېخنىكىلىق ئۆلچەملەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان سىلىقلىغۇچى نىشلىتىڭ.

N400041,0002005-UG-11MAR15-1/1

ئاپتول مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ

ناسراش نىتىپىرۋالى — كۈندە ياكى ھەر 10 مەشغۇلات سانىدىدە


1. ئەگەر موتور قوزغىتىلمىغان بولسا، موتورنى قوزغىتىپ تۆۋەن ئايلىنىش تېزلىكىدە 2-3 مىنۇت ماگدۇرۇڭ. موتورنىڭ ئوتىنى ئۆچۈرۈپ، 2-3 مىنۇت ساقلاڭ. ئاپتول ئېقىپ ئاپتول قاچىسىغا قايتىپ كەتسۇن.

2. ئەگەر موتور ئاللىبۇرۇن مېڭىۋاتقان بولسا، موتورنىڭ ئايلىنىش سۈرئىتىنى تۆۋەنلىتىپ 2-3 مىنۇت ماگدۇرۇڭ. موتورنىڭ ئوتىنى ئۆچۈرۈپ، 2-3 مىنۇت ساقلاڭ.


3. ئاپتول مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. ئاپتول ئۆلچەش تايىقىنى (A) چىقىرىپ ئېلىپ سۈرۈڭ. ئاندىن، ئۇنى تۆۋىگىچە قايتا تىقىڭ. ئۇنى چىقىرىڭ ۋە ماي سەۋىيىسىنى بەلگىلەڭ.

4. بىخەتەر مەشغۇلات دائىرىسى بولسا ماي ئۆلچەش ئاياقچىسىدىكى تۆۋەن سەۋىيە بەلگىسى (C) ۋە يۇقىرى سەۋىيە بەلگىسى (D) نىڭ ئارىسىدا بولىدۇ. ماي سەۋىيىسى تۆۋەن سەۋىيە بەلگىسى (C) نىڭ ئاستىدا بولسا، ماتورنى ھەرگىز مەشغۇلات قىلدۇرماڭ. توشقۇزغۇچ قالدېقى (B) نى چىقىرىڭ. يېپىشقاقلىقى پەسىلگە مۇۋاپىق ماتور مېيى قوشۇڭ. (ماتور مېيىنىڭ تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى ئۈچۈن، "يېقىلغۇ، سىلىقلىغۇچلار ۋە سوۋۇتقۇچ" دېگەن بۆلۈمدىن پايدىلىنىڭ.)

A—ماتور ماي سەۋىيىسىنى ئۆلچەش تايىقى
B—ماتور مېيى توشقۇزغۇچىنىڭ قالدېقى
C—تۆۋەن سەۋىيە بەلگىسى
D—يۇقىرى سەۋىيە بەلگىسى



PUC5053—UN—07OCT10



PUC1884—UN—13FEB09



PUC1885—UN—13FEB09

N400041,0002006-UG-11MAR15-1/1

ماتور مېيى ۋە فېلىتىرىنى ئالماشتۇرۇش

ناسراش ئىنتېرۋالى — 500 مەشغۇلات سانىتى¹ بىر قېتىم، دەسلەپكى 100 مەشغۇلات سانىتى



A—ماتور ماي فېلىتىرى

1. ماتورنى ماڭدۇرۇپ، ماينى ئىسسىتىڭ. ماتورنى ئۆچۈرۈڭ.
2. ئېقىتىش شىتېپسىلىنى چىقىرىڭ ۋە ماينى مۇۋاپىق بىر قانچە ئېقىتىڭ.
3. ماي ئالماشتۇرغان ۋاقىتتا، ماتور مېيى سۈزگۈچى (A) نى يېڭىلاڭ. يېڭى ماي فېلىتىر ھىملىغۇچىنىڭ ئۈستىگە بىر قەۋەت ماي يالىتىڭ. فېلىتىرنى قانچىلاڭ. شىتېپسىلىنى قولىڭىز بىلەن يېرىم 1/2 ئايلانما چىڭىتىڭ.
4. ئېقىتىش شىتېپسىلى (B) نى ئورنىتىڭ ۋە چىڭىتىڭ.
5. يېپىشماقلىقى پەسىلگە مۇۋاپىق ماي قوشۇڭ. ("يېڭىلغۇ، سىلىقلاش ۋە سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقلىرى" دېگەن بايقا قاراڭ.)

نۆلچەم

ماتور مېيى—سىغىمى 6.5 L ~ 6 (gal. 1.71 ~ 1.58)

¹ TorqGARD ياكى PLUS 50 دىن باشقا سىلىقلىغۇچ ئىشلەتكەندە، ناسراش ئىنتېرۋالىنى 200 مەشغۇلات سانىتىگە قىسقارتىڭ

N400041,0002007-UG-11MAR15-1/1

ترانسىمىسىيون / گىدراۋلىك سىستېما مېيىنىڭ سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش

ناسراش ئىنتېرۋالى - كۈندىلىك

مۇھىم: قەرەللىك تەكشۈرۈپ تۇرغاندا رېمونتخانىنىڭ ئىش توختىتىش ۋاقتىدىن ساقلىنىشقا بولىدۇ. مەشغۇلاتچى ماشىنىدا كۆرۈلگەن بارلىق كاشىلىلارنى، سۇيۇقلۇق/ماي ئېقىپ قىلىش ئەھۋاللىرىنى خاتىرلەپ ماگىسا، چاتاق چىقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا چوڭ ياردىمى تېگىدۇ. چىشلىق چاقىلار ماتور مېيىنىڭ ئىچىدە چىلىشىپ تۇرىدىغان ۋە شۇ ماينىڭ ياردىمىدە خىزمەت قىلىدىغان بولغاچقا، ماينىڭ ھەر ۋاقىت پاكىز ۋە يېتەرلىك مىقداردا بولىشى ئىنتايىن مۇھىم.

1. ماشىنىنى تەكشۈش يەرگە مۇقىم توختىتىڭ. يۈتكەش دەستىسىنى بوش خوت ئورنىغا ئېلىڭ. تورمۇز پېداللىرىنى قۇلۇپلاڭ ۋە پارك تورمۇزنى قوللىنىڭ.

2. تەۋرىنمە يەلگە شافىتىسىنىڭ تۆۋەنگە يۈزلەندۈرۈلگەن بولىشىغا جەزىم قىلىڭ. ("تەۋرىنمە يەلگە شافىتىسى ۋە 3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسى" دېگەن بابتىكى "تەۋرىنمە يەلگە شافىتىسى كونتروللىغۇچى" دېگەن مەزمۇنىدىن پايدىلىنىڭ.)

3. قول ئېقىم كىلاپانىنى تولۇق ئالدىغا ئىنتىرىڭ. ماتورنى 5 مىنۇتقىچە قۇرۇق ماگنۇرۇڭ. ماتورنى ئۆچۈرۈڭ.

4. ماتور مېيى ماي ساندۇقىغا تولۇق سىرغىپ چۈشۈپ بولىشى ئۈچۈن 5 مىنۇتچە ساقلاڭ.

5. ئۆلچەش تايىقىدىكى (A) گىدراۋلىك مېيىنىڭ مىقدارىنى ۋە ئۆلچەش تايىقىدىكى (B) سىلىقلاش مېيىنىڭ مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ.

6. ئاپتول ئۆلچەش تايىقىنى (A ياكى B) چىقىرىپ ئېلىپ ئۇنى پاكىز سۈرتۈڭ. ماي ئۆلچەش تايىقىسىنى قايتىدىن تۇۋىكىچە كىرگۈزۈڭ. ماي سەۋىيىسىنىڭ ماي ئۆلچەش تايىقىدىكى يۇقىرى سەۋىيە بەلگىسى بىلەن تۆۋەن سەۋىيە بەلگىسىنىڭ ئارىسىدا بولغان بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈڭ.

7. ئەگەر ماي سەۋىيىسى بەك تۆۋەن بولسا، توشقۇزغۇچ ئارقىلىق ماي تولۇقلاڭ. ("يېقىلغۇ، سىلىقلىغۇچلار ۋە سوۋۇتقۇچ" دېگەن بابتىكى "ترانسىمىسىيون مېيى ۋە گىدراۋلىك مېيى" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)



PUC1834-UN-08FEB09




PUC1835-UN-08FEB09


B—ترانسىمىسىيون ماي سەۋىيىسىنى
ئۆلچەش تايىقى

A—گىدراۋلىك ماي سەۋىيىسىنى
ئۆلچەش تايىقى

N400041,0002008-UG-11MAR15-1/1



PUC0045—UN—03APR09



PUC1796—UN—16JAN09


N400041,0002009-UG-11MAR15-1/1

گىدراۋلىك سىستېما ماي فىلتىرىنى / سۈزگۈچنى ئاسراش

ئاسراش ئىنتېرۋالى — 500 دەشغۇلات سانىتى بىر قېتىم، دەسلەپكى 100 دەشغۇلات سانىتى

1. ۋىنتىلار (A) نى چىقىرىڭ.
2. گىدراۋلىك لىنىيە (B) نى ئاجرىتىڭ. ئېغىزلىرىنى قاپلاقلار ۋە شىتېسىلار بىلەن تاقىۋېتىڭ.
3. قاپلاقلۇق ۋىنتىلار (D) ۋە توشقۇزغۇچ (C) نى چىقىرىڭ. ئېھتىياجغا قاراپ رېمونت قىلىڭ ياكى يىگىگۈشلەڭ.
4. توشقۇزغۇچ (C) ۋە قاپلاقلۇق ۋىنتىلار (D) نى بېكىتىڭ. قاپلاقلۇق ۋىنتىلار (D) نى چېكىتىڭ.
5. گىدراۋلىك لىنىيە (B) نى ئۇلاڭ ۋە ۋىنتىلار (A) نى بېكىتىڭ.
6. بېتەرلىك ترانسىمىسىيە مېيى ۋە گىدراۋلىك مېيىنى قوشۇش ئارقىلىق، ماي سەۋىيىسىنى بەلگىگە يەتكۈزۈڭ. ("يېقىلغۇ، سىلىقلىغۇچلار ۋە سوۋۇتقۇچ" دېگەن باققا قاراڭ.)
7. موتورنى 30 سېكۇنت ماڭدۇرۇپ ئاندىن ئاپتول مىقدارىنى قايتا تەكشۈرۈڭ.
8. بەش مىنۇت دەشغۇلات قىلغاندىن كېيىن قايتا تەكشۈرۈڭ. ئېھتىياجغا قاراپ ماتور مېيى تولۇقلاڭ.

A—ۋىنتا
B—گىدراۋلىك لىنىيىلىرى
C—فىلتىر
D—قاپلاقلۇق ۋىنتىلار (3 دانە)



PUC0022—UN—24MAR09

N400041,000200A-UG-11MAR15-1/1

رولنىڭ ئاساسىي شافىتىسىنى مايلاش (2WD)

ئاسراش ئىنتېرۋالى — 50 دەشغۇلات سانىتى پەۋقۇلئاددە نەم ياكى پاتقاق شارائىتىدا — 10 دەشغۇلات سانىتى

رول ئاساسىي شافىتىسىنىڭ ئوڭ ۋە سول تەرىپىدىكى بارلىق مايلاش خوپ پارچىلىرى (A) غا بىر نەچچە مىقدار سىلىقلاش مېيى سۈرۈڭ.

A—رول ئاساسىي شافىتىسىدىكى مايلاش خوپ پارچىلىرى

رولنىڭ ئاساسىي شافىتىسىنى مايلاش (MFWD)


ناسراش ئىنتېرۋالى — 50 مەشغۇلات سائىتى بېمۇقۇلاندە نەم ياكى پاتقاق شارائىتتا —

10 مەشغۇلات سائىتى

رول ئاساسىي شافىتىسىنىڭ ئوڭ ۋە سول تەرىپىدىكى بارلىق مايلاش خوپ پارچىلىرى (A) غا بىر نەچچە مىقدار سىلىقلاش مېيى سۈرۈڭ.

A—رول ئاساسىي شافىتىسىدىكى مايلاش خوپ پارچىلىرى

PUC1887—UN—13FEB09



N400041,000200B-UG-11MAR15-1/1


3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ سىڭارىيان دەستىسىنى مايلاش

ناسراش ئىنتېرۋالى — 250 سائەتتە


سىڭارىيان دەستىسىنى مايلاش ئۈچۈن، ئۇنىڭ مايلاش خوپ پارچىلىرى (A) ۋە (B) غا بىر نەچچە مىقدار سىلىقلاش مېيى سۈرۈڭ. ("يېقىلغۇ، سىلىقلىغۇچلار ۋە سوۋۇتقۇچ" دېگەن بايقا قاراڭ.)

A—ئوڭ سىڭارىيان دەستىسىدىكى مايلاش خوپ پارچىلىرى
B—سول سىڭارىيان دەستىسىدىكى مايلاش خوپ پارچىلىرى

PUC1888—UN—13FEB09



PUC1889—UN—13FEB09



N400041,000200C-UG-11MAR15-1/1

ئارقا ئوق قازىنىنى مايلاش


ناسراش ئىنتېرۋالى - 500 مەشغۇلات سائىتى ئىنتايىن نەم ياكى پاتقاق شارائىتتا - 50

مەشغۇلات سائىتى

ئارقا ئوقنىڭ مايلاش ئېغىزلىرىنىڭ (A) ھەر ئىككى تەرىپىگە بىر قانچە قېتىم سىلىقلاش مېيى پۈركەش ئارقىلىق مايلاش. ("يېقىلغۇ، سىلىقلاش ۋە سوۋۇتقۇش سۈيۇقلۇقلىرى" دېگەن بايقا قاراڭ.)

A—ئارقا ئاگىسىدىكى مايلاش خوپ پارچىلىرى (2 دانە)

PUC5054—UN—06OCT10




N400041,000200D-UG-11MAR15-1/1

MFWD ئالدى ئاكسىلىنىڭ لىگىشىش تەختىنى مايلاش

ناسراش نىنتىرۋالى — 50 سائەتتە

MFWD ئالدى ئوقىنىڭ ئىككى ئايرىم ئايلانما ئورنى بار. ھەربىر تەۋرىنىش ئورنىنىڭ مايلاش ئېغىزلىرىنى (A) مۇۋاپىق مايدا مايلاڭ. ("يېقىلغۇ، سىلىقلاش ۋە سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقلىرى" دېگەن باققا قاراڭ.)

PUC1891—UN—13FEB09



N400041,000200E-UG-11MAR15-1/1

MFWD ئالدى ئاكسىل ساندۇقىدىكى ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش

ناسراش نىنتىرۋالى — 250 سائەتتە

N400041,000200F-UG-11MAR15-1/2

PUC1892—UN—13FEB09



N400041,000200F-UG-11MAR15-2/2

1. تراكتورنى تەكشى يەر يۈزىدە توختىتىڭ.
2. ئالدى ئاكسىل ساندۇقىدىكى ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن، ماي ئۆلچەش تاپاقچىسى (A) نى چىقىرىڭ. ماي سەۋىيىسى تۆشۈكنىڭ ئاستى قىسمى بىلەن بىر تەكشىلىكتە بولىشىغا جەزىم قىلىڭ.
3. ئەگەر ماي سەۋىيىسى بەك تۆۋەن بولسا، ماي تولۇقلاڭ. ("يېقىلغۇ، سىلىقلاش ۋە سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقلىرى" دېگەن باققا قاراڭ.)


1. تەۋرىنمە يەتكە ئوقىنى تۆۋەنلىتىپ قاپسىلىپ قالغان ئاپتولنى ئېقىتىۋېتىڭ.

ترانسىمىسىسىيون / گىدراۋلىك سىستېمىسىنىڭ مېيىنى ئالماشتۇرۇش

ناسراش نىنتىرۋالى — 1000 مەشغۇلات سائىتى

N400041,0002010-UG-11MAR15-1/5

PUC1893—UN—13FEB09



N400041,0002010-UG-11MAR15-2/5

داۋامى كېيىنكى بېتتە

1. نىزاھات: ئىشلىتىپ بولغان مايلاشنى ھەر ۋاقىت يەرلىكنىڭ ئالاقىدار قانۇن تۈزۈلمىلىرىدە تەلەپ قىلغىنى بويىچە بىر تەرەپ قىلىڭ.
2. چىشلىق چاق ساندۇقىدىكى ئېقىتىش شىببىسى (A) نى چىقىرىڭ ۋە مايىنى ئېقىتىۋېتىڭ. ئىشلىتىپ بولغان مايىنى مۇۋاپىق بىر ياقىلىق قىلىڭ.

A—چىشلىق چاق ساندۇقىدىكى ئېقىتىش شىببىسى




PUC1931—UN—16FEB09

N400041,0002010-UG-11MAR15-3/5

3. چىشلىق چاق ساندۇقىدىكى ئېقىتىش شىتېسىلى (A) نى چىقىرىڭ ۋە ماينى ئېقىتىۋېتىڭ.

A—ئېقىتىش شىتېسىلى




PUC0039—UN—03APR09

4. فىلىتىرنى چىقىرىڭ ۋە ماينى ئېقىتىڭ. ماينى ئالماشتۇرغۇچ، فىلىتر (B) نى مۇيەككۈشلەڭ.

5. فىلىتر گىدراۋلىك ماي غەملەنمىسى (A) نىڭ نىچىگە جايلاشقان. فىلىتىرنى ئالماشتۇرغاندىن كېيىن، مىخلارنى مۇۋاپىق چېكىتىڭ.


A—گىدراۋلىك ماي غەملەنمىسى B—ماتور ماي فىلىتىرى



PUC1933—UN—16FEB09

N400041,0002010-UG-11MAR15-4/5

داۋامى كېيىنكى بەتتە



6. ئۆلچەش تايماقلىرى (A ۋە B) نى چىقىرىڭ. سىستېمىنى ترانسىمىسىيون ۋە گىدراۋلىك مېيى بىلەن توشقۇزۇڭ. ("يېقىلغۇ، سىلىقلىغۇچلار ۋە سوۋۇتقۇچ" دېگەن بايقا قاراڭ.)


نۆلچەم

ترانسىمىسىيون مېيى (MFWD) —سىغىمى gal. 4.62 ~ 4.35) 17.5 L ~ 16.5
ترانسىمىسىيون مېيى (2WD) —سىغىمى gal. 4.22 ~ 3.96) 16 L ~ 15
گىدراۋلىك مېيى —سىغىمى gal. 2.11 ~ 1.84) 8 L ~ 7

7. قۇيۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۆلچەش تايماقلىرى (A ياكى B) ئۈستىدىكى ئاپتول مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. 5 مىنۇت مەشغۇلات ئېلىپ بارغاندىن كىيىن يەنە تەكشۈرۈڭ.

A —گىدراۋلىك ماي سەۋىيىسىنى ئۆلچەش تايماقلىرى
B —ترانسىمىسىيون ماي سەۋىيىسىنى ئۆلچەش تايماقلىرى

N400041,0002010-UG-11MAR15-5/5



ترانسىمىسىيون / گىدراۋلىك مېيىنى توشقۇزۇش

ناسراش نىننېرۋالى - 1000 مەشغۇلات سانىتى

مۇھىم: تېزلىك كورويكىسىنى بەك تولدۇرۇۋەتمەڭ. بۇ زىيادە قىزىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ۋە چىشلىق چاق ساندۇقىنى بۇزۇپ قويىدۇ.

1. ئۆلچەش تايماقلىرى (A ۋە B) نى چىقىرىڭ. سىستېمىنى ترانسىمىسىيون / گىدراۋلىك مېيى بىلەن توشقۇزۇڭ. ("يېقىلغۇ، سىلىقلىغۇچلار ۋە سوۋۇتقۇچ" دېگەن بايقا قاراڭ.)


نۆلچەم

ترانسىمىسىيون مېيى (MFWD) —سىغىمى gal. 4.62 ~ 4.35) 17.5 L ~ 16.5
ترانسىمىسىيون مېيى (2WD) —سىغىمى gal. 4.22 ~ 3.96) 16 L ~ 15
گىدراۋلىك مېيى —سىغىمى gal. 2.11 ~ 1.84) 8 L ~ 7

2. قۇيۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۆلچەش تايماقلىرى (A ياكى B) ئۈستىدىكى ئاپتول مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. ئاپتول مىقدارى چوقۇم تولۇق بولسۇن. 5 مىنۇت مەشغۇلات ئېلىپ بارغاندىن كىيىن ماي مىقدارىنى يەنە تەكشۈرۈڭ. زۆرۈر تېپىلسا ماي تولۇقلاڭ.

A —گىدراۋلىك ماي سەۋىيىسىنى ئۆلچەش تايماقلىرى
B —ترانسىمىسىيون ماي سەۋىيىسىنى ئۆلچەش تايماقلىرى

N400041,0002011-UG-11MAR15-1/1



رول سىستېمىسى گىدراۋلىك مېيىنىڭ سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش

1. توشقۇزغۇچ قالىپى (A) نى چىقىرىڭ.

2. گىدراۋلىك ماي غەملەنمىسىدىكى ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈڭ.

3. زۆرۈر تېپىلسا گىدراۋلىك مېيى قوشۇڭ.

نۆلچەم

گىدراۋلىك رولنىڭ گىدراۋلىك مېيى - 304 ۋە
2C-354 تراكتورلىرى —سىغىمى qt. 1.90) 1.8 L
مېخانىكىلىق رولنىڭ چىشلىق چاق مېيى -
300 ۋە B350 تراكتورلىرى —سىغىمى qt. 0.95) 0.9 L

A —توشقۇزغۇچ قالىپى

N400041,0002012-UG-11MAR15-1/1

رول سېستېمىسى گىدراۋلىك مېيىنى ئالماشتۇرۇش


ناسراش ئىنتېرۋالى — 1000 سائەتتە

1. رول سېستېمىسىنىڭ گىدراۋلىك مېيىنى ئېقىتىڭ. MFWD مودېلىدا، رولنىڭ ماي لىنىيە كوننىكتورى (A) ئارقىلىق مايىنى مۇۋاپىق بىر قاچىغا ئېقىتىشقا بولىدۇ؛ 2WD مودېلىدا بولسا، رولنىڭ ماي لىنىيە كوننىكتورى (B) ئارقىلىق مايىنى مۇۋاپىق بىر قاچىغا ئېقىتىشقا بولىدۇ.
2. توشقۇزغۇچ قالپىقى (C) نى چىقىرىڭ ۋە گىدراۋلىك مېيىنى قۇيۇڭ.


نۆلچەم

گىدراۋلىك رولنىڭ گىدراۋلىك مېيى - 284،
304 ۋە 324 تراكتورلىرى—سىغىمى 1.8 L (qt. 1.90)
مېخانىكىلىق رولنىڭ چىشلىق چاق مېيى -
320، 300، 280 ۋە B350
تراكتورلىرى—سىغىمى 0.9 L (qt. 0.95)


MFWD—A رولنىڭ ماي لىنىيە
كوننىكتورى
2WD—B رولنىڭ ماي لىنىيە
كوننىكتورى
C—رول سىستېمىسى گىدراۋلىك مېيىنىڭ
توشقۇزغۇچ قالپىقى



MFWD مودېلى



2WD مودېلى



N400041.0002013-UG-11MAR15-1/1

MFWD ئالدى ئاكسىل ساندۇقىنىڭ مېيىنى ئالماشتۇرۇش

ناسراش نىنتىرۋالى - 1000 مەشغولات سانى تى دەسلەپكى 100 مەشغولات سانى تىدە

بىر قېتىم

1. ئاپتول قۇيغاندا تىراكتورنى تەكشۈرۈپ يەرگە توختىتىپ ئاپتول مىقدارىنىڭ توغرا بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ.

2. ئېقىنىۋېتىش پۇرۇپكىسى (B) ۋە (C) نى چىقىرىپ ئېلىڭ. ئاپتول ئېقىنىۋېتىش.

3. ئېقىنىۋېتىش پۇرۇپكىلىرىنى (B ۋە C) ئورنىتىڭ.

4. ئاپتول تۆلچەش تايىقىنى (A) چىقىرىپ ئېلىڭ. دىففېرېنسىيال ئوققازىنىڭغا جون دىئىر ماركىلىق Hy-Gard™ چىشلىق چاق سىلىقلەش مېيى قۇيۇڭ. ("يېقىلغۇ، سىلىقلەش ۋە سوۋۇتۇش سۇيۇقلۇقلىرى" دېگەن باققا قاراڭ.)

تۆلچەم

MFWD ئالدى ئاكسىل ساندۇقىنىڭ مېيى

(gal. 1.45) 5.5 L سىغىمى (1200 چاق ئارىلىقى) سىغىمى

MFWD ئالدى ئاكسىل ساندۇقىنىڭ مېيى


(gal. 1.58) 6 L سىغىمى (1300 چاق ئارىلىقى) سىغىمى

مۇھىم: 30 مىنۇتتىن كېيىن ئاپتول مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. ئاپتول ئوققازان ۋە ئالدى ئوق ئوققازىنىڭ ئاستا ئاقىدۇ. نېھتىياچقا قاراپ ماي تولىقلان.


C—ئېقىنىۋېتىش شىتېپسىلى

A—ماي تۆلچەش تايىقچىسى

B—ئېقىنىۋېتىش شىتېپسىلى



PUC1892—UN—13FEB09



PUC1893—UN—27FEB09



PUC1987—UN—02MAR09

N400041,0002014-UG-11MAR15-1/1

Hy-Gard بولسا Deere & Company نىڭ تاۋار ماركىسى.


پەرۋىش قىلىش — سوۋۇتۇش سىستېمىسى

موتور سوۋۇتۇش سىستېمىسىنىڭ زاپچاسلىرى


مۇھىم: موتور قىزىق ۋاقتىدا نۇنىڭ سوۋۇتۇش سىستېمىسىغا سوغۇق سۇ قۇيماق. بولمىسا، پورشېن گەۋدىسى ياكى نۇنىڭ بېشى يېرىلىپ كېتىشى مۇمكىن. سوۋۇتقۇچ يوق ئەھۋالدا، ماتورنى بىر-ئەچچە مىنۇت بولمىشىدىن قەتئىي نەزەر مەشغۇلات قىلدۇرۇشقا ھەرگىز بولمايدۇ.

ئەگەر تېخىمۇ كۆپ سوۋۇتقۇچ كېرەك بولسا، رادىئاتور توپلىمى (C) غا سوۋۇتقۇچ قوشۇڭ. (مەزكۇر بابىتىكى "سوۋۇتقۇچ سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)


- | | |
|---|--|
| —A رادىئاتور سۇلىنىپىسىنىڭ كىرگۈزۈش شىلانكىسى | —D رادىئاتور سۇلىنىپىسىنىڭ چىقىرىش شىلانكىسى |
| —B رادىئاتور قالىپى | —E تېرموستات ساندۇقى |
| —C رادىئاتور توپلىمى | —F رادىئاتوردىكى نېقىتىش شىتېپىسى |




PUC5199—UN—13/JAN11



PUC5200—UN—13/JAN11




PUC5201—UN—13/JAN11



PUC1787—UN—16/JAN09

N400041,0002015-UG-11MAR15-1/1

ئالدى سېتكا ۋە رادىياتورنى تازىلاڭ



1. ئالدى سېتكا (A) غا ئەمەلەت توپلىشىپ قالسا، ماتورنى توختىتىڭ ۋە ئۇنى چوڭا بىلەن تازىلاڭ.

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: تازىلاش ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن ۋاقىتتا، پرىپىلانغان ھاۋانىڭ بېسىمى 210 كىلوپاسكال (2 bar) (30 psi) دىن ئېشىپ كەتمەسلىكى لازىم. ئەتراپتىكى كىشىلەر يىراق تۇرسۇن. ئۈچۈپ چىققان پارچە-پۇراتلاردىن قوغدىنىڭ ۋە كۆز ئەينەكنى ئۆز ئىچىگە ئالغان قوغداش نۇسكۈنىلىرىنى تاقىۋېلىڭ.

2. ماتور قايقىقىنى ئېچىڭ ۋە رادىئاتوردا ئەمەلەت يىغىلىپ قالغان-قالمىغانلىقىنى تەكشۈرۈڭ. ئەگەر ئەمەلەت بار بولسا، ئۇنى چوڭا ياكى پرىپىلانغان يەل بىلەن ئاۋايلاپ تازىلىۋېتىڭ.

3. تېخىمۇ تەلۈكۈس تازىلاش ئۈچۈن، پرىپىلانغان يەل ياكى سۇ ئىشلىتىپ رادىئاتورنىڭ ئارقا قىسمىدىن تازىلاڭ. ئېگىلىپ كەتكەن قالغان پەرمەكلىرى بولسا تۈزلەڭ.

A—ئالدى سېتكا

N400041,0002016-UG-11MAR15-1/1

سوۋۇتقۇچ سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈڭ

ناسىراش نىنېرۋالى - 10 مەشغۇلات سانىتى

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: سوۋۇتقۇچ سوۋۇمىغىچە قاچىنى چىقىرىپ ئالماڭ. ئارتۇق بېسىمنى قويۇۋېتىش ئۈچۈن، غەملىمىنىڭ قاپلىقىنى ھەر دانىم ناستىراق چىقىرىڭ.

رادىئاتوردىكى سوۋۇتقۇچ سەۋىيىسىنىڭ تولۇق دېگۈدەك بولىشىنى تەكشۈرۈڭ. ئەگەر ئۇنداق بولمىسا، رادىئاتورغا سوۋۇتقۇچ قوشۇڭ. ("يېقىلغۇ، سىلىقلىغۇچلار ۋە سوۋۇتقۇچ" دېگەن بابقا قاراڭ.)


N400041,0002017-UG-11MAR15-1/1

سوۋۇتۇش سىستېمىسىدا ئېقىپ قېلىش بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ

ناسراش ئىنتېرۋالى — 500 سائەتتە

1. رادىئاتور توپلىمى (A) نىڭ ئۇلى ئېتراپىدا تۆشۈكلەر ياكى سوۋۇتقۇچ قاچىدىغان يەرلەر بار يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ.
2. تېرموستات ساندۇقىنىڭ ھىملىغۇچىسى (B) نىڭ ئېتراپىدا سوۋۇتقۇچ قېچىش ئالامەتلىرى بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ.

A—رادىئاتور توپلىمى
B—تېرموستات ساندۇقىنىڭ ھىملىغۇچىسى



N400041,0002018-UG-11MAR15-1/1

سوۋۇتۇش سىستېمىسىنى چايقاش

ناسراش نىنتېرۋالى — ھەر 2 يىل ياكى ھەر 2000 مەشغۇلات سانىتى

ئۈنۈملۈك تراكتور مەشغۇلاتى ئۈچۈن، كەم دېگەندە ھەر 2 يىلدا بىر قېتىم كونا سوۋۇتۇشنى ئېقىتىۋېتىش، پۈتۈن سىستېمىسىنى چايقاش ۋە ئۇنى پاكىز تۈگىلىمەس ئېرىتمە بىلەن توشقۇزۇش.

ئاگاھلاندۇرۇش: سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقى سوۋۇمىغىچە رادىياتورنىڭ قاپقىقىنى چىقىرىپ ئالماڭ. رادىياتور قاپقىقىنى ئاستا بوشىتىپ ئارتۇق بېسىمنى قويۇپ بېرىڭ.

1. سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقىنى ئېقىتىۋېتىڭ. رادىياتور قاپقىقى (A) نى چىقىرىڭ. رادىياتوردىكى ئېقىتىش شىتېپسىلى (B) نى ئېچىڭ ۋە بىر دانە ئېقىتىش شىلانىكىسى بېكىتىڭ. شىلانىكىنى بىر تۈگىغا باشلاڭ ۋە رادىياتوردىكى سوۋۇتۇشنى ئېقىتىپ چىقىرىڭ. ماتور بۆلۈمچىسىدىكى سوۋۇتۇشنى ئېقىتىپ چىقىرىش ئۈچۈن، ئېقىتىش شىتېپسىلى (C) نى ئېچىڭ.

مۇھىم: تەلەتۈكۈس چايقاشنى كاپالەتلەندۈرۈش ئۈچۈن، تېرموستاتنى چىقىرىۋېتىڭ.

2. تېرموستات ساندۇقى (D) نى چىقىرىڭ. تېرموستاتنى چىقىرىۋېتىپ، قاپقىقىنى (تېرموستاتسىز) بېكىتىپ قويۇڭ. قاپلام بولتىلىرىنى تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرىگە ئاساسەن چېكىتىڭ.

نۆلچەم

تېرموستات ساندۇقىنىڭ قاپلىما

بولتىلىشى—ئايلىنىش مومېنتى. (lb.-ft. 52) N.m 70

3. سىستېمىنى سۇ بىلەن چايقاش - بارلىق ئېقىتىۋېتىش كىلاپانىنى (پۇرۇكىسىنى) تاقاڭ ئاندىن سىستېمىغا پاكىز سۇ قويۇڭ. موتورنى تەخمىنەن 10 مىنۇت ماڭدۇرۇپ، دات ياكى چۆكىنى ئىلەشتۈرۈڭ. دات ۋە چۆكە تىنىشتىن بۇرۇن، موتورنى توختىتىپ سىستېمىنىڭ سۈيىنى ئېقىتىۋېتىڭ.

4. سىستېمىنى رادىياتور تازىلاش سۈيۇقلۇقى بىلەن چايقاش - بارلىق ئېقىتىۋېتىش كىلاپانىنى (پۇرۇكىسىنى) تاقاڭ ئاندىن سىستېمىغا سۈپەتلىك رادىياتور تازىلاش سۈيۇقلۇقى ۋە سۇ قويۇڭ. تازىلاش سۈيۇقلۇقىنى ئىشلىتىش كۆرسەتمىسى بويىچە ئىش قىلىڭ. موتورنى توختىتىڭ ۋە سىستېمىنىڭ سۈيۇقلۇقىنى دەر ھال ئېقىتىۋېتىڭ.

5. سىستېمىنى سۇ بىلەن چايقاش - بارلىق ئېقىتىۋېتىش كىلاپانىنى (پۇرۇكىسىنى) تاقاڭ ئاندىن پاكىز سۇ قويۇپ سىستېمىنى چايقاش. موتورنى تەخمىنەن 10 مىنۇت ماڭدۇرۇڭ. ئاندىن، چايقاش سۈيىنى ئېقىتىۋېتىڭ.

6. تېمپېراتۇرا تۇراقلاشتۇرغۇچىنىڭ قاپقىقىنى چىقىرىپ ئېلىپ كونا شايبىنى تازىلاڭ. يېڭى شايبىغا ھىملىغۇچ ئىشلىتىڭ. تېمپېراتۇرا تۇراقلاشتۇرغۇچ ۋە قاپقاقتىن ئورنىتىڭ. بولتىنى تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى بويىچە چېكىتىڭ.

نۆلچەم


تېمپېراتۇرا تۇراقلاشتۇرغۇچ قازىنى قاپقىقىنىڭ

بولتىلىشى—ئايلىنىش مومېنتى. (lb.-ft. 52) N.m 70


7. يېڭى سوۋۇتۇش قۇيۇڭ — بارلىق ئېقىتىش كىلاپانىنى/شىتېپسىلارنى تاقاڭ ۋە ئاندىن "يېقىلغۇ، سىلىقلىغۇچلار ۋە سوۋۇتۇش" دېگەن بابتا كۆرسىتىلگەن مۇلازىمەتقا قارشى تۇرغۇچ، يۇمشاق سۇ ۋە سوۋۇتۇش تەڭشىگۈچلىرىنىڭ ئارىلاشمىسىنى قويۇڭ.

8. سوۋۇتۇش سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈڭ — رادىياتور توشقۇزغۇچ ئېغىزىنىڭ بوغۇزىغا تاقاشقانغا قەدەر تولدۇرۇڭ. ماتورنى تاكى ئۇ نورمال مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسىغا يەتكەنگە قەدەر ماڭدۇرۇڭ. ماتورنى (ئەڭ


PUC5058—UN—06OCT10




PUC1902—UN—13FEB09



PUC1984—UN—27FEB09



PUC1903—UN—13FEB09




A—رادىياتور قاپقىقى
B—رادىياتوردىكى ئېقىتىش شىتېپسىلى
C—ماتور بۆلۈمچىسىدىكى ئېقىتىش شىتېپسىلى
D—تېرموستات قاپلىما

ياخشىسى بىر كىچە تۇرغۇزۇپ) سوۋۇتۇڭ ۋە سوۋۇتقۇچ سەۋىيىسىنى قايتىدىن تەكشۈرۈڭ. موتور سوغۇق ۋاقتىدىكى سوۋۇتقۇچ مىقدارى قۇيۇش بوغۇزىنىڭ ئاستىدا بولۇشى لازىم. 9. سوۋۇتۇش سىستېمىسىنى توشقۇزغان ۋاقىتتا، سىستېمىدىكى سوۋۇتقۇچ	سەۋىيىسىنى تۇراقلاشتۇرۇش ئۈچۈن، مەشغۇلات قىلدۇرۇش/سوۋۇتۇش جەريانىنى بىر قانچە مەرتە قايتىلاش زۆرۈر بولىشى مۇمكىن. سوۋۇتقۇچ سەۋىيىسىنىڭ توغرا بولۇشى ئۈچۈن، رادىئاتورغا ئېھتىياجغا قاراپ يەنە سوۋۇتقۇچ قوشۇڭ.
N400041,0002019-UG-11MAR15-1/1	

1. قىشلىق سىلىقلاش مېيى ۋە يېقىلغۇ ئىشلىتىڭ. 2. ساقلاش جەريانىدا، سوۋۇتۇش سۈيىگە توڭلىماس سۇيۇقلۇق قوشۇڭ. توڭلىماس سۇيۇقلۇق يوق بولغان سوۋۇتۇش سۈيىنى ئېقىتىۋېتىڭ.	3. قىشتا قوزغىتىش تەرتىپلىرى بويىچە ئىش قىلىڭ. 4. تىراكتورنى شامال كىرمەيدىغان ۋە ئىسسىق كەپە ئىچىگە توختىتىڭ.
N400041,000201A-UG-11MAR15-1/1	

پەرۋىش قىلىش — يېقىلغۇ سىستېمىسى

يېقىلغۇ سىستېمىسىدىن گاز قويۇپ بېرىڭ



X9811—UN—23AUG88

نۇرۇش ياكى سۈزگۈچنى چىقىرىپ ئېلىش، سىستېمىنىڭ يېلىنى قويۇپ بېرىڭ.

N400041,000201B-UG-11MAR15-1/3


ئاگاھلاندۇرۇش: يۇقىرى بېسىم بىلەن چاچراپ چىققان سۇيۇقلۇقلار تېرىگە كىرىپ كېتىشى ھەمدە نېفىر يارىلىنىش كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. يارىلىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، گىدراۋلىك ماي لىنىيىلىرىنى ناچرىتىشتىن ئاۋال سىستېمىدىكى بېسىمنى قويۇۋېتىڭ. قاتتىق قەغەز نىشلىتىش ئارقىلىق، قېچىش بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ. قوللىرىڭىزنى ۋە بەدىنىڭىزنى يۇقىرى بېسىملىق سۇيۇقلۇقلاردىن قوغداڭ.

مۇبادا ۋەقە يۈز بەرسە، دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈڭ. ھەر قانداق سۇيۇقلۇق تېرىگە كىرىپ كەتسە، ئۇنى چوقۇم بىر-قانچە سائەت ئىچىدە نوپىراتسىيە قىلىپ ئېلىۋېتىش كېرەك، بولمىسا تېرە چىرىپ كېتىشى مۇمكىن. بۇ خىل يارىلىنىشنى چۈشەنمەيدىغان دوختۇرلار ئالاقىدار تىببىي كىتابلاردىن پايدىلىنىشى لازىم. بۇ خىل نۇچۇرنى نامبىرىكا ئىلىۋېتىش ئىشلىتىشنىڭ مولىن شەھىرىدىكى جون دىنور شىركىتىنىڭ مېدىتسىنا مەركىزىدىن ئېلىشقا بولىدۇ.

يېقىلغۇ سىستېمىسى ئاسراش مەشغۇلاتى ئۈچۈن ئېچىلغان ھامان (نەچچىلەرنى

سىستېمىنىڭ يېلىنى سۈزگۈچتىن قويۇپ بەرگەندە، تۆۋەندىكى باسقۇچلارنى ئېلىپ بېرىڭ:

1. فىلتىرىدىكى يەل ھەيدەش ۋىنتىسى (A) نى قول بىلەن ئىككى قېتىم بۇراپ ئېچىڭ.
2. ھاۋا ئۆتۈشتۈرۈش ئېغىزىدىن بىلىنگۈدەك مىقداردا يېقىلغۇ تەمچىپ چىققانغا قەدەر، يېقىلغۇ تەمىنلەش پومپىسىنىڭ قول پومپىسىنى ھەرىكەتلەندۈرۈڭ. بېسىشنى داۋاملاشتۇرۇڭ. يېقىلغۇ ئېقىپ چىقىشقا باشلىغاندا، يەل قويۇپ بېرىش بۇرما مىخىنى چىقىتىڭ.
3. قول پومپىسىنى ئازراق قارشىلىقنى سەزگىلى بولغىچە بىر نەچچە قېتىم بېسىڭ. داۋاملىق بېسىپ تۇرۇپ، يەل قويۇپ بېرىش بۇرما مىخىنى قايتا ئېچىڭ.
4. قول پومپىسىنى بېسىپ تۇرغان ھالدا يەل ھەيدەش ۋىنتىسىنى تاقاڭ. قول پومپىسىنى تاكى قارشىلىق قايتا ھېس قىلىنغانغا قەدەر بېسىشنى داۋاملاشتۇرۇڭ.




PUC5059—UN—07OCT10

A—يەل ھەيدەش ۋىنتىسى

N400041,000201B-UG-11MAR15-2/3

يېقىلغۇ سىستېمىسىدىكى يەلنى يېقىلغۇ ئېنچىكسىيون پومپىسى ئارقىلىق چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن، تۆۋەندىكى باسقۇچلارنى ئورۇنداڭ:

1. يېقىلغۇ ئېنچىكسىيون پومپىسىدىكى يېقىلغۇ كىرگۈزۈش نەچچىسى (A) نى بوشىتىڭ.
2. يېقىلغۇ تەمىنلەش پومپىسىدىكى قول پومپىسىنىڭ قالىپىنى بوشىتىڭ.
3. يېقىلغۇ تەمىنلەش پومپىسىدىكى قول پومپىسىنى ھەرىكەتلەندۈرۈڭ.
4. يېقىلغۇ ئېنچىكى ھاۋا كۆپۈكچىلىرىدىن خالىي بولغان ھامان، يېقىلغۇ قايتىش لىنىيىسىنى تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر بويىچە چېكىتىڭ. پومپا دەستىسىگە پۇرۇزىغا قاچىلانغان بولۇپ، نورمال ئورنىغا ئاپتوماتىك قايتىدۇ.



PUC1905—UN—13FEB09

A—ماي چىقىرىش نەچچىسى

نۆلچەم

ماي كىرگۈزۈش نەچچىسى—ئايلىنىش مومېنتى 27 N.m (lb.-ft. 20)

N400041,000201B-UG-11MAR15-3/3

چۆكمە قاچىسىنى تەكشۈرۈش


ناسراش نىنتېرۋالى - كۈندىلىك

چۆكمە قاچىسىنى تەكشۈرۈڭ. ئەگەر سۇ ياكى چۆكمە بايقالسا، ئۇنى تازىلاش ئۈچۈن تۆۋەندىكى قەدەم-باسقۇچلارغا ئەگىشىڭ:

1. چۆكمە قاچا توپلىمىنىڭ ئۈزچاتى (A) نى تاقاڭ. دىئاگراممىدا كۆرسىتىلگەن ئۇچۇر ھالەت.
2. چۆكمە قاچىسىنىڭ يۇمىلاق گايكىسى (G) نى چىقىرىڭ.
3. چۆكمە قاچىسى (G) نى چىقىرىڭ. چۆكمە قاچىسىنى تازىلاڭ.
4. چۆكمە قاچىسىنى بېكىتىڭ. چۆكمە قاچا توپلىمىنىڭ ئۈزچاتىنى ئېچىڭ.

A—چۆكمە قاچا توپلىمىنىڭ ئۈزچاتى
B—چۆكمە قاچىسى
C—نەپىسىمان ۋىنتا
D—مىس شايبا (2 دانە)
E—چۆكمە قاچىسىدىن بېقىلغۇ تەمىنلەش پومپىسىغا تۇتىشىدىغان ماي نەپىسى
F—چۆكمە قاچا تېرىكى
G—چۆكمە قاچىسىنىڭ يۇمىلاق گايكىسى

N4A0000074-UN-23AUG12



N400041,000201C-UG-11MAR15-1/1


چۆكمە قاچىسىنى يەڭگۈشلەش

1. دېزىلنى مۇۋاپىق بىر تۆگە ئېقىتىپ چىقىرىڭ.
2. نەپچە ۋىنتىسى (C) ۋە مىس شايبا (D) نى چىقىرىڭ.
3. چۆكمە قاچىسىدىن بېقىلغۇ تەمىنلەش پومپىسىغا تۇتىشىدىغان ماي نەپىسى (E) نى چىقىرىڭ.
4. چۆكمە قاچا تېرىكى (F) نى چىقىرىڭ.
5. بارلىق زاپچاسلاردا ئۇپراش ياكى يېرىلىش بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈڭ. زۆرۈر ئېچىلسا ئۇلارنى يەڭگۈشلەڭ.

ئىزاھات: چۆكمە قاچا تېرىكى (F) نى بېقىلغۇ ياكى توپلىمىغا بېكىتىدىغان ۋاقىتتا، چوقۇم 577 تىپلىق رېزىيا يار بېلىمىنى ئىشلىتىش كېرەك.

6. چۆكمە قاچا تېرىكىنى بېكىتىش ئۈچۈن، يۇقىرىقى قەدەم-باسقۇچلارنى ئەمەلىي تەرتىپ بويىچە ئىشلەڭ.
7. بېقىلغۇ ياكىنى توغرا بېقىلغۇ بىلەن توشقۇزۇڭ.
8. بېقىلغۇ سىستېمىسىدىكى يەلنى قويۇۋېتىڭ. (مەزكۇر بابتىكى "بېقىلغۇ سىستېمىسىدىكى يەلنى ھەيدەش" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

N4A0000074-UN-23AUG12



A—چۆكمە قاچا توپلىمىنىڭ ئۈزچاتى
B—چۆكمە قاچىسى
C—نەپىسىمان ۋىنتا
D—مىس شايبا (2 دانە)
E—چۆكمە قاچىسىدىن بېقىلغۇ تەمىنلەش پومپىسىغا تۇتىشىدىغان ماي نەپىسى
F—چۆكمە قاچا تېرىكى
G—چۆكمە قاچىسىنىڭ يۇمىلاق گايكىسى

N400041,000201D-UG-11MAR15-1/1

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: يىقىلغۇ ياكى ھاۋا ئۆتۈشتۈرۈش فىلىتىرىنى نۇ تېخى سوۋۇماي تۇرۇپ ھەرگىز تازىلاشقا ئۇرۇنماڭ.

يىقىلغۇ ياكى ھاۋا ئۆتۈشتۈرۈش فىلىتىرىنى تەكشۈرۈڭ ۋە تازىلاڭ. ھاۋا ئۆتۈشتۈرۈش فىلىتىرى بولسا يىقىلغۇ ياكىدىكى فىلىتىر پورتىغا جايلاشقان.

N400041,000201E-UG-11MAR15-1/1

يىقىلغۇ ياكى ھاۋا ئۆتۈشتۈرۈش فىلىتىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تازىلاش

ناسراش نىنتېرۋالى — 250 دەشغۇلات سانىتى

بېقىلغۇ فىلىتىرىدىن سۇ ۋە چۆكمىنى ئېقىتىۋېتىش

ناسراش نىنتېرۋالى — 250 سائەتتە

داۋامى كېلىدىكى بەتتە

N400041,000201F-UG-11MAR15-1/2



PUC1906—UN—13FEB09

N400041,000201F-UG-11MAR15-2/2

ئېقىتىش شىتېپىسىلى (A) نى بېقىلغۇ باكىنىڭ ئوڭ تەرەپ ئاستى تەرىپىگە قويۇڭ. ئېقىتىش شىتېپىسىلىنىڭ ئاستىغا مۇۋاپىق بىر تۈگ قويۇڭ ۋە شىتېپىسىلىنى بوشىتىڭ. پاكىزە بېقىلغۇ ئېقىپ چىقىشقا باشلىغان ۋاقىتتا، ئېقىتىش كىلابانىنى چېكىتىڭ.

A—ئېقىتىش شىتېپىسىلى



PUC5060—UN—07OCT10

B—ئېقىلغۇ قىلىنىرى

A—فىلىتىر تەڭلىكى

ھالقىسىنى بۇزۇلۇشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، قۇلۇپلاش ھالقىسىنى بەك چېكىتىۋەتمەك.

7. بېقىلغۇ سىستېمىسىدىكى يىلنى قويۇۋېتىڭ. (مەزكۇر بابىتىكى "بېقىلغۇ سىستېمىسىدىكى يىلنى ھەيدەش" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

N400041,0002020-UG-11MAR15-1/1

بېقىلغۇ قىلىنىرىنى ئالماشتۇرۇش

ئاسراش ئېنتېرۋالى — 500 سائەتتە¹

1. بېقىلغۇ سۈزگۈچ قۇرۇلمىسى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىنى تەلەتتۈكۈس تازىلاڭ.
2. بېقىلغۇ سۈزگۈچنى (B) چىقىرىپ ئېلىڭ.
3. سۈزگۈچنىڭ ئورنىتىش تەڭلىكىنىڭ پاكىزلىقىنى تەكشۈرۈڭ. زۆرۈر بولسا تازىلاڭ.
4. سۈزگۈچ تەڭلىكىنىڭ (A) ھىملاش چەمبىرىنى تولۇق تەكشۈرۈڭ. زۆرۈر بولغاندا ئالماشتۇرۇڭ.

5. يېڭى بېقىلغۇ سۈزگۈچ (B) ئالماشتۇرغاندا، يېڭى بېقىلغۇ سۈزگۈچكە يېڭى بېقىلغۇ قۇيۇڭ ئاندىن بېقىلغۇ سۈزگۈچنىڭ ھىملاش چەمبىرى ئۈستىگە ئازراق سىلىقلاش مېيى قۇيۇڭ. سىلىقلاش مېيى قۇيۇپ 15 مىنۇت ئىچىدە بېقىلغۇ سۈزگۈچنى ئورنىتىشنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ.

6. يېڭى سۈزگۈچ دېتالىنى ئورنىتىش تەڭلىكى ئۈستىگە ئورنىتىڭ. ئاندىن، ئۇنى 2/1 دىن 4/3 غىچە ئايلاندۇرۇپ چىكىتىڭ. رېزبا ۋە ھىملاش

¹ ئاسراش ئېنتېرۋالى مەشغۇلات شارائىتىغا ئاساسەن پەرقلەنىشى مۇمكىن.

بېقىلغۇ سىستېمىسىنى ھەرگىز ئىسلاھ قىلماڭ

مۇھىم: ئېنېرگىيە يۈن پومپىسى، ئېنېرگىيە يۈن پومپا تايىمىرى، ياكى بېقىلغۇ ئېنېرگىيەغا ھەرقانداق شەكىلدە ئىسلاھات ئېلىپ بېرىش ياكى ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش سېتىۋالغۇچىغا بىرىلگەن كاپالەتتى ئىناۋەتسىز قىلىۋېتىدۇ. (ئالدى مۇقايىدىكى ھۆددە رېمونت ئۇچۇرىغا قاراڭ.)

N400041,0002021-UG-11MAR15-1/1

پەرۋىش قىلىش — ئېلېكتىرىك سىستېما

ئېلېكتىر سىستېمىسىنى ئاسراش ئالدىنى ئېلىش
تەدبىرلىرىگە رىئايە قىلىڭ



TS204—UN—15APR13

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: ئېلېكتىرلىق قويۇپ بەرگەن گاز بەك كۆيۈشچان بولغانلىقى ئۈچۈن، باتارىيىلەرنى ئۇچقۇن ياكى ئوتتىن يىراقراق ساقلاڭ. كۈچەيتكۈچ باتارىيىلەرنى ئىشلەتكەن ۋاقىتتا، "ماتورنى مەشغۇلات قىلدۇرۇش" دېگەن بۆلۈمدە يۈرۈلگەن تەلىماتلارغا ئەمەل قىلىڭ.

توك سوقۇۋېتىش ۋە كۆيۈپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئېلېكتىر سىستېمىسىنىڭ ھەرقانداق زاپچاسلىرىغا ئاسراي ئېلىپ بېرىشتىن ئاۋال، مەنپىي (-) كابېل (B) نى ئۈزۈۋېتىڭ. ئاندىن، ئەگەر ئاكتىۋمۇلىتورنى چىقىرىپ ئېلىشقا توغرا كەلسە، مۇسبەت (+) قۇتۇپ سىمىنى ئېلىۋېتىڭ.

بارلىق ئېلېكتىرىك قالقاتلارنى جايىدا تۇرغۇزۇڭ.

A—مۇسبەت (+) باتارىيە كابېلى B—مەنپىي (-) باتارىيە كابېلى



N4A003897—UN—16NOV14

N400041.0002022-UG-11MAR15-1/1

ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ / شامالداغۇچىنىڭ
تاسمىسىنى تەكشۈرۈش


ئاسراش نىسبىتى 250 سائەتتە

ئەگەر تاسما ئۇپرىغان ياكى بۇزۇلغان بولسا، ئۇنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇڭ. (بۇ بۆلمىنىڭ «ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورى ۋە شامالداغۇچىنىڭ تاسمىسىنى ئالماشتۇرۇڭ» دېگەن مەزمۇنىغا قاراڭ.)

ئىزاھات: موتورنى 5 مىنۇت ماڭدۇرۇپ سوغۇق تاسمىنى قىزىتىڭ. تەكشۈرۈشتىن بۇرۇن، قىزىق تاسمىنى 15 مىنۇت سوۋۇتۇڭ.

تاسمىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىنى بېسىش ئارقىلىق تاسمىنىڭ تارتىش كۈچىنى تەكشۈرۈڭ. تاسمىنىڭ ئېگىزلىك دەرىجىسى چوقۇم 10-15 مىللىمېتىر ئىتراپىدا بولىشى كېرەك.

ئاۋال ئورنىتىش گايكىسى (B) نى ۋە ئاندىن تەكشىگۈچى قاپلىق ۋىنتا (A) نى بوشىتىش ئارقىلىق كېرىلىش كۈچىنى تەكشۈرۈڭ. تاكى كېرىلىش كۈچى توغرىلانغانغا قەدەر، ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ جازىسىغا كۈچ




A—كېرىلىش كۈچىنى تەكشىگۈچى قاپلىق ۋىنتا
B—ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنى ئورنىتىش گايكىسى

ئىشلىتىڭ. ئاۋال تەكشىگۈچى قاپلىق ۋىنتا (A) نى ۋە ئاندىن ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنى ئورنىتىش گايكىسى (B) نى چېكىتىڭ.

PUC5170—UN—08NOV10

N400041.0002023-UG-11MAR15-1/1

PUC5170—UN—08NOV10



B—ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنى
نورنىتىش گايكىسى

A—كېرىلىش كۈچىنى تەكشۈرگۈچى
قالپاقلىق ۋىنتا

ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ / شامالدۇرغۇچىنىڭ تاسمىسىنى ئالماشتۇرۇش

1. كېرىلىش كۈچىنى تەكشۈرگۈچى قالپاقلىق ۋىنتا (A) ۋە ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنى نورنىتىش گايكىسى (B) نى بوشىتىڭ. تاسمىسىنى بوشىتىش ئۈچۈن، ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنى چۆرگىلىتىڭ.
2. ھەيدەش غالتىكىدىن تاسمىنى چىقىرىڭ.
3. تاسمىنى چىقىرىپ ئېلىش ئۈچۈن، ئۇنى شامالدۇرغۇچ ئەتراپىدىن تارتىپ چىقىرىڭ.
4. يېڭى تاسمىنى نورنىتىش ئۈچۈن، چىقىرىش قەدەم-باسقۇچىنى ئەكس تەرتىپ بويىچە ئىشلەڭ.
5. تاسمىنىڭ كېرىلىش كۈچىنى تەكشۈرۈڭ. (مەزكۇر بابتىكى "ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ / شامالدۇرغۇچىنىڭ تاسمىسىنى تەكشۈرۈش" دېگەن بۆلۈمگە قاراڭ.)

N400041,0002024-UG-11MAR15-1/1

N4A0003896—UN—16NOV14



ئاككۇمۇلياتورنىڭ نورنى

ئاككۇمۇلياتور رادىياتورنىڭ ئالدىدا.

ئاككۇمۇلياتورنى ئېلىش ئۈچۈن، موتور قاپقىقىنى يۇقىرى كۆتۈرۈڭ.

N400041,0002025-UG-11MAR15-1/1

باتارىيىنى زەرەتلەش

ئاككۇمۇلياتورنى تولۇق زەرەتلەنگەن ھالەتتە ساقلاڭ، بولۇپمۇ سوغۇق ھاۋادا شۇنداق قىلىڭ.

! ناگاھلاندۇرۇش: ئاككۇمۇلياتوردىن چىققان گاز پارتىلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئاككۇمۇلياتورنى ئۇچقۇن ۋە ئوت يالقۇنىدىن يىراق ساقلاڭ. ئاككۇمۇلياتور زەرەتلىگۈچىنى ئۇلاش ياكى ئۈزۈپ ئېلىشتىن بۇرۇن، ئاۋۋال زەرەتلىگۈچىنى ئۇچۇرۇۋېتىڭ. ناخىرقى باغلىنىشىنى چاتقاندا ۋە بىرىنچى ئاجرىتىشنى ئېلىپ بارغان ۋاقتىتا، باتارىيىدىن يىراقراق تۇرۇڭ.

1. زەرەتلىگۈچىنى ئۇچۇرۇۋېتىڭ. باتارىيە زەرەتلىگۈچىنىڭ مۇسبەت ئۇچىنى مۇسبەت (+) باتارىيە تېرمىنالىغا باغلاڭ. زەرەتلىگۈچىنىڭ مەنپىي ئۇچىنى باتارىيىدىن ئۇزاقراق يەردىكى تراكاتور جازىسىغا مۇقىملاشتۇرۇڭ.

2. زەرەتلىگۈچىنىڭ ئۈزچاتىنى ئېچىپ باتارىيىنى زەرەتلەڭ. زەرەتلىگۈچىنى ئىشلەتكەندە، ئاككۇمۇلياتور ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتنىڭ كۆرسىتىملىرى بويىچە ئىش قىلىڭ. تۆۋەندە كۆرسىتىلگەندەك، ئاككۇمۇلياتورنىڭ ھالىتىنى تەكشۈرۈڭ.

3. ئاككۇمۇلياتور زەرەتلىگۈچىنى ئۇزۇۋېتىڭ. زەرەتلىگۈچىنى ئۇچۇرۇۋېتىڭ. ئاۋۋال مەنپىي قۇتۇپ ئۇچىنى چىقىرىپ ئېلىڭ، ئاندىن مۇسبەت قۇتۇپ ئۇچىنى ئېلىڭ.

A—مۇسبەت (+) باتارىيە تېرمىنالى B—مەنپىي (-) باتارىيە تېرمىنالى



TS204—UN—15APR13

N4A0003897—UN—16NOV14

N400041,0002026-UG-11MAR15-1/1

ئاككۇمۇلياتورنى تازىلاڭ

ناسىراش نىنتىۋالى — 50 مەشغۇلات سائىتى

باتارىيىنى ئىشلىتىش ھەققىدە مەزكۇر بابتىكى مۇناسىۋەتلىك تەرتىپلەرگە قاراڭ.

يۈتكەش دەستىسىنى بوش خوت ئورنىغا ئىككىلىڭ. تورمۇز پېداللىرىنى قۇلۇپلاڭ ۋە پارك تورمۇزىنى قوللىنىڭ.

قول ئېقىم كىلاپانىنى تولۇق ئالدىغا ئىنتىرىڭ. ماتورنى 1، 2 مىنۇتقىچە قۇرۇق ماگدۇرۇڭ. ماتورنى ئۇچۇرۇڭ.

نەم لاتا بىلەن ئاككۇمۇلياتورنى سۈرتۈڭ. ئەگەر زۆرۈر بولسا، ئۇلاش دېتاللىرىنى تازىلاڭ ۋە چىگىتىڭ.



N4A0003896—UN—16NOV14

N400041,0002027-UG-11MAR15-1/1

ئاككۇمۇلياتورنىڭ ھالىتىنى تەكشۈرۈڭ

ناسراش نىنتىزۋالى - 50 دەشغۇلات سانىتى



TS204—UN—15APR13

ئاگاھلاندۇرۇش: باتارىيىدىن قويۇپ بېرىلگەن گاز پارىلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. باتارىيىلەرنى نوت ياكى ۋە ئۇچقۇننى يىراقراق تۇتۇڭ. باتارىيىنىڭ ئېلېكترولىت سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن، چاقماق لامپا نىشلىتىڭ.

باتارىيىنىڭ زەرىتىنى ھەرگىزمۇ ئۇنىڭ تۇرۇكلۇرى ئارىسىغا مېتال نەرسە قويۇپ ئۆلچىمەڭ. ۋولتمېتىر ياكى گىدرومېتىر نىشلىتىپ تەكشۈرۈڭ.

ئاككۇمۇلياتورنىڭ يەر سىم (-) قىسقۇچىنى دانىم ئاۋۋال چىقىرىپ ئېلىڭ ھەمدە ئۇنى ئەڭ ئاخىرىدا چېتىڭ.

1. ئاككۇمۇلياتور گىدرومېتىرى نىشلىتىپ، ھەربىر بۆلمەكتىكى ئېلېكترولىتنىڭ ئېنىق ئېغىرلىق كۈچىنى تەكشۈرۈڭ. ئەگەر ئىشكالا سانى 1.215 دىن تۆۋەن بولسا، ئاككۇمۇلياتورنى زەمەتلەڭ. ئەگەر باتارىيىلەر ئارىسىدىكى پەرق 0.050 دىن چوڭ بولسا ياكى باتارىيە 1.225 دىن يۇقىرى بولغۇچە زەمەتلەنمىسە، باتارىيەنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇڭ.

2. ئېلېكتىرولىت تېمپېراتۇرا ئۆزگىرىشى ئۈچۈن ئېغىرلىق ئىشكالا سانى دانىم توغرا قىلىڭ. 80 گارېنتىيىتىن يۇقىرى بولغان ھەر 10 گارېنتىيىت گىرادۇس ئۈچۈن، بىرىنچى قەدەمدە ئېرىشكەن ئىشكالا سانىغا 0.004 نى

قوشۇڭ (27 سېلسىيە گىرادۇستىن يۇقىرى بولغان ھەر 10 سېلسىيە گىرادۇس ئۈچۈن 0.007 نى قوشۇڭ). ئەگەر ئېلېكترولىت تېمپېراتۇرىسى 80 فارېنتىيىت (27 سېلسىيە) گىرادۇستىن تۆۋەن بولسا، ئوخشاش نىسبەتتە ئېلىۋېتىڭ. تولۇق زەمەتلەنگەن ئاككۇمۇلياتورنىڭ توغرا بولغان ئېنىق ئېغىرلىقى 1.265 دىن 1.280 غىچە بولىدۇ.

3. سۇيۇقلۇق ئېغىرلىق ئۆلچىگۈچ ئارقىلىق ئۇدا ئۈچ سائەت ئىچىدە ئۆلچەنگەن ھەر سائەتلىك ئىشكالا سانىدا ئېشىش بولمىسا، ئاككۇمۇلياتور تولۇق زەمەتلەنگەن دەپ قارىلىدۇ.

N400041,0002028-UG-11MAR15-1/1

ئاككۇمۇلياتورنى چىقىرىپ ئېلىڭ

1. ماتور قايىقىنى كۆتۈرۈڭ.


ئاگاھلاندۇرۇش: ئۇچقۇن چىقىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، مەنپىي قۇتۇپ (يەر سىم) ئۇچىنى ئاۋۋال ئۈزۈپ ئېلىڭ ۋە ئۇنى ئاخىرىدا ئۇلاڭ.

2. باتارىيىنىڭ مەنپىي (-) كابېلىنى سىمىنى ئاجرىتىپ بولۇپ، ئاندىن ئۇنىڭ مۇسبەت (+) كابېلىنى ئاجرىتىڭ.

3. گايكا (C) نى چىقىرىڭ ۋە ئاندىن تېرەك تەڭلىكىنى چىقىرىڭ.

4. باتارىيىنى ماشىنىدىن چىقىرىڭ.

A—باتارىيىنىڭ مۇسبەت (+) كابېلى
B—باتارىيىنىڭ مەنپىي (-) كابېلى
C—باتارىيىنى ئورنىتىش گايكىلىرى (دانە)



N4A0003898—UN—16NOV14

N400041,0002029-UG-11MAR15-1/1

ئاككۇمۇلياتورنى تەلەپ قىلىنغان تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر بويىچە ئالماشتۇرۇڭ

باتارىيىنى يەڭگۈشلىگەن ۋاقىتتا، Deere باتارىيىسى ياكى ئۇنىڭغا ئوخشاش مەھسۇلاتلارنى ئىشلىتىشىڭىزنى سورايمىز. John Deere سودىگىرىڭىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

ئاككۇمۇلياتور—ئېلېكتىر بېسىمى 12 ۋولت
سوغۇقتا قوزغىلىش ئېلېكتىر ئېقىمى $18^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}$
F) دا 320 ئامپېر

N400041,000202A-UG-11MAR15-1/1

ئاككۇمۇلياتورنى ئاسراڭ

1. نەم لاتا بىلەن ئاككۇمۇلياتورنى سۈرتۈڭ. ئاككۇمۇلياتورنى پاكىز ساقلاڭ. قۇتۇپ ئۇچلىرىنى (A ۋە B) پاكىز ۋە چىڭ تىلغان ھالەتتە ساقلاڭ. چىرىپ كەتكەن نەرسىلەرنى چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن، ئۈچىنى تۆت ئۇلۇش سۇ بىلەن بىر ئۇلۇش ناتىرىي گىدرو كاربوناتنىڭ ئارىلاشما سۇيۇقلۇقى بىلەن يۇيۇڭ.

⚠ ئاگاھلاندۇرۇش: نۇچقۇندىن ساقلىنىش ئۈچۈن، مەنپىي (يەر) قۇتۇپ سىمىنى ئاقۇۋال نۇزۇڭ، ھەمدە ئۇنى ئەڭ ئاخىرىدا چېتىڭ.

2. باتارىيىنى بولۇپمۇ سوغۇق ھاۋادا تولۇق زەرەتلىگەن ھالەتتە ساقلاڭ. ئەگەر باتارىيە زەرەتلىگۈچ چېتىلغان بولسا، مۇسبەت كابىلىنى مۇسبەت (+) باتارىيە تېرمىنالى (A) غا چېتىڭ. مەنپىي (-) باتارىيە زەرەتلىگۈچ كابىلىنى تراكتور جاھازىسىدىكى ياخشى بىر جايغا يەر تۇلاڭ.

3. تېرمىناللارغا ئازراق مىقداردا سىلىقلاش مېيى يالىتىڭ.



A—مۇسبەت (+) باتارىيە تېرمىنالى B—مەنپىي (-) باتارىيە تېرمىنالى

N400041.000202B-UG-11MAR15-1/1

ئالدى چىراغلارنى تەكشۈڭ

مۇھىم: قوزغىتىشتىن بۇرۇن، تەكشۈش ۋىنتىلىرىنىڭ رېزىلىرىغا سىلىقلاش مېيى پۇركەڭ. بولمىسا، تەكشۈش ۋىنتىلىرىنى خالىغان بىر يۆنىلىشكە بۇراش قىيىن بولىدۇ.

1. ۋىنتا (A) نى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ قارشى يۆنىلىشى بويىچە بۇراڭ ۋە ۋىنتىلار (B ۋە C) لارنى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە بۇراش ئارقىلىق، نۇر ئورنىنى تۆۋەنلىتىڭ؛ ۋىنتا (A) نى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە بۇراڭ ۋە ۋىنتىلار (B ۋە C) لارنى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ قارشى يۆنىلىشى بويىچە بۇراش ئارقىلىق، نۇر ئورنىنى كۆتۈرۈڭ.

2. نۇرنى تراكتورنىڭ ئوتتۇرىغا تەكشۈش ئۈچۈن، ۋىنتا (A ۋە B) لارنى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ قارشى يۆنىلىشى بويىچە بۇراڭ ۋە ۋىنتا (C) نى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە ئوخشاش قېتىم ئايلاندۇرۇڭ.

3. نۇرنى تراكتورنىڭ بان تەرىپىگە تەكشۈش ئۈچۈن، ۋىنتا (A ۋە B) لارنى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە بۇراڭ ۋە ۋىنتا (C) نى



A—ئالدى چىراغنى تەكشۈش ۋىنتىلىرى (2 دانە)
B—ئالدى چىراغنى تەكشۈش ۋىنتىلىرى (2 دانە)
C—ئالدى چىراغنى تەكشۈش ۋىنتىلىرى (2 دانە)

سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ قارشى يۆنىلىشى بويىچە ئوخشاش قېتىم ئايلاندۇرۇڭ.




N400041.000202C-UG-11MAR15-1/1

ئالدى چىراغلارنى توغرىلاش

1. تىراكتورنى تەكشۈرۈش يەرگە ئەكىلىپ، تىراكتور چىرىغى تامدىن 8 مېتىر (25 فۇت) كېلىدىغان يەرگە توختىتىڭ.
2. موتور قاپقىقىنىڭ ئۈستىدىن يەرگىچە (A) بولغان ئارىلىقنى ئۆلچەڭ. تامدىكى ئوخشاش ئېگىزلىككە بىر لېنتا (B) قويۇڭ.
3. بىر پلاستىرنى ئوتتۇرىسىدىن قاتلاڭ ۋە ئۇنى موتور قاپقىقىنىڭ ئالدى تەرىپى ئوتتۇرىسىغا قويۇڭ.
4. موتور ئۈستىدىكى پلاستىرنى بىلگە ئورنىدا ئىشلىتىڭ، ۋە تىراكتورنىڭ ئوتتۇرا سىزىقىنى تېپىش ئۈچۈن، رول ۋە موتور قاپقىقىنىڭ ئۈستىدىن قاراڭ. تامغا تىراكتورنىڭ ئوتتۇرا سىزىقىنى (C) سىزىڭ.
5. تىراكتورنىڭ ئوتتۇرا سىزىقىدىن (C) ئىككى (D) تەرەپتىكى 130 مىللىمېتىر (5 دېنوم) كېلىدىغان ئورۇنغا بىر بىلگە سېلىڭ. بۇ بىلگە ھەربىر ئالدى چىراغنىڭ ئوتتۇرا قىسمىنىڭ ئالدىدىكى بىر نۇقتىنى بېكىتىپ بېرىدۇ.
6. چىراغ ئۆزچاتىنى يولدا يۈرۈش ئورنىغا يۆتكەڭ. ئاندىن، ئالدى چىراغنىڭ غۇۋالاشتۇرۇش ئۆزچاتىنى يېقىننى يورۇتۇش ھالىتىگە تەكشۈرۈڭ.
7. ھەر بىر چىراغ تارقاتقان يورۇق ئورنىنىڭ كىچىك رايونىنى تېپىپ چىقىڭ. ئىگەر زۆرۈر بولسا باشقا چىراغلارنى چۈمكەپ قويۇڭ. رايون (E) نىڭ ئۈستى قىسمى چوقۇم پىلاستىردىن 130 مىللىمېتىر (in. 5) تۆۋەن بولۇش لازىم. رايوننىڭ (F) سول گىرۋىكى بىلگە سېلىنغان نۇر (D) ئورنىدىن 130 مىللىمېتىر (5 دېنوم) سول تەرەپتە بولۇشى لازىم.
8. ئالدى چىراغلارنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن، بۇ بايىتىكى «ئالدى چىراغلارنى تەكشۈرۈش» دېگەن بۆلمەگە قاراڭ.

A —ماتور قاپقىقىدىن يەرگىچە بولغان ئارىلىق
B —توسۇش پىلاستېرى
C —تىراكتورنىڭ ئوتتۇرا سىزىقى
D —ئالدى چىراغنىڭ مەركىزى
E —رايوننىڭ ئۈستى تەرىپى
F —رايوننىڭ سول گىرۋىكى

PUC5171—UN—08NOV10



LV3020—UN—10JUN99

N400041,000202D-UG-11MAR15-1/1

ئالدى چىراغ لامپۇچكىلىرىنى ئالماشتۇرۇڭ

⚠ ناگاھلاندۇرۇش: گالوگېنلىق لامپۇچكا يۇقىرى بېسىملىق بولۇپ، چىقىلىپ كېتىشى مۇمكىن. لامپۇچكىنى سۈركىلىش ۋە جىجىلىشتىن ساقلاڭ.


يارلىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، لامپۇچكىلارنى بىر تەرەپ قىلغاندا كۆزنى قوغداش قۇرۇلمىسى تاقاڭ ۋە كىيىم كىيىڭ. لامپۇچكىنى ئورنىتىش ياكى چىقىرىپ ئېلىشتىن بۇرۇن، ئېلېكتىر مەنبەسىنى تاقاڭ. لامپۇچكىلارنى ئېھتىيات بىلەن بىر تەرەپ قىلىڭ. لامپۇچكىنى چىقىرىشتىن ئاۋال، ئۇنى سوۋۇغىلى قويۇڭ. لامپۇچكا ئىشلەپچىقارغۇچىنىڭ ئورنىتىش كۆرسەتمىلىرىنى ئوقۇڭ ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىڭ.

1. موتور قايقىنى يۇقىرى كۆتۈرۈڭ.

2. ئۇلىغۇچى (A) ئۈزۈپ ئېلىڭ.

3. قايقاق (B) ۋە چىراغ قۇرۇلمىسىنى چىقىرىپ ئېلىڭ.

PUC5168—UN—08NOV10



B—قايقاق (2 دانە)

A—كوننېكتور (2 دانە)

4. لامپۇچكىنى ئالماشتۇرۇڭ. چىراغ قۇرۇلمىسى ۋە قايقاقنى (B) ئورنىتىڭ.

5. كوننېكتورلار (A) نى ئۇلاڭ.

N400041,000202E-UG-11MAR15-1/1

قۇيرۇق چىراغ / ئارقا يورۇلۇش سىگنال چىرىغى / تورمۇز چىراغ لامپۇچكىلىرىنى ئالماشتۇرۇش

1. ۋىنتا (A) ۋە لېنزىلارنى چىقىرىپ ئېلىڭ.

2. ناگاھلاندۇرۇش چىرىغىنىڭ تىرىكىنى چىقىرىپ ئېلىڭ.


3. ئارقا چىراغنىڭ تىرىكىنى چىقىرىپ ئېلىڭ.

4. يېڭى لامپۇچكا ئورنىتىڭ.

5. لېنزا ۋە ۋىنتىلارنى (A) ئورنىتىڭ.

A—ۋىنتا (2 دانە)

PUC5172—UN—08NOV10



N400041,000202F-UG-11MAR15-1/1


بىخەتەرلىك سىملىرىنىڭ ئورنىنى تېپىڭ

بارلىق بىخەتەرلىك سىملىرى بىخەتەرلىك سىم ساندۇقىنىڭ ئىچىدە. بارلىق ئېلېكتىرىك دېۋرىلەر بىخەتەرلىك سىمى بىلەن قوغداغان. ھەر بىر بىخەتەرلىك سىمىنىڭ ئورمىلىق ئېقىم قىممەت بىلگىسى بولۇپ، بىخەتەرلىك سىمىنى يىگىگۈشلەشنى قولايلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئۇلار رەڭلەر بىلەن ماس كودلاشتۇرۇلغان.

رەڭگى	بىخەتەرلىك سىمىنىڭ ئورمىسى
سېرىق/قىزىل	10 ئامپېر
قىزىل	20 ئامپېر
قىزىل/كۆك	30 ئامپېر

مۇھىم: ئەسلىدىكى بىخەتەرلىك سىمىنىڭ ئورنىغا ئورمىسى چوڭراق بولغان بىخەتەرلىك سىمىنى يىگىگۈشلەشكە قەتئىي بولمايدۇ، بولمىسا ماشىنا بۇزۇلۇشى مۇمكىن. ئەگەر ئەسلىدىكى بىخەتەرلىك سىمى ئېلېكتىر يۈكىنى كۆتۈرەلمىسە ھەمدە قايتا-قايتا كۆيۈپ كەتسە، ماشىنىنىڭ ئېلېكتىر سىستېمىسىنى تەكشۈرتۈش ئۈچۈن، John Deere سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

N440003905—UN—24NOV14



N400041,0002030-UG-11MAR15-1/1

بىخەتەرلىك سىمىنىڭ تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى ۋە فۇنكسىيەلىرى

مېخانىكىلىق پومپا مودېلى



N4A0003904—UN—24NOV14

- 10—A** نامپىر — رولنىڭ بىخەتەرلىك سىمى

10—B نامپىر — ئەسۋاپ بىخەتەرلىك سىمى
- 15—C** نامپىر — تورمۇزنىڭ بىخەتەرلىك سىمى

15—D نامپىر — خىزمەت چىرىغىنىڭ بىخەتەرلىك سىمى
- 20—E** نامپىر — چىراغىنىڭ بىخەتەرلىك سىمى


15—F نامپىر — خېيىمخەتەردىن ناگاھلاندۇرۇش بىخەتەرلىك سىمى
- 10—G** نامپىر — گۇدۇكنىڭ بىخەتەرلىك سىمى

30—H نامپىر — ئاساسى قۇۋۋەتنىڭ بىخەتەرلىك سىمى

N400041,0002031-UG-25JAN16-1/2

داۋامى كېيىنكى بېتتە

ئېلېكتىر ك پومپا مودېلى



N4A0004351—UN—25JAN16

15—1 نامپىر — خېيىمخەتەرلىك ناگاھلاندۇرۇش پىخەتەرلىك سىمى	20—4 نامپىر — چىراغنىڭ پىخەتەرلىك سىمى	10—7 نامپىر — ئەسۋاپ پىخەتەرلىك سىمى	5—10 نامپىر — ECU نىڭ ئاچقۇچلۇق پىخەتەرلىك سىمى
5—2 نامپىر — گۈلدۈكنىڭ پىخەتەرلىك سىمى	20—5 نامپىر — ئاساسى قۇۋۋەتنىڭ پىخەتەرلىك سىمى	10—8 نامپىر — رولنىڭ پىخەتەرلىك سىمى	10—11 نامپىر — زاپاس
15—3 نامپىر — ECU ناگاھلاندۇرۇشنىڭ پىخەتەرلىك سىمى	15—6 نامپىر — خىزمەت چىرىغىنىڭ پىخەتەرلىك سىمى	10—9 نامپىر — تورمۇزنىڭ پىخەتەرلىك سىمى	15—12 نامپىر — زاپاس
			20—13 نامپىر — زاپاس

N400041,0002031-UG-25JAN16-2/2

كاشىلىنى چىقىرىپ تاشلاش

تېزلىك كورويكىسىدىكى كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش

ناملەت	مەسىلە	نامال
ترانسىمىسىيون مېيى پەۋقۇلئاددە قىزىپ كېتىش	ئاپتون تەمىنلەش يېتەرلىك ئەمەس	توغرا ماي تولۇقلاڭ
ترانسىمىسىيون مېيىنىڭ بېسىمى تۆۋەن	ئاپتون تەمىنلەش يېتەرلىك ئەمەس	سىستېمىنى توغرا ماي بىلەن توشقۇزۇڭ
چىشلىق چاق ساندۇقى بوش خوتتا قىسىلىپ قىلىش ياكى خوت يۆتكەش قىيىنغا توختاش	يۆتكەش ئاچىمىقىنىڭ شەكلى ئۆزگىرىپ كەتكەن	يۆتكەش ئاچىمىقىنى ئالماشتۇرۇڭ
مۇقتا تېيىلىپ كېتىدۇ	مۇقتا پېدالىنىڭ ئەركىن ھەرىكەت قىلىش دائىرىسى قىسقا	مۇقتانىڭ باسما تۇتقۇچى ئوخشاش ئەمەس
مۇقتا نۆزلەنگەندە PTO نوقى توختاپ قالىدۇ	ئاساسىي مۇقتا بېسىم تاختىسى بىلەن تەڭشەش گايكىسى ئارىسىدىكى ئارىلىق بەك كىچىك	ئاساسىي مۇقتا بېسىم تاختىسى بىلەن تەڭشەش گايكىسى ئارىسىدىكى ئارىلىق بەك كىچىك
مۇقتا قېيىدىن ئاپتون ئاقىدۇ	موتورنىڭ سۈرئەت تەڭشەش چاقىنىڭ بېشىدىكى ئاپتون ھىملۇچ بۇزۇلغان	موتورنىڭ سۈرئەت تەڭشەش چاقىنىڭ بېشىدىكى ئاپتون ھىملۇچ بۇزۇلغان
چىشلىق چاق ساندۇقىدىن پىنورمال شاۋقۇن چىقىش	چىشلىق چاق ساندۇقىنىڭ ياتقۇسى ياكى روللېرلىق ياتقۇ كۈنرىغان ياكى بۇزۇلغان	چىشلىق چاق ساندۇقىنىڭ ياتقۇسى ياكى روللېرلىق ياتقۇ كۈنرىغان ياكى بۇزۇلغان
سىلىقلاش مېيى كەم	سىلىقلاش مېيى كەم	سىلىقلاش مېيى قۇيۇڭ
چىشلىق چاقلار مۇۋاپىق چىشلەشمىگەن	چىشلىق چاقلار مۇۋاپىق چىشلەشمىگەن	چىشلىق چاقلار مۇۋاپىق چىشلەشمىگەن

N400041,0002032-UG-11MAR15-1/1

گىدراۋلىك سىستېمىدىكى كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش

ئالامەت

مەسىلە

ئامال

بارلىق گىدراۋلىك سىستېما نىشلىمەيدۇ

ئاپتول تەمىنلەش يېتەرلىك ئەمەس

سىستېمىنى توغرا ماي بىلەن توشقۇزۇڭ

گىدراۋلىك ماي فىلتىرى ئوسۇلۇپ قالغان

فىلتىرنى ئالماشتۇرۇڭ

يۇقىرى بېسىملىق سىستېمىنىڭ ئىچكى قىسمىدا جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ
ئېقىپ قېلىش بار

گىدراۋلىك پومپىنىڭ نەيچىلىرى مۇۋاپىق جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ
ئۇلانمىغان

گىدراۋلىك ماي پەۋقۇلئادە قىزىپ كېتىش

ئاپتول تەمىنلەش يېتەرلىك ئەمەس

سىستېمىنى توغرا ماي بىلەن توشقۇزۇڭ

خوت-گىدراۋلىك ماي سۈزگۈچ ئوسۇلۇپ قالغان

سۈزگۈچنى ئالماشتۇرۇڭ

گىدراۋلىك سىستېمىنىڭ ئىچكى قىسمىدا ئېقىپ جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ
قېلىش بار

چاتقۇچنىڭ ئىنكاس قايتۇرۇش بىرلەشمە ھەرىكەت چېتىش ئۈسكۈنىسىنى قايتا تەكشۈڭ John
ئۈسكۈنىسى مۇۋاپىق تەكشۈلمىگەن Deere سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ

ماتور مېيى سوۋۇتقۇچى پاسكىنا ياكى توشۇلۇپ قالغان ماي سوۋۇتقۇچىنى نازىلاڭ ياكى چاپقاڭ

سايمان تۆۋەنلىمەيدۇ

پەسىيەش ئېزلىك كىلاپانى ئوسۇلۇپ قالغان

كىلاپانى نازىلاڭ

سايمان كۆتۈرۈلگەندە تىترەيدۇ

ئاپتول شىلانكىسىنىڭ ئۇلىنىش نۇقتىسى بوشاپ شىلانكىنى چىگىتىڭ
قالغان

شىلانكىنى چىگىتىڭ

گىدراۋلىك سىستېمىدا ھاۋا بار

گىدراۋلىك سىستېمىدىن گاز قويۇپ بېرىڭ

N400041,0002033-UG-11MAR15-1/1

تورمۇز سىستېمىسىدىكى كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش

ئالامەت	مەسىلە	نامال
تورمۇز نىشلىمەيدۇ	تورمۇز تەخسىسى ياكى سۈركىلىش دىسكىسى مەينەت بولۇپ كەتكەن	تورمۇز تەخسىسى ياكى سۈركىلىش دىسكىسىنى تازىلاڭ
	تورمۇز تەخسىسى ياكى سۈركىلىش دىسكىسى كۈنۈرىغان زاپچاسلارنى ئالماشتۇرۇڭ	
	ئەركىن ھەرىكەتلىنىش دائىرىسى بەك چوڭ	ئەركىن ھەرىكەت قىلىش دائىرىسىنى تەكشۈڭ
تىراكتور تورمۇز قىلغاندا بىر چەتكە ناغىدۇ	ئىككى پېدالنىڭ ئەركىن ھەرىكەتلىنىش دائىرىسى تەكشى ئەمەس	ئەركىن ھەرىكەت قىلىش دائىرىسىنى تەكشۈڭ
	بىر تەرەپتىكى تورمۇز قۇرۇلمىسى مايلىشىپ كەتكەن	تورمۇز قۇرۇلمىسىنى تازىلاڭ
تورمۇز تولۇق قويۇپ بېرىلمەيدۇ	قايتۇرۇش پۇرۇزىنى ئاجىز	پۇرۇزىنى ئالماشتۇرۇڭ
	يەل تورمۇز تاختىسى بىلەن سۈركىلىش دىسكىسى ئارىسىدىكى ئارىلىق توغرا ئەمەس	ئارىلىقنى تەكشۈڭ
	ئەركىن ھەرىكەتلىنىش دائىرىسى بەك كىچىك	ئەركىن ھەرىكەت قىلىش دائىرىسىنى تەكشۈڭ
پېدال پەسكە چۈشۈپ كېتىدۇ	ئارقا تورمۇز پورشنىنىڭ ھىملاش ھالقىسى ئېقىپ قالغان	جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ
پېدالنىڭ ئەركىن ھەرىكەتلىنىش دائىرىسى بەك چوڭ	پېداللار مۇۋاپىق تەكشۈلمىگەن	جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ
يۆتكەش جەريانىدا تورمۇزدا سۈرىلىش بار	تورمۇز مۇۋاپىق تەكشۈلمىگەن	جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ

N400041,0002034-UG-11MAR15-1/1

ئېلېۋاتور ۋە 3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسىنىڭ كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش

ئالامەت	مەسىلە	ئامال
توشۇش ۋاقتىدىكى يەر بىلەن بولغان بوشلۇق يېتەرلىك ئەمەس	ئۈستۈنكى دەستە بەك ئۇزۇن	ئۈستۈنكى دەستىنى تەڭشەڭ
	سىڭارىيان دەستە بەك ئۇزۇن	سىڭارىيان دەستىنى تەڭشەڭ
	دېھقانچىلىق جابدۇقى تەكشىلىمىگەن	سايماننى تەكشى قىلىڭ
	سايمان مۇۋاپىق تەڭشەلمىگەن	دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ مەشغۇلاتچى قوللانمىسىغا قاراڭ
	ئۈستۈنكى دەستىنىڭ ئالدى ئۈچىنى ئۈستۈنكى تۈشۈككە كىرگۈزۈڭ	ئۈستۈنكى دەستىنى تۈۋەنكى تۈشۈككە يۆتكەڭ
	چاقىلىشقا قارشى زەنجىر بەك قىسقا تەڭشىلىپ قالغان	چاقىلىشقا قارشى زەنجىرنى ئۇزارتىڭ
ئېسىش قۇرۇلمىسى ئاستا تۈۋەنلەش	ئېلېۋاتورنىڭ تۈۋەنلىتىش سۈرئىتى مۇۋاپىق تەڭشەلمىگەن	تۈۋەنلىتىش سۈرئىتىنى كونترول قىلىش كۈنۈپكىسىنى تەڭشەڭ
ئېسىش قۇرۇلمىسى كۈتۈرەلمەسلىك ياكى ئاستا كۈتۈرۈش	چاتقۇچنىڭ يۈكى بەك كۆپ	يۈكنى ئازلىتىڭ
	ئاپتول مىقدارى ئاز	سىستېمىنى توغرا ماي بىلەن توشقۇزۇڭ
	گىدراۋلىك مېيى بەك سوغۇق	ئاپتونى قىزىتىڭ
	خوت-گىدراۋلىك ماي سۈزگۈچ توسۇلۇپ قالغان	سۈزگۈچنى ئالماشتۇرۇڭ
دېھقانچىلىق جابدۇقى تەلەپ قىلىنغان چوڭقۇرلۇقتا مەشغۇلات قىلالمايدۇ	سىڭارىيان دەستە بەك قىسقا	سىڭارىيان دەستىنى تەڭشەڭ
	قېزىش چوڭقۇرلۇقى يېتەرلىك ئەمەس	سايماننىڭ ئىشلىتىش قوللانمىسىغا قاراڭ
	تاقاق گەۋدىسى مۇۋاپىق تەڭشەلمىگەن	تاقاق گەۋدىسىنى قايتا تەڭشەڭ
	سۈرمەش كونترول دەستىسى مۇۋاپىق تەڭشەلمىگەن	"ئېلېۋاتور ۋە 3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسى" دېگەن بۆلمەگە قاراڭ.
ئېسىش قۇرۇلمىسى يۈك كۈتۈرەلمەيدۇ ياكى نۇنىڭدا نىڭكاس يوق	ئۈستۈنكى دەستىدىكى قوشۇلمىنىڭ ئالدى ئۈچىنى ئۈستۈنكى تۈشۈككە كىرگۈزۈڭ	ئۈستۈنكى دەستىدىكى قوشۇلمىنى تۈۋەنكى تەڭلىك تۈشۈكىگە يۆتكەڭ
	ئىنتىرىشنى كونترول قىلىش كۈنۈپكىسى ئەڭ كىچىك ئورۇندا	كۈنۈپكىنى يۇقىرىغا تارتىڭ
	سىڭارىيان دەستە بەك قىسقا	سىڭارىيان دەستىنى تەڭشەڭ
	قېزىش چوڭقۇرلۇقى يېتەرلىك ئەمەس	دېھقانچىلىق جابدۇقىنىڭ مەشغۇلاتچى قوللانمىسىغا قاراڭ
	تۈۋەنلىتىش سۈرئىتى بەك ئاستا	تۈۋەنلىتىش سۈرئىتىنى كونترول قىلىش كۈنۈپكىسىنى تەڭشەڭ

ناملەت	دەسىلە	نامال
ئېسىش قۇرۇلمىسى بەك ئىنكاسچان	ئۇستۇنكى دەستىدىكى قوشۇلمىنىڭ ئالدى ئۇچى تۆۋەنكى تەڭلىك توشۇكىدە	ئۇستۇنكى دەستىدىكى قوشۇلمىنى ئۇستۇنكى تەڭلىك توشۇكىگە يۆتكەڭ
چاتقۇچ بەك تېز پەسىيىپ كېتىدۇ	ئىنتىرىش سېنزورى مۇۋاپىق تەڭشەلمىگەن	كۇنۇپكىنى تۆۋەنگە ئىنتىرىڭ
تەۋرەنمە يەلكە ئوقىنىڭ كونترول دەستىسى سىلجىپ كېتىدۇ ۋە دەستە بوش	سۈركىلىش دىسكىسى بەك بوش	پەسىيىش سۈرئىتىنى كونترول قىلىش تۇتقۇچىنى تەڭشەڭ
تەۋرەنمە ئوق كونترول دەستىسىنىڭ سۈركىلىش ئەھۋالىنى تەڭشەڭ. «تەۋرەنمە يەلكە ئوقى ۋە 3 پۇتلۇق چاتقۇچ» دېگەن بۆلەكتىكى تەرتىپلەرگە قاراڭ ياكى جون دىنېر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ		

N400041,0002035-UG-11MAR15-2/2

ئېلېكتىر سىستېمىسىنىڭ كاشىلىسىنى بىر تەرەپ قىلىش

ئالامەت	مەسىلە	نامال
ئاككۇمۇلياتور زەرەتلىنمەيدۇ	ئۇلىنىش ئورنى بوشاپ قالغان ياكى چىرىپ كەتكەن. ئۇلىغۇچى تازىلاڭ ۋە چىكىتىڭ	
	ئاككۇمۇلياتور سۇلفاتلىشىپ قالغان ياكى كونىرىغان. ئېلېكترولىت مىقدارى ۋە سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى تەكشۈرۈڭ	
	ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورى ۋە شامالدۇر غۇچىڭ تاسمىنىڭ كېرىلىش كۈچىنى تەكشۈرۈڭ ياكى ئۇنى تاسمىسى بوشاپ قالغان ياكى بۇزۇلغان	
موتور مېغىۋاتقاندا زەرەتلىش سىستېمىسىنىڭ نىندىكاتورى يېنىپ قالىدۇ	موتورنىڭ ئايلىنىش سۈرئىتى تۆۋەن	سۈرئەتنى ئاشۇرۇڭ
	ئاككۇمۇلياتور ئىشلىمەيدۇ	ئېلېكترولىت مىقدارى ۋە سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى تەكشۈرۈڭ
	ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورى ئىشلىمەيدۇ	جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ
	ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورى ۋە شامالدۇر غۇچىڭ تاسمىنىڭ تارتىش كۈچىنى تەكشۈرۈڭ	
نىستاتور ئىشلىمەيدۇ	يۆتكەش دەستىسى خوتقا سېلىنغان	يۆتكەش دەستىسىنى بوش خوت ئورنىغا يۆتكەڭ
	PTO دەستىسى كىرىشتۈرۈش ئورۇندا تۇرغان	PTO دەستىسىنى بوش خوت ئورنىغا يۆتكەڭ
	باتارىيىنىڭ چىقىرىش ئېلېكتىر بېسىمى بەك تۆۋەن	جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.
	بىخەتەرلىك سىم كۆيۈپ كەتكەن	بىخەتەرلىك سىمىنى يىگىگۈشلەڭ
نىستاتور بەك ئاستا قوزغىلىدۇ	ئاككۇمۇلياتورنىڭ چىقىرىش توك بېسىمى بەك تۆۋەن	ئېلېكترولىت مىقدارى ۋە سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى تەكشۈرۈڭ
	جەينەكلىك ئوق ساندۇقىنىڭ مېيى بەك قويۇڭ	يېپىشقاقلىقى توغرا بولغان ئاپتول قۇيۇڭ
	ئۇلىنىش ئورنى بوشاپ قالغان ياكى چىرىپ كەتكەن	ئاككۇمۇلياتورنىڭ ئۇلىنىش نۇقتىسىنى تازىلاڭ ۋە چىكىتىڭ
يورۇتۇش سىستېمىسى ئىشلىمەيدۇ، باشقا ئېلېكتىر سىستېمىسى ئىشلەيدۇ	بىخەتەرلىك سىم كۆيۈپ كەتكەن	بىخەتەرلىك سىمىنى يىگىگۈشلەڭ
بارلىق ئېلېكتىر سىستېمىسى ئىشلىمەيدۇ	ئېرىشچان سىم كۆيۈپ كېتىدۇ	جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ
	ئاككۇمۇلياتورنىڭ ئۇلىنىش نۇقتىسى بۇزۇلغان	ئۇلىغۇچى تازىلاڭ ۋە چىكىتىڭ
	ئاككۇمۇلياتور سۇلفاتلىشىپ قالغان ياكى كونىرىغان	ئېلېكترولىت مىقدارى ۋە سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى تەكشۈرۈڭ
	بىخەتەرلىك سىم كۆيۈپ كەتكەن	بىخەتەرلىك سىمىنى يىگىگۈشلەڭ
رېلى تۈسۈلۈپ قالغان ياكى نورمال ئىشلىمەيدۇ، كاشىلا تەكرار كۆرۈلىدۇ	دىئود ئىشلىمەيدۇ	جون دىئىر سودىگىرى بىلەن ئالاقىلىشىڭ
ئاككۇمۇلياتورنىڭ تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى	ئاككۇمۇلياتورنىڭ قۇتۇپلىرى ئارىسىدا قىسقا تۇتىشىش بار	يىغىلىپ قالغان نەرسىلەرنى چىقىرىپ ئېلىۋېتىڭ. قىسقۇچنى ئالماشتۇرۇڭ




ناملەت	مەسىلە	نامال
نۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ چىقىرىش توك كۈچى مۇقىم ئەمەس	پۇرژىنىڭ بېسىمى ئاجىز، كاربون چوڭا ياخشى تېگىشىمىگەندە	نۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنى تەكشۈرۈڭ ۋە تەكشەڭ. ئېلېكتىرولىت مىقدارىنى تەكشەڭ
نۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىدا غەيرىي ئاۋاز بار	نۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ ئوققازىنى بۇزۇلغان	ئۈچىنى چىكىتىڭ
پىرقىراتقۇچ مۇقىملاشتۇرغۇچقا ياكى باشقا نەرسىگە تېگىشىپ قالىدۇ	نۇرغۇن ئورۇنغا تەكشەڭ	ئوققازاننى ئالماشتۇرۇڭ

N400041,0002036-UG-11MAR15-2/2

تىراكتورنى نامباردا ساقلاش

مۇھىم: ئەگەر تراكتور بىر قانچە ئايلاپ ئىشلىتىلمەيدىغان بولسا، ئۇنىڭ دائىرىسىنى ۋە چىرىشىنى نازارىتىش ئۈچۈن تۆۋەندىكىلەرنى تەرتىپلەرگە ئەگىشىڭ.

1. ھاۋا سۈزگۈچىنى تازىلاش. ("نومۇمى ئاسراش ۋە تەكشۈرۈش" دېگەن بابىتىكى "ھاۋا سۈزگۈچىنى تازىلاش" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)
2. ئەگەر سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقى تراكتورنىڭ ئىچىدە 2 يىل تۇرغان بولسا، ئۇ ھالدا سوۋۇتۇش سىستېمىسىنى ئېقىتىپ تازىلاڭ. ("ئاسراش خىزمەتلىرى— سوۋۇتۇش سىستېمىسى" دېگەن بابىتىكى "سوۋۇتۇش سىستېمىسىنى ئېقىتىپ تازىلاش" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.) سۇ بىلەن توڭلاشتىن ساقلايدىغان دورىنى 1:1 نىسبەت بويىچە ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىغان سۈيۇقلۇقنى قويۇڭ. سوۋۇتۇش سۈيۇقلۇقىنىڭ سوغۇق ھاۋاغا چىدامچانلىقىنى تەكشۈرۈپ كۆرۈڭ.
3. موتور مېيىنىڭ مىقدارىنى ۋە موتور ماي سۈزگۈچىنى تەكشۈرۈڭ. ("مايلاش" دېگەن بابىتىكى "ماتور مېيى ۋە سۈزگۈچىنى يىگىش" دېگەن مەزمۇنغا قاراڭ.)
4. يېقىلغۇ باكىنى ئېقىتىپ قۇرۇڭ. ئاۋال 4 لىتىر (gal. 1) يېقىلغۇ قويۇڭ. ئاندىن، چىرىشتىن چەكلەش دورىسىدىن 0.4 L (oz. 12) قويۇڭ.
5. ترانسىمىسىيون مېيىنى ئۆلچەش تايىقى (A) ۋە گىدراۋلىك مېيىنى ئۆلچەش تايىقى (D) نى چىقىرىڭ. ترانسىمىسىيون ۋە گىدراۋلىك سىستېمىلارنىڭ توشۇكىدىن 0.25 L (oz. 8.45) چىرىشىنى چەكلىگۈچ قويۇڭ.
6. مۇقتا پىدالىنى دەسسەپ تۇرۇپ، موتورنى قوزغىتىڭ. موتورنى تاكى ئۇ نورمال دېھقانچىلىق ئېمپراتورىسىغا يەتكەنگە قەدەر ماڭدۇرۇڭ. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە تەۋرىنمە نوقتىسى بىر قانچە نۆۋەت يۇقىرىغا كۆتۈرۈڭ ۋە تۆۋەنگە چۈشۈرۈڭ. ماتورنى ئۆچۈرۈڭ.
7. قاپاق (B) نى ئىچىڭ. يېقىلغۇ باكىغا 5 لىتىر (oz. 16) چىرىشىنى چەكلەش دورىسى قويۇڭ.
8. قاپاق (C) نى ئىچىڭ. موتور جەينەكلىك ئوقىنىڭ باكىغا 5 لىتىر (oz. 16) چىرىشىنى چەكلەش دورىسى قويۇڭ.
9. تارماق نېچىلىك قۇرۇلمىدىكى ھاۋا سۈمۈرۈش تۈرۈپىسىنى ئاجرىتىڭ. تارماق نېچىلىك قۇرۇلمىغا 0.1 لىتىر (oz. 3) مىقداردا چىرىشىنى چەكلەش دورىسى قويۇڭ. شىلانكىنى يىگىشكە قول ماي كىلاپانىنى ئالدىغا ئىنتىرىپ ئاستا سۈرۈش ئايلىنىش ئورنىغا ئەگىشىڭ. ماتورنىڭ جەينەكلىك شاقلىسىنى بىر نەچچە ئايلاپلا ئايلىندۇرۇڭ.
10. ئۇ سوۋۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ / شامالداغۇچىنىڭ تاسمىسىنى بوشىتىڭ.
11. ئاكتىۋىلىتورنى چىقىرىڭ ۋە تازىلاڭ. ئۇنى سوغۇق ۋە قۇرغاق جايدا ساقلاڭ. باتارېيىنى زەرەتلىگەن ھالەتتە ساقلاڭ.¹
12. تانا ياكى تاختاي پارچىسى بىلەن مۇقتا پىدالىنى ئۈزلۈكسىز ئورۇنغا بىخەتەر مۇقىملاشتۇرۇڭ.
13. ئەگەر تەكشۈشكە بولىدىغان ئالدى ئوق ئۇزارتقۇچى سەپلىمىگە بولسا، ئۇنىڭ ئۆزىراپ يالىڭاچلىنىپ قالغان مېتال قىسمىغا بىر قەۋەت سىلىقلەش مېيى ياكى چىرىشىنى چەكلەش دورىسى سۈركەپ قويۇڭ.
14. پىلاستىر ئىشلىتىپ كېرەكسىز گاز قويۇپ بېرىش تۈرۈپىسى،



A—ترانسىمىسىيون ماي سەۋىيىسىنى ئۆلچەش تايىقى
B—ماتور مېيىنى ئۆلچەش تايىقى
C—گىدراۋلىك ماي سەۋىيىسىنى ئۆلچەش تايىقى
D—چىرىشىنى ئۆلچەش تايىقى

جەينەكلىك شاقلىنى ساندۇقىنىڭ فىلىتىرى / ئاسپىراتور، يېقىلغۇ قاپلىقى ۋە ترانسىمىسىيون / گىدراۋلىك سىستېمىسىنىڭ فىلىتىرى / قاپلىقىنى بېيجەڭ.

15. نۇر ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغان ماتېرىياللار بىلەن كونترول تاختىسىنى ياخشى ئوراپ، ئۇنىڭ ئۆتكۈزۈپ كېتىشىدىن ساقلىنىڭ.

16. چاقىلارنى يەردىن كۆتۈرۈپ قويۇڭ. ئۇنى كۈن نۇرى ۋە نىسسىقلىقتىن ساقلاڭ.

17. تراكتورنى ئومۇمىي يۈزلۈك تازىلاڭ. سىرى چۈشۈپ كەتكەن ياكى چىرىلىپ بۇزۇلۇپ كەتكەن جايلارنىڭ بىرىنىمۇ قالدۇرماي تۈزەشتۈرۈڭ.

18. تراكتورنى تاشقىرىدا ساقلاشقا مەجبۇر قالغان ئەھۋالدا، ئۇنى چوقۇم سۇ ئۈتمەس ماتېرىياللار بىلەن تولۇق چۈمكەپ قويۇش لازىم.

¹ قىسقا مۇددەتلىك (يەنى 20-90 كۈنگىچە) ساقلىماقچى بولغاندا، باتارىيىنىڭ يەر كابېلىنى ئاجرىتىۋېتىڭ.

N400041,0002037-UG-11MAR15-2/2

تراكتورنى نامباردىن ئېلىپ چىقىپ ئىشلىتىش

6. يېقىلغۇ باكىدىن ئازراق يېقىلغۇ ئېقىتىۋېتىپ، يىغىلىپ قالغان سۇنى چىقىرىۋېتىڭ.

7. يېقىلغۇ باكىنى توشقۇزۇڭ.

8. ئۆتۈپ كەتكەن نامبارلاش ۋاقتىغا ئاساسەن، "پەرۋىش قىلىش ۋە ئاسراش ئىنتېرۋاللىرى" دېگەن بۆلمەكتە كۆرسىتىلگەن بارلىق ئالاقىدار تۈرلەر بويىچە ئاسراش ئېلىپ بېرىڭ.

9. ئاچقۇچنى مېگىش ئورنىغا بۇراڭ. بارلىق مېنىرلار ۋە ئىندىكاتورلارنى تەكشۈرۈڭ.

1. بالوننىڭ يەل بېسىمىنى تەكشۈرۈڭ. (چاق، بالون ۋە رېزىبا) دېگەن بۆلمەكتە قاراڭ. (چاقنى يەرگە تۆۋەنلىتىڭ.

2. ساقلاش جەريانىدا ھىملانغان پېتاللارنى ئېچىڭ. (بۇ بابتىكى «تىراكتورنى نامباردا ساقلاش» دېگەن بۆلمەكتە قاراڭ.)

3. باتارىيىنى ئورنىتىڭ.

4. مۇقتا پېداللىرىنى مۇقىملاش ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن تانا ياكى تاختاي پارچىسىنى چىقىرىپ ئېلىۋېتىڭ.

5. ئاپتول، خوت-گىدراۋلىك مېبى ۋە موتور سوۋۇتقۇچنىڭ مىقدارىنى تەكشۈرۈڭ. زۆرۈر بولسا سۇيۇقلۇق قۇيۇڭ.

N400041,0002038-UG-11MAR15-1/2

مۇھىم: نىستاتورنى بىر قېتىمدا 20 سېكۇنتتىن ئارتۇق ۋاقىت ئىشلەتمەڭ. قايتا قوزغىتىشتىن بۇرۇن، ناز دېگەندە 2 مىنۇت ساقلاپ موتورنى سوۋۇتۇڭ.

10. قول ماي كىلاپانىنى (A) ئالدىغا ئىنتىرىڭ. مۇقتا پېداللىرىنى دەسسەڭ. دائىرە بۆتكەش دەستىسىنىڭ بوش خوت ئورنىدا تۇرۇشى ۋە PTO دەستىسىنىڭ "ئاجرىتىش" ئورنىدا بولىشىغا جەزىم قىلىڭ.

11. موتورنى قوزغىتىڭ. موتورنى قۇرۇق ھالەتتە بىر نەچچە مىنۇت ماڭدۇرۇڭ. تىراكتور موتورىغا يۈك چۈشۈرۈشتىن بۇرۇن، موتور مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسىغا كەلگىچە ساقلاڭ. بارلىق سىستېمىنى تەكشۈرۈڭ.

A—قول ئېقىم كىلاپانى



N440003901—UN—23NOV14

N400041,0002038-UG-11MAR15-2/2

تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر

تىراكتورنىڭ ئاساسىي تېخنىكىلىق پارامېتىرلىرى

ئىزاھات: تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر ۋە قۇرۇلما لايىھەلەر ئالدىن ئۇقتۇرۇش قىلىنماي تۇرۇپ ئۆزگەرتىلىدۇ.

تىراكتورنىڭ ئاساسىي تېخنىكىلىق پارامېتىرلىرى							
پۈتۈن ماشىنىنىڭ پارامېتىرلىرى							
مۇدېلى		300	320	B350	304	324	2C-354
تىپى		2WD			4WD		
كۆلەملىرى (mm)	ئۇزۇنلۇقى (ئېسىش قۇرۇلمىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)	3150					
	كەڭلىكى	1650~1750					
	ئېگىزلىكى (ئېگىزوس تۇرۇپىسىنىڭ تۈپىگىچە)	2030			2050		
	ئېگىزلىكى (رولنىڭ ئىككى ئېگىز نۇقتىسىغىچە)	1405					
	ئېگىزلىكى (مۇداپىئە قۇرۇلمىسىنىڭ ئىككى ئېگىز نۇقتىسىغىچە)	2300					
چاق ئارىلىقىنىڭ كەڭلىكى (مىللىمېتىر)	ئالدى چاقى (زاۋۇت ھالىتى)	(1200) ، 1400 ، 1300			1200		
	ئارقا ھېدىمىش چاقى (زاۋۇت ھالىتى)	1430 , (1330)					
چاق بازىسى (مىللىمېتىر)							
	1570			1627			
ئەڭ كىچىك يەرگىچە بوشلۇق (مىللىمېتىر)	345			250			
	1270			1430			
ماسسىسى (كلوگرام)	قۇرۇلما ماسسىسى	1410			1580		
	ئەڭ كىچىك ئىشلىتىش ماسسىسى						
ماسسا تەقسىملىنىشى (%)	ئالدى بېتەكچى چاق	40			45		
	ئارقا بېتەكچى چاق	60			55		
تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىق ماسسىسى (كلوگرام)	ئالدى تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقى	ئۆلچەملىك: 0; ئىختىيارى: 91 (7 دانە) ياكى 104 (8 دانە)					
	ئارقا تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى	ئۆلچەملىك: 80 (2 دانە); ئىختىيارى: 0 ياكى 160 (4 دانە) ياكى 240 (6 دانە)					
تىراكتورنىڭ نەزەرىيەۋى سۈرئىتى (سانتىگىرە/كلومېتىر)							
11.2-24 R-1							
ئارقا بالون مۇدېلى		ئۆلچەملىك (ترانسپورت تىپى)	ئۆلچەملىك (ترانسپورت تىپى)	ئۆلچەملىك (ترانسپورت تىپى)	ئۆلچەملىك (ترانسپورت تىپى)	ئۆلچەملىك (ترانسپورت تىپى)	ئۆلچەملىك (ترانسپورت تىپى)
تۆۋەن خوت	I	(1.6 (2.0	1.7	(1.7 (2.1	1.6	1.7	1.7
	II	(2.1 (2.6	2.1	(2.1 (2.6	2.1	2.1	2.1
	III	(3.4 (4.2	3.3	(3.4 (4.3	3.4	3.3	3.4
	IV	(6.5 (8.2	6.6	(6.7 (8.3	6.5	6.6	6.7
	V	(7.6 (9.4	7.5	(7.7 (9.6	7.6	7.5	7.7
يۇقىرى خوت	VI	(9.5 (11.9	9.6	(9.8 (12.2	9.5	9.6	9.8
	VII	(15.5 (19.4	15.6	(15.9 (19.8	15.5	15.6	15.9
	VIII	(30.1 (37.7	30.2	(30.8 (38.5	30.1	30.2	30.8
	I	(1.5 (1.9	1.6	(1.6 (2.0	1.5	1.6	1.6
ئارقىغا	II	(7.0 (8.8	7.1	(7.2 (9.0	7.0	7.1	7.2
ئەسكەرتىش 1: قۇرۇلما ماسسىسى بولسا ماي، سۇ، تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق ۋە 75 kg شوپۇرنىڭ بىر دانىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ؛ ئەڭ كىچىك ئىشلىتىش ماسسىسى بولسا قۇرۇلما ماسسىسى + ماي، سۇ ۋە 75 kg شوپۇرنىڭ بىر دانىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.							
ئەسكەرتىش 2: ئالدى تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق ماسسىسى - ھەر بىر دانىسى 13 kg؛ ئارقا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق ماسسىسى - ھەر بىر دانىسى 40 kg.							
States II ماتورى							
مۇدېلى		300	304	320	324	B350	2C-354
مۇدېل نومۇرى.		SL2108ABT-2		SL2108ABT-21		SL2110ABT-2	

N400041,0002986-UG-16DEC15-1/4

داۋامى كېيىنكى بېجەتتە

تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر

تىپى						ئىچكى لىنىيە، سۇ بىلەن سوۋۇتۇلىدىغان، تۆت ئەركىن ھەرىكەتلىنىش دائىرىسى، بىۋاسىتە پۇركۇش كۆيۈش بۆلمىسى						
ھاۋا سۇمۇرۇش ھالىتى						تەبىئىي سۇمۇرۇشچان						
سىلىندىر سانى × سىلىندىر دىيامېتىرى × ئەركىز ئاكت (mm)			2×108×117		2×108×117		2×110×117					
سىقىپ چىقىرىش مىقدارى			2.144		2.144		2.224					
12 سائەتلىك نورمىلىق قۇۋۋىتى (كلوۋات)			22.1		23.5		25.7					
نورمىلىق سۈرئىتى (مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش)			2200		2350		2400					
ئەڭ چوڭ مومېنت (نيۇتون مېتىر)			112.2≤		111.7		119.6≤					
ئەڭ چوڭ مومېنتتىكى سۈرئەت (مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش)			1500 ~ 1680		1500 ~ 1680		1600 ~ 1800					
ئەڭ كىچىك يۈكسىز سۈرئىتى (مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش)			750±30									
ئەڭ يۇقىرى يۈكسىز سۈرئىتى (مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش)			2376≥		2538≥		2592≥					
كالىبىرلانغان شارائىتتىكى يېقىلغۇ سەرپىيات نىسبىتى (g/kWh)			258≥ (بويىچە GB 20891-2007)									
ئېقىتىۋېتىڭ			2- ھالەت (GB 20891-2007 بويىچە)									
State III ماتورى												
مودېلى			300		304		320		324		B350	2C-354
مودېل نومۇرى.			SL2108ABT-3		SL2108ABT-31		SL2110ABT-3					
تىپى						ئىچكى لىنىيە، سۇ بىلەن سوۋۇتۇلىدىغان، تۆت ئەركىن ھەرىكەتلىنىش دائىرىسى، بىۋاسىتە پۇركۇش كۆيۈش بۆلمىسى						
ھاۋا سۇمۇرۇش ھالىتى						تەبىئىي سۇمۇرۇشچان						
سىلىندىر سانى × سىلىندىر دىيامېتىرى × ئەركىز ئاكت (mm)			2×108×117		2×108×117		2×110×117					
سىقىپ چىقىرىش مىقدارى			2.144		2.144		2.224					
12 سائەتلىك نورمىلىق قۇۋۋىتى (كلوۋات)			22.1		23.5		25.7					
نورمىلىق سۈرئىتى (مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش)			2200		2350		2400					
ماكسىمۇم ئايلىنىش مومېنتى (N.m)			112.3≤		112.3≤		120.2≤					
ئەڭ چوڭ مومېنتتىكى سۈرئەت (مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش)			1400~1600		1500 ~ 1650		1500 ~ 1650					
ئەڭ كىچىك يۈكسىز سۈرئىتى (مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش)			750±30									
ئەڭ يۇقىرى يۈكسىز سۈرئىتى (مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش)			2376≥		2538≥		2592≥					
كالىبىرلانغان شارائىتتىكى يېقىلغۇ سەرپىيات نىسبىتى (g/kWh)			250≥ (بويىچە GB 20891-2014)									
ئېقىتىۋېتىڭ			3- ھالەت (GB 20891-2014 بويىچە)									
ھەرىكەتلىنىدۇرۇش سىستېمىسى												
مودېلى			300		320		B350		304		324	2C-354
ماتور ۋە ھېدېش لىنىيىسىنىڭ ئۆلىنىش مودى			بىۋاسىتە ھېدېش									
مۇقتا			قۇرغاق تىپلىق، ئىزچىل كىرىشتۈرۈلىدىغان، يەككە دىسكىلىق، نامۇستەقىل كونتروللۇق، ئاق ھەرىكەتلىك مۇقتا									
چىشلىق چاق ساندۇقى			كومپوزىتسىيىسى 2×(4+1)، 8 ئالدى خوت، 2 ئارقا خوت، ئۆز چاقلۇق چىش، يېقىلما خوت بۆتكەش									
مەركىزىي ھېدىگۇچ			ئىسپىرال كۈنۈسىمان چىشلىق چاق									
دىففېرېنسىيال			يېپىق تىپلىق، ئىككى پلانېتا ئۆز كۈنۈسىمان چىشلىق چاقلۇق تىپ									
دىففېرېنسىئال قۇلۇپى			تاللىۋالغىلى بولىدۇ: مىخ تىپلىق، مېخانىكىلىق كونترول قىلىش									
ئاخىرقى ھېدىگۇچ			ئىچكى تاق باسقۇچلۇق سىرتىدىن چىشلىشىدىغان ئۆز چىشلىق چاقلۇق تىپ									
ئالدى بېتەكچى ئوق												
ئالدى ھېدېش ترانسىمىسىيۇن شاقلىسى			—									
ئالدى مەركىزىي ھېدىگۇچ			—									
دىففېرېنسىيال			—									
ئالدى ئاخىرقى ھېدىگۇچ			—									
ھېدېش يەتكۈزۈش ساندۇقى			—									
يەردە ھېدېش، رول، تۇرمۇز سىستېمىسى												

N400041,0002986-UG-16DEC15-2/4

داۋامى كېيىنكى بېتتە

تېخنىكىلىق ئۆلچەملىك

مودېلى						300	320	B350	304	324	2C-354
يەردە ھېدەش سىستېمىسى											
رامكا						رامكا بويۇ					
ئالدى ناكسى						تەكشىگىلى بولىدىغان U شەكىللىك رېزىلىق يىغىلىدىغان يىملىك تىپى					
ئالدى چاقلار						مۇقىم تىپلىق					
						(تاللىۋالغىلى بولىدىغان 6.5-16 RP-1 شاللىقتا ئىشلىتىلىدىغان يۇمىلاق) 6.00-16 R-1					
ئارقا يېتەكچى چاق						11.2-24 R-1 (تاللىۋالغىلى بولىدىغان 9.5-24 R-1) (تاللىۋالغىلى بولىدىغان 9.5-24 PR-1 شاللىقتا ئىشلىتىلىدىغان يۇمىلاق)					
						(تاللىۋالغىلى بولىدىغان 11.2-24 PR-1 شاللىقتا ئىشلىتىلىدىغان يۇمىلاق)					
ئالدى چاقلار						165 ~ 220					
(كلوپاسكال) بالون بېسىمى						120 ~ 150					
ئارقا يېتەكچى چاق						3 ~ 11					
ئالدى چاقنىڭ ئىچ كالىگى (مىللىمېتىر)											
رول سىستېمىسى											
رولنىڭ چىشلىق چاق تىپى						مېخانىكىلىق رول، قۇم سائەت قۇرۇت روللېر تىپلىق تاللىۋالغىلى بولىدۇ: تولۇق گىدرائۇلىك رول، يۇمىلاق ئايلانما كىلاپان، ئوچۇق ۋە ئىنكاسسىز تىپ					
رول تاراپىتىسى تىپى						ئالدىغا ئورنىتىلىدىغان تىپ					
رولنىڭ دىئامېتىرى (مىللىمېتىر)						406					
رول دەستىسىنىڭ قىيىنىشى						60°					
ئالدى چاقنىڭ ماكسىمۇم ئايلىنىش بۇلۇڭى						45°					
گىدرائۇلىك رول باشقۇرۇش قۇرۇلمىسى						مودېل نومۇرى.					
						نومىنل سىقىپ چىقىرىش مىقدارى (ml/r) 80					
رولنىڭ ماي پومپىسى						مودېل نومۇرى.					
						نومىنل سىقىپ چىقىرىش مىقدارى (ml/r) 6					
						تۇراقلىق ئېقىم مىقدارى (L/min) 6					
						نورمىلىق بېسىم (مىگاپاسكال) 7.5±.5					
						بىخەتەرلىك كىلاپانىنىڭ بېكىتىلگەن بېسىمى (مىگاپاسكال) 12.5±.5					
رول سىلىندىرىنىڭ دىئامېتىرى (مىللىمېتىر)						تاللىۋالغىلى بولىدۇ: 40					
رول سىلىندىرىنىڭ مۇساپىسى (مىللىمېتىر)						تاللىۋالغىلى بولىدۇ: 172					
تورمۇز سىستېمىسى											
ئاسرىلىدىغان تورمۇز						قۇرغاق تىپ، ئاقا تورمۇز، ئۆزىنى تولۇقلاش ئۇپراش بوشلۇقى بولغان، مېخانىكىلىق كونترول قىلىنىدىغان					
پارك تورمۇزى						پېدالى قۇلۇپلىنىدىغان تىپ					
خىزمەت قىلىش ئۈسكۈنىسى											
مودېلى						300	304	320	304	324	B350
گىدرائۇلىك سۇسپېنسىيە سىستېمىسى											
تىپ						ئوچۇق، يېرىم ئايرىلغان تىپلىق					
ئاغدۇرۇش چوڭقۇرلۇقىنى كونترول قىلىش مودى						كۆچ كونترول، ئورۇن كونترول ۋە لىيلىتىش كونترول					
گىدرائۇلىك پومپا تىپى						CBN-L310 (سول) ياكى CBN-E310BLB (سول)					
گىدرائۇلىك پومپىنىڭ نورمىلىق ئېقىمى (ماتور سۈرئىتى) (L/min)						18 (2200 مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش) 19.2 (2350 مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش) 19.6 (2400 مىنۇتغا/قېتىم دەۋرىيلىنىش)					
سىلىندىر دىئامېتىرى X مۇساپىسى (مىللىمېتىر)						80×101					
سىستېمىنىڭ نورمىلىق بېسىمى (مىگاپاسكال)						16					

N400041,0002986-UG-16DEC15-3/4

داۋامى كېيىنكى بەجتە

N400041.0002986-UG-16DEC15-3/4

داۋامى كېيىنكى بەتتە

تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر

17 ~ 18							ماكسىمۇم بېسىمى (مىگاپاسكال)
موتورنىڭ توغرىلانغان قۇۋۋىتىنىڭ 12% ىدىن ئاز ىمەس							ئەڭ چوڭ گىدراۋلىك چىقىرىش قۇۋۋىتى (كلۇۋات)
ئارقىغا ئورنىتىلغان، 1- دەرىجە							لەيلىتىش ئۈسكۈنىسى
							PTO نوقى
ئارقىغا ئورنىتىلغان، بېقىندى، چىشلىق چاق تېپىلىپ يۆتكىلىدىغان							تىپ
ئاساسىي سەپلىمە 540 (13/48), 720 (16/45) ئاللىۋالغىلى بولىدۇ: 540, 1000 (21/42)							سۈرئەت (مىنۇت/خا/قېتىم دەۋرىيلىنىش) (ترانسىمىسىيون نىسبىتى)
ئاساسلىق تىپ: 8، 38۰ چىشلىق تىك تۆت بۇلۇڭلۇق دولقۇنسىمان چىشلىق شافىتا ئاللىۋالغىلى بولىدۇ: 6، 35۰ چىشلىق تىك تۆت بۇلۇڭلۇق دولقۇنسىمان چىشلىق شافىتا سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە (ئارقىدىن كۆرۈنىشى)							شافىتا دىئامېتىرى (مىللىمېتىر)
							ئايلىنىش يۆنىلىشى
							تراكسىيە قۇرۇلمىسى
تەۋرەنمە دەستە تىپلىق							تىپ
33							تارتما پىننىڭ دىئامېتىرى (مىللىمېتىر)
							كوزۇپ ئۈسكۈنىسى
تاقىسىمان ئىلغۇچ							تىپ
33							ئىلغۇچ پىننىڭ دىئامېتىرى (مىللىمېتىر)
نېپىزلىرى ۋە ئۆلچەش ئۈسكۈنىسى							
2C-354	B350	324	320	304	300		مودېلى
12V، يەر سىم							نېپىزلىرى سىستېمىسىنىڭ تىپى
85Ah، 12V							باتارىيە
3kw، 12V							نىسبەتتور
350W، 14V							ئاللىۋالغىلى
55W/60W، 2، 12V دانە							ئالدى چىراغلار
21W، 12V، ئىككى دانە							ئالدى يورۇلۇش سىگنال چىراغلىرى
12V، 10W، 2 دانە							ئالدى نورۇن چىراغلىرى
21W، 12V، ئىككى دانە							ئارقا يورۇلۇش سىگنال چىراغلىرى
12V، 5W، 2 دانە							ئارقا چىراغلار
12V، 21W، 2 دانە							تورمۇز چىراغلىرى
قىزىل، 2 دانە							نۇر قابىتورغۇچ
12 V، 35 W، 1 ياكى 2 دانە							خىزمەت چىرىغى
3.5A، 105dB، 12V، (A)، 1 دانە							گۈدۈك
سۇ تېمپېراتۇرا ئۆلچىگۈچى، ئىندىكاتور ئۆلچىگۈچى (بۇرۇلۇش سىگنالى، ماتور مېيىنىڭ تۆۋەن بېسىمىدىن ئاگاھلاندۇرۇش، ئالدى چىراغلار، باتارىيە زەرەتلىنىش ۋە يەل تورمۇزنىڭ تۆۋەن بېسىمىدىن ئاگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)							ئۆلچىگۈچىلەر
ئىختىيارى قوشۇمچىلار							
2C-354	B350	324	320	304	300		مودېلى
ئىككى تۇرۇكلۇك قاتلىنىدىغان تىپ							مۇداپىئە قۇرۇلمىسى
							پرىنسىپنىڭ تورمۇز قۇرۇلمىسى
يەل تورمۇز سىستېمىسى، كۆپىدىغان تورمۇز							تىپ
18							يەل غەملىتىمىنىڭ سىغىمى (لىتىر)
400≤							تورمۇز كىلاپانىنىڭ ئىشلەش بېسىمى (كلوپاسكال)
700~800							بىخەتەرلىك كىلاپانىنىڭ ئېغىزىنىڭ بېسىمى (كلوپاسكال)

N400041,0002986-UG-16DEC15-4/4

ماكسىمۇم كونترول كۈچى

ماكسىمۇم كونترول كۈچى N	كونترول مېخانىزمى	
600≥	پۇت پېداللىرى	تورمۇز
350≥		يالىغۇز ھەرىكەتلىك مۇقتا
250≥		مېخانىكىلىق رول
30≥		گىدراۋلىك رول
400≥		گىدراۋلىك رول سىستېمىسى نىشلىمەس بولۇپ قالغاندا
70≥	تۇتقۇچ	گىدراۋلىك يۇقىرى كۆتۈرۈش سىستېمىسى

N400041,0002987-UG-01DEC15-1/1

مىنىمۇم ئايلىنىش رادىئۇسى

تۈر		مودېلى
يالىغۇز تەدرىجلىك تورمۇز نىشلىتىلگەن m	يالىغۇز تەدرىجلىك تورمۇز نىشلىتىلمىگەن m	
3.0	3.5	300
3.3	4.0	304
3.0	3.5	320
3.3	4.0	324
3.0	3.5	B350
3.3	4.0	2C-354

N400041,0002988-UG-01DEC15-1/1

PTO شافىتىسىنىڭ خاسلىقى

مودېلى			تۈر
2C-354 ,B350	320、324	300、304	
22.1≤	20.2≤	18.9≤	موتورنىڭ بېلگىلىگەن تېزلىكىدە ماكسىمۇم چىقىرىش قۇۋۋىتى، kW
350≥			ئۈزگۈچى شىچان يۈك سىناش ئونىتورىچە يېقىلغۇ سەرپىيات نىسبىتى، g/kW.h
3.09≤			تەسىرلەشمە ئېنېرگىيە ئۈنۈمىنىڭ چېكى kg/(kWh)
15≤			ئايلىنىش مومېنتىنىڭ زاپاس نىسبىتى %
75≥			ماكسىمۇم ئايلىنىش تېزلىكى بىلەن بېلگىلىگەن تېزلىكنىڭ نىسبىتى %

N400041,0002989-UG-01DEC15-1/1

تارتىش كۈچىنىڭ خاسلىقى

تۈر				مودېلى
ماكسىمۇم نىيىتىرىش قۇۋۋىتى شارائىتىدا يېقىلغۇ سەرپىياتىغا نىسبەتەن نىيىتىرىش (kW·h)g/	ماكسىمۇم نىيىتىرىش قۇۋۋىتى kW	ماكسىمۇم نىيىتىرىش كۈچى kN	ئالدى/ئارقا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق kg	
104/240	16.5≤	9≤	340≥	300
	16.5≤	11.25≤		304
	17.3≤	9.5≤		320
	17.3≤	12≤		324
	19.3≤	9.75≤		B350
	19.3≤	12≤		2C-354

ئىسكەرتىش: جەدۋەلدە يېزىلغان ئالدى-ئارقا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ھالىتىدە ماكسىمۇم تارتىش كۈچىنى قولغا كەلتۈرۈشكە بولىدۇ.

N400041,000298A-UG-01DEC15-1/1

گىدراۋلىك لەيلىتىش سىستېمىسىنىڭ خاسلىقى

مۇددىلى	تۈر	30 مىنۇت سىتاتىك چۆكۈش قىممىتى مىللىمېتىر
ماكسىمۇم كۆتۈرۈش كۈچى (ئاستىنقى ئېسىش نۇقتىسىدىن 610 مىللىمېتىر) kN	كۆتۈرۈش تاكتى (ئاستىنقى ئېسىش نۇقتىسىدا) مىللىمېتىر	30 مىنۇت سىتاتىك چۆكۈش قىممىتى مىللىمېتىر
300	5.79≤	610≤
304		
320		
324		
B350		
2C-354		

N400041,000298B-UG-01DEC15-1/1

تۆكۈش سىغىمى (L)

رەت نومۇرى	تۆكۈش نۇرى	پەسىل	ئاپتول ماركىسىنىڭ نىسمى	تۆكۈش سىغىمى
1	يېقىلغۇ باكى	ياز	0- نومۇرلۇق ئادەتتىكى دېزىل GB 252-2011	40
		قىش	10- نومۇرلۇق ئادەتتىكى دېزىل GB 252-2011	
2	سۇ باكى	تۆت پەسىل	پاكىز يۇمشاق سۇ	2WD: 7.2 4WD: 8
3	ماتور	تۆت پەسىل	CD 15W-40 دېزىل يېقىلغۇسى (State) GB 11122-2006	6~6.5
4	ھاۋا پومپىسى	تۆت پەسىل	CF 15W-40 دېزىل يېقىلغۇسى (State) GB 11122-2006	0.12
5	ماي ۋاننىسىنىڭ ھاۋا فىلتىرى	تۆت پەسىل	26- نومۇرلۇق باكى 80W/90 چىشلىق چاق مېيى، SH/T 0350-1992	0.25
6	مېخانىكىلىق رولنىڭ چىشلىق چاقى	تۆت پەسىل	11118.1 گىدراۋلىك مېيى L-HM 32 (بىرىنچى دەرىجە) GB	0.9
7	گىدراۋلىك رول باشقۇرۇش قۇرۇلمىسى	تۆت پەسىل	11118.1 گىدراۋلىك مېيى L-HM 32 (بىرىنچى دەرىجە) GB	1.8
8	ئالدى ھېدەش ئاكسىلى (1200 رېزىلىق)	تۆت پەسىل	N100D ترانسىمىسىيىون ۋە گىدراۋلىك قوش نىقتىدارلىق مېيى	5.5
9	ئالدى ھېدەش ئاكسىلى (1300 رېزىلىق)	تۆت پەسىل	N100D ترانسىمىسىيىون ۋە گىدراۋلىك قوش نىقتىدارلىق مېيى	6
10	چىشلىق چاق ساندۇقى	تۆت پەسىل	N100D ترانسىمىسىيىون ۋە گىدراۋلىك قوش نىقتىدارلىق مېيى	16 ~ 2WD: 15 17.5 ~ 4WD: 16.5
11	ئېلېۋاتور	تۆت پەسىل	N100D ترانسىمىسىيىون ۋە گىدراۋلىك قوش نىقتىدارلىق مېيى	7~8
12	ماي سۈرتۈش پۈركۈش ئېغىزى	تۆت پەسىل	2-نومۇرلۇق كالىسىيىنى ئاساس قىلغان سىلىقلاش مېيى GB/T 491-2008	مۇۋاپىق مىقدار

ئەسكەرتىش: تراكتورنىڭ ترانسىمىسىيىون ۋە گىدراۋلىك قوش نىقتىدارلىق مېيىنىڭ ئاساسىي سۈپەت كۆرسەتكۈچلىرى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە بېرىلدى.

تۆكۈش سىغىمى

N400041,000298C-UG-16DEC15-1/1

تىراكتورنىڭ سىلىقلاش ۋە گىدراۋلىك قوش ئىقتىدارلىق مېيىنىڭ ئاساسىي سۈپەت كۆرسەتكۈچلىرى

تۈر	سۈپەت ئىندىكاتورلىرى
كىنېماتىك بېيىشقاڭلىق mm2/s	90 ~ 110
°C40 °C100	
ئۆلچەملىك	
بېيىشقاڭلىق كۆرسەتكۈچى	90≤
چاقناش نۇقتىسى (ئوچۇق) °C	200≤
قېنىشىش نۇقتىسى °C	33≥
مىسنىڭ چىرىشى، دەرىجىسى	1≥
داتلاش قارشىلىقىنى سىناش (دىستىللانغان سۇ)	داتلاشمايغان
سۇ تەركىبى % (m)	03. ≥ (ئىز)
مېخانىكىلىق ئارىلاشما % (m)	01.≥
تۆت شارىكلىك يۈك سىنىقى (kg (PB)	834≤(85)
تۆت شارىك تىرىپ تۇرىدىغان ئۇپراش mm (kg, 50 min 30)	0.5≥
كۆپۈكلىشىش mL/mL (°C93±.5)	75/0
كۆتۈرۈش سىغىمى، كاشىلا، دەرىجە	10≤

N400041,000298D-UG-01DEC15-1/1

مۇھىم زاپچاسلارنىڭ چىكىنىش نۇقتىسى ۋە چىكىنىش ئايلىنىش مومېنتى


رەت نومۇرى	ئىسمى ۋە قۇرۇلۇش زاپچاسلىرى	رېزىبا چوڭلىقى	چىكىنىش مومېنتى
			Kgf·m N.m
1	موتور ۋە مۇقتا ئوققازىنىڭ چېتىش بولتىسى	M12×1.75	7.4 ~ 9.1 73 ~ 89
2	موتور ۋە تىرىمكى چېتىش بولتىسى	M16×2	14.7 ~ 16.3 144 ~ 160
3	مۇقتا ساندىقى بىلەن چىشلىق چاق ساندىقىنى ئۇلايدىغان گايكا	M14×1.5	10.2 ~ 12.2 100 ~ 120
4	ئالدى شاقلىنىڭ ئىستىرى ۋە قوشۇمچە ئىستىرىنىڭ ئۇلاش گايكىسى	M14×1.5	10.2 ~ 12.2 100 ~ 120
5	يېرىم ئوق ئوققازىنى ۋە ئالدى ساندىق ئالدى ئاخىرقى تېزلىك كورويكىسىنىڭ ئوققازىنى چېتىش بولتىسى	M10×1.5	3.8 ~ 6 37 ~ 59
6	ھېدەش چاقىنىڭ شادىسى ۋە رامىنىڭ تۆتتۈرما گايكىلىرى	M14×1.5	14.9 ~ 18.3 146 ~ 180
7	يېتەكچى چاق شادىسى ۋە يېتەكچى ئوقنى چىكىنىش گايكىسى	M14×1.5	20.3 ~ 24 199 ~ 235
8	چىشلىق چاق ساندىقى ۋە ئاخىرقى ترانسىمىسىيىون ساندىقىنى تۇتاشتۇرىدىغان بولتا	M10×1.5	3.8 ~ 6 37 ~ 59
9	مۇقتا ساندىقى بىلەن ئېلېۋاتور ساندىقىنى ئۇلايدىغان گايكا	M10×1.5	3.8 ~ 6 37 ~ 59
10	رولنىڭ چىشلىق چاق ساندىقى بىلەن مۇقتىنىڭ چىشلىق چاق ساندىقىنى ئۇلايدىغان گايكا	M10×1.5	1.5 ~ 2.5 14.3 ~ 24.7
11	يېتەكچى چاقنىڭ شادىسى ۋە چاق كۆدىسىنىڭ تۆتتۈرما گايكىلىرى	M14×1.5	20.3 ~ 24 199 ~ 235

ئىسكەرتىش: موتورنىڭ رېزىبىلىق چىكىنىش نۇقتىسى زاۋۇتتا تەكشۈرۈلگەن.

N400041,000298E-UG-01DEC15-1/1

مېترىك بولتا ۋە ۋىنتىنىڭ مومېنت قىممەتلىرى

TS1670—UN—01MAY03



سىنىپ 12.9				Class 10.9				سىنىپ 8.8 ياكى 9.8				سىنىپ 4.8				بولتا ياكى قاباقلىق ۋىنتىلارنىڭ ئۆلچەملىرى
قۇرغاق تىپى ^a		سىنىپ 12.9		قۇرغاق تىپى ^a		سىنىپ 10.9		قۇرغاق تىپى ^a		سىنىپ 8.8 ياكى 9.8		قۇرغاق تىپى ^a		سىنىپ 4.8		
.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	
172	19.5	137	15.5	146	16.5	115	13	100	11.3	79	8.9	53	6	42	4.7	M6
35	47	27.5	37	29.5	40	23.5	32	243	27.5	194	22	128	14.5	102	11.5	M8
70	95	55	75	59	80	46	63	40	55	32	43	21	29	204	23	M10
120	165	95	130	105	140	80	110	70	95	55	75	37	50	29.5	40	M12
190	260	150	205	165	220	130	175	110	150	88	120	59	80	46	63	M14
300	400	235	320	255	350	200	275	175	240	140	190	92	125	74	100	M16
410	560	325	440	350	475	275	375	245	330	195	265	125	170	100	135	M18
580	790	460	625	500	675	390	530	350	475	275	375	180	245	140	190	M20
800	1080	625	850	680	920	535	725	480	650	375	510	245	330	195	265	M22
1000	1350	800	1080	850	1150	680	920	600	820	480	650	315	425	245	330	M24
1475	2000	1160	1580	1250	1700	1000	1350	885	1200	700	950	460	625	360	490	M27
2000	2700	1580	2140	1700	2300	1350	1850	1200	1630	950	1290	625	850	490	660	M30
2730	3700	2150	2900	2325	3150	1850	2500	1625	2200	1300	1750	850	1150	665	900	M33
3500	4750	2770	3750	3000	4050	2350	3200	2100	2850	1650	2250	1075	1450	850	1150	M36

ئالدىن لايىھىلەنگەن بۇك ئاستىدىكى بىخەتەرلىك بولتلىرى ئىنژىنېر بولىدۇ. ئۇلارنى ئوخشاش خاسلىق كاتېگورىيەسىدىكى بىخەتەرلىك بولتلىرى بار بولغانلىرىغا ئالماشتۇرۇڭ. چىكىتقۇچلارنى ئوخشاش ياكى ئۇنىڭغا يۇقىرى بولغان خاسلىق دەرىجىسى بار بولغان چىكىتقۇچلارغا ئالماشتۇرۇڭ. ئەگەر يۇقىرى خاسلىق دەرىجىسىدىكى چىكىتقۇچلار ئىشلىتىلسە، ئۇلارنى ئىسلىدىكى تەلەپ قىلىنغان كۈچ بويىچە چىكىتقۇچ رېزىنىسى پاكىز بولسۇن ھەمدە رېزىنا بېشى نورمال جىسىملاشتۇرۇش. ئالاھىدە قوللىنىشلار ئۈچۈن ئوخشىمىغان چىكىتقۇچ تەلەپلىرى قويۇلغان ئەھۋال ئاستىدا، مۇمكىن بولغاندا، قولۇپلاش گايكىلىرى، چاق بولتلىرى ياكى گايكىلاردىن باشقا ئادەتتىكى ياكى سىنىك پالىنىلغان چىكىتقۇچلارنى مېلاڭ.

بۇ جەدۋەلە كۆرسىتىلگەن ئايلىنىش مومېنتىنىڭ قىممىتى بولتا ياكى ۋىنتىلارنىڭ كۈچىگە ئاساسلانغان بولۇپ، پىچەت ئومۇمىيۈزلۈك ئىشلىتىلىدۇ. بىزنى قوللىنىشلار ئۈچۈن، ئەگەر بىلگىلىگەن ئايلىنىش مومېنتىنىڭ قىممىتى ياكى چىكىتقۇچ ئۇسۇلى بىر قلىق بولسا، يۇقىرىدا تەۋسىيە قىلىنغان قىممەتنى ئىشلەتمەڭ. داتلاشماس پولاتتىن ياسالغان چىكىتقۇچلار ياكى ئاقىسىمان بولتلىرىنىڭ گايكىلىرى ئۈچۈن، ئالاھىدە قوللىنىشلار ئۈچۈن بىلگىلىگەن چىكىتقۇچ تەلەپلىرىگە قاراڭ. ئەگەر چىكىتقۇچ تەلەپلىرى ئالاھىدە قوللىنىشلار ئۈچۈن بولمىسا، سۇلياۋ شايبا ياكى پۇرمە بار بولغان پولاتتىن ياسالغان قولۇپلاش گايكىسىنى چىكىتقۇچ ئۈچۈن جەدۋەلە بېرىلگەن قۇرغاق ھالەتتىكى ئايلىنىش مومېنتىنىڭ قىممىتى بويىچە ئىش قىلىڭ.

^a «سىلىقلانغان تىپ» سىلىقلاش ۋە ۋىنتى نارقىلىق مېلانغانلارغا قارىتىلغان، مەسىلەن، ئاپتۇل، ياكى فوسفات ۋە ماي قۇۋىتى يالىتىلغانلىرىغا قارىتىلغان، ياكى F13J ياكى F13F, F13C ياكى F13J ئۆلچىمى بويىچە سىنىك يالىتىلغان M20 ياكى ئۇنىڭدىن يۇقىرى بولغان چىكىتقۇچلارغا قارىتىلغان.


^b «قۇرغاق تىپ» ئادەتتىكى ياكى سىنىك يالىتىلغان سىلىقلاش يوق بولغان چىكىتقۇچلارغا قارىتىلغان، ياكى F13E, JDM F13B ياكى F13H ئۆلچىمى بويىچە سىنىك يالىتىلغان M18-M6 تىپلىق چىكىتقۇچلارنى كۆرسىتىدۇ.

^c «قۇرغاق تىپ» ئادەتتىكى ياكى سىنىك يالىتىلغان سىلىقلاش يوق بولغان چىكىتقۇچلارغا قارىتىلغان، ياكى F13E, JDM F13B ياكى F13H ئۆلچىمى بويىچە سىنىك يالىتىلغان M18-M6 تىپلىق چىكىتقۇچلارنى كۆرسىتىدۇ.

N400041,0002042-UG-11MAR15-1/1

ئىنگىلىز سىستېمىسىدىكى بولتا ۋە ۋىنتىنىڭ ئايلىنىش مومېنتىنىڭ قىممىتى

TS1671—UN—01MAY03



SAE دەرىجىسى 8 ياكى 8.2				SAE دەرىجىسى 5.1, 5.2 ياكى 5.5				SAE دەرىجىسى 2 ^a				SAE دەرىجىسى 1				بولتا ياكى قالپاقلىق ۋىنىتلارنىڭ ئۆلچەملىرى				
قۇرغاق تىپلىق ^c		سىلىقلانغان ^b		قۇرغاق تىپلىق ^c		سىلىقلانغان ^b		قۇرغاق تىپلىق ^c		سىلىقلانغان ^b		قۇرغاق تىپلىق ^c		سىلىقلانغان ^b						
.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m	.lb.-in	N·m					
150	17	120	13.5	106	12	84	9.5	66	7.5	53	6	42	4.7	33	3.7	1/4				
.lb.-ft	N·m	.lb.-ft	N·m					26	35	20.5	28	221	25	172	19.5	5/16				
				.lb.-ft	N·m	.lb.-ft	N·m					137	15.5	106	12	86	9.8	68	7.7	
46	63	36	49	32.5	44	26	35	240	27	194	22	155	17.5	120	13.5	3/8				
								.lb.-ft	N·m	.lb.-ft	N·m	.lb.-ft	N·m							
74	100	59	80	52	70	41	56	32.5	44	26	35	20.5	28	194	22	7/16				
															.lb.-ft	N·m				
115	155	88	120	80	110	63	85	49	67	39	53	31	42	25	34	1/2				
165	220	130	175	115	155	92	125	70	95	56	76	45	60	35.5	48	9/16				
225	305	175	240	160	215	125	170	100	135	77	105	63	85	49	67	5/8				
400	540	315	425	280	380	220	300	175	240	140	190	110	150	88	120	3/4				
640	870	510	690	455	615	360	490	175	240	140	190	175	240	140	190	7/8				
960	1300	760	1030	680	920	540	730	265	360	210	285	265	360	210	285	1				
1350	1850	1075	1450	850	1150	670	910	375	510	300	400	375	510	300	400	1-1/8				
1920	2600	1500	2050	1200	1630	945	1280	535	725	420	570	535	725	420	570	1-1/4				
2500	3400	2000	2700	1580	2140	1250	1700	700	950	550	750	700	950	550	750	1-3/8				
3350	4550	2650	3600	2100	2850	1650	2250	930	1250	730	990	930	1250	730	990	1-1/2				

بۇ جەدۋەلدە كۆرسىتىلگەن ئايلىنىش مومېنتىنىڭ قىممىتى بولتا ياكى ۋىنتىلارنىڭ كۈچىگە ئاساسلانغان بولۇپ، پەقەت ئومۇمىي ئۆلچەم ئىشلىتىلىدۇ. بەزى قوللىنىشلار ئۈچۈن، ئەگەر بىرلىكلىك ئايلىنىش مومېنتىنىڭ قىممىتى ياكى چىكىتىش ئۇسۇلى بىر قانچە بولسا، يۇقىرىدا تەۋسىيە قىلىنغان قىممەتتىن ئىشلەتمەڭ. سۇلياۋ شايبا ياكى رېزىبا بار بولغان پولات قۇلۇپلاش گايكىسى، داتلاشماس پولات چىكىتقۇچ ياكى تاقىسىمان بولتىنىڭ گايكىسى ئۈچۈن، ئالاھىدە قوللىنىشلار ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان چىكىتىش تەلچىلىرىگە قارالغۇ. ئالدىن لايىھەلەنگەن يۈك ئاستىدىكى بىخەتەرلىك بولتىلىرى ئىنجاقتىن بولىدۇ. بىخەتەرلىك بولتىلىرىنى ئوخشاش دەرىجىدىكى بولتىلارغا ئالماشتۇرۇڭ.

^a 2- دەرىجە ئالتە بۇلۇڭلۇق ۋىنتىلارغا (ئالتە بۇلۇڭلۇق بولتا ئەمەس) 6 دېئوم (mm 152) ئۇزۇنلۇقىچە ئىشلىتىلىدۇ. دەرىجە 1 بولسا 6 دېئوم (mm 152) دىن ئۇزۇن كەلمەس ئالتە قىرلىق قالپاقلىق ۋىنتىلار ۋە باشقا بارلىق ھەرخىل ئۇزۇنلۇقتىكى ۋە ھەر خىل تىپتىكى بولتىلار ۋە ۋىنتىلارغا ئۇيغۇن كېلىدۇ.

^b «سىلىقلانغان تىپ» بولسا سىلىقلانغان بىر قەۋىتى يالىتىلغان، مەسىلەن، ئاپتولغا ئوخشاش، ياكى فوسفات ۋە ماي قەۋىتى يالىتىلغان چىكىتقۇچلارغا ياكى JDM F13C، F13F ياكى F13J نۆلچىمى بويىچە سىنىك يالىتىلغان 8/7 دېئوم ياكى ئۇنىڭدىن يۇقىرى بولغان چىكىتقۇچلارغا قارىتىلغان.

^c «قۇرغاق تىپ» بولسا سىلىقلانغان بولمىغان ئادەتتىكى ياكى سىنىك يالىتىلغان چىكىتقۇچلارغا قارىتىلغان، ياكى JDM F13B، F13E ياكى F13H نۆلچىمى بويىچە سىنىك يالىتىلغان 4/1 ياكى 4/3 دېئوملۇق چىكىتقۇچلارغا قارىتىلغان.

^d «سىلىقلانغان تىپ» بولسا سىلىقلانغان بىر قەۋىتى يالىتىلغان، مەسىلەن، ئاپتولغا ئوخشاش، ياكى فوسفات ۋە ماي قەۋىتى يالىتىلغان چىكىتقۇچلارغا ياكى JDM F13C، F13F ياكى F13J نۆلچىمى بويىچە سىنىك يالىتىلغان 8/7 دېئوم ياكى ئۇنىڭدىن يۇقىرى بولغان چىكىتقۇچلارغا قارىتىلغان.

N400041.0002043-UG-11MAR15-1/1

پەرقلەندۈرۈش نومۇرى

پەرقلەندۈرۈش تاختىسى

قوللاش پروگراممىسىنىڭ تراكتور ياكى ئۇنىڭ دېتالىنى پەرقلەندۈرۈشى ئۈچۈن لازىم قىلىنىدۇ. ئۇلار يەنە مۇبادا تىراكتور ئوغرىلانسا تىراكتورنى تېپىش ئۈچۈن قانۇن ئىجرا قىلىشتا لازىم بولىدۇ. تۆۋەندىكى رەسىمدە تەمىنلەنگەن بوش ئورۇنغا بۇ بەلگىلەرنى توغرا خاتىرىلەڭ.

ھەر بىر تراكتوردا تۆۋەندىكى بەتلەردە كۆرسىتىلگەندەك پەرقلەندۈرۈش تاختىلىرى بولىدۇ. تاختىغا ئويۇلغان ھەرپ ۋە نومۇرلار مەلۇم بىر دېتال ياكى توپلامنى پەرقلەندۈرۈشكە ئىشلىتىلىدۇ. بۇ پۈتۈن ھەرپ ۋە رەقەملەر ھەرقانداق بىر زاپچاسنى زاكاز قىلغان ۋاقىتتا ياكى John Deere مەھسۇلات


N400041,0002044-UG-11MAR15-1/1

تىراكتورنىڭ رەت نومۇرىنى خاتىرىلەڭ

ئىزاھات: تراكتورنىڭ ماشىنا رەت-تەرتىپ نومۇرى بولسا ھەيدەش شافىتىسىنىڭ سول ئۇچىدىكى يۈزگە ئويۇلغان.

بۇ رەت-تەرتىپ نومۇر تاختىسى تراكتور ترانسىمىسىيۇن ساندۇقىنىڭ ئوڭ قول تەرىپىگە جايلاشقان.

تىراكتورنىڭ رەت نومۇرى _____




N400041,0002045-UG-11MAR15-1/1

تەڭلىكنىڭ رەت نومۇرىنى خاتىرىلەڭ

تەڭلىكنىڭ رەت نومۇرى ئوڭ تەرەپ يېتەكچى ئوقنىڭ بېشىغا بېسىلغان.

تەڭلىكنىڭ رەت نومۇرى _____




N400041,0002046-UG-11MAR15-1/1

موتورنىڭ رەت نومۇرىنى خاتىرىلەڭ

رەت-تەرتىپ نومۇرى ئېڭروس ئاچىماق تۇرۇبىسىنىڭ يېنىدىكى تەقۈرەمە يەتكە قاپلىمىغا جايلاشقان.

موتورنىڭ رەت نومۇرى _____



N400041,0002047-UG-11MAR15-1/1

1000 مەشغۇلات سانى تىدىكى ئاسراش ۋەھۋالى جەدۋىلى

ھەر 1000 سائەتتە

- رول سېستىمىسى گىدراولىك مېيىنى ئالماشتۇرۇش
- ماتور كاپان بوشلۇقىنى تەكشۈش
- MFWD ئالدى ئاكسىل ساندۇقىنىڭ مېيىنى ئالماشتۇرۇش

- گىدراۋلىك ماي فىلترىنى / سۈزگۈچنى ئالماشتۇرۇش
- گىدراۋلىك سىستېما مېيىنى ئالماشتۇرۇش
- ترانسىمىسىيە پون سىستېمىسىنىڭ مېيىنى ئالماشتۇرۇش

[illegible]

N400041.0002049-UG-11MAR15-1/1

يىللىق ئاسراش جەدۋىلى

هەر یی-لی

● ئورۇندۇق كەمىرىنى تەكشۈرۈش

[illegible]

N400041,000204A-UG-11MAR15-1/1

ھەر 2 يىل ياكى 2000 سائەت (قايسى ۋاقىت بالدۇر توشسا)

● سوۋۇتۇش سىستېمىسىنى چايقاش

[illegible]

N400041,000204B-UG-11MAR15-1/1

نېھتېيا جغا ئاساسەن ئاسراش جەدۋىلى

- ئاڭكۆمۈلىياتورنى زەرەتلىشىدۇ
- ئاڭكۆمۈلىياتورنى ناسارلىشىدۇ
- چىراغ لامپۇچكىلىرىنى يىمىگۈشلىشىدۇ: خىزمەت چىراغلىرى، ئالدى چىراغلار، قۇيرۇق چىراغلىرى / ئاڭلاھاندۇرۇش چىراغلىرى
- ئالدى چىراغلارنى تەكشۈرىدۇ

- ئېقىم كىلاپانىنى تەكشۈش
- ھاۋا فىلترى ئېلېمېنتىنى ئالماشتۇرۇش
- چۆكمە قاچىسىنى يەڭگۈشلەش
- ئالدى سېپىكا ۋە رادىياتورنى تازىلاش
- يېقىلغۇ سىستېمىسىدىكى يىلنى ھېسەب

[illegible]

N400041,000204C-UG-11MAR15-1/1

نوراش تىزىمى

تېخنىكىلىق ھۆججەتلەر

رەت نومۇرى	نۆلچەم ياكى دىياگرامما نومۇرى	نامى	نۆلچەم بىرلىكلىرى	مىقدارى	ئەسكەرتىش
1		دەھسۇلات ئىجازەتنامىسى	نۇسخا	1	ماشىنا بىلەن بىللە تەمىنلىنىدۇ
2		ھۆددە رېمونت مۇلازىمەت كىنىشكىسى	نۇسخا	1	
3		ئىشلىتىش قوللانمىسى	نۇسخا	1	
4		دېتال كاتالوگى	نۇسخا	1	
5		جون دىئىر ماركىلىق تىراكتورنى يەتكۈزۈپ بېرىش تىزىملىكى	نۇسخا	1	

N400041,00029A2-UG-15DEC15-1/1

ھەمراھ سايمانلار

رەت نومۇرى	نۆلچەم ياكى دىياگرامما نومۇرى	نامى	نۆلچەم بىرلىكلىرى	مىقدارى ئەسكەرتىش	ئەسكەرتىش
1	SU33913	قوش باشلىق كۈلۈچ 10×8	سانى	1	
2	SU33914	قوش باشلىق كۈلۈچ 16×13	سانى	1	
3	SU33915	قوش باشلىق كۈلۈچ 16×18	سانى	1	
4	SU33916	قوش باشلىق كۈلۈچ 21×24	سانى	1	
5	SU33921	يۇلتۇزسىمان باشلىق 1 100P	سانى	1	
6	SU33917	ئىچى ئالتە بۇلۇڭلۇق كۈلۈچ S=6	سانى	1	
7	SU33918	ئىچى ئالتە بۇلۇڭلۇق كۈلۈچ S=8	سانى	1	
8	SU328286	S27 يىڭى	سانى	1	
9	SU33919	دەستلىك ماي ماگنۇرۇش مىلىقى	سانى	1	
10	SU33920	سويۇپ بىرىكتۈرۈش ئامبۇرى 8"	سانى	1	
11	SU31833	توشۇكلەرگە ئىشلىتىدىغان پۇرۇزىلىق توسۇش ھالقىسىنىڭ تىك ئۇچلۇق ئامبۇرى	سانى	1	
12	SU31836	شاققىغا ئىشلىتىدىغان پۇرۇزىلىق توسۇش ھالقىسىنىڭ ئەگرى ئۇچلۇق ئامبۇرى	سانى	1	

N400041,00029A3-UG-15DEC15-1/1

تەمىنلەنگەن دېتاللار ۋە قوشۇمچە زاپچاسلار

رەت نومۇرى	ئۆلچەم ياكى دىياگرامما نومۇرى	ئىچكى دىيامېتىرى * سىرتقى دىيامېتىرى * كەڭلىكى	ئۆلچەم بىرلىكلىرى	مىقدارى	ئىسكەرتىش
1	SU328695	جاھازا ماي بېچىتى SD45×65×10	سانى	2	بارلىق مودېللار ئۈچۈن
2	SU318574	جاھازا ماي بېچىتى SD45×70×10	سانى	1	4WD تىراكتور ئۈچۈن
3	SU328871	جاھازا ماي بېچىتى SG30×50×8	سانى	2	
4	SU328173	جاھازا ماي بېچىتى SD65×90×12	سانى	2	
5	SU317898	ھالقىسىمان ھىملىغۇچ 2.4×20	سانى	2	بارلىق مودېللار ئۈچۈن
6	SU317851	O-شەكىللىك بېچەت ھالقىسى 110×5.7	سانى	2	4WD تىراكتور ئۈچۈن
7	SJ310461	ئۈستۈنكى دەستە توپلىمى	سانى	1	3 پۇتلىق چاققۇچ، سايمان ئېسىش ئۈچۈن
8	SU326236	پرىتسېپ ئۇلاش پىنى	سانى	1	پرىتسېپ بېكىتىش مېخانىزمى،
9	SJ310464	قۇلۇپلاش پىن توپلىمى	سانى	1	پرىتسېپنى سۈرۈش ئۈچۈن
10	SJ310464	قۇلۇپلاش پىن توپلىمى	سانى	1	تەۋرىنمە سۈرۈش ئۈسكۈنىسى،
11	SU314455	پىن شاققىسى	سانى	1	سايمان سۈرۈش ئۈچۈن
12	SU315697	پىن شاققىسى	سانى	1	تەكشۈرۈلۈپ بېرىش پرىتسېپ بېكىتىش
13	SJ310464	قۇلۇپلاش پىن توپلىمى	سانى	1	مېخانىزمى، پرىتسېپنى سۈرۈش ئۈچۈن
14	SU315539	رام بولتىلىرى	سانى	12	ئارقا تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقى بولمىغان بالونلارنى بېكىتىش ئۈچۈن (ئارقا) تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق سەپلىنىمىگەن بولسا، مەزكۇر سەپلىمە زاپچاسنى قالدۇرۇۋېتىڭ
15		ئېلېۋاتورنىڭ زاپاس دېتاللىرى	بولا	1	ئېلېۋاتور ئىشلەپچىقارغۇچى تەرىپىدىن تەمىنلىنىدۇ، زاپاس دېتاللار ساندۇقىغا قويۇلغان
16		دىزېل موتورنىڭ زاپاس دېتاللار ساندۇقى	بولا	1	دىزېل موتور ئىشلەپچىقارغۇچى تەرىپىدىن ماشىنا بىلەن بىللە تەمىنلىنىدۇ

N400041.00029A4-UG-15DEC15-1/1

قوشۇمچە دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى

قوشۇمچە سايمانلار

كەتپە كەتپە	قوشۇمچە سايمانلار	سايمانلارنىڭ ئاساسىي تېخنىكىلىق پارامېتىرلىرى	دېھقانچىلىق جابدۇقى ئىشلەپچىقارغۇچى
ساپان	1LX-322 ئورنىتىلىدىغان، 3 تەپلىق ساپان	ناغدۇرۇش چوڭقۇرلۇقى 18 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 66 ~ 71 سانتىمېتىر	جېجياڭ ۋۇبى تراكتورغا سۈرىتىلىدىغان ساپان زاۋۇتى
	جېجياڭ ۋۇبى تراكتورغا سۈرىتىلىدىغان ساپان زاۋۇتى	ناغدۇرۇش چوڭقۇرلۇقى 18 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 88 ~ 93 سانتىمېتىر	جېجياڭ ۋۇبى تراكتورغا سۈرىتىلىدىغان ساپان زاۋۇتى
	1L-230 ئورنىتىلىدىغان، 2 تەپلىق ساپان	ناغدۇرۇش چوڭقۇرلۇقى 18 ~ 22 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 60 سانتىمېتىر	خېنەن شاڭجېۋ تراكتورغا سۈرىتىلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى زاۋۇتى خېنەن باۋدىڭ يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى زاۋۇتى
	1L-325 ئورنىتىلىدىغان، 3 تەپلىق ساپان	ناغدۇرۇش چوڭقۇرلۇقى 18 ~ 22 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 75 سانتىمېتىر	خېنەن شاڭجېۋ تراكتورغا سۈرىتىلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى زاۋۇتى
	1LYQ-422 ھېدىلىدىغان دىسكىلىق ساپان		نەنچاڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى
	1LYQ-522 ھېدىلىدىغان دىسكىلىق ساپان		نەنچاڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى
	1BSQN-180 ھېدىلىدىغان شال ئېتىزى تىرىسى	ناغدۇرۇش چوڭقۇرلۇقى 1.8 مېتىر	نەنچاڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى
تىرنا	1BSQN-200 ھېدىلىدىغان شال ئېتىزى تىرىسى	ناغدۇرۇش چوڭقۇرلۇقى 2 مېتىر	نەنچاڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى
	1BQX-1.5/1.8 دىسكىلىق تىرنا	ناغدۇرۇش چوڭقۇرلۇقى 14 ~ 16 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 1.5 مېتىر	شەندۇڭ يۇچېڭ ماشىنا زاۋۇتى
	1GN-140 ئايلانما يەر ناغدۇرغۇچ	ناغدۇرۇش چوڭقۇرلۇقى 10 ~ 14 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 1.4 مېتىر	نەنچاڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى لىيەننىڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى
ئايلانما يەر ناغدۇرۇش	1GN-150 ئايلانما يەر ناغدۇرغۇچ	ناغدۇرۇش چوڭقۇرلۇقى 10 ~ 14 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 1.5 مېتىر	نەنچاڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى لىيەننىڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى، تەنجىن جىشېن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى زاۋۇتى
	1GG-140 مېۋىزارلىق قۇرلۇق زىرائەت تېرىش ماشىنىسى		نەنچاڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى
قۇرلۇق زىرائەت	1GG-150 مېۋىزارلىق قۇرلۇق زىرائەت تېرىش ماشىنىسى		
	1GN-140BF (7) ئايلانما يەر ناغدۇرۇش، ئۇرۇق سېلىش ۋە ئوغۇتلاش ماشىنىسى		نەنچاڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى
	1GN-150BF (8) ئايلانما يەر ناغدۇرۇش، ئۇرۇق سېلىش ۋە ئوغۇتلاش ماشىنىسى		
	1G-140L ئايلانما يەر ناغدۇرۇش چۈنەك تارتىپ تېرىش ماشىنىسى		
	1G-150L ئايلانما يەر ناغدۇرۇش چۈنەك تارتىپ تېرىش ماشىنىسى		
	1GN-140L ئايلانما يەر ناغدۇرۇش چۈنەك تارتىپ تېرىش ماشىنىسى		
	1GN-150L ئايلانما يەر ناغدۇرۇش چۈنەك تارتىپ تېرىش ماشىنىسى		
	LM(2)1GN-140 ئايلانما يەر ناغدۇرۇش چۈنەك تارتىپ تېرىش چۈمەكەش ماشىنىسى		
	LM(2)1GN-150 ئايلانما يەر ناغدۇرۇش چۈنەك تارتىپ تېرىش چۈمەكەش ماشىنىسى		
بىرىكمە مەشغۇلات	2BFX-14 ئوغۇتلاش ماشىنىسى	ئۇرۇق سېلىش چوڭقۇرلىقى 3 ~ 9 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 2.1 مېتىر	شىنەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى زاۋۇتى
	1GF-150 ئايلانما كۆمۈرمە ئېگىز تېرىش ماشىنىسى		نەنچاڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى
ئېگىز	1DN-4 ئېگىز تېرىش ماشىنىسى		
	1JQ-100 (C/D) پاخال بېغىش ماشىنىسى		نەنچاڭ ئايلانما يەر ناغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى
تىكىش ۋە ئۇرۇق چېچىش	2BFD-14 زىرائەت ئۇرۇق چېچىش ماشىنىسى	ئۇرۇق سېلىش چوڭقۇرلىقى 2 ~ 7 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 2.1 مېتىر	شىجياڭ يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى زاۋۇتى
ھوسۇل بېغىش	4LD-1.2 بىرىكتۈرۈپ بۇغداي ھوسۇلى بېغىش ماشىنىسى	يەم تېزلىكى $1.2 \leq \text{kg/s}$ ، كېسىش كەڭلىكى 1.78 مېتىر	جۇڭگو بىرىنچى تراكتور پايچىك ھەمسىدارلىق شىركىتى

N400041,0002051-UG-11MAR15-1/2

داۋامى كېيىنكى بېتتە

قوشۇمچە دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى

نەنچاڭ ئايلانما يەر ئاغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى		1K-30-20 نېرىق ئېچىش ماشىنىسى	نېرىق ئېچىش
نەنچاڭ ئايلانما يەر ئاغدۇرۇش ماشىنىلىرى زاۋۇتى		1W-30 كۈلەش ماشىنىسى	كۈلەش
گۈيلىن نورمانچىلىق ماشىنىلىرى زاۋۇتى	چېلەكنىڭ كەمگىلىكى: 300 مىللىمېتىر، چېلەكنىڭ سىغىمى 0.036 m3	LW-6 قېزىش ماشىنىسى	قۇرۇلۇش ماشىنىلىرى

N400041,0002051-UG-11MAR15-2/2

ئىندېكس

بەت	بەت
2WD ئاكسىل	ئالدى
گايىكىلارنى چىكىتىش	توشۇش ئۈچۈن قوشۇلىدىغان تەكپۈڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى
3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسى	ئالدى چاق ئارىلىقىنى تەكشۈش
سىگارىيە دەستىنى مايلاش	ئالدى چىراغلار
7 پىنلىق روزېتكا	تەكشۈش
MFWD	توغرىلاش
مەشغۇلات قىلدۇرۇش	لامپۇچكىلارنى يەڭگۈشلەش
MFWD ئاكسىلى	ئالدى چىراغلار ۋە خىزمەت چىراغلىرىنى ئىشلىتىش
گايىكىلارنى چىكىتىش	ئالدىنىڭ ئەڭ چوڭ تەكپۈڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى
MFWD ئالدى ئاكسىل	بەلگىلەش
ماي يەڭگۈشلەش	ئالماشتۇرۇش
MFWD ئالدى ئاكسىل ساندۇقىنى تەكشۈرۈش	رول سېستىمىسى گىدراۋلىك مېيى
ماي سەۋىيىسى	ئامبارلاشتۇرۇش
PTO ئارقىلىق ھەرىكەتلەندۈرۈلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقى	ئىشلىتىش
چېتىش	ئەسۋابلار
PTO شافىتىسى	سۇ تېمپېراتۇرىسى
مەشغۇلات قىلدۇرۇش	ئەسۋابلار تاختىسى
ھەرىكەتلەندۈرۈلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقىنى چېتىش	ئەسۋابلارنى تەكشۈرۈش
PTO شافىتىسىنىڭ خاسلىقى	نوتتالدىرغاندىن كېيىن
PTO مۇقتىسىنىڭ كونترول دەستىسىنى تەكشۈش	ئەڭ كىچىك رول رادىئوسى
PTO مۇقتىسىنىڭ كونترول دەستىسى، تەكشۈش	ئورۇن كونترول دەستىسى
ئاچقۇچ ئۆزچاتى	ئىشلىتىش
ئاچقۇچ ئۆزچاتىنىڭ ئورۇنلىرى	ئورۇندۇق - مېخانىكىلىق سۇسپېنزىيە ئورۇندۇقى
ئارقا ئاكسىل ياتقۇلىرى	ئورۇندۇق كەمىرى
مايلاش	تەكشۈرۈش
ئارقا چاق گايىكىلىرى	ئورۇندۇق كەمىرى، ئىشلىتىش
چېكىتىش	ئورۇندۇق كەمىرىنى ئىشلىتىش
مومېنت قىممىتى	ئورۇندۇق، تەكشۈش
ئارقىنىڭ تەكپۈڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىقى، ئەڭ چوڭ	ئورۇندۇقنى تەكشۈش - مېخانىكىلىق سۇسپېنزىيە ئورۇندۇقى
ئاسراش ئەھۋالىنى خاتىرىلەش جەدۋىلى	ئۆچۈپ قالغان ماتور
1000 سائەت	قايىدىن قوزغىتىش
2000 سائەت / 2 يىل	ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ / شامالدىرغۇچىنىڭ تاسمىسى
50، 250 ۋە 500 مەشغۇلات سائىتى	ئالماشتۇرۇش
ئېھتىياجغا ئاساسەن	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈش
ھەر يىلى	ئۆزچات
ئاسراش ئىنتېرۋال جەدۋىلى	چىراغ ئۆزچاتى، ئورنى
10، 50 ۋە 250 مەشغۇلات سائىتى	ئىنتىرىش ئۈنۈمدارلىقى
2 يىل / 2000 مەشغۇلات سائىتى	ئىچ كالاڭنى تەكشۈش
500 سائەت	ئىچ كالاڭنى تەكشۈش (2WD)
1000 سائەت	ئىسسىق ھاۋادا مەشغۇلات قىلىش
ھەر يىلى	چىشلىق چاق ساندۇقى
ئاسراش ئىنتېرۋالى	ئىشلىتىش
دەسلەپكى 10 مەشغۇلات سائىتى	لىڭشىما سۆرەش ئايىقى
دەسلەپكى 50 مەشغۇلات سائىتى	ئىندىكاتور
دەسلەپكى 100 سائەت	باتارىيىنى زەرەتلەش سىستېمىسى
دەسلەپكى 100 مەشغۇلات سائىتى	ماي بېسىمى
ئاسراش بىخەتەرلىك ئۆچۈرلىرى	ھاۋا بېسىمىدىن ئاگاھلاندۇرۇش
ئاسراش، كۈندىلىك	بىراقنى يورۇتۇش
ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرى	ئىنگىلىز سىستېمىسىدىكى بولتا ۋە ۋىنتىنىڭ مومېنت
لامپۇچكا يەڭگۈشلەش	قىممەتلىرى
ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرىنى ئىشلىتىش	ئېسىش قۇرۇلمىسى
ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرىنىڭ ئىشلىتىشى	تەكشۈش

داۋامى كېيىنكى بەتتە

بەت	بەت
05-4 جايىغا ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇش	50-1 دېتاللار
بىخەتەرلىك، بىخەتەر سۈرئەتتە توشۇش	50-5 يانغا لىگىشىنى تەكشۈش
سۈرۈلىدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقلىرىنى بىخەتەر	نېپىش قۇرۇلمىسى، 3 نۇقتىلىق
05-10 سۈرئەتتە توشۇش	دېھقانچىلىق جابدۇقىنى بېكىتىش
بىخەتەرلىك، پەلەمپەيلەر ۋە قول رېلىسلىرى	نېپىش قۇرۇلمىسىنىڭ سىگارىيان دەستىسى
05-5 پەلەمپەيلەر ۋە قول رېلىسلىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش	مايلاش
بىخەتەرلىك، چاقنىڭ تۇتتۇرما بولتىلىرى / گايكىلىرىنى	نېپىش قۇرۇلمىسىنىڭ يانغا لىگىشى
چېكىتىش	تەكشۈش
05-20 چاقنىڭ تۇتتۇرما بولتىلىرى / گايكىلىرىنى چېكىتىش	نېقىم كىلپانى
بىخەتەرلىك، يانتۇلۇقلاردا ۋە ئوڭۇل-دوڭغۇل يەر شەكلىدە	تەكشۈش
نېپىتلىك قىلىش	نېگروس فىلىتىرى، بىخەتەرلىك
يانتۇلۇقلاردا ۋە ئوڭۇل-دوڭغۇل يەر شەكلىدە نېپىتلىك	بىخەتەرلىك، نېگروس فىلىتىرى
05-10 قىلىش	نېپىتلىك سىستېمىسى
بىخەتەرلىك، يۇقىرى بېسىملىق سۇيۇقلۇقلاردىن ساقلىنىش	كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش
05-20 يۇقىرى بېسىملىق سۇيۇقلۇقلاردىن ساقلىنىش	نېپىتلىك سىستېمىسىنى ئاسراش ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى
بىخەتەرلىك، يېقىلغۇنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش،	باتارىيە
ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش	ئاسراش
ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش، يېقىلغۇنى بىخەتەر بىر تەرەپ	تازىلاش ۋە تەكشۈرۈش
05-3 قىلىش	توشقۇزۇش
130-1 پەرقلەندۈرۈش نومۇرى	چىقىرىۋېلىش
پەرۋىش قىلىش	كىسلاتا كويۇرۇشىگە مۇئامىلە قىلىش
100-5 قىش	ھالىتىنى تەكشۈرۈش
تارتىش كونتروللىغۇچى	پارتلاش خېيىمخەتەرى
50-3 ئىشلىتىش	يەڭگۈشلەش تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى
15-1 تراكتور كونترول قۇرۇلمىلىرى	باتارىيىنى بىر تەرەپ قىلىش، بىخەتەرلىك
120-1 تراكتورنى ئامبارلاشتۇرۇش	بىخەتەرلىك، باتارىيىنى بىر تەرەپ قىلىش
ترانسىمىسىيون / گىدراۋلىك سىستېما	باتارىيىنىڭ تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى
95-6 سىستېمىدىكى ئېقىتىش شىتېپسىلى	باتارىيىنىڭ ھالىتىنى تەكشۈرۈش
95-4 ماتور مېيى فىلىتىرىنى ئالماشتۇرۇش	باتارىيىنى زەرەتلەش سىستېمىسى
95-6 ماي ئېقىتىش	ئىندىكاتور
95-3 ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش	بالون
ترانسىمىسىيون / گىدراۋلىك مېيى	يەل بېسىم جەۋۋالى
95-8 تولۇقلاش	بالون تەكشۈرۈش
ترانسىمىسىيون مېيى	بالوندىن دېھقانچىلىق جابدۇقىغىچە بولغان بوشلۇق
95-3 ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش	بالونلار
ترانسىمىسىيون ۋە گىدراۋلىك قوش ئىقتىدارلىق مېيى	تەكشۈرۈش
125-7 ئاساسىي سۈپەت ئىندىكاتورلىرى	يەل بېسىمى
80-9 ترانسىمىسىيون/گىدراۋلىك مېيى فىلىتىر ئېلېمېنتلىرى	بولتا ۋە ۋىنتنىڭ مومېنت قىممەتلىرى
تەربىيەلەش تەلەپلىرى	ئىنگىلىز سىستېمىسى
45-1 مەشغۇلاتچى	مېترىك
تەكشۈرۈش ۋە توشقۇزۇش	بۇرۇلۇش سىگنال چىراغلىرىنى ئىشلىتىش
95-8 رول سېستىمىسى گىدراۋلىك مېيى	بۇرۇلۇش سىگنال چىراغلىرىنى ئىشلىتىش
65-1 تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچ ئېغىرلىق	بىخەتەرلىك سىم تاختىسى
65-1 تاللاش	بىخەتەرلىك سىملىرى
65-4 چويۇن	ئورنىنى ئېيىش
65-3 چېكى	تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرى ۋە فۇنكسىيىلىرى
65-1 يۈككە ماسلاشتۇرۇش	بىخەتەرلىك، ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش
65-3 تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق قوشۇش	ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش
تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق، ئارقا، چويۇن	بىخەتەرلىك، نورمانچىلىق مەشغۇلاتچى مەشغۇلاتى
65-5 ئورنىتىش	نورمانچىلىق مەشغۇلاتچىدا ئىشلىتىش چەكلىمىلىرى
تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق، ئارقىنىڭ ئەڭ چوڭ چېكى	بىخەتەرلىك، ئۆرۈلۈپ چۈشكەندە مۇھاپىزەت قىلىش
65-4 بېلگىلەش	قۇرۇلمىسى
	ئۆرۈلۈپ چۈشكەندە مۇھاپىزەت قىلىش قۇرۇلمىسى،

داۋامى كېيىنكى بەتتە

بەت	بەت
تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى	تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى
توشۇش ئۈچۈن ئالدىغا قوشۇلدىغان تەڭپۇڭلاشتۇرۇش	توشۇش ئۈچۈن ئالدىغا قوشۇلدىغان تەڭپۇڭلاشتۇرۇش
ئېغىرلىقى	ئېغىرلىقى
تەڭلىكنىڭ رەت-تەرتىپ نومۇرى	تەڭلىكنىڭ رەت-تەرتىپ نومۇرى
تەۋرىنىمە يەتكە شاققا كونترول قۇرۇلمىسى	تەۋرىنىمە يەتكە شاققا كونترول قۇرۇلمىسى
ئورۇن كونتروللىغۇچ	ئورۇن كونتروللىغۇچ
تارتىش كونتروللىغۇچى	تارتىش كونتروللىغۇچى
تەۋرىنىمە يەتكە شاققىسى	تەۋرىنىمە يەتكە شاققىسى
تۆۋەنلەش سۈرئىتىنى تەڭشەش	تۆۋەنلەش سۈرئىتىنى تەڭشەش
تەۋرىنىمە يەتكە شاققىسى ۋە 3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسى	تەۋرىنىمە يەتكە شاققىسى ۋە 3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسى
كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش	كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش
تورمۇز	تورمۇز
كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش	كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش
تورمۇز پېدالىنىڭ تاكتى	تورمۇز پېدالىنىڭ تاكتى
تەڭشۈرۈش ۋە تەڭشەش	تەڭشۈرۈش ۋە تەڭشەش
تورمۇز، قوللىنىش	تورمۇز، قوللىنىش
تورمۇزنى قوللىنىش	تورمۇزنى قوللىنىش
توشۇش	توشۇش
ئالدى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى	ئالدى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئېغىرلىقى
توكۇش سىغىمى	توكۇش سىغىمى
تۆۋەن سۈرئەتتە قۇرۇق ماگدۇرۇش	تۆۋەن سۈرئەتتە قۇرۇق ماگدۇرۇش
ساقلىنىش	ساقلىنىش
تىراكتور	تىراكتور
ئامباردىن ئېلىپ چىقىپ ئىشلىتىش	ئامباردىن ئېلىپ چىقىپ ئىشلىتىش
مىخلارنى تەڭشۈرۈش	مىخلارنى تەڭشۈرۈش
تىراكتور، توختىتىش	تىراكتور، توختىتىش
تىراكتورنى ئاسراش	تىراكتورنى ئاسراش
بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرى	بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرى
تىراكتورنى توختىتىش	تىراكتورنى توختىتىش
تىراكتورنى يۆتكەش	تىراكتورنى يۆتكەش
ئۆز سۈيىلىك يۈك ئاپتوموبىلى	ئۆز سۈيىلىك يۈك ئاپتوموبىلى
تىراكتورنىڭ PTO شاققىسى	تىراكتورنىڭ PTO شاققىسى
مەشغۇلات قىلدۇرۇش	مەشغۇلات قىلدۇرۇش
تىراكتورنىڭ ئاساسىي تېخنىكىلىق پارامېتىرلىرى	تىراكتورنىڭ ئاساسىي تېخنىكىلىق پارامېتىرلىرى
تىراكتورنىڭ رەت نومۇرى	تىراكتورنىڭ رەت نومۇرى
تىراكتورنىڭ قۇۋۋىتى	تىراكتورنىڭ قۇۋۋىتى
دېھقانچىلىق جابدۇقىغا ماس كېلىش	دېھقانچىلىق جابدۇقىغا ماس كېلىش
جەينەكلىك ساندۇقنىڭ ھاۋا ئالماشتۇرۇش تۈرۈبىسى	جەينەكلىك ساندۇقنىڭ ھاۋا ئالماشتۇرۇش تۈرۈبىسى
تازىلاش	تازىلاش
چاق ئارىلىقى تەڭشەكلىرى	چاق ئارىلىقى تەڭشەكلىرى
كۆپ ئورۇنلۇق ئارقا چاقلار	كۆپ ئورۇنلۇق ئارقا چاقلار
چاق گايىلىرى، چىڭىتىش	چاق گايىلىرى، چىڭىتىش
2WD	2WD
MFWD	MFWD
چاق/ئاكسىل	چاق/ئاكسىل
مومېنت قىممىتى	مومېنت قىممىتى
چاق/ئاكسىل مىخلىرى	چاق/ئاكسىل مىخلىرى
چېڭىتىش	چېڭىتىش
چاقنىڭ تېبىلىش ئىسبىتى	چاقنىڭ تېبىلىش ئىسبىتى
قولدا ئۆلچەش	قولدا ئۆلچەش
چويۇن تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق	چويۇن تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق
چويۇن تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق، ئارقا	چويۇن تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى ئېغىرلىق، ئارقا
ئورنىتىش	ئورنىتىش

داۋامى كېيىنكى بەتتە

بەت	بەت
90-5 كۈنلەپ بوشلۇقى	سوۋۇتۇش سىستېمىسى
15-3 كونترول سىستېمىسى	پىلانلانغان چاپلاش
15-1 ئىسۋابلار تاختىسى	دېتاللار
كۆپ ئورۇنلۇق ئارقا چاقلار	شىلانكا ۋە قىسقۇچلىرىنى تەكشۈرۈش
70-3 چاق ئارىلىقى تەكشۈرۈش	قېچىش
35-1 كۈندىلىك ئاسراش	سۈرۈش تاپىقى
كىسلاتا كۆيدۈرۈشى، باتارىيە	يۈك چېكى
110-5 مۇناملە قىلىش	سۈرۈش تاپىقىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش
125-6 گىدراۋلىك سۇسىپىزىيە سىستېمىسىنىڭ خاسلىقى	سۈرۈش تاپىقى، ئىشلىتىش
گىدراۋلىك سىستېما	سۈرۈلدىغان دېھقانچىلىق جابدۇقلىرى، بىخەتەر سۈرۈشتە
90-5 شىلانكا ۋە قىسقۇچلىرىنى تەكشۈرۈش	توشۇش
115-2 گىدراۋلىك سىستېمىدىكى كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش	سۇ ئايرىغۇچ
گىدراۋلىك ماي	تەكشۈرۈش
95-6 ئېقىتىش	سۇ تېمپېراتۇرىسىنى ئۆلچەش
95-8 تولۇقلاش	سۇ ۋە چۆكمە
95-3 ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش	چۆكمە قاچىسىنى تەكشۈرۈش
80-9 گىدراۋلىك ماي فىلتىرى	چۆكمە قاچىسىنى يىگىش
95-4 ئالماشتۇرۇش	يېقىلغۇ باكىنى ئېقىتىش
لامپۇچكا يىگىش	سىلىقلاش مېيى
110-7 ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرى	سىلىقلاش مېيىنى ساقلاش
110-7 ئالدى چىراغلار	نامبارلاش، سىلىقلىغۇچ
110-7 قۇيرۇق چىراغلار ۋە ئاگاھلاندۇرۇش چىراغلىرى	سىلىقلىغۇچ
110-7 قۇيرۇق چىراغلىرى	مۇۋاپىق ئىشلىتىش
ماتور	سىلىقلىغۇچ، بىخەتەرلىك
40-6 ئۆچۈپ قالغان	بىخەتەرلىك، سىلىقلىغۇچ
40-7 ئۆچۈرۈش	سېتىكا
40-6 تۆۋەن سۈرۈشتە قۇرۇق ماگدۇرۇشتىن ساقلىنىش	تازىلاش
جەينەكلىك شافىتىنىڭ ھاۋا ئالماشتۇرۇش تۈرۈپىسىنى	شامالداغۇچنىڭ / ئۆزگىرىشچان توك گېنېراتورىنىڭ
تازىلاش	تاسمىسى
90-5 سوۋۇتۇش سىستېمىسىنىڭ دېتاللىرى	ئالماشتۇرۇش
100-1 سۈرۈشنى تەكشۈرۈش	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش
40-6 قوزغىتىش	شىلانكا قىسقۇچلىرى
40-2 قوزغىتىشتىن بۇرۇن	چىڭلىقنى تەكشۈرۈش
40-1 قۇرۇق ئايلىنىش سۈرۈشنى تەكشۈرۈش	قوزغىتىش
90-5 ماتور مېيى ۋە فىلتىرىنى ئالماشتۇرۇش	ئىسۋابلارنى تەكشۈرۈش
40-6 ماتورنى قىزىتىش	قوزغىتىشتىن ئاۋالقى تەكشۈرۈش
40-6 مەشغۇلات سۈرۈشى ۋە قۇرۇق مېكىش سۈرۈشى	قول ئېقىم كىلپانىنى تەكشۈرۈش
ماتور سۈرۈشى	قۇيرۇق چىراغلىرى
40-6 ئالماشتۇرۇش	لامپۇچكا يىگىش
ماتور كىلپانى	قۇيرۇق چىراغلىرىنى ئىشلىتىش
90-5 بوشلۇقنى تەكشۈرۈش	قۇيرۇق چىراغنىڭ ئىشلىتىشى
80-6 ماتور ماي فىلتىرى	قىلانداشۇرۇش مەزگىلىدىكى ئاسراش
ماتور مېيى	قېچىش، سوۋۇتۇش سىستېمىسى
95-2 ئالماشتۇرۇش ئىنېرۋالى	كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش
80-5 قىلانداشۇرۇش	3 نۇقتىلىق ئېسىش قۇرۇلمىسى
95-1 ماي سەۋىيىسىنى تەكشۈرۈش	ئېلېكتىر سىستېمىسى
40-7 ماتورنى ئۆچۈرۈش	ئېلېكتور
40-6 ماتورنى قايتىدىن قوزغىتىش	تورمۇز
40-2 ماتورنى قوزغىتىش	چىشلىق چاق ساندۇقى
ماتورنى قوزغىتىش سىستېمىسى	گىدراۋلىك سىستېما
90-7 نىيترال قوزغىتىشنى تەكشۈرۈش	كالاڭ
	تەكشۈرۈش

داۋامى كېيىنكى بەتتە

بەت	بەت
90-5 شىلانكا ۋە قىسقىچىلىرىنى تەكشۈرۈش	40-1 ماتورنى قوزغىتىشتىن بۇرۇن
90-1 ھاۋا فىلتىرى	80-5 ماتورنى قىلاندىرۇش مېيى
95-5 ئاسراش	30-1 ماتورنى مەشغۇلات قىلدۇرۇش پرىنسىپلىرى، رىئايە قىلىش
95-5 ياتقۇلار، ئارقا ئاكسىل	130-1 ماتورنىڭ رەت-تەرتىپ نومۇرى
95-5 مايلاش	90-5 ماتورنىڭ قۇرۇق ئايلىنىش سۈرئىتى
75-1 يول	75-1 تەكشۈرۈش
75-1 توشۇش	125-5 ماشىنىنى يولدا ھەيدەش
45-1 ھەيدەش	40-4 ماكسىمۇم كونترول كۈچى
45-1 ھەيدەش ۋاقتىدىكى ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى	40-4 ماي بېسىم ئىندىكاتورى
75-4 يوللاردا ھەيدەش	95-6 مافىد ئالدى ئاكسىلنىڭ لىڭشىش تەختى
20-4 يۆتكەش ئۈچۈن تۈز سۈپىلىق يۈك ئاپتوموبىلى ئىشلىتىش	135-1 مايلاش ۋە ئاسراش ئەھۋالىنى خاتىرىلەش جەدۋىلى
105-2 يىراقنى يورۇتۇش ئىندىكاتورى	40-6 مەشغۇلات سۈرئىتى ۋە قۇرۇق مېڭىش سۈرئىتى
80-1 يىقىلغۇ ياكى ھاۋا ئۆتۈشتۈرۈش فىلتىرى	45-1 ماتور
80-1 تەكشۈرۈش	125-9 مەشغۇلاتچىنى تەربىيەلەش
80-1 بېقىلغۇ	125-8 مومېنت جەدۋىلى
80-3 بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش	90-4 ئىنگلىز سىستېمىسى
80-3 بىر تەرەپ قىلىش ۋە ساقلاش	125-8 مېترىك
80-3 دېزىل ماتور	90-4 مۇقتا پېدالىنىڭ ئەركىن مۇساپىسىنى تەكشۈش
80-3 سىلىقلاش خۇسۇسىيىتى	125-7 مۇقتا پېدالىنىڭ ئەركىن مۇساپىسى، تەكشۈش
80-4 بېقىلغۇ ياكى	125-7 مۇھىم دېتال مىخلىرى
105-2 توشقۇزۇش	90-6 چىگىنىش مومېنتى
80-1 سۇ ۋە چۆكمىنى ئېقىتىۋېتىش	90-6 تەكشۈرۈش ۋە چېگىنىش
80-1 بېقىلغۇ بىر تەرەپ قىلىش بىخەتەرلىكى	125-9 مىخلارنىڭ مومېنت جەدۋىلى
105-1 بېقىلغۇ سىستېمىسى	125-8 ئىنگلىز سىستېمىسى
105-1 يەل ھەيدەش	125-8 مېترىك
105-1 بېقىلغۇ فىلتىرى، ئاساسىي	125-8 مېترىك بولتا ۋە ۋىنتىنىڭ مومېنت قىممەتلىرى
105-3 مىخلارنى چوقۇم خۇسۇسىيەتلىرى ئوخشاش ياكى	90-7 نېپىرال قوزغىتىش سىستېمىسى
105-3 يۇقىرىراق بولغان مىخلار بىلەن ئالماشتۇرۇش كېرەك.	40-5 تەكشۈرۈش
105-3 بېقىلغۇ فىلتىرى، قوشۇمچە	90-1 ھاۋا بېسىمى ئاگاھلاندۇرۇش ئىندىكاتورى
105-3 مىخلارنى چوقۇم خۇسۇسىيەتلىرى ئوخشاش ياكى	90-1 ھاۋا سۈمۈرۈش سىستېمىسى
105-3 يۇقىرىراق بولغان مىخلار بىلەن ئالماشتۇرۇش كېرەك.	90-1 تەكشۈرۈش
80-1 بېقىلغۇنى ساقلاش	

تېخنىكىلىق ئۇچۇرلار

تېخنىكىلىق ئۇچۇرلارنى John Deere سودىگىرىدىن سېتىۋېلىشقا بولىدۇ. مەزكۇر ئۇچۇرلارنىڭ بىر قىسمى ئېلېكترونلۇق مېدىيە، مەسىلەن CD-ROM، دىسكا ھالىتىدە بولۇپ، يەنە بەزىلىرى بولسا قەغەزگە بېسىلغان. زاكاز قىلىش يوللىرى كۆپ. John Deere سودىگىرىڭىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ. زاكاز قىلىش ئۈچۈن كېڭىيىپ كارتىڭىزنى ئىشلىتىپ <http://www.JohnDeere.com> غا تېلېفون قىلىڭ. **1-800-522-7448** دىن ئىزدەڭ. مودېل نومۇرى، رەت-تەرتىپ نومۇرى، ۋە مەھسۇلاتنىڭ ئىسمىنى تەمىنلەپ بېرىڭ.

تېپىلىدىغان ئۇچۇرلار تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:

- "زاپچاسلار كاتالوگى" دا ماشىنا ئۈچۈن تەمىنلىنىدىغان رېمونت زاپچاسلىرى تېزىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا زاپچاسلارنى ئېنىق پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن دېتاللارنىڭ ئومۇمىي كۆرۈنۈشلىرى بېرىلگەن. ئۇ يەنە قۇراشتۇرۇش ۋە چۇۋۇش ئىشلىرىنى مۇستەھكەملىتىدۇ.
- مەشغۇلاتچى قوللانمىسى بولسا بىخەتەرلىك، مەشغۇلات قىلىش، پەرۋىشلىش ۋە ئاسراش ئۇچۇرلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ قوللانمىلار ۋە ماشىنىڭىزدىكى بىخەتەرلىك بەلگىلىرىنىڭ باشقا تىللاردا تەييارلانغانلىرى بولۇشى مۇمكىن.
- مەشغۇلاتچى ۋىدىئو لېنتىسىنىڭ ئاساسلىق مەزمۇنى بولسا بىخەتەرلىك تەلىماتلىرى، مەشغۇلات ۋە پەرۋىش قىلىش، ھەمدە رېمونتقا ئالاقىدار ئۇچۇرلارغا مەركەزلەشتۈرۈلگەن. بۇ لېنتىلار كۆپلىگەن تىللار ۋە فورماتتا ھازىرلانغان بولۇشى مۇمكىن.
- "تېخنىكا قوللانمىسى" ماشىنىنى پەرۋىش قىلىشقا ئالاقىدار ئومۇمىي ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئۇنىڭ ئىچىدە تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر، قۇراشتۇرۇش ۋە چۇۋۇش تەرتىپلىرىنىڭ رەسىملىك چۈشەندۈرۈشلىرى، گىدراۋلىك ماي ئېقىم دىئاگراممىلىرى، ۋە سىم دىئاگراممىلىرى بار. بەزى مەھسۇلاتلارنىڭ رېمونت ۋە دىئاگنوز ئىشلىرى ئۈچۈن ئايرىم قوللانمىلىرى بولىدۇ. ماتورلارغا ئوخشاش بەزى دېتاللارنىڭ ئايرىم دېتال تېخنىكا قوللانمىلىرى بولىدۇ.
- "ئاساس قوللانمىلىرى" بولسا ئىشلەپچىقارغۇچىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر ئالاقىدار تەپسىلىي ئاساس ئۇچۇرلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ:
- "بېزاسىڭلىك ئاساسلىرى" يۈرۈشلۈك ئوقۇشلۇقلىرى دېھقانچىلىق ۋە چارۋىچىلىق تېخنىكىلىرىنى تونۇشتۇرىدۇ، كومپيۇتېر، ئىنتېرنېت، ۋە سىتات دېھقانچىلىققا ئالاقىدار مەزمۇنلارنى نۇقتىلىق گەۋدىلەندۈرىدۇ.
- ئۇنىڭ مەزمۇنى "رېئال" مەسىلىلەرگە قارىتىلغان بولۇپ، ئۇ بازارلاشتۇرۇش، مالىيە باشقۇرۇش، ئۆسكۈنە تاللاش ۋە قوللاش ئىسلىملىرىنى ھازىرلاشقا ئالاقىدار ئەمەلىي ھەل قىلىش چارىلىرى بىلەن تەمىن ئېتىدۇ.
- ئاسراش ئاساسلىرى قوللانمىلىرى سىزگە يول سىرتىدا ئىشلىتىلىدىغان ئۆسكۈنىلەرنى قانداق رېمونت قىلىش ۋە پەرۋىش ئىلىپ بېرىشقا ئالاقىدار ئۇچۇرلارنى تەمىن ئېتىدۇ.
- "ماشىنا مەشغۇلاتى ئاساسلىق پرىنسىپلىرى قوللانمىسى" بولسا ماشىنىنىڭ ئىقتىدارى ۋە ئۇنى قانداق تەكشۈرۈش، ماشىنا ئۈنۈمدارلىقىنى قانداق ئاشۇرۇش، ۋە بىپۇدە يول-سىرتى مەشغۇلاتلىرىنى قانداق ئۆگىتىشكە ئوخشاش بىر قاتار مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.



TS189—UN—17JAN89



TS191—UN—02DEC88



TS224—UN—17JAN89



TS1663—UN—10OCT97

N400041,0002052-UG-11MAR15-1/1

John Deere زاپچاسلىرى

بىز سىزگە ھەقىقىي John Deere زاپچاسلىرىنى دەل ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرىش ئارقىلىق، ماشىنا بۇزۇلۇپ يېتىپ قېلىش ۋاقتىنى قىسقارتىشقا ياردەم قىلىمىز.

بۇ بىزنىڭ نىمىشقا شۇنچىۋالا كۆپ خىلمۇخىل زاپچاسلارنى ئامبىرىمىزدا زاپاس ساقلىشىمىزنىڭ سەۋەبى - ئېھتىياجىڭىزنى تېزلىكتە قاندۇرۇش ئۈچۈن.



TS100—UN—23AUG88

N400041,0002053-UG-11MAR15-1/1

توغرا سايمانلار

سىڭا سايمانلار ۋە سىناق ئۈسكۈنىلىرى مۇلازىمەت بۆلۈمىمىزگە تېزلىكتە كاشىلىلارنى تېپىپ چىقىش ۋە ئۇلارنى توغرىلاش ئىمكانىيىتى ئاتا قىلىدۇ. . . ۋاقتىڭىز ۋە پۇلىڭىزنى تېجەپ بېرىدۇ.



TS101—UN—23AUG88

N400041,0002054-UG-11MAR15-1/1


نېپىس تەربىيىلەنگەن تېخنىكلار

John Deere مۇلازىمەت تېخنىكلارى قەرزلىك تەربىيىلىنىدۇ.

تېخنىكلارىمىزنىڭ ئۈسكۈنىڭىزنى ياخشى تونۇشىغا ۋە ئۇنى قانداق ئاسراشنى ئوبدان بىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، تەربىيىلەش كۇرسلىرى قەرزلىك ئېلىپ بېرىلىدۇ.

نەتىجە؟

سىزنى پۈتۈنلەي خاتىرجەم قىلىشتۇر!



TS102—UN—23AUG88

N400041,0002055-UG-11MAR15-1/1

John Deere خىزمىتىڭىزدە

John Deere ئۈچۈن خېرىدارنىڭ رازىمەتلىكى ئىنتايىن مۇھىم.

بىزنىڭ سودىگەرلىرىمىز سىزنى تېز ۋە ئۈنۈملۈك بولغان زاپچاس تەمىنلەش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەشكە ئەڭ زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ:

- ئۈسكۈنىڭىزنى قوللايدىغان تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش ۋە ئاسراش زاپچاسلىرى.

- تەربىيەلەنگەن مۇلازىمەت تېخنىكىلىرى ۋە ئۈسكۈنىڭىزنى ئاسراشقا كېرەكلىك بولغان دىئاگنوز ۋە رېمونت سايمانلىرى.

خېرىدارلار رازىمەتلىكى كاشىلا ھەل قىلىش جەريانى

3. ئەگەر كاشىلا ھەل بولمىسا، دىرېكتورغا ئەھۋالنى ئىنكاس قىلىڭ ۋە ياردەم سوراڭ.

4. ئەگەر سودىگەر كاشىلىنى ھەل قىلالمىسا، سودىگەردىن جون دىئىر شىركىتىدىن ياردەم سوراڭىنى تەلەپ قىلىڭ. ئۇنىڭدىن باشقا، سىز 1-866-99DEERE (866-993-3373) نومۇرغا تېلېفون قىلىشىڭىزمۇ ياكى www.deere.com/en_US/ag/contactus/ غا ئېلخەت بېزىپ خېرىدارلار ياردەم مەركىزى بىلەن ئالاقىلاشسىڭىزمۇ بولىدۇ.

شىركەت ئادرېسى: جېجياڭ ئۆلكىسى، نىڭبو شەھىرى، جېنخەي رايونى، لۇوتو كوچىسى، سىخەي جەنۇبىي يولى 1792-نومۇر
پوچتا نومۇرى: 315202؛ فاكس: 86-574-86570858
قىزىق لىنىيە: 400-6576-555
تور بېت: <http://www.johndeere.com.cn>

John Deere سودىگىرىڭىز ئۈسكۈنىڭىزنى قوللاش ۋە سىز يولۇققان ھەر قانداق بىر مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشىدۇ.

1. سودىگەر بىلەن ئالاقىلاشقاندا، تۆۋەندىكى ئۇچۇرلارنى تەييارلاڭ:

- ماشىنا مودېلى ۋە مەھسۇلات پەرقلەندۈرۈش نومۇرى

- سېتىۋالغان چېسلا

- كاشىلا

2. مۇلازىمەت دىرېكتورى بىلەن كاشىلىنى قانداق ھەل قىلىش ھەققىدە مۇزاكىرىلىشىڭ.

TS201—UN—15APR13

N400041,0002056-UG-11MAR15-1/1