

- **POUR UTILISER LE MOTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE LES MISES EN GARDE AVANT DE L'UTILISER.**

MOTEUR DU TOURNEBROCHE

UTILISER À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT. NE PAS EXPOSER À LA PLUIE.



MISE EN GARDE : POUR GARANTIR UNE PROTECTION ININTERROMPUE CONTRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, BRANCHER UNIQUEMENT DANS DES PRISES DE COURANT CORRECTEMENT MISES À LA TERRE. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, METTRE LE CORDON D'ALIMENTATION AU SEC ET HORS DE CONTACT AVEC LE SOL.



AVERTISSEMENT

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE Cet appareil (moteur de tournebroche) est équipé d'une fiche et doit être branché directement dans une prise de courant adéquatement mise à la terre. **NE PAS couper ni enlever la broche de terre de cette fiche.**

Mettre le cordon électrique du moteur du tournebroche à l'écart des surfaces chaudes du gril. Lorsque le gril n'est pas en fonctionnement, enlever et ranger le moteur dans un endroit sec.

Ce moteur est réglé pour une alimentation de 120V CA à 60Hz, 4W, 40mA, si la tension est supérieure, le moteur sera mis hors d'usage.

Illustrations de fonctionnement du tournebroche :

1. Placer le moteur du tournebroche sur son support, et le brancher dans une prise de courant murale adéquatement mise à la terre. Vérifier que la broche est insérée dans le moteur avant de mettre celui-ci en marche.
2. Après avoir utilisé le moteur du tournebroche, mettre l'interrupteur en position « off » et le débrancher.