

En cualquier posición, pulsar el botón azul central del mando **B** lateral para ajustar la intensidad al 100%, 50% o 10% (excepto en el modo de parpadeo).



Para encender el LED ROJO trasero, pulsa el interruptor una vez.

Para activar la luz intermitente, vuelve a pulsarlo en 1 segundo.

Para apagar el LED en cualquier modo, pulsa el interruptor al cabo de 2 segundos.

3 LED azules:
entre el 76% y el 100%

2 LED azules:
entre el 51 y el 75%

1 LED azul:
entre el 26 y el 50%

1 LED rojo intermitente:
25% o menos

Observación:

Si la carga es del 25% o menos, el cabezal de LED parpadeará 4 veces por minuto



1. Girar la manija hacia la izquierda para abrir el compartimento de las pilas.
2. Sacar las pilas agotadas (desecharlas adecuadamente) y sustituirlas por cuatro (4) pilas alcalinas de 1,5 V respetando la polaridad.
3. Volver a colocar el compartimento de las pilas y girar la manija hacia la derecha para cerrarlo.

Codificación: clase I, división 1, grupos A, B, C, D, T4
IECEx ITS 15.0057X Ex ia op is IIC T4 Ga
Intrínsecamente Seguro
 Aprobado para su uso, con cuatro pilas alcalinas tamaño "AA"
 (EnerGizer® E91, Panasonic® LR6, Philips® LR6)

SEGURIDAD SOBRE BATERÍAS

SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS: ¡USTED DEBE LEER ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR O CARGAR SUS BATERÍAS!

ADVERTENCIA: MANEJE Y ALMACENE LAS BATERÍAS ADECUADAMENTE PARA EVITAR LESIONES O DAÑOS

¡LAS BATERÍAS PUEDEN SER PELIGROSAS!

EL MANEJO INADECUADO DE LAS BATERÍAS PUEDE OCASIONAR FUGAS, INCENDIOS O EXPLOSIONES, LO QUE PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

- » Para aquellos productos con aprobaciones de seguridad para ubicaciones peligrosas en entornos explosivos, tenga en cuenta que la aprobación de seguridad sólo es válida para los tipos de baterías y fabricantes especificados y, cuando corresponda, para las marcas que se muestran en el equipo o en las hojas de instrucciones provistas con la linterna. Usar otros tipos de baterías puede reducir el rendimiento del equipo, exponer al usuario u otras personas a lesiones graves e invalidar la aprobación de seguridad.
- » Siempre lea las recomendaciones del fabricante de la batería sobre el uso apropiado del tipo o marca de la batería antes de usarla.
- » Cuando reemplace baterías, reemplácelas todas al mismo tiempo. NO MEZCLE marcas de baterías. NO MEZCLE baterías nuevas y viejas. Inserte siempre las baterías correctamente con respecto a la polaridad (+ y -) marcada en la batería y el equipo.
- » NO CAMBIE las baterías en un lugar peligroso.
- » NO USE las baterías después de su fecha de vencimiento.
- » Si no usará el equipo durante un periodo de tiempo prolongado, quítele las baterías.

SIEMPRE deseche las baterías correctamente en un centro de reciclaje de baterías aprobado. No hacerlo puede ser un delito y puede provocar la liberación de materiales tóxicos nocivos. Pelican se asoció con Call 2 Recycle en los EE. UU. y Canadá para desechar baterías reciclables. Llame al 1-800-822-8837 para encontrar un centro de reciclaje de baterías cerca de [usted](#).

INSTRUCTIONS

Pivoter le pommeau **A** de dans le sens horaire pour activer les deux LED (la LED principale et la LED orientée vers le bas).

Pivoter le pommeau **A** de dans le sens horaire pour activer uniquement la LED orientée vers le bas.

Pivoter le pommeau **A** de ▲ de dans le sens horaire pour activer uniquement la LED principale.

Pivoter le pommeau **A** de ⚡ 120° dans le sens horaire pour activer le clignotement.

Quelle que soit la position de la torche, appuyer sur le bouton bleu central du pommeau **B** latéral pour régler la luminosité à 100%, 50% ou 10% (sauf en mode de clignotement).



Pour activer la LED ROUGE arrière, appuyer une fois sur l'interrupteur. Pour la faire clignoter, appuyer deux fois dessus en l'espace d'une seconde.

Pour éteindre, quel que soit le mode, appuyer sur l'interrupteur au bout de deux secondes.

Trois LED bleues:
76 à 100%

Deux LED bleues:
51 à 75%

Une LED bleue:
26 à 50%

Une LED bleue clignotante:
25% ou moins

Remarque: lorsque la valeur de porte est inférieure ou égale à 25%, la tête d'éclairage clignote quatre fois par minute.



1. Tourner le bouton des piles dans le sens antihoraire pour retirer le compartiment à piles.
2. Retirer les piles usagées (les mettre au rebut conformément à la réglementation locale) et les remplacer par quatre (4) piles alcalines de 1,5 V en respectant la polarité indiquée sur l'étiquette.
3. Réinsérer le compartiment à piles et tourner le bouton des piles dans le sens horaire pour le fermer.

Codage: Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D, T4
IECEx ITS 15.0057X Ex ia op is IIC T4 Ga
Intrinsèquement Sûr
 Approuvé pour une utilisation avec quatre piles alcalines de taille
 «AA» (Energizer™ E91, Panasonic™ LR6, Philips™ LR6)

SÉCURITÉ DES PILES

**SÉCURITÉ DES PILES - VOUS DEVEZ LIRE CES
AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS AVANT
D'UTILISER OU DE CHARGER VOS PILES!**

**AVERTISSEMENT : MANIPULEZ ET STOCKEZ LES
PILES CORRECTEMENT POUR ÉVITER TOUT RISQUE
DE BLESSURE OU DE DOMMAGE**

LES PILES PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES!

**UNE MAUVAISE MANIPULATION DES PILES PEUT
ENTRAÎNER UNE FUITE, UN INCENDIE OU UNE
EXPLOSION POUVANT CAUSER DES BLESSURES
GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.**

- » Pour ces produits soumis aux Approbations de sécurité des emplacements dangereux pour les environnements explosifs, veuillez noter que l'approbation de sécurité est valide uniquement pour le type de pile et les fabricants spécifiés, et le cas échéant, les noms de marque affichés sur l'équipement et/ou les fiches d'instructions fournies avec la lampe torche. L'utilisation d'autres types de piles peut réduire les performances de l'équipement, exposer l'utilisateur ou d'autres personnes à des blessures graves et invalidera l'approbation de sécurité.
- » Lisez toujours les recommandations du fabricant de la pile pour connaître l'utilisation appropriée du type/de la marque de la pile avant utilisation.
- » Lors du remplacement des piles, remplacez toutes les piles au même moment. ÉVITEZ de mélanger différentes marques de piles. ÉVITEZ de mélanger d'anciennes piles avec des piles neuves. Insérez

PART #		REV		ECR #		RELEASE DATE		DATE		VERSION	
002785-0311-001		A		5-38556		AU 22		9-24-21		1	
BLACK	SIDES	PAPER THICKNESS		FLAT SIZE		NUMBER OF FOLDS		FOLDED SIZE			
	2 Sided	0		9.00"h x 12.00"w		4		2.25"h x 3.00"w			
DESIGNER		CREATIVE MANAGER		MARKETING COPY		TECHNICAL COPY		PRODUCT MANAGER			
Tyler Bennett		Hank Chacon		Elissa Teitelman		Jon French		Justin Nishiki			
8-16-22	☒	N/A	☐	10-19-21	☒	10-15-21	☒	N/A	☐		
APPROVED FOR PRINT - MUST BE APPROVED BY ALL TEAM MEMBERS											