

PHILIPS AVENT



3000.129.4007.2
(2024-09-02)



Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. / Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips N.V.
© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved. / Tous droits réservés.

ENGLISH

Read all instructions carefully before use. Keep the user manual and product packaging for future reference.



Finding the right nipple is important:

If your newborn baby is consistently not taking enough milk throughout the feeding sessions or has complications in getting milk, switch to nipple with a higher flow rate.
If persistent feeding issues occur, consult a healthcare professional.

For your child's safety and health WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
 - Always check food temperature before feeding.
 - Throw away at the first signs of damage or weakness.
 - Keep components not in use out of the reach of children.
 - Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
 - Never use feeding nipples as a pacifier.
 - Always use this product with adult supervision.
- Before first use, clean the product and then place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. After each use, wash in warm, soapy water, remove any food residues and rinse thoroughly. If you use a brush to clean the tip of the feeding nipple, clean it as carefully as possible to avoid damage. Clean before each use to ensure hygiene. Do not allow children to play with small parts or walk/run while using bottles or cups. Do not place the product in a heated oven or microwave. Do not use aggressive cleaning agents. Do not place parts on surfaces cleaned with antibacterial cleaners. Inspect before each use and pull the feeding nipple in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing feeding nipples every 3 months. Keep feeding nipples in a dry, covered container. Do not leave a feeding nipple in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. If you need information or support, please visit www.philips.com/support.

ESPAÑOL

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar. Conserve el manual del usuario y el empaque del producto para futuras consultas.



Encontrar la tetina adecuada es importante:

Si tu recién nacido no toma suficiente leche de forma constante a lo largo de las tomas o tiene complicaciones para obtener leche, cambia a tetina con un flujo mayor.
Si aun así estos problemas persisten, consulta a un profesional de salud.

Para la seguridad y el bienestar de su hijo

¡ADVERTENCIA!

- Beber líquidos de forma continua y prolongada produce caries.
- Siempre compruebe la temperatura de los alimentos antes de alimentar al bebé.
- Tire a la primera señal de daño o debilidad.
- Mantenga los componentes que no estén en uso fuera del alcance de los niños.
- Nunca lo amarre a cordeles, cintas, cordones ni partes sueltas de la ropa.
- El niño podría estrangularse.
- Nunca utilice las tetinas como un chupón.
- Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.

Antes del primer uso, limpie el producto y luego colóquelo en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para asegurar la higiene. Después de cada uso, lave el producto con agua caliente jabonosa, elimine cualquier residuo de comida y enjuáguelo bien. Si utiliza un cepillo para limpiar la punta de la tetina, límpiela con el mayor cuidado posible para evitar daños. Limpie antes de cada uso para asegurar la higiene. No permita que un niño juegue con las piezas pequeñas o que camine o corra mientras estén usando un biberón o una taza. No coloque el producto en un horno caliente o microondas. No use agentes de limpieza agresivos. No coloque las piezas directamente sobre superficies que hayan sido limpiadas con limpiadores antibacterianos. Inspeccione las piezas antes de cada uso y jale la tetina en todas direcciones. Tire a la primera señal de daño o debilidad. Recomendamos reemplazar las tetinas cada 3 meses. Guarde las tetinas en un contenedor seco y cubierto. No deje la tetina expuesta a la luz solar directa, ni la deje en contacto con un desinfectante (solución esterilizadora) por más tiempo del recomendado, ya que esto podría debilitarla. Si necesita información o asistencia, visite www.philips.com/support.

FRANÇAIS (CANADA)

Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation. Conservez le manuel d'utilisation et l'emballage du produit pour référence ultérieure.



Il est important de trouver la tétine adaptée :

Si votre nouveau-né ne prend pas assez de lait pendant la tétée ou a des difficultés à obtenir du lait, changez de tétine pour une tétine à débit plus élevé.
Si les problèmes d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant AVERTISSEMENT !

- L'aspiration continue et prolongée de liquides peut abîmer les dents.
 - Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir votre enfant.
 - Jetez l'appareil si vous constatez le moindre signe de dommage ou d'usure.
 - Rangez les composants non utilisés hors de la portée des enfants.
 - Ne l'attachez jamais à des cordons, des rubans, des lacets ou des parties de vêtement non fixées. L'enfant pourrait s'étrangler.
 - Ne vous servez jamais des tétines comme de sucs.
 - Veillez à ce que ce produit soit toujours utilisé sous la supervision d'un adulte.
- Avant la première utilisation, nettoyez le produit et plongez-le dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Ceci en garantit l'hygiène. Après chaque utilisation, lavez-le avec de l'eau chaude et du savon, enlevez les résidus de nourriture puis rincez abondamment. Si vous utilisez une brosse pour nettoyer l'extrémité de la tétine, nettoyez-la aussi soigneusement que possible pour éviter de l'endommager. Nettoyez avant chaque utilisation pour en garantir l'hygiène. Ne laissez pas les enfants jouer avec de petites pièces ni marcher ou courir avec un biberon ou un gobelet dans les mains. Ne placez pas ce produit dans un four chaud ou un four à micro-ondes. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Ne posez aucune pièce directement sur une surface nettoyée à l'aide de produits antibactériens. Inspectez la tétine avant chaque utilisation et tirez-la dans toutes les directions. Jetez l'appareil si vous constatez le moindre signe de dommage ou d'usure. Nous vous recommandons de remplacer les tétines tous les 3 mois. Conservez les tétines dans un endroit sec et fermé. Ne conservez pas la tétine d'allaitement dans un endroit chaud ou directement exposé à la lumière du soleil et ne la laissez pas dans un liquide désinfectant (solution de stérilisation) au-delà de la durée recommandée, car cela pourrait l'endommager. Pour obtenir plus d'informations ou de l'assistance, visitez notre site : www.philips.com/support.