

PMD Beauty Clean Pro Blush with Rose Quartz

PMD Clean Pro efektīvai tīrīšanai un veselīgākas sejas ādas kopšanai

Šī viedā sejas attīrīšanas ierīce ar ActiveWarmth™ tehnoloģiju uzlabo jūsu ādas kopšanas procedūru līmeni. SonicGlow™ tehnoloģija ar 7000 vibrāciju minūtē izvada netīrumus un taukus no porām, vienlaikus darbojoties ar perfektu frekvenci, lai paceltu, nostiprinātu un tonizētu ādu. Ierīce izmanto siltuma terapiju, lai aktivizētu jūsu ādas kopšanas līdzekļus, veicinot to dziļāku uzsūkšanos un efektīvāti. Izturīgā silikona birstīte ir higiēniska, antibakteriāla un ūdensizturīga, kā arī piemērota visiem ādas tipiem.



leguvumi

- ✓ Noņem kosmētiku un netīrumus no ādas
- ✓ Samazina melno pinņu parādīšanos
- ✓ Mazina tauku aizsprostojumus
- ✓ Ar liftinga efektu, nostiprina un tonizē ādu
- ✓ Dziļāka ādas kopšanas līdzekļu uzsūkšanās

Tehniskā informācija



Lietošana

- 1: Samitriniet seju ar siltu ūdeni.
- 2: Noskalojiet ierīci.
- 3: Uzklājiet attīrošo līdzekli uz ierīces PMD Clean Pro.
- 4: Lai veiktu tīrīšanu, ieslēdziet ierīci 1. vai 2. režīmā.
- 5: Birstes galviņu kustiniet ar aplveida kustībām, attīrot visu sejas ādu. Droši veļiet vairāk laika problemātiskajām zonām, kurām nepieciešams lielākas rūpes.
- 6: Noskalojiet seju un nosusiniet to.
- 7: Ieslēdziet ActiveWarmth™ un iemasējiet serumus un mitrinošos līdzekļus, izmantojot ierīces otro pusi 3. vai 4. režīmā. Lai uzklātu mitrinošo līdzekli, izmantojiet ierīces otro pusi un ieslēdziet to 3. vai 4. režīmā.
- 8: Lai nekavējoties izslēgtu ierīci, ātri reizi nospiediet abas pogas. Uzklājiet pēc nepieciešamības. Ja ieslēdzas ieslēgšanas pogas gaismīņa, notiek uzlāde. Kad ierīce būs pilnībā uzlādējusies, gaismīņa izslēgsies.

Celojumu režīms: Ierīcei, iespējams, ir aktivizēts celojumu režīms. Lai to izslēgtu, pārliecinieties, ka ierīce nav pievienota strāvas padevei. Nospiediet SonicGlow un ActiveWarmth ieslēgšanas pogas reizi un turiet trīs sekundes. Gaismīņa priekšējā ieslēgšanas pogā iemīgsies vienreiz, kad režīms būs atslēgts, un divreiz, kad ieslēgts. Pēc tam mēģiniet vienreiz piespiest priekšējo pogu, lai ierīci ieslēgtu. Veiciet šo procesu, līdz redzat gaismīņu iespaidāms vienu reizi un ierīce ir atslēgta, un tā sāks darboties!

Izmantojiet tikai saskaņā ar norādījumiem. Neievērojot norādījumus, var rasties izsitumi, apsārtums vai pat traumas. Ja tas notiek, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Izstrādājums paredzēts tikai ārgai lietošanai. Izvairieties no jutīgām zonām, tostarp vietām ar bojātu, kairinātu vai niezošu ādu. Glabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. PMD neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem vai traumām, ja izstrādājums netiek lietots atbilstoši paredzētajam mērķim. Nav paredzēts klīniskai vai komerciālai lietošanai. PMD Clean iedarbība ne vienmēr ir redzama uzreiz, un rezultāti var atšķirties.