



OPERATOR'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

MANUAL DEL OPERADOR

USB LITHIUM GLUE GUN

PISTOLET À COLLE CHAUDE USB

AU LITHIUM

PISTOLA DE PEGAMENTO DE LITIO

USB

FVH57



EN MEXICO:
PARA MÁS INFORMACIÓN
WWW.RYOBITOOLS.MX
CENTROS DE SERVICIO
800-843-1111



TABLE OF CONTENTS

- Important Safety Instructions..... 2-3
- Symbols..... 4
- Assembly..... 5
- Operation..... 5-7
- Maintenance..... 7
- Illustrations 8-10
- Parts Ordering
and ServiceBack page

TABLE DES MATIÈRES

- Instructions importantes
concernant la sécurité.....2-3
- Symboles..... 4
- Assemblage..... 5
- Utilisation 5-7
- Entretien 7
- Illustrations 8-10
- Commande de pièces
et dépannagePage arrière

ÍNDICE DE CONTENIDO

- Importantes instrucciones de
seguridad 2-3
- Símbolos 4
- Armado 5
- Funcionamiento..... 5-7
- Mantenimiento..... 7
- Ilustraciones 8-10
- Pedidos de piezas
y servicio Pág. posterior

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

**SAVE THIS MANUAL FOR
FUTURE REFERENCE**

**CONSERVER CE MANUEL
POUR FUTURE RÉFÉRENCE**

**GUARDE ESTE MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING:

READ ALL INSTRUCTIONS. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- **Know your glue gun. Read operator's manual carefully.** Learn its applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to this product. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious injury.
- **Do not lay a hot glue gun on its side.**
- **Place a piece of paper or cardboard underneath the product to catch hot glue drips and prevent damage to the underlying surface.**
- **Do not touch the heated nozzle of the glue gun.**
- **Use the glue gun in a well-ventilated area to avoid breathing hot glue vapors.**
- **Do not point the nozzle of the glue gun at another person.**
- **Do not tilt the glue gun nozzle upwards or use the product to glue overhead items.**
- **Always allow hot glue to cool and dry completely before handling the item to which it is applied.**
- **Do not insert anything except glue sticks into this product, and insert only from the back of the glue gun.**
- **Do not place your hands or fingers near the nozzle of the glue gun when inserting a new glue stick.**
- **Never leave the glue gun unattended while it is in the on position.**
- **Do not apply more hot glue than is needed for your application.**
- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate battery products in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Battery products create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a glue gun.** Distractions can cause you to lose control.
- **Do not allow children to use the glue gun.** It is not a toy.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose battery products to rain or wet conditions.** Water entering a battery product will increase the risk of electric shock.
- **Use this product only with batteries and chargers listed in tool/appliance/battery pack/charger correlation supplement 999000174.**
- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a battery product. Do not use the product while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating battery products may result in serious personal injury.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the product.** Carrying battery products with your finger on the switch or energizing battery products that have the switch on invites accidents.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Do not use on a ladder or unstable support.** This enables better control of the battery product in unexpected situations.
- **Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair.** Loose clothes, jewelry, or long hair can contact a heated nozzle.
- **Do not use the battery product if the switch does not turn it on and off.** Any battery product that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Remove the battery pack from the product before making any adjustments, changing accessories, or storing the product.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **Store idle products out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the product or these instructions to operate the product.** Battery products are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain battery products. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the product's operation. If damaged, have the product repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained battery products.
- **Use the battery product, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the product for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use battery products only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Battery products do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery product or when changing accessories.** Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- **Do not place battery products or their batteries near fire or heat.** This will reduce the risk of explosion and possibly injury.
- **Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has been dropped or received a sharp blow.** A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.
- **Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light.** To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- **Do not charge battery product in a damp or wet location.** Following this rule will reduce the risk of electric shock.
- **For best results, your battery product should be charged in a location where the temperature is more than 50°F but less than 100°F.** To reduce the risk of serious personal injury, do not store outside or in vehicles.
- **Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Have your battery product serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the battery product is maintained.
- **When servicing a battery product, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual.** Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance instructions may create a risk of shock or injury.
- **Save these instructions.** Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION:	Indicates a hazardous situation, that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	NOTICE:	(Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage).

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations.
	Hot Surface	To reduce the risk of injury or damage, avoid contact with any hot surface.
	Recycle Symbol	This product uses lithium-ion (Li-ion) batteries. Local, state or federal laws may prohibit disposal of batteries in ordinary trash. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
V	Volts	Voltage
min	Minutes	Time
==	Direct Current	Type or a characteristic of current

ASSEMBLY

WARNING:

Do not use this product if it is not completely assembled or if any parts appear to be missing or damaged. Use of a product that is not properly and completely assembled or with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

WARNING:

Do not attempt to modify this product or create accessories or attachments not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

If any parts are damaged or missing, please call 1-800-525-2579 for assistance.

OPERATION

WARNING:

Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

WARNING:

Always remove battery pack from the tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

WARNING:

Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

APPLICATIONS

You may use this product for the purposes listed below:

- Applying hot glue adhesive

WARNING:

Battery tools are always in operating condition. Make sure the power button is off and remove the battery pack when the product is not in use or when carrying at your side.

INSTALLING THE WIRE STAND

See Figure 1, page 9.

NOTE: The wire stand is optional but recommended for use at all times.

- Ensure the glue gun is off and cool to the touch.
- Hold the glue gun in one hand and the wire stand in the other.
- Insert one end of the wire stand into the hole at the front side of the glue gun.
- Grip the other side of the wire stand. Pull the wire stand and insert into the remaining hole.
- Adjust the wire stand to the desired orientation while the glue gun is cool to the touch.
- If adjustment is needed, be careful not to touch the nozzle while hot. Hold the corner of the wire stand away from the nozzle to adjust.

INSTALLING/REMOVING BATTERY PACK

See Figure 2, page 9.

WARNING:

To reduce the risk of injury, the glue gun should be considered to be HOT whenever the LED on the unit is illuminated. Following this rule will reduce the risk of burns, fire, or serious personal injury.

To install:

- Unscrew and remove the battery cap.
- Insert the battery pack into the glue gun as shown.
- Place the cap over the battery pack and push down until the cap meets the threads at the end of the tool.

OPERATION

- Screw the cap on securely.

NOTE: Do not attempt to use this glue gun if the battery cap is not securely closed.

To remove:

- Unscrew and remove the battery cap.
- Remove the battery pack from the tool.

For complete charging instructions, see the operator's manual for your battery pack.

LED LIGHT FUNCTIONS

When a charged battery pack is installed in the tool, the LED light will indicate the status of the tool when the tool is powered on.

TOOL STATUS	LED LIGHT SCENARIO
Initial Heating	Flashing Green
Ready for Use	Solid Green
Low Battery (5- 25%)	Solid Red
Low Battery (0- 5%)	Flashing Red (3 Flashes)

INSERTING GLUE STICKS

See Figure 3. page 9.

Use standard 0.45 in. diameter glue sticks in this glue gun. Use Ryobi glue sticks for best performance.

WARNING:

To reduce the risk of injury, the glue gun should be considered to be HOT whenever the LED on the unit is illuminated. Following this rule will reduce the risk of burns, fire, or serious personal injury.

The LED indicator will light up when a charged battery pack is installed and the power button has been pressed on.

- Make sure the power button is off.
- Insert a glue stick through the opening at the back of the glue gun. Guide the glue stick into the glue chamber until it will go no further.
- Install the battery pack.
- Press and hold the power button for three seconds. As the glue gun begins to heat, the LED will flash green for a set heat-up period.

NOTE: The LED will remain solid green when the glue gun is ready for use. Solid red if below 25% battery capacity.

NOTE: Different types of glue sticks will heat to working temperature at different rates. Always test on a scrap piece to make sure the glue is at the optimum temperature.

WARNING:

Always place the glue gun so that nozzle does not come in contact with anything while it is heating or when not in use. Following this rule will reduce the risk of damage to items, burns, fire, or serious personal injury.

HELPFUL HINTS FOR USE

- Before applying glue to a surface or workpiece, use a scrap piece of paper or material that is similar to your workpiece as a test.
- Use caution when applying hot glue to thin or porous material. The underlying surface could be damaged or glue could adhere to the surface and be difficult to remove.
- Do not force the trigger when applying hot glue. This could damage the glue gun. Use a test piece of material to make sure the glue has melted enough to flow without forcing.
- Apply only as much glue as needed for your application.
- When gluing two objects together, do not pick up the object to which hot glue has been applied. Instead, pick up the other object and join it to the object to which you have applied hot glue.
- Do not use your fingers to press down on an object to which hot glue has just been applied. This can cause hot glue to escape from the edges or heat up the bonding surface and possibly cause burns or damage to surrounding objects.
- Allow glue to dry completely before moving your work to ensure proper adhesion and reduce the risk of burns.
- If applying glue to very small objects, use tweezers or tongs to avoid getting the nozzle close to your fingers.

APPLYING HOT GLUE

See Figures 4-5, pages 9-10.

- Install the battery pack.
- Press and hold the power button for three seconds. As the glue begins to heat, the LED will flash green for a set heat-up period.

OPERATION

NOTE: The LED will remain solid green when the glue gun is ready for use. Solid red if below 25% battery capacity.

- Allow time for the glue to melt so that it flows freely from the nozzle.
- Hold the glue gun firmly, as shown in Figure 4. Place the nozzle close to the surface where glue will be applied.

NOTE: Holding the glue gun too far from the intended surface may result in applying glue to a surface other than your workpiece or may result in “strings” of glue between your work and the nozzle.

- Pull the trigger until glue flows from the nozzle. Do not over-apply glue.
- When the desired amount of glue has been applied, release the trigger. Tilt the nozzle slightly to the side and carefully pull the nozzle away from the object. This helps avoid strings of glue clinging to the work.

NOTE: The product will stop dispensing glue when the glue stick in the chamber is almost used up. Insert another glue stick into the chamber. Do not use altered or incorrect size glue sticks (e.g. drop of glue on end of stick or mini glue sticks)

NOTE: The LED will show a solid red when the battery charge is low. The LED will flash red three times before turning off due to a slow battery charge.

- Always press the power button off when you are finished using the glue gun. The LED will turn off when the glue gun is no longer heating.
- Set the glue gun on the wire stand while the glue gun cools. Set on side bumpers if the wire stand is removed.
- Allow the glue stick and glue gun nozzle to completely cool before removing the battery pack, and before storage.

MAINTENANCE



WARNING:

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts could create a hazard or cause product damage.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

STORAGE

Allow the glue gun to cool completely before storing. Remove the battery pack.



WARNING:

Always remove the battery pack before storage to ensure the product is off. Allow a minimum of 30 minutes of cool-down time before storage. Storing a glue gun with a hot nozzle can cause serious burns and/or ignite combustible objects.

To help prevent drips and clogs the next time the glue gun is used, remove dried glue from the nozzle area.

NOTE: ILLUSTRATIONS START ON PAGE 8 AFTER FRENCH AND SPANISH LANGUAGE SECTIONS.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements et toutes les instructions.

Ne pas suivre l'ensemble des avertissements et des instructions peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures graves.

- **Apprendre à connaître l'outil. Lire attentivement le manuel d'utilisation. Apprendre les applications et les limites de l'outil, ainsi que les risques spécifiques relatifs à son utilisation.** Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- **Ne pas déposer un pistolet à colle chaude sur son côté.**
- **Placer un morceau de papier ou de carton sous le produit pour récupérer les gouttes de colle chaude et ne pas endommager la surface sous le pistolet.**
- **Ne pas toucher la buse chaude du pistolet à colle chaude.**
- **Utiliser le pistolet à colle chaude dans un endroit bien aéré pour éviter de respirer les vapeurs de colle chaude.**
- **Ne pas diriger la buse du pistolet à colle chaude en direction d'une autre personne.**
- **Ne pas incliner la buse du pistolet à colle chaude vers le haut et ne pas utiliser ce produit pour coller des articles au-dessus de la tête.**
- **Toujours laisser refroidir et sécher complètement la colle chaude avant de manipuler l'article collé.**
- **Ne pas insérer autre chose que des bâtons de colle dans ce produit et insérer les bâtons par l'arrière du pistolet à colle chaude seulement.**
- **Ne pas placer les mains ni les doigts près de la buse du pistolet à colle chaude lors de l'insertion d'un nouveau bâton de colle.**
- **Ne jamais laisser un pistolet à colle chaude en marche sans surveillance.**
- **Ne pas appliquer une quantité plus grande de colle que celle nécessaire à l'application.**
- **Garder le lieu de travail propre et bien éclairé.** Les endroits encombrés ou sombres sont propices aux accidents.
- **Ne pas utiliser d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou vapeurs.
- **Garder les enfants et badauds à l'écart pendant l'utilisation d'un outil électrique.** Les distractions peuvent causer une perte de contrôle.
- **Ne pas laisser les enfants jouer avec le pistolet à colle chaude.** Ceci n'est pas un jouet.
- **Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre, telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.** Le risque de choc électrique est accru lorsque le corps est mis à la terre.
- **Ne pas exposer les outils électriques à l'eau ou l'humidité.** La pénétration d'eau dans ces outils accroît le risque de choc électrique.
- **Utiliser ce produit seulement avec les piles et les chargeurs indiqués dans le supplément de raccordement pour chargeur/outils/piles/appareil n° 999000174.**
- **Rester attentif, prêter attention au travail et faire preuve de bon sens lors de l'utilisation de tout outil électrique. Ne pas utiliser cet outil en état de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.** Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- **Éviter les démarrages accidentels. S'assurer que le commutateur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil.** Porter un outil avec le doigt sur son commutateur ou brancher un outil dont le commutateur est en position de marche peut causer un accident.
- **Ne pas travailler hors de portée. Toujours se tenir bien campé et en équilibre. Ne pas utiliser l'outil sur une échelle ou un support instable.** Ceci permettra de mieux contrôler l'outil en cas de situation imprévue.
- **Ne porter ni vêtements amples, ni bijoux. Attacher ou couvrir les cheveux longs.** Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent contacter la buse chaude.
- **Ne pas utiliser l'outil si le commutateur ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter.** Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par son commutateur est dangereux et doit être réparé.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- **Débrancher l'outil et/ou retirer le bloc-piles avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de remiser l'outil.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de démarrage accidentel de l'outil.
- **Ranger les outils motorisés hors de la portée des enfants et ne laisser personne n'étant pas familiarisé avec l'outil ou ces instructions utiliser l'outil.** Dans les mains de personnes n'ayant pas reçu des instructions adéquates, les outils sont dangereux.
- **Entretenir les outils motorisés. Vérifier qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce n'est brisée et s'assurer qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommages faire réparer l'outil avant de l'utiliser de nouveau.** Beaucoup d'accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- **Utiliser l'outil, les accessoires et embouts, etc. conformément à ces instructions pour les applications pour lesquelles ils sont conçus, en tenant compte des conditions et du type de travail à exécuter.** L'usage d'un outil motorisé pour des applications pour lesquelles il n'est pas conçu peut être dangereux.
- **Ne recharger qu'avec l'appareil spécifié par le fabricant.** Un chargeur approprié pour un type de pile peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de pile.
- **Utiliser exclusivement le bloc-pile spécifiquement indiqué pour l'outil.** L'usage de tout autre bloc peut créer un risque de blessures et d'incendie.
- **Lorsque le bloc-piles n'est pas en usage, le garder à l'écart d'articles tels qu'attaches trombones, pièces de monnaie, clous, vis ou autres petits objets métalliques risquant d'établir le contact entre les deux bornes.** La mise en court-circuit des bornes de piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
- **En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper des piles. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau. En cas d'éclaboussure dans les yeux consulter un médecin.** Le liquide s'échappant des piles peut causer des irritations ou des brûlures.
- **Les outils fonctionnant sur piles n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des piles.** Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- **Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs piles à proximité de flammes ou d'une source de chaleur.** Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.
- **Ne pas écraser, faire tomber ou endommager le bloc-piles. Ne jamais utiliser un bloc-piles ou un chargeur qui est tombé, a été écrasé, a reçu un choc violent ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.** Une pile endommagée risque d'exploser. Éliminer immédiatement toute pile endommagée, selon une méthode appropriée.
- **Les outils fonctionnant sur piles n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des piles.** Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- **Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs piles à proximité de flammes ou d'une source de chaleur.** Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.
- **Pour un résultat optimal, les piles de l'outil doivent être rechargées dans un local où la température est de 10 à 38 °C (50 à 100°F). Ne pas ranger l'outil à l'extérieur ou dans un véhicule.**
- **Si l'outil est utilisé de façon intensive ou sous des températures extrêmes, des fuites de pile peuvent se produire. En cas de contact du liquide avec la peau, rincer immédiatement la partie atteinte avec de l'eau. En cas d'éclaboussure dans les yeux, les rincer à l'eau fraîche pendant au moins 10 minutes, puis contacter immédiatement un médecin.** Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- **Les réparations doivent être confiées à un technicien qualifié, utilisant exclusivement des pièces identiques à celles d'origine.** Ceci assurera le maintien de la sécurité de l'outil.
- **Utiliser exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations. Se conformer aux instructions de la section Entretien de ce manuel.** L'usage de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions peut présenter des risques de choc électrique ou de blessures.
- **Conserver ces instructions.** Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

SYMBÔLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.

SYMBÔLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
	AVERTISSEMENT :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
	ATTENTION :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
	AVIS :	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique les informations jugées importantes sans toutefois représenter un risque de blessure (ex. : messages concernant les dommages matériels).

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBÔLE	NOM	DÉSIGNATION / EXPLICATION
	Symbole d'alerte de sécurité	Indique un risque de blessure potentiel.
	Lire manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Avertissement concernant l'humidité	Ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.
	Hot Surface	Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, éviter tout contact avec les surfaces brûlantes.
	Symbole de recyclage	Ce produit utilise les piles de lithium-ion (Li-ion). Les réglementations locales ou gouvernementales peuvent interdire de jeter les piles dans les ordures ménagères. Consulter les autorités locales compétentes pour les options de recyclage et/ou l'élimination.
V	Volts	Tension
min	Minutes	Temps
==	Courant continu	Type ou caractéristique du courant

ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser le produit s'il n'est pas complètement assemblé ou si des pièces semblent manquantes ou endommagées. L'utilisation d'un produit dont l'assemblage est incorrect ou incomplet ou comportant des pièces endommagées ou absentes représente un risque de blessures graves.

AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer de modifier cet outil ou de créer des pièces et accessoires non recommandés. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et peuvent créer des conditions dangereuses, risquant d'entraîner des blessures graves.

Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez appeler au 1-800-525-2579 pour obtenir de l'aide.

UTILISATION

AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence. Ne pas oublier qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT :

Toujours retirer la bloc-pile de produit au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque produit n'est pas utilisé. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser d'outils ou accessoires non recommandés par le fabricant pour cet outil. L'utilisation de pièces et accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

APPLICATIONS

Cet outil ne doit être utilisé que pour les applications listées ci-dessous.

- Application de colle chaude

AVERTISSEMENT :

Les outils à piles sont toujours en état de fonctionnement. S'assurer que le bouton d'alimentation est éteint et retirer le bloc-piles lorsque le produit n'est pas utilisé ou lorsqu'il est porté à votre côté.

INSTALLATION DU SUPPORT MÉTALLIQUE

See Figure 1, page 9.

NOTE : Le support en fil de fer est facultatif, mais il est recommandé de l'utiliser à tout moment

- Assurez-vous que le pistolet à colle est éteint et froid au toucher.
- Tenez le pistolet à colle d'une main et le support de fil de fer de l'autre.
- Insérez une extrémité du support en fil de fer dans le trou situé à l'avant du pistolet à colle.
- Saisissez l'autre côté du support métallique. Tirez sur le support du fil et insérez-le dans le trou restant.
- Ajustez le support en fil de fer à l'orientation souhaitée pendant que le pistolet à colle est froid au toucher.
- Si un réglage est nécessaire, assurez-vous de ne pas toucher la buse lorsqu'elle est chaude. Tenez le coin du support de fil éloigné de la buse pour le régler.

INSTALLATION/RETRAIT DU BLOC-PILES

Voir la figure 2, page 9.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessure, le pistolet à colle doit être considéré **CHAUD** chaque fois que le voyant DEL de la base s'illumine. Le respect de cette règle réduira le risque de brûlures, d'incendie ou de blessures graves.

Pour installer :

- Dévisser et retirer le bouchon de piles.
- Insérer la pile dans pistolet à colle chaude comme illustré.
- Placer le couvercle sur le bloc-piles et appuyer dessus jusqu'à ce qu'il rejoigne les filets situés à l'extrémité du outil

UTILISATION

- Visser le couvercle solidement.

NOTE : Ne pas tenter d'utiliser ce pistolet à colle chaude si le couvercle du compartiment des piles n'est pas fixé solidement.

Pour retirer :

- Dévisser et retirer le bouchon de piles.
- Retirer le bloc de piles de produit.

Pour prendre connaissance des consignes de chargement, consulter le manuel d'utilisation des piles.

FONCTIONS DES TÉMOINS DEL

Lorsqu'un bloc-batterie chargé est installé dans produit, le voyant DEL indique l'état de produit lorsque produit est sous tension.

ÉTAT DE Produit	SCÉNARIO DES LUMIÈRES DEL
Chauffage initial	Vert clignotant
Prêt à être utilisé	Vert en continu
Niveau bas de la pile (5-25%)	Rouge en continu
Niveau bas de la pile (0-5%)	Rouge clignotant (3 clignotements)

INSERTION DES BÂTONS DE COLLE CHAUDE

Voir la figure 3, page 9.

Utiliser des bâtons de colle de dimension 0,045 po avec ce pistolet à colle chaude. Utiliser des bâtonnets de colle de Ryobi pour assurer la meilleure performance.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessure, le pistolet à colle doit être considéré CHAUD chaque fois que le voyant DEL de la base s'illumine. Le respect de cette règle réduira le risque de brûlures, d'incendie ou de blessures graves.

L'indicateur DEL s'allume lorsqu'un bloc-piles chargé est installé et que le bouton d'alimentation a été enfoncé.

- S'assurer que le bouton d'alimentation est éteint.
- Insérer un bâton de colle dans l'ouverture située à l'arrière du pistolet à colle chaude. Guider le bâton de colle dans la chambre à colle jusqu'à ce qu'il ne s'enfonce plus.
- Réinstaller le bloc-piles.
- Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant trois (3) secondes. Lorsque le pistolet à colle commence à chauffer, le voyant à DEL clignote en vert pendant la période de chauffe.

NOTE : La DEL reste vert fixe lorsque le pistolet à colle chaude est prêt à être utilisé. Rouge fixe si la capacité de la pile est inférieure à 25 %.

NOTE : Les différentes variétés de bâtons de colle chaufferont et atteindront la température de service selon un rythme différent. Toujours faire un essai sur un morceau à jeter pour s'assurer que la colle a atteint sa température optimale.

AVERTISSEMENT :

Toujours placer le pistolet à colle chaude de manière à éviter son contact avec tout autre objet pendant le chauffage ou s'il n'est pas utilisé. Le respect de cette consigne réduira le risque de dommages aux articles, les brûlures, l'incendie et les blessures graves.

CONSEILS D'UTILISATION PRATIQUES

- Avant d'appliquer la colle à une surface ou une pièce à travailler, utiliser un rebut de papier ou de matériau semblable à la pièce à coller afin d'effectuer un essai.
- Être prudent lors de l'application de colle chaude sur des matériaux minces ou poreux. La surface sous le matériau risque de s'endommager ou la colle peut adhérer à la surface et être difficile à enlever.
- Ne pas forcer la languette du pistolet à colle chaude lors de l'application de colle chaude. Ceci risque d'endommager le pistolet à colle chaude. Utiliser un rebut de matériau pour faire un essai et s'assurer que la colle est suffisamment fondue pour couler sans la forcer.
- Appliquer seulement la quantité de colle nécessaire à l'application à réaliser.
- Lors du collage de deux objets ensemble, ne pas prendre l'objet sur lequel la colle vient d'être appliquée. Prendre préférentiellement un autre objet et le joindre à l'objet sur lequel la colle chaude vient d'être appliquée.
- Ne pas utiliser les doigts pour appliquer une pression contre un objet sur lequel la colle chaude vient d'être appliquée. Ceci risque de provoquer l'écoulement de la colle chaude des bords ou de chauffer la surface à coller et causer des brûlures ou endommager les objets avoisinants.
- Laisser sécher complètement la colle avant de déplacer la pièce afin d'assurer une bonne adhérence et réduire le risque de brûlures.
- Pour appliquer de la colle sur des objets très petits, utiliser des brucelles ou des pinces pour éviter la proximité de la buse avec les doigts.

UTILISATION

APPLICATION DE COLLE CHAUDE

Voir les figures 4-5, pages 9-10.

- Installer le bloc-piles.
- Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant trois (3) secondes. Lorsque le pistolet à colle commence à chauffer, le voyant à DEL clignote en vert pendant la période de chauffe.

NOTE : La DEL reste verte fixe lorsque le pistolet à colle chaude est prêt à être utilisé. Rouge fixe si la capacité de la pile est inférieure à 25 %.

- Attendre que la colle fonde et qu'elle coule librement de la buse.
- Tenir fermement le pistolet à colle chaude puis, comme illustré à la figure 4. Placer la buse près de la surface où la colle sera appliquée.

NOTE : Tenir le pistolet à colle chaude trop éloigné de la surface à travailler peut causer l'application de colle sur d'autres surfaces que la pièce à travailler ou causer des « filets » de colle entre la surface fraîchement collée et la buse.

- Appuyer sur la gâchette jusqu'à ce que la colle s'écoule de la buse. N'appliquez pas trop de colle.

- Lorsque la quantité de colle souhaitée a été appliquée, relâchez la gâchette. Inclinez légèrement la buse sur le côté et éloignez-la avec précaution de l'objet. Cela permet d'éviter que des cordons de colle ne s'accrochent à l'objet.

NOTE : Le produit cessera de distribuer de la colle lorsque le bâtonnet de colle dans la chambre sera presque épuisé. Insérez un autre bâton de colle dans la chambre. Ne pas utiliser de bâtons de colle modifiés ou de taille incorrecte (par exemple, une goutte de colle à l'extrémité du bâton ou des mini-bâtons de colle).

NOTE : Le voyant à DEL s'allume en rouge fixe lorsque la charge de la pile est faible. Le voyant à DEL clignote trois fois en rouge avant de s'éteindre en raison d'une charge lente de la pile.

- Appuyer toujours sur le bouton d'alimentation lorsque vous avez fini d'utiliser le pistolet à colle chaude. La DEL s'éteint lorsque le pistolet à colle ne chauffe plus.
- Placer le pistolet à colle sur le support en fil de fer pendant qu'il refroidit. S'installe sur les pare-chocs latéraux si le support en fil de fer est enlevé.
- Laisser le bâton de colle et la buse du pistolet à colle chaude refroidir complètement avant de retirer le bloc-piles et avant de le ranger.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT :

Utiliser exclusivement des pièces d'origine pour les réparations. L'usage de toute autre pièce pourrait créer une situation dangereuse ou endommager l'produit.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

RANGEMENT

Laisser le pistolet à colle pour refroidir complètement avant de le ranger. Retirer le bloc de piles.

AVERTISSEMENT :

Toujours retirer le bloc-piles avant de ranger le pistolet et que se dernier est éteint. Laisser refroidir le pistolet à colle chaude au moins 30 minutes avant de le ranger. Ranger un pistolet à colle chaude alors que la buse est encore chaude représente un risque de brûlures et/ou d'enflammer les objets combustibles.

Pour aider à prévenir les gouttes et sabots la prochaine fois que le pistolet à colle est utilisé, enlever la colle séchée de la zone de la buse.

**NOTE : ILLUSTRATIONS COMMENCE À LA PAGE 8,
APRÈS LE SECTION EN ESPAGNOL.**

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias de seguridad y las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede ocasionar descarga eléctrica, fuego o lesiones graves.

- **Familiarícese con su herramienta eléctrica.** Lea cuidadosamente el manual del operador. Aprenda sus usos y limitaciones, así como los posibles peligros específicos de esta herramienta eléctrica. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión seria.
- **No apoye una pistola de pegamento caliente sobre sus partes laterales.**
- **Coloque un pedazo de papel o cartón debajo del producto para atrapar las gotas de pegamento caliente y evitar daños en la superficie subyacente.**
- **No toque la boquilla calentada de la pistola de pegamento.**
- **Use la pistola de pegamento en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores del pegamento caliente.**
- **No apunte la boquilla de la pistola de pegamento hacia otra persona.**
- **No incline la boquilla de la pistola de pegamento hacia arriba ni use el producto para pegar elementos que estén en la altura.**
- **Siempre permita que el pegamento caliente se enfríe y seque completamente antes de manipular el elemento en el que se aplicó.**
- **No inserte nada a excepción de barras de pegamento en este producto, e insérteles únicamente desde la parte trasera de la pistola de pegamento.**
- **No coloque las manos ni los dedos cerca de la boquilla de la pistola de pegamento cuando inserte una nueva barra de pegamento.**
- **Nunca deje la pistola de pegamento sin supervisión mientras esté en funcionamiento.**
- **No aplique más pegamento caliente del necesario para su aplicación.**
- **Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo.** Un área de trabajo mal despejada o mal iluminada propicia accidentes.
- **No utilice herramientas motorizadas en atmósferas explosivas, como las existentes alrededor de líquidos, gases y polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo y los vapores inflamables.
- **Mantenga alejados a los niños y circunstantes al maniobrar una herramienta eléctrica.** Toda distracción puede causar pérdida del control de la herramienta.
- **No permita que los niños usen la pistola de pegamento.** No es un juguete.
- **Evite el contacto del cuerpo con las superficies de objetos que estén haciendo tierra o estén conectados a ésta, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si el cuerpo está haciendo tierra.
- **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad.** La introducción de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- **Usar este producto únicamente con la baterías y el cargador indicados en el folleto de la herramienta/aparato/paquete de baterías/cargador complementario 999000174.**
- **Permanezca alerta, preste atención a lo que esté haciendo y aplique el sentido común al utilizar herramientas eléctricas.** No utilice la herramienta eléctrica si está cansado o se encuentra bajo los efectos de alguna droga, alcohol o medicamento. Un momento de inatención al utilizar una herramienta eléctrica puede causar lesiones corporales serias.
- **Evite un arranque accidental de la unidad. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta.** Portar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor, o conectarlas con el interruptor puesto, propicia accidentes.
- **No estire el cuerpo para alcanzar mayor distancia. Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento. No utilice la unidad al estar en una escalera o en un soporte inestable.** De esta manera se logra un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- **No vista ropas holgadas ni joyas. Recójase el cabello si está largo.** Las ropas holgadas y las joyas, así como el cabello largo, pueden engancharse en las piezas contacto la boquilla calentada.
- **No utilice la herramienta si el interruptor no enciende o no apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- **Desconecte la clavija del suministro de corriente o retire el paquete de baterías de la herramienta eléctrica, según sea el caso, antes de efectuarle cualquier ajuste, cambiarle accesorios o guardarla.** Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **Guarde las herramientas eléctricas desocupadas fuera del alcance de los niños y no permita que las utilicen personas no familiarizadas con las mismas o con estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no capacitadas en el uso de las mismas.
- **Preste servicio a las herramientas eléctricas. Revise para ver si hay desalineación o atoramiento de piezas móviles, ruptura de piezas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada la herramienta eléctrica, permita que la reparen antes de usarla.** Numerosos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal cuidadas.
- **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y brocas, hojas y cuchillas de corte, ruedas de esmeril, etc. de conformidad con estas instrucciones, tomando en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea por realizar.** Si se utiliza la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría originar una situación peligrosa.
- **Sólo cargue el paquete de baterías con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo paquete de baterías puede significar un riesgo de incendio si se emplea con un paquete de baterías diferente.
- **Utilice las herramientas eléctricas sólo con los paquetes de baterías específicamente indicados.** El empleo de paquetes de baterías diferentes puede presentar un riesgo de incendio.
- **Cuando no esté utilizándose el paquete de baterías, manténgalo lejos de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o otros objetos metálicos, pequeños que puedan establecer conexión entre ambas terminales.** Establecer una conexión directa entre las dos terminales de las baterías puede causar quemaduras o incendios.
- **Si se maltratan las baterías, puede derramarse líquido de las mismas; evite todo contacto con éste. En caso de contacto, lávese con agua. Si el líquido llega a tocar los ojos, además busque atención médica.** El líquido de las baterías puede causar irritación y quemaduras.
- **No se necesita conectar a una toma de corriente las herramientas de baterías; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los posibles peligros cuando no esté usando la herramienta de baterías o cuando esté cambiando los accesorios de la misma.** Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seria.
- **No coloque herramientas de baterías ni las baterías mismas cerca del fuego o del calor.** De esta manera se reduce el riesgo de explosiones y de lesiones.
- **No aplaste, deje caer o dañe de baterías. Nunca utilice una batería o cargador que se ha caído, aplastado, recibido un golpe contundente o ha sido dañado(a) de alguna manera.** Las baterías dañadas pueden sufrir explosiones. Deseche de inmediato toda batería que haya sufrido una caída o cualquier daño.
- **Las baterías pueden explotar en presencia de fuentes de inflamación, como los pilotos de gas.** Para reducir el riesgo de lesiones serias, nunca use un producto inalámblico en presencia de llamas expuestas. La explosión de una batería puede lanzar fragmentos y compuestos químicos. Si ha quedado expuesto a la explosión de una batería, lávese de inmediato con agua.
- **No cargue herramientas de baterías en lugares mojados o húmedos.** Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- **Para obtener resultados óptimos, debe cargar la herramienta de baterías en un lugar donde la temperatura esté entre 10 y 38 °C (entre 50 y 100 °F).** No guarde la herramienta a la intemperie ni en el interior de vehículos.
- **En condiciones extremas de uso o temperatura las baterías pueden emanar líquido. Si el líquido llega a tocarle la piel, lávese de inmediato con agua y jabón. Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua limpia por lo menos 10 minutos, y después busque de inmediato atención médica.** Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones corporales serias.
- **Permita que un técnico de reparación calificado preste servicio a la herramienta eléctrica, y sólo con piezas de repuesto idénticas.** De esta manera se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.
- **Al dar servicio a una herramienta eléctrica, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones señaladas en la sección Mantenimiento de este manual.** El empleo de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede significar un riesgo de descarga eléctrica o de lesiones.
- **Guarde estas instrucciones.** Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también las instrucciones.

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	ADVERTENCIA:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	PRECAUCIÓN:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar lesiones menores o leves.
	AVISO:	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica la información que se considera importante, pero no relacionada con lesiones potenciales (por ej. en relación a daños a la propiedad).

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
	Alerta de seguridad	Indica un peligro posible de lesiones personales.
	Lea el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
 	Alerta de condiciones húmedas	No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.
	Símbolo de reciclado	Este producto contiene baterías de iones de litio (Li-ion). Es posible que algunas leyes municipales, estatales o federales prohíban desechar las baterías en la basura normal. Consulte a las autoridades reguladoras de desechos para obtener información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles.
V	Volts	Voltaje
min	Minutos	Tiempo
==	Corriente continua	Tipo o característica de corriente
n_0	Velocidad en vacío	Velocidad de rotación, en vacío
.../min	Por minuto	Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc., por minuto

ARMADO

ADVERTENCIA:

No use este producto si no está totalmente ensamblado o si alguna pieza falta o está dañada. El uso de un producto que no está adecuadamente y completamente ensamblado o posee partes dañadas o faltantes puede resultar en lesiones personales graves.

ADVERTENCIA:

No intente modificar este producto ni crear aditamentos o accesorios que no estén recomendados para usar con este producto. Dichas alteraciones o modificaciones constituyen un uso indebido y podrían provocar una situación de riesgo que cause posibles lesiones personales graves.

Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-800-525-2579, donde le brindaremos asistencia. En México, llame al 01-800-843-1111.

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA:

No permita que su familiarización con las herramientas lo vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para causar una lesión grave.

ADVERTENCIA:

Siempre retire el paquete de baterías de la herramienta cuando esté ensamblando partes, realizando ajustes, limpiando o cuando ésta no esté en uso. Retirando el paquete de baterías se evita arrancar accidentalmente la unidad, lo cual puede causar lesiones serias.

ADVERTENCIA:

No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado por el fabricante de este producto. El empleo de aditamentos o accesorios no recomendados podría causar lesiones serias.

APLICACIONES

Este producto puede emplearse para los fines siguientes:

- Aplicación del adhesivo de pegamento caliente

ADVERTENCIA:

Las herramientas a batería están siempre en condiciones de funcionamiento. Asegúrese de que el botón de encendido esté apagado y retire la batería cuando el producto no esté en uso o cuando lo cargue a su lado.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE CON CABLE

Vea la figura 1, página 9.

NOTA: El soporte con cable es opcional pero se recomienda su uso siempre.

- Asegúrese de que la pistola de pegamento esté apagada y fría al tacto.
- Sostenga la pistola de pegamento en una mano y el soporte con cable en la otra.
- Coloque un extremo del soporte con cable en el orificio del lado frontal de la pistola de pegamento.
- Sujete el otro lado del soporte con cable. Tire del soporte con cable e colóquelo en el orificio restante.
- Ajuste el soporte con cable en la orientación deseada mientras la pistola de pegamento está fría al tacto.
- Si es necesario realizar un ajuste, tenga cuidado de no tocar la boquilla mientras esté caliente. Sostenga la esquina del soporte con cable lejos de la boquilla para ajustar.

INSTALACIÓN/DESMONTAR DEL PAQUETE DE BATERÍAS

Vea la figura 2, página 9.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, considere que la pistola de pegamento está CALIENTE cada vez que se ilumine el LED de la base. Seguir esta regla reducirá el riesgo de quemaduras, fuego o lesiones personales graves.

Para instalar:

- Desatornille y retire la cubierta de baterías.
- Coloque el paquete de baterías en el pistola de pegamento como se muestra.

FUNCIONAMIENTO

- Coloque la tapa sobre el paquete de baterías y empuje hasta que la tapa toque las roscas que se encuentran en el extremo de la herramienta.

- Enrosque la tapa firmemente

NOTA: No intente usar esta pistola de pegamento si la tapa del paquete de baterías no está firmemente cerrada

Para retirar:

- Desatornille y retire la cubierta de baterías.
- Retire de la herramienta el paquete de baterías.

Para obtener instrucciones específicas de carga, lea el manual del operador que se incluye con la batería.

FUNCIONES DE LAS LUCES LED

Cuando se instala y esté cargado un paquete de baterías la luz LED indicará el estado de la batería cuando la herramienta esté encendida.

ESTADO DE LA BATERÍA	ESCENARIO DE LUZ LED
Calentamiento inicial	Verde intermitente
Listo para usar	Verde sólido
Batería baja (5- 25%)	Rojo sólido
Batería baja (0- 5%)	Rojo intermitente (3 destellos)

INSERTION DES BÂTONS DE COLLE CHAUDE

Vea la figura 3, página 9.

Use barras de pegamento tamaño 0.45 pulg. con esta pistola de pegamento. Utilice palitos de pegamento Ryobi para obtener el mejor rendimiento



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, considere que la pistola de pegamento está CALIENTE cada vez que se ilumine el LED de la base. Seguir esta regla reducirá el riesgo de quemaduras, fuego o lesiones personales graves.

El indicador LED se encenderá cuando instale una batería cargada y presione el botón de encendido.

- Asegúrese de que el botón de encendido esté apagado.
- Inserte una barra de pegamento a través de la apertura de la parte trasera de la pistola de pegamento. Guíe la barra de pegamento dentro de la cámara de pegamento hasta el fondo.
- Instale el paquete de baterías.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos. Conforme la pistola de pegamento comienza a calentarse, el LED comenzará a parpadear en verde durante el periodo de calentamiento establecido.

NOTA: El LED permanecerá verde fijo cuando el pistola de pegamento esté listo para usarse. Está rojo fijo si hay menos de 25 % de capacidad en la batería.

NOTA: Distintos tipos de barras de pegamento se calientan a temperaturas de trabajo a diferente velocidad. Pruebe siempre sobre una pieza de desecho para asegurarse de que el pegamento esté a la temperatura óptima.



ADVERTENCIA

Siempre coloque la pistola de pegamento de manera que la boquilla no entre en contacto con nada mientras se está calentando o cuando no está en uso. Al cumplir esta regla se reduce el riesgo de daños en los elementos, de un incendio o de una lesión personal grave.

CONSEJOS ÚTILES PARA EL USO

- Antes de aplicar pegamento a una superficie o pieza de trabajo, use un pedazo de papel o material de desecho similar a la pieza de trabajo como prueba.
- Tenga cuidado al aplicar pegamento caliente en material fino o poroso. Podría dañarse la superficie subyacente o el pegamento podría adherirse a la superficie y volverse difícil de remover.
- No fuerce el gatillo cuando aplique el pegamento caliente. Esto podría dañar la pistola de pegamento Use un pedazo de material de prueba para asegurarse de que el pegamento se haya derretido lo suficiente para fluir sin necesidad de forzarlo.
- Aplique solo la cantidad de pegamento necesaria para su aplicación.
- Cuando pegue dos objetos entre sí, no recoja el objeto al que se le ha aplicado el pegamento caliente. En su lugar, recoja el otro objeto y únalo al objeto al que se le aplicó el pegamento caliente.
- No use los dedos para presionar un objeto al que se le aplicó el pegamento caliente. Esto puede provocar que el pegamento caliente se escape por los bordes o caliente la superficie de unión y, posiblemente, provoque quemaduras y daños en los objetos cercanos.
- Deje que el pegamento se seque completamente antes de seguir con su trabajo para garantizar una adhesión correcta y reducir el riesgo de quemaduras.
- Si aplica pegamento a objetos muy pequeños, use pinzas o alicates para evitar que la boquilla se acerque a sus dedos.

FUNCIONAMIENTO

APLICACIÓN DE PEGAMENTO CALIENTE

Vea las figuras 4-5, páginas 9-10.

- Instale el paquete de baterías.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos. Conforme la pistola de pegamento comienza a calentarse, el LED comenzará a parpadear en verde durante el periodo de calentamiento establecido..

NOTA: El LED permanecerá verde fijo cuando el pistola de pegamento esté listo para usarse. Está rojo fijo si hay menos de 25 % de capacidad en la batería.

- Espere un tiempo hasta que el pegamento se derrita y fluya libremente desde la boquilla.
- Sosteniendo el pistola de pegamento con firmeza, como se indica en la figura 4. Coloque la boquilla cerca de la superficie donde se aplicará el pegamento.

NOTA: Si sostiene el pistola de pegamento demasiado lejos de la superficie objetivo puede aplicar pegamento en una superficie distinta a su pieza de trabajo o generar “hilos” de pegamento entre la pieza de trabajo y la boquilla.

- Tire del gatillo hasta que el pegamento fluya desde la boquilla. No aplique demasiado pegamento.

- Cuando se haya aplicado la cantidad deseada de pegamento, suelte el gatillo. Incline la boquilla ligeramente hacia un lado y tire de la boquilla con cuidado para alejarla del objeto. Esto evitar que las cuerdas de pegamento se adhieran al trabajo.

NOTA: El producto dejará de dispensar pegamento cuando la barra de pegamento en el cargador esté casi agotada. Coloque otra barra de pegamento en la cámara. No use barras de pegamento alteradas o de tamaño incorrecto (p. ej., gotas de pegamento en el extremo de la barra o mini barras de pegamento)

NOTA: El LED se mostrará en rojo fijo cuando la carga de la batería esté baja. El LED parpadeará en rojo tres veces antes de apagarse debido a una carga lenta de la batería.

- Presione siempre el botón de encendido para apagar la herramienta cuando termine de usarla. El LED se apagará cuando el pistola de pegamento deje de calentarse.
- Coloque la pistola de pegamento en el soporte con cable mientras la pistola de pegamento se enfría. Coloque en los topes laterales si se retira el soporte con cable.
- Deje que la barra de pegamento y el pistola de pegamento se enfríen por completo antes de retirar la batería y guardar la herramienta.

MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA:

Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. El empleo de piezas diferentes podría causar un peligro o dañar el producto.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

ALMACENAMIENTO


Deje que la pistola de pegamento se enfríe completamente antes de guardarlo. Retire el paquete de baterías.



ADVERTENCIA:


Retire siempre el paquete de baterías antes del almacenamiento para asegurarse de que el producto esté apagado. Aguarde al menos 30 minutos para el equipo se enfríe antes de guardarlo. Almacenar una pistola de pegamento con una boquilla caliente puede provocar quemaduras graves y/o encender objetos combustibles.

Para ayudar a evitar goteos y obstruye la próxima vez que se utiliza la pistola de pegamento, pegamento seco retire de la zona de la boquilla.




- A - Trigger (gâchette, gatillo)
- B - Power button (bouton d'alimentation, botón de encendido)
- C - Nozzle (buse, boquilla)
- D - Glue stick chamber (chambre du bâton de colle, cámara de la barra de pegamento)
- E - Glue stick (bâton de colle, barra de pegamento)
- F - LED on/off indicator (témoin de marche/arrêt DEL, luz indicadora de LED de encendido/apagado)
- G - Wire stand (support d'égouttoir, soporte de la bandeja de goteo)
- H - Bumper (pare-chocs, tope)

Fig. 1




- A - Power button (bouton d'alimentation, botón de encendido)
B - Wire stand (support d'égouttoir, soporte de la bandeja de goteo)

Fig. 2




- A - Battery pack (bloc-pile, paquete de baterías)
B - Battery compartment cover (couvercle du compartiment à piles, tapa del compartimiento de la batería)

Fig. 3





- A - Glue stick (bâton de colle, barra de pegamento)
B - Power button (bouton d'alimentation, botón de encendido)
C - Glue stick chamber (chambre du bâton de colle, cámara de la barra de pegamento)

Fig. 4



USE A PIECE OF PAPER OR OTHER MATERIAL TO PROTECT UNDERLYING SURFACE
UTILISER UN MORCEAU DE PAPIER OU DE MATÉRIAU POUR PROTÉGER
LA SURFACE SE TROUVANT SOUS LE PISTOLET.
USE UN PEDAZO DE PAPEL U OTRO MATERIAL PARA PROTEGER
LA SUPERFICIE SUBYACENTE

Fig. 5



A - Wire stand (support d'égouttoir, soporte de la bandeja de goteo)
B - Bumper (pare-chocs, tope)

NOTES/NOTAS

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



OPERATOR'S MANUAL / USB LITHIUM GLUE GUN
MANUEL D'UTILISATION / STYLO À COLLE USB AU LITHIUM
MANUAL DEL OPERADOR / LÁPIZ DE PEGAMENTO DE LITIO USB
FVH57

To request service, purchase replacement parts,
locate an Authorized Service Center or obtain Customer or Technical Support:
Visit **www.ryobitools.com** or call **1-800-525-2579**

If any parts or accessories are damaged or missing, do not return this product to the store.
Call **1-800-525-2579** for immediate service.

Please obtain your model and serial number from the product data plate.
This product is covered under a 2-year limited Warranty. Proof of purchase is required.

MODEL NUMBER* _____ SERIAL NUMBER _____

**Model number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.*

RYOBI is a trademark of Ryobi Limited and is used pursuant to a license granted by Ryobi Limited.

Pour faire une demande de réparations ou obtenir des pièces de rechange, trouver un
Centre de réparations agréé pour obtenir un soutien technique ou le Service à la clientèle :
Visiter **www.ryobitools.com** ou en téléphonant au **1-800-525-2579**

Si des pièces ou accessoires sont manquantes ou endommagées, ne pas retourner
ce produit au magasin. Appeler immédiatement au **1-800-525-2579** pour obtenir de l'aide.

Inscrire les numéros de modèle et de série inscrits sur la plaque d'identification du produit.
Ce produit est couvert par une garantie limitée de deux (2) ans. Une preuve d'achat est exigée.

NUMÉRO DE MODÈLE* _____ NUMÉRO DE SÉRIE _____

**Le numéro de modèle sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.*

RYOBI est une marque de Ryobi Limited et est utilisée en vertu d'une licence accordée par Ryobi Limited.

Para obtener servicio, comprar piezas de repuesto, localizar un centro de servicio autorizado
y obtener Servicio o Asistencia Técnica al Consumidor:
Visite **www.ryobitools.com** (en la EE.UU.) o **www.ryobitools.mx** (en México)
o llame al **1-800-525-2579** (en la EE.UU.) o **800-843-1111** (en México).

Si hay alguna pieza o accesorios dañada o faltante, no devuelva este producto a la tienda.
Llame al **1-800-525-2579** (en la EE.UU.) o **800-843-1111** (en México) para servicio técnico inmediato.

Obtenga su modelo y número de serie de la placa de datos del producto.
Este producto está cubierto con una garantía limitada de 2 años. Se solicita prueba de la compra.

NÚMERO DE MODELO* _____ NÚMERO DE SERIE _____

**El número de modelo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.*

RYOBI es una marca de Ryobi Limited y se utiliza conforme a una licencia otorgada por Ryobi Limited.

TTI CONSUMER POWER TOOLS, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622 • Phone 1-800-525-2579
États-Unis, Téléphone 1-800-525-2579 • USA, Teléfono 1-800-525-2579

www.ryobitools.com