



## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, se deben tomar siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes. Lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar este aparato

### PELIGRO—

Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por electrocución:

- No trate de recoger un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. Algunos componentes eléctricos dentro de la cortadora siguen activos incluso con el botón de encendido en la posición OFF.
- No lo use mientras esté bañándose o en la ducha.
- No guarde este aparato, ni lo ponga en lugares donde pueda caer en un baño o lavabo. No lo sumerja ni lo deje caer al agua u otro líquido.
- Excepto cuando esté recargándose, desenchúfe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.
- Desenchúfe siempre este aparato antes de limpiarlo.

### PRECAUCIÓN—

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución, o daños las personas:

- Un aparato eléctrico nunca debe dejarse desatendido, mientras esté enchufado a una toma de corriente
- Es necesaria una vigilancia cercana cuando este electrodoméstico se use por o cerca de niños o personas inválidas.
- Utilice este electrodoméstico solamente para el uso para el que ha sido destinado tal y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice este aparato cuando el cable y/o el enchufe presenten raspaduras o estén dañados, si no está funcionando correctamente, si se le ha caído o dañado, o si se ha caído en agua. Devuelva la máquina a Wahl Clipper Corporation para examen y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No utilice este aparato si tiene las aperturas de aire bloqueadas, o mientras esté sobre una superficie fácilmente combustible, como una cama o un sofá, donde las aperturas de aire se pueden bloquear. Mantenga las aperturas de aire (si existe alguna) libre de residuos, pelo u otros objetos.
- Nunca deje caer o inserte algún objeto en cualquier apertura de este aparato eléctrico.
- No lo use al aire libre ni opere con productos de aerosol (Pulverizadores) o en lugares donde se administre oxígeno.
- No use este aparato con los peines dañados o rotos, o cuando a las cuchillas les falte alguno de los dientes, ya que se podrían producir lesiones. Antes de su

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

uso, asegúrese de que las cuchillas estén bien alineadas. (Vea Instrucciones de Mantenimiento de la Cortadora).

- Durante su uso, no coloque o deje este aparato eléctrico donde pueda ser dañado por un animal o esté expuesto al aire libre.
- Para desconectarlo, coloque todos los controles en la posición OFF, y después, desenchufe el aparato de la red.
- Coloque todos los controles en la posición OFF, antes de añadir o sacar las cuchillas especiales de la cortadora.

Esta cortadora ha sido diseñada para su uso doméstico solamente

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS PARA LAS CUCHILLAS

(Válida solo en EE. UU.)

Esta garantía cubre todos los defectos de materiales y mano de obra de las cuchillas. En caso de producirse algún defecto durante los primeros cinco años luego de la fecha de compra inicial, Wahl procederá, a su elección, a reparar las cuchillas o reemplazar el producto, y devolvérselo a usted SIN CARGO.

### GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA PARA TODOS LOS DEMÁS COMPONENTES

(Válida solo en EE. UU.)

Si algún componente no funciona de manera satisfactoria durante la vida útil de su producto Wahl, Wahl procederá, a su elección, a reparar o reemplazar el producto, y devolvérselo a usted SIN CARGO.

### CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE LA GARANTÍA

No devuelva este producto al lugar donde fue adquirido. Los productos que necesitan reparación según estas garantías deben ser devueltos con franqueo prepago y el comprobante de compra:

**Wahl Clipper Corporation**  
**ATT: Repair Department**  
**3001 Locust Street**  
**Sterling, IL 61081**

Incluya una nota que describa el defecto y el recibo fechado (comprobante de compra).

### QUÉ ES LO QUE NO CUBREN ESTAS GARANTÍAS

Estas garantías no cubren los productos que presenten daños causados por:

- Modificación o reparación efectuada por otra persona que no pertenezca a Wahl Clipper Corporation ni a un centro de servicio autorizado por Wahl;
- Uso comercial (no de consumidor) o no razonable.

Estas garantías le otorgan derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían en cada estado. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni por escrito. No se asume responsabilidad alguna por daños indirectos o consecuentes de cualquier tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden prohibir la exclusión o limitación de daños indirectos o consecuentes, de modo que esta limitación puede no aplicarse a su caso. Garantía válida solo en E.E. U.U. Fuera de EE. UU., consulte en la tienda sobre la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.

## Consejos y técnicas

Al cortar pelo, debe ver la cabeza como si estuviera dividida en cuatro secciones. La imagen de arriba muestra las distintas secciones. El seguimiento de las técnicas apropiadas al pasar de una sección a la otra le ayudará a combinarlas con resultados profesionales.

Sección 4:  
Parte superior de la cabeza

Sección 3:  
El borde o el lado

Sección 2:  
Debajo del borde de la cabeza

Sección 1:  
El cuello

## LISTA DE PEINES CON GUÍA

Algunos juegos no incluyen todos los peines con guía Wahl. Algunos juegos incluyen peines con guía a colores para que sea más fácil recordar cuáles se usaron.

|                     |                 |                        |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                |                     |                     |
|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| #1/2 · (15mm) 1/16" | #1 · (3mm) 1/8" | #1 1/2 · (4.5mm) 3/16" | #2 · (6mm) 1/4" | #3 · (10mm) 3/8" | #4 · (13mm) 1/2" | #5 · (16mm) 5/8" | #6 · (19mm) 3/4" | #7 · (22mm) 7/8" | #8 · (25mm) 1" | #10 · (31mm) 1 1/4" | #12 · (38mm) 1 1/2" |
|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|

### MONTAJE DE PEINES GUÍA

Alinee el peine en la cuchilla y presione la placa de identificación hasta que escuche un chasquido.

### RETIRO DE LOS PEINES GUÍA

Desde la parte de abajo, levante la lengüeta hacia arriba para liberar de la cuchilla.

### ¡NOTA!

- Siempre empiece con el peine con guía más grande, luego use peines más cortos si quiere menos longitud.
- Corte solamente una pequeña cantidad hasta que se acostumbre a la longitud de cada peine con guía.
- Corte lenta y suavemente, no fuerce la cortadora en el cabello.

## MANTENIMIENTO DE MAQUINA

### ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS DE LA CORTADORA

Las cuchillas de la cortadora Wahl fueron aceitadas y alineadas antes de salir de nuestra fábrica. Tal vez haya que volver a alinear las cuchillas si fueron golpeadas o las quitaron para limpiarlas. Para determinar si el realineamiento es necesario, compare las cuchillas de la cortadora con esta ilustración.

- Si la cortadora tiene una palanca de sesgo, ponga la palanca en la posición de corte corto.
- La punta de los dientes de la cuchilla superior debe estar aproximadamente a 1/32-pulg. (.64 mm.) hacia atrás de la cuchilla inferior.
- El diente del lado extremo izquierdo de la cuchilla superior debe estar cubriendo o hacia la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla inferior.
- El diente del lado del extremo derecho de la cuchilla superior debe tocar el diente grande de la cuchilla inferior.

Si el alineamiento de la cuchilla es incorrecto, agréguele unas cuantas gotas de Aceite

para Cortadora Wahl a las cuchillas, préndala durante un momento, apáguela y desconéctela. Afloje un poco los tornillos y ajústela. Apriete los tornillos después de alinear las cuchillas. Aparte de las cuchillas, esta cortadora no tiene ninguna otra pieza reparable por el usuario.

### ACEITE

Hay que aceitar las cuchillas de la nueva cortadora cada varios cortes de cabello. Póngale unas cuantas gotas de Aceite para Cortadora Wahl a los dientes de las cuchillas. Use solamente el Aceite para Cortadora Wahl que se incluye en el paquete. No use aceite para el cabello, grasa, ni ningún otro aceite mezclado con queroseno o disolventes.

### TORNILLO DE POTENCIA

La cortadora tiene un tornillo de potencia que fue ajustado para maximizar la eficiencia antes de salir de la fábrica. Sin embargo, si el voltaje de su casa es bajo, tal vez lo tenga que reajustar. Para ajustar la potencia, prenda la cortadora. Use la punta del cepillo limpiador o un destornillador para voltear el tornillo de potencia hacia la derecha, hasta que escuche un ruido. Luego, voltee lentamente el tornillo de potencia hacia la izquierda, justamente hasta que desaparezca el ruido. Ese es el ajuste de máxima potencia.

### CABLE

El cable no se debe usar para halar la cortadora. Ya que hay que mantener la libertad de movimiento, hay que mantener el cable desenredado y sin obstrucciones. Si la cortadora tiene un enchufe polarizado: Este dispositivo tiene un enchufe polarizado, para reducir el riesgo de choque eléctrico (una cuchilla es más ancha que la otra). Este enchufe solamente entra de una manera en un tomacorriente polarizado. En caso de que el enchufe no encaje completamente en el tomacorriente, invértalo. No cambie el enchufe de ninguna manera.

### PALANCA DE SESGO

La palanca de sesgo le da versatilidad a la cortadora, permitiéndole cambiar gradualmente la proximidad del corte. (Posición arriba = corte más corto; Posición abajo = corte más largo) si las cuchillas se atrancan con cabello, mueva la palanca de sesgo hacia arriba y hacia abajo, varias veces. Eso ayuda a soltar las cuchillas.

## ELITE PRO

Para mas informacion o Registracion de Producto visite [www.home.wahl.com](http://www.home.wahl.com)

The Brand Used By Professionals®

### TAMAÑO ACTUAL DE CUCHILLA

### TAMAÑO ACTUAL DE CUCHILLA

## 9 Sesgo

Para quitar más volumen detrás de las orejas, utilice la peineta de guía sesgada para la oreja izquierda. Empiece detrás de la oreja y corte alrededor en forma detallada, repitiendo los pasos en el lado derecho, utilizando la guía sesgada para la oreja derecha.

- Póngale el peine con guía izquierdo a la cortadora. Ponga la palanca de sesgo en la posición de abajo.
- Sostenga la cortadora ligeramente inclinada hacia la oreja en el margen del cabello. Sostenga agachada la parte superior de la oreja.
- Mueva la cortadora hacia arriba y alrededor de la oreja.

Repita lo mismo con el peine con guía para la oreja derecha.

## 10 Convergencia

Cuando quiera combinar una sección con la otra, debe practicar moviendo la recortadora en un movimiento ascendente y ondulante. Ese movimiento dejará el pelo ligeramente más largo donde la recortadora se separa del cuero cabelludo, permitiéndole combinar las secciones con buena transición de una longitud de pelo a la otra. Dicha técnica mejorará el aspecto de los cortes de pelo.

- Combine toda línea de corte. Las líneas se forman al cambiar el tamaño de los peines. Use el mismo peine que usó en el paso 3 con la palanca de sesgo en la posición de abajo.
- En movimiento mecedor recorte las líneas de en medio
- Repita la combinación de la línea superior como en el paso 10, usando el peine del paso 8.

## 11 Delineamiento

Luego, retoque las patillas, el cuello y alrededor de las orejas.

- No hay necesidad de accesorios. Suba la palanca de sesgo a la posición de corte corto.
- Empiece con las patillas.
- Siga alrededor de la oreja tal como se muestra.
- Corte alrededor del cuello como se muestra.

### 1

1. Peine y desenrede el cabello. Póngale el peine con guía más grande a la cortadora. Compruebe que la palanca de sesgo esté en la posición de arriba.

### 2

2. Empiece en el margen del cabello al lado de la cabeza y corte hasta la mitad de la cabeza. Nota: Si el cabello que corta está demasiado largo, repita el proceso con el peine siguiente y más pequeño.

### 3

3. Siga alrededor de la cabeza, repitiendo el paso 2.

### 4

4. Ya está listo para cortar la porción intermedia del cabello.

### 5

5. Use el peine del número ascendente que sigue al del paso 3. Ejemplo: Si usó un peine #6 en el paso dos, escoja el peine #7.

### 6

6. Siga cortando alrededor de la porción intermedia de la cabeza como en los pasos 2 y 3.

### 7

7. Para cortar encima de la cabeza, use el peine del número superior siguiente al del paso 6. Empiece al frente por la capul.

### 8

8. Corte a lo largo de la parte superior de la cabeza. Peine todo el cabello para ver si necesita cortarlo más.

### GUIA PARA EL RECORTE DE LAS CEJAS

- Póngale la guía para el recorte de las cejas a la cortadora
- Empiece justo encima de la nariz y mueva la cortadora lentamente hacia el lado de la cara.

Para recortar más, repita los pasos 1 y 2, empezando en el lado de la cara hacia la nariz.

### GUIA PARA EL RECORTE DE LAS OREJAS

- Póngale la guía para las orejas a la cortadora.
- Sostenga la cortadora en un ángulo de 45°.
- Retire la oreja del margen del cabello con el dedo.
- Recorte lentamente a lo largo del margen del cabello, de atrás hacia al frente. Evite chuzar los ojos.