

PLEASE
READ
FIRST



Helpful tips for using your Cordless Hand Mixer

TURNING ON:



After charging, press Power Button on side to turn on.



Press center of Speed Control Dial once. Display will illuminate.



Turn Speed Control Dial clockwise to desired speed, starting at LO and increasing/decreasing speed as desired.

TURNING OFF:



Press center of Speed Control Dial at any speed to stop mixing.



Press Power Button on side to turn off.

CHARGING:



Insert Charging Port Pin into Charging Port, plug Power Adapter into power source (full charge about 2 hours).

Professional Results at Home™

For more **Good Thinking®**, visit hamiltonbeach.com
880045400

POR
FAVOR LEA
PRIMERO



Consejos útiles para utilizar la batidora de mano inalámbrica

PARA ENCENDER:



Después de cargar, presione el botón de encendido a un costado para encender.



Presione el centro de la perilla de control de velocidad una vez. La pantalla se iluminará.



Gire la perilla de control de velocidad en el sentido de las agujas del reloj hasta la velocidad deseada, empezando en LO (baja) y aumentando/disminuyendo la velocidad según desee.

PARA APAGAR:



Presione el centro de la perilla de control de velocidad a cualquier velocidad para parar de mezclar.



Presione el botón de encendido a un costado para apagar.

PARA CARGAR:



Inserte el enchufe de carga en el puerto de carga, enchufe el adaptador de corriente en un tomacorriente (la carga completa dura unas 2 horas).

Resultados profesionales en casa™

Para más **Buenas Ideas**, visite hamiltonbeach.com