CMYK 0 88 100 0

CMYK 86 82 78 66

100 mm

160 mm

www.melodysusie.com
US Service: service@melodysusie.com
UK Service: service.uk@melodysusie.com
FR Service: service.fr@melodysusie.com
DE Service: service.de@melodysusie.com
Whipple Rd, Union City, CA 94578

EC REP	E-CrossStuGmbH 69 Mainzer Landstrasse, 60329 Frankfurt am Main, Hessen, Germany E-crossstu@web.de
UK REP	YH Consulting Limited C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX weed.kesing@gmail.com

MELODYSUSIE

P-PLUS30F
NAIL DRYER

{ GEL POLISH CURING LAMP }

Instruction Manual

INDEX

1 English
6 Deutsch
11 Fran ç ais

Thank you for choosing MelodySusie! Please read this user guide carefully and keep it in an accessible location so you may refer to it later.

IMPORTANT SAFEGUARDS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons.

Please be sure to read the safety instruction as follow to avoid potential hazards that could result in personal injuries or damage to the device.

01 Check before Using

1. Check the power supply cord before the first time use and during the life of the device. Do not use the device if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
2. Do not plug the device into a voltage system that is not specified on the device or charger. Use with improper voltage will damage the device and VOID warrenty.
2. Use the original charger only.

02 Note for Using

1. To prevent electric leake and shock or fire, do not draw out the connecting wires during use or touch the plug with the wet hand. Turn the power off after use.
2. Misuse, dropping or excessive force may cause device damage.
3. Minor should not use this device without parental consent and supervision.
1. Do not place any object on the nail lamp, as it may negatively affect the performance.

03 Maintenance Work

1. Do not disassemble the device. Doing so could be dangerous and constitutes voiding warranty conditions.
2. Do not keep the device in a metal box, car, or other places at high temperature(more than 50℃). Keep the handpiece dry and away from oil and grease.
3. Do not store the device in a hot or humid environment. Store it in a cool and dry place.
1. Keep the electrical cord away from heated surfaces.
2. Do not dispose of the device in heat or fire.
6. Do not clean the device with harmful chemicals or detergents.

04 Note for injury

1. Do not use the device if you have an open wound on your nail or hand.
2. If you have any skin diseases, heat-sensitive, allergic reactions, onychomycosis, or any other disorder, you should consult your doctor and medical professional before using the device.

The operator shall be responsible for any consequences including product damage or accidents if not strictly complies with the instructions.
If you require any technical support, **please contact us.**

SAVE THE INSTRUCTION MANUAL

05 How to Use

1. LED SCREEN
2. 30S Timer
2. 60S Timer
4. 99S Timer

1. **30S:** Press briefly once to start a 30-second countdown. The LED screen will display the countdown. Press again to turn it off.
2. **60S:** Press briefly once to start a 60-second countdown. The LED screen will display the countdown. Press again to turn it off.
3. **99S:** Press briefly once to start a 99-second painless mode with a forward timer. The LED screen will display the forward timer. Press again to turn it off.
4. **Auto Start Timer:** LED Automatically Displays 30 Seconds When Plugged In, and Activates Countdown When Hand is Inserted.

NOTE:
- Avoid eye contact directly with the light. which may cause eye injury.

06 Problems and Terms of Settlement

Malfunction	Reasons	Solutions
Device drops to the ground or by other impacts.	1. The "ON/OFF" button doesn't work. 2. Nail Lamp damages.	Avoid device drops or by other impacts.
Long time, large load work.	Burns out or device lifespan shortens.	The continuous working time should not be too long when the working condition is in heavy load. When the device is overheating, it should be stopped immediately to make it return to normal temperature.
The beads do not turn on.	The LED light beads are defective, or the lamp's internal circuits are damaged.	When the light beads are damaged, please contact MelodySusie customer service team for help.
Overcharged.	Battery lifespan shortens.	Not exceed the specified charging time.
When pressing the button, the lamp doesn't have any response.	1. Out of battery. 2. The lamp's internal circuits are damaged.	1. Recharge the battery. 2. Please contact MelodySusie customer service team for help.
The gel nail polish cannot be cured or dried completely.	Insufficient curing time may result in incomplete curing of your gel nail polish. The curing time requirements vary from different gel polish brands and colors.	Please try to extend the curing time appropriately until the nail surface is completely cured. For best results, avoid moving your hands too much until curing is complete.

Malfunction	Reasons	Solutions
The gel nail polish cannot be cured or dried completely.	The light to your nail surface is not enough.	Please adjust the angle of your nail surface to face the light straightly to ensure sufficient illumination.
	Please check whether the light beads of nail lamp are aging.	The light beads are aged and need to replace.
	Use the incompatible polish, such as regular nail polish, nail lacquer.	Please use LED, UV gel nail polish, or use a compatible nail lamp.
	The gel polish is a bit tacky after drying.	Please wipe your nail surface with a gentle cleanser or alcohol prep pads.

07 Specifications

Input voltage range : DC 24V/1A

E-mail:service@melodysusie.com
E-mail:service.uk@melodysusie.com
Website:www.melodysusie.com

08 Warranty and Customer Service

MelodySusie offers a 6 months limited warranty on quality related issues. Please apply for your extra 6 months warranty extension and download the instruction manual in other languages by registering on www.melodysusie.com if needed.

Thank you for purchasing from MelodySusie,
You are welcome to share your experience after receiving the product.
Please contact us for any technical support if needed.

Vielen Dank, dass Sie sich für MelodySusie entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem zugänglichen Ort auf, damit Sie später darin nachschlagen können.

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN
LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern.

Bitte lesen Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Geräteschäden führen können.

01 Vor der Verwendung prüfen

1. Überprüfen Sie das Netzkabel vor dem ersten Gebrauch und während der Lebensdauer des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
2. Schließen Sie das Gerät nicht an ein Spannungssystem an, das nicht auf dem Gerät oder dem Ladegerät angegeben ist. Die Verwendung mit einer ungeeigneten Spannung führt zu Schäden am Gerät und zum Verlust der Garentie.
3. Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät.

02 Hinweis zur Verwendung

1. Um Stromlecks, Stromschläge oder Brände zu vermeiden, ziehen Sie die Anschlussdrähte während des Gebrauchs nicht heraus und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.
2. Missbrauch, Fallenlassen oder übermäßige Gewaltanwendung können das Gerät beschädigen.
3. Minderjährige sollten dieses Gerät nicht ohne elterliche Zustimmung und Aufsicht benutzen.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Nagellampe, da dies die Leistung negativ beeinflussen kann.

03 Wartungsarbeiten

1. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Dies könnte gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantiebedingungen.
2. Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Metallbox, einem Auto oder an anderen Orten mit hohen Temperaturen (mehr als 50 ℃) auf. Halten Sie das Handstück trocken und fern von Öl und Fett.
3. Lagern Sie das Gerät nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung. Lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.
4. Halten Sie das Stromkabel von erhitzten Oberflächen fern.
5. Entsorgen Sie das Gerät nicht in der Hitze oder im Feuer.
6. Reinigen Sie das Gerät nicht mit schädlichen Chemikalien oder Detergenzien.

04 Hinweis zur Verletzung

1. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie offene Wunden an Ihren Nägeln oder Händen haben.
2. Wenn Sie irgendwelche Hautkrankheiten, Hitzeempfindlichkeit, allergische Reaktionen, Onychomykose oder andere Störungen haben, sollten Sie Ihren Arzt und medizinisches Fachpersonal konsultieren vor der Verwendung des Gerätes.

Der Betreiber ist für alle Folgen verantwortlich, einschließlich Produktschäden oder Unfälle, wenn die Anweisungen nicht strikt befolgt werden. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

SPEICHERN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG

05 Wie zu verwenden

1. LED-BILDSCHIRM
2. 30s- Timer
3. 60s-Timer
4. 99s Timer



1. **30S:** Einmal kurz drücken, um einen 30-Sekunden-Countdown zu starten. Auf dem LED-Bildschirm wird der Countdown angezeigt. Drücken Sie erneut, um ihn auszuschalten.
2. **60S:** Einmal kurz drücken, um einen 60-Sekunden-Countdown zu starten. Auf dem LED-Bildschirm wird der Countdown angezeigt. Drücken Sie erneut, um ihn auszuschalten.
3. **99S:** Einmal kurz drücken, um einen 99-Sekunden-schmerzfreien Modus mit einem Vorwärts-Timer zu starten. Auf dem LED-Bildschirm wird der Vorwärts-Timer angezeigt. Drücken Sie erneut, um ihn auszuschalten.
1. **Autostart-Timer:** LED zeigt automatisch 30 Sekunden an, wenn der Stecker eingesteckt wird, und aktiviert den Countdown, wenn die Hand eingesteckt wird.

HINWEIS:
- Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Licht, da dies zu Augenverletzungen führen kann.

06 Problem und Bedingungen der Beilegung

Störung	Gründe	Lösungen
Gerät fällt auf den Boden oder durch andere Stöße	1. die „EIN/AUS"-Taste funktioniert nicht. 2. Nagellampe beschädigt.	Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie andere Stöße.
Lange Zeit große Arbeitsbelastung	Brennt durch, oder die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich.	Die ununterbrochene Betriebszeit sollte nicht zu lang sein, wenn das Gerät stark belastet wird. Wenn das Gerät überhitzt ist, sollte es sofort abgeschaltet werden, damit es wieder auf Normaltemperatur kommt.
Die Perlen schalten sich nicht ein.	Die LED-Leuchtperlen sind defekt, oder die internen Schaltkreise der Lampe sind beschädigt.	Wenn die Leuchtperlen beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den MelodySusie-Kundendienst.
Überladen.	Die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich.	Die angegebene Ladezeit darf nicht überschritten werden.
Wenn Sie die Taste drücken, zeigt die Lampe keine Reaktion.	1. Die Batterie ist leer. 2. Die internen Schaltkreise der Lampe sind beschädigt.	1. Laden Sie die Batterie auf. 2. Bitte kontaktieren Sie den MelodySusie-Kundendienst für Hilfe.
Der Gel-Nagellack kann nicht ausgehärtet oder getrocknet werden.	Eine unzureichende Aushärtungszeit kann zu einer unvollständigen Aushärtung Ihres Gel-Nagellacks führen. Die Anforderungen an die Aushärtungszeit variieren je nach Nagellackmarke und Farbe.	1. Bitte versuchen Sie, die Aushärtungszeit angemessen zu verlängern, bis die Nageloberfläche vollständig ausgehärtet ist. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, vermeiden Sie Ihre Hand zu viel zu bewegen, bis die Aushärtung abgeschlossen ist.

Störung	Gründe	Lösungen
Der Gel-Nagellack kann nicht ausgehärtet oder getrocknet werden.	Das Licht auf der Nageloberfläche ist nicht ausreichend.	Bitte stellen Sie den Winkel Ihrer Nageloberfläche so ein, dass sie gerade auf das Lichtgerichtet ist, um eine ausreichende
	Bitte prüfen Sie, ob die Leuchtperlen Nagellampe gealtert sind.	Die Leuchtperlen sind gealtert und müssen ersetzt werden.
	Verwenden Sie einen inkompatiblen Nagellack, wie z. B. normalen Nagellack, Nagellack	Bitte verwenden Sie LED- oder UV-Gelnagellack oder eine kompatible Nagellampe.
	Der Gellack ist nach dem Trocknen ein wenig klebrig.	Bitte wischen Sie Ihre Nageloberfläche mit einem sanften Reinigungsmittel oder Alkohol-Pads ab.

07 Spezifikationen

Eingangsspannungsbereich: DC 24V/1A

E-mail:service@melodysusie.com
E-mail:service.de@melodysusie.com
Website:www.melodysusie.com

08 Garantie und Kundendienst

MelodySusie bietet eine 6-monatige eingeschränkte Garantie auf qualitätsbezogene Probleme. Bitte beantragen Sie Ihre zusätzliche 6-monatige Garantieverlängerung und laden Sie die Gebrauchsanleitung in anderen Sprachen herunter, indem Sie sich bei Bedarf auf www.melodysusie.com registrieren.

Vielen Dank fürihren Einkauf bei MelodySusie.
Sie können uns gerne Ihre Erfahrungen nach Erhalt des Produkts mitteilen.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf für jede technische Unterstützung.

Merci d'avoir choisi MelodySusie ! Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et le conserver dans un endroit accessible afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles.

Veuillez vous assurer de lire les instructions de sécurité comme suit pour éviter les dangers potentiels qui pourraient entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

01 Vérification avant d'Utiliser

1. Avant la première utilisation et pendant toute la durée de vie de l'appareil, vérifier le cordon d'alimentation. N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la prise est endommagé, ne fonctionne pas correctement. ou est endommagé.
2. N'insérez pas cet appareil dans un système de tension différent de celui spécifié sur l'appareil ou l'adaptateur. L'utilisation de tensions incorrectes peut endommager l'appareil et ANNULER la garantie.
3. Veuillez utiliser uniquement le chargeur d'origine.

02 Remarques d'Utilisation

4. Pour éviter les fuites électriques, les chocs ou les incendies, ne tirez pas sur les fils de connexion pendant l'utilisation et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées. Éteignez l'appareil après utilisation.
2. Une mauvaise utilisation, une chute ou une force excessive peuvent endommager l'appareil.
3. Les mineurs ne doivent pas utiliser cet appareil sans le consentement et la supervision des parents.
3. Ne placez aucun objet sur la lampe à ongles, car cela pourrait nuire à ses performances.

03 Travaux d'Entretien

1. Ne démontez pas l'appareil. Cela pourrait être dangereux et annulerait les conditions de garantie.
2. Ne gardez pas l'appareil dans une boîte métallique, une voiture ou d'autres endroits à haute température (plus de 50℃). Gardez la pièce à main sèche et à l'écart de l'huile et de la graisse.
2. Ne stockez pas l'appareil dans un environnement chaud ou humide. Conservez-le dans un endroit frais et sec.
1. Gardez le cordon électrique éloigné des surfaces chauffantes.
3. Ne déposez pas l'appareil dans la chaleur ou le feu.
6. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou des détergents nocifs.

04 Remarques concernant la Blessure

1. N'utilisez pas l'appareil si vous avez une plaie ouverte sur l'ongle ou la main.
2. Si vous souffrez de maladies de la peau, de sensibilité à la chaleur, de réactions allergiques, d'onychomycose ou de toute autre affection, vous devez consulter votre médecin ou un professionnel de la santé avant d'utiliser l'appareil.

L'opérateur sera responsable de toutes conséquences, y compris des dommages au produit ou des accidents, s'il ne respecte pas strictement les instructions.
Si vous avez besoin d'une assistance technique, **veuillez nous contacter.**

CONSERVEZ LE MANUEL D'INSTRUCTIONS

05 Comment Utiliser

1. ÉCRAN LED
2. Minuteur 30s
3. Minuteur 60s
1. Minuteur 99s



1. **30S:** Appuyez brièvement une fois pour démarrer un compte à rebours de 30 secondes. L'écran LED affichera le compte à rebours. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
2. **60S:** Appuyez brièvement une fois pour démarrer un compte à rebours de 60 secondes. L'écran LED affichera le compte à rebours. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
3. **99S:** Appuyez brièvement une fois pour démarrer un mode de 99 secondes avec une avance rapide. L'écran LED affichera l'avance repide. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
1. **Minuteur de démarrage automatique:** L'écran LED affiche automatiquement 30 secondes lorsque l'appareil est branché et active le compte à rebours lorsque la main est insérée.

REMARQUE :
- Évitez tout contact direct avec la lumière, cela pourrait causer des blessures aux yeux.

06 Problèmes et Solutions

Pannes	Raisons	Solutions
L'appareil tombe au sol ou par d'autres impacts	1. Le bouton Marche/Arrêt ne fonctionne pas. 2. La lampe à ongles est endommagée.	Évitez les chutes de l'appareil ou d'autres impacts.
Longue durée, gros travail de charge.	L'appareil grille. Réduction de la durée de vie de l'appareil.	Le temps de travail continu ne doit pas être trop long lorsque les conditions de travail sont lourdes. Lorsque l'appareil surchauffe, il faut l'arrêter immédiatement pour le faire revenir à une température normale.
Les perles ne s'allument pas.	Les perles LED sont défectueuses ou les circuits internes de la lampe sont endommagés.	Lorsque les perles sont endommagées, veuillez contacter l'équipe du service client de MelodySusie pour obtenir de l'aide.
Surcharge.	Raccourcissez la durée de vie de la batterie.	Ne pas dépasser le temps de charge spécifié.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, la lampe ne réagit pas.	1. Batterie déchargée. 2. Les circuits internes de la lampe sont endommagés.	1. Rechargez la batterie. 2. Veuillez contacter l'équipe du service client de MelodySusie pour obtenir de l'aide.
Le vernis à ongles en gel ne peut pas être séché ou durci.	1. Un temps de séchage insuffisant peut entraîner un durcissement incomplet de votre vernis à ongles en gel. 2. Les exigences de temps de séchage varient selon les marques et les couleurs de vernis en gel.	1. Veuillez essayer de prolonger le temps de séchage de manière appropriée jusqu'à ce que la surface de l'ongle soit complètement durcie. 2. Veuillez vous assurer que la lampe à ongles est suffisamment proche de vos ongles et évitez de trop bouger votre main jusqu'à ce que le séchage soit terminé.

Pannes	Raisons	Solutions
Le vernis à ongles en gel ne peut pas être séché ou durci.	La lumière sur la surface de votre ongle n'est pas suffisante.	Veuillez ajuster l'angle de la surface de votre ongle pour qu'elle soit directement face à la lumière afin d'assurer
	Veuillez vérifier si les perles lumineuses de la lampe à ongles sont vieillissantes.	Les perles lumineuses sont vieillissantes et doivent être remplacées.
	Utilisation de vernis incompatible, comme le vernis à ongles classique.	Veuillez utiliser du vernis à ongles LED, UV gel ou utiliser une lampe à ongles compatible.
	Le vernis en gel est un peu collant après séchage.	Veuillez essayer le surface de votre ongle avec un nettoyant doux ou des tampons imbibés d'alcool.

07 Spécifications

Plage de tension d'entrée : DC 24V/1A

Email: service.fr@melodysusie.com
Website: www.melody susie.com

08 Garantie et Service Clientèle

MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité. Veuillez demander votre extension de garantie de 6 mois supplémentaires et télécharger le manuel d'instructions dans d'autres langues en vous enregistrant sur www.melodysusie.com si nécessaire.

Merci d'avoir acheté chez MelodySusie.
Nous vous invitons à partager votre expérience après avoir reçu le produit.
Veuillez nous contacter pour toute assistance technique si nécessaire.