Indicateur de puissance

Lorsque l'étui de chargement est fermé, l'indicateur d'état affiche le niveau de puissance de l'étui de chargement.

Lorsque l'étui de chargement est ouvert, l'indicateur d'état affiche le niveau de puissance du casque lorsque celui-ci est dans l'étui, et l'indicateur d'état affiche le niveau de puissance du coupe-gauche/droit lorsque le casque est retiré de l'étui de chargement.

L'indicateur de puissance : Si la puissance 100 %-15 % il affiche en vert ; Si puissance 15 %-10 % il affiche en jaune ; Si puissance <10 % s'affiche en rouge.

Boîte de chargement Chargement

Connectez le câble de charge Lightning fourni avec le produit pour charger l'étui de chargement avec le bloc d'alimentation.

Lorsque l'étui est ouvert, 100 % de la puissance affiche une lumière verte lorsque allumée ; 99 %-70 % de la puissance affiche une lumière verte qui respire ; 69 %-10 % de la puissance affiche une lumière jaune qui respire ; <10 % de la puissance affiche une lumière rouge qui respire.

Indicateur de Batterie

Lorsque l'étui de charge de cargo connecte la fiz indicateurs mourrez-all rinail de batterie fiz de cap de cargo 2.Contrôle la cap de cargo est éteinte (hay autocollant de batterie fiz de la fiz indicateur de estado muestra el nivel de batería de los auriculares. Saque los auriculares izquierdo o derecho y la fiz indicateur de estado muestra el nivel de batería de los auriculares. Si la potencia 100%-15% se muestra en verde. 3.Indicateur de Batería : 100%-70% Luz verde, 69%-10% Luz amarilla, <10% Luz roja.

Carga de la Caja de Carga

Utilice el cable de carga incluido para conectar la caja de carga a una fuente de alimentación. Cuando la caja está abierta, el estado consulta, 99%-70% Luz verde parpadeante, 69%-10% Luz amarilla parpadeante, <10% Luz roja parpadeante.

Indicateurs della batteria

Con il coperchio della custodia di ricarica chiuso.Rimozione di stato rimane il livello della batteria della custodia.

2.Quando la custodia di ricarica è aperta e ci sono delle cuffie all'interno della custodia,Rimozione di stato mostra il livello della batteria delle cuffie. Se le cuffie sono rimosse dalla custodia di ricarica,Rimozione di stato mostra l'alimentazione delle cuffie sinistra o delle cuffie destra tramite accesa per 5 .3.Stato dell'indicatore della batteria: 100%-70% Luce Verde , 69%-20% Luce Gialla , Sotto il 20% Luce Rossa.

Ricarica della Custodia

Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione.Il cavo di ricarica fornito.

Indicatori di carica : 100% Luci verde accesa costantemente , 99%-70% Luce verde pulsante ; 69%-20% Luce gialla pulsante ; Al di sotto del 20% Luce rossa pulsante.

Indicateur Status Bateraí

Nuair a bhíonn an cás luchtaithe dúnta, taispeánann leithscéal indicateur status mar gheall ar an leibhéal bataraí. Baintear an leibhéal bataraí de na cluasáin nuair a bhíonn siad sa chás luchtaithe, agus taispeánann an indicateur status an leibhéal bataraí de na cluasáin. Nuair a bhaintear an cluasán clé nó deas as an gcás luchtaithe, taispeánann an indicateur status an leibhéal bataraí de na cluasáin. Indicateur de Bataraí : 100%-70% Solas glas, 69%-10% Solas buí, Faoi bhun 10% Solas dearg.

01

BLUETOOTH CONNECTION AND USAGE



Bluetooth Pairing

1. When the earbuds are in the charging case, opening the case lid will automatically power them on. Closing the case lid will power them off.
2. Open the Bluetooth settings on your device and select the name of your cellphone's Bluetooth device SOUNDPEATS AIR5 Pro to connect successfully.
*First time use, please take out the earbuds from the charging case and remove the insulating film on them.

Forced Pairing

1. Ensure the earbuds are placed in the charging case, open the charging case, long press the charging case button for 2 seconds, when the white light of the charging case status indicator continues to flash, the earbuds enter the pairing state.

Dual Device Connection

1. Open the Bluetooth settings on Device A first. After successful pairing, turn off the Bluetooth function on Device A.
2. Repeat the pairing process to connect the headsets with Device B. Keep the headsets connected to Device B.
3. Turn on the Bluetooth function on Device A.
*The headset will automatically connect with two devices next time after the first dual-device connection is successful.
*Dual device connection cannot be used with LDAC at the same time.
*If you want to use dual connection with LDAC, after the dual connection is set, please turn off the Dual Device Connection option in APP Options and turn on the LDAC option in your phone.

Factory Reset

1. Place the earbuds in the charging case with the lid open.
2. Press and hold the function button on the charging case for 10 seconds until the red light flashes quickly and then turns off, the earbuds are successfully reset.
3. After a factory reset, the earbuds will automatically enter pairing mode, with the white indicator light flashing continuously.

02

Bluetooth-Kopplung

1. Öffnen Sie den Deckel nach Ein Ladeetui: Beim Öffnen des Ladeetui Deckels schalten sich die Kopfhörer automatisch ein, beim Schließen schalten sie sich automatisch aus.
2.Nach dem Einschalten der Kopfhörer suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach dem Bluetooth-Einstellungsmenü nach dem Namen SOUNDPEATS AIR5 Pro, um eine Verbindung herzustellen.
*Bei der ersten Nutzung müssen Sie die Kopfhörer aus dem Ladeetui und entfernen Sie die Isolierfolie von den Kopfhörern.

Erzwungen der Kopplung

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Ihre Ladeetui Ziffern bei das Ladeetui und halten Sie die Taste am Ladeetui 2 Sekunden lang gedrückt, Wenn die Statusanzeige des Ladeetuis weiß durchgehend blinkt, wechselt die Kopfhörer in den Kopplungsmodus.

Mehrpunktverbindung

1. Öffnen Sie zunächst die Bluetooth-Suche auf Gerät A. Nachdem Sie beständig haben, dass die Kopplung erfolgreich war, schalten Sie bitte die Bluetooth-Funktion auf Gerät A aus.
2.Als nächstes wiederholen Sie bitte den Kopplungsvorgang, damit das Headset und Gerät B erfolgreich verbunden sind. Halten Sie das Headset mit Gerät B verbunden. 3.Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Gerät A ein. *Das Headset verbindet sich beim nächsten Mal automatisch mit zwei Geräten.
*Nachdem die Dual-Geräte-Verbindungsanregung zum ersten Mal abgeschlossen wurde, können Mehrpunktverbindung und LDAC nicht gleichzeitig verwendet werden.
*Die Verbindung mit zwei Geräten kann nicht mit LDAC verwendet werden.
*Die Mehrpunktverbindung ist standardmäßig deaktiviert. Um LDAC zu verwenden, deaktivieren Sie die Mehrpunktverbindung in der App und aktivieren Sie dann die LDAC-Option.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

1. Legen Sie die Kopfhörer mit geöffnetem Deckel und Boxen Sie das Ladeetui geöffnet.
2.Halten Sie die Funktionstaste am Ladeetui für Sekunden lang gedrückt, bis die rote Statusanzeige dreimal schnell blinkt und dann erlischt, die Kopfhörer wurden erfolgreich zurückgesetzt.
3.Nach dem Zurücksetzen wechselt die Kopfhörer automatisch in den Kopplungsmodus, und die weiße Statusanzeige am Ladeetui blinkt kontinuierlich.

03

Appairage Bluetooth

1. Lorsque le couvercle du boîtier de chargement est ouvert, les écouteurs s'allument automatiquement. Lorsque le couvercle du boîtier de chargement est fermé, les écouteurs s'éteignent automatiquement.
2.Une fois l'écouteur allumé, recherchez et sélectionnez le nom de l'appareil Bluetooth de votre téléphone portable SOUNDPEATS Air5 Pro pour vous connecter avec succès.
*Lors de la première utilisation, veuillez retirer les écouteurs du boîtier de chargement et retirer le film d'isolation des écouteurs.

Appairement forcé

1. Assurez-vous que les écouteurs Retrait du chargement, ouvrez l'étui de chargement, appuyez longuement sur le bouton de l'étui de chargement pendant 2 secondes, lorsque la lumière blanche de l'indicateur d'état de l'étui de chargement continue de clignoter, écouteurs entre dans l'état d'appairage.

Connexion à deux appareils

1.Lorsque l'étui est d'abord appairée à l'appareil A et, une fois l'appairage réussi, la fonction Bluetooth de

04

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.Operation is subject to the following two conditions 1.this device may not cause harmful interference and 2.this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

The device is restricted to indoor use.

The distance between user and products should be no less than 20cm

The EUT is indoor use only.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ADVERTENCIA (E.U.A.)

DIGITAL Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS)Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This apparatus complies with IEEE-SR radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

11

REMARKS

NOTE

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten,

finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können die kostenfrei im Handlungsraum oder über bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe kurz Abnehmen gegeben.

Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten

1.Sammelentsorgung von Elektro- und elektronischen Altgeräten privaten Einheiten, die Elektro- und oder Elektronikgeräte nutzen.

2.Getrennte Entsorgung, die zu Umweltschäden und gesundheitlichen Schäden durch Schadstoffe führen kann.

Elektro- und Elektronikgeräte, die als Abfall entsorgt wurden, sind wertvoll, da Wertstoffe beinhaltet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unternehmen Bundesgesetzlich getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3.Symbol auf Geräten

Das durchgestrichene Mülltonnen-Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten bedeutet, dass sie nicht zum Hausmüll gehören dürfen.

4.Batterien und Akkumulatoren

Jeder Besitzer von Altgeräten ist gesetzlich dazu verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, zu entfernen. Dies gilt auch für Altgeräte, die keine Batterien oder Akkumulatoren enthalten müssen, bevor sie einer Sammelstelle übergeben werden.

5.Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Sie können Ihre Altgeräte bei der Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihrer Stadt oder Ihrem Landkreis entgegennehmen und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung entsprechend der nationalen Gesetzgebung abgeben. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Recycling möglich. Informationen zu den Geräte-möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel-bzw. Rücknahmestelle.

6. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

7. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Abfall...

12

NOTA

O símbolo de lixo barrado numa pilha ou acumuladores significa que não se devem usar pilhas ou acumuladores comuns no lixo doméstico ao final do seu ciclo de vida. Se baterias ou acumuladores contiverem mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb), encontrará o símbolo químico do metal pesado abaixo do símbolo de lixo barrado. Por lei, é obrigatório devolver todas as baterias e pilhas usadas. Pode fazê-lo de forma gratuita em lojas ou em qualquer outro ponto de recolha próximo de si.

Informações sobre Equipos Eléctricos y Electrónicos

La siguiente información está dirigida a los usuarios finales privados que utilizan equipos eléctricos y/o electrónicos.

1. Recogida selectiva de residuos

Los equipos eléctricos y/o electrónicos al final de su vida útil no pueden ser desechados como residuos domésticos sin clasificar, sino que deben ser recogidos por separado.

2. Efectos de una eliminación inadecuada

La eliminación incorrecta de equipos puede tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud debido a las sustancias peligrosas.

3. Símbolo en los equipos

El símbolo de un contenedor de basura tachado en los equipos eléctricos y/o electrónicos indica que no deben ser desechados con los residuos domésticos.

4. Pilas y acumuladores

Los usuarios de equipos deben retirar las pilas y acumuladores que no estén encerrados por el equipo y que no sean necesarios para el equipo antes de entregarlos a un punto de recogida. Esto no se aplica a los equipos que no contengan pilas o acumuladores que puedan ser retirados sin dificultad por el usuario.

5. Posibilidades de devolución

Los usuarios de equipos eléctricos y/o electrónicos pueden devolver gratuitamente sus dispositivos de tecnología de la información y comunicación como computadoras y teléfonos inteligentes. Asegúrese de ser responsable de eliminar los datos de los equipos viejos que se desechan.

6. Significado del símbolo del "contenedor de basura tachado"

El símbolo de un contenedor de basura tachado que aparece comúnmente en los dispositivos eléctricos y electrónicos, indica que el dispositivo debe ser desechado por separado de los residuos domésticos no clasificados al final de su vida útil.

13

NOTA

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sulle batterie o sugli accumulatori significa che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Se le batterie o gli accumulatori contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), il simbolo chimico del metallo pesante è riportato sotto il simbolo del bidone della spazzatura barrato. Per legge, è necessario restituire le batterie e gli accumulatori usati dopo l'uso. Può farlo gratuitamente presso i negozi di dettaglio o in un altro punto di raccolta vicino a lei vicino all'indirizzo.

Informazioni sui dispositivi elettrici ed elettronici

La seguente informazione è rivolta agli utenti finali privati che utilizzano apparecchiature elettriche ed/o elettroniche.

1. Raccolta differenziata dei rifiuti

Dispositivi elettrici ed elettronici dismessi non possono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati, ma devono essere raccolti separatamente dal rifiuti urbani indifferenziati. In particolare, i vecchi apparecchi non rientrano nei rifiuti domestici ma in appositi sistemi di raccolta e restituzione.

2.Effetti di smaltimento inadeguato

Lo smaltimento non corretto di apparecchi può avere generalmente sostanze Se vecchie batterie e accumulatori che non sono contenuti nell'vecchio apparecchio dell'vecchio apparecchio prima di consegnarli a un punto di raccolta. Ciò non si applica se i vecchi apparecchi vengono consegnati alle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti e separati da altri vecchi apparecchi prima di essere consegnati a un punto di raccolta.

3.Simbolo sulle Dispositivi Elettrici

Si possono acquistare nuovi dispositivi dovrebbe a Se possono acquistare nuovi prodotti dovrebbe a dispositivi della batteria o dispositivo per l'eliminazione di rifiuti domestici indifferenziati. Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici indifferenziati alla fine della loro vita utile.

14

NOTA

Il símbolo del balde de lixo riscado em pilhas ou baterias indica que as pilhas ou baterias não devem ser colocadas no lixo doméstico comum no final do seu ciclo de vida. Se as pilhas ou baterias contiverem mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb), encontrará o símbolo químico do metal pesado abaixo do símbolo do balde de lixo riscado. Por lei, é obrigatório devolver todas as pilhas e baterias usadas. Pode fazê-lo gratuitamente em lojas de retalho ou em qualquer outro ponto de recolha perto de si.

Informação aos Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

A seguinte informação destina-se a utilizadores finais privados que utilizam equipamentos elétricos e/ou eletrónicos.

1. Recolha em separado de resíduos

Os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida não podem ser eliminados como resíduos domésticos indiferenciados, mas devem ser recolhidos separadamente. Em particular, os equipamentos antigos não pertencem aos resíduos domésticos indiferenciados, mas a sistemas específicos de recolha e devolução.

2.Efeitos de uma eliminação inadequada

A eliminação incorreta de equipamentos pode ter efeitos prejudiciais para o ambiente e a saúde devido a substâncias perigosas.

3. Símbolo em equipamentos

O símbolo de um caixote do lixo com rodas riscado em equipamentos elétricos e eletrónicos indica que estes não devem ser eliminados com resíduos domésticos indiferenciados.

4. Pilhas e baterias

Os utilizadores de equipamentos devem remover pilhas e baterias que não estejam totalmente fechadas pelo equipamento e que não sejam necessárias para o equipamento antes de o entregarem num ponto de recolha. Isto não se aplica a equipamentos que não contenham pilhas ou baterias que possam ser facilmente removidas pelo utilizador.

5. Possibilidades de devolução

Os utilizadores de equipamentos elétricos e/ou eletrónicos podem devolver gratuitamente os seus dispositivos de tecnologias de informação e comunicação, como computadores e telemóveis inteligentes. Assegure-se de que é responsável por eliminar os dados de equipamentos antigos que vai eliminar.

6. Significado do símbolo "caixote do lixo riscado"

O símbolo de um caixote do lixo riscado frequentemente representado em equipamentos elétricos e eletrónicos indica que o dispositivo deve ser eliminado separadamente no final da sua vida útil.

15

故障かなって思ったら

症状	チェック事項
充電ケースのお電源がオフです。	充電ケースのふたを開けてください。 イヤホンに接続していない場合、電源供給ができるまでお待ちください。 イヤホンに接続している場合、イヤホンの電源がオンになっているかご確認ください。
イヤホンの充電が正常ではない。	充電ケースの充電接点が汚れていないか確認してください。汚れがある場合は、乾いた布で清掃してください。
電源が入らない。	イヤホンが長時間充電保管されていませんか。 充電ケースに入れて充電してください。充電ケースの充電ケースの充電を確認ケースに戻し、イヤホンを充電してください。
TWS接続ができない。	イヤホンが正常な充電ケースに充電されていますか？充電ケースに入れて充電してください。 イヤホンケースを閉じ直してください。
ペアリングができない。	Bluetooth接続の履歴を削除してください。 Bluetooth接続の履歴を削除してからペアリングしてください。
音が小さい	一回、Volume+を押してください。 Bluetooth接続の音量が小さくなっていませんか？ Bluetooth接続の音量が最大になっているかご確認ください。
音が出ない	Bluetooth接続が切断されていませんか？ Bluetooth接続が正常であるかご確認ください。
ノイズが多い、音が途切れる、ちらつき	周波数帯域が混雑する場合や、Wi-Fiルーターの近くでご使用ください。

12ヶ月品質保証サービス

本製品は、日頃ご愛顧いただく感謝に対して、ご購入日より12ヶ月の製品保証を提供しております。

保証期間中に、製品に故障が発生した場合、弊社は無償で修理または交換を行います。

ご購入後の操作説明書に記載された正常な使用条件、使用方法内でのご使用において発生した故障に限り保証対象外とさせて、ご理解をお願いいたします。

詳しくはカスタマーサポート：**support@soundpeats.com**

修理の時間はかかりご理解をお願いいたします。

16

USER GUIDE

Gebrauchsanweisung
Manual de instrucciones
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Buku Manual
Bedienungsanleitung
사용 설명서
使用说明指南

Air5 Pro+

Wireless Earbuds



Air5 Pro+

CONTROL

x1 Single tap
1.5s Long press for 1.5s

x1 Left side tap
1.5s Left side long press

x1 Right side tap
1.5s Right side long press

x1 tap on either L or R
1.5s Long press for 1.5s

x1 Tap on either L or R
1.5s Long press for 1.5s

x1 Appuyer une fois
1.5s Appuyer pendant 1.5 secondes

x1 Un tocco sulla cuffia laterale
1,5s Premere a lungo la cuffia laterale

x1 Toque uma vez
1.5s Toque longo durante 1.5 segundos

x1 Ketuk sebelah telinga
1.5s Tekan lama sebelah telinga

x1 Ein Tippen
1.5s Lange drücken für 1.5s

x1 Un toque
1.5s Toque largo durante 1.5 segundos

x1 Ketuk satu kali
1.5s Ketuk lama selama 1.5 detik

x1 탭
1.5초 이상 길게 누르기

x1 点击
1.5s 长按1.5秒

CHARGING

Battery Indicator

1.With the charging case lid closed, the status indicator shows the case's battery level.

2.When the charging case is open and earbuds are inside, the status indicator shows the earbuds' battery level. When the earbuds are removed, the status indicator light displays the battery level of the left/right earbud (ideally on for 5 seconds).

3.Battery Indicator: 100%-70% Green light, 69%-20% Yellow light , Below 20% Red light.

Charging the Case

Use the charging cable in the case using the provided charging cable.

Charging Indicators: 100% Green light on steadily , 99%-70% Green light pulsing , 69%-20% Yellow light pulsing , Below 20% Red light pulsing.

Batteriekapazität

1. Wenn der Deckel des Ladecases zeigt die Statusanzeige den Ladestatus der Ladecases an.
2.Am geöffneten Zustand des Ladegehäuses zeigt die Statusanzeige den Akkustand der Kopfhörer an, wenn die Kopfhörer aus dem Ladegehäuse entfernt werden, zeigt die Statusanzeige den Akkustand des linken oder rechten Kopfhörers an (Ideal)Grün 5 Sekunden).
3.Batterieanzeige 100% - 70% grüne Anzeige , 69% - 20% gelbe Anzeige , Weniger als 20% rote Anzeige.

Ladecase aufladen

Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel verwenden, um das Ladecase mit einer Stromquelle zu verbinden und aufzuladen.

*Während des Ladevorgangs: 100% grüne LED Leuchten dauerhaft ; 99% - 70% grüne LED Leuchten pulsiert ; 69% - 20% gelbe LED pulsiert , Weniger als 20% rote Anzeige.

Indicateur de batterie

1. Lorsque le couvercle du boîtier de chargement est ouvert, l'indicateur d'état indique le niveau de batterie du boîtier de chargement.
2.Lorsque le boîtier de chargement est ouvert et que les écouteurs sont à l'intérieur, l'indicateur d'état indique le niveau de batterie des écouteurs. Lorsque les écouteurs sont retirés du boîtier de chargement, l'indicateur d'état indique le niveau de batterie de l'écouteur gauche/droit (idéalement allumé pendant 5 secondes).
3.Indicateur de batterie : 100%-70% Lumière verte, 69%-20% Lumière jaune, <20% Lumière rouge.

Carga de la Caja de Carga

Utilice el cable de carga incluido para conectar la caja de carga a una fuente de alimentación.

Cuando la caja está abierta, estado consulta, 99%-70% Luz verde parpadeante, 69%-20% Luz amarilla parpadeante, <20% Luz roja parpadeante.

Indicatore della batteria

1.Con il coperchio della custodia di ricarica chiuso,Rimozione di stato mostra il livello della batteria della custodia.

2.Quando la custodia di ricarica è aperta e ci sono delle cuffie all'interno della custodia,Rimozione di stato mostra il livello della batteria delle cuffie. Se le cuffie sono rimosse dalla custodia di ricarica,Rimozione di stato mostra l'alimentazione delle cuffie sinistra o delle cuffie destra tramite accesa per 5.

3.Stato dell'indicatore della batteria: 100%-70% Luce Verde , 69%-20% Luce Gialla , Sotto il 20% Luce Rossa.

Ricarica della Custodia

Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione.Il cavo di ricarica fornito.

Indicatori di carica : 100% Luci verde accesa costantemente , 99%-70% Luce verde pulsante ; 69%-20% Luce gialla pulsante ; Al di sotto del 20% Luce rossa pulsante.

Indicador de bateria

1. Quando a caixa de carregamento está fechada, o indicador de estado mostra o nível de bateria da caixa de carregamento.
2.Quando a caixa de carregamento está aberta e existem auscultadores no interior, o indicador de estado mostra o nível de bateria dos auscultadores. Quando os auscultadores forem retirados da caixa de carregamento, o indicador de estado mostra o nível de bateria do auscultador esquerdo/direito (ideal ligado durante 5 segundos).
3.Indicador de bateria: 100%-70% Luz verde, 69%-20% Luz amarela, <20% Luz vermelha.

Carregar a caixa de carregamento

Utilize o cabo de carregamento fornecido para ligar a caixa de carregamento a uma fonte de alimentação para carregar.

Quando a caixa de carregamento está aberta, o estado de carga é apresentado da seguinte forma: 100% luz verde sempre acesa; 99%-70% luz verde a piscar; 69%-20% luz amarela a piscar; <20% luz vermelha a piscar.

Indikator Kuasa

1. Apabila kotak pengecas ditutup, penunjuk status menunjukkan kuasa kotak pengecas.
2.Apabila kotak pengecas dibuka dan fon kepala berada di dalam kotak pengecas, penunjuk status menunjukkan kuasa fon kepala. Apabila fon kepala dikeluarkan dari kotak pengecas, penunjuk status menunjukkan kuasa fon kepala kiri/kanan (ideal dihidupkan selama 5 saat).
3.Penunjuk Kuasa: 100%-70% Lampu hijau, 69%-20% Lampu kuning, <20% Lampu merah.

Mengecas Kotak Pengecas

Gunakan kabel pengecas yang disediakan untuk mengecas kotak pengecas dengan penyesuai kuasa.

Apabila kotak pengecas dibuka, 100% kuasa dipaparkan sebagai lampu hijau malar; 99%-70% lampu hijau berkelip; 69%-20% lampu kuning berkelip; <20% lampu merah berkelip.

バッテリー残量表示

1.充電ケースのふたを閉じた状態で、充電ケースのバッテリー残量を表示します。

2.ケースを充電ケースから出した状態で、充電ケースの充電ケースのバッテリー残量を表示します。充電ケースから取り出すと、左/右イヤホンのバッテリー残量を表示します（理想的には5秒間点灯）。

3.バッテリー残量表示：100%-70%緑色、69%-20%黄色、20%未満赤色。

充電ケースの充電

付属の充電ケースを使用して充電ケースを充電します。

充電ケースが開いている場合、100%緑色点灯；99%-70%緑色点滅；69%-20%黄色点滅；20%未満赤色点滅。

배터리 표시등

1. 충전 케이스 덮개가 닫혀 있을 때 상태 표시등은 충전 케이스의 배터리 잔량을 표시합니다.
2.충전 케이스가 열려 있고 이어폰이 충전 케이스 안에 있을 때 상태 표시등은 이어폰의 배터리 잔량을 표시합니다. 충전 케이스에서 이어폰을 분리하면 상태 표시등은 왼쪽/오른쪽 이어폰의 배터리 잔량을 표시합니다(이상적으로 5초 동안 켜짐).
3.배터리 표시등: 100%-70% 녹색 등, 69%-20% 노란색 등, 20% 미만 빨간색 등.

충전 케이스 충전

1. 충전 케이스가 열린 상태에서 충전 케이스 충전 케이스 충전 케이스