

SAMSUNG

Unpacking and
Installation Guide

Guide de déballage
et d'installation

a-1

· Power Cable
Câble d'alimentation

b

· Holder-Cable
Câble de retenue

a-2

· C to C Cable / C-type
Câble C à C / type C

· Wireless One Connect Box
Boîtier Wireless One Connect

· Power Adapter
Adaptateur de courant

· Samsung Smart Remote
Télécommande intelligente Samsung

· Simple User Guide
Guide d'utilisation simple

· Remote control guide
Guide de la télécommande

· Regulatory Guide
Guide de réglementation

BN68-21917B-03

◀ Scan this QR code with your smart phone to see helpful videos.
◀ Scannez le code QR à l'aide de votre téléphone intelligent pour voir des vidéos utiles.

USB

USB ↔

OPTICAL

ARC

HDMI (eARC)

LAN

HDMI

ANT

1

2

3


A

B


0.98 inches
(25 mm)

4






5





6



7



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65LS03FW	57.4 inches (1456.8 mm)	32.8 inches (831.9 mm)	1.0 inches (24.9 mm)	34.1 inches (866.5 mm)	35.1 inches (891.5 mm)	10.1 inches (256.8 mm)	64.5 inches	48.1 lbs (21.8 kg)	48.5 lbs (22.0 kg)



	VESA A x B (mm)	C (mm)	D	E x 4	F (mm)	G (inches)	H (inches)	I (inches)
65LS03FW	400 x 300	10-12	C + ★	M8	1.25	10.5	20.8	10.6

★ : Wall-Mount Bracket
★ : Fixation pour le support mural