

APW3000E Electric Pressure Washer Quick Start Guide

Guía de inicio rápido de la lavadora a presión eléctrica



! READ AND FOLLOW OWNER'S MANUAL PRIOR TO USE / LEA Y SIGA EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE USARLO

PRIOR TO STARTING / ANTES DE EMPEZAR

1. Insert axle through frame, wheels and flat washer, then use open end wrench to tighten nut securely. Finally push wheel caps in position / Inserte el eje a través del marco, las ruedas y las arandelas planas, luego use la llave de boca para apretar las tuercas de forma segura. Finalmente, empuje las tapas de las ruedas en su posición	2. Use Allen wrench to hold internal bolt inside power cord holder, and remove nut 1. Then use Allen wrench to screw internal bolt into handle tube threaded hole, and tighten it securely / Use una llave Allen para sujetar el perno interno dentro del soporte del cable de alimentación y retire la tuerca 1. Luego use una llave allen para atornillar el perno interno en el orificio roscado del tubo del mango y apriételo firmemente	3. Slide handle onto frame until it contacts buttons / Deslice el mango sobre el marco hasta que entre en contacto con los botones
---	--	---

4. Install gun holder to handle by tightening knob nut manually / Instale el soporte de la pistola en el mango apretando la tuerca de la perilla manualmente	5. Install pressure hose hanger to back of storage panel / Instale el colgador de la manguera de presión en la parte posterior del panel de almacenamiento	6. Connect water supply hose to pump inlet / Conecte la manguera de suministro de agua a la entrada de la bomba	7. Connect pressure hose to pump outlet / Conecte la manguera de presión a la salida de la bomba
---	---	--	---

8. Connect pressure hose to spray gun / Conecte la manguera de presión a la pistola rociadora	9. Connect spray wand to spray gun / Conecte la varilla rociadora a la pistola rociadora	10. Attach nozzle to wand via quick connect / Conecte la boquilla a la varilla a través de una conexión rápida	11. Connect to water supply & turn on / Conéctese al suministro de agua y enciéndalo	12. Pull gun trigger to check water flow / Apriete el gatillo de la pistola para verificar el flujo de agua
--	---	---	---	--

Questions? Call 855-888-3598 or email support@a-ipower.com


¿Preguntas? Llame al 1-855-888-3598 o envíe un correo electrónico support@a-ipower.com

APW3000E Electric Pressure Washer Quick Start Guide


Guía de inicio rápido de la lavadora a presión eléctrica




STARTING / INCIPIENTE



Connect power supply /
Conecte la fuente de alimentación




Turn power switch ON /
Encienda el interruptor de
encendido




Unlock gun trigger /
Desbloquea el gatillo de la pistola


STOPPING / PARAR




Lock gun trigger /
Gatillo de pistola de bloqueo



Turn power switch OFF /
Apague el interruptor de
encendido




Turn water spigot OFF /
Cierre el grifo de agua



Unlock trigger, then pull trigger to
release pressure / Desbloquee el
gatillo, luego apriete el gatillo para
liberar la presión

Failure to read and follow instruction in manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.

No leer y seguir las instrucciones en el manual(s) podría resultar en la muerte, lesiones corporales y / o daños a la propiedad.



32009-00000-00

Questions? Call 855-888-3598 or email support@a-ipower.com

¿Preguntas? Llame al 1-855-888-3598 o envíe un correo electrónico support@a-ipower.com