



⚠ READ AND FOLLOW OWNER'S MANUAL PRIOR TO USE / LEA Y SIGA EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE USARLO

PRIOR TO STARTING / ANTES DE EMPEZAR




- A - Nozzle / Boquilla
B - Spray wand / Varita de pulverización
C - Spray gun handle
D - High-pressure hose / Mango de la pistola de pulverización
E - Accessory hook / Gancho accesorio
F - Pressure washer / Limpiadora a presión
G - Soap cannon / Cañón de jabón

- H - Spray gun holder / Soporte para pistola de spray
I - Spray gun holder base / Base para soporte de pistola de pulverización
J - Nozzle cleaning needle / aguja de limpieza de boquilla
K - Inlet adapter / Adaptador de entrada
L - Power cord hook / Gancho para el cable de alimentación
M - Wheel / Rueda




M - Wheel

1. Assemble the wheels – align the slots and pushing them in until the wheels click into place. Repeat for all 4 wheels. / Ensamble las ruedas: alinee las ranuras y empújelas hasta que las ruedas encajen en su lugar. Repita para las 4 ruedas.




L - Power cord hook

2. Assemble the electrical cord holder arm - align the arms into the slotted grooves on the unit and slide into place. / Monta el brazo del soporte del cable eléctrico - alinea los brazos en las ranuras del equipo y desliza en su lugar.




H - Spray gun holder
I - Spray gun holder base

3. Assemble the High Pressure Gun Holder - align the tabs on the upper and lower spray-gun holsters with the slots on the side and bottom of the pressure washer, then slide until they lock. / Monta el soporte de la pistola de alta presión: alinea las lengüetas en las fundas de la pistola de spray superior e inferior con las ranuras en el lado y la parte inferior de la limpiadora de alta presión, luego desliza hasta que se bloqueen.




E - Accessory hook

4. Assemble the High Pressure Hose Hanger – align the hose attachment hook with the back slot and slide it into place. / Montar el colgador de manguera de alta presión: alinear el gancho de sujeción de la manguera con la ranura trasera y deslizarlo en su lugar.










A - Nozzle
C - Spray gun handle


5. Connect the spray wand to the spray gun. / Conecte la varilla de pulverización a la pistola de pulverización.



K - Inlet adapter

6. Connect water supply – Secure the water supply to the house and to the back side of the pressure washer by screwing the water inlet. / Conectar el suministro de agua – Asegure el suministro de agua a la casa y a la parte trasera de la hidrolavadora atornillando la entrada de agua.

 D - High-pressure hose 7. Connect high pressure hose to pump outlet - Pull the collar of the other end of the high-pressure hose backwards, and then firmly push the hose connector into the pressure washer. Screw the collar onto the joint and tighten it securely. / Conecte la manguera de alta presión a la salida de la bomba - Tire de la anilla del otro extremo de la manguera de alta presión hacia atrás y luego empuje firmemente el conector de la manguera en la hidrolavadora. Atornille la anilla en la unión y apriétela de manera segura.	 C - Spray gun handle D - High-pressure hose 8. Connect high pressure hose to gun - Pull the collar of the other end of the high-pressure hose backwards, and then firmly push the hose connector into the connector on the spray gun. Screw the collar onto the joint and tighten it securely. / Conecte la manguera de alta presión a la pistola - Tire de la anilla en el otro extremo de la manguera de alta presión hacia atrás y luego empuje firmemente el conector de la manguera en el conector de la pistola de pulverización. Enrosque la anilla en la unión y apriétela de forma segura.	 A - Nozzle B - Spray wand 9. Attach a nozzle to the tip of spray wand. / Conecte una boquilla a la punta de la varilla de pulverización.	
 10. Turn on the water supply and observe for leaks. Pull trigger to check water flow. / Encienda el suministro de agua y observe si hay fugas. Tire del gatillo para verificar el flujo de agua.	 11. Plug the GFCI plug into any household 120v outlet. / Enchufe el enchufe GFCI en cualquier toma de corriente de 120v en el hogar.	 12. Turn the unit to on. / Encienda la unidad.	 13. Pull gun trigger to check water flow. /Apriete el gatillo de la pistola para verificar el flujo de agua



Failure to read and follow instruction in manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.
No leer y seguir las instrucciones en el manual(s) podría resultar en la muerte, lesiones corporales y / o daños a la propiedad.