

GPW3400


Pressure Washer Quick Start Guide Guía de Inicio Rápido para Limpiadores de Alta Presión




READ AND FOLLOW OWNER'S MANUAL PRIOR TO USE / LEA Y SIGA EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE USARLO



PRIOR TO STARTING / ANTES DE EMPEZAR




Assemble handle
/ Instalar manillar




Attach hose holder to panel
/ Conecte el soporte de la manguera al panel



Connect pressure hose to pump
/ Conecte la manguera de presión a la bomba



Connect the pressure hose to the spray gun and tighten the nut firmly by hand.
/ Conecte la manguera de presión a la pistola pulverizadora y apriete la tuerca firmemente a mano.



Connect wand to spray gun
/ Conecte la varilla de pulverización a la pistola de pulverización




Attach nozzle to wand via quick connect
/ Conecte la boquilla a la varilla de pulverización mediante una conexión rápida




Connect to water source & turn ON
/ Conectar a la fuente de agua y abrir ON


STARTING / COMIENZO




Choke position: START to start cold engine, RUN to restart warm engine
/ Posición de la válvula: START arranca el motor frío, RUN reinicia el motor caliente




Open fuel valve
/ Abrir la válvula de combustible




Turn engine switch ON
/ Gire el interruptor del motor a ON




Pull recoil handle until engine starts
/ Tire del mango de retroceso hasta que el motor arranque



Move choke lever slowly to RUN position
/ Mueva lentamente la palanca de control de la válvula a la posición RUN




STOPPING / DETENER




Lock gun trigger
/ Gatillo de pistola de bloqueo




Turn engine switch OFF
/ Gire el interruptor del motor a OFF



Turn choke lever and fuel valve lever OFF
/ Gire la palanca de control de la válvula y la palanca de control de la válvula de combustible a la posición OFF



Turn water spigot OFF
/ Gire el grifo a OFF



Release pressure
/ Libera la presión

Failure to read and follow instruction in manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.
No leer y seguir las instrucciones del manual puede resultar en la muerte, lesiones personales y / o daños a la propiedad.

AmPride 重庆安来机械有限公司			
客户	Aipower	编制:	李莉
机型	F5 家用清洗机	审核:	刘建强
颜色	A3 彩色	批准:	王明
编码	32009-01192-0	会签:	王明
封样日期	2025.3.21	备注:	10005-0115-00



GPW3400


Pressure Washer Quick Start Guide Guía de Inicio Rápido para Limpiadores de Alta Presión




! READ AND FOLLOW OWNER'S MANUAL PRIOR TO USE / LEA Y SIGA EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE USARLO




PRIOR TO STARTING / ANTES DE EMPEZAR




Assemble handle
/ Instalar manillar



Attach hose holder to panel
/ Conecte el soporte de la manguera al panel




Connect pressure hose to pump
/ Conecte la manguera de presión a la bomba



Connect the pressure hose to the spray gun and tighten the nut firmly by hand. /
Conecte la manguera de presión a la pistola pulverizadora y apriete la tuerca firmemente a mano.



Connect wand to spray gun
/ Conecte La varilla de pulverización a la pistola de pulverización




Attach nozzle to wand via quick connect
/ Conecte la boquilla a la varilla de pulverización mediante una conexión rápida




Connect to water source & turn ON
/ Conectar a la fuente de agua y abrir ON


STARTING / COMIENZO




1 Choke position: START to start cold engine, RUN to restart warm engine
/ Posición de la válvula: START arranca el motor frío, RUN reinicia el motor caliente




2 Open fuel valve
/ Abrir la válvula de combustible




3 Turn engine switch ON
/ Gire el interruptor del motor a ON




4 Pull recoil handle until engine starts
/ Tire del mango de retroceso hasta que el motor arranque




5 Move choke lever slowly to RUN position
/ Mueva lentamente la palanca de control de la válvula a la posición RUN




STOPPING / DETENER




Lock gun trigger
/ Gatillo de pistola de bloqueo




Turn engine switch OFF
/ Gire el interruptor del motor a OFF



Turn choke lever and fuel valve lever OFF
/ Gire la palanca de control de la válvula y la palanca de control de la válvula de combustible a la posición OFF



Turn water spigot OFF
/ Gire el grifo a OFF



Release pressure
/ Libera la presión

Failure to read and follow instruction in manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.
No leer y seguir las instrucciones del manual puede resultar en la muerte, lesiones personales y / o daños a la propiedad.

