

PWE1600

Pressure Washer Quick Start Guide












Guía de inicio rápido de lavadoras a presión / Guide de démarrage rapide du nettoyeur haute pression






READ AND FOLLOW OWNER'S MANUAL PRIOR TO USE / LEA Y SIGA EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE USARLO / LIRE ET SUIVRE LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT UTILISATION




PRIOR TO STARTING / ANTES DE EMPEZAR / AVANT DE COMMENCER





 Clip wheel into fixed hole / Clip de la rueda en el agujero de retención / Fixer la roue dans l'alésage de retenue	 Slide handle into slot and lock with screws / Deslice el mango en la ranura y bloquee con el tornillo / Glissez la poignée dans la fente et Verrouillez - la avec la vis]	 Clip hose holder into fixed slot and lock with screws / Clip en el soporte de la manguera en la ranura de retención y atornillar / Fixer le support du tuyau dans la fente de retenue et le verrouiller avec les vis	 Clamp nozzle panel on fixed tube and lock with screws / Clip el panel de la boquilla en el tubo de retención y atornillar / Fixer le panneau de la buse sur le tuyau de retenue et le verrouiller avec des vis	 Slide upper gun holder into slot / Deslice el asiento superior del arma en la ranura / Glissez le canon supérieur dans la fente	 Slide hook into slot / Deslice el gancho en la ranura / Glissez le crochet dans la fente	 Slide lower gun holder into slot / Deslice el asiento inferior del arma en la ranura / Glissez le support inférieur dans la fente	 Connect pressure hose to pump / Conecte la manguera de presión a la bomba / Connectez le tuyau de pression à la pompe	 Connect pressure hose to spray gun / Conecte la manguera de presión a la pistola de pulverización / Connectez le tuyau de pression au pistolet de pulvérisation	 Connect wand to spray gun / Conecte la varilla a la pistola rociadora / Connectez la baguette au pistolet de pulvérisation	 Attach nozzle to wand via quick connect / Conecte la boquilla a la varilla mediante conexión rápida / Attachez la buse à la baguette via la connexion rapide	 Connect to water source & turn ON / Conéctese a la fuente de agua y enciéndalo / Connectez-vous à la source d'eau et allumez-le
--	---	--	---	---	--	---	---	---	--	--	---

STARTING / A PARTIR DE / DÉPART

 1 Connect power supply / Conecte la fuente de alimentación / Connectez l'alimentation	 2 Turn power switch ON / Encienda el interruptor de encendido / Allumer l'interrupteur d'alimentation	 3 Unlock gun trigger / Desbloquear el gatillo de la pistola / Déverrouiller la gâchette du pistolet
--	---	--



STOPPING / DETENER / ARRÊT

 Lock gun trigger / Bloqueo del gatillo de la pistola / Verrouillage de la gâchette du pistolet	 Turn power switch OFF / Apague el interruptor de encendido / Éteignez l'interrupteur d'alimentation	 Turn water spigot OFF / APAGUE el grifo de agua / Désactiver le robinet d'eau	 Release pressure / Liberar presión / Libérer pression
--	---	--	---

Failure to read and follow instruction in manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.

El no leer y seguir las instrucciones en los manuales podría resultar en la muerte, lesiones corporales y / o daños a la propiedad.

Ne pas lire et suivre les instructions du ou des manuels peut entraîner la mort, des blessures corporelles et / ou des dommages matériels.



Questions? Call 1-855-888-3598 or email support@a-ipower.com

¿Tiene preguntas? Llame al 1-855-888-3598 o escriba a support@a-ipower.com
Des questions? Téléphoner au 1-855-888-3598 ou envoyer un courriel à support@a-ipower.com

32009-00000-00