


Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and Literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 855-888-3598.
Desempaquetar el generador: Retireel generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algúnartículo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de productal 855-888-3598.
Le déballage du générateur: enlevez legénérateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton.Siaucun article est manquante ou endommagée, communiquez avec notre départment deservice du produit au 855-888-3598.

Included Items / Artículos incluidos / Eléments Inclus





- ⚠ WARNING**
- ⚠ ADVERTENCIA**
- ⚠ AVERTISSEMENT**
- This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury ordeath, user must read and understand the operator's manual before using thisproduct. All pages references to the operator's manual.**
- La presente Guía de Referenciarápida no sustituye a la lectura del manual del operador. Para reducir elriesgo de lesiones o muerte, el deberá leer y entender el manual del operadorantes de utilizar este producto. Toda la página hace referencia al manual deloperador.
- Ce guide de référence rapiden'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. Pour réduire le risque deblessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateuravant d'utiliser ce produit. Toutes les pages de reference pour le manuel d'opérateur.

1. Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubricante y Combustible / Ajoutez lubrifiant et carburant


Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick H.
/ Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición H.
/ Utilisez un entonnoir pour verser de l'huile fourni à la moteur jusqu'à la marque supérieure de jauge d'huile H.

Use clean / fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.
/ Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia / nueva con un minimo de 87 octanos.
/ Utilisez l'essence sans plomb fraîche / propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum.




2. Start Generator / Encienda el Generador / Lancez le générateur


Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.
/ Traslade el generador al exterior, a una superficie llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilacion.
/ Déplacez le générateur dehors sur une surface plane , loin des portes , fenêtres et des soupirails .

⚠ DANGER		⚠ PELIGRO	⚠ DANGER
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.		Si usa un generador en interiores, MORIRÁ EN POCOS MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver.	Utiliser un générateur à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. Les gaz d'échappement du générateur contiennent du monoxyde de carbone. C'est un gaz toxique invisible et inodore.
			
NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.		• NUNCA lo use dentro de una casa o garaje, AUN si las puertas y ventanas están abiertas. • Sólo úselo EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y ductos de ventilación.	• NE JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, MÉME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes. • Utiliser UNIQUEMENT à l'EXTÉRIEUR et loin des fenêtres, portes et ventilations.
Avoid other generator hazards. READ MANUAL BEFORE USE.		Evite otros peligros del generador. LEA EL PROSPECTO ANTES DE USARLO.	Évitez les autres dangers du générateur. VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.


- ⚠ WARNING**
- ⚠ ADVERTENCIA**
- ⚠ AVERTISSEMENT**
- Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.**
- No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación.
- Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques . Consultez le manuel de fonctionnemer.




Turn the Multi-Switch to the "START" position.
/ Gire el interruptor múltiple a la posición "INICIO".
/ Tournez le Multi-Switch sur la position « START ».



As soon as engine starts and warm up, turn the Multi-Switch to the "RUN" position.
/ Tan pronto como el motor arranque y se caliente, gire el interruptor múltiple a la posición "RUN".
/ Dès que le moteur démarre et chauffe, tournez le Multi-Switch sur la position « RUN ».




Pull cord starter to start engine.
/ Estire la cuerda de arranque para poner en marcha el motor.
/ Tirez du lanceur pour démarrer le moteur.




Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.
/ Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre.

3. Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage



Remove any load from the generator.
/ Retire cualquier carga del generador.
/ Enlevez toute la charge du générateur.



Turn the Multi-Switch to the "STOP" position.
/ Gire el Multi-Switch a la posición "STOP".
/ Tournez le Multi-Switch sur la position « STOP ».

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to The operator's manual for further instruction.

Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.

Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, veuillez consulter le manuel d'exploitation pour de plus amples instructions.