

# Quick Start Guide

## AirVision M1 Glasses





REGISTER YOUR PRODUCT  
Create an account for  
more member benefits



SEEKING A SOLUTION?  
Scan now for assistance



## Package contents







**(1)**




**(2)**





# Features



## 1 Touchpad

لوحة اللمس / Тъчпад / Touchpad / 触摸板 / Touchpad / Beröringsplade / Touchpad / Puuteplaat / Pavé tactile / Kosketuslevy / Touchpad / Επιφάνεια αφής / Érintőpad / Touchpad / Bidang sentuh / タッチパッド / 터치패드 / Jutiklinis pultas / Skärienpaliktnis / Styreplate / Touchpad / Płytko dotykowa / Тачпад / Touchpad / Panel táctil / Dodirna tabla / Dotyková plocha / Styrplatta / 觸控板 / ทัชแพด / Dokunmatik yüzey / Сенсорна панель

## 2 Speakers

مكبرات الصوت / Високоговорители / Alto falante / 喇叭 / Reprodukty / Højtaler / Luidsprekers / Kõlarid / Haut-parleurs / Kaiuttimet / Lautsprecher / Ηχεία / Hangszóró / Casse / Pengeras Suara / スピーカー / 스피커 / Garsiakalbiai / Skajruni / Høytalere / Altifalantes / Głośniki / Колонки / Difuzoare / Altavoces / Zvučnici / Reprodukty / Høgtalare / 喇叭 / ลำโพง / Høparlör / Динаміки

## 3 USB Type-C® port

منفذ USB من النوع C® / USB Type-C® порт / Porta USB Type-C® / USB Type-C® 接口 / Port USB Type-C® / USB Type-C®-port / USB Type-C®-poort / USB Type-C® pesa / Port USB Type-C® / USB Type-C® -portti / USB Typ-C-Port / Θύρα USB Type-C® / USB Type-C® port / Porta USB di Type-C® / Port USB Type-C® / USB Type-C® ポート / USB Type-C® 포트 / „USB Type-C®“ prievadas / USB Type-C® pieslēgvietā / USB Type-C®-port / Porta USB Type-C® / Port USB Type-C® / Разъем USB Type-C / Port USB Type-C® / Puerto USB Type-C® / USB Type-C® priključak / Port USB Type-C® / USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / พอร์ต USB Type-C® / USB Type-C® bağlantı noktası / Порт USB Type-C®

## 4 Display

/ Дисплей / Tela / 屏幕 / Displej / Skærm / Scherm / Näidik / Écran / Näyttö / Display / Οθόνη / Megjelenítő / Schermo / Layar / ディスプレイ / 디스플레이 / Ekranas / Displejs / Skjerm / Ecrã / Wyświetlacz / Отображение / Afisare / Pantalla / Ekran / Displej / Bild / 螢幕 / หน้าจอ / Ekran / Дисплей

## 5 Wear detection sensor

/ Сензор за отчитане на носене / Sensor de detecção de uso / 穿戴感測器 / Sensor detekce opotřebení / Brugssensor / Detectiesensor dragen / Kulumise tuvastamise andur / Capteur de détection d'utilisation / Kulumisen tunnistusanturi / Gebrauchserkennungssensor / Αισθητήρας ανίχνευσης χρήσης / Viselés-érzékelő / Sensore di rilevamento usura / Sensor deteksi pemakaian / 装着検知センサー / 마모 감지 센서 / Ausinukų dėvėjimo aptikimas / Nodiluma noteikšanas sensors / Slitasjesensor / Sensor de detecção de utilização / Czujnik wykrywania zużycia / Датчик обнаружения ношения / Sensor de detectare a uzurii / Sensor de detección de uso / Sensor za detekciju nošenja / Detekčný snímač nosenia / Användningssensor / 穿戴感測器 / เซ็นเซอร์ตรวจจบบการสวมใส่ / Giyme algılama sensörü / Сенсор носіння

## 6 Light sensor


/ Светлинен сензор / Sensor de luz / 光感应器 / Sensor svēkla / Lyssensor / Lichtsensor / مستشعر الإضاءة / Capteur de luminosité / Valoanturi / Lichtsensor / Αισθητήρας φωτεινότητας / Fényérzékelő / Sensore luci / Sensor cahaya / 光センサー / 조도 센서 / Šviesos jutiklis / Gaismas sensors / Lyssensor / Sensor de luz / Czujnik światła / Датчик освещенности / Sensor de lumină / Sensor de la luz / Svetlosni senzor / Snímač svetla / Ljussensor / 光感應器 / เซ็นเซอร์ไฟส่องสว่าง / Işıık sensörü / Сенсор освітлення

## 7 Microphones


/ Микрофони / Microfones / 麦克风 / Mikrofon / Mikrofoner / Microfoons / Mikrofonid / Microphones / Mikrofonit / Mikrofone / Μικρόφωνα / Mikrofonok / Microfoni / Mikrofon / 마이크 / 마이크 / Mikrofonai / Mikrofon / Mikrofoner / Microfones / Mikrofony / Микрофоны / Microfoane / Micrófonos / Mikrofon / Mikrofony / Mikrofoner / 麥克風 / ไมโครโฟน / Mikrofonlar / Микрофони




# 1



# 2




3



— OR —


[Download ASUS AirVision app](#)

4



# Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

## Simplified EU Declaration of Conformity

**English** ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Français** AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Deutsch** ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Italiano** ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Русский** Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Български** С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Hrvatski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Čeština** Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Dansk** ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Nederlands** ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Eesti** Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teiste asjassepuutuvate sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Suomi** ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Ελληνικά** Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγίων της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Magyar** Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó Irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Latviski** ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Lietuvių** „ASUSTeK Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Norsk** ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Polski** Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Português** A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Română** ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Srpski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Slovensky** Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Slovenščina** ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Español** Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Svenska** ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Українська** ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Türkçe** AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Bosanski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

## Simplified UKCA Declaration of Conformity

### Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Regulations. Full text of UKCA declaration of conformity is available at [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

# Safety precautions

- Refer to the user manual and take note of the safety instructions before using this product.
- This product does not contain a battery and must be connected to a device capable of DisplayPort (DP) output via a USB Type-C® cable.
- This product is not intended for use by children under the age of 18. For those between 18 and the legal age of majority, this product should only be used under the supervision of a legal guardian.
- Do not use this product if you are pregnant; have a history of epilepsy, high blood pressure, acrophobia, or severe myopia; or suffer from pre-existing heart or other serious medical conditions.
- Before putting on this product, check the volume of the media being played, and avoid using this product for prolonged periods at high volume to prevent damage to your hearing.
- Do not use this product while driving or playing sports, as this product will affect your field of vision.
- Keep this product away from water; do not immerse this product in liquid.
- Keep this product dry and avoid using it in dusty, humid, and elevated salt environments.
- Do not use this product during thunderstorms to avoid potential malfunctions and the risk of electric shock.
- Use this product only within the temperature range of 0°C (32°F) to 35°C (95°F), and store it within the range of 0°C (32°F) to 45°C (113°F).
- Do not expose this product to high temperature or heat sources.
- Do not disassemble or alter this product in any way.
- Do not throw this product into fire.
- Keep children and pets away from this product, and do not allow them to place it into their mouth.
- Always handle this product with care. Do not drop, put pressure on, or toss it.
- Store this product and its accessories out of the reach of children, as they may contain small parts that pose a choking hazard.

# Operating environment and health precautions

- This product is not a toy and is not suitable for children or people with sensory impairment.
- Store this product in a temperature range of 0°C (32°F) to 45°C (113°F) with low humidity. It is only designed to withstand sweat and small water droplets.
- Assess the safety of the environment before use. Stay away from stairs, balconies, open doors and windows, and open flames.
- We advise against using this product while in a moving vehicle, as speed variations may exacerbate adverse reactions.
- Do not use this product in noisy settings to reduce distraction risks.
- Adjust the brightness as needed during the use of this product to protect your eyesight.
- Immediately discontinue use of this product upon experiencing any signs of dizziness or eye discomfort, and consult a doctor.
- To avoid discomfort, limit device use to under two hours, and take a 10 to 15-minute break every 45 minutes.

# Product safety and storage

- Do not wear this product over another pair of glasses.
- Do not expose this product to liquid or strong physical impact to avoid damaging it.
- Use only authorized accessories with this product.
- Do not disassemble or attempt to repair this product yourself or through an unauthorized repair center.
- If this product overheats, stop using it immediately, and allow it to cool down.
- Store this product in its dedicated case, keeping it away from liquids, moisture, and direct sunlight.

# احتياطات السلامة

- راجع دليل المستخدم ولاحظ تعليمات السلامة قبل استخدام هذا المنتج.
- لا يحتوي هذا المنتج على بطارية ويجب توصيله بجهاز قادر على إخراج منفذ DisplayPort (DP) عبر كابل USB من النوع C®.
- هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وسن الرشد القانوني، يجب استخدام هذا المنتج فقط تحت إشراف الوصي القانوني.
- لا يجب استخدام المنتج من جانب السيدات الحوامل، أو الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الصرع، أو ارتفاع ضغط الدم، أو رهاب المرتفعات، أو قصر النظر الشديد؛ أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو غيرها من الحالات الطبية الخطيرة الموجودة من قبل.
- قبل ارتداء هذا المنتج، تحقق من مستوى صوت الوسائط التي يتم تشغيلها، وتجنب استخدام هذا المنتج لإنتاج صوت عالٍ لمنع إلحاق الضرر بحاسة السمع.
- تجنب استخدام هذا المنتج أثناء القيادة أو ممارسة الرياضة، حيث سيؤثر هذا المنتج على مجال رؤيتك.
- احفظ هذا المنتج بعيدًا عن الماء؛ وتجنب غمر هذا المنتج في السوائل.
- أبقِ هذا المنتج جافًا وتجنب استخدامه في البيئات المظلمة والرطبة وعالية الملوحة.
- تجنب استخدام هذا المنتج أثناء العواصف الرعدية لتجنب الأضرار المحتملة وخطر التعرض لصدمة كهربائية.
- استخدم هذا المنتج فقط في نطاق درجة الحرارة من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)، واحرص على تخزينه في نطاق من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت).
- تجنب تعرض هذا المنتج لدرجة الحرارة العالية أو مصادر الحرارة.
- تجنب تفكيك هذا المنتج أو تغييره بأي شكل من الأشكال.
- تجنب رمي هذا المنتج في النار.
- أبقِ الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن هذا المنتج، ولا تسمح لهم بوضعه في أفواههم.
- تعامل دائمًا مع هذا المنتج بعناية. لا تسقطه أو تضغط عليه أو ترميه.
- احرص على تخزين هذا المنتج وملحقه بعيدًا عن متناول الأطفال، لأنها قد تحتوي على أجزاء صغيرة تشكل خطر الاختناق.

## بيئة التشغيل والاحتياطات الصحية

- هذا المنتج ليس لعبة وغير مناسب للأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة الحسية.
- احرص على تخزين هذا المنتج في نطاق درجة حرارة يتراوح بين 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) مع رطوبة منخفضة. فهو مصمم فقط لمقاومة العرق وفطرات الماء الصغيرة.
- احرص على تقييم سلامة البيئة قبل الاستخدام. ابتعد عن السلالم والشرافات والأبواب والنوافذ المفتوحة والسنة الذهب المكشوفة.
- ننصح بعدم استخدام هذا المنتج أثناء جودك في مركبة متحركة، لأن تغيرات السرعة قد تؤدي إلى التفاعلات الضارة.
- تجنب استخدام هذا المنتج في البيئات الصاخبة لتقليل مخاطر تشتيت الانتباه.
- اضبط السطوع حسب الحاجة أثناء استخدام هذا المنتج لحماية بصرك.
- توقف فورًا عن استخدام هذا المنتج عند ظهور أي علامات للدوار أو عدم الراحة في العين، واستشر الطبيب.
- لتجنب الشعور بعدم الراحة، حدد استخدام الجهاز لمدة تقل عن ساعتين، وخذ استراحة لمدة 10 إلى 15 دقيقة كل 45 دقيقة.

## سلامة المنتج وتخزينه

- تجنب وضع هذا المنتج فوق زوج آخر من النظارات.
- تجنب تعرض هذا المنتج للصدات الجسدية السائلة أو القوية لتجنب إتلافه.
- استخدم الملحقات المعتمدة فقط مع هذا المنتج.
- تجنب تفكيك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه بنفسك أو من خلال مركز إصلاح غير معتمد.
- في حالة ارتفاع درجة حرارة هذا المنتج، توقف عن استخدامه على الفور واتركه ليبرد.
- احرص على تخزين هذا المنتج في علبة المخصصة، مع إبقائه بعيدًا عن السوائل والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

# Precauções de segurança

- Consulte o manual do usuário e observe as instruções de segurança antes de usar este produto.
- Este produto não contém uma bateria e deve ser conectado a um dispositivo que contenha a saída DisplayPort (DP) através de um cabo USB Type-C®.
- Este produto não é destinado para uso por crianças com menos de 18 anos. Para aquelas que estão entre 18 anos e a maior idade legal, este produto só deve ser usado sob supervisão de um guardião legal.
- Não use este produto se estiver grávida, se tiver histórico de epilepsia, pressão alta, acrofobia ou miopia severa, ou sofrer de doença cardíaca pré-existente ou outras condições médicas graves.
- Antes de colocar este produto, verifique o volume da mídia que vai reproduzir e evite usar este produto por longos períodos de tempo no volume alto para evitar danos à audição.
- Não use este produto enquanto estiver dirigindo ou praticando esportes, pois este produto afetará seu campo de visão.
- Mantenha este produto longe da água, não mergulhe este produto em líquido.
- Mantenha este produto seco e evite usá-lo na poeira, na umidade e em ambientes com alto teor de sal.
- Não use este produto durante tempestades para evitar potenciais falhas de funcionamento e risco de choque elétrico.
- Use este produto somente dentro do intervalo de temperatura de 0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F), e armazene-o dentro do intervalo de 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F).
- Não exponha este produto a altas temperaturas ou fontes de calor.
- Não desmonte ou altere este produto de qualquer forma.
- Não jogue este produto no fogo.
- Mantenha as crianças e os animais de estimação longe deste produto, e não permita que eles coloquem na boca.
- Sempre manuseie este produto com cuidado. Não o deixe cair, não o pressione ou jogue-o fora.
- Armazene este produto e seus acessórios longe do alcance de crianças, pois pode conter peças pequenas que representam risco de asfixia.

## Ambiente operacional e precauções de saúde

- Este produto não é um brinquedo e não é adequado para crianças ou pessoas com deficiências sensoriais.
- Armazene este produto a um intervalo de temperatura de 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F) com baixa umidade. Ele foi projetado para resistir apenas a suor e pequenas gotas de água.
- Avalie a segurança do ambiente antes de usar. Fique longe de escadas, varandas, portas e janelas abertas e chamas abertas.
- Não recomendamos usar este produto enquanto estiver em um veículo em movimento, pois as variações de velocidade podem agravar as reações adversas.
- Não use este produto em ambientes com muito barulho para reduzir os riscos de distração.
- Ajuste o brilho conforme necessário durante o uso deste produto para proteger sua visão.
- Descontinue imediatamente o uso deste produto se sentir qualquer sinal de tontura ou desconforto ocular, e consulte um médico.
- Para evitar desconforto, limite o uso do dispositivo a menos de duas horas e faça uma pausa de 10 a 15 minutos a cada 45 minutos.

## Segurança e armazenamento do produto

- Não use este produto sobre outro par de óculos.
- Não exponha este produto a líquido ou impacto físico forte para evitar danificá-lo.
- Use apenas acessórios autorizados com este produto.
- Não desmonte ou tente reparar este produto sozinho ou em um centro de reparo não autorizado.
- Se este produto superaquecer, pare de usá-lo imediatamente e aguarde até que ele esfrie.
- Armazene este produto na sua caixa dedicada, mantenha-o longe de líquidos, umidade e luz solar direta.

# Мерки за безопасност

- Вижте ръководството на потребителя и обърнете внимание на инструкциите за безопасност преди да използвате този продукт.
- Този продукт не съдържа батерия и трябва да бъде свързан към устройство, поддържащо изход DisplayPort (DP) чрез кабел USB Type-C™.
- Този продукт не е предназначен за употреба от деца на възраст под 18. За лица на възраст между 18 години и възрастта на пълнолетие по закон, този продукт да се използва само под надзора на законния настойник.
- Не използвайте този продукт, ако сте бременна, ако страдате от епилепсия, високо кръвно налягане, акрофобия (страх от височини) или тежко късогледство, ако имате съществуващо сърдечно или друго заболяване.
- Преди да сложите този продукт, проверете силата на звука на мултимедията, която се изпълнява. Избягвайте използването на този продукт продължително време, за да предотвратите увреждане на слуха.
- Не използвайте този продукт докато шофирате или спортувате, защото този продукт ще повлияе на ползването Ви.
- Дръжте този продукт далеч от вода; не потапяйте този продукт в течност.
- Дръжте този продукт сух и избягвайте използването му в запрашени и влажни среди, както и в среди с повишени нива на сол.
- Не използвайте този продукт по време на буря, за да избегнете евентуални неизправности и риск от токов удар.
- Използвайте този продукт в рамките на температурен диапазон от 0°C (32°F) до 35°C (95°F) и го съхранявайте в диапазон от 0°C (32°F) до 45°C (113°F).
- Не излагайте този продукт на висока температура или източници на топлина.
- Не демонтирайте и не модифицирайте този продукт по какъвто и да било начин.
- Не изхвърляйте този продукт в огъня.
- Дръжте този продукт далеч от деца и домашни любимци и не им позволявайте да го слагат в уста.
- С този продукт винаги да се борави внимателно. Не го изпускайте, не прилагайте натиск върху него и не го хвърляйте.
- Съхранявайте този продукт и аксесоарите му далеч от деца, защото той може да съдържа малки части, които крият риск от задавяне.

## Среда на експлоатация и предпазни мерки за здравето

- Този продукт не е играчка и не е подходящ за деца или хора с увредени сетива.
- Съхранявайте този продукт при температура в диапазона от 0°C (32°F) до 45°C (113°F) с ниска влажност. Той е проектиран да издържа само на пот и малки капки вода.
- Оценете безопасността на околната среда преди употреба. Стойте далеч от стълби, балкони, отворени врати и прозорци, както и открит огън.
- Съветваме Ви да не използвате този продукт в движещо се превозно средство, защото промените в скоростта могат да доведат до влошаване на нежеланите реакции.
- Не използвайте този продукт в шумна среда, за да намалите рисковете от отклоняване на вниманието.
- Регулирайте яркостта, както е необходимо, по време на употреба на този продукт, за да защитите зрението си.
- Незабавно преустановете употребата на този продукт, ако усетите признаци на световъртеж или дискомфорт в очите. Консултирайте се с лекар.
- За да избегнете дискомфорт, ограничете употребата на устройството до под два часа и правете почивки между 10 и 15 минути на всеки 45 минути.

## Безопасност и съхранение на продукта

- Не носете този продукт върху друг чифт очила.
- Не излагайте този продукт на течност или силен физически удар, за да предотвратите повреждането му.
- Използвайте само оторизирани аксесоари с този продукт.
- Не демонтирайте и не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами или чрез неупълномощен сервизен център.
- Ако този продукт прегрее, преустановете използването му незабавно и му позволете да се охлади.
- Съхранявайте този продукт в специалния му калъф, като го държите далеч от течности, влага и пряка слънчева светлина.

# 安全信息

- 本产品不含电池，需通过 Type-C 数据线与支持 DP 输出的设备连接使用。
- 不建议 18 岁以下儿童使用；18 岁以上但未达法定成年年龄者需在监护人监督下使用。
- 有癫痫病史、高血压、心脏病、惧高症、重度近视、孕妇及不适合 3D 沉浸式体验者请勿使用。
- 配戴前，请先确认媒体播放的音量，并避免在大音量下长时间使用，以防听力受损。
- 请勿在驾驶时使用。
- 本产品会影响视野，请勿在运动中使用。
- 请保持设备干燥，避免在灰尘、潮湿、高盐份环境中使用。
- 请勿在雷雨天气中使用，可能导致设备故障或电击危险。
- 使用温度范围为 0 至 35 摄氏度，存放范围为 0 至 45 摄氏度。
- 避免将设备暴露于高温或热源周围。
- 请勿拆解、改装或浸入液体中。
- 请勿将设备丢入火中。
- 按当地规定处理设备，支持回收行动。
- 避免儿童或宠物啃咬设备。
- 避免掉落、挤压或凹折设备，防止损坏。
- 设备及其配件可能包含小零件，应放置在儿童接触不到的地方。

## 使用环境与健康注意事项

- 本产品不是玩具，不适合儿童或感官受损者使用。
- 存放环境温度为 0 至 35 摄氏度，避免潮湿环境。仅防汗液或少量滴水。
- 使用前检查环境安全，远离楼梯、阳台、开放的门窗和火焰。
- 不建议在交通工具上使用，车速变化可能加剧不良反应。
- 避免在嘈杂环境中使用，防止分心。
- 使用时请调整亮度，避免视力损伤。
- 若感到眩晕或不适，请立即停止使用并咨询医生。
- 使用时间不建议超过 2 小时，每 45 分钟休息 10 至 15 分钟。

## 设备安全与存放说明

- 请勿同时佩戴其他眼镜。
- 避免设备暴露于液体或易遭受强烈撞击的环境。
- 仅使用授权配件。
- 避免自行拆卸或非授权维修。
- 若设备过热或异常发热，请立即停止使用并静置冷却。
- 存放时请将眼镜放入专用盒中，远离液体、潮湿和阳光直射。

# Bezpečnostní opatření

- Před použitím tohoto výrobku si přečtěte uživatelskou příručku a věnujte pozornost bezpečnostním pokynům.
- Tento výrobek neobsahuje baterii a musí být připojen k zařízení s výstupem DisplayPort (DP) pomocí kabelu USB Type-C®.
- Tento výrobek není určen pro použití dětmi mladšími 18 let. Osoby ve věku od 18 let do zletilosti by tento výrobek měly používat pouze pod dohledem zákonného zástupce.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud jste těhotná; máte v anamnéze epilepsii, vysoký krevní tlak, akrofobie nebo těžkou krátkozrakost; nebo trpíte již existujícím srdečním nebo jiným závažným zdravotním stavem.
- Před nasazením tohoto výrobku zkontrolujte hlasitost přehrávaného média a vyhněte se dlouhodobému používání tohoto výrobku při vysoké hlasitosti, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
- Tento výrobek nepoužívejte během řízení nebo při sportu, protože tento výrobek ovlivní vaše zorné pole.
- Udržujte tento výrobek mimo dosah vody; neponořujte tento výrobek do kapaliny.
- Udržujte tento výrobek v suchu a nepoužívejte jej v prašném, vlhkém prostředí a prostředí se zvýšeným obsahem soli.
- Nepoužívejte tento výrobek během bouřky, abyste předešli možným poruchám a riziku úrazu elektrickým proudem.
- Tento produkt používejte pouze v teplotním rozsahu 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F) a skladujte jej v teplotním rozsahu 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F).
- Nevystavujte tento výrobek vysokým teplotám nebo zdrojům tepla.
- Tento výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani neupravujte.
- Nevhazujte tento výrobek do ohně.
- Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah tohoto výrobku a nedovolte jim, aby si ho vkládaly do úst.
- S tímto výrobkem vždy zacházejte opatrně. Zabraňte jeho pádu, nevystavujte jej tlaku ani s ním neházejte.
- Tento výrobek a jeho příslušenství skladujte mimo dosah dětí, protože mohou obsahovat malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení.

## Provozní prostředí a zdravotní opatření

- Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti nebo osoby se smyslovým postižením.
- Tento výrobek skladujte v teplotním rozsahu 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F) při nízké vlhkosti. Je navržen pouze tak, aby odolal potu a malým kapkám vody.
- Před použitím zhodnotte bezpečnost prostředí. Udržujte se v bezpečné vzdálenosti od schodů, balkonů, otevřených dveří a oken a otevřeného ohně.
- Nedoporučujeme používat tento výrobek v jedoucím vozidle, protože kolísání rychlosti může zhoršit nežádoucí reakce.
- Nepoužívejte tento výrobek v hlučném prostředí, abyste snížili riziko rozptylování.
- Během používání tohoto výrobku upravte jas podle potřeby, abyste chránili svůj zrak.
- Pokud zaznamenáte jakékoli známky závratě nebo očního nepohodlí, okamžitě přestaňte tento výrobek používat a poraďte se s lékařem.
- Abyste předešli nepohodlí, omezte používání zařízení na méně než dvě hodiny a každých 45 minut si udělejte 10 až 15 minutovou přestávku.

## Bezpečnost a skladování výrobku

- Nenoste tento výrobek přes jiné brýle.
- Nevystavujte tento výrobek kapalinám nebo silným fyzickým nárazům, aby nedošlo k jeho poškození.
- S tímto výrobkem používejte pouze autorizované příslušenství.
- Tento výrobek nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit vlastními silami nebo prostřednictvím neautorizovaného servisního střediska.
- Pokud se tento výrobek přehřeje, okamžitě jej přestaňte používat a nechte jej vychladnout.
- Tento výrobek skladujte v jeho vyhrazeném pouzdře, chraňte jej před kapalinami, vlhkostí a přímým slunečním zářením.

# Sikkerhedsforanstaltninger

- Læs brugsvejledningen og hold særligt øje med sikkerhedsinstruktionerne, før produktet tages i brug.
- Dette produkt indeholder ikke et batteri. Det skal sluttes til en enhed, der kan udsende et DisplayPort (DP)-signal med et USB Type-C®-kabel.
- Dette produkt er ikke beregnet til brug af børn under 18 år. Personer mellem 18 og den myndige alder må kun bruge dette produkt under opsyn af en juridisk værge.
- Dette produkt må ikke bruges af gravide personer, personer med epilepsi, højt blodtryk, akrofobi eller svær nærsynethed, eller personer der lider af hjerteproblemer eller andre alvorlige helbreds lidelser.
- Før du tager dette produkt på, skal du se hvor meget lydstyrken på mediet, der afspilles, er skruet op. Undgå at bruge produktet i længere tid på høj lydstyrke, da dette kan være skadeligt for hørelsen.
- Produktet må ikke bruges, når du kører bil eller dyrker sport, da det kan være i vejen for dit synsfelt.
- Produktet skal holdes væk fra vand. Produktet må ikke nedsænkes i væske.
- Produktet skal holdes tørt. Undgå at bruge produktet på støvede eller fugtige steder, eller steder med højt saltindhold i luften.
- Produktet må ikke bruges i tordenvejr, da dette kan føre til fejlfunktioner og risiko for elektrisk stød.
- Produktet må kun bruges inden for temperaturområdet 0°C til 35°C, og det skal opbevares inden for området 0°C til 45°C.
- Produktet må ikke udsættes for høje temperaturer eller varmekilder.
- Produktet må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.
- Produktet må ikke brændes.
- Børn og kæledyr skal holdes væk fra dette produkt, og sørg for at de ikke putter produktet i munden.
- Produktet skal altid håndteres forsigtigt. Undlad at tabe produktet, udsætte produktet for tryk eller kaste med produktet.
- Produktet og dets tilbehør skal holdes utilgængeligt for børn, da de kan indeholde små dele, der udgør en kvælningssfare.

## Driftsmiljø og sundhedsmæssige forholdsregler

- Produktet er ikke et legetøj og det er ikke egnet til børn eller personer med sansesvækkelse.
- Produktet skal opbevares inden for temperaturområdet 0°C til 45°C med lav luftfugtighed. Produktet er kun designet til at modstå sved og små vanddråber.
- Vurder, om det er sikkert at bruge produktet i miljøet, før brug. Hold afstand til trapper, altaner, åbne døre og vinduer og åben ild.
- Det anbefales ikke at bruge dette produkt i et køretøj der kører, da hastighedsvariationer kan forværre uønskede reaktioner.
- Produktet må ikke bruges i støjende omgivelser, da dette forøger risikoen for distraktion.
- Juster lysstyrken efter behov, når du bruger produktet, så du beskytte dine øjnene.
- Hold straks op med at bruge produktet, hvis du oplever svimmelhed eller ubehag i øjnene, og kontakt din læge.
- For at undgå ubehag, må du højst bruge produktet i to timer ad gangen. Og sørg for at tage en pause på 10-15 minutter hvert 45. minut.

## Produktsikkerhed og opbevaring

- Brug ikke dette produkt over et andet par briller.
- Produktet må ikke udsættes for væsker eller stærke slag, da dette kan beskadige det.
- Brug kun godkendt tilbehør til dette produkt.
- Du må ikke skille produktet ad eller prøve at reparere det selv eller via et uautoriseret reparationscenter.
- Hvis produktet overopheder, skal du straks holde op med at bruge det og lade det køle ned.
- Produktet skal opbevares i dets etui, og det skal holdes væk fra væsker, fugt og direkte sollys.

# Veiligheidsmaatregelen

- Raadpleeg de gebruikershandleiding en maak notitie van de veiligheidsinstructies voorafgaand aan gebruik van dit product.
- Dit product bevat geen batterij en moet worden aangesloten op een apparaat met DisplayPort (DP)-uitgang via een USB Type-C\*-kabel.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen van jonger dan 18 jaar. Voor diegenen tussen 18 jaar en de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid, mag dit product alleen worden gebruikt onder toezicht van een wettelijke voogd.
- Gebruik dit product niet als u zwanger bent, een historie van epilepsie, een hoge bloeddruk, hoogtevrees of ernstige myopie hebt, of als u lijdt aan een reeds aanwezige hartaandoening of andere ernstige medische aandoeningen.
- Voordat u dit product opzet, moet u het volume van de afgespeelde media controleren, en het gebruik van dit product gedurende langere perioden op een hoog volume vermijden om schade aan uw gehoor te voorkomen.
- Gebruik dit product niet tijdens rijden of sporten, omdat dit product uw gezichtsveld beïnvloedt.
- Houd dit product weg van water; dompel dit product niet onder in vloeistof.
- Houd dit product droog en vermijd het gebruik ervan in stoffige, vochtige en omgevingen met een verhoogd zoutgehalte.
- Gebruik dit product niet tijdens onweer om potentiële storingen en het risico van een elektrische schok te vermijden.
- Gebruik dit product alleen binnen het temperatuurbereik van 0°C (32°F) tot 35°C (95°F), en bewaar het binnen het bereik van 0°C (32°F) tot 45°C (113°F).
- Stel dit product niet bloot aan hoge temperatuur of warmtebronnen.
- Demonteer of wijzig dit product op geen enkele manier.
- Gooi dit product niet in vuur.
- Houd kinderen en huisdieren weg van dit product, en laat ze het niet in hun mond stoppen.
- Behandel dit product altijd voorzichtig. Niet laten vallen, geen druk op uitoefenen en niet gooien.
- Bewaar dit product en zijn accessoires buiten bereik van kinderen, omdat het kleine delen kan bevatten die een verstikkingsgevaar stellen.

## Bedrijfsomgeving en voorzorgsmaatregelen voor gezondheid

- Dit product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen of mensen met een zintuiglijke beperking.
- Bewaar dit product in een temperatuurbereik van 0°C (32°F) tot 45°C (113°F) met lage vochtigheid. Het is alleen ontworpen om weerstand te bieden tegen zweet en kleine waterdruppels.
- Beoordeel de veiligheid van de omgeving voorafgaand aan gebruik. Blijf weg van trappen, balkons, open deuren en ramen, en open vuur.
- Wij raden het gebruik van dit product in een bewegend voertuig af, aangezien variaties in snelheid negatieve reacties kunnen verergeren.
- Gebruik dit product niet in luidruchtige omgevingen om het risico van afleiding te reduceren.
- Pas de helderheid indien nodig aan tijdens gebruik van dit product om uw zicht te beschermen.
- Zet het gebruik van dit product onmiddellijk stop na het ervaren van enige tekenen van duizeligheid of ongemak van de ogen, en raadpleeg een dokter.
- Voor het vermijden van ongemak, beperkt u het gebruik van het apparaat tot minder dan twee uur, en neem een pauze van 10 tot 15 minuten om de 45 minuten.

## Productveiligheid en opslag

- Draag dit product niet over een andere bril.
- Stel dit product niet bloot aan vloeistof of sterke fysieke impact om beschadigen te vermijden.
- Gebruik alleen geautoriseerde accessoires met dit product.
- Demonteer of probeer dit product niet zelf te repareren of via een niet-geautoriseerd reparatiecentrum.
- Als dit product oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan, en laat het afkoelen.
- Bewaar dit product in de specifieke hoes, waarbij u het weg houdt van vloeistoffen, vocht en rechtstreeks zonlicht.

# Ohutusabinõud

- Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja pöörake tähelepanu ohutusjuhistele.
- Sellel seadmel pole patareid ja see tuleb ühendada seadmele, millel on DisplayPort (DP) väljund läbi kaabli USB Type-C®
- See toode ei ole ette nähtud kasutamiseks laste poolt, kellel on alla 18 eluaasta. Need, kellel on üle 18 eluaasta, aga pole seaduslikult täisealised, tohivad seadet kasutada seadusliku järelevalvaja järelevalve all.
- Ärge kasutage seda seadet, kui te olete lapseootel ega järgmistel juhtudel: teil on esinenud epilepsiahoogusid, teil on kõrge vererõhk, kõrgusekartus, tugev lühinägelikkus, tuvastatud südamehaigus või mõni muu raske haigus.
- Enne selle seadme pähepanekut kontrollige selle helivaljust sätet, vältige pikaajalist kasutamist tugeval helivaljusel, et vältida kuulmiskahjustusi.
- Ärge püüdke kasutada seda seadet autosõidu või sportimise ajal, sest see kitsendab teie vaatevälja.
- Hoidke seda seadet eemal veest, ärge laske seda vee alla.
- Hoidke seadet kuivana ja vältige kasutamist tolmuses, niiskes ja suure soolasisaldusega keskkonnas.
- Ärge kasutage seda seadet äikeses, et vältida võimalikke rikkeid ja elektrilööki.
- Seda seadet tohib kasutada temperatuuripiirkonnas 0 °C (32 °F) kuni 35 °C (95 °F) ja tuleb hoiustada temperatuuripiirkonnas 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F).
- Ärge hoidke seda seadet kõrgel temperatuuril ega kuumaallikate läheduses.
- Ärge võtke akupaketi korpest lahti ega muutke akupaketi konstruktsiooni.
- Ärge visake seda seadet tulle.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, ärge laske neil seadet puudutada.
- Olge seadme käsitsemisel ettevaatlik. Ärge laske seadet maha kukkuda, ärge laske sellele survet mõjuda ja ärge seda visake.
- Hoidke seda seadet lastele kättesaamatus kohas, sest selles on väikesed osad, mis võivad põhjustada lämbumist.

## Töökeskond ja tervisekaitse abinõud

- See seade pole mänguasi ja seda ei tohi kasutada lapsed ja need täiskasvanud, kelle sensoorsed võimed on puudulikud.
- Hoidke seda seadet temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F) ja madalal niiskusel. See seade talub vaid higi ja väikesed veepiiskasid.
- Enne kasutamist kontrollige, kas ümbritsev keskkond vastab kasutusnõuetele. Hoidke eemal toolidest, rõdudest, avatud uustest ja akendest ning lahtistest lekidest.
- Selle seadme kasutamine liikuvus sõidukis ei ole soovitatav, sest kiiruse muutused võivad tingida hõlbelsi mõjusid.
- Ärge kasutage seda seadet eredal tasemel sätetega, et vähendada tähelepanu hajumise riske.
- Kasutamise ajal tuleb heledust reguleerida, et oma silmanägemist kaitsta.
- Kui tunnete seadme kasutamise ajal iiveldust või silmade ebamugavust, siis pöörduge arsti poole.
- Ebamugavuse vältimiseks ärge kasutage seda seadet järjest üle kahe tunni ja tehke iga 45 minuti järel paus kestusega 10 kuni 15 minutit.

## Toote ohutus ja hoiustamine

- Ärge katke seda seadet teiste prillide peal.
- Ärge jätke seadet vihma kätte või märga kohta.
- Kasutage ainult seadmega kaasa antud tarvikuid.
- Ärge püüdke seda seadet lahti võtta, ega ise või volitamata remonditöökojas parandada.
- Kui seade kuumeneb üle, siis lõpetage kohe selle kasutamine ja laske maha jahtuda.
- Hoidke seadet selleks ette nähtud karbis, kaitstuna vedelike, niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.

# Précautions relatives à la sécurité

- Référez-vous au manuel d'utilisation et prenez note des consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Ce produit ne contient pas de batterie et doit être connecté à un appareil disposant d'une sortie DisplayPort (DP) via un câble USB Type-C.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 18 ans. Pour les personnes âgées de 18 ans à l'âge légal de la majorité, ce produit ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un tuteur légal.
- N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte, avez des antécédents d'épilepsie, d'hypertension artérielle, d'acrophobie ou de myopie sévère, ou souffrez de problèmes cardiaques préexistants ou d'autres problèmes médicaux graves.
- Avant de porter ce produit, vérifiez le volume du média en cours de lecture et évitez d'utiliser ce produit pendant de longues périodes à volume élevé afin de protéger votre audition.
- N'utilisez pas ce produit en conduisant ou en faisant du sport, car cela affecterait votre champ de vision.
- Gardez ce produit à l'écart de l'eau et ne plongez pas ce produit dans un liquide.
- Gardez ce produit au sec et évitez de l'utiliser dans des environnements poussiéreux, humides et riches en sel.
- N'utilisez pas ce produit pendant des orages pour éviter des dysfonctionnements potentiels et le risque d'électrocution.
- Utilisez ce produit uniquement à une température comprise entre 0°C et 35°C et entreposez-le à une température comprise entre 0°C et 45°C.
- N'exposez pas ce produit à des températures élevées ou à des sources de chaleur.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit de quelque manière que ce soit.
- Ne jetez pas ce produit au feu.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de ce produit et ne leur permettez pas de le mettre dans leur bouche.
- Manipulez toujours ce produit avec précaution. N'exercez pas de pression sur le produit, ne le laissez pas tomber et ne le lancez pas.
- Rangez ce produit et ses accessoires hors de portée des enfants, car ils peuvent contenir de petites pièces présentant un risque d'étouffement.

## Environnement de fonctionnement et précautions sanitaires

- Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants ou aux personnes ayant une déficience sensorielle.
- Entreposez ce produit dans un endroit sec à une température comprise entre 0°C et 45°C. Il est uniquement conçu pour résister à la sueur et aux gouttelettes d'eau.
- Évaluez la sécurité de l'environnement avant utilisation. Éloignez-vous des escaliers, des balcons, des portes et fenêtres ouvertes, ainsi que des flammes nues.
- Nous déconseillons d'utiliser ce produit dans un véhicule en mouvement, car les variations de vitesse peuvent exacerber les effets indésirables.
- N'utilisez pas ce produit dans des environnements bruyants pour réduire les risques de distraction.
- Ajustez la luminosité selon vos besoins lors de l'utilisation de ce produit afin de protéger votre vue.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit dès que vous ressentez des signes de vertiges ou d'inconfort oculaire, puis consultez un médecin.
- Pour éviter tout inconfort, limitez l'utilisation de l'appareil à moins de deux heures et faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les 45 minutes.

## Sécurité et entreposage du produit

- Ne portez pas ce produit sur une autre paire de lunettes.
- N'exposez pas ce produit à des liquides ou à un impact important afin d'éviter de l'endommager.
- Utilisez uniquement des accessoires autorisés avec ce produit.
- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ce produit vous-même ou par l'intermédiaire d'un centre de réparation non agréé.
- Si ce produit surchauffe, arrêtez immédiatement de l'utiliser et laissez-le refroidir.
- Rangez ce produit dans son étui dédié, à l'abri des liquides, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

# Turvatoimet

- Tutustu käyttöoppaaseen ja huomioi turvallisuusohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Tässä tuotteessa ei ole akkua, ja se on liitettävä DisplayPort (DP) -ulostulon mahdollistamaan laitteeseen USB Type-C® -kaapelilla.
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaiden lasten käyttöön. 18 vuotta täyttäneiden ja täysi-ikäisten tulee käyttää tätä tuotetta vain laillisen huoltajan valvonnassa.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos olet raskaana, sinulla on ollut epilepsia, korkea verenpaine, akrofobia tai vaikea likinäköisyys tai sinulla on ennestään sydän- tai muita vakavia sairauksia.
- Ennen kuin otat tämän tuotteen käyttöön, tarkista toistettavan median äänenvoimakkuus ja vältä tämän tuotteen käyttöä pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella, jotta kuulosi ei vahingoitu.
- Älä käytä tätä tuotetta ajaessasi tai urheillessasi, sillä tämä tuote vaikuttaa näkökenttääsi.
- Pidä tämä tuote poissa vedestä; älä upota tätä tuotetta nesteeseen.
- Pidä tämä tuote kuivana ja vältä sen käyttöä pölyisissä, kosteissa ja suolapitoisissa ympäristöissä.
- Älä käytä tätä tuotetta ukkosmyrskyn aikana mahdollisten toimintahäiriöiden ja sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Käytä tätä tuotetta ainoastaan lämpötila-alueella 0°C (32°F) - 35°C (95°F) ja säilytä sitä lämpötila-alueella 0°C (32°F) - 45°C (113°F).
- Älä altista tätä tuotetta korkeille lämpötiloille tai lämmönlähteille.
- Älä pura tai muuta tätä tuotetta millään tavalla.
- Älä heitä tätä tuotetta tuleen.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet erossa tästä tuotteesta, äläkä anna heidän laittaa sitä suuhunsa.
- Käsittele tätä tuotetta aina varoen. Älä pudota, paina tai heitä sitä.
- Säilytä tätä tuotetta ja sen lisävarusteita lasten ulottumattomissa, sillä ne saattavat sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Toimintaympäristö ja terveyttä koskevat varotoimet

- Tämä tuote ei ole lelu, eikä se sovellu lapsille tai aistivammaisille henkilöille.
- Säilytä tätä tuotetta lämpötilassa 0°C (32°F) - 45°C (113°F) ja alhaisessa ilmakehän kosteudessa. Se on suunniteltu kestämaan vain hikeä ja pieniä vesipisaroita.
- Arvioi ympäristön turvallisuus ennen käyttöä. Pysy kaukana portaista, parvekkeista, avoimista ovista ja ikkunoista sekä avotulesta.
- Emme suosittele käyttämään tätä tuotetta liikkuvassa ajoneuvossa, koska nopeuden vaihtelut voivat pahentaa haittavaikutuksia.
- Älä käytä tätä tuotetta meluisissa tiloissa häiriöriskien vähentämiseksi.
- Säädä kirkkautta tarpeen mukaan tämän tuotteen käytön aikana suojeleaksesi näköäsi.
- Lopeta välittömästi tämän tuotteen käyttö, jos havaitset huimauksen tai silmävaivojen merkkejä, ja ota yhteys lääkäriin.
- Voit välttää epämukavuutta rajoittamalla laitteen käytön alle kahteen tuntiin ja pitämällä 10-15 minuutin tauon 45 minuutin välein.

## Tuoteturvallisuus ja varastointi

- Älä käytä tätä tuotetta toisen silmälasiparin päällä.
- Älä altista tätä tuotetta nesteille tai voimakkaalle fyysisille iskuille, jotta se ei vahingoitu.
- Käytä vain valtuutettuja lisävarusteita tämän tuotteen kanssa.
- Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta itse tai valtuuttamattoman korjauskeskuksen kautta.
- Jos tämä tuote ylikuumenee, lopeta sen käyttö välittömästi ja anna sen jäähtyä.
- Säilytä tätä tuotetta sille tarkoitettussa kotelossa ja pidä se poissa nesteiltä, kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.

# Sicherheitshinweise

- Halten Sie sich an die Bedienungsanleitung und beachten Sie vor Verwendung dieses Produkts die Sicherheitsanweisungen.
- Dieses Produkt enthält keinen Akku und muss über ein USB Typ-C-Kabel an ein Gerät angeschlossen werden, das für die DisplayPort (DP)-Ausgabe geeignet ist.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bestimmt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, eine Vorgeschichte von Epilepsie, Bluthochdruck, Höhenangst oder starker Kurzsichtigkeit haben, oder an bereits bestehenden Herzkrankheiten oder anderen schwerwiegenden Erkrankungen leiden.
- Überprüfen Sie vor dem Anlegen dieses Produkts die Lautstärke der wiedergegebenen Medien und vermeiden Sie es, dieses Produkt über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke zu verwenden, um Gehörschäden vorzubeugen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht beim Autofahren oder Sport, da dieses Produkt Ihr Sichtfeld beeinträchtigt.
- Halten Sie dieses Produkt von Wasser fern und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten.
- Halten Sie dieses Produkt trocken und vermeiden Sie die Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen sowie in Umgebungen mit erhöhtem Salzgehalt in der Luft.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Gewitter, um mögliche Fehlfunktionen und die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur im Temperaturbereich von 0 °C (32 °F) bis 35 °C (95 °F) und lagern Sie es im Bereich von 0 °C (32 °F) bis 45 °C (113 °F).
- Setzen Sie dieses Produkt keinen hohen Temperaturen oder Wärmequellen aus.
- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es in keiner Weise.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht durch Verbrennen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von diesem Produkt fern, denn es darf nicht in den Mund genommen werden.
- Gehen Sie immer vorsichtig mit diesem Produkt um. Lassen Sie es nicht fallen, üben Sie keinen Druck aus, schütteln und werfen Sie es nicht.
- Bewahren Sie dieses Produkt und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da Kleinteile enthalten sein können, die eine Erstickungsgefahr darstellen.

## Betriebsumgebung und Vorsorgemaßnahmen für die Gesundheit

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder geeignet. Dieses Produkt ist nicht für Personen mit sensorischer Beeinträchtigung geeignet.
- Lagern Sie dieses Produkt in einem Temperaturbereich von 0 °C (32 °F) bis 45 °C (113 °F) bei niedriger Luftfeuchtigkeit. Es ist so konzipiert, dass es nur Schweiß und kleinen Wassertropfen standhält.
- Beurteilen Sie vor dem Gebrauch die Sicherheit der Umgebung. Halten Sie das Produkt von Treppen, Balkonen, offenen Türen und Fenstern und offenen Flammen fern.
- Es wird davon abgeraten, dieses Produkt in einem fahrenden Fahrzeug zu verwenden, da Geschwindigkeitsänderungen unerwünschte Wirkungen verstärken können.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in lärmintensiven Umgebungen, um Ablenkungen zu minimieren.
- Passen Sie die Helligkeit während der Verwendung dieses Produkts nach Bedarf an, um Ihre Sehkraft zu schonen.
- Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein, falls Anzeichen von Schwindel oder Augenbeschwerden auftreten, und konsultieren Sie einen Arzt.
- Um Beschwerden zu vermeiden, begrenzen Sie die Gerätenutzung auf weniger als zwei Stunden und machen Sie alle 45 Minuten eine Pause von 10 bis 15 Minuten.

## Produktsicherheit und Aufbewahrung

- Tragen Sie dieses Produkt nicht über einer anderen Brille.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen Flüssigkeiten oder starken äußerlichen Einflüssen aus, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Verwenden Sie mit diesem Produkt nur autorisiertes Zubehör.
- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es zu reparieren, weder selbst noch über ein nicht autorisiertes Reparaturcenter.
- Falls dieses Produkt überhitzt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und lassen Sie es abkühlen.
- Bewahren Sie dieses Produkt im zugehörigen Etui auf und halten Sie es von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung fern.

# Προφυλάξεις ασφαλείας

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης και λάβετε υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Αυτό το προϊόν δεν περιέχει μπαταρία και πρέπει να συνδεθεί σε συσκευή με δυνατότητα εξόδου DisplayPort (DP) μέσω καλωδίου USB Type-C®.
- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 18 ετών. Για τα άτομα μεταξύ 18 ετών και της νόμιμης ηλικίας ενηλικίωσης, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη νόμιμου κηδεμόνα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν είστε έγκυος, εάν έχετε ιστορικό επιληψίας, υψηλή αρτηριακή πίεση, ακροφοβία ή σοβαρή μυωπία ή εάν πάσχετε από προϋπάρχουσες καρδιακές ή άλλες σοβαρές ιατρικές παθήσεις.
- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, ελέγξτε την ένταση του αναπαραγόμενου μέσου και αποφύγετε τη χρήση αυτού του προϊόντος για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα υπό υψηλή ένταση για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ οδηγείτε ή αθλείστε, καθώς αυτό το προϊόν θα επηρεάσει το οπτικό σας πεδίο.
- Διατηρείτε αυτό το προϊόν μακριά από νερό. Μην βυθίζετε το προϊόν σε υγρό.
- Διατηρείτε αυτό το προϊόν στεγνό και αποφύγετε τη χρήση του σε περιβάλλοντα με σκόνη, υγρασία και αυξημένη αλατότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε πιθανές δυσλειτουργίες και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο εντός του εύρους θερμοκρασίας 0°C (32°F) έως 35°C (95°F) και αποθηκεύστε το εντός του εύρους θερμοκρασίας 0°C (32°F) έως 45°C (113°F).
- Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες ή πηγές θερμότητας.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην ρίχνετε αυτό το προϊόν στη φωτιά.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από αυτό το προϊόν και μην τους επιτρέπετε να το βάλουν στο στόμα τους.
- Να χειρίζεστε πάντα αυτό το προϊόν με προσοχή. Μην το ρίχνετε κάτω και μην ασκείτε πίεση σε αυτό.
- Αποθηκεύστε αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από παιδιά, καθώς ενδέχεται να περιέχουν μικρά εξαρτήματα που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.

## Περιβάλλον λειτουργίας και προφυλάξεις για την υγεία

- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ή άτομα με αισθητηριακές διαταραχές.
- Φυλάσσετε αυτό το προϊόν σε εύρος θερμοκρασίας από 0°C (32°F) έως 45°C (113°F) με χαμηλή υγρασία. Είναι σχεδιασμένο να αντέχει μόνο τον ιδρώτα και μικρά σταγονίδια νερού.
- Αξιολογήστε την ασφάλεια του περιβάλλοντος πριν από τη χρήση. Μείνετε μακριά από σκάλες, μπαλκόνια, ανοιχτές πόρτες και παράθυρα και ανοιχτές φλόγες.
- Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ βρίσκεστε σε κινούμενο όχημα, καθώς οι διακυμάνσεις της ταχύτητας μπορεί να επιδεινώσουν τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε θορυβώδεις χώρους για να μειώσετε τον κίνδυνο απόσπασης της προσοχής.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος για να προστατεύσετε την όρασή σας.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση αυτού του προϊόντος εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε συμπτώματα ζάλης ή δυσφορία στα μάτια και συμβουλευτείτε ιατρό.
- Για να αποφύγετε τυχόν δυσφορία, περιορίστε τη χρήση της συσκευής σε λιγότερο από δύο ώρες και κάνετε διάλειμμα 10 έως 15 λεπτών κάθε 45 λεπτά.

## Ασφάλεια και αποθήκευση προϊόντος

- Μην φοράτε αυτό το προϊόν πάνω από γυαλιά.
- Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε υγρά ή ισχυρές κρούσεις για να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα αξεσουάρ με αυτό το προϊόν.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε αυτό το προϊόν μόνοι σας ή μέσω μη εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευών.
- Εάν το προϊόν υπερθερμανθεί, διακόψτε αμέσως τη χρήση του και αφήστε το να ψυχθεί.
- Φυλάσσετε αυτό το προϊόν στην ειδική θήκη του και κρατήστε το μακριά από υγρά, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.

# Biztonsági Óvintézkedések

- A termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót, és vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
- Ez a termék nem tartalmaz akkumulátort, ezért USB Type-C® kábelen keresztül kell csatlakoztatni egy DisplayPort (DP) kimenettel rendelkező eszközhez.
- A terméket 18 év alatti gyermekek nem használhatják. A termék a 18 évesek és a nagykorú közöttiek számára csak törvényes képviselő felügyelete mellett használható.
- Ne használja a terméket, ha terhes; ha korábban epilepszia, magas vérnyomás, tériszony vagy súlyos rövidlátás volt a kórtörténetében; vagy ha már meglévő szív- vagy más súlyos betegségben szenved.
- Mielőtt felveszi a terméket, ellenőrizze a lejátszott média hangerejét, és a halláskárosodás megelőzése érdekében kerülje a termék hosszabb ideig tartó, nagy hangerejű történő használatát.
- Ne használja a terméket vezetés vagy sportolás közben, mivel ez a termék befolyásolja a látómezőt.
- Tartsa a terméket távol a víztől; ne merítse a terméket folyadékba.
- Tartsa a terméket szárazon, és kerülje a poros, párák és magas sótartalmú környezetben történő használatát.
- Ne használja a terméket zivatar idején, hogy elkerülje az esetleges meghibásodásokat és az áramütés veszélyét.
- A terméket csak a 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérséklet-tartományban használja, és a 0°C (32°F) és 45°C (113°F) közötti tartományban tárolja.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy hőforrásoknak.
- Ne szedje szét és ne módosítsa a terméket semmilyen módon.
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a terméktől, és ne engedje, hogy a szájukba vegyék.
- Mindig óvatosan kezelje a terméket. Ne ejtse le, ne gyakoroljon rá nyomást, és ne dobálja.
- A terméket és tartozékait gyermekek elől elzárva tárolja, mivel olyan apró alkatrészeket tartalmazhatnak, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek.

## Működési környezet és egészségügyi óvintézkedések

- A termék nem játékszer, és nem alkalmas gyermekek vagy érzékszervi károsodással élő személyek számára.
- A terméket 0°C (32°F) és 45°C (113°F) közötti hőmérséklet-tartományban tárolja, alacsony páratartalom mellett. Csak arra tervezték, hogy ellenálljon az izzadságnak és a kis vízcseppeknek.
- Használat előtt értékelje a környezet biztonságos voltát. Maradjon távol lépcsőktől, erkélyektől, nyitott ajtóktól és ablakoktól, valamint nyílt lángoktól.
- Nem javasoljuk a termék mozgó járműben történő használatát, mivel a sebességváltozások súlyosbíthatják a mellékhatásokat.
- A figyelem-elterelés kockázatának csökkentése érdekében ne használja a terméket zajos környezetben.
- A termék használata során szükség szerint állítsa be a fényerőt, hogy megóvja látását.
- A szédülés vagy szempanaszok jelentkezése esetén azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.
- A kellemetlen érzés elkerülése érdekében korlátozza a készülék használatát két óránál rövidebb időtartamra, és 45 percenként tartson 10-15 perces szünetet.

## Termékbiztonság és tárolás

- Ne viselje a terméket másik szemüveg fölött.
- A termék károsodásának elkerülése érdekében ne tegye ki folyadéknak vagy erős fizikai behatásnak.
- Csak engedélyezett tartozékokat használjon a termékkel.
- Ne szedje szét a terméket, és ne próbálja meg saját maga vagy egy nem engedélyezett javítóközpont segítségével megjavítani.
- Ha a termék túlmelegszik, azonnal hagyja abba a használatát, és hagyja lehűlni.
- Tárolja a terméket a hozzá tartozó tokban, folyadéktól, nedvességtől és közvetlen napfénytől távol tartva.

# Tindakan pengamanan

- Lihat panduan pengguna dan perhatikan petunjuk keselamatan sebelum menggunakan produk ini.
- Produk ini tidak mengandung baterai dan harus dihubungkan ke perangkat yang mampu menghasilkan output DisplayPort (DP) melalui kabel USB Type-C®.
- Produk ini tidak untuk digunakan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Bagi mereka yang berusia antara 18 tahun dan usia dewasa yang sah, produk ini hanya boleh digunakan di bawah pengawasan wali yang sah.
- Jangan gunakan produk ini jika Anda sedang hamil; memiliki riwayat epilepsi, tekanan darah tinggi, akrofobia, atau miopia parah; atau menderita penyakit jantung yang sudah ada sebelumnya atau kondisi medis serius lainnya.
- Sebelum memakai produk ini, periksa volume media yang diputar, dan hindari menggunakan produk ini dalam waktu lama dengan volume tinggi untuk mencegah kerusakan pada pendengaran Anda.
- Jangan gunakan produk ini saat mengemudi atau berolahraga, karena produk ini akan mempengaruhi bidang penglihatan Anda.
- Jauhkan produk ini dari air; jangan rendam produk ini dalam cairan.
- Jaga produk ini agar tetap kering dan hindari penggunaan di lingkungan yang berdebu, lembab, dan tinggi garam.
- Jangan gunakan produk ini saat terjadi badai petir untuk menghindari potensi malfungsi dan risiko sengatan listrik.
- Gunakan produk ini hanya dalam rentang suhu 0°C (32°F) hingga 35°C (95°F), dan simpan dalam rentang 0°C (32°F) hingga 45°C (113°F)).
- Jangan biarkan produk ini terpapar suhu tinggi atau sumber panas.
- Jangan membongkar atau mengubah produk ini dengan cara apa pun.
- Jangan membuang produk ini ke dalam api.
- Jauhkan produk ini dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan, dan jangan biarkan anak-anak dan hewan peliharaan memasukkan produk ini ke dalam mulut.
- Selalu tangani produk ini dengan hati-hati. Jangan menjatuhkan, menekan, atau melempar produk ini.
- Simpan produk ini dan aksesorinya jauh dari jangkauan anak-anak, karena mungkin terdapat bagian-bagian kecil yang dapat menimbulkan bahaya tersedak.

# Lingkungan pengoperasian dan tindakan pencegahan kesehatan

- Produk ini bukan mainan dan tidak cocok untuk anak-anak atau orang dengan gangguan sensorik.
- Simpan produk ini dalam kisaran suhu 0°C (32°F) hingga 45°C (113°F) dengan kelembapan rendah. Produk ini hanya dirancang untuk menahan keringat dan tetesan air kecil.
- Perhatikan keamanan lingkungan sebelum digunakan. Jauhi tangga, balkon, pintu dan jendela terbuka, serta api terbuka.
- Kami menyarankan untuk tidak menggunakan produk ini saat berada di dalam kendaraan yang bergerak, karena variasi kecepatan dapat memperburuk reaksi yang merugikan.
- Jangan gunakan produk ini di lingkungan yang bising untuk mengurangi risiko gangguan.
- Sesuaikan kecerahan berdasarkan kebutuhan selama penggunaan produk ini untuk melindungi penglihatan Anda.
- Segera hentikan penggunaan produk ini jika mengalami tanda-tanda pusing atau rasa tidak nyaman pada mata, dan konsultasikan ke dokter.
- Untuk menghindari ketidaknyamanan, batasi penggunaan perangkat kurang dari dua jam, dan istirahatlah selama 10 hingga 15 menit setiap 45 menit.

# Keamanan dan penyimpanan produk

- Jangan memakai produk ini di atas kacamata lain.
- Jangan biarkan produk ini terkena cairan atau benturan fisik yang kuat untuk menghindari kerusakan.
- Gunakan hanya aksesoris resmi dengan produk ini.
- Jangan membongkar atau mencoba memperbaiki produk ini sendiri atau melalui pusat servis tidak resmi.
- Jika produk ini terlalu panas, segera hentikan penggunaannya, dan biarkan hingga dingin.
- Simpan produk ini dalam wadah khusus, jauhkan dari cairan, kelembapan, dan sinar matahari langsung.

# Precauzioni di sicurezza

- Fare riferimento al manuale dell'utente e prendere nota delle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.
- Questo prodotto non contiene una batteria e deve essere collegato a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (DP) tramite un cavo USB Type-C®.
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore a 18 anni. Per quelli di età compresa tra 18 e la maggiore età legale, questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione di un tutore legale.
- Non utilizzare questo prodotto in caso di gravidanza, anamnesi di epilessia, ipertensione, acrofobia o miopia grave o se si soffre di patologie cardiache preesistenti o di altre gravi condizioni mediche.
- Prima di indossare questo prodotto, controllare il volume dei contenuti multimediali riprodotti e non utilizzare questo prodotto per periodi prolungati ad alto volume per evitare danni all'udito.
- Non utilizzare questo prodotto mentre si guida o si pratica sport, poiché influisce negativamente sul campo visivo.
- Tenere questo prodotto lontano dall'acqua; non immergere questo prodotto in liquidi.
- Mantenere il prodotto asciutto ed evitare di utilizzarlo in ambienti polverosi, umidi e con elevata salinità.
- Non utilizzare questo prodotto durante i temporali per evitare potenziali malfunzionamenti e il rischio di scosse elettriche.
- Utilizzare questo prodotto solo a una temperatura compresa tra 0°C (32°F) e 35°C (95°F) e conservarlo entro un intervallo compreso tra 0°C (32°F) e 45°C (113°F).
- Non esporre questo prodotto a temperature elevate o fonti di calore.
- Non smontare o alterare questo prodotto in alcun modo.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani da questo prodotto e non permettergli di metterlo in bocca.
- Maneggiare sempre questo prodotto con cura. Non lasciarlo cadere, non esercitare pressione o lanciarlo.
- Conservare questo prodotto e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini, poiché potrebbero contenere piccole parti che rappresentano un rischio di soffocamento.

## Ambiente operativo e precauzioni per la salute

- Questo prodotto non è un giocattolo e non è adatto a bambini o persone con disabilità sensoriali.
- Conservare questo prodotto a una temperatura compresa tra 0°C (32°F) e 45°C (113°F) con bassa umidità. È progettato esclusivamente per resistere al sudore e alle piccole gocce d'acqua.
- Valutare la sicurezza dell'ambiente prima dell'uso. Rimanere lontani da scale, balconi, porte e finestre aperte e fiamme libere.
- Si sconsiglia di utilizzare questo prodotto mentre si è a bordo di un veicolo in movimento, poiché le variazioni di velocità possono esacerbare reazioni avverse.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti rumorosi per ridurre i rischi di distrazione.
- Regolare la luminosità secondo necessità durante l'uso di questo prodotto per proteggere la vista.
- Cessare immediatamente l'uso di questo prodotto se si notano segni di vertigini o fastidio agli occhi e consultare un medico.
- Per evitare fastidio, limitare l'utilizzo del dispositivo a meno di due ore ed effettuare una pausa di 10-15 minuti ogni 45 minuti.

## Sicurezza e conservazione del prodotto

- Non indossare questo prodotto sopra un altro paio di occhiali.
- Non esporre questo prodotto a liquidi o forti impatti fisici per evitare di danneggiarlo.
- Utilizzare solo accessori autorizzati con questo prodotto.
- Non smontare o tentare di riparare questo prodotto da soli o tramite un centro di riparazione non autorizzato.
- Se il prodotto si surriscalda, cessare di utilizzarlo immediatamente e lasciarlo raffreddare.
- Conservare questo prodotto nella sua custodia apposta, tenendolo lontano da liquidi, umidità e luce solare diretta.

# 安全上のご注意

- ・本製品をご使用いただく前に必ず本書をご熟読の上、正しく安全にお使いください。
- ・本製品はバッテリーを搭載していません。本製品を使用するには映像出力（DisplayPort出力）に対応したUSB Type-C®ポートを搭載するシステムとUSB Type-C®ケーブルが必要です。
- ・本製品は18歳以上の方の使用を想定しております。18歳未満の方は保護者または法定後見人の監督下でのみ、本製品を使用することができます。
- ・妊娠中の方、てんかん、高血圧、高所恐怖症、重度の近視の病歴がある方、または心臓病やその他の重篤な疾患を患っている方は、本製品を使用しないでください。
- ・本製品を装着する前に、オーディオを再生して音量を確認してください。過度の音量による聴覚障害を防ぐために、大音量での長時間のご使用は避けてください。
- ・本製品は視界に影響を与えるため、運転中やスポーツ中は使用しないでください。
- ・本製品を水や液体から遠ざけてください。液体の近くに置いたり、液体に浸さないでください。
- ・本製品は乾燥した状態を保ち、粉塵やほこりの多い場所、湿気の多い場所、塩分の多い場所での使用は避けてください。
- ・落雷の恐れがあるときや雷発生時は本製品を使用しないでください。故障や感電の原因となります。
- ・本製品は、0℃～35℃の温度範囲で使用し、0℃～45℃の温度範囲で保管してください。
- ・本製品を高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。
- ・本製品を火中に投じないでください。
- ・本製品をお子様やペットが誤って口に入れたりしないよう、手の届かない場所で使用、保管してください。
- ・本製品は精密機器です。曲げたり、強い力を加えたり、落としたり、強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないよう、取り扱いには十分注意してください。
- ・本製品および付属品には、お子様が窒息してしまう危険性のある小さな部品が含まれている場合があります。お子様の手の届かない場所で使用、保管してください。

## 使用環境および健康上のご注意

- ・本製品は玩具ではありません。お子様や感覚障害をお持ちの方の使用には適していません。
- ・本製品は、周囲温度0℃～45℃の湿度の低い場所で保管してください。本製品は、汗や小さな水滴にのみ耐えることができるよう設計されています。
- ・本製品を使用する前に、周囲の安全を確認してください。階段、バルコニー、開いたドア、窓、火気（ろうそくや暖炉など）の近くでは使用しないでください。
- ・速度変動により副作用を悪化させる可能性があるため、走行中の車内での使用はお控えください。
- ・注意散漫のリスクを軽減するため、本製品を騒音の多い場所で使用しないでください。
- ・視力を保護するために、本製品の使用中は必要に応じて明るさを調整してください。
- ・本製品の使用中にめまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状など、不快感を感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は医師の診察を受けてください。
- ・連続して長時間にわたる使用は避けてください。本製品の使用を2時間以内に制限し、めやすとして45分ごとに10分～15分の小休止をおすすめします。

## 取扱いおよび保管上のご注意

- ・本製品を他の眼鏡の上から着用しないでください。
- ・損傷を避けるために、本製品に液体をかけたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品には指定されたアクセサリのみを使用してください。
- ・本製品をご自身または認定されていない非正規修理センターで分解、修理しないでください。
- ・本製品が過熱した場合は、直ちに使用を中止し、冷却してください。
- ・本製品を保管する際は、専用ケースに入れ、液体、湿気、直射日光、高温を避けて保管してください。

## 안전 주의사항

- 본 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 참조하고 안전 지침에 주의하십시오.
- 본 제품에는 배터리가 포함되어 있지 않으며 USB Type-C® 케이블을 사용하여 본 제품을 DisplayPort(DP) 출력이 가능한 장치에 연결해야 합니다.
- 본 제품은 18세 미만의 어린이가 사용해서는 안 됩니다. 18세 이상이지만 아직 법적으로 성년이 되지 않은 연령의 사용자는 법적 보호자의 감독 하에서만 본 제품을 사용해야 합니다.
- 임신 중이거나, 간질, 고혈압, 고소공포증 또는 중증 근시의 병력이 있거나, 이전부터 심장 질환이나 기타 심각한 질병을 앓고 있는 경우 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 착용하기 전에 재생 중인 미디어의 음량을 확인하고, 청력 손상을 방지하기 위해 높은 음량이 높은 상태에서 제품을 장시간 사용하지 마십시오.
- 시야에 영향을 미칠 수 있으므로 운전이나 운동 중에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 물이 닿지 않는 곳에 보관하고, 액체에 담그지 마십시오.
- 본 제품을 건조한 상태로 유지하고, 먼지가 많고 습하며 염도가 높은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 잠재적인 오작동 및 감전 위험을 방지하기 위해 뇌우 중에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품의 작동 온도 범위는 0°C(32°F)~35°C(95°F)이고, 보관 온도 범위는 0°C(32°F)~45°C(113°F)입니다.
- 본 제품을 고온이나 열원에 노출시키지 마십시오.
- 어떤 식으로든 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 본 제품을 볼 속에 던지지 마십시오.
- 어린이나 애완동물이 본 제품을 만지지 못하게 하고, 입에 넣지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품은 항상 조심해서 취급하십시오. 본 제품을 떨어뜨리거나 던지지 말고, 본 제품에 압력을 가하지 마십시오.
- 본 제품과 액세서리에는 질식 위험이 있는 소형 부품이 들어있을 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

## 작동 환경 및 보건 주의사항

- 본 제품은 장난감이 아니며, 어린이나 감각 장애가 있는 사람이 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 본 제품은 습도가 낮고 온도 범위가 0°C(32°F) ~ 45°C(113°F)인 조건에서 보관하십시오. 본 제품은 땀과 작은 물방울만 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
- 사용하기 전에 환경이 안전한지 평가하십시오. 계단, 발코니, 열린 문과 창문, 화염으로부터 멀리 떨어지십시오.
- 속도가 변화하면 부작용이 악화될 수 있으므로 주행 중인 차량에서는 본 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 주의가 산만해질 위험을 줄이려면 시끄러운 환경에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 시력을 보호하기 위해 본 제품을 사용하는 동안에는 필요에 따라 밝기를 조정하십시오.
- 현기증이나 눈에 불편한 징후가 나타나면 즉시 본 제품의 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.
- 불편해지는 것을 방지하려면 장치 사용을 2시간 미만으로 제한하고 45분마다 10~15분씩 휴식을 취하십시오.

## 제품 안전 및 보관

- 다른 안경 위에 이 제품을 이중으로 착용하지 마십시오.
- 제품이 손상될 수 있으므로 제품에 액체를 흘리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 본 제품에서 사용이 승인된 액세서리만 사용하십시오.
- 본 제품을 직접 분해하거나 수리하려고 시도하거나, 공인되지 않은 수리 센터에 수리를 의뢰하지 마십시오.
- 본 제품이 과열되면 즉시 사용을 중지하고 식하십시오.
- 본 제품은 전용 케이스에 넣은 후 액체, 습기, 직사광선에 노출되지 않는 곳에 보관하십시오.

# Piesardzības pasākumi

- Skatiet lietotāja rokasgrāmatu un iegaumējiet drošības norādījumus pirms produkta lietošanas.
- Šis produkts nesatur akumulatoru, un tas ir jāpievieno ierīcei, kas spēj izvadīt DisplayPort (DP), izmantojot USB Type-C® kabeli.
- Šis produkts nav paredzēts lietošanai bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem. Tie, kuri ir vecumā no 18 gadiem un tiesisko pilngadības vecumu, šo produktu drīkst lietot tikai tiesiskā aizbildņa klātbūtnē.
- Nelietojiet šo produktu, ja esat grūtniece, anamnēzē ir epilepsija, augsts asinsspiediens, akrofobija vai smaga miopija vai arī ciešat no iepriekšējie sirds vai cita nopietna medicīniskā stāvokļa.
- Pirms šī produkta uzlikšanas pārbaudiet atskaņotās multivides skaļumu un izvairieties lietot ilgu laiku lielā skaļumā, lai novērstu dzirdes traucējumus.
- Nelietojiet šo produktu autovadīšanas vai sportošanas laikā, jo šis produkts ietekmēs redzes lauku.
- Turiet šo produktu attālkā no ūdens; neiegremdējiet šo produktu šķidrumā.
- Uzturiet šo produktu sausu un centieties to nelietot putekļainās, mitrās un augstā sālā vidē.
- Nelietojiet šo produktu pērķona negaisa laikā, lai novērstu iespējamās kļūmes un elektrošoka risku.
- Lietojiet šo produktu tikai temperatūras diapazonā no 0 °C (32 °F) līdz 35 °C (95 °F) un uzglabājiet to diapazonā no 0 °C (32 °F) līdz 45 °C (113 °F).
- Nepakļaujiet šo produktu aukstai temperatūrai vai karstuma avotam.
- Nekādā veidā neizjauciet un nemainiet šo produktu.
- Nemetiet šo produktu ugunī.
- Turiet bērnus un mājdzīvniekus attālkā no šī produkta un neļaujiet viņiem likt to mutē.
- Vienmēr rūpīgi apejieties ar šo produktu. Nemetiet produktu zemē, nepiemērojiet uz to spiedienu un nemetiet to.
- Uzglabājiet šo produktu un tā piederumus attālkā no bērniem, jo tas var saturēt mazas daļas, kas izraisa aizsērēšanu.

## Darba vide un veselības piesardzības pasākumi

- Šis produkts nav rotallīti un nav piemērots bērniem vai cilvēkiem ar sensoriem traucējumiem.
- Uzglabājiet šo produktu temperatūras diapazonā no 0 °C (32 °F) līdz 45 °C (113 °F) ar zemu mitrumu. Tas ir paredzēts tikai sviedru un nelielu ūdens pilienu izturēšanai.
- Pirms lietošanas novērtējiet vides drošību. Uzturieties attālkā no kāpnēm, balkoniem, atvērtām durvīm un logiem un atklātas lietas.
- Mēs iesakām nelietot šo produktu kustīgā transportlīdzeklī, jo ātruma variācijas var saasināt nevēlamas blakusparādības.
- Nelietojiet šo produktu trokšņainā vidē, lai samazinātu uzmanības novēršanas risku.
- Šī produkta lietošanas laikā pielāgojiet spilgtumu pēc nepieciešamības, lai aizsargātu redzi.
- Nekavējoties pārtrauciet lietot šo produktu, ja rodas reibona vai acu diskomforta pazīmes, un konsultējieties ar ārstu.
- Lai izvairītos no diskomforta, nelietojiet ierīci ilgāk par divām stundām un ik pēc 45 minūtēm ieturiet 10 līdz 15 minūšu pauzi.

## Produkta drošība un uzglabāšana

- Nevalkājiet šo produktu pāri citam brillu pārim.
- Nepakļaujiet šo produktu šķidrumam vai spēcīgai fiziskai ietekmei, lai novērstu tā bojājumus.
- Šim produktam lietojiet tikai pilnvarotus piederumus.
- Neizjauciet un nemēģiniet labot šo produktu saviem spēkiem vai nepilnvarotā remontdarbu centrā.
- Ja šis produkts pārkarst, pārtrauciet to lietot nekavējoties un ļaujiet tam atdzist.
- Uzglabājiet šo produktu tam paredzētajā korpusā, turot to attālkā no šķidrumiem, mitruma un tiešiem saules stariem.

# Atsargumo priemonės

- Prieš pradėdami naudoti šį gaminį perskaitykite naudotojo vadovą ir atkreipkite dėmesį į saugos taisykles.
- Šis gaminytis neturi baterijos – jį privaloma prijungti, USB Type-C™ kabeliu prie įrenginio, turinčio „DisplayPort“ (DP) išvestį.
- Šis gaminytis neskirtas naudoti jaunesniems nei 18 metų amžiaus vaikams. Asmenims nuo 18 metų iki pilnametystės šiuo gaminiu naudotis leidžiama tik prižiūrint jų teisėtiems globėjams.
- Nesinaudokite šiuo gaminiu, jei esate nėščia, sergate epilepsija, turite padidėjusį kraujospūdį, akrofobiją ar stiprią trumparegystę, taip pat, jei anksčiau sirgote širdies ar kitomis sunkiomis ligomis.
- Prieš dėvėdami šį gaminį patikrinkite atkuriamos laikmenos garsumą ir venkite ilgai naudotis šiuo gaminiu dideliu garsu, kad nepakenktumėte klausai.
- Nesinaudokite šiuo gaminiu vairuodami ar sportuodami, nes šis gaminytis paveiks jūsų regėjimo lauką.
- Saugokite šį gaminį nuo vandens; nepamirškite šio gaminio į jokių skystų.
- Laikykite šį gaminį sausoje vietoje; nesinaudokite juo dulketoje, drėgnoje ir padidinto druskingumo aplinkoje.
- Nesinaudokite šiuo gaminiu perkūnijos metu, kad gaminytis nebūtų sugadintas ir nebūtumėte nutrenkti žaibo.
- Šiuo gaminiu naudokitės tik 0°C (32°F)–35°C (95°F) temperatūros aplinkoje, o laikykite 0°C (32°F)–45°C (113°F) temperatūroje.
- Saugokite gaminį nuo aukštos temperatūros ar šilumos šaltinių.
- Šio gaminio neardykite ir jokiais būdais nekeiskite jo konstrukcijos.
- Nemeskite šio gaminio į ugnį.
- Saugokite šį gaminį nuo vaikų ir naminių gyvūnų; neleiskite jiems kišti jo į burną ir nasrus.
- Su šiuo gaminiu visada elkitės atsargiai. Nenumeskite, nesuspauskite ir nemėtykite jo.
- Laikykite šį gaminį ir jo priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes juose gali būti mažų dalių, kurios kelia pavojų užspringti.

## Naudojimosi aplinka ir sveikatos apsaugos priemonės

- Šis gaminytis nėra žaislas ir netinka vaikams ar žmonėms, turintiems jutiminių sutrikimų.
- Šį gaminį laikykite kuo sausesnėje, 0°C (32°F)–45°C (113°F) temperatūros aplinkoje. Jis apsaugotas tik nuo prakaito ir mažų vandens lašelių.
- Prieš naudodamiesi gaminiu įvertinkite aplinkos saugumą. Stenkitės būti kuo toliau nuo laiptų, balkonų, atvirų durų ir langų bei atviros liepsnos.
- Patariame nesinaudoti šiuo gaminiu būnant judančioje transporto priemonėje, nes greičio pokyčiai gali sustiprinti nepageidaujamas reakcijas.
- Nesinaudokite šiuo gaminiu triukšmingoje aplinkoje, kad sumažintų pavojus išsiblaškyti.
- Naudodamiesi šiuo gaminiu tinkamai sureguliuokite šviesumą, kad apsaugotumėte savo regėjimą.
- Pajutę bet kokius galvos svaigimo ar akių diskomforto požymius, nedelsdami liaukitės naudojosi šiuo gaminiu ir kreipkitės į gydytoją.
- Norėdami išvengti nemalonių pojūčių šiuo įrenginiu naudokitės ne ilgiau kaip dvi valandas ir kas 45 minutes darykite 10–15 minučių pertraukas.

## Gaminio sauga ir laikymas

- Nesidėkite šio gaminio ant kitų akinių.
- Saugokite šį gaminį nuo skysčių ir stiprių smūgių, kad jis nebūtų sugadintas.
- Su šiuo gaminiu naudokite tik leidžiamus priedus.
- Neardykite ir nebandykite remontuoti šio gaminio patys arba neįgaliotojoje taisykloje.
- Jei šis gaminytis perkaistų, tuoj pat liaukitės juo naudotis ir palaukite, kol jis atvės.
- Laikykite šį gaminį jam skirtame dėkle, saugokite jį nuo skysčių, drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

# Sikkerhetstiltak

- Se brukerhåndboken og legg merke til sikkerhetsinstruksjonene før du bruker dette produktet.
- Dette produktet inneholder ikke batteri og må kobles til en enhet med DisplayPort (DP)-utgang via en USB Type-C®-kabel.
- Dette produktet er ikke beregnet for bruk av barn under 18 år. For de mellom 18 og myndig alder, bør produktet kun brukes under tilsyn av foresatte.
- Ikke bruk dette produktet hvis du er gravid, har en historie med epilepsi, høyt blodtrykk, akrofobi eller alvorlig nærsynthet, eller lider av allerede eksisterende hjerte eller andre alvorlige medisinske tilstander.
- Før du tar på deg produktet må du kontrollere lydstyrken på mediet som spilles av og unngå å bruke produktet over lengre perioder med høy lydstyrke for å unngå å skade hørselen.
- Ikke bruk produktet mens du kjører bil eller driver med sport, da produktet vil påvirke synsfeltet.
- Hold produktet unna vann, og ikke senk det i væske.
- Hold produktet tørt, og unngå å bruke det i omgivelser med støv, fukt eller mye salt.
- Ikke bruk produktet under tordenvær for å unngå potensielle funksjonsfeil og risiko for elektrisk støt.
- Bruk produktet kun innenfor temperaturområdet 0 °C (32°F) til 35 °C (95 °F), og oppbevar det innenfor området 0 °C (32 °F) til 45 °C (113 °F).
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer eller varmekilder.
- Ikke demonterer eller endre produktet på noen måte.
- Ikke kast produktet i ild.
- Hold barn og kjæledyr unna produktet, og la dem ikke ha det i munnen.
- Vær alltid forsiktig når du håndterer produktet. Ikke slipp, legg press på eller kast den.
- Oppbevar produktet og tilbehøret utilgjengelig for barn, da de kan inneholde små deler som utgjør en kvelningsfare.

## Driftsmiljø og forholdsregler for helse

- Dette produktet er ikke et leketøy og er ikke egnet for barn eller personer med begrenset sanseevne.
- Oppbevar produktet i et temperaturområde mellom 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F) med lav luftfuktighet. Det er kun designet for å tåle svette og små vanndråper.
- Vurder sikkerheten til miljøet før bruk. Hold unna trapper, balkonger, åpne dører og vinduer og åpne flammer.
- Vi fraråder bruk av produktet i et kjøretøy i bevegelse, da hastighetsvariasjoner kan forverre bivirkninger.
- Ikke bruk produktet i støyende omgivelser for å redusere faren ved distraksjoner.
- Juster lysstyrken etter behov når produktet brukes for å beskytte synet.
- Slutt å bruk dette produktet umiddelbart hvis du opplever tegn på svimmelhet eller ubehag i øynene, og kontakt lege.
- For å unngå ubehag må man begrense bruken av enheten til under to timer og ta pause på 10 til 15 minutter hvert 45. minutt.

## Produktsikkerhet og oppbevaring

- Ikke bruk produktet over andre briller.
- Ikke utsett produktet for væske eller sterk fysisk påvirkning for å unngå å skade det.
- Bruk kun autorisert tilbehør med dette produktet.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere produktet selv eller gjennom et uautorisert reparasjonssenter.
- Hvis produktet blir overopphetet, må man slutte å bruke det umiddelbart og la det avkjøles.
- Oppbevar produktet i det tilhørende etuiet, og hold det unna væsker, fuktighet og direkte sollys.

# Środki ostrożności

- Przed użyciem tego produktu należy przeczytać znajdujące się w instrukcji obsługi instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
- Ten produkt nie zawiera baterii i musi być podłączony do urządzenia obsługującego wyjście DisplayPort (DP) za pomocą kabla USB Type-C®.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do używania przez dzieci w wieku poniżej 18 roku życia. W przypadku osób w wieku od 18 lat do pełnoletności, ten produkt powinien być używany wyłącznie pod nadzorem opiekuna prawnego.
- Tego produktu nie powinny używać kobiety w ciąży; osoby z historią padaczkową, wysokim ciśnieniem krwi, akrofobią lub ciężką krótkowzrocznością; lub osoby cierpiące z wrodzonymi chorobami serca lub innymi poważnymi chorobami.
- Przed założeniem tego produktu należy sprawdzić głośność odtwarzanych multimediów i unikać używania tego produktu przez dłuższy czas przy dużej głośności, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
- Tego produktu nie należy używać podczas prowadzenia pojazdu lub uprawiania sportu, ponieważ ten produkt wpływa na pole widzenia.
- Ten produkt należy trzymać z dala od wody; tego produktu nie wolno zanurzać w płynach.
- Ten produkt należy utrzymywać w stanie suchym i unikać używania go w miejscach zapyłonych, wilgotnych i o podwyższonym zasoleniu.
- Tego produktu nie należy używać podczas burzy, aby uniknąć potencjalnych awarii i niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.
- Ten produkt można używać wyłącznie w zakresie temperatury 0°C (32°F) do 35°C (95°F) i przechowywać w zakresie temperatury 0°C (32°F) do 45°C (113°F).
- Tego produktu nie należy narażać na oddziaływanie wysokiej temperatury lub źródeł ciepła.
- Tego produktu nie należy w jakikolwiek sposób demontować ani modyfikować.
- Tego produktu nie wolno wrzucać do ognia.
- Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od tego produktu i nie pozwalać im na wkładanie go do ust.
- Ten produkt należy zawsze obsługiwać z zachowaniem ostrożności. Nie należy go upuszczać, naciskać ani nim rzucać.
- Ten produkt i jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą one zawierać małe części, stwarzające niebezpieczeństwo zadławienia.

## Środowisko pracy i środki ostrożności dotyczące zdrowia

- Ten produkt nie jest zabawką i nie jest odpowiedni dla dzieci ani osób z zaburzeniami sensorycznymi.
- Ten produkt należy przechowywać w zakresie temperatury 0°C (32°F) do 45°C (113°F) i przy niskiej wilgotności. Jego konstrukcja zapewnia jedynie odporność na pot i małe krople wody.
- Przed użyciem należy ocenić bezpieczeństwo środowiska. Należy trzymać się z dala od schodów, balkonów, otwartych drzwi i okien oraz otwartego ognia.
- Odradzamy używanie tego produktu w poruszającym się pojeździe, ponieważ zmiany prędkości mogą nasilić niepożądane reakcje.
- Tego produktu nie należy używać w hałaśliwym otoczeniu, aby zmniejszyć ryzyko rozproszenia uwagi.
- Aby chronić swój wzrok, podczas używania tego produktu należy dostosować jasność do potrzeb.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów typu zawroty głowy lub zaburzenia widzenia należy natychmiast zaprzestać stosowania tego produktu i zasięgnąć porady lekarza.
- Aby uniknąć dyskomfortu, korzystanie z urządzenia należy ograniczyć do mniej niż dwóch godzin, a co 45 minut należy wykonywać 10-15-minutową przerwę.

## Bezpieczeństwo produktu i przechowywanie

- Tego produktu nie należy zakładać na inną parę okularów.
- Aby uniknąć jego uszkodzenia, tego produktu nie należy narażać na oddziaływanie płynów lub silne uderzenia fizyczne.
- Z tym produktem należy używać wyłącznie akcesoria dopuszczone do używania z nim.
- Tego produktu nie należy demontować ani próbować naprawiać go samodzielnie lub za pośrednictwem nieautoryzowanego punktu naprawy.
- Jeśli ten produkt się przegrzeje, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zaccząć na jego ostygnięcie.
- Ten produkt należy przechowywać w specjalnym futerale, chroniąc go przed płynami, wilgocią i bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

# Precauções de segurança

- Consulte o manual do utilizador e tenha atenção às instruções de segurança antes de utilizar este produto.
- Este produto não contém uma bateria e deve ser ligado a um dispositivo com capacidade de saída DisplayPort (DP) através de um cabo USB Type-C®.
- Este produto não se destina a ser utilizado por menores de 18 anos. Este produto pode ser utilizado por menores de 18 anos apenas sob supervisão de um tutor legal.
- Não utilize este produto se estiver grávida; se tiver antecedentes de epilepsia, hipertensão, acrofobia ou miopia grave; ou se sofrer de problemas cardíacos ou outros problemas de saúde graves pré-existentes.
- Antes de colocar este produto, verifique o volume do conteúdo a ser reproduzido e evite utilizar este produto durante períodos prolongados com o volume elevado para evitar danos auditivos.
- Não utilize este produto enquanto conduz ou pratica desporto, visto que o mesmo afetará o seu campo de visão.
- Mantenha este produto afastado de água; não mergulhe este produto em líquidos.
- Mantenha este produto seco e evite utilizá-lo em ambientes poeirentos, húmidos e com elevado teor de sal.
- Não utilize este produto durante a ocorrência de trovoadas para evitar potenciais avarias e riscos de choque elétrico.
- Utilize este produto apenas em locais com temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F), e armazene-o entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F).
- Não exponha este produto a temperaturas elevadas ou a fontes de calor.
- Não desmonte nem modifique este produto em circunstância alguma.
- Não coloque este produto no fogo.
- Mantenha crianças e animais domésticos afastados deste produto e não permita que o coloquem na boca.
- Manuseie sempre este produto com cuidado. Não o deixe cair, não o pressione, não o atire.
- Guarde este produto e os respetivos acessórios afastados do alcance de crianças, pois podem conter peças pequenas que apresentam risco de asfixia.

## Ambiente de funcionamento e precauções de saúde

- Este produto não é um brinquedo e não é adequado para crianças ou pessoas com incapacidades sensoriais.
- Armazene este produto em locais com temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F) com baixa humidade. O produto foi concebido apenas para resistir ao suor e a pequenas gotículas de água.
- Antes de utilizar, avalie a segurança do ambiente. Afaste-se de escadas, varandas, portas e janelas abertas e de chamas.
- Não é aconselhável a utilização deste produto num veículo em movimento, visto que as mudanças de velocidade podem agravar eventuais reações adversas.
- Para reduzir os riscos de distração, não utilize este produto em ambientes ruidosos.
- Se necessário, ajuste a luminosidade durante a utilização deste produto para proteger a sua visão.
- Interrompa imediatamente a utilização deste produto se sentir quaisquer sinais de tonturas ou desconforto ocular e consulte um médico.
- Para evitar o desconforto, limite a utilização do dispositivo a menos de duas horas e faça uma pausa de 10 a 15 minutos a cada 45 minutos.

## Segurança e armazenamento do produto

- Não utilize este produto por cima de outro par de óculos.
- Não exponha este produto a líquidos ou a impactos físicos fortes para evitar danificá-lo.
- Utilize este produto apenas com acessórios autorizados.
- Não desmonte nem tente reparar este produto pelos seus próprios meios ou através de um centro de reparação não autorizado.
- Se este produto sobreaquecer, interrompa imediatamente a sua utilização e deixe-o arrefecer.
- Armazene este produto no respetivo estojo, mantendo-o afastado de líquidos, humidade e luz solar direta.

# Precauții de siguranță

- Consultați manualul de utilizare și țineți cont de instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza acest produs.
- Acest produs nu conține baterie și trebuie conectat la un dispozitiv capabil să furnizeze ieșire DisplayPort (DP) prin intermediul unui cablu USB Type-C®.
- Acest produs nu este destinat utilizării de către copii sub vârsta de 18 ani. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani și vârsta legală de majorat, acest produs trebuie utilizat numai sub supravegherea unui tutore legal.
- Nu utilizați acest produs dacă sunteți gravidă; aveți antecedente de epilepsie, hipertensiune arterială, acrofobie sau miopie severă; sau suferiți de afecțiuni cardiace preexistente sau alte afecțiuni medicale grave.
- Înainte de a purta acest produs, verificați volumul conținutului media redat și evitați utilizarea acestui produs pentru perioade îndelungate la volum ridicat pentru a preveni deteriorarea auzului.
- Nu utilizați acest produs în timp ce conduceți sau faceți sport, deoarece acest produs vă va afecta câmpul vizual.
- Păstrați acest produs departe de apă; nu scufundați acest produs în lichid.
- Păstrați acest produs uscat și evitați să îl utilizați în medii cu praf, umezeală și sare ridicată.
- Nu utilizați acest produs în timpul furtunilor pentru a evita eventualele defecțiuni și riscul de șoc electric.
- Utilizați acest produs numai în intervalul de temperatură de la 0°C (32°F) la 35°C (95°F) și depozitați-l în intervalul de la 0°C (32°F) la 45°C (113°F).
- Nu expuneți acest produs la temperaturi ridicate sau la surse de căldură.
- Nu dezasamblați sau modificați acest produs în niciun fel.
- Nu aruncați acest produs în foc.
- Țineți copiii și animalele de companie departe de acest produs și nu le permiteți să îl introducă în gură.
- Manipulați întotdeauna acest produs cu grijă. Nu-l scăpați, nu puneți presiune pe el și nu-l aruncați.
- Depozitați acest produs și accesoriile sale departe de îndemâna copiilor, deoarece pot conține piese mici care prezintă un risc de sufocare.

## Mediul de operare și măsurile de precauție pentru sănătate

- Acest produs nu este o jucărie și nu este potrivit pentru copii sau persoane cu deficiențe senzoriale.
- Depozitați acest produs la o temperatură cuprinsă între 0°C (32°F) și 45°C (113°F) cu umiditate scăzută. Este proiectat să reziste doar la transpirație și picături mici de apă.
- Evaluați siguranța mediului înainte de utilizare. Stați departe de scări, balcoane, uși și ferestre deschise și flăcări deschise.
- Vă recomandăm să nu utilizați acest produs în timp ce vă aflați într-un vehicul în mișcare, deoarece variațiile de viteză pot exacerba reacțiile adverse.
- Nu utilizați acest produs în medii zgomotoase pentru a reduce riscurile de distragere a atenției.
- Reglați luminozitatea după cum este necesar în timpul utilizării acestui produs pentru a vă proteja vederea.
- Întrerupeți imediat utilizarea acestui produs la apariția oricărui semn de amețeli sau disconfort ocular și consultați un medic.
- Pentru a evita disconfortul, limitați utilizarea dispozitivului la mai puțin de două ore și faceți o pauză de 10 până la 15 minute la fiecare 45 de minute.

## Siguranța și depozitarea produselor

- Nu purtați acest produs peste o altă pereche de ochelari.
- Nu expuneți acest produs la lichide sau la un impact fizic puternic pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Utilizați numai accesorii autorizate cu acest produs.
- Nu dezasamblați și nu încercați să reparați acest produs singur sau prin intermediul unui centru de reparații neautorizat.
- Dacă acest produs se supraîncălzește, opriți imediat utilizarea acestuia și lăsați-l să se răcească.
- Depozitați acest produs în carcasa sa dedicată, ferindu-l de lichide, umiditate și lumina directă a soarelui.

# Информация о правилах безопасности

- Перед началом эксплуатации устройства прочтите руководство пользователя и изучите правила техники безопасности.
- Этот продукт не оснащен аккумулятором и должен быть подключен с помощью кабеля USB Type-C к устройству с разъемом DisplayPort (DP).
- Продукт не предназначен для использования людьми младше 18 лет. Несовершеннолетним детям следует использовать продукт только под наблюдением законного опекуна.
- Не используйте продукт при беременности; эпилепсии, высоком кровяном давлении, акрофобии или сильной близорукости или при наличии сердечных или других серьезных заболеваний.
- Во избежание повреждения слуха перед использованием продукта, проверьте воспроизводимую громкость и избегайте длительного использования продукта на высокой громкости.
- Не используйте продукт при вождении автомобиля или занятий спортом, так как он может повлиять на ваше поле зрения.
- Держите продукт подальше от воды; Не погружайте продукт в жидкость.
- Храните продукт в сухом месте и избегайте его использования в пыльной, влажной и соленой среде.
- Не используйте продукт во время грозы во избежание его поломки и риска поражения электрическим током.
- Используйте этот продукт при температуре от 0°C до 35°C, храните его при температуре от 0°C до 45°C.
- Не подвергайте продукт воздействию высоких температур или источников тепла.
- Не разбирайте и не модифицируйте продукт каким-либо образом.
- Не бросайте продукт в огонь.
- Держите продукт подальше от детей и домашних животных и не позволяйте им помещать его в рот.
- Обращайтесь с продуктом осторожно. Не роняйте, не давите и не бросайте его.
- Храните продукт и его аксессуары в недоступном для детей месте, так как он может содержать мелкие детали, представляющие опасность удушья.

## Условия эксплуатации и меры предосторожности для здоровья

- Этот продукт не является игрушкой и не подходит для людей с сенсорными нарушениями.
- Храните этот продукт при температуре от 0°C до 45°C при низкой влажности. Он обеспечивает защиту только от пота и брызг.
- Перед использованием оцените безопасность своего местонахождения. Держитесь подальше от лестниц, балконов, открытых дверей и окон, а также открытого огня.
- Мы не советуем использовать этот продукт в движущемся транспортном средстве, поскольку изменения скорости могут усугубить побочные реакции.
- Для уменьшения риска отвлечения внимания не используйте продукт в шумной обстановке.
- Для защиты зрения настраивайте яркость по мере необходимости при использовании продукта.
- Немедленно прекратите использование продукта при появлении любых признаков головокружения или дискомфорта в глазах и обратитесь к врачу.
- Во избежание дискомфорта ограничьте использование устройства до двух часов и делайте перерыв на 10-15 минут каждые 45 минут.

## Безопасность и хранение продукта

- Не носите продукт поверх другой пары очков.
- Не подвергайте продукт воздействию жидкости или сильному физическому воздействию во избежание его повреждения.
- Используйте с продуктом только разрешенные аксессуары.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать продукт самостоятельно или в не официальном ремонтном центре.
- В случае перегрева продукта, немедленно прекратите его использование и дайте ему остыть.
- Храните продукт в специальном футляре, защищая его от жидкостей, влаги и прямых солнечных лучей.

# Bezbednosne predostrožnosti

- Pogledajte uputstvo za upotrebu i uzmite u obzir bezbednosna uputstva pre upotrebe ovog proizvoda.
- Ovaj proizvod ne sadrži bateriju i mora biti povezan sa uređajem koji ima mogućnost DisplayPort (DP) izlaza preko USB Type-C® kabla.
- Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu od strane dece mlađe od 18 godina. Za one između 18 godina i punoletstva, ovaj proizvod treba da koriste samo pod nadzorom zakonskog staratelja.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod ako ste u drugom stanju; ako bolujete od epilepsije, visokog krvnog pritiska, akrofobije ili teške miopije; ili od već postojećih srčanih ili drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.
- Pre nego što stavite ovaj proizvod, proverite jačinu medija koji se reprodukuje i izbegavajte da koristite ovaj proizvod tokom dužeg vremenskog perioda pri velikoj jačini zvuka kako biste sprečili oštećenje sluha.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod dok vozite ili se bavite sportom jer će ovaj proizvod uticati na vaše vidno polje.
- Držite ovaj proizvod dalje od vode; ne potapajte ovaj proizvod u tečnost.
- Držite ovaj proizvod suvim i izbegavajte da ga koristite u prašnjavim, vlažnim okruženjima i okruženjima sa povišenom količinom soli.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod tokom grmljavine da biste izbegli potencijalne kvarove i rizik od strujnog udara.
- Koristite ovaj proizvod samo u temperaturnom opsegu od 0°C (32°F) do 35°C (95°F) i čuvajte ga u opsegu od 0°C (32°F) do 45°C (113°F).
- Ne izlažite ovaj proizvod visokim temperaturama ili izvorima toplote.
- Nemojte rastavljati ovaj proizvod niti vršiti izmene na njemu na bilo koji način.
- Ne bacajte ovaj proizvod u vatru.
- Držite ovaj proizvod dalje od dece i kućnih ljubimaca i ne dozvolite im da ga stave u usta.
- Uvek pažljivo rukujte ovim proizvodom. Nemojte ga ispuštati, pritiskati ili bacati.
- Čuvajte ovaj proizvod i njegovu dodatnu opremu van domašaja dece, jer mogu sadržati male delove koji predstavljaju opasnost od gušenja.

## Radno okruženje i zdravstvene mere predostrožnosti

- Ovaj proizvod nije igračka i nije pogodan za decu ili osobe sa senzornim oštećenjem.
- Čuvajte ovaj proizvod na temperaturi od 0°C (32°F) do 45°C (113°F) uz nisku vlažnost. Dizajniran je samo da izdrži znoj i male kapljice vode.
- Pre upotrebe procenite bezbednost okruženja. Držite se dalje od stepenica, balkona, otvorenih vrata i prozora i otvorenog plamena.
- Savetujemo da ne koristite ovaj proizvod dok ste u vozilu u pokretu, jer varijacije brzine mogu da pogoršaju neželjene reakcije.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod u bučnim okruženjima da biste smanjili rizik od ometanja.
- Podesite osvetljenost po potrebi tokom upotrebe ovog proizvoda da biste zaštitili svoj vid.
- Odmah prekinite sa upotrebom ovog proizvoda ako osetite bilo kakve znake vrtoglavice ili nelagodnosti u očima i obratite se lekaru.
- Da biste izbegli nelagodnost, ograničite upotrebu uređaja na manje od dva sata i pravite pauzu od 10 do 15 minuta na svakih 45 minuta.

## Bezbednost i skladištenje proizvoda

- Ne nosite ovaj proizvod preko drugog para naočara.
- Ne izlažite ovaj proizvod tečnosti ili jakom fizičkom udaru da biste izbegli njegovo oštećenje.
- Koristite samo odobrenu dodatnu opremu sa ovim proizvodom.
- Nemojte rastavljati niti pokušavati da popravite ovaj proizvod sami ili preko neovlašćenog centra za popravku.
- Ako se ovaj proizvod pregreje, odmah prestanite da ga koristite i sačekajte da se ohladi.
- Čuvajte ovaj proizvod u posebnoj kutiji, držeći ga dalje od tečnosti, vlage i direktne sunčeve svetlosti.

# Bezpečnostné opatrenia

- Pred použitím tohto výrobku si prečítajte používateľskú príručku a prečítajte si bezpečnostné pokyny.
- Tento výrobok neobsahuje batériu a musí sa pripojiť k zariadeniu s výstupom DisplayPort (DP) prostredníctvom kábla USB Type-C®.
- Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 18 rokov. Osoby vo veku od 18 do plnoletosti smú tento výrobok používať len pod dohľadom zákonného zástupcu.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak ste tehotná; máte v anamnéze epilepsiu, vysoký krvný tlak, akrofóbiu alebo závažnú krátkozrakosť; alebo trpíte už existujúcim ochorením srdca či iným závažným zdravotným stavom.
- Pred nasadením tohto výrobku skontrolujte hlasitosť prehrávaného média a nepoužívajte tento výrobok dlhší čas pri vysokej hlasitosti, aby ste predišli poškodeniu sluchu.
- Nepoužívajte tento výrobok počas riadenia vozidla alebo športovej činnosti, pretože tento výrobok ovplyvní vaše zorné pole.
- Uchovávajte tento výrobok mimo dosahu vody; neponárajte tento výrobok do kvapaliny.
- Udržiavajte tento výrobok v suchu a nepoužívajte ho v prašnom, vlhkom prostredí a prostredí so zvýšeným množstvom soli.
- Nepoužívajte tento výrobok počas búrky, aby ste predišli možným poruchám a riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Tento produkt používajte len v teplotnom rozsahu 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F) a skladujte ho v teplotnom rozsahu 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F).
- Nevystavujte tento výrobok vysokým teplotám ani zdrojom tepla.
- Tento výrobok žiadnym spôsobom nerozoberajte ani neupravujte.
- Nevhadzujte tento výrobok do ohňa.
- Udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu tohto výrobku a nedovoľte im, aby si ho vložili do úst.
- S týmto výrobkom zaobchádzajte vždy opatrne. Nenechajte ho spadnúť, netlačte naň ani ho nehádzte.
- Tento výrobok a jeho príslušenstvo skladujte mimo dosahu detí, pretože môžu obsahovať malé časti, ktoré predstavujú riziko zadusenia.

## Prevádzkové prostredie a zdravotné opatrenia

- Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti alebo osoby so zmyslovým postihnutím.
- Tento výrobok skladujte pri teplote od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F) s nízkou vlhkosťou. Je navrhnutý len tak, aby odolal potu a malým kvapkám vody.
- Pred použitím vyhodnoťte bezpečnosť prostredia. Nepribližujte sa k schodom, balkónom, otvoreným dverám a oknám a k otvorenému ohňu.
- Neodporúčame používať tento výrobok v pohybujúcim sa vozidle, pretože zmeny rýchlosti môžu zhoršiť nežiaduce reakcie.
- Nepoužívajte tento výrobok v hlučnom prostredí, aby ste znížili riziko rozptyľovania.
- Počas používania tohto výrobku nastavte jas podľa potreby, aby ste si chránili zrak.
- Pri akýchkoľvek príznakoch závratu alebo nepríjemných pocitov v očiach okamžite prestaňte používať tento výrobok a poraďte sa s lekárom.
- Aby ste predišli nepríjemným pocitom, obmedzte používanie zariadenia na menej ako dve hodiny a každých 45 minút si urobte 10 až 15-minútovú prestávku.

## Bezpečnosť a skladovanie výrobku

- Nenoste tento výrobok na iných okuliaroch.
- Nevystavujte tento výrobok kvapaline ani silnému fyzickému nárazu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- S týmto výrobkom používajte len schválené príslušenstvo.
- Nerozoberajte ani sa nepokúšajte opraviť tento výrobok sami alebo prostredníctvom neautorizovaného servisného strediska.
- Ak sa tento výrobok prehreje, okamžite ho prestaňte používať a nechajte ho vychladnúť.
- Tento výrobok skladujte v jeho určenom obale, uchovávajte ho mimo pôsobenia kvapalín, vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

# Precauciones de seguridad

- Consulte el manual del usuario y tenga en cuenta las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto.
- Este producto no contiene batería y debe conectarse a un dispositivo que disponga de una salida DisplayPort (DP) mediante un cable USB Type-C\*.
- Este producto no está indicado para que lo utilicen menores de 18 años. Para los que tienen entre 18 años y la mayoría de edad legal, este producto solamente debe utilizarse bajo la supervisión de un tutor legal.
- No utilice este producto si está embarazada, tiene antecedentes de epilepsia, hipertensión arterial, acrofobia o miopía grave, o si padece enfermedades cardíacas u otras afecciones médicas graves preexistentes.
- Antes de ponerse este producto, compruebe el volumen del medio que se está reproduciendo y evite utilizarlo durante períodos prolongados a un volumen alto para evitar daños auditivos.
- No utilice este producto mientras conduce o practica deportes, ya que afectará a su campo de visión.
- Mantenga este producto alejado del agua; no lo sumerja en líquido.
- Mantenga este producto seco y evite utilizarlo en entornos polvorientos, húmedos y con mucha sal.
- No utilice este producto durante tormentas eléctricas para evitar errores de funcionamiento y el riesgo de descarga eléctrica.
- Utilice este producto solamente dentro del intervalo de temperaturas comprendido entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F), y guárdelo en lugares donde el intervalo de temperaturas esté comprendido entre 0 °C (32 °F) y 45 °C (113 °F).
- No exponga este producto a altas temperaturas o fuentes de calor.
- No desmonte ni modifique este producto de ninguna manera.
- No arroje este producto al fuego.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados de este producto y no permita que se lo lleven a la boca.
- Manipule siempre este producto con cuidado. No lo deje caer, no lo presione ni lo lance.
- Guarde este producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños, ya que pueden contener piezas pequeñas que representan riesgo de asfixia.

## Entorno operativo y precauciones sanitarias

- Este producto no es un juguete y no es adecuado para niños o personas con discapacidad sensorial.
- Almacene este producto en un intervalo de temperatura de 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F) con baja humedad. Solamente está diseñado para soportar el sudor y pequeñas gotas de agua.
- Evalúe la seguridad del entorno antes de usar el producto. Manténgase alejado de escaleras, balcones, puertas y ventanas abiertas y llamas abiertas.
- Se desaconseja utilizar este producto en un vehículo en movimiento, ya que las variaciones de velocidad pueden exacerbar las reacciones adversas.
- Para reducir los riesgos de distracción, no utilice este producto en entornos ruidosos.
- Ajuste el brillo según sea necesario durante el uso de este producto para proteger su vista.
- Deje de utilizar este producto inmediatamente si experimenta cualquier signo de mareo o molestias oculares, y consulte a un médico.
- Para evitar molestias, limite el uso del dispositivo a menos de dos horas y haga una pausa de 10 a 15 minutos cada 45 minutos.

## Seguridad y almacenamiento del producto

- No utilice este producto sobre otro par de gafas.
- Para evitar dañar el producto, no lo exponga a líquidos ni a fuertes impactos físicos.
- Utilice únicamente accesorios autorizados con este producto.
- No desmonte ni intente reparar este producto usted mismo o a través de un centro de reparación no autorizado.
- Si este producto se sobrecalienta, deje de utilizarlo inmediatamente y deje que se enfríe.
- Guarde este producto en su estuche específico, manteniéndolo alejado de los líquidos, la humedad y la luz solar directa.

# Säkerhetsåtgärder

- Läs användarhandboken och ta del av säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten.
- Den här produkten innehåller inget batteri och måste anslutas till en enhet med DisplayPort (DP)-utgång via en USB-C®-kabel.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av barn under 18 år. För personer mellan 18 och myndighetsåldern ska denna produkt endast användas under överinseende av en vårdnadshavare.
- Använd inte denna produkt om du är gravid, har epilepsi, högt blodtryck, akrofobi eller svår närsynthet eller lider av redan existerande hjärt- eller andra allvarliga medicinska tillstånd.
- Innan du tar på dig produkten bör du kontrollera volymen på de medier som spelas upp och undvika att använda produkten under längre perioder med hög volym för att undvika hörselskador.
- Använd inte den här produkten när du kör bil eller idrottar, eftersom den påverkar ditt synfält.
- Håll denna produkt borta från vatten och sänk inte ned produkten i vätska.
- Förvara produkten torrt och undvik att använda den i dammiga, fuktiga eller salta miljöer.
- Använd inte denna produkt under åskväder för att undvika eventuella funktionsfel och risken för elektriska stötar.
- Använd endast denna produkt inom temperaturområdet 0°C till 35°C och förvara den inom temperaturområdet 0°C till 45°C.
- Utsätt inte denna produkt för höga temperaturer eller värmekällor.
- Denna produkt får inte demonteras eller ändras på något sätt.
- Kasta inte denna produkt i elden.
- Håll barn och husdjur borta från produkten och se till att de inte stoppar den i munnen.
- Hantera alltid denna produkt med försiktighet. Tappa den inte, tryck inte på den och kasta den inte.
- Förvara denna produkt och dess tillbehör utom räckhåll för barn, eftersom de kan innehålla smådelar som utgör en kvävningsrisk.

## Driftmiljö och försiktighetsåtgärder för hälsa

- Denna produkt är inte en leksak och är inte lämplig för barn eller personer med sensorisk funktionsnedsättning.
- Förvara denna produkt i ett temperaturområde på 0°C till 45°C med låg luftfuktighet. Den är endast konstruerad för att tåla svett och mindre vattendroppar.
- Bedöm säkerheten i miljön före användning. Håll dig borta från trappor, balkonger, öppna dörrar och fönster samt öppna lågor.
- Vi avråder från att använda denna produkt i ett fordon i rörelse eftersom hastighetsvariationer kan förvärra biverkningarna.
- Använd inte denna produkt i bullriga miljöer för att minska risken för distraktion.
- Justera ljusstyrkan efter behov under användningen av denna produkt för att skydda din syn.
- Avbryt omedelbart användningen av denna produkt om du upplever några tecken på yrsel eller obehag i ögonen och kontakta läkare.
- För att undvika obehag bör du begränsa användningen till mindre än två timmar och ta en paus på 10 till 15 minuter var 45:e minut.

## Produktsäkerhet och förvaring

- Bär inte denna produkt utanpå ett annat par glasögon.
- Utsätt inte produkten för vätska eller kraftiga fysiska stötar för att undvika att den skadas.
- Använd endast auktoriserade tillbehör till denna produkt.
- Demontera inte och försök inte reparera produkten själv eller genom en icke auktoriserad reparationsverkstad.
- Om produkten blir överhettad ska du omedelbart sluta använda den och låta den svalna.
- Förvara produkten i det avsedda fodralet och håll den borta från vätskor, fukt och direkt solljus.

# 安全資訊

- 本產品不含電池，需透過 Type-C 傳輸線與支援 DP 輸出的裝置連接使用。
- 不建議 18 歲以下兒童使用；18 歲以上但未達法定成年年齡者需在監護人監督下使用。
- 有癲癇病史、高血壓、心臟病、懼高症、重度近視、孕婦及不適合 3D 沉浸式體驗者請勿使用。
- 配戴前，請先確認媒體播放的音量，並避免在大音量下長時間使用，以防聽力受損。
- 請勿在駕駛時使用。
- 本產品會影響視野，請勿在運動中使用。
- 請保持裝置乾燥，避免在灰塵、潮濕、高鹽份環境中使用。
- 請勿在雷雨天氣中使用，可能導致裝置故障或電擊危險。
- 使用溫度範圍為 0 至 35 攝氏度，存放範圍為 0 至 45 攝氏度。
- 避免將裝置暴露於高溫或熱源周圍。
- 請勿拆解、改裝或浸入液體中。
- 請勿將裝置丟入火中。
- 按當地規定處理裝置，支援回收行動。
- 避免兒童或寵物啃咬裝置。
- 避免掉落、擠壓或凹折裝置，防止損壞。
- 裝置及其配件可能包含小零件，應放置在兒童接觸不到的地方。
- 使用過度恐傷害視力。

## 使用環境與健康注意事項

- 本產品不是玩具，不適合兒童或感官受損者使用。
- 存放環境溫度為 0 至 35 攝氏度，避免潮濕環境。僅防汗液或少量滴水。
- 使用前檢查環境安全，遠離樓梯、陽台、開放的門窗和火焰。
- 不建議在交通工具上使用，車速變化可能加劇不良反應。
- 避免在嘈雜環境中使用，防止分心。
- 使用時請調整亮度，避免視力損傷。
- 若感到眩暈或不適，請立即停止使用並諮詢醫生。
- 使用時間不建議超過 2 小時，每 45 分鐘休息 10 至 15 分鐘。

## 裝置安全與存放說明

- 請勿同時佩戴其他眼鏡。
- 避免裝置暴露於液體或易遭受強烈撞擊的環境。
- 僅使用授權配件。
- 避免自行拆卸或非授權維修。
- 若裝置過熱或異常發熱，請立即停止使用並靜置冷卻。
- 存放時請將眼鏡放入專用盒中，遠離液體、潮濕和陽光直射。

# ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- โปรดดูคู่มือผู้ใช้และทำความเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีแบตเตอรี่และต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถให้สัญญาณเอาต์พุต DisplayPort (DP) ผ่านสาย USB Type-C® ได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้กำหนดอายุให้ใช้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปีจนถึงบรรลุนิติภาวะ การใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากคุณกำลังตั้งครรภ์ มีประวัติเป็นโรคลมบ้าหมู ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจความสูง หรือสายตาสั้นรุนแรง หรือเป็นโรคหัวใจหรือภาวะทางการแพทย์ร้ายแรงอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว
- ก่อนสวมผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบระดับเสียงของสื่อที่กำลังเล่น และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานานด้วยระดับเสียงที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อประสาทการได้ยินของคุณ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในขณะที่ขับรถหรือเล่นกีฬา เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการมองเห็นของคุณ
- จัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากน้ำ อย่าแช่ผลิตภัณฑ์นี้ลงในของเหลว
- จัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในลักษณะที่แห้งและหลีกเลี่ยงการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น ชื้น และเปียกชื้นสูง
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในช่วงอุณหภูมิ 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F) เท่านั้น และจัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ในช่วง 0°C (32°F) ถึง 45°C (113°F)
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือแหล่งความร้อน
- ห้ามถอดชิ้นส่วนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม
- อย่าโยนขยะผลิตภัณฑ์นี้ลงในกองไฟ
- ดูแลเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงให้ห่างจากผลิตภัณฑ์นี้ และอย่าให้เข้านำผลิตภัณฑ์นี้เข้าปาก
- ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความระมัดระวังเสมอ อย่าทำตกหล่น กดด้วยแรง หรือโยนไปมา
- จัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากการเข้าถึงได้ของเด็ก เนื่องจากอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็กที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้

## สภาพแวดล้อมในการทำงานและข้อควรระวังด้านสุขภาพ

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ของเล่นและไม่เหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส
- จัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ในช่วงอุณหภูมิ 0°C (32°F) ถึง 45°C (113°F) โดยมีความชื้นต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาให้ทนทานต่อเหงื่อและหยดน้ำขนาดเล็กเท่านั้น
- ประเมินความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมก่อนใช้งาน อยู่ให้ห่างจากบันได ระเบียง ประตูและหน้าต่างที่เปิดอยู่ และเปลวไฟ
- เราไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในขณะที่อยู่ในยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วอาจทำให้ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์รุนแรงขึ้น
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีเสียงดังเพื่อลดความเสี่ยงจากการรบกวนสมาธิ
- ปรึกษาแพทย์หากมีอาการที่ต้องระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อปกป้องสายตาของคุณ
- หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทันทีเมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือไม่สบายตา และปรึกษาแพทย์
- เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกสบาย ให้จำกัดการใช้งานอุปกรณ์ไม่เกินสองชั่วโมง และหยุดพัก 10 ถึง 15 นาทีทุก 45 นาที

## ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา

- อย่าสวมผลิตภัณฑ์นี้ทับแว่นตาอื่น
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้สัมผัสกับของเหลวหรือแรงกระแทกทางกายภาพที่รุนแรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ได้อนุญาตกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
- ห้ามถอดชิ้นส่วนหรือพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตนเองหรือผ่านศูนย์ซ่อมที่ไม่ได้รับอนุญาต
- หากผลิตภัณฑ์ร้อนเกินไป ให้หยุดใช้ทันทีและปล่อยให้เย็นลง
- จัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในกล่องบรรจุเฉพาะ โดยเก็บให้ห่างจากของเหลว ความชื้น และแสงแดดโดยตรง

# Güvenlik önlemleri

- Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzuna bakın ve güvenlik talimatlarını dikkate alın.
- Bu ürün pil çirmez ve USB Type-C® kablo aracılığıyla DisplayPort (DP) çıkışı yapabilen bir cihaza bağlanmalıdır.
- Bu ürün 18 yaşın altındaki çocukların kullanımına uygun değildir. 18 yaş ile reşit olma yaşı arasındaki kişiler için bu ürün yalnızca yasal vasi gözetiminde kullanılmalıdır.
- Hamileyseniz; epilepsi, yüksek tansiyon, akrofobi veya şiddetli miyopi geçmişi varsa veya önceden var olan kalp rahatsızlığınız veya diğer ciddi tıbbi sorunlarınız varsa bu ürünü kullanmayın.
- Bu ürünü takmadan önce, oynatılan medyanın ses seviyesini kontrol edin ve işitme duyunuzun zarar görmesini önlemek için bu ürünü uzun süre yüksek ses seviyesinde kullanmaktan kaçının.
- Görüş alanınızı etkileyeceği için bu ürünü araç kullanırken veya spor yaparken kullanmayın.
- Bu ürünü sudan uzak tutun; bu ürünü sıvıya batırmayın.
- Bu ürünü kuru tutun ve tozlu, nemli ve tuz oranı yüksek ortamlarda kullanmaktan kaçının.
- Olası arızaları ve elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kullanmayın.
- Bu ürünü yalnızca 0°C (32°F) ila 35°C (95°F) sıcaklık aralığında kullanın ve 0°C (32°F) ila 45°C (113°F) aralığında saklayın.
- Bu ürünü yüksek sıcaklığa veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Bu ürünü hiçbir şekilde parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin.
- Bu ürünü ateşe atmayın.
- Çocukları ve evcil hayvanları bu üründen uzak tutun ve ağızlarına götürmelerine izin vermeyin.
- Bu ürünü daima dikkatlice kullanın. Düşürmeyin, üzerine baskı uygulamayın veya fırlatmayın.
- Boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçaları içerebileceği için bu ürünü ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

## Çalışma ortamı ve sağlık önlemleri

- Bu ürün oyuncak değildir ve çocuklar veya duyu bozukluğu olan kişiler için uygun değildir.
- Bu ürünü 0°C (32°F) ila 45°C (113°F) sıcaklık aralığında ve düşük nemde saklayın. Yalnızca tere ve küçük su damlacıklarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Kullanmadan önce ortamın güvenliğini değerlendirin. Merdivenlerden, balkonlardan, açık kapı ve pencerelerden, açık ateşten uzak durun.
- Hız değişiklikleri olumsuz reaksiyonları şiddetlendirebileceği için bu ürünü hareket halindeki bir araçta kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Dikkatin dağılması riskini azaltmak için bu ürünü gürültülü ortamlarda kullanmayın.
- Bu ürünün kullanımı sırasında gözlerinizi korumak için parlaklığı gerektiği gibi ayarlayın.
- Herhangi bir baş dönmesi veya göz rahatsızlığı belirtisi gördüğünüzde bu ürünü kullanmayı hemen bırakın ve bir doktora başvurun.
- Rahatsızlıktan kaçınmak için cihazın kullanımını iki saatin altında olacak şekilde sınırlandırın ve her 45 dakikada bir 10 ila 15 dakika ara verin.

## Ürün güvenliği ve depolama

- Bu ürünü başka bir gözlük üzerine takmayın.
- Hasar görmesini önlemek için bu ürünü sıvıya veya güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.
- Bu ürünle birlikte yalnızca onaylı aksesuarları kullanın.
- Bu ürünü kendiniz veya yetkisiz bir onarım merkezi aracılığıyla parçalarına ayırmayın veya onarmaya çalışmayın.
- Bu ürün aşırı ısınsa kullanmayı hemen bırakın ve soğumasını bekleyin.
- Bu ürünü sıvalardan, nemden ve doğrudan güneş ışığından uzak tutarak özel kutusunda saklayın.

# Заходи безпеки

- Перед користуванням виробом ознайомтеся з посібником користувача і візьміть до уваги інструкції з безпеки.
- Цей виріб не містить акумулятора, тож його слід підключати до пристрою, сумісного з виходом DisplayPort (DP) кабелем USB Type-C®.
- Пристрій не призначено для користування дітьми до 18 років. Особи віком від 18 років до повноліття мають користуватися виробом лише під наглядом офіційного опікуна.
- Не користуйтеся виробом, якщо ви вагітні; маєте в анамнезі епілепсію, високий кров'яний тиск, фобію висоти або сильну короткозорість; або ж страждаєте на серцево-судинні чи інші важкі захворювання.
- Перш ніж вдягнути виріб, перевірте гучність відтворення медіафайлів, і не користуйтеся виробом протягом тривалого часу на високій гучності, щоб запобігти пошкодженню слуху.
- Не використовуйте виріб за кермом автомобіля або під час занять спортом, оскільки він обмежує ваше поле зору.
- Бережіть виріб від води; не занурюйте його в рідину.
- Стежте за тим, аби виріб лишався сухим, і уникайте користування ним у середовищах, де багато пилу, вологі і солі.
- Не користуйтеся виробом під час грози, аби уникнути можливих несправностей і ризику ураження струмом.
- Користуйтеся виробом у температурному діапазоні від 0°C (32°F) до 35°C (95°F), а зберігайте в діапазоні від 0°C (32°F) до 45°C (113°F).
- Не надавайте виріб дії високої температури, бережіть від джерел надмірного тепла.
- Не розбирайте і не змінюйте виріб жодним чином.
- Не кидайте виріб у вогонь.
- Не допускайте до виробу дітей і домашніх тварин, і не давайте їм брати його до рота.
- Завжди будьте обережні в поводженні з виробом. Не впускайте, не кидайте виріб і не тисніть на нього.
- Зберігайте виріб і його аксесуари в недоступних для дітей місцях, оскільки дрібні деталі загрожують удушенням.

## Застереження про робоче середовище та здоров'я

- Це не іграшка і не підходить дітям та особам із сенсорними порушеннями.
- Зберігайте виріб за температури від 0°C (32°F) до 45°C (113°F) і низької вологості. Його створено витривалим лише до поту і дрібних крапель води.
- Перед користуванням оцініть безпеку оточення. Тримайтеся подалі від сходів, балконів, відчинених дверей і вікон та відкритого вогню.
- Не радимо користуватися виробом у транспортному засобі, що рухається, оскільки коливання швидкості може підсилити побічну реакцію.
- Не користуйтеся виробом там, де шумно, аби зменшити фактори, що відволікають.
- Під час користування, згідно потреб, регулюйте яскравість, аби берегти зір.
- Негайно припиніть користування та зверніться до лікаря, якщо відчули запаморочення або дискомфорт в очах.
- Аби уникнути дискомфорту, користуйтеся пристроєм менше двох годин, а кожні 45 хвилин робіть перерву на 10-15 хвилин.

## Безпека і зберігання пристрою

- Не вдягайте виріб на іншу пару окулярів.
- Бережіть виріб від рідин або сильних струсів, аби не пошкодити його.
- Застосовуйте з виробом лише авторизовані аксесуари.
- Не розбирайте виріб і не намагайтеся полагодити його самостійно або в неавторизованому ремонтному центрі.
- Якщо виріб перегрівся, негайно припиніть користуватися ним і дайте йому охолонути.
- Зберігайте виріб у призначеному чохлах. Бережіть його від рідин, вологі і прямого сонячного проміння.

KC에 관한 정보는 아래 내용을 참고해 주세요



- 1. 기자의 명칭(모델명): Wearable display (M1)
- 2. 인증번호: R-R-MSQ-M1
- 3. 적합성평가를 받은 자의 상호: ASUSTEK COMPUTER INC.
- 4. 제조자/제조국가: ASUSTEK COMPUTER INC. / 대만
- 5. 제조년월: 생산 날짜에 대해서는 제품 포장에 있는 라벨을 참고해 주세요

## ASUS AirVision M1

Item: AS M1 DG/1100/TW/USB-C(DP)  
Product Name:  
Wearable display/écran portable/穿戴式顯示器/  
Voltage: 5.0V== 1.0A  
MFG Date: June 2024  
Quantity/Quantite : 1  
Destination: Taiwan  
Made in China/中國製造  
P/N: 90PT0391-M00HZ0  
S/N 產品序號 : S6PFCJ00053623A  
Check Number : FLCN  
UPC Code  
EAN Code

California Proposition 65  
WARNING Cancer and Reproductive Harm-www.P65Warnings.ca.gov  
使用過度恐傷害視力  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

CE FC VCI UK CA R31018 RoHS

AI Azul Cartón AI Amarillo Plástico / Metal

Support

1 92876 21601 9 4 718017 216012



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

## 有害物质名称及含量说明标示：

| 部件名称       | 有害物质   |        |        |                         |            |              |
|------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
|            | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板及电子组件 | ×      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 外壳         | ○      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 萤幕         | ×      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 镜片支架       | ○      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 其他及其配件     | ×      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

## 「產品之限用物質含有情況」相關資訊請參考下表：

| 設備名稱：穿戴式顯示器，型號（型式）：M1, M1-J, M1C, M1E, M1M, M1S, M1Z |            |        |        |                         |            |              |
|------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 單元                                                   | 限用物質及其化學符號 |        |        |                         |            |              |
|                                                      | 鉛 (Pb)     | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷電路板及電子組件                                           | —          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 外殼                                                   | ○          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 螢幕                                                   | —          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 鏡片支架                                                 | ○          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 其他及其配件                                               | —          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |

備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

## SERVICE AND SUPPORT

Visit our multi-language website at <https://www.asus.com/support>.



## 服務與支援

請造訪我們的多國語言網站 <https://www.asus.com/support>。



## 服务与支持

请访问我们的多国语言网站 <https://www.asus.com/support>。



電源資訊：

輸入規格：5V@ 1A

聯絡資訊：

華碩電腦股份有限公司

台北市北投區立德路15號

電話：+886-2-2894-3447

傳真：+886-2-2894-3449



