














402117 - 65 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

www.blackanddecker.eu

BEZ100





Destinația de utilizare

Masa pentru ferăstrăul circular BLACK+DECKER BEZ100 a fost realizată pentru a fi utilizată cu ferăstrăul circular BLACK+DECKER. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.

Instrucțiuni de siguranță

Avertismente generale de siguranță



Avertisment! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile.

- ♦ Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- ♦ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu acest aparat, diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
- ♦ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.

Fiți întotdeauna atenți atunci când utilizați aparatul.

- ♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea mașinii de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie să fie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- ♦ Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
- ♦ Utilizați exclusiv în spații uscate. Nu permiteți udarea aparatului.
- ♦ Nu scufundați aparatul în apă.
- ♦ Nu desfaceți carcasa aparatului. Înăuntru nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator.
- ♦ Nu operați aparatul în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.

După utilizare

- ♦ Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat și nu la îndemâna copiilor.
- ♦ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
- ♦ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziționat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de viteză și direcție.

Inspecția și reparațiile

- ♦ Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificați

dacă există componente rupte, comutatoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.

- ♦ Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- ♦ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.
- ♦ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.
- ♦ În cazul în care sunt piese lipsă, nu asamblați masa până când piesele lipsă sunt obținute și sunt instalate corect.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru masa fierăstrăului

- ♦ Asamblați complet și strângeți toate elementele de fixare necesare pentru această masă. De asemenea, verificați periodic masa și asigurați-vă că ferăstrăul circular este strâns. O masă slăbită și instabilă poate duce la răniri grave.
- ♦ Înainte de utilizare, asigurați-vă că întreaga unitate a fost plasată pe o suprafață plană și rezistentă. Dacă unealta și masa sunt instabile și cad, pot rezulta accidentări grave.
- ♦ Niciodată nu STAȚI! pe instrument sau pe masă și nu le utilizați ca o scară sau schelă. Răniri grave ar putea apărea în cazul în care unealta este răsturnată sau instrumentul de tăiere este atins accidental. Nu depozitați materiale într-o pe sau în apropierea unelei dacă este necesar să stați pe unealtă sau pe masă pentru a ajunge la ele.
- ♦ Utilizați numai piesele noastre de schimb. Oricare altele pot reprezenta un pericol. Ferăstrăul circular ar trebui să fie montat ferm la masă conform manualului de instrucțiuni. Aliniați, poziționați și echilibrați în mod corespunzător ferăstrăul circular în conformitate cu manualul de instrucțiuni, după montarea ferăstrăului circular la masă.
- ♦ Nu modificați niciodată masa în niciun mod și nu folosiți masa pentru orice alt scop decât este precizat în instrucțiuni.
- ♦ Materialul de tăiat poate duce la dezechilibrarea mesei, întotdeauna asigurați-vă că materialul este suportat în mod corespunzător. În cazul în care piesa de tăiat este plasată dincolo de masa de lucru, picioarele de pe partea opusă pot fi ridicate brusc din cauza dezechilibrului de greutate.
- ♦ Țineți ferm partea opusă înainte de tăiere pentru a preveni această situație.

Avertisment! Pentru siguranța dumneavoastră, nu conectați la rețeaua de alimentare până când toate etapele de asamblare sunt finalizate și după ce ați citit și înțeles manualul.

Riscuri reziduale

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări provocate de atingerea componentelor în rotire/ mișcare.
- ◆ Vătămări provocate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări provocate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Pericole asupra sănătății provocate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu: prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF).

Descriere

Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Consolă de suport
2. Șurub de reglare pentru consolă
3. Mâner de blocare picior
4. Știft de blocare picior
5. Console de montare
6. Mâner de transport
7. Extensii laterale
8. Șuruburi pentru extensiile laterale

Utilizarea

Pregătirea mesei (fig. A)

- ◆ Așezați suprafața superioară a mesei pe podea cu picioarele pliate în partea de sus.
- ◆ Apăsați mânerul de blocare a piciorului (3) pentru a retrage știftul de blocare (4) și rotiți piciorul până când știftul de blocare se fixează în poziție.
- ◆ Repetați cu cele trei picioare rămase.
- ◆ Ridicați masa.
- ◆ Verificați pentru a asigura că masa este stabilă și toate știfturile de blocare sunt în poziție.

Asamblarea consolelor de suport (fig. B și C)

Consolele ajută la echilibrarea piesei în timpul operațiunilor de tăiere.

Pentru a asambla consolele de suport:

- ◆ Înșurubați șuruburile de blocare (8) prin orificiile pentru șuruburile de blocare de la ambele capete ale mesei, așa cum se arată în figura B.

- ◆ Introduceți consolele (1) în găurile pătrate de la ambele capete ale mesei, figura C.
- ◆ Așezați și strângeți șuruburile de reglare (2) de la ambele capete ale mesei, figura C.

Atașarea ferăstrăului circular cu brațe de suport la masă (fig. D, E, F și G)

Pregătiți brațele de suport (fig. D)

- ◆ Introduceți două șuruburi M8 × 60 (9) în fiecare consolă de montare.

Avertisment! Opriți comutatorul uneltei și deconectați alimentarea înainte de montarea mesei. Pornirea neintenționată în timpul asamblării poate provoca răni. Pentru a asigura echilibrul și stabilitatea atunci când se utilizează ferăstrăul, toate cele patru colțuri ale ferăstrăului trebuie să fie fixate la brațele de montare înainte de utilizare. Asigurați-vă că șuruburile nu se extind deasupra mesei ferăstrăului circular.

Atașarea ferăstrăului circular la brațele de sprijin (fig. D, E)

Baza ferăstrăului are patru orificii care se aliniază cu fantele din console. Consultați Figura E.

Avertisment! Asigurați-vă că mânerul (5a) ale consolelor (5) sunt poziționate în partea din spate a ferăstrăului.

- ◆ Așezați consolele de montare în jos.
- ◆ Ridicați o parte a ferăstrăului și puneți un braț de sprijin sub ea, aliniați șuruburile cu cap cilindric cu găurile de montare a ferăstrăului circular, așa cum se arată în figura E.
- ◆ Așezați ferăstrăul circular pe consolă, avansând șuruburile cu cap cilindric prin fiecare orificiu de montare.
- ◆ Utilizați o șaibă și piuliță (11) pentru a menține în poziție.
- ◆ Repetați cei 4 pași de mai sus pentru a instala a doua consolă de partea cealaltă a ferăstrăului.
- ◆ Asigurați-vă că consolele sunt paralele între ele. Utilizați cheia furnizată (10) pentru a fixa ușor fiecare piuliță. Alternativ, puteți utiliza o cheie reglabilă.

Atașarea ferăstrăului circular și a ansamblului de consolă la masă (fig. F și G)

- ◆ Ridicați ferăstrăul și ansamblul consolei, permite înclina ușoară a ansamblului spre corpul dumneavoastră.
- ◆ Când ansamblul consolei este înclinat spre dumneavoastră, prindeți marginea din față pe șina din față a mesei, consultați Figura F.

Avertisment! Pentru a evita rănirea gravă, înainte de așezarea părții din spate a consolei, asigurați-vă că marginea curbată din față a consolei de fixare este așezată în siguranță pe șina din față.

Nerespectarea acestui lucru ar putea duce la pierderea controlului asupra ansamblului de montare a ferăstrăului.

- ♦ Coborâți ansamblul suportului, permițând marginii din spate să se așeze complet pe șina din spate, Figura G.

Notă: Utilizați o mână pentru a ține ansamblul de montare până când ambele manete sunt blocate în siguranță.

- ♦ Verificați poziția și reglați dacă este necesar, pentru a vă asigura că greutatea ferăstrăului este uniform echilibrată peste șine, după cum se arată în Figura G.
- ♦ Asigurați-vă că ferăstrăul este complet așezat și blocat în poziție, apoi strângeți cele patru piulițe pentru a ține ferăstrăul în consola de montare.

Scoaterea ferăstrăului de pe masă

- ♦ Slăbiți brațele de blocare pentru a debloca ferăstrăul și ansamblul de montare a consolei.
- ♦ Trageți mânerul de blocare (5a).
- ♦ Înclinați ușor ansamblul spre dvs., ridicăți partea din față a ansamblului pentru a decupla de la șina din față a mesei, consultați Figura F.

Testul de compatibilitate a mesei

Cu ferăstrăul montat pe masă:

- ♦ Verificați dacă se potrivește și dacă funcționează adecvat. Nu trebuie să existe interferențe ale ferăstrăului circular de-a lungul întregii game de tăiere în unghi ascuțit, în unghi oblic și compusă.
- ♦ Masa de lucru poate fi reglată la o înălțime care este la același nivel cu partea de sus a ferăstrăului circular.

Avertisment! Verificați dacă masa este complet stabilă și nu este înclinată atunci când trageți în jos capul ferăstrăului.

Folosirea extensiilor laterale (fig. H și I)

- ♦ Utilizați extensiile laterale pentru a susține lungimi mai mari de lemn.

Extinderea șinelor

- ♦ Slăbiți șurubul de blocare (8).
- ♦ Extindeți extensiile laterale în poziția dorită.
- ♦ Strângeți șurubul de blocare a extensiei laterale.
- ♦ Când extensia laterală a fost extinsă în poziția de avertizare, nu ar trebui să fie extinsă în continuare.

Reglarea pe înălțime a consolelor de suport

- ♦ Slăbiți șurubul de reglare a consolei de la capătul extensiei laterale, așa cum se arată în Figura I. Ridicați consola de suport la o înălțime care este la același nivel cu partea de sus a ferăstrăului.
- ♦ Strângeți din nou butonul și repetați pe partea opusă.

Avertisment! Pentru a reduce riscul de rănire, asigurați-vă că consolele cu role sunt reglate astfel încât piesa de prelucrat să stea plată pe masa ferăstrăului circular. Piesele care nu stau plat ar putea provoca curbarea lamei în timpul tăierii.

Mâner de transport (fig. J)

A fost prevăzut un mâner (6) pentru transportarea mesei pentru ferăstrăul circular către și de la locul de lucru.

Avertisment! Pentru a reduce riscul de rănire, NU depozitați masa cu ferăstrăul atașat. Acesta poate fi instabil.

Întreținerea

Avertisment! Pentru a reduce riscul de rănire, asigurați-vă periodic că toate elementele de fixare sunt atașate și reglate în conformitate cu instrucțiunile de asamblare din acest manual.

Avertisment! La intervențiile de service, utilizați numai piese de schimb identice. Utilizarea altor piese poate reprezenta un pericol sau duce la deteriorarea produsului.

Avertisment! Evitați folosirea solvenților la curățarea pieselor din plastic. Cele mai multe materiale plastice se pot deteriora de la solvenții din comerț și pot fi deteriorate prin utilizarea de solvenți. Utilizați cârpe curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, grăsimile, etc.

Specificații tehnice

BEZ100		
Lungime	mm	1046
Lungimea cu barele extinse	mm	1500
Înălțime	mm	746
Sarcină maximă de lucru	kg	185
Greutate	kg	12,5

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și acumulatorii marcați cu acest simbol nu trebuie să fie aruncați împreună cu gunoierul menajer.

Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime.

Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com.

Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și le oferă clienților o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Această garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

Pentru a revendica garanția, cererea trebuie să fie în conformitate cu Termenii și condițiile Black & Decker și clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau la un agent de reparații autorizat. Termenii și condițiile garanției Black & Decker de 2 ani și localizarea celui mai apropiat

agent de reparații autorizat pot fi obținute de pe Internet la **www.2helpU.com**, sau contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru **www.blackanddecker.co.uk** pentru a înregistra noul produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale.

ROMÂNĂ



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

COD:

Serie mașină:/.....

Serie acumulatori:/.....

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură/bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat. Conform prevederilor legale², consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporționată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de șase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțițe, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau aparate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker** și **Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Situații în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului **www.2helpU.com** ori vânzătorului.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Str. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669