




BOSCH



Register your
appliance and join the Bosch
family of perks:

Registre su aparato
y disfrute de las ventajas
exclusivas de Bosch:
registerbosch.com

Zoclo de estufa de 30"

HEZ9TK30UC

HEZ8TK30UC

[es-mx] Instrucciones de montaje

Tabla de contenidos

1 Finalidad	2	3 COMPONENTES INCLUIDOS	4
2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	3	4 HERRAMIENTAS Y COMPONENTES NECESARIOS	4
2.1 Definiciones de seguridad	3		
2.2 Información general	3		
2.3 Seguridad de manejo del aparato	3	5 INSTALANDO LA BASE PARA LA ESTUFA	4

1 Finalidad

Gracias por comprar un accesorio de base para la estufa de estilo industrial de Bosch.
El propósito de este accesorio es dar la apariencia de que la parte frontal de la campana está más cerca del suelo. Este accesorio del aparato hará que las patas frontales del aparato ya no sean visibles en su mayor parte.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Leer atentamente todas las instrucciones antes de proceder con el uso del aparato. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales al utilizar el aparato, se deben tomar precauciones de seguridad básicas, incluidas las que se detallan en las siguientes instrucciones de seguridad.

2.1 Definiciones de seguridad

Aquí puede encontrar explicaciones de las palabras de señal de seguridad utilizadas en este manual.



ADVERTENCIA

Esto indica que pueden producirse la muerte o heridas graves si no se cumple con esta advertencia.



PRECAUCIÓN

Esto indica que pueden producirse heridas leves o moderadas si no se cumple con esta advertencia.

AVISO

Esto indica que pueden producirse daños en el aparato o en los bienes si no se cumple con este aviso.

Nota: Esto alerta sobre información importante.

2.2 Información general

Esta sección ofrece información general sobre el presente manual.

- Leer detenidamente el presente manual.
- Tener en cuenta los avisos y las instrucciones de seguridad.
- Conservar el manual y la información del producto en un lugar seguro para futuras referencias o para el siguiente propietario.
- Comprobar posibles daños en el aparato una vez desempaquetado. No conectar el aparato si este ha sufrido algún daño durante el transporte.

Este aparato está diseñado para su uso hasta un máximo de 13,100 pies (4000 metros) por encima del nivel del mar.

2.3 Seguridad de manejo del aparato

ADVERTENCIA;



Las superficies ocultas pueden tener bordes afilados.

- Proceder con cuidado al intentar sujetar el aparato por la parte trasera o desde abajo.
- Usar guantes para evitar cortes en los dedos por los bordes afilados durante la instalación.

ADVERTENCIA;

Los niños pueden inhalar o ingerir pequeñas piezas y asfixiarse.

- Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

3 Componentes incluidos

Tras desempacar todos los componentes, verificar si presentan daños o desperfectos causados durante el transporte y que se haya entregado todo lo necesario.

- 1x basamento para parte frontal de campana
- 1x basamento para parte izquierda de campana
- 1x basamento para parte derecha de campana
- 3x tornillos


4 Herramientas y componentes necesarios

Preparar los siguientes accesorios y herramientas antes de comenzar la instalación del accesorio.


- Desarmador de cabeza Phillips
- Guantes

5 Instalando la base para la estufa


1. Alinear los orificios de la base frontal con los orificios del frontal del aparato.
2. Fijar la base con los tornillos incluidos.




3. Extraer y conservar los tornillos del bastidor lateral derecho/izquierdo.



4. Alinear la base derecha/izquierda como se indica.



5. Fijar la base derecha/izquierda con el tornillo guardado anteriormente.





A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Register your appliance to enjoy customized benefits.

Thank you for being a Bosch customer!

Simply create a MyBosch account, then register your appliance.

You'll find a variety of customized information in MyBosch such as:

- **Discounts for filters, cleaners, accessories & parts**
- **Easy access to manuals & appliance specifications**
- **Easy access to part lists**
- **Customized offer for the Bosch Appliance Service Plan (sent by mail after appliance registration)**

Register here:

www.bosch-home.com/us/owner-support/mybosch



Looking for help? You'll find it here.

No matter what, no matter when: Bosch is here to support you.

We're here to assist with usage instructions, cleaning tips, accessories & parts, troubleshooting, and repairs.

Find online resources such as FAQs, how-to-videos, manuals, warranties and authorized Bosch services at:

www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support

Contact us:

Please have your model Number (E-Nr) ready when contacting us.

1-800-944-2904

www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support

BSH Home Appliances Corporation

1901 Main Street, Suite 600

Irvine, CA 92614

USA

www.bosch-home.com

1-800-944-2904

© 2021 BSH Home Appliances Corporation



9001629532 (060528)

es-mx