


BougeRV Camping Light

CL01



Product Manual

Before using the product, please read the user manual carefully and keep it properly.

VO1040426

Pre-Use Notice

Thank you for purchasing this product. Please be sure to read this Product Manual to understand the functions and operation of this product before use. (If you have any questions about the product when using it, please feel free to contact us.)


⚠ Safety & Warning

- ◆ Please ensure that the battery is fully charged before use to avoid power outages during use, which may affect the user experience.
- ◆ If the battery is discharged to a low level, please recharge it as soon as possible. Leaving the product in a low battery state for a long time may cause the movement to be overcharged and unable to charge normally.
- ◆ Gently pull and retract the product to avoid internal wire jamming.
- ◆ Do not use the product underwater for a long time. It is designed with an IPX5 waterproof rating, but do not soak the product in hot boiling water or warm water for a long time.
- ◆ Do not touch the lamp directly during operation to avoid burns.
- ◆ Open the silicone plug before charging. It is recommended to use a 5V/2A standard charger for charging. Other specifications of chargers may not charge properly or charge slowly.
- ◆ Do not disassemble or alter the product structure to prevent electric shock or fire.
- ◆ Do not charge when the charging interface is wet or obviously damp to avoid the risk of electric shock. Please keep the charging interface dry.
- ◆ Do not forcefully rotate the lamp heads when they cannot rotate.

Product Features

1. Can be stretched up to 43.3 inches.
2. The 4 lamp heads can be flexibly combined.
3. The brightness and color temperature of the lamp can be flexibly adjusted.
4. Battery power display.
5. Magnetic base bracket.
6. Equipped with a flashlight, and SOS function.

Package Contents



Camping Light *1




Charging Cable *1



User Manual *1

Product Description






① 4 Lamp Heads
④ Bracket Feet
⑦ Flashlight

② Metal Tube
⑤ Bracket Pillar
⑧ Waterproof Plug

③ Function Button
⑥ Battery Power Display
⑨ Main body


Instructions for Use




1. When opening the bracket, first pull the bracket feet away from the central pillar.
2. Open the bracket to ensure stable placement of the product.

Grip the main body and lift the bracket feet to automatically retract the product, making it easy to store.


* When it is not possible to rotate any further, do not force the rotation.



1. The lamp heads can be freely adjusted in angle.
2. Adjustable angle range: 0-180°/0-270°



1. Pull the lamp head upwards and pull out the telescopic pole to adjust the lighting height and range.
2. The product can reach a maximum height of 43.3 inches.



Bracket Slope

1. The bottom bracket should be opened completely when using the magnetic suction function.
2. Ensure that the bracket slope(as shown in the picture) is in full contact with the metal surface.

* Magnetic Base: This product can adhere to metal surfaces, such as car doors.

Button	Button Instructions
	Click once to turn on the first lamp head. Click the second time to turn on the second lamp head. Click the third time to turn on the third lamp head. Click the fourth time to turn on the fourth lamp head. Click the fifth time to turn on the flashlight, and the four lamp heads would turn off meanwhile. Click the sixth time to turn off the product and all lights.
M	After turning on the lights: Click to switch between warm light, cool white light, warm white light, and SOS mode.
+	Click to increase brightness, and long press for continuous brightness increase.
-	Click to decrease brightness, and long press for continuous brightness decrease.

Basic Product Parameters

Product Name	Outdoor Camping Light	Model	CL01
Material	ABS+PC	Waterproof Rating	IPX5
Lumen	Each lamp head:1500lm	Battery Capacity	13400mAh
Product Weight	21 lb	Product Size	11.2*3.0*3.0 inches
Input Voltage	5V/2A 10W Max	Output Voltage	5V/2.4A 12W Max

※When using maximum brightness, if the battery power is low, the brightness will automatically dim to prevent power consumption.
※USB-C: Input Only, USB-A: Output Only.

Troubleshooting


Not Starting or Stop Working	Insufficient power supply, please charge before use.
	Please confirm whether it is in the charging state, unplug the charging cable, and restart the device.
	If the device stops after working for a while, please restart or check whether the battery is sufficient.
Unable to Charge	The battery temperature is too high, triggering the temperature protection function. Please wait for the product temperature to decrease before starting the device.
Magnetic Failure	The charging indicator light is not on. Please check whether the charger is plugged in properly.
The lamp head cannot retract properly.	Reopen the bracket and check if the bracket slope is fully in contact with the metal surface.
	Slowly pull out the lamp head and try again..

Work Indicator Light
When the light is turned on, the indicator light is on.

Battery Indicator Light
When all four lights are on, the battery is fully charged.

BougeRV キャンプライト

CL01



取扱説明書

ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

VO1040426

ご使用前の注意事項

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本製品の取扱説明書をお読みになり、機能・操作方法をご理解の上ご使用ください。(ご使用中に不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。)


⚠ 安全のために必ずお守りください

- ◆ ご使用前にはバッテリーが十分に充電されていることを確認してください。使用中の電源切れが使用体験に影響を与えないようにしてください。
- ◆ ご使用前にはバッテリーが十分に充電されていることを確認してください。使用中の電源切れが使用体験に影響を与えないようにしてください。
- ◆ 内部のワイヤーが詰まるのを防ぐため、本製品をゆっくり引っ張ったり、引っ込めたりしてください。
- ◆ 水中では長時間使用しないでください。IPX5の防水設計ですが、熱湯や温水に長時間浸けないでください。
- ◆ 火傷を避けるため、使用中はヘッドライトに直接触れないでください。
- ◆ 充電する前にシリコンプラグを開けてください。充電には5V/2Aの標準充電器を使用することを勧めます。他の仕様の充電器では、適切に充電できなく、または充電が遅い場合があります。
- ◆ 感電や火災の恐れがありますので、製品を分解したり、構造を改造しないでください。
- ◆ 感電の危険を避けるため、充電口が濡れている時、または明らかに湿っている時は充電しないでください。充電インターフェースは乾いた状態に保ってください。
- ◆ ヘッドライトが回転できない状態では無理に回転させないでください。

製品特徴

1. 最大110cmまで伸ばすことができます。
2. 4つのヘッドライトは、点灯する数を自由に制御できます。
3. 無段階調光機能が付き、明るさと色温度を自由に調節できます。
4. バッテリーの電力インジケーター機能が付きます。
5. 底部に磁石と伸縮式のスタンドがあります。
6. 懐中電灯とSOS機能が付きます。

パッケージ内容



キャンプライト *1




充電ケーブル *1



取扱説明書 *1

製品説明






①4つのヘッドライト
④スタンドの足
⑦懐中電灯

②伸縮ポール
⑤四角柱
⑧防水プラグ

③機能ボタン
⑥電量インジケーター
⑨本体


使用説明




1. スタンドを開く際には、まず製品のスタンド足と中央の柱を引き離してください。
2. スタンドを開くことで、製品がより安定して置けます。

製品の本体を握り、底部を持ち上げると、スタンド足が自動的に収縮し、収納が便利になります。


*ご注意：ヘッドライトが回転できない状態では無理に回転させないでください。



1. 各ライトは自由に角度を調整できます。
2. 角度調整範囲：0-180°/0-270°



1. ランプヘッドを上に取り上げ、伸縮ポールを引き出すと、照明の高さと範囲が調整できます。
2. 本製品は最大110cmの高さに達することができます。



斜面

1. マグネット機能を使用する場合は、ボトムブラケットを開く必要があります。
2. ブラケット斜面（写真が示すように）が金属面に完全に接触していることを確認してください。

* マグネットベース：本製品は車のドアなどの金属面に吸着することができます。

ボタン	ボタンの説明
	一回クリックで一番目のヘッドライトが点灯します。 二回クリックで二番目のヘッドライトが点灯します。 三回クリックで三番目のヘッドライトが点灯します。 四回クリックで四番目のヘッドライトが点灯します。 五回クリックでフラッシュライトが点灯します。 六回クリックで製品の電源が切れます。
M	ライトを点灯した後、「M」をクリックして、電球色、温白色、昼白色、SOS モードの間で切り替えることができます。 LED ライトの色：電球色、昼白色、温白色。
+	クリックして明るさが上げて、長押しすると明るさが持続的に上げます。
-	クリックして明るさが下げて、長押しすると明るさが持続的に下げます。

基本的な製品のパラメーター

製品名	キャンプライト	モデル	CL01
材質	ABS+PC	防水・防塵の規格	IPX5
ルーメン値	1つのヘッドライト:1500lm	バッテリー容量	13400mAh
製品重量	975g	製品サイズ	285*75*75mm
入力電力	5V/2A 10W Max	出力電力	5V/2.4A 12W Max

故障診断


点灯しない、または動作を停止した	バッテリー残量が少ないため、使用前には充電してください。
	充電中かどうかを確認し、充電ケーブルを抜き、再度ライトを点灯してください。
	しばらく動作した後で停止した。再起動する、またはバッテリー残量が十分であるか確認してください。
充電できない	インジケーターライトが点灯しない。充電器が適切に接続されているかどうかを確認してください。
磁気不良	ブラケットを再度開き、ブラケットの斜面が金属面に完全に接触しているかどうかを確認してください。
ランプヘッドが正しく格納できない	ランプヘッドをゆっくりと引き出し、もう一度試してください。

動作状態表示灯
電源ボタンをオンにすると、インジケーターライトが点灯している

バッテリーインジケーター
4つのインジケーターがすべて点灯すると、バッテリーはフル充電になる

BougeRV
Campinglicht

CL01



Bedienungsanleitung

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

V01040426

Hinweis vor der Verwendung

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie dieses Produkthandbuch unbedingt durch, um die Funktionen und den Betrieb dieses Produkts vor der Verwendung zu verstehen. (Wenn Sie bei der Verwendung Fragen zum Produkt haben, können Sie sich gerne an uns wenden.)


Sicherheit und Warnung

- Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist, um Stromausfälle während der Verwendung zu vermeiden, die das Benutzererlebnis beeinträchtigen können.
- Wenn die Batterieleistung zu niedrig ist, laden Sie sie bitte so bald wie möglich auf. Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum in einem Zustand mit geringer Leistung belassen, kann dies dazu führen, dass der Akku übermäßig entladen wird und nicht mehr ordnungsgemäß aufgeladen werden kann.
- Ziehen Sie das Produkt vorsichtig heraus und ziehen Sie es wieder zurück, um eine Fehlausrichtung der internen Drähte zu vermeiden.
- Benutzen Sie es nicht für längere Zeit unter Wasser. Das Produkt ist wasserdicht nach IPX5. Bitte legen Sie das Produkt daher nicht für längere Zeit in kochendes oder warmes Wasser mit hoher Temperatur.
- Berühren Sie die Lampe während des Betriebs nicht direkt, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie den Silikonstopfen vor dem Laden. Es wird empfohlen, zum Laden ein 5V/2A-Standardladegerät zu verwenden. Andere Ladegerätespezifikationen laden möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder langsam auf.
- Zerlegen oder verändern Sie die Produktstruktur nicht, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
- Laden Sie nicht, wenn die Ladeschnittstelle nass oder offensichtlich feucht ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Bitte halten Sie die Ladeschnittstelle trocken.
- Drehen Sie die Lampenköpfe nicht mit Gewalt, wenn sie sich nicht drehen lassen.

Produktmerkmale

- Kann bis zu 110 cm gedehnt werden.
- Die 4 Lampenköpfe sind flexibel kombinierbar.
- Die Helligkeit und Farbtemperatur der Lampe können flexibel eingestellt werden.
- Batterieleistungsanzeige.
- Magnetische Basishalterung.
- Ausgestattet mit einer Taschenlampe, SOS-Funktion.

Packungsinhalt



Campinglicht *1




Ladekabel *1



Benutzerhandbuch *1

Produktbeschreibung




- ①4 Lampenköpfe
④ Klappfuß
⑦ Taschenlampe

② Einziehbares Metallrohr
⑤ Halterungssäule
⑧ Wasserdichter Stecker


③ Funktionstaste
⑥ Batterieleistungsanzeige
⑨ Hauptgehäuse

Gebrauchsanweisung




- Ziehen Sie beim Öffnen der Klappfüße zunächst die Klappfüße von der Mittelsäule weg.
 - Öffnen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil steht.
- Halten Sie den Hauptkörper fest und heben Sie die Klappfüße an, um die Klappfüße automatisch einzufahren und so eine einfache Lagerung zu ermöglichen.


* Bitte stoppen Sie die Drehung, wenn eine weitere Drehung nicht möglich ist.



- Der Winkel des Lampenkopfes kann frei eingestellt werden.
- Einstellbarer Winkelbereich: 0-180°/0-270°



- Ziehen Sie den Lampenkopf nach oben und ziehen Sie die Teleskopstange heraus, um die Beleuchtungshöhe und -reichweite anzupassen.
- Die maximale Höhe des Produkts kann 110 cm erreichen.



Auflagefläche der Klappfüße

- Bei Verwendung der magnetischen Saugfunktion müssen die Klappbeine ausgeklappt werden.
 - Stellen Sie sicher, dass die in der Halterung gezeigte Auflagefläche vollständigen Kontakt mit der Metalloberfläche hat.
- * Magnetische Basis: Dieses Produkt kann auf Metalloberflächen wie Autotüren haften.

Taste	Tastenanweisungen
	Klicken Sie einmal, um den ersten Lampenkopf einzuschalten. Klicken Sie zweimal, um den zweiten Lampenkopf einzuschalten. Klicken Sie dreimal, um den dritten Lampenkopf einzuschalten. Klicken Sie viermal, um den vierten Lampenkopf einzuschalten. Klicken Sie fünfmal, um die Taschenlampe einzuschalten. Klicken Sie sechsmal, um das Produkt auszuschalten.
M	Nach dem Einschalten des Lichts: Klicken Sie, um zwischen warmem Licht, kaltweißem Licht, warmweißem Licht und SOS-Modus zu wechseln.
+	Klicken Sie, um die Helligkeit zu erhöhen, und drücken Sie lange, um die Helligkeit kontinuierlich zu erhöhen.
-	Klicken Sie, um die Helligkeit zu verringern, und drücken Sie lange, um die Helligkeit kontinuierlich zu verringern.

Grundlegende Produktparameter

Produktname	Ausziehbares Outdoor-Campinglicht	Modell	CL01
Material	ABS+PC	Wasserdichtigkeitsklasse	IPX5
Lumen	1500lm/Jedes Teil	Batteriekapazität	13400mAh
Produktgewicht	975g	Produktgröße	285*75*75mm
Eingangsspannung	5V/2A 10W max	Ausgangsspannung	5V/2,4A 12W max

Problemlösung

Startet nicht oder funktioniert nicht mehr	Unzureichende Stromversorgung, bitte vor Gebrauch aufladen.
	Bitte überprüfen Sie, ob es sich im Ladezustand befindet, ziehen Sie das Ladekabel ab und starten Sie das Gerät neu.
	Sollte das Gerät nach einer Weile nicht mehr funktionieren, starten Sie bitte neu oder prüfen Sie, ob der Akku ausreichend ist.
Aufladen nicht möglich	Die Batterietemperatur ist zu hoch und löst die Temperaturschutzfunktion aus. Bitte warten Sie, bis die Produkttemperatur gesunken ist, bevor Sie das Gerät starten.
	Die Ladekontrollleuchte leuchtet nicht. Bitte prüfen Sie, ob das Ladegerät richtig eingesteckt ist.
Kann nicht an der Oberfläche adsorbiert werden	Öffnen Sie die Halterung erneut und prüfen Sie, ob die Halterungsschraube vollständig Kontakt mit der Metalloberfläche hat.
Der Lampenkopf lässt sich nicht richtig einfahren.	Ziehen Sie den Lampenkopf langsam heraus und versuchen Sie es erneut.



Arbeitsanzeigeleuchte
Wenn das Licht eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte.

Batterieanzeigeleuchte
Wenn alle vier Lichter leuchten, ist der Akku vollständig aufgeladen.