

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®



Push Mower/Tondeuse poussée

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Model 11A-A02J596.....</i>	<i>4-5</i>	<i>Model 11A-B9KB596.....</i>	<i>8-9</i>
<i>Model 11A-A92J596.....</i>	<i>6-7</i>	<i>Engine Model 5X65RU.....</i>	<i>10-19</i>
<i>Model 11A-B71E596.....</i>	<i>8-9</i>		
<i>Model 11A-B92J596.....</i>	<i>8-9</i>		

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site or with your local dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
04021	Yellow (Cub Cadet)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Modèle 11A-A02J596.....	4-5	Modèle 11A-B9KB596.....	8-9
Modèle 11A-A92J596.....	6-7	Modèle du moteur 5X65RU	10-19
Modèle 11A-B71E596.....	8-9		
Modèle 11A-B92J596.....	8-9		

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine au poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
04021	Jaune (Cub Cadet)

Model Series A0X




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184D	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04680-0637	Upper Handle - Black (non adjustable)	Guidon supérieur - noir
	749-04681B-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
3	731-07197	Hub Cap (7" Troy)	Moyau de chapeau (7 po Troy)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Déflexeur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04491A	Rear Baffle	Déflexeur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
16	911-04142A	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	634-04642	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
18	710-04995A	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869B	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
	787-01874C	21" Deck Ass'y (w/washout nozzle hole)	Plateau de coupe de 21 po
21	687-05206	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
* 22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
** 22	611-05107	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
	720-05014	Knob (Yellow)	Bouton (jaune)
30	720-05066A	Knob 1/4-20 x 1.73 Black	Bouton 1/4-20 x 1,73 noir
	720-05067A	Knob 1/4-20 x 1.73 Red	Bouton 1/4-20 x 1,73 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	634-04659	Wheel Ass'y 8 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 8 x 2,0 Sleeve zag noir
34	946-04703A	Control Cable, 159 cc	Câble de la commande, 159 cc
35	710-04683C	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,0
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
* 37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
** 37	731-11700	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
39	710-04744	Screw, HL, #12-16 x 1.0	Vis, Hi-Lo No. 12-16 x 1,0
40	931-04474	Engine Shroud M1.1 Black	Capot M1,1 noir
41	731-08567	Hub Cap (7")	Moyeu de chapeau (7 po)
42	731-08570	Hub Cap (8")	Moyeu de chapeau (8 po)
43	749-04682A	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
44	747-05204B-0637	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50
48	731-09094B	Shroud	Capot

* Models with serial numbers prior to 1C076K0001.
Modèles avec un numéro de série avant 1C076K0001.

11A-A0_CUB
1.22.16


** Models with serial numbers after 1C076K0001.
Modèles avec un numéro de série après 1C076K0001.

Model Series A9X




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-06041A	Blade Control Handle (Yellow)	Poignée de commande de la lame (jaune)
	931-05119A	Blade Control Handle (Molded Yellow)	Poignée de commande de la lame (moulée jaune)
2	749-04682A	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-05009	Wing Knob 5/16-18 Yellow	Bouton 5/16-18 jaune
10	731-07486	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Déflexeur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04389A	Rear Baffle	Déflexeur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
16	911-04142A	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	634-04659	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 8 x 2,125 Sleeve zag noir
	634-04642	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir
18	710-04995A	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869B	21" Deck Ass'y (3 in 1, w/o washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, sans lance)
	787-01874C	21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)
	787-01870B	21" Deck Ass'y (2 in 1, w/o washout & side disch.)	Plateau de coupe de 21 po (2 en 1, sans lance)
21	687-05206	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
	911-05022	Front Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu avant - 8 po roue
23A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
23B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-05014	Knob (Yellow)	Bouton (jaune)
30	720-05066A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-05067A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	634-04659	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 8 x 2,125 Sleeve zag noir
34	946-04703A	Control Cable, 159 cc	Câble de la commande, 159
	946-04661A	Control Cable, 190 cc B&S	Câble de la commande, 190 B&S
35	710-04683C	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,0
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
	731-09258A	Front Axle Cover (Cub)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
41	731-08567	Hub Cap (7" Cub)	Moyeu de chapeau (7 po Cub)
42	731-08570	Hub Cap (8" Cub)	Moyeu de chapeau (8 po Cub)
45	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
46	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis épaulée 1/4-20 x 0,50
48	964-05007	Grassbag, Black, Cub	Sac à herbe, noir, Cub
49	647-04271-0637	Grassbag Frame	Bâti, sac à herbe
51	732-04673A	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
52	732-04674	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
53	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivot
55	720-05009	Star Knob - Yellow	Bouton
56	731-09094B	Shroud	Capot
57	710-04509	AB Screw #10-16 x 1.25	Vis AB no. 10-16 x 1,25
58	751B698269	Shroud (B&S) (not shown)	Capot (B&S) (non illustrée)
59	710-1256	Screw (not shown)	Vis (non illustrée)

Model Series B7X & B9X




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
2	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
3	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
4	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
5	946-04703A	Control Cable, 159 cc Powermore	Câble de la commande, 159 cc Powermore
	946-1130	Control Cable, 173 cc Kohler	Câble de la commande, 173 cc Kohler
6	634-04659	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Sleeve Zag Black	Ensemble de roue 8 x 2,125 Sleeve zag noir
7	731-08570	Hub Cap (8" Cub)	Moyeu de chapeau (8 po Cub)
8	731-09258A	Front Axle Cover (Cub)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
9	787-01869B	21" Deck Ass'y (3 in 1, w/o washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, sans lance)
	787-01874C	21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)	Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)
	787-01870B	21" Deck Ass'y (2 in 1, w/o washout & side disch.)	Plateau de coupe de 21 po (2 en 1, sans lance)
10	710-04683C	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,0
11	710-04995A	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
12	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
13	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
14	738-04502	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
15	631-04389A	Rear Baffle (models w/rear bag)	Déflexeur arrière (modèles avec sac à herbe)
	631-04491A	Rear Baffle (models w/o rear bag)	Déflexeur arrière (modèles sans sac à herbe)
16	687-05206	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 19-21)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 19-21)
17	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
18	731-07486	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Déflexeur de la goulotte (avec attache)
19	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
20	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
21	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
22	931-05119A	Blade Control Handle (Molded Yellow)	Poignée de commande de la lame (moulée jaune)
23	647-04271-0637	Grassbag Frame	Bâti, sac à herbe
24	964-05007	Grassbag, Cub	Sac à herbe, Cub
25	720-05014	Knob (Yellow)	Bouton (jaune)
26	911-04144B	Rear Axle Ass'y - 11" wheel	Essieu arrière - 11 po roue
27	911-05022	Front Axle Ass'y	Essieu avant
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
30	749-04682A	Upper Handle (Ergo)	Guidon supérieur (Ergo)
31	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivot
32	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
33	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
34	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
35	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
36	720-05066A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-05067A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
37	720-05009	Star Knob - Yellow	Bouton - jaune
38	725-0157	Cable Tie	Attache câble
39	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
40	732-05062A	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
41	731-09094B	Shroud	Capot
42	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
43	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
44	732-05061A	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
45	710-04509	AB Screw #10-16 x 1.25	Vis AB no. 10-16 x 1,25
46	731-08571	Hub Cap (11" Cub)	Moyeu de chapeau (11 po Cub)
47	634-05062	Wheel Ass'y 11 x 2 SL: Zag Black	Ensemble de roue 11 x 2,0 SL: Zag noir

5X65RU Air Cleaner/Filtre à air




Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
117	710-04969	Bolt M6X30 Af Base/Coil/E-Starter	Boulon M6 x 30
118	951-14439	Air Cleaner Housing Assembly	Habitacle du filtre à air
120	951-10298	Air Cleaner Kit	Trousse - filtre à air
121	712-05015	Nut M6X10Mm Starter/Carb/Muff	Écrou M6 x 10mm

5X65RU Fuel Tank/ Réservoir de carburant




Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
48	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
55	731-08133	Fuel Tank Lower Grommet	Grommet inférieur - réservoir de carburant
56	951-14406	Fuel Tank Upper Grommet	Grommet supérieur - réservoir de carburant
57	731-08104	Fuel Tank Nut	Écrou de réservoir de carburant
58	951-14407	Fuel Cap Assembly	Ensemble de bouchon de réservoir
63	931-04329	Fuel Tank	Réservoir de carburant
64	710-04915	Tank Bolt M6×12	Boulon M6 x 12
65	951-11680	Flexible Clamp, Vent Hose	Collier, tuyau
67	951-10358A	Fuel Filter	Filtre à essence
68	951-11700	Fuel Hose Clamp	Collier
69	951-14438	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
70	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier

5X65RU Carburetor/Carburateur



179 - Carburetor Kit



5X65RU Carburetor/Carburateur


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
126	951-14419	Air Filter Base Gasket	Joint
127	951-14420	Choke Temp Control Bracket	Support
128	951-14422	Choke Temp Control Bracket Gasket	Joint
129	951-14421	Choke Temp Control Linkage	Tringlerie
130	951-14423	Carburetor Assembly	Carburateur
131	951-14424	Carburetor Gasket	Joint
132	951-11738	Carburetor Insulator	Isolant carburateur
133	951-11528	Carburetor Insulator Gasket	Joint d'Isolant carburateur
134	951-14425	Carb Stud M6x87	Clou M6x87
179	951-14446	Carburetor Kit (Incl.e,j,k,l,o,p,q,r,s,t,u,w,z)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les (Incl.e,j,k,l,o,p,q,r,s,t,u,w,z)
a	n/a	Choke Shaft	Arbre du volet
b	n/a	Choke Plate	Plaque du volet
c	n/a	Choke Return Spring	Ressort de rappel de l'etrangeur
d	n/a	Choke Shaft Washer	Rondelle
e	n/a	Choke Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O», arbre du volet
f	n/a	Throttle Plate	Plaque
g	n/a	Throttle Plate Lock Washer	Rondelle frein
h	n/a	Screw M3X6 Throttle Plate	Vis M3X6
i	n/a	Throttle Shaft	Arbre
j	n/a	Idle Jet Assembly	Gicleur
k	n/a	Throttle Shaft Fiber O-Ring	Bague en «O», arbre du volet
l	n/a	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
m	n/a	Idle Mixture Screw	Vis
n	n/a	Carburetor Body	Carbureteur - corps
o	n/a	Emulsion Tube	Tuyau
p	n/a	Main Jet	Gicleur principal
q	n/a	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
r	n/a	Needle Valve	Pointeau
s	n/a	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
t	n/a	Float	Flotteur
u	n/a	Float Pin	Goupille - flotteur
v	n/a	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
w	n/a	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
x	n/a	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
y	n/a	Fuel Drain Plug	Bouchon
aa	n/a	Fuel Drain Plug Gasket	Joint

5X65RU Crankcase/Carter

176 - Gasket Kit - Complete


177 - Gasket Kit - External

178 - Complete Engine




Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
28	951-14402	Brake Assembly	Frein
36	712-04219	Brake Arm Nut	Écrou
38	712-04209	Ground Switch Nuts M4	Écrous M4
43	750-05384	Brake Spacer	Entretoise du frein
44	710-04980	Bolt M6x35 Af Base/Brake/Dipstick	Boulon M6 x 35
45	710-04918	Bolt M6x30 Ignition Coil	Boulon M6 x 20, bobine
46	951-11622	Flexible Clamp, Ignition Coil	Collier, bobine
47	951-14403	Ignition Coil Assembly	Bobine
48	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 30
49	951-14404	Breather Cover Plate	Plaque
50	951-14405	Breather Gasket	Joint
51	951-11596	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
52	951-11730	Breather Screen	Tamis
53	732-04718	Breather Valve Spring	Ressort
54	951-11614	Breather Valve	Soupape
64	710-04915	Bolt M6X12 Multi-Purpose	Boulon M6 x 12
71	951-14408	Choke Linkage	Tringlerie
72	951-14409	Throttle Linkage Spring	Ressort
73	951-14410	Throttle Linkage	Tringlerie
74	951-14411	Governor Spring	Ressort de reniflard
75	951-14412	Governor Arm Assembly	Reniflard
79	951-14413	Component Bracket	Support
80	951-14414	Air Vane Bracket	Support
81	951-11529	Air Vane	Girouette d'air
82	714-04074	Governor Arm Shaft Cotter Pin	Goupille fendue
83	951-11574	Governor Seal	Joint
84	951-14416	Governor Arm Shaft	Boulon
85	951-11520	Breather Hose Assembly	Écrou M6
86	726-04101	Breather Hose Clamp	Collier
88	951-14415	Crankcase Cover Gasket	Joint
89	951-14447	Short Block (Incl. 48-54,82-84,88-92,95,97-100, 110-116,126,132,133,149,152,156, 157,159-161,166-169,172)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 48-54,82-84,88-92,95,97-100, 110-116,126,132,133,149,152,156, 157,159-161,166-169,172)
90	951-11369	Main Bearing	Roulement principe
161	951-14433	Piston Ring Set	Piston de segment
166	951-11603	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
167	951-14434	Piston	Piston
168	951-14435	Piston Pin	Axe de piston
169	951-14436	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
172	710-05115	Connecting Rod Bolt	Boulon
176	951-14443	Gasket Kit - Complete (Incl.50,51,83,88,95,113,116,126, 128,131-133,149,152,156)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 50,51,83,88,95,113,116,126, 128,131-133,149,152,156)
177	951-14444	Gasket Kit -External (Incl. 50,95,113,126,128, 131-133,149,152)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 50,95,113,126,128, 131-133,149,152)
178	952Z5X65RU	Engine Complete	Moteur complet

5X65RU Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter




Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
44	710-04980	Bolt M6X35 Af Base/Brake/Dipstick	Boulon M6X35
48	710-04916	Bolt M6X14 Multi-Purpose	Boulon M6 x 14
91	951-14417	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
92	951-10307	Flywheel Key	Clé
94	951-14440	Oil Dipstick Assembly	Jauge d'huile
95	951-11546	Dipstick / Oil Fill Tube O-Ring	Jauge d'huile et bague en « O »
96	951-14441	Oil Fill Tube Assembly	Tuyau d'huile
97	951-11733	Oil Return Seal	Joint de l'huile
98	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
99	951-11609	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
100	951-11549	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
110	715-04092	Crankcase Cover Dowel Pin 7x14	Couvercle de carter cheville 7 x 14
111	715-04089	Crankcase Cover Dowel Pin 9x14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
112	710-04931	Bolt M6X28 X65/P65 Crankcase	Boulon M6 x 28
113	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle
114	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
115	951-14418	Crankcase Cover	Couvercle de carter
116	951-11545	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
175	951-10370	Oil Drain Plug & Washer Assembly	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

5X65RU Flywheel & Shroud/Volant & Capot



Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	951-14396	Starter Recoil Assembly	Démarrreur de lanceur
2	712-04290	Starter Acorn Nut	Écrou
3	731-07925	Starter Handle	Poignée de lanceur
6	951-11721	Recoil Pulley & Spring Assembly	Poulie et ressort
15	951-14397	Starter/Shroud Rear Stud M6x78.5	Lanceur/clou M6x78.5
16	951-14398	Starter/Shroud Front Stud M6x74	Lanceur/clou M6x74
18	951-14399	Engine Shroud Assembly	Capot
19	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise
20	951-14442	Carbon Canister Assembly	Bidon carbone
21	951-14126	Carbon Canister	Bidon carbone
24	951-14400	Carbon Canister Filter	Filtre de bidon carbone
25	951-14127	Carbon Canister Filter Cap	Capuchon de filtre de bidon carbone
26	712-04287	Flywheel Nut M14	Écrou de volant M14
27	951-14401	Flywheel	Volant

5X65RU Cylinder Head/Culasse



Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
48	710-04916	Bolt M6X14 Multi-Purpose	Boulon M6 x 14
135	951-14448	Cylinder Head Asm (Incl.132,133,135,138-143, 145-149,152,156)	Culasse (Comprend les nos. 132,133,135,138-143, 145-149,152,156)
	951-14445	Cylinder Head Service Kit (Incl.136,139,149,156)	Trousse - culasse (Comprend les nos. 136,139,149,156)
136	710-04982	Bolt M8X54 Cylinder Head	Boulon M8 x 54
137	951-14437	Spark Plug, F5Rtc	Bougie
138	951-10313	Valve Kit	Trousse - soupape
139	951-11818	Intake Valve Seal	Joint de soupape d'admission
140	951-10313	Valve Kit	Trousse - soupape
141	951-12004	Valve Spring	Ressort de soupape
142	951-11977	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
143	951-11687	Push Rod Guide	Guidage
144	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
145	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
146	951-12001	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
147	751-11123	Fulcrum Nut	Écrou
148	751-11124	Jam Nut	Écrou de blocage
149	951-11551	Valve Cover Gasket	Joint de couvercle de soupape
150	951-14426	Valve Cover	Couvercle de soupape
151	710-05094	Muffler Stud M6X95	Clou de silencieux M6 x 95
151	951-10342	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
152	951-14427	Muffler Gasket	Joint de silencieux
153	951-14428	Choke Temp Control Thermostat	Thermostat
154	951-14429	Muffler Assembly	Silencieux
155	951-14430	Muffler Shield	Protecteur de la silencieux
156	951-14431	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
157	715-04108	Cylinder Head Dowel Pin 10x16	Goujons de culasse
158	951-10314	Push Rod Kit	Tige de pousseur
159	951-14432	Tappet	Poussoir
160	951-11741	Camshaft Assembly	Arbre à cames
173	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
174	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
176	951-14443	Gasket Kit - Complete (Incl.50,51,83,88,95,113,116,126, 128,131-133,149,152,156)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 50,51,83,88,95,113,116,126, 128,131-133,149,152,156)
177	951-14444	Gasket Kit -External (Incl.50,95,113,126,128, 131-133,149,152)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 50,95,113,126,128, 131-133,149,152)
178	952Z5X65RU	Complete Engine	Moteur - complet

97 Kent Avenue, P. O. Box 1386, KITCHENER, ONT. N2G 4J1