

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®



Self-Propelled Mowers/Tondeuse rotative auto-motrice

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Model 12AKC29Q596</i>	<i>4-5</i>	<i>Model 12QD29Q596.....</i>	<i>10-11</i>
<i>Model 12AQC69Q596.....</i>	<i>6-8</i>	<i>Model 12RD23Q596</i>	<i>12-14</i>

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site or with your local dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
------	-------

4021	Yellow (Cub Cadet)
------	--------------------

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Modèle 12AKC29Q596	4-5	Modèle 12QD29Q596	10-11
Modèle 12AQC69Q596	6-8	Modèle 12RD23Q596	12-14

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine au poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
------	------


4021	Jaune (Cub Cadet)
------	-------------------

Model Series 12AKC29



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	731-08570	Hub Cap 8"	Moyeu de chapeau - 8 po
2	720-05011	Foam Grip	Poignée
3	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
4	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
5	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
6	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
7	720-04123B	Knob 1/4-20 x 1.73 Black	Bouton 1/4-20 x 1,73 noir
8	720-05009	Star Knob	Bouton
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
11	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
12	749-04701A-0637	Upper Handle	Guidon supérieur
13	731-09258	Front Cover	Couvercle avant
14	720-05014	Adjustment Knob	Bouton
15	946-04729	Speed Adjustment Cable	Câble trapézoïdale
16	731-09533	LH Control Lever	Levier de la commande CG
17	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
18	687-02220	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
19	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
20	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
21	631-04554A	Rear Discharge Door Assembly	Ensemble de porte arrière
22	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
23	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
24	946-04816	Speed Select Cable	Câble
25	732-04673	RH Torsion Spring	Ressort de torsion CD
26	732-04674	LH Torsion Spring	Ressort de torsion CG
27	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivote
28	787-02002A-4021	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
29	687-02531A	Mulching Plug Ass'y (Incl. ref. no. 58-60)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de 58-60)
30	710-05073	Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x .50
31	731-07131	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
32	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
33	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
34	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
35	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur
36	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
37	738-04278	Shoulder Scr. 1/4-20 x .50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0.50
38	710-04683A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,0
39	710-05425A	Screw 5/16-14 x .75	Vis 5/16-14 x 0,75
40	917-04852	Spur Gear 10T	Engrenage 10 dents
41	731-07799	Transmission Cover	Couvercle
42	631-04501A	Bearing Assembly	Ensemble de roulement
43	631-04512C	Engine Baffle	Déflexeur du moteur
44	710-04374	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
45	710-04774	Screw 1/4-15 x 1.25	Vis 1/4-20 x 1,25
46	710-0895	Screw 1/4-15 x .75	Vis 1/4-15 x 0,75
47	732-04826A	Ext. Spring 2.675	Ressort d'extension 2,67
48	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis à épaulement 1/4-20 x .50
49	954-04282	V Belt	Courroie
50	787-01868A-0637	Transmission Bracket	Support
51	787-01915A	Rear Support Bracket	Support
52	918-06000	Transmission Ass'y	Essieu - trans.
53	911-05020	Rear Axle Ass'y	Essieu arrière
54	911-05022	Front Axle Ass'y	Essieu avant
55	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
56	731-07795	Wheel Dust Cover	Cache poussière de roue
57	634-04659	Front Wheel 8 x 2	Roue avant 8 x 2
58	934-05044	Rear Wheel 8 x 2	Roue arrière 8 x 2
59	731-08750	Upper Housing	Carter supérieur
60	946-04670A	Control Cable (Honda)	Câble de la commande (Honda)
61	710-05204	Screw, 1/4-15 x .970	Vis 1/4-14 x 0,970
62	731-07804	Speed Cable Actuator	Réglez la vitesse d'actionneur
63	731-07764A	Lower Control Housing	Carter inférieur
64	732-04937	Shift Lever Spring	Ressort de changement de la vitesses
65	787-01851	Cable Adjust Plate	Plaque
66	731-08153	Speed Select Lever	Levier
67	747-06157-4021	Blade Control	Commande de la lame
68	731-09534	Control Lever RH	Levier de la commande CD
69	747-05362A-0637	Catcher Frame	Sac à herbe - bâti
70	964-05005	Grasscatcher Bag	Sac à herbe

Model Series 12AQC69



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	720-05025	Adjustment Knob	Bouton
2	720-05031	Foam Grip	Poignée
3	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
4	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
5	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
6	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
7	720-04123B	Wing Knob	Bouton
8	720-05009	Star Knob	Bouton
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	738-04419A	Shdr. Screw, .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x .0,126 x 1/4-20
11	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
12	749-05060-0637	Upper Handle	Guidon supérieur
13	731-09621	Front Cover	Couvercle avant
14	731-09360	Hubcap, 7"	Moyeu de chapeau 7 po
15	731-08570	Hubcap, 8"	Moyeu de chapeau 8 po
18	942-0741A	Mulching Blade	Lame de déchiqetage
19	687-02220	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
20	710-1044	Screw, 3/8-24 x 1.50	Vis, 3/8-24 x 1,50
21	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
22	917-04852	Spur Gear, 10T	Engrenage 10 dents
23	731-07799	Transmission Cover	Couvercle de la transmission
24	631-04501A	Bearing Assembly	Ensemble de roulement
25	631-04512C	Engine Baffle	Défecteur du moteur
26	710-04374	Screw, Hex Washer, .159 x .43	Vis autotaraudée, 0,159 x 0,43
27	710-04774	Screw, 1/4-15 x 1.25	Vis 1/4-15 x 1,25
28	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-15 x 0,750
29	732-04826A	Exten. Spring, 2.675	Ressort de l'extension
30	738-04278	Scr., Shldr., 1/4-20 x .50	Boulon épaulée 1/4-20 x 0,50
31	954-04282	V-Belt	Courroie trapezoïdale
32	787-01868A-0637	Transmission Bracket	Support
33	787-01915A	Rear Support Bracket	Support
34	918-06000	Transmission	Essieu - transmission
35	731-08595	Upper Control Housing	Logement de la commande supérieur
36	710-05397	Screw, 1/4-15 x 1.50	Vis 1/4-15 x 1,50
37	710-06081	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-15 x 0,750
38	731-08493	Speed Cable Actuator	Réglez la vitesse d'actionneur
39	731-08596	Lower Control Housing	Logement de la commande inférieur
40	732-04937	Shift Lever Spring	Ressort de levier de changement de la vitesse
41	787-02016	Cable Adjustment Plate	Plaque de réglage du câble
42	731-08695	Speed Select Lever	Vitesse le levier de sélection
43	747-06041A	Blade Control	Commande de la lame
44	747-06042	Drive Control	Commande de l'entraînement
45	731-07795	Wheel Dust Cover	Cache poussière de roue
46	934-04714	Rear Wheel, 8 x 2	Roue arrière, 8 x 2
47	634-04733	Front Wheel, 7 x 2	Roue avant, 7 x 2
48	750-06036	Caster Hub, Long	Moyeu pivotante longue
49	750-06065	Caster Hub, Short	Moyeu pivotante court
50	747-05362A-0637	Grass Catcher Frame	Sac à herbe - bâti
51	964-05005	Grass Bag	Sac à herbe
52	746-05083	Speed Adjustment Cable	Réglage de la vitesse du câble
53	746-05062	Control Cable	Câble de la commande
54	946-04810	Speed Select Cable	Sélecteur de vitesse du câble
55	611-04189	Rear Axle Assembly	Essieu arrière

Continued on next page/Suite à la page prochaine

Model Series 12AQC69


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
56	682-9024-4021	Caster Bracket Assembly, RH	Support de pivotante CD
57	682-9026-4021	Caster Bracket Assembly, LH	Support de pivotante CG
58	687-05033-4021	Caster Bracket Assembly	Support de pivotante
59	710-05425A	Screw 5/16-14 x .750	Vis, 5/16-14 x 0,75
60	911-1146	Caster Axle .374 Dia. x 2.59	Essieu de pivotante, 0,374 diam x 2,59
61	712-04217	Flange Lock Nut 3/8-16	Écrou de blocage 3/8-16
62	914-0104	Cotter Pin .072 Dia. x 1.13 Lg.	Goupille fendue 0,072 diam. x 1,13 po de lg.
63	726-0214	Push Cap 5/8	Capuchon poussée 5/8
64	731-09480	Dust Cover 7" Cub	Cache poussière, 7 po Cub
65	932-0306A	Comp. Spring .531 OD x 1.75 Lg	Ressort de compression 0,531 DE x 1,75 po de lg.
66	735-0246A	Plug	Bouchon
68	736-0366	Flat Washer .640 x 1.12 x .125	Rondelle plate 0,640 x 1,12 x 0,125
69	738-04502	Shdr. Screw .50 x 1/4-20	Vis 0,50 x 1/4-20
70	741-0685	Flange Bearing .631 ID	Roulement 0,631 DI
71	747-0924	Lock Pin: Front Wheel	Verrouiller goupille: roue avant
72	712-0397A	Wing Knob 1/4-20	Bouton 1/4-20
73	687-05069-4021	21" Deck	Corps 21 po
74	710-04683A	Screw TT 3/8-16 x 1.00	Vis taraudée 3/8-16 x 1,00
75	710-05425A	Screw 5/16-14 x .750	Vis 5/16-14 x 0,750
76	710-1611B	Screw TT 5/16-18 x .750	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
77	631-04554A	Rear Discharge Door Assembly	Déflexeur arrière (comprend le porte)
78	712-04222	Nut, Square 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
79	731-07203	Trail Shield	Abattant de protection arrière
80	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
81	732-04673	Torsion Spring - RH	Ressort de torsion - CD
82	732-04674	Torsion Spring - LH	Ressort de torsion - CG
83	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivote
84	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur
85	731-07487	Water Nozzle	Lance
86	738-04278	Scr., Shldr., 1/4-20 x .50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
87	987-02516	Mulch Plug (Incl. 32-34)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de 32-34)
88	710-05073	Screw	Vis
89	731-07131	Side Discharge Chute	Déflexeur de la goulotte
90	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
91	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion

12AQC69_CUB
1.24.13

Notes


[illegible]

Model Series 12AQD29



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	731-08570	Hub Cap 8"	Moyeu de chapeau - 8 po
2	720-05031	Foam Grip	Poignée
3	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
4	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
5	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
6	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
7	720-04123B	Knob 1/4-20 x 1.73 Black	Bouton 1/4-20 x 1,73 noir
8	720-05009	Star Knob	Bouton
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
11	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
12	749-05060-0637	Upper Handle	Guidon supérieur
13	731-09258	Front Cover	Couvercle avant
14	720-05014	Adjustment Knob	Bouton
17	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
18	687-02220	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
19	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
20	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
21	631-04554A	Rear Discharge DoOr Assembly	Ensemble de porte arrière
22	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
23	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
24	731-08571	Hub Cap 11"	Moyeu de chapeau - 11 po
25	732-04673	RH Torsion Spring	Ressort de torsion CD
26	732-04674	LH Torsion Spring	Ressort de torsion CG
27	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivote
28	787-02002A-0637	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
29	687-02531A	Mulching Plug Ass'y (Incl. ref. no. 58-60)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de 58-60)
30	710-05073	Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x .50
31	731-07131	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
32	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
33	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
34	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
35	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur
36	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
37	738-04278	Shoulder Scr. 1/4-20 x .50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
38	710-04683A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,0
39	710-05425A	Screw 5/16-14 x .75	Vis 5/16-14 x 0,75
40	917-04849	Spur Gear 9T	Engrenage 9 dents
41	731-07799	Transmission Cover	Couvercle
42	631-04501A	Bearing Assembly	Ensemble de roulement
43	631-04512C	Engine Baffle	Déflexeur du moteur
44	710-04374	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
45	710-04774	Screw 1/4-15 x 1.25	Vis 1/4-20 x 1,25
46	710-0895	Screw 1/4-15 x .75	Vis 1/4-15 x 0,75
47	732-04826A	Ext. Spring 2.675	Ressort d'extension 2,67
48	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis à épaulement 1/4-20 x .50
49	954-04282	V Belt	Courroie
50	787-01868A-0637	Transmission Bracket	Support
51	787-01915A	Rear Support Bracket	Support
52	918-06000	Transmission Ass'y	Essieu - trans.
53	911-05029	Rear Axle Ass'y	Essieu arrière
54	911-05022	Front Axle Ass'y	Essieu avant
55	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
56	731-07731B	Wheel Dust Cover	Cache poussière de roue
57	634-04659	Front Wheel 8 x 2	Roue avant 8 x 2
58	934-04699	Rear Wheel 11 x 2	Roue arrière 11 x 2
59	731-08595	Upper Housing	Carter supérieur
60	710-05397	Screw, 1/4-15 x 1.50	Vis 1/4-14 x 1,50
61	710-06081	Screw, 1/4-15 x 0.75	Vis 1/4-14 x 0,75
62	731-08493	Speed Cable Actuator	Réglez la vitesse d'actionneur
63	731-08596	Lower Control Housing	Carter inférieur
64	732-04937	Shift Lever Spring	Ressort de changement de la vitesses
65	787-02016	Cable Adjust Plate	Plaque
66	731-08695	Speed Select Lever	Levier
67	747-06041A	Blade Control	Commande de la lame
68	747-06042	Drive Control	Commande de l'entraînement
69	747-05362A-0637	Catcher Frame	Sac à herbe - bâti
70	964-05005	Grasscatcher Bag	Sac à herbe
71	946-04850	Speed Adjustment Cable	câble
72	946-05062	Control Cable	Câble de la commande
73	946-04810	Speed Select Cable	Câble

Model Series 12ARD23



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	731-08570	Hub Cap 8"	Moyeu de chapeau - 8 po
2	720-05031	Foam Grip	Poignée en mousse
3	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
4	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
5	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
6	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
7	720-04123B	Knob 1/4-20 x 1.73 Black	Bouton 1/4-20 x 1,73 noir
8	720-05009	Star Knob	Bouton
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
11	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
12	749-05060-0637	Upper Handle	Guidon supérieur
13	731-09258	Front Cover	Couvercle avant
14	720-05014	Adjustment Knob	Bouton
17	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
18	687-02220	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
19	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
20	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
21	631-04554A	Rear Discharge Door Assembly	Ensemble de porte arrière
22	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
23	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
24	731-08571	Hub Cap 11"	Moyeu de chapeau - 11 po
25	732-04673	RH Torsion Spring	Ressort de torsion CD
26	732-04674	LH Torsion Spring	Ressort de torsion CG
27	747-05183	Pivot Rod	Tige de pivote
28	787-02002A-4021	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
29	687-02531A	Mulching Plug Ass'y (Incl. ref. no. 58-60)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de 58-60)
30	710-05073	Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x .50
31	731-07131	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
32	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
33	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
34	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
35	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur
36	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
37	738-04278	Shoulder Scr. 1/4-20 x .50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0.50
38	710-04683A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,0
39	710-05425A	Screw 5/16-14 x .75	Vis 5/16-14 x 0,75
40	917-04849	Spur Gear 9T	Engrenage 9 dents
41	731-07799	Transmission Cover	Couvercle
42	631-04501A	Bearing Assembly	Ensemble de roulement
43	631-04512C	Engine Baffle	Déflexeur du moteur
44	710-04374	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
45	710-04774	Screw 1/4-15 x 1.25	Vis 1/4-20 x 1,25
46	710-0895	Screw 1/4-15 x .75	Vis 1/4-15 x 0,75
47	732-04826A	Ext. Spring 2.675	Ressort d'extension 2,67
48	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis à épaulement 1/4-20 x .50
49	954-04282	V Belt	Courroie
50	787-01868A-0637	Transmission Bracket	Support
51	787-01915A	Rear Support Bracket	Support
52	918-06000	Transmission Ass'y	Essieu - trans.
53	911-05029	Rear Axle Ass'y	Essieu arrière
54	911-05022	Front Axle Ass'y	Essieu avant

Continued on next page/suite à la page prochaine

Model Series 12ARD23

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
55	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
56	731-07731B	Wheel Dust Cover	Cache poussière de roue
57	634-04659	Front Wheel 8 x 2	Roue avant 8 x 2
58	934-04699	Rear Wheel 11 x 2	Roue arrière 11 x 2
59	731-08595	Upper Housing	Carter supérieur
60	710-05397	Screw, 1/4-15 x 1.50	Vis 1/4-14 x 1,50
61	710-06081	Screw, 1/4-15 x 0.75	Vis 1/4-14 x 0,75
62	731-08493	Speed Cable Actuator	Réglez la vitesse d'actionneur
63	731-08596	Lower Control Housing	Carter inférieur
64	732-04937	Shift Lever Spring	Ressort de changement de la vitesses
65	787-02016	Cable Adjust Plate	Plaque
66	731-08695	Speed Select Lever	Levier
67	747-06041A	Blade Control	Commande de la lame
68	747-06042	Drive Control	Commande de l'entraînement
69	747-05362A-0637	Catcher Frame	Sac à herbe - bâti
70	964-05005	Grasscatcher Bag	Sac à herbe
71	946-04850	Speed Adjustment Cable	câble
72	946-05062	Control Cable	Câble de la commande
73	946-04810	Speed Select Cable	Câble
74	725-04329	Charger	Chargeur
75	710-04995A	Screw 5/16-14 x .750	Vis 5/16-14 x 0,75
76	912-0429	Hex Ins. L-Nut 5/16-18	Contre-écrou de blocage 5/16-18
77	925-0201	Key	Clavette
78	725-04903	Battery	Batterie
79	725-05112	Key Switch	Interrupteur à clé
80	731-07135	Battery Housing	Logement de la batterie
81	731-07154	Battery Housing - Top	Haut de la batterie du logement
82	731-07155	Switch Housing	Logement de l'interrupteur
83	735-04213A	Seal, Lid	Joint
84	738-04431A	Shoulder Screw 5/16-14 x .972	Vis à épaulement 5/16-14 x 0,972
85	750-05377	Spacer .340 x .460 x .246	Entretoise 0,340 x 0,460 x 0,246
86	726-0201	Speed Nut	Écrou rapide
87	736-0242	Cupped Washer .340 x .872 x .060	Rondelle creuse 0,340 x 0,872 x 0,060
88	710-0136	Hex Cap Screw 1/4-20 x 1.75	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,75
89	725-05015	Electric Start Harness	Faisceau du fil, électrique

12ALD3
1.24.13