


---

---

# ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

## *Cub Cadet*®



GTX1054

### Hydrostatic Garden Tractor — 900 Series Tracteur de jardin hydrostatique - Série 900

---

#### **IMPORTANT:**

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES  
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS  
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

#### **IMPORTANT:**

**READ SAFETY RULES AND  
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE  
OPERATING EQUIPMENT.**

# To The Owner

## Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

---

## Table of Contents

|                                                |    |                                                  |    |
|------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|
| <i>Hood, Grill and Dash - Style A</i> .....    | 4  | <i>Mower Deck, 54" (Electric PTO)</i> .....      | 14 |
| <i>Seat &amp; Fender</i> .....                 | 6  | <i>Kohler Engine Accessories, Twin</i> .....     | 16 |
| <i>Steering Wheel &amp; Front Wheels</i> ..... | 8  | <i>Wiring Harness Schematic 725-04734B</i> ..... | 17 |
| <i>Drive</i> .....                             | 10 | <i>Wheels</i> .....                              | 18 |
| <i>Frame &amp; PTO Lift (Electric)</i> .....   | 12 |                                                  |    |

---

## Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

### MODEL NUMBER

Style

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

### SERIAL NUMBER

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

---

## Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

|      |                    |      |                   |
|------|--------------------|------|-------------------|
| 0637 | Black              | 0499 | Beige (Cub Cadet) |
| 4021 | Yellow (Cub Cadet) | 0685 | Blue (Cub Cadet)  |

# À l'intention du propriétaire

## Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

## Table des matières

|                                                                    |    |                                                             |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|
| <i>Capot, calandre et tableau de bord – Style A</i> .....          | 4  | <i>Plateau de coupe, 54 po (électrique p.d.f.)</i> .....    | 14 |
| <i>Siège et aile</i> .....                                         | 6  | <i>Accessoires des moteurs Kohler, (deux cylindre)</i> .... | 15 |
| <i>Volant et roues avant</i> .....                                 | 8  | <i>Schéma du faisceau de câbles 725-04734B</i> .....        | 16 |
| <i>Entraînement</i> .....                                          | 10 | <i>Roues</i> .....                                          | 18 |
| <i>Châssis et relevage de la prise de force (électrique)</i> ..... | 12 |                                                             |    |

## Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

### NUMÉRO DE MODÈLE

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Style                |                      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

### NUMÉRO DE SÉRIE


|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

## Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

|      |                   |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
| 0637 | Noir              | 0499 | Beige (Cub Cadet) |
| 4021 | Jaune (Cub Cadet) | 0685 | Bleu (Cub Cadet)  |

# Style A




| REF NO.<br>N° DE RÉF | PART NO.<br>N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                 | DESCRIPTION                                                  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                    | 931-06634               | Hood                                        | Capot                                                        |
| 2                    | 931-06543A              | LH Hood Scoop                               | Prise d'air de capot CG                                      |
| 3                    | 931-06542A              | RH Hood Scoop                               | Prise d'air de capot CD                                      |
| 4                    | 931-04322               | Grill (Incl. Ref. 8, 9, 42 & 43)            | Grille (Comprend les réf. de pièces 8, 9, 42 et 43)          |
| 5                    | 710-05108               | Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.                 | Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.t            |
| 6                    | 936-3020                | Flat Washer .266 ID x .625 OD               | Rondelle plate 0,266 DI x 0,625 DE                           |
| 7                    | 936-0222                | Flat Washer .450 x 1.25 x .164              | Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164                          |
| 8                    | 931-06559               | Lens LH                                     | Lentille CG                                                  |
| 9                    | 931-06558               | Lens RH                                     | Lentille CD                                                  |
| 10                   | 925-1649                | Lamp Socket                                 | Douille                                                      |
|                      | 925-0963                | Bulb                                        | Phare                                                        |
| 11                   | 925-1744A               | Key                                         | Clé                                                          |
| 12                   | 925-04230B              | Ignition Switch Module                      | Interrupteur                                                 |
| 13                   | 925-04022B              | System Indicator Meter                      | Écran de contrôle avec mètre                                 |
| 14                   | 725-04258               | Electric PTO (if equipped)                  | P.D.F. de électrique) (le cas échéant)                       |
| 15                   | 710-1017                | Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg    | Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg                          |
| 16                   | 731-06593               | Throttle Knob                               | Bouton                                                       |
| 17                   | 712-0142                | Hex Nut #8-32                               | Écrou hex. n°. 8-32                                          |
| 18                   | 710-3217                | Screw #8-32 x 0.375                         | Vis n°. 8-32 x 0,375                                         |
| 19                   | 731-05447A              | Parking Brake/Cruise Control Button         | Bouton de frein de stationnement/régulateur de vitesse       |
| 20                   | 747-05009B              | Control Rod                                 | Tige de la commande                                          |
| 21                   | 714-04040               | Bow-Tie Cotter Pin                          | Goupille fendtue                                             |
| 22                   | 732-04580               | Ext. Spring .5 x 2.73                       | Ressort d'extension 0,5 x 2,73 po de lg.                     |
| 23                   | 931-06666               | Dash Panel (w/man pto)                      | Tableau de bord (avec p.d.f. de la manuelle)                 |
|                      | 931-06554               | Dash Panel (w/electric pto)                 | Tableau de bord (avec p.d.f. de l'électrique)                |
| 24                   | 735-0271A               | Bumper Assembly                             | Pare-chocs                                                   |
| 25                   | 710-04484               | S-Tapp Scr 5/16-18 x .75                    | Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75                            |
| 26                   | 710-0599                | Screw, 1/4-20 x .50                         | Vis 1/4-20 x 0,50                                            |
| 27                   | 710-1611B               | Screw 5/16-18 x .75                         | Vis 5/16-18 x 0,75                                           |
| 29                   | 747-1196                | Pivot Rod                                   | Tige de pivot                                                |
| 30                   | 710-0895                | Hex Washer Screw 1/4-15 x .75               | Vis à tête hex. 1/4-15 x 0,75                                |
| 31                   | 783-06099               | RH Dash Support                             | Support CD - tableau de bord                                 |
| 32                   | 783-06098               | LH Dash Support                             | Support de tablier CG                                        |
| 33                   | 783-06114               | Hood Pivot Bracket                          | Support de pivot de la grille                                |
| 34                   | 738-04091A              | Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18           | Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18                        |
| 35                   | 735-04076               | Net                                         | Filet d'accessoire                                           |
| 36                   | 726-3046                | Ratchet Clip                                | Attache                                                      |
| 37                   | 751-0603A               | Cap-Fuel                                    | Capuchon d'essence                                           |
| 38                   | 735-04170               | Fuel Tank Gasket                            | Joint de réservoir d'essence                                 |
| 39                   | 747-05040A              | Fuel Tank Support Rod                       | Tige de support de réservoir d'essence                       |
| 40                   | 710-1652                | Hex Washer Screw 1/4-20 x .625              | Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625                               |
| 41                   | 751-10879B              | Fuel Tank                                   | Réservoir d'essence                                          |
| 42                   | 777X44055               | Reflector Label LH                          | Étiquette CG                                                 |
| 43                   | 777X44056               | Reflector Label RH                          | Étiquette CD                                                 |
| 44                   | 926-0154                | Cable Tie                                   | Attache câble                                                |
| 45                   | 731-1999                | Choke Plug                                  | Bouchon                                                      |
| 46                   | 946-04617               | Throttle/Choke Cable 28" Lg. (Sgl)          | Câble l'obturateur et de volet de départ 28 po de lg. (mono) |
|                      | 946-04556               | Throttle/Choke Cable 38" Lg. (Twin)         | Câble l'obturateur et de volet de départ 38 po de lg. (deux) |
|                      | 946-1100                | Throttle Cable Only 38" Lg. (Kawasaki only) | Câble l'obturateur 38 po de lg. (Kawasaki seulement)         |
| 47                   | 951-12179               | Cap-Fuel                                    | Capuchon d'essence                                           |
| 48                   | 746-04120               | Choke Control 40.5" Lg. (Kawasaki only)     | Volet de départ 40,5 po de lg. (Kawasaki seulement)          |
| 49                   | 731-05674               | Bumper Cap                                  | Capuchon de pare-chocs                                       |
| 50                   | 683-04219B              | Bumper Assembly                             | Pare-chocs                                                   |
| 51                   | 912-3000                | Hex Lock-Nut 3/8-16 Gr.B                    | Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B                         |
| 52                   | 738-0143                | Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16           | Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16                      |
| 53                   | 714- 04061              | Quick Pin 1/2" dia. x 0.50                  | Goupille 1/2 diam. x 0,50                                    |
| 54                   | 735-04081               | Rubber Grommet                              | « Grummet »                                                  |
| 55                   | 751-12118               | Rollover Valve                              | Soupape                                                      |
| 56                   | 951-04311               | Tank Ass'y                                  | Réservoir de carburant                                       |
|                      | 925-04094               | Harness (Man PTO/RMC/Hr. Meter)             | Faisceau du fil (p.d.f. de manuelle/RMC/ammètre)             |

13A-9002  
4.7.11

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.






| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                    | DESCRIPTION                                           |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                          | 683-04223-0637                | Lift Shaft Ass'y                               | Arbre de relevage                                     |
| 2                          | 712-04063                     | Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon            | Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon          |
| 3                          | 712-04065                     | Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon              | Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon            |
| 4                          | 914-0104                      | Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.               | Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.           |
| 5                          | 714-04040                     | Bow-Tie Cotter Pin                             | Goupille fendue                                       |
| 6                          | 716-0106A                     | E-ring .625 Shaft                              | Arbre 0,625                                           |
| 7                          | 720-04139A                    | Handle Grip (Cub)                              | Poignée (Cub)                                         |
| 8                          | 732-0874                      | Torsion Spring                                 | Ressort de torsion                                    |
| 9                          | 736-0105                      | Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063         | Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063           |
| 10                         | 738-0138A                     | Shoulder Scr. .437 Dia x .47                   | Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47                     |
| 11                         | 938-0380                      | Shoulder Scr. .500 x .25 (42")                 | Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (42 po)                 |
|                            | 738-04130                     | Shoulder Bolt 3/8-16 x .625 (46")              | Vis à épaulement 3/8-16 x 0,625 (46 po)               |
| 12                         | 941-0225                      | Hex Flange Bearing .630 ID                     | Roulement à bride hex de 0,630 DI                     |
| 13                         | 746-0968                      | Lift Cable, 16.16                              | Câble de relevage, 16,16                              |
| 14                         | 747-04962A                    | Lift Handle                                    | Poignée de relevage                                   |
| 15                         | 756-04331                     | Roller Pulley                                  | Poulie à roulement                                    |
| 16                         | 783-04494C                    | Lift Arm RH (38"/42")                          | Bras de relevage CD (38 po/42 po)                     |
| 17                         | 783-04711C                    | Lift Arm LH (38"/42")                          | Bras de relevage CG (38 po/42 po)                     |
| 18                         | 710-04484                     | Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75           | Vis taraudée 5/16-18 x 0,75                           |
| 19                         | 712-3004A                     | Hex Flange L-Nut 5/16-18                       | Contre-écrou à embase 5/16-18                         |
| 20                         | 732-04563                     | Compression Spring 0.68 x 1.065 x .055         | Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055           |
| 21                         | 725-0157                      | Cable Tie                                      | Attache-câble                                         |
| 22                         | 732-04561                     | Compression Spring 1.71 x 3.735 x .238         | Ressort de compression 1,71 x 3,735 x 0,238           |
| 23                         | 938-0296                      | Shoulder Screw                                 | Vis à épaulement                                      |
| 24                         | 783-06049                     | Seat Mounting Bracket                          | Support de montage du siège                           |
| 25                         | 783-06088                     | Seat Pivot Bracket                             | Support de pivot du siège                             |
| 26                         | 783-06050                     | Lever, seat adjustment                         | Levier                                                |
| 27                         | 783-06448                     | Switch Retaining Clip                          | Attache                                               |
| 28                         | 710-0528                      | Hex Bolt 5/16-18 x 1.25                        | Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25                      |
| 29                         | 710-0599                      | Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50               | Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50      |
| 30                         | 710-0895                      | Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.                    | Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg        |
| 31                         | 731-06700                     | Fender Cover RH                                | Couvercle de aile CD                                  |
| 32                         | 731-06676                     | Fender Cover LH                                | Couvercle de aile CG                                  |
| 33                         | 735-0690                      | Grommet .4375 ID x .75 (optional)              | «Grommet» 0,4375 x 0,75 (en option)                   |
| 34                         | 736-3078                      | Flat Washer .344 ID x 1.0                      | Rondelle plate .344 DI x 1.0                          |
| 35                         | 750-3310                      | Flg Spacer .3125 x .4375 x .625 (optional)     | Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625 (en option)        |
| 36                         | 783-06118                     | Fender (Cub)                                   | Aile (Cub)                                            |
| 37                         | 726-3046                      | Foot Pad Clips (Not Shown)                     | Attaches de pedale (non représentées)                 |
| 38                         | 735-04137                     | Foot Pad LH (Cub)                              | Patin de pied CG (Cub)                                |
| 39                         | 735-04139                     | Foot Pad RH (Cub)                              | Patin de pied CD (Cub)                                |
| 40                         | 757-04129                     | Seat, Med Back (Cub)                           | Siège (Cub)                                           |
|                            | 757-04131                     | Seat, High Back (Cub)                          | Siège (Cub)                                           |
| 41                         | 925-05013                     | Seat Switch                                    | Contacteur du siège                                   |
| 42                         | 783-06443                     | Lift Bracket 6 positions (w/man pto)           | Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. manuelle)    |
|                            | 783-06548-0637                | Lift Bracket 6 positions (w/electric pto)      | Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. électrique)  |
|                            | 783-06039                     | Lift Bracket 12 positions (w/man pto)          | Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. manuelle)   |
|                            | 783-06181                     | Lift Bracket 12 positions (w/electric pto)     | Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. électrique) |
| 43                         | 710-04482                     | Hex Flg. Scr. 3/8-16 x .875                    | Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,875                        |
| 44                         | 714-04040                     | Bow-Tie Cotter Pin (46")                       | Goupille fendue (46 po)                               |
| 48                         | 783-05546A-0637               | Lift Link (46"/50")                            | Maillon de relevage (46 po/50 po)                     |
| 49                         | 731-06584                     | Door, fender cover                             | Porte, couvercle de aile                              |
| 50                         | 747-05039                     | Door Pin                                       | Goupille                                              |
| 51                         | 757-04073                     | Arm Rest (incl. R&L)                           | Accoudoir (comprend les gauche et droite)             |
| 52                         | 757-04090                     | Seat, High Back, Black (w/armrest option)      | Siège, noir (avec en option accoudoir)                |
|                            | 757-04132                     | Seat, High Back, Black (Cub)(w/armrest option) | Siège, noir (Cub) (avec en option accoudoir)          |
| 53                         | 710-1611B                     | Pan TT Screw 5/16-18 x .75                     | Vis taraudée 5/16-18 x 0,75                           |

13A-913cub  
4.6.11

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.






| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                  | DESCRIPTION                                   |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                          | 710-04095                     | Screw, 3/8-16 x 1.0                          | Vis 3/8-16 x 1,0                              |
| 2                          | 710-0514                      | Hex Screw 3/16 x 1.00                        | Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00           |
| 3                          | 710-0643                      | Hex Screw 5/16-18 x 1.00 Special             | Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale |
|                            | 710-0650                      | Hex Wash Tap 5/16-18 x .875 (Cub)            | Vis taraudée 5/16-18 x 0,875 (Cub)            |
| 4                          | 711-04998                     | Link, Drag LH                                | Articulation d'attelage CG                    |
| 5                          | 711-04999                     | Link, Drag RH                                | Articulation d'attelage CD                    |
| 6                          | 912-0240                      | Hex Jam Nut 7/16-20                          | Contre-écrou hexagonal 7/16-20                |
| 7                          | 712-04065                     | Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon           | Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon    |
| 8                          | 712-0459                      | Flange Lock Nut, 7/16-20                     | Contre-écrou à embase 7/16-20                 |
| 9                          | 712-3004A                     | Hex Flange L-Nut 5/16-18                     | Contre-écrou à embase 5/16-18                 |
| 10                         | 717-1550F                     | Steering Gear, 11/90 Ratio                   | Boitier de direction, rapport de 11/90        |
| 11                         | 717-1554                      | Steering Pinion Gear                         | Pignon de direction                           |
| 12                         | 923-0448A                     | Ball Joint, 7/16 - 20                        | Joint à rotule de 7/16 - 20                   |
| 13                         | 936-3004                      | Flat Washer .406 ID x .875 DE x .105         | Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,105    |
| 14                         | 736-3084                      | Fl. Washer .510 x 1.120 x .060               | Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060          |
| 15                         | 738-04263                     | Steering Shaft .625 OD x 24.25               | Arbre de direction 0,625 x 24,25              |
|                            | 738-04262                     | Steering Shaft .625 OD x 25.00               | Arbre de direction 0,625 x 25,00              |
| 16                         | 738-04363                     | Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025          | Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025              |
| 17                         | 738-04364B                    | Spacer .38x 1.375 Special                    | Entretoise 0,38 x 1,375 speciale              |
| 18                         | 741-04237B                    | Hex Flange Bearing 5/8                       | Palier à collet 5/8                           |
| 19                         | 783-06043                     | Steering Support Bracket                     | Support                                       |
| 20                         | 638-04021                     | Axle Ass'y RH .750 Dia. Short (42" Deck)     | Essieu CD 0,750 diam. (42 po)                 |
|                            | 638-04022                     | Axle Ass'y RH .750 Dia. Tall (46" Deck)      | Essieu CD 0,750 diam. (46 po)                 |
|                            | 638-04022                     | Axle Ass'y RH .750 Dia. Tall (50" LT models) | Essieu CD 0,750 diam. (50 po LT modèles)      |
|                            | 638-04029A                    | Axle Ass'y RH .750 Dia. (50" SLT models)     | Essieu CD 0,750 diam. (50 po SLT modèles)     |
|                            | 638-04040-0637                | Axle Ass'y RH .750 Dia. (54" SLT models)     | Essieu CD 0,750 diam. (54 po SLT modèles)     |
| 21                         | 638-04027                     | Axle Ass'y LH .750 Dia. Short (42" Deck)     | Essieu CG 0,750 diam. (42 po)                 |
|                            | 638-04028                     | Axle Ass'y LH .750 Dia. Tall (46" Deck)      | Essieu CG 0,750 diam. (46 po)                 |
|                            | 638-04028                     | Axle Ass'y LH .750 Dia. Tall (50" LT models) | Essieu CG 0,750 diam. (50 po LT modèles)      |
|                            | 638-04030A                    | Axle Ass'y LH .750 Dia. (50" SLT models)     | Essieu CG 0,750 diam. (50 po SLT modèles)     |
|                            | 638-04041-0637                | Axle Ass'y LH .750 Dia. (54" SLT models)     | Essieu CG 0,750 diam. (54 po SLT modèles)     |
| 22                         | 710-0395                      | Hex Bolt 5/16-18 x 2.25                      | Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25          |
| 23                         | 710-0859                      | Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5                  | Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po        |
| 24                         | 710-3180                      | Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.                | Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.      |
| 25                         | 912-0214                      | Hex Cent L-Nut 3/8-24                        | Contre-écrou de blocage 3/8-24                |
| 26                         | 712-04063                     | Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon          | Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon  |
| 27                         | 714-0162                      | Cotter Pin 5/32" Dia.                        | Goupille fendue 5/32 po diam.                 |
| 28                         | 719-04413A                    | Pivot Bar (cast)                             | Barre de pivot (fonte)                        |
| 29                         | 748-04065-0637                | Steering Block                               | Bras de direction                             |
| 30                         | 748-04068                     | Spacer .710 ID x .125 OD x .56               | Entretoise 0,710 DI x 0,125 DE x 0,56         |
| 31                         | 750-05280                     | Spacer .385 x 1.0 x 1.5075                   | Entretoise 0,385 x 1,0 x 1,5075               |
| 32                         | 731-08049                     | Hub Cap                                      | Enjoliveur                                    |
| 33                         | 736-04228A                    | Flat Washer .350 x 1.559 x .062              | Rondelle plate 0,350 x 1,559 x 0,062          |
| 34                         | 631-04028                     | Steering Wheel, Standard Grip                | Volant, poignée reguliere                     |
|                            | 631-04008A                    | Steering Wheel, Softgrip                     | Volant, poignée                               |
| 35                         | 731-04040                     | Steering Wheel Cap (spig)logo                | Capuchon du volant - sans logo                |
| 36                         | 731-2290A                     | Hub Cap                                      | Enjoliveur                                    |
| 37                         | 731-04532B                    | Steering Wheel Cover (Cub)                   | Couvercle du volant (Cub)                     |

13A-901Hcub  
4.6.11

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.




| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                            | DESCRIPTION                                      |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                          | 918-04317                     | Wheel Hub                              | Moyeu de roue                                    |
| 2                          | 918-04917                     | Transmission                           | Transessieu                                      |
| 3                          | 710-0189                      | Hex Screw 5/16-18 X 3.00               | Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 3,00             |
| 4                          | 710-0227                      | Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50       | Vis taraudée no. 8-0,50                          |
| 5                          | 710-04484                     | Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75   | Vis taraudée 5/16-18 x 0,75                      |
| 6                          | 710-0599                      | Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50       | Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50 |
| 7                          | 710-0909A                     | Hex Wash TT-Tap Scr 5/16-18 x 1.75 Lg. | Vis taraudée 5/16-18 x 1,75 po de lg             |
| 8                          | 710-1007                      | Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5         | Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50                     |
| 9                          | 710-1008                      | Hex L-Wash TT Scr. 3/8-16 x 1.88       | Vis taraudée 3/8-16 x 1.88                       |
| 10                         | 710-1189                      | Screw, #12-24 x .625                   | Vis, no. 12-24 x 0,625                           |
| 11                         | 710-1325                      | Hex Washer Hd. TT Screw 1/4-20 x 1.625 | Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 1,625                |
| 12                         | 710-3011                      | Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.            | Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.              |
| 13                         | 710-3119                      | Hex Cap Lock Screw 3/8-16 x .75 Gr. 5  | Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,75 Qual. 5            |
| 14                         | 912-0240                      | Hex Jam Nut 7/16-20                    | Contre-écrou hexagonal 7/16-20                   |
| 15                         | 712-04063                     | Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon    | Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon     |
| 16                         | 712-04065                     | Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon      | Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon       |
| 17                         | 914-0104                      | Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.       | Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.      |
| 18                         | 914-0111                      | Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.         | Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.        |
| 19                         | 725-0157                      | Cable Tie                              | Attache-câble                                    |
| 20                         | 725-04791A                    | Jumper Harness                         | Faisceau du fil                                  |
| 21                         | 725-1644                      | Short Spring Switch                    | Commutateur à ressort court                      |
| 22                         | 926-0154                      | Push Mount Tie                         | Tige de poussoir                                 |
| 23                         | 926-0320                      | Insulator Nut Plate                    | Plaque de l'isolateur                            |
| 24                         | 931-1449A                     | Fan                                    | Ventilateur                                      |
| 25                         | 732-04528                     | Extension Spring .50 dia. x 5.0" Lg.   | Ressort d'extension 0,50 diam. x 5,0 po de lg.   |
| 26                         | 732-04624                     | Extension Spring 1.0 dia. x 4.75" Lg.  | Ressort d'extension 1,0 diam. x 4,75 po de lg.   |
| 27                         | 732-0716D                     | Extension Spring .59 dia. x 4.0" Lg.   | Ressort d'extension 0,59 DE x 4,0                |
| 28                         | 732-0932                      | Extension Spring .38 dia. x 5.6" Lg.   | Ressort d'extension 0,38 diam. x 5,6             |
| 29                         | 732-3118                      | Extension Spring 3/8 dia. x 1.44" Lg.  | Ressort d'extension 3/8 x 1.44                   |
| 30                         | 936-0227                      | Flat Washer .39 ID x 1.5 OD x .135     | Rondelle plate 0,39 DI x 1,50 DE x 0,135         |
| 31                         | 936-0264                      | Flat Washer .344 ID x .625 OD x .063   | Rondelle plate 0,344 DI x 0,625 DE x 0,063       |
| 32                         | 936-3008                      | Flat Washer .312 ID x .75 OD           | Rondelle plate 0,312 DI x 0,75 DE                |
| 33                         | 736-3010                      | Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134   | Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134       |
| 33                         | 736-3010                      | Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134   | Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134       |
| 34                         | 647-04152B                    | Brake Control Ass'y                    | Commande du frein                                |
| 35                         | 738-04420                     | Shoulder Spacer 1.375 x .380 x .183    | Entretoise 1,375 x 0,380 x 0,183                 |
| 36                         | 747-04957A                    | Footpedal Bypass Rod                   | Tige                                             |
| 37                         | 747-05124                     | Brake Rod                              | Tige du frein                                    |
| 38                         | 747-05125A                    | Control Rod                            | Tige de la commande                              |
| 39                         | 747-05130                     | Disengage Rod                          | Tige                                             |
| 40                         | 747-05181                     | Belt Keeper                            | Courroie de retenue                              |
| 41                         | 750-04456                     | Spacer .260 x .372 x 1.420             | Entretoise 0,260 x 0,372 x 1,420                 |
| 42                         | 954-04244A                    | V-Belt, 4L x 77.0                      | Courroie trapézoïdale 4L x 77,0 po de lg.        |
| 43                         | 756-04224                     | Idler Pulley, Flat 2.75 OD             | Poulie tendeur, plate 2,75 DE                    |
| 44                         | 756-04325                     | Idler Pulley V-Type x 3.06             | Poulie tendeur 3,06                              |
| 45                         | 783-05443A                    | Torque Bracket                         | Support                                          |
| 46                         | 783-05841                     | Switch Bracket                         | Support de contracteur                           |
| 47                         | 783-06027A                    | Idler Bracket (Centre Double)          | Support du tendeur                               |
| 48                         | 783-06501A                    | Deck Bracket                           | Support                                          |
| 49                         | 783-06503                     | Plate Bracket                          | Support                                          |
| 50                         | 783-0693A                     | Axle Bracket                           | Support d'essieu                                 |
| 51                         | 683-04571                     | Hydro Petal Bracket Ass'y              | Support                                          |
| 52                         | 710-0604A                     | Self-tapping Screw 5/16-18 x .625      | Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po            |
| 53                         | 711-05068                     | Clevis Pin 5/16 x 3.985                | Axe de chape 5/16 x 3,985                        |
| 54                         | 714-04040                     | Bow-Tie Cotter Pin                     | Goupille fendue                                  |
| 55                         | 726-0214                      | Push Cap 5/8" Dia Rod                  | Chapeau à enfoncer dia 5/8 po                    |
| 56                         | 732-04587                     | Extension Spring .63 dia. x 4.95       | Ressort d'extneion 0,63 diam. x 4,95             |
| 57                         | 735-04118A                    | Forward Petal Pad                      | Patin de pédale - avant                          |
| 58                         | 735-04135                     | Reverse Pedal Pad                      | Patin de pédale - arrière                        |
| 59                         | 735-04136                     | Brake Pedal Pad                        | Patin de pédale                                  |
| 60                         | 938-0380                      | Shoulder Screw .500 x .25              | Vis à épaulement 0,500 x 0,25                    |
| 61                         | 741-0495                      | Nyliner Flanged Brg.                   | Roulement nyliner                                |
| 62                         | 748-04203                     | Cruise Latch                           | Loquet                                           |
| 63                         | 783-05914                     | Pedal Strap Support Bracket            | Support                                          |
| 64                         | 783-05940                     | Pedal Strap Support Bracket            | Support                                          |
| 65                         | 783-06059                     | Hydro Drive Petal Bracket              | Support                                          |
| 66                         | 783-06103A                    | Brake Pedal Bracket                    | Support                                          |
| 67                         | 738-0430                      | Shoulder Screw .50 x .685, 3/8-16      | Vis à épaulement 0,50 x 0,685, 3/8-16            |
| 68                         | 936-0344                      | Flat Washer .385 x 1.0 x .030          | Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,030               |
| 69                         | 710-1026                      | Taptite Screw 1/4-20 x 1.75            | Vis 1/4-20 x 1,75                                |
| 70                         | 725-04791A                    | Jumper Harness, Ground & Reverse       | Faisceau du fil                                  |
| 71                         | 712-3050                      | Lug Nut 7/16-14                        | Écrou, 7/16-14                                   |

14A-9012  
4.5.11

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

**Electric PTO/  
Prise de force électrique**




| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                               | DESCRIPTION                                                 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                          | 747-04121A                    | Battery Hold Down Rod                     | Tige de maintien de la batterie                             |
| 2                          | 712-0271                      | Sems Hex Nut 1/4-20                       | Ecrou Sems hex 1/4-20                                       |
| 3                          | 710-04666                     | Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5      | Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5                       |
| 4                          | 925-1707D                     | Battery                                   | Batterie                                                    |
| 5                          | 783-06089                     | Seat Frame Bracket                        | Support du siège                                            |
| 6                          | 710-04484                     | Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75      | Vis taraudée 5/16-18 x 0,75                                 |
| 7                          | 738-04058                     | Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70           | Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70                   |
| 8                          | 710-3005                      | Hex Bolt 3/8-16 x 1.25                    | Boulon hex. 3/8-16 x 1,25                                   |
| 9                          | 783-0349                      | Battery Tray                              | Plateau de la batterie                                      |
| 10                         | 712-04065                     | Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon        | Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon                  |
| 11                         | 725-04439                     | Solenoid                                  | Solenoïde                                                   |
| 12                         | 710-0653                      | Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375        | Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375               |
| 13                         | 712-04064                     | Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon      | Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon                  |
| 14                         | 738-04237A                    | Shoulder Screw #10-32 x .50               | Vis à épaulée no. 10-32 x 0,50                              |
| 15                         | 725-04363                     | Switch, Interlock                         | Contacteur                                                  |
| 16                         | 683-04469B                    | Lower Frame Assembly                      | Châssis inférieur                                           |
| 17                         | 917-04163A                    | Electric PTO Clutch (42)                  | Embrayage de la p.d.f.électrique (42)                       |
|                            | 917-04552                     | Electric PTO Clutch (46)                  | Embrayage de la p.d.f.électrique (46)                       |
|                            | 917-04174A                    | Electric PTO Clutch (50)                  | Embrayage de la p.d.f.électrique (50)                       |
|                            | 917-1774C                     | Electric PTO Clutch (54)                  | Embrayage de la p.d.f.électrique (54)                       |
| 18                         | 725-0157                      | Cable Tie                                 | Attache câble                                               |
| 19                         | 936-0171                      | Lockwasher 7/16 ID                        | Rondelle frein 7/16 DI                                      |
| 20                         | 710-04379A                    | Hex Cap Lock Scr 7/16-20 x 3.5 Gr. 5      | Vis à tête hex. 7/16-20 x 3,5 Qual. 5                       |
| 21                         | 712-04063                     | Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon       | Contre-ecrou a embase 5/16-18 Qual. F, nylon                |
| 22                         | 747-05171A                    | Keeper Rod (42" & 46")                    | Tige (42 po et 46 po)                                       |
|                            | 747-05195                     | Keeper Rod (50" & 54")                    | Tige (50 po & 54 po)                                        |
| 23                         | 710-04484                     | Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75      | Vis taraudee 5/16-18 x 0,75                                 |
| 24                         | 756-0978B                     | Engine Pulley                             | Poulie motrice                                              |
| 25                         | 736-0277                      | Flat Washer 1.03 ID x 1.64 OD x .095      | Rondelle plate 1,03 DI x 1,64 DE x 0,095                    |
| 26                         | 932-0320                      | Ext. Spring .38 OD x 3.25" Lg.            | Ressort d'extension 0,38 DE x 3,25 po de lg.                |
|                            | 732-0814                      | Ext. Spring .5 OD x 5.52" Lg. (50" & 54") | Ressort d'extension 0,5 DE x 5,52 po de lg. (50 po & 54 po) |

13A-904E  
4.6.11

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

**54" Deck /**  
**Tablier de 54 po**






| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                            | DESCRIPTION                                          |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                          | 12650                         | Bracket, Height Adjustment             | Support                                              |
| 2                          | 96606                         | Retainer Hook Brkt.                    | Support du crochet de retenue                        |
| 3                          | 918-04608A                    | Spindle Assembly                       | Fusée                                                |
| 4                          | 683-0254B                     | Deck Adjustment Bracket w/Weld Nut     | Support de réglage du plateau de coupe à écrou soudé |
| 5                          | 983-04652                     | 54" Deck                               | Tablier de coupe 50 po                               |
| 6                          | 683-0459                      | Idler Assembly                         | Tendeur                                              |
| 7                          | 703-2093                      | RR Inner Baffle                        | Deflecteur                                           |
| 8                          | 703-3279                      | Chute Stop Deflector                   | Défecteur d'arrêt goulotte                           |
| 9                          | 710-04095                     | Screw, 3/8-16 x 1.0                    | Vis 3/8-16 x 1,0                                     |
| 10                         | 710-04484                     | S-Tapp Scr 5/16-18 x .75               | Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75                    |
| 11                         | 710-0521                      | Screw, 3/8-16 x 3.0                    | Vis 3/8-16 x 3,0                                     |
| 12                         | 710-0528                      | Hex Bolt 5/16-18 x 1.25                | Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25                     |
| 13                         | 710-0599                      | Hex Scr 1/4-20 x .50                   | Vis hex. 1/4-20 x 0,50                               |
| 14                         | 710-0623                      | Screw, 3/8-16 x 0.75                   | Vis 3/8-16 x 0,75                                    |
| 15                         | 710-0859                      | Screw, 3/8-16 x 2.5                    | Vis 3/8-16 x 2,5                                     |
| 16                         | 710-3103                      | Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5    | Vis à tête hex. 5/16-18 x 2.0 Qual. 5                |
| 17                         | 710-3168                      | Carriage Bolt 3/8-16 x 1.0             | Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,0                        |
| 18                         | 710-3178                      | Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75  | Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75                 |
| 19                         | 911-0332                      | Clevis Pin .50 Dia. x .78              | Axe de chape 0,50 diam. x 0,78                       |
| 20                         | 911-3314                      | Roller Pin .5" Dia x 7.31              | Goupille rouleau 0,50 diam. x 7,31                   |
| 21                         | 712-0229                      | Push Nut 3/8                           | Écrou poussée 3/8                                    |
| 22                         | 712-04063                     | Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon    | Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon         |
| 23                         | 703-3511A-0637                | Finger Guard                           | Protecteur                                           |
| 24                         | 712-04065                     | Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon     | Contre-écrou a embase 3/8-16 Qual. F nylon           |
| 25                         | 712-0417A                     | Hex Flange Nut 5/8-18                  | Écrou à embase 5/8-18                                |
| 26                         | 712-04243                     | Flexlock Nut, 1/2-13                   | Écrou blocage 1/2-13                                 |
| 27                         | 912-0641                      | Hex Nut, M16-1.5                       | Écrou hex. M16 x 1,5                                 |
| 28                         | 912-3010                      | Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)            | Écrou hexagonal 5/16-18 Qual. 5                      |
| 29                         | 712-3022                      | Hex L-Nut 1/2-13                       | Contre-écrou a six pans 1/2-13                       |
| 30                         | 914-0111                      | Cotter Pin 3/32 x 1.0                  | Goupille fendue 3/32 x 1,0                           |
| 31                         | 914-0145                      | Cotter Pin                             | Goupille fendue                                      |
| 32                         | 714-0162                      | Cotter Pin                             | Goupille fendue                                      |
| 33                         | 753-04070                     | Linch Pin .1875                        | Goupille 0,1875                                      |
| 35                         | 914-0470                      | Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25             | Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25                       |
| 36                         | 715-0108                      | Spring Pin 1/4 Dia. x 1.0              | Goupille ressort 1/4 diam. x 1,0                     |
| 37                         | 917-04074                     | Deck Adjustment Gear                   | Pignon de réglage du plateau de coupe                |
| 38                         | 921-04041                     | Water Nozzle Adaptor                   | Raccord pour boyau                                   |
| 39                         | 731-0335                      | Deck Roller                            | Rouleau de tableau                                   |
| 40                         | 731-05679                     | Front Roller                           | Rouleau à l'avant                                    |
| 41                         | 732-04652                     | Compression Spring .535 OD x 1.751 Lg. | Ressort de compression 0,535 DE x 1,751 lg.          |
| 42                         | 732-04692                     | Extension Spring .85 Dia. x 5.915      | Ressort d'extension 0,85 diam x 5,915                |
| 43                         | 732-0934                      | Extension Spring 1.5 x 5.99            | Ressort d'extension 1,5 x 5,99                       |
| 44                         | 734-04155                     | Deck Wheel 5.0                         | Ensemble de roue 5,0                                 |
| 45                         | 936-0119                      | L-Wash 5/16 ID                         | Rondelle frein 5/16 DI                               |
| 46                         | 936-0179                      | Flat Washer .531 x 1.25 x .100         | Rondelle plate 0,531 x 1,25 x 1,00                   |
| 47                         | 736-0225                      | Lockwasher 5/8                         | Rondelle frein 5/8                                   |
| 48                         | 936-0300                      | Flat Washer .406 x .875 x .059         | Rondelle plate 0,406 x 0,875 x 0,059                 |
| 49                         | 936-0921                      | Lockwasher                             | Rondelle frein                                       |
| 50                         | 737-04003D                    | Port, Water                            | Orifice d'eau                                        |
| 51                         | 738-0295                      | Shaft .75 x 47.12                      | Arbre 0,75 x 47,12                                   |
| 52                         | 738-1229A                     | Shoulder Screw                         | Vis à épaulement                                     |
| 53                         | 938-3056                      | Shoulder Screw                         | Vis épaulée                                          |
| 54                         | 942-0677B                     | Blade 18.5                             | Lame 18,50                                           |
| 55                         | 747-04938                     | Idler Belt Keeper Rod                  | Tige de protecteur de la courroie                    |
| 56                         | 747-05141A                    | Deck Lift Rod                          | Tige                                                 |
| 57                         | 937-3000                      | Grease                                 | Graisneur                                            |
| 58                         | 747-05462                     | Deck Sway Rod                          | Tige                                                 |
| 59                         | 747-1116                      | Deck Release Pin                       | Goupille de dégagement du plateau de coupe           |
| 60                         | 950-0212                      | Spacer .82 ID x 1.0 OD x .53           | Entretoise 0,82 DI x 1,0 DE x 0,53                   |
| 61                         | 750-04597                     | Spacer .380 ID x .90 OD x 1.313        | Entretoise 0,380 DI x 0,90 DE x 1,313                |
| 62                         | 750-0933                      | Spacer .385 ID x .88 OD x .64          | Entretoise 0,385 DI x 0,88 DE x 0,64                 |
| 63                         | 954-04083                     | V-Type Belt                            | Courroie trapézoïdale                                |
| 64                         | 756-04129B                    | Idler Poulie w/Flange 4.25 Dia         | Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25           |
| 65                         | 783-04013A                    | Bracket, Stabilizing                   | Support                                              |
| 66                         | 783-04690B                    | Deck Shirt                             | Jupe du plateau de coupe                             |
| 67                         | 783-04726                     | Idler Bracket                          | Support du tendeur                                   |
| 68                         | 738-1197                      | Spindle Shaft, 6.95" Lg.               | Arbre de fusée 6,95 po de lg.                        |
| 69                         | 783-1470A                     | Spindle Cover RH                       | Couvercle - fusée CD                                 |
| 70                         | 783-1471                      | Spindle Cover LH                       | Couvercle - fusée CG                                 |
| 71                         | 941-0919                      | Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551  | Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551        |
| 72                         | 748-0160A                     | Spacer .790 ID x 1.25 OD x .175        | Entretoise 0,790 DI x 1,25 DE x 0,175                |
| 73                         | 750-1000                      | Spacer .79 x 1.82 x .55                | Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55                        |
| 74                         | 750-1349A                     | Spacer .79 ID x 1.82 OD x .55          | Entretoise 0,79 DI x 1,82 DE x 0,55                  |
| 75                         | 756-04216                     | Deck Pulley                            | Poulie du plateau de coupe                           |
| 76                         | 631-04070A                    | Chute Assembly                         | Goulotte de dechiquetage                             |
| 77                         | 711-04565                     | Hinge Pin                              | Goupille                                             |
| 78                         | 732-04372                     | Torsion Spring .44 ID x 2.0            | Ressort de rotation 0,44 x 2,0                       |
| 79                         | 783-05030                     | Chute Bracket                          | Support de goulotte                                  |

14A-9054  
4.7.11








| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                      | DESCRIPTION                                        |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                          | 726-0205                      | Hose Clamp                       | Collier                                            |
| 2                          | 751-10349-16                  | Fuel Line                        | Ligne d'essence                                    |
| 3                          | 751-3141-14                   | Oil Drain Hose                   | Boyau                                              |
| 4                          | 951-10517A                    | Oil Drain                        | Vidage d'huile                                     |
| 5                          | 710-04683                     | TT Screw 3/8-16 x 1.00           | Vis 3/8-16 x 1,00                                  |
| 6                          | 710-0599                      | Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50 | Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5 |
| 7                          | 710-1314A                     | Scr. 5/16-18 x .75               | Vis 5/16-18 x 0,75                                 |
| 8                          | KH-24-041-49-S                | Exhaust Gasket                   | Joint                                              |
| 9                          | 725-0157                      | Cable Tie                        | Attache câble                                      |
| 10                         | 751-10353                     | Long Muffler Deflector           | Défecteur                                          |
| 11                         | 751-12089-28                  | Vent Hose                        | Tuyau ventilateur                                  |
| 12                         | 710-0227                      | Hex AB Scr #8-18 x .50           | Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50                |
| 13                         | 751-10528A                    | Muffler                          | Silencieux                                         |
| 14                         | 683-04549                     | Muffler Shield Assembly          | Protecteur de silencieux                           |
| 15                         | 712-0271                      | Sems Nut 1/4-20                  | Écrou Sems 1/4-20                                  |

813-020286  
3.29.11

# Wiring Harness Schematic/Schéma de faisceau de fils

## 725-04734B





| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                              | DESCRIPTION                                              |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                          | *                             | Wheel Ass'y, 16 x 6.5 Plst. Brg. (Beige) | Ensemble de roue, 16 x 6,5 roulement à plastique (beige) |
| 2                          | *                             | Wheel Ass'y, 16 x 6.5 Ball Brg. (Grey)   | Ensemble de roue, 16 x 6,5 roulement à billes (gris)     |
| 3                          | 934-04082-0499                | Rim Ass'y, Plst. Brg. (Beige)            | Jante, roulement à plastique (beige)                     |
| 4                          | 741-0990B                     | Flg. Bearing .760 ID w/fitting           | Roulement à collet (avec raccord)                        |
| 5                          | 741-0516B                     | Flg. Bearing .760 x 1.0 x 1.20           | Roulement à collet 0,760 x 1,0 x 1,20                    |
| 6                          | 934-0255                      | Air Valve                                | Soupape                                                  |
| 7                          | 734-1727                      | Tire                                     | Pneu                                                     |
| 8                          | 634-04238-0499                | Rim Ass'y, 12.0 x 7.0 (Beige)            | Jante, 12,0 x 7,0 (beige)                                |
| 9                          | 634-04238-0662                | Rim Ass'y, 12.0 x 7.0 (Grey)             | Jante, 12,0 x 7,0 (gris)                                 |
| 10                         | 941-04137                     | Ball Bearing .750 ID x 1.750 OD          | Roulement à billes 0,75 DI x 1,750 DE                    |
| 11                         | 734-04174                     | Tire, 22 x 9.5 x 12 Square Shoulder      | Pneu, 22 x 9,5 x 12 épaule carré                         |
| 12                         | 734-04147                     | Tire, 23 x 10.5 x 12 Square Shoulder     | Pneu, 23 x 10,5 x 12 épaule carré                        |
| 13                         | 934-04090A-0662               | Rim Ass'y, Ball Brg. (Grey)              | Jante, roulement à billes (gris)                         |
| 14                         | 737-0224                      | Grease Fitting                           | Raccord graisseur                                        |
| 15                         | 634-04210-0931                | Wheel Ass'y, 22 x 9.5 x 12 (Beige)       | Ensemble de roue, 22 x 9,5 x 12 (beige)                  |
| 16                         | 634-04210-0911                | Wheel Ass'y, 22 x 9.5 x 12 (Grey)        | Ensemble de roue, 22 x 9,5 x 12 (gris)                   |
| 17                         | 634-0202A-0911                | Wheel Ass'y, 23 x 10.5 x 12 (Beige)      | Ensemble de roue, 22 x 10,5 x 12 (beige)                 |

\* Order rim and tire separately/Commander jante et pneu séparément.

13A-9022  
3.31.11

# NOTES

