


---

---

# ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES



## Three Stage Snow Thrower — 3X 28 HDT Souffleuses à neige à trois phases — 3X 28 HDT

---

### IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES  
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS  
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

### IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND  
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE  
OPERATING EQUIPMENT.

---

# To The Owner

## Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing. Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models.

Components listed and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

---

## Table of Contents

|                                                          |   |                                 |    |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----|
| <i>S-Style Handle &amp; Frame</i> .....                  | 4 | <i>Track System/</i> .....      | 10 |
| <i>Chute Control</i> .....                               | 6 | <i>Track Drive System</i> ..... | 12 |
| <i>Auger &amp; Auger Housing (26" /28"/30" HD)</i> ..... | 8 |                                 |    |

---

## Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operator's position and looking down at the rear of the frame. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site, Customer Support Department, or with a local authorized service dealer.

### MODEL NUMBER

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### SERIAL NUMBER

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

---

## Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 0637  | Black              |
| 05017 | Yellow (Cub Cadet) |
| 0606  | Orange (Columbia)  |

# À l'intention du propriétaire

## Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation. Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles.

Les pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

---

## Table des matières

|                                                              |          |                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <i>Poignée en « S » et châssis .....</i>                     | <i>4</i> | <i>Système d'entraînement de traction .....</i> | <i>10</i> |
| <i>Commande de la goulotte .....</i>                         | <i>6</i> | <i>Système d'entraînement .....</i>             | <i>12</i> |
| <i>Tarière et boîtier de la tarière (26" /28"/30" HD) ..</i> | <i>8</i> |                                                 |           |

---

## Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la souffleuse à la poste de conduite et regardez à l'arrière du châssis. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

### NUMÉRO DE MODÈLE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### NUMÉRO DE SÉRIE


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

---

## Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 0637  | Noir              |
| 05017 | Jaune (Cub Cadet) |
| 0606  | Orange (Columbia) |







| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                | DESCRIPTION                                                   |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                          | 716-04036                     | E-Ring                                     | Bague en «E»                                                  |
| 2                          | 725-0157                      | Cable Tie                                  | Attache-câble                                                 |
| 3                          | 731-04954                     | Clutch Trigger (Yellow)                    | Gâchette d'embrayage (jaune)                                  |
|                            | 731-04913                     | Clutch Trigger (Black)                     | Gâchette d'embrayage (noir)                                   |
| 4                          | 738-04126                     | Pin, 3/16                                  | Goupille 3/16                                                 |
| 5                          | 631-04133A                    | Handle Clutch Lock LH Assy                 | Poignée d'embrayage CG                                        |
| 6                          | 931-04187A                    | Handle Panel, includes Ref. 40 & 41        | Panneau (Comprend réf. 40 et 41)                              |
| 7                          | 684-04105C                    | Handle Engagement Assembly LH              | Poignée d'entraînement CG                                     |
| 8                          | 684-05226                     | Handle Engagement Assembly RH              | Poignée d'entraînement CD                                     |
| 9                          | 684-04250                     | Pivot Rod                                  | Tige de pivot                                                 |
| 10                         | 710-04326                     | Screw 8-16 x 0.50                          | Vis n°. 8-16 x 0,50                                           |
| 11                         | 710-04586                     | Screw 1/4-20 x 1.625                       | Vis taraudée 1/4-20 x 1,625                                   |
| 12                         | 710-1233                      | Screw 10-24 x 1.375                        | Vis 10-24 x 1,375                                             |
| 13                         | 710-3069                      | Socket Screw 1/4-20 x .50                  | Vis 1/4-20 x 0,5                                              |
| 14                         | 712-04064                     | Flange Lock Nut 1/4-20                     | Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon                    |
| 15                         | 712-04081A                    | Shoulder Nut 1/4-20                        | Écrou 1/4-20                                                  |
| 16                         | 720-0274                      | Handle Grip                                | Poignée chauffée                                              |
| 17                         | 720-04039                     | Shift Knob                                 | Bouton                                                        |
| 18                         | 925-1629                      | Lamp                                       | Ampoule                                                       |
| 19                         | 926-0154                      | Cable Tie                                  | Attache-câble                                                 |
| 20                         | 731-04894D                    | Lock Plate                                 | Palastre de serrure                                           |
| 21                         | 731-04896B                    | Clutch Lock Cam                            | Came                                                          |
| 22                         | 732-0193                      | Compression Spring                         | Ressort de compression                                        |
| 23                         | 732-04219C                    | Clutch Lock Spring                         | Ressort de verrou d'embrayage                                 |
| 24                         | 732-04238B                    | Torsion Spring                             | Ressort de torsion                                            |
| 25                         | 935-0199A                     | Rubber Bumper                              | Pare - chocs en caoutchouc                                    |
| 26                         | 936-0267                      | Flat Washer .385 x .87 x .06               | Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06                      |
| 27                         | 738-04125                     | Shoulder Screw .374 x 1.05                 | Vis à épaulement 0,374 dia. x 1,05 po de lg.                  |
| 28                         | 738-04348                     | Shoulder Screw 1/4-20 x 1.345              | Vis à épaulement 0,437 x 1,345: 1/4-20                        |
| 29                         | 790-00248D-0637               | Panel Bracket                              | Support de panneau de bord                                    |
| 30                         | 790-00311C-0637               | Shift Lever                                | Levier de changement de la vitesse                            |
| 31                         | 710-04484                     | Hex Screw 5/16-18 x .750                   | Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75                                |
| 32                         | 710-04532                     | Carriage Screw 5/16-18 x 2.00              | Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,0                                |
| 33                         | 712-04063                     | Hex L-Flanged Nut 5/16-18 Gr. F Nylon      | Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon                   |
| 34                         | 749-05701-0637                | Lower Handle                               | Guidon inférieur                                              |
| 35                         | 749-05671-0637                | Upper Handle LH                            | Guidon supérieur CG                                           |
| 36                         | 749-05672-0637                | Upper Handle RH                            | Guidon supérieur CD                                           |
| 37                         | 736-3081                      | Flat Washer .320 x .600 x .060             | Rondelle plate 0,320 x 0,60 x 0,06                            |
| 38                         | 947-05032                     | Shift Rod                                  | Tige de commande de vitesse                                   |
| 39                         | 925-1649                      | Light Socket                               | Douille                                                       |
| 40                         | 731-05324                     | Lens                                       | Lentille                                                      |
| 41                         | 777X41804                     | Lens Label                                 | Étiquette, lentille                                           |
| 42                         | 911-0677                      | Ferrule 5/16-18 x .312 Dia                 | Virole 5/16-18 x 0,312 diam.                                  |
| 43                         | 912-0116                      | Jam Lock Nut 3/8-24                        | Contre-ecrou de blocage 3/8-24                                |
| 44                         | 712-0711                      | Jam Nut 3/8-24                             | Contre ecrou 3/8-24                                           |
| 45                         | 712-3007                      | Jam Nut 5/16-18                            | Contre ecrou 5/16-18                                          |
| 46                         | 714-04040                     | Bow-Tie Cotter Pin                         | Goupille fendue en nœud papillon                              |
| 47                         | 923-3018                      | Ball Joint                                 | Joint a rotule                                                |
| 48                         | 710-0837 ††                   | AB Screw #10-16 x .625                     | Vis AB, no. 10-16 x 0,625                                     |
| 49                         | 725-04393 ††                  | Heated Grip Switch                         | Commutateur de la poignée chauffée                            |
| 50                         | 925-06107 ††                  | Heated Grip                                | Poignée chauffée                                              |
| 51                         | 710-0599                      | TT Screw 1/4-20 x .500 (For ground wire)   | Vis TT 1/4-20 x 0,50 (pour fil de terre)                      |
| 52                         | 710-04329                     | Torx Screw .159 OD x .610                  | Vis 0,159 DE x 0,610                                          |
| 53                         | 731-08947                     | Cover                                      | Couvercle                                                     |
| 54                         | 631-04653                     | Handle Clutch Lock RH Assy (w/Joystick Mt) | Poignée d'embrayage CD                                        |
| 55                         | 725-06247                     | Harness (w/heated grips)                   | Faisceau de fil (avec poigné chauffée)                        |
| 56                         | 731-11147                     | Joystick Housing Cover                     | Couvercle                                                     |
| 57                         | 725-06247                     | Harness (w/heated grips, electric chute)   | Faisceau de fil (avec poigné chauffée et goulotte électrique) |

31A-7016  
7.26.16

† Not Shown/Non illustrée  
†† If Equipped/le cas échéant


## Chute Control (Electric)/ Commande de la goulotte électrique



| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                            | DESCRIPTION                                              |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                          | 918-04932B                    | Gearbox Assembly (4-way, electric)     | Boîtier d'engrenage (4 fonctions, électrique)            |
| 2                          | 684-05035                     | Chute Sup. Bkt. Extension              | Extension de support de la goulotte                      |
| 3                          | 984-05119                     | Chute Control Ass'y (4 way, electric)  | Ens. - commande de la goulotte (4 fonctions, électrique) |
| 4                          | 710-0262                      | Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2     | Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2                  |
| 5                          | 710-0276                      | Carriage Screw 5/16-18 x 1.0           | Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0                              |
| 6                          | 710-04187A                    | Hi-Lo Screw 1/4-15 x .5                | Vis 1/4-15 x 0,5                                         |
| 7                          | 710-04370                     | Hex. Hd. Cap Scr. 1/4-20 x 3.0 Gr. 5   | Vis à tête hex. 1/4-20 x 3,0 Qual. 5                     |
| 8                          | 736-04202                     | Shim Washer .504 x .700 x .010         | Rondelle d'épaisseur 0,504 x 0,700 x 0,010               |
| 9                          | 710-0895                      | Hex Tapp Scr. 1/4 x .75" Lg.           | Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg          |
| 10                         | 711-04469A                    | Clevis Pin 3/8 x 1.87                  | Axe de chape 3/8 x 1,87                                  |
| 11                         | 712-04063                     | Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon     | Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon              |
| 12                         | 790-00529                     | Upper Steel Chute                      | Goulotte supérieur                                       |
| 13                         | 710-3011                      | Hex Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 2.25         | Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,25                            |
| 14                         | 914-0101                      | Internal Cotter Pin                    | Goupille fendue - int.                                   |
| 15                         | 714-04040                     | Bow Tie Cotter Pin                     | Goupille fendue                                          |
| 16                         | 712-04064                     | Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon   | Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon               |
| 17                         | 684-05062                     | Lower Chute                            | Goulotte inférieur                                       |
| 18                         | 731-09535                     | Cable Guide                            | Guide de la câble                                        |
| 19                         | 936-0159                      | Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063   | Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063               |
| 20                         | 712-04065                     | Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon   | Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon               |
| 21                         | 738-04367                     | Flg. Shoulder Screw .312 x 3.5: 1/4-20 | Vis à épaulement 0,312 x 3,5: 1/4-20                     |
| 22                         | 747-05721                     | Chute Crank Rod                        | Tige du bras de goulotte d'éjection                      |
| 23                         | 790-00565                     | Cable Bracket Chute Tilt               | Support de câble                                         |
| 24                         | 790-00435                     | Chute Ground Bracket                   | Support de goulotte                                      |
| 25                         | 710-04373A                    | Hi-Lo Screw #12-16 x .75               | Vis no. 12-16 x 0,75                                     |
| 26                         | 911-05752                     | Hex Shaft                              | Arbre hex.                                               |
| 27                         | 917-04973A                    | Gear, 23T                              | Engrenage, 23 dents                                      |
| 28                         | 917-05019                     | Worm                                   | Vis sans fin                                             |
| 29                         | 731-07529A                    | Cover                                  | Couvercle                                                |
| 30                         | 936-0272                      | Flat Washer .510 x 1.0 x .060          | Rondelle plate 0,510 x 1,0 x 0,060                       |
| 31                         | 741-04388A                    | Flg. Brg. 1.0" ID                      | Roulement 1,0 DI                                         |
| 32                         | 741-04453A                    | Flg. Brg. 0.50" ID                     | Roulement 0,50 DI                                        |
| 33                         | 790-00342C-0637               | Chute Gear Rotation Bracket            | Support de l'engrenage de la goulotte                    |
| 34                         | 710-04509                     | Screw #10-16 x 1.25                    | Vis no. 10-16 x 1,25                                     |
| 35                         | 724-04209                     | Chute Pitch Motor                      | Moteur                                                   |
| 36                         | 724-04210                     | Chute Rotation Motor                   | Moteur d'orientation de la goulotte                      |
| 37                         | 731-07868                     | Cable Clip                             | Attache câble                                            |
| 38                         | 731-08795                     | Electric Chute Coupler                 | Coupleur électrique de la goulotte                       |
| 39                         | 731-08845A                    | Housing, LH                            | Logement, CG                                             |
| 40                         | 731-08846                     | Housing, RH                            | Logement, CD                                             |
| 41                         | 731-1313C                     | Cable Guide                            | Guidage de câble                                         |
| 42                         | 938-0849                      | Hex Screw 5/16-18 x .75                | Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75                           |
| 43                         | 946-05225                     | 4-Way Cable                            | Câble (4 fonctions)                                      |
| 44                         | 748-04297A                    | Chute Pitch Adapter                    | Adaptateur                                               |
| 45                         | 736-04337                     | Shim Washer .63 x 1.00 x .010          | Rondelle d'épaisseur 0,63 x 1,00 x 0,010                 |
| 46                         | 611-05045A                    | Control Rod                            | Tige de commande                                         |
| 47                         | 790-00330A                    | Chute Support Bracket                  | Support de la goulotte                                   |
| 48                         | 710-0599                      | Hex TT Scr. 1/4-20 x .5                | Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,50                            |
| 49                         | 731-09539A                    | Upper Chute Adapter                    | Adaptateur de goulotte supérieur                         |
| 50                         | 736-0185                      | Flat Washer .375 x .738 x .063         | Rondelle plate 0,375 x 0,738 x 0,063                     |
| 51                         | 712-0284                      | Wing Nut 5/16-18                       | Écrou en oreilles 5/16-18                                |
| 52                         | 725-05213                     | Ground Wire                            | Fil de masse                                             |
| 53                         | 748-05057                     | Gear Adapter                           | Adaptateur                                               |
| 54                         | 736-3092                      | Flat Washer .265 x 1.0 x .030          | Rondelle plate 0,265 x 1,0 x 0,030                       |
| 55                         | 736-04446                     | Flat Washer .25 x .63 x .052           | Rondelle plate 0,25 x 0,63 x 0,052                       |
| 56                         | 710-1256                      | Phillips Pan H-L Screw #8-18 x 1.25    | Vis no. 8-18 x 1,25                                      |

## Auger & Auger Housing (HD)

### Tarière et boîtier de la tarière (HD)




| SIZE<br>TAILLE | AUGER HOUSING/<br>LOGEMENT DES<br>TARIÈRES | AUGER AXLE/<br>ESSIEU DES<br>TARIÈRES | SHAVE PLATE/<br>LAME PLATE | GEARBOX ASS'Y/<br>ENSEMBLE DE LA<br>VIS SANS FIN | SPACERS/<br>ENTRETOISE | LH SPIRAL<br>TARIÈRE - CG | RH SPIRAL<br>ARIÈRE - CD |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 24             | 684-05191                                  | 711-06266                             | 790-00652                  | 918-07027                                        | 731-10282              | 684-05065-0637            | 684-05064-0637           |
| 26             | 684-05192                                  | 711-06144                             | 790-00525                  | 918-06039                                        | 731-09486              | 684-04107A-0637           | 684-04108A-0637          |
| 28             | 684-05193                                  | 711-06145                             | 790-00549                  | 918-06060                                        | 731-09558              | 684-04107A-0637           | 684-04108A-0637          |
| 30             | 684-05194                                  | 711-06127                             | 790-00550                  | 918-06061                                        | 731-09557              | 684-05021-0637            | 684-05020-0637           |

| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                          | DESCRIPTION                                      |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                          | ††                            | Auger Gearbox Assembly               | Ensemble de l'engrenage                          |
| 2                          | ††                            | Spiral Ass'y LH                      | Tarière CG                                       |
| 3                          | ††                            | Spiral Ass'y RH                      | Tarière CD                                       |
| 4                          | ††                            | Auger Housing                        | Logement des tarières                            |
| 5                          | 714-04040                     | Bow Tie Cotter Pin                   | Goupille fendue en nœud papillon                 |
| 6                          | ††                            | Spacer                               | Entretoise                                       |
| 7                          | 738-04124A                    | Shear Pin                            | Goupille de cisaillement                         |
| 8                          | 741-0493C                     | Flange Bushing .800 x .910           | Collet à bride 0,800 x 0,910                     |
| 9                          | ††                            | Shave Plate                          | Lame plate                                       |
| 10                         | 731-11421                     | Clean-out Tool Mtg. Bracket          | Montage de la outil de dégagement de la goulotte |
| 11                         | 684-05015C †††                | Accelerator Assembly                 | Assemblée l'accélérateur                         |
| 12                         | 684-05030-0637                | Impeller Assembly                    | Ventilateur                                      |
| 13                         | 710-0347                      | Hex Bolt 3/8-16 x 1.75               | Boulon hex. 3/8-16 x 1,75                        |
| 14                         | 710-04484                     | Hex TT Screw 3/8-16 x .75            | Vis taraudée 3/8-16 x 0,75                       |
| 15                         | 710-0451                      | Carriage Bolt 5/16-18 x .75          | Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75                  |
| 16                         | 710-0607                      | Hex Washer Screw, 5/16-18 x .500     | Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50     |
| 17                         | 712-04063                     | Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon   | Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon      |
| 18                         | 712-04065                     | Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon | Contre-ecrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon       |
| 19                         | 916-0231                      | E-ring .75                           | Bague en «E»                                     |
| 20                         | 725-0157                      | Cable Tie                            | Attache câble                                    |
| 21                         | 926-04012                     | Push-On Nut, .25 Dia.                | Écrou poussée 0,25 diam.                         |
| 22                         | 731-08637A                    | Hubcap                               | Chapeau de moyeu                                 |
| 23                         | 750-06274A                    | Spacer 1.35 OD x .76 ID x 2.75       | Entretoise 1,25 DE x 0,75 DI x 2,61              |
| 24                         | 732-04460                     | Extension Spring .38 OD x 4.59       | Ressort de l'extension 0,38 DE x 4,59            |
| 25                         | 736-0174                      | Wave Washer .625 x .885 x .0175      | Rondelle onodulée 0,625 x 0,885 x 0,0175         |
| 26                         | 736-0188                      | Flat Washer .76 x 1.49 x .06         | Rondelle plate 0,76 x 1,49 x 0,06                |
| 27                         | 736-0242                      | Bell Washer .340 x .872 x .060       | Rondelle Belleville 0,340 x 0,872 x 0,060        |
| 28                         | 936-0287                      | Flat Washer .793 x 1.24 x .06        | Rondelle plate 0,793 x 1,24 x 0,06               |
| 29                         | 736-3040                      | Flat Washer .406 x 1.92 x .060       | Rondelle plate 0,406 x 1,92 x 0,060              |
| 30                         | 931-2643                      | Clean-Out Tool                       | Outil de dégagement de la goulotte               |
| 31                         | 738-0143                      | Shoulder Screw 3/8-16 x .496 x .336  | Vis à épaulement dia 0,496 x 0,336 po: 3/8-16    |
| 32                         | 938-0281                      | Shoulder Screw 3/8-16 x .625 x .17   | Vis à épaulement dia 0,625 x 0,170 po: 3/8-16    |
| 33                         | 941-0309                      | Flange Ball Bearing, .75 x 1.85      | Roulement à billes 0,75 DI x 1,85 DE             |
| 34                         | 741-05041                     | Hex Flange Bearing, .75 ID           | Roulement de bride hex. 0,75 DI                  |
| 35                         | 756-04224                     | Flat Idler Pulley                    | Poulie tendeur 2,75 DE                           |
| 36                         | 790-00075                     | Bearing Housing                      | Carter de la roulement                           |
| 37                         | 790-00080D-0637               | Auger Idler Brake Bracket            | Support                                          |
| 38                         | 790-00534 †††                 | Bearing Housing                      | Carter de la roulement                           |
| 39                         | 710-0703                      | Carriage Screw 1/4-20 x 0.75         | Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75                   |
| 40                         | 712-04064                     | Flange Lock Nut 1/4-20               | Contre-ecrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon       |
| 41                         | 731-07525                     | Chute Adapter (w/light bar)          | Adaptateur (avec phare auxiliaire)               |
| 42                         | 710-0276                      | Carriage Bolt 5/16-18 x 1.00" Lg     | Boulon ordinaire de 5/16-18 x 1.00 po de lg      |
| 43                         | 946-04230B                    | Auger Clutch Cable                   | Câble de la tarière                              |
| 44                         | 731-06931                     | Deluxe Slide Shoe                    | Patin deluxe                                     |
| 45                         | 936-0159                      | Flat Washer .349 x .879 x .063       | Rondelle plate 0,349 x 0,879 x 0,063             |
| 46                         | 790-00510 †††                 | Drift Cutter (serrated)              | Barre de coupe (en dents de scie)                |
|                            | 790-00511 †††                 | Drift Cutter                         | Barre de coupe                                   |
| 47                         | 919-05029                     | Gearbox Housing                      | Logement de l'engrenage                          |
| 48                         | 710-0642                      | Screw 1/4-20 x 0.75                  | Vis 1/4-20 x 0,75                                |
| 49                         | ††                            | Axle, Auger                          | Essieu, tarière                                  |
| 50                         | 914-0161                      | Hi-Pro Key                           | Clé Hi Pro                                       |
| 51                         | 715-04034                     | Pin, Roll, .25 x 1.0                 | Goupille rouleaux 0,25 x 1,0                     |
| 52                         | 716-05001                     | Retainer Ring                        | Bague de retenue                                 |
| 53                         | 917-04861                     | Worm Gear, 20T                       | Engrenage, 20 dents                              |
| 54                         | 917-05112A                    | Worm Shaft                           | Arbre                                            |
| 55                         | 721-04612                     | Seal .75 x 40 mm x .25               | Joint 0,75 x 40 mm x 0,25                        |
| 56                         | 721-04613                     | Seal .75 x 1.375 x .25               | Joint 0,75 x 1,375 x 0,25                        |
| 57                         | 921-04614A                    | Gearbox Gasket                       | Joint                                            |
| 58                         | 941-05042                     | Ball Bearing, .75 x 40 x 12          | Roulement à billes 0,75 x 40 x 12                |
| 59                         | 783-08281                     | Gearbox Cover                        | Couvercle                                        |
| 60                         | 790-00091 †††                 | Reversible Slide Shoe (steel)        | Patin réversible (acier)                         |
| 61                         | 720-0284                      | Wingnut                              | Écrou oreille                                    |
| 62                         | 710-3105                      | Carriage Bolt 5/16-18 x .875         | Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,875                 |
| 63                         | 625-05098                     | Light Assembly (LED Bar)             | Phare                                            |
| 64                         | 710-04187A                    | Hex. Washer Screw HL 1/4-15 x .50    | Vis à tête hex. 1/4-15 x 0,50                    |
| 65                         | 710-04864                     | Screw 8/16 x .5                      | Vis 8/16 x 0,5                                   |
| 66                         | 710-06133                     | Screw M6-1 x .625                    | Vis M6-1 x 0,625                                 |
| 67                         | 725-06477                     | Harness - Light Bar                  | Faisceau du fil, phare                           |
| 68                         | 726-05072                     | Wire Clamp                           | Collier                                          |
| 69                         | 731-11387                     | Cover, LED Light Bar                 | Couvercle                                        |

31A-5032\_HD  
7.26.16

- † If Equipped/le cas échéant  
†† Refer to chart on previous page./ Reportez-vous au tableau de la page précédente.  
††† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.


## Track System/*Système d'entraînement de traction*



| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                          | DESCRIPTION                                  |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                          | 631-05092                     | Track Drive Wheel                    | Roue motrice                                 |
| 2                          | N/A                           | Height Adjustment Lever Ass'y        | Ensemble de levier de réglage de hauteur     |
| 3                          | 684-05031                     | Pivot Bracket Assembly               | Support de pivotement                        |
| 4                          | 684-05033A-0637               | Track Mount Plate Assembly, LH       | Plaque de montage de chenille, CG            |
| 5                          | 684-05034A-0637               | Track Mount Plate Assembly, RH       | Plaque de montage de chenille, CD            |
| 6                          | 684-05052-0637                | Pivot tension Bracket Assembly       | Support de tension pivotant                  |
| 7                          | 710-0378                      | Hex Screw 5/16-18, 2.50, Gr5         | Vis à tête hex. 5/16-18 x 2,50 Gr 5          |
| 8                          | 710-05339A                    | Screw 5/16-24 x .750                 | Vis 5/16-24 x 0,750                          |
| 9                          | 710-0604A                     | Hex Washer Screw 5/16-18 x .875      | Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,875 po        |
| 10                         | 710-06112                     | Eye Bolt 5/8 x 2.375, 5/16-18        | Boulon à oeil 5/8 x 2,375, 5/16-18           |
| 11                         | 710-06115                     | Hex Washer Screw 1/4-20 x .625       | Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 0,625 po         |
| 12                         | 710-0805A                     | Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.50         | Vis à chapeau hex. 5/16-18 x 1,50            |
| 13                         | 710-1238                      | Hex Washer Screw 5/16-18 x .875      | Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,875           |
| 14                         | 710-1652                      | Hex Washer Screw 1/4-20 x .625       | Vis autotaraudeuse 1/4-20 x .625             |
| 15                         | 911-06119                     | Rear Axle                            | Essieu arrière                               |
| 16                         | 712-04063                     | Flange Locknut 5/16-18, Gr. F, nylon | Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon |
| 17                         | 712-04150                     | Flange Locknut 1/2-13                | Contre-écrou à embase 1/2-13                 |
| 18                         | 720-0223                      | Grip .5 ID x 3.45                    | Poignée 0,5 DI x 3,45                        |
| 19                         | 731-09608                     | Track Skid                           | Guide de chenille                            |
| 20                         | 732-05145                     | Torsion Spring                       | Ressort de torsion                           |
| 21                         | 732-05148                     | Torsion Spring                       | Ressort de torsion                           |
| 22                         | 734-05046                     | Wheel, 5.00 OD                       | Roue, 5,00 DE                                |
| 23                         | 734-05058                     | Track Tension Wheel                  | Roue de tension de chenille                  |
| 24                         | 735-05029                     | Track, 61mm x 22 Pitches             | Chenille                                     |
| 25                         | 736-0242                      | Cupped Washer .340 x .872            | Rondelle creuse 0,340 DI x 0,872 DE          |
| 26                         | 736-05041                     | Flat Washer .672 x 1.125 x .125      | Rondelle plate 0,672 x 1,125 x 0,125         |
| 27                         | 936-3008                      | Flat Washer .344 x .750 x .120       | Rondelle plate 0,344 x 0,750 x 0,120         |
| 28                         | 938-05044                     | Axle .75 OD x 11.06 Lg.              | Essieu 0,75 DE x 11,06 po de lg.             |
| 29                         | 941-0600                      | Ball Bearing 17 x 40 x 12            | Roulement à billes 17 x 40 x 12              |
| 30                         | 748-05020                     | Height Adjustment Adapter            | Adaptateur de réglage de hauteur             |
| 31                         | 750-06090                     | Spacer .63 x 1.00 x 1.42             | Entretoise 0,63 x 1,00 x 1,42                |
| 32                         | 750-06095                     | Spacer .632 x 1.00 x 1.42            | Entretoise 0,632 x 1,00 x 1,42               |
| 33                         | 750-06169                     | Sleeve .33 x .50 x 1.73              | Entretoise 0,33 x 0,50 x 1,73                |
| 34                         | 750-06170                     | Sleeve .33 x .50 x .75               | Entretoise 0,33 x 0,50 x 0,75                |
| 35                         | 790-00554                     | Cup Bearing                          | Flasque de roulement                         |
| 36                         | 790-00562-0637                | Height Adjustment Index Bracket      | Support de réglage de la hauteur             |
| 37                         | 710-3015                      | Hex Cap Screw 1/4-20 x .75           | Vis à chapeau hex. 1/4-20 x 0,75             |
| 38                         | 712-04064                     | Flange Locknut 1/4-20                | Contre-écrou à embase 1/4-20                 |
| 39                         | 732-05079                     | Lever Mounting Bracket               | Support de montage du levier                 |
| 40                         | 747-06180                     | Height Adjustment Lever              | Levier de réglage de hauteur                 |
| 41                         | 787-01521-0637                | Lever Pivot Bracket                  | Levier de support de pivotement              |
| 42                         | 790-00552                     | Height Adjustment Pivot Bracket      | Support de pivotement de réglage de hauteur  |
| 43                         | 790-00590-0637                | Stop Bracket                         | Support arrêt                                |

31A-7005  
6.22.15

# Drive System/Système d'entraînement



| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                          | DESCRIPTION                                    |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                          | 618-06987                     | Dogg Assembly, RH                    | CD - cliquet                                   |
| 2                          | 618-06988                     | Dogg Assembly, LH                    | CG - cliquet                                   |
| 3                          | 918-06072                     | Drive Shaft Assembly                 | Arbre d'entraînement                           |
| 4                          | 656-04055                     | Friction Wheel Disc Assembly         | Disque de roue du friction                     |
| 5                          | 684-04154B-0637               | Friction Wheel Support Bracket       | Support de la roue du friction                 |
| 6                          | 684-04156A                    | Shift Rod Ass'y                      | Tige de changement de la vitesses              |
| 8                          | 710-0788                      | Screw, 1/4-20 x 1.000                | Vis 1/4-20 x 1,0                               |
| 9                          | 710-1652                      | Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625    | Vis taraudée 1/4-20 x 0,625                    |
| 10                         | 711-1268B                     | Actuator Shaft                       | Régulateur                                     |
| 11                         | 712-04065                     | Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon   | Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon     |
| 12                         | 914-0126                      | #9 HI-Pro Key 3/16 x 3/4 Dia HT      | Clavette HI-Pro no. 9 - 3/16 x 3/4 dia.        |
| 13                         | 916-0104                      | Retaining Ring                       | Bague de retenue                               |
| 14                         | 716-0136                      | Retainer Ring                        | Bague de retenue                               |
| 15                         | 917-04210                     | Gear, 56T                            | Engrenage 56 dents                             |
| 16                         | 726-0221                      | Cap Speed Nut 1/4 Rod                | Chapeau à enfoncer                             |
| 17                         | 731-05297                     | Spacer .76 x .75                     | Entretoise 0,76 x 0,75                         |
| 18                         | 932-0264                      | Extension Spring 3/8 OD x 2.50       | Ressort d'extension 3/8 DE x 2,50              |
| 19                         | 732-04345                     | Extension Spring, .500 x 1.71        | Ressort d'extension 0,50 DE x 1,71             |
| 20                         | 736-0188                      | Flat Washer .760 ID x 1.49 OD        | Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE              |
| 21                         | 738-04164A                    | Friction Pin, Disc Bearing           | Goupille du friction, roulement de disque      |
| 22                         | 750-06087                     | Spacer .68 ID x 1.25 OD x .20        | Entretoise 0,68 DI x 1,25 DE x 0,20            |
| 23                         | 684-04169                     | Idler Pulley Assembly                | Poulie tendeur                                 |
| 24                         | 710-0191                      | Hex Screw 3/8-24 x 1.25              | Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,25            |
| 25                         | 710-0654A                     | Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88     | Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88                 |
| 26                         | 738-04184A                    | Shoulder Screw .373 x .105:TT 1/4-20 | Vis à épaulement 0,373 x 0,105:1/4-20          |
| 27                         | 738-0924A                     | Shoulder Screw .340 x .335 x 1/4-28  | Vis à épaulement 0,340 x 0,335 x 1/4-28        |
| 28                         | 941-0245                      | Hex. Flange Bearing.751" ID          | Roulement à bride à six pans 0,751 DI          |
| 29                         | 941-0563                      | Ball Bearing 17 x 40 x 12            | Roulement à billes 17 x 40 x 12                |
| 30                         | 946-05067                     | Drive Clutch Cable                   | Câble de l'entraînement                        |
| 31                         | 710-0672                      | Hex HD. Cap Scr. 5/16-24 x 1.25 Lg.  | Vis à tête hexagonal 5/16-24 x 1,25 po de lg   |
| 32                         | 946-0956C                     | Steering Cable                       | Câble                                          |
| 33                         | 748-0190                      | Spacer .508 x .75                    | Entretoise 0,508 x 0,75                        |
| 34                         | 750-04474                     | Axle Support Tube                    | Tuyau de support de l'essieu                   |
| 35                         | 750-0767                      | Axle Spacer                          | Entretoise - essieu                            |
| 36                         | 756-0625                      | Cable Guide Roller                   | Guide du câble                                 |
| 37                         | 790-00096A-0637               | Auger Cable Guide Bracket            | Support, guide de la câble de la tarière       |
| 38                         | 790-00183C ++                 | Frame (208, 277 & 357 cc engines)    | Châssis (208, 277 & 357 cc moteur seulement)   |
| —                          | 684-05041A ++                 | Frame (420 cc engine only)           | Châssis (420cc moteur seulement)               |
| 39                         | 790-00527 ++                  | Shaft Retainer, LH                   | Retenue d'arbre CG                             |
| 40                         | 790-00528 ++                  | Shaft Retainer, RH                   | Retenue d'arbre CD                             |
| 41                         | 790-00206A-0637               | Auger Clutch Cable Guide Bracket     | Support - Câble de tarière                     |
| 42                         | 790-00207C                    | Drive Clutch Cable Guide Bracket     | Support - Câble d'entraînement                 |
| 43                         | 790-00316 ++                  | Frame Cover                          | Couvercle                                      |
| 44                         | 712-05134                     | Flange Nut 5/8-18                    | Écrou à embase 5/8-18                          |
| 45                         | 710-0809                      | Tapite Screw 1/4-20 x 1.250          | Vis taraudée 1/4-20 x 1,250                    |
| 46                         | 710-1245B                     | Hex Head Screw 5/16-24 x .875        | Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,875                |
| 47                         | 926-04012                     | Push Nut                             | Écrou à enfoncer                               |
| * 48                       | 731-05353B                    | Belt Cover (w/Ref. No. 78)           | Couvercle de la courroie (avec no de réf. 78)  |
|                            | 731-06401                     | Belt Cover (w/Ref. No. 78)           | Couvercle de la courroie (avec no de réf. 78)  |
| *                          | 631-05322                     | Belt Cover (w/o Ref. No. 78)         | Couvercle de la courroie (sans no. de réf. 78) |
|                            | 631-05323                     | Belt Cover (w/o Ref. No. 78)         | Couvercle de la courroie (sans no. de réf. 78) |
| 49                         | 732-04308C                    | Torsion Spring .850 ID x .354" Lg.   | Ressort de torsion 0,850 DI x 0,354 po de lg.  |
| 50                         | 735-04099 †                   | Plug 3/8"                            | Bouchon 3/8 po                                 |
| 51                         | 735-04100 †                   | Plug, 1/2 ID                         | Bouchon 1/2 po                                 |
| 52                         | 936-0119                      | L-Wash 5/16 ID                       | Rondelle frein 5/16 DI                         |
| 53                         | 736-3082A                     | Flat Washer .45 x 1.5                | Rondelle plate 0,45 x 1,5                      |
| 54                         | 936-0329                      | L-Wash 1/4 ID                        | Rondelle frein 1/4 DI                          |
| 55                         | 736-0505                      | Flat Washer .34 x 1.50               | Rondelle plate 0,34 x 1,5                      |
| 56                         | 738-04439                     | Shoulder Screw .500 x .145           | Vis à épaulement 0,500 x 0,145                 |
| 57                         | 748-04053A                    | Pulley Adapter .75 DIA               | Adaptateur, poulie 0,75 diam.                  |
| 58                         | 748-04112B                    | Shoulder Spacer .3175 x .500         | Entretoise épaulée 0,3175 x 0,500              |

Continued on next page/Suite à la page prochaine.

| REF NO.<br>N° DE RÉF | PART NO.<br>N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                         | DESCRIPTION                                                    |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 59                   | 750-06084A              | Spacer 1.0 ID x 1.37 OD x 1.87 (w/1" shaft engines) | Entretoise 1,0 DI x 1,37 DE x 1,87 (moteurs de l'arbre 1,0 po) |
|                      | 750-04020               | Spacer 1.0 x 1.625 x .25 (w/0,875" shaft engines)   | Entretoise 1,0 x 1,625 x 0,25 (moteurs de l'arbre 0,875 po)    |
| 60                   | 750-04477A              | Spacer .340 x .750                                  | Entretoise 0,340 x 0,750                                       |
| 61                   | 750-04571               | Shoulder Spacer .260 x .785                         | Entretoise épaulée 0,260 x 0,785                               |
| 62                   | 954-04195A              | Belt .500 x 37.0                                    | Courroie 0,500 x 37,0                                          |
| 63                   | 954-05019               | Belt 3L x 36.64" Lg.                                | Courroie 3L x 36,64 po de lg                                   |
| 64                   | 756-04109               | Auger Pulley, 8.1 x .5                              | Poulie de la tarière, 8,1 x 0,5                                |
| 65                   | 756-04113               | Pulley Half, 2.600 (w/0.875" shaft engines)         | Moitié poulie, 2,60 (moteurs de l'arbre 0,875 po)              |
|                      | 756-05020A              | Pulley Half, 2.75 (w/1" shaft engines)              | Moitié poulie 2,75 (moteurs de l'arbre 1,0 po)                 |
| 66                   | 756-04114               | Pulley Half, 3/8 x 2.2 (w/0.875" shaft engines)     | Moitié poulie 3/8 x 2,2 (moteurs de l'arbre 0,875 po)          |
|                      | 756-05228               | Pulley Half, (w/1" shaft engines)                   | Moitié poulie (moteurs de l'arbre 1,0 po)                      |
| 67                   | 790-00208D              | Drive Idler Bracket                                 | Support de tendeur d'entraînement                              |
| 68                   | 790-00332A-0637         | Cover Plate                                         | Plaque de couvercle                                            |
| 69                   | 710-0751                | Hex Head Screw 1/4-20 x .620                        | Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,620                                 |
| 70                   | 712-04063               | Flange Lock-Nut 5/16-18 Gr. F Nylon                 | Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon                    |
| 71                   | 712-04064               | Flange Lock-Nut 1/4-20 Gr. F Nylon                  | Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon                     |
| 72                   | 732-04311A              | Torsion Spring .750 ID x .968" Lg.                  | Ressort de torsion 0,750 DI x 0,968 po de lg.                  |
| 73                   | 936-3015                | Flat Washer .469 x .875 x .105                      | Rondelle plate 0,469 x 0,875 x 0,105                           |
| 74                   | 790-00217A-0637 †       | Speed Selector Pivot Bracket                        | Sélecteur de vitesse de support du pivot                       |
| 75                   | 790-00575               | Speed Selector Shift Bracket (STD)                  | Support de changement de la vitesses (STD)                     |
| 76                   | 741-04098               | Ball Bearing 30 x 55 x 13                           | Roulement à bille 30 x 55 x 13                                 |
| 77                   | 935-04054               | Friction Wheel, 5.5 OD                              | Roue de frottement, 5,5 DE                                     |
| 78                   | 747-06336A              | Belt Guide                                          | Guidage de la courroie                                         |
| 79                   | 710-04022               | Hex Head Screw 1.25 x 2.0                           | Vis à tête hex. 1,25 x 2,0                                     |
| 80                   | 732-04677               | Cable Wire (w/277,357 & 420cc engines)              | Fil de la câble (avec 277,357 & 420cc moteurs)                 |
| 81                   | 936-0264                | Flat Washer .330 x .630                             | Rondelle plate 0,330 x 0,630                                   |
| 82                   | 684-04153C              | Friction Wheel Assembly                             | Ensemble de la roue de frottement                              |
| 83                   | 936-0159                | Flat Washer .349 x .879 x .063                      | Rondelle plate 0,349 x 0,879 x 0,063                           |
| 84                   | 710-04484               | Screw 5/16-18 x .75                                 | Vis 5/16-18 x 0,75                                             |
| 85                   | 710-0117A               | Hex Hd. Cap Scr. 5/16-24 x 1.0                      | Vis à tête hex. 5/16-24 x 1,0                                  |
|                      | 710-0627                | Hex Hd. Cap Scr. 5/16-24 x 0.75 (w/o Ref. No. 78)   | Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75 (sans no. de réf. 78)           |
| 86                   | 916-0231                | E-Ring                                              | Bague en «E»                                                   |
| 87                   | 711-06117               | Hex Drive Shaft                                     | Arbre d'entraînement                                           |
| 88                   | 918-06056               | Ring Planetary Gear Ass'y                           | Ensemble de l'engrenage                                        |
| 89                   | 717-05146               | Gear 18T                                            | Engrenage 18 dents                                             |
| 90                   | 921-0179                | Oil Seal                                            | Joint d'huile                                                  |
| 91                   | 918-06054               | Planetary Carrier Ass'y                             | Porte-roue                                                     |
| 92                   | 717-1209A               | Gear 12T                                            | Engrenage 12 dents                                             |
| 93                   | 736-05031               | Flat Washer .67 x 1.174 x .02                       | Rondelle plate 0,67 x 1,174 x 0,02                             |
| 94                   | 736-04581               | Thrust Washer .75 x 1.25 x .031                     | Rondelle 0,75 x 1,25 x 0,031                                   |
| * 95                 | 750-04020               | Spacer 1.0 x 1.625 x .25 (w/o Ref. No. 78)          | Entretoise 1,0 x 1,625 x 0,25 (sans no. de réf. 78)            |

31A-7003\_sr  
10.27.16

† If Equipped/le cas échéant

† † Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

\* w/420 cc engine/avec moteur 420 cc