

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES



Two-Stage Snow Thrower — 900 Series Souffleuses à neige à deux phases — Series 900

IMPORTANT:


LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:


READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

Styles K, L & Q

* With heated grips only/
Avec poignées chauffées seulement.



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	6 31-04180	Handle Panel Ass'y - Yellow	Panneau - jaune
2	931-04183	Handle Panel Ass'y-Black w/Chute Control	Panneau - noir avec comm. de la goulotte
3	631-04133A	LH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CG
4	631-04134B	RH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CD
5	684-04105B	Engagement Handle Assembly LH	Poignée d'entraînement CG
6	684-04106C	Engagement Handle Assembly RH	Poignée d'entraînement CD
7	710-04326	Screw #8-16 x .50	Vis no. 8-16 x 0,50
8	710-3069	Screw 1/4-20 x .5	Vis 1/4-20 x 0,5
9	710-0837	Oval HD C-Sunk Scr #10 x 5/8	Vis à tête goutte de suif no. 10 x 5/8
10	710-04586	Hex TT-Tap Scr 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
11	710-1233	Oval C-Sunk Hd Screw 10-24 x 1.375	Vis 10-24 x 1,375
12	684-04250	Pivot Rod	Tige de pivot
13	710-0458	Carriage Bolt 5/16-18 X 1.75" Lg.	Boulon à collet carré 5/16-18 X 1.75 po de lg
14	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.00" Lg	Boulon ordinaire de 5/16-18 x 1,00 po de lg
15	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
16	712-04081A	Hex Shoulder Nut 1/4-20	Écrou 1/4-20
17	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
18	710-0597	Screw 1/4-20 x 1.0	Vis 1/4-20 x 1,0
19	720-0274	Grip	Poignée
20	720-04039	Shift Knob	Bouton
21	720-04045	Shift Knob - Yellow	Bouton - jaune
22	725-05326	Lamp	Ampoule
23	925-04137	Wire Harness	Faisceau de fil
24	725-05148	Heated Grip Wire Harness	Faisceau de fil - poignée chauffée
25	925-1649	Socket	Douille
26	725-04393	Switch	Contracteur
27	725-1757	Heated Grip	Poignée chauffée
28	726-0470	Cable Tie 19 x 8.39" (w/plug)	Attache-câble 19 x 8,39 po
29	725-0157	Cable Tie (w/heated grips)	Attache-câble (avec poignée chauffée)
30	731-04894D	Lock Plate	Palastre de serrure
31	731-04896B	Clutch Lock Cam	Came
32	732-0193	Compression Spring .38 ID x .88 Lg	Ressort de compression 0,38 DI x 0,88 po de lg.
33	732-04219C	Spring: Clutch Lock	Ressort: Verrou d'embrayage
34	732-04238	Torsion Spring .8156 x .3038	Ressort de torsion 0,8156 x 0,3038
35	935-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
36	736-0105	Cupped Washer	Rondelle creuse
37	936-0267	Flat Washer .38 ID x .87 OD x .09	Rondelle plate 0,38 DI x 0,87 DE x 0,09
38	738-04348	Shoulder Screw .437 x 1.345: 1/4-20	Vis à épaulement 0,437 x 1,345: 1/4-20
39	738-04125	Shoulder Screw .374 Dia. x 1.05 Lg.	Vis à épaulement 0,374 dia. x 1,05 po de lg.
40	731-0851A	Chute Flange Keeper	Guide de la goulotte
41	746-04341	Selector Speed Cable	Câble
42	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
43	790-00281A-0637	Shift Lever	Lévier de changement de la vitesse
44	790-00248C-0637	Panel Support	Support de panneau de bord
45	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
46	710-0572	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.50	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,50
47	747-04747	Chute Crank Eye Bolt Special	Boulon à oeil spécial
48	720-0201A	Knob 1.0 x 3.2	Bouton 1,0 x 3,20
49	926-0100	Push Nut 3/8" Rod	Écrou pour tige de 3/8 po
50	735-0234	Grommet	Grommet
51	747-04925A-0637	Chute Rod .375 x 29.72" Lg.	Tige de la goulotte 0,375 x 29,72
52	936-0185	Flat Washer .406" I.D. x .75" O.D.	Rondelle plate 0,406 DI x 0,75 DE
53	936-0231	Flat Washer	Rondelle plate
54	749-04675	Upper Handle LH (Heated Grips)	Guidon supérieur CG (poignée chauffée)
55	749-04674	Upper Handle RH (Heated Grips)	Guidon supérieur CD (poignée chauffée)
56	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
57	784-5594	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
58	710-3118	Hex TT Screw 3/8-16 x .75	Vis taraudée 3/8-16 x 0,75
59	749-0991	Lower Handle	Guidon inférieur
60	716-04036	E Ring	Bague en «E»
61	731-1313C	Cable Guide	Guide de la câble
62	731-04913	Steering Control	Commande d'orientation
63	738-04126	Pin 3/16	Goupille 3/16
64	646-0012	Cable Ass'y (Auger/Drive)	Câble (Tarière/Entraînement)
65	736-0242	Cupped Washer .340 ID x .872 OD x .06	Rondelle creuse 0,340 DI x 0,872 DE x 0,06
66	710-04682	Hex Screw 3/8-16 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,0 Qual. 5
67	710-04187	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .50	Vis 1/4-15 x 0,50
68	984-04230	Chute Control Assembly	Commande de la goulotte
69	731-0846C	Upper Chute	Partie supérieur noir de la goulotte
70	731-0903E	Lower Chute	Partie inférieur noir de la goulotte
71	715-04095	Spiral Pin .156 Diam x .80" Lg.	Goupille 0,156 x 0,80 po de lg.
72	710-1625	Screw, #10-24 x 1.75	Vis no. 10-24 x 1,75
73	931-04181A	Handle Panel - Troybilt	Panneau - Troybilt
74	684-04350	Joint Block Ass'y	Articulation
75	684-04308A	Chute Crank Assembly	Manivelle de la goulotte
76	914-0101	Cotter Pin .08 x 1.42	Goupille fendue 0,08 x 1,42
77	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
78	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50






REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
2	712-3007	Hex Jam Nut 5/16-18 Gr. 5	Contre-ecrou hex. 5/16-18 Qual. 5
3	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
4	736-0505	Flat Washer .34 x 1.5 x .150	Rondelle plate 0,34 x 1,5 x 0,150
5	720-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
6	710-1245B	Hex Screw 5/16-24 x .875 Gr. 8 Lock	Vis à tête hexagonale 5/16-24 x 0,875 Qual. 8
7	710-3008	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75 Qual. 5
8	736-0262	Flat Washer .385 x .870 x .092	Rondelle plate 0,385 x 0,870 x 0,092
9	737-0168A	Shell Alvania Grease (3 oz.)	Graisse (3oz.)
10	732-0858	Extension Spring .470 Dia. x 4.75	Ressort d'extension 0,470 diam. x 4,75
11	**	Ultra Grey Loctite #5699	Loctite n°. 5699
12	936-3008	Flat Washer .344 ID x .75 OD x .120	Rondelle plate 0,344 DI x 0,75 DE x 0,120
13	918-0281A	Brake Bracket Ass'y (900 Series)	Support du frein (séries 900)
14	941-0475	Plastic Bushing .380 ID	Coussinet plastique 0,380 DI
15	790-00329	Chute Brkt.	Support de la bouche d'évacuation
16	731-1696B	Chute Adapter	Adaptateur
17	731-06007	Reversible Slide Shoe (Plastic)	Sabot coulissant réversible (Plastique)
18	710-1260A	Screw, 5/16-18 x .5	Vis taraudée 5/16-18 x 0,5
19	911-0677	Adjustment Ferrule	Virole de réglage
20	749-04489-0637	Support Tubing RH (w/plastic panel)	Support de la tuyau CD (avec panneau en plastique)
	749-04485-0637	Support Tubing LH (w/plastic panel)	Support de la tuyau CG (avec panneau en plastique)
21	726-04012	Push-on Nut .25 diam	Poussée écrou -0,25 diam.
23	710-04484	Hex TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
24	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
26	731-05163	Spacer 1.5 x 1.0 ID x 1.0" Lg.	Entretoise 1,50 x 1,0 DI x 1,0 po de lg.
27	731-05162	Spacer 1.5 x 1.0 ID x 2.5" Lg.	Entretoise 1,50 x 1,0 DI x 2,50 po de lg.
28	741-0494	Flange Bushing 1.05 ID x 1.16 OD	Coussinet 1,05 DI x 1,16 DE
30	941-04024	Self-Aligning Bearing .875 ID	Roulement autoaligner 0,875 DI
31	712-04063	Hex Flg. L-Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
32	736-3046A	Flat Washer 1.010 x 1.88 x .060	Rondelle plate 1,010 x 1,88 x 0,06
33	05244B	Bearing Housing	Boîtier de roulement
34	756-04244A	Pulley .5 ID x 10 OD	Poulie 0,5 DI x 10,0 DE
35	938-0281	Shoulder Scr .625 Dia x .170	Vis à épaulement dia 0,625 x 0,170 po
36	784-0385D	Auger Idler Bracket	Support de tension de la tarière
37	736-0174	Wave Washer .625 ID x .885 OD x .015	Rondelle ondulée 0,625 DI x 0,885 DE x 0,015
38	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
39	710-04606A	Screw 5/16-18 x .43 (w/stud)	Vis 5/16-18 x 0,43 (avec clou)
40	747-0980A	Auger Idler Rod	Tige de tension de la tarière
41	756-04224	Flat Idler Pulley	Poulie de tendeur plate
42	931-2643	Cleanout Tool	Outil de dégagement de la goulotte
43	790-00181	Drift Cutter	Barre de coupe
44	731-2635	Cleanout Tool Mount	Support-outil de dégagement de la goulotte
45	*	Snowthrower Housing Ass'y	Logement du chasse-neige
46	*	Shave Plate	Plaque de raclage
47	749-04384-0637	Support Tubing (w/steel panel)	Tuyau (avec panneau en acier)
48	**	Arctic Grease	Graisse Arctic
49	*	Augers	Tarières
50	784-5697	Reversible Slide Shoe	Sabot coulissant réversible
51	918-04515	Worm Gear Box Ass'y (w/o grease fitting)	Boîte d'assemblage de vis sans fin (sans raccord graisse)
	918-04514	Worm Gear Box Ass'y (w/ grease fitting)	Boîte d'assemblage de vis sans fin (avec raccord graisse)
52	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1.00" (w/steel shoe)	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,00 (avec sabot en acier)
	710-3034	Carriage Bolt 3/8-16 x 1.25" (w/plastic shoe)	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,25 (avec sabot en plastique)
53	710-0389	Carriage Bolt 3/8-16 x .75" (w/steel shoe)	Boulon ordinaire 3/8-16 x 0,75 (avec sabot en acier)
	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1.00" (w/plastic shoe)	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,00 (avec sabot en plastique)
54	710-0347	Hex Hd. Cap Scr 3/8-16 x 1.75 Gr. 5	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,75 Qual. 5
55	737-3000	Grease Fitting	Raccord graisseur
56	712-04065	Hex Flange L-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre écrou hex 3/8-16 Qual. F nylon
58	9++15-0118	Spring Spirol Pin Heavy - 5/16 dia x 1.7	Goupille en spirale 5/16 dia x 1,75 po de lg
59	684-0090B-0637	Blower Fan Ass'y Complete	Ventilateur du chasse-neige complet
60	790-00264A-0637	Gear Housing Support Bracket	Support du carter d'engrenage
61	721-0325	Barbed Plug	Bouchon

* See Chart on next page./Voir le tableau à la page prochaine.
** Purchased locally./Achât local.

Continued on next page./Suite à la page prochaine

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
62	05845C	Bearing Housing	Boîtier de roulement
63	784-0315A	Bearing Housing (w/grease fitting)	Boîtier de roulement (avec raccord de graisseur)
64	*	Auger Shaft	Arbre de tarière
65	738-04155	Shear Pin 5/16-18 x 1.75	Goupille de cisaillement 5/16-18 x 1,75
66	918-0246	Gear Housing Half - RH	Carter d'engrenage au moitié - droit
67	741-0192	Flange Bearing	Roulement à bride
68	914-0126	#9 HI-Pro Key 3/16 x 3/4 Dia HT	Clavette Hi-Pro n° 9 - 3/16 x 3/4 diam
69	711-04714	Auger Drive Shaft	Arbre d'entraînement
70	716-0111	Snap Ring for .875 dia. shaft	Jonc d'arrêt pour arbre de 0,875 dia.
71	921-0145	Oil seal for .875 ID Garlock (76 x 6133)	Joint d'étanchéité d'huile (76 x 6133)
72	941-0217	Sleeve Bearing .875 ID	Palier à douille 0,875 DI
73	741-0184	Thrust Bearing .88 ID x 1.44 OD x .078	Palier à butée 0,88 DI x 1,44 DE x 0,078
74	936-0291	Flat Washer .88 ID x 1.4 OD x .125	Rondelle plate 0,88 DI x 1,40 DE x 0,125
75	917-0299	Worm Gear LH Double Thread	Vis sans fin à double filetage gauche
76	950-04020	Spacer	Entretoise
77	936-0266	Flat Washer 1.5 ID x 2.0 OD x .03	Rondelle plate 1,50 DI x 2,0 DE x 0,03
78	917-1425	Worm Gear LH Double Thread (Bronze)	Vis sans fin à double filetage - gauche bronze
79	738-0275	Worm Gear Shaft	Support du carter d'engrenage
80	914-0135	#91 Woodruff Key 1/4 x 3/4 Dia.	Clavette Woodruff no 91 1/4 x 3/4
81	918-0247	Gear Housing Half LH	Carter d'engrenages - moitié - CG
82	918-0435	Gear Housing Half LH (w/grease fitting hole)	Carter d'engrenages - moitié - CG (avec raccord graisse)
83	914-0135	#91 Woodruff Key 1/4 x 3/4 Dia.	Clavette Woodruff n° 91 1/4 x 3/4
84	748-04067A	Low Temperature grease	Graisse
85	710-0376	Pulley Adapter .75 Dia. w/pins	Adaptateur de poulie 0,75 diam. avec attaches
	710-0276	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-18 x 1.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,0 Qual. 5
		Carriage Bolt 5/16-18 x 1.00" Lg	Boulon ordinaire de 5/16-18 x 1,00 po de lg

31A-8012
09.13.11

AUGER HOUSING COMPONENTS/COMPOSANTS DU LOGEMENT DES TARIÈRES							
CUSTOMER NO. NUMÉRO DU CLIENT	STYLE STYLE	SIZE TAILLE	AUGER HOUSING/ LOGEMENT DES TARIÈRES	LH AUGERS/ TARIÈRES GAUCHE	RH AUGERS/ TARIÈRES DROIT	AUGER SHAFT/ ARBRE DES TARIÈRES	SHAVE PLATE/ LAME PLATE
506		28	684-04213	684-04151	684-04152	738-04156	784-5716B
		30	684-04215	684-04151	684-04152	738-04157	784-5715B
		33	684-04214	684-04151	684-04152	738-04158	784-5714B
		45	684-04224	684-04151	684-04152	738-04159	790-00280
596		28		684-04151	684-04152	738-04156	784-5716B
		30	684-04300	684-04151	684-04152	738-04157	784-5715B
		33	684-04301	684-04151	684-04152	738-04158	784-5714B
		45	684-04234	684-04151	684-04152	738-04159	790-00280
563 590 897		28	684-04332	684-04151	684-04152	738-04156	784-05716B
		30	684-04333	684-04151	684-04152	738-04157	784-5715B
		33	684-04222	684-04151	684-04152	738-04158	784-5714B
		45	684-04223	684-04151	684-04152	738-04159	790-00280

Painted Parts


When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black	0674	Yellow (Yard-Man)
0709	Dark Green (Bolens, Yard-Man)	0650	Metallic Red (White Outdoor)
0662	Oyster Gray (MTD Gold)	0499	Beige (Cub Cadet)
0638	Red (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)	0606	Orange (Columbia)
0691	Black Jack (MTD Gold)	0723	White (Troy)
		4021	Yellow (Cub Cadet)

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir	0674	Jaune (Yard-Man)
0709	Vert foncé (Bolens, Yard-Man)	0650	Rouge métallique (White Outdoor)
0662	Coquille d'huître (MTD Gold)	0499	Beige (Cub Cadet)
0638	Rouge (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)	0606	Orange vif (Columbia)
0691	Noir (MTD Gold)	0723	Blanc (Troy)
		4021	Jaune (Cub Cadet)



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	05244B	Bearing Housing	Boîtier de roulement
2	618-0279P	LH Dog Assembly	Bride gauche
3	618-0280P	RH Dog Assembly	Bride droite
4	918-0282E	Steering Shaft Assembly	Arbre de direction
5	918-04178	Wheel Ass'y Bearing 6.0" OD	Roulement 6,0 po diam.
	718-04034	Friction Wheel Bonded	Roue de friction
	710-0896	Hex Wash. Hd. TT Scr. 1/4-14 x .625	Vis taraudée 1/4-14 x 0,625
6	684-0118B-0637	Actuator Auger Bracket Ass'y	Support
7	684-0119B-0637	Actuator Drive Bracket Ass'y	Support
8	684-04235	32T Sprocket Ass'y	Pignon-32 dents
9	790-00218A-0637	Shift Bracket	Support
10	684-04212-0637	Friction Drive Support	Support
11	684-04229	Shift Ass'y Rod	Tige de commande
12	790-00217A-0637	Pivot Bracket	Support de pivot
13	710-0538	Hex L-Bolt 5/16-18 x .62	Boulon hex 5/16-18 x 0,62
14	736-3015	Flat Washer	Rondelle plate
15	750-04719	Spacer .51 ID x 7.895 OD	Entretoise 0,51 x 7,895 DE
16	750-04718	Spacer .51 ID x 3.66 OD	Entretoise 0,51 x 3,66 DE
17	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
18	750-04717	Spacer .51 ID x 7.895" Lg.	Entretoise 0,51 DI x 7,895 po de lg.
19	710-3001	Hex Hd. C-Sunk Scr. 3/8-16 x .880 Gr. 5	Vis à chapeau 3/8-16 x 0,880 po de lg
20	750-04703	Spacer 1.0 ID x 1.5" Lg.	Entretoise 1,0 DI x 1,50 po de lg.
21	738-04184A	Shoulder Screw .368 x .113	Vis à épaulée 0,368 ID x 0,113
22	732-04385	Torsion Spring	Ressort de torsion
23	911-04279	Hex Drive Shaft	Arbre d'entraînement
24	711-04605	Actuator Shaft	Arbre
25	716-04048	Retaining Ring	Bague de retenue
26	912-0116	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
27	912-0138	Hex Nut 1/4-28	Écrou hexagonal 1/4-28
28	712-04063	Flange L-Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
29	712-04065	Flange L-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
30	912-0413	Hex Jam Locknut 5/8-18 Gr. 5 Nylon	Contre-écrou de blocage 5/8-18 Qual. 5
31	710-04484	TT Screw, 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
32	712-0717	Nut Insert 3/8-16 UNC	Écrou insérer 3/8-16 UNC
33	713-0284	#41 Chain 1/2" pitch x 36 links- Endless	Chaîne no 41, pas de 1/2 po x 36 maillons
34	713-0286	#420 Chain 1/2" pitch x 40 links-Endless	Chaîne no 420, pas de 1/2 po x 40 maillons
35	913-04015	10T Sprocket #41 x .500	Pignon, 10 dents
36	914-0135	Woodruff Key	Clavette
37	914-0104	Int. Cotter Pin 5/16 DIA	Goupille fendue 5/16 DIA.
38	716-0104	E-ring	Bague en «E»
39	914-0388	No. 61 Hi-Pro Key 3/16 x 5/8	Clavette Hi-Pro No 61-3/16 x 5/8
40	716-0136	Retaining Ring E-Type .875 dia.	Bague en «E» 0,875 diam.
41	917-0302	Aluminum Drive Plate	Plaque d'entraînement en aluminium
42	932-0121	Idler Extension Spring	Ressort extérieur de tendeur
43	932-0209	Extension Spring .47 OD x 2.03 Lg.	Ressort d'extension 0,47 DE x 2,03 po de lg
44	712-04064	Hex Flg. L-Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
45	936-0158	Lockwasher 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
46	710-0751	Hex Bolt 1/4-20 x .62 Gr. 5	Boulon hexagonale 1/4-20 x 0,62 Qual. 5
47		See tire chart on next page.	Voir tableau de la page prochaine
48	711-04615	Clevis Pin	Axe de chape
49	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
50	936-0864	Thrust Washer .375 ID x .812 OD x .060	Rondelle plate 0,375 DI x 0,812 DE x 0,060
51	936-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
52	914-0149B	Int. Cotter Pin	Goupille fendue
53	737-3000	Grease	Graisse
54	738-0143	Shld. Scr. .500 Dia. x .335" Lg.	Vis à épaulement 0,500 po x 0,335 po de lg
55	738-0279	Drive Plate Spindle	Fusée de plaque d'entraînement
56	738-0924A	Hex Shld.Scr.1/4-28 x .375	Vis à épaulement 1/4-28 x 0,375
57	741-0163A	Bearing Hsg. Ass'y.	Boîtier à roulement à billes
58	741-04108	Hex Flange Bearing	Roulement
59	941-04025	Self aligning brg. 1.0 ID	Palier à alignement automatique
60	741-0747	Ball Bearing .5625 ID x 1.3750 x .437	Roulement à billes 0,5625 DI x 1,3750 x 0,437
61	941-0563	Ball Bearing w/snap ring	Roulement à billes avec bague
62	741-0748	Flange Bushing .500 ID x .627 OD	Coussinet 0,500 DI x 0,627 DE

Continued on next page/Suite à la page prochaine

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
63	946-04337A	Steering Cable	Câble
64	946-0951A	Auger Idler Cable	Câble
65	747-0973	Drive Clutch Rod	Tige d'entraînement
66	750-0903B	Split Spacer 1/2 x 5/8 x 2,69	Entretoise 1/2 x 5/8 x 2,69
67	950-0997	Spacer .625 ID x 1.0 OD x .23	Entretoise 0,625 DI x 1,0 DE x 0,23
68	750-1302B	Spacer .6725ID x 1.125OD x 2.485	Entretoise 0,6725 DI x 1,125 DE x 2,485 po de lg.
69	756-0344	1/2"V" Pulley .625 ID x 7.50 OD	Poulie de 1/2 po 0,625 DI x 7,50 DE
70	756-0625	Cable Guide Roller	Galet de guidage
71	790-00257	Upper Frame Cover	Couvercle du châssis supérieur
72	790-00259	Lower Frame Cover	Couvercle du châssis inférieur
73	711-04608A-0637	Axle .995 x 12.6" Lg. (28")	Essieu 0,995 x 12,6" po de lg. (28 po)
	711-04607A-0637	Axle.995 x 14.10" Lg (30" & 33")	Essieu 0,995 x 14,10" po de lg. (30 po et 33 po)
	711-04606A-0637	Axle .995 x 20.4" Lg. (45")	Essieu 0,995 x 20,4" po de lg. (45 po)
74	790-00349	Transmission Frame Ass'y (900)	Bâti (900)
75	784-0406A	Frame Support Bracket	Support
76	784-0407	Axle Brg. Support Bracket	Support de roulement
77	790-00254	Belt Cover Bracket	Support de couvercle
78	710-0191	Hex Screw 3/8-24 x 1.25 Gr. 5	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,25 Qual. 5
79	710-0627	Hex Screw 5/16-24 x .75 Gr. 5	Vis à tête hexagonale 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
80	710-0607	Hex Wash HD S-Tapp Scr 5/16-18 x .50	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50
81	710-0624	Hex HD. Cap Scr. 5/16-24 x 1.5 Lg. Gr. 5	Vis à tête hexagonal 5/16-24 x 1,5 po de lg Qual. 5
82	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 1.00	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,00
84	714-0118	Square Key 1/4 x 1/4 x 1.50" Lg.	Clavette 1/4 x 1/4 x 1,50 po de lg
85	790-00167A-0637	Belt Keeper Bracket	Support du protecteur de la courroie
86	931-2531	Belt Cover	Courvercle de la courroie
87	732-04308A	Torsion Spring .850 x 3.33" Lg.	Ressort de torsion 0,850 x 3,33 po de lg.
88	726-04012	Push on Nut	Écrou poussée
89	736-0247	Flat Washer .406 ID x 1.25 OD x .160	Rondelle plate 0,406 DI x 1,25 DE x 0,160
90	748-04112B	Shoulder Spacer .3175 x .5 x .094	Entretoise épaulée 0,349 x 0,5 x 0,094
91	750-04821	Shoulder Spacer .340 x 1.0	Entretoise épaulée 0,340 x 1,0
92	954-04202	V-Belt 3/8 x 36.68" Lg.	Courroie trapézoïdale 3/8 x 36,8 po de lg
93	684-04169	Idler Pulley Ass'y	Poulie de tendeur
94	756-0241B	Pulley, Dbl (w/420 cc Powermore engine)	Poulie (avec 420 cc Powermore moteur)
	756-04351	Pulley, Dbl (w/357 cc Powermore engine)	Poulie (avec 357 cc Powermore moteur)
95	790-00208C	Idler Bracket, Drive	Support de tendeur, entraînement
96	710-0347	Hex Hd. Cap Scr 3/8-16 x 1.75 Gr. 5	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,75 Qual. 5
97	954-04194A	V-Belt 4L x 44.6" Lg.	Courroie trapézoïdale 4L x 44,6 po de lg
98	756-04224	Flat Idler	Tendeur
99	784-0385D	Auger Idler Bracket	Support de tension de la tarière
100	735-04099	Plug 3/8"	Bouchon 3/8
101	726-0221	Speed Nut .50	Écrou rapide 0,50
102	710-0809	Hex Bolt 1/4-20 x 1.25	Boulon hex. 1/4-20 x 1,25
104	750-04571	Shoulder Spacer	Entretoise
105	738-04439	Shoulder Screw .50 x .145: 5/16-24	Vis épaulement 0,50 x 0,145: 5/16-24
106	750-05316	Flat Wash. 1.015 x 1.375 x .062	Rondelle plate 1,015 x 1,375 x 0,062
107	750-05318	Spacer 1.004 x 1.625 x .35 (357 cc only)	Entretoise 1,004 x 1,375 x 0,25 (357 cc seulement)
108	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
109	784-0404	Bearing Retaining Bracket	Support de la roulement
110	750-05343	Spacer .566 ID x .87 OD x 1.25	Entretoise 0,566 DI x 0,87 DE x 1,25
111	750-05342	Spacer .566 ID x .87 OD x 0,190	Entretoise 0,566 DI x 0,87 DE x 0,190
112	936-0264	Flat Washer .330 ID x .630 OD x .0635	Rondelle plate 0,330 DI x 0,630 DE x 0,0635
113	732-04677	Cable Guide	Guidagede câble
114	710-04022	Hex Hd. Cap Scr. MB-1.25:20 Gr. 8	Vis à tête hex. MB-1,25:20 Qté. 8
115	934-0255	Air Valve	Soupape d'air

31A-9010
3.6.13

Wheel Assembly Ensemble de roue	Description Description	Tire Roue	Rim Jante	Bearing Roulement
634-0225A (LH)	16 x 6.5 x 8 X-Trac	734-2031	734-1124A	741-0246A
634-0226A (RH)	16 x 6.5 x 8 X-Trac	734-2031	734-1124A	741-0246A
634-04179A (LH)	16 x 4.8 x 8 X-Trac	734-2038	734-1532	741-0246A
634-04180A (RH)	16 x 4.8 x 8 X-Trac	734-2038	734-1532	741-0246A

Notes

[illegible]

