



Model Number:
AC147, AC147-INTL

QUICK REFERENCE GUIDE

Deluxe Bottle Warmer and Sterilizer

Before first use, scan to review Instruction Manual for full warnings & detailed instructions.

PREPARING FOR USE

- 1 Remove the Reservoir from the rear of the warmer.
- 2 Add water to the Reservoir. Replace water after 24 hours or when water is depleted (whichever comes first).
- 3 Put the Reservoir back in place. Ensure Warming Basket and Lift-Out Basket are in Warming Chamber. Uncoil the power cord and plug into wall outlet.



WARMING



- 1 Follow steps 1-3 in **Preparing for Use** section.
- 2 Place item into warmer as outlined →
- 3 Close the lid.
- 4 Press the **Power/Start Cycle Button**.

BOTTLE

Remove bottle components and add Storage Cap for leak-free warming. Place into Lift-Out and Warming Baskets.

FOOD JAR/POUCH

Loosen lid of food jar. Place into Lift-Out Basket, then lower into Warming Basket.



5 Set warming time:



Press the **Vessel Type Button** repeatedly to choose the correct vessel type and material.




Use the **Up or Down Arrow Button** to choose a preset volume of liquid.



Press the **Starting Temperature Button** until the temperature condition of the vessel appears.

Manual Time Adjustment: In Starting Temperature Condition mode, use Up or Down Arrow Button to increase or decrease time.



- 6 Press the **Power/Start Cycle Button**. The time setting will flash. Press the **Power/Start Button** again to begin the cycle.
- 7 When the cycle is complete, open the Lid and allow any remaining steam to clear. The unit will continue to beep every 10 seconds for 1 minute (press Power/Start button to silence). Promptly remove the vessel to avoid overheating. Gently stir or swirl contents to ensure it is warmed evenly. DO NOT shake.

STERILIZING



- 1 Wash items to be sterilized in hot, soapy water and rinse well.
- 2 Follow steps 1-3 in **Preparing for Use** section.
- 3 Place item into sterilizer as outlined below.
 - BOTTLE:** Place reservoir tube and bottle upside down in Lift-Out Basket. Lower into Warming Basket. Put remaining items inside Lid.
 - SMALL ITEMS:** Place items into Lift-Out basket, then lower into Warming Basket. Put remaining items inside Lid.
- 4 Close the Lid.
- 5 Press the **Power/Start Cycle Button**.
- 6 Press the **Starting Temperature Button** until the **Sterilize** icon appears. The appliance will default to 6:00.
- 7 Press the **Power/Start Cycle Button**. The time setting will flash. Press the **Power/Start Button** again to begin the cycle.
- 8 When the cycle is complete, open the Lid and allow any remaining steam to clear. The unit will continue to beep every 10 seconds for 1 minute (press Power/Start button to silence).



Numéro de modèle:
AC147, AC147-INTL


GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Chauffe-biberon de luxe avec stérilisateur

Avant la première utilisation, scannez pour lire le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

- 1 Retirez le **réservoir** d'eau de l'arrière du chauffe-biberon.
- 2 Versez de l'eau dans le **réservoir**. Changez l'eau après 24 heures ou lorsque le niveau a baissé (selon la première occurrence).
- 3 Remettez le **réservoir** en place. Assurez-vous que le **panier de chauffage** et le **panier soulevable** sont dans la **chambre de chauffage**. Branchez l'appareil dans la prise murale.



CHAUFFAGE



- 1 Suivez les étapes 1 à 3 de la section **Préparation à l'utilisation**.
- 2 Placez l'article dans le chauffe-biberon tel que décrit. →
- 3 Fermez le couvercle.
- 4 Enfoncez le **bouton de mise en marche/de démarrage du cycle**.

BIBERON

Retirez les composants du biberon et fixez le **capuchon de stockage** pour un chauffage sans fuite. Placez le biberon dans le **panier soulevable** et le **panier de chauffage**.

POT DE BÉBÉ/SAC DE NOURRITURE

Desserrez le couvercle du pot. Placez le pot dans le **panier soulevable**, puis abaissez le tout dans le **panier de chauffage**.



5 Réglez la durée de chauffage :



Enfoncez plusieurs fois le bouton représentant un contenant pour choisir le bon type et matériau de contenant.



Utilisez la **flèche vers le haut ou vers le bas** pour sélectionner un volume de liquide préprogrammé.




Enfoncez le **bouton de température de démarrage** jusqu'à ce que la température de votre contenant s'affiche.



Réglage manuel de la durée : En mode Condition de température de démarrage, utilisez la **flèche vers le haut ou vers le bas** pour augmenter ou réduire la durée.

- 6 Appuyez sur le **bouton de mise en marche/démarrage du cycle**. Le voyant de réglage de la durée clignotera. Appuyez de nouveau sur le **bouton de mise en marche/démarrage du cycle** pour démarrer le cycle.
- 7 Lorsque le cycle prend fin, ouvrez le couvercle et laissez toute vapeur restante se disperser. L'appareil continuera de sonner toutes les 10 secondes pendant 1 minute (appuyez sur le bouton de mise en marche/démarrage pour arrêter le son). Retirez rapidement le contenant pour éviter la surchauffe. Brassez ou agitez délicatement le liquide pour garantir un chauffage uniforme. NE brassez PAS.

STÉRILISATION



- 1 Nettoyez les articles à stériliser à l'eau chaude savonneuse et rincez bien.
- 2 Suivez les étapes 1 à 3 de la section **Préparation à l'utilisation**.
- 3 Placez l'article dans le stérilisateur tel que décrit ci-dessous.
BIBERON : Placez le tube du réservoir et le biberon à l'envers dans le **panier soulevable**. Abaissez le tout dans le **panier de chauffage**. Placez les articles restants à l'intérieur du **couvercle**.
PETITS ARTICLES : Placez les articles dans le **panier soulevable**, puis abaissez le tout dans le **panier de chauffage**. Placez les articles restants à l'intérieur du **couvercle**.
- 4 Fermez le couvercle.
- 5 Enfoncez le **bouton de mise en marche/démarrage du cycle**.
- 6 Enfoncez le **sélecteur de température de démarrage** jusqu'à ce que **l'icône de stérilisation** s'affiche. L'appareil se règle automatiquement sur 6:00.
- 7 Enfoncez le **bouton de mise en marche/démarrage du cycle**. Le voyant de réglage de la durée clignotera. Appuyez de nouveau sur le **bouton de mise en marche/démarrage du cycle** pour démarrer le cycle.
- 8 Lorsque le cycle prend fin, ouvrez le **couvercle** et laissez toute vapeur restante se disperser. L'appareil continuera de sonner toutes les 10 secondes pendant 1 minute (appuyez sur le bouton de mise en marche/démarrage pour arrêter le son).



Número de modelo:
AC147, AC147-INTL

GUÍA RÁPIDA

Calentador y Esterilizador de Biberones Deluxe

Antes de usar por primera vez, escanee para revisar el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.

PREPARACIÓN PARA USAR

- 1 Retire el depósito de la parte posterior del calentador.
- 2 Añada agua al depósito. Reponga el agua después de 24 horas o cuando se agote (lo que ocurra primero).
- 3 Vuelva a colocar el depósito en su lugar. Asegúrese de que la cesta del calentador y la cesta extraíble estén en la cámara de calentamiento. Enchufe en una toma de corriente en la pared.



CALENTAR



- 1 Siga los pasos 1 al 3 en la sección **Preparación para usar**.
- 2 Coloque la pieza en el calentador como se describe →
- 3 Cierre la tapa.
- 4 Presione el **Botón Encendido/Iniciar ciclo**.

BIBERÓN

Retire los componentes del biberón y agregue la tapa de almacenamiento para evitar escapes al calentar. Coloque en la cesta extraíble y en la del calentador.

BOLSA/ENVASE DE COMIDA

Afloje la tapa del envase de comida. Coloque dentro de la cesta extraíble, luego bájelo en la cesta del calentador.



5 Ajuste el tiempo de calentamiento:



Presione varias veces el botón Tipo de recipiente para elegir el tipo de recipiente y el material correctos.



ESTRECHO PLÁSTICO



ESTRECHO VIDRIO



BOCA ANCHA PLÁSTICO



BOCA ANCHA VIDRIO



BOLSA/TARRO DE COMIDA



Use el **Botón de la flecha hacia arriba o hacia abajo** para seleccionar un volumen preestablecido de líquido.



Presione el **Botón de temperatura de inicio** hasta que vea la condición de temperatura del envase.



Ajuste manual del tiempo: En el modo de Condición de temperatura de inicio, use el Botón de la flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir el tiempo.

- 6 Presione el botón **Encendido/Iniciar ciclo**. El ajuste de tiempo parpadeará. Presione el botón **Encendido/Iniciar ciclo** para comenzar el ciclo.

- 7 Cuando se haya completado el ciclo, abra la **tapa** y deje que salga el vapor restante. La unidad seguirá emitiendo pitidos cada 10 segundos durante 1 minuto (presione el botón de Encendido/Inicio para silenciarlo). Retire el envase enseguida para evitar que se sobrecaliente. Remueva o revuelva suavemente el contenido para asegurarse de que se caliente de manera uniforme. NO lo agite.

ESTERILIZACIÓN



- 1 Lave las piezas que va a esterilizar en agua caliente jabonosa y enjuague bien.
- 2 Siga los pasos 1 al 3 en la sección **Preparación para usar**.
- 3 Coloque la pieza en el esterilizador como se describe a continuación.
BIBERÓN: Coloque el tubo del depósito y el biberón invertidos en la **cesta extraíble**. Baje en la **cesta del calentador**. Coloque el resto de las piezas dentro de la **tapa**.
PIEZAS PEQUEÑAS: Coloque las piezas en la **cesta extraíble**, luego baje en la **cesta del calentador**. Coloque el resto de las piezas dentro de la **tapa**.
- 4 Cierre la **tapa**.
- 5 Presione el **botón Encendido/Iniciar ciclo**.
- 6 Presione el **botón de temperatura de inicio** hasta que vea el ícono de Esterilizar. El aparato irá automáticamente a 6:00.
- 7 Presione el **botón Encendido/Iniciar ciclo**. El ajuste de tiempo parpadeará. Presione el botón **Encendido/Iniciar ciclo** para comenzar el ciclo.
- 8 Cuando se haya completado el ciclo, abra la **tapa** y deje que salga el vapor restante. La unidad seguirá emitiendo pitidos cada 10 segundos durante 1 minuto (presione el botón de Encendido/Inicio para silenciarlo).