

EN Dishwasher Bag

Warning: Avoid over-filling. Make sure all snaps are securely fastened before placing in the dishwasher. This product is not a toy. For adult use only.

Cleaning

Safe for use in dishwasher, electric and microwave sterilizers, or boiling water.

FR Sac pour lave-vaisselle

Avertissement : Évitez les surcharges. Assurez-vous que tous les boutons-pression sont fermés solidement avant de placer le sac dans le lave-vaisselle. Ce produit n'est pas un jouet. Il doit uniquement être utilisé par des adultes.

Nettoyage

Convient au lave-vaisselle, aux stérilisateurs électriques et micro-ondes ou à l'eau bouillante.

ES Bolsa para el lavavajillas

Advertencia: Evite llenarla demasiado. Asegúrese de que todos los broches estén bien cerrados antes de colocar en el lavavajillas. Este producto no es un juguete. Solo puede ser usado por adultos.

Limpieza

Puede lavarse en el lavavajillas, puede colocarse en un esterilizador eléctrico o esterilizador microondas o agua hirviendo.