



Silicone Bottle Components

1. Cap
2. Collar
3. Nipple
4. Plastic Shell
5. Silicone Insert
6. Base

Assembly



EN Silicone Baby Bottle

Read and save these instructions for future use.

BEFORE FIRST AND EACH USE

Before first use, wash the product, then place the components in boiling water for five minutes. This is to ensure hygiene.

To prevent a possible choking hazard, pull on the nipple in all directions before each use to ensure it does not tear. Inspect carefully, especially when the child develops teeth. Discontinue use and replace the nipple immediately if any signs of wear or damage are visible, such as cracking or change of shape. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury.

CLEANING

CAUTION: Do not use a wire cleaning brush to clean the nipple or valves on the silicone insert as this will cause it to tear.

Wash prior to each use. All parts are safe for use in dishwasher (top rack only), electric sterilizer, microwave sterilizer, or boiling water.

ASSEMBLY

Please refer to diagram.

1. Fold the silicone insert in half and slide through the top of the plastic shell.
2. Let the silicone insert unfold inside and ensure the lip of the silicone insert is completely smooth over the rim of the plastic shell. Leakage may occur if the silicone insert lip isn't completely flush with the rim.
3. Snap the base onto the plastic shell, ensuring buttons click into cutouts.
4. Affix collar with nipple to plastic shell and turn until closed (do not overtighten).

Tip: Attach cap to base during feeding for added convenience.

DISASSEMBLY: Press in the 2 buttons on the base and gently pull the base from the plastic shell.

When transporting bottles, always keep upright and use the included bottle cap or a storage/travel cap (sold separately) to help prevent leaking. During air travel, secure with the included bottle cap or a storage/travel cap (sold separately) to prevent leaking from air pressure.

For proper bottle and venting function, only use Dr. Brown's nipples with this bottle; other brands may leak or flow too fast or too slow. Change nipples after six weeks of use.

FEEDING

REMINDER: The silicone insert collapses and reduces air during feeding for air-free feeding. DO NOT push the silicone insert to remove the air, let the silicone insert deflate naturally.

Assemble the bottle before filling with liquid.

Fill bottle to the desired amount. To prevent potential leaks, do not fill the bottle above the topmost oz/mL marking.

Formula should be swirled gently to fully dissolve lumps, as lumps can clog nipple holes. Do not shake the bottle as this will cause air bubbles.

Always test the temperature of milk before feeding baby. Keep your baby propped up during feeding. Remove the bottle from your baby's mouth when they are not actively feeding.

WARMING

Silicone warms slower than plastic or glass. For best results, warm liquids starting from room temperature or refrigerated temperature. Silicone is an insulating material, the liquid inside the bottle may continue to warm after being removed from the heat source.

FREEZING

When freezing, use the travel cap (sold separately). Do not fill above the freeze line ❄.

For your child's safety and health WARNING!


- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces, or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Never use feeding nipples as a pacifier.
- Always use this product with adult supervision.
- Always check the nipples for signs of wear and replace when damaged.
- Do not use a microwave oven to heat the bottle as microwave ovens can create hot spots in milk/formula and/or bottle components.
- Do not leave the nipple or silicone insert in direct sunlight, heat, or in sterilizing solution for longer than recommended as this may weaken the nipple or silicone insert.
- Do not allow a child to walk or run while using any bottle.
- Do not let a child take a bottle to bed or self-feed for long periods.



Composants du biberon en silicone

1. Capuchon
2. Bague
3. Tétine
4. Récipient en plastique
5. Raccord en silicone
6. Base

Montage



FR Biberon en silicone

Lisez et conservez ces instructions pour les utilisations futures.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ET AVANT CHAQUE USAGE

Avant la première utilisation, placez les composants dans l'eau bouillante pendant cinq minutes. Ceci pour assurer l'hygiène.

Pour prévenir les risques de suffocation, tirez sur la tétine dans toutes les directions avant chaque usage pour vérifier qu'elle ne se déchire pas. Inspectez le produit soigneusement, surtout si l'enfant a des dents. Cessez l'utilisation et remplacez immédiatement la tétine si elle est usée ou visiblement endommagée, par exemple par une fente ou une déformation. De petites pièces peuvent être inhalées accidentellement et causer des blessures graves.

NETTOYAGE

MISE EN GARDE : N'utilisez pas de brosse métallique pour nettoyer la tétine ou les valves sur le raccord en silicone, car cela causerait des déchirures.

Laver avant chaque usage. Toutes les pièces conviennent au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement), au stérilisateur électrique, au stérilisateur par micro-ondes et à l'eau bouillante.

MONTAGE

Voir illustration.

1. Pliez le raccord en silicone en deux et insérez-le au niveau de l'ouverture du récipient en plastique.
2. Laissez le raccord en silicone se déplier à l'intérieur et assurez-vous que le bord du raccord en silicone est parfaitement lisse et appliqué contre le rebord du récipient en plastique. Des fuites peuvent se produire si le bord du raccord en silicone n'est pas parfaitement aligné avec le rebord.
3. Enclenchez la base sur le boîtier en plastique, en vous assurant que les boutons s'enclenchent dans les découpes.
4. Fixez la bague avec la tétine sur le récipient en plastique et tournez jusqu'à fermeture complète (ne pas serrer excessivement).

Conseil : Fixez le capuchon à la base pendant le boire pour plus de commodité.

DÉMONTAGE : Appuyez sur les 2 boutons de la base et retirez délicatement la base du récipient en plastique.

Lorsque vous transportez les biberons, maintenez-les toujours à la verticale et utilisez le capuchon fourni ou un couvercle de stockage/transport (vendu séparément) pour éviter les fuites. Pendant les voyages en avion, fixez le capuchon fourni ou un couvercle de stockage/transport (vendu séparément) pour éviter les fuites dues à la pression atmosphérique.

Pour que le biberon et le système d'évent fonctionnent bien, n'utilisez que des tétines Dr. Brown's. Les tétines d'autres marques risquent de fuir ou de couler trop vite ou trop lentement. Changez la tétine après environ six semaines d'usage.

ALIMENTATION

RAPPEL : Le raccord en silicone se rétracte et réduit la quantité d'air pendant la tétée, afin que le bébé tète sans avaler d'air. N'appuyez PAS sur le raccord en silicone pour en extraire l'air; laissez l'insert en silicone se dégonfler naturellement.

Assemblez le biberon avant de le remplir de liquide.

Versez la quantité voulue dans le biberon. Pour prévenir les déversements potentiels, ne dépassez pas le repère de niveau maximum (oz/mL) du biberon.

La préparation lactée doit être remuée délicatement afin de dissoudre les grumeaux qui risqueraient de bloquer les trous de la tétine. N'agitez pas le biberon pour ne pas créer de bulles d'air.

Vérifiez toujours la température du lait avant de nourrir le bébé. Tenez votre bébé en position semi-assise pendant qu'il tète. Enlevez le biberon de la bouche de votre bébé lorsqu'il ne tète pas activement.

CHAUFFAGE

Le silicone chauffe plus lentement que le plastique ou le verre. Pour de meilleurs résultats, chauffez les liquides à température ambiante ou en les sortant du frigo. Le silicone étant un matériau isolant, le liquide à l'intérieur du biberon peut continuer à chauffer après avoir été retiré de la source de chaleur.

CONGELER

Au moment de congeler, utilisez le couvercle de transport (vendu séparément). Ne dépassez pas la ligne de congélation ❄.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant AVERTISSEMENT !

- La succion continue et prolongée de liquides cause la carie dentaire.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant leur consommation.
- Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse.
- Gardez les composants non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne les attachez jamais à des cordons, rubans, lacets ni pièces détachées de vêtements. L'enfant risquerait de s'étouffer.
- N'utilisez jamais la tétine du biberon comme suce ou jouet de dentition.
- Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez toujours si la tétine est endommagée et remplacez-la, le cas échéant.
- N'utilisez pas un four à micro-ondes pour réchauffer le biberon, car ce type de four peut générer des points chauds dans le lait ou les composants du biberon.
- Ne laissez pas la tétine ou le raccord en silicone sous la lumière directe du soleil ou une source directe de chaleur, ni dans une solution stérilisante plus longtemps que recommandé, car cela pourrait affaiblir la tétine ou le raccord en silicone.
- Ne laissez pas un enfant marcher ni courir pendant l'utilisation d'un biberon.
- Ne permettez pas à l'enfant de garder le biberon dans son lit ni de s'autoalimenter pendant de longues périodes.



Componentes del biberón de silicona

1. Tapa
2. Rosca
3. Tetina
4. Cubierta de plástico
5. Inserto de silicona
6. Base

Montaje



ES Biberón de silicona

Lea y guarde estas instrucciones para uso futuro.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ Y DE CADA USO

Antes del primer uso, lave el producto coloque los componentes en agua hirviendo durante cinco minutos. Esto es para garantizar la higiene.

Para evitar el posible riesgo de atragantamiento, tire de la tetina en todas las direcciones antes de cada uso para asegurarse de que no se rompa. Inspecciónela con atención, especialmente cuando al bebé le salgan los primeros dientes. Interrumpa el uso y reemplace la tetina de inmediato si muestra algún signo de deterioro o daño, como fisuras o cambios de forma. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves.

LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: No utilice un cepillo metálico para limpiar la tetina ni las válvulas del inserto de silicona, ya que podrían romperse.

Lave antes de cada uso. Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas, o en agua hirviendo.

MONTAJE

Por favor, consulte el diagrama.

1. Doble el inserto de silicona por la mitad y deslícelo por la parte superior de la cubierta de plástico.
2. Deje que el inserto de silicona se despliegue en el interior y asegúrese de que el reborde del inserto quede completamente liso sobre el borde de la cubierta de plástico. Si el reborde del inserto de silicona no queda del todo alineado con el borde, pueden producirse fugas.
3. Encaje la base en la carcasa de plástico, asegurándose de que los botones calcen en las ranuras.
4. Coloque la rosca con la tetina sobre la cubierta de plástico y gírela hasta que cierre (no la apriete demasiado).

Consejo: Conecte la tapa a la base durante la alimentación para mayor conveniencia.

DESMONTAJE: Presione los dos botones de la base y jale suavemente de esta para separarla de la carcasa de plástico.

Cuando transporte los biberones, manténgalos siempre en posición vertical y utilice la tapa incluida o una tapa para almacenamiento/viaje (se vende por separado) para evitar fugas. Durante los viajes en avión, cierre bien con la tapa incluida o una tapa para almacenamiento/viaje (se vende por separado) para evitar fugas debidas a la presión del aire.

Para lograr una función adecuada del biberón y del sistema de ventilación, utilice solo tetinas Dr. Brown's con este biberón; otras marcas pueden gotear o tener un flujo muy lento o muy rápido. Sustituya las tetinas cada seis semanas de uso.

ALIMENTAR

RECORDATORIO: Durante la alimentación, el inserto de silicona se pliega, lo que reduce el aire y permite brindar una alimentación sin aire. NO presione el inserto de silicona para eliminar el aire, deje que se desinfe de forma natural.

Arme el biberón antes de llenarlo con líquido.

Llene el biberón con la cantidad deseada. Para evitar posibles fugas, no llene el biberón por encima de la marca superior de oz/mL.

La fórmula debe removerse suavemente para disolver completamente los grumos, ya que estos pueden obstruir los orificios de la tetina. No agite el biberón, ya que esto hará que se formen burbujas de aire.

Pruebe siempre la temperatura de la leche antes de alimentar al bebé. Mantenga al bebé semisentado durante la alimentación. Retire el biberón de la boca del bebé cuando no se esté alimentando activamente.

CALENTAR

La silicona se calienta más lentamente que el plástico o el vidrio.

Para obtener mejores resultados, caliente los líquidos desde temperatura ambiente o temperaturas de refrigeración. La silicona es un material aislante, por lo que el líquido dentro del biberón puede seguir calentándose después de retirarlo de la fuente de calor.

CONGELAR

Para congelar, use la tapa para viaje (se vende por separado). No llene por encima de la línea indicada para congelar ❄.

Para la seguridad y salud de su hijo

¡ADVERTENCIA!

- Chupar líquidos de forma continua y prolongada causará caries dentales.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar.
- Deséchela tan pronto la vea dañada o frágil.
- Mantenga todos los componentes fuera del alcance de los niños cuando no los utilice.
- Nunca la sujete a cordones, cintas ni partes sueltas de la ropa. El niño corre peligro de estrangulamiento.
- Nunca utilice las tetinas como chupete.
- Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Siempre revise que las tetinas no tengan signos de desgaste y reemplácelas cuando estén dañadas.
- No utilice el horno de microondas para calentar el biberón, ya que los hornos de microondas puedan crear zonas calientes en la leche o fórmula o en los componentes del biberón.
- No deje la tetina ni el inserto de silicona expuestos a la luz solar directa o al calor ni en una solución para esterilizar durante más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar la tetina o el inserto de silicona.
- No permita que el niño camine o corra mientras esté usando un biberón.
- No permita que el niño se vaya a dormir con el biberón ni que se alimente solo durante períodos prolongados.