

Infant-to-Toddler Toothbrush Toddler Toothbrush Toothscrubber Toddler Toothbrush

EN Instructions

Wash prior to each use. Inspect carefully before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness. Not suitable for boiling, steam/microwave sterilization, or dishwashers. Replace every 3 months or when bristles appear worn/faded or loose.

WARNING!

Always use this product with adult supervision. Do not let a child walk or crawl around with the toothbrush in their mouth.

Brosse à dents de bébé à bambin Brosse à dents pour tout-petits Toothscrubber brosse à dents pour tout-petits

FR Instructions

Lavez ce produit avant chaque utilisation. Inspectez soigneusement le produit avant chaque usage. Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse. Ne convient pas à l'eau bouillante, au stérilisateur à la vapeur ou à micro-ondes ni au lave-vaisselle. Remplacez tous les 3 mois ou plus tôt si les poils semblent usés/décolorés ou desserrés.

AVERTISSEMENT !

Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. Ne laissez pas un jeune enfant marcher ni ramper avec la brosse à dents dans sa bouche.

Cepillo de dientes para bebés y niños pequeños/ Cepillo de dientes para niños pequeños Toothscrubber cepillo de dientes para niños pequeños

ES Instrucciones

Lave antes de cada uso. Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil. No se debe hervir, esterilizar al vapor o en el microondas ni lavar en el lavavajillas. Reemplazar cada 3 meses o cuando las cerdas se vean gastadas/descoloridas o sueltas.

¡ADVERTENCIA!

Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto. No permita que el niño camine o gatee con el cepillo de dientes en la boca.