



BUTTON FUNCTION OVERVIEW

Power ON/OFF:

Hold button for 3 seconds.

When ON:

Quick tap cycles between final temperature settings (80°F, 98°F, 103°F, 110°F)

When OFF:

Quick tap displays battery percent

Holding for **10 seconds** switches between °F and °C



©2024 Dr. Brown's Company. All Rights Reserved.

WSP010A_F1

ADAPTER OVERVIEW



Dr. Brown's
Narrow Bottles



Avent
Bottles*



Comotomo
Bottles*

ERROR CODES



Warmer is tilted.
Set on a flat surface to resume warming.



Liquid is warmer than the set end temperature.



Battery is below 20%
and needs to charge before next use.

*Avent and Comotomo are trademarks of their respective owners.
Avent and Comotomo are not affiliated with this product, and do not sponsor or endorse this product.



APERÇU DES FONCTIONS DES BOUTONS

Marche/Arrêt :

Maintenez le bouton pendant 3 secondes.

Si l'appareil est en marche :

Appuyez rapidement pour faire défiler les réglages de température finale (26 °C (80 °F), 36 °C (98 °F), 39 °C (103 °F), 43 °C (110 °F))



Si l'appareil est à l'arrêt :

Appuyez rapidement pour afficher le pourcentage de la batterie

Maintenez pendant **10 secondes** pour passer de °F à °C.

APERÇU DE L'ADAPTATEUR



Biberons étroites
Dr. Brown's



Biberons
Avent*



Biberons
Comotomo*

CODES D'ERREUR



Le chauffe-biberon est incliné. Placez-le sur une surface plane pour reprendre le réchauffement.



Le liquide est plus chaud que la température finale programmée.



La batterie est inférieure à 20 % et doit être rechargée avant la prochaine utilisation.

*Avent et Comotomo sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Avent et Comotomo ne sont pas affiliés à ce produit et ne sponsorisent ni n'approuvent ce produit.



RESUMEN DE LAS FUNCIONES DEL BOTÓN

Encendido/Apagado:

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos.

Cuando esté encendido:

Toque brevemente para alternar entre los ajustes de temperatura final (80 °F, 98 °F, 103 °F, 110 °F)



Cuando esté apagado:

Toque brevemente para mostrar el porcentaje de la batería

Mantenga presionado durante **10 segundos** para cambiar entre °F y °C

VISIÓN GENERAL DEL ADAPTADOR



Biberones estrechos
Dr. Brown's



Biberones
Avent*



Biberones
Comotomo*

CÓDIGOS DE ERROR



El calentador está inclinado. Colóquelo sobre una superficie plana para reanudar el calentamiento.



El líquido está más caliente que la temperatura final programada.



La batería está por debajo del 20 % y se debe cargar antes del próximo uso.

*Avent y Comotomo son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Avent y Comotomo no están afiliados a este producto y no patrocinan ni respaldan este producto.