

Baby Stroller



Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customer care/registration/>



Please read this owner's manual carefully and keep it in a safe place.

Owner's
Manual

Dream On Me Model NO : #452X

CLEANING & MAINTENANCE

AVOID SERIOUS INJURY, PLEASE DO A ROUTINE MAINTAINANCE INSPECTION.

1. Never force any folding or adjustable parts.
2. Ensure that all the devices are correctly engaged before use.
3. To clean plastic or cloth surface, use lukewarm water with mild detergent only. To clean metal surface, wipe clean with soft, damp cloth. Do not use abrasives or solvents.
4. Do not keep the stroller in the damp, cold or hot place.
5. Check the folding lock when not in use.
6. Do not leave your stroller outside unprotected.
7. Regularly check unit to ensure no parts are loose or broken.

Owner's Manual

Thank you for choosing Dream On Me and congratulations on joining The DOM Family, a family that has been transforming lives for 30 years! We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out and a trusted DOM representative will assist you. Thank you again for entrusting us to supply you with the safest, functional and affordable baby products and accessories. Feel free to follow us on Facebook and Instagram for further opportunities and offers.

Parts List

Please check to make sure that all of the following parts listed are included in the box when opened. If there are any missing parts, please contact Dream On Me before using the product.

Frame with bumper × 1



Canopy × 1



Front wheel × 2



Cup holder × 1



Rear wheel × 2



Opening and Assembling the Stroller

1. Release the folding latch and open unfold the stroller by spreading the handles and legs in opposite directions as shown in Figure 1.
2. Using your foot, lower the metal bar, locking the stroller in the open position as shown in figure 2. lower the metal bar until you hear a click.

WARNING:






Incomplete unfolding of the stroller may cause the stroller to collapse while in use. Please see Figures 3 and 4 for reference.

3. Press the metal button wheel on the metal peg until you hear a click as shown in Figure 5.

To lock the wheel, press the red lever down . To swivel ,press teh rd lever up as shown in Figure 6.

WARNING:


Tug at it to make sure that its on correctly. Incorrect assembly could cause serious injury.



4. Attach the canopy onto the frame as shown in Figure 7.
Slide the clip down the frame until it clicks into place as shown in Figure 8.



5. Attach the cup holder, Figure 9.



Fitting the harness

Avoid serious injury from falling or sliding out.

Always use the harness.

After fastening buckles, adjust the harness to get a snug fit around your child.

To attach the harness

Insert both buckles into the the clasp, see Figure 12.

To undo the harness




Press the button between the clasps to release the buckles. See Figure 12.

WARNING

- **Never leave child unattended.**
- **Avoid serious injury from falling or sliding out.**
- **Always use the harness.**

How to fold the stroller


1. Close the canopy, See figure 13.
2. Move the metal lever to the left and kick up the metal bar to unlock the fold. Figure 14.
3. Bring together the front wheels and handles to fold the stroller. Figure 15.
4. Lock the frame with hook on the side of the frame, see Figure 15.



Using the Stroller


Using the Brakes

1. Step down on brakes lever to lock stroller.
2. Lift it up to release. See Figure 17.



Adjusting the Seat

1. Squeeze the buttons and pull to lower backrest. See Figure 18.
2. Squeeze the buttons with one hand, and pull on the other end with the other hand. See Figure 19.



WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

1. Adult assembly is required. This stroller contains small parts, which are for adult assembly only.
Keep small children away while assembling the stroller.
2. Remove protective material and plastic bags and dispose of them before assembling the stroller.
3. Stroller is suitable for children from 6 to 36 months.
4. Ensure that all locking devices are engaged before use. Check that the stroller or seat attachment devices are correctly engaged before use.
5. Avoid serious injury from falling or sliding out. ALWAYS use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.
6. Stroller is for one child only per seat.
7. DO NOT use storage basket to carry children.
8. NEVER lift the stroller by the front bumper.
9. ALWAYS set the brakes when placing child into or removing child from the stroller.
10. Keep child away from stroller when folding or unfolding to prevent finger entrapment..
11. DO NOT keep stroller near hot surfaces or electrical fluxes.

WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death

- 12. EVER leave child unattached while in the stroller.
- 13. DO NOT allow child to crawl out under or over the front bumper or stand in the stroller.
- 14. DO NOT lift stroller with child inside.
- 15. The backrest should be adjusted by an adult.
- 16. Any accessories which are not approved by Dream On Me shall not be used.
- 17. DO NOT hang a parcel bag or place items on the stroller handle, canopy or frame.

WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death

17. This product is not suitable for running, skating or other similar activities.
18. ALWAYS use the crotch strap in combination with the waist belt when using the harness.
19. Use of the stroller with a child weighing more than 40 lbs (18kgs) or taller than 45 inches (on each seat could be unsafe.
20. To prevent a hazardous, unstable condition:
 - DO NOT place more than 11 lbs (5kgs) in basket.
 - DO NOT place more than 1.7 lbs (0.8kgs) in the parent tray or cup holder.
21. To prevent the chance of serious burns NEVER place hot liquids in front of tray or in the cup holder.
22. Follow the washing instructions on the seat pad.

Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave, Piscataway TWP, NJ 08854
TEL 732-752-7220 FAX 732-752-7221
MADE IN CHINA



1532, S. Washington Avenue

Piscataway, NJ 08854

Phone: 732-752-7220

E-mail: info@dreamonme.com

Customer Care: +1 (732) 366-1788

www.dreamonme.com

Follow us on



@dreamonmeinc



@dreamonmeinc

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Simply scan the QRcode to register.



DOM
FAMILY




slumber baby


sweetpea baby

évolur
evolving with your baby

POUSSETTE



DOM
— FAMILY —

Veillez lire attentivement le manuel avant l'utilisation.

**Le Manuel du
Propriétaire**

Dream On Me Numéro de Modèle: 452

NETTOYAGE & ENTRETIEN

ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES, VEUILLEZ FAIRE UNE INSPECTION DE MAINTENANCE DE ROUTINE.

1. Ne forcez jamais sur les pièces pliables ou réglables.
2. Assurez-vous que tous les appareils sont correctement engagés avant l'utilisation.
3. Pour nettoyer la surface en plastique ou en tissu, utilisez de l'eau tiède avec un détergent doux uniquement. Pour nettoyer la surface en métal, essuyez-la avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants.
4. Ne gardez pas la poussette dans un endroit humide, froid ou chaud.
5. Vérifiez le verrou de pliage lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Ne laissez pas votre poussette à l'extérieur sans protection.
7. Vérifiez régulièrement l'unité pour vous assurer qu'aucune pièce n'est desserrée ou cassée.

Le Manuel du Propriétaire

Merci d'avoir choisi Dream On Me et félicitations d'avoir rejoint The DOM Family, une famille qui transforme des vies depuis 30 ans! Nous apprécions vos commentaires et vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvel ajout. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter et un représentant professionnel DOM vous assistera. Merci encore de nous faire confiance pour vous fournir des produits et accessoires pour bébé les plus sûrs, fonctionnels et abordables. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour d'autres opportunités et offres.

Liste des Pièces

Veuillez vérifier que toutes les pièces suivantes répertoriées sont incluses dans la boîte une fois ouverte. S'il y a des pièces manquantes, veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser le produit.

Cadre avec pare-chocs × 1



Canopy × 1



Roue avant × 2



Porte-gobelet × 1



Roue arrière × 3



Ouverture et Assemblage de la Poussette

1. Relâchez le loquet de pliage et déployez la poussette en écartant les poignées et les jambes dans des directions opposées, comme illustré dans la Figure 1.
2. À l'aide de votre pied, abaissez la barre de métal, en verrouillant la poussette en position ouverte comme indiqué dans la figure 2. abaissez la barre de métal jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

! AVERTISSEMENT:






Un dépliage incomplet de la poussette peut entraîner la poussette de s'effondrer pendant son utilisation. Veuillez consulter les figures 3 et 4 pour référence.

3. Appuyez sur le bouton en métal de la roue sur la cheville en métal jusqu'à ce que vous entendiez un clic, comme illustré à la figure 5.

Pour verrouiller la roue, abaissez le levier rouge. Pour faire pivoter, poussez le levier vers le haut comme illustré dans la Figure 6.

! AVERTISSEMENT:


Tirez dessus pour vous assurer que c'est installé correctement. Un assemblage incorrect peut provoquer des blessures graves.



4. Fixez le canopée sur le cadre comme illustré dans la figure 7.
Faites glisser la clip le long du cadre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, comme illustré dans la Figure 8.



5. Fixez le porte-gobelet, Figure 9.



Ajustement du harnais

Évitez les blessures graves causées par une chute ou un glissement.

Utilisez toujours le harnais.

Après avoir attaché les boucles, ajustez le harnais pour qu'il soit parfaitement serré à votre enfant.

Pour attacher le harnais

Insérez les deux boucles dans le clip de fixation, voir la Figure 11.

Pour détacher le harnais




Appuyez sur le bouton au centre du clip de fixation pour libérer les boucles. Voir la figure 12.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.**
- **Évitez les blessures graves causées par une chute ou un glissement.**
- **Utilisez toujours le harnais.**

Comment plier la poussette


1. Fermez la canopée, voir la figure 13.
2. Déplacez le levier en métal vers la gauche et soulevez la barre en métal pour déverrouiller. Figure 14.
3. Rassemblez les roues avant et les poignées pour plier la poussette. Figure 15.
4. Verrouillez le cadre avec un crochet sur le côté du cadre, voir la Figure 16.



L'Utilisation de la Poussette


L'Utilisation des Freins

1. Abaissez le levier des freins pour verrouiller la poussette.
2. Soulevez-le pour le libérer. Voir la figure 17.



Ajustement du Siège

1. Appuyez sur les boutons et tirez pour abaisser le dossier. Voir la figure 18.
2. Appuyez sur les boutons d'une main et tirez sur l'autre extrémité avec l'autre main. Voir la figure 19.



AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces avertissements et des instructions d'assemblage peut entraîner des blessures graves ou la mort.

1. L'assemblage par un adulte est requis. Cette poussette contient de petites pièces, qui sont réservées à l'assemblage par un adulte. Tenez les petits enfants éloignés lors de l'assemblage de la poussette.
2. Retirez le matériel de protection et les sacs en plastique et jetez-les avant d'assembler la poussette.
3. La poussette convient aux enfants de 6 à 36 mois.
4. Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont engagés avant l'utilisation. Vérifiez que la poussette ou les dispositifs de fixation du siège sont correctement engagés avant l'utilisation.
5. Évitez les blessures graves causées par une chute ou un glissement. Utilisez TOUJOURS la ceinture de sécurité. Après avoir bouclé les boucles, ajustez les ceintures pour qu'elles soient parfaitement serrées à votre enfant.
6. La poussette est pour un seul enfant par siège.
7. N'utilisez PAS de panier de rangement pour transporter des enfants.
8. NE JAMAIS soulever la poussette par le pare-chocs avant.
9. TOUJOURS mettre les freins lorsque vous placez un enfant dans la poussette ou vous l'enlevez.
10. Tenez l'enfant éloigné de la poussette lors du pliage ou du dépliage pour éviter le coincement des doigts.
11. NE PAS garder la poussette près de surfaces chaudes ou de flux électriques.

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces avertissements et des instructions d'assemblage peut entraîner des blessures graves ou la mort

- 12. Ne laissez JAMAIS l'enfant pas attaché dans la poussette.
- 13. NE PAS laisser l'enfant ramper sous ou au-dessus du pare-chocs avant ou se tenir debout dans la poussette.
- 14. NE soulevez PAS la poussette avec un enfant à l'intérieur.
- 15. Le dossier doit être ajusté par un adulte.
- 16. Les accessoires non approuvés par Dream On Me ne doivent pas être utilisés.

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces avertissements et des instructions d'assemblage peut entraîner des blessures graves ou la mort

17. Ce produit ne convient pas à la course à pied, au patinage ou à d'autres activités similaires.
18. Utilisez TOUJOURS la sangle d'entrejambe avec la ceinture lorsque vous utilisez le harnais.
19. L'utilisation de la poussette avec un enfant pesant plus de 18 kg (40 lb) ou plus de 45 pouces sur chaque siège peut être dangereuse.
20. Pour éviter une situation dangereuse et instable:
 - NE PAS placer plus de 11 livres (5 kg) dans le panier.
 - NE PAS placer plus de 1.7 livres (0.8 kg) dans le plateau pour parents ou le porte-gobelet.
 - NE PAS suspendre un sac à colis ou placer des articles sur la poignée, la canopée ou le cadre de la poussette.
21. Pour éviter tout risque de brûlures graves, NE JAMAIS placer de liquides chauds devant le plateau ou dans le porte-gobelet.
22. Suivez les instructions de lavage sur le coussin du siège.

Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave, Piscataway TWP, NJ 08854

FABRIQUÉ EN CHINE



1532, S. Washington Avenue
Piscataway, NJ 08854
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on



@dreamonmeinc



@dreamonmeinc

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Simply scan the QRcode to register.



Chat with us!

For any questions or concerns or feedback.

