

Baby Swing User Manual

Item : #384



Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customer-care/registration/>



Before installing and using, please follow the instructions carefully to ensure the safety of your child.

WARNING

**PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO
ENSURE THE SAFETY FOR YOUR CHILD**

1. Always secure infant in restraint system provided.
2. Never leave infant unattended in the swing.
3. For ages 0-6 months
4. The maximum weight for this product is 25 lbs.
5. DO NOT move or lift the product from the toys or canopy.
6. DO NOT move or lift the product when the child is sitting in it.
7. DO NOT hang other items from the canopy except for the toys included in this product.
8. DO NOT place the product at an elevated surface (table, stairs, or any other elevated surface) to reduce fall risk.
9. Its dangerous to use this product on an elevated surface.
10. DO NOT use this product on anything soft such as a sofa or bed to avoid falling and asphyxiation.
11. If the child is able to sit up unassisted, please use this product under adult supervision.
12. This product is not classified as a toy.
13. DO NOT open or fold the product with the child inside of it.
14. When using the music player, please make sure to start at a low volume and to raise the volume gradually.
15. DO NOT use if any parts are missing or broken. Never substitute parts.
16. Keep the product away from fire.
17. Discontinue use of product when infant intends to climb out (approximately 9 months).

FCC WARNING STATEMENT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Thank you for choosing Dream On Me and congratulations on joining The DOM Family, a family that has been transforming lives for 30 years! We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out and a trusted DOM representative will assist you. Thank you again for entrusting us to supply you with the safest, functional and affordable baby products and accessories. Feel free to follow us on Facebook and Instagram for further opportunities and offers.

Parts Instruction

Please check to make sure that all of the following parts listed are included in the box when opened. If there are any missing parts, please contact Dream On Me before using the product.



Remote



Input A/C/USB cable



Remote pocket


Cleaning&Maintenance

Seat Pad, Toy bar and Toys: Scrub with a soft damp and mild soap. Air dry. Do not wash them in water.


Assembling Detail

Put the frame in the base


1.




2.



3.



Pull out the metal plate and pull up the seat when disassembling.



Pull out the metal plate and pull up the seat

Safety Instruction

Buckle infant in the swing chair.




Adjusting the waist belt or shoulder belt.


Tighten the waist belt.



Loosen the waist belt.



Adaptor




Plug adaptor into the swing chair.
Only use the adaptor that comes with this product.


User instructions

- 1) Power switch button: touch the  one time and see that the indicator light is on. Press the button a second time to turn off.
- 2) Touch the  to change the swing settings. There are 5 swing speeds indicated by the lights. the swing angels are 18, 21, 23, 25, and 31 degrees. the swing will stop automatically if the motor gets stuck.
- 3) Timer: touch the timer button . the first touch will have the swing chair swing for 8 minutes. the second touch will have it swing for 15 minutes, and the third will have it swing for 30 minutes.
- 4) This product can support a USB drive to play music. Insert the USB drive and touch the .
- 5) Music: 1) Touch  to play the built in music.
2) Touch and hold  for 2 seconds to play the next song
3) When the USB drive is pulled out, touch the  to play the built in music.
- 6) Press  to increase the volume. Press .
- 7) Bluetooth Connecting: Turn on the bluetooth on smart phone and connect with "BT-BABY". When the  lights up, the bluetooth is now connected.
- 8) If the swing shakes terribly, please check the safety lock and place the swing on a flat surface.

Remote control




Panel





Batteries instal

4*AAA alkaline batteries



Battery compartment



Manuel d'Utilisation de la Bascule pour Bébé



Article: #384



Avant d'installer et d'utiliser, veuillez suivre attentivement les instructions pour assurer la sécurité de votre enfant.

AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT

1. Toujours attacher le bébé dans le système de retenue fourni.
2. Ne laissez jamais le bébé sans surveillance dans la bascule.
3. Pour les enfants de 0 à 6 mois
4. Le poids maximum de ce produit est de 25 lb.
5. NE PAS déplacer ni soulever le produit des jouets ou du canopée.
6. NE déplacez ou ne soulevez PAS le produit lorsque l'enfant y est assis.
7. NE PAS suspendre d'autres articles à la canopée à l'exception des jouets inclus dans ce produit.
8. NE placez PAS le produit sur une surface surélevée (table, escaliers ou toute autre surface surélevée) pour réduire le risque de chute.
9. Il est dangereux d'utiliser ce produit sur une surface élevée.
10. N'utilisez PAS ce produit sur quelque chose de mou tel qu'un divan ou un lit pour éviter les chutes et l'asphyxie.
11. Si l'enfant est capable de s'asseoir sans aide, veuillez utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
12. Ce produit n'est pas classé comme un jouet.
13. NE PAS ouvrir ou plier le produit avec l'enfant à l'intérieur.
14. Lorsque vous utilisez le lecteur de musique, assurez-vous de commencer à Volume bas et d'augmenter le volume progressivement.
15. NE PAS utiliser si des pièces sont manquantes ou cassées. Ne remplacez jamais les pièces.
16. Tenez le produit à l'écart du feu.
17. Cesser d'utiliser le produit lorsque le bébé a l'intention de sortir (environ 9 mois).

AVERTISSEMENT FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.


Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Merci d'avoir choisi Dream On Me et félicitations d'avoir rejoint The DOM Family, une famille qui transforme des vies depuis 30 ans! Nous apprécions vos commentaires et vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvel ajout. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter et un représentant professionnel DOM vous aidera. Merci encore de nous faire confiance pour vous fournir des produits et des accessoires pour bébé les plus sûrs, fonctionnels et abordables. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour d'autres offres et opportunités.

Connaître le Produit

Instruction des Pièces

Veuillez vérifier que toutes les pièces suivantes répertoriées sont incluses dans la boîte une fois ouverte. S'il manque des pièces, veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser le produit.



Veuillez ranger votre télécommande dans la pochette située à l'arrière du siège (comme indiqué sur l'image à droite)




Nettoyage & Entretien


Coussin de siège, barre de jouets et jouets: Frottez avec un savon doux et humide. Sécher à l'air libre. Ne les lavez pas à l'eau.

Assemblage des Détails

Mettez le cadre dans la base



Retirez la plaque de métal et soulevez le siège lors du démontage.



Retirez la plaque de métal et soulevez le siège


Instruction de Sécurité

Attachez le bébé dans la bascule.




Réglage de la ceinture ou de la bandoulière.

Resserrez la ceinture.



Desserrez la ceinture.




Branchez l'adaptateur dans la bascule.
N'utilisez que l'adaptateur fourni avec ce produit.


Instructions pour l'utilisateur

- 1) Bouton de l'interrupteur d'alimentation:
touchez une fois et voyez que la  lumière est allumée.
Appuyez une deuxième fois sur le bouton pour éteindre.
- 2) Appuyez  sur pour modifier les paramètres de la bascule. Il y a 5 vitesses de balancement indiquées par les lumières. Les angles de la bascule sont de 18, 21, 23, 25 et 31 degrés. La bascule s'arrêtera automatiquement si le moteur se bloque.
- 3) Minuterie: appuyez sur le bouton  de la minuterie.
La première touche fera balancer la bascule pendant 8 minutes. La deuxième touche la fera balancer pendant 15 minutes et la troisième la fera balancer pendant 30 minutes.
- 4) Ce produit peut prendre en charge une clé USB pour faire jouer de la musique. Insérez la  clé USB et touchez .
 - 1) Touchez  pour faire jouer la musique intégrée.
 - 2) Touchez et maintenez  pendant 2 secondes pour faire jouer la chanson suivante
 - 3) Lorsque la clé USB est retirée, touchez pour faire  jouer la musique intégrée.
- 6) Appuyez  sur pour augmenter le volume. Pressez .
- 7) Connexion Bluetooth: activez le Bluetooth sur le téléphone cellulaire et connectez-vous avec "BT-BABY". Lorsque la lumière s'allume,  le bluetooth est maintenant connecté.
- 8) Si la bascule tremble terriblement, veuillez vérifier le verrou de sécurité et placer la bascule sur une surface plane.

Télécommande




Panneau



Installation des Batteries

4*AAA batteries alkalines





1532, S. Washington Avenue
Piscataway, NJ 08854
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on



@dreamonmeinc



@dreamonmeinc

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Simply scan the QRcode to register.



Chat with us!

For any questions or concerns or feedback.

