



GT-S55/S85

Start Here • Point de départ


Read these instructions before using your product. • Lisez ces instructions avant d'utiliser votre produit.




1 Unpack • Déballez le scanner



Remove all packing materials.
Retirez tout le matériel d'emballage.









Carrier sheet
Feuille de support

2 Install Software • Installez les logiciels



Do not connect the USB cable yet.
Ne branchez pas le câble USB tout de suite.





English





Français


Select **English**, then select your product and follow the on-screen instructions. Then connect the USB cable.

Sélectionnez **Français**, sélectionnez votre produit et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Ensuite, branchez le câble USB.

3 Turn on scanner • Mettez le scanner sous tension









4 Scan a document • Numérisez un document


1



2



3




Load your document facedown and top edge first. Then, slide in the edge guides. (If your document is larger than letter- or A4-size, fold the document and place it into the carrier sheet with the printed side facing outwards before loading it into the scanner. See your online *User's Guide* for instructions.)

Chargez votre document face vers le bas et bord supérieur en premier. Glissez les guide-papier contre le document. (Si le format de votre document est plus grand que le format lettre ou A4, pliez le document et placez-le dans la feuille de support avec le côté imprimé orienté l'extérieur avant de le charger dans le scanner. Consultez votre *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les instructions.)


Note: If you are scanning a business or plastic card (such as an ID card), load it facedown and left edge first. See your online *User's Guide* for instructions.

Remarque : Si vous numérisez une carte professionnelle ou une carte de plastique (telle qu'une pièce d'identité), chargez-la face vers le bas et le bord gauche en premier. Consultez votre *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les instructions.

4



5





Customizing the ↵ scan button • Personnalisation du bouton ↵ de numérisation

1 Start Document Capture Pro (Windows®) • Lancez Document Capture Pro (Windows®)


Click  or **Start** > **All Programs** or **Programs** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Cliquez sur  ou sur **Démarrer** > **Tous les Programmes** ou **Programmes** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.


Note: Mac users see the online *User's Guide* for more information about customizing the ↵ scan button.

Remarque : Les utilisateurs de Mac doivent consulter *le Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'information concernant la personnalisation du bouton ↵ de numérisation.

2 Create a new job • Créez un nouveau travail



English



Français

Click **Settings** from the toolbar, then click **Add** in the Job Management window. Specify desired Job Settings such as image quality and destination, then click **OK**.

Cliquez sur **Paramètres** à partir de la barre d'outils et ensuite, cliquez sur **Ajouter** dans la fenêtre Liste des travaux. Spécifiez les Paramètres des travaux souhaités tels que la qualité de l'image et la destination et ensuite, cliquez sur **OK**.

3 Assign a job to the ↵ scan button • Attribuez un travail au bouton ↵ de numérisation

Click **Event Settings** in the Job Management window. Click the arrow next to the job you want to assign, then click **OK**. Close the Job Management window.

Cliquez sur **Paramètres événements** dans la fenêtre Liste des travaux. Cliquez sur la flèche à côté du travail que vous souhaitez attribuer et ensuite, cliquez sur **OK**. Fermez la fenêtre Liste des travaux.



Help • Aide

Scanner software help • Aide pour le logiciel du scanner

Click the **Help** button on your scanner software screen.

Cliquez sur le bouton **Aide** sur l'écran du logiciel de numérisation.

User's Guide • Guide de l'utilisateur

Double-click the **GT-S55_S85 User's Guide** icon on your desktop.

Double-cliquez sur l'icône **Guide GT-S55_S85** sur le bureau de l'ordinateur.



English



Français

Epson technical support • Soutien technique Epson

Technical support for users in the United States and Canada

Internet support

Visit epson.com/support (US) or epson.ca/support (Canada) where you can download drivers, view manuals, get FAQs, or e-mail Epson.

Speak to a support representative

(562) 276-4382 (US) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

Soutien technique pour les utilisateurs du Canada

Soutien Internet

Visitez le site Web www.epson.ca et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes, cliquez sur Pilotes et soutien. Pour contacter Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Parler à un représentant du soutien technique

Composez le (905) 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Software technical support • Soutien technique pour le logiciel

ABBYY® FineReader®: www.abbyy.com, support@abbyyusa.com