

DS-510

Start Here • Point de départ


Read these instructions before using your product. • Lisez ces instructions avant d'utiliser votre produit.



1


Unpack • Déballez le scanner

Remove all packing materials.
Retirez tout le matériel d'emballage.





2

Install software • Installez les logiciels



Do not connect the USB cable yet.
Ne branchez pas le câble USB tout de suite.






Select **English**, and follow the on-screen instructions. Then connect the USB cable and turn on your scanner when prompted.

Sélectionnez **Français** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Puis, branchez le câble USB et mettez le scanner sous tension, à l'invite.






3

Turn on scanner • Mettez le scanner sous tension



4

Scan a document • Numérisez un document





Note: If you are scanning a business or plastic card, load it facedown and top edge first. See your online *User's Guide* for instructions.

Remarque : Si vous numérisez une carte professionnelle ou une carte de plastique, chargez-la face vers le bas et le bord supérieur en premier. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les instructions.

To prevent paper jams, keep the lever in this position for most types of documents. See your online *User's Guide* for more information.

Pour éviter les bourrages papier, gardez le levier dans cette position pour la plupart des types de documents. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.





Customizing the ↗ scan button • Personnalisation du bouton ↗ de numérisation

1 Start Document Capture Pro (Windows®) • Lancez Document Capture Pro (Windows®)


Click  or **Start > All Programs** or **Programs > EPSON Software > Document Capture Pro**.

Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON Software > Document Capture Pro**.


Note: Mac users, see the online *User's Guide* for more information about customizing the ↗ scan button.

Remarque : Les utilisateurs de Mac doivent consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations concernant la personnalisation du bouton ↗ de numérisation.

2 Create a new job • Créez un nouveau travail



English



Français

Click **Settings** from the toolbar, then click **Add** in the Job Management window. Specify desired Job Settings such as image quality and destination, then click **OK**.

Cliquez sur **Paramètres** à partir de la barre d'outils et ensuite, cliquez sur **Ajouter** dans la fenêtre Liste des travaux. Spécifiez les Paramètres des travaux souhaités tels que la qualité de l'image et la destination et ensuite, cliquez sur **OK**.

3 Assign a job to the ↗ • Attribuez un travail au bouton ↗ de numérisation

Click **Event Settings** in the Job Management window. Click the arrow next to the job you want to assign, then click **OK**. Close the Job Management window.

Cliquez sur **Paramètres événements** dans la fenêtre Liste des travaux. Cliquez sur la flèche à côté du travail que vous souhaitez attribuer et ensuite, cliquez sur **OK**. Fermez la fenêtre Liste des travaux.



Help • Aide

Scanner software help • Aide pour le logiciel du scanner

Click the **Help** button on your scanner software screen.

Cliquez sur le bouton **Aide** sur l'écran du logiciel de numérisation.

User's Guide • Guide de l'utilisateur

Double-click the **DS-510 User's Guide** icon on your desktop (or in the **Applications/Epson Software/Guide** folder in Mac OS X).

Double-cliquez sur l'icône **Guide DS-510** sur le bureau de l'ordinateur (ou dans le dossier **Applications/Epson Software/Guide** sous Mac OS X).

Epson technical support • Soutien technique Epson

Internet support

Visit **epson.com/support** (US) or **epson.ca/support** (Canada) where you can download drivers, view manuals, get FAQs, or e-mail Epson.

Speak to a support representative

(562) 276-4382 (US) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

Soutien Internet

Visitez le site Web **www.epson.ca** et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes, cliquez sur **Pilotes et soutien**. Pour contacter Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Parler à un représentant du soutien technique

Composez le (905) 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Software technical support • Soutien technique pour le logiciel

ABBYY® FineReader®: www.abbyy.com, support@abbyyusa.com