

DS-870
DS-970

EPSON®
EXCEED YOUR VISION


Start Here Point de départ

IMPORTANT: Before using this product, make sure you read these instructions and the safety instructions in the online *User's Guide*.

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



413710900




Note: Do not connect the USB cable until instructed to do so.

Remarque : Ne branchez pas le câble USB sauf si vous y êtes invité.

1


Remove the packing materials • Retirez tout le matériel d'emballage




2

Turn on the scanner • Allumez le scanner


1



2



3



4

Select your language.

Sélectionnez votre langue.

3

Install software • Installez le logiciel

Note: An internet connection is required to obtain the product software.

Remarque : Une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel du produit.

- 1 Visit Epson's support site listed below for your model.

Visitez le site de soutien d'Epson indiqué ci-dessous pour votre modèle.

- DS-870 (U.S./É.-U.)
www.epson.com/support/ds870
DS-870 (Canada)
www.epson.ca/support/ds870
- DS-970 (U.S./É.-U.)
www.epson.com/support/ds970
DS-970 (Canada)
www.epson.ca/support/ds970

- 2 Click **Download** for the Drivers and Utilities Combo Package.

Cliquez sur **Télécharger** pour obtenir l'Ensemble des pilotes et logiciels.

- 3 Double-click the file you downloaded to install the software. Follow the on-screen instructions to set up the connection.

Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour installer le logiciel. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.




Scan a document • Numérisez un document

Note: To scan using the  start button, you must connect the scanner to your computer with the USB cable.

Remarque : Pour numériser en utilisant le bouton  de démarrage, vous devez brancher le scanner à votre ordinateur avec un câble USB.


1




2

Load the document facedown, short edge first.

Chargez votre document face vers le bas et bord court en premier.



3




4

At the Select Job screen, press the  start button. Document Capture Pro (Windows®) or Document Capture (Mac) starts automatically and your document is scanned.

À l'écran Sélect. tâche, appuyez sur le bouton  de démarrage.

Le logiciel Document Capture Pro (Windows®) ou Document Capture (Mac) démarre automatiquement et votre document est numérisé.





Scan from a computer • Numérisez depuis un ordinateur

You can also scan from your computer with Document Capture Pro (Windows) or Document Capture (Mac).

Windows 10: Click > **Epson Software > Document Capture Pro.**

Windows 8.x: Navigate to the **Apps** screen and select **Document Capture Pro.**

Windows (other versions): Click or **Start > All Programs or Programs > Epson Software > Document Capture Pro.**

Mac: Select **Applications > Epson Software > Document Capture.**

For more information about scanning from a computer, click the **Help** or **?** button in the scanner software or see the online *User's Guide*.

Vous pouvez aussi numériser depuis votre ordinateur avec Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac).

Windows 10 : Cliquez sur > **Epson Software > Document Capture Pro.**

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro.**

Windows (autres versions) : Cliquez sur ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > Epson Software > Document Capture Pro.**

Mac : Sélectionnez **Applications > Epson Software > Document Capture.**

Pour obtenir plus d'informations concernant la numérisation depuis un ordinateur, cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** dans le logiciel de numérisation ou consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Windows (other versions): Click or **Start > All Programs or Programs > Epson Software > Document Capture Pro.**

Lancez Document Capture Pro.

Windows 10 : Cliquez sur > **Epson Software > Document Capture Pro.**


Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro.**

Windows (autres versions) : Cliquez sur ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > Epson Software > Document Capture Pro.**

2


Create a new job: Click the **Job Settings** button, then click **New Job** in the job management window. Specify desired Job Settings, such as image quality and destination, then click **OK**.

Repeat this process to create additional jobs.



Créez un nouveau travail : Cliquez sur le bouton **Paramètres de travaux**, puis cliquez sur **Nouveau** dans la fenêtre de gestion des travaux. Choisissez les paramètres de travaux, comme la destination et la qualité de l'image, puis cliquez sur **OK**.

Répétez cette étape pour créer des travaux supplémentaires.



Assigning scanner jobs (Windows) • Attribution des travaux au scanner (Windows)

Note: Mac users, see the online *User's Guide* for more information about assigning jobs to the scanner's control panel.

Remarque : Les utilisateurs de Mac doivent consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations concernant l'attribution des travaux au panneau de commande de scanner.

1

Start Document Capture Pro.

Windows 10: Click > **Epson Software > Document Capture Pro.**

Windows 8.x: Navigate to the **Apps** screen and select **Document Capture Pro.**

3 Assign jobs to the scanner's control panel: Click  **Button Assignment** in the job management window. Click the  job 1 field and select the job you want to assign, then click **OK**. Close the job management window.

Repeat this process using the other job fields to assign additional jobs.

Attribuez des travaux au panneau de commande du scanner : Cliquez sur le bouton  **Paramètres d'événements** dans la fenêtre de gestion des travaux. Cliquez sur le champ  de travail 1 et sélectionnez le travail que vous souhaitez attribuer, puis cliquez sur **OK**. Fermez la fenêtre de gestion des travaux.

Répétez cette étape en utilisant les autres champs de travaux pour attribuer des travaux supplémentaires.

Note: You can scan from the control panel using the custom job settings. See the online *User's Guide* for information.

Remarque : Vous pouvez numériser depuis le panneau de commande en utilisant les paramètres de travaux personnalisés. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.

Aide pour le logiciel du scanner

Cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** sur l'écran du logiciel.

Guide de l'utilisateur

Double-cliquez sur l'icône **Guide Epson DS-870_DS-970** sur le bureau (ou dans le dossier Applications/Epson Software/Guide sur un Mac).

Soutien technique Epson

Soutien Internet

Visitez www.epson.ca/support et effectuez une recherche pour votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, voir les manuels, consulter les FAQ et des conseils de dépannage et communiquer avec Epson.

Parler à un représentant du soutien

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien sont modifiables sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.



Help • Aide

Scanner software help

Click the **Help** or **?** button on your software screen.

User's Guide

Double-click the **Epson DS-870_DS-970 Guide** icon on your desktop (or in the Applications/Epson Software/Guide folder on a Mac).

Epson technical support

Internet support

Visit www.epson.com/support (U.S.) or www.epson.ca/support (Canada) and search for your product to download software and utilities, view manuals, get FAQs and troubleshooting advice, or contact Epson.

Speak to a support representative

Call (562) 276-4300 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.



EPSON is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.