

# Expression® 11000XL


## Start Here • Guía de instalación • Guia de instalação

Read these instructions before using your product. • Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto. • Leia estas instruções antes de usar o seu produto.

### 1 Unpack • Desembale el escáner • Desembale o scanner



Remove all packing materials.  
Retire todo el material de embalaje.  
Remova todo o material de embalagem.

If you have the Photo version of the scanner, the following items are also included.  
Si tiene el modelo Photo del escáner, los siguientes artículos también están incluidos.  
Se você tiver a versão Photo deste scanner, os itens a seguir também vêm incluídos.




### 2 Install software • Instale el software • Instale o software


Do not connect the USB cable yet.  
No conecte el cable USB todavía.  
Ainda não conecte o cabo USB.



English



Español



Português

Select **English**, then select your product and follow the on-screen instructions. Then connect the USB cable.

Selecione **Español**, luego seleccione su producto y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Después conecte el cable USB.

Selecione **Português** e depois selecione o seu produto e siga as instruções na tela. Depois conecte o cabo USB.

### 3 Install cover • Instale la tapa • Instale a tampa

Graphic Arts model  
Modelo Graphic Arts  
Versão Graphic Arts










Photo model  
Modelo Photo  
Versão Photo





Use a coin to turn the transportation lock to the **Unlock** position.  
Utilice una moneda para girar el bloqueo de transporte a la posición desbloqueada (**Unlock**).  
Use uma moeda para girar a trava de transporte para a posição desbloqueada (**Unlock**).




### 4 Turn on scanner • Encienda el escáner • Ligue o scanner




## Scan a document • Escanee un documento • Escaneie um documento



English



Español



Português

## Help • Ayuda • Ajuda

### Scanner software help • Utilidad de ayuda del software del escáner • Ajuda do software do scanner

Click the **Help** button on your scanner software screen.

Haga clic en el botón **Ayuda** en la pantalla del software del escáner.


Clique no botão **Ajuda** na tela do software do scanner.

### User's Guide • Manual del usuario • Manual do usuário

Double-click the  icon on your desktop.

Haga doble clic en el icono  situado en el escritorio de su computadora.

Clique duas vezes no ícone  na sua área de trabalho.



English



Español



Português

### Epson technical support • Soporte técnico de Epson • Suporte técnico da Epson

#### Internet Support

Visit [epson.com/support](http://epson.com/support) (US) or [epson.ca/support](http://epson.ca/support) (Canada) where you can download drivers, view manuals, get FAQs, or e-mail Epson.

#### Speak to a support representative

(562) 276-4382 (US) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

#### Internet

[global.latin.epson.com/Soporte](http://global.latin.epson.com/Soporte) (Español) o/ou [global.latin.epson.com/Suporte](http://global.latin.epson.com/Suporte) (Português)

#### Hable con un representante de soporte técnico

|                     |                                    |                              |                   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Argentina</b>    | (54 11) 5167-0300<br>800-288-37766 | <b>México</b>                | 01-800-087-1080   |
| <b>Bolivia*</b>     | 800-100-116                        | <b>México, D.F.</b>          | (52 55) 1323-2052 |
| <b>Chile</b>        | (56 2) 2484-3400                   | <b>Nicaragua*</b>            | 00-1-800-226-0368 |
| <b>Colombia</b>     | 018000-915235                      | <b>Panamá*</b>               | 00-800-052-1376   |
| <b>Bogotá</b>       | (57 1) 523-5000                    | <b>Paraguay</b>              | 009-800-521-0019  |
| <b>Costa Rica</b>   | 800-377-6627                       | <b>Perú</b>                  | 0800-10 226       |
| <b>Ecuador*</b>     | 1-800-000-044                      | <b>Lima</b>                  | (51 1) 418-0210   |
| <b>El Salvador*</b> | 800-6570                           | <b>República Dominicana*</b> | 1-888-760-0068    |
| <b>Guatemala*</b>   | 1-800-835-0358                     | <b>Uruguay</b>               | 00040-5210067     |
| <b>Honduras**</b>   | 800-0122                           | <b>Venezuela</b>             | (58 212) 240-1111 |
|                     | Código NIP: 8320                   |                              |                   |

\*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

\*\*Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

#### Fale com um representante de suporte técnico

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Brasil</b>                            |               |
| <b>Capitais e regiões metropolitanas</b> | 4003-0376     |
| <b>Demais regiões</b>                    | 0800-880-0094 |

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem incidir sobre a chamada.

EPSON is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Aviso general: El resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.