



快速入门指南

吸尘时

1




2




使用之前去掉碰撞缓冲器旁的泡沫条。
如果无法移走自动集尘座周围的障碍物，请检查扫地机器人能否在无人协助的情况下返回自动集尘座。如果无法正常返回，请联系 eufy 客服寻求帮助。

3



4



- 请确保自动集尘座始终连通电源，否则扫地机器人将无法自动返回。
- 当自动集尘座连接交流电源后，自动集尘座上的 LED 指示灯呈蓝色常亮。



使用之前为扫地机器人充满电。充电时，扫地机器人上的 LED 指示灯呈蓝色闪烁，充满电时呈蓝色常亮。


5



6



7




下载 EufyHome App 并按照应用内的说明完成 Wi-Fi 连接。然后，您将能够通过此应用控制扫地机器人。有关详细信息，请参阅《用户手册》中的“将扫地机器人与 EufyHome 应用搭配使用”部分。



eufy

For FAQs and more information, please visit:
www.eufylife.com

拖地



清洁与维护



重要提示

首次使用时，跟随扫地机器人以观察和解决可能出现的任何问题。

