


دليل البدء السريع


نصائح سريعة

2




أزل خزان المياه النظيفة وافتح الغطاء المطاطي وأضف المياه
لاحظ: استخدم غطائين من زجاجة منظف الأرضيات للحصول على
أفضل النتائج.

1




أدخل قضيب المقبض في الجسم الرئيسي
ستسمع صوت طقطقة عند قفل قضيب المقبض في مكانه.

4




استعد للتنظيف
ضغط برفق على داسة القدم وادفع قضيب المقبض للخلف حتى تسمع
صوت طقطقة.

3




أعد تركيب خزان المياه النظيفة
ستسمع صوت طقطقة عند قفل خزان المياه في مكانه.

6



الانتهاء من التنظيف
اضغط على زر التشغيل أو ادفع قضيب المقبض للأمام حتى تسمع صوت
طقطقة. يتوقف تشغيل المكينة الكهربائية تلقائياً.
لاحظ: بعد الضغط على زر التشغيل، سيستغرق الأمر 5 ثوانٍ حتى
تتوقف المكينة الكهربائية عن التنظيف.

5




اضغط على زر التشغيل لبدء التنظيف
اضغط على زر التحكم في السرعة لتحديد سرعة الدوران: عالية/ منخفضة.
ضغط على زر رش المياه. سوف يتم رش المياه ومنظف الأرضيات على
الفرشاة الدوارة.

QUICK START GUIDE


Quick Tips

1




Insert the handle bar into the main body
You will hear a click when the handle bar is
locked in place.

2




Remove the clean water tank, open the rubber
cover, and add water
Note: Use 2 bottle caps of floor cleaner for best results.

3




Replace the clean water tank
You will hear a click when the water tank is
locked in place.

4




Prepare to clean
Gently step on the foot pedal and push the
handle bar backward until you hear a click.

5




Press the Power button to start cleaning
Press the speed control button to select a
rotation speed: High / Low.
Press the water spray button. Water and floor
cleaner will spray onto the rolling brush.

6



Finish cleaning
Press the power button or push the handle bar
forward until you hear a click. The vacuum
automatically turns off.
Note: After you press the power button, it will
take 5 seconds for the vacuum to stop cleaning.

7




Self-cleaning

Place the vacuum on its charging base to charge and press the self-cleaning button. It will take 3 minutes to finish the self-cleaning. Do not move the vacuum during self-cleaning.


Cleaning and Maintenance

1




Remove the dirty water tank after use
Press the release button to remove the dirty water tank.

2



Clean the dirty water tank
Rinse the dirty water tank thoroughly with water.

3



Replace the dirty water tank
After cleaning, reinstall and replace the dirty water tank by tilting it backward at a 45° angle.

Note:

When the "Cleaning" indicator for the dirty water tank lights up red, check if the filter and dirty water tank are dirty. Wash and air dry them before reuse.




The quick start guide is for routine cleaning. You can find detailed instructions in the user manual.

التنظيف الذاتي


ضع المكينة على قاعدة الشحن الخاصة بها واضغط على زر التنظيف الذاتي. سيستغرق إنهاء التنظيف الذاتي 3 دقائق. لا تحرك المكينة أثناء التنظيف الذاتي.

7




التنظيف والصيانة

2




نظف خزان المياه المتسخ
شطف خزان المياه المتسخ جيدًا بمياه نظيفة.

1



أزل خزان المياه المتسخ بعد الاستخدام
اضغط على زر التحرير لإزالة خزان المياه المتسخ.

3



أعد تركيب خزان المياه المتسخ
بعد التنظيف، أعد تركيب خزان المياه المتسخ عن طريق إمالة للخلف بزاوية 45 درجة.

ملاحظة:

عندما يضيء مؤشر "تنظيف" خزان المياه المتسخ باللون الأحمر، تحقق من مستوى امتصاص الفلتر وخزان المياه المتسخ. اغسلهما وجففهما بالهواء قبل إعادة استخدامهما.



دليل البدء السريع مخصص للتنظيف الروتيني. يمكنك العثور على تعليمات مفصلة في دليل المستخدم.