

FELLOW®

Carter™ Infuser

SAFETY AND USE GUIDE

Please read this guide completely before using. Improper handling may result in product damage or an accident. Please keep this guide for future reference.

Please do not use with the following:



Oven



Microwave

IMPORTANT SAFETY NOTES

Check to ensure that all pieces of products are accounted for and installed correctly. Do not use if parts are missing.

Do not use if you see signs of cracking, chipping, and any other abnormality.

Do not let children use.


CARTER INFUSER USE

To fill the infuser, ensure the bottom cover is pressed onto the filter basket. Use the included funnel to neatly add your tea, coffee, or other ingredients into the filter basket. Once filled with the goods, press the lid onto the top of the basket. To insert into a Carter mug, press on the top of the lid until it pops into place.

It is recommended to fill Carter with liquid after the infuser is secured into place so it does not overfill.

Drinking and pouring from Carter is possible without removing the infuser. Whether you are serving tea or taste testing your cold brew strength, you can pour right through the infuser.

When removing the infuser from Carter, take care as surfaces may be hot to the touch. Use the plastic lid pull to remove. Please note the infuser may drip as contents drain from the basket.



CLEANING + CARE

Gently pull bottom silicone and top silicone off of the filter basket. Separate the top metal from the silicone and rinse all parts with warm soapy water to remove coffee grounds or tea leaves. Let dry and reassemble. All components of Carter Infuser are dishwasher safe and may be cleaned on the top rack of a dishwasher.


COLD BREW

To achieve a 1:10 ratio for cold brew, use these amounts of coffee:

16 oz Carter: 34 grams (about 6 tbsp)
20 oz Carter: 40 grams (about 7 tbsp)

COMPATIBILITY

Compatible with 16, 20, and 32 oz Carters. Not compatible with Carter Wide or Carter Cold Lid.



SPLASH GUARD USE

After steeping, remove the infuser from Carter and snap in the splash guard for sip security on-the-go. Use the knob on the splash guard to push in or pull out of Carter. If the knob is loose, please hand tighten knob before using. If the splash guard gets stuck while you are attempting to remove it, rotate it back and forth clockwise and counterclockwise slightly until the splash guard releases and unsticks itself.

WATCH AND LEARN

For video guides, recipes, and more, scan this QR code with your phone.



For more help head to:
help.fellowproducts.com

Fellow Industries Inc.
San Francisco, CA 94110
Patent: Fellowproducts.com/patents
Fellowproducts.com

FELLOW®

Infuseur Carter™

GUIDE DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Veuillez lire ce guide en entier avant d'utiliser le produit. Une manipulation incorrecte peut entraîner des dommages au produit ou un accident. Veuillez conserver ce guide pour toute référence future.

Ne pas utiliser avec les appareils suivants :



Four



Micro-ondes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Assurez-vous que toutes les pièces des produits sont comptabilisées et installées correctement. Ne pas utiliser si des pièces sont manquantes. Ne pas utiliser si vous voyez des signes de fissuration, d'écaillage et de toute autre anomalie. Ne laissez pas les enfants l'utiliser.

UTILISATION DE L'INFUSEUR CARTER

Pour remplir l'infuseur, assurez-vous que le couvercle inférieur est pressé sur le panier-filtre. Utilisez l'entonnoir inclus pour ajouter soigneusement votre thé, votre café ou d'autres ingrédients dans le panier-filtre. Une fois rempli du produit choisi, appuyez le couvercle sur le dessus du panier. Pour l'insérer dans une tasse Carter, appuyez sur le haut du couvercle jusqu'à ce qu'il se mette en place.

Il est recommandé de remplir Carter de liquide une fois l'infuseur fixé en place afin qu'il ne se remplisse pas trop.

Il est possible de boire et de verser du Carter sans retirer l'infuseur. Que vous serviez du thé ou que vous testiez la force de votre infusion à froid, vous pouvez verser directement dans l'infuseur. Lorsque vous retirez l'infuseur du Carter, faites attention car les surfaces peuvent être chaudes au toucher. Utilisez la tirette du couvercle en plastique pour retirer. Veuillez noter que l'infuseur peut s'égoutter lorsque le contenu s'écoule du panier.



NETTOYAGE + ENTRETIEN

Retirez doucement le silicone inférieur et supérieur du panier-filtre. Séparez le métal supérieur du silicone et rincez toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse pour enlever le marc de café ou les feuilles de thé. Laisser sécher et remonter. Tous les composants de l'infuseur Carter vont au lave-vaisselle et peuvent être nettoyés dans le panier supérieur d'un lave-vaisselle.

INFUSION À FROID


Pour obtenir un rapport de 1:10 pour l'infusion à froid, utilisez ces quantités de café :

Carter de 474 ml : 39 grammes
(environ 7 c. à soupe)

Carter de 591 ml : 45 grammes
(environ 8 c. à soupe)

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les Carters de 16, 20 et 32 oz. Non compatible avec Carter Wide ou Carter Cold Lid.



UTILISATION DE LA PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES

Il suffit d'enclencher le pare-éclaboussures pour siroter en sécurité lors de vos déplacements. Utilisez le bouton sur le pare-éclaboussures pour pousser ou retirer du Carter. Si le bouton est desserré, veuillez serrer le bouton à la main avant de l'utiliser. Si la protection contre les éclaboussures se coince pendant que vous essayez de la retirer, tournez-la d'avant en arrière dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la protection contre les éclaboussures se libère et se décolle d'elle-même.

REGARDEZ + APPRENEZ

Pour des vidéos tutoriels, des recettes et plus encore, scannez ce QR code avec votre téléphone.



Pour plus d'assistance, rendez-vous sur : help.fellowproducts.com

Fellow Industries Inc.
San Francisco, CA 94110
Brevet : [Fellowproducts.com/patents](https://fellowproducts.com/patents)
Fellowproducts.com