

IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION



WARNING

Failure to heed the following warnings could result in an accident or collision resulting in death or serious injury.

Usage Requirements

- Messaging, tracking, and SOS functions require an active satellite subscription. Always test your device before you use it outdoors.
- Ensure that you have a clear view of the sky when using the messaging, tracking, and SOS functions of the device, as these features require satellite access to operate properly.

Battery Warnings

A lithium-ion battery is used in this device.

If these guidelines are not followed, batteries may experience a shortened life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.


- Do not expose the device or batteries to fire, explosion, or other hazard.
-  **BATTERIES ARE HAZARDOUS AND MUST BE KEPT AWAY FROM CHILDREN.**
 **NEVER PUT NEW OR USED BATTERIES IN MOUTH OR IN ANY PART OF THE BODY.** Severe or fatal injuries can occur within 2 hours if swallowed or placed inside the body. If this occurs or is suspected, seek medical attention immediately.
- Do not disassemble, modify, remanufacture, puncture, or damage the device or batteries.
- If using an external battery charger, only use the Garmin accessory approved for your product.
- Only replace batteries with correct replacement batteries. Using other batteries presents a risk of fire or explosion. To purchase replacement batteries, see your Garmin dealer or the Garmin website.

Device Warnings

- Do not immerse the device or batteries in water or other liquids.
- To avoid possible device damage, do not leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location, such as in the sun in an unattended vehicle.
- Do not operate or store the device for an extended time period outside of the applicable temperature range listed in the printed manual in the product packaging.
- Do not use a power cable, data cable, and/or power adapter that is not supplied by Garmin or is not properly certified.

Vehicle Installation Warnings

- When installing the device in a vehicle, do not place the device where it obstructs the driver's view of the road ① or interferes with vehicle operating controls, such as the steering wheel, foot pedals, or transmission levers. Do not place unsecured on the vehicle dashboard ②. Do not place the device in front of or above any airbag ③.



- The windshield mount may not stay attached to the windshield in all circumstances. Do not place the mount where it will become a distraction if it should become detached. Keep your windshield clean to help ensure that the mount stays on the windshield.

Navigation Warnings

If your Garmin device uses or accepts map data, follow these guidelines to ensure safe navigation.

- Always use your best judgment, and operate the vehicle in a safe manner. Do not become distracted by the device while driving, and always be fully aware of all driving conditions. Minimize the amount of time spent viewing the device screen while driving.
- Do not input destinations, change settings, or access any functions requiring prolonged use of the device controls while driving. Pull over in a safe and legal manner before attempting such operations.
- Always use your best judgment and exercise common sense when making navigational decisions. The device is designed to provide route suggestions only. It is not a replacement for attentiveness and good judgement. Do not follow the route suggestions if they suggest an illegal course or would put you in an unsafe situation.
- Always carefully compare information displayed on the device to all available navigation sources, including weather conditions, maps, street/trail signs and conditions, roadway restrictions, and other factors that may affect safety. Always resolve any discrepancies or questions before continuing navigation, and defer to posted signs and conditions.
- Use this device only as a navigational aid. Do not attempt to use the device for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location, or topography.
- Always be mindful of the effects of the environment and the inherent risks of the activity before embarking on off-road activities, especially the impact that weather and weather-related trail conditions can have on the safety of your activity. Ensure that you have the proper gear and supplies for your activity before navigating unfamiliar paths and trails.

NOTICE

Failure to heed the following notices could result in personal or property damage, or negatively impact the device functionality.

Battery Notice

Contact your local waste disposal department to dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Windshield Mounting Legal Restrictions

Before using the device on your windshield, check the state and local laws and ordinances where you drive. Some state laws prohibit or restrict the placement of objects on the windshield of a motor vehicle. IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MOUNT THE DEVICE IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS AND ORDINANCES. Where required, other Garmin dashboard or friction mount options should be used. Always mount your Garmin device in a location that does not obstruct the driver's view of the road. Garmin does not assume any responsibility for any fines, penalties, or damages that may be incurred as a result of any state or local law or ordinance relating to the use of your Garmin device.

GPS Notice

The navigation device may experience degraded performance if you use it in proximity to any device that uses a terrestrial broadband network operating close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception of GNSS signals.

Product Environmental Programs

Information about the Garmin product recycling program and WEEE, RoHS, REACH, and other compliance programs can be found at Garmin.com/aboutGarmin/environment.

Software License Agreement

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin Ltd. and its subsidiaries ("Garmin") grant you a limited license to use the software embedded in this device (the "Software") in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin and/or its third-party providers.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and/or its third-party providers and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software, for which source code is not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its third-party providers and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin and/or its third-party providers.

You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America or the export control laws of any other applicable country.

Map Data Information

Garmin uses a combination of governmental and private data sources. Virtually all data sources contain some inaccurate or incomplete data. In some countries, complete and accurate map information is either not available or is prohibitively expensive.

Consumer Limited Warranty

The Garmin standard limited warranty. For more information, go to Garmin.com/support/warranty.



INFORMASI PENTING TERKAIT PRODUK DAN KESELAMATAN

⚠ PERINGATAN

Mengabaikan peringatan berikut dapat mengakibatkan kecelakaan atau tabrakan yang mengakibatkan kematian atau cedera serius.

Persyaratan Penggunaan

- Fungsi pesan, pelacakan dan SOS memerlukan langganan satelit aktif. Selalu uji perangkat Anda sebelum menggunakannya di luar ruangan.
- Pastikan Anda memiliki pandangan jelas ke langit saat menggunakan fungsi pesan, pelacakan, dan SOS karena fitur-fitur ini memerlukan akses ke satelit untuk dapat beroperasi dengan baik.

Peringatan Baterai

Perangkat ini menggunakan baterai lithium-ion.

Jika panduan ini tidak diikuti, masa pakai baterai mungkin menjadi lebih pendek atau mungkin menimbulkan risiko kerusakan pada perangkat, kebakaran, luka bakar akibat bahan kimia, kebocoran elektrolit, dan/atau cedera.


- Jangan biarkan perangkat atau baterai terkena api, ledakan, atau bahaya lainnya.
- ⚠ **BATERAI BERBAHAYA DAN HARUS DIJAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.**
⚠ **JANGAN PERNAH MEMASUKKAN BATERAI BARU ATAU YANG SUDAH DIGUNAKAN KE DALAM MULUT ATAU BAGIAN TUBUH LAINNYA.** Cedera serius atau fatal dapat terjadi dalam 2 jam jika baterai tertelan atau masuk ke dalam tubuh. Jika hal ini terjadi atau mungkin terjadi, segera cari bantuan medis.
- Jangan membongkar, memodifikasi, memproduksi ulang, menusuk, atau merusak perangkat atau baterai.
- Jika Anda menggunakan pengisi daya baterai eksternal, hanya gunakan aksesori yang disetujui oleh Garmin untuk produk Anda.
- Ganti baterai hanya dengan baterai pengganti yang sesuai. Menggunakan baterai lain dapat menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan. Untuk membeli baterai pengganti, silakan hubungi dealer Garmin Anda atau kunjungi situs Garmin.

Peringatan Perangkat

- Jangan rendam perangkat atau baterai di dalam air atau cairan lain.
- Untuk menghindari kerusakan perangkat, jangan biarkan perangkat terkena sumber panas atau berada di lokasi bersuhu tinggi, seperti kendaraan yang berada di bawah sinar matahari tanpa pengawasan.
- Jangan mengoperasikan atau menyimpan perangkat untuk jangka waktu lama di luar rentang suhu yang ditentukan dalam manual yang dicetak dalam kemasan produk.
- Jangan menggunakan kabel daya, kabel data dan/atau adaptor daya yang tidak disediakan oleh Garmin atau tidak disertifikasi dengan benar.

Peringatan Pemasangan Kendaraan

- Saat memasang perangkat di dalam kendaraan, jangan letakkan perangkat di tempat yang menghalangi pandangan pengemudi ke jalan ① atau mengganggu kontrol pengoperasian kendaraan, seperti roda kemudi, pedal kaki, atau tuas transmisi. Jangan letakkan perangkat tanpa pengaman di dasbor kendaraan ②. Jangan letakkan perangkat di depan atau di atas airbag mana pun ③.



- Dudukan perangkat yang dipasang ke kaca depan mungkin dapat terlepas dari kaca. Jangan pasang dudukan di tempat yang akan mengganggu jika seandainya dudukan terlepas. Jaga kebersihan kaca depan Anda untuk membantu memastikan dudukan tetap terpasang di kaca depan.

Peringatan Navigasi

Jika perangkat Garmin Anda menggunakan atau menerima data peta, ikuti panduan ini untuk memastikan navigasi yang aman.

- Selalu gunakan penilaian terbaik Anda, dan operasi kendaraan dengan cara yang aman. Jangan tergangu oleh perangkat saat mengemudi, dan selalu waspada di semua kondisi berkendara. Minimalkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk melihat layar perangkat saat mengemudi.
- Jangan memasukkan tujuan, mengubah pengaturan, atau mengakses fungsi apa pun yang memerlukan penggunaan kontrol perangkat dalam waktu lama saat mengemudi. Menepi dengan aman sesuai aturan sebelum mencoba pengoperasian tersebut.
- Selalu gunakan penilaian terbaik Anda dan gunakan akal sehat saat membuat keputusan navigasi. Perangkat ini dirancang untuk memberikan saran rute saja. Perangkat ini bukan pengganti untuk perhatian dan penilaian yang baik. Jangan ikuti saran rute jika menyarankan jalur ilegal atau akan menempatkan Anda dalam situasi yang tidak aman.
- Selalu bandingkan informasi yang ditampilkan pada perangkat secara cermat terhadap semua sumber navigasi yang tersedia, termasuk kondisi cuaca, peta, tanda dan kondisi jalan/trail, restriksi jalan air, dan faktor lainnya yang dapat memengaruhi keselamatan. Selalu atasi masalah ketidaksesuaian atau pertanyaan sebelum melanjutkan navigasi, serta patuhi tanda dan ketentuan yang tersedia.
- Gunakan perangkat ini hanya sebagai alat bantu navigasi. Jangan mencoba untuk menggunakan perangkat untuk tujuan apapun yang memerlukan pengukuran tepat dari arah, jarak, lokasi, atau topografi.
- Selalu sadar efek lingkungan dan risiko yang ada pada kegiatan sebelum memulai aktivitas off-road, terutama dampak cuaca dan kondisi jejak yang berhubungan dengan cuaca pada keamanan aktivitas Anda. Pastikan bahwa Anda memiliki aksesori yang tepat dan perlengkapan untuk aktivitas Anda sebelum melakukan navigasi sepanjang jalan dan trail yang belum pernah ditelusuri.

PEMBERITAHUAN

Mengabaikan pemberitahuan berikut dapat mengakibatkan cedera pribadi atau kerusakan properti, atau berdampak negatif terhadap fungsionalitas perangkat.

Pemberitahuan Baterai

Hubungi departemen pembuangan limbah setempat untuk membuang perangkat/baterai sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku.

Aturan Hukum Mengenai Pemasangan Kaca Depan

Sebelum menggunakan perangkat di kaca depan Anda, bacalah undang-undang dan peraturan di negara bagian dan wilayah tempat Anda mengemudi. Beberapa undang-undang negara bagian melarang atau membatasi penempatan benda di kaca depan kendaraan bermotor. **PENGUNA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMASANG PERANGKAT SESUAI DENGAN SEMUA HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU.** Jika diperlukan, opsi dudukan dasbor atau friction mount Garmin lainnya bisa digunakan. Selalu pasang perangkat Garmin Anda di lokasi yang tidak

menghalangi pandangan pengemudi ke jalan. Garmin tidak bertanggung jawab atas denda, penalti, atau kerugian apa pun yang mungkin timbul sebagai akibat dari undang-undang atau peraturan negara bagian atau wilayah mana pun yang terkait dengan penggunaan perangkat Garmin Anda.

Pemberitahuan GPS

Perangkat navigasi dapat mengalami penurunan performa produk Garmin jika Anda menggunakannya dekat dengan segala perangkat yang menggunakan jaringan broadband terestrial yang beroperasi pada frekuensi yang digunakan oleh Global Navigation Satellite System (GNSS), seperti Global Positioning Service (GPS). Penggunaan perangkat semacam itu dapat mengganggu penerimaan sinyal GNSS.

Program Lingkungan Produk

Informasi tentang program daur ulang produk Garmin dan WEEE, RoHS, REACH, dan program kesesuaian lainnya dapat Anda temukan di Garmin.com/aboutGarmin/environment.

Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak

DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK INI, BERARTI ANDA SETUJU UNTUK TERIKAT OLEH PERSYARATAN DAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK BERIKUT. BACA PERJANJIAN INI DENGAN CERMAT.

Garmin Ltd. beserta anak perusahaannya ("Garmin") memberikan lisensi terbatas kepada Anda untuk menggunakan perangkat lunak tertentu di perangkat ini ("Perangkat Lunak") dalam format eksekusi biner untuk pengoperasian produk secara normal. Kepentingan, hak kepemilikan, dan hak kekayaan intelektual dalam dan pada Perangkat Lunak akan tetap menjadi milik Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya.

Anda memahami bahwa Perangkat Lunak ini dimiliki oleh Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya dan dilindungi berdasarkan undang-undang hak cipta Amerika Serikat dan perjanjian hak cipta internasional. Lebih lanjut, Anda memahami bahwa struktur, organisasi, dan kode Perangkat Lunak, yang kode sumbernya tidak disediakan, adalah rahasia dagang Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya yang sangat berharga, dan bahwa Perangkat Lunak dalam format kode sumber akan tetap menjadi rahasia dagang berharga milik Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya.

Anda setuju untuk tidak mendekompilasi, membongkar, memodifikasi, membongkar balik, merekayasa balik, atau menurunkan kemampuan Perangkat Lunak ke format yang dapat dibaca pengguna, atau bagian apapun darinya atau membuat karya turunan berdasarkan Perangkat Lunak ini. Anda setuju untuk tidak mengeksport atau mengeksport kembali Perangkat Lunak ke negara mana pun yang melanggar undang-undang kontrol ekspor Amerika Serikat atau tidak melanggar kontrol ekspor negara manapun yang berlaku.

Informasi Data Peta

Garmin menggunakan perpaduan antara sumber data pemerintah dan swasta. Hampir semua sumber data berisikan sejumlah data yang tidak akurat atau tidak lengkap. Di beberapa negara, informasi yang lengkap dan akurat tidak tersedia atau sangat mahal.

Garansi Terbatas Konsumen

Garansi terbatas standar Garmin. Untuk informasi lebih lanjut, buka Garmin.com/support/warranty.

